

AMD 冷卻與靜音功能 (Cool 'n' Quiet! Technology)

本主機板支援 AMD 獨家的 Cool 'n' Quiet!™ 技術，這項技術可以根據系統所需的 CPU 效能動態自動調整 CPU 的時脈與電壓。


啟動冷卻與靜音功能

請依照以下步驟來開啟冷卻與靜音功能。

1. 啟動系統並在系統進行 POST 自我檢測程序時，按下 <Delete> 鍵進入 BIOS 選單。
2. 請依照 **Advanced > CPU Configuration > AMD Cool 'n' Quiet function** 的順序，選擇 AMD Cool 'n' Quiet function 項目，並將該選項設定為 [Enabled]。
3. 請儲存設定值並退出 BIOS 程式。
4. 重新啟動系統，依照下列步驟設定各作業系統版本的電源管理選項。


如果您使用的是 Windows XP 作業系統：

1. 請先將檢視模式切換到傳統檢視畫面。
2. 在作業系統的主畫面下點選 **開始**，然後選擇 **設定 > 控制台**。
3. 點選控制台中的 **顯示** 圖示，再點選 **螢幕保護裝置** 標籤頁。
4. 接著點選右下方的 **電源** 會進入如下圖所示的畫面。
5. 在 **電源配置** 的下拉式選單中選擇 **最小電源管理**。
6. 點選 **確定** 使設定值生效。



如果您使用的是 Windows Vista 作業系統：

1. 請先將檢視模式切換到傳統檢視畫面。
2. 在作業系統的主畫面下點選 **開始 > 控制台**。
3. 點選控制台中的 **個人化設置**，再點選 **螢幕保護裝置**。
4. 接著點選 **變更電源設定...** 會進入如下圖所示的畫面。
5. 在 Preferred plans 項目選擇 **Power Saver**。
6. 關閉所有的視窗。



- 在使用本功能前，請先確定已安裝 AMD Cool 'n' Quiet!™ 驅動程式與應用程式。
- The AMD Cool 'n' Quiet!™ technology 功能僅能搭配具備監控晶片的 AMD 原廠散熱風扇使用。
- 若您使用另購的散熱器組件，請使用華碩 Q-Fan 功能來依照系統覆載，自動調整 CPU 的散熱風扇轉速。

執行 Cool 'n' Quiet!™ 軟體

在本主機板的驅動程式與公程式光碟中，包含有 Cool 'n' Quiet!™ 軟體，這套軟體可讓您即時查看您系統中的 CPU 頻率與電壓數值。



請先確定您的安裝系統已安裝主機板的驅動程式與公程式光碟中的 Cool 'n' Quiet!™ 軟體。

請依照以下步驟來執行 Cool 'n' Quiet!™ 軟體。

1. 如果您所使用的作業系統是 Windows XP 或 Vista，請點選 **開始 > 所有程式 > ASUS > Cool & Quiet > Cool & Quiet**。
2. 接著就會出現如下圖所示的 Cool 'n' Quiet 程式介面，CPU 頻率、電壓數值便會即時顯示。

