

主板重要技术升级

音频

Realtek® ALC1200 八声道高保真音频解码器

- 支持音频接口检测、多音源独立输出 (Multi-streaming) 与自订前端面板音频插孔功能
- DTS Surround Sensation UltraPC 环绕音频功能
- 后背板具备同轴 S/PDIF 数码输出连接端口
- 华硕噪音过滤功能 (Noise-Filtering)

DTS Surround Sensation UltraPC



只要通过普通的电脑音频设置 - 诸如您现有的立体声喇叭或耳机，DTS Surround Sensation UltraPC 环绕音频功能便能带给您独特的 5.1 声道音频体验。除了虚拟环绕音频之外，还有可以提供更强的低音音频的“低音强化”功能以及甚至在大音量背景音频中仍能提供清晰人声对话的“对话清晰”功能。有了这些技术，您可以轻松体验更佳出色的家庭剧院音频。

设置 DTS Surround Sensation UltraPC 环绕音频功能

1. 点击 Speakers (喇叭) 标签。
2. 点击 DTS UltraPC 子标签以启动 DTS UltraPC 功能。
3. 选择音频来源类型。



4. 点击 Advanced (高级) 以显示高级环绕音频设置选项。
5. 视需要选择并调整每个环绕音频设置。
6. 点击 Back (返回) 以完成设置。

