

# 主機板重要技術更新

## 音效

Realtek® ALC1200 八聲道高傳真音效解碼器

- 支援音效介面偵測、多音源獨立輸出 (Multi-streaming) 與自訂前端面板音效插孔功能
- DTS Surround Sensation UltraPC 環繞音效功能
- 後背板具備同軸 S/PDIF 數位輸出連接埠
- 華碩噪音過濾功能 (Noise-Filtering)

## DTS Surround Sensation UltraPC



只要透過普通的電腦音效設定 - 諸如您現有的立體聲喇叭或耳機，DTS Surround Sensation UltraPC 環繞音效功能便能帶給您獨特的 5.1 聲道音效體驗。除了虛擬環繞音效之外，還有可以提供更強的低音音效的“低音強化”功能以及甚至在大音量背景音效中仍能提供清晰人聲對話的“對話清晰”功能。有了這些技術，您可以輕鬆體驗更佳出色的家庭劇院音效。

## 設定 DTS Surround Sensation UltraPC 環繞音效功能

1. 點選 **Speakers (喇叭)** 標籤。
2. 點選 **DTS UltraPC** 子標籤以啟動 DTS UltraPC 功能。
3. 選擇音效來源類型。
4. 點選 **Advanced (進階)** 以顯示進階環繞音效設定選項。
5. 視需要選擇並調整每個環繞音效設定。
6. 點選 **Back (返回)** 以完成設定。

