

# Mise à jour du guide d'utilisation de la carte mère

Ceci est une mise à jour des informations du manuel d'utilisation livré avec votre carte mère.

## Audio

CODEC High Definition Audio Realtek® ALC1200, 8 canaux

- Support de la détection et la réaffectation des connecteurs audio et le Multi-streaming
- DTS Surround Sensation UltraPC
- Ports de sortie S/PDIFcoaxiaux sur le panneau d'E/S
- ASUS Noise-Filtering

## DTS Surround Sensation UltraPC



DTS Surround Sensation UltraPC garanti une expérience de son surround 5.1 exceptionnelle par le biais de solutions audio PC standards - vos haut-parleurs ou casque stéréo. En plus d'un son surround, la fonction d'amélioration des basses offre un son de basse de faible fréquence et plus fort, la fonction d'amélioration de la clarté des dialogues permettant quant à elle d'accroître la qualité des dialogues à vive voix même en présence de nuisances sonores environnantes. Grâce à ces technologies, vous pourrez profiter d'un home cinéma d'exception.

### Pour configurer la fonction DTS Surround Sensation UltraPC

1. Cliquez sur l'onglet **Speakers** (Haut-parleurs).
2. Cliquez sur le sous-onglet **DTS UltraPC** pour activer la fonction DTS UltraPC.
3. Sélectionnez le type de source audio.
4. Cliquez sur **Advanced** (Avancé) pour afficher les paramètres surround avancés.
5. Sélectionnez et ajustez chaque paramètre surround selon vos besoins.
6. Cliquez sur **Back** (Retour) pour terminer la configuration.

