

# Motherboard-Handbuchaktualisierung

Dies ist eine Information über die Aktualisierung des mit Ihrem Motherboard mitgelieferten Benutzerhandbuchs.

## Audio

- Realtek® ALC1200, 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Unterstützt Buchsenerkennung, Multi-Streaming und Front Panel-Buchsenprogrammierung
  - DTS Surround Sensation UltraPC
  - Koaxialer S/PDIF-Ausgang an der rückseitigen E/A-Blende
  - ASUS Noise-Filtering

## DTS Surround Sensation UltraPC



DTS Surround Sensation UltraPC liefert über die gewöhnlich eingerichteten PC-Audio-Einstellungen (Stereo-Kopfhörer oder -Lautsprecher) sensationelle 5.1 Surround-Erlebnisse. Zusätzlich liefert neben dem virtuellen Surround-Sound "Bass Enhancement" Bass-Sound in stärkeren niedrigeren Frequenzen und "Dialogue Clarity" klare menschliche Dialoge, sogar dann, wenn die Hintergrundgeräusche laut sind. Mit diesen Technologien erleben Sie im Handumdrehen bessere Heimkinoerlebnisse.

## So stellen Sie die DTS Surround Sensation UltraPC-Funktion ein

1. Klicken Sie auf den Tab **Speakers**.
2. Klicken Sie auf das Unterelement **DTS UltraPC**, um die DTS UltraPC-Funktion einzuschalten.
3. Wählen Sie die Art der Audio-Quelle.
4. Klicken Sie auf **Advanced**, um die erweiterten Surround-Einstellungen anzuzeigen.
5. Wählen und regeln Sie die einzelnen Surround-Einstellungen nach Ihren Wünschen.
6. Klicken Sie auf **Back**, um die Einstellung zu beenden.

