

マザーボード ユーザーマニュアル アップデート

本項はマザーボードに添付のユーザーマニュアルに関するアップデート情報です。

オーディオ

- Realtek® ALC1200, 8チャンネルHD オーディオコーデック
- マルチストリーミング, Front Panel Jack-Retasking, Jack-Detecting 機能をサポート
 - DTS Surround Sensation UltraPC
 - コアキシャルS/PDIF出力ポート (バックパネル I/Oに搭載)
 - ASUSノイズフィルタリング


DTS Surround Sensation UltraPC



DTS Surround Sensation UltraPC は、より先進的な5.1サラウンド体験をご提供します。このソリューションは最も一般的なPCオーディオセットを使用し、各種のサウンド補正機能を使用することを可能とします。バーチャルサラウンドはもちろん、「バス・エンハンスメント (重低音強調)」の採用で、より力強い低周波数バスサウンドを実現します。また、「Dialogue Clarity (会話音強調)」は人間の会話音を検出して強調し、大音量のBGMでも会話をクリアに再現することが可能です。これらの技術の採用で、ホームシアターオーディオ環境がより身近に楽しめるようになります。

DTS Surround Sensation UltraPC 機能をセットアップする

1. 「Speakers」タブをクリックします。
2. 「DTS UltraPC」タブをクリックし、DTS UltraPC機能を有効にします。
3. オーディオソースのタイプを選択します。
4. 「Advanced」ボタンをクリックし、詳細設定を行います。



5. 各設定を行います。
6. 「Back」をクリックし、セットアップは終了です。

