

Utilitaire audio SoundMAX®

Le CODEC audio ADI offre des capacités audio sur 8-canaux via l'utilitaire audio SoundMAX® avec le logiciel AudioESP™ pour offrir des sensations audio ultimes sur votre PC. Le logiciel implémente un(e) synthèse/rendu audio de haute qualité, le positionnement 3D du son et des technologies d'entrée vocales avancées.

Suivez l'assistant d'installation pour installer le pilote audio ADI contenu dans le DVD de support livré dans la boîte de la carte mère.


Si l'utilitaire audio SoundMAX® est correctement installé, vous trouverez l'icône SoundMAX® dans la barre des tâches.



A. Utilitaire audio SoundMAX pour Windows Vista™

Volume

L'onglet **Volume** vous permet d'ajuster le volume individuel de lecture ainsi que le volume des périphériques d'enregistrement. Vous pouvez aussi définir le périphérique d'entrée ou de sortie audio par défaut.




Déplacez pour ajuster le volume du périphérique

Cliquez pour afficher plus de périphériques

Cliquez pour définir comme périphérique par défaut

Setup (Configuration)

L'onglet **Setup** vous permet d'ajuster les paramètres de haut-parleurs.



Cliquez sur un haut-parleur pour en le tester le volume

Déplacez le curseur pour ajuster le volume du haut-parleur


Cliquez pour permuter la sortie centre/caisson de basse en mode Surround 5.1 / 7.1

Cliquez pour tester le volume de l'ensemble des haut-parleurs

Cliquez pour choisir un système de haut-parleurs

Listening Experience (Expérience d'écoute)

L'onglet **Listening Experience** vous permet d'activer ou désactiver les effets Sonic Focus et ajuster les paramètres audio.




Cliquez pour activer Sonic Focus

Cliquez pour afficher les infos de licence de Sonic Focus

Recording Experience (Expérience d'enregistrement)


L'onglet **Recording Experience** vous permet de calibrer les paramètres du microphone pour garantir la qualité des effets d'enregistrements.



Sélectionnez une amélioration
Cliquez pour lancer la calibration du microphone
Cliquez pour booster le volume du microphone

Advanced (Avancé)

L'onglet **Advanced** permet de configurer les paramètres avancés de l'utilitaire



B. Utilitaire audio SoundMAX pour Windows XP™




Assistant de configuration audio

En cliquant sur l'icône  du panneau de contrôle de l'utilitaire SoundMAX, vous pouvez aisément configurer vos paramètres audio. Suivez simplement les instructions apparaissant à l'écran pour profiter du son haute définition.



Jack configuration

Cet écran vous aide à configurer les ports audio de votre PC, selon les périphériques audio installés.



Adjust speaker volume

Cet écran vous aide à ajuster le volume des haut-parleurs. Cliquez sur le bouton **Test** pour tester les changements effectués.



Adjust microphone volume

Cet écran vous permet d'ajuster le volume du microphone. Vous devrez lire un texte pour permettre à AudioWizard d'ajuster le volume en fonction de votre voix.




Préférences audio

Cliquez sur l'icône  pour accéder à la page **Préférences** (Préférences). Cette page vous permet de changer certains paramètres audio.

Options générales

Cliquez sur l'onglet **General** (Général) pour sélectionner vos périphériques de lecture et d'enregistrement audio, activer/désactiver la fonction AudioESP™, et activer/désactiver la sortie audio numérique.



Options d'environnement d'écoute

Cliquez sur l'onglet **Listening Environment** (Environnement d'écoute) pour configurer vos haut-parleurs, environnement acoustique, et activer/désactiver la fonction Virtual Theater Surround.

