

ASUS Splendid

Die ASUS Splendid Video Enhancement-Technologie hebt Ihre Videoerlebnisse am PC auf die nächste Ebene. Mit ASUS Splendid können Sie schnell die Farbeffekte ändern und die Bildqualität optimieren, um die besten Anzeigegergebnisse zu erhalten.



Für mehr Informationen über ASUS Splendid-Einstellung schauen Sie bitte in der Support-CD nach.

ASUS Splendid starten

Sie können ASUS Splendid sofort nach der Installation oder jederzeit vom Windows®-Bildschirm aus starten.


Klicken Sie zum Starten von ASUS Splendid auf dem Windows®-Bildschirm auf **Start > Alle Programme > ASUS > ASUS Splendid x.x.x > Splendid**. Es erscheint daraufhin das ASUS Splendid-Hauptfenster.

Nach dem Programmstart erscheint in der Windows®-Taskleiste das ASUS Splendid-Symbol. Klicken Sie auf das Symbol, um die Anwendung zu schließen oder wiederherzustellen.



ASUS Splendid benutzen

Kennenlernen des ASUS Splendid-Hauptfensters:



Voreingestellte Splendid-Modi benutzen

Im Hauptfenster können Sie vier voreingestellte Splendid-Modi auswählen:

Original, **Vivid**, **Theater** und **Standard**. Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle zur Beschreibung der unterschiedlichen Modi.


Splendid-Modi-Tabelle

| Modus | Beschreibung |
|----------|--|
| Original | Stellt die Originalen Anzeigefarbeinstellungen wieder her. |
| Vivid | Verbessert die Farbsättigung und den Kontrast für bessere Farben. Empfohlen für Heimkino und Fotobetrachtung. |
| Theater | Bietet weichere Kontraste und hält für einen Kino-ähnlichen Effekt die Farbsättigung aufrecht. Empfohlen für Videowiedergabe. |
| Standard | Bietet ausgeglichene Benutzereinstellungen und Farbsättigung. Empfohlen für das Anschauen von langen Dokumentationen und Internet. |

Benutzerdefinierten Splendid-Modus erstellen

Sie können Ihren eigenen Splendid-Modus einrichten, indem Sie ein neues Profil erstellen, oder ein existierendes Profil bearbeiten.

Zum Erstellen eines neuen Profils klicken Sie in Hauptfenster auf den Tab **My Profile**, um das Untermenü **My Profile Setting** aufzurufen.



Sie können den **Kontrast**, die **Farbsättigung**, die **Helligkeit** und den **Farbton** einstellen, indem Sie die Regler verschieben.



Diese vier Elemente sind nur im RGB-Ausgang einstellbar.

Andere ASUS Splendid-Optionen

Im Hauptfenster können Sie auch andere Einstellungen konfigurieren, indem Sie auf den Tab **Preference** klicken, um das **Preference**-Untermenü aufzurufen.

