


## 华硕 Z8NR-D12 技术更新

本页为您所购买的服务器系统封装中用户手册的信息更新部分。


### 2.5.10 连接热敏传感器连线

请依照以下步骤连接热敏传感器到主板上。

1. 找到主板上的 TR1 或 TR2 排针。



2. 将热敏传感器连线连接到此排针。



3. 将热敏传感器连线的另一端连接到您要监控温度的设备上。

15G065254121