



P5G41C-M

Motherboard

Quick Start Guide

Français

日本語

한국어

ไทย

Bahasa Indonesia


Tiếng Việt

عربى

فارسى



1. Layout de la carte mère




* Requires an ATX power supply

2. Installer le CPU

Pour installer le CPU :

- Pressez le levier avec votre pouce (A) et déplacez-le vers la gauche (B) jusqu'à ce qu'il soit libéré de son onglet de rétention.





- Pour éviter d'endommager les broches du socket, ne retirez le couvercle PnP que lors de l'installation d'un CPU.
 - Veuillez garder le couvercle en cas de retour du produit.
 - La garantie de ce produit ne couvre pas les dommages causés aux broches du socket.
-
2. Soulevez le levier dans un angle de 135°.
 3. Soulevez la plaque avec votre pouce et votre index à un angle de 100°, puis enlevez le couvercle PnP de la plaque.
 4. Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de triangle doré est placée en bas à gauche du socket. Les ergots d'alignement du socket doivent correspondre aux encoches du CPU.
 5. Refermez la plaque, puis pressez le levier jusqu'à ce qu'il se loge dans le loquet de rétention.

3. Mémoire Système

Vous pouvez installer des modules mémoire non tamponnés et non ECC de 512Mo, 1Go, 2Go et 4Go dans les sockets.

| Canal | Emplacements |
|---------|--------------------|
| Canal A | DDR3_A1 et DDR2_A1 |
| Canal B | DDR3_B1 et DDR2_B1 |



- Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le Canal A et B. Le système mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations dual-channel. Tout excédant de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour fonctionner en single-channel.
- Installez toujours des modules mémoire avec une latence CAS identique. Pour obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des modules de mémoire auprès du même vendeur.
- En raison des limitations d'adressage mémoire sur les systèmes d'exploitation Windows 32-bits, lorsque vous installez 4Go ou plus de mémoire sur cette carte mère, le montant de mémoire utilisable par le système d'exploitation sera de 3 Go ou moins. Pour une utilisation effective de la mémoire, vous pouvez :
 - Utiliser un maximum de 3 Go lors de l'utilisation d'un système d'exploitation 32-bits.
 - Installer un système d'exploitation Windows 64-bits si vous souhaitez installer 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte mère.
- Cette carte mère ne supporte pas les modules mémoire composés de puces mémoire de 256 Mo ou moins.



- Les modules DDR2 et DDR3 ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Installez les modules DDR3 sur les slots noirs et les modules DDR2 sur les slots bleus.

4. Informations du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre à jour le BIOS ou configurer ses paramètres. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problèmes liés au système ou si le système devient instable une fois que vous aurez modifié les paramètres, chargez les Paramètres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au site web d'ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises à jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On Self Test). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme de test.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS après le POST :

- Redémarrez le système en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez <Suppr> lors du POST, ou
- Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le châssis puis pressez <Suppr> lors du POST, ou
- Eteignez et rallumez le système puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre à jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2 :

Démarrez le système et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2. Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS. EZ Flash 2 lance le processus de mise à jour du BIOS et redémarre le système automatiquement une fois terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3 :

Démarrez le système. Si le BIOS est corrompu, l'outil de restauration automatique CrashFree BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique et le disque flash USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de support dans le lecteur optique contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui d'origine. Redémarrez le système une fois le processus de restauration du BIOS terminé.

5. Informations sur le DVD de support


Cette carte mère supporte les systèmes d'exploitation Windows® XP / Vista / 7. Installez toujours la dernière version d'OS et les mises à jour correspondantes de manière à profiter pleinement des caractéristiques de votre matériel.

Le DVD de support livré avec la carte mère contient les pilotes, les applications logicielles, et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les fonctions de la carte mère.



Si l'**Exécution automatique** n'est pas activée sur votre ordinateur, parcourez le contenu du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le répertoire BIN. Double-cliquez sur **ASSETUP.EXE** pour lancer le DVD.


1. マザーボードのレイアウト



2. CPUを取り付ける

手順

- 親指でロードレバーを押し (A)、タブから外れるまで左に動かします (B)。





- ソケットピンの損傷防止のため、ソケットキャップはCPUの取り付けの際以外は外さないでください。
- 返品等の際はキャップを取り付けた状態で送付してください。
- 製品保証サービスはソケットピンの破損・損傷には適用されません。

- ロードレバーを135°ほど持ち上げます。
- ロードプレートを親指と人差し指で100°ほど持ち上げ、ロードプレートウィンドウからソケットキャップを押して取り外します。
- CPUに書かれている金色の三角形がソケットの左下隅になるようにCPUをソケットの上に載せます。このとき、ソケットの位置合わせキーは、CPUの溝にぴったり合わせる必要があります。
- ロードプレートを閉じ、ロードレバーがタブに収まるまで押します。

3. システムメモリ

512 MB、1GB、2GB、4GBの unbuffered non-ECC DDR2/DDR3メモリーをメモリースロットに取り付けることができます。

| チャンネル | スロット |
|-----------|-------------------|
| Channel A | DDR3_A1 と DDR2_A1 |
| Channel B | DDR3_B1 と DDR2_B1 |



- サイズの異なるメモリをChannel AとChannel Bに取り付けることができます。異なる容量のメモリをデュアルチャンネル構成で取り付けた場合、デュアルチャンネルアクセス領域はメモリ容量の合計値が小さい方のチャンネルに合わせて割り当てられ、サイズの大きなメモリの超過分に関してはシングルチャンネル用に割り当てられます。
- 同じCAS レイテンシーのメモリをご使用ください。また、同じベンダーのメモリの使用を推奨します。
- 32bit Windows OSではメモリの割り当てに制限があるため、4 GB以上のメモリを取り付けても、実際にOSが使用できるシステムメモリは3 GB以下になります。メモリを有効に利用するため、以下の構成をお勧めします。
 - 32bit Windows OSでは、システムメモリは3 GB以下で構成する。
 - 4 GB以上のシステムメモリで構成する場合は、64bit Windows OSをインストールする。
- 本マザーボードは256Mb以下のチップで構成されたメモリはサポートしていません。



- DDR3メモリーとDDR2メモリーを同時に使用することはできません。
- DDR3メモリーはブラックのスロットに、DDR2メモリーはブルーのスロットに取り付けてください。

4. BIOS情報

BIOS Setup ユーティリティを使用して、BIOS更新と各パラメータを設定することができます。BIOS画面にはナビゲーションキーと簡単なオンラインヘルプが表示されます。システムに問題がある場合や、設定変更後にシステムが不安定になった場合は、初期設定値をロードしてください。なお、更新の際はASUSのWebサイト(www.asus.co.jp)をご覧ください。

システム起動時にBIOSセットアップを実行する

パワーオンセルフテスト(POST)中に<Delete>キーを押してください。<Delete>キーを押さなければ、POSTはテストルーチンを続行します。

POST後にBIOSセットアップを実行する

以下のいずれかの方法で実行します。

- <Ctrl + Alt + Delete>キーを押してシステムを再起動し、POST中に<Delete>キーを押します。
- ケースのリセットボタンを押し、POST中に<Delete>キーを押します。
- システムを1度OFFにしてから再度オンにし、POST画面で<Delete>キーを押します。

ASUS EZ Flash 2ツールでBIOSを更新する

POSTの段階で<Alt>+<F2>キーを押し、EZ Flash 2を起動します。最新のBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリをシステムに接続します。EZ Flash 2はBIOS更新を開始し、更新が完了するとシステムは自動的に再起動します。

CrashFree BIOS 3でIOSを修復する

システムを起動します。BIOSが破損している場合、CrashFree BIOS 3は自動的にUSBフラッシュメモリ、サポートDVDをチェックし、BIOSファイルを検出し復旧します。最新またはオリジナルのBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリを接続する、またはサポートDVDを光学ドライブに入れてください。BIOS復旧作業が終了したら、システムを再起動してください。

5. ソフトウェアのサポート


本マザーボードはWindows® XP / Vista / 7 OSをサポートしています。ハードウェアの機能を最大限に利用するため、常に最新のOSバージョンと、関連するアップデートをご使用ください。

マザーボードパッケージに付属のサポートDVDにはマザーボードの使用に当たつて必要な各種ドライバやアプリケーションが収録されています。お使いのシステムでAutorun機能が有効になっていれば、ディスクを入れると自動的にドライバメニューが表示されます。



Autorunが無効になっている場合は、サポートDVDのコンテンツを参照し、BINフォルダからASSETUP.EXEを表示させ、ダブルクリックしてください。


1. 마더보드 레이아웃



2. CPU 설치

CPU 설치하기:

1. 엉지 손가락(A)으로 고정 레버를 누른 상태에서 리텐션 탭으로부터 레버가 해제될때까지 좌측(B)으로 당겨 주십시오.





- 소켓 핀의 손상을 방지하기 위해 CPU를 설치하지 않는 경우에는 PnP 캡을 제거하지 마십시오.
- 제품 반품시를 대비하여 캡을 잘 보관하여 주십시오.
- 소켓 핀이 손상된 경우에는 제품 보증 서비스가 제공되지 않습니다.

2. 고정 레버를 위로 135도 정도 올려 주십시오.
3. 엄지와 검지 손가락을 사용하여 고정 플레이트를 100° 각도로 올린 후, 고정 플레이트 창에 위치한 PnP 캡을 눌러 분리해 주십시오.
4. CPU의 금색 삼각형 마크가 소켓의 좌측 하단에 오도록 설치해 주십시오. 소켓 정렬 키는 CPU 흄과 일치해야 합니다.
5. 고정 플레이트를 닫고, 고정 레버가 리텐션 탭에 고정되도록 고정 레버를 내려주십시오.

3. 시스템 메모리

소켓에는 512MB, 1GB, 2GB, 4GB 크기의 unbuffered non-ECC DDR2 또는 DDR3 DIMM을 설치할 수 있습니다.

| 채널 | 소켓 |
|------|-------------------|
| 채널 A | DDR3_A1 & DDR2_A1 |
| 채널 B | DDR3_B1 & DDR2_B1 |



- 사용자께서는 다양한 크기의 메모리를 채널 A와 채널 B에 설치할 수 있습니다. 시스템은 메모리의 크기가 작은 채널의 총 크기를 두愈加 채널 구성에 매핑합니다. 메모리의 크기가 큰 채널에서 두愈加 채널로 구성된 부분을 제외한 나머지 부분은 싱글 채널을 위해 매핑됩니다.
- 언제나 동일한 CAS 지연시간의 DIMM을 설치해 주십시오. 최적의 성능을 위해 한 곳의 판매처에서 메모리 모듈을 구입하실 것을 권장합니다.
- 4GB 이상의 메모리를 마더보드에 설치할 경우 32비트 Windows(R) OS에서는 메모리 주소 공간의 제약으로 인해 실제 사용 가능한 메모리 공간이 약 3GB 이하가 됩니다. 메모리의 효율적인 사용을 위해 다음 사항을 준수해 주십시오.
 - 32비트 방식의 Windows(R) OS를 사용할 경우 시스템 메모리가 3GB를 넘지 않도록 해 주십시오.
 - 4GB 이상의 메모리를 마더보드에 설치해야 할 경우에는 64비트 Windows(R) OS를 설치해 주십시오.
- 이 마더보드는 256Mbit DRAM으로 구성된 DIMM을 지원하지 않습니다.



- DDR3와 DDR2 메모리 모듈을 동시에 사용할 수 없습니다.
- DDR3 메모리 모듈은 검정색 슬롯에, DDR2 메모리 모듈은 파란색 슬롯에 설치해 주십시오.

4. BIOS 정보

BIOS를 업데이트하거나 BIOS의 항목을 구성하려는 경우 BIOS 셋업 유ти리티를 사용해 주십시오. BIOS 화면에는 검색 키와 간략한 온라인 가이드라인이 포함되어 있습니다. BIOS 설정 변경 후 시스템에 문제가 발생하거나 불안정할 경우 기본 설정값으로 되돌려 주십시오. 업데이트는 ASUS 웹사이트 (www.asus.com)에서 확인이 가능합니다.

시스템 시작시 셋업 화면으로 이동하려면:

POST 모드에서 <delete> 키를 눌러 주십시오. 만약 <delete> 키를 누르지 않으면, POST는 계속해서 검사 절차를 진행합니다.

POST 모드 이후에 셋업 화면에 들어가려면:

- <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 키를 눌러 시스템을 다시 시작해 주신 후, POST 모드에서 <delete> 키를 누르거나,
- 케이스의 리셋 버튼을 누른 후에 POST 모드에서 <delete> 키를 누르거나,
- 시스템의 전원을 다시 시작한 후에 POST 모드에서 <delete> 키를 눌러 주십시오.

ASUS EZ Flash 2를 통한 BIOS 업데이트:

시스템을 부팅하고, POST 모드에서 <Alt> + <F2>를 눌러 EZ Flash 2를 실행해 주십시오. 최신 BIOS 파일이 저장되어 있는 USB 플래시 디스크를 연결해 주십시오. EZ Flash 2는 BIOS 업데이트 과정을 수행하고, 업데이트 완료 후에 자동으로 시스템을 다시 시작합니다.

CrashFree BIOS 3을 통한 BIOS 복구:

시스템을 부팅해 주십시오. BIOS에 문제가 발생하면 CrashFree BIOS 3 자동 복구 도구는 BIOS를 복구하기 위해 지원 DVD, USB 플래시 디스크를 검색합니다. 기존 또는 최신의 BIOS 파일을 포함하고 있는 USB 플래시 디스크 연결하거나, 마더보드의 지원 DVD를 넣어 주십시오. BIOS 복구가 완료되면 시스템을 다시 시작해 주십시오.

5. 소프트웨어 지원


본 마더보드는 Windows® XP / Vista / 7 운영 체제 (OS)를 지원합니다. 하드웨어 기능을 최대화 하려면 항상 최신 버전의 OS를 설치해 주시고 지속적으로 업데이트 해 주십시오.

마더보드 패키지에 포함된 지원 DVD는 마더보드의 기능을 사용하기 위해 설치해야 하는 드라이버, 소프트웨어 애플리케이션 및 유ти리티를 제공합니다. 자동 실행 기능이 켜져 있는 컴퓨터에 이 지원 DVD를 넣으면 자동으로 드라이버 메뉴가 나타납니다.



자동 실행 기능을 켜져 있지 않은 컴퓨터에서는 지원 DVD의 내용을 수동으로 탐색하고, BIN 폴더 안에 있는 ASSETUP 파일을 더블 클릭하여 DVD를 실행할 수 있습니다.


1. ส่วนต่างๆ ของเมนบอร์ด



2. การติดตั้ง CPU

วิธีติดตั้ง CPU:

- กดดาวน์หลอดด้วยนิ้วหัวแม่มือ (A), จากนั้นเลื่อนไปทางซ้าย (B)
จนกระหงค์คลายออก จากลิ้นชักยืด





- เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับข้าชีอกเก็ต อย่าถอดไฟ PnP ออกหากว่าคุณจะตั้ง CPU
- โปรดเก็บไฟไว้สำหรับการคิ้มผลิตภัณฑ์
- การรับประทานผลิตภัณฑ์ไม่คุณครองก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้าชีอกเก็ต

- ยกไฟโนลด์ไปที่มุม 135°
- ยกแผ่นโนลด์ขึ้นด้วยหัวหัวแม่มือและหัวเขี้ยวของคนโดยท่ามุน 100 องศา จากนั้นปลักไฟ PnP จากหน้าต่างแผ่นโนลด์ เพื่อถอดออก
- วางตัวแห้ง CPU เห็นชื้อก็อกเก็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามเหลี่ยมสีทองอยู่ที่มุมซ้ายล่างของชีอกเก็ต การจัดชีอกเก็ตควรจะใส่ลงในสลัก CPU พร้อม
- ปิดแผ่นโนลด์ จากนั้นปลักด้านโนลด์จนกระทบบยึดติดลงในลิ้นยึด

3. หน่วยความจำระบบ

คุณสามารถติดตั้ง DIMM DDR2 non-ECC และ DDR3 ขนาด 512 MB, 1GB, 2GB และ 4GB แบบไม่มีบัฟเฟอร์ลงในชีอกเก็ต DIMM

| แซนเนล | ชีอกเก็ต |
|----------|---------------------|
| แซนเนล A | DDR3_A1 และ DDR2_A1 |
| แซนเนล B | DDR3_B1 และ DDR2_B1 |



- คุณสามารถติดตั้งขนาดหน่วยความจำได้หลายขนาดในแซนเนล A และแซนเนล B ระบบจะแบ่งหน้ารูมของแซนเนลที่มีขนาดต่ำกว่ามาหัวค่าของไฟเกอร์ชั่นแบบดูแล้วแซนเนล หน่วยความจำล่างที่เกินจากแซนเนลที่มีขนาดสูงกว่า จะถูกมองเป็นที่ท่านแบบแซนเนลเดียว
- ติดตั้ง DIMM ที่มีลักษณะ CAS เดียวกันเสมอ เพื่อให้ทำงานเข้ากันได้ที่สุด เราแนะนำให้คุณ ซื้อในคู่ล恒หน่วยความจำจากผู้ขายรายเดียวเท่านั้น
- เมื่อจากัดจัดตั้งของแอดเตอร์สห่วงความจำว่าในระบบปฏิบัติการ Windows® 32 มีต ทำให้มีคุณติดตั้งหน่วยความจำมากกว่า 4GB ขึ้นไปลงนามาเรื่องวาร์ด หน่วยความจำ จ่าที่รับบุญภูมิการสุ่มการใช้จัดจึงเหลือเพียงประมาณ 3GB หรือห้องกาวันนั้น ดังนั้นเพื่อการใช้หน่วยความจำมากกว่า 4GB ที่ปรึกษาที่ต้องการให้ติดตั้งหน่วยความจำที่ต้องการ เราแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - ใช้หน่วยความจำระบบสูงสุดไม่เกิน 3GB ก้าคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows® 32 มีต
 - ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows® 64 มีต เมื่อคุณต้องการติดตั้งหน่วยความจำมากกว่า 4GB ลงนามาเรื่องวาร์ด
- แนะนำตัวไม่สนับสนุน DIMM ที่สร้างจากหน่วยความจำ 256 เมกะบิต (Mb) หรือน้อยกว่า



- ไม่สามารถใช้กับคุณติดตั้ง DDR3 และ DDR2 พร้อมกันได้
- ใช้กับคุณติดตั้ง DDR3 บนลิ๊ดส์ต้า และบีบีคุณติดตั้ง DDR2 บนลิ๊ดส์ต้าเดียว

4. ข้อมูล BIOS

ใช้ซูปเปอร์แวร์การตั้งค่า BIOS เพื่ออัพเดต BIOS หรือตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ หน้าจอ BIOS นั้นจะมีปุ่มเดียวทางและส่วนช่วยเหลืออ่อนไลน์เล็กน้อยอยู่ด้วยช่วยเหลือคุณ กระบวนการของคุณเกิดปัญหาหรือกระบวนการไม่มีเสถียรภาพหลังจากการตั้งค่า ให้บูรณาการตั้งค่าเริ่มแรก เพื่อกลับไปใช้ค่าเดิมก่อนเกิดปัญหา เช่นชิปเซ็ต ASUS ได้ที่ www.asus.com เพื่อรับข้อมูลอัพเดต

ในการเข้าซูปเปอร์แวร์การตั้งค่าเมื่อเริ่มนั่นระบบ:

กด <Delete> ระหว่างการทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) ถ้าคุณไม่กด <Delete>, POST จะดำเนินรูปที่การทดสอบตามปกติ

ในการเข้าซูปเปอร์แวร์การตั้งค่าหลังจาก POST:

- เริ่มต้นระบบใหม่โดยการกด <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, จากนั้นกด <Delete> ระหว่างกระบวนการ POST, หรือ
- กดปุ่มซึ่ดบนด้าเครื่อง จากนั้นกด <Delete> ระหว่างกระบวนการ POST, หรือ
- ปิดระบบ และเปิดขึ้นมาใหม่, จากนั้นกด <Delete> ระหว่างกระบวนการ POST

ในการอัปเดต BIOS ด้วย ASUS EZ Flash 2:

บูตระบบ และกด <Alt> + <F2> ระหว่างกระบวนการ POST เพื่อเปิด EZ Flash 2 ใช้แฟลชดิสก์ USB ที่บรรจุไฟล์ BIOS ลาสต์ EZ Flash 2 จะดำเนินกระบวนการอัปเดต BIOS และจะบูตระบบใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อท่าเสร็จ

ในการรักษา BIOS ด้วย CrashFree BIOS 3:

บูตระบบ ก้า BIOS เลี้ยง, เครื่องมือการรักษาอัตโนมัติ CrashFree BIOS 3 จะตรวจสอบอุปกรณ์คลิปเดียว และแฟลชดิสก์ USB เพื่อหาไฟล์ BIOS เพื่อใช้ในการรักษา BIOS ใช้แฟลชดิสก์ USB หรือแผ่น DVD สั่งสมหนึ่งที่บรรจุไฟล์ BIOS ตันฉบับหรือไฟล์ล่าสุด บูตระบบใหม่หลังจากที่ BIOS ถูกกู้คืนเรียบร้อยแล้ว

5. ซอฟต์แวร์สนับสนุน

เมนูอัตโนมัติสั่งสมนั้นระบบปฏิบัติการ (OS) Windows® XP / Vista / 7 ให้ติดตั้ง เวอร์ชัน OS และอัพเดตที่เกี่ยวข้องล่าสุดเสมอ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ของคุณได้อย่างเต็มที่

DVD สั่งสมที่มาพร้อมกับแพ็คเกจจำาเรือรับอัตโนมัติประกอบด้วยไฟร์เวอร์ ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เดชาน วรรณประยุยชน์


ที่คุณสามารถใช้ติดตั้งคุณสมบัติทั้งหมดของมาเรือรับอัตโนมัติ ได้โดยไม่ต้องลงใน DVD

DVD จะแสดงเมนูไฟร์เวอร์ชันมากด้วยอัตโนมัติค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดใช้ Autorun



ค่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถใช้งาน Autorun ได้ให้บรรจุไฟล์ของ DVD สั่งสมเพื่อค้นหาไฟล์ ASSETUP.EXE จากไฟล์เดชาน BIN จากนั้นดับเบลคลิกที่ไฟล์ ASSETUP.EXE เพื่อรัน DVD


1. Layout motherboard



2. Memasang CPU

Untuk memasang CPU:

1. Tekan tuas soket dengan ibu jari (A), kemudian pindahkan ke kiri (B) hingga terlepas dari tab penahananya.





- Untuk mencegah kerusakan pada pin soket, jangan melepaskan penutup PnP, kecuali ketika memasang CPU.
 - Simpanlah penutupnya untuk pengembalian produk.
 - Kerusakan pada pin soket tidak termasuk dalam garansi produk.
-
2. Angkat tuas pembuka hingga kemiringan 135°.
 3. Angkat pelat soket dengan ibu jari dan telunjuk ke sudut 100°, kemudian tekan penutup PnP dari bingkai pelat soket untuk melepaskannya.
 4. Letakkan CPU di atas soket, pastikan sudut CPU bertanda segitiga emas berada pada bagian sudut kiri bawah soket. Masukkan CPU ke dalam soket hingga terpasang dengan tepat.
 5. Tutup pelat soket, kemudian dorong tuas soket hingga terpasang dengan benar pada tab penahan.

3. Memori Sistem

Anda dapat memasang DIMM DDR2 dan DDR3 non-ECC 512 MB, 1 GB, 2 GB dan 4 GB tanpa buffer ke soket DIMM.

| Kanal | Soket |
|---------|---------------------|
| Kanal A | DDR3_A1 dan DDR2_A1 |
| Kanal B | DDR3_B1 dan DDR2_B1 |



- Anda dapat memasang berbagai ukuran memori pada Kanal A dan Kanal B. Sistem akan mendata ukuran total kanal yang memiliki ukuran lebih rendah untuk konfigurasi kanal ganda. Kelebihan memori apapun dari kanal berukuran lebih besar akan dipetakan untuk pengoperasian kanal tunggal.
- Selalu pasang DIMM dengan CAS latency yang sama. Untuk kompatibilitas maksimal, kami menyarankan agar Anda menggunakan modul memori dari vendor yang sama.
- Karena keterbatasan alamat memori di OS Windows® 32-bit, saat Anda memasang memori sebesar 4GB atau lebih di motherboard, maka memori yang dapat digunakan sebenarnya untuk OS tersebut kurang lebih sebesar 3GB atau kurang. Untuk penggunaan memori yang efektif, sebaiknya:
 - Gunakan memori sistem maksimum sebesar 3GB jika Anda menggunakan OS Windows® 32-bit.
 - Pasang OS Windows® 64-bit bila Anda ingin memasang memori sebesar 4GB atau lebih di motherboard.
- Motherboard ini tidak mendukung DIMM 256 megabit (Mb) atau kurang.



- Modul memori DDR3 dan DDR2 tidak dapat digunakan secara bersamaan.
- Gunakan modul memori DDR3 pada slot hitam dan modul memori DDR2 pada slot biru.

4. Informasi BIOS

Gunakan fasilitas setup BIOS untuk memperbaharui BIOS atau mengkonfigurasi parameternya. Layar BIOS memiliki tombol navigasi dan bantuan ringkas online untuk memandu Anda. Jika Anda mengalami masalah pada sistem atau sistem menjadi tidak stabil setelah pengaturan diubah, aktifkan Setup Default. Untuk pembaruan, kunjungi situs Web ASUS (www.asus.com).

Untuk membuka layar Setup saat pengaktifan awal:

Tekan <Delete> sewaktu Power-On Self Test (POST). Jika Anda tidak menekan <Delete>, POST akan meneruskan test routine.

Untuk membuka layar Setup setelah POST:

- Restart sistem dengan menekan <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, kemudian tekan <Delete> sewaktu POST, atau
- Tekan tombol Reset pada chassis, kemudian tekan <Delete> sewaktu POST, atau
- Matikan sistem dan hidupkan kembali, kemudian tekan <Delete> sewaktu POST

Untuk meng-update BIOS menggunakan ASUS EZ Flash 2:

Jalankan boot sistem, kemudian tekan <Alt> + <F2> sewaktu POST untuk mengaktifkan EZ Flash 2. Masukkan USB flash disk yang berisi file BIOS terbaru. EZ Flash 2 akan menjalankan proses update BIOS dan secara otomatis memboot ulang sistem setelah proses tersebut selesai.

Untuk memulihkan BIOS menggunakan CrashFree BIOS 3:

Jalankan boot sistem. Jika BIOS rusak, perangkat pemulihan otomatis CrashFree BIOS 3 akan memeriksa file BIOS pada drive optik dan USB flash disk untuk mengembalikan BIOS. Masukkan USB flash disk atau DVD pendukung yang berisi file BIOS asli atau terbaru. Boot ulang sistem setelah mengembalikan BIOS.

5. Dukungan perangkat lunak


Motherboard ini mendukung OS (sistem operasi) Windows® XP / Vista / 7. Selalu memasang versi OS terbaru beserta pembaruannya agar Anda dapat memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia pada perangkat keras Anda.

DVD dukungan yang diberikan bersama paket motherboard berisi driver, aplikasi perangkat lunak, dan utilitas untuk menginstal semua fitur motherboard. DVD dukungan ini akan menampilkan menu Drivers secara otomatis jika Autorun diaktifkan di komputer Anda.



Jika Autorun TIDAK diaktifkan di komputer, telusuri daftar isi DVD Dukungan untuk mencari file ASSETUP.EXE dari folder BIN. Klik dua kali ASSETUP.EXE untuk menjalankan DVD tersebut.


1. Sơ đồ bo mạch chủ



2. Lắp CPU

Để lắp đặt CPU:

- Ấn cần tải bằng ngón cái (A), sau đó kéo cần tải sang trái (B) cho đến khi nó tách khỏi ngàm giữ.





- Để tránh làm hỏng chân cắm, không tháo nắp đậy PnP trừ khi bạn đang lắp đặt CPU.
- Giữ nắp đậy để dùng khi hoàn trả sản phẩm.
- Bảo hành sản phẩm không bao gồm các chân cắm bị hỏng.

2. Nâng cần đẩy lên một góc 135°.
3. Nâng thanh tải bằng ngón cái và ngón trỏ thành góc 100°, sau đó đẩy nắp đậy PnP khỏi khung giữ thanh tải để tháo nó ra.
4. Đặt CPU trên đế cắm, đảm bảo hình tam giác màu vàng phải nằm trên góc đế cắm ở đáy trái. Chốt giữ đế cắm phải khít vào rãnh CPU.
5. Đóng thanh tải lại và đẩy cần tải cho đến khi nó khớp chặt vào ngàm giữ.

3. Bộ nhớ Hệ thống

Bạn có thể lắp các thanh nhớ DIMM DDR2 và DDR3 không có ECC (Mã Sửa Lỗi) linh động 512 MB, 1GB, 2GB và 4GB vào các đế cắm thanh nhớ DIMM.

| Kênh | Khe cắm |
|--------|--------------------|
| Kênh A | DDR3_A1 và DDR2_A1 |
| Kênh B | DDR3_B1 và DDR2_B1 |



- Bạn có thể cài đặt nhiều cõi thanh nhớ ở Kênh A và Kênh B. Hệ thống sẽ phân bổ tổng kích thước của kênh có kích thước nhỏ hơn cho cấu hình kênh kép. Bất kỳ dung lượng bộ nhớ vượt mức nào từ kênh có kích thước lớn hơn sau đó sẽ được phân bổ cho hoạt động của kênh đơn.
- Khi cài đặt tổng bộ nhớ có dung lượng 4GB hoặc nhiều hơn, hệ điều hành Windows® 32-bit có thể chỉ nhận dạng ít hơn 3GB. Vì vậy, bạn nên cài đặt tổng bộ nhớ có dung lượng ít hơn 3GB.
- Do giới hạn địa chỉ thanh nhớ trên hệ điều hành Windows® 32 bit, khi bạn lắp thanh nhớ 4GB hoặc nhiều hơn vào bo mạch chủ, thanh nhớ sử dụng thực đối với hệ điều hành có khẽ là khoảng 3GB hoặc ít hơn. Để sử dụng thanh nhớ hiệu quả, chúng tôi đề nghị bạn nên thực hiện mọi yêu cầu sau:
 - Sử dụng thanh nhớ hệ thống 3GB nếu bạn đang dùng hệ điều hành Windows® 32 bit.
 - Cài đặt hệ điều hành Windows® 64 bit khi bạn muốn lắp đặt thanh nhớ 4GB hoặc nhiều hơn vào bo mạch chủ.
- Bo mạch chủ này không hỗ trợ các thanh DIMM có dung lượng 256 megabit (Mb) hoặc nhỏ hơn.



- Bạn không thể sử dụng đồng thời hai thanh nhớ DDR3 và DDR2.
- Sử dụng thanh nhớ DDR3 trên các khe cắm màu đen và thanh nhớ DDR2 trên các khe cắm màu xanh.

4. Thông tin BIOS

Sử dụng tiện ích BIOS Setup (Cài đặt BIOS) để cập nhật BIOS hoặc cài đặt các thông số liên quan. Màn hình BIOS gồm các phím chuyển hướng và thông tin ngắn trực tuyến giúp hướng dẫn cho bạn. Nếu gặp sự cố hệ thống hoặc nếu hệ thống trở nên không ổn định sau khi bạn đổi các cài đặt, hãy chọn Setup Defaults. Hãy vào trang web của ASUS (www.asus.com) để biết thông tin cập nhật.

Để truy nhập menu Setup khi khởi động:

Bấm <Delete> trong quá trình Tự Kiểm tra Khi Khởi động (POST). Nếu bạn không bấm <Delete>, quá trình POST sẽ tiếp tục kiểm tra.

Để truy nhập menu Setup sau POST:

- Khởi động lại hệ thống bằng cách bấm <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, sau đó bấm <Delete> trong quá trình POST hoặc
- Bấm nút khởi động lại (reset) trên máy sau đó bấm <Delete> trong quá trình POST hoặc
- Tắt hệ thống và khởi động lại, sau đó bấm <Delete> trong quá trình POST

Để cập nhật BIOS với ASUS EZ Flash 2:

Khởi động máy và nhấn tổ hợp phím <Alt> + <F2> trong quá trình POST để khởi động EZ Flash 2. Lắp vào máy đĩa USB flash có chứa tập tin BIOS mới nhất. EZ Flash 2 sẽ thực hiện quá trình cập nhật BIOS và tự khởi động lại máy khi hoàn tất quá trình.

Để phục hồi BIOS với CrashFree BIOS 3:

Khởi động máy. Nếu BIOS bị hỏng, công cụ phục hồi tự động CrashFree BIOS 3 sẽ kiểm tra ổ đĩa quang và đĩa USB flash về tập tin BIOS để phục hồi BIOS. Lắp vào máy đĩa USB flash hay đĩa DVD hỗ trợ có chứa tập tin BIOS gốc hoặc mới nhất. Khởi động lại máy sau khi phục hồi xong BIOS.

5. Hỗ trợ phần mềm

Bo mạch chủ này hỗ trợ hệ điều hành Windows® XP / Vista / 7. Luôn cài phiên bản hệ điều hành mới nhất và các phiên bản cập nhật tương ứng để có thể tận dụng các tính năng của phần cứng.

Đĩa DVD hỗ trợ kèm theo gói ứng dụng bo mạch chủ có chứa các driver, ứng dụng phần mềm và tiện ích mà bạn có thể cài đặt mọi tính năng cho bo mạch chủ. Đĩa sẽ tự động hiển thị menu Driver nếu chức năng Autorun (Tự khởi động) đã được bật trên máy tính.




Nếu CHƯA bật chức năng Autorun (Tự khởi động) trên máy tính, hãy duyệt qua các nội dung của đĩa DVD hỗ trợ để tìm tập tin ASSETUP.EXE từ thư mục BIN. Click đúp vào tập tin ASSETUP.EXE để khởi động đĩa DVD.

تصميم اللوحة الأم

- ١

عربي




تركيب وحدة المعالجة المركزية

- ٢

لتركيب وحدة المعالجة المركزية:

- ا. اضغط على بابصع الإبهام على ذراع التحميل (A) ثم حركه ناحية اليسار (B) إلى أن يتم تحريره من عروة الاحتياز.





- لتجنب تعرض دبابيس المقبس للتلف، لا تقم ب拔掉ه غطاء PnP إلا عند تركيب وحدة المعالجة المركزية.
- يرجى الاحتفاظ بالغطاء فقد تحتاجه إذا رغبت في إرجاع المنتج.
- لا يغطي الضمان التلف الذي قد تتعرض له دبابيس المقبس.

٢٦

- .٢ ارفع ذراع الحمل إلى زاوية ١٣٥ درجة.
- .٣ ارفع لوحة التحميل بإصبعي الإبهام والسبابة بزاوية قدرها ١٠٠ درجة، ثم ادفع غطاء PnP من نافذة لوحة التحميل لإخراجها.
- .٤ ضع وحدة المعالجة المركزية فوق المقبس مع التأكد من أن المثلث الذهبي موجود على الركن السفلي الأيسر للمقبس. يجب أن يتلائم مفتاح حمازة المقبس مع سن وحدة المعالجة المركزية.
- .٥ أغلق لوحة التحميل، ثم ادفع ذراع التحميل إلى أن يتم تعشيقه داخل عروة الاحتجاز.

ذاكرة النظام

-٣

يمكنك تركيب وحدات ذاكرة DDR3 DIMM و DDR2 DIMM بدون ترميز تصحيح الخطأ (ECC) وبدون ذاكرة تخزين مؤقتة سعة ٥١٢ جيجا و ١ جيجا و ٤ جيجابايت في منفذ DIMM.

| المقابس | القناة |
|-------------------|----------|
| DDR3_A1 و DDR2_A1 | A القناة |
| DDR3_B1 و DDR2_B1 | B القناة |

- تستطيع تركيب أحجام ذاكرة متعددة في الفتنة A والفتنة B. يختلف النظام الجم الكلي للفتنة منخفضة الجم لتهيئة الفتنة الشائبة. أي زيادة في الذاكرة للفتنة عالية الجم يتم تحفيظتها لعمادة مرددة الفتنة.
- احرص دائمًا على تركيب وحدات ذاكرة DIMM التي لها نفس زمن الاستجابة (CAS). وللحصول على أفضل النتائج، نوصي بالحصول على وحدات ذاكرة من البائع ذاته.
- نتيجة لحدود عنوان الذاكرة في نظام تشغيل Windows الذي يعمل بنظام ٣٢ بت، فعندما تقوم بتركيب بطاقة ذاكرة سعة ٤ جيجابايت أو أكثر على اللوحة الأم، يمكن أن تكون مساحة الذاكرة الفعلية القابلة للاستخدام لنظام التشغيل تقارب من ٣ جيجابايت أو أقل. للاستخدام الفعال للذاكرة، نوصي بالقيام بأي مما يلي:

 - استخدام ذاكرة نظام بحد أقصى ٣ جيجابايت في حالة استخدام نظام تشغيل Windows يعمل بنظام ٣٢ بت.
 - تثبيت نظام تشغيل Windows يحمل بنظام ٦٤ بت عند الحاجة إلى تركيب ذاكرة سعة ٤ جيجابايت أو أكثر على اللوحة الأم.

- هذه اللوحة الأم لا تدعم وحدات DIMM المصنوعة من ٥١ ميجابايت (مجيت) أو أقل.
- لا يمكن استخدام وحدات ذاكرة DDR3 و DDR2 في آن واحد.
- استخدم وحدة ذاكرة DDR3 في الفتحات السوداء ووحدة ذاكرة DDR2 في الفتحات الزرقاء.

٤ - معلومات حول نظام BIOS

استخدم أداة إعداد BIOS لتحديث BIOS أو تهيئة المعلمات الخاصة بها. تشمل شاشات BIOS على مفاتيح التنقل وتعليمات فورية موجزة لإرشادك. إذا واجهتك مشكلات تخص النظام أو أصبح النظام غير ثابت بعد تغيير الإعدادات، قم بتحميل الإعدادات الافتراضي الخاصة بالإعداد. قم بزيارة موقع ASUS الإلكتروني على الرابط www.asus.com للحصول على التحديثات.

للدخول إلى وضع الإعداد عند بدء تشغيل النظام، يمكن القيام بما يلي:

اضغط على <Delete> (حذف) أثناء إجراء الاختبار الذاتي مع توصيل التيار الكهربائي. إذا لم تضغط على <Delete>، فسوف تستمر عملية الاختبار الذاتي في إجراءاتها المعتادة.

للدخول إلى وضع الإعداد بعد الاختبار الذاتي:

- أعد تشغيل النظام بالضغط على <Ctrl> + <Delete> + <Alt>، ثم اضغط على <Delete> أثناء عملية الاختبار الذاتي، أو
- اضغط على زر إعادة بدء التشغيل الموجود على الشاسيه، ثم اضغط على <Delete> أثناء عملية الاختبار الذاتي، أو
- قم بإيقاف تشغيل النظام ثم أعد تشغيله، ثم اضغط على <Delete> أثناء عملية الاختبار الذاتي.

لتحديث نظام BIOS من خلال 2 ASUS EZ Flash

قم بتهيئة تشغيل النظام وأضغط على <Alt> + <F2> أثناء عملية الاختبار الذاتي لبدء تشغيل EZ Flash 2، ثم أدخل قرصاً مارنا أو قرص فلاش يحتوي على أحدث ملف لنظام BIOS. يقوم EZ Flash 2 بتحديث نظام BIOS ويعيد تهيئة تشغيل النظام تلقائياً بعد الانتهاء من التحديث.

لاستعادة BIOS باستخدام CrashFree BIOS 3

قم بتهيئة الجهاز. إذا كان ملف BIOS تالفاً، فإن أداة الاستعادة التلقائي في CrashFree BIOS تبحث عن فرصة منز أو قرص ذاكرة تخزين مؤقت USB أو قرص DVD للدعم لاستعادة وحدة BIOS. ركب قرص DVD للدعم الذي يدعم اللوحة الأم أو قرص ذاكرة تخزين مؤقت USB أو قرصاً مارنا يحتوي على ملف BIOS الأصلي أو الأحدث. قم بإعادة تهيئة النظام بعد استعادة ملف BIOS.


٥. دعم البرنامج

تدعم اللوحة الأم نظام التشغيل Windows®XP/Vista/7. يجب دادماً تثبيت أحدث نسخة من نظام التشغيل والتحديثات ذات الصلة حتى تستطيع الاستفادة إلى أقصى حد من مميزات الجهاز.

قرص DVD الخاص بالدعم المرفق بحزمة اللوحة الأم يحتوي على ملفات التشغيل وتطبيقات الكمبيوتر والأدوات المساعدة حتى تستطيع تثبيت كل مميزات اللوحة الأم. يعرض تلقائياً قائمة برامج التشغيل في حالة تمكين التشغيل التلقائي على الكمبيوتر.

في حالة عدم تمكين التشغيل التلقائي على الكمبيوتر، استعرض محتويات قرص DVD الخاص بالدعم لتحديد مكان ملف ASSETUP.EXE من مجلد BIN. انقر فوراً مزدوجاً فوق ملف ASSETUP.EXE على قرص DVD.






فارسی

۳. نصب سی پی یو

برای نصب CPU:

- اهرم جایگذاری را با انگشت شست خود فشار دهید (A)، سپس اهرم جایگذاری را به سمت چپ حرکت دهید (B) تا از زبانه نگهدارنده آزاد شود.





- برای اینکه به پین های سوکت آسیبی نرسد، درپوش PnP را جز در هنگام نصب سی پی یو بر ندارید.
- لطفاً درپوش را برای باز گرداندن محصول نگه دارید.
- ضمانت محصول شامل آسیب دیدگی پین های سوکت نمی شود.

- اهرم جایگذاری را تا زاویه ۱۳۵° بالا ببرید.
- صفحه جایگذاری را با اندگشت شست و اشاره تا زاویه ۱۰۰ درجه بلند کنید، سپس درپوش PnP را از دریچه صفحه جایگذاری فشار دهید تا جدا شود.
- سی پی یو را روی سوکت قرار دهید، دقت کنید مثُلث طلابی رنگ روی گوشه سمت چپ پایین سوکت باشد. کلید تراز سوکت باید در شکاف سی پی یو قرار گیرد.
- صفحه جایگذاری را ببندید، سپس اهرم جایگذاری را فشار دهید تا با صدای تق در زبانه نگهدارنده قفل شود.

۳. حافظه سیستم

می توانید DIMM های بدون بافر DDR2 و DDR3 بدون قابلیت تصحیح خطأ (non-ECC) با ظرفیت ۱GB، ۲GB و ۴GB را در شکاف های DIMM نصب کنید.

| سوکت ها | کانال |
|-------------------|---------|
| DDR3_A1 و DDR2_A1 | کانال A |
| DDR3_B1 و DDR2_B1 | کانال B |

- می توانید حافظه های با اندازه متفاوت را در کانال A و کانال B نصب کنید. سیستم مجموع اندازه کانال با اندازه کوچکتر را در پیکربندی دو کاناله در نظر می گیرد. حافظه اضافی در کانال با اندازه بزرگتر برای عملیات نک کاناله در نظر گرفته می شود.
- همیشه DIMM های دارای سرعت CAS یکسان را نصب کنید. برای دستیابی به مطلوب ترتیب سازگاری، توصیه می شود مازول های حافظه را از یک فروشنده تهیه کنید.
- برای پیکربندی دوکاناله، دو DIMM در A1 و B1 نصب کنید. به دلیل محدودیت های ادرس دهنده حافظه در سیستم عامل Windows® 32 بیتی، هنگامی که حافظه ۴ گیگابایتی با بیشتر را روی مادربرد نصب میکنید، حافظه قابل استفاده واقعی برای سیستم عامل حدود ۳ گیگابایت یا کمتر خواهد بود. برای استفاده موثر از حافظه، توصیه میکنیم که از موارد زیر را انجام دهید:
 - اگر از سیستم عامل Windows® 32 بیتی استفاده میکنید، از حافظه سیستم حداقل ۳ گیگابایت استفاده کنید.
 - اگر میخواهید حافظه ۴ گیگابایتی یا بیشتر را روی مادربرد نصب کنید، یک سیستم عامل 64 Windows® بیتی نصب نمایید.
- این مادربرد از DIMM هایی که ظرفیت آنها ۶۴ مگابایت (Mb) با کمتر است پشتیبانی نمی کند.



- نمی توان از مازول های حافظه DDR3 و DDR2 به طور همزمان استفاده کرد.
- از مازول های حافظه DDR3 در شکاف های مشکی و از مازول های حافظه DDR2 در شکاف های آبی استفاده کنید.

۴. اطلاعات بایاس (BIOS)

از برنامه کمکی BIOS Setup (تنظیم بایوس) برای بهنگام سازی بایوس یا پیکربندی پارامترهای آن استفاده کنید. صفحه های بایوس شامل کلیدهای راهبری و راهنمای مختصر اینترنتی برای راهنمایی شما میباشد. اگر با مشکلات سیستم مواجه میشوید و یا در صورتیکه سیستم پس از تغییر تنظیمات دچار نابآیداری میگردد، Setup Defaults (تنظیمات پیش فرض) را بارگذاری کنید. برای دریافت بهنگام سازی ها، به وب سایت ASUS (ایوس) به نشانی www.asus.com مراجعه فرمایید.

برای ورود به تنظیم در هنگام راه اندازی سیستم :

در طی خودآزمایی روشن شدن<Delete>(POST) را فشار دهید. در صورتی که <Delete> را فشار ندهید، خودآزمایی روشن شدن(POST) با آزمایش های معمول خود ادامه می دهد.

برای ورود به تنظیم پس از خودآزمایی روشن شدن (POST) :

- سیستم را با فشار دادن <Delete> + <Ctrl> + <Alt> را فشار دهید. سپس در طی خودآزمایی روشن شدن، <Delete> را فشار دهید، یا
- نکه بازنشانی (ری ست) روی کیس را فشار دهید، سپس در طی خودآزمایی روشن شدن، <Delete> را فشار دهید، یا
- سیستم را خاموش و روشن کنید، سپس در طی خودآزمایی روشن شدن، <Delete> را فشار دهید

برای ارتقا بهنگام کردن BIOS با 2 EZ Flash

سیستم را بوت کرده و دکمه <Alt>+<F2> را در طی مرحله اجرای POST از 2 EZ Flash بوت کنید. یک دیسک فلاش USB را که شامل جدیدترین عملکرد ارتقای BIOS است داخل کنید 2 EZ Flash ارتقا و بهنگام شدن BIOS را انجام می دهیو سیستم بطور اتوماتیک دوباره بوت می شود.

برای تعمیر و جبران BIOS با 3 CrashFree BIOS

سیستم را بوت کنید. اگر BIOS خراب شده باشد، ابزار جبران و تعمیر اتوماتیک CrashFree BIOS 3 درایو نوری و دیسک فلاش USB را برای بازیابی فایل BIOS برای تعمیر و جبران BIOS جستجو می کند یک دیسک فلاش USB یا DVD پشتیبان که شامل جدیدترین فایل BIOS است را داخل کنید. سیستم را بعد از جبران و تعمیر BIOS دوباره بوت کنید.

۵. پشتیبانی نرم افزاری

این مادربرد سیستم عامل (OS) ویندوز®/7/XP/Vista را پشتیبانی می کند. همیشه آخرین نوع OS (سیستم عامل) و بهنگام ها و ارتقا های مناسب و مطابق آن را نصب کنید تا شما بتوانید ویژگیها و کارآیی سخت افزار خود را افزایش و توسعه دهید.

DVD پشتیبانی که هر اد با پسته بندی مادربرد عرضه میگردد، حاوی درایورها، برنامه های نرم افزاری و برنامه های کمکی است که میتوانید به کمک آنها تمام ویژگیهای مادربرد را نصب کنید. اگر ویژگی Autorun (اجرای خودکار) در کامپیوتر شما فعال شده باشد، منوی Drivers (درایورها) بطور خودکار نمایش داده میشود.

اگر Autorun (اجرای خودکار) در کامپیوتر شما فعال نشده است، محتويات DVD پشتیبان را جستجو کرده و فایل ASSETUP.EXE را از پوشش BIN پیدا کنید. برای اجرای DVD روی فایل ASSETUP.EXE دوبار کلیک کنید.



1 5 G 0 6 2 2 9 6 1 B 0

