

P5VD2-VM SE

使用手冊



Motherboard

T2950

1.00 版

2007 年 7 月發行

版權所有・不得翻印 © 2007 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

本產品的名稱與版本都會印在主機板／顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.22、1.24 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。主機板／顯示卡、BIOS 或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。

目錄內容

安全性須知	6
操作方面的安全性	6
關於這本使用手冊	7
使用手冊的編排方式	7
提示符號	7
跳線帽及圖示說明	8
哪裡可以找到更多的產品資訊	8
代理商查詢	8
P5VD2-VM SE 規格列表	9

第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列	1-2
1.2 產品包裝	1-2
1.3 特殊功能	1-2
1.3.1 產品特寫	1-2
1.3.2 華碩獨家研發功能	1-4
1.4 主機板安裝前	1-5
1.5 主機板概觀	1-6
1.5.1 主機板的擺放方向	1-6
1.5.2 螺絲孔位	1-6
1.5.3 主機板構造圖	1-7
1.6 中央處理器（CPU）	1-8
1.6.1 安裝中央處理器	1-8
1.6.2 安裝散熱片和風扇	1-11
1.6.3 卸除散熱片和風扇	1-13
1.7 系統記憶體	1-15
1.7.1 概觀	1-15
1.7.2 記憶體設定	1-15
1.7.3 安裝記憶體模組	1-20
1.7.4 取出記憶體模組	1-20
1.8 擴充插槽	1-21
1.8.1 安裝擴充卡	1-21
1.8.2 設定擴充卡	1-21
1.8.3 指定中斷要求	1-22
1.8.4 PCI 介面卡擴充插槽	1-23

目錄內容

1.8.5 PCI Express x1 介面卡插槽	1-23
1.8.6 PCI Express x16 介面卡插槽	1-23
1.9 跳線選擇區	1-24
1.10 元件與周邊裝置的連接	1-26
1.10.1 後側面板連接埠	1-26
1.10.2 內部連接埠	1-28

第二章：BIOS 程式設定

2.1 管理、更新您的 BIOS 程式	2-2
2.1.1 華碩線上更新	2-2
2.1.2 製作一張開機片	2-5
2.1.3 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式	2-6
2.1.4 使用 AFUDOS 更新 BIOS 程式	2-7
2.1.5 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式	2-10
2.2 BIOS 程式設定	2-12
2.2.1 BIOS 程式選單介紹	2-13
2.2.2 程式功能表列說明	2-13
2.2.3 操作功能鍵說明	2-13
2.2.4 選單項目	2-14
2.2.5 子選單	2-14
2.2.6 設定值	2-14
2.2.7 設定視窗	2-14
2.2.8 捲軸	2-14
2.2.9 線上操作說明	2-14
2.3 主選單 (Main Menu)	2-15
2.3.1 System Time [XX:XX:XXXX]	2-15
2.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]	2-15
2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]	2-15
2.3.4 IDE 裝置選單 (Primary IDE Master/Slave SATA1/SATA2)	2-16
2.3.5 系統資訊 (System Information)	2-17
2.4 進階選單 (Advanced menu)	2-18
2.4.1 USB 裝置設定 (USB Configuration)	2-18
2.4.2 處理器設定 (CPU Configuration)	2-20
2.4.3 晶片設定 (Chipset)	2-21
2.4.4 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)	2-24

目錄內容

2.4.5 PCI 隨插即用裝置 (PCInP)	2-25
2.5 電源管理 (Power menu)	2-26
2.5.1 Suspend Mode [Auto].....	2-26
2.5.2 ACPI 2.0 Support [S1&S3].....	2-26
2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled].....	2-26
2.5.4 進階電源管理設定 (APM Configuration)	2-27
2.5.5 系統監控功能 (Hardware Monitor)	2-29
2.6 啟動選單 (Boot menu)	2-30
2.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)	2-30
2.6.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)	2-31
2.6.3 安全性選單 (Security)	2-32
2.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)	2-35

第三章：軟體支援

3.1 安裝作業系統	3-2
3.2 驅動程式及公用程式光碟資訊.....	3-2
3.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟.....	3-2
3.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)	3-3
3.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)	3-4
3.2.4 製作磁片選單	3-6
3.2.5 手冊選單.....	3-7
3.2.6 華碩的聯絡方式	3-7
3.2.7 其他資訊.....	3-8
3.3 RAID 功能設定.....	3-10
3.3.1 RAID 功能定義.....	3-10
3.3.2 硬碟安裝.....	3-11
3.3.3 VIA RAID 功能設定.....	3-11
3.4 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	3-15
3.4.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片..	3-15
3.4.2 在 Windows 作業系統下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片 ..	3-15

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝本主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

- **第二章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第三章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。




注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任一雙針腳（Pin）使其相連而成一通路（短路），本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper™ Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考封面內頁的聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：（02）2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

P5VD2-VM SE 規格列表

中央處理器	支援 LGA775 規格插槽的 Intel Core™ 2 Duo/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D 處理器 支援 Intel EIST/EM64T/Hyper-Threading 高速執行緒技術
晶片組	北橋晶片：VIA P4M900 南橋晶片：VIA VT8237S
系統匯流排	1066/800/533 MHz
記憶體	二組 240 針腳的 DDR2 DIMM 記憶體模組插槽。支援使用符合 unbuffered non-ECC 的 667/533/400 MHz DDR2 記憶體模組，最高支援 4GB 的系統記憶體
擴充槽	一組 PCI Express x16 介面卡擴充插槽 一組 PCI Express x1 介面卡擴充插槽 二組 PCI 介面卡擴充插槽
VGA	內建 VGA，最高共用至 256MB 記憶體，解析度最高可達 1920 x 1440 (@75Hz)
儲存媒體連接槽	VIA VT8237S 南橋晶片支援： - 一組 Ultra DMA 133/100/66/33 插槽，可連接二個硬碟裝置 - 二組 Serial ATA 插座，支援 RAID 0、RAID 1 與 JBOD 設定
音效功能	Realtek® ALC662 音效編解碼晶片，支援六聲道輸出
網路功能	內建 10/100Mbps 網路控制晶片
USB 介面	最高可支援達八組 USB 2.0 連接埠
特殊功能	華碩 EZ Flash BIOS 更新程式 華碩 CrashFree BIOS 2 程式 華碩 Q-Fan 智慧型溫控風扇技術 華碩 MyLogo 個性化應用軟體

(下頁繼續)

P5VD2-VM SE 規格列表

後側面板	一組 並列埠 一組 網路埠 (RJ-45) 四組 USB 2.0/1.1 連接埠 一組 VGA 顯示介面連接埠 一組 COM (序列埠) 埠 一組 PS/2 鍵盤連接埠 一組 PS/2 滑鼠連接埠 六聲道音效輸出/入連接埠
BIOS 功能	4Mb Flash ROM、AMI BIOS、PnP、DMI2.0、WfM2.0、ACPI2.0a、SM BIOS 2.3
管理功能	網路喚醒功能 (WOL by PME)、數據機喚醒功能 (WOR by PME)、PXE
內接插座	二組 USB 2.0 插座可提供四組外接的 USB 2.0 埠 一組主要的 (Primary) IDE 排線插座，可連接兩個硬碟裝置 一組 軟碟機裝置插座 一組 CPU 風扇插座 一組 機殼風扇插座 一組 24-pin ATX 系統電源插座 一組 4-pin ATX 12V 電源插座 一組 CD-in 光碟機音源線插座 一組 4-Pin 機殼喇叭音源插座 一組 前面板高傳真音源插座 一組 S/PDIF 輸出連接插座 機殼開啟警示連接插座 系統面板插座
機殼型式	uATX 型式：9.6 x 7.0 英吋 (24.5 x 17.8 公分)
驅動程式與公用程式光碟	驅動程式 華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe 2) 華碩線上更新公用程式 Adobe Acrobat Reader 7.0 防毒軟體 (OEM 版本)

★ 表列規格若有變動，恕不另行通知

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色，利用簡潔易懂的說明，讓您能很快的掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

1 產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列

再次感謝您購買此款華碩 P5VD2-VM SE 主機板！

華碩 P5VD2-VM SE 主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 P5VD2-VM SE 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到華碩 P5VD2-VM SE 主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

1.2 產品包裝

主機板	華碩 P5VD2-VM SE 主機板
排線	1 x Serial ATA 電源線 1 x Serial ATA 排線 1 x Ultra DMA 133/100/66 IDE 排線 1 x 軟碟機排線
配件	I/O 擋板
應用程式光碟	華碩主機板驅動程式與公程式光碟 華碩 Superb Software Library 軟體安裝光碟
相關文件	使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

1.3 特殊功能

1.3.1 產品特寫

支援 Intel Core™2 處理器



本主機板支援採用最新 LGA 775 封裝的 Intel Core™2 處理器。透過新一代 Intel Core™ 微架構技術與 1066 / 800 MHz 的前側匯流排頻寬，Intel Core™2 處理器將是世界上最具效能與運算速率的處理器。

支援 Intel 65 nm 雙核心技術



本主機板支援內建 65 nm 處理技術的 Intel Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D 雙核心處理器。雙核心處理器包含兩個實體處理器核心，並搭配專屬的 L2 快取來滿足更多更強大的處理效能。

Intel 65 nm 處理技術是最新的晶片製造技術，提供突破性的運作效能、更高效能的使用經驗與更低電源的消耗。Intel 65 nm 雙核心處理器利用封裝技術，讓處理器擁有提供更薄、更輕的產品設計，但卻並不會因此而犧牲運作效能。本主機板支援使用 Intel 最新的 LGA775 Core2 Duo 處理器。搭配新的 Intel Core 2 微型構造技術與 1066/800MHz FSB，讓 Intel Core2 成為世界上具強大效能與影響力的處理器。

支援 PCI Express 介面



本主機板完全支援 PCI Express，PCI Express 為目前最新的內接 I/O 技術，並被視為 PCI 匯流排的革新性升級。PCI Express 介面的特色在於可提供兩部內接裝置點對點內部序列連接，至於資料則是以封包的方式進行傳遞，藉由這種資料傳輸方式，傳輸速率將可得到大幅度的提升。除了更高的資料傳輸效能，此高速序列介面也可與既有的 PCI 介面規格的軟體相容。

SATA 3Gb/s 技術



本主機板支援下一代採用 SATA 3Gb/s 的硬碟機。可以允許連接更薄、更有彈性、針腳更少的排線，降低對電壓的需求，並提供更高的傳輸速度。內建的 VIA VT8237S 控制晶片，可提供您使用 2 個 SATA 3Gb/s 的硬碟機，來進行 RAID 0、RAID 1 與 JBOD 的設定。

支援 USB 2.0 規格



本主機板支援最新的通用序列匯流排 USB 2.0 規格，傳輸速率從 USB 1.1 規格的 12 Mbps 一舉提升到 USB 2.0 規格的 480 Mbps。此外，USB 2.0 規格同時也可以向下相容於 USB 1.1 規格。請參考 1-25 與 1-33 頁的說明。

支援 S/PDIF 數位音效輸出功能



本主機板支援數位音效輸出功能，在主機板中間提供一組 S/PDIF 輸出排針，經由數位訊號輸出到外部的高出力揚聲器系統，將可讓您的電腦搖身一便成為高效能的數位音效錄放裝置娛樂系統。請參考 1-28 頁的說明。

支援六聲道高傳真音效

本主機板內建高傳真六聲道音效編解碼晶片，本晶片完全相容於 Intel 高傳真音效規格（192 KHz、24 bit 音源）。透過本解碼晶片並搭配六聲道音效連接埠，與 S/PDIF 數位音效輸出介面，您將可連接您的電腦到外部的音源解碼裝置，以獲得純淨超品質的音效輸出效果。

1.3.2 華碩獨家研發功能

CrashFree BIOS 2 程式

華碩自行研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式，可以讓您輕鬆的回復 BIOS 程式中的資料。當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損，您可以輕鬆的從備份磁片中，將原始的 BIOS 資料回存至系統中。這項保護裝置可以降低您因 BIOS 程式毀損而購買 ROM 晶片置換的需要。請參考 2-10 頁的說明。

華碩 EZ Flash BIOS 更新程式

透過華碩研華最新自行研發的 EZ Flash BIOS 更新程式，您可以輕易的更新系統的 BIOS 程式，不需再經由 MS-DOS 模式或透過開機磁片的方式更新。請參考 2-6 頁的說明。

華碩 Q-Fan 智慧型溫控風扇技術

透過華碩研發團隊精心架構的硬體保護監控晶片，系統會依據目前 CPU、機殼的溫度狀況，輸出給 CPU、機殼風扇不同電壓以控制風扇轉速。溫度低時，風扇轉速自動降低；溫度高時，風扇轉速自動提高，以有效降低風扇噪音、節省電量使用、延長風扇使用壽命。請參考 2-29 頁的說明。

1.4 主機板安裝前


主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的積體電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



1. 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
2. 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
3. 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
4. 在您移除任何一個積體電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
5. 在您安裝或移除任何元件之前，請確認 ATX 電源供應器的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊設備、元件等。

電力指示燈

當主機板上內建的電力指示燈（SB_PWR）亮著時，表示目前系統是處於正常運作、省電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個警示燈可用來提醒您在置入或移除任何的硬體裝置之前，都必須先移除電源，等待警示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。



1.5 主機板概觀

在您開始安裝之前，請確定您所購買的電腦主機機殼是否可以容納本主機板，並且機殼內的主機板固定孔位是否能與本主機板的螺絲孔位吻合。



為方便在電腦主機機殼安裝或取出主機板，請務必先將電源供應器移開！此外，取出主機板之前除了記得將電源供應器的電源線移除之外，也要確定主機板上的警示燈號已熄滅方可取出。

1.5.1 主機板的擺放方向

當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認置入的方向是否正確。主機板 PS/2 滑鼠接頭、PS/2 鍵盤接頭、COM 插座以及音效插頭等的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。請參考下圖所示。


1.5.2 螺絲孔位

請將下圖所圈選出來的「六」個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然後再一一鎖上螺絲固定主機板。




請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

此面朝向電腦主
機的後方面板



1.5.3 主機板構造圖



請參考 1.10 元件與周邊裝置的連接 的介紹，以了解更多關於後方面板與內部接針的說明。

1.6 中央處理器（CPU）

本主機板具備一個 LGA775 處理器插座，本插座是專為具有 775 腳位封裝的 Intel® Core™2 Duo/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D 處理器所設計。




- 您所購買的 Intel® Core™2 Duo/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D LGA775 處理器，在產品包裝中應包含有一關於處理器、風扇、散熱器的安裝說明文件。若該文件的敘述與本章節的敘述有所出入，請以該文件的安裝步驟為主。
- 在您購買本主機板之後，請確認在 LGA775 插座上附有一個隨插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商連絡。
- 在安裝完主機板之後，請將隨插即用的保護蓋保留下來。只有 LGA775 插槽上附有隨插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本產品的保固範圍，不包含因錯誤安裝或移除 CPU 與插槽保護蓋所導致的插槽 Pin 腳與插槽整體的損壞狀況。

1.6.1 安裝中央處理器

請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插座。




P5VD2-VM SE CPU Socket 775




在安裝處理器之前，請先將主機板上的處理器插槽面向您，並且確認插槽的固定扳手位在您的左手邊。

2. 以手指壓下固定扳並將其稍向左側推，這麼做可使扳手脫離固定扣並鬆開 CPU 輔助安裝盒。




CPU 安裝盒上的保護蓋是用以保護插槽上的接腳之用，因此只有在 CPU 安裝妥當之後，才可將其移除。


3. 請順著下圖箭頭所標示的方向將固定扳手鬆開。




4. 請用手指將 CPU 安裝盒的上蓋掀起。



5. 請確認 CPU 的金色三角形標示是位在左下角的位置，接著把 CPU 順著這個方向安裝到主機板的插座上，並請確認 CPU 的左上方的缺口與插座上對應的校準點是相吻合的。



6. 將上蓋重新蓋上 (A)，接著將固定扳手朝原方向推回並扣於固定扣上 (B)。



您也可以藉由推開保護蓋上緣的方式，將保護蓋從 CPU 安裝盒的上蓋移除。

Intel Hyper-Threading 技術說明



1. 本主機板支援 775 腳位封裝，並具備 Hyper-Threading 技術的 Intel® Pentium® 4 中央處理器。
2. 僅 Windows XP、Linux 1.7.x (kernel) 或是更新的版本支援 Hyper-Threading 技術。倘若您使用 Linux 作業系統，請使用 Hyper-Threading 專屬編譯器來進行編譯作業。若您使用的是其他作業系統，請至 BIOS 設定程式將 Hyper-Threading 功能關閉，以確保系統的穩定度。
3. 建議您安裝 Windows XP Service Pack 1 作業系統或更新的版本。
4. 在安裝支援 Hyper-Threading 技術之作業系統前，請確定已開啟 BIOS 設定程式的 Hyper-Threading 功能。
5. 欲知更詳細的 Hyper-Threading 技術請參考 <http://www.intel.com/info/hyperthreading> 網站內容。

若您想要在本主機板上開啟 Hyper-Threading 功能，請依照以下步驟進行設定：

1. 請購買支援 Hyper-Threading 技術的 Intel® Pentium® 4 LGA775 處理器，並將其正確地安裝在主機板上。
2. 開啟系統電源並進入 BIOS 設定程式（請參閱第二章：BIOS 程式設定），在進階選單中，請確認 Hyper-Threading Technology 選項設定為 Enabled，本選項只有在您安裝支援 Hyper-Threading 技術的 CPU 時才會出現。
3. 儲存上述設定值並退出 BIOS 設定程式，接著重新啟動電腦。

1.6.2 安裝散熱片和風扇

Intel® Pentium® 4 LGA775 處理器需要搭配安裝經過特殊設計的散熱片與風扇，方能得到最佳的散熱效能。




- 建議您在安裝處理器的風扇和散熱片之前，先將主機板安裝至機殼上。
- 若您所購買的是盒裝 Intel® Pentium® 4 LGA775 處理器，則產品包裝中即已內含有一組專用的散熱片與風扇；若您所購買的是散裝的處理器，請確認您所使用的 CPU 散熱器已通過 Intel 的相關認證，並具備有 4-pin 電源接頭。
- 盒裝 Intel® Pentium® 4 LGA775 處理器包裝中的散熱器與風扇，採用下推式固定扣具，因此無須使用任何工具進行安裝。



當您要裝上處理器專用的散熱器前，請確認風扇散熱片上的金屬銅片或者是 CPU 上面有確實塗上散熱膏。

請依照下面步驟安裝處理器的散熱片和風扇：



1. 將散熱器放置在已安裝好的 CPU 上方，並確認主機板上的四個孔位與散熱器的四個扣具位置相吻合。




確認每一個扣具腳位有確實插入主機板上的散熱器安裝孔位，如圖所示。

2. 對準主機板上的孔位後，將散熱器上的四個固定扣具向下推使散熱器扣合在主機板上。

然後將每個扣具上的旋扭以順時鐘方向旋轉，使散熱器穩固地固定於主機板上。



4. 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源線插到主機板上標示有「CPU_FAN」的電源插座。



CPU_FAN

GND
CPU_FAN_PWR
CPU_FAN_IN
CPU_FAN_PWM

P5VD2-VM SE CPU fan connector



若您未連接 CPU_FAN 的電源插座，可能將會導致開機時 CPU 溫度過熱並出現「Hardware monitoring errors」的訊息。



1.6.3 卸除散熱片和風扇

按照以下的步驟卸除散熱片和風扇。

1. 先將主機板上連接 CPU 散熱器的電源線從 CPU_FAN1 上移除。
2. 然後將每個扣具上的旋扭以逆時鐘方向旋轉，鬆開散熱器固定扣具。




3. 依照順序將扣具扳離主機板上的散熱器插孔，採對角線方式移除，先移除 A，再移除 B（或先移除 B，再移除 A）。



4. 接著將散熱器從主機板上抽離。



5. 旋轉每一個扣具至初設定時的位置，如圖所示。



在旋轉後，缺口尾端的溝槽即如圖所示，回到這樣的初始狀態。

缺口尾端的溝槽




1.7 系統記憶體

1.7.1 概觀

本主機板配置有二組 240-pin DDR2 DIMM (Double Data Rate 2, 雙倍資料傳輸率) 記憶體模組插槽。

DDR2 記憶體模組擁有與 DDR 記憶體模組相同的外觀，但是在實際上 DDR2 記憶體為 240 針腳，而 DDR 記憶體則為 184 針腳。此外，DDR2 記憶體插槽的缺口也與 DDR 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。

下圖所示為 DDR2 DIMM 記憶體模組插槽在主機板上之位置。



1.7.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 256MB、512MB、1GB、2GB 的 unbuffer non-ECC DDR2 記憶體模組安裝至本主機板的 DDR2 DIMM 插槽上。



- 在本主機板請使用相同 CL (CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。請參考記憶體合格廠商供應列表。
- 由於南橋晶片資源配置的關係，當二個記憶體插槽都已安裝 2GB 的記憶體模組 (總共 4GB)，則主機板所偵測到的記憶體容量將會是 3GB 以上 (略小於 4GB)。

記憶體合格供應商（QVL）

DDR2-667 MHz

容量	供應商	SS/DS	晶片型號	型號	記憶體插槽支援	
					A*	B*
256MB	Kingston	SS	KVR667D2N5/256	E2508AB-6E-E	V	V
512MB	Kingston	SS	KVR667D2N5/512	D6408TE8WL-27	V	V
1024MB	Kingston	DS	KVR667D2N5/1G	D6408TE8WL-3	V	V
1024MB	Kingston	DS	KVR667D2N5/1G	D6408TEBGL3U	V	V
512MB	Samsung	SS	KR M378T6553CZ0-CE6	K4T51083QC	V	V
512MB	Samsung	DS	KR M378T6453FZ0-CE6	K4T56083QF-ZCE6	V	V
512MB	Samsung	SS	M378T6553CZ3-CE6	K4T51083QC-ZCE6	V	V
1024MB	Samsung	DS	M378T2953CZ3-CE6	K4T51083QC-ZCE6	V	V
1024MB	Samsung	DS	KR M378T2953CZ0-CE6	K4T51083QC-ZCE6	V	V
256MB	Qimonda	SS	HYS64T32000HU-3S-A	HYB18T512160AF-3SSSS17310	V	V
512MB	Qimonda	SS	HYS64T32000HU-3S-A	HYB18T5128000AF-3SSSS27416	V	V
512MB	Qimonda	SS	HYS64T64000HU-3S-A	HYB18T512800AF3SFS05346	V	V
1024MB	Qimonda	DS	HYS64T128020HU-3S-A	HYB18T512800AF3SSSS28104	V	V
512MB	Corsair	DS	VS512MB667D2	MIII0052532M8CEC	V	
512MB	Corsair	SS	CM2X512-5400C4	Heat-Sink Package	V	V
1024MB	Corsair	DS	VS1GB667D2	MID095D62864M8CEC	V	V
256MB	HY	SS	HYMP532U64CP6-Y5 AB	HY5PS121621CFP-Y5	V	V
512MB	HY	SS	HYMP564U64AP8-Y4 AA	HY5PS12821AFP-Y4	V	V
512MB	HY	SS	HYMP564U64AP8-Y5 AA	HY5PS12821AFP-Y5	V	V
1024MB	HY	DS	HYMP512U64AP8-Y5 AB	HY5PS12821AFP-Y5	V	V
1024MB	HY	DS	HYMP512U64CP8-Y5 AB	HY5PS12521CFP-Y5	V	V
512MB	Kingmax	SS	KLCC28F-A8EB5	E5108AE-6E-E	V	V
512MB	Kingmax	SS	KLCC28F-A8KB5	KKEA88B4LAUG-29DX	V	V
1024MB	Kingmax	DS	KLCD48F-A8KB5	KKEA88B4LAUG-29DX	V	V
512MB	Apacer	SS	78.91092.420	E5108AE-6E-E	V	V
512MB	Apacer	SS	AU512E667C5KBGC	AM4B5708MIJSTE0627B	V	V
512MB	Apacer	SS	AU512E667C5KBGC	AM4B5708GQJSTE06332F	V	V
1024MB	Apacer	DS	AU01GE667C5KBGC	AM4B5708GQJSTE0636B	V	V
1024MB	Apacer	DS	78.01092.420	E5108AE-6E-E	V	V
1024MB	Apacer	DS	AU01GE667C5KBGC	AM4B5708MIJSTE0627B	V	V
512MB	ADATA	SS	M20EL5G3H3160B1C0Z	E5108AE-6E-E	V	V
512MB	ADATA	SS	M20AD5G3H316611C52	AD29608A8A-3EG20648	V	V
1024MB	ADATA	DS	M20AD5G31417611C52	AD29608A8A-3EG20645	V	V

DDR2-667 MHz

容量	供應商	SS/DS	晶片型號	型號	記憶體插槽支援	
					A*	B*
512MB	VDATA	SS	M2GVD5G3H31A411C52	VD29608A8A-3EC20615	V	V
512MB	VDATA	SS	M2YVD5G3H31P411C52	VD29608A8A-3EG20627	V	V
512MB	VDATA	SS	M2GVD5G3H16611C52	VD29608A8A-3EG20637	V	V
1024MB	VDATA	DS	M2GVD5G3I41P611C52	VD29608A8A-3EG20627	V	V
1024MB	VDATA	DS	M2GVD5G3I41C411C52	VD29608A8A-3EC20620	V	V
1024MB	VDATA	DS	M2GVD5G3I41T611C52	VD29608A8A-3EG20641	V	V
512MB	PSC	SS	AL6E8E63B-6E1K	A3R12E3GEF637BLC5N	V	V
1024MB	PSC	DS	AL7E8E63B-6E1K	A3R12E3GEF637BLC5N	V	V
256MB	Nanya	SS	NT256T64UH4A1FY-3C	NT5TU32M16AG-3C	V	V
512MB	Nanya	SS	NT512T64U88A1BY-3C	NT5TU64M8AE-3C	V	V
512MB	MDT	SS	MDT 512MB	18D51280D-30648	V	V
1024MB	MDT	DS	MDT 1024MB	18D51200D-30646	V	V
1024MB	MDT	DS	MDT 1024MB	18D51280D-30646E	V	V
1024MB	PQI	DS	DDR2-667U 1G	HY5PS12821BFP-E3 A	V	V
512MB	AENEON	SS	AET660UD00-30DA98Z	AET93F30DA 0552	V	V
512MB	AENEON	SS	AET660UD00-30DB97X	AET93R300B 0634	V	V
1024MB	AENEON	DS	AET760UD00-30DA98Z	AET93F30DA8EE47414G 0540	V	V
512MB	AENEON	SS	AET660UD00-30DA98Z	AET93F300A 0606	V	V
1024MB	AENEON	DS	AET760UD00-30DA98Z	AET93F30DA 0604	V	V
1024MB	AENEON	DS	AET760UD00-30DB97X	AET93R300B 0639	V	V
512MB	VERITECH	SS	GTP512HLTM45EG	VTD264M8PC6G01A164129621	V	V
1024MB	VERITECH	DS	GTP01GHLTM55EG	VTD264M8PC6G01A164129621	V	V
512MB	GEIL	SS	GX21GB5300DC	Heat-Sink Package	V	V
512MB	TEAM	SS	TVDD512M667C5	T2D648MT-6	V	V
1024MB	TEAM	DS	TVDD1.02M667C4	T2D648PT-6	V	V
512MB	Century	SS	CENTURY 512MB	NT5TU64M8AE-3C	V	V
512MB	Century	SS	CENTURY 512MB	HY5PS12821AFP-Y5	V	V
1024MB	Century	DS	CENTURY 1G	NT5TU64M8AE-3C	V	V
512MB	KINGBOX	SS	512MB 667MHz	EPD264082200-4	V	V
1024MB	KINGBOX	DS	DDRII 1G 667MHz	EPD264082200-4	V	V

DDR2-533 MHz

容量	供應商	SS/DS	晶片型號	型號	記憶體插槽支援	
					A*	B*
256MB	Kingston	SS	KVR533D2N4/256	E5116AB-5C-E	V	V
256MB	Kingston	SS	KVR533D2N4/256	E5116AF-5C-E	V	V
512MB	Kingston	DS	KVR533D2N4/512	HY5PS56821F-C4	V	V
512MB	Kingston	SS	KVR533D2N4/512	HYB18T512800AF3733336550	V	V
1024MB	Kingston	DS	KVR533D2N4/1G	D6408TE7BL-37	V	V
256MB	Samsung	SS	M378T3253FG0-CD5	K4T56083QF-GCD5	V	V
512MB	Samsung	SS	M378T6553BG0-CD5	K4T51083QB-GCD5	V	V
256MB	Qimonda	SS	HYS64T32000HU-3.7-A	HYB18T512160AF-3.7AFSS31270	V	V
512MB	Qimonda	SS	HYS64T64000GU-3.7-A	HYB18T512800AC37SSS11511	V	V
512MB	Qimonda	SS	HYS64T64000HU-3.7-A	HYB18T512800AF37SSS12079	V	V
512MB	Qimonda	SS	HYS64T64000HU-3.7-A	HYB18T512800AF37FSS29334	V	V
256MB	HY	SS	HYMP532U64CP6-C4 AB	HY5PS121621CFP-C4	V	V
1024MB	HY	DS	HYMP512U64CP8-C4 AB	HY5PS12821CFP-C4	V	V
512MB	Micron	DS	MT 16HTF6464AG-53EB2	D9BOM	V	V
512MB	Micron	DS	MT 16HTF6464AG-53EB2	Z9BOT	V	V
1024MB	Micron	DS	MT 16HTF12864AY-53EA1	D9CRZ	V	V
512MB	Corsair	DS	VS512MB533D2	MIII0052532M8CEC	V	V
512MB	Elpida	SS	EBE51UD8ABFA-5C-E	E5108AB-5C-E	V	V
512MB	Kingmax	SS	KLBC28F-A8KB4	KKEA88B4IAK-37	V	V
256MB	Kingmax	SS	KLBB68F-36EP4	E5116AB-5C-E	V	V
512MB	Kingmax	SS	KLBC28F-A8EB4	E5108AE-5C-E	V	V
512MB	PQI	SS	MEAB-323LA	D2-E04180W025	V	V
1024MB	PQI	DS	MEAB-423LA	D2-E04230W107	V	V
512MB	AENEON	SS	AET660UD00-370A98Z	AET93F370A G 0513	V	V
256MB	AENEON	SS	AET560UD00-370A98Z	AET94F370AWVV34635G0520	V	V
512MB	AENEON	SS	AET660UD00-370A98Z	AET93F370A 3VV36328G 0522	V	V
512MB	AENEON	SS	AET660UD00-370A98X	AET93F370A 0518	V	V
512MB	AENEON	DS	AET660UD00-370A88S	AET82F370A 0550	V	V
512MB	AENEON	SS	AET660UD00-370B97X	AET93R370B 0640	V	V
1024MB	AENEON	DS	AET760UD00-370A98Z	AET93F370A 0551	V	V
1024MB	AENEON	DS	AET760UD00-370A98S	AET92F370A 0606	V	V
1024MB	AENEON	DS	AET760UD00-370B97X	AET93R370B 0640	V	V
1024MB	AENEON	DS	AET760UD00-370B97S	AET92R370B 0644	V	V

DDR2-533 MHz

容量	供應商	SS/DS	晶片型號	型號	記憶體插槽支援	
					A*	B*
2048MB	AENEON	DS	AET860UD00-370A08X	AET03F370AFVV26176G 0542	V	V
512MB	REMAXEL	SS	RML1040EG38D6F-533	E5108AG-5C-E	V	V
512MB	VERITECH	SS	GTP512H1TM46DG	VTD264M8PC6G01A164129621	V	V
1024MB	VERITECH	DS	GTP01GH1TM56DG	VTD264M8PC6G01A164129621	V	V

Sides(s)：SS-單面顆粒記憶體模組，DS-雙面顆粒記憶體模組

- A：支援安裝一條記憶體模組在任一插槽，作為單通道設定。
- B：支援安裝二條記憶體模組在黃色插槽，作為一對雙通道記憶體模組設定。



請造訪華碩網站（<http://tw.asus.com>）來獲得最新的供應商列表。


1.7.3 安裝記憶體模組



安裝/移除記憶體模組或其他系統元件之前，請先暫時拔出電腦的電源線。如此可避免一些會對主機板或元件造成嚴重損壞的情況發生。

請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的缺口要對準插槽的凸起點。
3. 最後緩緩將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。



- 由於 DDR2 DIMM 記憶體模組金手指部份均有缺口設計，因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對準金手指與插槽中的溝槽，再輕輕置入記憶體模組即可。請勿強制插入以免損及記憶體模組。
- DDR2 記憶體插槽並不支援 DDR 記憶體模組，請勿將 DDR 記憶體模組安裝至 DDR2 記憶體插槽上。


1.7.4 取出記憶體模組

請依照以下步驟取出記憶體模組：

1. 同時壓下記憶體模組插槽兩端白色的固定卡榫以鬆開記憶體模組。



在壓下固定卡榫取出記憶體模組的同時，您可以用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免跳出而損及記憶體模組。



2. 再將記憶體模組由插槽中取出。

1.8 擴充插槽

為了因應未來會擴充系統機能的可能性，本主機板提供了擴充插槽，在接下來的次章節中，將會描述主機板上這些擴充插槽的相關資訊。



安裝/移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。

1.8.1 安裝擴充卡

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀該擴充卡的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定變更。
2. 鬆開電腦主機的機殼蓋並將之取出（如果您的主機板已經放置在主機內）。
3. 找到一個您想要插入新擴充卡的空置插槽，並以十字螺絲起子鬆開該插槽位於主機背板的金屬擋板的螺絲，最後將金屬擋板移出。
4. 將擴充卡上的金手指對齊主機板上的擴充槽，然後慢慢地插入槽中，並以目視的方法確認擴充卡上的金手指已完全沒入擴充槽中。
5. 再用剛才鬆開的螺絲，將擴充卡金屬擋板鎖在電腦主機背板，以固定整張擴充卡。
6. 將電腦主機的機殼蓋裝回鎖好。

1.8.2 設定擴充卡

在安裝好擴充卡之後，還須藉由軟體設定來調整該擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第二章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。

1.8.3 指定中斷要求

標準中斷要求使用一覽表

IRQ	優先權	指定功能
0	1	系統計時器
1	2	鍵盤控制器
2	N/A	重新導向 IRQ#9
4*	12	通訊連接埠（COM）
5*	13	預留給 PCI 裝置使用
6*	14	標準軟式磁碟機控制器
7*	15	印表機埠（LPT1）
8	3	系統 CMOS/即時時鐘
9*	4	預留給 PCI 裝置使用
10*	5	預留給 PCI 裝置使用
11	6	PCI-E x1 裝置使用
12*	7	PS/2 相容滑鼠連接埠
13	8	數值資料處理器
14	9	第一組 IDE 通道
15	10	第二組 IDE 通道

*：這些通常是留給 ISA 或 PCI 介面卡使用。

本主機板使用的中斷要求一覽表


	A	B	C	D
第 1 組 PCI 插槽	-	共享	-	-
第 2 組 PCI 插槽	-	-	-	共享
PCIe x1 插槽	共享	共享	共享	共享
內建 USB 控制器 1	共享	-	-	-
內建 USB 控制器 2	-	共享	-	-
內建 USB 控制器 3	-	-	共享	-
內建 USB 控制器 4	-	-	-	共享
內建 USB 2.0 控制器	-	-	共享	-
內建網路	共享	-	-	-
內建音效	-	共享	-	-
內建 VGA	共享	-	-	-



當您將 PCI 介面卡插在可以共享的擴充插槽時，請注意該介面卡的驅動程式是否支援 IRQ 分享或者該介面卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當產生衝突，導致系統不穩定且該介面卡的功能也無法使用。


1.8.4 PCI 介面卡擴充插槽

本主機板配置 32 位元的 PCI 介面卡擴充插槽，舉凡網路卡、SCSI 卡、音效卡、USB 卡等符合 PCI 介面規格者，都可以使用在 PCI 介面卡擴充插槽。這一張圖示展示 PCI 介面網路卡安裝在 PCI 介面卡擴充插槽的情形。




1.8.5 PCI Express x1 介面卡插槽

本主機板提供支援 x1 規格的 PCI Express 介面卡插槽。這一張圖示展示網路卡安裝在 PCI Express x1 介面卡擴充插槽的情形。



1.8.6 PCI Express x16 介面卡插槽

本主機板提供支援 x16 規格的 PCI Express 繪圖卡插槽。這一張圖示展示繪圖卡安裝在 PCI Express x16 介面卡擴充插槽的情形。



1.9 跳線選擇區

1. CMOS 組態資料清除 (CLRTC)


在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。

想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 移除主機板上的電池；
3. 將 CLRTC 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五～十秒鐘 (此時即清除 CMOS 資料)，然後再將跳線帽改回 [1-2]；
4. 將電池安裝回主機板；
5. 上電源線，開啟電腦電源；
6. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。




除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。



如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常開機，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。建議可以採用 C.P.R (CPU自動參數回復) 功能，只要將系統重新啟動 BIOS 即可自動回復預設值。

2. 鍵盤/USB 裝置喚醒功能設定 (3-pin PS2_USB_PWR)


您可以透過本功能的設定來決定是否啟用以鍵盤按鍵與 USB 裝置來喚醒系統的功能。若您想要透過此功能來喚醒電腦時，您可以將 PS2_USB_PWR 設為 [2-3] 短路 (+5VSB)。另外，若要啟用本功能，您必須注意您使用的電源供應器是否可以提供最少 1A/+5VSB 的電力，並且也必須在 BIOS 程式中作相關的設定。



- 鍵盤/USB 裝置喚醒功能，其搭配的電源供應器必須具備：
能在 USB 連接埠的 +5VSB 上提供 500mA 的能力，否則系統將不能使用這種方式來啟動。
- 當在一般運作或休眠模式，總電流消耗必須不能超過電源供應器的能力 (+5VSB) 範圍。

1.10 元件與周邊裝置的連接


1.10.1 後側面板連接埠



- 1. PS/2 滑鼠連接埠（綠色）：將 PS/2 滑鼠插頭連接到此埠。
- 2. 並列埠：這組 25-pin 連接埠可以連接印表機、掃描器或者其他的並列埠裝置。
- 3. RJ-45 網路連接埠：這組連接埠可經網路線連接至 LAN 網路。

網路指示燈之燈號說明

100M 指示燈		10M 指示燈	
狀態	描述	狀態	描述
關閉	沒有連線	關閉	沒有連線
橘色燈號	連線	綠色燈號	連線
閃爍	資料傳輸中	閃爍	資料傳輸中



- 4. 音源輸入接頭（淺藍色）：您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入接頭。
- 5. 音效輸出接頭（草綠色）：您可以連接耳機或喇叭等的音效接收設備。在四聲道與六聲道的喇叭設置模式時，本接頭是做為連接前置主聲道喇叭之用。
- 6. 麥克風接頭（粉紅色）：此接頭連接至麥克風。在六聲道喇叭設置模式時，本接頭則做為連接重低音/中央聲道喇叭之用。



在 2、4、6 聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風接頭的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如下表所示。

二、四、六聲道音效設定

接頭	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	環繞音效	環繞音效
草綠色	耳機/前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	麥克風輸入端	中央聲道/重低音喇叭輸出


7. USB 2.0 裝置連接埠 1 和 2：這兩組通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
8. USB 2.0 裝置連接埠 3 和 4：這兩組通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
9. VGA 顯示介面接頭：這組 15-pin 接頭可以連接 VGA 顯示裝置。
10. 序列埠接頭：這組 9-pin 接頭（COM1 埠）可以用來連接序列裝置。
11. PS/2 鍵盤連接埠（紫色）：將 PS/2 鍵盤插頭連接到此埠。

13. PS/2 鍵盤連接埠（紫色）：將 PS/2 鍵盤插頭連接到此埠。

1.10.2 內部連接埠


1. 軟碟機連接插槽 (34-1 pin FLOPPY)

這個插槽用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。軟式磁碟機插槽第五腳已被故意折斷，而且排線端的第五個孔也被故意填塞，如此可以防止在組裝過程中造成方向插反的情形。



2. Primary/Secondary IDE 裝置連接插座 (40-1 pin PRI_IDE [藍色])

這個內建的 IDE 插槽用來安裝 Ultra DMA 133/100/66 連接排線，每個 Ultra DMA 133/100/66 連接排線上有三組接頭，分別為：藍色、黑色和灰色。將排線上藍色端的接頭插在主機板上的 IDE 插槽，並參考下表來設定各裝置的使用模式。



	Drive jumper 設定	硬碟模式	排線接頭
單一硬體裝置	Cable-Select 或 Master	-	黑色
二個硬體裝置	Cable-Select	Master	黑色
		Slave	灰色
	Master	Master	黑色或灰色
	Slave	Slave	



- 每一個 IDE 裝置插座的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraATA 排線的孔位，如此做法可以完全預防連接排線時插錯方向的錯誤。
- 請使用 80 導線的 IDE 裝置連接排線來連接 UltraDMA 100/66 IDE 裝置。




當有硬體裝置的跳線帽 (jumper) 設定為「 Cable-Select 」時，請確認其他硬體裝置的跳線帽設定也與該裝置相同。

3. Serial ATA 裝置連接插槽 (7-pin SATA1, SATA2)

本主機板提供了新世代的連接插槽，可支援使用細薄的 Serial ATA 排線連接 3Gb/s 的 Serial ATA 硬碟。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過內建的 VIA VT8237S RAID 控制器來建置 RAID 0、RAID 1 和 JBOD。請參考內附的驅動與公用程式光碟片中的 RAID 控制器手冊說明電子檔案，以了解更多的訊息，關於此部份，請參考 3.2.5 手冊選單上的說明。




Serial ATA 重點提示：

- Serial ATA RAID (RAID 0、RAID1 與 JBOD) 功能只有在作業系統為 Windows 2000/2003 Server/XP/Vista 時才能使用。
- 使用 Serial ATA 裝置之前，請先安裝 Windows 2000 Service Pack 4、Windows XP Service Pack 1 或更新版本的作業系統。

4. 數位音效連接排針 (4-1 pin SPDIF_OUT)

這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組，您可以利用這組排針以 S/PDIF 音效訊號線連接到音效裝置的數位音訊輸出端，使用數位音訊輸出來代替傳統的類比音訊輸出。




S/PDIF 模組為選購配備，請另行購買。

5. 中央處理器/機殼 風扇電源插槽（4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN）

您可以將 350~740 毫安（最大 8.88 瓦）或者一個合計為 1~2.22 安培（最大 26.64 瓦）/+12 伏特的風扇電源接頭連接到這三組風扇電源插槽。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片，如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意！風扇的訊號線路配置和其接頭可能會因製造廠商的不同而有所差異，但大部分的設計是將電源線的紅線接至風扇電源插槽上的電源端（+12V），黑線則是接到風扇電源插槽上的接地端（GND）。連接風扇電源接頭時，一定要注意到極性問題。




千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。




6. 內建音效訊號接收插槽（4-pin CD）


這些連接插槽用來接收從光碟機、電視調頻器或 MPEG 卡等裝置所傳送出來的音源訊號。



7. 主機板電源插槽（24-pin EATXPWR, 4-pin ATX12V）

這些電源插槽用來連接到一個 ATX +12V 電源供應器。電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。

- 
- 請務必連接 4-pin ATX +12V 電源插槽，否則將無法正確啟動電腦。
 - 請使用相容於 24-pin ATX 12V 電源供應器（PSU），最少不得低於 300W，以供應系統足夠的電源需求。
 - 如果您的系統會搭載相當多的週邊裝置，請使用較高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。不適用或功率不足的電源供應器，有可能會導致系統不穩定或者難以開機。




P5VD2-VM SE ATX power connectors

8. 機殼開啟警示排針（4-1 pin CHASSIS）

這組排針提供給設計有機殼開啟偵測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置譬如機殼開啟偵測感應器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即偵測到並且送出一信號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。


本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASSIS 排針中標示著「Chassis Signal」和「GND」的二個針腳上，若您想要使用本功能，請將跳線帽從「Chassis Signal」和「GND」的針腳上移除。



P5VD2-VM SE Chassis intrusion connector

9. USB 擴充套件排線插槽（10-1 pin USB56, USB78）


若位於主機板機殼後方背板上的 USB 裝置連接埠已不敷使用，本主機板提供了二組 USB 擴充套件排線插槽。這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，傳輸速率最高達 480 Mbps，比 USB 1.1 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網際網路連接、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的周邊設備。



- 請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。
- 上圖僅供參考，USB 擴充套件請另行購買。

10. 前面板音效連接排針（10-1 pin AAFP）


這組音效外接排針供您連接到 Intel 的前面板音效排線，除了讓您可以輕鬆地經由主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 HD Audio 或 AC' 97 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。



1. 建議您將支援高傳真（high definition）音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。
2. 您可以在 BIOS 程式中將 Front Panel Type 設定為 [AC' 97]。若是您想要使用高傳真（HD）音效，請將 BIOS 中的 Front Panel Type 項目設定為 [HD Audio]。本項的預設值為 [HD Audio]，請參考 2.4.4 內建裝置設定 的說明。


11. 機殼喇叭輸出連接排針（4-pin SPEAKER）

這一組連接排針為提供給機殼上的喇叭輸出使用，當系統發生錯誤的狀況時，則會發出嗶聲響來警告使用者。



12. 系統控制面板連接排針（10-1 pin F_PANEL）

這一組連接排針包括了數個连接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



- 系統電源指示燈連接排針（2-pin PWRLED）

這組排針可连接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- IDE 硬碟動作指示燈號接針（2-pin HDLED）

您可以連接此組 IDE_LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- 電源/軟關機 開關連接排針（2-pin PWRBTN）

這組排針连接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

- 軟開機開關連接排針（2-pin RESET）

這組兩腳位排針连接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。

[illegible]

在電腦系統中，BIOS 程式調校的優劣與否和整個系統的運作效能有極大的關係。針對您自己的配備來作最佳化 BIOS 設定是讓您的系統性能再提昇的要角。接著本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

2 BIOS 程式設定

2.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS (Basic Input/Output System) 設定。

1. ASUS Update：在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. ASUS AFUDOS：在 DOS 模式下，以開機磁片來更新 BIOS 程式。
3. ASUS EZ Flash：在 DOS 模式下使用軟碟片/USB 隨身碟，或是主機板的驅動程式與公用程式光碟來更新 BIOS。
4. ASUS CrashFree BIOS 2：當 BIOS 程式毀損時，以開機磁片或驅動程式及公用程式光碟來更新 BIOS 程式。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片開機片中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 Award BIOS Flash 或華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

2.1.1 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

1. 儲存系統現有的 BIOS 程式。
2. 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
3. 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
4. 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
5. 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。



在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商 (ISP) 所提供的連線方式連接到網際網路連上網際網路。

安裝華碩線上更新程式

請依照以下的步驟安裝華碩線上更新程式。

1. 將驅動程式及公用程式光碟放入光碟機中，會出現「驅動程式」選單。
2. 點選「公用程式」標籤，然後點選「華碩線上更新程式 VX.XX.XX」。請參考「3-4 公用程式選單」一節中公用程式的視窗畫面。
3. 華碩線上更新程式就會複製到系統中。




在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前，請先將其他所有的應用程式關閉。


使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式。

1. 點選「開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」執行華碩線上更新主程式。



2. 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from the Internet，然後按下「Next」繼續。



3. 請選擇離您最近的華碩 FTP 站台可避免網路壅塞，或者您也可以直接選擇「Auto Select」由系統自行決定。按下「Next」繼續。



- 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。按下「Next」繼續。
- 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程序。




華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式。經常的更新才能獲得最新的功能。




使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。

- 點選「開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」執行華碩線上更新主程式。
- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from a file, 然後按下「Next」繼續。



- 在「開啟」的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選「儲存」。
- 最後再依照螢幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程序。



2.1.2 製作一張開機片

1. 請使用下列任一種方式來製作一張開機片。

在 DOS 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 進入 DOS 模式後，鍵入 `format A:/S`，然後按下 `<Enter>` 按鍵。

在 Windows XP 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 由 Windows 桌面點選「開始」→「我的電腦」。
- c. 點選「3 1/2 磁碟機」圖示。
- d. 從選單中點選「File」，然後選擇「Format」，會出現「Format 3 1/2 Floppy Disk」視窗畫面。
- e. 點選「Create a MS-DOS startup disk」，接著按下「開始」。

在 Windows 2000 作業系統下

- a. 選一張經過格式化的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 將 Windows 2000 光碟放入光碟機中。
- c. 點選「開始」，然後選擇「Run」。
- d. 鍵入 `D:\bootdisk\makeboot a:`
假設你的光碟機為 D 槽。
- e. 按下 `<Enter>` 然後按照螢幕視窗的指示操作。

2. 將主機板的原始（或最新的）BIOS 程式拷貝至開機磁片中。

2.1.3 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。華碩 EZ Flash 程式內建在 BIOS 韌體當中，只要在開機之後，系統仍在自我測試（Power-On Self Test，POST）時，按下 <Alt> + <F2> 就可以進入 EZ Flash 程式。

請依照下列步驟透過 EZ Flash 來更新 BIOS：

1. 從華碩網站上（tw.asus.com）下載供本主機板使用最新的 BIOS 檔案，將此檔案命名為 P5VD2VMS.ROM，並儲存在 EZ Flash 程式。
2. 將 BIOS 檔案存放於USB 行動碟或磁片中，接著重新開機。
3. 在開機之後，系統仍在自我測試（POST）時，按下 <Alt> + <F2> 鍵進入如下圖的畫面，開始執行 EZ Flash 程式。

```
EZFlash starting BIOS update  
Checking for floppy...
```

4. 把存有最新的 BIOS 檔案的磁片放入磁碟機中，若是所有更新所需檔案都可以在磁片中讀取得到，EZ Flash 程式將會開始進行 BIOS 程式更新的程序，並在更新後自動重新開機。

```
EZFlash starting BIOS update  
  
Checking for floppy...  
Floppy found!  
Reading file "P5VD2VMS.ROM". Completed.  
Start erasing.....  
Start Programming...  
Flashed successfully. Rebooting.
```



- 請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！
- 若是軟碟機讀取不到磁片，您就會收到一個錯誤訊息，即「Floppy not found!」。若是在磁片中讀取不到正確的 BIOS 檔案，您就會收到一個錯誤訊息，即「P5VD2VMS.ROM not found!」，請確認您是否有將所下載的最新 BIOS 檔案更名為「P5VD2VMS.ROM」。

2.1.4 使用 AFUDOS 更新 BIOS 程式

AFUDOS 軟體讓您可以在 DOS 環境下，使用存有最新的 BIOS 程式的開機片來更新 BIOS 程式。AFUDOS 軟體也可以將現行系統中的 BIOS 程式設定複製至磁碟片或硬碟中，這份複製的磁碟片或硬碟，可以作為當 BIOS 程式失去作用或系統毀損時的備份檔案。

複製現行系統中的 BIOS 程式

請依照以下步驟複製現行系統中的 BIOS 程式。



- 請先確認磁片不是寫入保護的狀態，並且有足夠的空間（至少 1.2MB）可以儲存檔案。
- 在下圖中的 BIOS 訊息內容僅供參考，在您螢幕上所出現的資訊和本圖不一定完全相同。

1. 將主機板附贈的驅動程式與公用程式光碟中的 AFUDOS 程式（afudos.exe）複製到開機磁片。
2. 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命令列：

```
afudos /o[filename]
```

在這裡所指的「filename」，使用者可以不超過八個位元的方式來命名這個主檔名，並以不超過三個位元的方式來命名副檔名。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.ROM
```

主檔名 副檔名

3. 按下 <Enter> 按鍵，就可將 BIOS 程式複製到磁碟片。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash ..... done
Write to file ..... ok

A:\>
```

當 BIOS 程式複製至磁碟片的程序完成之後，就會回到 DOS 視窗畫面。

更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 AFUDOS 程式更新 BIOS 程式。

1. 從華碩網站 (tw.asus.com) 下載最新的 BIOS 檔案，將檔案儲存在開機磁片中。



請準備一張紙將 BIOS 的檔名寫下來，因為在更新過程中，您必須鍵入正確的 BIOS 檔案名稱。

2. 將 AFUDOS.EXE 程式由驅動程式及公用程式光碟中複製到存有 BIOS 檔案的開機磁片中。
3. 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命令列：

```
afudos /i[filename]
```

上列當中的「filename」指的就是由驅動程式及公用程式光碟拷貝至開機片的最新（或原始的）BIOS 程式。

```
A:\>afudos /iP5VD2VMS.ROM
```

4. AFUDOS 程式驗證檔案後就會開始更新 BIOS 程式。

```
A:\>afudos /iP5VD2VMS.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash .... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash .... 0x0008CC00 (9%)
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

5. 當 BIOS 程式更新的程序完成之後，就會回到 DOS 視窗畫面，然後再重新開機。

```
A:\>afudos /iP5VD2VMS.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.10
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
  WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
  Reading file ..... done
  Reading flash ..... done

  Advance Check .....
  Erasing flash ..... done
  Writing flash ..... done
  Verifying flash .... done
  Please restart your computer

A:\>
```

2.1.5 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的磁片中回復 BIOS 程式的資料。



1. 在執行更新 BIOS 程式之前，請準備隨主機板附贈的驅動程式及公用光碟程式，或是存有 BIOS 檔案的磁碟片。
2. 請確認在磁片中的 BIOS 檔案有重新命名為「P5VD2VMS.ROM」。

使用磁碟片回復 BIOS 程式

請依照以下步驟使用磁碟片回復 BIOS 程式。

1. 啟動系統。
2. 將存有原始的或最新的 BIOS 程式的磁片放入磁碟機中。
3. 接著會顯示如下圖所示的訊息，並自動檢查磁片中所存有的原始的或最新的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

若是所有更新所需的檔案都可以在磁片中讀取得到，就會開始進行 BIOS 程式更新的程序。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "P5VD2VMS.ROM". Completed.
Start flashing...
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

4. 當系統更新完成時，會自動重新開機。

使用公用程式光碟回復 BIOS 程式

請依照以下步驟回復 BIOS 程式。

1. 將磁碟機中的磁片取出，然後啟動系統。
2. 將驅動程式及公用程式光碟放入光碟機。
3. 接著會顯示如下圖所示的訊息，並自動檢查磁片中原始的或最新的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...  
Checking for floppy...
```

4. 當系統偵測磁碟機內並無置放磁碟片，系統會自動偵測光碟機內是否有光碟片與檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...  
Checking for floppy...  
Floppy not found!  
Checking for CD-ROM...  
CD-ROM found!  
Reading file "P5VD2VMS.ROM". Completed.  
Start flashing...
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

4. 當 BIOS 更新完成時，會自動重新開機。



在驅動程式及公用程式光碟中的 BIOS 程式檔案也許並非為最新的 BIOS 檔案版本，請至華碩網站（<http://tw.asus.com>）來下載最新的 BIOS 檔案。

2.2 BIOS 程式設定

BIOS (Basic Input and Output System；基本輸入輸出系統) 是每一部電腦用來記憶周邊硬體相關設定，讓電腦正確管理系統運作的程式，並且提供一個選單式的使用介面供使用者自行修改設定。經由 BIOS 程式的設定，您可以改變系統設定值、調整電腦內部各項元件參數、變更系統效能以及設定電源管理模式。如果您的電腦已是組裝好的系統，那麼 BIOS 應該已經設定好了。如果是這樣，在後面我們會說明如何利用 BIOS 設定程式來做更進一步的設定，特別是硬碟型態的設定。

如果您是自行組裝主機板，那麼，在重新設定系統，或是當您看到了 RUN SETUP 的訊息時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。有時候您可能會需要重新設定電腦開機密碼，或是更改電源管理模式的設定等，您都需要使用到 BIOS 的設定。

本主機板使用 Flash ROM 記憶體晶片，BIOS 程式就儲存在這個 Flash ROM 晶片之中。利用快閃記憶體更新公用程式，再依本節所述的步驟進行，可以下載並升級成新版的 BIOS。由於儲存 BIOS 的唯讀記憶體在平時只能讀取不能寫入，因此您在 BIOS 中的相關設定，譬如時間、日期等等，事實上是儲存在隨機存取記憶體 (CMOS RAM) 中，透過電池將其資料保存起來，因此，即使電腦的電源關閉，其資料仍不會流失 (隨機存取記憶體可以寫入資料，但若無電源供應，資料即消失)。當您打開電源時，系統會叫出儲存在隨機存取記憶體中 BIOS 的設定，進行開機測試。


在開機之後，系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時，按下 <DELETE> 鍵，就可以啟動設定程式。如果您超過時間才按 <DELETE> 鍵，那麼自我測試會繼續執行，並阻止設定程式的啟動。在這種情況下，如果您仍然需要執行設定程式，請按機殼上的 <RESET> 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新開機。

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求，選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項，進入次選單點選您要的設定，假如您不小心做錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。



1. BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱「2.7 離開 BIOS 程式」一節中「Load Setup Defaults」項目的詳細說明。
2. 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
3. 請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。

2.2.1 BIOS 程式選單介紹



2.2.2 程式功能表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

- Main** 本項目提供系統基本設定。
- Advanced** 本項目提供系統進階功能設定。
- Power** 本項目提供電源管理模式設定。
- Boot** 本項目提供開機磁碟設定。
- Exit** 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。

2.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。




操作功能鍵將因功能頁面的不同而有所差異。

2.2.4 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，如右圖紅線所框選的地方，即選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Advanced、Power、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。



2.2.5 子選單

主選單功能的選單項目

在選單畫面中，若功能選項的前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可以利用方向鍵來選擇，並且按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

2.2.6 設定值


這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。

2.2.7 設定視窗

在選單中請選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

2.2.8 捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。



2.2.9 線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

設定視窗


捲軸

2.3 主選單（Main Menu）

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱「2.2.1 BIOS 程式選單介紹」一節來得知如何操作與使用本程式。



2.3.1 System Time [XX:XX:XXXX]

設定系統的時間（通常是目前的時間）。

2.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]


設定您的系統日期（通常是目前的日期）。

2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

設定所安裝的磁碟機類型。設定值有：[Disabled] [360K, 5.25 in] [1.2M, 5.25 in] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88MB, 3.5 in.]。

2.3.4 IDE 裝置選單 (Primary IDE Master/Slave SATA1/ SATA2)

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 IDE/SATA 裝置，程式將 IDE/SATA 各通道的主副裝置獨立為單一選項，選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。



在畫面中出現的各個欄位 (Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async DMA、Ultra DMA 與 SMART monitoring) 的數值皆為 BIOS 程式自動偵測裝置而得。若欄位顯示為 N/A，代表沒有裝置連接於此系統。

Type [Auto]

本項目可讓您選擇 IDE 裝置類型。選擇 Auto 設定值可讓程式自動偵測與設定 IDE 裝置的類型；選擇 CDRom 設定值則是設定 IDE 裝置為光學裝置；而設定為 ARMD (ATAPI 可移除式媒體裝置) 設定值則是設定 IDE 裝置為 ZIP 磁碟機、LS-120 磁碟機或 MO 磁光碟機等。設定值有：[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]。

LBA/Large Mode [Auto]

開啟或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時，系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式，若支援，系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有：[Disabled] [Auto]。

Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

開啟或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時，資料傳送便可同時傳送至多個磁區，若設為 [Disabled]，資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定值有：[Disabled] [Auto]。

PIO Mode [Auto]

選擇 PIO 模式。設定值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

DMA Mode [Auto]

選擇 DMA 模式。設定值有：[Auto]。

SMART Monitoring [Auto]


開啟或關閉自動偵測、分析、報告技術（Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

32Bit Data Transfer [Disabled]

開啟或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.3.5 系統資訊（System Information）

本選單可自動偵測系統的 BIOS 版本、處理器與記憶體相關資料。



AMI BIOS

本項目顯示目前所使用的 BIOS 程式資料。

Processor

本項目顯示目前所使用的中央處理器。

System Memory


本項目顯示目前所使用的記憶體模組容量。

2.4 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。




注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。



2.4.1 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本選單可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。選擇您想要的項目並按 <Enter> 來進行各項設定。



在 USB Devices Enabled 項目中會顯示自動偵測到的裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 None。

USB 1.1 Ports Configuration [USB 8 Ports]

本項目提供您啟用或關閉 USB 1.1 控制器。設定值有：[Disabled] [USB 2 Ports] [USB 4 Ports] [USB 6 Ports] [USB 8 Ports]。



當 USB 1.1 Controller 設定為 [USB 2 Ports]、[USB 4 Ports]、[USB 6 Ports]、[USB 8 Ports] 時，以下的項目才會顯示。

USB 2.0 Controller [Enabled]

本項目為啟動或關閉 USB 2.0 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Legacy USB Support [Auto]

本項目用來啟動或關閉支援 USB 裝置功能。當設定為預設值 [Auto] 時，系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器；反之則不會啟動。但是若您將本項目設定為 [Disabled] 時，那麼無論是否存在 USB 裝置，系統內的 USB 控制器都處於關閉狀態。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

Port 64/60 Emulation [Disabled]

本項目提供您啟用或關閉 I/O 埠 60h/64h emulation（模倣）支援能力。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]


本項目可讓您將 USB 2.0 控制器設定處於 HiSpeed(480 Mbps) 或 Full Speed(12 Mbps)。設定值有：[HiSpeed] [Full Speed]。

BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

本項目可讓您開啟當作業系統沒有 EHCI hand-off 功能時，針對該功能的支援。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.4.2 處理器設定 (CPU Configuration)

從本項目可得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



Ratio CMOS Setting [14]

本項目用來設定處理器核心時脈與前測匯流排頻率的比率。本項目的預設值會由 BIOS 程式自動測而得，也可以使用「+」或「-」按鍵來調整。

Max CPUID Value Limit [Disabled]

當您欲使用不支援延伸的 CPUID 功能的作業系統時，請將本項目設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Execute Disabled Function [Disabled]


開啟或關閉關閉執行功能。本選項只有當您安裝有支援關閉執行功能的處理器時才會出現。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

CPU Internal Thermal Control [Auto]


本項目用來關閉或設定自動啟動中央處理器內部溫度控制功能。當設定為 [Auto] 時，BIOS 程式會自動偵測中央處理器的能力來啟用 TM 或 TM2 的支援模式。在 TM 模式，為降低處理器的能源損耗。在 TM2 模式下，則為降低處理器的核心頻率與 VID。設定值有：[Auto] [Disabled]。

2.4.3 晶片設定 (Chipset)


本選單可讓您變更晶片組的進階設定，請選擇所需設定的項目並按一下 <Enter> 鍵以顯示子選單項目。



VIA P4M900 北橋晶片設定



DRAM Frequency/Timing Configuration



DRAM Frequency [Auto]

提供您可選擇記憶體採自動的 SPD 模式偵測，或以手動的方式來設定記憶體的運作頻率。設定值有：[Auto] [200 MHz] [266 MHz] [333 MHz] [400 MHz] [533 MHz] [667MHz]。

DRAM Timing [Auto]

當您將本項目選擇為 [Auto]、[Turbo] 或 [Ultra] 時，則記憶體時序參數則會將記憶體採用 SPD 模式、Turbo 模式或 Ultra 模式設定。當設定為 [Manual]（手動）模式時，您就可以以手動輸入的方式設定記憶體時序參數。設定值有：[Manual] [Auto] [Turbo] [Ultra]。



當 DRAM Timing 項目設定為 [Manual] 時，以下的項目，才會顯示。

DRAM CAS# Latency [4]

本項目用於控制在記憶體送出讀取命令和實際上資料開始動作時間的週期時間。建議您使用預設值，以保持系統穩定。設定值有：[2] [3] [4] [5]。

Precharge to Active (Trp) [4T]

設定值有：[2T]～[5T]。

Active to Precharge (Tras) [7T]

設定值有：[5T]～[20T]。

Active to CMD (Tcmd) [4T]

設定值有：[2T]～[5T]。

AGP & P2P Bridge Configuration

Advanced		BIOS SETUP UTILITY
AGP & P2P Bridge Configuration		Manual DRAM Frequency Setting or AUTO by SPD
Primary Graphics Adapter	[PCIE]	
AGP Aperture Size	[128MB]	
AGP 3.0 Mode	[8X]	
▶ OnChip VGA Configuration		

Primary Graphics Adapter [PCIE]

本項目提供您選擇哪一個顯示控制器為開機時的主要裝置。設定值有：[PCI] [Onboard VGA] [PCIE]。

AGP Aperture Size [128MB]

設定值有：[32MB] [64MB] [128MB] [256MB] [512MB] [1GB]。

AGP 3.0 Mode [8X]

設定值有：[4X] [8X]。

OnChip VGA Configuration

Onboard VGA Frame Buffer Size [128MB]

本項目提供您設定主機板內建 VGA Frame 的緩衝區大小。設定值有：[8MB] [16MB] [32MB] [64MB] [128MB] [256MB]。

AGP & P2P Bridge Configuration

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
V-Link & PCI Bus Configuration	Select V-Link Mode
V-Link mode selection	[Auto]
V-Link 8X Supported	[Enabled]
V-Link Data 2X Support	[Disabled]

V-Link mode selection [Auto]

本項目提供您選擇 V-Link 的模式。設定值有：[Auto] [Mode 1] [Mode 2] [Mode 3] [Mode 4]。

V-Link 8X Support [Enabled]

本項目提供您啟用或關閉 V-Link 8 模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

V-Link Data 2X Support [Disabled]

本項目提供您啟用或關閉 V-Link 2X 模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

VIA VT8237S 南橋晶片設定

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
SouthBridge VIA VT8237S Configuration	Options
SATA Controller	[IDE]
SATA Option ROM	[Disabled]
LAN Controller	[Enabled]
LAN Option ROM	[Disabled]
High Definition Audio	[Enabled]
Front Panel Support Type	[HD Audio]
	IDE
	RAID

SATA Controller [IDE]

本項目提供您設定 SATA 控制器的模式。當設定為 [RAID] 時，則會顯示以下的選項。設定值有：[IDE] [RAID]。

SATA Option ROM [Disabled]

本項目提供您啟用或關閉 Serial ATA 隨選唯讀記憶體（Option ROM）功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

LAN Controller [Enabled]

本項目提供您啟用或關閉內建網路控制器。當設定為 [Disabled] 時，則會顯示以下的項目。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

LAN Option ROM [Disabled]

本項目提供您啟用或關閉內建網路的隨選唯讀記憶體（Option ROM）功能。設定值有：[AC97] [HD Audio]

High Definition Audio [Enabled]

本項目為提供您關閉或啟用內建的高傳真音效解碼晶片輸出功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Front Panel Support Type [HD Audio]

本項目提供您根據前面板音效輸出的音效標準，來設定前端面板音效連接埠（AAFP）的模式為採 AC'97 或 高傳真（High Definition）音效輸出。設定值有：[AC90] [HD Audio]。

2.4.4 內建裝置設定（OnBoard Devices Configuration）

BIOS SETUP UTILITY		
Advanced		
Configure W83627EHG Super IO Chipset		Allows BIOS to Select Serial Port1 Base Addresses.
Serial Port1 Address	[3F8/IRQ4]	
Parallel Port Address	[378]	
Parallel Port Mode	[ECP]	
ECP Mode DMA Channel	[DMA3]	
Parallel Port IRQ	[IRQ7]	

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本項目可以設定序列埠 COM 1 的位址。設定值有：[Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]。

Parallel Port Address [378]

本項目可讓您選擇並列埠所使用的位址值。設定值有：[Disabled] [378] [278] [3BC]。

Parallel Port Mode [ECP]

本項目用來設定 Parallel Port 的模式。設定值有：[Normal] [Bi-directional] [EPP] [ECP]。

EPP Version [1.9]

本項目可以選擇 Parallel Port 的 EPP 版本。本選項只有在 Parallel Port Mode 設定為 EPP 時才會出現。設定值有：[1.9] [1.7]。

ECP Mode DMA Channel [DMA3]

當 Parallel Port Mode 設定為 [ECP] 時本項目才會出現。本項目用來設定 Parallel Port ECP DMA。設定值有：[DMA0] [DMA1] [DMA3]。

Parallel Port IRQ [IRQ7]

本項目提供您選擇 Parallel Port 的 IRQ。設定值有：[IRQ5] [IRQ7]。

2.4.5 PCI 隨插即用裝置 (PCI/PnP)

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定，其包含了供 PCI/PnP 裝置所使用的 IRQ 位址與 DMA 通道資源與記憶體區塊大小設定。



Plug And Play O/S [No]

當設為 [No]，BIOS 程式會自行調整所有裝置的相關設定。而當設定為 [Yes] 時，且您的系統安裝支援隨插即用之作業系統時，作業系統會設定隨插即用裝置且無須重新開機。設定值有：[No] [Yes]。

PCI Latency Timer [64]

本項目可讓您選擇 PCI 訊號計時器的延遲時間。設定值有：[32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]。

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

本項目可讓您決定是否自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。當設定為 [Yes]，您可以透過 BIOS 程式自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。設定值有：[No] [Yes]。

Palette Snooping [Disabled]


有一些非標準架構的顯示卡，如 MPEG 或是圖形加速卡，也許會有運作不正常的情況發生。將這個項目設定在 [Enabled] 可以改善這個問題。如果您使用的是標準 VGA 顯示卡，那麼請保留預設值 [Disabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

IRQ-xx assigned to [PCI Device]

當設定為 [PCI Device]，指定的 IRQ 位址可以讓 PCI/PnP 硬體裝置使用。當設定為 [Reserved]，IRQ 位址會保留給 ISA 硬體裝置使用。設定值有：[PCI Device] [Reserved]。

2.5 電源管理（Power menu）

電源管理選單選項，可讓您變更進階電源管理（APM）與 ACPI 的設定。請選擇下列選項並按下 <Enter> 鍵來顯示設定選項。



2.5.1 Suspend Mode [Auto]

本項目用來選擇 ACPI（進階設定與電源介面）的狀態，以提供給系統暫停時使用。當設定為 [Auto] 則提供作業系統來選擇 ACPI 的狀態。設定值有：[S1 (POS) only] [S3 only] [Auto]。


2.5.2 ACPI 2.0 Support [S1&S3]

本項目可以讓您選擇使用更多 ACPI 2.0 標準的項目。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您決定是否增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.5.4 進階電源管理設定 (APM Configuration)



Power Management/APM [Enabled]

本項目用來設定啟用或關閉進階電源管理設定 (APM) 的功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Restore on AC Power Loss [Power Off]

若設定為 [Power Off]，則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。若設定為 [Power On]，當系統在電源中斷之後重新開啟。若設定為 [Last State]，會將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。設定值有：[Power Off] [Power On] [Last State]。

Power On By Ring [Disabled]

本項目為提供您開啟或關閉 RI 的喚醒功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By Lan [Disabled]

本項目為提供您開啟或關閉網路的喚醒功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By PME# [Disabled]

本項目為提供您開啟或關閉經由 PME 功能來喚醒電腦的功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By KBC [Disabled]

本項為提供您透過使用鍵盤上的按鍵來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須提供至少 1 安培的電流以及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Wake-Up Key [Any Key]

提供您使用任一按鍵或指定按鍵來喚醒系統。這項目為當 Power On By KBC 設定為 [Enabled] 時，才會顯示。設定值有：[Any Key] [Specific Key]。

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

當您將本選項設定成 [Enabled] 時，您可以利用 PS2 滑鼠來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By RTC Alarm [Disabled]

本項目讓您開啟或關閉即時時鐘（RTC）喚醒功能，當您設為 [Enabled] 時，將出現 Date of Month Alarm 與 Alarm Time (hh:mm) 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



只有在 Power On By RTC 項目設定為 [Enabled] 時，Date of Month 與 Alarm Time 項目才能自訂。

RTC Alarm Date [xx]

本項目用來設定時鐘的日期。選擇至本項目，使用 <+> 或 <-> 按鍵來作選擇。設定值有：[Every Day] [1] [2] [3]...~ [31]。

System Time [xx:xx:xx]

本項目用來設定時鐘的時間。使用 [ENTER]、[TAB] 或 [SHIFT-TAB] 鍵來選擇欄位後使用 <+> 或 <-> 按鍵來作選擇。

設定值有：[00] [01]...~ [23]

[00] [01]...~ [59]

[00] [01]...~ [59]

2.5.5 系統監控功能（Hardware Monitor）

在此一子選單中的選項將顯示經由 BIOS 自動偵測所得的各項系統監控數值。此外也可以讓您變更與 CPU Q-Fan 相關的功能參數。請選擇您所要進行設定的項目後按下 <Enter> 鍵即可進行單項的設定。

BIOS SETUP UTILITY		
Power		
Hardware Monitor		CPU Temperature
CPU Temperature	[47°C/116.5°F]	
CPU Fan Speed	[4354RPM]	
CPU Q-Fan Control	[Disabled]	
Chassis Fan Speed	[N/A]	
VCORE Voltage	[1.344V]	
3.3V Voltage	[3.280V]	
5V Voltage	[5.184V]	
12V Voltage	[11.668V]	
		↔ Select Screen
		↑↓ Select Item
		+ - Change Option
		F1 General Help
		F10 Save and Exit
		ESC Exit
v02.53 (C)Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc.		

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主機板具備了中央處理器的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前處理器的溫度。若您不想顯示偵測的溫度值，請選擇 [Ignored]。設定值有：[Ignored] [xxx°C/xxx°F]。

CPU/Chassis Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignored]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有中央處理器/機殼風扇的轉速 RPM（Rotations Per Minute）監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。若風扇並未與主機板連接，則該項目就會顯示為 [N/A]。設定值有：[Ignored] [xxxxRPM]。

CPU Q-Fan Control [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 ASUS Q-Fan 功能，ASUS Q-Fan 能視個人的需求，來為系統調整適合的風扇速率。當本項目為 [Enabled] 時，Fan Speed Ratio 項目就會出現。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



只有在 CPU Q-Fan Control 項目設定為 [Disabled] 時，以下的項目才會顯示。

CPU Target Temperature [50°C]


本項目提供 Q-Fan 偵測處理器溫度與調節 CPU 風扇的速度。設定值有：[35°C] [38°C] [41°C] [44°C] [47°C] [50°C] [53°C] [56°C] [59°C] [62°C] [65°C]。

Vcore Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage


本系列主機板具有電壓監視的功能，用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。

2.6 啟動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。



2.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)



1st ~ xxth Boot Device [1st FLOPPY DRIVE]

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。設定值有：[1st FLOPPY DRIVE] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled]。

2.6.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)

BIOS SETUP UTILITY		
Boot		
Boot Settings Configuration		Allows BIOS to skip certain tests while booting. This will decrease the time needed to boot the system.
Quick Boot	[Enabled]	
Full Screen Logo	[Enabled]	
AddOn ROM Display Mode	[Force BIOS]	
Bootup Num-Lock	[On]	
PS/2 Mouse Support	[Auto]	
Wait For 'F1' If Error	[Enabled]	
Hit 'DEL' Message Display	[Enabled]	
Interrupt 19 Capture	[Disabled]	

Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過主機板的自我測試功能 (POST)，開啟本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會執行所有的自我測試功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Full Screen Logo [Enabled]

若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為啟用 [Enable]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

本項目讓您設定選購裝置韌體程式的顯示模式。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]。

Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啟動。設定值有：[Off] [On]。

PS/2 Mouse Support [Auto]

本項目可讓您開啟或關閉支援 PS/2 滑鼠功能。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

Wait for 'F1' If Error [Enabled]

當您將本項目設為 [Enabled]，那麼系統在開機過程出現錯誤訊息時，將會等待您按下 [F1] 鍵確認才會繼續進行開機程序。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]


當您將本項目設為 [Enabled] 時，系統在開機過程中會出現「Press DEL to run Setup」訊息。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

當您使用某些 PCI 介面卡有內建韌體程式 (例如：SCSI 介面卡)，如果有需要透過 Interrupt 19 啟動，則請將本項目設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

2.6.3 安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。



Change Supervisor Password (變更系統管理員密碼)

本項目是用於變更系統管理員密碼。本項目的運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示。預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Supervisor Password)：

1. 選擇 Change Supervisor Password 項目並按下 <Enter>。
2. 於 Enter Password 視窗出現時，輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號，輸入完成按下 <Enter>。
3. 按下 <Enter> 後 Confirm Password 視窗會再次出現，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 訊息，代表密碼設定完成。若出現 Password do not match! 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 Supervisor Password 項目會顯示 Installed。


若要變更系統管理員的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

若要清除系統管理員密碼，請選擇 Change Supervisor Word，並於 Enter Password 視窗出現時，直接按下 <Enter>，系統會出現 Password uninstalled. 訊息，代表密碼已經清除。



若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時鐘 (RTC) 記憶體。請參閱「1.9 跳線選擇區」一節取得更多資訊。

當您設定系統管理者密碼之後，會出現下列選項讓您變更其他安全方面的設定。



User Access Level [Full Access]

當您設定系統管理員密碼後，本項目將會出現。本項目可讓您選擇 BIOS 程式存取限制權限等級，若使用者沒有輸入系統管理員密碼，則需依照權限等級存取 BIOS 程式。設定值有：[No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

- No Access 使用者無法存取 BIOS 程式。
- View Only 允許使用者讀取 BIOS 程式但無法變更任何項目。
- Limited 允許使用者僅能存取 BIOS 程式的某些項目。例如：系統時間。
- Full Access 允許使用者存取完整的 BIOS 程式。

Change User Password (變更使用者密碼)

本項目是用於變更使用者密碼，運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示，預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

設定使用者密碼 (User Password)：

- 選擇 Change User Password 項目並按下 [Enter]。
- 在 Enter Password 視窗出現時，請輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號。輸入完成按下 [Enter]。
- 接著會再出現 Confirm Password 視窗，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 訊息，代表密碼設定完成。若出現 Password do not match! 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 User Password 項目會顯示 Installed。

若要變更使用者的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

若要清除密碼，請再選擇 Change User Word，並於 Enter Password 視窗出現時，直接按下 [Enter]，系統會出現 Password uninstalled. 訊息，代表密碼已經清除。

Clear User Password (清除使用者密碼)


本項目可讓您清除使用者密碼。

Password Check [Setup]

當您將本項目設為 [Setup]，BIOS 程式會於使用者進入 BIOS 程式設定畫面時，要求輸入使用者密碼。若設為 [Always] 時，BIOS 程式會在開機過程亦要使用者輸入密碼。設定值有：[Setup] [Always]。

2.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。



按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

Exit & Save Changes

當您調整 BIOS 設定完成後，請選擇本項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後將出現一個詢問視窗，選擇 [OK]，將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若是選擇 [Cancel]，則繼續 BIOS 程式設定。



假如您想離開 BIOS 設定程式而不存檔離開，按下 <Esc> 鍵，BIOS 設定程式立刻出現一個對話視窗詢問您「Discard configuration changes and exit now?」，選擇 [Yes] 不將設定值存檔並離開 BIOS 設定程式，選擇 [No] 則繼續 BIOS 程式設定。

Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，並離開 BIOS 設定程式，請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話窗，選擇 [OK]，不將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式，先前所做的設定全部無效；若是選擇 [Cancel]，回到 BIOS 設定程式。

Discard Changes

若您想放棄所有設定，將所有設定值回復原先 BIOS 設定值，請選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [OK]，將所有設定值改為出原來設定值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [Cancel]，則繼續 BIOS 程式設定，本次修改過的設定仍然存在。

Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [Yes]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

本章節將會敘述主機板產品包裝中
內含之驅動程式與公用程式光碟的內容。

軟體支援

3.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft Windows 2000/2003 Server/XP/Vista 作業系統（OS，Operating System）。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地昇級，是讓硬體配備得到最佳工作效率的不二法門。



1. 由於主機板和週邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。
2. 為了能獲得更穩定的系統與更佳的效能，在安裝驅動程式之前，請先確認您所安裝的作業系統為 Windows 2000 Service Pack 4 或 Windows XP Service Pack 1 或更新的版本。

3.2 驅動程式及公用程式光碟資訊


隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



華碩驅動程式及公用程式光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。

3.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟，僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。



點選圖示以獲得更多資訊

點選安裝各項驅動程式



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

3.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。



VIA 4 in 1 晶片驅動程式

本項目安裝 VIA 4 in 1 晶片驅動程式。

Realtek 音效驅動程式


本項目用來安裝 Realtek ALC662 音效驅動程式與應用程式。

VIA Chrome9 HC IGP 顯示介面驅動程式

本項目用來安裝 VIA Chrome9 HC IGP 顯示介面驅動程式。

3.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)

軟體選單會列出所有可以在本主機板上使用的應用程式和其他軟體。其中以高亮度文字顯示的軟體即表示適用於您的主機板。您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。



華碩線上更新程式

利用 ASUS Live Update 可以讓您從華碩公司的網站上下載並安裝最新的 BIOS 程式。在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您的網路連線正常。

華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II)

這個智慧型的診斷程式可以監控風扇的轉速、中央處理器的溫度以及系統的電壓，並且會將所偵測到的任何問題回報給您。這個絕佳輔助軟體工具可以幫助您的系統時時刻刻處在良好的操作環境中。



您也可以透過 ASUS Superb Software Library 軟體安裝光碟，來安裝以下的應用程式。



Anti-Virus Utility (防毒軟體)

網路安全/防毒軟體可以保護您的電腦檔案不被病毒破壞。您也可以透過主畫面上的 Security 按鈕來下載該網路安全防護的軟體程式。

Anti-Virus Download (防毒軟體下載)

提供您點選軟體的語言版本與從網際網路來下載防毒軟體。



Corel Snapfire Plus SE

安裝 Corel Snapfire Plus SE 相片編輯軟體程式。您也可以點選主畫面上的 Photo-Editon 按鈕來透過網際網路下載後進行安裝。



DVD Copy5 Trial

提供您安裝 WinDVD Copy5 Trial 版軟體程式。您也可以透過點選主畫面上的 DVD Burner 按鈕來透過網際網路下載後進行安裝。



Adobe Acrobat Reader V7.0 瀏覽軟體

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader 閱讀程式。

Microsoft DirectX 9.0c 驅動程式

安裝微軟最新版的 DirectX 驅動程式 9.0 版。微軟 DirectX 9.0 版驅動程式所支援的多媒體技術可以強化您系統的圖像與音效表現。利用 DirectX 9.0 驅動程式的多媒體功能，您將可以在您的電腦上欣賞電視節目、捕捉視訊，與進行電腦遊戲。請造訪微軟網站（www.microsoft.com）以取得更新版本的 DirectX 驅動程式。

華碩主機板安裝指南

本使用說明為提供您一個通盤與清楚的說明，以提示您如何進行安裝您所選購的華碩主機板、以及相關問題的解答和如何維護您的電腦等知識。

3.2.4 製作磁片選單

本選單包含製作驅動程式的磁碟片。



製作 VIA 32/64 bit RAID 驅動程式磁片


本項目可讓您製作支援於 32/64-bit 系統環境中使用的 VIA VT8237S RAID 驅動程式磁片。

3.2.5 手冊選單

在本標籤頁面中，會出現相關的線上使用手冊列表，點選列表中的選項便會出現該使用手冊的畫面。



大多數的使用手冊檔案為 PDF 格式。因此在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體。




VIA RAID 使用手冊

本項目可開啟 VIA RAID 使用手冊。

3.2.6 華碩的聯絡方式

按下「聯絡資訊」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的封面內頁也會列出華碩的聯絡方式供您參考。




3.2.7 其他資訊

出現在歡迎視窗畫面左方的數個圖示能提供給您有關於主機板和驅動程式及公用程式光碟的其他資訊。本節將說明點選每一個圖示所出現的彈出式項目的內容。


顯示主機板資訊

這個視窗會顯示本主機板的規格簡介。



瀏覽光碟片內容

這個視窗會顯示驅動程式及公用程式光碟的內容。



技術資源申請表

這個視窗會顯示華碩技術支援申請表。當您需要專業人員協助您解決關於技術上的問題時，請填寫表格再選擇使用傳真或者電子信箱的途徑和華碩技術支援部門取得聯繫。



Techsupp - Myriad

File Edit Format View Help

ASISTEK TECHNICAL SUPPORT REQUEST FORM DATE:

ORIGINATOR DESCRIPTION

COMPANY NAME: CONTACT NAME:

PHONE (AREA): FAX # (AREA):

EMAIL ADDRESS:

HARDWARE DESCRIPTION

MOTHERBOARD : REVISION #:

CPU BRAND : SERIAL(0x): BIOS:#403AD-

DRAM BRAND : SPEED(MHz): 512S(MB):

CPU SPEED(MHz): 512S(MB):

HARD DISK : MODEL NAME: 512S(MB):

POWER BRAND : MODEL NAME: 512S(MB):

BACKUP BRAND : MODEL NAME: 512S(MB):

STORAGE : MODEL NAME: 512S(MB):

ADD-IN CARD DESCRIPTION (MODEL NAME/VENDOR)

CPU SLOT 1:

CPU SLOT 2:

CPU SLOT 3:

CPU SLOT 4:

PCI-E SLOT 1:

PCI-E SLOT 2:

PCI-E SLOT 3:

PCI SLOT 1:

PCI SLOT 2:

PCI SLOT 3:

PCI SLOT 4:

PCI SLOT 5:

讀我

這個視窗會顯示驅動程式及公用程式光碟的內容，以及每個項目簡短的說明，為文字檔格式。

[illegible]

3.3 RAID 功能設定

本主機板支援內建 VIA VT8237S RAID 控制晶片，以提供您使用 Serial ATA 硬碟來建立磁碟陣列模式的使用環境。

3.3.1 RAID 功能定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

JBOD 亦即「Just a Bunch of Disks」的縮寫，也被稱為「跨距」功能（Spanning），在設定上 JBOD 模式並非依循 RAID 設定方式，但卻同樣是將資料存取於多顆硬碟裝置中，且在作業系統中 JBOD 硬碟同樣也是被視為一顆硬碟裝置。在實際功能上，JBOD 模式僅在於提供更大的存取容量，而不能如同 RAID 功能一般提供容錯與效能提升的優勢。



若您欲安裝 Windows XP 或 Windows 2000 作業系統並同時啟動支援 RAID 磁碟陣列功能，請先將公用程式光碟內的 RAID 驅動檔案複製至磁碟片中，如此才能於安裝作業系統時一並驅動磁碟陣列功能。請參閱“3.4 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片”的相關介紹。

3.3.2 硬碟安裝

本主機板支援使用 Serial ATA 硬碟機建立 RAID 功能。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。




請參考主機板驅動程式與公用程式光碟中的 RAID controller 使用手冊來進行 RAID 設置。關於如何開啟使用手冊檔案，請參考 “3.2.5 使用手冊選單” 一節中的說明。

3.3.3 VIA RAID 功能設定

本主機板內建 VIA VT8237S RAID 控制晶片，以提供您搭配 Serial ATA 硬碟來建立 RAID 0、RAID 1 與 JBOD 的設定。

進入 BIOS 程式設定 RAID 功能

1. 啟動您的電腦，當系統在自我測試（Power-On Self Test）時，按下 鍵就可以進入 BIOS 選單畫面。
2. 將 SATA Controller 項目為 [RAID]，然後將 SATA Option 設為 [Enabled]（啟用）。請參考第 2-23 頁 VIA VT8237S 南橋晶片設定的說明。



3. 儲存設定並退出設定畫面。

進入 VIA Tech RAID BIOS 程式


1. 啟動您的電腦。
2. 系統仍在自我測試（Power-On Self Test）時，按下 <Tab> 鍵就可以進入 VIA RAID 設定軟體，並出現如下所示的選單。
3. 儲存設定並退出設定畫面。



在圖中的 RAID BIOS 訊息內容僅供參考，和您螢幕上實際所出現的資訊不一定完全相同。


建立陣列 (Create Array)

1. 在 VIA RAID BIOS 軟體的主視窗畫面中，選擇 Create Array 並按下 <Enter> 鍵，左上角主視窗畫面就會進入建立磁碟陣列的主選單。



建立 RAID 0 磁碟陣列 (適合注重效能的使用者)

1. 在左上角的主視窗畫面中選擇第二個項目 Array Mode，按下 <Enter> 鍵後就會出現 RAID 系統設定選項的選單。



2. 選擇 RAID 0 for performance 然後按下 <Enter> 。
按下 <Enter> 之後您可以在此時選擇 Auto Setup for performance，或選擇手動安裝設定。若您想要手動安裝設定，請接著進行以下步驟；若您選擇 Auto Setup for performance，請直接執行步驟 5。
3. 選擇 Select Disk Drives 然後按下 <Enter>，以方向鍵來選擇欲使用的硬碟，按下 <Enter> 來確定所選擇的硬碟。選擇完畢後如下所示的確認訊息便會出現。

Auto create array will destroy
all data on disks, Continue? (Y/N)

- 選擇 Block Size 然後按下 <Enter>，設定磁碟區塊的大小。視窗畫面會顯示出可使用的磁區大小列表。



小祕訣：若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。


- 以方向鍵移動選項來選擇欲使用的容量，按下 <Enter> 來確定所選擇的項目。
- 選擇 Start Create Process 然後按下 <Enter> 來設定硬碟的 RAID 系統，接著會出現如下圖所示的要求確認訊息。
- 當您選擇 Auto Setup for performance 選項時，也會出現下方這個進行確認的視窗畫面。

The data on the selected disks
will be destroyed. Continue? (Y/N)


- 選擇 <Y> 表示確定，選擇 <N> 則回到設定選項。
- 選擇「ESC」，則會回到主選單畫面。

建立 RAID 1 磁碟陣列（適合注重資料安全的使用者）


- 在左上角的主視窗畫面中選擇第二個項目 Array Mode，按下 <Enter> 鍵後就會出現 RAID 系統設定選項的選單。



- 選擇 RAID 1 for data protection 然後按下 <Enter>。




3. 按下 <Enter> 之後您可以在此時選擇 Auto Setup for Data Security，或選擇手動設定鏡射陣列的配置。若您想要手動安裝設定，請直接執行步驟 6；若您選擇 Auto Setup for Data Security，請接著執行以下步驟。
4. 若選擇 Auto Setup for Data Security，接著會顯示如下圖所示的確認訊息。




```
Auto create array will destroy
all data on disks, Continue? (Y/N)
```

5. 選擇 <Y> 表示確定，選擇 <N> 則回到設定選項，若您選擇選擇 <Y>，則請進行步驟 11。
6. 選擇 Select Disk Drive 然後按下 <Enter>，接著請以方向鍵來選擇欲使用的硬碟機，而被選定的硬碟前方會出現一個星號作為標示。
7. 選擇 Start Create Process 然後按下 <Enter> 來設定硬碟的 RAID 系統，接著會出現如下圖所示的要求確認訊息。




```
Save the data on source disk to
mirror after creation? (Y/N)
```

8. 選擇 <Y> 表示確定，則公用程式便會開始複製您的硬碟資料，在複製進度訊息中，如按下 <Y> 則會退出複製程序。



```
Duplicating....
Press Yes (Y) to Escape
```

9. 如果您選擇 <N>，則下列的確認訊息便會出現。



```
The data on the selected disks will
be destroyed. Continue? (Y/N)
```

10. 按下 <Y> 進行確認，或是按下 <N> 回到設定選項。
11. 按下 <ESC>，則會回到主選單畫面。

3.4 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您在安裝 Windows XP 作業系統時，您需要準備一張搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片。您可以使用驅動程式與公程式光碟來建立含有 RAID 驅動程式的磁片。當您在 Windows Vista 作業系統下在設定 RAID 的安裝時，您則會需要用到搭載有 RAID 驅動程式的磁片或者是儲存有這些程式的 USB 行動碟。

3.4.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片

請依照下列步驟在不進入作業系統狀態下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片：

1. 開啟您電腦的電源。
2. 當進行 POST 開機自我檢測時按下 鍵進入 BIOS 程式設定中。
3. 將光碟機設定為主要開機裝置。
4. 將驅動程式與公程式光碟放入光碟機中。
5. 儲存設定並退出 BIOS 程式設定。
6. 當開機時螢幕出現 “Press any key to boot from optical drive” 提示訊息時，按下任意鍵。
7. 當選單出現時，請按下 <1> 來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
8. 將已格式化的磁片放入軟碟機中，並按下 <Enter> 鍵。
9. 依照螢幕的指示完成驅動程式磁片的建立。

3.4.2 在 Windows 作業系統下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片

請依以下步驟於 Windows 系統中建立一張含有 RAID 驅動程式的磁片：

1. 開啟 Windows 作業系統。
2. 當製作驅動程式磁片（Make Disk）選單出現後，請點選「製作 VIA VT8237 32/64bit RAID Driver」來建立一張包含有 VIA RAID 驅動程式的磁片。
3. 將軟碟片置入軟碟機中，或是插入 USB 行動碟於 USB 連接埠中。
4. 依照接下來螢幕上的指示來完成製作驅動程式檔案的動作。



請將驅動程式磁片切換為防止寫入以避免遭受電腦病毒的感染。

請依照下列步驟來使用載有 RAID 驅動程式的磁片：

1. 在安裝作業系統時，會跳出一個視窗畫面說明按下按鍵 <F6> 可以安裝外掛的 SCSI 或 RAID 驅動程式。
2. 按下按鍵 <F6>，然後將搭載有 RAID 驅動程式的磁片插入軟碟機中。
3. 當螢幕上提示選擇 SCSI 裝置進行安裝時，請確認您所選擇的項目為 VIA RAID controller series *** (OS)。
4. 請依照螢幕上的指示進行安裝程序。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.