

G-SURF365

用戶手冊

ASUS®

Motherboard

C3575

2.00 版

2007 年 11 月发行

本产品的所有部分，包括配件与软件等，其相关知识产权等归华硕电脑公司（以下简称华硕）或授权华硕使用的相关主体所有，未经权利主体许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄或转译。本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅作参考，内容亦会随时疏漏或升级，恕不另行通知。

下列因素导致的产品故障或损坏不在免费保修范围内：

- A. 因天灾(水灾、火灾、地震、雷击、台风等)、遇不可抗拒外力或人为之操作使用不慎造成之损害。
- B. 自行拆装、修理、或将产品送至非华硕认证之维修点进行检测维修。
- C. 用户擅自或请第三人修改、修复、变更规格及安装、添加、扩充非本公司原厂销售、授权或认可之配件所引起之故障与损坏。
- D. 因用户自行安装软件及设定不当所造成之使用问题及故障。
- E. 计算机病毒所造成之问题及故障。
- F. 本公司保修识别标签撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与产品不符。
- G. 要求华硕提供软件安装服务(用户需自行提供原版软件)、软件故障排除或清除密码等。
- H. 其它不正常使用所造成之问题及故障。

用户手册中所谈论到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。

关于产品规格最新的升级信息请您到华硕的官方网站浏览或是直接与华硕公司联络。（联络方式请见下页）

版权所有 • 不得翻印 ©2007 华硕电脑

注意！倘若本产品上之产品串行号有所破损或无法辨识者，则该项产品恕不保修！

# 目录内容

目录内容.....	3
安全性须知.....	6
电气方面的安全性.....	6
操作方面的安全性.....	6
关于这本用户手册.....	7
用户手册的编排方式.....	7
提示符号.....	7
跳线帽及图标说明.....	8
哪里可以找到更多的产品信息.....	8
G-SURF365 规格列表.....	9

## 第一章：产品介绍

1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列.....	1-2
1.2 产品包装.....	1-2
1.3 特殊功能.....	1-3
1.3.1 产品特写.....	1-3
1.3.2 华硕独家研发功能.....	1-5
1.4 主板安装前.....	1-6
1.5 主板概述.....	1-7
1.5.1 主板结构图.....	1-7
1.5.2 主板的摆放方向.....	1-8
1.5.3 螺丝孔位.....	1-8
1.6 中央处理器（CPU）.....	1-9
1.6.1 安装中央处理器.....	1-9
1.6.2 安装散热片与风扇.....	1-11
1.7 系统内存.....	1-13
1.7.1 概述.....	1-13
1.7.2 内存设置.....	1-13
1.7.3 安装内存条.....	1-18
1.7.5 取出内存条.....	1-18
1.8 扩展插槽.....	1-19
1.8.1 安装扩展卡.....	1-19
1.8.2 设置扩展卡.....	1-19
1.8.3 PCI 扩展插槽.....	1-21
1.8.4 PCI Express x16 扩展插槽.....	1-21
1.9 跳线选择区.....	1-22
1.10 元件与外围设备的连接.....	1-24
1.10.1 后侧面板连接端口.....	1-24
1.10.2 内部连接端口.....	1-26

# 目录内容

1.11 G-Guardian.....	1-35
1.11.1 安装内存锁.....	1-36
1.11.2 安装背板 I/O 锁.....	1-36

## 第二章：BIOS 程序设置

2.1 管理、升级您的 BIOS 程序.....	2-2
2.1.1 制作一张启动盘.....	2-3
2.1.2 使用华硕 EZ Flash 2 升级 BIOS 程序.....	2-4
2.1.3 使用 AFUDOS 程序升级 BIOS.....	2-5
2.1.4 使用 CrashFree BIOS 2 程序恢复 BIOS 程序.....	2-7
2.1.5 华硕在线升级.....	2-9
2.2 BIOS 程序设置.....	2-12
2.2.1 BIOS 程序菜单介绍.....	2-13
2.2.2 程序功能表列说明.....	2-13
2.2.3 操作功能键说明.....	2-13
2.2.4 菜单项目.....	2-14
2.2.5 子菜单.....	2-14
2.2.6 设置值.....	2-14
2.2.7 设置窗口.....	2-14
2.2.8 滚动条.....	2-14
2.2.9 在线操作说明.....	2-14
2.3 主菜单 (Main menu).....	2-15
2.3.1 System Time [XX : XX : XX].....	2-15
2.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX].....	2-15
2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.].....	2-15
2.3.4 Language [English].....	2-15
2.3.5 IDE 设备设置 ( IDE Configuration ).....	2-16
2.3.6 Primary IDE Master/Slave.....	2-17
2.3.7 SATA 装置 1/2 (SATA1/2).....	2-18
2.3.8 系统信息 (System Information).....	2-20
2.4 Extreme Tweaker 菜单 (Extreme Tweaker menu).....	2-21
2.4.1 CPU Level Up [Auto].....	2-21
2.4.2 AI Overclock Tuner [Auto].....	2-21
2.4.3 Processor Frequency Multiplier [Auto].....	2-22
2.4.4 K8 (CPU) to SB Freq Auto [Disabled].....	2-22
2.4.5 K8 (CPU) to SB Frequency [1000 MHz].....	2-23
2.4.6 K8 (CPU) to SB LinkWidth [16 ↓ 16 ↑].....	2-23
2.4.7 内存设置 (Memory Configuration).....	2-23
2.4.8 ECC 设置 (ECC Configuration).....	2-25

# 目录内容

2.4.9 Vcore Voltage [Auto].....	2-26
2.4.10 Vcore Voltage Offset [Auto].....	2-26
2.4.11 Chipset Voltage.....	2-26
2.4.12 Memory Voltage.....	2-26
2.5 高级菜单 (Advanced menu) .....	2-27
2.5.1 处理器设置 (CPU Configuration) .....	2-27
2.5.2 芯片设置 (Chipset) .....	2-28
2.5.3 内置设备设置 (OnBoard Devices Configuration) .....	2-28
2.5.4 PCI 即插即用设备 (PCI PnP) .....	2-30
2.5.5 USB设备设置 (USB Configuration) .....	2-31
2.6 电源管理 (Power menu) .....	2-33
2.6.1 Suspend Mode [Auto].....	2-33
2.6.2 ACPI Version Features [Disabled].....	2-33
2.6.3 ACPI APIC Support [Enabled].....	2-33
2.6.4 高级电源管理设置 (APM Configuration) .....	2-34
2.5.5 系统监控功能 (Hardware Monitor) .....	2-35
2.7 启动菜单 (Boot menu) .....	2-37
2.7.1 启动设备顺序 (Boot Device Priority) .....	2-37
2.7.2 启动选项设置 (Boot Settings Configuration) .....	2-38
2.7.3 安全性菜单 (Security) .....	2-39
2.8 工具菜单 (Tools menu) .....	2-41
2.8.1 ASUS EZ Flash 2.....	2-41
2.8.2 ASUS O.C. Profile.....	2-42
2.9 退出 BIOS 程序 (Exit menu) .....	2-43

## 第三章：软件支持

3.1 安装操作系统.....	3-2
3.2 驱动程序及应用程序光盘信息.....	3-2
3.2.1 运行驱动程序及应用程序光盘.....	3-2
3.2.2 驱动程序菜单 (Drivers menu) .....	3-3
3.2.3 应用程序菜单 (Utilities menu) .....	3-4
3.2.4 制作软盘菜单.....	3-5
3.2.5 用户手册菜单.....	3-6
3.2.6 华硕的联络方式 .....	3-6
3.2.7 其他信息 .....	3-7

# 安全性须知

## 电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害，在搬动电脑主机之前，请先将电脑电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 当您加入硬件设备到系统中或者要删除系统中的硬件设备时，请务必先连接该设备的数据线，然后再连接电源线。可能的话，在安装硬件设备之前先拔掉电脑的电源电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的数据线之前，请确定所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用扩展卡或扩展卡之前，我们建议您可以先寻求专业人士的协助。这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您所属区域的供应电压值为何，那么请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。

## 操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前，请务必详加阅读本手册所提供的的相关信息。
- 在使用产品之前，请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵，请尽速联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形，请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好，不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请与经过检定或有经验的技术人员联络。

# 关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装华硕 G-SURF365 主板时所需用到的信息。

## 用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成：

- 第一章：产品介绍

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予 G-SURF365 主板的优异特色。利用简洁易懂的说明让您能很快地掌握 G-SURF365 的各项特性，当然，在本章节中我们也会提及所有能够应用在 G-SURF365 的新产品技术。

- 第二章：BIOS 程序设置

本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统的配置设置。此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设置。

- 第三章：软件支持

您可以在本章节中找到所有包含在华硕驱动程序及应用程序光盘中的软件相关信息。

## 提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置，请务必注意下面这些会在本手册中出现的标示符号所代表的特殊含意。



**警告：**提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。



**小心：**提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。



**重要：**此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。




**注意：**提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

## 跳线帽及图标说明

主板上有一些小小的塑料套，里面有金属导线，可以套住选择区的任二只针脚（Pin）使其相连而成一通路（短路），本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置，兹利用以下图标说明。以下图为例，欲设置为「Jumper™ Mode」，需在选择区的第一及第二只针脚部份盖上跳线帽，本手册图标即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置，而空白的部份则代表空接针。以文字表示为：[1-2]。

因此，欲设置为「JumperFree™ Mode」，以右图表示即为在「第二及第三只针脚部份盖上跳线帽」，以文字表示即为：[2-3]。



## 哪里可以找到更多的产品信息

您可以通过下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升级信息等。

### 1. 华硕网站

您可以到 <http://www.asus.com.cn> 华硕电脑互联网站取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。

### 2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外，也有可能夹带有其他的文件，譬如经销商所附的产品保证单据等。



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号接口及线材	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

# G-SURF365 规格列表

中央处理器	支持 Socket AM2 规格 AMD Athlon™ 64/AMD Athlon™ 64FX/Athlon™ 64 X2/Sempron™ 处理器 AMD64 处理器的架构可以与 32 位及 64 位架构兼容 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 技术
芯片组	Nvidia nForce 630a
系统总线	2000 / 1600 MT/s
内存	支持双通道内存架构，2 x 240 针脚内存条插槽，使用符合 unbuffered ECC/non-ECC DDR2 800/667/533MHz 内存，最高可支持达 4GB
扩展槽	1 x PCI Express™ x16 插槽 2 x PCI 插槽
存储媒体连接槽	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x UltraDMA 133/100 接口最多可支持 2 组 PATA 设备。</li><li>- 使用二组 Serial ATA 3Gb/s 设备进行 RAID 0、RAID1 与 JBOD 磁盘阵列设置</li></ul>
高保真音频	Realtek ALC662 六声道音频编解码芯片 支持 S/PDIF 数字音频输出连接端口
网络功能	Nvidia nForce 内置 Gigabit MAC 具备外部 Marvell 88E1116 PHY
USB 2.0	最高可支持达六组 USB 2.0/1.1 连接端口（两组在主板中央；四组在后侧面板）
管理功能	WfM2.0、DMI 2.0、PXE、网络响铃唤醒功能（Wor by Ring）、网络/调制解调器唤醒功能（WOL/WOR by PME）
特殊功能	华硕 CPU Level Up 功能 华硕 MyLogo 3 个性化应用程序 华硕 CrashFree BIOS 2 程序 华硕 EZ Flash 2 程序 华硕 Q-Fan 功能

（下页继续）

# G-SURF365 规格列表

BIOS 功能	8Mb Flash ROM、AMI BIOS、PnP、DMI2.0、WfM2.0、SM BIOS 2.4
后侧面板设备连接端口	1 x PS/2 键盘连接端口 1 x PS/2 鼠标连接端口 1 x G-Guardian 连接端口 1 x RJ-45 网络连接端口 4 x USB 2.0 连接端口 六声道音频连接端口
内置 I/O 设备连接端口	1 x USB 连接端口可扩展二组外接式 USB 2.0 连接端口 1 x 软驱连接插槽 1 x IDE 插槽可连接二组硬件设备 1 x 前面板 高保真音频音源插座 1 x 内接音源插座 (CD) 1 x S/PDIF 数字音频输出连接端口 1 x LPT 打印机连接端口 1 x 串口 (COM) 1 x CPU 风扇插座 1 x 机箱 风扇插座 机箱开启警示插座 24-pin EATX 电源插座 4-pin ATX 12 V 电源插座 1 x 系统面板插座
应用程序光盘	驱动程序 华硕系统诊断家 II (ASUS PC Probe II) 华硕在线升级程序 防毒软件 (OEM 版本)
机箱尺寸	ATX 型式：12 x 9.6 英寸 (30.5 x 24.5 厘米)

★ 表列规格若有变动，恕不另行通知



您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本主板的优异特色，利用简洁易懂的说明，让您能很快的掌握本主板的各项特性，当然，在本章节我们也会提及所有能够应用在本主板的新产品技术。

# 产品介绍 1

## 1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列

再次感谢您购买此款华硕 G-SURF365 主板！

本主板的问世除了再次展现华硕对于主板一贯具备的高质量、高性能以及高稳定度的严苛要求，同时也添加了许多新的功能以及大量应用在它身上的最新技术，使得 G-SURF365 主板成为华硕优质主板产品线中不可多得的闪亮之星。

在您拿到本主板包装盒之后，请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。

## 1.2 产品包装

主板	华硕 G-SURF365 主板
排线	1 x Serial ATA 排线 1 x Serial ATA 电源线 1 x Ultra DMA 133/100 排线 1 x 软驱排线
配件	1 x G-Guardian (一组内存锁与一组后侧 I/O 挡板锁) I/O 挡板
应用程序光盘	华硕主板驱动程序与应用程序光盘 华硕 SUPERB 软件
相关文件	用户手册



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请尽速与您的经销商联络。

## 1.3 特殊功能

### 1.3.1 产品特写

玩家共和国 (Republic of Gamers)



玩家共和国只提供优质的产品。我们提供最佳的硬件设计、最高速的性能与最创新的设计，欢迎对硬件规格有高度追求的玩家一同加入！

在玩家共和国的国度中，仁慈怜悯是弱者的行为，勇于挺身而出才是唯一王道。我们敢说我们擅长竞争，如果您的个性符合我们的特性，请加入我们的菁英俱乐部，在玩家共和国中让大家感受您的存在。

新时代中央处理器



本主板配置一组 AM2 插槽，此一插槽是专为单核心的 AMD Athlon™ 64/Sempron™ 处理器以及双核心的 AMD Athlon™ 64FX/Athlon™ 64 X2 处理器所设计，拥有 2MB/1MB/512KB 缓存，采用 64-bit 架构，并且配备有 2000/1600MT HyperTransport 总线，支持双通道 unbuffered DDR2 800 内存条以及 AMD Cool 'n' Quiet 技术。请参考 1-10 页的说明。

支持 AMD Cool 'n' Quiet 技术



本主板支持 AMD 的 Cool 'n' Quiet 技术，这项技术会依照中央处理器的运行与运行，自动调整处理器的速率、风扇转速、电压与电量。

Dual-Core CPU 双核心处理器



尽情享受最新双核心处理器所提供的非凡处理能力。先进的处理器技术包含两个硬件 CPU 核心，分别具备专用 L2 缓存，以满足对于更强处理器性能越来越高的需求。

支持 64-bit 处理器



本主板支持 64-bit 运算架构，64-bit 运算架构是用来取代当前 32-bit 架构的新一代技术，提供更高的系统性能与更快的内存存取速度。本主板提供极佳的兼容性与弹性以支持 64 位与 32 位架构。

NVIDIA® nForce™ 630a

NVIDIA® nForce™ 630a 多媒体通讯处理器 (MCP) 提供 NVIDIA® Gigabit 以太网线与 NVIDIA® MediaShield 存储管理软件，可让您轻松进行 RAID 设置 (RAID 0、RAID 1 与 JBOD) 以连接 Serial ATA 3Gb/s 硬盘。

## 支持 DDR2 800 内存



本主板支持 DDR2 双倍数据传输率技术 (Double Data Rate 2)，拥有 800/667/533 MHz 的数据传输率，可以符合像是 3D 绘图、多媒体与网络应用等更高的系统带宽需求。双通道 DDR2 内存架构高达每秒 10.7 GB 的带宽，可以显着提升您系统平台的性能，并降低带宽的瓶颈。

## 支持 PCI Express 接口



PCI Express 为当前最新的内接 I/O 技术，并被视为 PCI 总线的革新性升级。PCI Express 接口的特色在于可提供两部内接设备点对点内部串行连接，至于数据则是以封包的方式进行传递，由于这种数据传输方式，传输速率将可得到大幅度的提升。除了更高的数据传输性能，此高速串行接口也可与既有的 PCI 接口规格的软件兼容。请参考 1-22 页的说明。

## 支持 Serial ATA 3.0 Gb/s 技术



本主板通过 Serial ATA 接口支持 SATA 3Gb/s 技术，相较于当前的 Serial ATA，Serial ATA 3Gb/s 的传输带宽是当前的二倍，并具备现有 SATA 规格的优点，可以允许连接更薄、更具弹性、针脚更少的排线，降低对电压的需求。请参考 1-29 页的说明。

## Gigabit 网络技术



本主板内置的网络控制器是与 GbLAN 控制器高度集成的网络控制器。通过 ACPI 管理功能，提供高级操作系统更高效率的电源管理。

## 高保真音频



从现在起，您可以在 PC 上享受到最高质量的音频！本主板所内置的六声道 HD 高保真音频编码芯片 (High Definition Audio, previously codenamed Azalia) 支持高质量的 192KHz/24-bit 音频输出，并支持音频接口检测功能，可以检测每个音频接口的连接状态。而阻抗感应功能，则可以判定音频设备的种类，并针对不同的音频设备预先进行等化设置。请参考 1-25、1-30 与 3-3 页的相关说明。

## 1.3.2 华硕独家研发功能

### 华硕 CPU Level Up 功能



您曾希望自己可以拥有一个更贵的 CPU 吗？现在毋需额外花钱，只要使用玩家共和国的 CPU Level Up 功能就能升级您的 CPU 喔！只要选择您欲超频的处理器，剩下的就交给主板代劳。您只要看看新 CPU 的速度并立即享受它所带来的优异性能就对了！超频真是再简单也不过了。细节请参照 2-21 页的说明。

## 华硕 G-Guardian

G-Guardian 可说是内存模块与 PC 外围设备的最佳守护者。只要主板安装了 G-Guardian，您就再也不必担心您的键盘、鼠标、网络录像机、耳机与内存模块遭窃。请参考 1-36 至 1-39 页的说明。

## 华硕 Q-Fan 智能型温控风扇技术

华硕 Q-Fan 智能型温控风扇技术可以根据系统实际负载状态来动态调整 CPU 散热风扇的转速，以确保系统的宁静、散热性，与系统的性能。请参考 2-35 页的说明。

## 华硕 CrashFree BIOS 2 程序

华硕自行研发的 CrashFree BIOS 2 工具程序，可以让您轻松的恢复 BIOS 程序中的数据。当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或毁损，您可以轻松的从备份软盘中，将原始的 BIOS 数据恢复至系统中。这项保护设备可以降低您因 BIOS 程序毁损而购买 ROM 芯片置换的需要。请参考 2-7 页的说明。

## 华硕 EZ Flash 2 程序

通过华硕独家自行研发的 EZ Flash 2 BIOS 工具程序，只要按下事先设置的快捷键来启动软件，不需要进入操作系统或通过启动软盘，就可以轻松的升级系统的 BIOS 程序。请参考 2-4 与 2-41 页的说明。

## C.P.R. (CPU 参数自动恢复)

由华硕独家研发的 C.P.R. 功能，可以让主板的 BIOS 程序在系统因为超频而导致死机时自动重新设置，将 CPU 的参数恢复为默认值。当系统因为超频而死机时，C.P.R. 功能让您不需开启机箱，就可以清除 CMOS 内存中的数据。您只要轻松的将系统关机，重新启动启动系统之后，BIOS 程序就会自动恢复 CPU 设置中所有各项参数的默认值。

## 华硕 MyLogo 3 个性化应用软件

MyLogo 3 软件让您从此远离一成不变的启动画面。您可以使用它来轻松更换电脑启动的画面，除了可以随心所欲地更换由华硕所提供的好几组图案，当然也可依照您独特的品味来创造属于您个人才有的启动画面。请参考 2-38 页的说明。

## 符合 Green ASUS 规范

本主板与其包装盒皆符合欧盟关于使用有害物质的限制规范 (RoHS)。而这也正符合华硕对于创建友善环境，将对环境的影响降低至最少，制造可回收且对用户健康无害的产品包装的企业愿景一致。

## 1.4 主板安装前


主板以及扩展卡都是由许多精密复杂的集成电路元件、集成性芯片等所构成。而这些电子性零件很容易因静电的影响而导致损坏，因此，在您动手更改主板上的任何设置之前，请务必先作好以下所列出的各项预防措施。



1. 在处理主板上的内部功能设置时，您可以先拔掉电脑的电源线。
2. 为避免生成静电，在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电手环之外，您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像电源外壳等。
3. 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
4. 在您删除任何一个集成电路元件后，请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电，或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
5. 在您安装或删除任何元件之前，请确认 ATX 电源的电源开关是切换到关闭（OFF）的位置，而最安全的做法是先暂时拔出电源的电源线，等到安装/删除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。


### 电力指示灯

当主板上内置的电力指示灯（SB\_PWR）亮着时，表示当前系统是处于正常运行、省电模式或者软关机的状态中，并非完全断电。这个警示灯可用来提醒您在安装或删除任何的硬件设备之前，都必须先删除电源，等待警示灯熄灭才可进行。请参考下图所示。



# 1.5 主板概述

## 1.5.1 主板结构图



## 1.5.2 主板的摆放方向

当您安装主板到电脑主机机箱内时，务必确认安装的方向是否正确。主板 PS/2 鼠标接口、PS/2 键盘接口、并口插槽以及音频插头等的方向应是朝向主机机箱的后方面板，而且您也会发现主机机箱后方面板会有相对应的预留孔位。请参考下图所示。


## 1.5.3 螺丝孔位

请将下图所圈选出来的「九」个螺丝孔位对准主机机箱内相对位置的螺丝孔，然后再一一锁上螺丝固定主板。



请勿将螺丝锁得太紧！否则容易导致主板的印刷电路板生成龟裂。

此面朝向电脑主机的后方面板



## 1.6 中央处理器 (CPU)

本主板配置一组拥有 940 脚位的 AM2 中央处理器插槽，是专为 AMD Athlon™ 64/Athlon™ 64 X2/Athlon™ 64 FX/Sempron™ 处理器所设计。




AM2 插槽是专为 AMD AM2 处理器所设计的，请确认您的处理器使用的是 AM2 插槽。处理器只能以一个方向正确安装，请勿强制将处理器设备插槽，以避免弄弯处理器的针脚和处理器本身。

### 1.6.1 安装中央处理器

请依照以下步骤安装处理器：


1. 找到位于主板上的处理器插座。



2. 将插座侧边的固定拉杆拉起至其角度与插座呈 90 度角。




插座的固定拉杆若没有完全拉起，您会发现很难将处理器安装。



3. 将中央处理器上标示有金三角的那一端，对齐插槽左下角处也有三角标示的地方（与处理器插座连接的地方，见右图所示）
4. 请小心地放入中央处理器，并确定所有的针脚是否都已没入插槽内。

金三角标示

三角标示




处理器只能以一个方向正确安装，请勿强制将处理器装入插槽，以避免弄弯处理器的针脚和处理器本身。

5. 当处理器安置妥当，接下来在您要拉下固定拉杆欲锁上处理器插槽的同时，请用手指轻轻地抵住处理器。最后当固定拉杆锁上插槽时会发出一清脆声响，即表示已完成锁定。
6. 接着请依照散热片包装盒内的说明书来安装散热片与风扇。



7. 当风扇、散热片以及支撑机构都已安装完毕，接着请将风扇的电源线插到主板上标示有「CPU\_FAN」的电源插槽。



G-SURF365 CPU fan connector



请不要忘记将处理器风扇排线连接至风扇插座！若是没有将风扇排线安装至插座上，可能会导致硬件监控错误。

## 1.6.2 安装散热片与风扇

AMD Athlon™ 64x2/Athlon™ 64 FX/Athlon™ 64/Sempron™ 处理器需要搭配一组经特别设计的散热片和高转速的风扇套件来保持最理想的散热效果。




请确认您所使用的是经过认证合格的散热片与风扇。

请依照下面步骤安装处理器的散热片和风扇：

1. 将散热片复盖在中央处理器上方，并且要注意散热片应该要恰当地座落于支撑机构底座范围内。




- 本主板出货时即已安装「支撑机构底座」。
- 在安装 CPU 或其他元件到主板上时，不必将支撑机构底座删除。
- 若您购买的散装的处理器与散热风扇组件，在您安装散热风扇前，请先确定处理器表面已正确涂上适量的散热膏。



您所购买的盒装中央处理器包装盒中应已内附处理器、散热片以及支撑机构的安装说明文件。如果本节中的指导说明与处理器内附说明文件有所不符，则请以处理器内附的安装说明文件为准。

2. 将附有风扇的支撑机构放置在散热片上方，先将一边的固定拖架扣在支撑底座上。




3. 再将另一边的固定拖架也扣在支撑底座上（靠近支撑底座固定把手），当固定拖架正确的扣住支撑机构底座时，会有一声清脆的机构组合声。



请确认处理器散热器与风扇已正确安装于主板的底座上，如散热器与风扇安装错误，则您将无法将固定拖架与主板底座完整地扣合。



4. 最后再将支撑机构两侧上方的固定杆分别拉下锁住，使得风扇和散热片能紧密地扣住支撑机构底座。




# 1.7 系统内存

## 1.7.1 概述

本主板配置有二组 240-pin DDR2 DIMM (Double Data Rate, 双倍数据传输率) 内存条插槽。

DDR2 内存条拥有与 DDR 内存条相同的外观, 但是实际上 DDR2 内存为 240 针脚, 而 DDR 内存则为 184 针脚。此外, DDR2 内存插槽的缺口也与 DDR 内存插槽不同, 以防止插入错误的内存条。

下图所示为 DDR2 DIMM 内存条插槽在主板上之位置。



**G-SURF365 240-pin DDR2 DIMM sockets**

通道	插槽
Channel A	DIMM_A1
Channel B	DIMM_B1

## 1.7.2 内存设置

您可以任意选择使用 256MB、512MB、1GB、2GB 的 unbuffered ECC/non-ECC DDR2 内存条至本主板的 DDR2 DIMM 插槽上。详细安装方式请参考本节中所提到的内存配置方式进行安装。

### 建议的内存设置

		插槽	
模式	DIMM_A1	DIMM_B1	
单通道	—	安装	
	安装	—	
双通道	安装	安装	



在双通道模式中，建议您使用相同的 DDR2 DIMM 内存条。为求最佳的兼容性，建议您使用同一厂商所生产的相同容量型号之内存。请访问华硕网站（[www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn)）来获得最新的内存供应商列表。



安装 Windows® Vista/XP 32-bit 版本注意事项：

当您安装 Windows® Vista/XP 32-bit 版本操作系统时，操作系统的限制为系统可能会保留一定的内存空间给系统设备使用。若您想要在 Windows® Vista/XP 32-bit 版本操作系统下运行，推荐您安装少于 3GB 的系统内存。若安装超过 3GB 的内存并不会引起系统使用的问题，但是也不会获得更好的使用性能。

请访问华硕 FAQ 网站取得更详尽的说明：

<http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=zh-cn>



在「一般搜索」中如右上图所示，

依序选择产品类型、系列与型号后，按下「搜索」，接着选择标题为「安装了 4GB 内存却认到较少的内存」文章。

您也可以连上以下链接查询其他人对于此议题的回应：

[http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/4GB\\_Rev1.pdf](http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/4GB_Rev1.pdf)

<http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-016594.htm>



本主板在如下表所示的操作系统中支持 4GB 物理内存，您可以在每个插槽安装最多 2GB 的内存。

64-bit
Windows® XP Professional x64 版本
Windows® Vista x64 版本

## DDR2 800 内存合格供应商列表 (QVL)

容量	供应商	芯片型号	SS/ DS	型号	支持内存插 槽 (选购)	
					A*	B*
512MB	KINGSTON	K4T51083QC	SS	KVR800D2N5/512	*	*
1024MB	KINGSTON	Heat-Sink Package	DS	KHX6400D2LL/1G	*	*
1024MB	KINGSTON	Heat-Sink Package	SS	KHX6400D2LLK2/1GN	*	*
1024MB	KINGSTON	V59C1512804QBF25	DS	KVR800D2N5/1G	*	*
1024MB	KINGSTON	Heat-Sink Package	SS	KHX6400D2ULK2/1G	*	*
2048MB	KINGSTON	Heat-Sink Package	DS	KHX6400D2ULK2/2G	*	*
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF25F	SS	HYS64T64000HU-25F-B	*	*
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF25F	DS	HYS64T128020HU-25F-B	*	*
512MB	Hynix	HY5PS12821CFP-S5	SS	HYMP564U64CP8-S5	*	*
1024MB	Hynix	HY5PS12821CFP-S5	DS	HYMP512U64CP8-S5	*	*
512MB	MICRON	D9GKX	SS	MT8HTF6464AY-80ED4	*	*
1024MB	MICRON	D9GKX	DS	MT16HTF12864AY-80ED4	*	*
512MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	SS	CM2X512A-6400	*	*
1024MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	DS	CM2X1024-6400C4	*	*
1024MB	ELPIDA	E1108AB-8E-E(ECC)	SS	EBE10E8ABFA-8E-E	*	*
2048MB	ELPIDA	E1108AB-8E-E(ECC)	DS	EBE21EE8ABFA-8E-E	*	*
512MB	Crucial	Heat-Sink Package	SS	BL6464AA804.8FD	*	*
512MB	Crucial	Heat-Sink Package	SS	BL6464AA804.8FD3	*	*
1024MB	Crucial	Heat-Sink Package	DS	BL12864AA804.16FD	*	*
1024MB	Crucial	Heat-Sink Package	DS	BL12864AL804.16FD3	*	*
1024MB	Crucial	Heat-Sink Package	DS	BL12864AA804.16FD3	*	*
512MB	Apacer	Heat-Sink Package	DS	AHU512E800C5K1C	*	*
1024MB	Apacer	Heat-Sink Package	DS	AHU01GE800C5K1C	*	*
512MB	A-DATA	AD29608A8A-25EG	SS	M2OAD6G3H3160G1E53	*	*
1024MB	A-DATA	AD26908A8A-25EG	DS	M2OAD6G3I41701E58	*	*
512MB	KINGMAX	KKA8FEIBF-HJK-25A	SS	KLDC28F-A8KI5	*	*
1024MB	KINGMAX	KKA8FEIBF-HJK-25A	DS	KLDD48F-ABKI5	*	*
512MB	Super Talent	Heat-Sink Package	SS	T800UA12C4	*	*
1024MB	Super Talent	Heat-Sink Package	DS	T800UB16C4	*	*
512MB	NANYA	NT5TU64M8BE-25C	SS	NT512T64U880BY-25C	*	*
1024MB	NANYA	NT5TU64M8BE-25C	DS	NT1GT64U8HB0BY-25C	*	*
1024MB	NANYA	NT5TU64M8CE-25D	DS	NT1GT64U8HCOBY-25D	*	*
512MB	PSC	A3R12E3HEF641B9A05	SS	AL6E8E63B8E1K	*	*
1024MB	PSC	A3R12E3HEF641B9A05	DS	AL7E8E63B-8E1K	*	*
256MB	TwinMOS	E2508AB-GE-E	SS	8G-24K2-EBT	*	*
1024MB	Elixir	N2TU51280BE-25C	DS	M2Y1G64TU8HB0B-25C	*	*

## DDR2 667 内存合格供应商列表 (QVL)

容量	供应商	芯片型号	SS/ DS	型号	支持内存插 槽 (选购)	
					A*	B*
512MB	KINGSTON	D6408TEBGL3U	SS	KVR667D2N5/512	*	*
256MB	KINGSTON	HYB18T256800AF3S	SS	KVR667D2N5/256	*	*
256MB	KINGSTON	6SB12D9DCG	SS	KVR667D2N5/256	*	*
2048MB	KINGSTON	E1108AB-6E-E	DS	KVR667D2N5/2G	*	*
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S(ECC)	SS	HYS72T64000HU-3S-B	*	*
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S(ECC)	DS	HYS72T128020HU-3S-B	*	*
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S	SS	HYS64T64000HU-3S-B	*	*
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S	DS	HYS64T128020HU-3S-B	*	*
512MB	SAMSUNG	K4T51163QE-ZCE6	DS	M378T3354EZ3-CE6	*	*
256MB	SAMSUNG	K4T51083QE	SS	M378T6553EZS-CE6	*	*
1024MB	SAMSUNG	K4T51083QE	DS	M378T2953EZ3-CE6	*	*
256MB	Hynix	HY5PS121621CFP-Y5	SS	HYP532U64CP6-Y5	*	*
1024MB	Hynix	HY5PS12821CFP-Y5	DS	HYMP512U64CP8-Y5	*	*
256MB	CORSAIR	Mlll00605	SS	VS256MB667D2	*	*
512MB	CORSAIR	64M8CFEG	SS	VS512MB667D2	*	*
1024MB	CORSAIR	64M8CFEG	DS	VS1GB667D2	*	*
256MB	ELPIDA	E2508AB-6E-E	SS	EBE25UC8ABFA-6E-E	*	*
DDR2 667	ELPIDA	E5108AE-6E-E	SS	EBE51UD8AEFA-6E-E	*	*
512MB	A-DATA	AD29608A8A-3EG	SS	M2OAD5G3H31661C52	*	*
1024MB	A-DATA	AD29608A8A-3EG	DS	M2OAD5G3I41761C52	*	*
2048MB	A-DATA	NT5TU128M8BJ-3C	DS	M2ONY5H3J41701C5Z	*	*
512MB	crucial	Heat-Sink Package	SS	BL6464AA663.8FD	*	*
1024MB	crucial	Heat-Sink Package	DS	BL12864AA663.16FD	*	*
1024MB	crucial	Heat-Sink Package	DS	BL12864AL664.16FD	*	*
1024MB	crucial	Heat-Sink Package	DS	BL12864AA663.16FD2	*	*
512MB	Apacer	AM4B5708GQJS7E0628F	SS	AU512E667C5KBGC	*	*
1024MB	Apacer	AM4B5708GQJS7E	DS	AU01GE667C5KBGC	*	*
256MB	Kingmax	N2TU51216AG-3C	SS	KLCCB68F-36KH5	*	*
512MB	Kingmax	KKEA88B4LAUG-29DX	SS	KLCC28F-A8KB5	*	*
1024MB	Kingmax	KKEA88B4LAUG-29DX	DS	KLCC48F-A8KB5	*	*
512MB	Super Talent	Heat-Sink Package	SS	T6UA512C5	*	*
1024MB	Super Talent	Heat-Sink Package	DS	T6UB1GC5	*	*
2048MB	NANYA	NT5TU128M8BJ-3C	DS	NT2GT64U8HB0JY-3C	*	*
512MB	NANYA	NT5TU64M8BE-3C	SS	NT512T64U88B0BY-3C	*	*
512MB	PSC	A3R12E3GEF637BLC5N	SS	AL6E8E63B-6E1K	*	*
1024MB	PSC	A3R12E3GEF637BLC5N	DS	AL7E8E63B-6E1K	*	*
512MB	TwinMOS	E5108AE-GE-E	SS	8G-25JK5-EBT	*	*
512MB	TwinMOS	TMM6208GBM30C	SS	8D-23JK5M2ETP	*	*

## DDR2 533 内存合格供应商列表 (QVL)

容量	供应商	芯片型号	SS/ DS	型号	支持内存插槽 (选购)	
					A*	B*
512MB	KINGSTON	HYB18T512800AF37	SS	KVR533D2N4/512	*	*
1024MB	KINGSTON	D6408TPAGGL3U	DS	KVR533D2N4/1G	*	*
2048MB	KINGSTON	E1108AB-6E-E	DS	KVR533D2N4/2G	*	*
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF37	SS	HYS64T64000HU-3.7-B	*	*
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF37	DS	HYS64T128020HU-3.7-B	*	*
256MB	Hynix	HY5PS121621CFP-C4	SS	HYMP532U64CP6-C4	*	*
1024MB	Hynix	HY5PS12821CFP-C4	DS	HYMP512U64CP8-C4	*	*
256MB	CORSAIR	32M16CEDG	SS	VS256MB533D2	*	*
512MB	CORSAIR	M1110052432M8CEC	DS	VS512MB533D2	*	*
1024MB	CORSAIR	64M8CEDG	DS	VS1GB533D2	*	*
512MB	ELPIDA	E5108AB-5C-E	SS	EBE51UD8ABFA-5C	*	*
512MB	ELPIDA	E5108AB-5C-E	SS	EBE51UD8ABFA-5C-E	*	*
1024MB	ELPIDA	E5108AB-5C-E	DS	EBE11UD8ABFA-5C-E	*	*
512MB	KINGMAX	E5108AE-5C-E	SS	KLBC28F-A8EB4	*	*
1024MB	KINGMAX	E5108AE-5C-E	DS	KLBD48F-A8EB4	*	*
512MB	KINGMAX	KKEA88E4AAK-37	SS	KLBC28F-A8KE4	*	*
1024MB	KINGMAX	5MB22D9DCN	DS	KLBD48F-A8ME4	*	*
512MB	Apacer	AM4B5708GQJS5D	SS	AU512E533C4KBGC	*	*
1024MB	Apacer	AM4B5708GQJS5D	DS	AU01GE533C4KBGC	*	*
512MB	Super Talent	Heat-Sink Package	SS	T5UA512C4	*	*
1024MB	Super Talent	Heat-Sink Package	DS	T5UB1G8C4	*	*
1024MB	PQI	64MX8D2-E	DS	MEAB-323LA	*	*
512MB	PQI	64MX8D2-E	SS	MEAB-423LA	*	*
512MB	TwinMOS	K4T51083QB-GCD5	SS	8D-22JB5-K2T	*	*

SS - 单面内存 DS - 双面内存

内存插槽支持：

- A - 在单通道内存设置中，支持安装一组内存条在任一插槽。
- B - 支持安装一对内存条在内存插槽，作为一对双通道设置。



请访问华硕网站 ([www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn)) 来获得最新的 DDR2-800/667/533 MHz 内存供应商列表。


### 1.7.3 安装内存条



安装/删除内存条或其他的系统元件之前，请先暂时拔出电脑的电源线。如此可避免一些会对主板或元件造成严重损坏的情况发生。

请依照下面步骤安装内存条：

1. 先将内存条插槽两端的白色固定卡扣扳开。
2. 将内存条的金手指对齐内存条插槽的沟槽，并且在方向上要注意金手指的缺口要对准插槽的凸起点。
3. 最后缓缓将内存条插入插槽中，若无错误，插槽两端的白色卡扣会因内存条安装而自动扣到内存条两侧的凹孔中。



- 由于 DDR2 DIMM 内存条金手指部份均有缺口设计，因此只能以一个固定方向安装到内存条插槽中。安装时仅需对准金手指与插槽中的沟槽，再轻轻安装内存条即可。请勿强制插入以免损及内存条。
- DDR2 内存插槽并不支持 DDR 内存条，请勿将 DDR 内存条安装至 DDR2 内存插槽上。


### 1.7.5 取出内存条

请依照以下步骤取出内存条：

1. 同时压下内存条插槽两端白色的固定卡扣以松开内存条。



在压下固定卡扣取出内存条的同时，您可以用手指头轻轻地扶住内存条，以免弹出而损及内存条。



2. 再将内存条由插槽中取出。

## 1.8 扩展插槽

为了因应未来会扩展系统性能的可能性，本主板提供了扩展插槽，在接下来的章节中，将会描述主板上这些扩展插槽的相关信息。



安装/删除任何扩展卡之前，请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。

### 1.8.1 安装扩展卡

请依照下列步骤安装扩展卡：

1. 在安装扩展卡之前，请先详读该扩展卡的使用说明，并且要针对该卡作必要的硬件设置更改。
2. 松开电脑主机的机箱盖并将之取出（如果您的主板已经放置在主机内）。
3. 找到一个您想要插入新扩展卡的空置插槽，并以十字螺丝起子松开该插槽位于主机背板的金属挡板的螺丝，最后将金属挡板移出。
4. 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽，然后慢慢地插入槽中，并以目视的方法确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
5. 再用刚才松开的螺丝将扩展卡金属挡板锁在电脑主机背板以固定整张卡。
6. 将电脑主机的机箱盖装回锁好。

### 1.8.2 设置扩展卡

在安装好扩展卡之后，接着还须由于软件设置来调整该扩展卡的相关设置。

1. 启动电脑，然后更改必要的 BIOS 程序设置。若需要的话，您也可以参阅第二章 BIOS 程序设置以获得更多信息。
2. 为加入的扩展卡指派一组尚未被系统使用到的 IRQ。请参阅下页表中所列出的中断要求使用一览表。
3. 为新的扩展卡安装软件驱动程序。

## 标准中断要求使用一览表

IRQ	指定功能
0	高精度度事件计时器
1	标准 101/102 键盘或微软自然 PS/2 控制器
4	串口 (COM1)*
6	标准软驱控制卡
8	高精度度事件计时器
9	微软 ACPI 兼容系统
10	NVIDIA nForce PCI 系统管理
13	数值数据处理器
20	NVIDIA 网络总线驱动
20	标准 Enhanced PCI 至 USB 主机控制器
21	标准双通道 PCI IDE 控制器
21	标准 Enhanced PCI 至 USB 主机控制器
22	高保真音频使用的微软 UAA 总线驱动程序
23	标准 OpenHCD USB 主机控制器
23	标准 OpenHCD USB 主机控制器

\*：这些通常是留给 ISA 或 PCI 扩展卡使用。

## 本主板使用的中断要求一览表

	A	B	C	D
第 1 组 PCI 插槽	-	使用	-	-
第 2 组 PCI 插槽	-	使用	-	-
PCI Express x16 插槽	-	使用	-	-




当您把 PCI 扩展卡插在可以共享的扩展插槽时，请注意该扩展卡的驱动程序是否支持 IRQ 分享或者该扩展卡并不需要指派 IRQ。否则会容易因 IRQ 指派不当生成冲突，导致系统不稳定且该扩展卡的功能也无法使用。

### 1.8.3 PCI 扩展插槽

本主板配置 PCI 扩展插槽，举凡网卡、SCSI 卡、声卡、USB 卡等符合 PCI 接口规格者，都可以使用在 PCI 扩展插槽。请参考下图中 PCI 扩展插槽在主板上的位置。

### 1.8.4 PCI Express x16 扩展插槽

本主板支持兼容于 PCI Express 规格的 PCI Express x16 显卡。请参考下图中扩展插槽在主板上的位置。



PCI Express x16 插槽

PCI\_1 插槽

PCI\_2 插槽

## 1.9 跳线选择区

### 1. CMOS 配置数据清除 (CLRTC)


在主板上的 CMOS 内存中记载着正确的时间与系统硬件配置等数据，这些数据并不会因电脑电源的关闭而遗失数据与时间的正确性，因为这个 CMOS 的电源是由主板上的锂电池所供应。

想要清除这些数据，可以依照下列步骤进行：

1. 关闭电脑电源，拔掉电源线；
2. 删除主板上的电池；
3. 将 CLRTC1 跳线帽由 [1-2]（默认值）改为 [2-3] 约五~十秒钟（此时即清除 CMOS 数据），然后再将跳线帽改回 [1-2]；
4. 将电池安装回主板；
5. 上电源线，开启电脑电源；
6. 当启动步骤正在进行时按着键盘上的 <Del> 键进入 BIOS 程序画面重新设置 BIOS 数据。



除了清除 CMOS 配置数据之外，请勿将主板上 CLRTC 的跳线帽由默认值的位置删除，因为这么做可能会导致系统启动失败。




如果您是因为超频的缘故导致系统无法正常启动，您无须使用配置数据清除方式来排除问题。建议可以采用 C. P. R. (CPU 自动参数恢复) 功能，只要将系统重新启动 BIOS 即可自动恢复默认值。

## 2. USB 设备唤醒 (3-pin PS2\_USBPW1-4, USBPW5-6)

将跳线帽设为 +5V 时，您可以使用 USB 接口设备将电脑从 S1 睡眠模式（中央处理器暂停、内存升级、整个系统处于低电力模式）中唤醒。当跳线帽设置为 +5VSB 时，则表示可以从 S3 与 S4 睡眠模式（未供电至中央处理器、内存延缓升级、电源处于低电力模式）中将电脑唤醒。


USBPW1-4 这组设置是设计给电脑主机后方面板的 USB 设备端口使用；而 USBPW5-8 这组设置则是提供给主板内置的 USB 扩展套件排线插座使用。



1. 使用 USB 设备唤醒功能前，请先确认您的电源能够在 +5VSB 电源插头至少能够提供 500mA 的电流，否则系统将无法开启。
2. 无论处于一般状态或是睡眠模式时，总耗电量不能超过电源的负荷（+5VSB）。


## 3. 键盘唤醒功能设置 (3-pin KBPWR)

您可以通过本功能的设置来决定是否启用以键盘按键来唤醒系统的功能。若您想要通过按下键盘来唤醒电脑时，您可以将 KBPWR 设为 [2-3] 短路（+5VSB）。另外，若要启用本功能，您必须注意您使用的电源是否可以提供最少 500mA/+5VSB 的电力，并且也必须在 BIOS 程序中作相关的设置。



# 1.10 元件与外围设备的连接

## 1.10.1 后侧面板连接端口



1. PS/2 鼠标连接端口（绿色）：将 PS/2 鼠标插头连接到此端口。
2. RJ-45 网络连接端口：这组连接端口可经网线连接至 LAN 网络。

### 网络指示灯之灯号说明

Active/Link 指示灯		速度指示灯	
状态	描述	状态	描述
关闭	没有连线	关闭	连线速度 10 Mbps
橘色灯号	连线	橘色灯号	连线速度 100 Mbps
闪烁	数据传输中	绿色灯号	连线速度 1 Gbps



3. 音源输入接口（浅蓝色）：您可以将录音机、音响等的音频输出端连接到此音频输入接口。
4. 音频输出接口（草绿色）：您可以连接耳机或喇叭等的音频接收设备。在四声道、六声道与八声道的喇叭设置模式时，本接口是做为连接前置主声道喇叭之用。
5. 麦克风接口（粉红色）：此接口连接至麦克风。



在 2、4、6 声道音频设置上，音频输出、音频输入与麦克风接口的功能会随着声道音频设置的变化而改变，如下表所示。

## 二、四、六声道音频设置


接口	耳机/二声道喇叭输出	四声道喇叭输出	六声道喇叭输出
浅蓝色	声音输入端	环绕音频（后侧喇叭）	环绕音频（后侧喇叭）
草绿色	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出
粉红色	麦克风输入端	麦克风输入端	中央声道/重低音喇叭输出

6. USB 2.0 设备连接端口（1 和 2）：这二组串行总线（USB）连接端口可连接到使用 USB 2.0 接口的硬件设备。
7. USB 2.0 设备连接端口（3 和 4）：这二组串行总线（USB）连接端口可连接到使用 USB 2.0 接口的硬件设备。
8. PS/2 键盘连接端口（紫色）：将 PS/2 键盘插头连接到此端口。

## 1.10.2 内部连接端口

### 1. 软驱连接插槽 (34-1 pin FLOPPY)

这个插槽用来连接软驱的排线，而排线的另一端可以连接一部软驱。软驱插槽第五脚已被故意折断，而且排线端的第五个孔也被故意堵塞，如此可以防止在组装过程中造成方向插反的情形。




**G-SURF365 Floppy disk drive connector**

### 2. 机箱开启警示排针 (4-1 pin CHASSIS)

这组排针提供给设计有机箱开启检测功能的电脑主机机箱之用。此外，尚须搭配一个外接式检测设备譬如机箱开启检测感应器或者微型开关。在本功能启用时，若您有任何移动机箱元件的动作，感应器会随即检测到并且送一信号到这组接针，最后会由系统记录下来这次的机箱开启事件。


本项目的默认值是将跳线帽套在 CHASSIS 排针中标示着「Chassis Signal」和「GND」的二个针脚上，若您想要使用本功能，请将跳线帽从「Chassis Signal」和「GND」的针脚上删除。



**G-SURF365 Chassis intrusion connector**

### 3. IDE 设备连接插座 (40-1 pin PRI\_IDE)

这个内置的 IDE 插槽用来安装 Ultra DMA 133/100/66 连接排线，每个 Ultra DMA 133/100/66 连接排线上有三组接口，分别为：蓝色、黑色和灰色。将排线上蓝色端的接口插在主板上的 IDE 插槽，并参考下表来设置各设备的使用模式。



	Drive jumper 设置	硬盘模式	排线接口
单一硬件设备	Cable-Select 或 Master	-	黑色
二个硬件设备	Cable-Select	Master	黑色
		Slave	灰色
	Master	Master	黑色或灰色
	Slave	Slave	



- 每一个 IDE 设备插座的第二十只针脚皆已预先拔断以符合 UltraATA 排线的孔位，如此做法可以完全预防连接排线时插错方向的错误。
- 请使用 80 导线的 IDE 设备连接排线来连接 UltraDMA 133/100/66 IDE 设备。




当有硬件设备的跳线帽 (jumper) 设置为「Cable-Select」时，请确认其他硬件设备的跳线帽设置也与该设备相同。

#### 4. Serial ATA 插槽 (7-pin SATA1, SATA2)

这些插槽可支持使用 Serial ATA 排线来连接 Serial ATA 硬件设备与光学硬件设备。当前 Serial ATA 接口数据传输率可高达 300MB/s，高于常规的 Parallel ATA 接口的 133MB/s (UltraDMA133) 传输率。

当您安装 Serial ATA 硬件设备，您可以通过主板内置的控制器来建置 RAID 0、RAID 1 与 JBOD 磁盘阵列。



**G-SURF365 SATA connectors**



---

#### Serial ATA 重点提示：

若要使用 Serial ATA 设备，请安装 Windows® XP Service Pack 1 或以上版本。

---




- 请参考驱动程序与应用程序 CD/DVD 光盘中 RAID 用户手册来获得关于建构 RAID 0、RAID 1 与 RAID 10 更详细的说明。
  - 若您打算进行 Serial ATA RAID 的创建，请将在 BIOS 设置程序的 Onboard SATA Type 设为 [RAID controller]。请参考 2-25 页的说明。
-

## 5. 中央处理器/机箱 风扇电源插槽 (4-pin CPU\_FAN,3-pin CHA\_FAN)

您可以将 350~740 毫安 (最大 8.88 瓦) 或者一个合计为 1~2.2 安培 (最大 26.64 瓦) /+12 伏特的风扇电源接口连接到这三组风扇电源插槽。请注意要将风扇的风量流通方向朝向散热片, 如此才能让设备传导到散热片的热量迅速排出。注意! 风扇的数据线路配置和其接口可能会因制造厂商的不同而有所差异, 但大部分的设计是将电源线的红线接至风扇电源插槽上的电源端 (+12V), 黑线则是接到风扇电源插槽上的接地端 (GND)。连接风扇电源接口时, 一定要注意到极性问题。




千万要记得连接风扇的电源, 若系统中缺乏足够的风量来散热, 那么很容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机, 甚至更严重者会烧毁主板上的电子元件。注意: 这些插槽并不是单纯的排针! 不要将跳线帽套在它们的针脚上。



**G-SURF365 Fan connectors**

## 6. 数字音频连接排针 (4-1 pin SPDIF\_OUT)

这组排针是用来连接 S/PDIF 数字音频模块, 您可以利用这组排针以 S/PDIF 音频数据线连接到音频设备的数字音频输出端, 使用数字音频输出来代替常规的模拟音频输出。




**G-SURF365 Digital audio connector**



S/PDIF 模块为选购配备, 请另行购买。

## 7. USB 扩展套件排线插槽 (10-1 pin USB56)

若位于主板机箱后方背板上的 USB 设备连接端口已不够使用，本主板提供了二组 USB 扩展套件排线插槽。这些 USB 扩展套件排线插槽支持 USB 2.0 规格，传输速率最高达 480 Mbps，比 USB 1.1 规格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的互联网连接、互动式电脑游戏，还可以同时运行高速的外围设备。




请勿将 1394 排线连接到 USB 插槽上，这么做可能会导致主板的损毁。



USB 2.0 模块为选购配备，请另行购买。

## 8. 内置音频信号接收插槽 (4-pin CD)

这些连接插槽用来接收从光驱、电视调频器或 MPEG 卡等设备所传送出来的音源信号。




## 9. 串口连接插座 (10-1 pin COM1)

这个插座用来连接串口 (COM)。将串口模块的排线连接至这个插座，接着将该模块安装至机箱后侧面板空的插槽中。




串口模块为选购配备，请另行购买。



## 10. 前面板音频连接排针 (10-1 pin AAFP)

这组音频外接排针供您连接到前面板的音频排线，除了让您可以轻松通过主机前面板来控制音频输入/输出等功能，并且支持 AC' 97 或 HD Audio 音频标准。将前面板音频输出/输入模块的连接排线之一端连接到这个插槽上。




- 推荐您将支持高保真 (high definition) 音频的前面板音频模块连接到这组排针，如此才能获得高保真音频的功能。
- 若要将高保真音频前面板模块安装至本接针，请将 BIOS 程序中 Front Panel Type 项目设置为 [HD Audio]；若要将 AC 97 前面板模块安装至本接针，请设置为 [AC97]。请参考 2-25 页的说明。

## 11. 主板电源插槽 (24-pin EATXPWR, 4-pin ATX12V)

这些电源插槽用来连接到一个 ATX +12V 电源。电源所提供的连接插头已经过特别设计，只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向后，仅需稳稳地将之套进插槽中即可。

除了所提供的 24 孔位 ATX 电源插槽之外，本主板另外还配置了一组专门提供给中央处理器使用的 +12V 电源插槽。为了让处理器有足够且稳定的工作电压，建议您务必连接此组电源插槽。




G-SURF365 ATX power connectors



- 建议您使用与 ATX 12V 2.0 规格（或升级的版本）兼容的电源（PSU），使用的电压至少 400W，并且同时拥有 24-pin 与 4-pin 的电源插头。
- 请不要忘了连接 8-pin / 4-pin EATX 12V 电源插头，否则系统可能无法启动。
- 当您要设置连接有较多需要耗费电力设备的系统时，建议您使用更高电力输出的电源，若是电压不够，可能会导致系统不稳定或无法启动。
- 如果您不确定您系统所要求的最小电源供应值为何，请上网查询 <http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=zh-cn> 华硕技术支持网页中「电源瓦数建议值计算」的细节信息。

## 12. 打印机连接端口


行打印终端器 (Line printing Terminal, LPT) 可支持如打印机的设备。LPT 的标准规格为 IEEE1284，是在兼容于 IBM 个人电脑的电脑上之并口连接接口。



LPT 模块为选购配备，请另行购买。

### 13. 系统控制面板连接排针（20-8 pin PANEL）

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。下述将针对各项功能作逐一简短说明。



- 系统电源指示灯连接排针

这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动电脑并且使用电脑的情况下，该指示灯会持续亮着；而当指示灯闪烁亮着时，即表示电脑正处于睡眠模式中。

- IDE 硬盘动作指示灯号接针

您可以连接此组 IDE\_LED 接针到电脑主机面板上的 IDE 硬盘动作指示灯号，如此一旦 IDE 硬盘有存取动作时，指示灯随即亮起。

- 机箱喇叭连接排针

这组四脚位排针连接到电脑主机机箱中的喇叭。当系统正常启动便可听到哔哔声，若启动时发生问题，则会以不同长短的音调来警示。

- ATX 电源/软关机 开关连接排针

这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。您可以根据 BIOS 程序或操作系统的设置，来决定当按下开关时电脑会在正常运行和睡眠模式间切换，或者是在正常运行和软关机模式间切换。若要关机，请持续按住电源开关超过四秒的时间。

- 软启动开关连接排针

这组两脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需要关掉电脑电源即可重新启动，尤其在系统死机的时候特别有用。


# 1.11 G-Guardian

## 1.11.1 安装内存锁


1. 先找到位在 DIMM 内存插槽旁的两个螺丝孔。




2. 选择其中一个螺丝孔，并将内存锁置于其上。



3. 以螺丝将内存锁固定。



4. 重复步骤 2 与步骤 3，安装另一个内存锁。




## 1.11.2 安装背板 I/O 锁


1. 先找到位在背板 I/O 锁底部拴帽的两片卡扣。



2. 依箭头指示轻压卡扣。




3. 从背板 I/O 锁前推删除拴帽。



4. 将所需保护的外接设备接上主机。再将其连接线中段弯成 U 字形。



5. 将连接线的弯曲部份放入背板的 G-Guardian 插槽。





6. 在机箱内侧，将连接线的弯曲部份钩住背板 I/O 锁。




7. 依箭头方向旋转背板 I/O 锁以防止钩住的连接线脱落。




8. 依箭头方向将背板 I/O 锁安装至主板上标示「CABLE LOCK」之处。




9. 依箭头方向将背板 I/O 锁朝背板方向推，直到您看见下方对应的两个螺丝孔。




10. 以螺丝将背板 I/O 锁固定。



11. 将拴帽装回背板 I/O 锁。



12. 背板 I/O 锁安装完成后如右图所示。



在电脑系统中，BIOS 程序调校的优劣与否和整个系统的运行性能有极大的关系。针对您自己的配备来作最佳化 BIOS 设置是让您的系统性能再提升的关键。接着本章节将逐一说明 BIOS 程序中的每一项配置设置。

# 2 BIOS 程序设置

## 2.1 管理、升级您的 BIOS 程序

下列软件让您可以管理与升级主板上的 BIOS (Basic Input/Output system) 设置。

1. ASUS EZ Flash 2：使用软盘、U 盘或应用程序光盘来升级 BIOS。
2. ASUS AFUDOS：使用可启动的软盘来升级 BIOS。
3. ASUS CrashFree BIOS 2：当 BIOS 文件遗失或损毁时，可以使用启动磁盘或主板的驱动程序与应用程序光盘来升级 BIOS。
4. ASUS Update：在 Windows 操作系统中升级 BIOS 程序。

上述软件请参考相关章节的详细使用说明。



---

建议您先将主板原始的 BIOS 程序备份到一片启动盘中，以备您往后需要再次安装原始的 BIOS 程序。使用 AFUDOS 或华硕在线升级程序来拷贝主板原始的 BIOS 程序。

---

## 2.1.1 制作一张启动盘

1. 请使用下列任一种方式来制作一张启动盘。

在 DOS 操作系统下

- a. 选一张空白的 1.44MB 软盘放入磁盘中。
- b. 进入 DOS 模式后，键入 format A:/S，然后按下 <Enter> 按键。

在 Windows XP 操作系统下

- a. 选一张空白的 1.44MB 软盘放入磁盘中。
- b. 由 Windows 桌面点击「开始」→「我的电脑」。
- c. 点击「3 1/2 磁盘」图标。
- d. 从菜单中点击「File」，然后选择「Format」，会出现「Format 3 1/2 Floppy Disk」窗口画面。
- e. 点击「Create a MS-DOS startup disk」，接着按下「开始」。

在 Windows Vista 操作系统下

- a. 选一张空白的 1.44MB 软盘放入磁盘中。
- b. 由 Windows 桌面点按，然后选择「我的电脑」。
- c. 在「Floppy Disk Drive」上按下鼠标右键，然后选择「Format」，会出现「Format 3 1/2 Floppy Disk」窗口画面。
- d. 点击「Create a MS-DOS startup disk」项目。
- e. 按下「开始」。

2. 将主板的原始（或最新的）BIOS 程序拷贝至启动软盘中。


## 2.1.2 使用华硕 EZ Flash 2 升级 BIOS 程序

华硕 EZ Flash 2 程序让您能轻松的升级 BIOS 程序，可以不必再通过启动盘的冗长程序或是到 DOS 模式下运行。华硕 EZ Flash 程序内置在 BIOS 固件当中，只要在启动之后，系统仍在自我测试（Power-On Self Test，POST）时，按下 <Alt> + <F2> 就可以进入 EZ Flash 程序。

请依照下列步骤通过 EZ Flash 2 来升级 BIOS：

1. 从华硕网站上（www.asus.com.cn）下载供本主板使用最新的 BIOS 文件。
2. 将 BIOS 文件存放于软盘或是 U 盘中，接着重新启动。
3. 您可以使用下列两种方式来运行 EZ Flash 2：
  - (1) 将保存有 BIOS 文件的软盘 / U 盘插入软驱或是 USB 连接端口。

在 POST 启动自动检测时，按下 <Alt> + <F2> 键，便会显示如下的画面。



- (2) 进入 BIOS 设置程序。来到「Tools」菜单并选择「EZ Flash 2」并按下 <Enter> 键将其开启。

在正确的文件被搜索到之前，您可按下 <Tab> 键来切换磁盘，接着请按下 <Enter> 键。

4. 当正确的 BIOS 文件被找到后，EZ Flash 2 会进行 BIOS 升级操作并在升级完成后自动重新启动电脑。



- 本功能仅支持采用 FAT 32/16 格式的 U 盘、硬盘或软盘。
- 当升级 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。

## 2.1.3 使用 AFUDOS 程序升级 BIOS

AFUDOS 软件让您可以在 DOS 环境下，使用存有最新的 BIOS 程序的启动盘来升级 BIOS 程序。AFUDOS 软件也可以将当前系统中的 BIOS 程序设置复制至软盘或硬盘中，这份复制的软盘或硬盘，可以作为当 BIOS 程序失去作用或系统毁损时的备份文件。

### 复制当前系统中的 BIOS 程序

请依照以下步骤复制当前系统中的 BIOS 程序。



- 请先确认软盘不是写入保护的状态，并且有足够的空间（至少 1024KB）可以储保存文件案。
- 在下图中的 BIOS 信息内容只能参考，在您屏幕上所出现的信息和本图不一定完全相同。

1. 将主板附赠的驱动程序与应用程序光盘中的 AFUDOS 程序（afudos.exe）复制到启动软盘。
2. 启动后进入 DOS 模式，键入下列命令列：

```
afudos /o[filename]
```

在这里所指的「filename」，用户可以不超过八个位的方式来命名这个主文件名，并以不超过三个位的方式来命名扩展名。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
```

主文件名 扩展名

3. 按下 <Enter> 按键，就可将 BIOS 程序复制到软盘。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19 (ASUS V2.07 (03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash . . . . done
Write to file . . . . ok
A:\>
```

当 BIOS 程序复制至软盘的程序完成后，就会回到 DOS 窗口画面。

## 升级 BIOS 程序

请依照以下步骤使用 AFUDOS 程序升级 BIOS 程序。

1. 从华硕网站 ([www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn)) 下载最新的 BIOS 文件，将文件保存在启动软盘中。



请准备一张纸将 BIOS 的文件名写下来，因为在升级过程中，您必须键入正确的 BIOS 文件名称。

2. 将 AFUDOS.EXE 程序由驱动程序及应用程序光盘中复制到存有 BIOS 文件的启动软盘中。
3. 启动后进入 DOS 模式，键入下列命令列：

```
afudos /i[filename]
```

上列当中的「filename」指的就是由驱动程序及应用程序光盘拷贝至启动盘的最新（或原始的）BIOS 程序。

```
A:\>afudos /iG-SURF365.ROM
```

4. AFUDOS 程序验证文件后就会开始升级 BIOS 程序。

```
A:\>afudos /iG-SURF365.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... 0x0008CC00 (9%)
```



请勿在升级 BIOS 程序文件时关闭或重新启动系统！此举将会导致系统损毁！

5. 当 BIOS 程序升级的程序完成之后，就会回到 DOS 窗口画面，然后再重新启动。

```
A:\>afudos /iG-SURF365.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
```

## 2.1.4 使用 CrashFree BIOS 2 程序恢复 BIOS 程序

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 2 工具程序，让您在当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或毁损时，可以轻松地从驱动程序及应用程序光盘中，或是从含有最新或原始的 BIOS 文件的软盘中恢复 BIOS 程序的数据。



1. 在运行升级 BIOS 程序之前，请准备随主板附赠的驱动程序及实用光盘程序，或是存有 BIOS 文件的软盘。
2. 请确认在软盘中的 BIOS 文件有重新命名为「G-SURF365.ROM」。

### 使用软盘恢复 BIOS 程序

请依照以下步骤使用软盘恢复 BIOS 程序。

1. 启动系统。
2. 将存有原始的或最新的 BIOS 程序的软盘放入磁盘中。
3. 接着会显示如下图所示的信息，并自动检查软盘中所存有的原始的或最新的 BIOS 文件。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...  
Checking for floppy...
```

若是所有升级所需的文件都可以在软盘中读取得到，就会开始进行 BIOS 程序升级的程序。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...  
Checking for floppy...  
Floppy found!  
Reading file "M2V_MX_SE.ROM". Completed.  
Start flashing...
```



请勿在升级 BIOS 程序文件时关闭或重新启动系统！此举将会导致系统损毁！

4. 当系统升级完成时，会自动重新启动。

## 使用应用程序光盘恢复 BIOS 程序

请依照以下步骤恢复 BIOS 程序。

1. 将磁盘中的软盘取出，然后启动系统。
2. 将驱动程序及应用程序光盘放入光驱。
3. 接着会显示如下图所示的信息，并自动检查软盘中原始的或最新的 BIOS 文件。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

4. 当系统检测磁盘内并无置放软盘，系统会自动检测光驱内是否有光盘与文件。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy not found!
Checking for CD-ROM...
CD-ROM found!
Reading file "M2V_MX SE.ROM". Completed.
Start flashing...
```

5. 当 BIOS 升级完成时，会自动重新启动。



---

在驱动程序及应用程序光盘中的 BIOS 程序文件也许并非为最新的 BIOS 文件版本，请至华硕网站 (<http://www.asus.com.cn>) 来下载最新的 BIOS 文件。

---

## 2.1.5 华硕在线升级

华硕在线升级程序是一套可以让您在 Windows 操作系统下，用来管理、保存与升级主板 BIOS 文件的应用程序。您可以使用华硕在线升级程序来运行以下的功能：

1. 保存系统现有的 BIOS 程序。
2. 从网络上下载最新的 BIOS 程序。
3. 从升级的 BIOS 文件升级 BIOS 程序。
4. 直接从网络上下载并升级 BIOS 程序。
5. 查看 BIOS 程序的版本。

这个程序可以在主板附赠的驱动程序及应用程序光盘中找到。



---

在使用华硕在线升级程序之前，请先确认您已经通过内部网络对外连接，或者通过互联网服务供应商（ISP）所提供的连线方式连接到互联网上互联网。

---

### 安装华硕在线升级程序

请依照以下的步骤安装华硕在线升级程序：

1. 将驱动程序及应用程序光盘放入光驱，会出现「驱动程序」菜单。
2. 点击「应用程序」标签，然后点击「华硕在线升级程序 VX.XX.XX」。
3. 华硕在线升级程序就会复制到系统中。



---


在您要使用华硕在线升级程序来升级 BIOS 程序之前，请先将其他所有的窗口应用程序关闭。

---

## 使用网络升级 BIOS 程序

请依照以下步骤使用网络升级 BIOS 程序：

1. 点击「开始→所有程序→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」运行华硕在线升级主程序。



2. 在下拉式菜单中选择 Update BIOS from the Internet，然后按下「Next」继续。



3. 请选择离您最近的华硕 FTP 站台可避免网络阻塞，或者您也可以直接选择「Auto Select」由系统自行决定。按下「Next」继续。

- 接着再选择您欲下载的 BIOS 版本。按下「Next」继续。
- 最后再跟着画面上的指示完成 BIOS 升级的程序。



华硕在线升级程序可以自行通过网络下载 BIOS 程序。经常的升级才能获得最新的功能。



## 使用 BIOS 文件升级 BIOS 程序

请依照以下步骤使用 BIOS 文件升级 BIOS 程序：

- 点击「开始→所有程序→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」运行华硕在线升级主程序。
- 在下拉式菜单中选择 Update BIOS from a file，然后按下「Next」继续。
- 在「开启」的窗口中选择 BIOS 文件的所在位置，然后点击「保存」。



- 最后再依照屏幕画面的指示来完成 BIOS 升级的程序。



## 2.2 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System ; 基本输入输出系统) 是每一部电脑用来记忆周边硬件相关设置, 让电脑正确管理系统运行的程序, 并且提供一个菜单式的使用接口供用户自行修改设置。通过 BIOS 程序的设置, 您可以改变系统设置值、调整电脑内部各项元件参数、更改系统性能以及设置电源管理模式。如果您的电脑已是组装好的系统, 那么 BIOS 应该已经设置好了。如果是这样, 在后面我们会说明如何利用 BIOS 设置程序来做更进一步的设置, 特别是硬盘型态的设置。

如果您是自行组装主板, 那么, 在重新设置系统, 或是当您看到了 RUN SETUP 的信息时, 您必须输入新的 BIOS 设置值。有时候您可能需要重新设置电脑启动密码, 或是更改电源管理模式的设置等, 您都需要使用到 BIOS 的设置。

本主板使用 Flash ROM 内存芯片, BIOS 程序就保存在这个 Flash ROM 芯片中。利用闪存升级应用程序, 再依本节所述的步骤进行, 可以下载并升级成新版的 BIOS。由于保存 BIOS 的只读内存平时只能读取不能写入, 因此您在 BIOS 中的相关设置, 譬如时间、日期等等, 事实上是保存在随机存取内存 (CMOS RAM) 中, 通过电池将其数据保存起来, 因此, 即使电脑的电源关闭, 其数据仍不会流失 (随机存取内存可以写入数据, 但若无电源供应, 数据即消失)。当您打开电源时, 系统会读取保存在随机存取内存中 BIOS 的设置, 进行启动测试。


在启动之后, 系统仍在自我测试 (POST, Power-On Self Test) 时, 按下 <DELETE> 键, 就可以启动设置程序。如果您超过时间才按 <DELETE> 键, 那么自我测试会继续运行, 并阻止设置程序的启动。在这种情况下, 如果您仍然需要运行设置程序, 请按机箱上的 <RESET> 键或 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新启动。

华硕 BIOS 设置程序以简单容易使用为理念, 菜单方式的设计让您可以轻松浏览选项, 进入次菜单点击您要的设置, 假如您不小心做错误的设置, 而不知道如何补救时, 本设置程序提供一个快捷键直接恢复到上一个设置, 这些将在以下的章节中有更进一步的说明。



1. BIOS 程序的出厂默认值可让系统运行处于最佳性能, 但是若系统因您改变 BIOS 程序而导致不稳定, 请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请参阅「2.7 退出 BIOS 程序」一节中「Load Setup Defaults」项目的详细说明。
2. 在本章节的 BIOS 程序画面只能参考, 将可能与您所见到的画面有所差异。
3. 请至华硕网站 (<http://www.asus.com.cn>) 下载最新的 BIOS 程序文件来获得最新的 BIOS 程序信息。

## 2.2.1 BIOS 程序菜单介绍



## 2.2.2 程序功能表列说明

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下：

Main：本项目提供系统基本设置。

Extreme Tweaker：本项目提供超频设置。

Advanced：本项目提供系统高级功能设置。

Power：本项目提供电源管理模式设置。

Boot：本项目提供启动磁盘设置。

Tools：本项目提供特殊功能设置选项。

Exit：本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能。

使用左右方向键移动选项，可切换至另一个菜单画面。



- 在本章节中所出现的 BIOS 设置画面只能参考之用，这些画面可能与您实际在屏幕上所看到的不尽相同。
- 请访问华硕网站 ([www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn)) 来下载最新的 BIOS 文件与信息。

## 2.2.3 操作功能键说明

在菜单画面的右下方为操作功能键说明，请参照功能键说明来选择及改变各项功能。




操作功能键将因功能页面的不同而有所差异。

## 2.2.4 菜单项目

于功能表列选定选项时，被选择的功能将会反白，如右图红线所框选的地方，即选择 Main 菜单所出现的项目。

点击菜单中的其他项目（例如：Advanced、Power、Boot 与 Exit）也会出现该项目不同的选项。



主菜单功能的菜单项目

## 2.2.5 子菜单

在菜单画面中，若功能选项前面有一个小三角形标记，代表此为子菜单，您可利用方向键来选择，并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

## 2.2.6 设置值

这些存在于菜单中的设置值是提供给用户选择与设置之用。这些项目中，有的功能选项仅为告知用户当前运行状态，并无法更改，那么此类项目就会以淡灰色显示。而可更改的项目，当您使用方向键移动项目时，被选择的项目以反白显示，代表这是可更改的项目。

## 2.2.7 设置窗口

在菜单中选择功能项目，然后按下 <Enter> 键，程序将会显示包含此功能所提供的选项小窗口，您可以利用此窗口来设置您所想要的设置。

## 2.2.8 滚动条

在菜单画面的右方若出现如右图的滚动条画面，即代表此页选项超过可显示的画面，您可利用上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。



设置窗口

滚动条

## 2.2.9 在线操作说明


在菜单画面的右上方为当前所选择的作用选项的功能说明，此说明会依选项的不同而自动更改。

## 2.3 主菜单（Main menu）

当您进入 BIOS 设置程序时，首先出现的第一个画面即为主菜单，内容如下图。



请参阅「2.2.1 BIOS 程序菜单介绍」一节来得知如何操作与使用本程序。



### 2.3.1 System Time [XX : XX : XX]

设置系统的时间（通常是当前的时间），格式分别为时、分、秒，有效值则为时（00 到 23）、分（00 到 59）、秒（00 到 59）。可以使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 组合键切换时、分、秒的设置，直接输入数字。

### 2.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]

设置您的系统日期（通常是当前的日期），顺序是月、日、年，格式为月（1 到 12）、日（1 到 31）、年（到 2099）。使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 键切换月、日、年的设置，直接输入数字。

### 2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]


本项目保存了软驱的相关信息，设置值有：[720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]。

### 2.3.4 Language [Chinese (GB)]

本项目可让您选择 BIOS 的语言版本，设置选项有：[Chinese (GB)] [English]。

## 2.3.5 IDE 设备设置 ( IDE Configuration)

本菜单让您设置或更改 IDE 设备的相关设置。选择您想要的项目并按 < Enter > 键来进行各项设备的设置。



### Onboard IDE Controller [Enabled]

本项目可让您启动或关闭内置 IDE 控制器。设置选项有：[Enabled] [Disabled]。

### Serial-ATA Devices [Enabled]

本项目可让您关闭或设置 Serial-ATA 设备。设置选项有：[Enabled] [Disabled]。

### SATA Mode select [SATA Mode]

本项目只有当您把 Serial-ATA Devices 项目设为 [Enabled] 时才会出现，可让您选择 SATA 模式。设置选项有：[SATA Mode] [RAID Mode] [AHCI Mode]。



下列项目只有当「SATA Mode」项目设置为「RAID Mode」时才会出现。

### SATA Primary Master Channel [Disabled]


本项目可让您关闭或启动 Serial-ATA 第一主通道功能。设置选项有：[Enabled] [Disabled]。

### SATA Secondary Master Channel [Disabled]

本项目可让您关闭或启动 Serial-ATA 第二主通道功能。设置选项有：[Enabled] [Disabled]。

## 2.3.6 Primary IDE Master/Slave

当您进入 BIOS 程序时，程序会自动检测系统已存在的 IDE 设备，程序中每个 SATA 设备都有个别的子菜单。选择一个设备项目，然后按 <Enter> 键来显示各项设备的信息。



BIOS 程序会自动检测相关选项的数值（Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async Mode、Ultra DMA 与 SMART Monitoring），这些数值是无法由用户进行设置的。若是系统中没有安装 SATA 设备，则这些数值都会显示为 N/A。

### Type [Auto]

本项目可让您选择 IDE 设备类型。选择 Auto 设置值可让程序自动检测与设置 IDE 设备的类型；选择 CDROM 设置值则是设置 IDE 设备为光学设备；而设置为 ARMD（ATAPI 可卸载式媒体设备）设置值则是设置 IDE 设备为 ZIP 磁盘、LS-120 磁盘或 MO MO 驱动器。设置值有：[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]。

### LBA/Large Mode [Auto]

开启或关闭 LBA 模式。设置为 [Auto] 时，系统可自行检测设备是否支持 LBA 模式，若支持，系统将会自动调整为 LBA 模式供设备使用。设置值有：[Disabled] [Auto]。

### Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

开启或关闭数据同时传送多个磁区功能。当您设为 [Auto] 时，数据传送便可同时传送至多个磁区，若设为 [Disabled]，数据传送便只能一次传送一个磁区。设置值有：[Disabled] [Auto]。

### PIO Mode [Auto]

选择 PIO 模式。设置值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

## DMA Mode [Auto]

选择 DMA 模式。设置值有：[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5] [UDMA6]。

## SMART Monitoring [Auto]


开启或关闭自动检测、分析、报告技术（Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

## 32Bit Data Transfer [Enabled]

开启或关闭 32 位数据传输功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

## 2.3.7 SATA 装置 1/2 (SATA1/2)

当您进入 BIOS 程序时，程序会自动检测系统已存在的 Serial ATA 设备，程序中每个 SATA 设备都有个别的子菜单。选择一个设备项目，然后按 < Enter > 键来显示各项设备的信息。



BIOS 程序会自动检测相关选项的数值（Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async Mode、Ultra DMA 与 SMART Monitoring），这些数值是无法由用户进行设置的。若是系统中没有安装 SATA 设备，则这些数值都会显示为 N/A。

## LBA/Large Mode [Auto]

开启或关闭 LBA 模式。设置为 [Auto] 时，系统可自行检测设备是否支持 LBA 模式；若支持，系统将会自动调整为 LBA 模式供设备使用。设置值有：[Disabled] [Auto]。

## Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

开启或关闭数据同时传送多个磁区功能。当您设为 [Auto] 时，数据传送便可同时传送至多个磁区，若设为 [Disabled]，数据传送便只能一次传送一个磁区。设置值有：[Disabled] [Auto]。

## PIO Mode [Auto]

选择 PIO 模式。设置值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

## DMA Mode [Auto]

选择 DMA 模式。设置值有：[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5] [UDMA6]。

## SMART Monitoring [Auto]


开启或关闭自动检测、分析、报告技术 (Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

## 32Bit Data Transfer [Disabled]

开启或关闭 32 位数据传输功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

## 2.3.8 系统信息 (System Information)

本菜单可自动检测系统的 BIOS 版本、处理器与内存相关数据。



### AMI BIOS

本项目显示当前所使用的 BIOS 程序数据。

### Processor

本项目显示当前所使用的中央处理器。

### System Memory

本项目显示当前所使用的内存条容量。

## 2.4 Extreme Tweaker 菜单 (Extreme Tweaker menu)


本菜单可让您设置超频功能的相关选项。



注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的设置值将导致系统功能异常。



本章节的设置选项会根据您所安装在主板上的 CPU 与内存型号而有所不同。



### 2.4.1 CPU Level Up [Auto]

本项目可让您选择 CPU 性能等级，同时相关的参数会根据您所选择的 CPU 性能等级自动调整。设置选项有：[Auto] [Athlon64 3800+] [Athlon64 4000+] [Athlon X2 BE2350] [Athlon64 X2 4200+] [Athlon64 X2 4400+]。



设置选项可能会随您的 CPU 型式而有所不同。

### 2.4.2 AI Overclock Tuner [Auto]

本项目可以让您设置 CPU 的超频选项来达到您所想要的 CPU 外频。请选择以下任一种默认的超频选项：

Auto	载入系统标准设置值。
Manual	可让您独立设置超频参数。
Standard	载入系统标准设置值。
Overclock Profile	载入最佳化超频参数值以提供超频时的系统稳定。
CPU Level Up	让您选择 CPU 性能等级，同时相关参数会自动调整。



---

以下某些选项只有在「AI Overclock Tuner」选项设置为 [Manual] 时才会出现。项目会根据您所选项而有所不同。

---

## OC From CPU Level Up [Auto]

在您选择 CPU 性能等级之后，CPU Frequency (MHz)、Vcore Voltage Offset 与 Memory Voltage 三个项目参数值都会依序调整。本项目只有在您将 Ai Overclock Tuner 项目设置为 [Manual] 才会出现。设置值有：[Auto] [Athlon64 3800+] [Athlon64 4000+]。

### CPU Frequency (MHz) [220.0]

本项目可让您选择所需的 CPU 频率。您可以使用 <+> 与 <-> 按键调整 CPU 频率。频率若高于 CPU 厂商的建议值并不保证系统的稳定。若系统开始不稳定，请还原至默认值。设置选项有：[200.0] [201.0]~[299.0] [300.0]

### PCI-Express Frequency (MHz) [100]

本项目可让您设置 PCI Express 频率。可以使用 <+> 与 <-> 按键调整 PCIe 频率。数值范围为从 100 至 150。



---

以下某些选项只有在「AI Overclock Tuner」选项设置为 [Overclock] 时才会出现。

---

## Overclock Options [Auto]

本项目可让您选择整个系统的超频数值。设置选项有：[Auto] [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 7%]

## 2.4.3 Processor Frequency Multiplier [Auto]

本项目用来设置处理器频率。本项目能否设置端视您所安装的 CPU 型号而定。设置选项有：[Auto] [x5.0 1000MHz] [x5.5 1100MHz] [x6.0 1200MHz] [x6.5 1300MHz] [x7.0 1400MHz] [x7.5 1500MHz] [x8.0 1600MHz] [x8.5 1700MHz] [x9.0 1800MHz] [x9.5 1900MHz] [x10.0 2000MHz] [x10.5 2100MHz] [x11.0 2200MHz]。

## 2.4.4 K8 (CPU) to SB Freq Auto [Disabled]

本项目用来关闭或启动 CPU 自动调整 Hyper Transport 频率。当本项目启动时，系统会根据 CPU 负载自动调整频率。设置选项有：[Enabled] [Disabled]。2.4.4 K8 (CPU) to SB Freq Auto [Disabled]

本项目用来关闭或启动 CPU 自动调整 Hyper Transport 频率。当本项目启动时，系统会根据 CPU 负载自动调整频率。设置选项有：[Enabled] [Disabled]。

## 2.4.5 K8 (CPU) to SB Frequency [1000 MHz]


本项目只有当您将其「K8 (CPU) to SB Freq Auto」项目设为「Disabled」时才会出现，同时可让您手动调整 Hyper Transport 频率。设置选项有：[200 MHz] [400 MHz] [800 MHz] [1000 MHz]。

## 2.4.6 K8 (CPU) to SB LinkWidth [16 ↓ 16 ↑]

本项目用来设置 Hyper Transport 带宽。设置选项有：[4 ↓ 4 ↑] [8 ↓ 8 ↑] [16 ↓ 16 ↑]。

## 2.4.7 内存设置 (Memory Configuration)

内存设置菜单可让您更改高级内存设置。



### Memclock Mode [Auto]

本项目用来设置 DRAM 频率程序存取方式。设置选项有：[Auto] [Limit] [Manual]。

### Memclock Value [400 MHz]

此子项目只有当您将其「Memclock Mode」项目设为「Limit」或「Manual」时才会出现。本项目用来设置 内存时钟模式限制。设置选项有：[400 MHz] [533 MHz] [667 MHz] [800MHz]。

### CAS Latency (CL) [Auto]

本项目用来设置 CAS Latency (CL) 模式。设置选项有：[Auto] [3.0] [4.0] [5.0] [6.0]。

### TRCD [Auto]

本项目用来设置 TRCD 模式。设置选项有：[Auto] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]。

### TRP [Auto]

本项目用来设置 TRP 模式。设置选项有：[Auto] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]。

### TRAS [Auto]

本项目用来设置 TRAS 模式。设置值有：[Auto] [5 CLK] [6 CLK]~[17 CLK] [18 CLK]。

### TRRD [Auto]

本项目用来设置 TRRD 模式。设置选项有：[Auto] [2T] [3T] [4T] [5T]。

### TRC [Auto]

本项目用来设置 TRC 模式。设置选项有：[Auto] [11T] [12T]~[25T] [26T]。

### Bank Interleaving [Auto]

本项目用来设置使用哪一个内存接入点在相同的节点或越过节点展延超过 BANKS，以减少节点的占用。设置值有：[Disabled] [Auto]。

### Enable Clock to All DIMMs [Disabled]

本项目用来启动或关闭记录所有的内存插槽。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### MemClk Tristate C3/ATLVID [Disabled]

本项目用来启动或关闭 MemCLK Tri-Stating During C3 and Alt VID。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### Memory Hole Remapping [Disabled]

本项目用来启动或关闭 Memory Remapping around the memory hole。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### Power Down Control [Auto]

本项目让您在内存插槽没有使用时，可由于 deasserting the clock enable signal 让内存插槽进入省电模式。设置值有：[Auto] [Disabled]。

## 2.4.8 ECC 设置 (ECC Configuration)

Extreme Tweaker		BIOS SETUP UTILITY
<b>ECC Configuration</b>		DRAM ECC allows hardware to report and correct memory errors automatically maintaining system integrity.
DRAM ECC Enable	[Enabled]	
4-Bit ECC Mode	[Disabled]	
DRAM SCRUB REDIRECT	[Disabled]	
DRAM BG Scrub	[Disabled]	
L2 Cache BG Scrub	[Disabled]	
Data Cache BG Scrub	[Disabled]	

### DRAM ECC Enable [Disabled]

本项目用来启动或关闭 DRAM ECC，让硬件可以自动回报并更正内存错误来维持系统的一致性。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### 4-Bit ECC Mode [Disabled]

本项目用来启动或关闭 4-Bit ECC 模式。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]

本项目用来设置当 DRAM ECC 发生错误时，立即自动更正错误。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### DRAM BG SCRUB [Disabled]

本项目用来关闭或设置 DRAM BG scrub 功能，可以更正或重新写入内存的错误，让稍后读取时为正常。在这期间，内存无法用来增加系统性能。设置值有：[Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]。

### L2 Cache BG Scrub [Disabled]

关闭或设置 L2 缓存 BG Scrub 功能。本项目可让缓存在闲置时被修正。设置选项有：[Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]。

### Data Cache BG Scrub [Disabled]

关闭或设置数据缓存 BG Scrub 功能。本项目可让数据缓存 BG Scrub 内存存在闲置时被修正。设置选项有：[Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]。

## 2.4.9 Vcore Voltage [Auto]

本项目可让您选择处理器 vcore 电压或是将其设为自动以进入安全模式。设置选项会根据您的 CPU 型号而有所不同。设置选项有：[Auto] [1.125V] [1.150V] [1.175V] [1.200V] [1.225V] [1.250V] [1.275V] [1.300V] [1.325V] [1.350V]。

## 2.4.10 Vcore Voltage Offset [Auto]

本项目可让您设置 vcore 电压偏移量或是将其设为自动以进入安全模式。设置选项有：[Auto] [+50mV] [+100mV] [+150mV]。

## 2.4.11 Chipset Voltage

本项目可让您选择芯片电压或是将其设为自动以进入安全模式。设置数值若高于 1.45V，在需要时系统将会依序重新启动「Memory Voltage」项目。设置选项有：[Auto] [1.250V] [1.300V] [1.350V] [1.400V] [1.450V] [1.500V] [1.550V]。

## 2.4.12 Memory Voltage

本项目可让您选择内存电压或是将其设为自动以进入安全模式。设置选项有：[Auto] [1.812V] [1.863V] [1.913V] [1.964V] [2.006V] [2.015V] [2.116V] [2.168V] [2.209V] [2.260V] [2.310V] [2.361V] [2.412V] [2.463V] [2.513V] [2.564V]。




- 设置过高的 Vcore Voltage、Vcore Voltage Offset、Chipset Voltage 与 Memory Voltage 电压值可能会永久毁损芯片、内存条与 CPU。在设置时请特别小心。
- Vcore Voltage、Vcore Voltage Offset、Chipset Voltage 与 Memory Voltage 项目的某些数值已被标示为不同颜色，代表高电压值设置的危险程度。细节请参考下表。
- 在高电压设置下，系统可能需要更加的冷却系统以增加运行的稳定性。

	绿色	粉红色	红色
Vcore Voltage Offset	+50mV	+100mV	+150mV
Chipset Voltage	1.250V~1.350V	1.400V~1.500V	1.550V
Memory Voltage	1.812V~2.006V	2.015V~2.260V	2.310V~2.564V


## 2.5 高级菜单 (Advanced menu)

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。



### 2.5.1 处理器设置 (CPU Configuration)

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与更改中央处理器的相关设置。



#### GART Error Reporting [Disabled]

为求系统正常运行，本项目应该维持在关闭状态。程序设计者若有测试需求才会将其启动。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

#### Microcode Updation [Enabled]

本项目可让您启动或关闭 microcode updation。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

## Secure Virtual Machine [Enabled]


本项目可让您启动或关闭 AMD Secure Virtual Machine 程序。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

## Cool 'n' Quiet [Disabled]

本项目用来您启动或关闭 AMD Cool 'n' Quiet 功能。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

## 2.5.2 芯片设置 (Chipset)


本菜单可让您更改芯片组的高级设置，请选择所需的项目并按一下 <Enter> 键以显示子菜单项目。



## SouthBridge ACPI HPET TABLE [Enabled]

本项目可让您启动或关闭 SouthBridge Advanced Configuration 与 Power Interface (ACPI) High Precision Event Timer (HPET) TABLE。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

## 2.5.3 内置设备设置 (OnBoard Devices Configuration)



## Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本项目可让您选择 Serial Port1 Address。设置选项有：[Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]。

## Parallel Port Address [378]

本项目可让您选择 Parallel Port Address。设置选项有：[Disabled] [378] [278] [3BC]。

## Parallel Port Mode [Normal]

本项目可让您选择 Parallel Port Mode。设置选项有：[Normal] [EPP] [ECP] [EPP+ECP]。

### EPP Version [1.9]

本项目只有在「Parallel Port Mode」设为 [EPP] 或 [EPP+ECP] 后才会出现。本项目可让您在 BIOS 程序中设置 Parallel Port EPP Version。设置选项有：[1.9] [1.7]。

### ECP Mode DMA Channel [DMA3]

本项目只有在「Parallel Port Mode」设为 [ECP] 或 [EPP+ECP] 后才会出现。本项目可让您在 BIOS 程序中设置 Parallel Port ECP DMA。设置选项有：[DMA0] [DMA1] [DMA3]。

### Parallel Port IRQ [IRQ7]

设置选项有：[IRQ5] [IRQ7]。

## AZALIA AUDIO [Enabled]

本项目可让您设置或关闭内置的 Realtek® ALC662 音频解码器。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

## Front Panel Select [HD Audio]

本项目可让您将前面板音频连接端口（AAFP）模式，根据前面板音频模块支持的音频标准，设置为 legacy AC' 97 或高保真音频。设置选项有：[AC97] [HD Audio]。

## OnBoard LAN [Auto]

本项目可让您设置或关闭 OnBoard LAN 功能。设置选项有：[Auto] [Disabled]。

### OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]


本项目可让您启动或关闭 OnBoard LAN Boot ROM。设置选项有：[Auto] [Disabled]。

## 2.5.4 PCI 即插即用设备 (PCI PnP)

本菜单可让您更改 PCI/PnP 设备的高级设置，其包含了供 PCI/PnP 设备所使用的 IRQ 地址与 DMA 通道资源与内存区块大小设置。



注意！在您进行本高级菜单的设置时，不正确的数值将导致系统损毁。



### Plug And Play O/S [No]

当设为 [No]，BIOS 程序会自行调整所有设备的相关设置。若您安装了支持即插即用功能的操作系统，请设为 [Yes]。设置值有：[No] [Yes]。

### PCI Latency Timer [64]

本项目可让您选择 PCI 信号计时器的延迟时间。设置值有：[32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]

### Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

本项目可让您决定是否自行指定 PCI 接口显卡的 IRQ 中断地址。当设置为 [Yes]，您可以通过 BIOS 程序自行指定 PCI 接口显卡的 IRQ 中断地址。设置值有：[No] [Yes]。

### Palette Snooping [Disabled]


有一些非标准架构的显卡，如 MPEG 或是图形加速卡，也许会有运行不正常的情况发生。将这个项目设置在 [Enabled] 可以改善这个问题。如果您使用的是标准 VGA 显卡，那么请保留默认值 [Disabled]。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

IRQ-xx [Available]

当设置为 [PCI Device]，指定的 IRQ 地址可以让 PCI/PnP 硬件设备使用。当设置为 [Reserved]，IRQ 地址会保留给 ISA 硬件设备使用。设置值有：[PCI Device] [Reserved]。

## 2.5.5 USB设备设置（USB Configuration）

本菜单可让您更改 USB 设备的各项相关设置。



在 Module Version 与 USB Devices Enabled 项目中会显示自动检测到的数值或设备。若无连接任何设备，则会显示 None。

USB 1.1 Controller [Enabled]

本项目用来设置 USB 1.1 控制器。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

USB 2.0 Controller [Enabled]

本项目用来启动或关闭 USB 2.0 控制器。设置值有：[Disabled] [Enable]。

Legacy USB Support [Auto]

本项目用来启动或关闭支持 USB 设备功能。当设置为默认值 [Auto] 时，系统可以在启动时便自动检测是否有 USB 设备存在，若是，则启动 USB 控制器；反之则不会启动。但是若您将本项目设置为 [Disabled] 时，那么无论是否存在 USB 设备，系统内的 USB 控制器都处于关闭状态。设置值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

## USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]


本项目用来设置 USB 2.0 设备的传输速率模式。设置值分别有 HiSpeed (480 Mbps) 与 Full Speed (12 Mbps) 模式。设置值有：[HiSpeed] [Full Speed]。

## BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

本项目用来启动支持没有 EHCI hand-off 功能的操作系统。设置值：[Enabled] [Disabled]。

## 2.6 电源管理（Power menu）

电源管理菜单选项，可让您更改高级电源管理（APM）与 ACPI 的设置。请选择下列选项并按下 <Enter> 键来显示设置选项。



### 2.6.1 Suspend Mode [Auto]

本项目用来选择系统省电功能。设置选项有：[S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]。


### 2.6.2 ACPI Version Features [Disabled]

本项目可让您加入更多表单供 ACPI 功能使用。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

### 2.6.3 ACPI APIC Support [Enabled]

本项目可让您决定是否增加 ACPI APIC 表单至 RSDDT 指示清单。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

## 2.6.4 高级电源管理设置 (APM Configuration)



### Power Button Mode [On/Off]

本项目让您在按下电源开关后进入 On/Off 模式或是 suspend 模式。设置选项有：[On/Off] [Suspend]。

### Restore On AC Power Loss [Power Off]

若设置为 [Power Off]，则当系统在电源中断之后电源将维持关闭状态。若设置为 [Power On]，当系统在电源中断之后重新开启。设置选项有：[Power Off] [Power On]。

### Power On By PCI Devices [Disabled]

当本项目设为 [Enabled] 时，可让您通过 PCI LAN 或是调制解调器卡启动系统。此功能需要至少能提供 1 安培电流给 +5VSB 电压的 ATX 电源。设置选项有：[Disabled] [Enabled]。

### Power On By Ring [Disabled]

当电脑在软关机状态下，调制解调器接收到信号时，设置为 [Enabled] 则系统重新开启；设置为 [Disabled] 则是关闭这项功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。


### Power On By PS/2 KB/MS [Disabled]

当您将本选项设置成 [Enabled] 时，您可以利用 PS2 键盘 / 鼠标来启动。要使用本功能，ATX 电源必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### Power On By RTC Alarm [Disabled]

本项目让您开启或关闭实时时钟 (RTC) 唤醒功能，当您设为 [Enabled] 时，将出现 RTC Alarm Date 与 System Time 子项目，您可自行设置时间让系统自动启动。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

## 2.5.5 系统监控功能（Hardware Monitor）



CPU Temperature [xxx °C/xxx °F]

MB Temperature [xxx °C/xxx °F]

本系列主板具备了中央处理器以及主板的温度探测器，可自动检测并显示当前主板与处理器的温度。

CPU Fan Type [4 pin]

本项目可让您选择您要安装至主板上的 CPU 风扇型式。设置选项有：[4 pin] [3 pin]。



- 若您使用的是 4-pin 的 CPU 风扇，却将此项目设为 3-pin 的风扇，您所安装的风扇可能无法使用。
- 若您使用的是 3-pin 的 CPU 风扇，却将此项目设为 4-pin 的风扇，风扇控制功能将无法运行，同时您所安装的风扇将会永远以全速运转。

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored]

为了避免系统因为过热而造成损坏，本系列主板备有中央处理器风扇的转速 RPM（Rotations Per Minute）监控，所有的风扇都设置了转速安全范围，一旦风扇转速低于安全范围，华硕智能型主板就会发出警讯，通知用户注意。

Chassis Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignored]

为了避免系统因为过热而造成损坏，本系列主板备有机箱风扇的转速 RPM（Rotations Per Minute）监控，所有的风扇都设置了转速安全范围，一旦风扇转速低于安全范围，华硕智能型主板就会发出警讯，通知用户注意。

## Vcore Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

本系列主板具有电压监视的功能，用来确保主板以及 CPU 接受正确的电压，以及稳定的电流供应。若您不想检测此项目，请选择 [Ignored]。

## Smart Q-Fan function [Disabled]

本项目用来启动或关闭 smart Q-Fan 功能，smart Q-Fan 能视个人的需求，来为系统调整适合的风扇速率。当本项目为 [Enabled] 时，Smart Fan Mode 项目就会出现。设置值有：[Disabled] [Enabled]。



---

以下的项目只有在您将 Smart Q-Fan Fuction 项目设置为 [Enabled] 时才会出现。

---

## Fan Auto Mode Start Voltage [5.0V]

设置 Q-Fan 功能启动时的电压。设置选项有：[4.0V] [4.5V] [5.0V] [5.5V] [6.0V]。

## Fan Auto Mode Start Speed Temp


设置 Q-Fan 功能启动时的温度。设置选项有：[25°C] [26°C]~[47°C] [48°C]。

## Fan Auto Mode Full Speed Temp


设置 Q-Fan 以全速运转时的温度。设置选项有：[67°C] [68°C]~[74°C] [75°C]。

## 2.7 启动菜单 (Boot menu)

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。




### 2.7.1 启动设备顺序 (Boot Device Priority)



1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive]

本项目让您自行选择启动磁盘并排列启动设备顺序。依照 1st、2nd、3rd 顺序分别代表其启动设备顺序。而设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。设置值有：[xxth Drive] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled]。

## 2.7.2 启动选项设置 (Boot Settings Configuration)



### Quick Boot [Enabled]

本项目可让您决定是否要略过主板的自我测试功能 (POST)，开启本项目将可加速启动的时间。当设置为 [Disabled] 时，BIOS 程序会运行所有的自我测试功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### Full Screen Logo [Enabled]

若您要使用个人化启动画面，请将本项目设置为启用 [Enable]。设置值有：[Disabled] [Enabled]。



如果您欲使用华硕 MyLogo 3™ 功能，请务必将 Full Screen Logo 项目设置为 [Enabled]。

### AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

本项目让您设置选购设备固件程序的显示模式。设置值有：[Force BIOS] [Keep Current]。

### Bootup Num-Lock [On]

本项目让您设置在启动时 NumLock 键是否自动启动。设置值有：[Off] [On]。

### PS/2 Mouse Support [Auto]

本项目可让您开启或关闭支持 PS/2 鼠标功能。设置值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

### Wait for 'F1' If Error [Enabled]

当您本项目设为 [Enabled]，那么系统在启动过程出现错误信息时，将会等待您按下 [F1] 键确认才会继续进行启动程序。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### Hit 'DEL' Message Display [Enabled]


当您本项目设为 [Enabled] 时，系统在启动过程中会出现「Press DEL to run Setup」信息。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

### Interrupt 19 Capture [Disabled]

当您使用某些 PCI 扩展卡有内置固件程序 (例如：SCSI 扩展卡)，如果有需要通过 Interrupt 19 启动，则请将本项目设为 [Enabled]。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

## 2.7.3 安全性菜单 (Security)

本菜单可让您改变系统安全设置。



### Change Supervisor Password (更改系统管理员密码)

本项目是用于更改系统管理员密码。本项目的运行状态会于画面上方以淡灰色显示。默认值为 Not Installed。当您设置密码后，则此项目会显示 Installed。

请依照以下步骤设置系统管理员密码 (Supervisor Password)：

1. 选择 Change Supervisor Password 项目并按下 <Enter>。
2. 于 Enter Password 窗口出现时，输入欲设置的密码，可以是六个字节内的英文、数字与符号，输入完成按下 <Enter>。
3. 按下 <Enter> 后 Confirm Password 窗口会再次出现，再一次输入密码以确认密码正确。密码确认无误时，系统会出现 Password Installed. 信息，代表密码设置完成。若出现 Password do not match! 信息，代表于密码确认时输入错误，请重新输入一次。此时画面上方的 Supervisor Password 项目会显示 Installed。


若要更改系统管理员的密码，请依照上述程序再运行一次密码设置。

若要清除系统管理员密码，请选择 Change Supervisor Password，并于 Enter Password 窗口出现时，直接按下 <Enter>，系统会出现 Password uninstalled. 信息，代表密码已经清除。



若您忘记设置的 BIOS 密码，可以采用清除 CMOS 实时钟 (RTC) 内存。请参阅「1.9 跳线选择区」一节取得更多信息。

当您设置系统管理者密码之后，会出现下其他选项让您更改其他安全方面的设置。



## User Access Level [Full Access]

本项目可让您选择 BIOS 程序存取限制权限等级。设置值有：[No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

- |             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| No Access   | 用户无法存取 BIOS 程序。                |
| View Only   | 允许用户读取 BIOS 程序但无法更改任何项目。       |
| Limited     | 允许用户仅能存取 BIOS 程序的某些项目。例如：系统时间。 |
| Full Access | 允许用户存取完整的 BIOS 程序。             |

## Change User Password（更改用户密码）

本项目是用于更改用户密码，运行状态会于画面上方以淡灰色显示，默认值为 Not Installed。当您设置密码后，则此项目会显示 Installed。

设置用户密码（User Password）：

1. 选择 Change User Password 项目并按下 <Enter>。
2. 在 Enter Password 窗口出现时，请输入欲设置的密码，可以是六个字节内的英文、数字与符号。输入完成按下 <Enter>。
3. 接着会再出现 Confirm Password 窗口，再一次输入密码以确认密码正确。密码确认无误时，系统会出现 Password Installed. 信息，代表密码设置完成。若出现 Password do not match! 信息，代表于密码确认时输入错误，请重新输入一次。此时画面上方的 User Password 项目会显示 Installed。

若要更改用户的密码，请依照上述程序再运行一次密码设置。

## Clear User Password（清除用户密码）


请选择本项目来清除用户密码。

## Password Check [Setup]

当您 will 将本项目设为 [Setup]，BIOS 程序会于用户进入 BIOS 程序设置画面时，要求输入用户密码。若设为 [Always] 时，BIOS 程序会在启动过程亦要用户输入密码。设置值有：[Setup] [Always]。


## 2.8 工具菜单 (Tools menu)

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下 <Enter> 键来显示子菜单。



### 2.8.1 ASUS EZ Flash 2

本项目可以让您运行 ASUS EZ Flash 2。当您按下 <OK> 键后，便会有一个确认信息出现。请使用 左/右 方向键来选择 [Yes] 或 [No]，接着按下 <OK> 键来确认您的选择。



## 2.8.2 ASUS O.C. Profile

本菜单可以让您保存或载入 BIOS 设置。



### Save to Profile 1/2


本项目可以让您保存当前的 BIOS 文件至 BIOS Flash 中，请按 <Enter> 键来储保存文件案。

### Load from Profile 1/2

本项目可以让您载入先前保存在 BIOS Flash 中的 BIOS 设置。请按下 <Enter> 键来载入文件。

### Start O.C. Profile


本项目可以让您启动应用程序来保存或载入 CMOS。请按 <Enter> 键来运行此应用程序。



- 本功能可支持采用 FAT 32/16 文件格式的单一磁区存储设备，像是 U 盘或是软盘。
- 当进行 BIOS 升级时，请勿关闭或重新启动系统以免造成系统启动失败。

## 2.9 退出 BIOS 程序 (Exit menu)

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与退出 BIOS 程序。



按下 <Esc> 键并不会立即退出 BIOS 程序，要从此菜单上选择适当的项目，或按下 <F10> 键才会退出 BIOS 程序。

### Exit & Save Changes

当您调整 BIOS 设置完成后，请选择本项目以确认所有设置值存入 CMOS 内存内。按下 <Enter> 键后将出现一个询问窗口，选择 [OK]，将设置值存入 CMOS 内存并退出 BIOS 设置程序；若是选择 [No]，则继续 BIOS 程序设置。



假如您想退出 BIOS 设置程序而不保存文件离开，按下 <Esc> 键，BIOS 设置程序立刻出现一个对话框询问您在离开前是否要保存您的更改，选择 [Enter] 文件并退出 BIOS 设置程序。

### Exit & Discard Changes

若您想放弃所有设置，并退出 BIOS 设置程序，请将高亮度选项移到此处，按下 <Enter> 键，即出现询问对话框，选择 [Yes]，不将设置值存入 CMOS 内存并退出 BIOS 设置程序，先前所做的设置全部无效；若是选择 [No]，回到 BIOS 设置程序。

### Discard Changes

若您想放弃所有设置，将所有设置值改为出厂默认值，您可以在任何一个菜单击下 <F5>，或是选择本项目并按下 <Enter> 键，即出现询问窗口，选择 [OK]，将所有设置值改为出厂默认值，并继续 BIOS 程序设置；若是选择 [No]，则继续 BIOS 程序设置。

### Load Setup Defaults

若您想放弃所有设置，将所有设置值改为出厂默认值，您可以在任何一个菜单击下 <F5>，或是选择本项目并按下 <Enter> 键，即出现询问窗口，选择 [OK]，将所有设置值改为出厂默认值，并继续 BIOS 程序设置；若是选择 [Exit Saving Changes]，则继续 BIOS 程序设置。



本章节将会叙述主板产品包装中内含之驱动程序与应用程序光盘的内容。

# 软件支持 3

## 3.1 安装操作系统

本主板完全适用于 Microsoft Windows XP/Vista 与 Microsoft Windows XP/Vista (64 位) 操作系统 (OS, Operating System)。「永远使用最新版本的操作系统」并且不定时地升级, 是让硬件配备得到最佳工作效率的有效方法。



由于主板和周边硬件设备的选项设置繁多, 本章仅就软件的安装程序供您参考。您也可以参阅您使用的操作系统说明文件以取得更详尽的信息。

## 3.2 驱动程序及应用程序光盘信息

随货附赠的驱动程序及应用程序光盘包括了数个有用的软件 and 应用程序, 将它们安装到系统中可以强化主板的性能。



华硕驱动程序及应用程序光盘的内容会不定时地升级, 但不另行通知。如欲得知最新的信息, 请访问华硕的网站 <http://www.asus.com.cn>。

### 3.2.1 运行驱动程序及应用程序光盘

欲开始使用驱动程序及应用程序光盘, 仅需将光盘放入您的光驱中即可。若您的系统已启动光驱「自动安插通知」的功能, 那么稍待一会儿光盘会自动显示华硕欢迎窗口和软件安装菜单。



点击图标以获得更多信息

点击安装各项驱动程序



如果欢迎窗口并未自动出现, 那么您也可以到驱动程序及应用程序光盘中的 BIN 文件夹里直接点击 ASSETUP.EXE 主程序开启菜单窗口。

## 3.2.2 驱动程序菜单 (Drivers menu)

在驱动程序菜单中会显示所有适用于本主板的硬件设备的驱动程序。系统中所有的硬件设备皆需安装适当的驱动程序才能使用。



### 华硕 InstAll 驱动程序安装向导

点击本项目便可通过安装向导来安装所有的驱动程序。

### AMD Cool 'n' Quiet 驱动程序

本项目会安装 AMD Cool 'n' Quiet 驱动程序。

### Nvidia 芯片驱动程序

本项目会安装 Nvidia 芯片驱动程序。

### Realtek 音频驱动程序

本项目会安装 Realtek 音频驱动程序与应用程序。

### USB 2.0 驱动程序

本项目会安装 USB 2.0 驱动程序。



由于操作系统的关系，上图与所显示的项目可能会与您屏幕上的项目不完全相同。

### 3.2.3 应用程序菜单（Utilities menu）

软件菜单会列出所有可以在本主板上使用的应用程序和其他软件。其中以高亮度文字显示的软件即表示适用于您的主板。您只需在这些软件名称上以鼠标左键按一下即可开始进行该软件的安装动作。



#### 华硕 InstAll-Installation Wizard 应用程序安装向导

点击本项目便可通过安装向导来安装应用程序。

#### 华硕 Cool ‘n’ Quiet 程序

点击本项目安装 Cool ‘n’ Quiet 程序。

#### 华硕在线升级程序

利用 ASUS Live Update 可以让您从华硕公司的网站上下载并安装最新的 BIOS。

#### 华硕系统诊断家 II（ASUS PC Probe II）

这个智能型的诊断程序可以监控风扇的转速、中央处理器的温度以及系统的电压，并且会将所检测到的任何问题回报给您。这个绝佳辅助软件工具可以帮助您的系统时时刻刻处在良好的操作环境中。

### 3.2.4 制作软盘菜单

本菜单包含制作驱动程序的软盘。



#### 制作 NVIDIA 32/64bit AHCI 驱动程序软盘

本项目可以制作供 32/64bit Windows 操作系统使用的 NVIDIA 32/64bit AHCI 驱动程序的软盘。

#### 制作 NVIDIA 32/64bit SATA/RAID 驱动程序软盘

本项目可以制作供 32/64bit Windows 操作系统使用的 NVIDIA 32/64bit Serial ATA/RAID 驱动程序的软盘。

#### 制作 NVIDIA Vista 32/64 SATA/RAID 驱动程序软盘

本项目可以制作供 32/64bit Windows Vista 操作系统使用的 NVIDIA 32/64bit Serial ATA/RAID 驱动程序的软盘。

## 3.2.5 用户手册菜单

在本标签页面中，会出现相关的在线用户手册列表，点击列表中的选项便会出现该用户手册的画面。



大多数的用户手册文件为 PDF 格式。因此在您开启用户手册文件前，请先安装 Adobe Acrobat Reader 浏览软件。



## 3.2.6 华硕的联络方式


按下「联络信息」索引标签会出现华硕电脑的联络信息。此外，本手册的封面内页也会列出华硕的联络方式供您参考。





## 技术资源申请表

这个窗口会显示华硕技术支持申请表。当您需专业人员协助您解决关于技术上的问题时，请填写表格再选择使用传真或者电子信箱的途径和华硕技术支持部门取得联系。



## 读我文件列表

这个窗口会显示驱动程序与应用程序光盘的内容以及每个项目的简短说明，为文字文件格式。

