


# Upgrade na operační systém Vista

**Operační systém Microsoft Windows XP + služba Microsoft Windows Vista Express Upgrade + disk CD pro upgrade ovladačů ASUS = operační systém Microsoft Windows Vista**

## Upgrade na operační systém Windows Vista – předběžné kroky



1. Zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalován operační systém „Microsoft Windows XP“.

2. Odinstalování některých aplikací a ovladačů

V následujícím seznamu jsou uvedeny aplikace a ovladače, které je třeba před upgradováním odinstalovat. Pokud tyto aplikace a ovladače neodinstalujete, upgrade nebude možné dokončit.

### Aplikace

- ATKMEDIA
- Direct console
- LifeFrame
- MultiFrame
- Net4Switch
- Splendid
- Wireless Console
- Intel ProSet
- Nero
- Winflash
- Check mail
- Instant fun
- Live Update
- NB Probe
- NIS2006
- TPM utility
- Power4 Gear
- PowerDVD
- PowerDirector
- Medi@Show

### Ovladače

- Bluetooth
- Dotyková plocha
- TV card
- Čtečka karet
- VGA
- IT Remote Controller




3. Vložte disk „All in one Driver, BIOS, & Utility“ a zaktualizujte systém BIOS.

# Upgrade na operační systém Vista


## Upgrade na operační systém Windows Vista – hlavní kroky




4. Vložte příslušný disk pro upgrade na operační systém Vista.




5. Volbou možnosti **“Install now”** (Instalovat) nainstalujete operační systém Windows Vista.




6. Zvolte možnost **“Do not get the latest updates for installation”** (Nevyhledávat nejnovější aktualizace pro instalaci) .



7. Zadejte kód „Product key“ nezbytný pro aktivaci operačního systému Windows. Klepněte na tlačítko **Next** (Další).




8. V této části bude na základě vašeho kódu product key vybrána **verze operačního systému Windows**. Podle potřeby proveďte výběr ručně.




9. Přečtěte si licenční podmínky a zaškrtněte políčko „Souhlasím s licenčními podmínkami“. Klepněte na tlačítko **Next** (Další).

# Upgrade na operační systém Vista


## Upgrade na operační systém Windows Vista – hlavní kroky (pokrač.)



10. Jako typ instalace zvolte **Upgrade**.



11. Počkejte, až bude dokončeno testování notebooku na kompatibilitu s operačním systémem Vista.



12. Pokud je testování úspěšné, bude zahájen upgrade softwaru. Proces bude trvat několik hodin a systém se několikrát restartuje.




13. Vložte disk „All in one Driver, BIOS, & Utility“ a nainstalujte ovladače pro váš notebook.

# Upgrade na operační systém Vista

## Poznámky a varování


Pokud systém neprojde testováním na kompatibilitu s operačním systémem Vista, můžete se setkat s některým z následujících problémů.

### Použijte síťové napájení




**VAROVÁNÍ:** Operační systém Windows nelze instalovat při napájení z baterie. Aby bylo možné pokračovat, připojte napájecí adaptér.

### Odeberte některé ovladače a aplikace



**VAROVÁNÍ:** Ve zprávě o kompatibilitě budou uvedeny ovladače a aplikace, které musí být odebrány, aby bylo možné pokračovat.

### Některé aplikace nebudou fungovat




**POZNÁMKA:** Ve zprávě o kompatibilitě budou uvedeny ovladače a aplikace, které po dokončení upgradu pravděpodobně nebudou fungovat; nicméně můžete pokračovat.

# Upgrade na operační systém Vista


## Poznámky a varování (pokrač.)

### Převeďte na oddíl NTFS



**POZNÁMKA:** Operační systém Windows XP podporuje systémy souborů FAT32 a NTFS, ale operační systém Vista podporuje pouze systém souborů NTFS. Před upgradováním převeďte oddíl pevného disku na systém souborů NTFS.

### Vyberte pouze oddíl NTFS



**POZNÁMKA:** Můžete vybrat pouze oddíl pevného disku, který má formát NTFS. Vyberte jiný oddíl nebo převeďte oddíl na systém souborů NTFS.