


Vista-upgrade

Microsoft Windows XP OS + Microsoft Windows Vista Express-upgrade + ASUS Vista upgrades-tuurprogramma-CD = Microsoft Windows Vista

Windows Vista-upgrade - voorbereidende stappen



1. Controleer of uw huidige besturingssysteem "Microsoft Windows XP" is.

2. Verwijder enkele toepassingen en stuurprogramma's

Hieronder vindt u een lijst van de toepassingen en stuurprogramma's die moeten worden verwijderd voordat u de upgrade start. Als u deze niet verwijdert, kunt u de upgrade niet voltooien.

Toepassingen

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • ATKMEDIA | • Check mail |
| • Direct console | • Instant fun |
| • LifeFrame | • Live Update |
| • MultiFrame | • NB Probe |
| • Net4Switch | • NIS2006 |
| • Splendid | • TPM utility |
| • Wireless Console | • Power4 Gear |
| • Intel ProSet | • PowerDVD |
| • Nero | • PowerDirector |
| • Winflash | • Medi@Show |

Stuurprogramma's

- | | |
|-------------|------------------------|
| • Bluetooth | • Kaartlezer |
| • Touchpad | • VGA |
| • TV card | • IT Remote Controller |




3. Plaats de schijf "All in one Driver, BIOS, & Utility" en voer een update van uw BIOS uit..

Vista-upgrade


Windows Vista-upgrade - Hoofdstappen




4. Plaats de juiste schijf met de Vista-upgrade.




5. Kies “Install now” (Nu installeren) om Windows Vista in te stellen.




6. Selecteer “Do not get the latest updates for installation” (De laatste updates voor installatie niet ophalen).



7. Voer de “Product key” (Productsleutel) in die nodig is voor de Windows-activering. Klik op **Next** (Volgende).




8. Uw **Windows-versie** wordt hier geselecteerd op basis van uw productsleutel. Selecteer de versie handmatig indien nodig.




9. Lees de licentievooraarden en schakel het selectievakje “Ik ga akkoord met de licentievooraarden”. Klik op **Next** (Volgende).

Vista-upgrade


Windows Vista-upgrade - Hoofdstappen (vervolg)



10. Selecteer **Upgrade** als het te gebruiken installatietype.



11. Wacht terwijl de notebook wordt getest op Vista-compatibiliteit.



12. Als de test van het systeem is gelukt, wordt de software-upgrade gestart. Het proces zal meerdere uren duren en het systeem zal verschillende keren opnieuw opstarten.




13. Plaats de schijf "All in one Driver, BIOS, & Utility" en installeer de stuurprogramma's voor uw notebook.

Vista-upgrade

Opmerkingen en waarschuwingen


Als de Vista-compatibiliteitstest van het systeem mislukt, kunt u met verschillende problemen te maken krijgen.

Wisselstroom gebruiken




WAARSCHUWING: Windows kan niet worden geïnstalleerd wanneer u batterijvermogen gebruikt. Sluit de wisselstroomadapter aan om door te gaan.

Enkele stuurprogramma's en toepassingen verwijderen



WAARSCHUWING: het compatibiliteitsrapport zal de stuurprogramma's en toepassingen weergeven die moeten worden verwijderd om te kunnen doorgaan.

Sommige toepassingen zullen niet werken




OPMERKING: het compatibiliteitsrapport zal stuurprogramma's en toepassingen weergeven die mogelijk niet zullen werken na de upgrade, maar u kunt nog steeds doorgaan.

Vista-upgrade


Opmerkingen en waarschuwingen (vervolg)

Converteren naar NTFS-partitie



OPMERKING: Windows XP kan FAT32 & NTFS ondersteunen, maar Vista kan alleen NTFS ondersteunen. Converteer de harde schijfpartitie naar NTFS voordat u de upgrade start.

Alleen NTFS-partitie selecteren



OPMERKING: u kunt alleen een harde schijfpartitie in NTFS-formaat selecteren. Selecteer een andere partitie of converteer de partitie naar NTFS.