


# Vista Upgrade

**Microsoft Windows XP OS + Microsoft Windows Vista Express Upgrade + ASUS Vista upgrade sürücü CD'si = Microsoft Windows Vista**

## Windows Vista Upgrade – Birincil Adımlar



1. Şu anki İşletim Sisteminizin “Microsoft Windows XP” olduğunu kontrol edin.

2. Bazı uygulamaların ve sürücülerin kurulumunu kaldırın

Aşağıdakiler yükseltmeden önce kurulumları kaldırılması gereken uygulamaların ve sürücülerin bir listesidir. Bunların kurulumunu kaldırmazsanız, yükseltme işlemini tamamlayamazsınız.

### Uygulamalar

- ATKMEDIA
- Direct console
- LifeFrame
- MultiFrame
- Net4Switch
- Splendid
- Wireless Console
- Intel ProSet
- Nero
- Winflash
- Check mail
- Instant fun
- Live Update
- NB Probe
- NIS2006
- TPM utility
- Power4 Gear
- PowerDVD
- PowerDirector
- Medi@Show

### Sürücüler

- Bluetooth
- Dokunmatik ped
- TV card
- Kart okuyucusu
- VGA
- IT Remote Controller




3. “Tümü bir arada sürücü, BIOS ve Program” diskini yerleştirin ve BIOS’unuzu yükseltin.

# Vista Upgrade


## Windows Vista Upgrade – Ana Adımlar




4. Uygun Vista upgrade diskini yerleştirin.




5. Windows Vista'yı kurmak için "Şimdi Kur"u seçin.




6. "Kurulum için rn yeni güncellemeleri almayın"ı seçin.



7. Windows'un etkinleştirilmesi için gerekli olan "Ürün anahtarı"nı girin. İleri'ye tıklayın.




8. Windows sürümü'nüz burada ürün anahtarına bağlı olarak seçilecektir. Gerekirse manuel seçin.




9. "Lisans şartlarını kabul ediyorum"u okuyun ve işaretleyin. İleri'ye tıklayın.

# Vista Upgrade


## Windows Vista Upgrade – Ana Adımlar (devamı)



10. Kullanacağınız kurulum türü olarak **Yükselt**'i seçin.



11. Dizüstü bilgisayarın Vista için uyumlu olup olmadığı test edilirken lütfen bekleyin.



12. Sistem testi geçerse, yazılım yükseltmesi başlayacaktır. Süreç birkaç saat sürecektir ve sistem birkaç kez yeniden başlayacaktır.




13. “Tümü Bir Arada Sürücü, BIOS ve Program” diskini yerleştirin ve Dizüstü Bilgisayarınız için olan sürücülerini kurun.

# Vista Upgrade

## Notlar ve Uyarılar


Sistem Vista uyum testini geçemezse karşılaşılabilecek sorunlar bunlardır.

### AC gücü kullanın




UYARI: Pil gücünü kullanırken Windows kurulamaz. Devam etmek için AC güç adaptörüne takın.

### Bazı sürücüler ve uygulamaların kaldırın



UYARI: Uyum raporunda devam etmek için kaldırılması gereken sürücüler ve uygulamalar listelenecektir.

### Bazı uygulamalar çalışmayacaktır




NOT: Uyum raporunda yükseltme sonrası çalışmayabilecek sürücüler ve uygulamalar listelenecektir, fakat yine de devam edebilirsiniz.

# Vista Upgrade


## Notlar ve Uyarılar (devamı)

### NTFS bölümüne dönüştürme



NOT: Windows XP FAT32 & NTFS'yi destekleyebilir, fakat Vista sadece NTFS'i destekler. Sabit disk sürücüsünü yükseltmeden önce NTFS'ye dönüştürün.

### Select NTFS partition only



NOT: Sadece NTFS biçiminde olan sabit sürücü bölümünü seçebilirsiniz. Başka bir bölüm seçin veya bölümü NTFS'e dönüştürün.