

# Gebruikershandleiding notebook



# Inhoudsopgave

## Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook

|   |    |
|---|----|
| Over deze gebruiksaanwijzing .....      | 6  |
| Opmerkingen over deze handleiding ..... | 6  |
| Veiligheidsmaatregelen.....             | 7  |
| Uw notebook voorbereiden.....           | 11 |

## Hoofdstuk 2: Kennismaken met de onderdelen

|                  |    |
|------------------|----|
| Bovenkant.....   | 14 |
| Onderkant.....   | 17 |
| Rechterkant..... | 19 |
| Linkerkant.....  | 21 |
| Voorkant.....    | 22 |

## Hoofdstuk 3: Aan de Slag

|   |    |
|---|----|
| Voedingssysteem .....                                       | 24 |
| Wisselstroomvoeding gebruiken.....                          | 24 |
| Batterijvoeding gebruiken .....                             | 26 |
| Batterijonderhoud.....                                      | 26 |
| De notebook INSCHAKELEN .....                               | 27 |
| De zelftest bij inschakelen (Power-On Self Test, POST)..... | 27 |
| Het batterijvermogen controleren .....                      | 29 |
| De batterijdoos opladen .....                               | 30 |
| Voedingsopties.....   | 31 |
| Energiebeheerstanden .....                                  | 33 |
| De slaapstand en Sluimerstand.....                          | 33 |
| Beheer thermische energie.....                              | 34 |
| Speciale toetsenbordfuncties.....                           | 35 |
| Sneltoetsen.....  | 35 |
| Numerieke toetsen (op specifieke modellen) .....            | 37 |
| Knop en statusindicatoren.....                              | 38 |
| Knop .....  | 38 |
| Statusindicators .....                                      | 39 |

## **Hoofdstuk 4: De notebook gebruiken**

|  |    |
|--|----|
| Aanwijsapparaat.....   | 42 |
| Het aanraakpad gebruiken .....   | 43 |
| Afbeeldingen gebruik aanraakpad .....                                    | 44 |
| Onderhoud van het aanraakpad.....  | 47 |
| Geheugenkaartlezer.....  | 48 |
| Netwerkverbinding .....  | 49 |
| Bekabelde netwerkverbindingen.....                                       | 49 |
| Draadloze netwerkverbindingen .....                                      | 51 |
| Draadloze Bluetooth-verbinding Connection<br>(bij sommige modellen)..... | 55 |
| Onmiddellijk aan .....   | 57 |

## **Bijlage**

|  |      |
|--|------|
| Optionele accessoires.....   | B-2  |
| Optionele aansluitingen .....  | B-2  |
| Besturingssysteem en software .....  | B-3  |
| Instellingen van systeem-BIOS .....  | B-4  |
| Problemen oplossen .....   | B-10 |
| Herstelopties voor uw notebook.....  | B-15 |
| De Recovery Partition (Herstelpartitie) gebruiken .....                    | B-15 |
| DVD Recovery (Dvd-herstel) gebruiken<br>(op bepaalde modellen).....        | B-16 |
| Informatie dvd-romstation(op bepaalde modellen).....                       | B-18 |
| Blu-ray ROM-stationsinformatie (bij sommige modellen) .....                | B-20 |
| Naleving interne modem .....   | B-21 |
| Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen.....                             | B-25 |
| FCC-verklaring (Federal Communications Commission) .....                   | B-25 |
| Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan<br>radiofrequenties (RF) ..... | B-26 |
| Verklaring van conformiteit(R&TTE-richtlijn 1999/5/EG) .....               | B-26 |
| CE-markering .....   | B-27 |
| Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada .....                     | B-27 |
| Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen .....                 | B-28 |
| Bepaalde draadloze frequentiebanden Frankrijk.....                         | B-28 |

|  |      |
|--|------|
| UL-veiligheidsrichtlijnen .....  | B-30 |
| Vereiste spanningsveiligheid .....   | B-31 |
| Mededelingen tv-tuner .....  | B-31 |
| REACH .....  | B-31 |
| Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor<br>lithium-ionbatterijen) ..... | B-32 |
| Veiligheidsinformatie optisch station .....                                    | B-33 |
| Informatie laserveiligheid.....  | B-33 |
| Onderhoudswaarschuwinglabel .....  | B-33 |
| CDRH-voorschriften.....  | B-33 |
| Productmededeling Macrovision Corporation.....                                 | B-34 |
| CTR 21-goedkeuring(voor notebook met geïntegreerde<br>modem) .....             | B-35 |
| Eco-label Europese Unie .....  | B-37 |
| Product dat voldoet aan ENERGY STAR.....                                       | B-37 |
| Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften ..                  | B-38 |
| ASUS-recycling/Diensten voor terugname .....                                   | B-38 |
| Preventie van gehoorverlies.....   | B-38 |
| Bericht deklaag.....   | B-38 |
| Copyright-informatie .....   | B-39 |
| Beperkte aansprakelijkheid.....  | B-40 |
| Service en ondersteuning .....   | B-40 |

# Kennismaken met de notebook **1**

## Over deze gebruiksaanwijzing

U hebt nu de gebruiksaanwijzing van de notebook voor u. Deze gebruiksaanwijzing biedt informatie over de verschillende componenten van de notebook en het gebruik van deze componenten. Dit zijn de hoofdsecties van deze gebruiksaanwijzing:

### 1. Kennismaken met de notebook

Hier maakt u kennis met de notebook en deze gebruiksaanwijzing.

### 2. Kennismaken met de onderdelen

Biedt u informatie over de componenten van de notebook.

### 3. Aan de Slag

Maakt u wegwijs bij het eerste gebruik van de notebook.

### 4. De notebook gebruiken

Biedt u informatie over het gebruik van de componenten van de notebook.

### 5. Bijlage

Leert u de optionele accessoires kennen en biedt aanvullende informatie.



---

De daadwerkelijk bijgeleverde toepassingen verschillen afhankelijk van het model en de regio. Er kunnen verschillen zijn tussen uw notebook en de afbeeldingen in deze handleiding. U kunt uw notebook beschouwen als de juiste voorstelling.

---

## Opmerkingen over deze handleiding

Doorheen deze handleiding worden opmerkingen en waarschuwingen in vet lettertype aangegeven. Houd rekening met deze zaken om bepaalde taken veilig en volledig te voltooien. Het belang van deze opmerkingen is verschillend afhankelijk van het type, zoals hieronder beschreven:



---

**OPMERKING:** Tips en informatie voor speciale situaties.

---



---

**TIP:** Tips en nuttige informatie voor het voltooien van taken.

---



---

**BELANGRIJK!** Vitale informatie die moet worden opgevolgd om schade aan gegevens, onderdelen of personen te vermijden.

---



---

**WAARSCHUWING!** Belangrijke informatie die moet worden opgevolgd voor een veilig gebruik.

---

## Veiligheidsmaatregelen

De volgende veiligheidsmaatregelen zullen de levensduur van de notebook verlengen. Volg alle voorzorgsmaatregelen en instructies. Laat elk onderhoud en elke reparatie over aan bevoegd personeel, tenzij anders beschreven in deze handleiding.



Koppel de wisselstroomvoeding los en verwijder de batterijdoos/-dozen voordat u het toestel reinigt. Veeg de notebook schoon met een propere cellulose doek of een zeemleer die met een oplossing van niet bijtend schoonmaakmiddel en enkele druppels warm water is bevochtigd en verwijder extra vocht met een droge doek.



NIET op een oneffen of onstabiel werkoppervlak plaatsen. Neem contact op met de onderhoudsdienst als de behuizing beschadigd is.



Plaats GEEN objecten op de notebook, laat er niets op vallen en stop geen vreemde objecten in het apparaat.



NIET blootstellen aan vuil of stofrijke omgevingen. NIET gebruiken bij gaslekken.



NIET blootstellen aan krachtige magnetische of elektrische velden.



Duw NIET op het beeldscherm of raak het niet aan. Niet installeren samen met andere kleine items die krassen kunnen maken of in de notebook kunnen vallen.



NIET blootstellen aan of gebruiken in de nabijheid van vloeistof, regen of vocht. De modem NIET gebruiken tijdens een onweer.



Zet de notebook NIET op schoot of een ander lichaamsdeel, want het kan ongemak of letsel veroorzaken door de warmte.



Veiligheidswaarschuwing voor de batterij: Gooi de batterij NIET in het vuur. Sluit de contacten NIET kort. Demonteer de batterij NIET.



**VEILIGE TEMP:** Deze notebook mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F).



**INGANGSVERMOGEN:** zie het vermogenslabel op de onderkant van de notebook en zorg ervoor dat de voedingsadapter overeenkomt met dit vermogen.



Draag of bedek een ingeschakelde notebook NIET met materiaal, zoals een draagtas, waardoor de luchtcirculatie verhinderd wordt.



Gebruik GEEN krachtig oplosmiddelen zoals thinners, benzeen of andere chemische producten op of in de nabijheid van het oppervlak.



Gebruik GEEN beschadigde voedingskabels, accessoires of andere randapparatuur.



Onjuiste installatie van de accu kan een ontploffing veroorzaken en de Notebook PC beschadigen.



Gooi de notebook NIET bij het huisvuil. Dit product werd ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van elektronica.



Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid.



## Waarschuwing geluidsdruk

Waarschuwing: Een hoge geluidsterkte uit de oortelefoon of hoofdtelefoon kan tot gehoorschade- of verlies leiden. Wanneer u de geluidsterkte en de equaliser aanpast tot boven de centrale positie, kan het uitvoervolume van de oor- of hoofdtelefoon verhogen en bijgevolg ook het niveau van de geluidsdruk.

## Waarschuwing DC-ventilator

Waarschuwing: De DC-ventilator is een bewegend onderdeel dat gevaarlijk kan zijn. Zorg dat u niet in de buurt van de bewegende ventilatorbladen gaat staan.

## Adapterinformatie

Ingangsspanning: 100–240Vac

Ingangsfrequentie: 50–60Hz

Nominale uitvoerstroomb: 3.42A(65W)

Nominale uitvoerspanning: 19Vdc



Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

---

## Voorzorgsmaatregelen voor vervoer

Om de notebook voor te bereiden voor transport, moet u het apparaat **UITSCHAKELEN** en **alle externe randapparatuur loskoppelen om schade aan de aansluitingen te voorkomen.**

De kop van het harde schijfstation wordt ingetrokken wanneer de voeding wordt **UITGESCHAKELD** om krassen op het harde schijfoppervlak tijdens het transport te vermijden. U mag de notebook daarom niet vervoeren terwijl de voeding nog is **INGESCHAKELD**. Sluit het beeldschermpaneel en controleer of het veilig in de gesloten positie is vergrendeld om het toetsenbord en het beeldscherm te beschermen.



Het oppervlak van de notebook wordt snel dof als het niet goed behandeld wordt. Wrijf of kras niet over het oppervlak van de notebook.

---

## Bedek uw notebook

Koop een draagtas om de notebook te beschermen tegen vuil, water, schokken en krassen.

## Uw batterijen opladen

Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat de batterijdoos volledig is opgeladen en dat u over extra optionele batterijdozen beschikt voordat u op een lange reis gaat. Onthoud dat de voedingsadapter de batterijdoos oplaadt zolang deze op de notebook en een wisselstroombron is aangesloten. Houd ermee rekening dat het opladen van de batterij veel langer duurt wanneer de notebook in gebruik is.

## Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u de notebook in het vliegtuig wilt gebruiken. De meeste luchtvaartmaatschappijen leggen beperkingen op voor het gebruik van elektronische apparatuur. De meeste luchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik van elektronische apparatuur alleen toestaan tijdens de vlucht en niet tijdens het opstijgen en de landing.



---

Er zijn drie hoofdtypes veiligheidsapparaten op de luchthaven: Röntgenapparaten (worden gebruikt op items die op de transportbanden worden geplaatst), magnetische detectors (worden gebruikt op mensen die door de veiligheidscontrole gaan) en magnetische staven (handbediende apparaten die op mensen of individuele items worden gebruikt). U kunt uw notebook en diskettes door de röntgenapparaten van de luchthaven laten passeren. Het is echter **AF TE RADEN** uw notebook of diskettes door de magnetische detectors op de luchthaven mee te nemen of uw apparatuur bloot te stellen aan de magnetische staven.


---

## Uw notebook voorbereiden

Dit zijn enkele beknopte instructies voor het gebruik van uw notebook.


### Sluit de voedingsadapter aan

- Sluit de wisselstroomkabel aan op de wisselstroomconvector.
- Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopcontact (100V-240V).
- Stop de gelijkstroomaansluiting in uw notebook.




## Open het beeldscherm

- A. Houd de onderkant van uw notebook vast en til het beeldschermpaneel op met uw duim.
- B. Kantel het beeldschermpaneel langzaam naar voor of naar achter voor een comfortabele kijkhoek.



## De voeding inschakelen

Druk op de voedingsknop



# Kennismaken met de onderdelen


## Bovenkant



Het toetsbord zal verschillen afhankelijk van de regio.



Afhankelijk van het model, is het mogelijk dat de bovenkant er anders uitziet.





### **Camera-indicator**

De camera-indicator geeft aan wanneer de ingebouwde camera in gebruik is.



### **Microfoon (Ingebouwd)**

De ingebouwde mono microfoon kan worden gebruikt voor videoconferenties, gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.



### **Camera**

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of video's opnemen. Deze camera kan worden gebruikt bij videoconferenties en andere interactieve toepassingen.



### **Beeldschermpaneel**

De functies van het beeldschermpaneel zijn dezelfde als bij een desktopbeeldscherm. De notebook maakt gebruik van een actief matrix TFT LCD-scherm dat een uitstekende beeldweergave biedt zoals bij desktopbeeldschermen. In tegenstelling tot desktopbeeldschermen produceert het LCD-scherm geen straling of flikkering, zodat de ogen minder worden belast. Gebruik een zachte doek zonder chemische vloeistoffen (gebruik indien nodig gewoon water) om het beeldschermpaneel te reinigen.



### **Ventilatieopeningen**

De ventilatieopeningen zorgen ervoor dat er koele lucht in en warme lucht uit de notebook kan stromen.



---

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders kan de notebook oververhitten.

---

## 6 Aan/uit-knop

Met de aan/uit-knop kunt u de Notebook PC AAN en UIT zetten en kunt u terugkeren uit de onderbroken modus. Gebruik de knop eenmaal om de Notebook PC AAN te zetten, en eenmaal om deze UIT te zetten. De aan/uit-knop werkt alleen wanneer het weergavepaneel is geopend.

## 7 **Numeriek toetsenbord (op specifieke modellen)**

Het numerieke toetsenbord schakelt tussen de volgende twee functies: voor het invoeren van cijfers en als richtingspijlen.



---

**OPMERKING:** Zie voor meer details de sectie *Numeriek toetsenbord* in deze handleiding.

---

## 8 **Verlicht toetsenbord**

Het verlichte toetsenbord is voorzien van toetsen op normale grootte met een comfortabele loopdiepte (diepte tot waar de toetsen kunnen worden ingedrukt) en een polssteun voor beide handen. Er zijn twee Windows-functietoetsen voorzien die de navigatie in het Windows-besturingssysteem helpen vergemakkelijken.

## 9 **Vingerafdrukscanner (op specifieke modellen)**

De ingebouwde vingerafdrukscanner van deze notebook gebruikt beveiligingssoftware waarmee u vingerafdrucken kunt gebruiken als een identificatiesleutel.

## 10 Touchpad

Het aanraakpad is een aanwijsapparaat dat dezelfde functies biedt als een desktopmuis. Een scrollfunctie die door de software wordt bestuurd is beschikbaar nadat u het touchpad heb ingesteld voor een gemakkelijke Windows- of webnavigatie.




## Onderkant



Afhankelijk van het model kan het uiterlijk van de onderkant verschillen.



De grootte van de batterij is afhankelijk van het model.



De onderkant van de notebook kan zeer warm worden. Wees voorzichtig wanneer het notebook hanteert terwijl deze in gebruik is of recent werd gebruikt. **Hoge temperaturen zijn normaal tijdens het opladen of het gebruik. LEG DE NOTEBOOK NIET OP UW SCHOOT OF ANDERE DELEN VAN HET LICHAAM OM LETSELS DOOR DE WARMTE TE VOORKOMEN.**

1

## Ventilatieopeningen

De ventilatieopeningen zorgen ervoor dat er koele lucht in en warme lucht uit de notebook kan stromen.

---



Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders kan de notebook oververhitten.


---

2

## Audioluidsprekers

Via de ingebouwde audioluidsprekers kunt u audio direct vanaf de notebook horen. De audiofuncties van deze notebook worden bestuurd via software.

# Rechterkant



## 1 **USB-poort (3.0, op specifieke modellen/ 2.0)**

De Universele Seriële Bus is compatibel met USB 3.0-, USB 2.0- of USB 1.1-apparaten zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, camera's, harde schijven, printers en scanners die serieel zijn aangesloten tot 4.8 Gbits/sec (USB 3.0), 480Mbits/sec (USB 2.0) en 12 Mbits/sec (USB 1.1). Met USB kunt u veel apparaten tegelijk op een enkele computer laten werken, waarbij sommige randapparaten werken als extra invoegtoepassing of hub. USB ondersteunt hot swapping (omschakelen) van apparaten zodat de meeste randapparaten kunnen worden aangesloten of losgekoppeld zonder dat de computer opnieuw moet worden opgestart.

## 2 **HDMI-poort**

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een niet gecombineerde, volledig digitale audio/video-interface tussen elke audio/videobron, zoals een set-top box, dvd-speler of een A/V-ontvanger en een audio-en/of videomonitor zoals een digitale televisie (DTV). Ondersteunt standaard verbeterde of hoge definitie video en meerkanaals digitale audio op één kabel. Deze poort verzendt alle ATSC HDTV-standaarden en ondersteunt 8-kanaals digitale audio met overschot aan bandbreedte om toekomstige verbeteringen of vereisten te ondersteunen.

## 3 **Beeldscherm (monitor)-uitgang**

De 15-pins D-sub monitorpoort ondersteunt een standaard VGA-compatibel apparaat zoals een monitor of een projector voor weergave op een groter extern beeldscherm.

#### 4 LAN-poort

De RJ-45 8-pins LAN-poort is groter dan de RJ-11 modempoort en ondersteunt een standaard ethernetkabel voor aansluiting op een lokaal netwerk. De ingebouwde connector maakt handig gebruik mogelijk zonder extra adapters.

#### 5 Gelijkstroomingang (DC)

De meegeleverde voedingsadapter converteert wisselstroom naar gelijkstroom voor gebruik met deze aansluiting. De voeding die via deze aansluiting wordt geleverd, biedt stroom aan de notebook en laadt de interne batterijdoos op. Gebruik altijd de meegeleverde voedingsadapter om schade aan de notebook en de batterijdoos te voorkomen.




---

TKAN TIJDENS GEBRUIK WARM TOT HEET WORDEN. DENK ERAAN DAT U DE VOEDINGSADAPTER NIET AFDEKT EN UIT DE BUURT VAN UW LICHAAM HOUDT.

---

## Linkerkant



### 1 Kensington® Lock-poort

Dankzij de Kensington® lock-poort kan de notebook worden beveiligd door middel van Kensington®-compatibele beveiligingsproducten van. De beveiligingsproducten omvatten een metalen kabel en een slot die voorkomen dat de notebook van een vast object wordt verwijderd. Sommige beveiligingsproducten kunnen ook een bewegingsdetector bevatten die een alarmsignaal weergeven wanneer de notebook wordt verplaatst.

### 2 USB-poort (2.0)

De Universele Seriële Bus is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1-apparaten zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, camera's, harde schijven, printers en scanners die serieel zijn aangesloten tot 12 Mbits/sec (USB 1.1) en 480Mbits/sec (USB 2.0). Met USB kunt u veel apparaten tegelijk op een enkele computer laten werken, waarbij sommige randapparaten werken als extra invoegtoepassing of hub. USB ondersteunt hot swapping (omschakelen) van apparaten zodat de meeste randapparaten kunnen worden aangesloten of losgekoppeld zonder dat de computer opnieuw moet worden opgestart.


### 3 Poort combinatiestekker output koptelefoon/input microfoon

Met deze poort kunt u uw Notebook PC aansluiten op versterkte luidsprekers of koptelefoons. U kunt deze poort tevens gebruiken om uw Notebook PC aan te sluiten op een externe microfoon.

### 4 Flashgeheugenkaartlezer

Normaliter moet een externe geheugenkaartlezer apart worden aangeschaft om geheugenkaarten te gebruiken zoals van een digitale camera, mp3-speler, mobiele telefoon of PDA. Deze notebook heeft een ingebouwde kaartlezer met hoge snelheid waarmee u gemakkelijk kunt lezen van en schrijven naar verschillende flashgeheugenkaarten, zoals verder in deze handleiding is beschreven.

## Voorkant



### 1 Statusindicators


Statusindicators geven de verschillende hardware- en softwarecondities aan. Ze worden beschreven in paragraaf 3.

**Aan de Slag** 3

# Voedingssysteem

## Wisselstroomvoeding gebruiken

De voeding van de notebook bestaat uit twee delen: de voedingsadapter en de batterijvoeding. De voedingsadapter converteert de wisselstroomvoeding van een wandcontactdoos naar de gelijkstroom die vereist is voor de notebook. Uw notebook wordt geleverd met een universele wisselstroom/gelijkstroomadapter. Dit betekent dat u de voedingskabel kunt aansluiten op elk 100V-120V stopcontact en elk 220V-240V stopcontact zonder dat u schakelaars hoeft in te stellen of stroomomvormers te gebruiken. Verschillende landen kunnen een adapter vereisen die moet worden gebruikt om de meegeleverde VS-standaard wisselstroomkabel aan te sluiten op een andere standaard. De meeste hotels voorzien universele stekkers om de verschillende voedingskabels en stroomspanningen te ondersteunen. We raden u aan een ervaren reiziger te raadplegen over de wisselstroomspanningen wanneer u voedingsadapters wilt meenemen naar een ander land.



De feitelijke plek van de voedingsingang verschilt per model. Raadpleeg het voorgaande hoofdstuk voor de locatie van de LAN-poort.



U kunt reissets voor de notebook kopen die voedings- en modemadapters voor bijna elk land bevatten.



Sluit de wisselstroomkabel NIET aan op een wisselstroomuitgang voordat u de gelijkstroomstekker op de notebook hebt aangesloten. Hierdoor kunt u de wisselstroom/gelijkstroomadapter beschadigen.





De notebook kan beschadigd worden als u een andere adapter gebruikt om de notebook in te schakelen of als u de adapter van de notebook gebruikt om voeding te leveren aan andere elektrische apparaten. Als er rook, een brandgeur of extreme hitte uit de wisselstroom/gelijkstroomadapter komt, neem dan contact op met een reparatiedienst. Raadpleeg altijd een reparatiedienst als u vermoedt dat de wisselstroom/gelijkstroomadapter defect is. U kunt uw batterijdoos en de notebook beschadigen als u een defecte wisselstroom/gelijkstroomadapter gebruikt.

---



Deze notebook kan, afhankelijk van de regio, met een stekker met twee of met drie polen worden geleverd. Als een stekker met drie polen is geleverd, moet u een geaard wisselstroomstopcontact of een correct geaarde adapter gebruiken om een veilige werking van de notebook te garanderen.

---



DE VOEDINGSADAPTER KAN TIJDENS GEBRUIK WARM TOT HEET WORDEN. DENK ERAAN DAT U DE ADAPTER NIET AFDEKT EN UIT DE BUURT VAN UW LICHAAM HOUDT.

---



Koppel de voedingsadapter los of schakel de contactdoos uit om het energieverbruik te minimaliseren wanneer de notebook niet in gebruik is.

---

## Batterijvoeding gebruiken

De batterijdoos bestaat uit een set batterijcellen die samen in één behuizing zijn ondergebracht. Een volledig opgeladen batterij biedt meerdere uren batterijgebruik. Deze duur kan verder worden uitgebreid door de energiebeheerfuncties te gebruiken via de BIOS-instelling.

## Batterijonderhoud

De batterijdoos van de notebook kan, net als alle andere oplaadbare batterijen, slechts een beperkt aantal maal opnieuw worden opgeladen. Als de batterij elke dag eenmaal volledig wordt opgebruikt en opnieuw opgeladen, zal deze een levensduur hebben van minstens één jaar. De levensduur van de batterijdoos is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid en het gebruik van de notebook. Een ideale situatie is dat de batterij wordt gebruikt in een temperatuurbereik tussen 5°C en 35°C (41°F en 95°F). U moet er ook rekening mee houden dat de interne temperatuur van de notebook hoger is dan de externe temperatuur. Elke temperatuur boven of onder dit bereik zal de levensduur van de batterij korter maken. De gebruiksduur van de batterijdoos zal echter altijd afnemen na verloop van tijd. Daarna zult u een nieuwe batterijdoos moeten aanschaffen bij een erkende verkoper van notebooks. Omdat batterijen ook een opslaglevensduur hebben, is het niet aanbevolen voorraad op te slaan van extra batterijen.



Om veiligheidsredenen mag de batterij NIET in het vuur worden gegooid, mogen de contacten NIET worden kortgesloten en mag de batterij NIET worden gedemonteerd. Werkt de batterij niet goed meer, zet dan de notebook UIT en neem contact op met een bevoegd reparatiecentrum.

---

## De notebook INSCHAKELLEN

Wanneer u de notebook INSCHAKELT verschijnt het bericht voor het INSCHAKELLEN op het scherm. Indien nodig, kunt u de helderheid met behulp van de sneltoetsen aanpassen. Als u de BIOS-instelling moet uitvoeren om de systeemconfiguratie in te stellen of te wijzigen, drukt u tijdens het opstarten op [F2] om de BIOS Setup te openen. Als u tijdens de weergave van het splash-scherm op de toets [Tab] drukt, kunt u de standaard opstartinformatie zoals de BIOS-versie, weergeven. Druk op [ESC] en een opstartmenu met de selecties van de beschikbare stations waarvan kan worden opgestart, wordt weergegeven.



---

Vóór het opstarten zal het beeldschermpaneel knipperen wanneer de voeding is INGESCHAKELD. Dit maakt deel uit van de testroutine van de notebook en wijst niet op een probleem met het beeldscherm.

---



---

Om de harde schijf te beschermen moet u altijd minstens 5 seconden wachten nadat u uw notebook hebt UITGESCHAKELD voordat u het apparaat opnieuw INSCHAKELT.

---



---

Draag of bedek een ingeschakelde notebook NIET met materiaal, zoals een draagtas, waardoor de luchtcirculatie verhinderd wordt.

---


## De zelftest bij inschakelen (Power-On Self Test, POST)

Wanneer u de notebook INSCHAKELT, worden eerst een reeks softwarematig bestuurde diagnostische tests uitgevoerd. Dit proces wordt POST (Power-On Self Test) genoemd. De software die de POST bestuurd wordt geïnstalleerd als een permanent onderdeel van de architectuur van de notebook. De POST bevat een record van de hardwareconfiguratie van de notebook. Deze record wordt gebruikt om een diagnostische controle van het systeem uit te voeren. Deze record wordt gemaakt door gebruik te maken van het programma BIOS Setup. Als de POST een verschil tussen de record en de bestaande hardware ontdekt, wordt een bericht weergegeven op het scherm met de vraag het conflict op te lossen door BIOS Setup uit te voeren.

In de meest gevallen zou deze record correct moeten zijn op het ogenblik dat u de notebook ontvangt. Wanneer de test voltooid is, kunt u een bericht krijgen met de melding "Geen besturingssysteem gevonden". Dit kan zich voordoen als er vooraf geen besturingssysteem werd geïnstalleerd op de harde schijf. Dit geeft aan dat de harde schijf correct is gedetecteerd en klaar is voor de installatie van een nieuw besturingssysteem.

## Technologie voor zelfcontrole en rapportering

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology = zelfbewakende en rapporteringstechnologie) controleert het harde schijfstation tijdens de POST en toont een waarschuwingsbericht als de harde schijf onderhoud of reparatie nodig heeft. Als een kritieke waarschuwing over de harde schijf wordt weergegeven tijdens het opstarten, maak dan onmiddellijk een back-up en voer de schijfcontrole van Windows uit. Om het schijfcontroleprogramma



van Windows uit te voeren, doet u het volgende: Klik op **Starten** > selecteer **Computer** > klik met de rechtermuisknop op het pictogram van een harde schijf > kies **Eigenschappen** > klik op **het** tabblad Extra > klik op **Nu controleren** > klik op **Start**. U kunt ook "Sectoren scannen" selecteren voor een effectievere scan en reparatie, maar dat proces is veel trager.



Als er nog steeds waarschuwingen verschijnen tijdens het opstarten, nadat u het hulpprogramma voor de schijfcontrole hebt uitgevoerd, moet u uw notebook terugbrengen voor reparatie. Als u de notebook toch verder blijft gebruiken, kan dit resulteren in gegevensverlies.

## Het batterijvermogen controleren


Het batterijsysteem implementeert de Smart Battery-standaard onder de Windows-omgeving, waarmee de batterij nauwkeurig het resterende vermogenspercentage in de batterij nauwgezet weergeeft. Een volledig opgeladen batterijdoos levert enkele uren werkvermogen voor de notebook. Het werkelijke cijfer kan achter variëren afhankelijk van de manier waarop u de energiebesparingsfuncties gebruikt, uw algemene werkgewoonten, de CPU, de grootte van het systeemgeheugen en de grootte van het beeldschermpaneel.




De onderstaande schermafbeeldingen zijn slechts voorbeelden die wellicht verschillen van wat u in uw systeem ziet.




U ziet een waarschuwing als het batterijvermogen laag is. Negeert u deze waarschuwingen, dan zal de notebook uiteindelijk uitschakelen (De standaard van Windows gebruikt STR).



Klik met de linkermuisknop op het batterijpictogram.



Klik met de rechtermuisknop op het batterijpictogram



Beweeg de cursor over het batterijpictogram zonder voedingsadapter.



Beweeg de cursor over het batterijpictogram met voedingsadapter.



Stand-by naar RAM (Suspend-to-RAM, STR) duurt niet lang als de batterij leeg is. Stand-by naar schijf (Suspend-to-Disk, STD) is niet hetzelfde als voeding UITSCHAKELEN. STD vereist een kleine hoeveelheid stroom en zal mislukken als er geen stroom beschikbaar is door het feit dat de batterij volledig leeg is of dat er geen voeding is (bijv. door zowel de voedingsadapter als de batterijdoos te verwijderen).

## De batterijdoos opladen

U moet de batterijdoos opladen voordat u uw notebook onderweg kunt gebruiken. Zodra de notebook op een externe voedingsbron is aangesloten via de voedingsadapter, wordt het opladen van de batterijdoos gestart. Laat de batterijdoos volledig opladen voordat u deze voor de eerste maal gebruikt. Een nieuwe batterijdoos moet volledig worden opgeladen voordat u de notebook loskoppelt van de externe voeding. Het volledig opladen van de batterij duurt enkele uren wanneer de notebook is **UITGESCHAKELD** en kan tweemaal zo lang duren wanneer de notebook is **INGESCHAKELD**. Het laadlampje van de batterij wordt **UITGESCHAKELD** wanneer de batterijdoos is opgeladen.



De batterij begint met opladen wanneer het resterende vermogen van de batterij onder 95% daalt. Dit voorkomt dat de batterij vaak wordt opgeladen. Door de oplaadcyclus tot een minimum te beperken, worden de levensduur van de batterij verlengd.



Het opladen van de batterij wordt gestopt als de temperatuur of de batterijspanning te hoog is.




Laat de batterijdoos niet ontladen achter. Op de duur zal deze zijn lading verliezen. Als u de batterijdoos niet gebruikt, moet u deze eens in de drie maanden opladen om de levensduur te verlengen. Doet u dat niet, dan zult u de batterijdoos in de toekomst niet meer kunnen opladen.

---

## Voedingsopties

Met de hoofdschakelaar kunt u de notebook AAN- en UITZETTEN en de notebook in de slaapstand of op Sluimerstand zetten. Het werkelijke gedrag van deze schakelaar kunt u instellen in de opties voor "Energiebeheer" in het Configuratiescherm van Windows.



Voor andere opties "Andere gebruiker, Opnieuw opstarten, Slaapstand of Afsluiten" klikt u op het pijltje naast het slotpictogram.

### Hardwarematig of softwarematig opnieuw opstarten

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht aan uw besturingssysteem, kunt u worden gevraagd het systeem opnieuw op te starten. Sommige installatieprocessen zullen een dialoogvenster weergeven dat kan worden gebruikt om opnieuw op te starten. Om het systeem handmatig te opnieuw opstarten, kiest u **Opnieuw opstarten**.



---


Om de harde schijf te beschermen moet u altijd minstens 5 seconden wachten nadat u uw notebook hebt UITGESCHAKELD voordat u het apparaat opnieuw INSCHAKELT.

---

## ENooduitschakeling

Als uw besturingssysteem niet correct kan worden UITGESCHAKELD of niet opnieuw kan worden opgestart, is er een andere manier om uw notebook uit te schakelen:

- De voedingsknop  gedurende 4 seconden ingedrukt houden.



---

Gebruik de nooduitschakeling niet terwijl gegevens worden geschreven aangezien dit kan resulteren in verlies of vernietiging van uw gegevens.

---




## Energiebeheerstanden

De notebook heeft een aantal automatische of aanpasbare energiebesparingsfuncties waarmee u de maximale levensduur van de batterij kunt benutten en de totale eigendomskosten (TCO) kunt verlagen. Sommige van deze functies kunnen via het menu Power in de BIOS Setup worden beheerd. De instellingen voor het ACPI-energiebeheer kunnen via het besturingsysteem worden aangepast. De functies voor het energiebeheer zijn ontwikkeld om zoveel mogelijk stroom te besparen door de componenten zo vaak mogelijk in een lage verbruiksstand te plaatsen maar op aanvraag de volledige werking toe te staan.

## De slaapstand en Sluimerstand


De instellingen voor het energiebeheer vindt u in **Windows > Configuratiescherm > Energiebeheer**. Onder Systeeminstellingen vindt u **“Slaapstand/Sluimerstand”** of **“Afsluiten”** voor het afsluiten van het beeldscherm of het indrukken van de hoofdschakelaar.



**“Slaapstand”** en **“Sluimerstand”** besparen energie als de notebook niet in gebruik is doordat sommige onderdelen worden uitgeschakeld. Wanneer u uw werk hervat, zal uw laatste status (zoals een document dat halverwege omlaag werd gescrollt of een e-mail die half is ingevoerd) opnieuw verschijnen alsof u het scherm nooit hebt verlaten. **“Afsluiten”** zal alle toepassingen sluiten en u vragen of u uw werk wilt opslaan als dat nog niet gebeurd is.

**“Slaapstand”** is hetzelfde als Stand-by naar RAM (STR). Deze functie slaat uw huidige gegevens en status op in het RAM-geheugen terwijl meerdere onderdelen zijn UITGESCHAKELD. Omdat RAM een vluchtig geheugen is, is er voeding nodig om de gegevens

te behouden (vernieuwen). Klik op **Windows** en op het pijltje naast het slotpictogram om deze optie te zien. U kunt ook de sneltoets [Fn F1] gebruiken om deze modus te activeren. U herstelt met een willekeurige toets behalve [Fn]. (OPMERKING: de voedingsindicator knippert in deze stand.)



**“Sluimerstand”** is hetzelfde als Stand-by naar schijf (STD) en slaat uw huidige gegevens en status op naar de harde schijf. Hierdoor hoeft het RAM-geheugen niet periodiek worden vernieuwd en wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd, maar niet volledig uitgeschakeld omdat bepaalde activeringselementen zoals LAN, voeding moeten blijven krijgen. “Sluimerstand” bespaart meer energie in vergelijking met **“Slaapstand”**. Klik op **Windows** en op het pijltje naast het slotpictogram om deze optie te zien. U herstelt door de hoofdschakelaar in te drukken. (OPMERKING: de voedingsindicator is UIT in deze modus.)

## Beheer thermische energie


Er zijn drie methoden voor energiebeheer om de thermische status van de notebook te beheren. Dit energiebeheer kan niet door de gebruiker worden gedefinieerd en moet bekend zijn in het geval de notebook naar een van deze statussen gaat. De volgende temperaturen staan voor de temperatuur van de behuizing (niet van de CPU).

- De ventilator wordt **INGESCHAKELD** voor een actieve koeling wanneer de temperatuur de hoogste veiligheidslimiet bereikt.
- De CPU-snelheid neemt af voor passieve koeling wanneer de temperatuur de hoogste veiligheidslimiet overschrijdt.
- Het systeem wordt uitgeschakeld voor kritieke koeling wanneer de temperatuur de maximale hoogste veiligheidslimiet overschrijdt.

# Speciale toetsenbordfuncties

## Sneltoetsen

Het volgende definieert de sneltoetsen op het toetsenbord van de notebook. De opdrachten zijn alleen toegankelijk door de functietoets eerst ingedrukt te houden terwijl u op een toets met een opdracht drukt.



De locaties van de sneltoetsen op de functietoetsen kunnen variëren afhankelijk van het model, maar de functies moeten dezelfde blijven. Volg de pictogrammen in de plaats van de functietoetsen.



**Pictogram "Zz" (f1):** Plaats de notebook in stand-by (Opslaan-naar-RAM of Opslaan-naar-schijf afhankelijk van de instelling van de slaapstandknop in de instelling van het energiebeheer).



**Radiotoren (f2):** Alleen draadloze modellen: Schakelt het interne draadloze LAN of de Bluetooth (op geselecteerde modellen) AAN of UIT met een OSD-scherm. Wanneer deze functie is ingeschakeld, licht de overeenkomstige draadloze indicator op. De software-instellingen van Windows zijn nodig om het draadloos LAN of Bluetooth te gebruiken.



**Pictogram zonsondergang (f5):** Verlaagt de helderheid van het beeldscherm



**Pictogram zonsopgang (f6):** Verhoogt de helderheid van het beeldscherm





**LCD-pictogram (f7):** Schakelt het beeldschermpaneel AAN en UIT. (Bij sommige modellen wordt het venster uitgerekt zodat het hele scherm wordt gebruikt als er een lage resolutie is ingesteld.)



**Pictogrammen LCD/Monitor (f8):** Schakelt tussen het LCD-scherm van de notebook en een externe monitor in deze volgorde: LCD Alleen -> Alleen CRT (externe monitor) -> LCD + CRT-kloon -> LCD + CRT-uitbreiding. (Deze functie werkt niet in 256 kleuren. Selecteer hoge kleuren in de instellingen voor de beeldschermreizen schappen.) **OPMERKING: vóór het opstarten is een verbinding met een externe monitor nodig.**

  **Doorgestreept aanraakpad (f9):** hiermee wordt het aanraakpad VERGRENDELD (uitgeschakeld) en ONTGRENDELD (ingeschakeld). Door het aanraakpad te vergrendelen kunt u niet onopzettelijk de cursor tijdens het typen verplaatsen. U kunt dit het beste gebruiken als u een extern aanwijsapparaat als muis gebruikt. OPMERKING: sommige modellen hebben een indicator tussen de touchpad-knoppen die oplichten wanneer het touchpad is ONTGRENDELD (ingeschakeld) en niet oplichten wanneer het touchpad is VERGRENDELD (uitgeschakeld).

  **Luidsprekerpictogrammen (f10):** Schakelt de luidsprekers AAN en UIT (alleen bij Windows besturingssystemen)


  **Pictogram Luidspreker stiller (f11):** Verlaagt het luidsprekervolume (alleen bij Windows besturingssystemen)

  **Pictogram Luidspreker luider (f12):** Verhoogt het luidsprekervolume (alleen bij Windows besturingssystemen)

  **fn+A (op specifieke modellen):** Schakelt de omgevingslichtsensor AAN of UIT

  **Power4Gear Hybrid (fn+Space Bar):** met deze toets schakelt u tussen de verschillende standen voor energiebesparing. Dit heeft invloed op veel aspecten van de notebook waar het gaat om het beste compromis tussen prestaties en levensduur van de batterij. Door het voedingsadapter aan te sluiten of te verwijderen, schakelt het systeem automatisch tussen wisselstroom- en batterijvoeding. U ziet de huidige modus in het OSD (on-screen display).

## Numerieke toetsen (op specifieke modellen)



Bepaalde notebook-modellen beschikken over een numeriek toetsenblok. U kunt dit toetsenblok gebruiken voor numerieke invoer of om de aanwijzer te besturen.


Druk op  +  om te wisselen tussen het gebruik van het toetsenblok voor numerieke toetsen of voor aanwijstoetsen.

# Knop en statusindicatoren

## Knop



Afhankelijk van het model, is het mogelijk dat de bovenkant er anders uitziet.



## Voedingsknop

De voedingsknop schakelt de notebook IN en UIT. Dit zet de notebook ook in de slaap- of stand-bymodus. Het eigenlijke gedrag van de voedingsknop kan worden aangepast in het Configuratiescherm van Windows onder "Energiebeheer".

## Statusindicatoren



### Voedingsindicator

De voedingsindicator licht op wanneer de notebook wordt INGESCHAKELD en knippert langzaam wanneer de notebook in de "Suspend-to-Ram"-modus (Slaapmodus) is. Deze indicator is UIT wanneer de notebook is UITGESCHAKELD of in de modus Suspend-to-disk (stand-bymodus) is.

### Indicator batterijvermogen (twee kleuren)

De tweekleurige indicator voor de batterijlading geeft de status van het batterijvermogen als volgt aan:

**Groen AAN:** Het batterijvermogen ligt tussen 95% en 100% (met wisselstroom).

**Oranje AAN:** Het batterijvermogen is lager dan 95% (met wisselstroom).

**Oranje knipperend:** Het batterijvermogen is lager dan 10% (zonder wisselstroom).

**Uit:** het batterijvermogen ligt tussen 10% en 100% (zonder wisselstroom).

### **Indicator schijfactiviteit**

Geeft aan dat de notebook toegang heeft tot een of meer opslagapparaten, zoals de harde schijf. De lamp knippert evenredig met de toegangsduur.

### **Bluetooth-indicator / Indicator Draadloos**


Dit is alleen van toepassing voor modellen met ingebouwde Bluetooth (BT) en een ingebouwd draadloos LAN. De indicator zal oplichten om aan te geven dat de geïntegreerde Bluetooth-functie (BT) van de notebook is geactiveerd. Wanneer het ingebouwde draadloze LAN is ingeschakeld, zal deze indicator oplichten. (De instellingen van de Windows-software is vereist.)



# De notebook gebruiken **4**

## Aanwijsapparaat

Het geïntegreerde aanraakpad van de notebook is volledig compatibel met alle PS2-muizen met twee/drie knoppen en een scrollwiel. Het aanraakpad is drukgevoelig en bevat geen bewegende delen. Hierdoor kunnen mechanische defecten worden vermeden. Voor het werken met bepaalde toepassingen, is echter nog steeds een apparaatstuurprogramma vereist.



---

**BELANGRIJK!** Gebruik geen objecten in plaats van uw vinger om het aanraakpad te gebruiken, anders kan er schade optreden aan het oppervlak van het aanraakpad.


---

## Het aanraakpad gebruiken

U hoeft alleen een lichte druk uit te oefenen met uw vinger om het aanraakpad te gebruiken. Omdat het aanraakpad elektrostatisch gevoelig is, mag u geen objecten gebruiken in de plaats van uw vingers. De primaire functie van het aanraakpad is het bewegen van de cursor of het selecteren van de items die op het scherm zijn weergegeven door middel van uw vingertoppen in plaats van een standaard computermuis. De volgende afbeeldingen tonen het correcte gebruik van het aanraakpad.


### De cursor verplaatsen

Plaats uw vinger in het midden van het aanraakpad en schuif uw vinger in een richting om de cursor te verplaatsen.




## Afbeeldingen gebruik aanraakpad

**Klikken/tikken** - Druk, terwijl de cursor op een item staat, op de linkerknop of gebruik uw vingertop om het aanraakpad licht aan te raken en houd uw vinger op het aanraakpad tot het item is geselecteerd. De kleur van het geselecteerde item zal veranderen. De volgende 2 voorbeelden leveren hetzelfde resultaat op.




Druk op de linkercursorknop en laat deze los.




Tik licht, maar snel op het aanraakpad.

**Dubbeklikken/dubbeltikken** - Dit is een gebruikelijke manier om een programma rechtstreeks via het overeenkomstige pictogram dat u hebt geselecteerd, te starten. Plaats de cursor op het pictogram dat u wilt uitvoeren, druk op de linkerknop of tik snel achtereenvolgens tweemaal op het pad. Het systeem zal het overeenkomstige programma starten. Als het interval tussen het klikken of tikken te lang is, zal de bewerking niet worden uitgevoerd. U kunt de dubbekliksnelheid instellen via het Configuratiescherm van Windows onder "Muis". De volgende 2 voorbeelden leveren hetzelfde resultaat op.





Druk tweemaal op de linkerknop en laat deze los.



Tik tweemaal licht, maar snel op het aanraakpad.



**Slepen** - Slepen betekent dat u een item opneemt en het op een willekeurige plaats op het scherm neerzet. Plaats de cursor op het item dat u hebt geselecteerd. Verplaats de cursor, terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt, naar de gewenste locatie. Laat de knop los. U kunt ook gewoon dubbeltikken op het item en uw vinger op het aanraakpad houden terwijl u het item met uw vingertop sleept. De volgende afbeeldingen leveren hetzelfde resultaat op.




Houd de linkerknop ingedrukt en schuif uw vinger op het aanraakpad.

Tik tweemaal licht op het aanraakpad en schuif uw vinger over het aanraakpad tijdens de tweede tik.



**Scrollen twee vingers** - Gebruik twee vingertoppen om omhoog/omlaag/naar links/rechts te schuiven op het touchpad om een venster omhoog/omlaag/naar links/rechts te schuiven. Als uw weergavevenster meerdere subvensters bevat, verplaatst u de aanwijzer naar dat deelvenster voordat u scrollt.



**Tikken met twee vingers** - Gebruik twee vingers om op de touchpad te tikken. Deze actie simuleert het klikken op het scrollwiel van een muis.



**Scrollen met drie vingers** - Gebruik drie vingertoppen om omhoog/omlaag/naar links/rechts te schuiven op het touchpad om een venster omhoog/omlaag/naar links/rechts te schuiven. Als uw weergavevenster meerdere subvensters bevat, verplaatst u de aanwijzer naar dat deelvenster voordat u scrollt.



## Onderhoud van het aanraakpad

Het aanraakpad is drukgevoelig. Als u het niet met voldoende zorg gebruikt, kan het gemakkelijk schade oplopen. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen.

- Zorg ervoor dat het aanraakpad niet in contact komt met vuil, vloeistoffen of vet.
- Raak het aanraakpad niet aan als uw vingers vuil of nat zijn.
- Plaats geen zware objecten op het aanraakpad of op de knoppen van het aanraakpad.
- Zorg ervoor dat u met uw vingernagels of harde objecten geen krassen maakt op het aanraakpad.



Het aanraakpad reageert op beweging en niet op kracht. Het is niet nodig hard te tikken op het oppervlak. Als u te hard tikt, zal dit de reactie van het aanraakpad niet verbeteren. Het aanraakpad reageert het beste op lichte druk.

---

## Geheugenkaartlezer


Deze notebook heeft een ingebouwde sleuf voor een geheugenkaartlezer die SD-kaartformaten ondersteunt en de interne PCI-bus met hoge bandbreedte gebruikt.



De geheugenkaart moet afzonderlijk worden aangeschaft.



De compatibiliteit van de geheugenkaart verschilt, afhankelijk van het notebookmodel en de specificaties van de geheugenkaart. De geheugenkaartspecificaties veranderen voortdurend waardoor de compatibiliteit kan veranderen zonder enige waarschuwing.



Verwijder de kaarten nooit tijdens of onmiddellijk na het lezen, kopiëren, formatteren of verwijderen van gegevens op de kaart, anders kunnen de gegevens verloren gaan.



Om verlies van gegevens te vermijden, gebruikt u "Safely Remove Hardware and Eject Media" op de taakbalk voordat u de flashgeheugenkaart verwijderd.





# Netwerkverbinding

Met uw notebook kunt u een verbinding maken met internet en andere netwerken via de volgende bekabelde en draadloze netwerkverbindingen.

## Bekabelde netwerkverbindingen

Deze notebook ondersteunt bekabelde netwerkverbindingen met Fast/Gigabit Ethernet- (1000 BASE-TX) en TPE-technologieën (Twisted Pair Ethernet).


Wanneer u Fast (1000 BASE-TX) of Gigabit Ethernet gebruikt, moet uw netwerkkabel van categorie 5 of hoger zijn met de dubbel getwiste draden. Als u de interface wilt starten aan 100/1000Mbps moet deze aangesloten zijn op een 100 BASE-TX/1000 BASE-T-hub.

Wanneer u TPE (Twisted Pair Ethernet) (10Base-T) gebruikt, moet u dubbel getwiste draden van categorie 3, 4 of 5 gebruiken. 10/100 Mbps Full-Duplex wordt door deze notebook ondersteund, maar vereist een aansluiting op een switching hub voor netwerken met "duplex" ingeschakeld. De softwarestandaard bestaat eruit de snelste instelling te gebruiken zodat er geen tussenkomst van de gebruiker is vereist.

## Een dubbel getwiste kabel gebruiken

De kabel die wordt gebruikt om een Ethernetkaart te verbinden met een host (doorgaans een hub of switch) wordt een recht getwiste ethernetkabel (twisted pair ethernet, TPE) genoemd. De eindaansluitingen worden RJ-45-connectors genoemd. Deze zijn niet compatibel met RJ-11-telefoonaansluitingen. Als u twee computers samen verbindt zonder een hub tussen de computers, is een crossover LAN-kabel vereist (Snel-ethernetmodel).

De volgende afbeelding toont u hoe u een verbinding kunt maken tussen de notebook en een LAN-netwerk (lokaal netwerk).



# Draadloze netwerkverbindingen

## Draadloos LAN (WLAN)




Het ingebouwde WLAN van de notebook is een compacte en gebruiksvriendelijke Ethernet-adaptor die de IEEE 802.11-standaard implementeert. Hiermee zijn hoge gegevensoverdrachtsnelheden mogelijk via de DSSS- (Direct Sequence Spread Spectrum) en OFDM-technologieën (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) op de frequenties 2,4GHz/5GHz.

Het ingebouwde WLAN is achterwaarts compatibel met eerdere IEEE 802.11-standaarden. Voor een efficiënte beveiliging voor uw draadloze communicatie, wordt het optionele ingebouwde draadloze LAN geleverd met een 64-bits/128-bits WEP-codering (Wired Equivalent Privacy) en WPA-functies (Wi-Fi Protected Access).



Vanwege beveiligingsredenen mag u GEEN verbinding maken met een onbeveiligd netwerk, anders kan de gegevensverzending zonder codering zichtbaar zijn voor anderen.

## De WLAN-netwerkverbinding gebruiken


1. Schakel de draadloze functie IN en gebruik, indien nodig, een van de volgende opties:
  - a. Druk op  +  tot het pictogram van het draadloos LAN en het Bluetooth-pictogram (op bepaalde modellen) worden weergegeven. Klik op het WLAN-pictogram om de WLAN-functie te activeren.
  - b. dubbelklik op het pictogram van de draadloze console  in het systeemvak van Windows® en selecteer het WLAN-pictogram.




WLAN-pictogram




Bluetooth-pictogram



2. Klik op het pictogram voor geen netwerkverbinding


 in het systeemvak van Windows®.




3. Selecteer in de lijst het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken en klik op Connect (Verbinden).



Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u op het pictogram **Vernieuwen**  IN de rechterbovenhoek om de lijst te vernieuwen en deze opnieuw te doorzoeken.



4. Wanneer u een verbinding maakt, is het mogelijk dat u een wachtwoord moet invoeren.
5. Nadat een verbinding is gemaakt, wordt de verbinding weergegeven in de lijst en kunt u het pictogram voor het draadloos netwerk  zien in het systeemvak van Windows®.

## De modi Ad-hoc (Ad hoc) en de Infrastructuur (infrastructuur) gebruiken

Het in deze notebook ingebouwde WLAN is ook een clientadapter waarmee u de modi **Ad-hoc (Ad hoc)** en **Infrastructuur (Infrastructuur)** kunt gebruiken wanneer u een verbinding maakt met een netwerk.



Alle apparaten moeten optioneel voorzien zijn van 802.11 draadloze LAN-adapters m deze modi te gebruiken.

---



Schakel de WLAN-functie van uw notebook IN voordat u de ad hoc- of infrastructuurmodus gebruikt.

---

### Ad hoc-modus

Me de ad hoc-modus kan de notebook een verbinding maken met een andere notebook of desktopcomputer zonder dat u een toegangspunt moet instellen. Via deze modus kunt u bestanden en een internetverbinding binnen een afstand van 10 m delen.

De ad hoc-modus gebruiken:

1. Klik op het netwerk van het draadloos netwerk  in het systeemvak van Windows® en klik vervolgens op **Open Network Sharing Center (Netwerkcentrum openen)**.
2. Klik in het dialoogvenster **Network and Sharing Center (Netwerkcentrum)** op **Setup a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen)**.
3. Selecteer **Setup a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Een draadloos ad hoc-netwerk (computer-naar-computer) instellen)** en klik dan op **Next (Volgende)**.
4. Volg de instructies op het scherm om het instellingsprocedure te voltooien.

### Infrastructuurmodus

Met de infrastructuurmodus kunnen de notebook en andere draadloze apparaten toetreden tot een draadloos netwerk dat wordt gevormd door een toegangspunt (AP) (afzonderlijk verkrijgbaar) dat het centrale koppelpunt biedt voor draadloze clients om met elkaar of met een bekabeld netwerk te communiceren.

De infrastructuurmodus gebruiken:

1. Klik op het netwerk van het draadloos netwerk  in het systeemvak van Windows® en klik vervolgens op **Open Network Sharing Center (Netwerkcentrum openen)**.
2. Klik in het dialoogvenster **Network and Sharing Center (Netwerkcentrum)** op **Setup a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen)**.
3. Selecteer **Set Up a Network (Een netwerk instellen)** en klik daarna op **Next (Volgende)**.
4. Volg de instructies op het scherm om het instellingsprocedure te voltooien.

## Draadloze Bluetooth-verbinding Connection (bij sommige modellen)




Via Bluetooth krijgt u toegang tot nadere apparaten, zoals notebooks, desktopcomputers, tablets en mobiele telefoons die eveneens Bluetooth ondersteunen. U kunt bestandsoverdrachten vergemakkelijken, mobiele telefoons gebruiken als hotspot voor de internetverbinding en internet- of netwerkverbindingen delen met andere apparaten via een Bluetooth-verbinding.



Als uw notebook niet met de ingebouwde Bluetooth is geleverd, moet u een USB of ExpressCard Bluetooth-module aansluiten om Bluetooth te kunnen gebruiken.

### Uw Bluetooth-verbinding gebruiken

De volgende stappen kunnen worden gebruikt voor het toevoegen van de meeste Bluetooth-apparaten en het tot stand brengen van een gekoppelde verbinding voor gegevensoverdrachten:


1. Schakel de draadloze functie IN en gebruik, indien nodig, een van de volgende opties:
  - a. Druk op  +  tot het pictogram van het draadloos LAN en het Bluetooth-pictogram (op bepaalde modellen) worden weergegeven. Klik op het WLAN-pictogram om de WLAN-functie te activeren.
  - b. dubbelklik op het pictogram van de draadloze console  in het systeemvak van Windows® en selecteer het WLAN-pictogram.




WLAN-pictogram




Bluetooth-pictogram




2. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram  in het systeemvak van Windows® en selecteer vervolgens **Add a device** (Een apparaat toevoegen).




3. Selecteer een Bluetooth-apparaat in de lijst en klik op **Volgende**.



4. Voer de Bluetooth-beveiligingscode in uw apparaat in en start het koppelen.



5. Klik op **Close (Sluiten)** om het toevoegen van het apparaat te voltooien.





## Onmiddellijk aan

Onmiddellijk Aan is een standaardfunctie in uw ASUS Notebook PC, waarmee u batterijspanning kunt besparen terwijl uw Notebook PC in de diepe slaapmodus staat (Deep S3). Het toont tevens hoelang uw Notebook PC in stand-by kan draaien, met gebruik van deze twee batterijbesparende modi. Prestatiemodus en Batterijbesparende modus.




Deep S3 is een technologie waarmee u batterijvermogen kunt besparen terwijl ASUS-notebook is ingeschakeld in de slaapmodus.



De tijd in stand-by varieert overeenkomstig het resterende batterijvermogen van uw Notebook PC, het computermodel, de configuratie en de bedrijfscondities


## Prestatiemodus

De prestatiemodus is standaard in uw Notebook PC. Het stelt het systeem in staat om binnen twee seconde terug te keren naar de laatste werkingsstatus, zelfs nadat uw Notebook PC in de diepe slaapmodus is gegaan.



## Batterijbesparende modus

De batterijbesparende modus maakt een langere tijd in stand-by mogelijk, waardoor de batterij tot dertig (30) dagen of langer mee kan gaan. Wanneer u deze functie inschakelt, kan het systeem in zo weinig als zeven seconde terugkeren naar de laatste werkingsstatus, vier uur nadat uw Notebook PC in de diepe slaapmodus is gegaan.



## Slim Aanmelden gebruiken bij Onmiddellijk Aan

Slim Aanmelden stelt u in staat om gezichtsdetectie te gebruiken om snel in te loggen, zonder uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Om deze functie te activeren, klikt u op Slim Aanmelden, en volg vervolgens de instructies op het scherm.



**Bijlage**

A large, light grey, stylized letter 'B' is positioned in the bottom right corner of the page. The word 'Bijlage' is written in a bold, black, sans-serif font, overlapping the left side of the 'B'.

## Optionele accessoires

Indien gewenst, kunt u deze optionele items aanschaffen als aanvulling van uw notebook.

### USB-hub (optioneel)

Wanneer u een optionele USB-hub aansluit, wordt het aantal USB-poorten verhoogd en kunt u snel verschillende USB-randapparaten aansluiten of loskoppelen via één enkele kabel.

### USB-flashgeheugenschijf

Een USB-flashgeheugenschijf is een optioneel item dat opslagruimte voor honderden megabytes, hogere overdrachtsnelheden en een hogere duurzaamheid kan bieden. Wanneer deze in de huidige besturingssystemen worden gebruikt, zijn er geen stuurprogramma's nodig.

### USB-diskettestation

Een optioneel diskettestation met USB-interface kan worden gebruikt voor een standaarddiskette van 3,5 inch en 1,44MB (of 720kB).



Om systeemstoringen te voorkomen, gebruikt u de functie "Hardware veilig verwijderen" op de taakbalk van Windows voordat u het USB-diskettestation loskoppelt. Werp de diskette uit voordat u de notebook vervoert om schade door schokken te voorkomen.

---

## Optionele aansluitingen

Indien gewenst, kunt u deze items aankopen van derden.

### USB-toetsenbord en -muis

Wanneer u een extern USB-toetsenbord aansluit, kunt u uw gegevens op een comfortabelere manier invoeren. Wanneer u een externe USB-muis aansluit, zal de Windows-navigatie comfortabeler zijn. Zowel het externe USB-toetsenbord als de muis zullen simultaan werken met het geïntegreerde toetsenbord en het aanraakpad van de notebook werken.

### Printeraansluiting

U kunt een of meer USB-printers tegelijk gebruiken op elke USB-poort of USB-hub.

## Besturingssysteem en software

Deze notebook kan zijn klanten (afhankelijk van de regio) de mogelijkheid bieden een notebook met een vooraf geïnstalleerd besturingssysteem, zoals **Microsoft Windows**, te ontvangen. De selecties en talen zullen afhankelijk zijn van de regio. De niveaus van de hardware- en softwareondersteuning kunnen variëren afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem. De stabiliteit en compatibiliteit van andere besturingssystemen kunnen niet worden gegarandeerd.

### Ondersteuningssoftware

Deze notebook wordt geleverd met een ondersteunings-cd die de BIOS, stuurprogramma's en toepassingen bevat om de hardwarefuncties in te schakelen, de functionaliteit uit te breiden, hulp bieden bij het beheer van uw notebook of functionaliteiten toevoegen die niet door het oorspronkelijke besturingssysteem worden geleverd. Als de ondersteunings-cd moet worden bijgewerkt of vervangen, neem dan contact op met uw leverancier voor websites waar u individuele stuur- en hulpprogramma's voor de software kunt downloaden.

De ondersteunings-cd bevat alle stuurprogramma's, hulpprogramma's en software voor alle populaire besturingssystemen, met inbegrip van de systemen die vooraf werden geïnstalleerd. Het besturingssysteem zelf staat niet op deze ondersteunings-cd. Zelfs als uw notebook vooraf werd geconfigureerd, hebt u deze ondersteunings-cd nodig om extra software die niet in de voorinstallatie af fabriek is opgenomen, te gebruiken.

Een herstel-cd is optioneel en bevat een image van het originele besturingssysteem dat in de fabriek op de harde schijf werd geïnstalleerd. De herstel-cd bevat een uitgebreide hersteloplossing waarmee het besturingssysteem van de notebook snel naar zijn originele werkstatus wordt hersteld, op voorwaarde dat uw harde schijf correct werkt. Neem contact op met uw handelaar als u een dergelijke oplossing nodig hebt.



---

Sommige onderdelen en functies van de notebook zullen mogelijk pas werken nadat de apparaatstuurprogramma's en hulpprogramma's zijn geïnstalleerd.

---


# Instellingen van systeem-BIOS




De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte zijn slechts informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen afhankelijk van het model en de regio.

## Opstartapparaat

1. Selecteer **Boot Option #1 (Opstartoptie 1)** op het scherm **Boot (Opstarten)**.



2. Druk op [Enter] en selecteer een apparaat als **Boot Option #1 (Opstartoptie 1)**.



## Beveiligingsinstelling



Het wachtwoord instellen:

1. Selecteer in het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **Setup Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)** of **User Password (Gebruikerswachtwoord)**.
2. Geef een wachtwoord op en druk op [Enter].
3. Typ het wachtwoord opnieuw en druk op [Enter].
4. Het wachtwoord is ingesteld.


Het wachtwoord wissen:

1. Selecteer in het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **Setup Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)** of **User Password (Gebruikerswachtwoord)**.
2. Voer het huidige wachtwoord in en druk op [Enter].
3. Laat het veld **Create New Password (Nieuw wachtwoord maken)** leeg en druk op [Enter].
4. Laat het veld **Confirm New Password (Nieuw wachtwoord bevestigen)** leeg en druk op [Enter].
5. Het wachtwoord wordt verwijderd.



Telkens wanneer u de notebook inschakelt (naar BIOS of OS gaat), wordt u gevraagd **Gebruikerswachtwoord** in te voeren. **Beheerderwachtwoord** wordt alleen gevraagd wanneer u de BIOS-instellingen wilt openen en configureren.

## I/O-interfacebeveiliging



De I/O-interface vergrendelen:


1. Kies op het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **I/O Interface Security (I/O-interfacebeveiliging)**.
2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op **Lock (Vergrendelen)**.



De instellingen voor **I/O Interface Security (I/O-interfacebeveiliging)** kunnen alleen worden gewijzigd wanneer u zich aanmeldt met beheerdersmachtigingen.



## USB-interfacebeveiliging



De USB-interface vergrendelen:

1. Kies op het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **I/O Interface Security (I/O-interfacebeveiliging) > USB Interface Security (USB-interfacebeveiliging)**.
2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op **Lock (Vergrendelen)**.



Als u **USB Interface (USB-interface)** instelt op [Lock] ([Vergrendelen]), worden **External Ports (Externe poorten)** en **CMOS Camera (CMOS-camera)** simultaan vergrendeld en verborgen.



De instellingen voor **USB Interface Security (USB-interfacebeveiliging)** kunnen alleen worden gewijzigd wanneer u zich aanmeldt met beheerdersmachtigingen.

## HDD-wachtwoord



Het HDD-wachtwoord instellen:

1. Klik op het scherm **Security (Beveiliging)** om **Set Master Password (Masterwachtwoord instellen)**, voer een wachtwoord in en druk op [Enter].
2. Voer het wachtwoord opnieuw in als bevestiging en druk op [Enter].
3. Klik op **Set User Password (Gebruikerswachtwoord instellen)** en herhaal de vorige stappen om het gebruikerswachtwoord in te stellen.
4. Het wachtwoord is ingesteld.




- Het HDD-wachtwoord kan alleen worden gewijzigd wanneer u zich aanmeldt met beheerdersmachtigingen.
- U moet het **Master Password (Masterwachtwoord)** instellen voordat u het **User Password (Gebruikerswachtwoord)** kunt instellen.



Wanneer u de notebook inschakelt, wordt u eerst gevraagd het gebruikerswachtwoord in te voeren (als er een is) en daarna het HDD-gebruikerswachtwoord. Als beide wachtwoorden niet correct zijn ingevoerd, kunt u het besturingssysteem niet starten.

## Wijzigingen opslaan

Wilt u de instellingen bewaren, dan moet u ze opslaan voordat u het setup-programma van het BIOS afsluit.



## Problemen oplossen

Dit gedeelte toont enkele algemene problemen en mogelijke oplossingen voor uw notebook.

### Het optische station kan geen schijven lezen of schrijven.

- Werk het BIOS bij met de laatste versie en probeer het opnieuw.
- Heeft dit geen effect, neem dan schijven van een betere kwaliteit en probeer het opnieuw.
- Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum en vraag een technicus om hulp.

### Het systeem kan niet worden geactiveerd uit de slaap- of stand-bymodus.

- Verwijder de uitbreidingen (RAM, HDD, WLAN, BT) als ze na aankoop zijn toegevoegd.
- Heeft dit geen effect, probeer dan MS Systeemherstel naar een eerdere datum.
- Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan het systeem te herstellen met de herstelpartitie of -dvd.



Maak altijd een back-up van al uw gegevens naar een andere locatie voordat u het herstel uitvoert.

---

- Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum en vraag een technicus om hulp.

### De sneltoetsfunctie is uitgeschakeld.

Installeer het stuurprogramma "ATK0100" opnieuw vanaf de cd of download het van de website van ASUS.

### De ingebouwde camera werkt niet goed.

- Schakel "Apparaatbeheer" in.
- Probeer het webcamstuurprogramma opnieuw te installeren.

- Lost dit het probleem niet op, werk dan het BIOS bij met de laatste versie en probeer het opnieuw.
- Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum en vraag een technicus om hulp.

## **De batterijdoos gebruiken**

- Registreer de notebook voor een garantie van 1 jaar via deze website:  
**<http://vip.asus.com/login.aspx>**
- Verwijder de batterijdoos niet terwijl u de notebook gebruikt met de voedingsadapter om schade te voorkomen die kan worden veroorzaakt wanneer de stroom uitvalt. De batterijdoos van ASUS bevat een beveiligingscircuit om overladen te voorkomen zodat de batterijdoos niet wordt beschadigd als deze in de computer blijft.

## **Ik kan de notebook niet inschakelen.**

Diagnostische gegevens:

- Controleer de aansluitingen van de voedingskabel.
- Controleer of de batterijdoos goed is uitgelijnd bij de inkeping en volledig in de batterijsleuf past.
- Als uw notebook is aangesloten op de voedingsadapter, maar de BIOS (verschijnt als het ASUS-logo) of het besturingssysteem niet laadt, kan het probleem zich op de harde schijf van de notebook bevinden. Neem contact op met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.
- Als uw notebook is aangesloten op de voedingsadapter, maar de BIOS (verschijnt als het ASUS-logo) of het besturingssysteem niet laadt, kan het probleem zich op de harde schijf van de notebook bevinden. Neem contact op met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

## **Waarom loopt de ventilator altijd en is de temperatuur hoog?**

- Controleer of de ventilator draait wanneer de CPU-temperatuur hoog is en controleer of er luchtstroom is door de ventilatieopeningen.

- Sluit enkele actieve toepassingen om de systeembelasting te verlagen.
- Controleer uw systeem op virussen.
- Probeer uw systeem te herstellen met de systeemherstelpartitie op de herstel-dvd.



---

Maak altijd een backup van al uw gegevens op een andere locatie voordat u het systeemherstel uitvoert.

---



---

Installeer een antivirussoftware om het systeem te beschermen tegen virussen.

---

### **Wanneer ik de voeding INSCHAKEL, verschijnt dit bericht op de notebook: “Open policy file error (Fout bij openen van beleidsbestand)”.**

Installeer het nieuwste hulpprogramma “Power4 Gear” dat u kunt downloaden van de ASUS-website.

### **Een blauw scherm met witte tekst verschijnt na het opstarten.**

- Verwijder extra geheugen. Als u na de aankoop extra geheugen hebt geïnstalleerd, schakel dan de computer uit, verwijder het geheugen en schakel het systeem opnieuw in om te zien of het probleem door incompatibel geheugen werd veroorzaakt.
- Verwijder softwaretoepassingen. Als u recentelijk softwaretoepassingen hebt geïnstalleerd, zijn ze mogelijk niet compatibel met uw systeem. Probeer ze te verwijderen in de Veilige modus van Windows.
- Controleer het systeem op virussen.
- Werk het systeem bij met het laatste BIOS met WINFLASH in Windows-modus of AFLASH in DOS-modus. Deze hulpprogramma's en BIOS-bestanden kunnen worden gedownload van de website van ASUS. (WAARSCHUWING: zorg dat de voeding van de notebook tijdens het flashen van de BIOS niet wegvalt.)



---

Zorg dat de voeding van de notebook tijdens het flashen van de BIOS niet wegvalt.

---

- Is het probleem nog steeds niet opgelost, gebruik dan het herstelproces om het volledige systeem opnieuw te installeren.



---

U moet een back-up maken van al uw gegevens op een andere locatie voordat u het herstelproces uitvoert.

---



---

Installeer een antivirussoftware om het systeem te beschermen tegen virussen.

---



---


Zorg ervoor dat u eerst de stuurprogramma's "Intel INF Update" en "ATKACPI" installeert, zodat de hardwareapparaten kunnen worden herkend.

---


- Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

## Het BIOS opwaarderen.

1. Controleer het exacte model van de notebook en download het nieuwste BIOS-bestand voor uw model vanaf de ASUS-website. Sla dit bestand op uw flashdisk op.
2. Sluit uw flashdisk aan op de notebook en schakel de notebook in.
3. Klik in de BIOS Setup op **Advanced > Start Easy Flash (Geavanceerd > Easy Flash starten)** en druk vervolgens op [Enter].



4. Zoek het nieuwste BIOS-bestand en start het bijwerken van de BIOS.



5. Klik na de BIOS update op **Exit > Restore Defaults (Afsluiten > Standaardwaarden herstellen)** om de standaardinstellingen van het systeem te herstellen.



## Herstelopties voor uw notebook

Met de **Recovery Partition (Herstelpartitie)** of het **DVD Recovery (Dvd-herstel)** (voor geselecteerde modellen) kunt u uw harde schijf opnieuw formatteren en uw ASUS-notebook herstellen naar de originele fabrieksinstellingen. Met deze herstelopties kunt u ook de standaardinstellingen van uw notebook opnieuw gebruiken om de nieuwe wijzigingen aan te brengen.



---

Maak een back-up van al uw gegevens voordat u het systeemherstel uitvoert op uw notebook.

---



---

U zult mogelijk sommige softwaretoepassingen opnieuw moeten installeren nadat het herstelproces is voltooid. U kunt ook worden gevraagd een nieuwe licentie te kopen om de software opnieuw te activeren.

---



---

Start de notebook niet opnieuw op of schakel deze niet uit tijdens het herstel.

---

## De Recovery Partition (Herstelpartitie) gebruiken

De Recovery Partition (Herstelpartitie) is een voorbehouden ruimte op de harde schijf van uw notebook waar u het besturingssysteem, de stuurprogramma's en hulpprogramma's opnieuw kunt instellen naar hun originele fabrieksinstellingen. Om deze optie te gebruiken:

1. Druk tijdens het opstarten op [F9] (hiervoor is de Recovery-partitie nodig).
2. In het opstartbeheer van Windows, laadt het systeem automatisch de bestanden voor herstel. U kunt ook de pijlen omhoog/omlaag gebruiken om **Windows 7** of **Windows Setup [EMS Enabled] (Windows Setup [EMS ingeschakeld])** te selecteren en vervolgens op [Enter] drukken.
3. Lees het scherm "ASUS Preload Wizard" en klik op **Volgende**.
4. Selecteer een van de volgende partitie-opties:

### **Windows alleen herstellen naar de eerste partitie.**

Deze optie verwijdert alleen de eerste partitie, zodat de overige partities intact blijven. Er wordt een nieuwe systeempartitie gemaakt als station "C".

### **Windows herstellen naar de hele harde schijfD.**

Deze optie verwijdert alle partities van de harde schijf en maakt een nieuwe systeempartitie als station "C".

### **Windows herstellen naar de hele harde schijf met 2 partities.**

Deze optie verwijdert alle partities van de harde schijf en maakt twee nieuwe partities "C" (40%) en "D" (60%).

5. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.



---

De Recovery Partition (Herstelpartitie) is in de fabriek gemaakt en kan niet worden hersteld als u deze partitie hebt verwijderd. Breng uw notebook naar een erkend ASUS-servicecentrum als u problemen hebt met het herstelproces.

---



---

Ga naar [www.asus.com](http://www.asus.com) voor bijgewerkte stuurprogramma's en hulpprogramma's.

---

## **DVD Recovery (Dvd-herstel) gebruiken (op bepaalde modellen)**

### **AI Recovery (AI-herstel)**

Het **AI Recovery (AI-herstel)** is een dvd-herstelproces waarmee u een back-up kunt maken van de bestanden en automatisch uw eigen herstelschijven kunt maken vanaf uw notebook.



---

Start de notebook niet opnieuw op of schakel deze niet uit tijdens het herstel.

---

De AI-herstelbrander gebruiken:

1. Klik op het pictogram **ASUS** op uw bureaublad en selecteer **Back-up en Herstellen > AI-herstelbrander**.
2. Kies uit de volgende AI-herstelopties:
  - **Back-up naar DVD/BD.**

Als u deze optie kiest, plaatst u een lege beschrijfbare dvd/BD in het optische station en klikt u vervolgens op **Backup (Back-up)**.

## Gebruik van de Recovery-dvd:

1. Leg de Recovery-dvd in het optische station. De notebook moet ingeschakeld zijn.
2. Herstart de notebook en druk bij het opstarten op <Esc>. Selecteer het optische station (dat kan "CD/DVD" zijn) met de pijltjes en druk op <Enter> om op te starten vanaf de Recovery-dvd.
3. Selecteer **OK** om het herstel van de image te starten.
4. Selecteer **OK** om het systeemherstel te bevestigen.



Zorg dat u een back-up maakt van al uw belangrijke gegevens voordat u het systeemherstel start.

---

5. Volg de richtlijnen op het scherm om het herstelproces te voltooien.



Start de notebook niet opnieuw op of schakel deze niet uit tijdens het herstel. Verwijder de herstel-schijf niet tijdens het herstelproces (tenzij u wordt gevraagd dit te doen), anders zullen uw partities onbruikbaar zijn.

---



Zorg dat u de voedingsadapter aansluit op uw notebook wanneer u het systeemherstel uitvoert. Een onstabiele voeding kan fouten bij het herstel veroorzaken.

---



Ga naar [www.asus.com](http://www.asus.com) voor bijgewerkte stuurprogramma's en hulpprogramma's.

---

## Informatie dvd-romstation (op bepaalde modellen)

Met het dvd-romstation kunt u uw eigen cd's en dvd's weergeven en maken. U kunt een optionele dvd-viewersoftware aanschaffen voor het weergeven van dvd-bestanden.

### Regionale weergave-informatie

De weergave van dvd-filmtitels omvat het decoderen van MPEG2-video, digitale AC3-audio en door CSS beveiligde inhoud. CSS (soms kopieerbeveiliging genoemd) is de naam die werd gegeven aan het schema voor de inhoudsbescherming dat door de filmindustrie wordt toegepast om te voldoen aan de behoefte aan een bescherming tegen het illegaal kopiëren van inhoud.

Hoewel er talrijke regels zijn die aan CSS-licentiehouders worden opgelegd, is er één regel die het meeste betrekking heeft op de weergavebeperkingen op de in regio's ingedeelde inhoud. Om de geografische opgesplitste releasedatums van films te vergemakkelijken, worden dvd-videotitels uitgegeven voor specifiek geografische regio's zoals hieronder omschreven onder "Regiodefinities". De wetten op het auteursrecht vereisen dat alle dvd-films worden beperkt tot een specifieke regio (doorgaans gecodeerd volgens de regio waar de dvd wordt verkocht). Terwijl de inhoud van een dvd-film kan worden uitgegeven voor meerdere regio's, vereisen de CSS-regels dat elk systeem dat in staat is CSS-gecodeerde inhoud af te spelen, alleen in staat mag zijn om één regio af te spelen.



De instelling van de regio kan maximaal vijf maal worden gewijzigd via de weergavesoftware. Daarna kan de speler alleen dvd-films van de laatste regio-instelling afspelen. Als u de regiocode daarna opnieuw aanpast, zal het toestel opnieuw moeten worden ingesteld naar de fabrieksinstelling. Deze bewerking valt niet onder de garantie. Als een reset nodig is, zullen de verzend- en resetkosten voor rekening van de gebruiker zijn.

---

## **Regiodefinities**

### **Regio 1**

Canada, VS, Amerikaanse territoria

### **Regio 2**

Tsjechië, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, de Golfstaten, Hongarije, IJsland, Iran, Irak, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Saoedi-Arabië, Schotland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Syrië, Turkije, UK, Griekenland, Voormalige Joegoslavische Republiek, Slowakije

### **Regio 3**

Birma, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

### **Regio 4**

Australië, Caraïben (behalve Amerikaanse Territoria), Centraal-Amerika, Nieuw-Zeeland, Pacifische eilanden, Zuid-Amerika

### **Regio 5**

GOS, India, Pakistan, Rest van Afrika, Rusland, Noord-Korea

### **Regio 6**

China

## **Blu-ray ROM-stationsinformatie (bij sommige modellen)**

Met het Blu-ray-station kunt u HD-video's (high definition) en andere schijfbestandsformaten, zoals dvd's en cd's weergeven.

### **Regiodefinities**

#### **Regio A**

Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen en hun territoria; Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Zuid en Noord), landen in Zuidoost-Azië en hun territoria.

#### **Regio B**

Europese en Afrikaanse landen, landen uit Zuidwest-Azië en hun territoria; Australië en Nieuw-Zeeland.

#### **Regio C**

Landen uit Centraal- en Zuid-Azie en Oost-Europa en hun territoria; China en Mongolië.



Raadpleeg de Blu-ray Disc-website op [www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.html](http://www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.html) voor meer informatie.

---

## Naleving interne modem

De notebook met interne modem voldoet aan JATE (Japan), FCC (VS, Canada, Korea, Taiwan) en CTR21. De interne modem werd goedgekeurd in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad 98/482/EC voor pan-Europese enkelvoudige aansluitingen op een openbaar telefoonnet (PSTN= public switched telephone network) Door verschillen tussen de afzonderlijke PSTN's die in verschillende landen worden aangeboden, biedt de goedkeuring niet zelfstandig een onvoorwaardelijke garantie van succesvol gebruik op elk eindpunt van een PSTN-net. Als er problemen optreden, dient u in de eerste plaats contact op te nemen met de leverancier van uw apparatuur.

### Overzicht

Op 4 augustus 1998 werd het besluit van de Europese raad met betrekking tot de CTR 21 gepubliceerd in het officiële tijdschrift van de EG. De CTR 21 is van toepassing op alle eindapparatuur zonder spraak met DTMF-kiesmogelijkheden, die bedoeld is om op de analoge PSTN (Public Switched Telephone Network) te worden aangesloten.

CTR 21 (Common Technical Regulation) voor de vereisten van de randapparaten voor verbinding met analoge openbare telefoonnetwerken (PSTN) (behalve eindapparatuur die spraaktelefonie ondersteunt) waarin netwerkadressering, indien voorzien, gebeurt via een signaal van twee tonen op meerdere frequenties.

### Verklaring van netwerkcompatibiliteit

Verklaring die door de fabrikant moet worden gegeven aan de aangemelde instantie (Notified Body) en de verkoper: "Deze verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor deze apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan ondervinden."

## **Verklaring van netwerkcompatibiliteit**

Verklaring die door de fabrikant aan de gebruiker moet worden gegeven: "Deze verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor deze apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan ondervinden. De fabrikant zal ook een verklaring koppelen om duidelijk te maken op welk vlak de netwerkcompatibiliteit afhankelijk is van de instellingen van fysieke en softwareschakelopties. Deze verklaring zal de gebruiker ook de raad geven contact op te nemen met de verkoper als deze de apparatuur op een ander netwerk wil gebruiken."

Tot op heden heeft de Notified Body van CETECOM verschillende pan-Europese goedkeuringen verleend voor het gebruik van CTR21. De resultaten zijn de eerste modems in Europa die geen regelgevende goedkeuring vereisen in elk afzonderlijk Europees land.

## **Non-voice apparatuur**

Naast antwoordapparaten en luidsprekertelefoons, kunnen ook modems, faxapparaten, automatische kiesapparaten en alarmsystemen in aanmerking komen. Apparatuur waarvoor de end-to-end kwaliteit van de spraak door voorschriften worden beheerd (bijv. telefoons met handsets en in sommige landen ook draadloze telefoons), is uitgesloten.



**Deze tabel toont de landen die momenteel onder de CTR21-standaard vallen.**

| <u>Land</u>             | <u>Toegepast</u> | <u>Meer tests</u>   |
|-------------------------|------------------|---------------------|
| Oostenrijk <sup>1</sup> | Ja               | Nee                 |
| België                  | Ja               | Nee                 |
| Tsjechië                | Nee              | Niet van toepassing |
| Denemarken <sup>1</sup> | Ja               | Ja                  |
| Finland                 | Ja               | Nee                 |
| Frankrijk               | Ja               | Nee                 |
| Duitsland               | Ja               | Nee                 |
| Griekenland             | Ja               | Nee                 |
| Hongarije               | Nee              | Niet van toepassing |
| IJsland                 | Ja               | Nee                 |
| Ierland                 | Ja               | Nee                 |
| Italië                  | In behandeling   | In behandeling      |
| Israël                  | Nee              | Nee                 |
| Liechtenstein           | Ja               | Nee                 |
| Luxemburg               | Ja               | Nee                 |
| Nederland <sup>1</sup>  | Ja               | Ja                  |
| Noorwegen               | Ja               | Nee                 |
| Polen                   | Nee              | Niet van toepassing |
| Portugal                | Nee              | Niet van toepassing |
| Spanje                  | Nee              | Niet van toepassing |
| Zweden                  | Ja               | Nee                 |
| Zwitserland             | Ja               | Nee                 |
| Verenigd Koninkrijk     | Ja               | Nee                 |

Deze informatie werd gekopieerd van CETECOM wordt geleverd zonder enige verantwoordelijkheid. Updates van deze tabel kunt u vinden op [http://www.cetecom.de/technologies/ctr\\_21.html](http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html).

1 De nationale vereisten zullen alleen van toepassing zijn als het apparaat pulskiezen mag gebruiken (fabrikanten kunnen in de gebruiksaanwijzing vermelden dat het apparaat allee bedoeld is om DTMF-signalen te ondersteunen, zodat alle extra tests overbodig worden).

In Nederland zijn extra tests vereist voor aansluiting in serie en faciliteiten voor de beller-ID.

# Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen

## FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.



---

Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde type is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om storingen in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen. Het is van essentieel belang dat alleen de meegeleverde voedingskabel wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermd kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze uitrusting. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

---

(Afdrukt van de Code van Federale Voorschriften nr. 47, deel 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives en Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

## Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF)



Aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, vernietigen. "De fabrikant verklaart dat het apparaat is beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11 in het frequentiebereik van 2,4 GHz door de firmware die onder beheer staat van de Verenigde Staten."

Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de FCC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

## Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)

De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd:

- Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]
- Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a]
- Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]
- Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3.1b]
- Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]
- Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]

## CE-markering



### CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-richtlijnen 2004/108/EG "Elektromagnetische compatibiliteit" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".



### CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit.

## Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Om radiostoring in een service met een vergunning (bijv. mobiele satellietssystemen op gedeelde kanalen) te voorkomen, is dit apparaat bedoeld voor gebruik binnenshuis en uit de buurt van venster om een maximale bescherming te bieden. Voor apparatuur (of de zendantenne) die buitenshuis wordt geïnstalleerd, is een vergunning vereist.

## Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

|               |                 |                   |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N. Amerika    | 2,412-2.462 GHz | Kanalen 01 tot 11 |
| Japan         | 2,412-2.484 GHz | Kanalen 01 tot 14 |
| Europa (ETSI) | 2,412-2,472 GHz | Kanalen 01 tot 13 |

## Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk

Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis:

- 10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz



---

Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz.

---

Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis:

Op privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringsprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegelaten vermogen van 100mW in de 2446,5–2483,5 MHz-band. Het gebruik buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten.

In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:

- Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW
- Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mW

Departementen waar het gebruik van de 2400–2483,5 MHz-band is toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en minder dan 10mW buitenshuis:

|                 |             |                   |
|-----------------|-------------|-------------------|
| 01 Ain          | 02 Aisne    | 03 Allier         |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariège         |
| 11 Aude         | 12 Aveyron  | 16 Charente       |
| 24 Dordogne     | 25 Doubs    | 26 Drôme          |
| 32 Gers         | 36 Indre    | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loiret   | 50 Manche         |

|                        |                          |                       |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 55 Meuse               | 58 Nièvre                | 59 Nord               |
| 60 Oise                | 61 Orne                  | 63 Puy du Dôme        |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées Orientales   |                       |
| 67 Bas Rhin            | <b>68 Haut Rhin</b>      | <b>70 Haute Saône</b> |
| 71 Saône et Loire      | 75 Paris                 |                       |
| 82 Tarn et Garonne     | 84 Vaucluse              | 88 Vosges             |
| 89 Yonne               | 90 Territoire de Belfort |                       |
| 94 Val de Marne        |                          |                       |

Deze vereiste zal mogelijk na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat u uw draadloze LAN-kaart in meer gebieden in Frankrijk zult kunnen gebruiken. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie (<http://www.arcep.fr>).




---

Uw WLAN-kaart zendt minder dan 100mW maar meer dan 10mW uit.

---

## UL-veiligheidsrichtlijnen

Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur (telefoon) die bedoeld is voor elektrische aansluiting op een telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding heeft die de 200V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet overschrijdt, en in overeenstemming met de Nationale Elektrische Code (NFPA 70) wordt geïnstalleerd of gebruikt.

Wanneer u de modem van de notebook gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsmaatregelen op te volgen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel, inclusief de volgende voorschriften, te voorkomen:

- Gebruik de notebook niet in de nabijheid van water, zoals bij een badkuip, een wastafel, een gootsteen of een wasmachine, in een vochtige kelder of bij een zwembad.
- Gebruik de notebook niet tijdens een onweer. Er kan een klein risico bestaan op elektrische schok door bliksem.
- Gebruik de notebook niet in de buurt van een gaslek.

Vereist voor UL 1642-dekkende primaire (niet oplaadbare) en secundaire (oplaadbare) lithiumbatterijen voor gebruik als voedingsbron in de producten. Deze batterijen bevatten metaallithium, een lithiumlegering of een lithium-ion en kunnen samengesteld zijn uit één elektrochemische cel of uit twee of meer cellen die serieel, parallel of op beide manieren aangesloten zijn, en die de chemische energie converteren naar elektrische energie door een onomkeerbare of omkeerbare chemische reactie.

- Gooi de batterij van de notebook niet in het vuur, aangezien de batterij kan ontploffen. Raadpleeg de lokale richtlijnen voor mogelijke speciale voorschriften op het vlak van afvalverwijdering om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te voorkomen.
- Gebruik geen voedingsadapters of batterijen van andere apparaten om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te vermijden. Gebruik alleen UL-gecertificeerde voedingsadapters of batterijen die door de fabrikant of een erkende verdeler zijn geleverd.



## Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> of H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## Mededelingen tv-tuner

Opmerking voor de installateur van het kabeltv-systeem - Het kabeldistributiesysteem moet geaard zijn in overeenstemming met ANSI/NFPA 70, de NEC (National Electrical Code = nationale elektrische code), in het bijzonder met Sectie 820.93, Aarding van buitenste geleidende schild van een coaxiale kabel. De installatie moet een aansluiting bevatten van de afscherming van de coaxiale kabel met de aarding bij de ingang van het gebouw.

## REACH

In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## **Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen)**

**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

**ATTENTION!** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

# Veiligheidsinformatie optisch station

## Informatie laserveiligheid

### Veiligheidswaarschuwing CD-ROM-drive

#### LASERPRODUCT VAN KLASSE 1



Om blootstelling aan de laser van de optische drive te voorkomen, moet u niet proberen om de optische drive zelf te demonteren of te repareren. Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp.

## Onderhoudswaarschuwingslabel



ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER GEOPEND. KIJK NIET IN DE STRAAL OF KIJK NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMENTEN.

## CDRH-voorschriften

Het Centrum voor apparaat- en radiologische gezondheid (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) van de U.S. Food and Drug Administration (Amerikaanse voedings- en geneesmiddelenbureau) heeft op 2 augustus 1976 voorschriften opgelegd voor laserproducten. Deze voorschriften zijn van toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1 augustus 1976. De naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten worden verdeeld.



**WAARSCHUWING!** Het gebruik van bedieningselementen of aanpassing van de prestaties van procedures die niet in dit document of in de installatiegids van het laserproduct zijn vermeld, kunnen een gevaarlijke blootstelling aan straling veroorzaken.

## Productmededeling Macrovision Corporation

In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat wordt beschermd door methodeclaims van sommige Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethodes, *tenzij anders toegelaten door Macrovision Corporation*. Reverse engineering of demontage is verboden.

# CTR 21-goedkeuring (voor notebook met geïntegreerde modem)

## Danish

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

## Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.»

## English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

## Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

## French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

## German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Eindeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

## Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μμονομένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' αυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

## Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för europeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

## Eco-label Europese Unie

Deze notebook werd bekroond met het Bloemenlabel van de EU, wat betekent dat dit product de volgende kenmerken heeft:

1. Lager energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-bymodus.
2. Beperkt gebruik van giftige zware metalen.
3. Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.
4. Beperkt gebruik van natuurlijke bronnen door het aanmoedigen van recycling.
5. Ontworpen voor gemakkelijke upgrades en een langere levensduur door middel van het voorzien in compatibele reserveonderdelen zoals batterijen, voedingsbronnen, het toetsenbord, het geheugen en, indien beschikbaar, de CD-drive of DVD-drive.
6. Minder vast afval door terugnamebeleid.

Bezoek de startpagina van het Eco-label van de Europese Unie voor meer informatie over het bloemenlabel van de EU: <http://www.ecolabel.eu>.

## Product dat voldoet aan ENERGY STAR

ENERGY STAR is een gezamenlijk programma van het the U.S. Environmental Protection Agency en het U.S. Department of Energy dat ons allen helpt bij het besparen van geld en het beschermen van het milieu door energie-efficiënte producten en praktijken.



Alle producten van ASUS met het ENERGY STAR-logo voldoen aan de ENERGY STAR-standaard en de optie voor energiebeheer is standaard ingeschakeld. De monitor en de computer gaan automatisch naar de slaapstand als er 15 en 30 minuten geen gebruikersactiviteit is. Voor het wekken van uw computer, klikt u met de muis of drukt u op enige toets op het toetsenbord.

Bezoek <http://www.energy.gov/powermanagement> voor gedetailleerde informatie over energiebeheer en de voordelen daarvan voor het milieu. Bezoek eveneens <http://www.energystar.gov> voor gedetailleerde informatie over het gezamenlijke ENERGY STAR-programma.



Energy Star wordt NIET ondersteund op producten op basis van Freedos of Linux.

## Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften

ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften.

Raadpleeg <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> voor de bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften waaraan ASUS voldoet:

### **Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950**

### **EU REACH SVHC**

### **Korea RoHS**

### **Zwitserse energiewetten**

## **ASUS-recycling/Diensten voor terugname**

De recycling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

## **Preventie van gehoorverlies**

Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume.



## **Bericht deklaag**

**BELANGRIJK!** Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, is een coating aangebracht om de notebookbehuizing te isoleren, behalve op de zijkanten waar zich de I/O-poorten bevinden.



## Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

**Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.**

## **Beperkte aansprakelijkheid**

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

## **Service en ondersteuning**

Bezoek onze meertalige website op <http://support.asus.com>