


노트북 PC

하드웨어 사용자 설명서



목차

1. 노트북 PC 소개

사용자 설명서 정보.....	6
설명서 참고 사항	6
노트북 PC 준비.....	9

2. 노트북 PC 기본 구성

상판부.....	12
하판부.....	14
좌측면.....	16
우측면.....	18
후면부.....	20

3. 노트북 PC 시작하기

전원 시스템.....	22
AC 전원 사용	22
배터리 전원 사용	23
배터리 관리	23
노트북 PC 시스템 시작	24
POST(Power-On Self Test) 모드	24
배터리 전원 확인	25
배터리 팩 충전	26
다시 시작 또는 재부팅	27
노트북 PC 시스템 종료	27
키보드 특수 기능.....	28
컬러 핫 키	28
Microsoft Windows 키	30
숫자 키패드	30
키보드 방향키 사용방법	30
버튼 및 상태 표시등.....	31
스위치	31
상태표시등	33
멀티미디어 키(일부 모델)	34

목차 (계속)

4. 노트북 PC 사용하기

포인팅 장치.....	36
터치패드 사용 방법	36
그림으로 본 터치패드 사용방법	37
터치패드 관리 방법	38
자동 터치패드 기능 해지 (일부모델)	38
저장 장치.....	39
확장 카드	39
옵티컬 드라이브	40
플래시 메모리 카드리더	42
하드디스크 드라이브	43
메모리(RAM)	44
연결.....	45
모뎀 연결	45
네트워크 연결	46
무선 LAN연결 (일부 모델)	47
Windows 무선 네트워크 연결	48
Bluetooth 무선 연결 (일부 모델)	49
전원 관리 모드	50
대기 모드와 최대절전 모드	50
발열 제어 관리	50
대기 모드와 최대절전 모드	51
Trusted Platform Module (TPM) (일부 모델)	52
SideView (일부 모델).....	53
SideView 개요	53
섹션(Section) 개요	53
키 구성	54
SideView 사용하기	55
뮤직 플레이어 사용하기	58
SideView 참고사항	79

목차 (계속)

부록

액세서리 옵션

연결 옵션

운영체제와 소프트웨어

용어 설명

성명서 및 안전수칙

노트북 PC 정보

1. 노트북 PC 소개

사용자 설명서 정보

설명서 참고 사항

안전수칙

노트북 PC 준비



참고: 본 설명서에서 사용된 사진과 아이콘은 예술적인 목적으로만 사용되었고, 제품 자체에서 실질적으로 사용된 것을 보여 주지는 않습니다.

본 사용자 설명서에 대해...

본 설명서는 ASUS 노트북 PC의 사용자 설명서입니다. 본 사용자 설명서는 노트북 PC의 여러 가지 구성 요소와 사용 방법에 대한 정보를 제공합니다. 다음은 사용자 설명서의 주요 내용입니다:



1. **노트북 PC 소개**
노트북 PC와 사용자 설명서를 소개합니다.
2. **노트북 PC 기본 구성**
노트북 PC의 각 구성 요소에 대한 정보를 제공합니다.
3. **노트북 PC 시작하기**
노트북 PC를 시작하기 위한 정보를 제공합니다.
4. **노트북 PC 사용하기**
노트북 PC의 각 구성 요소에 대한 사용 방법을 제공합니다.
5. **부록**
액세서리 옵션을 소개하고 부가적인 정보를 제공합니다.

설명서 참고사항

본 설명서에는 노트북 PC 사용 시 안전하고 완벽한 작업을 위한 참고 사항과 경고 사항이 짙은 글씨로 표기되어 있습니다. 이 참고 사항들은 그 중요도에 따라 다음과 같이 표기됩니다.

 **참고:** 특정 상황에 대한 팁과 정보

 **팁:** 노트북 PC 사용자를 위한 팁과 유익한 정보

 **중요!** 데이터, 부품, 인체에 해가 되는 위험을 사전에 방지하기 위한 주요 정보.

 **경고!** 안전한 작업 수행을 위해, 반드시 따라야 하는 중요한 정보.

< >
[] <>나 [] 안에 있는 문구는 키보드의 키 문자로 실제로 <>나 []은 입력할 필요가 없습니다.

안전 예방 수칙

다음의 안전 예방 조치는 노트북 PC의 수명을 늘리기 위함이며, 다음의 모든 주의사항을 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 본 사용자 설명서에 기술되지 않은 사항에 대해서는 인증된 서비스 센터에 문의해 주십시오. 손상된 전원 코드나 액세서리 및 다른 주변 기기들의 사용을 삼가해 주시고 희석제, 벤젠, 기타 다른 화학 제품 같은 강한 용액이 본체 면에 직접 닿지 않도록 해 주십시오.



중요! 제품을 청소하기 전에 AC 전원과 배터리 팩을 분리해 주십시오. 비 마모성 세제액을 따뜻한 물에 풀어 넣고 깨끗한 섬유 스폰지 또는 젖은 세무천을 적셔서 노트북 PC를 닦은 후, 마른천으로 남은 물기를 제거해 주십시오.



평평하지 않거나 불안정한 장소에 놓지 **마십시오**. 만일 외관이 손상되었다면 수리를 받아 주십시오.



노트북 PC 위에 물건을 놓거나 떨어뜨리지 **마십시오**. 노트북 PC 안에 이물질을 넣지 **마십시오**.



LCD 패널을 누르거나 만지지 **마십시오**. 노트북 PC를 굽히거나 내부로 들어 갈 수 있는 작은 물건을 함께 두지 **마십시오**.



강한 자기나 전기장에 노출시키지 **마십시오**.



더럽거나 먼지가 많은 환경에 노출시키지 **마십시오** 그리고 가스가 새는 동안은 사용하지 **마십시오**.



액체, 비, 습기 등에 노출시키지 **마십시오** 번개를 동반한 폭풍우 시에는 모뎀 사용을 **중지해** 주십시오.



열 노출에 의한 화상이나 불편함을 방지하기 위해, 노트북 PC를 무릎에 올려 놓거나 신체 일부분에 접촉하지 **마십시오**.



배터리 안전 경고
배터리를 불에 넣지 **마십시오**.
전기적 충격을 가하지 **마십시오**.
배터리를 분해하지 **마십시오**.



안전 작동 온도: 본 노트북 PC는 5°C(41°F)에서 35°C (95°F) 사이의 온도에 최적화 되어 있습니다.



입력 전력: 노트북 PC 하판부에 붙어있는 레이블에 있는 전력값과 전원 어댑터의 전력이 일치 하는지 확인해 주십시오.



다음 그림과 같은 그림이 표시되어 있는 전자, 전기 제품은 해당 국가의 전자 제품 관련 규정을 준수하여 폐기하여 주십시오.



노트북 가방과 같이 공기 순환이 되지 않는 곳에 노트북 PC의 전원을 켜채로 두지 **마십시오**.

1 노트북 PC 소개

운반 시 주의사항

노트북 PC를 운반할 경우, 전원을 끈 후, 커넥터의 손상을 방지하기 위해 모든 외부 주변 장치를 분리해 주십시오. 전원을 켜 채로 이동할 경우, 하드디스크 드라이브 헤드로 인해 하드디스크의 표면이 긁힐 수 있습니다. 그러므로 전원이 켜져 있는 동안에는 노트북 PC의 이동을 삼가하여 주십시오. 키보드와 디스플레이 패널을 보호하기 위해 상판의 덮개가 닫혀 있는지 확인해 주십시오.

 **주의: 노트북 PC의 표면은 올바르게 관리하지 않을 경우, 쉽게 더러워 집니다. 노트북 PC 운반 시, 표면의 긁힘이나 훼손 등에 주의해 주십시오.**

노트북 PC 커버

먼지, 물, 충격 및 긁힘을 방지하기 위해, 옵션으로 제공되는 휴대용 케이스를 구입할 수 있습니다.



배터리 팩 충전

장거리 여행 등으로 배터리를 이용해 노트북 PC를 사용할 경우, 배터리 팩과 여분의 배터리 팩을 충전시켜 준비해 주십시오. 전원 어댑터를 컴퓨터에 연결시켜 배터리 팩을 충전시켜 주십시오. 노트북 PC를 사용하는 동안 배터리 팩을 충전할 경우, 충전 시간이 다소 길어집니다.

비행기내 이용 시 주의 사항


비행기 내에서 노트북 PC를 사용하고자 할 경우, 항공사측에 문의해 주십시오. 대부분의 항공사는 전자 기기 사용에 관한 규정을 정해 놓았으며, 이륙과 착륙할 때를 제외한 비행기 내에서의 전자기기 사용을 허용하고 있습니다.

 **주의! 공항 내에는 다음과 같은 세 종류의 중 공항 보안 검색 장치가 있습니다. X-레이 기기(수화물 벨트 위의 물품에 사용), 자기 탐지기(보안 검색대를 통과하지 않는 입출국자에게 사용), 자기 판독기(손에 들고 사람이거나 개인 소지품에 사용). 노트북 PC의 경우, 공항 내에 있는 X-레이 기기를 통해 노트북 PC나 디스켓의 보안 검색을 받아 주십시오. 하지만, 노트북 PC나 디스켓이 자기 탐지기나 자기 판독기에 의한 보안 검색을 받지 않도록 주의하여 주십시오.**


노트북 PC 준비

다음은 노트북 PC를 처음 사용하기 위한 간단한 절차이며, 본 노트북 PC 사용에 관한 자세한 정보는 사용자 설명서 후반부를 참조해 주십시오.


1. 배터리 팩 장착




2. AC 전원 어댑터 연결



3. 디스플레이 패널 열기



4. 노트북 PC 전원 켜기



중요! 노트북을 열 때, 힌지가 부러질 수 있으므로 힘을 주어 끝까지 열지 마십시오. 상판만 잡고 노트북 PC를 들지 마십시오.

전원 버튼을 눌렀다 떼어 주십시오.

(Windows XP를 사용하는 노트북의 경우, 이 버튼을 사용하여 안전하게 노트북 PC를 종료할 수 있습니다.)

2. 노트북 PC 기본 구성

노트북 PC 부분별 설명




참고: 본 설명서에서 사용된 사진과 아이콘은 예술적인 목적으로만 사용되었고, 제품 자체에서 실질적으로 사용된 것을 보여 주지는 않습니다.

2 노트북 PC 기본구성

상판부

노트북 PC 상판부의 구성요소를 확인하려면 아래의 그림을 참고해 주십시오.

 참고: 키보드는 구입 국가에 따라 다를 수 있습니다.




1 ✨ **카메라 표시등**

카메라가 작동할 경우 상태 표시등에 불이 들어옵니다. 카메라가 지원된 소프트웨어에 의해 자동 활성화 될 수도 있습니다.



2 📷 **멀티 포지션 카메라 (일부 모델)**

내장된 카메라를 이용해 사진을 찍거나 동영상을 찍을 수 있습니다. 또한 화상 회의나 기타 상호 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 주의: 카메라의 렌즈는 앞 또는 뒤를 향할 수 있지만, 렌즈는 아래 방향을 통해서만 움직일 수 있습니다. 렌즈를 위로 35도 이상 돌리지 마십시오.



3 🎧 **마이크로 폰 (내장형)**

탑재된 모노 마이크로 폰을 이용해 화상 회의, 음성 나레이션 및 간단한 음성 녹음을 할 수 있습니다.



4 🖱️ **원터치 버튼**

원터치 버튼을 사용자가 자주 사용하는 프로그램을 지정하여 버튼만 한 번 눌러 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 본 설명서 제 3장을 참조해 주십시오.



5 🔊 **오디오 스피커**

오디오 스피커가 내장되어 있어 별도의 스피커를 장착하지 않고도 고품질의 사운드를 즐길 수 있습니다. 이 노트북 PC에는 풍부하고, 강력한 사운드(외장형 헤드폰이나 스피커보다 더 탁월한 음질)를 구현하는 통합 디지털 오디오 제어기가 탑재되어 있습니다. 소프트웨어로 모든 오디오 기능을 조절할 수 있습니다.



6 ⌨️ **키보드**

키보드는 편안함 키감(키가 눌리는 깊이)을 제공하는 풀 사이즈의 키와 양손의 편안함을 제공하는 팔레스트로 이루어져 있습니다. 2개의 Windows 키가 제공되어 Windows 운영 체제를 보다 손쉽게 이용할 수 있습니다.



7 🖱️ **터치패드와 버튼**

터치패드와 터치패드의 버튼은 데스크탑의 마우스와 같은 기능을 합니다. 터치패드 유틸리티를 설치하면 스크롤링 기능을 사용할 수 있으며 Windows와 인터넷을 보다 손쉽게 이용할 수 있습니다.




8 💡 **상태 표시등 (전면부)**

상태 표시등은 하드웨어/소프트웨어의 여러 상태를 나타냅니다. 자세한 정보는 제 3장을 참고해 주십시오.



9 🖥️ **디스플레이 패널**


디스플레이 패널은 데스크탑의 모니터와 같은 역할을 합니다. 노트북 PC는 활성화 매트릭스 TFT LCD를 사용하여 데스크탑 모니터와 같은 탁월한 화면을 제공합니다. 또한 데스크탑 모니터와 달리 LCD 패널은 전자파나 광박임이 덜해 사용자의 눈에 피로를 덜 줍니다. 디스플레이 패널을 닦을 경우에는 화학 용액이 묻지 않은 (필요에 따라 이물질이 없는 깨끗한 물을 사용해 주십시오.) 부드러운 천을 사용해 주십시오.



하판부

노트북 PC 하판부의 구성 요소를 확인하려면 아래의 그림을 참고해 주십시오.

 참고: 하판부의 구성은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



경고! 노트북 PC의 하판부는 매우 뜨겁습니다. 노트북 PC가 작동 중이거나 전원을 차단한 지 얼마되지 않은 상태에서는 발열이 심하므로 주의해 주십시오. 충전 또는 작동 중에는 고온의 상태가 유지되므로 노트북 PC를 무릎이나 신체의 일부분과 접촉해 상해를 입지 않도록 주의해 주십시오.

1 배터리 잠금 장치 - 스프링

배터리 팩은 스프링 배터리 잠금 장치로 안전하게 고정됩니다. 배터리 팩을 장착할 경우, 스프링 배터리 잠금 장치는 자동으로 배터리 팩을 고정시킵니다. 배터리 팩 제거 시, 스프링 배터리 잠금 장치는 잠금 풀림 위치에 고정되어 있어야 합니다.



2  **배터리 팩**

AC 전원을 연결할 경우, 배터리 팩은 자동으로 충전되며, AC 전원이 연결되어 있지 않은 경우, 배터리 팩이 노트북 PC에 전원을 공급해 노트북 PC를 가까운 곳에 이동해 사용할 경우, 이용됩니다. 배터리 수명은 사용 방법과 노트북 PC의 배터리 용량에 따라 다릅니다. 배터리 팩은 더 분해할 수 없으며 배터리 팩을 교체하려면 단일 유닛으로 교체해야 합니다.



3  **배터리 잠금 장치 - 수동**

수동 배터리 잠금 장치로 배터리 팩을 안전하게 고정할 수 있습니다. 배터리 팩을 장착 혹은 제거할 경우, 수동 배터리 잠금 장치를 해제 위치로 변경하고 배터리를 장착한 후, 수동 잠금 장치를 잠금 위치로 변경해 주십시오.



4  **메모리 슬롯(RAM)**

메모리 슬롯에 메모리를 추가하거나 용량을 업그레이드 해 하드디스크의 접속 시간을 줄이고 응용 프로그램 사용을 용이하게 할 수 있습니다. 이 경우 변경된 메모리 크기는 별도로 설정해 줄 필요는 없으며 POST(Power-On-Self-Test) 과정 중에 BIOS에서 자동으로 설정값(메모리의 크기)이 변경됩니다. 메모리를 설치하거나 업그레이드 할 경우, 인증된 대리점 또는 서비스 센터에 문의해 주십시오. 만약 사용자가 직접 장착해 문제가 발생한 경우, 무상 수리를 받을 수 없습니다.



5  **비상 전원 버튼**

운영체제를 제대로 종료할 수 없거나 다시 시작할 수도 없는 경우, 클립처럼 끝이 뾰족한 핀으로 비상 전원 버튼을 눌러 노트북 PC의 전원을 꺼 주십시오.



6  **하드디스크 드라이브 구획**

하드디스크 드라이브는 구획 내부에서 안전하게 보호됩니다. 하드디스크 드라이브를 업그레이드 하고자 할 경우, 인증된 대리점 또는 서비스 센터에 문의해 주십시오.




7  **무선 LAN (WLAN) 구획**

WLAN 구획은 무선 네트워크 카드를 장착하여 무선으로 네트워크 AP 또는 기타 무선 네트워킹 장치에 연결할 수 있도록 합니다.



8  **CPU 구획**

몇몇 노트북 PC는 소켓 프로세서 설계로 향후 CPU 업그레이드가 가능합니다. 하지만 하지만 모델에 따라 콤팩트한 디자인의 ULV 설계로 업그레이드가 불가능할 수 있습니다. 업그레이드 관련 정보는 인증된 서비스 센터에 문의해 주십시오.



 **경고! 사용자에게 의해 CPU 또는 하드디스크 드라이브가 손상되면 보상 받을 수 없습니다.**


9  **쿨링 팬**

쿨링 팬은 온도 설정 상태에 따라 뜨거운 바람을 밖으로 내보내는 역할을 합니다.



좌측면

노트북 PC 좌측면의 구성 요소를 확인하려면 아래의 그림을 참조해 주십시오.



1 모뎀 포트

RJ-45 LAN 포트보다 크기가 작은 RJ-11 모뎀 포트는 표준형 전화 케이블을 사용하며 내부 모뎀은 최대 56K V.90 전송 속도를 지원합니다. 추가 어댑터를 사용할 필요가 없어 더욱 편안한 작업 환경을 제공합니다.



중요! 내장형 모뎀은 디지털 전화 시스템에서 사용되는 전압을 지원하지 않습니다. 모뎀 포트를 디지털 폰 시스템에 연결하지 마십시오. 노트북 PC에 손상을 야기할 수 있습니다.



2 LAN 포트

RJ-11 모뎀 포트보다 크기가 큰 RJ-45 LAN 포트는 로컬 네트워크 연결 시 표준형 이더넷 케이블을 사용합니다. 추가 어댑터를 사용할 필요가 없어 더욱 편



3 IEEE1394 포트

IEEE1394는 SCSI와 같은 고속의 직렬 버스로 USB와 마찬가지로 간편한 연결 및 핫플러그 기능을 지원합니다. IEEE1394 인터페이스는 100-400 Mbits/초의 대역폭을 지원하고 같은 버스 내에서 최대 63개의 주변장치를 연결할 수 있습니다. IEEE1394는 고성능 디지털 장비 연결에 사용됩니다. 참고로 디지털 비디오 포트에 연결할 경우에는 "DV"로 표시되어 있는 부분에 연결해 주십시오.



4 USB 포트(2.0/1.1)

범용 직렬 버스(USB)는 키보드, 포인팅 장치, 비디오 카메라, 모뎀, 하드디스크 드라이브, 프린터, 모니터, 스캐너 등과 같은 수 많은 USB 2.0(480Mbits/초) 또는 USB 1.1(12Mbits/초) 장치의 규격입니다. USB는 USB 키보드나 최신 모니터, 허브와 같은 많은 장치들을 한 대의 컴퓨터에서 동시에 사용할 수 있도록 해줍니다. USB는 핫스왑 기능을 지원하여 컴퓨터를 재시작 하지 않고도 외부 장치들을 연결하거나 연결을 끊을 수 있습니다.



5  **옵티컬 드라이브**

노트북 PC는 모델 별로 각각 다른 옵티컬 드라이브를 탑재하고 있습니다. 노트북 PC의 옵티컬 드라이브는 CD, DVD, CD-R과 CD-RW 기능을 지원합니다. 각 모델의 세부 제품 사양을 확인해 주십시오.



6 **옵티컬 드라이브 활동 표시등(모델에 따라 위치가 다름)**

옵티컬 드라이브로 데이터 전송을 할 경우, 옵티컬 드라이브 활동 표시등에 불이 들어옵니다. 이 표시등은 데이터 전송 크기에 비례하여 다르게 작동합니다.



7 **옵티컬 드라이브 긴급 꺼내기 버튼(모델에 따라 위치 다름)**

옵티컬 드라이브의 꺼내기 버튼이 제대로 작동하지 않을 경우, 긴급 꺼내기 버튼을 사용해 주십시오. 긴급 꺼내기 버튼을 옵티컬 드라이브의 트레이 꺼내기 버튼을 사용하지 마십시오.



8 **옵티컬 드라이브 꺼내기 버튼**

옵티컬 드라이브 꺼내기 버튼은 전기를 이용해 트레이를 엽니다. 또한 소프트웨어 플레이어나 Windows™ “내 컴퓨터”에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 열 수도 있습니다.



9  **플래시 메모리 슬롯**


일반적으로 PCMCIA 또는 USB 메모리 카드 리더는 디지털 카메라, MP3 플레이어, 휴대폰 및 PDA와 같은 장치의 메모리 카드를 사용하기 위해 별도로 구입해야 합니다. 하지만 본 노트북 PC는 여러 종류의 플래시 메모리 카드를 인식할 수 있는 내장형 메모리 카드 리더가 탑재되어 있습니다. 내장형 플래시 메모리 카드 리더는 편리한 기능 뿐만 아니라, 고속의 PCI 버스를 사용하여 다른 메모리 카드 리더에 비해 더욱 빠른 속도를 제공합니다. 이는 편리한 기능 뿐만 아니라, 고속의 PCI 버스를 사용하여 다른 메모리 카드 리더에 비해 더욱 빠른 속도를 제공합니다.



2 노트북 PC 기본구성

우측면

노트북 PC 우측면의 구성 요소를 확인하려면 아래의 그림을 참조해 주십시오.



1 오디오 볼륨 제어

오디오 CD 또는 TV 시청을 보다 편리하게 즐길 수 있도록, 이 다이얼을 이용하여 실시간 오디오 볼륨 (스테레오 스피커 및 헤드폰)을 조절할 수 있습니다.



2 마이크론 입력 단자

모노 마이크론 입력 단자(1/8인치)는 오디오 장치의 외장형 마이크론이나 출력 신호를 노트북 PC에 입력해 주는 역할을 수행합니다. 이 기능을 이용하여 화상회의, 음성 채팅 및 간단한 녹음 기능을 사용할 수 있습니다.



3 SPDIF 출력 단자(일부 모델)

SPDIF 출력 단자는 SPDIF(Sony/Philips Digital Interface) 규격을 따르는 장치를 연결하여 디지털 오디오를 출력합니다. 이 기능을 이용하여 노트북 PC를 Hi-Fi 홈 엔터테인먼트 시스템 구축에 사용할 수 있습니다.



4 헤드폰 출력 단자

스테레오 헤드폰 출력 단자(1/8인치)는 노트북 PC 오디오의 출력 신호를 확장 스피커나 헤드폰에 연결해 주는 역할을 합니다. 이 헤드폰 출력 단자를 사용하면, 내장 스피커 기능은 자동으로 종료됩니다.



5 Express 카드 슬롯

26핀 Express 카드 슬롯에 1개의 Express 카드(34mm) 또는 Express 카드(54mm) 확장 카드를 장착할 수 있습니다. 이 새 인터페이스는 병렬 버스보다도 빠르고 USB 2.0과 PCI Express를 지원하는 직렬 버스보다도 빠릅니다.(기존의 PCMCIA 카드와 호환되지 않습니다.)



5 2.0 USB 포트(2.0/1.1)

범용 직렬 버스(USB)는 키보드, 포인팅 장치, 비디오 카메라, 모뎀, 하드디스크 드라이브, 프린터, 모니터, 스캐너 등과 같은 수 많은 USB 2.0(480Mbits/초) 또는 USB 1.1(12Mbits/초) 장치의 규격입니다. USB는 USB 키보드나 최신 모니터, 허브와 같은 많은 장치들을 한 대의 컴퓨터에서 동시에 사용할 수 있도록 해줍니다. USB는 핫스왑 기능을 지원하여 컴퓨터를 재시작 하지 않고도 외부 장치들을 연결하거나 연결을 끊을 수 있습니다.



⑥ 디스플레이(모니터) 출력 포트


15핀 D-sub 모니터 포트는 대형화면으로 시청이 가능한 모니터나 프로젝터 같은 표준형 VGA 호환 장치를 지원합니다.



2 노트북 PC 기본구성

후면부

노트북 PC 후면부의 구성 요소를 확인하려면 아래의 그림을 참조해 주십시오.



1 DCIN 전원 (DC) 입력

기본으로 제공된 전원 어댑터는 AC 전원을 DC전원으로 바꾸어 주는 역할을 합니다. 이 잭을 통해 공급된 전력은 노트북 PC에 전원을 공급하고, 내장된 배터리 팩을 충전시켜 줍니다. 노트북 PC와 배터리 팩의 손상을 방지하기 위해 항상 기본 제공된 전원 어댑터만 사용하십시오. (주의: 사용시 가열될 수 있으므로 어댑터를 물건으로 가리지 마시고, 신체에서 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오.)



2 TV-Out Port

대형 화면에서 영상을 즐기고 싶으시다면, 본 노트북에 탑재된 TV-OUT 포트를 사용하십시오. TV-OUT 기능과 S-Video(Super VHS) 케이블(제공되지 않음)을 비디오 프로젝션 장치나 텔레비전에 연결하면 고품질 영상을 즐길 수 있습니다. 모든 기본 영상 장치와 호환되는 RCA 입력 어댑터가 제공됩니다. 모든 기본 영상 장치와 이 포트는 NTSC나 PAL방식을 지원합니다.



3 배터리 팩

AC 전원을 연결할 경우, 배터리 팩은 자동으로 충전되며, AC 전원이 연결되어 있지 않은 경우, 배터리 팩이 노트북 PC에 전원을 공급해 노트북 PC를 가까운 곳에 이동해 사용할 경우, 이용됩니다. 배터리 수명은 사용 방법과 노트북 PC의 배터리 용량에 따라 다릅니다. 배터리 팩은 더 분해할 수 없으며 배터리 팩을 교체하려면 단일 유닛으로 교체해야 합니다.



4 USB 포트(2.0/1.1)

2.0

범용 직렬 버스(USB)는 키보드, 포인팅 장치, 비디오 카메라, 모뎀, 하드디스크 드라이브, 프린터, 모니터, 스캐너 등과 같은 수 많은 USB 2.0(480Mbps/초) 또는 USB 1.1(12Mbps/초) 장치의 규격입니다. USB는 USB 키보드나 최신 모니터, 허브와 같은 많은 장치들을 한 대의 컴퓨터에서 동시에 사용할 수 있도록 해줍니다. USB는 핫 스와퍼블 기능을 지원하여 컴퓨터를 재시작 하지 않고도 외부 장치들을 연결하거나 연결을 끊을 수 있습니다.



5 켈싱턴® 잠금 장치

켈싱턴 사의 잠금 장치는 금속 케이블과 잠금 장치를 이용해 노트북 PC를 주변의 고정된 물체에 연결하여 도난을 방지하는 기능입니다. 몇몇 보안용 제품들은 노트북 PC가 움직일 경우 알람 기능을 이용하여 소리가 나도록 하는 기능을 선보이기도 했습니다.



3. 노트북 PC 시작하기

AC 전원 사용

배터리 팩 전원 사용

노트북 PC 시스템 시작

배터리 팩 관리

다시 시작 및 재부팅

노트북 PC 시스템 종료

키보드 특별 기능

버튼 및 상태 표시등




참고: 본 설명서에서 사용된 사진과 아이콘은 예술적인 목적으로만 사용되었고, 제품 자체에서 실질적으로 사용된 것을 보여 주지는 않습니다.

전원 시스템



AC 전원 사용

노트북 PC는 전원 어댑터와 배터리 전원 시스템으로 전원을 사용합니다. 전원 어댑터는 전기 콘센트의 DC 전원을 노트북에 필요한 AC 전원으로 전환합니다. 노트북 PC에는 범용 AC-DC 어댑터가 기본으로 제공되어 설정 스위치나 전원 컨버터를 사용하지 않고도 220V-240V 뿐만 아니라 100V-120V를 모두 사용할 수 있습니다. 일부 국가에서는 규격이 다른 US-표준형 AC 전원 코드를 지원하는 어댑터를 사용해야 합니다. 하지만 대부분의 호텔에서는 다른 전원 코드와 전압을 지원하는 범용 콘센트를 제공합니다. 일부 국가에 전원 어댑터를 가져 가시려면, 그나라에 방문 경험있는 여행자에게 AC 콘센트의 전압을 문의해 보시는 것도 하나의 방법입니다.



여행자에게 AC 콘센트의 전압을 문의해 보시는 것도 하나의 방법입니다.



팁: 거의 대부분의 국가에서는 노트북 PC 사용자가 손쉽게 구입할 수 있는 노트북 PC의 여행용 전원 및 모뎀 어댑터 키트를 판매 하고 있습니다.

우선 AC 전원 코드와 AC-DC 컨버터를 연결해 주신 후, AC 전원 코드를 AC 콘센트(변압 보호기 사용을 권장해 드립니다.)를 연결한 후, 노트북 PC에 DC 플러그를 연결해 주십시오. 처음 AC-DC 어댑터가 AC 콘센트에 연결되면, AC 콘센트의 전원과 AC-DC 컨버터는 노트북 PC에 DC 전원을 연결하기 전, 자체적으로 호환성 문제를 검사합니다. 만약 적합한 전력 범위로 연결되었다면, 어댑터에 있는 초록색 전원 LED에 불이 들어옵니다.



중요! 만약 노트북에 다른 전원 어댑터를 사용하거나 노트북 PC의 전원 어댑터를 다른 가전기에 사용하면 전원 어댑터와 기기가 손상될 수 있습니다. 만약 AC-DC 어댑터를 사용하는 도중, 연기가 나거나, 타는 냄새, 심한 열이 발생하면, 서비스 센터에 문의해 주십시오. 문제가 있는 AC-DC 어댑터를 사용하면, 배터리 팩과 노트북 PC 모두에 손상이 발생할 수 있습니다



참고: 본 노트북 PC는 구입 지역에 따라 2구 또는 3구 플러그를 지원합니다. 만약 3구 플러그를 사용한다면, 노트북의 안전한 사용을 위해 반드시 접지 단자가 있는 AC 콘센트와 접지 단자가 있는 어댑터를 사용해 주십시오.



경고! 사용시 어댑터가 뜨거워 질 수 있습니다. 어댑터의 표면을 확인하고 만질 경우 항상 주의해 주십시오.

배터리 전원 사용


노트북 PC는 탈착이 가능한 배터리 팩을 사용합니다. 배터리 팩은 여러 개의 셀들을 결합해 하나의 유닛으로 설계되어 있습니다. 완충된 배터리 팩은 몇 시간 동안 사용할 수 있지만 배터리 팩에 사양에 따라 사용 시간이 다릅니다. 또한 BIOS의 전원 관리를 통해 배터리 사용 시간을 연장시킬 수 있으며 추가 배터리 팩은 옵션으로 구입할 수 있습니다. 추가 배터리 팩 구입은 노트북 PC 판매점에 문의해 주십시오.

배터리 팩 장착 및 제거


구입하신 노트북 PC에는 배터리 팩이 장착되어 있지 않을 수도 있습니다. 만약 노트북 PC에 배터리 팩이 장착되어 있지 않다면, 다음의 절차를 따라 배터리 팩을 장착해 주십시오.

중요! 작업 중인 데이터가 손실 될 수 있으므로, 노트북 PC를 사용 중일 때는 배터리 팩을 제거하지 않도록 주의해 주십시오.

배터리팩 장착하기:



배터리팩 제거하기:



중요! 노트북 PC가 손상될 수 있으므로, 본 노트북 PC와 함께 제공된 배터리 팩과 전원 어댑터만 사용해 주시고 제조업체나 판매 대리점에서 승인한 정품만을 사용해 주십시오.

배터리 관리

재충전할 수 있는 노트북 PC의 배터리 팩은 모두 재충전할 수 있는 횟수에 한계가 있습니다. 하루에 한 번 완전 충전과 방전된 배터리는 1년 이상 사용할 수 있지만, 온도나 습도와 같은 사용자의 환경과 노트북 PC의 사용 방법에 따라 수명이 달라질 수 있습니다. 최적의 배터리 보관 온도는 5°C~35°C (41°F~95°F)입니다. 또한 노트북 PC의 내부 온도가 외부 온도보다 높다는 것도 고려해 주십시오. 이 범위 외의 온도에서 사용할 경우에서 사용할 경우, 배터리 수명은 줄어들게 됩니다. 하지만 배터리 팩의 수명은 결국 줄어들 수 밖에 없으므로 배터리가 완전 소모된 경우, 인증된 판매처에서 새 배터리 팩을 구입해 주십시오. 또한 배터리는 사용 유효 기간이 있으므로, 추가로 미리 구입하는 것은 권장해 드리지 않습니다.

경고! 안전 상의 이유로 배터리를 불 속에 던지지 마십시오. 전기 접촉 및 배터리를 분해하지 마십시오. 만약 비 정상적인 작업이나 충격에 의한 배터리 팩의 손상이 발생했다면, 노트북 PC를 끈 후, 인증된 서비스 센터에 문의해 주십시오.



④ 노트북 PC 시스템 시작

노트북 PC에 전원을 공급하면 짧은 비프음이 나오면서 화면에 Power-On 메시지가 나타납니다. 핫키를 이용해 화면의 밝기를 조절할 수 있으며 만약 시스템의 구성을 설정하거나 수정하려면, 부팅시 [F2]키를 눌러 BIOS 설정으로 들어가 주십시오. 또한 [Tab]키를 누르면, 표준 부팅 정보를 확인할 수 있는 화면이 나타나며, [ESC]키를 누르면 사용 가능한 드라이브 중 부팅하고자 하는 드라이브의 메뉴가 화면에 나타납니다.

 **참고:** 부팅하기 전에, 노트북 PC가 켜져 있다면 LCD 패널에 빛이 나타납니다. 이 과정은 노트북 PC의 정상적인 테스트 과정이며 디스플레이 문제가 아닙니다.

 **중요!** 하드디스크의 보호를 위해 노트북 PC를 종료한 후에는 5초가 지난 다음 다시 시작해 주십시오.

 **경고!** 전원이 켜져 있는 상태에서 노트북 PC를 이동시키거나 닫지 마십시오. 또한 노트북 PC 가방처럼 공기 순환이 잘 되지 않는 곳에 노트북 PC를 켜 채로 넣지 마십시오.

POST(Power-On Self Test) 모드

노트북 PC 시스템을 시작하면, 먼저 POST(Power-On Self Test)라고 불리는 소프트웨어를 이용한 일련의 진단 테스트가 작동됩니다. 이 POST를 제어하는 소프트웨어는 노트북 PC에 영구적으로 저장되어 있어, 사용자가 임의로 삭제할 수 없도록 되어 있습니다. POST는 노트북 PC의 시스템을 진단하고 테스트하기 위한 하드웨어 구성을 기록합니다. BIOS 설정 프로그램을 통해 이 기록이 생성되고 만약 POST에서 이 기록과 실제 하드웨어 사이에 차이점이 발견되면, BIOS 설정 화면에서 오류 수정을 위한 경고 메시지가 나타납니다. 대부분의 경우, 사용자께서 노트북 PC를 수령했을 경우, 이러한 문제가 발생하지 않도록 사전에 충분한 제품 테스트가 실시되므로 사용자 상 아무런 문제가 발생하지 않을 것입니다. 테스트가 완료된 후, 하드디스크가 운영체제를 불러오지 못하면, “운영체제를 찾을 수 없습니다.”라는 메시지가 나타납니다. 이것은 하드디스크가 올바르게 인식되었고 새로운 운영체제를 설치할 준비가 된 상태를 뜻합니다.

S.M.A.R.T.(Self Monitoring and Reporting Technology)

S.M.A.R.T.(Self Monitoring and Reporting Technology)는 POST 모드에서 하드디스크 드라이브를 검사하여 만약 하드디스크 드라이브에 문제가 발생하면, 경고 메시지가 나타납니다. 만약 부팅중 경고 메시지가 나타난다면, 사용자는 즉시 데이터를 백업하고 Windows 디스크 진단 프로그램을 실행시켜 주십시오. Windows 디스크 진단 프로그램 실행 방법은 다음과 같습니다. (1)내 컴퓨터의 하드디스크 드라이브 아이콘에 마우스 포인터를 놓고 오른쪽 버튼을 클릭해 주십시오. (2)“속성”을 선택한 후, (3)“도구” 항목을 클릭해 주십시오. (4)“지금검사”를 클릭해 주십시오. (5)하드디스크 드라이브를 선택하신 후, (6)“디스크 검사 옵션”에 있는 항목을 선택해 주십시오. (7)“시작” 버튼을 클릭해 주십시오. “Symantec Norton Disk Doctor”와 같은 더 간편하고 더 많은 기능을 지원하는 기타 다른 디스크 유틸리티들을 이용하여 검사할 수도 있습니다.



 **중요!** 만약 하드디스크 진단 유틸리티 소프트웨어를 실행한 후에도 여전히 부팅시 경고 메시지가 나타난다면, 서비스 센터에 문의해 주십시오. 서비스를 받지 않고 계속 사용하면 데이터가 손실될 수 있습니다.


배터리 전원 확인

배터리 시스템은 윈도우 환경 내에서 정확한 배터리의 남은 전원을 확인할 수 있는 스마트 배터리(Smart Battery) 기능을 제공합니다. 완전히 충전된 배터리팩은 몇 시간 정도 분량의 전원을 유지합니다. 그러나 실제 사용시간은 절전기능의 이용방법, 습관, CPU, 시스템 메모리 크기와 디스플레이 장치의 크기 등에 많은 영향을 받습니다.

참고: 다음의 스크린 캡처는 참고사항이며, 실제 스크린에 나타나는 이미지와 다를 수 있습니다.



배터리 아이콘 마우스 왼쪽 클릭



배터리 아이콘에서 마우스 오른쪽 클릭



전원 어댑터가 없는 배터리 아이콘에 커서 올리기



전원 어댑터가 있는 배터리 아이콘에 커서 올리기

참고: 배터리가 부족하면 경고화면이 나타납니다. 만약 배터리 부족 경고를 무시할 경우, 갑자기 노트북 PC가 대기 모드(STR)로 전환될 수 있습니다.(Windows 기본값은 대기 모드(STR)입니다.)



경고! 배터리를 모두 소모한 경우, 대기 모드(STR: Suspend-to-RAM)가 더 이상 지속되지 않습니다. 최대 절전 모드(STD: Suspend-to-Disk)는 전원 종료를 의미하지 않습니다. 최대 절전 모드(STD)는 소량의 전원을 필요로 하며, 만약 배터리가 완전히 소모되었거나 혹은 더 이상 전원 공급이 되지 않을 경우에는 최대 절전 모드를 사용할 수 없습니다.(예를 들면, 전원 어댑터와 배터리 팩을 모두 제거한 경우)

3 노트북 PC 시작하기

배터리 팩 충전

AC전원이 노트북 PC에 연결되면 배터리팩의 충전을 시작합니다. 노트북 PC를 처음 사용하기 전에 배터리팩을 완전히 충전하십시오. AC전원을 뽑기 전에 새로운 배터리팩을 완전히 충전하십시오. 노트북 PC의 전원이 켜져 있지 않은 상태에서 충전하기 위해 몇 시간 정도가 소요되며, 전원이 켜져있는 상태에서는 두 배 정도의 시간이 걸릴 수 있습니다. 배터리팩이 완전히 충전되면 충전등이 꺼집니다.

 **참고:** 배터리팩의 온도가 너무 높거나 전압이 높으면 충전이 정지됩니다.



경고! 배터리팩을 충전되지 않은 상태에서 보관하지 마십시오. 사용하지 않는 배터리팩은 방전됩니다. 배터리팩을 사용하지 않는다면 매 3개월마다 재충전을 하십시오. 그렇지 않고 장시간 방치하면 충전불능 상태가 될 수 있습니다.

배터리 칼리브레이션 (일부 모델)

BIOS에서 배터리 칼리브레이션 기능을 제공합니다. 자세한 내용은 부록을 참조하십시오.

 **참고:** 이 기능은 선택 가능합니다.



중요! 배터리 칼리브레이션 과정이 실패하면, 충전을 중지하고 인증된 서비스 센터에 문의하십시오

다시 시작하기 또는 재부팅


운영 시스템의 변경 사항을 적용하기 위해, 시스템을 다시 시작해야 합니다. 몇몇 설치과정에서는 시스템을 다시 시작할 것인지에 대한 창이 나타납니다. 시스템을 수동으로 다시 시작하려면, Windows 시작 버튼을 클릭한 후, **오른쪽 방향의 화살표**를 클릭한 후, **다시 시작**을 클릭해 주십시오.



전원 옵션

전원 스위치로 노트북 PC의 전원을 켜거나 끌 수 있으며, 대기모드 또는 최대절전모드로 전환할 수 있습니다. 사용자는 Windows 제어판 “전원 옵션”에서 전원 스위치의 기능을 설정할 수 있습니다.

“사용자 전환, 다시 시작, 대기 또는 종료”와 같은 기타 옵션은 잠금장치 옆에 위치한 화살표를 클릭해 주십시오.





중요! 하드디스크의 보호를 위해 노트북 PC를 종료한 후, 시스템을 다시 시작할 경우, 최소 5초 후에 시스템을 다시 시작해 주십시오.

비상 전원 차단

운영 시스템이 올바르게 종료되지 않거나 다시 시작되지 않을 경우, 다음의 두가지 방법으로 노트북 PC 시스템을 종료할 수 있습니다.

(1) 전원 버튼  을 약 4초간 눌러 주시거나, (2) 비상 전원 버튼  을 눌러 주십시오.



팁: 끈계 편 클립 등으로 비상 전원 버튼을 눌러 주십시오.

중요! 데이터를 기록하고 있는 동안은 비상 전원 버튼을 사용하지 마십시오. 데이터가 손실되거나 손상될 수 있습니다.

3 노트북 PC 시작하기

키보드 특별 기능

컬러 핫키

다음은 노트북 PC 키보드의 색깔로 표시된 핫키에 대한 설명입니다. 색깔로 표시된 핫키는 [Fn]을 누른 상태에서 버튼을 누르면 작동합니다.



참고: 핫키의 배치는 제품별로 다를 수 있습니다. 하지만 기본적인 기능은 동일합니다. 다음에 표시된 아이콘을 참고해 주십시오.



“Zz” 아이콘 (F1): 대기 모드(전원 관리에서 설정한 슬립 모드에 따라 Save-to-RAM 또는 Save-to-Disk)를 작동시킵니다.



타워 아이콘 (F2): (무선 모델에만 적용) 무선 소프트웨어 프로그램을 실행시키거나 내장 무선 LAN 또는 Bluetooth(일부 모델) 기능 사용 여부를 선택시 사용합니다. 이 기능을 사용하면 해당하는 무선 상태 표시등에 불이 들어옵니다. 무선 LAN과 Bluetooth를 사용하려면 Windows 소프트웨어 설정이 필요합니다.



우편 봉투 아이콘 (F3): Windows 운영체제를 사용하는 동안 Email 응용 프로그램을 실행합니다.



“e” 아이콘 (F4): Windows 운영체제를 사용하는 동안 인터넷 브라우저 응용 프로그램을 실행합니다.



속이 찬 태양 아이콘 (F5): 화면의 밝기를 어둡게 합니다.



속이 빈 태양 타이콘 (F6): 화면의 밝기를 밝게 합니다.



LCD 아이콘 (F7): 디스플레이 사용 여부를 선택합니다. 또한 이 기능은 저해상도 모드로 사용할 경우, 화면을 전체 화면으로 확대시킬 수 있습니다.



LCD/모니터 아이콘 (F8): 노트북 PC의 LCD와 외부 모니터 변경을 위해 사용합니다. 노트북 PC LCD -> 외부 모니터 -> 모두 사용.(이 기능은 256 컬러 환경에서는 사용할 수 없으므로 디스플레이 속성에서 색 품질을 “높음”으로 변경해 주십시오.) **중요:** 노트북 PC를 켜기 전에 외부 모니터를 먼저 연결해 주십시오.



태치패드 잠금 아이콘 (F9): 외장형 마우스를 사용할 경우, 터치패드를 잠그는 버튼입니다. 터치패드 잠금 기능을 사용할 경우, 타이핑 작업을 하는 동안 실수로 포인터가 움직이는 우발적인 상황을 방지할 수 있습니다. **참고:** 터치패드 버튼 사이에 위치한 상태 표시 등은 터치패드를 사용할 경우 불이 들어오며, 사용하지 않을 경우 불이 들어오지 않습니다.



컬러 핫키(계속)



-
-   **스피커 아이콘 (F10):**
스피커 사용 여부를 선택시 사용합니다. (Windows 환경에서만 사용 가능) 
-
-   **스피커 줄임 아이콘 (F11):**
스피커 볼륨을 줄입니다. (Windows OS환경에서만 사용 가능) 
-
-   **스피커 높임 아이콘 (F12):**
스피커 볼륨을 높입니다. (Windows 환경에서만 사용 가능) 
-
-   **Num Lk (Ins):** 숫자 키패드(number lock) 기능 사용 여부를 선택시 사용합니다. 숫자 사용이 많은 작업시, 사용이 용이합니다. 
-
-   **Scr Lk (Del):** “Scroll Lock” 기능 사용 여부를 선택시 사용합니다. 인터넷 검색 시, 사용이 용이합니다. 
-
-   **Fn+C:** “Splendid Video Intelligent 기술” 기능 사용 여부를 선택시 사용합니다. 이 기능은 녹색, 빨강색, 검정색, 파랑색의 콘트라스트, 명도, 스킨 톤, 색채를 각각 향상시켜주기 위해 다양한 디스플레이 향상 모드를 사용할 수 있도록 도와줍니다. OSD(on-screen display)를 통해 현재 사용 중인 모드를 확인할 수 있습니다. 
-
-   **Fn+V:** “ASUS Life Frame” 소프트웨어 어플리케이션의 기능을 켜다 끌 수 있습니다.
-
-   **Fn+T:** “Power For Phone” 소프트웨어 어플리케이션의 기능을 켜다 끌 수 있습니다.
-
-   **Power4 Gear+ (Fn+스페이스 바):** Power4 Gear 버튼을 누르면 다양한 절전 모드를 이용해 전력을 절약할 수 있는 Power4 Gear 기능을 사용할 수 있습니다. 각 절전 모드들은 노트북 PC의 배터리 대비 성능을 최대화 하기 위해 많은 부분을 관리합니다. 사용자가 AC 어댑터를 연결하거나 제거할 시, Power4 Gear는 자동으로 가장 적합한 모드로 작동합니다. OSD(On-screen display)를 통해 현재 모드를 확인하실 수 있습니다. 
-

Microsoft Windows 키

다음과 같이 키보드에는 두 개의 특별한 Windows 키가 있습니다.




Windows 로고가 그려진 키를 누르면 Windows의 바탕화면 좌측 하단부에 시작 메뉴가 나타납니다.



Windows 메뉴 모양의 그림이 그려진 키를 누르면 속성 메뉴가 나타납니다. 이 키는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 것과 같은 기능을 수행합니다.


숫자 키패드

숫자 키패드는 숫자 사용이 많은 작업 시 편리하게 숫자를 입력하기 위해 키보드내 15개의 키를 공용으로 사용하도록 구성되어 있습니다. 이 듀얼 사용키들은 키캡 위에 오렌지 색으로 표시 되어있고 숫자 키패드는 사용자의 오른손이 위치한 부분에 위치해 있습니다. 숫자 키패드를 사용하려면 **[Fn][Ins/Num LK]** 키를 눌러 주시고, 키를 누르면 Number lock LED에 불이 들어옵니다. 만약 외장 키보드의 **[Ins/Num LK]** 키를 누르면 양쪽 키보드 모두 동시에 NumLock 기능을 활성화 또는 비활성화 시킬 수 있습니다. 외장 키보드를 사용하려면서 노트북 PC의 숫자 키패드 기능 사용을 중지하려면, 노트북 PC의 **[Fn][Ins/Num LK]** 키를 눌러 주십시오.



키보드 방향키 사용 방법

Number Lock 기능이 켜져있거나 꺼져있을 때 스프레드시트 또는 유사 프로그램에서 숫자데이터를 입력하는 동안에 이동 기능을 강화하기 위해 키보드를 커서로 이용할 수 있습니다.



Number Lock OFF: **[Fn]**와 아래에 보이는 방향키 중 하나를 눌러 주십시오. 예를 들어 **[Fn][8]**은 위로, **[Fn][K]**는 아래로, **[Fn][U]**는 왼쪽으로, **[Fn][O]**는 오른쪽 방향으로 사용됩니다.


Number Lock ON: **[Shift]**와 아래에 보이는 방향키 중 하나를 눌러 주십시오. 예를 들어 **[Shift][8]**은 위로, **[Shift][K]**는 아래로, **[Shift][U]**는 왼쪽으로, **[Shift][O]**는 오른쪽 방향으로 사용됩니다.



참고: 화살표 기호는 참조 그림일 뿐입니다. 사용자의 편의에 따라 키보드 위에 스티커를 별도로 붙여 사용할 수 있습니다.

스위치 및 상태 표시등

스위치



(W) 무선 스위치



무선 모델만 가능: 이 버튼으로 무선 LAN 또는 Bluetooth (일부 모델) 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 기능이 작동하면 상태 표시등에 불이 들어옵니다. 무선 LAN 또는 Bluetooth 기능을 사용하려면 Windows 소프트웨어 설정이 필요합니다.



⚡ Power4Gear eXtreme Key

Power4 Gear+ 키

Power4 Gear+ 버튼을 누르면 다양한 절전 모드를 이용해 전력을 절약할 수 있는 Power4 Gear+ 기능을 사용할 수 있습니다. 각 절전 모드들은 노트북 PC의 배터리 대비 성능을 최대화 하기 위해 많은 부분을 관리합니다. 사용자가 AC 어댑터를 연결하거나 제거할 시, Power4 Gear+는 자동으로 가장 적합한 모드로 작동하게 됩니다. OSD를 통해 현재 상태를 확인 하실 수 있습니다. “AC전원모드”와 “배터리모드”의 상태아이콘을 확인하실 수 있습니다.




⏻ 전원 스위치

전원 버튼은 노트북 PC를 켜거나 끄는 역할을 하며 최대 절전 모드(STD)에서 복구시키는 역할도 합니다. 전원 버튼을 한 번 누르면 노트북 PC는 켜지고, 다시 한 번 누르면 노트북 PC는 꺼집니다. 전원 버튼은 디스플레이 패널이 열려있는 경우에만 작동합니다.



스위치 및 상태 표시등 (계속)

스위치(계속)



④ 마이크 음소거 버튼

마이크 음소거 버튼은 메시지 녹음 또는 보이스 메일/ 전화 회의 중 잠시동안 마이크의 기능을 빠르게 중지시켜 줍니다.




④ 카메라 줌 버튼

카메라 줌 버튼은 카메라 사용 시, 줌 확대 또는 축소 기능을 제공합니다.



④ 카메라 버튼


카메라 버튼은 노트북 PC의 내장형 카메라로 이미지를 빠르게 캡처할 수 있도록 도와줍니다. 사용 전 Windows 소프트웨어 설정이 필요합니다.



🔊 오디오 볼륨 제어

오디오 볼륨은 스프링 장착 휠로 제어할 수 있습니다. 오디오 볼륨 제어 장치는 각각의 방향으로 조금씩 움직이며, 오디오 볼륨 제어 시 온 스크린으로 볼 수 있습니다.

볼륨을 줄이려면
이쪽으로 끌어 주
십시오.





볼륨을 올리려면 이
쪽으로 끌어 주십
시오.



오디오 볼륨 기능을 켜거나 끄려면, 토글을 눌러 주십시오.

상태 표시등

전면부



💡 전원 상태 표시등

노트북 PC에 전원이 들어오면 녹색 LED 불이 들어오며, 노트북 PC가 대기 모드(STR)인 경우에는 상태 표시 등이 천천히 깜박입니다. 노트북 PC가 꺼져 있거나 최대 절전 모드(STD)인 경우에는 상태 표시등에 불이 들어오지 않습니다.



🔋 배터리 충전 표시등

배터리 충전 표시등은 배터리의 전력 상태를 나타냅니다.

켜짐: AC 전원이 연결되어 있을 경우, 노트북 PC의 배터리가 충전되고 있는 상태입니다.

꺼짐: 노트북 PC의 배터리가 완전 충전되었거나 완전 방전된 상태입니다.

깜박거림: 배터리 전력이 10% 이하이며 AC 전원이 연결되지 않은 상태입니다.



💾 드라이브 작동 상태 표시등

노트북 PC가 하드디스크와 같은 저장장치에 액세스하고 있는 상태를 나타냅니다. 액세스 시간에 비례하여 표시등이 깜박입니다.



📶 무선 상태 표시등

이 표시등은 무선 LAN 또는 Bluetooth가 내장된 모델에서만 사용 가능합니다. 무선 LAN 또는 bluetooth가 작동하면 표시등에 불이 들어옵니다 (Windows 소프트웨어 설정이 필요합니다).



🔒 Capital Lock 표시등

[Caps Lock] 기능이 작동하고 있을 때 표시등에 불이 들어옵니다. 이 기능이 실행되고 있을 때는 문자들이 대문자로 표시되고, 기능이 작동하지 않을 때는 소문자로 표시됩니다.



📶 Bluetooth 표시등 (일부 모델)

이 버튼은 Bluetooth 기능이 내장된 모델에서만 사용 가능합니다. 이 표시등은 노트북 PC에 내장되어 있는 BT 기능이 작동할 경우 깜박거립니다.




🔒 패드 잠금 표시등 (터치패드 버튼 사이)

터치패드 버튼 사이에 있는 상태표시등에 불이 들어오면 잠금 해제 상태이며, 꺼져 있으면 잠금상태 입니다. 터치패드 기능을 잠금상태로 해 놓으면 타이핑 도중 갑자기 커서가 움직이는 우발적인 상황을 방지할 수 있습니다. 이 기능은 마우스와 같은 외장 포인팅 장치와 함께 사용하면 좋습니다.



④ 멀티미디어 제어 버튼 (일부 모델)

멀티미디어 제어 버튼은 멀티미디어 어플리케이션의 편리한 제어 기능을 제공합니다. 다음은 노트북 PC의 멀티미디어 제어 버튼의 기능을 설명한 것입니다.



 [Fn] 버튼과 화살표 버튼을 눌러 CD 기능을 제어할 수 있습니다.

CD 재생/일시 정지

CD 정지 시: CD 재생 시작
CD 재생 시: CD 재생 일시정지

CD 정지

CD 정지 시: CD 트레이 열기
CD 재생 시: CD 재생을 정지

이전 곡으로 되돌아가기 (되감기) & 오디오 볼륨 다운

CD가 재생 중일 때, 이 버튼은 두 가지 기능을 합니다.

트랙: 한 번 누르면 재생 중이던 곡을 처음부터 다시 재생하고, 다시 한 번 누르면 이전 곡으로 되돌아 갑니다.

다음 곡으로 넘어가기 (빨리감기) & 오디오 볼륨 업

CD가 재생 중일 때, 이 버튼은 두 가지 기능을 합니다.

트랙: CD가 재생 중일 때 한 번 누르면 다음 곡으로 넘어갑니다.
오디오: 오디오 볼륨을 키울려면 계속 누르십시오.

오디오 볼륨 제어

 Fn + 스피커 아이콘(F10): 오디오 볼륨 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

 Fn + 아래 화살표 아이콘 (F11): 오디오 볼륨을 줄일 수 있습니다.

 Fn + 위 화살표 아이콘 (F12): 오디오 볼륨을 키울 수 있습니다.

4. 노트북 PC 사용하기

포인팅 장치

저장 장치

확장 카드

옵티컬 드라이브

플래시 메모리 리더

하드디스크 드라이브

메모리 (RAM)

연결

모뎀연결

네트워크 연결

무선 LAN 연결

Bluetooth 무선 연결

전원 관리 모드

TPM(Trusted Platform Module) (일부모델)



참고: 본 설명서에서 사용된 사진과 아이콘은 예술적인 목적으로만 사용되었고, 제품 자체에서 실질적으로 사용된 것을 보여 주지는 않습니다.


4 노트북 PC 사용하기

☐ 포인팅 장치

노트북 PC에 탑재된 터치패드 포인팅 장치는 총 2개 내지 3개의 버튼과 마우스의 스크롤 기능으로 이루어져 있습니다. 터치패드는 압력에 민감하게 반응하지만 유동적인 장치가 아니므로 기계적인 고장은 적습니다. 몇몇 프로그램에서는 장치 드라이버를 설치해 주셔야 사용 가능합니다.



중요! 터치패드 표면에 손상을 야기할 수 있으므로 터치패드 사용시 사용자의 손 대신에 다른 물체를 이용하여 작동시키지 마십시오.




터치패드 사용 방법

손가락 끝으로 가볍게 건드려 터치패드를 조작할 수 있습니다. 터치패드는 전기적 센서로 작동하기 때문에, 사용자의 손 외에 다른 물체로 작동시키지 마십시오. 터치패드의 주요 기능은 데스크탑의 표준형 마우스와 달리 손가락을 이용하여 포인터를 움직이거나 화면에 보이는 아 이템을 선택하는 것입니다. 다음은 올바른 터치패드 사용 방법을 나타낸 그림입니다.

커서 움직이기

사용자의 손가락을 터치패드 중앙에 놓고 포인터를 움직이고 싶은 방향으로 미끄러지듯 움직여 주십시오.



패드 잠금 표시등 (터치패드 버튼 사이)


터치패드 버튼 사이에 있는 상태표시등에 불이 들어오면 잠금 해제 상태이며, 꺼져 있으면 잠금상태입니다. 터치패드 기능을 잠금상태로 해 놓으면 타이핑 도중 갑자기 커서가 움직이는 우발적인 상황을 방지할 수 있습니다. 이 기능은 마우스와 같은 외장 포인팅 장치와 함께 사용하면 좋습니다.



그림으로 본 터치패드 사용 방법


버튼 클릭/탭핑 - 포인터를 사용하려는 파일 혹은 폴더에 올려 놓고, 다음 그림과 같이 왼쪽 버튼을 누르거나, 터치패드를 가볍게 탭핑해 주시면, 선택된 파일이나 폴더의 색깔이 바뀝니다. 아래의 두 동작은 동일한 결과를 만듭니다.

클릭



왼쪽 버튼을 눌렀다 떼어 주십시오.


탭핑



가볍게 터치패드를 쳐 주십시오.


더블 클릭/더블 탭핑 - 이 기능은 사용자가 선택한 아이콘으로 프로그램을 실행시키는 일반적인 기술입니다. 사용자가 실행하고자 하는 아이콘 위로 포인터를 이동하여 왼쪽 버튼을 클릭하거나 터치패드를 두 번 빠르게 쳐 주시면 됩니다. 그러면 시스템은 그 프로그램을 실행시킵니다. 만약 클릭이나 탭핑의 속도가 느리면, 작업은 실행되지 않습니다. Windows 제어판의 “마우스” 항목에서 더블 클릭 속도를 설정할 수 있습니다. 아래의 두 동작은 동일한 결과를 만듭니다.

더블 클릭



왼쪽 버튼을 두 번 연속 눌러 주십시오.


더블 탭핑



가볍게 터치패드를 두 번 쳐 주십시오.


드래그 - 드래그는 파일이나 폴더를 선택하여 사용자가 원하는 화면의 위치로 이동시키는 기능입니다. 선택한 항목에 포인터를 놓고 왼쪽 버튼을 누른채 원하는 위치로 포인터를 옮겨 놓으면 됩니다. 또는 항목을 가볍게 더블 탭핑한 후, 손가락 끝을 이용해 드래그 하시면됩니다. 아래의 두 동작은 동일한 결과를 만듭니다.

드래그-
클릭



왼쪽 버튼을 누른채 손가락 끝으로 터치패드를 미끄러지듯 밀어 주십시오.

드래그-
탭핑



가볍게 터치패드를 두 번 친 후, 두번째 탭핑 시, 손가락 끝으로 미끄러지듯 움직여 주십시오.

터치패드 관리

터치패드는 압력에 민감하게 반응합니다. 만약 제대로 관리하지 않으면, 쉽게 손상될 수 있습니다. 다음의 주의사항을 지켜주십시오.

- 터치패드가 먼지, 액체, 기름 등에 오염되지 않도록 해주십시오.
- 젖은 손이나, 더러운 상태의 손으로 터치패드를 만지지 마십시오.
- 터치패드나 터치패드 버튼 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오.
- 손톱이나 딱딱한 물체로 터치패드 표면을 긁지 마십시오.


참고: 터치패드는 힘을 주어 움직이면 작동하지 않습니다. 터치패드 표면을 세게 칠 필요 없습니다. 가벼운 압력에 가장 잘 반응합니다.

자동 터치패드 사용 중지 기능

최신 칩셋이 탑재된 노트북 PC 모델은 외장형 USB 마우스를 장착하면 자동으로 터치패드 기능이 비활성화 됩니다. 이 기능을 끄려면, Windows 제어판 - 마우스 등록 정보 - 장치 설정에서 이 항목을 표시하지 않아 주십시오.



제어판에서 마우스 등록정보를 찾으십시오.



이 기능을 활성화하기 위해 옵션을 선택하십시오.

저장 장치

노트북 PC의 탑재된 저장 장치를 이용해 문서, 사진, 기타 파일을 다양한 데이터 저장 장치에서 읽거나 쓰고 저장할 수 있습니다. 본 노트북 PC는 다음과 같은 저장 장치를 탑재하고 있습니다:


- 확장 카드
- 옵티컬 드라이브
- 플래시 메모리 리더
- 하드디스크 드라이브

☐ 확장 카드


26핀 Express 카드 슬롯은 ExpressCard/34mm 또는 ExpressCard/54mm 확장카드를 지원합니다. 이 새로운 인터페이스는 USB 2.0을 지원하는 시리얼 버스와 PCI Express를 사용하시면 더욱 빨라집니다. (기존의 PCMCIA 카드와 호환되지 않습니다.)



확장 카드 설치




카드를 넣을 때, 수평을 유지해 주십시오.




1. 만약 슬롯에 플라스틱 보호대가 있다면 아래 지시사항에 맞추어 제거해 주십시오.
2. 라벨이 위로 올라오도록 커넥터 부분을 먼저 넣어 카드를 삽입해 주십시오. 표준형 카드는 노트북 PC에 알맞게 삽입될 것입니다.
3. 카드에 필요한 케이블이나 어댑터를 조심스럽게 연결해 주십시오. 일반적으로 커넥터는 한 방향으로만 삽입되므로 스티커, 아이콘이나 커넥터 뒷면에 마킹되어 있는 부분을 확인해 삽입해 주십시오.

확장 카드 제거


Express 카드 슬롯에는 꺼내기 버튼이 없습니다. 카드를 꺼내기 위해서는 카드를 안으로 살짝 밀었다가 놓으시고, 조심스럽게 카드를 소켓에서 꺼내십시오.




⊙ 옵티컬 드라이브 옵티컬 디스크 삽입




1. 노트북 PC의 전원이 켜져 있을 때, 꺼내기 버튼을 누르면 트레이가 반쯤 열립니다.



2. 부드럽게 드라이브의 전면 패널을 잡고 트레이를 완전히 꺼내 주십시오. CD 드라이브 렌즈와 기타 장치가 손에 닿지 않게 해 주시고, 드라이브 트레이 하판부에 다른 물체가 끼어있지 않은지 확인해 주십시오.



3. 디스크의 모서리를 잡고 프론트 되어 있는 부분이 위로 가도록 하여 주십시오. 디스크가 허브에 정확히 끼어지도록 디스크의 가운데 부분을 눌러 주십시오. 디스크가 올바르게 장착되면 허브는 디스크보다 조금 더 높이 올라옵니다.




4. 천천히 드라이브 트레이를 다시 장착시켜 주십시오. 디스크 읽기가 끝나면 디스크를 사용할 수 있습니다.



참고: 데이터 읽기가 작동되고 있을 때 심한 소음이 들릴 수 있는데, 이것은 정상입니다.


㉠ **옵티컬 드라이브**

옵티컬 디스크 제거



트레이를 연 후 디스크 끝을 잡고 조심스럽게 위로 들어올려 허브에서 제거해 주십시오.

긴급 꺼내기



모델에 따라 위치가 다를 수 있습니다.

긴급 꺼내기 버튼은 옵티컬 드라이브에 위치하고 있으며, 전자 꺼내기 기능이 작동하지 않을 때 사용합니다. 전자 버튼 대신에 긴급 꺼내기 기능을 사용하지 마십시오.

참고: 같은 장소에 위치한 상태 표시등을 찌르지 않도록 조심해 주십시오.

옵티컬 드라이브 사용하기

옵티컬 디스크와 드라이브 장치는 정밀한 장비이므로 주의를 기울여 사용하시고, 사용시 안전 수칙을 반드시 준수해 주십시오. 노트북 PC의 옵티컬 드라이브는 데스크탑 옵티컬 드라이브와 달리 중앙 허브에 CD를 넣는 방식을 사용하므로 CD를 삽입 할 때, CD가 중앙 허브에 올바르게 끼워졌는지 확인해 주십시오. 그렇지 않으면 CD에 손상을 줄 수 있습니다.

⚠ 경고! 만약 디스크가 중앙 허브에 올바르게 끼워지지 않았다면 CD에 손상이 갈 수 있으므로 주의하여 주시기 바랍니다.

CD가 올바르게 삽입되면, 데이터 수정이나 기록하는 기능 외에 CD에 저장되어 있는 데이터를 하드디스크 드라이브처럼 사용할 수 있습니다. 하지만 CD-RW 드라이브나 DVD+CD-RW 드라이브는 적합한 소프트웨어 프로그램을 사용하면, 하드디스크처럼 CD-RW 디스크에 데이터를 기록, 삭제, 편집할 수 있습니다.

옵티컬 드라이브가 고속으로 회전하면 CD의 불균형이나 CD에 프린트된 라벨 등에 의해 진동이 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며, 진동을 줄이려면 노트북 PC를 평평한 곳에 두고 사용하거나, 라벨이 부착된 CD의 사용을 자제하여 주십시오.

오디오 CD 듣기



옵티컬 드라이브에서 오디오 CD를 들을 수 있지만 DVD-ROM 드라이브에서는 오디오 DVD만 들 수 있습니다. 오디오 CD를 넣으면 Windows의 오디오 플레이어는 자동으로 실행되어 음악을 들을 수 있습니다. 오디오 DVD 디스크를 재생하려면, 적합한 소프트웨어를 설치해야 합니다. 볼륨은 핫키를 이용하거나 Windows 작업 표시줄에 있는 스피커 아이콘을 이용해 조절할 수 있습니다.

플래시 메모리 카드 리더

일반적으로 PCMCIA 메모리 카드 리더는 디지털 카메라, MP3 플레이어, 휴대폰 및 PDA와 같은 장치의 메모리 카드를 사용하기 위해 별도로 구입하셔야 합니다. 이 노트북 PC는 아래의 그림과 같이 여러 종류의 플래시 메모리 카드를 인식할 수 있는 내장형 메모리 카드 리더가 탑재되어 있습니다. 내장형 카드 리더는 높은 대역폭을 지원하는 PCI 버스를 사용해 기타 다른 멀티 리더에 비해 편리할뿐만 아니라 훨씬 빠른 속도를 지원합니다.

중요! 플래시 메모리카드의 호환성은 노트북PC의 모델과 플래시메모리 카드의 규격에 따라 달라질수 있습니다. 플래시 메모리 카드의 규격은 끊임없이 변하고 있기때문에 호환성 역시 차이가 날 수 있습니다.


지원 메모리 카드



중요! 메모리 카드에서 데이터를 읽거나 복사, 포맷, 삭제 등의 작업이 끝난 즉시 카드를 제거하지 마십시오. 데이터가 손실될 우려가 있습니다.



경고! 데이터의 손실을 방지하기 위해 플래시 메모리카드를 제거하기 전에 태스크 바에 있는 “하드웨어 안전하게 제거하기” 버튼을 이용하십시오.




하드디스크 드라이브

하드디스크 드라이브는 플로피디스크 드라이브나 CD-ROM 드라이브에 비해 훨씬 더 빠른 작업 수행 능력을 가지고 있습니다. 본 노트북 PC는 탈착이 가능한 하드디스크 드라이브를 장착하고 있습니다. 하드디스크의 문제점이 발생하기 전에 미리 인식하는 S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) 기술이 적용되어 있습니다. 하드디스크의 업그레이드 혹은 교체를 원하시면 인증된 서비스센터 또는 대리점에 문의하십시오.





중요! 노트북 PC를 함부로 다루면 하드디스크에 손상을 줄 수 있습니다. 항상 노트북 PC를 주의해서 다루어 주시고, 전자기기 근처에 두지 마십시오. 하드디스크 드라이브는 가장 민감한 부품 중 하나로 강한 진동이나 충격에 쉽게 파손될 수 있습니다.



6 하드디스크 드라이브 설치 구획

하드디스크 드라이브는 이 부분에 안전하게 설치되어 있습니다. 노트북 PC의 하드디스크 드라이브의 업그레이드에 대한 정보는 호환성과 안정성을 위해 인증된 서비스센터 또는 대리점에 문의하십시오.


하드 디스크 드라이브 제거하기 하드 디스크 드라이브 설치하기



4 노트북 PC 사용하기


메모리 (RAM)

메모리의 추가는 하드디스크의 액세스를 줄이기 때문에 어플리케이션의 성능이 증가하게 됩니다. 바이오스는 자동적으로 시스템의 메모리 크기를 감지하고 POST (Power-On-Self-Test) 과정 동안에 CMOS를 설정합니다. 메모리를 설치한 후 하드웨어나 소프트웨어(바이오스 포함)를 설정할 필요가 없습니다.




4 메모리 설치 부분은 추가적인 메모리를 위한 확장성을 제공합니다. 메모리 업그레이드를 위해 인증된 서비스센터 또는 대리점에 문의하십시오. 인증된 서비스센터 또는 대리점에서 구매한 확장 모듈만이 호환성과 안정성을 보장할 수 있습니다.

메모리 카드 설치하기



메모리 카드 제거하기



연결

 **참고:** 내장된 모뎀과 네트워크는 설치 등을 통해 업그레이드 할 수 없습니다. 구입 후, 모뎀과 네트워크는 확장 카드로 설치할 수 있습니다.


☐ 모뎀 연결

노트북 PC의 내장 모뎀 접속을 위해서는 2개 내지 4개의 케이블(모뎀 접속에는 단지 2개의 케이블(전화선 #1)만 사용됩니다.)이 사용되며 케이블 양끝은 RJ-11 커넥터가 있어야 합니다. 케이블의 한쪽 끝을 벽에 설치된 아날로그 전화 소켓에 넣고 다른 한쪽은 모뎀 포트에 연결해 주신 후, 드라이버를 설치하면 모뎀을 사용할 수 있습니다.



 **참고:** 온라인 서비스에 연결된 경우, 노트북 PC가 대기모드/슬립모드로 전환되면 모뎀 연결이 끊어집니다.

내장형 모뎀을 사용한 노트북 PC와 전화기 잭 연결 예시



 **주의:** 안전을 위해 전화선은 26AWG이나 그 이상의 모델만 사용해 주십시오. (더 자세한 내용은 용어 해설 부분을 참고해 주십시오.)

네트워크 연결

양 끝에 RJ-45 커넥터가 있는 네트워크 케이블을 이용해 한쪽은 노트북 PC의 모뎀/네트워크 포트와 다른 한쪽은 허브/스위치를 연결해 주십시오. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T 속도로 네트워크에 연결하려면 카테고리 5 규격의 네트워크 케이블(트위스트 페어)이나 고급 케이블(카테고리 3은 사용 불가)을 사용해 주십시오. 만약 100/1000Mbps의 속도로 연결하려면, 100 BASE-TX / 1000 BASE-T 허브 (BASE-T4 허브 사용 불가)에 연결해야 합니다. 10Base-T 속도로 네트워크에 연결하려면 카테고리 3, 4, 5 트위스트 페어 케이블을 사용해 주십시오. 본 노트북은 10/100 Mbps Full-Duplex 모드를 지원하지만 “Duplex” 모드가 지원되는 스위칭 허브를 사용해야 합니다. 소프트웨어 초기값은 가장 빠른 속도로 설정되어 있습니다.


 1000BASE-T 또는 Gigabit은 일정 모델에서만 지원됩니다.

트위스트 페어 케이블

호스트(일반적으로 허브와 스위치를 지칭함)와 이더넷 카드를 연결할 때 TPE(Twisted Pair Ethernet) 케이블을 사용합니다. RJ-45 커넥터는 RJ-11 전화 커넥터와는 호환되지 않습니다. 두 개의 컴퓨터를 허브 없이 연결하려면 크로스 오버 LAN 케이블을 사용해야 합니다. (빠른 이더넷 모델). (기가비트 모델에는 자동 크로스오버 기능이 탑재되어 있으므로, 크로스오버 LAN 케이블은 옵션입니다.)



 내장된 이더넷 컨트롤러를 이용한 노트북 PC와 네트워크 허브 또는 스위치 연결 예시:



경고! 모뎀은 아날로그 전화 콘센트에만 사용할 수 있으며, 내장된 모뎀은 디지털 전화 시스템과 호환되지 않습니다. 일반적으로 상업지역에서 많이 사용되는 디지털 전화 시스템에 RJ-11 커넥터를 연결하지 마십시오. 손상의 위험이 있습니다!

무선 LAN 연결 (일부 모델)

내장형 무선 LAN은 무선 이더넷 어댑터를 이용하여 간편하게 사용할 수 있습니다. 무선 LAN에 표준으로 쓰이는 IEEE 802.11을 적용하면 내장된 무선 LAN은 2.4 GHz 주파수에서 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)과 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기술을 이용하여, 빠른 데이터 전송속도를 제공합니다. 내장형 무선 LAN은 기존에 쓰이던 IEEE 802.11 무선 규격과도 역호환 됩니다.

내장형 무선 LAN은 기존 사용자가 사용하는 무선 네트워크 구성 또는 미래에 사용하게 될 구성을 클라이언트로부터 AP간의 거리를 최대 40미터까지 가능하게 하는 Infrastructure과 Ad-hoc 모드를 지원하는 클라이언트 어댑터입니다.


내장형 무선 LAN은 64bit/128bit WEP(Wired Equivalent Privacy) 암호화 방식과 WPA(Wi-Fi Protected Access) 기능을 지원하여 강력한 보안 성능을 제공합니다.

무선 네트워크에 연결된 노트북 PC의 예시

Ad-hoc 모드

Ad-hoc 모드는 노트북 PC가 AP 없이 무선환경의 다른 무선 장치에 연결할 수 있도록 합니다.


(모든 장치에 802.11 무선 LAN 어댑터를 설치하여야 합니다)



Infrastructure 모드

Infrastructure 모드란 노트북 PC와 기타 무선 장비들이 AP(별도 판매)가 만들어낸 무선 네트워크에 접속할 수 있는 것을 말합니다. AP는 중앙연결방식을 제공하여 무선 클라이언트가 기타 다른 장치 또는 유선 네트워크와의 통신을 가능하게 합니다.

(모든 장치에 802.11 무선 LAN 어댑터를 설치하여야 합니다)



Windows 무선 네트워크 연결 네트워크에 연결하기


1. Wireless 스위치를 켜십시오.(섹션3에서 스위치를 보실 수 있습니다.)




2. 무선 LAN 또는 WLAN & Bluetooth 켜짐이 나타날때까지 [FN F2]키를 반복해서 누르십시오.




- 2b. 또는 태스크바에 있는 무선 콘솔 아이콘을 더블클릭하시고 무선LAN + Bluetooth 또는 Bluetooth 중에 하나를 선택하십시오.




3. “연결되어 있지 않음”메시지를 확인 하실 수 있습니다.




4. 네트워크 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하신 후 네트워크에 연결을 선택하십시오.



5. 만약 여러 네트워크가 있다면 “무선 네트워크 보기”를 선택하십시오.



6. 연결할 네트워크를 선택하십시오.



7. 연결 시 패스워드를 입력해야 할 수도 있습니다.



8. 연결 완료 후 “연결됨” 메시지가 나타납니다.

Bluetooth 무선 연결 (일부 모델)

Bluetooth 기술이 적용된 노트북 PC는 케이블을 따로 연결하지 않고 다른 노트북 PC, 데스크탑 PC, 휴대폰, PDA와 같은 Bluetooth 지원 장치들과 연결할 수 있습니다.



참고: 만약 노트북 PC에 Bluetooth 기능이 없다면, USB나 PC 카드, Bluetooth 모듈을 연결하여 Bluetooth 기능을 사용할 수 있습니다. .

Bluetooth 지원 핸드폰

Bluetooth 기능이 지원되는 휴대폰을 이용해 무선 연결을 할 수 있습니다. 휴대폰에 따라 다르지만, 전화번호 데이터, 사진, 음악 파일 등을 전송하거나 모뎀 기능으로 이용해 인터넷에 접속할 수도 있습니다. 또한 SMS 서비스도 이용할 수 있습니다.



Bluetooth 지원 컴퓨터 또는 PDA

Bluetooth 기능이 지원되는 다른 컴퓨터와 PDA에 무선 연결을 통해 파일을 교환하거나 주변 장치나 인터넷 혹은 네트워크 연결을 공유할 수 있습니다. 또한 Bluetooth 지원 무선 키보드나 마우스를 사용할 수 있습니다.



Bluetooth 유틸리티 실행

이 절차는 대부분의 Bluetooth 장치들을 추가하는데 사용됩니다. 자세한 절차는 부록을 참고해 주십시오.

1. 무선 스위치를 켜 주십시오 (제 3장의 스위치 참고).



2. 무선 LAN ON 또는 WLAN & Bluetooth ON이 나타날 때까지 [FN F2]를 반복해서 눌러 주십시오.

- 2b. 또는 작업 표시줄의 무선 콘솔 아이콘을 더블 클릭한 후, 무선 LAN + Bluetooth 또는 Bluetooth를 선택해 주십시오.



3. 작업 표시줄 메뉴에서 새 연결 추가를 선택해 주십시오.



- 3b. 또는 Windows 제어판에서 Bluetooth 장치를 실행해 주십시오.

4 노트북 PC 사용하기



전원 관리 모드

노트북 PC에는 자동으로 배터리 수명을 최대화 하고, TCO(Total Cost of Ownership)를 줄일 수 있는 전원 관리 모드 시스템이 있습니다. BIOS 설정 모드의 전원 메뉴에서 이러한 기능을 설정할 수 있습니다. ACPI 전원 관리 모드는 사용하는 운영체제에 따라 다르며 ACPI 전원 관리 규격은 노트북 PC 작업 시, 최대한 전력 소비를 줄여 가능한 전기를 적게 사용하도록 도와줍니다.

절전 & 최대 절전 모드

전원 관리 설정은 **Windows > 제어판 > 전원 옵션**에서 찾을 수 있습니다. **시스템 설정**에서 사용자는 디스플레이 패널 닫힘에 “절전/최대절전” 또는 “종료”를 선택할 수 있으며, 또한 전원 버튼을 누를 수 있습니다. “절전” 및 “최대 절전”모드는 노트북 PC를 사용하지 않을 경우, 일부 기능을 종료함으로써 전원을 절약할 수 있습니다. 다시 작업을 시작할 경우, 마지막 작업 상태 화면이 나타납니다. “종료”는 모든 어플리케이션을 종료하며, 저장되지 않은 작업을 저장할 것인지 물어봅니다.



절전 모드는 대기 모드와 동일합니다. 이 기능을 사용하면 현재 데이터와 상태를 RAM에 저장합니다. RAM은 데이터를 지속시키기 위해 전원을 필요로 하기 때문에, RAM을 제외한 대부분의 장치들의 전원이 꺼집니다. **시작** 버튼과 자물쇠 아이콘 옆에 위치한 화살표 표시를 누르면 이 옵션을 볼 수 있습니다. 사용자는 또한 키보드 **[Fn F1]** 버튼을 눌러 이 모드를 활성화할 수 있습니다. 다시 복구하려면 키보드의 **[Fn]**을 제외한 아무 버튼을 눌러 주십시오. (참고: 이 모드를 사용하면 전원 표시등이 깜박입니다.)



최대 절전 모드는 현재 데이터와 상태를 하드디스크 드라이브에 저장합니다. 이 기능을 사용하면 RAM은 정기적으로 데이터를 재생하지 않아도 되기 때문에 전원 소모를 확실히 줄일 수 있습니다. 전원 소모를 완전히 제거하지 못하는 이유는 LAN과 같은 몇몇 기능들이 켜져 있기 때문입니다. “최대절전모드”는 “절전모드”보다 전원을 더 많이 절약합니다. **시작** 버튼과 자물쇠 아이콘 옆에 위치한 화살표 표시를 누르면 이 옵션을 볼 수 있습니다. 다시 복구하려면 전원 버튼을 눌러 주십시오. (참고: 이 모드를 사용하면 전원 표시등에 불이 들어오지 않습니다.)

발열 제어 관리

본 노트북 PC에는 3가지 발열 제어 장치가 탑재되어 있습니다. 이 발열 제어 장치는 사용자가 설정을 구성할 수 없고 일반적으로 자주 일어나는 경우의 데이터가 노트북 PC에 저장되어 자동으로 작동됩니다. 다음의 온도는 CPU의 온도가 아닌 노트북 PC 본체의 온도입니다.

- 노트북 PC의 온도가 안전온도의 상한선을 도달한 경우: 냉각을 위해 팬이 작동합니다.
- 노트북 PC의 온도가 안전온도의 상한선을 초과한 경우: 냉각을 위해 CPU는 자동으로 속도가 감소됩니다.
- 노트북 PC의 온도가 안전온도의 상한선을 완전히 초과한 경우: 시스템이 종료됩니다.

TPM(Trusted Platform Module)(일부 모델)

TPM(Trusted Platform Module)은 암호화된 키로 컴퓨터를 보호하기 위해 시스템 보드에 장착된 보안 하드웨어 장치입니다. 이 기능은 중요한 데이터의 비밀번호와 암호화 키를 보기 위한 해커들의 공격을 차단하기 위한 하드웨어 기반의 솔루션입니다. TPM은 PC나 노트북에서 더욱 안전하게 어플리케이션을 실행하고 안전하게 자료를 처리하고 통신할 수 있는 성능을 제공합니다.

TPM이 제공/제공하는 암호화 보안 기능들은 다음과 같습니다. 해싱, 랜덤 번호 생성, 불규칙 키 생성, 불규칙 암호화/해독. 더욱 신뢰적이고 안정적인 효과를 제공하는 실리콘 제조 공정시, 각각의 컴퓨터에 적용된 TPM에 특별 서명 기능이 적용되어 있습니다. 안전한 사용을 위해 각각의 TPM은 사용하기 전에 반드시 사용자 등록을 해야 합니다.

TPM 어플리케이션

TPM은 컴퓨터 시스템에 추가 보안 레이어를 적용하고자 하는 모든 고객들에게 매우 유용한 기능입니다. TPM은 보안 소프트웨어 패키지를 기본으로 제공하여 자체적인 시스템 보안 기능을 비롯하여 파일 보호 기능을 제공하며 이메일/개인 정보 등의 개인 사생활을 보호하는 기능을 제공합니다. TPM은 기존의 시스템 BIOS나 운영 체제, 비-TPM 어플리케이션에 적용되어 있는 보안 기능보다 더욱 강력한 보안 기능을 제공합니다.

참고: TPM 기능은 기본으로 비활성화 되어 있습니다. BIOS 에서 활성화 할 수 있습니다.

TPM 보안 기능 활성화

BIOS 설정에 진입 (시스템 시작 시, [F2] 키를 눌러 주십시오).


“Security Page”에서, “set TPM Security”를 선택하여 활성화[Enabled] 하여 주십시오,



중요: TPM 보안 데이터를 백업하려면 TPM 어플리케이션의 “Restore” 또는 “Migration” 기능을 사용해 주십시오.

TPM 보안 데이터 삭제

“Supervisor Password”가 설정되면 “TPM Security Clear” 메시지가 나타납니다. 이 항목을 TPM 보호되었던 데이터를 삭제할 수 있습니다. (이 옵션을 설정한 후에는 PC를 재부팅해야 합니다.)




중요: TPM 보안 데이터를 주기적으로 백업하십시오.



SideView (일부 모델)

이 섹션은 Side View 외부 디스플레이 기술이 적용된 일부 모델을 위한 설명입니다.

SideView는 Windows SideShow 기술로 노트북 PC의 전원이 켜져 있는지, 꺼져 있는지 또는 대기 모드에 있는지 등에 관한 중요한 정보를 쉽게 볼 수 있도록 도와줍니다. 이러한 보조 디스플레이의 편리함은 사용자가 하여금 노트북 PC를 다시 시작하지 않고도 미팅 스케줄, 전화 번호, 주소 및 최근 이메일 메시지를 빠르게 검색할 수 있음으로써 시간과 배터리의 생명을 절약시켜 줍니다. 탑재된 몇몇 어플리케이션은 다음과 같습니다



SideView 개요

전원을 키기 위해 -버튼을 누르십시오. 몇 초 안에 로고가 나타나고 Windows 사이드쇼(Side Show)운영체제가 부팅됩니다.

두 개의 방향키(↕ ↗)를 이용하여 기능(가젯)을 선택하시고 실행하기 위해 엔터() 버튼을 누르십시오.

(장시간 아무 키도 누르지 않으면 시간과 날짜가 나타나거나 화면이 사라집니다.)

- 환영 - Windows 사이드쇼(Side Show)에 오신것을 환영합니다. (기본 텍스트 정보)
- 뮤직플레이어 - 멈춤
- PC 상태 - 배터리 : 100%, PC 전원 꺼짐
- 사이드쇼(Side Show) 플레이어
- 카드 게임(Solitaire) - 새로운 게임 시작하기


섹션 개요

Side View에 내장된 어플리케이션을 어떻게 사용하는지 아래의 섹션을 참고하십시오.

- 키 구성
- 프로그램 아이콘과 세부사항
- 컨텍스트(Context) 메뉴 사용하기
- 뮤직 플레이어 사용하기
- 사이드쇼(Side Show) 플레이어 사용하기
- 장치와 동기화(Synchronizing)하기

키 구성

SideView의 키 기능을 통하여 내장 프로그램의 키 작동에 대해 알아보겠습니다.



키 이름과 기능

1 디스플레이

디스플레이 패널이란 텍스트, 사진, 그리고 기타 이미지들이 나타나는 것입니다.

2 MENU

메뉴(MENU) 키는 옵션 선택 시, 사용자가 선택할 수 있는 인터페이스를 불러옵니다.

3 전원 스위치

SideView 전원을 켜거나 끕니다.

4 4 방향 버튼

4 방향 버튼은 어플리케이션 제어 및 선택에 사용됩니다.

UP	스크롤을 위로 올리거나 뮤직 플레이어에서 볼륨을 높일 수 있습니다.
DOWN	스크롤을 아래로 내리거나 뮤직 플레이어에서 볼륨을 낮출 수 있습니다.
LEFT	뮤직플레이어에서는 되감기 기능을 하며 수동 슬라이드쇼에서는 이전 슬라이드로 넘어가는 기능을 제공합니다.
RIGHT	뮤직플레이어에서는 뛰어넘기 기능을 하며 수동 슬라이드쇼 플레이어에서는 다음 슬라이드로 넘어가기 기능을 제공합니다. 기본 홈 화면이나 플레이 화면에서는 선택(Select)키와 똑같은 효과를 가집니다.

5 ENTER (선택)

하이라이트된 메뉴를 선택하며, 플레이 리스트에서 선택된 미디어를 재생하거나 뮤직플레이어 재생 중 일시 정지나 멈춤 기능을 제공합니다.

6 RESET

리셋 버튼은 (리셋 구멍에 위치) 디스플레이가 멈추었을 경우와 같은 긴급한 상황에서만 사용합니다.

7 BACK

대부분의 화면에서 이전 메뉴로 돌아가는 기능을 가지며, 컨텍스트 메뉴에서 또한 되돌리기 기능과 같습니다.

Side View 사용하기

참고: 사용자 설명서에서 제공하는 화면은 SideView장치에서 보이는 실제 화면과 모두 같지 않을 수 있습니다.


장치가 시작되면 Microsoft Windows SideShow의 화려한 화면이 나타나고 곧 홈페이지 화면으로 들어갑니다.



홈페이지에는 설치된 프로그램과 가젯이 있습니다.

프로그램 아이콘

프로그램(또는 가젯)이 하이라이트 되면 아이콘이 확대되고, 이름이 프로그램의 특정정보와 함께 따라 나옵니다. 예를 들면 아래 화면은 내장된 설치 프로그램인 PC 상태 확인 아이콘이 하이라이트 되었습니다.



프로그램 세부사항

아래의 프로그램 이름에 따라 시스템 상태 정보를 볼 수 있습니다.

- 배터리 상태—첫 번째 줄에 표시되며 남은 용량(%)과 충전 상태를 표시합니다.
- 무선 네트워크 상태—컴퓨터가 켜지면 PC가 연결된 네트워크의 이름을 표시하며, 꺼지면 PC가 꺼졌음을 표시합니다.
- 추가 무선네트워크 상태—PC가 켜지면 다른 유효한 연결된 무선 네트워크를 표시하며, 꺼지면 네트워크정보를 위해 사용자가 컴퓨터를 키도록 메시지를 띄웁니다.

PC Status 프로그램이 선택되면 남은 배터리 잔량과 무선 연결의 자세한 정보(네트워크의 신호 강도)를 표시합니다.

참고: SMBus 통신이 실패하거나 연결되지 않으면 PC Status 프로그램은 “No informaton available” 메시지를 표시합니다.

가젯에 대한 보다 많은 정보를 원하시면 이 섹션의 마지막 “SideView에 가젯 추가하기”를 참조 하십시오.

프로그램 활성화하기

1. 방향키를 이용하여 가젯에 내장된 원하시는 프로그램을 선택하십시오.
2. 선택(SELECT)키를 누르십시오.

내장된 프로그램의 사용법을 익히시기 전에 컨텍스트(Context) 메뉴를 이해하셔야 합니다. 컨텍스트 메뉴를 열기 위해 메뉴키를 누르십시오. 홈페이지에 컨텍스트 메뉴가 나타납니다.



컨텍스트 메뉴에서 방향키를 이용하여 원하시는 항목을 선택하십시오.

4 노트북 PC 사용하기

키패드 버튼 잠그고 해제하기

- 컨텍스트 메뉴에서 LOCK 버튼 옵션을 선택하고 선택(SELECT)키를 누르십시오.

상태 바에서 아이콘은 키패드가 잠겼음을 보여줍니다. 키패드가 잠긴 상태에서 키를 누르면 버튼이 잠겼다는 메시지가 나타납니다. 잠금을 해제하기 위해 선택(SELECT)키를 누르십시오.

데이터 삭제하기

1. 가젯에서 저장된 데이터를 삭제하기 위해 Delete Data를 선택하고 선택(SELECT)를 누르십시오.

“장치에서 모든 가젯 데이터를 삭제하시겠습니까?”라는 메시지가 나타납니다.

2. 가젯에 저장된 데이터를 삭제하기 위해 YES를 선택하십시오.

컴퓨터 On/Off

- 홈페이지에서 컴퓨터를 On/Off 하기 위해 옵션을 선택하고 선택(SELECT)키를 누르십시오. 컴퓨터가 켜고 꺼진다는 지시 메시지가 나타납니다.

참고: SMBUS 통신이 실패하거나 연결이 되지 않으면 홈페이지에 On/Off 옵션이 나타나지 않습니다. 게다가 어떤 화면에서는 컨텍스트 메뉴가 다르게 작동합니다. 컨텍스트 메뉴 작동에 관한 세부사항은 컨텍스트 대응 섹션에 있습니다.

뮤직 플레이어 사용하기

뮤지플레이어의 활용법은 이 섹션을 참고 하십시오. 프로그램의 활성화부터 시작합니다.

뮤직 플레이어 활성화하기

1. 홈페이지에서 방향키를 이용하여 뮤직 플레이어 아이콘을 선택하십시오.



2. 프로그램을 실행하기 위해 선택(SELECT)버튼을 누르면 뮤직 플레이어 메뉴가 나타나게 됩니다.



Back 키를 누르면 홈 화면으로 돌아갑니다.

다음 섹션에서는 뮤직 플레이어의 메뉴 작동에 대해 설명합니다.

4 노트북 PC 사용하기

아티스트로 음악 재생하기

본 페이지에서는 아티스트로 음악을 재생하는 방법을 설명합니다.

아티스트로 음악 재생하기

1. 뮤직 플레이어 메뉴에서 방향키를 이용하여 아티스트를 선택합니다.
2. 선택(SELECT)키를 누르면 아티스트 메뉴가 나타납니다.



3. 아티스트를 선택하고 선택(SELECT)키를 누르십시오. 아티스트 메뉴에서 앨범이 나타납니다.
 4. 앨범을 선택하고 선택(SELECT)키를 누르면 아티스트의 앨범 메뉴에서 트랙이 나타납니다.
 5. 트랙을 선택하고 선택(SELECT)키를 누르면 음악이 재생되고 재생 화면이 나타납니다.
- 보다 자세한 정보를 원하시면 이 섹션의 재생 화면 이용하기를 참조하십시오.

참고: 선택된 음악이 재생된 후에는 아티스트의 앨범에 있는 트랙들이 순서대로 재생됩니다.

앨범으로 음악 재생하기

본 페이지에서는 앨범으로 음악을 재생하는 과정을 설명합니다.

앨범으로 음악 재생하기

1. 뮤직 플레이어 메뉴에서 방향키를 이용하여 앨범을 선택하십시오.
2. 선택(SELECT)키를 누르면 앨범 메뉴가 나타납니다.



3. 앨범을 선택하고 선택(SELECT)키를 누르면 앨범메뉴에 트랙들이 나타납니다.
4. 트랙을 선택하고 선택(SELECT)키를 누르면 음악이 재생되기 시작하고 재생 화면이 나타납니다.

보다 자세한 정보를 원하시면 이 섹션의 재생 화면 사용하기를 참조하십시오.

참고: 선택된 음악이 재생된 후에는 아티스트의 앨범에 있는 트랙들이 순서대로 재생됩니다.

4 노트북 PC 사용하기

장르로 음악 재생하기

본 페이지에서는 장르로 음악을 재생하는 방법을 설명합니다.

장르로 음악 재생하기

1. 뮤직 플레이어 메뉴에서 방향키를 이용하여 장르를 선택하십시오.
2. 선택(SELECT) 키를 누르면 장르메뉴가 나타납니다.



3. 장르를 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르면 장르 메뉴에 트랙이 나타납니다.
 4. 트랙을 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르면 음악이 재생되고 재생 화면이 나타납니다.
- 보다 자세한 정보를 원하시면 이 섹션의 재생 화면 사용하기를 참조하십시오.

참고: 선택된 음악이 재생된 후에는 아티스트의 앨범에 있는 트랙들이 순서대로 재생됩니다.

트랙으로 음악 재생하기

본 페이지에서는 트랙으로 음악을 재생하는 방법에 대해 설명합니다.

트랙으로 음악 재생하기

1. 뮤직 플레이어 메뉴에서 방향키를 이용하여 트랙을 선택하십시오.
2. 선택(SELECT)키를 누르면 트랙 메뉴가 나타납니다.



3. 트랙을 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르면 음악이 재생되고 재생 화면이 나타납니다. 보다 자세한 정보를 원하시면 이 섹션의 재생 화면 사용하기를 참조하십시오.

참고: 선택된 음악이 재생된 후에는 아티스트의 앨범에 있는 트랙들이 순서대로 재생됩니다.

4 노트북 PC 사용하기

재생 목록으로 음악 재생하기

본 페이지에서는 재생목록으로 음악을 재생하는 방법에 대해 설명합니다.

재생 목록으로 음악 재생하기

1. 뮤직 플레이어 메뉴에서 방향키를 이용하여 재생 목록을 선택하십시오.
2. 선택(SELECT)키를 누르면 재생 목록 메뉴가 나타납니다.



3. 재생 목록을 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르면 재생 목록에 트랙이 나타납니다.
 4. 트랙을 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르면 음악이 재생되고 재생 화면이 나타납니다.
- 보다 자세한 정보를 원하시면 이 섹션의 재생 화면 사용하기를 참조하십시오.

참고: 선택된 음악이 재생된 후에는 아티스트의 앨범에 있는 트랙들이 순서대로 재생됩니다.

플레이어 설정 변경하기

본 섹션에서는 플레이어 설정을 변경하는 방법에 대해 설명합니다. 뮤직 플레이어 설정 메뉴를 먼저 살펴봅니다.

플레이어 설정 변경하기

1. 뮤직 플레이어 메뉴에서 방향키를 이용하여 플레이어 설정을 선택합니다.
2. 선택(SELECT) 키를 누르면 플레이어 설정 메뉴가 나타납니다.



또한 컨텍스트 메뉴를 통하여 플레이어 설정 메뉴에 들어갈 수 있습니다. BACK 키를 누르면 뮤직 플레이어 화면으로 돌아갑니다.

다음 섹션은 플레이어 설정 변경 메뉴에 관해 설명합니다.

반복 모드 설정하기

같은 노래를 반복해서 들으실 수 있습니다.

반복 모드 설정하기

1. 플레이어 설정 메뉴에서 반복 모드를 선택하십시오.
2. 선택(SELECT) 키를 누르면 반복 모드 메뉴가 나타납니다.




3. 원하는 반복 모드를 선택하고 활성화하기 위해 선택(SELECT) 키를 누르십시오.
BACK 키를 누르면 플레이어 설정 화면으로 돌아갑니다.

이퀄라이저 설정 변경하기

본 페이지에서는 여러가지 장르에 따른 기본 설정된 이퀄라이저를 선택하는 것에 대해 설명합니다.

이퀄라이저 설정 변경하기

1. 플레이어 설정 메뉴에서 이퀄라이저 설정을 선택하십시오.
2. 선택(SELECT) 키를 누르면 이퀄라이저 설정 메뉴가 나타납니다.



3. 원하는 이퀄라이저 설정을 선택하고 활성화 하기 위해 선택(SELECT) 키를 누르십시오. BACK 키를 누르면 플레이어 설정 메뉴로 돌아갑니다.

임의 재생 모드로 변경하기

본 섹션에서는 임의 재생 모드로 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

임의 재생 모드로 변경하기

1. 플레이어 설정 메뉴에서 방향키를 이용하여 임의 재생을 선택하십시오.
2. 선택(SELECT) 키를 누르면 임의 재생 메뉴가 나타납니다.



3. 원하는 임의 재생 모드를 선택하고 활성화하기 위해 선택(SELECT) 키를 누르십시오. BACK 키를 누르면 플레이어 설정 화면으로 돌아갑니다.

재생 화면 이용하기

음악이 재생되면 재생 화면이 나타납니다.



재생 화면에는 다음과 같은 내용을 표시합니다:

- 음악 제목
- 아티스트
- 앨범 타이틀
- 음악 시간 / 재생된 시간
- 재생 및 일시정지 모드
- 트랙 넘버

음악 일시 정지하기

- 선택(SELECT) 키를 누르십시오.

음악 다시 시작

- 선택(SELECT) 키를 다시 누르면 이어서 음악을 재생할 수 있습니다.

볼륨 크게하기

- 방향키 중 UP 키를 누르십시오.

볼륨 줄이기

- 방향키 중 DOWN 키를 누르십시오.

재생 목록에서 다음 곡 재생하기

- NEXT 키를 누르십시오.

재생 목록에서 이전 곡 재생하기

- BACK 키를 누르십시오.


4 노트북 PC 사용하기

재생 화면에서 컨텍스트 메뉴 이용하기

재생 화면에서의 컨텍스트 메뉴는 다른 화면에서와 다르게 나타납니다..

컨텍스트 메뉴 활용하기

1. 재생 화면에서 MENU 키를 누르면 컨텍스트 메뉴가 나타납니다.



2. 플레이어 설정이나 뒤로가기, 홈 등을 선택할 수 있습니다.
3. 선택(SELECT) 키를 누르십시오.

플레이어 설정 변경하기

- Player Settings를 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르십시오. 플레이어 설정 메뉴가 나타납니다. 보다 자세한 정보를 원하시면 이 섹션의 플레이어 설정 부분을 참조하십시오.

메뉴의 한 단계 뒤로 가기

- Back을 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르십시오.

홈 화면으로 이동하기

- Home을 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르십시오.

사이드쇼(SideShow) 이용하기

이 섹션에서는 SideShow 작동에 대해서 설명합니다. 사이드쇼 프로그램 구동에서부터 설명합니다.

SideShow 플레이어 활성화하기

1. 홈 화면에서 방향키를 이용하여 사이드쇼 아이콘을 선택하십시오.



2. 선택(SELECT) 키를 누르면 SideView 메뉴가 나타납니다.



3. BACK 키를 누르면 홈 화면으로 되돌아 갑니다.
SideView 메뉴 관련 정보는 아래 섹션을 참조하십시오.

4 노트북 PC 사용하기

수동으로 슬라이드 보기

슬라이드를 수동 및 자동으로 보실 수 있습니다. 우선 수동 작동부터 설명합니다.

수동으로 슬라이드 보기

1. SideView 메뉴에서 방향키를 이용하여 SlideShow 설정을 선택하십시오.
2. 선택(SELECT) 키를 누르면 설정 메뉴가 나타납니다.



3. 설정 메뉴에서 “Manual”을 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르면 Sideview 메뉴가 나타납니다.
4. “BACK”키를 누르면 SideView 메뉴로 돌아갑니다.
5. SideView 메뉴에서 “Image Library”를 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르십시오. 이미지 타이틀 메뉴가 나타납니다.



6. 방향키를 이용하여 처음으로 보기를 원하는 이미지를 선택하십시오.
7. 선택(SELECT) 키를 누르십시오. SideView는 선택된 이미지를 표시합니다.
“PREVIOUS”와 “NEXT”를 이용하여 다른 이미지를 표시할 수 있습니다.
SideView 메뉴나 홈 화면으로 이동하기 위해 컨텍스트 메뉴를 이용하십시오.
보다 자세한 정보를 원하시면 이 섹션의 컨텍스트 메뉴 이용하기를 참조하십시오.

자동으로 슬라이드 보기

자동으로 슬라이드 보는 방법을 설명합니다.

자동으로 슬라이드 보기

1. SlideView메뉴에서 방향키를 이용하여 SlideShow 설정을 선택하십시오.
2. 선택(SELECT) 키를 누르면 설정 메뉴가 나타납니다.



3. 설정 메뉴에서 Auto를 선택하시고 선택(SELECT)키를 누르면 Auto 메뉴가 나타납니다.



4. Auto 메뉴에서 각 슬라이드의 시간을 설정하고 선택(SELECT) 키를 누르십시오.

SideView는 설정된 시간 만큼 선택된 이미지부터 시작해서 이미지 라이브러리에 있는 이미지를 순서대로 표시합니다.

장치와 동기화하기

Microsoft Windows Vista 운영체제는 장치를 뮤직 플레이어와 SideView 프로그램을 포함하는 Windows SideShow 장치로서 인식합니다. 이 프로그램들은 음악과 이미지 콘텐츠들이 장치에 동기화(Sync 모드)되도록 WMP(Windows Media Player11)를 이용할 수 있게 해줍니다. 또한 컴퓨터가 On/Off 상태에 관계없이 프로그램을 이용하여 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.

PC의 미디어 파일을 장치에 동기화하기


1. SideShow장치를 활성화하십시오.
2. 뮤직 플레이어나 SideView에서 미디어 Sync 메뉴를 선택하십시오. 장치가 미디어 sync 모드에 있음을 나타내는 메시지가 표시되고, 이 동안에는 파일만을 전송할 수 있습니다.
3. 음악 및 이미지를 전송하기 위해 WMP를 이용하십시오.
4. SideShow모드로 전환하기 위해 취소 를 선택하십시오.

WMP는 미디어 파일을 장치와 동기화 하며 동기화 동안 상태가 표시됩니다. 그리고 “Synchronized Removable Disk” 메시지가 완료와 함께 표시됩니다.



참고: 동기화 동안 선택(SELECT) 키를 누르고 동기화 모드를 취소하기 전까지 키패드가 잠기고 장치를 사용할 수 없습니다. 이 과정동안 “Sync result” 아이콘이 표시됩니다.

또한 뮤직 플레이어와 SideView의 메인화면에 나타나는 “Info”메뉴 항목을 선택해서 동기화 과정에 대한 설명을 찾을 수 있습니다. 아래의 그림은 “Info”화면을 보여줍니다.



SideView에 가젯(Gadget) 추가하기


참고: 노트북 PC의 전원이 켜지고 SideShow 설정에서 가젯 항목이 선택되면 추가 가젯이 SideShow에 갱신됩니다. 노트북 PC가 꺼져도 SideShow는 SideView가 꺼질 때까지 유지됩니다. 가젯을 복구하기 위해 노트북 PC와 SideView를 모두 켜십시오.

Microsoft 아웃룩 가젯이 노트북 PC의 디스크에 포함되어 있습니다. Microsoft 아웃룩 가젯은 아래의 세가지 항목을 포함합니다.:

- 노트 및 To-DO 목록
- MS 아웃룩 메일 박스
- MS 아웃룩 스케줄

참고: Microsoft 오피스와 관련된 가젯은 Microsoft office 2007 소프트웨어를 설치한 후에만 활성화 할 수 있습니다.

SideView의 추가 가젯은 제어판에 있는 Windows SideShow를 이용해서 다운로드 할 수 있습니다.”Get More gadgets” 버튼을 클릭하여 사용 가능한 가젯을 다운로드 하십시오.



로컬 Microsoft SideShow갤러리에 링크됩니다([Http://vista.gallery.microsoft.com/vista/sideshow.aspx](http://vista.gallery.microsoft.com/vista/sideshow.aspx)). 가젯을 다운로드 받으시고 더블클릭하여 설치하십시오.

다운로드와 설치가 완료된 후 제어판의 SideShow에서 가젯을 켜십시오.

가젯 켜기

1. 시작버튼을 누르시고 제어판을 클릭하십시오.
2. 하드웨어와 사운드의 Windows SideShow를 클릭하십시오.
3. 가젯을 켜기 위해 각 장치의 체크박스를 선택하십시오.



Windows “Help and Support”는 SideShow-호환 장치들의 다운로드와 설치에 관한 정보를 제공합니다. Windows “Help and Support”를 열기 위해 시작버튼을 누르시고 **Help and support** 버튼을 클릭하십시오. SideShow와 관련된 도움말을 검색 하실 수 있습니다.

Windows 라이브 갤러리

<http://gallery.live.com>에서 보다 많은 가젯을 다운로드 받으실 수 있습니다.

Windows 라이브 갤러리는 웹과 Windows 가젯들을 업로드 또는 다운로드 받으실 수 있는 사이트입니다.또한 툴바 버튼, 매크로 검색, 메신저 활성화 윈도우즈 등의 온라인 작업들을 개성화할 수 있는 흥미로운 자료들을 포함하고 있습니다. 갤러리는 15가지의 언어를 지원하며 세계의 주요 국가들의 지역화된 버전을 포함하고 있습니다.

이미 이전에 MicrosoftGadget.com에서 설치하셨고 업데이트가 가능하다면 Widows Live Gallery의 적절한 언어/버전으로 업데이트 할 필요가 있습니다. 가젯의 업데이트에 관한 자세한 정보는 [Http://gallery.live.com](http://gallery.live.com)을 참조하십시오.

SideView에서 가젯 사용하기

SideView의 가젯의 내용은 여러가지의 형태로 나타납니다. 일반적으로 대부분의 가젯은 가젯 페이지를 이동할 때 홈페이지에 요약 내용들을 표시하고 난 후 보다 자세한 정보를 표시합니다. SideView의 버튼은 각각의 가젯마다 조금씩 다른 기능을 수행합니다.

Home page

홈페이지(Home Page)는 SideView에서 처음으로 보게 되는 페이지입니다. 홈페이지는 SideView에 추가한 모든 가젯의 목록을 표시합니다. 가젯은 종종 홈페이지에 약간의 요약 내용들을 보여줄 것입니다.

예를 들어 E-mail 가젯은 받은 편지함에 몇 개의 메시지가 있고 몇 개의 메시지를 읽지 않았는지 알려줍니다. 이와 같은 페이지에서 방향키를 이용하여 보다 많은 요약정보들을 확인하실 수 있습니다.

가젯 내용

보다 자세한 내용을 확인하기 위해 홈페이지의 가젯을 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르십시오. 가젯에 따라 옵션 메뉴가 나타나거나 보다 자세한 내용의 페이지가 나타납니다.

예를 들어 E-mail 가젯에서는 받은 메일, 읽지 않은 메일과 같은 메일 폴더 목록을 포함하는 메뉴를 보여줄 수 있습니다. 항목을 선택하고 선택(SELECT) 키를 누르면 또다른 하부 메뉴나 자세한 내용을 보여줍니다. 메뉴 페이지에서 방향키를 이용하여 항목을 스크롤 할 수 있습니다.

어떤 가젯은 홈페이지에서 자세한 페이지를 보여줍니다. 다른 가젯들은 메뉴 항목에서 자세한 페이지를 보여줍니다.

예를 들어 E-mail 가젯은 이전 메뉴에서 선택한 메일의 메시지 텍스트를 보여줍니다.

일반 버튼 기능

BACK 키

BACK 키는 이전에 보았던 페이지로 돌아갑니다.

홈페이지에서 BACK 키는 아무 기능도 하지 않습니다.

가젯 메뉴에서 BACK 키는 이전 메뉴 또는 홈페이지로 돌아갑니다.

세부 페이지에서 BACK 키는 이전 메뉴로 돌아갑니다.

MENU 키

MENU 키는 이동 옵션을 열거나 SideView의 다른 기능들을 사용할 수 있게 해줍니다.

홈페이지에서 MENU 키는 SideView에서 실수로 키를 누르는 것을 막아주는 키 잠금과 SideView에서 모든 데이터를 삭제할 수 있게 해주는 메뉴를 열어줍니다.

가젯의 세부 페이지에서 MENU 키는 이전메뉴(BACK 키와 동일)로 돌아갈 수 있게 해주거나 홈페이지로 돌아가는 기능을 제공합니다. 가젯은 메뉴에서 추가 기능이나 이동 옵션을 보여 줄 수도 있습니다.

선택(SELECT) 키

일반적으로 선택(SELECT) 키는 선택된 아이템을 실행합니다.

홈페이지에서 선택(SELECT) 키는 선택된 가젯의 추가 내용을 실행합니다.

가젯 메뉴에서 선택(SELECT) 키는 메뉴에서 선택된 항목의 추가 내용을 실행합니다.

세부 페이지에서 선택(SELECT) 키는 아무 기능도 하지 않습니다. 어떤 가젯에서 선택(SELECT) 키는 추가적인 기능을 수행할 수도 있습니다.

위아래 방향(UP and DOWN) 키

위아래 방향 키는 스크롤링 기능을 제공합니다.

홈페이지에서 이 키는 가젯에서 스크롤 기능을 제공합니다.

가젯 메뉴에서 이 키는 메뉴 항목에서 스크롤 기능을 제공합니다.

세부 페이지에서 이 키는 페이지의 정보들에서 스크롤 기능을 제공합니다.

좌우 방향(LEFT and RIGHT) 키

좌우 방향 키는 페이지 요소들간의 이동 기능을 제공합니다.

홈페이지에서 이 키는 선택된 가젯의 요약 내용들 사이에서 첫 페이지와 두번째 페이지간의 이동 기능을 제공합니다.

가젯 메뉴에서 이 키는 메뉴 섹션간의 이동 기능을 제공하며 가젯에 따라 종종 다른 기능을 제공합니다.

세부 페이지에서 이 키는 종종 이전 메뉴의 항목들간의 이동 기능을 제공하지만 사용하고 있는 가젯에 따라 달라집니다. 예를 들어 미디어 플레이어 가젯에서는 재생목록에서 다음곡 또는 이전곡으로 넘어가는 기능을 제공합니다.

SideView에서 키 잠금기

잠금 또는 잠금해제

SideView에서 키 잠금은 실수로 키를 누르는 것을 막아줍니다. MENU 키를 누르고 :LOCK을 클릭하신 후 선택(SELECT) 키를 누르십시오.

잠금 해제를 위해 MENU 키를 누르시고 선택(SELECT) 키를 누르십시오.

SideView 설정 변경하기

SideView 설정 변경하기

시작버튼을 누르고 제어판을 클릭하십시오.

하드웨어와 사운드에서 Windows SideView를 클릭하십시오.

장치에서 SideView를 클릭하십시오.

장치 설정 변경하기에서 원하시는 설정을 변경하십시오.

아래의 설정들을 변경하실 수 있습니다.:

화면 표시 및 동작

테마

SideView에서 화면의 표시를 변경할 수 있습니다. 목록에서 테마를 선택하십시오.

언어

이장치는 다음의 언어들을 지원합니다:중국어(간체), 중국어(번체), 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 터키어

정보를 구성하고 있는 언어와 장치에서 선택한 언어가 다르다면 화면에 표시되는 정보가 적절히 표시되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 내용은 일본어로 구성되어 있고 장치에 영어로 설정되어 있다면 박스나 명확하지 않은 텍스트가 표시될 수 있습니다.

화면 밝기

SideView의 화면 밝기를 조절할 수 있습니다. 목록에서 밝기 레벨을 선택하십시오.

화면 끄기

지정된 시간에 화면을 끌 수 있도록 설정할 수 있습니다. 또한 화면이 꺼지면 백라이트와 키 잠금이 실행되도록 선택할 수 있습니다.

보안과 개인정보

장치 잠금 해제를 위한 PIN 설정

SideView를 잠그기 위해 PIN 숫자를 선택할 수 있으며, 장치가 잠길 시간 또한 설정할 수 있습니다. PIN 숫자를 입력하시고 확인하기 위해 다시 한 번 입력하십시오. PIN 숫자는 4 자리 이상의 숫자로 구성되어야 합니다.

장치가 잠긴 후에 화면에 숫자 패드가 나타납니다. PIN을 입력하기 위해 이 숫자 패드를 이용하십시오.

Windows에서 로그 오프할 때 장치의 정보 삭제

Windows에서 로그 오프할 때 SideView의 모든 데이터를 삭제하도록 선택할 수 있습니다.

가젯

가젯 키고 끄기

가젯에서 SideView의 가젯을 켜고/끌 수 있는 제어판의 Windows SideShow에 가기 위해 가젯 켜기 또는 끄기를 선택할 수 있습니다.

가젯이 나타나는 곳에서 명령 변경하기

SideView에서 나타는 가젯의 정렬(순서)을 변경할 수 있습니다.

가젯이 나타나는 곳에서 Change the order를 클릭하십시오.

다른 정렬을 원하시면 Chang Gadget Order에서 가젯을 재정렬 할 수 있습니다.

추가 옵션



장치 삭제

SideView를 삭제하실 수 있습니다. Uninstall을 클릭하시고 화면에 나타나는 지시에 따라주십시오.

SideView 참고사항


Windows 종료/대기모드/최대절전모드

- SideView를 이용하여 Windows의 종료/대기모드/최대절전모드 기능을 설정하시려면 제어판>전원 옵션>Choose what the power button do를 설정하십시오. **파워버튼을 누를 때**의 기능을 선택하십시오.




디스플레이를 닫을시 기능 전환 선택

- 노트북 PC와 SideView 간의 작업 화면을 전환하기 위해서 **When I close the lid: do nothing**을 설정하거나 디스플레이 화면을 닫을 때 대기모드로 진입하기를 설정하셔야 합니다. 이 기능은 Windows 제어판>전원 옵션>시스템 설정에서 변경하실 수 있습니다.



비상 리셋 버튼



- SideView가 응답이 없을 때(hangs) SideView 화면의 작은 구멍에 위치한 리셋 버튼을 이용할 수 있습니다. 필요하다면 작은 물체를 이용하여 부드럽게 버튼을 눌러주십시오.



SideView 참고 사항 (계속)


Windows SideShow 설정

- 노트북 PC가 켜져 있다면 Windows 제어판의 Windows SideShow 설정을 이용하실 수 있습니다.
- SideView의 화면에 나타나게 하려면 반드시 추가가젯을 선택(체크)하여야 합니다.
- 노트북 PC와 SideView가 모두 꺼져 있다면 추가 가젯은 임시적으로 나타나지 않습니다. 추가 가젯을 복원하기 위해 노트북 PC와 SideView를 모두 켜십시오.
- SideView의 가젯아이콘의 정렬을 설정하기 위해 **Change the order in which gadgets**을 클릭하십시오. 그 후 Save order를 눌러 저장하십시오.



장치 설정 변경하기

- 장치 설정을 변경하기 위해 휴대용 기기의 아이콘을 클릭하십시오.
- SideView의 언어, 화면 보호기, 패스워드 또는 다른 설정을 하실 수 있습니다.



SideView 참고 사항 (계속)

사진/음악 플레이어

사진 뷰어와 뮤직플레이어는 노트북 PC가 On/Off에 상관없이 사용할 수 있습니다.

Windows MediaPlayer를 이용하여 음악 또는 사진을 SideView에 업로드(Sync) 할 수 있습니다.

1. SideView를 활성화 하십시오.
2. **Switch to Media Sync**를 선택 하십시오.
3. 파일에 오른쪽 버튼을 클릭해서 **'Sync List'**에 추가하십시오.
4. **'Start Sync'** 버튼을 누르고 **'Sync Comp...'** 메시지가 나올 때까지 기다리십시오.



부록

액세서리 옵션 & 연결 옵션
운영체제와 소프트웨어
 시스템 BIOS 설정
 일반적인 문제 및 문제 해결
 Windows 소프트웨어 복구
용어 설명
성명 및 안전 수칙
노트북 PC 정보



참고: 본 설명서에서 사용된 사진과 아이콘은 예술적인 목적으로만 사용되었고, 제품 자체에서 실질적으로 사용된 것을 보여 주지는 않습니다.

액세서리 옵션

이 장치들은 노트북 PC에 추가로 장착할 수 있습니다.

USB 허브 (옵션)

USB 허브를 장착하시면 더 많은 USB 포트를 사용할 수 있으며, 하나의 케이블을 통해 빠르고 간편하게 USB 주변장치를 연결 또는 해제할 수 있습니다.



USB 플래시 메모리 디스크

USB 플래시 메모리는 최대 수백 메가바이트의 저장용량과 빠른 전송 속도, 탄탄한 내구성을 갖춘 장치로 1.44MB 플로피 디스크의 대체용 장치입니다. USB 포트를 사용하는 모든 컴퓨터와 호환이 되며 드라이버를 설치할 필요없이 사용 가능합니다.



USB 플로피 디스크 드라이브

표준형 1.44MB (또는 720KB) 3.5 플로피 디스크를 인식할 수 있는 USB 인터페이스 디스크 드라이브를 추가로 장착할 수 있습니다.



경고! 시스템의 손상을 방지하기 위해 USB 플로피 디스크 드라이브를 제거하기 전에, 작업 표시줄에 위치한 (안전 하드웨어 제거기능)을 클릭하여 주십시오. 디스크의 손상을 방지하기 위해서 노트북 PC를 이동하기 전에 디스크를 꺼내에 주십시오.



차량용 전원 어댑터

차량용 전원 어댑터는 AC전원 없이 이동 중일 때 노트북 PC를 사용 또는 충전할 수 있게 해 줍니다. 이 제품은 오늘날의 모바일 기기를 위한 필수품이 되었습니다. 이 제품은 육지에서나 바다에서나 여행 동안에 휴대용 컴퓨터의 전원, 수행능력 등의 다 방면에 있어서 도움을 줍니다. 차량용 전원 어댑터는 자동차나 보트와 같은 장소에서 담배라이터 소켓을 이용할 수 있습니다. 이 어댑터는 입력 레벨이 10.8VDC(Volts direct current)에서 16VDC이며 출력은 19VDC에서 120W(와트)까지 지원됩니다.




연결 옵션

이 장치들은 사용자의 노트북 PC에 추가로 장착할 수 있습니다.


↔ USB 키보드와 마우스

외장 USB 키보드 사용 시, 보다 쉽게 데이터를 입력할 수 있으며, 외장 마우스를 사용하면 Windows 검색 시 용이합니다. 외장 USB 키보드와 마우스는 노트북 PC 키보드, 터치패드와 동시에 사용 가능합니다.



↔ 프린터 연결

USB 포트나 USB 허브에 연결하여 동시에 여러 대의 프린터를 사용할 수 있습니다.



Bluetooth 마우스 설정 (옵션)

이 절차는 Windows 운영 체제에서 대부분의 Bluetooth 장치를 추가하는데 사용됩니다.

1. 필요 시, 무선 스위치의 전원을 켜 주십시오 (제 3장의 스위치 참고).



2. 무선 LAN ON 또는 WLAN & Bluetooth ON 표시가 나타날 때까지 [FN F2] 버튼을 눌러 주십시오.




2b. 또는 작업 표시줄의 무선 콘솔 아이콘을 더블 클릭한 후, 무선 LAN + Bluetooth를 선택하거나 그냥 Bluetooth만 선택해 주십시오.




3. 작업 표시줄 메뉴에서 새 연결 추가를 선택해 주십시오.



3b. 또는 Windows 제어판에서 Bluetooth 장치를 실행해 주십시오.



3c. 추가 버튼을 클릭해 주십시오.




4. Bluetooth 마우스를 준비해 주십시오.

- 두 개의 “AA” 배터리를 넣어 주십시오.
- 마우스 하단에 위치한 전원 스위치를 켜 주십시오. 하단부 센서가 붉은 색으로 변합니다.
- Bluetooth 마우스 하단에 위치한 “RESET” 버튼을 눌러 주십시오.



5. Bluetooth 마우스가 준비되면 다음 버튼을 클릭해 주십시오.




6. Bluetooth 장치 목록이 나타납니다. Bluetooth 마우스를 선택하고 다음 버튼을 클릭해 주십시오.



7. “양호 사용 안 함”을 선택한 후, 다음 버튼을 클릭해 주십시오.



8. Bluetooth 마우스가 추가될 때까지 기다려 주십시오.



9. 추가 작업이 완료되면 마침 버튼을 클릭해 주십시오.



10. Windows에서 장치를 볼 수 있습니다. 이 곳에서 Bluetooth 장치를 추가 또는 제거할 수 있습니다.

 **참고:** 배터리를 교체한 후에 “RESET” 이 될 수 있습니다. 위의 절차를 다시 한번 시도해 주십시오.

운영체제와 소프트웨어

본 노트북 PC는(지역에 따라 다름) 미리 설치된 **Microsoft Windows XP**와 같은 운영체제를 전 원만 켜면 사용할 수 있습니다. 언어는 지역에 따라 다르며, 하드웨어와 소프트웨어의 사양은 설치된 운영체제에 따라 다양하게 지원됩니다. 기타 다른 운영체제를 사용시, 노트북 PC와의 호환성과 시스템 안정성에 관해서는 제조사에서 책임을 지지 않습니다.

소프트웨어 지원

본 노트북 PC에는 운영체제에는 포함되지 않은 기능들, BIOS와 드라이버, 하드웨어 기능을 사용하고 노트북 PC를 손쉽게 관리할 수 있는 프로그램 등이 담겨있는 지원 CD가 기본으로 제공됩니다. 만약 업데이트나 지원 CD 추가분을 원하신다면, 각각의 소프트웨어 드라이버와 유틸리티를 웹사이트에서 다운로드해 주시거나 판매 대리점에 문의해 주십시오.



기본 제공된 지원 CD는 이미 설치된 운영체제의 모든 드라이버, 유틸리티 소프트웨어를 포함 하고 있습니다. 기본 제공된 지원 CD는 운영체제 CD가 아니며 공장 초기화 상태의 노트북 PC에 포함되지 않은 소프트웨어를 추가로 설치하기 위해서 필요합니다.

복구 CD는 옵션이며 하드디스크 드라이브에 운영체제의 이미지가 설치되어 있습니다. 복구 CD는 노트북 PC가 최적의 상태에서 작동하고 운영체제를 빠르게 복구할 수 있도록 도와주는 편리한 복구 솔루션입니다.

 **참고:** 몇몇 노트북 PC의 부품과 기능은 장치 드라이버와 유틸리티를 설치하기 전까지 사용하지 못할 수도 있습니다.

시스템 BIOS 설정

부팅 장치



1. BIOS 화면에서 “Boot Device Priority”를 선택하십시오.




2. 각 항목을 선택하시고 [Enter]를 눌러 장치를 선택하십시오.

배터리 칼리브레이션 (일부 모델)

참고: 이 기능이 필요하지 않다면 항목이 선택 되지 않습니다.



1. “Power”화면에서 “Start Battery Calibration”을 선택하십시오.



1. 전원 어댑터를 연결하십시오.



2. 전원 어댑터를 제거하십시오.
배터리의 전원이 완전히 소모되면 노트북PC는 종료됩니다.
3. 배터리를 충전하기 위해 전원 어댑터를 연결하십시오.
4. 배터리 충전 표시등이 사라지면 배터리 칼리브레이션이 이루어집니다.

중요! 배터리 칼리브레이션 과정이 실패하면 충전을 중지하시고 인증된 서비스 센터에 문의하십시오.

보안 설정



1. “Security” 화면에서 “Change Supervisor” 또는 “Change User Password”를 선택하십시오.



2. 비밀번호를 입력하시고 [Enter]키를 누르십시오.



3. 비밀번호를 재입력하시고 [Enter]키를 누르십시오.




4. 비밀번호가 설정되었습니다.

비밀번호 삭제:




1. 비밀번호 입력 상태에서 공란으로 두고 [Enter]키를 누르십시오.



2. 비밀번호가 삭제되었습니다.

비밀번호 확인



부팅 중(항상) 또는 BIOS 셋업 유틸리티에 들어갈 때(셋업) 패스워드를 입력할 것인지 설정합니다.

사용자 접속 수준



BIOS 셋업 유틸리티에서 “User Password”를 허용하기 위해 “Level of Access”를 선택하십시오.

변경 저장



설정 변경을 유지하시려면 BIOS 셋업 유틸리티에서 나올 때 반드시 변경 사항 저장을 하셔야 합니다.



기본 세팅으로 복구하시려면 “Load Manufacture Defaults”를 선택하시고 저장하셔야 합니다.



일반적인 문제 및 문제 해결

하드웨어 문제 - 옵티컬 디스크

옵티컬 디스크 드라이브가 디스크를 읽거나 쓸 수 없습니다.

1. BIOS를 최신 버전으로 업데이트한 후, 다시 시도해 주십시오.
2. BIOS를 업데이트 해도 문제가 해결되지 않는다면, 다른 디스크를 사용해 보십시오.
3. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 가까운 서비스 센터 또는 기술자에게 문의해 주시기 바랍니다.

알 수 없는 이유 - 시스템 불안정

최대절전모드에서 컴퓨터를 깨울 수 없습니다.

1. 노트북 PC 구입 이후 설치된 업그레이드된 부분(RAM, HDD, WLAN, BT)을 제거해 주십시오.
2. 문제가 해결되지 않는다면, 이전 날짜로 MS System Restore를 시도해 주십시오.
3. 문제가 지속된다면, 복구 파티션 또는 DVD를 사용하여 시스템을 복구해 주십시오.
(참고: 복구하기 전에, 모든 데이터를 다른 곳에 옮겨 주십시오.)
4. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 가까운 서비스 센터 또는 기술자에게 문의해 주시기 바랍니다.

하드웨어 문제 - 키보드 / 핫 키

핫 키가 (FN) 작동하지 않습니다.

- A. 드라이버 CD 또는 ASUS 웹 사이트를 통해 “ATK0100” 드라이버를 다시 설치해 주십시오.

하드웨어 문제 - 내장 카메라

내장 카메라가 올바르게 작동하지 않습니다.

1. “장치 관리자”를 열어 문제가 있는지 확인해 주십시오.
2. 웹캠 드라이버를 다시 설치하여 문제를 해결해 주십시오.
3. 만약 문제가 해결되지 않는다면, BIOS를 최신 버전으로 업데이트한 후, 다시 시도해 주십시오.
4. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 가까운 서비스 센터 또는 기술자에게 문의해 주시기 바랍니다.

하드웨어 문제 - 배터리

배터리 관리.

1. 다음의 웹 사이트에서 노트북 PC 1년 보증 기간에 등록해 주십시오:
<http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us>
2. 노트북 PC를 AC 어댑터와 함께 사용하고 있는 도중에 배터리 팩을 제거하지 마십시오. 우발적으로 전원 공급이 중단될 수 있습니다. ASUS 배터리 팩에는 보호 회로가 있기 때문에 노트북 PC에 끼워져 있어도 과충전이 되지 않습니다.
3. 배터리 팩을 사용하지 않을 경우, 배터리 팩은 10°C에서 30°C 사이의 건조한 장소에 보관하여 주십시오. 배터리 팩은 3달 간격으로 충전하시기를 권장합니다.
4. 배터리 상태가 좋지 않다면, BIOS 설정에서 배터리 칼리브레이션을 해 주십시오.

일반적인 문제 및 문제 해결 (계속)

하드웨어 문제 - 전원 ON/OFF 오류

노트북 PC 전원을 켤 수 없습니다.

진단:

1. Power On by Battery only? (Y = 2, N = 4)
2. Able to see BIOS (ASUS Logo)? (Y = 3, N = A)
3. Able to load the OS? (Y = B, N = A)
4. Adapter power LED ON? (Y = 5, N = C)
5. Power ON by Adapter only? (Y = 6, N = A)
6. Able to see BIOS (ASUS Logo)? (Y = 7, N = A)
7. Able to load the OS? (Y = D, N = A)

증상 및 해결 방안:

- A. MB, HDD 또는 NB 관련 문제; 가까운 서비스 센터에 문의해 주십시오.
- B. 운영 체제에 의해 발생한 문제는 복구 파티션 또는 DVD를 사용하여 시스템을 복구해 보십시오. (중요: 복구하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 옮겨 주십시오.)
- C. 어댑터 문제; 전원 코드 연결을 확인해 주십시오. 전원 코드 문제가 아니라면, 가까운 서비스 센터에 문의해 주십시오.
- D. 배터리 문제; 배터리 장착 상태를 확인해 주십시오. 배터리 장착 상태의 문제가 아니라면, 가까운 서비스 센터에 문의해 주십시오.

MID 문제 - 팬 / 발열

쿨링 팬이 항상 켜져 있으며, 온도가 높은 이유는 무엇인가요?

1. CPU 온도가 높을 때만 팬이 작동할 수 있도록 확인해 주시고, 메인 통풍구에 공기의 흐름이 느껴지는지 확인해 주십시오.
2. 만약 많은 어플리케이션이 작동 중이라면 (작업 표시줄 참고), 시스템 로드 상태를 줄이기 위해 어플리케이션을 닫아 주십시오.
3. 바이러스에 의한 문제일 수도 있습니다. 안티 바이러스 소프트웨어를 사용하여 바이러스를 감지해 주십시오.
4. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 복구 파티션 또는 DVD를 사용하여 시스템을 복구해 주십시오.
(중요: 복구하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 옮겨 주십시오.)
(주의: 바이러스 공격을 막기 위해, 안티 바이러스 소프트웨어와 인터넷 방화벽을 설치하기 전에 인터넷에 연결하지 마십시오.)

서비스 - 사양, 기능, 비용

노트북 PC에 무선 카드가 장착되어 있는지 어떻게 확인하나요?

- A. “제어판 | 시스템 | 하드웨어 장치 | 장치 관리자” 창을 열어 주십시오. “네트워크 어댑터” 항목에서 WLAN 카드가 장착되어 있는지 없는지 확인할 수 있습니다.

일반적인 문제 및 문제 해결 (계속)

소프트웨어 문제 - ASUS 번들 소프트웨어

노트북 PC의 전원을 켜면 파일 오류 메시지가 뜹니다.

- A. 최신 버전의 “Power4 Gear” 유틸리티를 다시 설치하여 문제를 해결하십시오. 최신 버전은 ASUS 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다

알 수 없는 이유 - 파란 스크린에 하얀 글자

시스템 부팅 후, 파란 스크린에 하얀 글자가 나타납니다.

1. 추가 장착 메모리를 제거해 주십시오. 만약 추가의 메모리를 노트북 PC 구입 이후 장착한 것이라면, 전원을 끄고 추가 메모리를 제거한 후, 전원을 다시 켜 주십시오. 메모리 호환의 문제일 수도 있습니다.
2. 소프트웨어 어플리케이션을 제거해 주십시오. 최근 설치한 소프트웨어 어플리케이션이 시스템과 호환이 안되는 경우가 있을 수 있습니다. Windows Safe Mode에서 설치한 어플리케이션을 제거해 주십시오.
3. 바이러스가 있는지 시스템을 확인해 주십시오.
4. Windows WINFLASH 또는 DOS AFLASH와 BIOS를 최신 버전으로 업데이트 해 주십시오. 이 유틸리티와 BIOS 파일은 ASUS 웹 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다. (경고: BIOS 상태에서 노트북 PC의 전원이 꺼지지 않도록 주의해 주십시오.)
5. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 복구 프로세스를 사용하여 전체 시스템을 다시 설치해 주십시오. (**중요: 복구하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 백업해 주십시오.**) (주의: 바이러스 공격을 막기 위해, 안티 바이러스 소프트웨어와 인터넷 방화벽을 설치하기 전에 인터넷에 연결하지 마십시오.) (참고: 하드웨어 장치 인식을 위해 “Intel INF Update”와 “ATKACPI” 드라이버를 먼저 설치해 주십시오.)
6. 문제가 계속 지속된다면, 가까운 서비스 센터에 문의해 주십시오.

소프트웨어 문제 - BIOS

BIOS 업데이트.

1. 노트북 PC의 정확한 모델명을 확인한 후, ASUS 웹 사이트에서 최신 BIOS 파일을 다운로드 해 주십시오.
2. “WINFLASH” 유틸리티를 사용하여 BIOS를 업데이트 해 주십시오. 유틸리티는 구입 시 함께 제공된 드라이버 & 유틸리티 CD에서 찾을 수 있습니다.
3. BIOS 파일을 임시 공간에 위치시켜 주십시오. (예: C:\W)
4. 시작 | 모든 프로그램 | ASUS 유틸리티 | WINFLASH | WINFLASH를 클릭해 주십시오.
 - a. 새로운 BIOS 이미지 파일을 선택해 주십시오.
 - b. 선택한 BIOS 정보를 확인해 주십시오. 모델과 버전, 날짜를 확인해 주십시오.
 - c. **Flash** 버튼을 클릭하여 BIOS 업데이트 절차를 실행해 주십시오.
 - d. 업데이트 절차를 완료하면 **Exit** 버튼을 클릭해 주십시오.
 - e. 시스템을 다시 시작해 주십시오. BIOS 파일을 성공적으로 업데이트 했다는 가정 하에, 시스템 부팅 시 ASUS 로고가 뜨면 **[F2]** 버튼을 눌러 BIOS 설정 페이지에 들어가 주십시오.
 - f. BIOS 설정 페이지에서 **Exit** 페이지로 간 후, **Load Manufacture Defaults**을 선택해 주십시오. **Save and Exit**을 선택하면 시스템이 다시 부팅됩니다.
 - g. BIOS 업데이트를 완료하였습니다.



또한 BIOS 셋업 유틸리티의 고급 페이지에서 “Easy Flash”기능을 사용하실 수 있습니다. 지시에 따르십시오.

BIOS를 업데이트(Flashing)한 후 반드시 “Load Manufacture Defaults”를 선택하셔야 합니다.

일반적인 문제 및 문제 해결 (계속)



Symantec's Norton Internet Security (NIS)

1. NIS는 로컬 IP 주소로부터 트로이안 바이러스를 중지하도록 경고할 수도 있습니다.

이 문제는 바이러스 정의 파일이 최신 버전이거나 또는 최신파일로 업데이트 함으로 해결할 수 있습니다.

2. 노턴 안티바이러스를 삭제한 후 “Information Wisard”에서의 재설치 실패

컴퓨터에서 NIS가 삭제되었는지 확인한 후, 재부팅하시고, NIS를 재설치하십시오. 그 후 “Live Update”를 이용하여 바이러스 정의 파일을 업데이트하십시오.

3. 노턴 프로그램은 특정 웹사이트를 차단하거나 다운로드 속도를 감소시킬 수 있습니다.

보안 설정을 한 단계 낮추십시오. 데이터를 다운로드하는 동안 NIS가 바이러스를 스캔하기 때문에 네티워크 속도가 느려질 수 있습니다.

4. MSN 또는 Yahoo 메신저 서비스에 로그인 할 수 없을 경우

NIS가 업데이트 되었는지 확인하시고 “Windows Update”를 통해 시스템을 업데이트 하십시오.

여전히 문제가 발생하면 아래 지시에 따르십시오:

1. 시스템 트레이에 있는 NIS 아이콘을 클릭하셔서 NIS 200x프로그램을 여십시오.
2. “Option” 메뉴에서 “Norton Antivirus”를 여십시오.
3. Which Instant messengers to protect”에서 “Instant Messenger”를 클릭하시고 “MSN/Windows Messenger”를 체크하지 않은 상태로 설정하십시오.

5. NIS의 손상으로 인한 재설치

NIS는 제공된 디스크의 “NIS200x”폴더 안에 있습니다.(x는 버전 입니다.)

6. “Start Firewall when system is booted” 옵션이 선택되었지만 윈도우즈 시작시 방화벽 프로그램을 열기 위해 1분 가까이 걸리고 윈도우즈가 응답을 하지않습니다.

NIS 방화벽이 시스템 속도를 심하게 느리게하면 이 옵션을 선택하지 마십시오.

7. NIS때문에 시스템 속도가 심하게 느려졌습니다.

NIS의 모든 기능을 사용하시면 NIS가 백그라운드에서의 모든데이터를 스캔 및 추적하기 때문에 시스템 속도 (부팅과 성능) 가 많이 느려질수 있습니다. 시스템부팅시 NIS 자동 스캔 기능을 중지하면 시스템 속도를 증가할 수 있습니다. 그리고 나서 컴퓨터가 사용중이 아닐 때 수동으로 바이러스를 스캔할 수 있습니다.

8. NIS를 재설치 할 수 없습니다.

제어판의 프로그램 추가/삭제에서 “Norton Internet Security 200x(Symantec Corporation)”찾아서 “Change/Remove”를 클릭하시고 “Remove All”을 선택하셔서 NIS를 삭제 하십시오.

일반적인 문제 및 문제 해결 (계속)

9. “Notron Internet Security” 또는 “Norton Person Firewall”를 설치하시기 전에 Windows 방화벽 서비스는 반드시 정지하셔야 합니다. 윈도우즈 방화벽서비스 정지하기:

1. 시작 버튼을 누르고 **제어판**을 클릭하십시오.
2. 두 제어판 중에 하나가 나타나면 **보안센터** 아이콘을 클릭하십시오.
3. 상태 업데이트의 아래에 있는 **Windows 방화벽** 아이콘을 클릭하십시오.
4. **Off**을 클릭하고 나서 **OK**을 클릭하십시오.

10. 왜 “Privacy Control”아이콘에서 ‘x’가 나타납니까?

“Status & Settings”에서 **Privacy Control** 를 끄십시오.

11. 권한 제한 메시지가 나타납니다.

NIS 삭제, 사용안함을 포함하여 많은 설정 변경에서 관리자 모드로 윈도우즈에 로그인 해야 합니다. 로그오프하시고 윈도우즈 관리자 모드로 사용자전환하십시오.

Windows Vista 소프트웨어 복구

Recovery 하드 디스크 파티션 사용


Recovery Partition에는 노트북 PC에 설치된 운영 시스템, 드라이버, 그리고 유틸리티 이미지가 포함되어 있습니다. Recovery Partition은 노트북 PC의 소프트웨어를 빠르게 공장 초기화 상태로 복구시킬 수 있는 복구 솔루션을 제공합니다. Recovery Partition을 사용하기 전에, 데이터 파일 (Outlook PST 파일과 같은)을 플로피 디스크 또는 네트워크 드라이브에 복사하고, 구성 설정(네트워크 설정과 같은)을 옮겨 적어주십시오.

Recovery Partition에 관해서:

Recovery Partition은 하드 디스크 드라이브 내에 저장되어 있는 공간으로써, 노트북 PC에 설치된 운영 시스템, 드라이버 및 유틸리티를 공장 초기화 상태로 복구하는데 사용됩니다.



중요: “RECOVERY” 라고 되어 있는 파티션을 삭제하지 마십시오. Recovery Partition은 공장 출시 전 생성된 것으로써, 한 번 삭제하면 사용자가 다시 복구할 수 없습니다. 복구 절차에 문제가 발생하면 노트북 PC를 인증된 ASUS 서비스 센터에 가져가 주십시오.



Recovery Partition 사용하기:

1. 부팅 시, [F9] 버튼을 클릭해 주십시오. (Recovery Partition 필요)
2. [Enter]를 눌러 **Windows Setup [EMS Enabled]**을 선택해 주십시오.
3. “ASUS Preload Wizard” 스크린을 읽은 뒤, **Next** 버튼을 눌러 주십시오.
4. 파티션 옵션을 선택한 후, **Next** 버튼을 눌러 주십시오. 파티션 옵션:

Recover Windows to first partition only.

이 옵션은 첫번째 파티션만 삭제하고 다른 파티션은 그대로 둔 상태에서, “C” 드라이브의 새로운 시스템 파티션을 생성합니다.

Recover Windows to entire HD.

이 옵션은 하드 디스크 드라이브 내의 모든 파티션을 제거하고, “C” 드라이브의 새로운 시스템 파티션을 생성합니다.

Recover Windows to entire HD with 2 partition.

이 옵션은 하드 디스크 드라이브 내의 모든 파티션을 제거하고, “C” 드라이브(60%) 파티션과 “D” 드라이브 (40%) 파티션을 생성합니다.

5. 온스크린 지시사항을 따라 복구 절차를 완료해 주십시오.



참고: 업데이트된 드라이브와 유틸리티 정보는 www.asus.com에서 찾을 수 있습니다.

Windows Vista 소프트웨어 복구 (계속)

Recovery DVD 사용 (일부 모델)

Recovery DVD에는 노트북 PC에 설치된 운영 시스템, 드라이버, 그리고 유틸리티 이미지가 포함되어 있습니다. Recovery DVD는 노트북 PC의 소프트웨어를 빠르게 공장 초기화 상태로 복구시킬 수 있는 복구 솔루션을 제공합니다. Recovery DVD를 사용하기 전에, 데이터 파일 (Outlook PST 파일과 같은)을 플로피 디스크 또는 네트워크 드라이브에 복사하고, 구성 설정 (네트워크 설정과 같은)을 옮겨 적어주십시오.

Recovery DVD 사용하기:

1. 옵티컬 드라이브에 Recovery DVD를 넣어 주십시오. (노트북 PC의 전원이 켜져 있어야 합니다).
2. 노트북 PC를 다시 시작하고 부팅 시, <ESC>를 눌러주십시오. 아래 화살표를 사용하여 옵티컬 드라이브 (“CD/DVD”로 쓰여 있을 수 있음)를 선택한 후, <ENTER> 버튼을 눌러 Recovery DVD로 부팅해 주십시오.
3. 파티션 옵션을 선택한 후, **Next** 버튼을 눌러 주십시오. 파티션 옵션:

Recover Windows to first partition only.

이 옵션은 첫번째 파티션만 삭제하고 다른 파티션은 그대로 둔 상태에서, “C” 드라이브의 새로운 시스템 파티션을 생성합니다.

Recover Windows to entire HD.

이 옵션은 하드 디스크 드라이브 내의 모든 파티션을 제거하고, “C” 드라이브의 새로운 시스템 파티션을 생성합니다.

Recover Windows to entire HD with 2 partition.

이 옵션은 하드 디스크 드라이브 내의 모든 파티션을 제거하고, “C” 드라이브(60%) 파티션과 “D” 드라이브 (40%) 파티션을 생성합니다.

4. 온스크린 지시사항을 따라 복구 절차를 완료해 주십시오.



경고: 복구 진행 시 Recover DVD를 제거하면 파티션을 사용하지 못할 수도 있습니다.



참고: 업데이트된 드라이브와 유틸리티 정보는 www.asus.com에서 찾을 수 있습니다.

용어 설명

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

컴퓨터의 전력 사용량을 줄이기 위한 최신 표준 규격

APM (Advanced Power Management)

컴퓨터의 전력 사용량을 줄이기 위한 표준 규격

AWG (American Wire Gauge)

 **참고:** 아래의 표는 단지 참고용이며 최신 업데이트된 자료가 아니므로, AWG 규격의 자료로 사용할 수 없습니다.

Gauge AWG	Diam (mm)	Area (mm ²)	R (ohm/km)	I@3A/mm ² (mA)	Gauge AWG	Diam (mm)	Area (mm ²)	R (ohm/km)	I@3A/mm ² (mA)
33	0.18	0.026	676	75	24	0.50	0.20	87.5	588
	0.19	0.028	605	85		0.55	0.24	72.3	715
32	0.20	0.031	547	93		0.60	0.28	60.7	850
30	0.25	0.049	351	147	22	0.65	0.33	51.7	1.0 A
29	0.30	0.071	243	212		0.70	0.39	44.6	1.16 A
27	0.35	0.096	178	288		0.75	0.44	38.9	1.32 A
26	0.40	0.13	137	378	20	0.80	0.50	34.1	1.51 A
25	0.45	0.16	108	477		0.85	0.57	30.2	1.70 A

BIOS (기본 입력/출력 시스템)

BIOS는 컴퓨터와 메모리, 디스크, 디스플레이 어댑터와 같은 컴퓨터 부품 사이에서 일어나는 데이터 전송방식을 관장하는 루틴들의 집합체입니다. BIOS는 컴퓨터의 ROM에 저장되어 있으며, BIOS 설정 프로그램을 통해 사용자가 BIOS의 설정을 구성할 수 있습니다. BIOS의 업데이트는 유틸리티를 통해 EEPROM에 새로운 BIOS 파일을 복사하는 방식을 사용합니다.

비트 (2진법 수)

컴퓨터에 사용되는 가장 작은 데이터 단위로 0과 1로 나타냅니다.

부팅

부팅이란 시스템 메모리에 운영시스템을 불러와 컴퓨터를 시작하는 활동을 말합니다. 수동으로 시스템을 부팅하는 것은 컴퓨터에 전원을 공급한다는 뜻이며, 재부팅은 컴퓨터를 다시 시작한다는 뜻입니다. Windows 95 또는 그 이후의 운영 체제를 사용한다면 “시작”을 클릭해 “시스템 종료”를 선택한 후, “다시 시작”을 선택하면 컴퓨터가 재부팅 될 것입니다.

바이트 (2진법 문자)

1 바이트는 8개의 비트로 구성되며, 단일 문자, 숫자, 구두점, 기타 기호로 사용됩니다.

Clock Throttling

일정 간격동안 프로세서의 클럭을 멈추거나 시작하도록 하는 칩셋 기능입니다. Clock Throttling 기능은 절전, 발열관리, 프로세서의 속도를 줄이는 역할을 합니다.

용어 설명 (계속)

중앙 처리 장치 (CPU)

CPU 또는 “프로세서” 라고도 불리우며, 실제로 컴퓨터의 “두뇌” 역할을 하는 중추기능으로, 모든 프로그램의 실행 명령을 내리고 메모리에 저장된 데이터를 처리하고 해석하는 역할을 합니다.

장치 드라이버

장치 드라이버는 컴퓨터의 운영 체제와 VGA, 오디오, 이더넷, 프린터, 모뎀 등과 같은 장치들 사이의 통신 교두보 역할을 하는 명령어입니다.

DVD

DVD는 많은 용량의 비디오와 오디오 그리고 컴퓨터 데이터를 빠른 속도로 저장할 수 있는 장치입니다. DVD 디스크는 다채로운 색깔과 깨끗한 동영상, 향상된 그래픽, 또렷한 이미지, 그리고 돌비 디지털 서라운드를 지원하여 영화관에 있는 듯한 효과를 제공합니다. DVD는 홈 엔터테인먼트와 컴퓨터, 사업상의 중요한 정보를 단일 디지털 형식으로 저장하여, 이후에는 기존의 사용되어 오던 오디오 CD, 비디오 테이프, 레이저 디스크, CD-ROM, 심지어 비디오 게임 카트리지 대신에 DVD가 사용될 전망입니다.

Express 카드

26핀 Express 카드 슬롯은 Express카드/34mm 또는 Express카드/54mm 확장카드를 지원합니다. 이 새로운 인터페이스는 USB 2.0을 지원하는 시리얼 버스과 PCI Express를 사용하면 더욱 빨라집니다. (기존의 PCMCIA 카드와 호환되지 않습니다.)

하드웨어

하드웨어는 프린터, 모뎀, 포인팅 장치 등과 같은 컴퓨터 시스템을 구성하는 실제적인 부품을 일컫는 단어입니다.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE 장치는 드라이브가 직접 자체 드라이브를 조절할 수 있는 장치 회로입니다. UltraDMA/66, 100 IDE 장치는 최대 33MB/초의 전송 속도를 지원합니다.

IEEE1394 (1394)

IEEE1394는 SCSI와 같은 고속의 직렬 버스이며, USB와 마찬가지로 간편한 연결 및 핫플러그 기능을 지원합니다. 현재의 1394a 인터페이스는 400 Mbits/초의 대역폭을 지원하고 같은 버스내에서 최대 63 단위를 처리할 수 있습니다. 새로운 1394b 인터페이스는 두배의 속도를 지원하며 향후 모델에서 보실 수 있습니다. IEEE1394 인터페이스는 USB와 함께 사용되어 병렬포트, IDE, SCSI, 그리고 EIDE 포트를 대신하여 사용할 수 있습니다. 또한 IEEE1394는 고성능의 디지털 장비 연결에 사용되며, 디지털 비디오 포트에 연결할 경우에는 “DV”로 표시되어 있는 부분에 연결해 주십시오.

용어 설명 (계속)

적외선 포트 (IrDA) (일부 모델)

적외선 통신포트는 적외선 통신장치나 컴퓨터간에 최대 4Mbps/초의 속도로 편리한 무선 데이터 통신을 가능하게 해줍니다. 이 기능은 PDA 또는 휴대폰 등과 편리한 무선 연결을 지원할 뿐만 아니라, 무선 인쇄기능도 지원합니다.

Kensington® 잠금 장치

Kensington 사의 잠금 장치는 금속 케이블과 잠금장치를 이용하여 노트북 PC를 주변의 고정된 물체에 연결하여 도난을 방지하는 장치입니다. 몇몇 보안용 제품들은 노트북 PC가 움직일 경우, 알람소리가 나도록 하는 기능을 선보이기도 했습니다.

레이저 분류

레이저는 수많은 곳에서 여러가지 방법으로 널리 사용되고 있으며, 그 만큼 인체에 노출되는 가능성도 높아져 항상 사용자의 주의가 요구됩니다. 이러한 주의의 필요성에 의해 레이저의 가시 강도의 위험에 따라 분류되었고 위험의 강도가 덜한 1 등급 부터 엄격한 안전 주의가 필요한 4 등급까지 분류되어 있습니다

등급 1: 1 등급 레이저 또는 레이저 방출 시스템은 눈에 안전한 레벨로써 주의가 필요한 등급은 아닙니다. 이 등급의 레이저 시스템은 대부분의 마트에서 사용되는 바코드 검사기나 광학 드라이브에서 사용되는 레이저 등급입니다.

등급 2와 등급 3A: 2 등급과 3A 등급에 해당하는 레이저는 눈에 선명하게 보이며 지속적인 파장(CW)이 나타나는 단계로 노출에는 지장이 없는 MPE(maximum permissible exposure)레벨 보다 조금 더 높은 단계의 레이저 등급입니다. 비록 이 레이저들이 눈에 큰 피해를 주지 않더라도, 지속적으로 바라보거나 눈에 노출되는 일이 없도록 주의해야 합니다. 이 레이저는 빔을 직접 바라보지 않도록 경고 표시를 통한 엄격한 관리하에 통제 됩니다. 3A 등급 레이저는 보호 장비 없이는 절대 바라보면 안됩니다.

등급 3B: 3B 등급 레이저는 3A 등급 레이저보다 약 2.5mW정도 강한 파동을 방출하므로 직, 간접적으로 노출되지 않도록 각별히 주의해야합니다. 이 레이저가 사용되는 작업영역에는 보호장비를 착용하도록 세심한 관리 및 주의가 요구됩니다. 3B 등급 레이저는 관리자의 통제하에 레이저를 사용하는 작업장 입구에 경고문구를 반드시 표기 해야합니다

등급 4: 4 등급 레이저는 반사되는 빔이나 발산되는 빛에 의해 눈이나 피부에 즉각적인 피해를 입힐 수 있으므로 4 등급 레이저를 이용한 작업 시, 보호장비를 착용하지 않고는 작업장에 절대 출입할 수 없습니다.

PCI 버스 (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI 버스는 32 비트 데이터 버스 인터페이스로, 확장 카드 이용 시 가장 널리 사용되는 규격입니다

POST (Power On Self Test)

컴퓨터를 시작하면, 소프트웨어로 제어되는 일련의 진단테스트를 위한 POST 모드가 실행됩니다. POST 모드에서는 시스템 메모리, 마더보드 회로, 디스플레이, 키보드, 디스크 드라이브 및 기타 I/O 장치를 진단하고 테스트합니다.

용어 해설 (계속)

RAM (Random Access Memory)

RAM (일반적으로 메모리로 지칭)은 현재 사용 중인 운영 체제, 어플리케이션 프로그램 및 데이터를 임시로 보관하는 장소로, 하드디스크 또는 옵티컬 드라이브에 데이터를 쓰고 읽는 시간을 단축시켜 보다 빠르게 컴퓨터를 작동시킬 수 있도록 합니다.

대기모드

“대기모드(STR)”와 “최대 절전 모드(STD)”로 전환이 되면, CPU 클럭은 멈추고 노트북 PC 대부분의 장치들은 낮은 활성 상태로 전환됩니다. 대기모드는 노트북 PC의 가장 낮은 전력 사용모드로 일정시간 노트북 PC를 사용하지 않거나 [Fn]+[F1]키의 조합으로 전환됩니다. 노트북 PC가 대기 모드로 전환되면 전원 LED는 깜박거리게 되고 최대 절전 모드로 전환될 시, 노트북 PC는 전원이 꺼진것 처럼 보이게 됩니다.

시스템 디스크

시스템 디스크는 운영체제의 핵심 파일이 저장되어 있어 운영 시스템을 부팅할 목적으로 사용됩니다.

TPM (Trusted Platform Module) (일부 모델)

TPM은 컴퓨터 키로 암호화된 보안 모듈로, 시스템 보드에 장착되어 있습니다. TPM은 해커들이 비밀번호를 알아내기 위해 침입해 중요한 데이터의 암호화 키를 알아내려고 할 경우, 이러한 공격들을 차단하는 하드웨어 기반의 솔루션입니다. TPM은 PC 또한 노트북 PC의 응용 프로그램을 보다 안전하게 실행시키고 더욱 안전한 통신을 보호하기 위한 기술입니다.

트위스트 페어 케이블

호스트(일반적으로 허브와 스위치를 지칭함)와 이더넷 카드를 연결할 때 TPE (Twisted Pair Ethernet) 케이블을 사용합니다. RJ-45 커넥터는 RJ-11 전화 커넥터와는 호환되지 않습니다. 만약 허브를 사용하지 않고 두 대의 컴퓨터를 연결하려면, 크로스 오버 LAN 케이블을 사용해야 합니다.

UltraDMA/66 또는 100

UltraDMA66/100은 IDE의 전송 속도를 향상시키는 새로운 규격입니다. 데이터 전송 신호를 IDE 케이블의 전진 방향으로만 사용할 수 있는 기존의 PIO모드와 달리, UltraDMA66/100은 양방향 모두 사용할 수 있습니다.

USB (Universal Serial Bus)

키보드, 마우스, 조이스틱, 스캐너, 프린터, 모뎀/ISDN과 같이 드라이버를 설치할 필요 없거나 재 부팅해 사용할 필요가 없고 플러그 앤 플레이를 지원하는 컴퓨터 주변장치에 적용된 최신 4핀 직렬버스입니다. USB는 기존의 PC 본체 뒷면의 복잡한 케이블 대신에 사용되는 간편한 장치입니다.

성명서 및 안전수칙



DVD-ROM 드라이브 정보

DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브를 추가 연결하여 노트북 PC에서 영화를 감상할 수 있습니다. DVD 타이틀을 보려면, DVD 플레이어 프로그램을 설치해야만 합니다. 본 노트북 PC 구매 시, 기본 제공된 DVD 플레이어 소프트웨어를 설치해 주십시오. DVD-ROM 드라이브에서는 CD와 DVD디스크 모두 사용할 수 있습니다.

지역별 DVD 재생 정보

DVD 영화 타이틀에는 돌비 AC3, MPEG2 녹화기술과 불법복제를 막기위한 CSS 방식이 적용되어 있습니다. CSS 방식은 불법 복제를 막기 위한 영화 산업 운동에 의해 채택된 저작권 보호 계획의 하나입니다.

CSS 등록자들에 의해 제정된 규칙 중 가장 보편적으로 사용되는 방법은 DVD 재생 시, 각 지역별로 DVD 재생에 관한 제한을 두는 방식입니다. 극장 영화의 상영 일정은 세계 각 지역의 기후 및 사회 조건을 고려하여 정해집니다. 그러나 극장에서 개봉되기 전에 다른 국가에서는 DVD 타이틀을 통해 영화를 볼 수 있으므로 각 지역별로 “지역 코드”라는 제한 규정을 두어 저작권 보호법에 의해 모든 DVD 타이틀에는 특정 지역(일반적으로 DVD가 판매 되는 지역의 코드를 따름)에서만 재생이 가능하도록 고안되었습니다. DVD 타이틀은 여러 국가에서 판매가 되며 CSS는 모든 시스템에서 CSS에 의해 암호화된 DVD가 규정된 한 지역에서만 재생이 가능하도록 설계했습니다.



참고: DVD 플레이어 소프트웨어에 설정된 지역코드는 최대 5번까지 변경이 가능하며, 가장 최근 변경한 지역코드의 DVD 타이틀만을 재생할 수 있습니다. 지역코드는 제품 제조사의 공장에서 변경이 가능하며 워런티가 적용되지 않으므로 만약 변경을 원하신다면, 사용자가 직접 제조사에 문의한 후, 비용을 부담하여 재 조정할 수 있습니다.

지역 코드

지역 1

캐나다, 미국, 북미 지역

지역 2

체코, 이집트, 핀란드, 프랑스, 독일, 헝가리, 아이슬란드, 이란, 이라크, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 사우디아라비아, 스코틀랜드, 남아프리카, 스페인, 스웨덴, 스위스, 시리아, 터키, 영국, 그리스, 구 유고슬라비아 공화국, 슬로바키아

지역 3

버마, 인도네시아, 한국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 타이, 베트남

지역 4

호주, 캐리비안(미국 영토 제외), 중앙 아메리카, 뉴질랜드, 태평양 제도, 남미

지역 5

CIS, 인도, 파키스탄, 아프리카, 러시아, 북한

지역 6

중국

☐ 내장 모뎀 규격

노트북 PC의 내장 모뎀은 JATE (일본), FCC (미국, 캐나다, 한국, 대만), and CTR21의 기준을 따릅니다. 내장 모뎀은 범 유럽 단일 단말기를 공중 전화교환망(PSTN)에 연결하기 위한 98/482/EC 결정의 승인을 받았습니다. 그러나, 각 나라에 제공되는 PSTN이 달라, 의회 승인 그 자체로는 효력이 발생하지 않으므로, 모든 PSTN에 연결하는 작업이 원활하지 않습니다. 만약 문제가 발생한다면, 사용자의 장치 제조업체에 문의 해주십시오.

개요

1998년 8월 4일 CTR21에 언급된 EC의 결정문의 내용은 EC 정부 간행물 부서에서 출판되었으며 CTR 21 규정은 아날로그 PSTN (Public Switched Telephone Network)에 연결되는 DTMF-신호 규격을 따르는 비음성 단말 장치에 적용됩니다.

단말 장치 (음성 전화 서비스를 지원하는 단말 장치는 제외)의 아날로그 PSTN(public switched telephone networks)에 연결하기 위한 요구사항에 대한 CTR 21 (Common Technical Regulation)은 만약 통신망 주소가 제공된다면 복합 주파수 부호 신호 방식으로 사용될 수 있도록 규정해 놓았습니다.

네트워크 호환성에 관한 성명

통보기관과 판매업자에 대한 제조업체의 성명서: “이 성명서는 네트워크를 지원하도록 고안된 장치와 호환되는 네트워크와 통지된 모든 네트워크와 네트워크 장치간의 상호 작동에 어려움이 있을 수 있음에 관한 내용입니다.”

네트워크 호환성에 관한 성명

사용자에 대한 제조업체의 성명서: “이 성명서는 네트워크를 지원하도록 고안된 장치와 호환되는 네트워크와 통지된 모든 네트워크와 네트워크 장치간의 상호 작동에 어려움이 있을 수 있음에 관한 내용입니다. 또한 제조업체는 네트워크 호환성이 장치와 소프트웨어 전환 설정에 따라 달라짐다는 점을 명확히 알려드립니다. 또한 그 장치가 다른 네트워크에서 사용되어야 한다면 판매자에게 문의 후, 사용하도록 권고해 드립니다.”

지금까지 CETECOM의 통보문은 CTR21을 사용하는 범유럽 승인서에 기재되었습니다. 결과물은 각 유럽 국가에서 규제 승인에 부합되지 않는 유럽의 첫번째 모뎀들입니다.

비음성 장치

응답기와 스피커 폰 전화기는 모뎀 뿐만 아니라 팩스, 자동 다이얼, 알람 시스템에도 사용됩니다. 한쪽과 다른 한쪽을 잇는 통화 음질은 규정에 의해 통제되지만(예를 들어, 유선 전화기와 무선 전화기), 이 장치는 제외됩니다.

☐내장 모뎀 규격 (계속)

다음의 표는 CTR31 기준이 적용되는 국가입니다.

국 가	적용여부	추가 테스트
오스트리아 ¹	예	아니오
벨기에	아니오	아니오
체코	아니오	적용 안됨
덴마크 ¹	예	예
핀란드	예	아니오
프랑스	예	아니오
독일	예	아니오
그리스	예	아니오
헝가리	아니오	적용 안됨
아이슬란드	예	아니오
아일랜드	예	아니오
이탈리아	미결정	미결정
이스라엘	아니오	아니오
리히텐슈타인	예	아니오
룩셈부르크	예	아니오
네덜란드 ¹	예	예
노르웨이	예	아니오
폴란드	아니오	적용 안됨
포르투갈	아니오	적용 안됨
스페인	아니오	적용 안됨
스웨덴	예	아니오
스위스	예	아니오
영국	예	아니오

이 정보는 CETECOM에서 복사했으며 복사에 대한 책임은 없습니다. 이 내용의 최신 정보는 http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html을 방문하여 열람해 주십시오.

¹ 국가는 펄스 신호를 사용할 때만 적용됩니다. (제조업체의 사용자 설명서에 DTMF 신호만 지원한다고 명시되어 있다면 다른 추가 테스트는 필요 없습니다.).

네덜란드에서는 직렬연결과 발신자 ID 설치를 위한 추가 테스트가 필요합니다.

FCC 미연방 통신 위원회 성명서

본 장치는 FCC 규정 제 15조를 준수하며 작동 조건은 다음과 같습니다.

- 본 장치는 해로운 장애를 일으키지 않습니다.
- 본 장치는 불필요한 작동을 유발하는 장애를 포함하여 모든 장애를 수용해야 합니다.

본 기기는 FCC 규정 제 15조에 의거하여 테스트 되었으며, B등급 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수합니다. 이러한 제한 사항은 주거 지역에서 장치 설치 시에 유해한 간섭을 방지하기 위한 것입니다. 본 장치는 RF(Radio Frequency) 에너지를 생성, 사용하고 방출하므로, 지시 사항에 따라 장치를 설치하지 않을 경우 전파 간섭이 발생할 수 있습니다. 장치의 전원을 켜다 켜봄으로써, 라디오 또는 텔레비전 수신에 대한 유해한 간섭이 발생하는지의 여부를 확인할 수 있습니다. 간섭이 발생하는 경우, 다음과 같은 방법으로 전자파 장애를 교정하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꾸어 주십시오.
- 기기와 수신기 사이의 거리를 조정해 봅니다.
- 기기를 수신기에 연결된 콘센트가 아닌 다른 콘센트에 연결하십시오.
- 판매 대리점이나 경험이 풍부한 기술자에게 도움을 요청하십시오.



경고! FCC 방출 제한 규정을 준수하고 라디오/TV 수신 장애를 방지하기 위해 FCC 방출 제한 규정을 준수한 차폐형 전원 코드를 사용해 주십시오. 반드시 본사에서 공급하는 전원 코드를 사용해 주십시오. I/O 장치를 본 장비에 연결할 때는 반드시 차폐형 전선을 사용해 주십시오. 본사 책임자의 승인을 받지 않고 장치를 변경하거나 개조할 경우, 사용자의 기기 작동 권한이 무효화될 수 있습니다.

(위상헌 DC소재 미연방공보청, 국정기록 보관소, 미연방정부 인쇄국의 연방 규정집 #47 제 15조 193, 1993년판에서 발췌했습니다.)

CE 마크 경고

본 기기는 주거 지역용 B 등급 장치로 무선 주파수를 방출할 수 있습니다.

FC FCC 무선 주파수(Radio Frequency) 간섭 요구사항

본 장치는 5.15에서 5.25GHz의 주파수로 작동하므로 실내 사용을 제한 합니다. FCC는 본 제품이 모바일 위성 시스템과 동일한 채널을 사용함으로써 발생하는 해로운 간섭을 감소시킨 상태로 5.15 에서 5.25GHz의 범위내에서 사용할 수 있도록 허가합니다.

고 전력 레이더는 주 사용자에게 5.25에서 5.35GHz 그리고 5.65에서 5.85GHz 까지의 대역폭을 할당합니다. 이 레이더 기지국들은 이 장치에 손상을 끼치는 간섭을 야기 할 수 있습니다.



중요: 본 장치와 안테나를 기타 다른 안테나나 전송 장치 등과 같은 장소에서 연결해 사용하지 마십시오.

FC FCC Radio Frequency (RF) 노출 주의 성명

본 장치는 FCC 무선 주파수 노출 제한을 따르며 전송 중인 경우 안테나에 직접 신체 일부를 접촉하지 않도록 주의해 주십시오. 사용자는 작동 지시 사항을 반드시 따라 주시기 바랍니다.

본 장치는 5.15에서 5.25GHz의 주파수로 작동하므로 실내 사용을 제한 하며 장치에 반드시 안테나를 부착하고 사용해 주십시오.



FCC 주의 사항: 승인되지 않은 어떠한 변경이나 개조는 이 장치를 사용하는 사용자의 권리를 무효로 할 수 있습니다. “제조업체는 미국에서 조절되는 특정 펌웨어에 의해 2.4GHz 주파수에서 채널 1부터 11까지 제한되어 있음을 확인했습니다.”

적합성 성명(R&TTE directive 1999/5/EC)

다음의 항목들은 적합성이 충분히 고려된 후, 발표되었습니다.

- [Article 3]에 의한 필수 요구사항
- [Article 3.1a]에 의한 건강과 안전에 관한 보호 요구사항
- [EN 60950]에 따르는 전기적 안정성 테스트
- [Article 3.1b]에 의한 전자기적 호환성에 관한 보호 요구사항
- [EN 301 489-1] & [EN 301]에 의한 전자기적 호환성에 관한 테스트
- [489-17]에 따르는 테스트
- [Article 3.2]에 의한 무선 스펙트럼의 효과적인 사용
- [EN 300 328-2]에 따르는 무선 테스트 기계에 대한 테스트.

도메인 별 작동 채널

북미	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
일본	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
유럽 ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

프랑스 제한 주파수 대역

프랑스의 몇몇 지역은 제한된 주파수 대역폭을 사용합니다. 가장 엄격한 곳은 실내에서 다음과 같이 사용됩니다.

- 전체 2.4 GHz에서 10mW (2400 MHz-2483.5 MHz)
- 2446.5MHz와 2483.5MHz 사이에서 100mW

참고: 채널10(13을 포함하여)은 2446.6MHz에서 2483.5MHz에서 작동합니다.

실외의 경우에는 예외가 있습니다. 사유 재산 또는 공인의 사유 재산에서는 국방부 장관에 의해 예비 승인 절차를 얻어 사용이 가능합니다. 최대 승인 전력은 2446.5-2483.5 MHz에서 100mW입니다. 실외의 공공재산에서는 사용이 허가되지 않았습니다.

전체 2.4 GHz에서 사용할 수 있는 장소의 목록은 다음과 같습니다.

- 실내 사용 시, 최대 승인 전력: 100mW
- 실외 사용 시, 최대 승인 전력: 10mW

2400-2483.5MHz의 범위에서 사용할 수 있는 장소는 실내의 경우 100mW 미만, 실외의 경우 10mW 미만의 범위로 EIRP에서 허가했습니다.

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

이 요구 사항은 시간이 지나면 프랑스의 더 많은 지역에서 무선 LAN 카드를 사용할 수 있도록 완화될 것입니다. ART에서 최신 정보를 확인해 주십시오(www.art-telecom.fr).

참고: 사용자의 WLAN 카드는 10mW 이상, 100mW 미만의 전파를 방출합니다.

UL 안전 통보

최대 200V peak, 300V peak to peak, 105V rms를 초과하지 않는 최저 작동 전압으로 원거리 통신망에 접속하거나 국가 전격 코드(NFPA 70)에 의거하여 사용, 설치되는 원격 통신(전화)에는 UL1459 규정이 요구됩니다

노트북 PC 모뎀을 사용할 때, 발화, 전기쇼크, 신체적 상해의 위험을 줄이기 위해 항상 다음과 같은 기본 안전 수칙을 준수해야 합니다.

- 욕조, 세탁기, 부엌 싱크대, 세탁조, 습기가 많은 지하실, 수영장 등 물 가까이에서 노트북 PC를 사용하지 **마십시오**.
- 번개를 동반한 폭풍 시에는 노트북 PC를 사용하지 **마십시오**. 번개에 의한 전기쇼크의 위험이 발생할 수 있습니다.
- 가스가 새는 곳에서 노트북 PC를 사용하지 **마십시오**.

제품에 전원으로 사용되는 제 1(충전 불가능), 제 2(충전 가능) 리튬 배터리에는 UR1642 규정이 요구 됩니다. 이 배터리들은 화학 반응에 의해 화학 에너지를 전기 에너지로 바꿀 수 있는 직렬 연결이나 병렬 연결, 혹은 복합으로 연결된 단일 전기 화학 셀이나 두 개 이상의 셀로 이루어져 있습니다.

- 폭발의 위험이 있으므로 노트북 PC의 배터리 팩을 불에 넣지 마십시오. 불 또는 폭발로 인해 신체에 상해를 입지 않도록 배터리 폐기 방법을 지역 관할 사무소에 문의해 주십시오.
- 노트북 PC 제조회사나 인증된 대리점에서 공급하는 UL 공인 전원 어댑터나 배터리만 사용해 주십시오. 공인되지 않은 다른 전원 어댑터나 배터리를 사용하면 기계적인 문제와 더불어 폭발의 위험을 야기할 수 있습니다.



안전 전력 요구량

최대 6A의 전류, 3Kg 이상 무게의 제품은 다음과 동등거나 그 이상 사양의 승인된 전원 코드를 사용해야 합니다: H05VV-F, 3G, 0.75mm² / H05VV-F, 2G, 0.75mm²., 2G, 0.75mm².

북방 국가 경고 사항 (리튬이온 배터리 사용 노트북 PC)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (영어)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (이탈리아어)



VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (독일어)



ADVARSEL! Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (덴마크어)



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (스웨덴어)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (핀란드어)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (프랑스어)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (노르웨이어)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

(일본어)

옵티컬 드라이브 레이저 안전 정보

레이저 안전 정보

외장 또는 내장 광학 드라이브는 1등급 수준의 레이저 제품(LASER KLASSE 1 PRODUCT)을 포함한 노트북 PC와 함께 판매되며 레이저에 대한 상세 등급은 사용자 설명서 후반부에 상세하게 기술되어 있으므로 참조하시기 바랍니다.



경고: 본 사용 설명서에 기술되지 않은 작업을 하거나 변형시키면 위험한 레이저에 노출될 수 있습니다. 옵티컬 드라이브를 분해하지 마십시오. 여러분의 안전을 위해, 인증된 서비스 센터에 옵티컬 드라이브에 관한 문의를 해주십시오.

서비스 경고 라벨



주의: 드라이브가 열리면 비가시 레이저 복사 에너지가 방출됩니다. 광선이 눈에 직접 쏘이지 않도록 주의 해 주십시오.

CDRH 규정

미국 식품 의약청 산하 의료기기 및 방사선 보건 센터(CDRH)는 1976년 8월 2일 레이저 제품에 대한 규정을 시행하였습니다. 이 규정은 1976년 8월 1일 이후 제조된 레이저 제품에 적용되며, 미국에서 판매되는 모든 제품에 대해 의무적으로 적용됩니다.



경고! 본 문서 또는 레이저 제품 설치 안내서에 명기되지 않은 절차에 따라 제품을 제어, 조정, 조작할 경우에는 인체에 해로운 방사선에 노출될 수 있습니다.

Macrovision사의 제품 고지사항

본 제품은 미국 특허권과 지적재산권의 청구에 의해 보호되는 저작권 보호 기술이 적용되어 있으며, Macrovision사 및 기타 저작권 소유권자의 소유입니다. 본 저작권 보호 기술은 Macrovision사의 승인 없이는 사용될 수 없으며, Macrovision사의 별도의 승인이 없는 경우에 한해, 일반 가정이나 제한된 장소에서만 사용될 수 있습니다. 제품을 변형시키거나 분해하지 마십시오.

CTR 21 승인 (내장형 모뎀 장착 노트북 PC)



덴마크어

«Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettemineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret»



네덜란드어

«Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerk aansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.»



영어

«The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.»



핀란드어

«Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittämispisteissä.

Ongelmien ilmetessä otakaa viivymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.»



프랑스어

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»



독일어

«Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wenden.»



그리스어

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μονοπολικών τερματικών με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει από αυτής την προέλευση εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει είτε αρχικά να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»



이탈리아어

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»



포르투갈어

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido à diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»



스페인어

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, proceda ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»



스웨덴어

«Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alluropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänna tillgängliga kopplade telefonätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telefonätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telefonanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.»

노트북 PC 정보

이 페이지에 기록된 사용자의 노트북 PC에 관한 정보는 추후, 기술 지원 등, 참고가 될 수 있도록 하는데 그 목적이 있습니다. 더불어 A/S를 받고자 할 경우 빠른 서비스를 위한 참고자료가 될 수 있습니다. 만약 비밀번호를 적어 두셨다면 안전한 장소에 보관해 주십시오.

사용자 이름: _____ 사용자 전환번호: _____

제조사: _____ 모델: _____ 시리얼 번호: _____

LCD 크기: _____ 해상도: _____ 메모리 크기: _____

구입처: _____ 지역: _____ 구입 날짜: _____

하드 드라이브 제조사: _____ 용량: _____

옵티컬 드라이브 제조사: _____ 유형: _____

BIOS 버전: _____ 날짜: _____

액세서리: _____

액세서리: _____

소프트웨어

운영 체제: _____ 버전: _____ 시리얼 번호: _____

소프트웨어: _____ 버전: _____ 시리얼 번호: _____

소프트웨어: _____ 버전: _____ 시리얼 번호: _____

보안

관리자 이름: _____ 관리자 비밀번호: _____

사용자 이름: _____ 사용자 비밀번호: _____

네트워크

사용자 이름: _____ 비밀번호: _____ 도메인: _____

사용자 이름: _____ 비밀번호: _____ 도메인: _____