



# ASWM Enterprise

System Web-based Management

( 網頁式系統管理程式 )

使用手冊

# 給使用者的說明

## 版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

## 免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

產品名稱：華碩 ASWM Enterprise

手冊版本：V4.10 T6960

發表日期：2012 年 02 月

# 目錄

給使用者的說明 .....	ii
目錄 .....	iii
關於本使用手冊 .....	v
<b>第一章：開始使用</b>	
1.1 歡迎使用 ASWM Enterprise .....	1-2
1.1.1 ASWM Enterprise 如何運作 .....	1-2
1.2 安裝 ASWM Enterprise .....	1-4
1.2.1 ASWM Enterprise 主伺服器需求 .....	1-4
1.2.2 安裝 ASWM Enterprise .....	1-5
1.3 移除 ASWM Enterprise .....	1-8
1.3.1 從 Windows 平台下移除 .....	1-8
1.4 登錄 ASWM Enterprise .....	1-9
1.5 首頁 .....	1-11
<b>第二章：部署管理</b>	
2.1 部署新 ASWM Enterprise agent .....	2-2
2.1.1 自動掃描 active directory (目錄服務) .....	2-2
2.1.2 手動部署 ASWM Enterprise agents (代理程式) .....	2-8
2.1.3 Discover Client With Preload Service (ThinClient 模式) ..	2-10
2.2 移除 ASWM Enterprise agent .....	2-12
2.2.1 掃描並列出透過本伺服器所安裝之代理程式 .....	2-12
2.2.2 自動掃描 Active Directory (目錄服務) .....	2-15
<b>第三章：主伺服器功能</b>	
3.1 Monitor (監控) .....	3-2
3.2 Account Management (帳戶管理) .....	3-5
3.2.1 既有登錄帳戶 .....	3-5
3.2.2 帳戶 .....	3-6
3.2.3 進階多重角色權限管理 .....	3-7
3.3 Deployment Management (部署管理) .....	3-8
3.4 集中化管理 .....	3-9
3.4.1 BIOS 更新集中化管理 .....	3-9
3.4.2 遠端連線控制集中化管理 .....	3-10
3.4.3 電源控制集中化管理 .....	3-12
3.5 Server Configuration (伺服器設定) .....	3-14
3.5.1 SMTP Server (SMTP 伺服器) .....	3-14
3.5.2 Security (安全機制) .....	3-15

# 目錄

3.5.3 SNMP Trap (SNMP 陷阱) .....	3-16
3.5.4 ASWM Group (ASWM 群組) .....	3-16
3.5.5 BIOS .....	3-17
3.5.6 DataBase (資料庫) .....	3-17

## 第四章：用戶端監視資訊

4.1 Monitor Overview (監視概觀) .....	4-2
4.2 HW Sensor (硬體感應器) .....	4-5
4.2.1 Setting thresholds (設定門檻數值) .....	4-6
4.2.1 Hardware sensor tabs (硬體感應器功能分頁) .....	4-7
4.3 Inventory (裝置資產) .....	4-10
4.3.1 Disk Info (磁碟資訊) .....	4-10
4.3.2 Device Manager (裝置管理員) .....	4-12
4.4 Event Log (事件記錄) .....	4-13
4.5 Utilization (使用率) .....	4-16
4.5.1 Partition (分割區) .....	4-16
4.5.2 CPU (中央處理器) .....	4-16
4.5.3 Memory (記憶體) .....	4-17
4.5.4 Network (網路) .....	4-17
4.6 Software (軟體) .....	4-18
4.6.1 Application (應用程式) .....	4-18
4.6.2 Service (服務) .....	4-18
4.6.3 Process (處理程序) .....	4-19
4.6.4 Environment Variables (環境變數) .....	4-20
4.7 Remote Control (遠端遙控控制) .....	4-21
4.8 BMC.....	4-22
4.9 BIOS Flash (BIOS 更新) .....	4-23
4.10 Configuration (設定) .....	4-24
4.10.1 Information (資訊) .....	4-24
4.10.2 Network (區域網路) .....	4-25
4.10.3 Notification (通知) .....	4-26
4.11 Thin Client (精簡型電腦) 相關功能 .....	4-28
4.11.1 EWF (Enhanced Write Filter) .....	4-29
4.11.2 Security (安全控管) .....	4-32

## 附錄

A.1 名詞解釋.....	A-2
---------------	-----

# 關於本使用手冊

本使用手冊主要是針對有經驗且具有個人電腦系統整合知識的使用者所撰寫的，以幫助您建立起最新、功能強大的華碩伺服器。

## 章節說明

本使用手冊的內容結構如下：

### 第一章：開始使用

本章將介紹 ASWM Enterprise 程式，並指導您如何在 Windows 系統平台下進行安裝與移除程式。

### 第二章：部署管理

本章將介紹如何經由 AD 或手動的方式部署 ASWM Enterprise 代理程式與移除代理程式。

### 第三章：主伺服器功能

本章將介紹主伺服器功能（Main Server Functions），包含 Monitor（監控）、Account Management（帳戶管理）、Deployment Management（部署管理）、Centralized Management（集中化管理）與 Server Configuration（伺服器設定）。

### 第四章：用戶端監視資訊

本章將介紹用戶端的系統狀態與資訊。

### 附錄：參考資訊

本附錄提供有關本使用手冊內的一些專用名詞解說。

## 提示符號

以下為本手冊所使用到的各式符號說明：



---

警告：假如因不當的動作可能會對人體產生傷害。

---



---

小心：假如因不當的動作可能會對產品造成損害。

---



---

注意：重點提示，重要的注意事項。您必須遵照使用手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。

---



---

說明：小祕訣，名詞解釋，或是進一步的資訊說明。提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

---

## 哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網，來取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。

# 第一章 開始使用

---

# 1

本章將介紹 ASWM Enterprise 程式，並指導您如何在 Windows 系統平台下進行安裝與移除程式。

# 1.1 歡迎使用 ASWM Enterprise

非常感謝您使用本伺服器產品內附的這套 ASWM Enterprise System Web-Based Management (ASWM Enterprise 網頁式系統管理) 程式。ASWM Enterprise 為針對華碩伺服器產品所專用的伺服器管理軟體。

在伺服器管理程式中，為了可以讓系統穩定作業，並具備效能與成本效益，以及便於操作的特性，華碩建立了這套穩定且讓使用者感到親切與便利操作的 ASWM Enterprise 監控工具。華碩的 ASWM 為採用網頁基礎的操作介面，讓系統管理者可以相當容易地管理本地端的多台電腦（透過同樣的伺服器進行），或者是遠端遙控來操作（使用網頁瀏覽器的方式進行）。

具有多樣化且富生動，以及提供資訊的管理介面，ASWM Enterprise 將會讓伺服器管理者體驗到令人愉快的操作感受！

## 1.1.1 ASWM Enterprise 如何運作

ASWM Enterprise 可以說為一個複合的代理程式，廣泛地說則提供一個資料控制，與設定 HTTP 網頁的服務使用者介面 (UI)。在使用者介面中，可以透過 ASWM Enterprise 的操作，來管理伺服器的資料控制，經由這個代理程式，就可以從螢幕上顯示狀態進行監控管理的作業。

在監控的過程中，代理程式會保留原始系統上的硬體與軟體狀態。代理程式具備一個“感應器 (sensors)”偵測功能，可以監控風扇轉速（以 RPM 記錄）、工作電壓、主機板與中央處理器的溫度，以及背板的狀態（若有的話）等。

此外，本代理程式也可以透過 SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) 功能，來監控硬碟裝置的健康狀態，包括檔案系統容量的使用狀況，並且可以監控中央處理器或系統記憶體之負載程度，甚至能夠監控當傳輸至網路裝置的狀態。

本代理程式能夠記錄所有偵測過程中的各項硬體狀態的歷史記錄，此狀態記錄並包括通知警示事件的「時間 (time)」(風扇、電壓或溫度)，以及警示事件的「類型 (type)」(嚴重錯誤、警告或正常)。

您也可以設定 ASWM Enterprise 針對特殊狀況做反應。舉例來說，當硬碟裝置發生異常時，或當機殼開啟警示偵測到異常時，主管裡者能夠透過電子郵件 (e-mail) 的方式自動發送提醒通知。透過這樣的方式，ASWM Enterprise 就能扮演即時的系統關鍵保護者。



## 1.3 支援作業系統平台

ASWM Enterprise 代理程式支援微軟 Windows 平台，包含 Windows 2003 Server、Windows 2003 R2 Server、Windows 2008 Server 與 Windows 2008 R2 Server 平台。您可以選擇適合的版本來搭配您的伺服器上使用。

ASWM Enterprise 網頁完全相容於 W3C HTML 4.0/DOM 標準，以下列出的微軟 Silverlight 支援的網頁瀏覽器，皆可運用在 ASWM Enterprise 環境中：

作業系統	Internet Explorer 9	Internet Explorer 8	Internet Explorer 7	Internet Explorer 6	Firefox 3+	Safari 3+	Chrome 4+
Windows Vista	√	√	√		√		√
Windows 7	√	√			√		√
Windows Server 2008	√	√	√		√		√
Windows Server 2008 R2	√	√					√
Windows Server 2003, Windows XP SP2, SP3		√	√	√	√		√
Windows 2000 SP4 +KB891861*				√			
Macintosh OS 10.4.11+ (Intel-based)					√	√	

\* 微軟消費者支援 (Microsoft Consumer Support) 已於 2010 年 7 月 13 日結束該項支援。

## 1.2 安裝 ASWM Enterprise

您可以於 Windows 平台下安裝 ASWM Enterprise。請繼續以下的章節了解您適用的作業系統。

### 1.2.1 ASWM Enterprise 主伺服器需求

#### 系統需求

- Microsoft SQL Server 2005 或更新版本（包含 Express 版）
- Web Server IIS 6 或更新版本
- NET Framework 3.5 SP1
- NET Framework 4.0（完整版）
- Active Directory（由 Active Directory 部署）
  - \* 時區設定必須相同。

#### 關於 Windows Server 2008 或更新版本的重要注意事項

##### 請確認新增以下的功能（Feature）/ 角色（Roles）

- 功能：.NET Framework 3.5.1
- 角色：網頁伺服器（Web Server）(IIS)
- 在網頁伺服器（WebServer）(IIS) 的角色服務（Role Services）：
  - (A) 一般 Http 功能（含所有子項目）都有選擇。
  - (B) IIS 6 管理相容性（與所有子項目）都有選擇。
  - (C) 應用程式開發功能（Application Development）
    - ASP.NET
    - NET Extensibility
    - ISAPI Extensions
    - ISAPI Filters

## 1.2.2 安裝 ASWM Enterprise




具備管理員權限的任何使用者在本地系統上才能安裝 ASWM Enterprise 程式。

在 Windows 作業系統中安裝 ASWM Enterprise 程式：


1. 於光碟機裡放入公用及驅動程式 DVD 光碟後點選畫面中的 ASUS System Web-based Management Enterprise Edition 項目。




請確認您的系統符合前一頁所列的標準。




2. 當顯示 ASWM Enterprise 程式安裝精靈畫面時，點選 Next 繼續。




3. 再點選 Next 開始安裝。



4. 開始安裝 ASWM Enterprise 。




5. 系統正在檢視安裝需求，接著點選 Next 繼續。




6. 選擇 Authentication (身分驗證) 類型並點選 Connection Test (連線測試) 後繼續。



7. 在完成 Connection Test (連線測試) 後，點選 OK 與 Next 繼續。



8. 當完成安裝時，點選 Close 離開精靈畫面。




## 1.3 移除 ASWM Enterprise


### 1.3.1 從 Windows 平台下移除

請依照以下的方式在 Windows 平台下移除 ASWM Enterprise 程式：

1. 點選桌面左下方的 Start (開始) > All Programs (所有程式) > ASUS > ASWM Enterprise > Uninstall (移除)。




2. 系統會自動移除 ASWM Enterprise。




## 1.4 登錄 ASWM Enterprise

登錄 ASWM Enterprise：

1. 當您要從本地伺服器登錄時，請使用滑鼠左鍵點選桌面上的 ASWM Enterprise 圖示。若您要從遠端遙控伺服器登錄，請透過網頁瀏覽器進入 ASWM Enterprise 網頁（[http://HostName\(IP\)/aswment](http://HostName(IP)/aswment)）。
2. 接著點選 Enter。



3. 輸入您的 Name（名稱）與 Password（密碼），點選 Login 登錄 ASWM Enterprise。



- 預設的登錄名稱為：Administrator，密碼為：aswm。請注意，登錄的名稱和密碼大小寫有分別，若您想變更密碼，請參考 Account Management（帳戶管理）的說明。
- 在額外的 Administrator，您也可以用 User 的身分登入。不過請注意，用此方式登入的管理權限會有所限制。登入名稱為：User，密碼為：user。


## 使用 User 登入時的限制

- 僅提供有限的功能，包含 Monitor（監控）與 Account Management（帳戶管理）。
- HW Sensor 僅提供讀取，您無法自行定義該項的門檻。
- 無法刪除 EventLog（事件記錄），但允許使用 Advanced Search function（進階搜尋功能）。
- Utilization 僅提供讀取，您無法自行定義該項的門檻。
- 您可以檢視已安裝軟體的資訊，但 Service 功能裡的 starting（啟動）、restarting（重新啟動）或 stopping the selected service（停止選定的服務）則不能使用。Ending process 也不提供使用。
- Remote Control（遙控控制）為顯示灰色且不能使用。
- 在 BMC 上面的 Deleting SEL 功能亦不被允許。
- BIOS Flash 僅提供讀取，您無法更新 BIOS。
- 在 Monitor（監控）裡的 Configuration（設定）不能使用。



# 1.5 首頁

ASWM Enterprise 使用者介面的主控制面板頁面顯示如下：



- 1 全螢幕檢視**：點選這個標題可以切換至全螢幕檢視，而按下 <Esc> 鍵可以回到一般視窗檢視狀態。在全螢幕檢視下，您無法輸入任何文字。
- 2 功能按鈕**：所有 ASWM Enterprise 的功能按鈕，包含 health monitoring (狀態監控)、account management (帳戶管理)、deployment management (部署管理)、centralized management (集中化管理) 與 server configuration (伺服器設定)。請參考稍後的章節了解相關的細節。
- 3 登錄資訊**：這個區域會顯示登錄者代碼 (login ID)，不同的登錄使用者會有不同控制 ASWM Enterprise 的層級。點選 **LogOut** 就可以離開 ASWM Enterprise。
- 4 群組列表**：Group List (群組列表) 會顯示目前的群組。此為方便管理員管理大量電腦通過的群組。
- 5 在群組中的機型**：這個區域會顯示電腦與其全體資訊 (在您所選擇的群組上)。



## 第二章 部署管理

---

# 2

本章將介紹如何經由 AD 或手動的方式部署 ASWM Enterprise 代理程式與移除代理程式。

# 2.1 部署新 ASWM Enterprise agnet

在電腦上安裝新的 ASWM Enterprise agents (代理程式) 並將它們新增於 ASWM Enterprise 伺服器，以方便管理、監視與控制。

## ASWM Enterprise 用戶端代理程式系統需求

.NET Framework 3.5


Firewall Setting (防火牆設定)

- 允許 "Windows Management Instrumentation (WMI)" (Windows 管理規範)
- 允許 "File And Printer Share" (檔案與列印分享)
- 允許 "ICMP Packet Response" (ICMP 封包的回應)

### 2.1.1 自動掃描 active directory (目錄服務)

依照以下方式部署新代理程式：


1. 點選畫面左邊的 Deployment Management 項目。



2. 點選 Deploy New ASWM Enterprise Agent 。




3. 精靈將會引導您完成部署過程，請點選 Start 繼續。




4. 點選 **Automatically Scan the Active Directory**，然後點選 **Next** 繼續。系統將會自動掃描目錄服務並列出可以安裝代理程式的電腦。




5. 選擇一個 **Domain** 並點選 **Scan** 開始掃描。




點選 **Enable Group** 並選擇所需要的群組以縮小範圍。這樣可以縮短代理程式的部署時間。



6. 輸入 Name (名稱) 與 Passowrd (密碼) 後，以 AD Administrator (AD 主管理者) 登錄。




7. 系統開始進行掃描。



8. 點選想要部署代理的電腦並點選 **Start**。該電腦必須列在 **SupportStatus** 功能分頁位裡的 **Support** 項目。點選電腦顯示 **Not Support**，其理由將顯示在底下。

若掃描結果顯示為 **Not Support**，則有可能為下列原因：


- 目前尚未支援該型號。
- 尚未安裝 .NET Framework 3.5。
- 已經有安裝其他的 ASWM Enterprise 代理程式。
- 存在舊版本的 ASWM。



- 若您要部署代理所有支援電腦，請點選選擇所有 "Support" 電腦。
- 若您想要將選擇的電腦分類至不同群組，請點選 **Add to ASWM Group**。
- 當 **WMIEnable** 顯示為 **OFF**，**SupportStatus** 會顯示為 **Unknown**。



9. 開始進行部署。



## 2.1.2 手動部署 ASWM Enterprise agents (代理程式)

部署一個新代理程式：

1. 點選畫面左邊的 Deployment Management (部署管理) 項目。
2. 點選 Deploy New ASWM Enterprise Agent 。




3. 精靈將會引導您完成部署過程，請點選 Start 繼續。



4. 選擇 Manual Deploy the ASWM Enterprise Agent，然後點選 Next 繼續。



5. 點選 Add Target PC。您可以經由 IP Address (IP 位址) 或 Host Name (主機名稱) 新增至目標電腦。填入欄位需求的內容並點選 Scan。



6. 當顯示掃描結果時，按照上一節的說明安裝代理程式。


## 2.1.3 Discover Client With Preload Service (ThinClient 模式)

當您要快速且大量部署代理程式至 ASUS 的 ThinClient 機台 (如 TC-710) 時，則可使用此搜尋模式自動探索相同網段上的 Thin Client 主機。




如欲讓 Thin Client 主機能夠被搜尋到，請確認該主機已經開機，並且已經連結至與 Main Server 相同的網段。

1. 選擇此項後，當點選畫面右下方的 Next 後，會立即搜尋網路上的 Thin Client 主機。



2. 接著將會顯示搜尋的結果在畫面中，分成 Support 與 Not Support。



**Support**：表示搜尋到 ASUS 相容的 Thin Client 主機，並且可以安裝代理程式。


**Not Support**：此狀況則可能因為目前已經有裝代理程式，需先移除後再進行安裝。

- 點選 **Discovery** 則會進行重新探索。




此項功能由於會透過 Main Server 發送廣播封包，請先確認 Main Server 上的相關防火牆設定以免無法正常使用。

- 勾選 **Install**，並點選 **Strat** 後即可進行安裝。



- 透過以下畫面，即可得知目前的安裝進度至完成。




## 2.2 移除 ASWM Enterprise agent

您可以從主伺服器或 Active Directory 移除 ASWM Enterprise agents（代理程式）。

### 2.2.1 掃描並列出透過本伺服器所安裝之代理程式

移除現有的代理程式：


1. 點選畫面左邊的 Deployment Management 項目。



2. 點選 Remove ASWM Enterprise Agent 項目。



3. 精靈將會引導您完成移除過程，請點選 Start 繼續。



4. 點選 Scan the self ASWM Enterprise Main Server 並點選 Next 繼續。系統將會掃描主伺服器。




5. 點選想要進行移除代理程式的電腦後點選 Start 。



您可以很輕易地在前方的勾選框中以滑鼠勾選所有電腦、所有離線電腦或所有上線的電腦。

6. 伺服器會自動移除所選電腦的代理程式。當完成時，則會顯示 Success。點選 Finish 完成操作。







## 2.2.2 自動掃描 Active Directory (目錄服務)

請依照以下步驟移除現有的代理程式：

1. 重複上一節的步驟 1—3 操作。
2. 點選 **Automatically Scan the Active Directory** 並點選 **Next** 繼續。系統將會掃描 Active Directory (目錄服務)。




3. 所有在 Active Directory (目錄服務) 裡的電腦將會在此顯示，將以 Support Status (支援狀態) 作為群組。



- 選擇想要進行移除代理程式的電腦後，點選 Start 。



- 系統將會開始自動移除被選電腦的代理程式，當完成時會顯示 Success，請點選 Finish 完成作業。



## 第三章

# 主伺服器功能

---

# 3


本章將介紹主伺服器功能（Main Server Functions），包含 Monitor（監控）、Account Management（帳戶管理）、Deployment Management（部署管理）、Centralized Management（集中化管理）與 Server Configuration（伺服器設定）。

## 3.1 Monitor (監控)


在 Overview 畫面中提供您快速檢視所有電腦的狀態。

您可以依照以下方式進入 Overview 監控功能：


1. 點選畫面左邊的 Monitor (監控)。



2. 從 Group List 中選擇想要監控的群組，則在該群組中會清楚顯示 Client Counts (用戶端數量)、Connection (連線狀況)、Health (健康狀況)，與 Utilization (使用率) 等資訊。(紅色：嚴重；黃色：警告；綠色：正常)



3. 在畫面下方的 Models In the XXX Group 欄位中，所有的電腦顯示的一般監視資訊會顯示如下圖所示，包含 Connection status (連線狀態)、Model Name (機種型號)、Alias Name (別名)、Operating system (作業系統)、BMC WebGUI status (BMC WebGUI 狀態)、Health status (健康狀態)。



- 若小圖示右下角顯示紅色 X 為表示 BMC 並未安裝在該電腦裡。
- 若 BMC WebGUI 的狀態顯示為 NO，WebGUI 為無法進入。
- 當您點選 BMC WebGUI 時會跳出一個視窗，請確認您的網頁瀏覽器不會阻擋跳出式視窗顯示。

關機或重新啟動電腦的步驟：

1. 使用滑鼠右鍵，點選想要進行此動作的電腦。




2. 若電腦顯示為 online，您可以選擇 Restart 或 PowerOFF。



PowerON 功能則僅當您看到電腦顯示為 Offline 時才使用，且您必須在電腦上面安裝 BMC 卡才有作用。



在進入 Monitor 後，您可以關機或重新啟動已選擇的電腦。



點選以 power off (關機) 或 restart (重新啟動) 電腦

## 3.2 Account Management (帳戶管理)

Account Management (帳戶管理) 功能提供您設定目前的登錄帳戶與編輯帳戶。



若您是使用 User 的身分登入，則 Monitor (監控) 與 Account Management (帳戶管理) 功能可使用，但會有部份限制。其他功能則會顯示為灰色與變成不可使用。



### 3.2.1 既有登錄帳戶

點選畫面左邊的 Account Management (帳戶管理) 項目以顯示的 Login Account (登錄帳戶)、Account (帳戶) 與 Role Privilege (進階多重角色權限管理) 欄位。



## 編輯登錄帳戶


點選 Edit Account (編輯帳戶) 以編輯登錄帳戶，當完成時點選 Save 。



Account E-Mail (帳戶電子郵件信箱) 會顯示在 Client Configuration (用戶端設定) 的 Email Settings (Email 設定) 欄位中。

## 3.2.2 帳戶

點選畫面左邊的 Account Management (帳戶管理) 項目以顯示的 Login Account (登錄帳戶)、Account (帳戶) 與 Role Privilege (進階多重角色權限管理) 欄位。然後點選 Account (帳戶) 欄位以顯示 Account Role 及其 Account Role 成員的帳戶資訊。





您可以點選 Add Account 來新增一個帳戶。在 Edit Account / Add Account (編輯帳戶 / 新增帳戶) 視窗中，您可以在 Account Role 欄位中為該 Account 挑選其所屬的 Account Role。而在這裡，Administrator (主管理員) 也可以藉由勾選 / 不勾選的方式來啟用或停用某個 Account (帳戶)。



### 3.2.3 進階多重角色權限管理

點選 Role Privilege (進階多重角色權限) 頁面會列出每個角色所擁有的每個模組功能的權限 (打勾代表啟用)。

管理者可以在這邊新增或修改角色權限 (在這可以勾選/取消勾選角色所擁有的功能權限)。



點選 “Add New Role” 後的畫面。



### 3.3 Deployment Management (部署管理)

您可以經由 AD 或手動方式部署 ASWM Enterprise agents (代理程式) 與移除 agents (代理程式)。請參考第 2 章的說明。




## 3.4 集中化管理

### 3.4.1 BIOS 更新集中化管理

1. 點選畫面左側選單裡的 Centralized Management 後，選擇 BIOS Flash Centralized Management (BIOS 更新集中化管理) 進入設定頁面。



2. 在此您可以同時對多部機台做 BIOS Flash 動作。系統會自動偵測這些機台型號在華碩官網上是否有提供最新的 BIOS 檔案，並且顯示目前官網上最新的 BIOS 版本在 LatestVersion 欄位。  
透過勾選欄位，使用者可以選擇：  
勾選進行 BIOS Flash 更新的機台。  
是否啟用 BIOS Flash 完成後點亮 Locator LED 燈（有 BMC 的機台才能進行該動作），以及是否進行 Reboot 動作。



3. 點選 Update BIOS 按鈕後，開始 BIOS Flash 動作，並顯示如下圖所示的每部機台目前 BIOS Flash 更新的進度報告。



### 3.4.2 遠端連線控制集中化管理


1. 點選畫面左側選單裡的 Centralized Management，並選擇 Remote Control Centralized Management（遠端連線控制集中化管理）進入設定頁面。




3. 在此會依群組顯示每個 Group 底下的機台 basic information (基本資訊)。



3. 點選 Connect 按鈕即可用遠端桌面連線至該機台。



在使用遠端遙控功能之前，您必須在用戶端電腦上啟用 Remote Desktop (遙控桌面) 功能。



### 3.4.3 電源控制集中化管理


1. 點選畫面左側選單裡的 Centralized Management，並選擇 Power Control Centralized Management（電源控制集中化管理）進入設定頁面。



2. 在此可以讓您同時對多部伺服器做 Power Control（電源控制）動作。



3. 點選 Start 按鈕後，就會開始進行 Power Control 動作，並顯示每部機台的進度。



注意：Power On（啟動）的需求如下：

- Server 透過 BMC 方式進行開機，因此若要進行 Power On 動作，請確認已內鍵 BMC 且與 Main Server 間通訊正常。
- Thin Client 機台則透過 WOL 進行開機，請確認 Switch / Router（交換器 / 路由器）能轉送 WOL 封包。

## 3.5 Server Configuration (伺服器設定)

您可在此進行一般的伺服器設定，包含 SMTP server、SNMP Trap、security (安全機制) 等等...


### 3.5.1 SMTP Server (SMTP 伺服器)

請依照以下步驟啟動 SMTP server (SMTP 伺服器)：

1. 若您想要透過 EMail (電子郵件) 的方式發送提醒訊息，請啟動 SMTP server (SMTP 伺服器)。點選 Edit SMTP Setting (編輯 SMTP 設定) 並填寫相關資訊至欄位裡。



2. 若完成 SMTP server 啟動，請點選 Send Test E-Mail (發送測試電子郵件)，然後輸入收件者的 E-Mail 位址測試是否成功設立。如果成功，點選 Save 以儲存設定。






## 3.5.2 Security (安全機制)

您可以設定 Access Control List (存取控制清單)，以允許或拒絕特定的 IP 存取管理網頁。

ACL 表示式為類似於 Cisco 路由器設定。填寫空白欄位後點選 Add New ACL Rule 以新增一組 IP 在控制清單上。若已經新增成功，使用底下的 ACL Rule Test 進行測試。



### ACL 設定舉例

1. 若您想要允許 Class C IP 位址 192.168.0.0—192.168.0.255

Rules:

Permit: IP 192.168.0.0      Wildcard Mask: 0.0.0.255

Deny: IP 0.0.0.0      Wildcard Mask: 255.255.255.255

2. 若您僅想要允許 IP 192.168.0.200

Rules:

Permit: IP 192.168.0.200      Wildcard Mask: 0.0.0.0

Deny: IP 0.0.0.0      Wildcard Mask: 255.255.255.255

3. 若您僅想要拒絕 IP 192.168.0.200


Rules:

Deny: IP 192.168.0.200      Wildcard Mask: 0.0.0.0

Permit: IP 0.0.0.0      Wildcard Mask: 255.255.255.255

### 3.5.3 SNMP Trap (SNMP 陷阱)

填寫空白欄位後點選 Add Profile 以增加 SNMP Trap 檔案。若您想要編輯該檔案，請點選 Edit Profile。



SNMP 檔案資訊為用來傳送提醒訊息。

### 3.5.4 ASWM Group (ASWM 群組)


您可以新增一個 ASWM Groups (ASWM 群組) 或編輯現有的群組。當選擇了該群組，則會顯示在群組裡的每台電腦資訊。



當它們的群組已經刪除時，所有用戶端將移至 DefaultGroup 底下，且 DefaultGroup 是不能被刪除的。

## 3.5.5 BIOS


在 BIOS 畫面中顯示所有 BIOS 快取資訊。ASWM Enterprise 將會自動偵測與從華碩支援網頁下載最新的 BIOS 檔案。



若您想要移除舊版的 BIOS，您可以更方便地從畫面底下勾選確認框以選擇移除舊版 BIOS。

## 3.5.6 DataBase (資料庫)

如有需要，您可以清理資料庫以釋放一些空間。點選 Clean Database (清除資料庫) 僅會清除快取內的資料，並不會刪除重要的檔案。





## 第四章

# 用戶端監視資訊

---


# 4

本章將介紹用戶端的系統狀態與資訊。


# 4.1 Monitor Overview ( 監視概觀 )

您可以即時監視每個用戶端的詳細資訊。


1. 點選畫面左邊的 Monitor ( 監視 ) 項目。



2. 從 Group List 列表中選擇想要的群組。



3. 選擇在 Group (群組) 中想要監視的用戶端資訊。



4. 已選擇到的電腦的 Client Information (用戶端資訊) 會如下圖所示。



注意：您所看到的功能按鈕將會因為機種特性而有所不同，若目標電腦為 Thin Client，則其畫面中的功能區（Function Area）內容將會有如下的調整：

1. 原本的 HW monitor 將改變為 EWF 設定功能（如下圖 2）。
2. BMC 將更改為 Security 功能（如下圖 2）。

圖 1：Server 電腦顯示狀態



圖 2：Thin Client 電腦顯示狀態





## 4.2 HW Sensor (硬體感應器)

硬體感應器可以回報 voltage (電壓)、fans (風扇)、temperature (溫度) 與 backplanes (背板) 的監視狀態。您可以即時透過顏色標識了解每個元件的狀態或自行定義發送警告等通知訊息的起始門檻數值。

回到先前 Client Information (用戶端資訊) 畫面

點選可以切換感應器欄位。顏色標識與數據為表示該感應器的健康狀態 (嚴重或警告)



點選以設定門檻值

向下捲動可看到更多感應器

顯示即時的數值。邊緣的顏色為顯示預設值或您定義的傳送嚴重、警告或正常等提醒訊息的門檻值

## 4.2.1 Setting thresholds (設定門檻數值)

點選儀表板可以訂定自己想要的門檻值，包含 High Critical (高嚴重)、High Warning (高警告)、Low Warning (低警告) 與 Low Critical (低嚴重)。

您可以依照以下的方式設定門檻值：

1. 點選欲做自定的儀表板。
2. 拖曳滑桿以調整數值。
3. 點選 OK 以儲存設定。



High Warning 的數值必須設定較 High Critical 低，且 Low Warning 的數值必須較 Low Critical 高。

## 4.2.1 Hardware sensor tabs (硬體感應器功能分頁)


### Voltage (電壓)

向下捲動可以看到更多電壓儀表板或點選 Return 可回到 Client Information 畫面。



### Fan (風扇)

這個畫面為顯示風扇狀態，點選 Return 可以回到 Client Information 畫面。




## Temperature (溫度)

這個畫面顯示裝置溫度狀態。點選 Return 可回到 Client Information 畫面。



## Backplane (背板)

這個畫面顯示背板狀態，包含 Drive Presence (裝置存在)、Drive Not Exist (裝置不存在)、Fault (失效)、與 Rebuild (重建)。點選 Return 可以回到 Client Information 畫面。



這個功能分頁僅當您的系統有安裝背板時才會顯示。

## Chassis (機殼)

本畫面會顯示機殼狀態。若用戶端的機殼被打開，ChassisIntrusion Lock (機殼開啟警示鎖) 的圖示會顯示為未鎖住的狀態。點選 **Return** 可以回到 Client Information 畫面。




## 4.3 Inventory (裝置資產)

Inventory (裝置資產) 會顯示您所安裝的硬碟裝置、光碟裝置與有連接的外接硬碟裝置的一般磁碟資訊。

### 4.3.1 Disk Info (磁碟資訊)

#### Disk Information


本畫面包含 Name (名稱)、Media Type (媒體類型)、Status (狀態)、Manufacturer (製造商)、Size (容量)、S.M.A.R.T Support (S.M.A.R.T 支援) 與 S.M.A.R.T Status (S.M.A.R.T 狀態)。



向下捲動以顯示更多項目。




## S.M.A.R.T Information (S.M.A.R.T 資訊)



點選以顯示 SMART information (SMART 資訊)

## Partition Information (分割區資訊)




點選以顯示 Partition information (分割區資訊)

## 4.3.2 Device Manager (裝置管理員)


在 Device Manager (裝置管理員) 頁面裡，會顯示所有安裝在用戶端電腦上的裝置。

您可以依照以下步驟，檢視裝置屬性：


1. 點選畫面上方的 Device Manager (裝置管理員) 欄位。



2. 點選想要檢視的項目，以看到更多延伸項目與顯示裝置。




3. 點選裝置以顯示該項裝置的屬性。






## 4.4 Event Log (事件記錄)

ASWM Enterprise 會自動在 event log (事件記錄) 裡建立與記錄所有您系統上發生的重大事件。點選欄位 (ASWM Enterprise、Application、System 與 Security) 的頂部，以瀏覽不同類別。該層級類型是 Information、Warning 與 Error。




點選欲檢視的事件記錄可以看到詳細的資訊。




## Advanced Search (進階搜尋)

點選 Advanced Search (進階搜尋) 以使用 Event Log Filter (事件記錄過濾功能) 來更快速找當您想找到事件記錄檔案。




### Filtering by Time Span (採用時間間距過濾)

若您選擇 Filter by Time Span，您可以決定與搜尋您想要的時間間距記錄。




### Filtering by Counts of Record (透過記錄的數量過濾)

若您選擇 Filter by Counts of Record，您可以決定您想看到多少數量的記錄檔。點選箭頭按鈕可以增加或減少數量，或您可以直接輸入想要的數值。



## Clean EventLog (清除事件記錄)

點選 Clean EventLog 則可以清除在客戶端電腦裡的所有事件記錄檔。



The screenshot shows the ASWM Enterprise interface. The main window is titled "Event Log" and displays a table of events. The table has three columns: "Level Type", "DateTime", and "Source". All events listed are "SuccessAudit" events from "Microsoft-Windows-Security-Auditing" on "5/17/2011". At the bottom of the interface, there are two buttons: "Advanced Search" and "Clean EventLog". The "Clean EventLog" button is highlighted with a red rectangle.


Level Type	DateTime	Source
SuccessAudit	5/17/2011 2:31:43 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:31:43 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:31:43 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:43 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:43 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:43 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:43 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:23 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:23 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:23 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:23 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:23 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:23 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:30:00 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:29:48 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing
SuccessAudit	5/17/2011 2:29:47 PM	Microsoft-Windows-Security-Auditing

## 4.5 Utilization (使用率)

Utilization Sensor (感應器使用率) 顯示 disk drives (磁碟裝置)、CPU、Memory (記憶體)、Network (網路) 的使用率狀態。您可以手動調整這些感應器的發送提醒訊息的起始門檻值。

### 4.5.1 Partition (分割區)

本畫面會顯示您所安裝的硬碟裝置與外接儲存裝置。拖曳每個硬碟裝置下方的滑桿可以設定警告的門檻值。




點選以顯示一般資訊

點選以設定門檻值

### 4.5.2 CPU (中央處理器)


本畫面會顯示每個已安裝的處理器的使用狀態。



在此處的處理器數量為處理器的邏輯數量，並非已安裝的處理器數量。

### 4.5.3 Memory (記憶體)

本畫面會顯示所有的 physical memory (實體記憶體)、used memory (已使用的記憶體)、available memory (可用的記憶體) 與記憶體的 utilization status (使用率狀態)。



### 4.5.4 Network (網路)

本畫面會顯示網路的一般資訊與網路的使用狀態。



## 4.6 Software (軟體)



點選 Auto Refresh 以自動更新監視螢幕。

### 4.6.1 Application (應用程式)

顯示所有安裝在此用戶端的所有程式與其一般資訊。

Application	Services	Process	Environment Variables	Auto Refresh
Display Name	Display Version	Publisher	Install Date	
Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 SP1		Microsoft Corpora		
Microsoft SQL Server 2005		Microsoft Corpora		
Remote Desktop Web Connection				
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (SQL EXPRESS)	9.3.4035.00	Microsoft Corpora	20110310	
ASWMENT Agent	1.0.5	ASUS	20110310	
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU	3.5.8080.0	Microsoft Corpora	20110309	
Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU	9.0.35191	Microsoft Corpora	20110309	
Hotfix for Microsoft Visual Studio 2007 Tools for Applications - ENU	1	Microsoft Corpora		
Hotfix for Microsoft Visual Studio 2007 Tools for Applications - ENU	1	Microsoft Corpora		
Hotfix for Microsoft Visual Studio 2007 Tools for Applications - ENU	1	Microsoft Corpora		
Hotfix for Microsoft Visual Studio 2007 Tools for Applications - ENU	1	Microsoft Corpora		
Microsoft SQL Server Setup Support Files (English)	9.00.4025.00	Microsoft Corpora	20110310	
ASWM Enterprise	1.0.5	ASUS	20110310	
Microsoft Silverlight	4.0.509417.0	Microsoft Corpora	20110309	

### 4.6.2 Service (服務)

顯示每個服務。使用滑鼠右鍵點選想要的服務，則您就可以 start (開始)、restart (重新開始) 或 stop (停止) 該項服務。




若所選服務的 Start Mode 顯示為 Disabled，您就無法控制該項服務。

Application	Services	Process	Environment Variables	Auto Refresh
Display Name	Description	Start Mode	State	
Active Directory Web Services	This service provides a Web Service interface to instances of Active Directory.	Auto	Running	
Application Experience	Processes application compatibility cache requests for applications.	Manual	Running	
Application Layer Gateway Service	Provides support for 3rd party protocol plug-ins for Internet Explorer.	Manual	Stopped	
Application Host Helper Service	Provides administrative services for IIS, for example config service.	Auto	Running	
Application Identity	Determines and verifies the identity of an application. Disables applications that do not have a valid identity.	Manual	Stopped	
Application Information	Facilitates the running of interactive applications with additional security.	Manual	Stopped	
Application Management	Processes installation, removal, and enumeration requests for applications.	Manual	Stopped	
ASP.NET State Service	Provides support for out-of-process session states for ASP.NET applications.	Manual	Stopped	
ASWM Ent Device Info Monitor	ASWM Ent Device Info Monitor	Auto	Running	
ASWM Ent Sensor Monitor	ASWM Ent Sensor Monitor	Auto	Running	
ASWM Ent Service Provider Manager	ASWM Ent Service Provider Manager	Auto	Running	
ASWM Ent Software Resource Monitor	ASWM Ent Software Resource Monitor	Auto	Running	
ASWM Ent Hardware Utilization Monitor	ASWM Ent Hardware Utilization Monitor	Auto	Running	
Windows Audio Endpoint Builder	Manages audio devices for the Windows Audio service. If this service is disabled, the Windows Audio service will not function.	Manual	Stopped	
Windows Audio	Manages audio for Windows-based programs. If this service is disabled, the Windows Audio service will not function.	Manual	Stopped	

## 4.6.3 Process (處理程序)

顯示正在執行的應用程式的處理狀態。




您可以依照以下的方式，結束正在進行的應用程式。

1. 使用滑鼠右鍵點選您想結束執行的應用程式。
2. 選擇 End Process:XXXXX 停止執行的應用程式。



## 4.6.4 Environment Variables (環境變數)

顯示 environment variables (環境變數)。



The screenshot shows the ASWM Enterprise web interface. The 'Software Information' section is active, and the 'Environment Variables' tab is selected. A table displays the following data:


Variable Name	Variable Value
ComSpec	C:\Windows\system32\cmd.exe
PROCESSOR_ARCHITECTURE	AMD64
OS	Windows_NT
PROCESSOR_REVISION	1805
windir	C:\Windows
PROCESSOR_IDENTIFIER	Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5, GenuineIntel
TEMP	C:\Windows\TEMP
USERNAME	SYSTEM
PROCESSOR_LEVEL	6
NUMBER_OF_PROCESSORS	8
Path	C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\
TMP	C:\Windows\TEMP
FP_NO_HOST_CHECK	NO
PSModulePath	C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
PATHTEXT	;.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC




## 4.7 Remote Control (遠端遙控控制)

本項目提供您開啟 Remote Desktop (遙控桌面) 與採用遙控的方式控制用戶端。


1. 點選 Connect 以進入 Remote Desktop Connection (遙控桌面連線)。



2. 確認遙控電腦的名稱，並點選 Connect 開始連線。



在您使用遠端遙控控制功能前，您必須啟動用戶端電腦上的 Remote Desktop (遙控桌面) 功能。



## 4.8 BMC

BMC Information (BMC 資訊) 為顯示所安裝的 BMC 卡的一般資訊。



這個功能按鈕僅當您的用戶端電腦有安裝 BMC 卡時才能使用。

The screenshot shows the ASWM Enterprise BMC Information page. The 'BMC Information' section displays the following details:

- IPMI Model Name: ASMB4-iKVM
- Version: 2.13
- SEL Number: [Icon] (BMC v2, Primary)
- Card Type: Onboard
- Flash Type: Aspeed 2050

The 'LANI' section displays the following details:

- IP Address: 192.168.0.20
- IP Source: Static
- MAC Address: 90:E6:BA:63:4D:B6
- Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 0.0.0.0

Annotations in the image:

- A red circle around the SEL Number field with an arrow pointing to the text: 點選以檢視或刪除 SEL 資訊
- A red circle around the IP Address field with an arrow pointing to the text: 點選以連線 BMC WebGUI




- 只有當具備 IP Address (IP 位址)，您才能夠點選並進入 BMC WebGUI。
- 請確認您的網頁瀏覽器不會阻擋跳出式視窗顯示。

## 4.9 BIOS Flash (BIOS 更新)

BIOS Flash (BIOS 更新) 畫面顯示您目前的 BIOS 資訊，並且讓您設定 BIOS 更新方式。

點選 BIOS Flash Type 後選擇 Auto Detect ASUS BIOS FTP 以從 FTP 更新 BIOS 或選擇 Manual Upload BIOS ROM File 以手動方式更新 BIOS ROM。



- 若您想要在更新 BIOS 後重新啟動電腦，請點選 Reboot After BIOS Flash。
- 若您已經在您的系統裡安裝 BMC 卡，在必要時您可以打開 Locator LED (Locator 指示燈)。

## 4.10 Configuration (設定)

### 4.10.1 Information (資訊)

點選 **Edit Information (編輯資訊)** 以重新安置這個用戶端電腦至其他群組或變更其 **Alias Name (別名)**。

若您想要從這台電腦上移除 **ASWM Enterprise Agent (ASWM Enterprise 代理程式)**，請點選 **Uninstall Client**。



---


您可以從 **Server Configuration > ASWM Group** 裡新增 (Add) 或刪除 (Delete) 群組。

---

## 4.10.2 Network (區域網路)

您可以使用遠端遙控制啟用或取消 DHCP、IP Address (IP 位址)、Subnet Mask (子網路遮罩)、Default Gateway (預設的閘道器) 與 DNS setting (DNS 設定)。

當您勾選 **Enable connection failure recovery** 後，若區域網路設定測試失敗，則將會自動回復至原來的設定。




### 4.10.3 Notification (通知)

您可以啟動通知類型，包含傳送 SNMP Traps (SNMP 陷阱) 與 Emails (電子郵件)，或您也可以保留在事件記錄中。


#### SNMP Trap Setting (SNMP 陷阱設定)

您可以在 SNMP Trap 中以手動輸入 Community 與 Receive Address 或點選 amplifier 按鈕以選擇建立 SNMP Trap 檔案。




#### Email Setting (電子郵件設定)

您可以從收件人選擇或手動方式輸入 E-mail 位址。若您有多個以上收件者，請使用分號做間隔。



## 針對每個感應器自訂通知

您可以選擇每個感應器、硬體與 Utilization（使用率）的通知方式。



## 4.11 Thin Client (精簡型電腦) 相關功能

由於 Server 與 Thin Client 的功能性不同，因此若目前被監視端的電腦為 Thin Client 時，則其功能區 (Function Area) 內容將會變更如下。

1. 原本的 HW monitor 將改變為 EWF 設定功能 (如下圖)。
2. BMC 將更改為 Security 功能 (如下圖)。



有關電源控制集中化管理 (Power Control Centralized Management)，Thin Client 機台會透過 WOL 進行開機，請確認 Switch / Router (交換器 / 路由器) 能轉送 WOL 封包。



## 4.11.1 EWF (Enhanced Write Filter)

當您的被監控端電腦為 Thin Client 時，將可以設定其 EWF (Enhanced Write Filter) 狀態。當進入 EWF 功能頁面時，可以檢視目前該機台的 EWF 狀態。




EWF (Enhanced Write Filter) 為一可防止磁碟區遭到寫入的功能，針對系統上一或多個磁碟分割提供防寫保護。




您可以依照以下的步驟進行：


1. 點選右下角的 Edit Setting，可以進入 EWF 設定狀態（此時畫面底色會呈現黃色，即進入編輯狀態）。



2. 接著雙按滑鼠左鍵點選欲變更的 EWF 狀態的 Partition (分割區)。此時會顯示 EWF 設定對話框，藉由選擇 Pending Command 來變更該 Partition 的 EWF 狀態。其狀態可為：
  - (1) No Command (不改變目前 EWF 狀態 / 取消先前 Pending Command)。
  - (2) Enable (啟用 EWF 功能)。
  - (3) Disable (關閉 EWF 功能)。
  - (4) Commit And Disable (將 Partition 中所有檔案的異動，實際寫入硬碟，並且關閉 EWF 功能)。



3. 設定完成後，請點選 Save 即可儲存變更。



## 設定 HORM (Hibernate Once, Resume Many)

1. 進入 EWF 編輯狀態時，同時間亦可以設定 HORM。這裡必須注意的是，根據微軟官方的定義，啟用 HORM 功能，則需要每個 Partition EWF 啟用狀態下才能正常運作。



當您啟用 HORM 功能，需手動在該機台執行一次休眠 (Hibernate) 來完成 HORM 啟用。

2. 待 EWF 與 HORM 狀態設定完畢後，點選 Save 按鈕，Client (用戶端) 將會立即進行狀態變更。



EWF 狀態變更，將會需要一或多次重新開機，使設定生效。

## 4.11.2 Security (安全控管)

Security 控管功能可以分為 USB Flash (隨身碟控管) 與 Registry Tool 管制。

### USB Flash 控管

若您希望禁止一般使用者透過 USB 隨身碟存取該電腦上的資源時，可以透過此功能達成。操作方式如下：

1. 進入 USB Flash 頁面，可以檢視目前 USB Flash 的管制狀態。



2. 如欲變更目前狀態，請點選 Edit USB Flash Setting。當完成設定後，點選 Save 後，設定會立即生效。



## Regedit Tool 控管

若您希望關閉該電腦上的 Regedit.exe 這個 Windows 作業系統內建登錄檔編輯器，以提升安全性，則可以透過此功能達成。操作方式如下：

1. 進入 Regedit Tool 頁面，可以檢視目前 Regedit Tool 的管制狀態。



2. 如欲變更目前狀態，請點選 Edit Regedit Tool Setting。當完成設定後，點選 Save 後，設定會立即生效。





# 附錄

---



本附錄提供有關本使用手冊內的一些專用名詞解說。

# A.1 名詞解釋

## Community

使用者可以較明確地分類來定義他們的 SNMP trap community（SNMP 陷阱群組），而方便地管理 SNMP traps（SNMP 陷阱）。

## Backplane

一個提供插座（槽）的電路板，可供插入其他設備。

## Event Notifier

當感應器偵測到系統裡的變動時，可以傳送訊息給主管理者/使用者。

## IIS

Internet Information Server（網際網路資訊伺服器），為建立在 Windows NT 或更新版本系統中的網頁伺服器。

## IPMI

Intelligent Platform Management Interface（智慧型管理平台介面），為當系統的硬體損壞或停止運作後，還能繼續監控系統的一種韌體程式。

## Service

一個 Windows 程式，當來自程式必要的需求，如手動列印、電子郵件，或網頁連線等，可以在背景作業中執行確認並行使這些動作。

## SMTP

Simple Mail Transfer Protocol（簡易信件傳輸協定），為網路上傳送電子郵件所使用的通訊協定。

## SNMP

Simple Network Management Protocol（簡易網路管理協定），為採用 TCP/IP 協定，透過在網際網路來傳送硬體或軟體狀態訊息。



# 華碩的聯絡資訊

## 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

### 市場訊息

地址 : 11259 台灣臺北市北投區立德路15號  
電話 : +886-2-2894-3447  
傳真 : +886-2-2890-7798  
電子郵件 : info@asus.com.tw  
全球資訊網 : <http://tw.asus.com>

### 技術支援

電話 : 0800-093-456  
線上支援 : <http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

### 市場訊息

地址 : 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA  
傳真 : +1-510-608-4555  
全球資訊網 : <http://usa.asus.com>

### 技術支援

電話 : +1-812-284-0883  
傳真 : +1-812-282-2787  
線上支援 : <http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

## ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

### 市場訊息

地址 : Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland  
傳真 : +49-2102-959911  
全球資訊網 : <http://www.asus.de>  
線上支援 : <http://www.asus.de/sales>

### 技術支援

電話 : +49-1805-010923\*  
傳真 : +49-2102-9599-11  
線上支援 : <http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

\* 從德國撥號採固網的費率每分鐘 0.14 歐元；行動電話的費率每分鐘 0.42 歐元。

**華碩電腦（上海）有限公司**  
**ASUSTEK COMPUTER（SHANGHAI）CO., LTD.**

**市場訊息**

地址：上海市閔行莘庄工業區春東路508號  
電話：+86-21-5442-1616  
傳真：+86-21-5442-0099  
全球資訊網：http://www.asus.com.cn

**技術支援**

電話：+86-21-3704-4610（800-820-6655）  
線上支援：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx