



电视调解卡 / 调解盒

My Cinema 系列

C3789
第五版
2008 年 6 月

用户声明

本产品的所有部分，包括配件与软件等，其相关知识产权等归华硕电脑公司（以下简称华硕）或授权华硕使用的相关主体所有，未经权利主体许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄或转译。本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品信息，所引起直接或间接的数拒流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只作参考，内容亦会随时疏漏或升级，恕不另行通知。

下列因素导致的产品故障或损坏不在免费保修范围内：

- A. 因天灾(水灾、火灾、地震、雷击、台风等)、遇不可抗拒外力或人为之操作使用不慎造成之损害。
- B. 自行拆装、修理、或将产品送至非华硕认证之保修点进行检测维修。
- C. 用户擅自或请第三人修改、修理、变更规格及安装、添加、扩充非本公司原厂销售、授权或认可之配件所引起之故障与损坏。
- D. 因用户自行安装软件及设定不当所造成之使用问题及故障。
- E. 计算机病毒所造成之问题及故障。
- F. 本公司保修识别标签撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与产品不符。
- G. 要求华硕提供软件安装服务(用户需自行提供原版软件)、软件故障排除或清除密码等。
- H. 其它不正常使用所造成之问题及故障。

用户手册中所谈论到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。

关于产品规格最新的升级信息请您到华硕的官方网站浏览或是直接与华硕公司联络。
(联络方式请见下页)

版权所有 · 不得翻印 ©2008 华硕电脑

目录

目录	iii
安全性须知	v
关于这本用户手册	vi

硬件信息

1.1 系统需求	1-2
1.2 调解卡 / 调解盒概图	1-2
1.3 在安装之前	1-10
1.4 安装步骤	1-11
1.4.1 安装华硕电视调解卡	1-11
1.4.2 安装华硕 USB 电视调解盒	1-12
1.4.3 安装华硕 TV Express 调解卡	1-12
1.5 连接线缆和设备	1-13
1.5.1 (Combo/Dual Tuner) 电视调解卡	1-13
1.5.2 (Tri) 电视调解卡	1-15
1.5.3 (Hybrid) 电视调解卡	1-15
1.5.4 (模拟) 电视调解卡	1-17
1.5.5 (数字) USB 电视调解盒	1-18
(数字) USB 电视调解棒	1-19
1.5.6 (DVBT) 调解卡	1-19
1.5.7 (Hybrid) 调解卡	1-19
1.5.8 (Hybrid) USB TV 电视调解盒	1-20
1.5.9 (模拟) USB 电视调解棒	1-20

软件信息

2.1 安装驱动程序	2-2
2.1.1 安装 Microsoft® DirectX®	2-2
2.1.2 安装驱动程序	2-3
2.1.3 卸载驱动程序	2-6
2.2 CyberLink [®] PowerCinema (选购)	2-7
2.3 Arcsoft TotalMedia (选购)	2-7
2.4 Presto! PVR (选购)	2-8
2.5 华硕 Splendid 靓彩技术	2-8
2.6 华硕 VideoSecurity Online 在线影像神兵	2-9
2.7 华硕 EZVCR	2-10

目录

2.8 在华硕 Eee PC 中安装.....	2-11
2.9 华硕 Plug and Play TV (选购).....	2-12
2.10 华硕 Pop-up TV (选购).....	2-12

参考信息

A.1 遥控器 (选购)	A-2
A.1.1 39 按键遥控器.....	A-2
A.1.2 21 按键遥控器.....	A-4
A.1.2 46 按键遥控器.....	A-6
A.2 国际电视系统和标准 (模拟电视)	A-8
A.3 国际电视系统和标准 (DVB-T)	A-10
A.4 国际电视系统和标准 (ATSC)	A-11
A.5 国际电视系统和标准 (DMB-TH)	A-11

安全性须知

电气方面的安全性

- 为了避免可能的电击造成严重伤害，在搬动电脑以前请务必将电脑电源线从电源插座中拔掉。
- 当您安装或移除硬件时，请务必确保该设备的信号线连接以前，电源线已被拔掉。如果可能的话，在安装以前请先拔掉电脑的所有电源线。
- 当您从主板连接或拔除任何信号线以前，请确保所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用适配卡或扩展卡以前，我们建议您可以先寻求专业人士的帮助。因为这些设备有可能会干扰到接地的回路。
- 请确定电源的电压已调整到本国 / 本区所使用标准值。若您不确定您所属区域的电压标准值，请就近询问当地的电力公司人员。
- 若电源已损坏，请不要尝试自行修理。请尽快与专业技术服务人员或经销商联系。

操作安全性

- 长时间使用后，**华硕 U-3000 电视调解盒会变得很热。当您移动此盒子时，请小心。**热量不会影响电视调解盒的工作，您可以继续使用。
- 在安装主板和添加其他设备之前，请仔细阅读包装盒内的所有手册。
- 在使用产品之前，请确定所有的排线、电源线都已正确连接好。若您发现有任何重大的问题，请尽快联系您的经销商。
- 为避免发生电路短路的问题，请务必将所有多余的螺丝、回形针及其他零件收好，不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响到产品的使用寿命。因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将产品放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请尽快和专业技术服务人员或经销商联系。

关于这本用户手册

本使用手册包含了您在安装与设置华硕电视卡 / 盒时所必需的信息。

用户手册的编排方式

用户手册主要由以下几个章节组成:

- **第一章: 硬件信息**

本章节描述了您在安装华硕电视调解卡 / 调解盒时所必须遵循的安装步骤。

- **第二章: 软件信息**

本章节告诉您如何安装华硕电视调解卡 / 调解盒的驱动程序和应用程序。

- **附录: 参考信息**

附录将详细阐述关于遥控器、按键表以及国际电视系统和标准的相关信息。

哪里能找到更多的产品信息

您可以从以下提供的两种方法来获取更多关于华硕产品和软件升级的信息。

1. **华硕官方网站**

华硕电脑的官方网站提供了最新的有关华硕软硬件产品的各种信息。详情请查阅华硕联络信息表。

2. **其他文件**

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标配外, 还有可能会夹带其他文件, 如经销商所附的产品保证单等。这些文件为选购文件, 不属于标配以内。

提示符号

为了确保您能正确完成设置，请一定要注意以下这些会在手册中出现的提示符号所代表的特殊含义。



危险 / 警告：提醒您在尝试进行某项步骤时要注意您自身的安全。



小心：提醒您在尝试进行某项步骤时要注意不要伤害到产品的元件。



重要：提醒您必须要按照手册所描述的方法来完成一项或多项安装或设置。



注意：提供有助于完成某项设置的诀窍或其它信息。

第一章

硬件信息

本章节描述了您在安装华硕电视调解卡 / 调解盒时所必须遵循的安装步骤。

1.1 系统需求


在安装华硕电视调谐卡 / 调谐盒以前，请确认您的电脑符合以下需求：


项目	描述
插槽	对于 PCI 电视调谐卡: 一个可用的 PCI 插槽 对于 PCI-E 电视调谐卡: 一个可用的 PCI Express 插槽 对于电视调谐盒: 一个可用的 USB 2.0 端口 对于 TV express 电视调谐卡: 一个可用的 Express Card 接口
处理器	笔记本电脑: 建议使用 Intel® Pentium® M 1.3GHz 或更高规格的处理器 PC: 建议使用 Intel® Pentium® 4 2.6GHz 或更高规格的处理器
内存	对于 XP/MCD 系统: 建议使用 512MB 或更大容量的内存 对于 Vista Basic/Vista Permim 系统: 建议使用 1GB 或更大容量的内存
显卡	至少 32MB 显存的显卡
光驱	CD-ROM 用于安装驱动程序
硬盘容量	至少 1GB 空闲的硬盘空间 对于 XP/MCE 系统: 建议空闲的硬盘空间为 1GB 或更大 对于 Vista Basic/Vista Premium: 建议空闲的硬盘空间为 15GB 或更大
音效	兼容 Microsoft® DirectX 的音效设备
操作系统	Microsoft® Windows® Vista Premium/Vista Basic/XP/MCE 2005
软件 / 应用程序	Microsoft® DirectX 9.0 或更高版本 Microsoft® Windows® Media Player 9 或更高版本

1.2 调谐卡 / 调谐盒概图




图片仅供参考。实际产品可能与图示有所差异。










(Tri) PCI-E / PCI 电视调解卡






(Hybrid) PCI-E / PCI 电视调谐卡






(模拟) PCI-E / PCI 电视调解卡



(数字) USB 电视调解盒




内置天线提供了极佳的便携性，当外置或屋顶天线无法使用时，内置天线能帮助您接收数字电视。

(数字) USB 电视调解棒




请参考 1-9 页上的 LED 指示灯说明。


(Hybrid) USB 电视调解盒




(模拟) USB 电视调解盒



(DVB-T) Express 电视调谐卡



(Hybrid) Express 电视调谐卡



请参考 1-9 页上的 LED 指示灯说明。

LED 指示灯说明

有两个LED指示灯的型号	
颜色	描述
LED 1 (绿色)	信号良好
LED 2 (橙色)	信号不良

有一个LED指示灯的型号	
颜色	描述
LED 亮	信号良好
LED 灭	信号不良

1.3 在安装之前

在安装华硕电视调谐卡 / 调谐盒前，请先做好以下安全措施：



- 在您触碰任何部件前，请先将电源线拔掉。
- 为避免静电对产品造成损害，请在触碰任何部件前，请先使用防静电手环，也可以触摸一下有接地线的物品，或是像是电源供应器等金属物品外壳。
- 在拿取该产品时，尽量不要触碰部件上的电脑芯片。
- 当取出电路 IC 元件时，请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电，或是直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或移除任何电脑部件之前，请确认 ATX 电源供应器的电源开关是切换到关闭（OFF）的位置，而最安全的做法是先暂时拔除电源供应器的电源线，等到安装或移除工作后再将之接回。如此可避免因电力残余在系统中而严重损坏该产品。

1.4 安装步骤




- 您只能将华硕电视调解卡安装到带有 PCI 插槽的主板上。
- 以下图片仅供参考。实际的系统机箱及配置等可能与之不符。


1.4.1 安装华硕电视调解卡

请按照以下步骤安装电视调解卡：


1. 请先拔掉电源线。
2. 打开机箱盖。具体如何打开机箱请参考随机附带的详细文档说明。
3. 找到一个 PCI 总线扩展插槽。请确认该插槽上没有插其它的扩展卡。
4. 取下插槽金属盖旁的螺丝。
5. 将插槽对应的机箱上的金属盖移除。



6. 将卡垂直地插入插槽中，并用力按一下，以保证该卡已牢牢地插入插槽。





7. 用螺丝将该卡在机箱上固定紧。



1.4.2 安装华硕 USB 电视调解盒

请按照以下步骤安装华硕 USB 电视调解盒：


1. 将华硕 USB 电视调解盒放置在靠近电脑的平整稳定的桌面（或物体表面）。
2. 将 USB 线一端插入电脑的 USB 2.0 端口。



1.4.3 安装华硕 TV Express 调解卡

请按照以下步骤安装华硕 TV Express 调解卡：

1. 将您的 PC 或笔记本电脑放置在平整稳定的物体表面。
2. 找到 Express 卡端口。
3. 将华硕 TV Express 调解卡插入电脑的 Express 卡端口。




1.5 连接线缆和设备





有线电视 (CATV) 及天线的连接方式有很多种。在连接设备以前, 您需要向您的经销商咨询适配器 (adaptor)、分离器 (splitter)、A/B 交换机以及组合器 (combiner) 的型号。


华硕电视调谐卡 / 调解盒能接收多达 100 个频道。如果您没有 CATV (有线电视) 的话, 您可以使用室内或室外天线连接至华硕电视调谐卡 / 调解盒, 但该天线只能接收 VHF 频道或 UHF 频道, 或只能接收 VHF 和 UHF 频道的。

1.5.1 (Combo/Dual Tuner) 电视调谐卡









1.5.2 (Tri) 电视调解卡



1.5.3 (Hybrid) 电视调解卡










您可以将 hybrid 电视调谐卡连接至上图所示的所有设备。但是对于模拟电视调谐卡，您不能连接数字电视天线。

1.5.4 （模拟）电视调谐卡






1.5.5 (数字) USB 电视调解盒




- 华硕 My Cinema U9000 Diversity 电视调解盒有一个内置天线。您可以使用它，或您也可以通过 MCX-to-IEC 适配器连接一个外置天线。
- 内置天线提供了极佳的便携性，当外置或屋顶天线无法使用时，内置天线能帮助您接收数字电视。


(数字) USB 电视调解棒



1.5.6 (DVB-T) 调解卡




1.5.7 (Hybrid) 调解卡




对于 ATSC Hybrid Express 电视调解卡，部件的排列次序可能有所不同。

1.5.8 (Hybrid) USB TV 电视调解盒



1.5.9 (模拟) USB 电视调解棒



第二章

软件信息

本章节告诉您如何安装华硕电视调解卡 / 调解盒的驱动程序和应用程序。

2.1 安装驱动程序

在使用华硕电视调解卡 / 调解盒前，您必须先先在电脑中装入相应的驱动程序。本节将详细描述如何安装驱动程序。



- 请确定您已安装 Windows® XP 操作系统。
- 本节所示图片可能与实际不符。附赠光盘的内容随时可能改变，恕不通知。


2.1.1 安装 Microsoft® DirectX®

Microsoft® DirectX® X 应用程序可以在 Windows® 98, Windows® 2000 和 Windows® XP 操作系统下提供 3D 硬件加速功能。



- 在安装华硕电视调解卡驱动程序之前，请确认您已安装 Microsoft® DirectX®。
- 您必须在安装完 Microsoft® DirectX® X 后，再安装兼容 MPEG 视频格式的播放软件（Windows® 98 系统下必须安装此软件）

1. 插入附赠光盘，系统将自动运行光盘。或者您也可以打开我的电脑，双击光盘图标，即可弹出自动运行界面。接着运行光盘 \AutoRun 文件夹下的 Setup32.exe 文件。
2. 阅读 Microsoft® End User License Agreement (Microsoft® 用户服务条款及说明)。选中 I accept the agreement (我接受此服务条款)，然后点击 Next (下一步)。
3. 接着会弹出 DirectX(R) Setup box (DirectX(R) 安装界面)。然后点击 Next (下一步) 开始安装。
4. 安装程序会自动将 DirectX® 9.0 装入您的电脑中。




5. 安装完成后，会弹出右图提示框。点击 OK 即可完成本次安装。




2.1.2 安装驱动程序

使用华硕快速安装程序 (Windows® XP/Vista/ Media Center Edition [MCE] 2005 操作系统下) 来安装华硕电视调解卡 / 调解盒的驱动程序


1. 启动系统。
2. Windows® 操作系统将自动检测华硕电视调解卡 / 调解盒，接着弹出 Found New Hardware Wizard (找到新硬件向导) 窗口。点击 Cancel (取消)。




3. 插入随机光盘。接着会弹出 Drivers & Utilities (驱动程序及应用软件) 安装窗口。
- 选中 Windows® XP/Vista。
- 选中 Install Drivers (安装驱动程序)。




4. 系统会弹出一个进度条对话框，显示安装进程。



5. 当安装完成以后，请点击 Finish（完成）来完成本次安装。



6. 如果您使用的是 Windows® Media Center Edition [MCE] 2005 操作系统，请点击 MCE plug-in。






以下安装步骤仅适用于带有内置天线的华硕电视调解盒。

7. 选择 **MCE > More Programs > ASUS TV Setting**。选择您想要使用的天线。

然后点击 **Apply (应用)**。




- U9000 Diversity 电视调解盒有一个内置天线。您可以使用它，或您也可以使用 MCX-to-IEC 适配器连接一个外置天线 / 屋顶天线。内置天线默认存在，使用外置天线可以增强信号。


2.1.3 卸载驱动程序

如果您想要升级驱动程序，或您不再使用该产品，请按照下述所示步骤来正确卸载驱动程序。


1. 点击 Start (开始) > Control Panel (控制面板)。
2. 双击 Add or Remove Programs (添加或删除程序) 图标。




3. 从列表中选择 ASUS TV Tuner Card/Box。
4. 点击 Change/Remove (更改或删除)。



5. 弹出一个对话框。点击 OK (确认) 后系统将完整的移除华硕电视调谐卡 / 调解盒。否则点击 Cancel (取消)。



6. 点击 Finish (完成)。关闭其他应用程序，然后重新启动系统。



2.2 CyberLink® PowerCinema (选购)



如果您使用的是 Windows® MCE/Vista Premium 操作系统, 您无法同时使用 CyberLink® PowerCinema 和 MCE 应用软件收看电视。

本软件可让您尽情观赏电视和 DVD 影片, 收听 FM 调频或 CD, 还可以浏览电脑中的图片。您仅须轻点鼠标或遥控器即可体验无限影音享受。关于遥控器的更多操作, 请参考附录。



欲知更多关于此软件的操作说明, 请浏览附赠光盘中的 Cyberlink® PowerCinema 5 用户指南。

2.3 Arcsoft TotalMedia (选购)



如果您使用的是 Windows® MCE/Vista Premium 操作系统, 您无法同时使用 Arcsoft TotalMedia 和 MCE 应用软件收看电视。

本软件可让您尽情观赏电视和 DVD 影片, 收听 FM 调频或 CD, 还可以浏览电脑中的图片。您仅须轻点鼠标或遥控器即可体验无限影音享受。关于遥控器的更多操作, 请参考附录。

请按照以下步骤使用华硕 PE9400 Combo:

- 若要收看 NTSC 电视, 请选择华硕 PE9400 BDA 模拟电视调谐卡以搜索电视设置菜单中的频道。
- 若要收看 ATSC 节目, 请选择华硕 PE9400 BDA ATSC 调谐卡, 然后选择 antenna 以搜索电视设置菜单中的频道。
- 若要收看 Clear Qam 节目, 请选择华硕 PE9400 BDA ATSC 调谐卡, 然后选择 cable 以搜索电视设置菜单中的频道。



欲知更多关于此软件的操作说明, 请浏览附赠光盘中的 Arcsoft TotalMedia 用户指南。

2.4 Presto! PVR (选购)



如果您使用的是 Windows® MCE/Vista Premium 操作系统，您无法同时使用 Presto! PVR 和 MCE 应用软件收看电视。

软件可让您尽情观赏电视和 DVD 影片，收听 FM 调频或 CD，还可以浏览电脑中的图片。您仅须轻点鼠标或遥控器即可体验无限影音享受。关于遥控器的更多操作，请参考附录 A.1。




欲知更多关于此软件的操作说明，请浏览附赠光盘中的 Presto! PVR 用户指南。

2.5 华硕 Splendid 靓彩技术

华硕 Splendid 靓彩影像增强技术能通过自动增强图像质量、深度、色彩密集度以及细节表现能力，使影像效果更上一个台阶，带给用户最逼真的视觉享受。有了 Splendid 技术，观赏电影和电视绝对是一种极致享受。



华硕 Splendid 靓彩影像增强技术不仅仅增加了颜色，同时图像细节部分更加清晰，尤其在黑暗情况下，是满足电影发烧友和体育爱好者高视觉要求的不可或缺的一项技术。此技术提供四种情景模式供您选择：Enriched（强化模式），Vivid Color（鲜艳模式），Theater（剧场效果）以及 Crystal Clear（锐利模式）。



2.6 华硕 VideoSecurity Online 在线影像神兵

VideoSecurity Online 是一个功能强大的视频监控软件。再结合 CCD、V8、数字 Hi-8 等视频摄像设备，您可以：

- 发现入侵者
- 监测周围情况
- 侦测任何环境的变化
- 预先知道访客是谁

一旦监测到有任何变化，VideoSecurity Online 都会做出以下行为：

- 保存事件发生和结束的日期 / 时间并自动生成数据库文件 (watchdog.mdb)
- 将检测到的环境情况抓拍并保存入一个位图文件，该文件中有一个在启动 VideoSecurity Online 之前的环境图像，供您进行参考比较。您可以使用任何图像处理程序来浏览、更改与发布该图像。



数据库文件保存在 Programs 文件夹中。

VideoSecurity Online 还提供给用户四种选项，以便其更好的掌控监测到的变化和异常事件。

2.7 华硕 EZVCR

华硕 EZVCR 程序可让您在 PC 或笔记本电脑上观赏或录制电视节目。您还可以在支持调频收音机功能的系统上用华硕 ZVCR 来收听调频广播。



更多信息，请参考 EZVCR 内文件。

下图显示即为华硕 EZVCR 程序的用户界面主窗口。



系统要求

软件

- Microsoft® Windows® XP, 带 SP2 和 Microsoft® DirectX 9 或更高版本。
- ASUS DVD 6.0

硬件

- 华硕电视调解设备
- 声卡
- 处理器: Intel® Pentium 4 2GHz 或更高, AMD K7-2000+ 或更高, Intel® Centrino 1G 或更高
- 内存: 至少 256 MB
- 显卡: 至少 64 MB RAM
- 硬盘空间: 至少 500 MB 硬盘空间



2.8 在华硕 Eee PC 中安装

在华硕 Eee PC Linux 操作系统中,有网络连接与无网络连接的不同情况下,有两种安装驱动程序与应用程序的步骤。

在有网络连接的情况下,请按照以下步骤进行安装(推荐):

1. 连接网络。
2. 选择设置(Setting)键,然后点击新增/移除(Add/Remove)图标。
3. 选择播放(Play)键,然后点击电视驱动程序与电视应用程序(TV driver and TV application)来安装驱动程序与应用程序。
4. 重启 Eee PC。

在没有网络连接的情况下,请按照以下步骤进行安装:

- 1 从主目录中复制文件。
- 2 按下“Ctrl-Alt + T”。
- 3 在控制面板中键入“sudo su”以获得 root 权限。
- 4 键入“tar xvfz dvbt-4eeepc.tar.gz”。
- 5 键入 install-xxxx 来安装驱动程序与应用程序。
- 6 重启电脑使操作生效。



对于使用 Windows® 操作系统的华硕 Eee PC,请参考 2.1 部分来安装驱动程序与应用程序。

安装结束后,您可以通过桌面图标来运行应用程序。

如何在 EeePC 中收看电视节目

1. 第一次使用请按 F1 来选择国家
2. 选择国家后,按 F1 选择扫描频道
3. 扫描频道后,关闭电视应用程序以保存搜索到的频道
4. 重启电视应用程序,收看电视



注意:该步骤针对 ASUS U3100 mini,当使用华硕其他电视产品时,情况会有所变化。请从 www.asus.com.cn 上下载最新驱动程序并阅读说明。



2.9 华硕 Plug and Play TV (选购)

华硕 Plug and Play TV 是一款人性化的应用程序，可以让您感受更佳的电视体验。拥有华硕 Plug and Play TV，只需插入一个 USB 设备，即可观看电视节目。

2.10 华硕 Pop-up TV (选购)

华硕 Pop-up TV 是一款人性化的应用程序，可以让您感受更佳的电视体验。拥有华硕 Pop-up TV，只需插入一个 USB 设备，即可观看电视节目。



附录

参考信息

本章介绍了遥控器、按键的相关信息以及国际电视系统和标准。


A.1 遥控器（选购）

可选购的遥控器是专为 CyberLink® PowerCinema 软件应用所提供。利用遥控器，通过 CyberLink® PowerCinema 窗口，您可以更好的享受看电视的乐趣。






















遥控器规格

操作范围	5 米（最大）
电源类型	3 V (2 节“AAA” 电池)
接收器	红外线接收（内部提供）

A.1.1 39 按键遥控器



按键表


按钮	模式					
	TV	FM	DVD	VIDEO	PHOTO	MUSIC
	电视模式	-	-	-	-	-
	-	广播模式	-	-	-	-
	-	-	DVD 模式	-	-	-
	-	-	-	视频模式	-	-
	-	-	-	-	图片模式	-
	-	-	-	-	-	音乐模式
	返回 主菜单	返回 主菜单	返回 主菜单	返回 主菜单	返回 主菜单	返回 主菜单
	-	-	DVD 菜单	-	-	-
	静音	静音	静音	静音	静音	静音
	全屏	全屏	全屏	全屏	全屏	全屏
	返回 上一个频道	-	-	-	-	-
	返回 上一页	返回 上一页	返回 上一页	返回 上一页	返回 上一页	返回 上一页
	上一个频道 / 下一个频道	向前 / 向后 搜索	下一个 / 上一个段	-	-	-
	升高 / 降低 音量	升高 / 降低 音量	升高 / 降低 音量	升高 / 降低	升高 / 降低	升高 / 降低
	0 ~ 9	0 ~ 9	0 ~ 9	-	-	-
	进入 / 确定	进入 / 确定	进入 / 确定	进入 / 确定	进入 / 确定	进入 / 确定
	向上	向上	向上	向上	向上	向上
	向下	向下	向下	向下	向下	向下
	向左	向左	向左	向左	向左	向左
	向右	向右	向右	向右	向右	向右
	录制	录制	录制	录制	录制	录制

(续下页)



















按钮	模式					
	TV	FM	DVD	VIDEO	PHOTO	MUSIC
	关闭程序	关闭程序	关闭程序	关闭程序	关闭程序	关闭程序
	停止	停止	停止	停止	停止	停止
	上一段	上一段	上一段	上一段	上一段	上一段
	下一段	下一段	下一段	下一段	下一段	下一段
	快退	快退	快退	快退	快退	快退
	快进	快进	快进	快进	快进	快进
	播放 / 暂停	播放 / 暂停	播放 / 暂停	播放 / 暂停	播放 / 暂停	播放 / 暂停

A.1.2 21 按键遥控器

布局




按键表

按键	模式					
	TV	FM	DVD	VIDEO	PHOTO	MUSIC
	电视模式	-	-	-	-	-
	停止	停止	停止	停止	停止	停止
	关闭	关闭	关闭	关闭	关闭	关闭
	快退	快退	快退	快退	快退	快退
	播放 / 暂停	播放 / 暂停	播放 / 暂停	播放 / 暂停	播放 / 暂停	播放 / 暂停
	快进	快进	快进	快进	快进	快进
	返回主菜单	返回	返回	返回	返回	返回
	返回上一级	返回上一级	返回上一级	返回上一级	返回上一级	返回上一级
	上一个 / 下一个频道	向前 / 向后搜索	下一 / 上一段	-	-	-
	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量
	进入 / 确认	进入 / 确认	进入 / 确认	进入 / 确认	进入 / 确认	进入 / 确认
	向上	向上	向上	向上	向上	向上
	向下	向下	向下	向下	向下	向下
	向左	向左	向左	向左	向左	向左
	向右	向右	向右	向右	向右	向右
	录制	录制	录制	录制	录制	录制
	静音	静音	静音	静音	静音	静音
	返回上一个频道	-	-	-	-	-

A.1.2 46 按键遥控器

布局



按键	模式					
	TV	FM	DVD	VIDEO	PHOTO	MUSIC
	电源	电源	电源	电源	电源	电源
	暂停	暂停	暂停	暂停	暂停	暂停
	停止	停止	停止	停止	停止	停止
	录制	录制	录制	录制	录制	录制
	快退	快退	快退	快退	快退	快退
	播放	播放	播放	播放	播放	播放
	快进	快进	快进	快进	快进	快进
	重播	重播	重播	重播	重播	重播
	跃进	跃进	跃进	跃进	跃进	跃进
	I more	-	-	-	-	-
	返回上一级	返回上一级	返回上一级	返回上一级	返回上一级	返回上一级
	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	上	上	上	上	上	上
	右	右	右	右	右	右
	左	左	左	左	左	左
	下	下	下	下	下	下
	上一个 / 下一个频道	向前 / 向后搜索	上一 / 下一段	-	-	-
	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量	提高 / 降低音量
	静音	静音	静音	静音	静音	静音
	录制 TV	-	-	-	-	-
	向导	向导	向导	向导	向导	向导
	电视模式	-	-	-	-	-
	返回 DVD 菜单	返回 DVD 菜单	返回 DVD 菜单	返回 DVD 菜单	返回 DVD 菜单	返回 DVD 菜单
	0~9	0~9	0~9	-	-	-
	清除	清除	-	-	-	-
	文字电视广播	-	-	-	-	-
	进入 / 确定	进入 / 确定	进入 / 确定	进入 / 确定	进入 / 确定	进入 / 确定

A.2 国际电视系统和标准（模拟电视）



- 电视系统和标准可能会随时变更。这里提供的列表仅供参考。
- 请确保您的电视卡遵循当地或本区域的系统和标准。

区域	TV	立体声	字幕
Albania	PAL B/G		
Argentina	PAL-N		
Australia	PAL B/G	FM-FM	Teletext
Austria	PAL B/G	FM-FM	Teletext
Azores Is. (Portugal)	PAL B		
Bahamas	NTSC M		
Bahrain	PAL B		
Barbados	NTSC N		
Belgium	PAL B/G	Nicam	Teletext
Bermuda	NTSC M		
Brazil	PAL-M	MTS	
Bulgaria	SECAM D		
Canada	NTSC M	MTS	CC
Canary Is.	PAL B		
China	PAL D		
Colombia	NTSC N		
Cyprus	PAL B		
Czech Republic	SECAM/PAL D/K		
Denmark	PAL B	Nicam	TeleText
Egypt	SECAM B		
Faroe Islands (DK)	PAL B		
Finland	PAL B/G	Nicam	TeleText
France	SECAM E/L		
Gambia	PAL I		
Germany	PAL B/G	FM-FM	TeleText
Germany (prev East)	SECAM/PAL B/G		
Gibraltar	PAL B		
Greece	SECAM B/H		
Hong Kong	PAL I	Nicam	
Hungary	PAL B/G	Nicam	
Iceland	PAL B		
India	PAL B		
Indonesia	PAL B		
Iran	SECAM H		
Ireland	PAL I	Nicam	TeleText

（下页继续）

区域	TV	立体声	字幕
Israel	PAL B/G	Nicam	TeleText
Italy	PAL B/G	FM/FM	TeleText
Jamaica	SECAM M		
Japan	NTSC J		
Jordan	PAL B		
Kenya	PAL B		
Korea	NTSC M		
Luxembourg	PAL B/G		TeleText
Madeira	PAL B		
Madagascar	SECAM B		
Malaysia	PAL B		
Malta	PAL B/G		
Mauritius	SECAM B		
Mexico	NTSC M	MTS	CC
Monaco	SECAM/PAL L/G		
Morocco	SECAM B		
Netherlands	PAL B/G	FM-FM	TeleText
New Zealand	PAL B/G	Nicam	TeleText
North Korea	SECAM/PAL D, D/K		
Norway	PAL B/G	Nicam	
Pakistan	PAL B		
Paraguay	PAL N		
Peru	NTSC M		
Philippines	NTSC M		
Poland	PAL D/K		Teletext
Portugal	PAL B/G	Nicam	Teletext
Romania	PAL G		
Russia	SECAM D/K		
Saudi Arabia	SECAM B		
Seychelles	PAL I		
Singapore	PAL B		
South Africa	PAL I		
South Korea	NTSC N		
Spain	PAL B/G	Nicam	
Sri Lanka	PAL B/G		
Sweden	PAL B/G	Nicam	Teletext
Switzerland	PAL B/G	FM-FM	TeleText
Tahiti	SECAM KI		
Taiwan	NTSC M		
Thailand	PAL B		
Trinidad	NTSC M		
Tunisia	SECAM B		
Turkey	PAL B		TeleText
Ukraine	SECAM D/K		
United Arab Emirates	PAL B/G		
United States	NTSC M		
United Kingdom	PAL I		
Vietnam	NTSC/SECAM M/D		
Yugoslavia	PAL B/G		
Zambia	PAL B/G		
Zimbabwe	PAL B/G		

A.3 国际电视系统和标准 (DVB-T)

类型	位置	BW	BAND
DVB-T+PAL	澳大利亚	7 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	奥地利	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	比利时	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	中国	-	-
DVB-T+PAL	丹麦	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	爱沙尼亚	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	费罗群岛	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	芬兰	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	法国 -	-	-
DVB-T+PAL	德国	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	匈牙利	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	意大利	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	印度	-	-
DVB-T+PAL	爱尔兰	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	拉脱维亚	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	立陶宛	-	-
DVB-T+PAL	卢森堡公国	-	-
DVB-T+PAL	荷兰	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	挪威	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	波兰	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	葡萄牙	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	新加坡	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	斯洛伐克	-	-
DVB-T+PAL	斯洛文尼亚	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	南非	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	西班牙	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	瑞典	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	瑞士	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	英国	8 MHz	UHF
DVB-T+NTSC	中国台湾	6 MHz	UHF

A.4 国际电视系统和标准 (ATSC)

类型	位置	BW	BAND
ATSC	美国	6 MHz	V/UHF
ATSC	加拿大	6 MHz	V/UHF

A.5 国际电视系统和标准 (DMB-TH)

类型	位置	BW	BAND
DMB-TH	中国	8 MHz	V/UHF
DMB-TH	香港	8 MHz	V/UHF