


ASUS® WL-300

華碩SpaceLink無線區域網路基地台

快速安裝指南



給使用者的說明

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本快速安裝指南沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本快速安裝指南或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本快速安裝指南所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本快速安裝指南的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

快速安裝指南中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，在此聲明如下：

- Windows、MS-DOS 是 Microsoft 公司的註冊商標
- Adobe、Acrobat 是 Adobe System 公司的註冊商標

版權所有・不得翻印 ©2002華碩電腦

注意！倘若本產品上之產品序號有所破損或無法辨識者，則該項產品恕不保固！

產品名稱：	華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300
手冊版本：	1.00 T1020
發表日期：	2002 年 5 月

華碩電腦公司ASUSTeK COMPUTER INC.(亞太地區)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路150號
電話 : +886-2-2894-3447
傳真 : +886-2-2890-7897
電子郵件 : info@asus.com.tw

技術支援

免費服務電話 : 0800-093-456 ... 筆記型電腦/主機板/顯示卡/本產品
其他服務電話 : +886-2-2890-7113 ... 桌上型電腦/伺服器
傳真 : +886-2-2890-7698
電子郵件 : tsd@asus.com.tw
新聞群組 : cscnews.asus.com.tw
全球資訊網 : www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 : 6737 Mowry Avenue, Mowry Business Center,
Building 2 Newark, CA 94560, USA
傳真 : +1-510-608-4555
電子郵件 : tmdl@asus.com

技術支援

傳真 : +1-510-608-4555
免費服務電話 : +1-877-918-ASUS(2787)... 筆記型電腦
其他服務電話 : +1-502-995-0883
電子郵件 : tsd@asus.com
全球資訊網 : www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (歐洲)

市場訊息

地址 : Harkortstr. 25, 40880 Ratingen, BRD, Germany
傳真 : +49-2102-4420-66
電子郵件 Email : sales@asuscom.de (僅回答市場相關事務的問題)

技術支援

電話 : +49-2102-9599-0 ... 主機板/其他產品
 : +49-2102-9599-10 .. 筆記型電腦
傳真 : +49-2102-9599-11
線上支援 : www.asuscom.de/de/support
全球資訊網 : www.asuscom.de

目錄

給使用者的說明	2
1. 序言	5
1.1 簡介	5
1.2 外觀介紹	6
2 硬體安裝	9
2.1 基本安裝	9
2.2 其他安裝	10
3.軟體安裝	12
3.1 安裝AP Manager應用程式	12
3.2 開啓AP Manager應用程式	14
3.3 AP Manager應用程式使用指南	14

1. 序言

1.1 簡介

感謝您購買華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300，本產品可搭配華碩SpaceLink無線區域網路PC卡WL-100使用，達到無線上網的功能。華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300完全相容於IEEE 802.11b無線區域網路 (Wireless LAN) 的工業標準，只要是符合這個標準的無線區域網路產品即使是由不同的製造商所生產的產品，都保證可以互相支援。


華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300產品提供高速、標準的無線區域網路解決方案，支援之資料傳輸速度達11 Mbps，使用2.4 GHz頻率，可自動改變傳輸速率為：11 Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbps。華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300附有華碩精心設計的AP Manager工具程式，具備親和的使用者介面可以幫助您快速設定各項功能。

無線區域網路延伸了現有區域網路的功能，提供公司及家庭內部網路絕佳的網路連線行動力，帶給區域網路使用者更高的便利性，將不再受限於有形的網路線長短，而可以自由行走於辦公室的任何角落。透過無線區域網路基地台(Access Point)，在辦公室內架設無線區域網路基地台，您就可以輕鬆的建立起行動式企業內部網路或是網際網路連線。

此外，您可以將華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300帶回家裡使用，讓家庭網路的夢想成真。家庭專用的無線區域網路基地台內建網路能力，讓家庭使用者擺脫錯綜複雜的網路線，還給家庭室內設計一個漂亮的環境。您可以帶著筆記型電腦在家中任何一個角落上網，不必侷限在小小的書房內，可以邊上網邊跟家人聊天，讓家庭的每一個份子因為華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300的神奇效果感到更加和諧親近。

1.2 外觀介紹

正視圖



電源指示燈

電源開啓即亮燈。


AIR指示燈

AIR指示燈亮燈顯示無線網路傳輸功能正常。


Link指示燈

Link指示燈亮燈顯示乙太網路連線狀態正常。

後視圖



底視圖




2 硬體安裝

2.1 基本安裝

2.1.1 連接電源線

請使用本產品所附之專用變壓器連接電源，其他變壓器外觀可能跟本變壓器相似，但並不適用於本產品。為避免造成本產品的損壞，請勿嘗試使用其他非專用變壓器。



2.1.2 開始使用


連接好電源之後並打開電源，將辦公室的網路線連接到華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300背後的乙太網路線插座RJ-45，依照本產品的出廠設定值，您就可以利用筆記型電腦，透過無線區域網路PC卡連線上網。

若要設定華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300的相關功能，請安裝產品所附的AP Manager應用程式。

2.2 其他安裝


2.2.1 拆卸底座

拆卸底座之後，您可以將主機透過附件工具掛在輕鋼架的天花板上，或是安裝在辦公室的隔牆。請依下列步驟拆卸底座。




2.2.2 左側板安裝

請依下列步驟拆卸左側板。



請依下列步驟將左側板蓋上。




步驟：將左側板上方掛在主機卡榫上，將左側板下方蓋上即可。

2.2.3 安裝外接天線

本產品可以另外加裝選購的外接天線，安裝方法請參考外接天線的使用手冊，以下說明外接天線安裝位置。



說明：將右主機右側板直接向後推約1.5公分，直到露出外接天線插孔即可。



說明：圓圈所示即為外接天線插孔。


3. 軟體安裝

本章內容將介紹如何安裝使用華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300應用程式。


3.1 安裝AP Manager應用程式

請依據下列步驟安裝AP Manager應用程式。


1. 打開您的電腦進入Windows作業系統
2. 將應用程式光碟放入光碟機中，自動安裝畫面隨即出現




3. 點選“安裝華碩無線區域網路基地台應用程式”
4. 出現如下歡迎視窗，請點選“Next”。




5. 出現如下視窗，點選“Next”接受預設的資料夾存放位置，或是點選“browse”更改資料夾存放位置。




6. 出現下圖視窗，點選“Next”接受預設的程式資料夾名稱，或是輸入程式資料夾名稱。



7. 出現下圖視窗，請點選“Next”。




8. 出現下圖對話窗，點選“Finish”，即完成程式的安裝。



3.2 開啓AP Manager應用程式

請點選【開始】→【程式集】→【ASUS WLAN AP Utilities】→【ASUS AP Manager】開啓AP Manager應用程式。



3.3 AP Manager應用程式使用指南

欲進一步設定華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300的進階功能，請參考光碟內PDF格式的使用手冊說明。以下介紹如何使用AP Manager管理華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300的基本設定。


3.3.1 連接基地台跟電腦

取出附件中的網路線插入華碩SpaceLink無線區域網路基地台WL-300背後的乙太網路線插座RJ-45，並連接到您的電腦背後的乙太網路線插座RJ-45。


3.3.2 搜尋基地台

欲使用AP Manager應用程式的相關設定管理基地台之前，基地台的IP位址必須與執行AP Manager應用程式的電腦位在同一个IP子網路（subnet）才能搜尋得到。

當您打開AP Manager應用程式，即自動搜尋同一个IP子網路下的華碩SpaceLink無線區域網路基地台。假如執行AP Manager應用程式的電腦跟基地台並不在同一个IP子網路下，將看不到該基地台，也就無法做進一步的設定。




在這個情況下，請點選【IP Config】索引標籤，並手動修改IP位址（IP address）及子網路遮罩。本產品的預設值將指引您使用與您的電腦同一个IP子網路的正確設定。譬如，執行AP Manager應用程式的電腦所在的IP位址是【192.168.8.8】，子網路遮罩是【255.255.255.0】，您可以在IP位址的地方輸入【192.168.8.9】（假設這個位址並未被指定為其他網路設備），子網路遮罩則同樣為【255.255.255.0】。通常，子網路遮罩的設定必須與您的電腦相同。



在有些狀況下，AP Manager應用程式可能無法自動取回基地台的MAC位址，則您必須手動輸入。拆卸本產品的底座之後，您可以看到一張貼紙，上面印有本產品的MAC位址。

當您輸入IP位址及子網路遮罩之後，按下視窗右下角的【Apply】按鈕，將會出現如下Password對話窗請您輸入密碼，預設值為小寫的asus，輸入完成請按下【OK】按鈕。



隨即出現如下對話窗，表示設定值已更改完成，按下【確定】按鈕即完成設定值變更。



3.3.3 連接至基地台

透過指定的IP位址，即使是跨越閘道，AP Manager應用程式也可以連接其他相容的基地台。當然，您的電腦和基地台必須輸入正確的閘道設定。

3.3.4 密碼設定

在AP Manager應用程式內，修改任何設定值之後，將會出現Password對話窗要求輸入密碼，以確認更改設定值。您可以自行設定1-16個字元的密碼，但不可以保留空白不使用密碼。