




RT-N13U

華碩 Wireless N 路由器（支持全能印表機伺服器）



使用手冊

T5145

第二版 V2

2010 年 5 月發行

版權所有・不得翻印 © 2009 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，**不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分**。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, such data should have been shipped along with this product.

You may also download it for free from <http://support.asus.com/download>.

The source code is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

目錄內容

關於這本使用手冊	5
使用手冊的編排方式	5
提示符號	5
第一章：認識您的無線路由器	
包裝內容物	6
系統需求	6
開始安裝之前	6
硬體裝置	7
前面板	7
後面板	8
底部	9
第二章：開始使用	
設定無線路由器	10
使用網路設定精靈（QIS）	10
在「IP 分享模式」中設定無線路由器	11
在「中繼模式」中設定無線路由器	14
在「無線基地台模式」中設定無線路由器	16
第三章：設定網路用戶端	
存取無線路由器	18
為有線或無線用戶端設定一個 IP 位址	18
第四章：使用網頁圖形介面設定無線路由器	
使用網頁圖形介面進行設定	26
使用網路地圖	28
使用 AiDisk	29
管理 EzQoS 頻寬	31
進階設定	32
透過 QoS 管理頻寬	32
設定區域網路內的虛擬伺服器	34
設定區域網路內的虛擬 DMZ	35
韌體更新	36
還原 / 匯出 / 上傳設定	37

目錄內容

使用 USB 應用程式	38
將 RT-N13U 作為行動路由器	40
連接 USB 印表機	43
第五章：安裝華碩應用程式	
安裝華碩應用程式	49
偵測裝置（Device Discovery）	51
韌體回復（Firmware Restoration）	52
WPS Wizard 設定精靈	53
使用 WPS Wizard 設定精靈	53
下載大師（Download Master）	57
使用 Download Master	57
第六章：疑難排解	
疑難排解	59
華碩 DDNS 服務	62
常見問題解答（FAQs）	62
附錄	

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩無線路由器時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：認識您的無線路由器**
本章介紹了此華碩無線路由器的包裝內容物、系統要求、硬體功能與 LED 指示燈的資訊。
- **第二章：開始使用**
本章介紹如何設定華碩無線路由器的 IP 分享模式、中繼模式與無線基地台模式。
- **第三章：設定區域網路內的用戶端**
本章介紹如何設定無線路由器區域網路內的用戶端。
- **第四章：使用網頁圖形介面設定無線路由器**
本章介紹如何使用網頁介面設定華碩無線路由器。
- **第五章：安裝華碩應用程式**
本章介紹了驅動程式與應用程式光碟內的應用程式資訊。
- **第六章：疑難排解**
本章介紹了您在使用華碩無線路由器過程中可能遇到的一些常見問題的解決方法。
- **附錄**
本章介紹一些常用安全資訊。

提示符號



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到裝置元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅與其他額外的資訊。

1 認識您的 無線路由器

包裝內容物

請檢查以下配件是否齊全：

- ☒ RT-N13U 無線路由器
- ☒ 電源變壓器
- ☒ 驅動程式與應用程式光碟（使用手冊、應用程式）
- ☒ RJ45 網路線
- ☒ 快速使用指南



注意：若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘快與您的經銷商聯絡。

系統需求

安裝華碩無線路由器之前，請確認您的系統/網路是否符合以下要求：

- 一個乙太網路 RJ-45 連接埠 (10Base-T/100Base-TX)
- 至少一個支援無線功能的 IEEE 802.11b/g/n 裝置
- 一台已安裝 TCP/IP 與網路瀏覽器的電腦


開始安裝之前

安裝華碩無線路由器之前，請注意以下幾點：


- 連接裝置與網路（網路集線器、ADSL/Cable Modem、路由器）的網路線長度須小於 100 公尺。
- 將裝置放在平坦、穩定的地方，並儘量靠近地面。
- 請勿將裝置放在靠近金屬物品與陽光直射的地方。
- 請將路由器遠離變壓器、重型發動機、熒光照明器、微波爐、冰箱與其他工業裝置以防訊號丟失。
- 建議將路由器放置在中心區域，以覆蓋所有無線行動裝置。
- 請將路由器放置在遠離人體至少 20 公分的地方。

硬體裝置

前面板




狀態指示燈

LED	狀態	代表含義
 (電源)	熄滅	電源關閉 / USB 隨身碟初始化中
	燈亮	系統待命中
	慢閃	救援模式 / 回復到出廠預設設定
	快閃	WPS 進行中
 (無線網路)	熄滅	電源關閉
	燈亮	無線系統待命中
	閃爍	傳輸或接收資料中 (無線網路)
 LAN 1-4 (區域網路)	熄滅	電源關閉 / 無實體連接
	燈亮	與一組乙太網路建立實體連接
	閃爍	傳輸或接收資料中 (透過有線乙太網路)
 (網際網路)	熄滅	電源關閉 / 無實體連接
	燈亮	與一組乙太網路建立實體連接
	閃爍	傳輸或接收資料中 (透過有線乙太網路)

按鈕


按鈕	用途
 (WPS)	此按鈕用來開啟 WPS 精靈。

後面板



項目	描述
Internet	連接 RJ-45 乙太網路線，建立 WAN 連線。
LAN1-LAN4	連接 RJ-45 乙太網路線，建立 LAN 連線。
USB 2.0	插入 USB2.0 裝置，如 USB 硬碟或隨身碟（容量至少為 2GB）。
Power	插入 AC 變壓器連接電源。

底部



項目	描述
1	<p>重置按鈕</p> <p>按下此鍵將路由器回復至出廠預設設定。</p> <p>按壓此鍵 5 秒到 Power 燈閃爍後，將電源線重新插拔。</p>
2	<p>操作模式選擇</p> <p>用於選擇操作模式：</p> <p>「IP 分享模式」：在此模式中，RT-N13U 透過 PPPoE、自動 IP 或靜態 IP 連線到 WAN，在 LAN 內提供無線訊號、NAT、防火牆與 IP 分享服務。</p> <p>「中繼模式」：在此模式中，RT-N13U 可擴大您的無線網路覆蓋範圍，並為使用者提供更高品質的無線訊號。NAT、防火牆與 IP 分享服務自動關閉。</p> <p>「無線基地台模式」：在此模式中，RT-N13U 從連接到 WAN 埠的路由器收到 WAN IP 位址，並為使用者提供無線訊號。NAT、防火牆與 IP 分享服務自動關閉。</p>

設定無線路由器

華碩無線路由器包含一個網頁圖形介面（web GUI），您可以利用電腦上的網路瀏覽器進行無線路由器的設定。



更多關於透過網頁圖形介面設定無線路由器的訊息，請參考「第四章：使用網頁圖形介面設定無線路由器」。

您可以把無線路由器設為以下三種操作模式：IP 分享模式、中繼模式、無線基地台模式。可透過網路設定精靈（QIS）來設定IP 分享模式與中繼模式，透過網頁圖形介面（web GUI）設定無線基地台模式。



要設定無線基地台模式，請使用驅動程式與公用程式光碟中的 Device Discovery 工具來存取網頁圖形介面（web GUI）。

使用網路設定精靈（QIS）

網路設定精靈（QIS）功能，整合在無線路由器的網頁圖形介面中，可自動偵測網路連線類型，並引導您快速設定網路。


當您連接了所有裝置，並開啟網路瀏覽器後，網路設定精靈（QIS）頁面自動出現。您也可以網頁圖形介面中的網路地圖頁面開啟 QIS。然後在 網際網路狀態 中點選 前往設定。

在「IP 分享模式」中設定無線路由器


在「IP 分享模式」中，無線路由器透過 PPPoE、自動取得 IP、PPTP、L2TP 或靜態 IP 方式連線網際網路，並提供無線訊號。LAN 用戶端的 NAT、防火牆與 IP 分享服務開啟。

請依據以下步驟設定「IP 分享模式」中的無線路由器：

1. 選擇 IP 分享模式（Router）。



2. 連接裝置。




注意：初始設定時，我們建議您使用一條乙太網路線（有線連接）將您的電腦連接到無線路由器，以避免無線連接造成不明設定問題。

3. 開啟網路瀏覽器，QIS 開始偵測您的網際網路連線類型。



注意：若您開啟網路瀏覽器後 QIS 網頁未自動出現，請將網路瀏覽器的代理伺服器功能（proxy）關閉。


4. 輸入使用者名稱與密碼，然後點選 套用目前所有設定。




注意：

- 以上設定操作使用 PPPoE 網際網路連線類型。網際網路連線的類型不同，設定畫面會不同。
- 從您的網際網路服務供應商（ISP）取得所需資訊，如使用者名稱與密碼。

5. 網際網路連線設定完成。



- 點選 **瀏覽網際網路** 連線網際網路。
- 點選 **無線加密設定** 來進行基本安全設定，包括無線路由器的 SSID、授權方式與加密。




- 點選 **到進階設定頁面** 手動進行無線路由器的進階設定。
- 點選 **加入我的最愛** 將此 URL 新增至您的最愛清單，以快速進入網頁圖形介面。

在「中繼模式」中設定無線路由器


在「中繼模式」中，無線路由器可擴大您的無線網路覆蓋範圍，並為使用者提供更高品質的無線訊號。NAT、防火牆與 IP 分享服務會主動關閉。

請依據以下步驟設定「中繼模式」中的無線路由器：

1. 選擇中繼模式（Repeater）。




2. 連接裝置。



注意：初始設定時，我們建議您使用一條乙太網路線（有線連接）將您的電腦連接到無線路由器，以避免無線連接造成不明設定問題。

3. 選擇您要擴展無線訊號的基地台，然後點選 **建立連線**。



注意：

- 若您開啟網路瀏覽器後 QIS 網頁未自動出現，請將網路瀏覽器的代理伺服器功能（proxy）關閉。
- 使用驅動程式與公用程式光碟中的 Device Discovery 工具存取網路圖形介面（web GUI）來設定路由器的各種功能。

在「無線基地台模式」中設定無線路由器




要設定無線基地台模式，請使用驅動程式與公用程式光碟中的 Device Discovery 工具來存取網頁圖形介面（web GUI）。


在「無線基地台模式」中，無線路由器從連接到 WAN 埠的路由器收到 WAN IP 位址，並為使用者提供無線訊號。NAT、防火牆與 IP 分享服務會主動關閉。

請依據以下步驟設定「無線基地台模式」中的無線路由器：

1. 選擇無線基地台模式（AP）。



2. 連接裝置。




注意：初始設定時，我們建議您使用一條乙太網路線（有線連接）將您的電腦連接到無線路由器，以避免無線連接造成不明設定問題。

3. 開啟 Device Discovery 公用程式，點選 **設定** 來存取網頁圖形介面 (web GUI)。



4. 在登入頁面中，輸入預設使用者名稱 (admin) 與密碼 (admin)。



5. 接著出現華碩無線路由器主頁。主頁顯示快速連結，可設定無線路由器。



存取無線路由器

為有線或無線用戶端設定一個 IP 位址

為使用華碩無線路由器，您的有線或無線用戶端上必須有正確的 TCP/IP 設定。請確認用戶端的 IP 位址與華碩無線路由器的子網路一致。

華碩路由器內建 DHCP 伺服器功能，當系統開啟時，它將自動指定 IP 位址到網路中的用戶端。

但在某些情況下，您可能更願意手動指定某些您網路內的用戶端或電腦的靜態 IP 位址，而不是透過您的無線路由器自動取得 IP 位址。

以下是設定您電腦的步驟。請依照您所使用的作業系統選擇適當的操作步驟。




注意：如果您想手動指定一個 IP 位址，推薦使用下列設定：


- **IP 位址**：192.168.1.xxx (xxx 可為 2 至 254 之間的數字。請確認該 IP 位址沒有被其他裝置使用。)
- **子網路遮罩**：255.255.255.0 (與華碩無線路由器一致)
- **閘道**：192.168.1.1 (華碩無線路由器的 IP 位址)
- **DNS**：192.168.1.1 (華碩無線路由器) 或者指定一個網路內的已知 DNS 伺服器。

Windows® Vista

1. 依次點選 **Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center**，接著點選 **View status > Properties > Continue**。




2. 選擇 **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**，接著點選 **Properties**。
3. 若您想要使用路由器自動指定的 IP 位址，請選擇 **Obtain an IP address automatically** 或者，您也可以點選 **Use the following IP address**，接著手動輸入 IP 位址 (IP Address)、子網路遮罩 (Subnet Mask) 與預設閘道 (Default gateway)。
4. 若您想要自動獲取 DNS 伺服器，請選擇 **Obtain DNS server address automatically** 或者，您也可以點選 **Use the following DNS server addresses** 手動輸入主要與其他 DNS 伺服器 IP 位址 (Preferred/Alternate DNS server)。
5. 完成後點選 **OK**。




Windows® XP

1. 依次點選 **Start > Control Panel > Network Connection**。右鍵點選 **Local Area Connection**，然後選擇 **Properties**。




2. 選擇 **Internet Protocol (TCP/IP)**，然後點選 **Properties**。
3. 若您想要使用路由器自動指定的 IP 位址，請選擇 **Obtain an IP address automatically**。或者，您也可以點選 **Use the following IP address**，接著手動輸入 IP 位址 (IP Address)、子網路遮罩 (Subnet Mask) 與預設閘道 (Default gateway)。
4. 若您想要自動獲取 DNS 伺服器，請選擇 **Obtain DNS server address automatically**。或者，您也可以點選 **Use the following DNS server address**，手動輸入主要與其他 DNS 伺服器 IP 位址 (Preferred/Alternate DNS server)。
5. 完成後點選 **OK**。




Windows® 2000

1. 依次點選 **Start > Control Panel > Network and Dial-up Connection** 。
右鍵點選 **Local Area Connection** ，
然後點選 **Properties** 。




2. 選擇 **Internet Protocol (TCP/IP)** ，
然後點選 **Properties** 。
3. 若您想要使用路由器自動指定的 IP 位址，請選擇 **Obtain an IP address automatically** 。或者，您也可以點選 **Use the following IP address** ，手動輸入 IP 位址 (IP Address)、子網路遮罩 (Subnet Mask) 與預設閘道 (Default gateway) 。
4. 若您想要自動獲取 DNS 伺服器，請選擇 **Obtain DNS server address automatically** 。或者，您也可以點選 **Use the following DNS server address** ，手動輸入主要與其他 DNS 伺服器 IP 位址 (Preferred/Alternate DNS server) 。
5. 完成後點選 **OK** 。




Windows® 9x/ME


1. 依次點選 **Start > Control Panel > Network**，此時將會出現「**Network**」設定視窗。
2. 在「**TCP/IP**」標籤頁中，點選 **Properties**。




3. 若您想讓電腦自動獲取 IP 位址，請點選 **Obtain an IP address automatically**，然後按下 **OK**。或者，您也可以點選 **Specify an IP address**，手動輸入 IP 位址（IP Address）與子網路遮罩（Subnet Mask）。



- 選擇 **Gateway** 標籤頁，在「**New gateway**」欄位輸入新的閘道位址，然後點選 **Add**。



- 選擇 **DNS configuration** 標籤頁，點選 **Enable DNS**。輸入 Host、Domain 與 DNS Server Search Order，然後點選 **Add**。
- 點選 **OK**。




Windows® NT4.0

1. 點選 **Control Panel > Network**，此時將會出現「Network」設定視窗。


選擇 **Protocols** 標籤頁。

2. 從「Network Protocols」清單中選擇 **TCP/IP Protocol**，然後點選 **Properties**。




3. 在「Microsoft TCP/IP Properties」視窗的「IP Address」標籤頁，您可以：

- 選擇您的系統的網路卡類型。
- 讓路由器自動指定 IP 位址。
- 手動設定 IP 位址，子網路遮罩與預設閘道。



4. 選擇「DNS」標籤頁並點選「DNS Service Search Order」清單下面的 Add 按鈕，然後輸入 DNS。



4 使用網頁圖形介面 設定無線路由器

使用網頁圖形介面進行設定

網頁圖形介面（web GUI）允許您設定以下功能：網路地圖 與 EZQoS 頻寬管理。

請依照以下步驟透過網頁圖形介面進行設定：


1. 建立有線或無線連接後，開啟一個網路瀏覽器。登入頁面會自動出現。



注意：

- 在「IP 分享模式」中，路由器的 IP 位址為：192.168.1.1。
- 在「中繼模式」與「無線基地台模式」中，請使用驅動程式與公用程式中的 Device Discovery 來獲取路由器的 IP 位址

2. 在登入頁面中，輸入預設使用者名稱（admin）與密碼（admin）。



3. 接著會出現華碩無線路由器主頁。主頁顯示快速連結，可設定無線路由器。



使用網路地圖

「網路地圖」可以讓您瀏覽網際網路、系統與您網路中用戶端的狀態與連線設定。也可以讓您利用網路設定精靈（QIS）功能建立廣域網路（WAN），或者利用 WPS 應用程式快速建立區域網路（LAN）。

欲瀏覽狀態或設定連線，請點選主畫面上的圖示：

圖示	描述
	網際網路狀態 按下此圖示顯示網際網路狀態、外部網路 IP、DNS、連線類型與閘道器的資訊。在網際網路狀態畫面中，可以使用網路設定精靈（QIS）功能快速建立廣域網路。
	系統狀態 按下此圖示顯示有關 SSID、授權方式、WEP 加密、內部網路 IP、PIN 碼、MAC 位址的訊息，或者開啟 / 關閉無線訊號。在系統狀態介面，點選虛擬 WPS 按鈕建立路由器與用戶端之間的無線連線。
	用戶端狀態 按下此圖示顯示網路內一個用戶端或一部電腦的有關訊息，並可讓您阻止 / 允許一個用戶端。
	USB 隨身碟狀態 按下此圖示顯示連接到無線路由器的 USB 隨身碟的有關資訊。
	USB 印表機狀態 按下此圖示顯示連接到無線路由器的 USB 印表機的有關資訊。

使用 AiDisk

AiDisk 允許您設定一個 FTP 伺服器，與網路中的用戶端分享 USB 磁碟中的檔案。




注意：在使用 AiDisk 功能之前，請確認您已在無線路由器的 USB 連接埠上插入 USB 磁碟。

請依照以下步驟使用 AiDisk：

1. 在畫面左邊的導航選單裡點選 AiDisk。



2. 在 歡迎使用 AiDisk 精靈 畫面中點選 前往設定。



3. 為網路中的用戶端選擇存取權限，接著點選 下一步。



4. 若您想要透過華碩 DDNS 建立自己的 FTP 網域名稱，選擇 我願意使用此服務，並同意使用條款。若不要建立，請選擇 跳過華碩 DDNS 服務設定。點選 下一步 完成設定。
5. 完成後，點選 完成。
6. 欲存取您建立的 FTP，開啟一個網路瀏覽器，並輸入 FTP 鏈接（ftp://<網域名稱>）。

管理 EzQoS 頻寬

EzQoS 頻寬管理可讓您設定頻寬優先權與管理網路流量。

請依照以下步驟設定頻寬優先權：

1. 在畫面左邊的導航選單裡點選 EzQoS 頻寬管理。



2. 點選下面四個應用程式進行優先權設定：

圖示	描述
	網路遊戲 路由器將遊戲流量設為最高優先權。
	網路應用程式 路由器將電子郵件、網頁瀏覽以及其他網路應用程式設為最高優先權。
	FTP 路由器將從 FTP 伺服器下載 / 上傳資料流量設為最高優先權。
	線上影音 路由器將音訊 / 視訊流量設為最高優先權。

3. 點選 **儲存** 儲存設定。



注意：進階頻寬設定，請參考下一頁中 **透過 QoS 管理頻寬** 部分的詳細說明。

進階設定

透過 QoS 管理頻寬

QoS (Quality of Service) 是一套進捷的網路流量管理機制，可依據網路用戶端與應用程式管理頻寬。

請依據以下步驟使用 QoS 管理頻寬：

1. 在畫面左邊的導航選單裡點選 **進階設定**。
2. 在「外部網路」選單下，點選 **頻寬管理**。



3. 建立頻寬管理規則。

- 為一個應用程式建立一條應用於所有用戶端的規則：
 - a. 將「來源 IP 位址」欄保持空白。
 - b. 在「服務名稱」中輸入新規則的名稱。
 - c. 在「目的地連接埠」中輸入應用程式的連接埠號。
 - d. 在「優先權」下拉式選單中選擇優先級。
 - e. 點選 **新增**。
- 為一個應用程式建立一條應用於指定用戶端的規則：
 - a. 在「服務名稱」中輸入新規則的名稱。
 - b. 在「來源 IP 位址」中輸入用戶端的 IP 位址。
 - c. 在「目的地連接埠」中輸入應用程式的連接埠號。
 - d. 在「優先權」下拉式選單中選擇優先權。
 - e. 點選 **新增**。

- 為所有應用程式建立一條應用於指定用戶端的規則：
 - a. 將「目的地連接埠」欄保持空白。
 - b. 在「服務名稱」中輸入新規則的名稱。
 - c. 在「來源 IP 位址」中輸入用戶端的 IP 位址。
 - d. 在「優先權」下拉式選單中選擇優先權。
 - e. 點選 **新增**。
- 4. 點選 **套用本頁面設定** 儲存新的設定。



設定區域網路內的虛擬伺服器

虛擬伺服器就是網路位址轉換功能（NAT，Network Address Translation），可將網路內的一台電腦轉換為伺服器，允許來自網際網路的特定服務的封包，如 HTTP。

請依據以下步驟設定虛擬伺服器：

1. 在畫面左邊的導航選單裡點選 **進階設定**。
2. 在「外部網路」選單下，點選 **虛擬伺服器**。



3. 選擇 **是** 開啟虛擬伺服器功能。
4. 從「內建的伺服器應用」或「內建的遊戲應用」下拉式選單中選擇一個應用程式。
5. 在「本地 IP」下拉式選單中選擇伺服器電腦，接著「服務名稱」、「通訊埠範圍」與「通訊協定」欄位自動出現資訊。
6. 點選 **新增** 新增新的虛擬伺服器。
7. 點選 **套用本頁面設定** 儲存新的設定。



設定區域網路內的虛擬 DMZ

本功能可以讓內建的主機顯露於網際網路，與建立所有的服務來提供給讓外部的使用者連線，啟用虛擬非軍事區會開啟所有主機的埠。這個功能當主機使用多重環境，如 HTTP 伺服器與 FTP 伺服器時，會相當有用。不過，在使用本功能時，您的網路安全將會降低。

請依據以下步驟設定虛擬 DMZ：

1. 在畫面左邊的導航選單裡點選 **進階設定**。
2. 在「外部網路」選單下，點選 **DMZ**。



3. 輸入您要顯露於網際網路的主機的 IP 位址。
4. 點選 **套用本頁面設定** 儲存新的設定。



韌體更新



注意：請造訪華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新韌體。

請依照以下步驟進行韌體更新：

1. 點選螢幕左邊導航選單中的 進階設定。



2. 點選 系統管理 選單下的 韌體更新。
3. 在 新韌體更新 中點選 瀏覽，開啟您要更新的韌體檔案。
4. 點選 上傳，過程將需要大約三分鐘。



注意：如果更新過程失敗，無線路由器將自動進入緊急模式或失敗模式，並且前面板上的電源 LED 指示燈緩慢閃爍。請使用 Firmware Restoration 應用程式還原系統。詳情請參考「第五章 韌體回復 (Firmware Restoration)」的有關內容。

還原 / 匯出 / 上傳設定

請依照以下步驟進行 還原 / 匯出 / 上傳設定：

1. 點選螢幕左邊導航選單中的 進階設定。
2. 點選 系統管理 選單下的 還原 / 匯出 / 上傳設定。



3. 選擇您想要進行的操作：
 - 想還原為原廠預設設定，點選 **還原**，然後按下確認訊息中的 **確定**。
 - 想匯出現有系統設定，點選 **儲存**，然後點選檔案下載視窗中的 **儲存** 將您的系統檔案儲存在您想要儲存的位置下。
 - 想還原系統設定，點選 **瀏覽** 開啟您欲還原的系統檔案，然後按下 **上傳**。

使用 USB 應用程式

華碩無線路由器提供一個 USB2.0 連接埠，用於連接 USB 裝置，如 USB 儲存裝置與 USB 印表機，您可與網路內的用戶端一起分享檔案與印表機。




注意：要使用這一功能，您需要在無線路由器後面板的 USB2.0 連接埠上插入一個 USB 儲存裝置，如 USB 硬碟或 USB 隨身碟。請確認 USB 儲存裝置被格式化並適當分割。請參考華碩網站 www.asus.com 獲取硬碟檔案系統支援列表。

建立使用者帳號

在開始分享 USB 儲存裝置中的檔案或資料之前，您需要建立一個使用者帳號。

請依照以下步驟建立使用者帳號：

1. 點選螢幕左邊導航選單中的 **進階設定 > USB 應用程式**。
2. 點選 **啟用帳號管理**，接著點選 **確認** 開啟分享功能。
3. 點選新增圖示 。
4. 在 **帳號** 與 **密碼** 欄位中，輸入網路內用戶端 / 電腦的名稱與密碼。重新



輸入密碼以確認。點選 **新增** 將帳號增到列表中。

建立 FTP 檔案分享區

您可以使用華碩無線路由器透過網際網路與 LAN 中的電腦分享 USB 儲存裝置中的檔案。



注意：

- 要使用這一功能，您需要在無線路由器後面板的 USB2.0 連接埠上插入一個 USB 儲存裝置，如 USB 硬碟或 USB 隨身碟。請確認 USB 儲存裝置被格式化並適當分割區。請造訪華碩網站 tw.asus.com 獲取 HD 檔案系統支援列表。
- 欲存取 FTP，您可以開啟 DDNS 服務或者輸入 FTP 連結 <ftp://192.168.1.1>。

請依照以下步驟設定 FTP 站點：

- 點選螢幕左邊導航選單中的 **進階設定 > USB 應用程式**。
- 在 **以 FTP 分享磁碟** 標籤頁中，選擇您欲設定存取權限的帳號。



- 在檔案列表中，選擇您欲設定的存取權限：
 - R/W：對檔案有讀取 / 寫入的權限。
 - W：對檔案僅有寫入的權限。
 - R：對檔案僅有讀取的權限。
 - No：無法分享此檔案。
- 點選 **套用本頁面設定** 套用所有設定。
- 在任何 LAN 中的電腦上，開啟一個網路瀏覽器，並輸入 <ftp://192.168.1.1>。

將 RT-N13U 作為行動路由器

透過一個 3G USB 網路卡可將 RT-N13U 當成一台行動路由器。




注意：

- 僅 H/W B1 版本型號支援行動路由器功能。查看路由器底部了解其 H/W 版本。
- 3G USB 網路卡需單獨購買。造訪 tw.asus.com 獲取支援的 3G USB 網路卡清單。

請依照以下步驟將 RT-N13U 設定為行動路由器：


1. 啟用 3G USB 網路卡。
2. 將 3G USB 網路卡插入電腦的 USB 連接埠，並確認是否可透過 3G USB 網路卡存取網際網路。




注意：

請參閱 3G USB 網路卡的說明文件或連絡您的網際網路服務供應商（ISP）了解如何啟用 USB 網路卡 並透過它存取網際網路。


3. 將 3G USB 網路卡從電腦上移除。
4. 將操作模式選為 IP 分享模式（Router）。



5. 將附贈的 RJ-45 網路線的一端連接到路由器後面的 LAN 連接埠，另一端連接到電腦的 LAN 連接埠。
6. 將附贈的電源線的一端連接到路由器後面的電源連接埠，另一端連接到電源。



7. 將 3G USB 網路卡插入路由器後面的 USB 連接埠。



8. 從電腦上登入路由器的網路圖形介面（Web GUI）。您可以在網路地圖中看到 3G USB 網路卡圖示。



9. 點選螢幕左邊導航選單中的 **進階設定 > USB 應用程式**。

10. 點選 **HSDPA** 標籤頁，接著進行以下設定：

啟用 HSDPA：選擇啟用。

3G/3.5G USB 網路卡：選擇您的 3G USB 網路卡。

所在地區：選擇您的網路服務業者（ISP）所在地。

ISP：選擇您的網路服務業者（ISP）。

APN 服務名稱（選填）：輸入您的 APN 服務名稱。

PIN：輸入 PIN 碼。

連線號碼：輸入連線號碼。

帳號：輸入您的使用者名稱。

密碼：輸入您的密碼。



注意：從您的 ISP 處獲取 APN 服務名稱、PIN 碼、連線號碼、使用者名稱、密碼。

11. 點選 **套用**，接著會提示您設定 Wi-Fi 網路。



連接 USB 印表機

您可以在華碩無線路由器的 USB2.0 連接埠上連接一台相容的 USB 印表機，LAN 用戶端可以共用這台印表機。



注意：請造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 或 <http://taiwan.asus.com.tw/products.aspx?11=29&12=0&14=0&model=0&modelmenu=0&mid=0&share=txt/30> 了解相容印表機型號與供應商。

使用華碩網路印表機設定程式安裝印表機

請依據以下步驟安裝印表機：

1. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機。若電腦的「自動播放」功能開啟，則會自動出現主畫面。




注意：若「自動播放」功能未開啟，您可以到驅動程式與公用程式光碟中的根目錄下直接點選 `setup.exe` 主程序開啟選單視窗。

2. 點選 執行網路印表機設定程式。




3. 依據螢幕指示安裝 USB 印表機。




使用 Windows® 新增印表機精靈在 Windows® XP 中安裝印表機

請依據以下步驟在 Windows® XP 中安裝印表機：


1. 點選 **開始 > 印表機與傳真 > 新增印表機**。




2. 選擇 **連接到這台電腦的本機印表機**，接著點選 **下一步**。




3. 選擇 **建立新的連接埠**，並把連接埠類型設為 **Standard TCP/IP Port**，然後點選 **下一步**。



4. 點選 **下一步** 設定 TCP/IP 連接埠存取網路印表機。



5. 在 **印表機名稱或 IP 位址** 欄位中輸入無線路由器的 IP 位址，然後點選 **下一步**。



6. 選擇 **自訂**，點選 **設定...**。



- 將 通訊協定 設為 LPR，在 佇列名稱 欄位中輸入 LPRServer（大小寫需一致）。點選 下一步 繼續。




- 點選 下一步 完成標準 TCP/IP 連接埠設定。




9. 點選 **完成** 完成設定，回到新增印表機精靈。




10. 在製造商及型號列表中安裝印表機驅動程式。若您的印表機不在列表中，請點選 **從碟片安裝** 手動指定驅動程式位置。




11. 點選 **下一步** 確認印表機的預設名稱。



12. 點選 **是** 列印測試頁，接著點選 **下一步** 開始列印。



13. 完成安裝。按下 **完成** 離開新增印表機精靈。



14. 連接並安裝 USB 印表機後，您可以在無線路由器的網頁介面中看到印表機的名稱與狀態。



注意：若您電腦上已安裝印表機，右鍵點選印表機圖示，並選擇 **內容 > 連接埠**，新增一個 Standard TCP/IP Port。再點選 **新增連接埠**，接著選擇 **Standard TCP/IP Port**，再點選 **新連接埠**。設定過程請參考步驟 5-8。



注意：若您使用不支援 Standard TCP/IP port 的 Windows® 98 或 ME 作業系統，請使用華碩無線路由器所支援的 Remote Port。

5 安裝華碩 應用程式

安裝華碩應用程式


驅動程式與應用程式光碟包含用於設定華碩無線路由器的應用程式。在 Microsoft® Windows 作業系統下安裝華碩無線路由器應用程式，請將驅動程式與應用程式光碟插入光碟機。如果未開啟“自動播放”功能，請點選驅動程式與應用程式光碟根目錄中的 **setup.exe**。

請依照以下步驟安裝應用程式：


1. 點選主選單 **安裝華碩無線路由器應用程式** 選項，來執行安裝程式。




2. 點選 **下一步 繼續**。




3. 點選 **下一步** 將應用程式安裝到預設位置，或點選 **瀏覽** 重新選擇安裝位置。



4. 點選 **下一步** 使用預設的程式資料夾，或自行輸入另外的名稱。



5. 點選 **完成** 離開安裝程式。




偵測裝置 (Device Discovery)

Device Discovery 是一款華碩 WLAN 應用程式，可以偵測到一個華碩無線路由器裝置，並且允許您設定該裝置。

請依照以下步驟開啟 Device Discovery 應用程式：

- 在您的電腦桌面上選擇 **開始 > 程式集 > ASUS Utility > RT-N13U Wireless Router > Device Discovery**。



- 點選 **設定** 存取網路圖形介面 (web GUI) 並設定無線路由器。
- 點選 **搜尋** 來搜尋範圍內的華碩無線路由器。
- 點選 **離開** 離開應用程式。

韌體回復 (Firmware Restoration)


Firmware Restoration 應用程式用於在韌體更新失敗時搜尋更新失敗的華碩無線路由器。然後還原或上載您指定的韌體。此過程需要 3 至 4 分鐘。



重要：在使用 Firmware Restoration 之前，請開啟救援模式。

請依照以下步驟開啟救援模式並使用 Firmware Restoration 應用程式：

1. 把無線路由器接上電源。
2. 持續按住後面板上的 Restore 按鈕，同時把路由器重新接上電源。當前面板上的電源指示燈開始慢閃時，放開按鈕。此時，路由器已進入救援模式。
3. 在您的電腦桌面上選擇 **開始 > 程式集 > ASUS Utility > RT-N13U Wireless Router > Firmware Restoration**。



4. 選擇韌體檔案，然後點選 **上傳**。



注意： Firmware Restoration 不是韌體更新應用程式，並且不能用於正在運作的華碩無線路由器上。正常韌體更新應該在網頁圖形介面中完成，詳細訊息請參考「第四章：使用網頁圖形介面設定無線路由器」。

WPS Wizard 設定精靈

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 可讓您輕鬆地設定一個安全的無線網路。

使用 WPS Wizard 設定精靈




- 請使用支援 WPS 功能的無線網路卡。
- 請使用下列支援 WPS 功能的 Windows® 作業系統與無線網路卡：

作業系統支援	無線網路卡支援
Vista 32/64	Intel® 無線網路卡
	華碩 167g V2 驅動程式 v3.0.6.0 或更新版本
	華碩 160N/130N 驅動程式 v2.0.0.0 或更新版本
XP SP2	Intel® 無線網路卡
	華碩 167g V2 驅動程式 v1.2.2.0 或更新版本
	華碩 160N/130N 驅動程式 v1.0.4.0 或更新版本
XP SP1 與 2000	華碩網路卡，具備 ASUS WLAN 應用程式
	華碩 167g V2 驅動程式 v1.2.2.0 或更新版本
	華碩 160N/130N 驅動程式 v1.0.4.0 或更新版本


請依照以下步驟使用 WPS Wizard：

1. 請依照螢幕上的指示設定硬體裝置，接著點選 下一步。



注意：使用 WPS Wizard 應用程式，請一次使用一個無線用戶端。在 WPS 模式中，若無線用戶端無法連線到無線路由器，請將用戶端靠近路由器。

2. 按著無線路由器後面板上的 WPS 鍵超過 5 秒。



3. 在 WPS Wizard 中點選 下一步 繼續。




注意：

- 在執行 WPS 時，暫停網際網路的連線，然後再重新建立連線。
- 若沒有執行 WPS Wizard 就按下 WPS 鍵，電源指示燈閃爍，網際網路暫停連線，然後再重新建立連線。


4. 指定一個網路名稱，接著點選 下一步。



5. 使用自動生成的密碼作為網路安全金鑰，或手動指定一個字元數在 8 至 63 之間的密碼。點選 **下一步**。




6. 設定完成，點選 **儲存或列印設定**，或 **儲存設定到 USB 快閃磁碟機**，以備將來使用。點選 **下一步** 連線網際網路。



注意：更多有關使用 USB 快閃磁碟在網路中新增裝置的訊息，請參考下一頁「使用 USB 快閃磁碟在網路中新增裝置」。

7. 您已連接到無線路由器，若您想要進行網際網路設定，點選 **設定** 開啟網路瀏覽器。點選 **完成** 離開 WPS Wizard 設定精靈。




使用 USB 快閃磁碟在網路中新增裝置

使用 WPS 應用程式，您可以使用 USB 快閃磁碟在網路中新增裝置。

請依照以下步驟使用 USB 快閃磁碟在網路中新增裝置：

1. 在 WPS Wizard 畫面中點選 **儲存設定到 USB 快閃磁碟機**。




2. 將一個 USB 快閃磁碟插入您電腦的 USB 連接埠，在下拉列表中選擇磁碟機。完成後點選 **下一步 繼續**。




3. 在此電腦上移除 USB 快閃磁碟，然後將其插入您想新增至無線網路的電腦。



4. 在 USB 快閃磁碟中找到 SetupWireless.exe，並雙按此檔案。點選 **是** 將這台電腦新增到無線網路。



5. 點選 **確定** 離開無線網路設定精靈。



下載大師 (Download Master)

Download Master 應用程式允許您設定 HTTP、FTP 與 BT (BitTorrent) 下載任務。


使用 Download Master

請依照以下步驟使用 Download Master：



注意：要使用這一功能，您需要將 USB 儲存裝置（如 USB 硬碟或 USB 隨身碟）連接到無線路由器背板的 USB 2.0 連接埠。請確認 USB 儲存裝置已格式化且正確分區。請參考華碩網站 tw.asus.com 獲取硬碟檔案系統支援清單。

1. 點選 **開始 > 程式集 > ASUS Utility > RT-N13U Wireless Router > Download Master**。點選 **檔案 > 連線** 來連線到無線路由器。



2. 請依照下面的指示設定下載任務。

HTTP 下載

使用以下任何操作來進行 HTTP 下載：

- 右鍵點選網頁上的下載連結，然後選擇 **使用 ASUS Download 下載**。
- 右鍵點選網頁上的下載連結，然後選擇 **內容**。複製下載位址 (URL)。

若您選擇 **使用 ASUS Download 下載**，您將看到下載任務新增到 **傳輸** 清單中。藍色區域顯示下載狀態。

若您複製下載位址，請點選應用程序中的 **指定** 鍵。將位址粘貼到從這裡取得檔案，在 **選項** 中選擇 HTTP，並點選 **下載** 鍵開始下載。


FTP 下載

點選 **傳輸** 按鈕，並在 **選項** 中選擇 FTP。輸入 FTP 站點位址、連接埠序號、使用者名稱、密碼。點選 **下載** 鍵開始下載。

BT 下載

在您電腦中儲存 BT 種子。點選 **傳輸** 按鈕，並在 **選項** 中選擇 BT。點選 **瀏覽** 找到種子檔案，點選 **下載** 鍵開始下載。

3. 點選 **檔案夾** 按鈕查看下載檔案。開啟 Complete 檔案夾，查看檔案或複製到您電腦上的硬碟。未完成的任務會保留在 InComplete 檔案夾中。



6 疑難排解

疑難排解

本章節幫您排解在安裝與使用華碩無線路由器時的常見疑難問題。若有無法自行解決的疑難或本章節未提及問題，請聯絡華碩技術支援。

疑難	排解
無法存取網路瀏覽器進行路由器設定	<ol style="list-style-type: none"> 開啟網路瀏覽器（如 IE），然後點選 工具 下拉式選單，並選擇 網際網路選項。 分別點選 刪除 Cookies 與 刪除檔案。
無法建立無線網路連線	<p>超出有效範圍：</p> <ul style="list-style-type: none"> 請將路由器放置於較靠近用戶端裝置之處。 嘗試進行頻道設定的變更。 <p>認證問題：</p> <ul style="list-style-type: none"> 請使用採用有線連線的電腦來連接路由器。 檢查網路安全設定。 您可以嘗試按路由器後方的重置（Restore）按鈕超過5秒鐘後，進行硬體重置（hard reset）的動作。 <p>無法搜尋到路由器：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您可以嘗試按路由器後方的重置（Restore）按鈕超過5秒鐘後，進行硬體重置（hard reset）的動作。 檢查無線網路卡上的 SSID 與加密等設定。

疑難	排解
無法透過無線網路卡來連線至網際網路	<ul style="list-style-type: none"> 請將路由器更換至用戶端可以連線到的範圍內。 檢查您所使用的無線網路卡是否有連線到正確的路由器。 檢查所使用的無線網路頻道是符合您的所在地區/國家所規範的頻道。 檢查加密設定。 檢查您所使用的 ADSL 或 Cable Modem 是否有連接至正確的網路埠。 重新更換另一條乙太網路線來連接。
無法進入網際網路	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查 ADSL 數據機與無線路由器上的 LED 燈所顯示的訊號是否正確。 請檢查「WAN」燈號在路由器上是否有亮。若燈號沒有顯示亮著 (on) 的狀態，請檢查連接兩者的網路線，並再重新測試一遍。
當 ADSL 數據機「Link」(連線)的燈號亮著(不是閃爍)，這表示已經可以連線至網際網路	<ul style="list-style-type: none"> 重新啟動您的電腦。 重新設定華碩路由器，請參考快速使用指南。 檢查 WAN LED 訊號燈是否亮著。 檢查無線網路加密的設定。 檢查欲與路由器連線的電腦是否能取得 IP 位址 (經由有線網路與無線網路兩者是否皆可)。 檢查您的網路瀏覽器 (如 IE) 是否設定為採用區域網路，並且不採用代理服務器。
當 ADSL 數據機「Link」(連線)的燈號持續閃爍或熄滅，這表示無法存取至網際網路 - 路由器無法與 ADSL 網路建立連線	<ul style="list-style-type: none"> 請確認網路線已有正確連接。 請將 ADSL 或 cable modem 的電源線拔除，並等待幾分鐘後，再重新接上電源。 若 ADSL 數據機燈號持續閃爍或為熄滅 (顯示 OFF) 的狀態，請與您的網路電信業者聯絡。
忘記網路名稱或金鑰密碼	<ul style="list-style-type: none"> 試著再次透過有線連接來設定無線的加密動作。 按下位於路由器後方的重置 (Restore) 按鈕超過 5 秒鐘後，進行硬體重置 (hard reset) 的動作。

疑難	排解
如何回復到預設值	<ul style="list-style-type: none"> • 按住在路由器上的 Restore（重置）鈕超過 5 秒鐘。 • 請參考 第 4 章 還原/匯出/上傳設定 的說明。 <p>以下為原廠預設值：</p> <p>使用者名稱：admin</p> <p>密碼：admin</p> <p>啟用 DHCP：Yes（如果已連接 WAN 纜線）</p> <p>IP 位址：192.168.1.1</p> <p>網域名稱：（空白）</p> <p>子網路遮罩：255.255.255.0</p> <p>DNS 伺服器 1：192.168.1.1</p> <p>DNS 伺服器 2：（空白）</p> <p>SSID：ASUS</p>

華碩 DDNS 服務

WL-500gP V2 是第一款支援華碩 DDNS 服務的產品。當您在服務中心更換裝置時，若您已註冊華碩 DDNS 服務，並想要保留網域名稱，就必須進行資料傳輸。請諮詢當地服務中心了解詳細資訊。



注意：

若在網域中沒有活動 ---- 如重新設定路由器或存取註冊的網域名稱 ---- 90 天內，系統自動刪除註冊資料。

在使用過程中若您碰到任何問題，請連絡服務中心。

常見問題解答（FAQs）

1. 註冊資料會丟失或被其他人使用嗎？

若您 90 天內沒有更新註冊資料，系統自動刪除註冊資料，網域名稱可能會被其他人使用。

2. 6 個月前我購買了路由器，但沒有註冊華碩 DDNS 服務。現在我還可以註冊嗎？

您仍可以註冊華碩 DDNS 服務。DDNS 服務內建在您的路由器中，所以您可以隨時註冊。在註冊前，點選【Query】查詢主機名稱是否已被註冊。若沒有，系統會自動進行註冊。

3. 我以前註冊過一個網域名稱，並且能正常使用，後來我的朋友說無法存取我的網域名稱了，為什麼？

請確認：

1. 網際網路連線正常。
2. DNS 伺服器工作正常。
3. 最近 90 天內更新過網域名稱。

若仍不能存取您的網域名稱，請連絡服務中心。

4. 我是否可以註冊二個網域名稱，分開存取 http 與 ftp 伺服器？

不可以。一台路由器只可註冊一個網域名稱。您可使用連接埠映射（Port Mapping）進行網路安全設定。

5. 重新啟動路由器後，為什麼在路由器設定畫面與 MS DOS 中會看到不同的 WAN IP？

這是正常的。ISP DNS 伺服器與華碩 DDNS 的更新間隔時間不同導致在路由器設定畫面與 MS DOS 中出現不同的 WAN IP。不同的 ISP 會有不同的 IP 更新間隔時間。

6. 華碩 DDNS 服務是免費的嗎？它只是個試用版本嗎？

華碩 DDNS 服務是免費的，一些華碩路由器中內建 DDNS 服務。請確認您的華碩路由器是否支援 DDNS 服務。

附錄

注意事項

當您購買本產品後，為保障購買人權益，請於購買後壹個月內務必上網填寫完整個人資料及產品資訊並完成註冊手續。

1. 透過網路註冊，請您先加入華碩會員，在進行產品登入之作業（網址：<http://member.asus.com>）。
2. 妥善保留購買當時之發票或是發票憑證(影本亦可)經銷商之售貨單據(加蓋經銷商店章始生效力)，於機台故障送修時出示,始享有保固服務之權益；若不慎遺失相關證明單據且於購買華碩無線網路產品壹個月內，未上網進行註冊，本公司將以華碩「出貨日」為保固起始日期。
3. 無論在任何情況下，您都不可以自行拆解修理本機,這將導致本機的保固作廢。

註冊步驟

註冊網址：<http://member.asus.com>

步驟1：加入會員（如已是會員，請跳到步驟 5，直接“登入會員”可註冊新購買的產品）

步驟2：個人資料填寫完成後按「同意並且繼續」

步驟3：註冊系統將會發送啟用帳號的「確認碼」認證信件

步驟4：請依照確認碼信件指示進行帳號認證，以確認您會員權益

步驟5：選擇產品註冊，填寫完整的產品資訊即可完成註冊

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numérique de la class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

NCC Warning

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

REACH

注意：謹遵守REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考<http://green.asus.com/english/REACH.htm>

Safety Warning

SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with ambient temperatures between 5°C(41°F) and 40°C(104°F).

DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.

華碩連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

地址
網址

台灣台北市北投區立德路 15 號
www.asus.com.tw

技術支援

電話
支援傳真
線上支援

+886228943447
+886228907698
support.asus.com

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

地址：
網址：

台灣台北市北投區立德路 15號
www.asus.com

技術支援

電話：
傳真：
軟體下載：

+886228943447
+886228907689
support.asus.com

華碩電腦公司 ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

地址
電話
傳真
網址
線上支援

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+15029550883
+15029338713
usa.asus.com
support.asus.com

華碩電腦公司 ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

地址
傳真
網址
線上支援

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+492102959911
www.asus.de
www.asus.de/sales

技術支援

電話 (配件)
電話 (系統/筆記型電腦/易家族/LCD)
傳真
線上支援

+491805010923*
+491805010920*
+492102959911
support.asus.com

* 使用德國座機撥打每分鐘話費為 0.14 歐元，使用行動電話撥打每分鐘話費為 0.42 歐元。

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey:	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL <hr/> INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3312121 Address: AYAZAGA MAH. CENDERE YOLU NO.9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.