



Bluetooth USB-Dongle *Schnellstarthilfe V5.0*

© Alle Rechte vorbehalten.

Alle Marken sind registrierte Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Der Name Bluetooth und die Bluetooth-Markenzeichen sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.

Systemanforderungen

- Prozessor : Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Betriebssystem: Microsoft Windows 2000 / XP und Vista .
- Systemspeicher: mindestens 32MB, freier Festplattenspeicher: 11.5MB

Vor dem Beginnen

1). Entfernen Sie alle eigenständigen Microsoft-Treiber

2). Bitte entfernen Sie alle vorherigen Versionen der ASUS/Broadcom Bluetooth-Software in Ihrem System

Schritt 1 : Klicken Sie [Start] -> wählen Sie “Systemsteuerung” -> doppelklicken Sie auf das “Hinzufügen/Entfernen”-Programmsymbol.

Schritt 2 : Suchen Sie das Symbol der ASUS/Broadcom Bluetooth-Software und entfernen Sie es.

Installation der Treiber/Dienstprogramme in Windows 2000 / XP / Vista

Schritt 1 : Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs und das Installationsprogramm startet automatisch.

Schritt 2 : Wählen Sie “Dienstprogramme/Treiber installieren” um die Installation Schritt für Schritt abzuschließen

Nutzungsbeginn

Bevor Sie die verschiedenen Bluetooth-Anwendungen benutzen können, müssen Sie Ihr Gerät mit anderen Bluetooth-Geräten paaren. Bitte wenden Sie sich für genaue Anweisungen an das Benutzerhandbuch.

1). Klicken Sie [Start]->[Alle

Programme]->[ASUS-Dienstprogramme]->[Bluetooth-Software]->Bluetooth-Hilfe, oder

2).Finden Sie das Benutzerhandbuch im <Manual>-Ordner der Hilfs-CD.