



Dongle USB Bluetooth Guida Rapida v5.0

© Tutti i diritti riservati.

Tutti i nomi commerciali sono marchi di fabbrica registrati dei rispettivi produttori.

Il nome Bluetooth e i marchi di fabbrica Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Requisiti di Sistema

- Processore : Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000 / XP e Vista .
- Memoria di Sistema: minimo 32MB, Spazio Libero su Disco Rigido: 11.5MB

Procedura Preliminare

- 1). Rimuovere il driver nativo Microsoft
- 2). Rimuovere qualsiasi precedente versione del software ASUS/Broadcom Bluetooth dal sistema.

*** 1 : Cliccare [Start]-> Pannello di Controllo ->cliccare due volte sull' icona Installazione

Applicazioni.

*** 2 : Individuare l'elemento ASUS/Broadcom Bluetooth Software e rimuoverlo.

Installazione Driver/Utilità in Windows 2000 / XP / Vista

*** 1 : Inserire il CD di supporto nel CD Drive del PC, e sarà avviato un programma di Installazione Automatica.

*** 2 : Scegliere “Installazione Driver/Utilità Bluetooth” per completare la procedura di installazione.

Procedura Iniziale

Prima di iniziare ad utilizzare le varie applicazioni Bluetooth, stabilire l' associazione e la connessione con altri dispositivi Bluetooth. Consultare il Manuale Utente per le istruzioni.

- 1). Cliccare [Start]->[Tutti i Programmi]->[ASUS Utility]->[Bluetooth Software]->Bluetooth Help oppure
- 2). Aprire il Manuale Utente nella cartella <Manual> del CD di Supporto.