



Bluetooth USB dongle *Lühijuhend v5.0*

© Kõik õigused on reserveeritud.

Kõik ärinimed on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad loendis nimetatud vastavatele tootjatele.

Bluetooth'i nimi ja Bluetooth'i kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.

Süsteeminõuded

- Protsessor: Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows 2000 / XP ja Vista.
- Süsteemimälu: Vähemalt 32MB, vaba ruumi kõvakettal: 11,5MB

Enne alustamist

- 1). Eemaldage mis tahes algne Microsofti draiver
- 2) Eemaldage oma süsteemist mis tahes eelmine ASUS / Broadcom Bluetoothi tarkvara.

Samm 1: Klõpsa [Start] -> vali juhtpaneel -> topeltklõpsa ikooni Add/Remove programs (Lisa/Eemalda programme).

Samm 2: Leidke üksus ASUS / Broadcom Bluetooth Software, seejärel eemaldage see.

Installi draiver/utiliit operatsioonisüsteemi Windows 2000 / XP / Vista

Samm 1: Sisestage tugi-CD arvuti CD-draivi; installiprogramm käivitub automaatselt.

Samm 2: Valige käsk "Install Bluetooth Utilities/Driver" (Installi Bluetooth utiliidid/draiver), et installimine samm-sammult lõpule viia.

Kasutamise alustamine

Enne, kui saate nautida erinevaid Bluetooth rakendusi, peate seadme teiste Bluetooth-seadmetega paaritama ja siduma. Vt juhiseid kasutusjuhenditest.

- 1). Klõpsake [Start]->[All Programs]->[ASUS Utility]->[Bluetooth Software]->Bluetooth Help ([Start]->[Kõik programmid]->[ASUS utiliit]->[Bluetooth tarkvara]->Bluetoothi spikker) või
- 2). Leidke kasutusjuhend kaustas <Manual> (Juhend) tugi-CD-l