

Cerințe de sistem

- Procesor : Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Sistem de operare: Microsoft Windows 2000 / XP și Vista.
- Memorie sistem: minim 32 MB, spațiu liber pe unitatea de hard disk: 11,5 MB

Înainte de utilizare

- 1). Eliminați orice driver de Bluetooth inclus în sistemul de operare Microsoft.
- 2). Eliminați din sistem orice versiune anterioară de software ASUS/Broadcom Bluetooth.

Pasul 1: Faceți clic pe [Start] -> selectați Panou de control -> faceți dublu clic pe pictograma

Adăugare/eliminare programe.

Pasul 2: Căutați și eliminați elementul software ASUS/Broadcom Bluetooth.

Instalați driverul/utilitarul în Windows 2000 / XP / Vista

Pasul 1: Introduceți CD-ul de asistență în unitatea de CD din PC și va porni un program de instalare automată.

Pasul 2: Selectați „Instalare utilitare/driver Bluetooth” pentru a termina instalarea pas cu pas.

Utilizare

Înainte de a beneficia de diferitele aplicații Bluetooth, trebuie să efectuați asocierea și legătura cu alte dispozitive Bluetooth. Consultați manualele de utilizare pentru instrucțiuni.

- 1). Faceți clic pe [Start]->[Toate programele]->[Utilitar ASUS]->[Software Bluetooth Software]->Ajutor Bluetooth sau
- 2). Căutați Manualul de utilizare în folderul <Manual> de pe CD-ul de asistență