



Bluetooth USB-dongle *Pikaopas v5.0*

© Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tavaramerkit ovat lueteltujen valmistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bluetooth-nimen ja Bluetooth-tavaramerkit omistaa Bluetooth SIG, Inc.

Järjestelmävaatimukset

- Prosessori : Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 2000 / XP ja Vista .
- Järjestelmämuisti: vähintään 32MB, kiintolevyn tyhjä tila: 11,5MB

Ennen aloittamista

1). Poista mahdolliset Microsoftin laiteohjaimet.

2). Poista ASUS/Broadcom Bluetooth -ohjelmiston aiemmat versiot tietokoneelta.

Vaihe 1: Napsauta [Käynnistä] -> valitse Ohjauspaneeli -> kaksoinapsauta Lisää/Poista ohjelmia -kuvaketta.

Vaihe 2: Etsi ASUS/Broadcom Bluetooth -ohjelmisto ja poista se.

Asenna laiteohjain/apuohjelma, Windows 2000 / XP / Vista

Vaihe 1: Laita tuki-CD tietokoneen CD-asemaan. Automaattinen asennusohjelma käynnistyy.

Vaihe 2: Valitse "Asenna Bluetooth-apuohjelmat/laiteohjain" ja tee asennus loppuun vaihe vaiheelta.

Aloita käyttö

Ennen kuin voit alkaa käyttää Bluetooth-sovelluksia, sinun täytyy muodostaa pari ja yhteys muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Katso ohjeita käyttöohjekirjoista.

1). Napsauta

[Käynnistä]->[Kaikkiohjelmat]->[ASUS-apuohjelma]->[Bluetooth-ohjelmisto]->Bluetooth-ohje tai

2). Etsi Käyttöohje tuki-CD-levyn <Manual>-kansioista