

ชื่อการค้าทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ผลิตแต่ละแห่งที่แสดงในที่นี้
ชื่อบลูทูธ และเครื่องหมายการค้าบลูทูธ เป็นของ Bluetooth SIG, Inc.

ความต้องการของระบบ

- โปรเซสเซอร์: Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 2000 / XP และ Vista
- หน่วยความจำระบบ: อย่างน้อย 32MB, พื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์: 11.5MB

ก่อนที่จะเริ่มต้น

- 1). นำไดรเวอร์ดั้งเดิมของ Microsoft ออก
 - 2). โปรดลบซอฟต์แวร์บลูทูธของ ASUS/Broadcom เวอร์ชันก่อนหน้าที่มีอยู่ในระบบของคุณ
- ขั้นที่ 1: คลิก [เริ่ม] -> เลือก แผงควบคุม -> ดับเบิลคลิกที่ไอคอน เพิ่ม/ลบโปรแกรม
- ขั้นที่ 2: ค้นหารายการ ซอฟต์แวร์บลูทูธ ASUS/Broadcom จากนั้นลบออก

ติดตั้งไดรเวอร์/ยูทิลิตี้ใน Windows 2000 / XP / Vista

- ขั้นที่ 1: ใส่แผ่น CD สนับสนุนลงใน CD ไดรฟ์ของพีซีของคุณ, โปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติจะเริ่มขึ้น
- ขั้นที่ 2: เลือก “ติดตั้งยูทิลิตี้/ไดรเวอร์บลูทูธ” เพื่อทำการติดตั้งทีละขั้น

ก่อนที่จะใช้งาน

ก่อนที่จะคุณจะสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันบลูทูธที่มีมากมาย คุณต้องจับคู่และเชื่อมโยงกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นก่อน สำหรับขั้นตอน โปรดดูคู่มือผู้ใช้

- 1). คลิก [เริ่ม]->[โปรแกรมทั้งหมด]->[ยูทิลิตี้ ASUS]->[ซอฟต์แวร์บลูทูธ]->วิธีใช้บลูทูธ หรือ
- 2). ค้นหาคู่มือผู้ใช้ในโฟลเดอร์ <Manual> ในแผ่น CD สนับสนุน