



Bluetooth USB Dongle *Snelstartgids v5.0*

© Alle rechten voorbehouden.

Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijk weergegeven fabrikanten.

De naam Bluetooth en de Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

Systeemvereisten

- Processor: Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000 / XP en Vista .
- Systeemgeheugen: min. 32 MB, vrije harde schijfruimte: 11,5MB

Voordat u begint

- 1). Verwijder elk oorspronkelijk Microsoft-stuurprogramma
 - 2). Verwijder alle vorige versies van de ASUS/Broadcom Bluetooth-software van uw systeem.
- Stap 1: Klik op [Start] -> selecteer Configuratiescherm > dubbelklik op het pictogram Software.
- Stap 2: Zoek het item ASUS/Broadcom Bluetooth Software en verwijder het.

Het stuurprogramma/hulpprogramma installeren onder Windows 2000 / XP / Vista

Stap 1: plaats de ondersteunings-cd in het cd-romstation. Het automatische installatieprogramma wordt gestart.

Stap 2: Selecteer "Bluetooth-hulpprogramma's/stuurprogramma installeren" om de installatie stapsgewijs te voltooien.

Starten met het gebruik

Voordat u begint te genieten van de verschillende Bluetooth-functies, moet u een koppeling en verbinding maken met andere Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleidingen voor de instructies.

- 1). Klik op [Start]->[Alle programma's]->[ASUS Utility]->[Bluetooth Software]->Bluetooth Help, of
- 2). Zoek de gebruikershandleiding in de map <Manual> op de ondersteunings-cd