



Зовнішній порт USB Bluetooth *Quick Start Guide v5.0*

© Всі права застережені.

Всі торгівельні марки є зареєстрованими торгівельними марками відповідних згаданих виробників.
Назва Bluetooth та торгівельні марки Bluetooth є власністю Bluetooth SIG, Inc.

Системні вимоги

- Процесор: Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Операційна система: Microsoft Windows 2000 / XP та Vista .
- Системна пам'ять: щонайменше 32 мегабайти, вільного простору на жорсткому диску: 11.5 мегабайт

Перш ніж почати

- 1) Видаліть будь-який власний драйвер Microsoft.
- 2). Будь ласка, видаліть з системи будь-яку попередню версію програмного забезпечення ASUS/Broadcom Bluetooth.

Крок 1: клацніть по [Start] (Старт) > виберіть Control Panel (Контрольну Панель) > двічі клацніть по піктограмі Add/Remove programs (Додати/Видалити програми).

Крок 2: знайдіть програмне забезпечення ASUS/Broadcom Bluetooth та видаліть його.

Інсталиувати драйвер / утиліту in Windows 2000 / XP / Vista

Крок 1: вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисководу комп'ютера, і запуститься програма авто-інсталяції.

Крок 2: Виберіть «Інсталиувати утиліти/драйвер Bluetooth», щоб завершити інсталяцію крок за кроком.

Початок користування

Перш ніж ви почнете користуватися різноманітними задачами Bluetooth, слід створити пару та встановити зв'язок з іншими пристроями Bluetooth. Будь ласка, інструкції дивіться в керівництвах користувача.

1) Клацніть по [Start] ->[All Programs]->[ASUS Utility]->[Bluetooth Software]->Bluetooth Help, (Старт -> Всі програми -> Утиліта ASUS -> програмне забезпечення Bluetooth -> Допомога Bluetooth) або

2) Знайдіть керівництво користувача у папці <Manual> (Керівництво) на компакт-диску підтримки.