



Dongle USB Bluetooth *Guia Rápido de Iniciação v5.0*

© Todos os direitos reservados.

Todos os nomes comerciais são marcas comerciais registadas dos respectivos fabricantes enunciados.

O nome Bluetooth e as marcas comerciais Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Requisitos do sistema

- Processador: Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000 / XP e Vista .
- Memória do sistema: Pelo menos 32MB de espaço livre no disco rígido: 11,5MB

Antes de iniciar

- 1). Remova qualquer controlador nativo da Microsoft
- 2). Queira remover do seu sistema qualquer versão anterior do software Bluetooth ASUS/Broadcom.

Passo 1: Clique em [Iniciar] -> seleccione Painel de Controlo -> dê um duplo clique no ícone de Adicionar/Remover programas.

Passo 2: Encontre o item do Software Bluetooth ASUS/Broadcom e remova-o.

Instale o Controlador/Utilitário no Windows 2000 / XP / Vista

Passo 1: Introduza o CD auxiliar na Drive de CD do seu PC e será iniciado um programa de Instalação Automática.

Passo 2: Escolha “Instalar Utilitários/Controlador Bluetooth” para concluir a instalação, passo a passo.

Iniciar a Utilização

Antes de começar a usufruir das várias aplicações Bluetooth, tem de emparelhar e ligar a outros dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, queira consultar os manuais do utilizador.

- 1). Clique em [Iniciar]->[Todos os Programas]->[Utilitário ASUS]->[Software Bluetooth]->Ajuda Bluetooth, ou
- 2). Poderá encontrar o Manual do Utilizador na pasta <Manual> no CD auxiliar