



Bluetooth USB Dongle *Кратко упътване за бърз старт вер. 5,0*

© Всички права запазени.

Всички имена на търговски марки са регистрирани търговски марки собственост на съответния производител.
Името Bluetooth и търговските марки Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc.

Системни изисквания

- Процесор Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Операционна система: Microsoft Windows 2000 / XP и Vista .
- Памет: Най-малко 32MB, Свободно пространство на твърдия диск: 11,5MB

Преди да започнете

- 1). Деинсталирайте вградения драйвер на Microsoft
- 2). Отстранете предишни версии на софтуер на ASUS/Broadcom Bluetooth в системата Ви, ако има такива.

Стъпка 1: Натиснете [Start] -> изберете Control Panel ->натиснете два пъти на иконата Add/Remove programs.

Стъпка 2: Намерете ASUS/Broadcom Bluetooth Software и го деинсталирайте.

Инсталиране на драйвер/инструмент в Windows 2000/XP/Vista

Стъпка 1: Поставете диска в четящото устройство на компютъра Ви и програмата за автоматично инсталиране ще се стартира автоматично.

Стъпка 2: Изберете “Install Bluetooth Utilities/Driver” (Инсталиране на Bluetooth инструмент/драйвер), за да завършите инсталацията стъпка по стъпка.

Преди употреба

Преди да започнете да използвате различни Bluetooth приложения, трябва да се свържете с други Bluetooth устройства. Вижте ръководствата на потребителя за повече информация.

- 1).Натиснете [Start]->[All Programs]->[ASUS Utility]->[Bluetooth Software]->Bluetooth Help или
- 2).Намерете ръководството в папката <Manual>(Ръководство)на диска с файлове за поддръжка