



Clé USB Bluetooth *Guide de démarrage rapide v5.0*

© Tous droits réservés.

Toutes les appellations commerciales sont des marques déposées des fabricants listés ci-dessous.
Le nom Bluetooth et les marques de commerce Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Pré-requis système

- Processeur : Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Système d'exploitation : Microsoft Windows 2000 / XP et Vista
- Mémoire système : au moins 32Mo
- Espace disque : 11.5Mo

Avant de démarrer

- 1). Désinstaller tout pilote natif Microsoft.
- 2). Supprimez de votre système toute version antérieure du logiciel ASUS/Broadcom Bluetooth.

Etape 1 : Cliquez sur [Démarrer] -> [Panneau de configuration] -> double cliquez sur l'icône Ajout/Suppression de programmes.

Etape 2 : Localisez l'élément ASUS/Broadcom Bluetooth et supprimez-le.

Installer le pilote et l'utilitaire sous Windows 2000 / XP / Vista

Etape 1 : Insérez le CD de support dans votre lecteur optique. Le programme d'installation démarre.

Etape 2 : Sélectionnez "Installer le pilote/utilitaire Bluetooth" pour terminer l'installation.

Utilisation

Avant de profiter des diverses applications Bluetooth, vous devrez appairier votre dispositif à d'autres périphériques Bluetooth. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour plus de détails.

- 1). Cliquez sur [Démarrer] -> [Tous les programmes] -> [ASUS Utility] -> [Bluetooth Software] -> Bluetooth Help, OU
- 2). Localisez le manuel d'utilisation contenu dans le dossier <Manual> du CD de support.