



Klucz USB Bluetooth Instrukcja szybkiego uruchomienia v5.0

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie nazwy handlowe to zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich wymienionych producentów.

Nazwa Bluetooth i znaki towarowe Bluetooth są własnością Bluetooth SIG, Inc.

Wymagania systemowe

- Procesor : Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- System operacyjny: Microsoft Windows 2000 / XP i Vista .
- Pamięć systemowa: co najmniej 32MB, wolne miejsce na dysku twardym: 11,5MB

Przed uruchomieniem

1). Usuń oryginalny sterownik Microsoft

2). Usuń z systemu wszelkie poprzednie wersje oprogramowania ASUS/Broadcom Bluetooth.

Czynność 1: Kliknij [Start] -> wybierz Panel sterowania ->kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.

Czynność 2: Odszukaj i usuń pozycję ASUS/Broadcom Bluetooth Software.

Instalacja sterownika/programu narzędziowego w systemie operacyjnym Windows 2000 / XP / Vista

Czynność 1: Włóż pomocniczy dysk CD do napędu CD komputera PC, nastąpi uruchomienie programu automatycznej instalacji.

Czynność 2: Wybierz “Instalacja sterownika/programów narzędziowych Bluetooth” w celu dokończenia instalacji krok po kroku.

Rozpoczęcie używania

Przed rozpoczęciem korzystania z różnych aplikacji Bluetooth należy wykonać parowanie i połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth. Sprawdź instrukcje w podręczniku użytkownika.

1). Kliknij [Start]->[Wszystkie programy]->[Program narzędziowy ASUS]->[Oprogramowanie Bluetooth]->Pomoc Bluetooth lub

2). Znajdź podręcznik użytkownika w folderze <Manual> na pomocniczym dysku CD