USB-BT211

Adaptateur Bluetooth Mini USB

Manuel de l'utilisateur

Pour Windows® XP

F4687
Première édition
Août 2009

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE,COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Table des matières

A propos de ce manuel v

Comment ce manuel est organisé v

Conventions utilisées dans ce manuel.....v

Chapitre 1 : Présentation de votre adaptateur Bluetooth USB

Vue d'ensemble de la technologie Bluetooth® 1

Contenu de la boîte 1

Configuration système requise 1

Résumé des caractéristiques du USB-BT211 2

Chapitre 2 : Mise en route

Installer Bluetooth XP Suite..... 3

Lancer Bluetooth XP Suite..... 5

Chapitre 3 : Bluetooth XP Suite

Ecran Bluetooth XP Suite 6

Barre Bluetooth Suite..... 8

Configuration de Bluetooth Suite 9

Paramètres de Bluetooth Suite (Bluetooth Suite Settings) 9

Périphérique local (Local Device) 10

Sécurité Bluetooth (Bluetooth Security) 11

Gestionnaire de profil (Profile Manager) 11

Dossiers partagés (Shared Folders) 14

Object Push..... 15

Audio 16

Basic Imaging..... 17

Configuration du serveur fax (Fax Server Configuration)..... 17

Sync 18

Table des matières

Chapitre 4 : Etablir la connexion avec un périphérique Bluetooth

Etablir la connexion avec un périphérique Bluetooth..... 19
Se connecter à un périphérique Bluetooth 22
Utiliser le profil Dial-up Networking (DUN)..... 24

Chapitre 5 : Appendice

Notes..... 32
Contacts ASUS..... 34

A propos de ce manuel

Ce manuel de l'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et configurer votre adaptateur Bluetooth USB ASUS.

Comment ce guide est organisé

Ce guide contient les sections suivantes :

- **Chapitre 1 : Présentation de votre adaptateur Bluetooth USB**
  Ce chapitre fournit des informations sur le contenu de l'emballage, sur la configuration système requise ainsi que lsur les caractéristiques de votre adaptateur Bluetooth USB ASUS.
- **Chapitre 2 : Mise en route**
  Ce chapitre décrit comment installer et lancer Bluetooth XP Suite.
- **Chapitre 3 : Bluetooth XP Suite**
  Ce chapitre décrit en détail Bluetooth XP Suite.
- **Chapitre 4: Etablir une connexion avec un périphérique Bluetooth**
  Ce chapitre décrit comment connecter votre ordinateur à un périphérique Bluetooth en utilisant Bluetooth XP Suite.
- **Chapitre 5: Appendice**
  Ce chapitre inclut des notes sur les différentes réglementations et avertissements de sécurité.

Conventions utilisées dans ce manuel

DANGER/AVERTISSEMENT : Information vous évitant de vous blesser lorsque vous effectuez une tâche .

ATTENTION : Information vous évitant d'endommager les composants lorsque vous effectuez une tâche.

IMPORTANT : Instructions que vous DEVEZ suivre afin de mener à bien une tâche.

NOTE : Astuces et informations additionnelles pour vous aider à mener à bien une tâche.

1 Présentation de votre adaptateur Bluetooth USB

Vue d'ensemble de la technologie Bluetooth®

Bluetooth® est une technologie sans fil de courte portée qui permet d'établir une communication entre périphériques compatibles Bluetooth tels que PC, appareils portables, casques audio, et récepteurs GPS. Les périphériques Bluetooth® doivent seulement se situer dans le périmètre requis et n'ont pas besoin d'être connectés physiquement.

Grace à la technologie Bluetooth®, vous pouvez :

- Connecter votre ordinateur à Internet en utilisant un téléphone portable compatible Bluetooth.
- Connecter votre ordinateur à d'autres périphériques Bluetooth se trouvant à portée.
- Synchroniser des données entre votre ordinateur et un téléphone portable compatible Bluetooth.
- Utiliser une souris, un clavier, ou une manette de jeu sans fil sur votre ordinateur.

Contenu de la boîte

Vérifiez que les éléments suivant soient bien inclus dans l'emballage de votre adaptateur Bluetooth USB ASUS :

- ☑ ASUS USB-BT211
- ☑ CD de support (manuel, utilitaires)
- ☑ Guide de démarrage rapide

Note: Si l'un des éléments ci-dessus venait à manquer ou à être endommagé, contactez votre revendeur.

Configuration système requise

Avant d'utiliser votre adaptateur Bluetooth USB ASUS, assurez-vous que votre système réponde aux critères suivants :

Système d'exploitation : Microsoft® Windows® XP / Vista

Mémoire système : 64 Mo ou au delà

Espace libre sur le disque dur : 100 Mo

Résumé des caractéristiques du USB-BT211

Modèle	USB-BT211
Standard	Bluetooth v2.1 + EDR
Interface	USB 2.0/1.1
Portée	Jusqu'à 100 mètres
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, BIP, DUNP, FAX, FTP, HCRP, HID, GAP, OPP, PAN, SPP, SYNC, HSP, HFP, BPP, SAP
Plage de fréquence	Bande ISM sans licence de 2.400 à 2.4835 GHz
Technique de modulation	GFSK pour 1 Mbps, π/4-DQPSK pour 2 Mbps, 8-DPSK pour 3 Mbps
Etalage de Spectre	FHSS (modulation à spectre étalé à sauts de fréquence)
Taux de transfert (Max)	Taux de transfert baud UART Max de 3Mbps
Systèmes d'exploitation supportés	Windows® XP / Vista
Consommation électrique	Tx Typical: 51 mA, Rx Typical : 43 mA, Mode veille : 15 mA
Tension d'entrée	DC 5V via le port USB
Sensibilité de réception	< - 85 dBm à < 0.1 % BER
Dimensions	19.52 x 13.5 x 6.8 mm (L x l x P)
Poids	2.2 g
Température en opération	0° C à 60° C
Température de rangement	-10° C à 70° C
Humidité	5% à 90%, sans condensation

**Les caractéristiques techniques peuvent peuvent changer sans avis préalable*

2 Mise en route

Installer Bluetooth XP Suite

Bluetooth XP Suite est un outils de gestion Bluetooth qui vous permet de détecter, d'établir une connexion et de communiquer en toute simplicité avec d'autres périphériques Bluetooth.

- Désinstallez tout logiciel Bluetooth installé sur votre ordinateur.

  Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes** pour désinstaller le logiciel Bluetooth.

- Installez Bluetooth XP Suite avant de connecter votre adaptateur Bluetooth USB.

Pour installer Bluetooth Vista XP sur votre ordinateur :

1. Insérez le CD de support dans le lecteur optique. La fenêtre d'exécution automatique apparaît si cette fonction est activée sur votre ordinateur.

Si l'exécution automatique n'est pas activée, double-cliquez sur le fichier **setup.exe** situé dans le dossier Software (logiciel) pour lancer le CD.

2. Sélectionnez la langue puis cliquez sur **Install Bluetooth Utilities/Driver (Installer les utilitaires/pilotes Bluetooth)**.

3. Cliquez sur **OK**.

4. L'assistant d'installation de Bluetooth XP Suite se lance. Cliquez sur **Next** (**Suivant**) pour continuer.



5. Cliquez sur **Next** (**Suivant**) pour installer Bluetooth XP Suite sur le répertoire par défaut ou cliquez sur **Change** (Modifier) pour choisir un dossier de destination différent.



6. Cliquez sur **Install** (**Installer**) pour lancer l'installation.



7. Cliquez sur **Finish** (**Terminer**) pour quitter l'assistant d'installation.



8. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour enregistrer les modifications et redémarrer votre ordinateur.



9. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez l'adaptateur Bluetooth USB. L'ordinateur détecte alors l'adaptateur Bluetooth USB et effectue l'installation des pilotes Bluetooth.

Lancer Bluetooth XP Suite

Pour lancer Bluetooth XP Suite :

- Cliquez sur **Démarrer > Tous les Programmes > ASUS Bluetooth Suite > Launch Bluetooth Suite**.
- Double-cliquez sur l'icône **Bluetooth Suite** située sur le bureau Windows®.

3 Bluetooth XP Suite

Ecran Bluetooth XP

L'écran de Bluetooth XP Suite se compose de trois parties principales :

- Le **menu Bluetooth**
- La **Barre des tâches Bluetooth**
- La **Liste des périphériques Bluetooth**



Menu Bluetooth (Bluetooth menu)

Search For Device – Recherche les périphériques Bluetooth présents dans la zone de couverture Bluetooth. Les périphériques disponibles sont listés dans la colonne de droite de l'écran Bluetooth XP Suite.

Bluetooth Configuration – Lance Bluetooth Suite Configuration qui vous permet de configurer les paramètres de Bluetooth XP Suite ainsi que les profils Bluetooth. Référez-vous à la section **Configuration de Bluetooth Suite** pour plus de détails.

Bluetooth Help Topics – Ouvre le fichier d"aide Bluetooth.

Bluetooth Exchange Folder – Ouvre le dossier d'échange Bluetooth pour le service Object Push. Référez-vous à la section **Object Push** pour plus de détails sur le service Object Push.

About Bluetooth – Affiches les informations de la version de Bluetooth XP Suite.

Barre des tâches Bluetooth (Bluetooth task bar)

Discovery – Recherche les périphériques Bluetooth présents dans la zone de couverture Bluetooth ou affiche les services Bluetooth supportés par un périphérique. Les périphérques ou services disponibles sont listés dans la colonne de droite de l'écran Bluetooth XP Suite.

Configuration – Lance Bluetooth Suite Configuration qui vous permet de configurer les paramètres de Bluetooth XP Suite ainsi que les profils Bluetooth. Référez-vous à la section **Configuration de Bluetooth Suite** pour plus de détails.

Liste des périphériques Bluettoth (Bluetooth device list)

La liste des périphériques Bluetooth affiche les périphériques présents dans la zone de couverture de votre adaptateur Bluetooth, ainsi que leur adresse, le type de périphérique et le statut.

Faites un clic droit sur un périphérique Bluetooth pour utiliser les options suivantes :

Name Discovery – Afficher le nom du périphérique Bluetooth.

Pair – Etablir la connexion avec un périphérique Bluetooth.

Service Discovery – Afficher les services supportés par le périphérique Bluetooth.

Properties – Afficher le nom, l'adresse, le type, et l'état de la connexion du périphérique Bluetooth ainsi que les services qu'il supporte.



Barre Bluetooth Suite

Lorsque vous lancez Bluetooth XP Suite, une icône Bluetooth apparaît dans la zone de notification de Windows®.



Faites un clic droit sur l'icône Bluetooth pour afficher les options suivantes :

Show Messages – Affiche les messages.

My Bluetooth Place – Lance Bluetooth XP Suite.

Bluetooth Configuration – Lance Bluetooth Suite Configuration qui vous permet de configurer les paramètres de Bluetooth XP Suite ainsi que les profils Bluetooth. Référez-vous à la section **Configuration de Bluetooth Suite** pour plus de détails.

Configuration de Bluetooth Suite

Bluetooth Suite Configuration vous permet de configurer les paramètres de Bluetooth XP Suite tels que la méthode de détection des périphériques, les paramètres de sécurité, ainsi que plusieurs profils Bluetooth incluant Object Push, Audio, Basic Imaging, Fax Server et Sync.

Effectuez une des opérations suivantes pour lancer Bluetooth Suite Configuration :

- Sélectionnez **Bluetooth Configuration** dans le menu Bluetooth.
- Cliquez sur **Configuration** dans la barre des tâches Bluetooth.
- Faites un clic droit sur l'icône Bluetooth de la zone de notification de Windows® puis sélectionnez **Bluetooth Configuration**.

Paramètres de Bluetooth Suite

La page Settings (Paramètres) de Bluetooth Suite vous permet de configurer la méthode de recherche des périphériques Bluetooth ainsi que le type de message à afficher lorsque vous utilisez cette application.



Allow Other Device To Discover My Computer

Cochez cette case pour rendre votre ordinateur accessible aux périphériques Bluetooth.

Bluetooth Device Inquiry On Startup

Cochez cette case pour rechercher des périphériques Bluetooth directement après le démarrage de votre ordinateur.

Discover Bluetooth Device Names after Inquiry

Cochez cette case pour afficher le nom du périphérique Bluetooth une fois la recherche de périphérique effectuée.

Perform Bluetooth Device Inquiry: x Minutes

Cochez cette case pour régler l'intervalle de temps entre chaque recherche de périphérique, ainsi que le rafraîchissement de la liste des périphériques Bluetooth. Saisissez une valeur comprise entre 1 et 10.

Show Device Discovery Reminder Dialog

Cochez cette case pour afficher le rappel de recherche de périphérique avant d'effectuer la recherche.



Show Pairing Reminder Dialog

Cochez cette case pour afficher le rappel de pairage avant d'établir le pairage avec un périphérique Bluetooth.

Show Connection Reminder Dialog

Cochez cette case pour afficher le rappel de connexion avant d'établir la connexion avec un périphérique Bluetooth.

Show Application Messages

Cochez cette case pour afficher les messages.

Périphérique Local

La page Local Device vous permet de configurer les paramètres Bluetooth de votre ordinateur.



Bluetooth Device Name – personnalisez le nom de votre ordinateur.

Bluetooth Device Type – sélectionnez le type d'ordinateur.

Sécurité Bluetooth

La page Bluetooth Security vous permet de configurer le mode de sécurité à utiliser lors de la connexion aux péripéhriques Bluetooth.



Require Bluetooth pairing for all links

Cochez cette case pour effectuer le pairage pour toutes les connexions aux périphériques Bluetooth.

Gestionnaire de Profil

La page Profile Manager affiche les profils Bluetooth supportés par Bluetooth XP Suite ainsi que les périphériques assignés aux différents profils Bluetooth.

Un profil Bluetooth est un ensemble de paramètres qui définit la méthode de communication pour un type particulier de périphériques Bluetooth.

Faites un clic droit sur un service Bluetooth pour :

- le désactiver
- le désinstaller
- rechercher des modifications
- consulter les propriétés



Bluetooth XP Suite supporte les profils Bluetooth suivants :

Human Interface Device Profile (HID)

Ce profil vous permet de connecter des dispositifs HID Bluetooth tels que claviers, souris, manettes de jeu sur votre ordinateur. Bluetooth XP Suite supporte plusieurs connexions HID en simultané.

Serial Port Profile (SPP)

Ce profil vous permet de configurer des ports de série virtuels et de connecter votre ordinateur à un périphérique Bluetooth.

Fax Profile (FAX)

Ce profil vous permet d'utiliser une passerelle FAX pour envoyer un fax.

Dial-up Networking Profile (DUN)

Ce profil vous permet de connecter votre ordinateur à Internet via un téléhpone portable Bluetooth.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Ce profil vous permet d'envoyer un flux audio de qualité stéréo d'un périphérique source vers un périphérique de destination. Le périphérique source délivre le flux audio, et le péripéhrique de destination reçoit ce flux audio. Les écouteurs, haut-parleurs et téléphones portables Bluetooth sont quelques exemples de périphériques audio utilisant le profil A2DP.

Hands-Free Profile (HFP)

Ce profil vous permet d'utiliser un dispositif mains-libres tel que des écouteurs ou un kit mains-libres Bluetooth afin de passer et de recevoir des appels d'un périphérique passerelle, en général un téléphone portable.

Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP)

Ce profil vous permet d'utiliser un périphérique de contrôle à distance Bluetooth pour contrôler les appalications multimédia suivantes :

- Windows® Media Player 11
- Windows® Media Player 10
- Windows® Media Player 9
- Winamp 5.33
- RealPlayer 10.5
- RealPlayer 10

Bluetooth XP Suite supporte les commandes suivantes :

- Lecture
- Pause
- Stop
- Avance rapide
- Retour rapide
- Volume +
- Volume -

Si plusieurs applications multimédia sont ouvertes, une seule pourra être contrôlée par le périphérique Bluetooth.

Personal Area Networking Profile (PAN)

Ce profil vous permet de connecter votre ordinateur à des périphériques Bluetooth et de transférer des fichiers de votre ordinateur aux périphériques ou vice versa.

Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)

Ce profil vous permet de scanner ou d'imprimer des fichiers de votre ordinateur sur une imprimante Bluetooth.

Dossiers partagés

La page Shared Folders vous permet de configurer les paramètres du service File Transfer Profile (FTP). Le service FTP vous permet de parcourir le dossier partagé (souvent nommé 'dossier FTP' sur votre ordinateur) d'un périphérique supportant le service FTP qui se trouve à portée de votre ordinateur. Vous pouvez également transférer des fichiers depuis/vers le dossier partagé.



Allow Other Devices To Send Files And Folders To Your Shared Folders

Cochez cette case pour accepter les fichiers et dossiers provenant de périphériques distants et de les sauvegarder dans le dossier partagé de votre ordinateur.

Add Share

Crée un nouveau dossier partagé. Vous pouvez assigner des droits d'écriture,de lecture et de suppression pour le dossier partagé et les fichiers qu'il contient.

Remove Share

Permet de supprimer un dossier partagé existant.

Set Properties

Permet de personnaliser le nom de votre dossier partagé et d'assigner des droits d'écriture, de lecture, de suppression pour le dossier partagé et les fichiers qu'il contient.

Object Push

La page Object Push vous permet de configurer les paramètres du service Object Push Profile (OPP) qui vous permet d'échanger des fichiers tels que vCards (cartes de visite virtuelles) et rendez-vous avec un périphérique Bluetooth.

Le service OPP est supporté par les applications suivantes :

- Outlook 2007
- Outlook 2003
- Outlook 2002
- Outlook Express 6.0
- Outlook Express 5.0



Inbox

Permet de spécifier un dossier de sauvegarde pour les fichiers envoyés par des périphériques Bluetooth vers votre ordinateur via le service OPP.

Allow other devices to send objects to this computer

Cochez cette case pour autoriser les périphériques distants à envoyer des objets sur votre ordinateur via le service OPP.

Prompt before accepting incoming objects

Cochez cette case si vous souhaitez que Bluetooth XP Suite vous demande une confirmation lorsque q'un objet est envoyé sur votre ordinateur.

Include Outlook Contacts

Cochez cette case pour inclure votre contact Outlook Office lorsque vous utilisez le service OPP.

Include Outlook Express Address Book

Cochez cette case pour inclure un carnet d'adresse Outlook Express lorsque vous utilisez le service OPP.

Si Outlook Office n'est pas installé sur votre ordinateur, cette case est automatiquement cochée. Vous pouvez soit inclure les contacts Outlook Office ou un carnet d'adresse Outlook Express, vous ne pouvez pas inclure les deux.

Audio

La page Audio vous permet de configurer les paramètres du profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).



Switch default audio card when Handsfree connects

Cochez cette case pour basculer vers un dispositif mains-libres.

Ask me if the default audio card should be switched for Handsfree audio

Cochez cette case si vous souhaitez que Bluetooth XP Suite vous demande quelle carte audio doit être utilisée par défaut pour les dispositifs mains-libres.

Switch default audio card when Stereo Audio connects

Cochez cette case pour basculer vers un système audio stéréo.

Ask me if the default audio card should be switched for Stereo Audio

Cochez cette case si vous souhaitez que Bluetooth XP Suite vous demande quelle carte audio doit être utilisée par défaut pour les systèmes audio stéréo.

Basic Imaging

La page Basic Imaging vous permet de configurer les paramètres du profil Basic Imaging (BIP) qui vous permet d'échanger des images avec des périphériques Bluetooth.



Allow other devices to exchange images with this computer

Cochez cette case pour autoriser les périphérique à distance à échanger des images avec votre ordinateur via le service BIP.

Image folder

Permet de spécifier le répertoire de sauvegarde des images envoyées par les périphériques sur votre ordinateur via le service BIP.

Fax Server Configuration

La page Fax Server Configuration vous permet de configurer les paramètres du profil Fax (FAX) qui vous permet d'envoyer ou de recevoir des fax.



Modems

Sélectionnez un modem fax dans la liste déroulante.

Sync

La page Sync vous permet de configurer les paramètres du profil de synchronisation (SYNC) qui vous permet de synchroniser des vCards et vCalendars avec un périphérique Bluetooth.

Il existe deux rôles différents dans la fonction de synchronisation : client et serveur. Le client est le périphérique est l'appareil à l'origine de la demande de synchronisation. Le serveur est le périphérique avec lequel le client souhaite se synchroniser.

Le client peut synchroniser ses contacts, rendez-vous, messages et notes avec le serveur.



4 Etablir la connexion avec un périphérique Bluetooth

Etablir la connexion avec un périphérique Bluetooth

- Avant d'échanger des données avec un périphérique Bluetooth, établissez la connexion entre votre ordinateur et le périphérique Bluetooth.
- Avant d'établir la connexion à un périphérique Bluetooth, assurez-vous que le périphérique Bluetooth soit allumé et détectable. Référez-vous à la documentation fournie avec le périphérique Bluetooth pour obtenir des informations sur comment rendre votre périphérique détectable.

Pour effectuer le pairage avec un périphérique Bluetooth :

1. Insérez l'adaptateur Bluetooth USB sur un des ports USB de votre ordinateur.
2. Lancez Bluetooth XP Suite.
3. Cliquez sur **Discovery** dans la barre des tâches Bluetooth pour rechercher les périphériques situés dans la zone de couverture de votre adaptateur Bluetooth.



4. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth avec lequel vous souhaitez effectuer le pairage est accessible. Cliquez sur **OK**.



5. Votre ordinateur lance alors la recherche de périphériques Bluetooth se trouvant à portée.



6. Une fois la recherche effectuée, faites un clic droit sur le périphérique Bluetooth puis sélectionnez **pair**.



7. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth est en mode pairage. Cliquez sur **OK**.



8. Saisissez un code d'accès pour effectuer le pairage avec le périphérique Bluetooth. Le code d'accès par défaut du USB-BT211 est 0000 (quatre zéros). Cliquez sur **OK**.



9. Saisissez le même code d'accès (0000) sur le périphérique Bluetooth.

   Une indication en rouge apparaît à côté du périphérique Bluetooth, indiquant que le pairage avec votre ordinateur a été effectuée avec succès.



Se connecter à un périphérique Bluetooth

Vous pouvez vous connecter à des périphériques Bluetooth et utiliser les différents services Bluetooth.

Pour se connecter à un périphérique Bluetooth :

1. Etablissez la connexion avec le périphérique Bluetooth.
2. Faites un clic sur le périphérique Bluetooth désiré puis sélectionnez **Service Discovery** (Recherche de service) pour afficher les services Bluetooth supportés par le périphérique.



3. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth soit accessible. Cliquez sur **OK**.



4. Sélectionnez le service Bluetooth que vous souhaitez utiliser.



Les services Bluetooth disponibles varient en fonction du périphérique Bluetooth utilisé.

Pour obtenir une qualité de signal optimale lors du transfert de données entre deux ordinateurs utilisant chacun un adaptateur Bluetooth USB USB-BT211, il est recommandé que les capteurs Bluetooth soient orientés comme illustré sur les dessins Position 1 et Position 2:



Position 1



Position 2

Utiliser le profil Dial-up Networking Profile (DUN)

Cette fonction vous permet de connecter votre ordinateur à Internet via un téléphone portable Bluetooth supportant le profil Dial-up Networking (DUN). Le téléphone portable Bluetooth agit alors comme un modem d'accès à distance afin d'établir la connexion à Internet.

Pour utiliser la fonction DUN :

1. Etablissez la connexion avec le téléphone portable Bluetooth que vous souhaiter utiliser comme modem d'accès à distance.
2. Faites un clic droit sur le téléphone portable Bluetooth, puis sélectionnez **Service Discovery** (Recherche de service) pour afficher les services Bluetooth supportés par le téléphopne.



3. Faites un clic droit sur **Dial-Up Networking**, puis sélectionnez **Connect (Connecter)**.



4. Assurez-vous que le téléphone portable Bluetooth soit accessible. Cliquez sur **OK**.



Le staut de la connexion à distance est Connected (Connecté).



5. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Options de modems et téléphonie**. Dans l'onglet **Modems**, sélectionnez **Bluetooth DUN Modem**, puis cliquez sur **Propriétés**.



6. Sur l'onglet **Paramètres avancés** (**Advanced)**, saisissez les commandes optionnelles d'initialisation. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.



Les commandes d'initialisation varie d'un fabricant de téléphone à l'autre. Contactez votre opérateur pour obtenir ces commandes.

7. Cliquez sur **Démarrer > Tous les Programmes > Connexions réseau**, puis cliquez sur **Créer une nouvelle connexion** (**Create a new connection) dans la zone Gestion du réseau** (Network Tasks).



8. L'Assistant Nouvelle connexion se lance. Cliquez sur **Suivant (Next)** pour continuer.

9. Sélectionnez **Etablir une connexion à Internet (Connect to the Internet**, puis cliquez sur **Suivant (Next)**.



10. Sélectionnez **Configurer ma connexion manuellement (Set up my connection manually)** puis cliquez sur **Suivant (Next)**.



11. Sélectionnez **Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance (Connect using a dial-up modem)**, puis cliquez sur **Suivant (Next)**.



12. Sélectionnez **Modem - Bluetooth DUN Modem**, puis cliquez sur **Suivant (Next)**.



13. Créez un nom pour votre fournisseur d'accès à Internet, puis cliquez sur **Suivant (Next)**.



14. Saisissez le numéro de téléphone à composer, puis cliquez sur **Suivant (Next)**.

Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le numéro de téléphone à composer.

15. Laissez les champs de configuration de cet écran vides. Cliquez sur **Suivant (Next)**.

16. La configuration de la connexion par numérotation est terminée. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour quitter l'assistant.

17. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau**. Vous pouvez maintenant voir apparaître l'icône de la nouvelle connexion par numérotation dans la catégorie **Dial-up**. Double-cliquez sur l'icône.



18. Cliquez sur **Dial** (Numéroter) pour connecter votre ordinateur à Internet.

5 Appendice

Notes

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la Comission Fédérale des Communications (FCC). L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indesirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC.Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau.

Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio.Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour de l'aide.

Attention ! Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Co-localisation interdite

Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être placé(s) ensemble ni opérer conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

Informations de sécurité

Afin de se conformer aux directives de la FCC en matière d'exposition aux fréquences radio, cet appareil doit être installé et fonctionner en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Veuillez utiliser uniquement l'antenne fournie.

Déclaration de conformité (R&TTE directive 1999/5/EC)

Les articles suivants ont été complétés et sont considérés pertinents et suffisants :

- Conditions essentielles telles que dans [Article 3]
- Conditions de protection pour la salubrité et la sûreté tels que dans [Article 3.1a]
- Test de la sécurité électrique en conformité avec [EN 60950]
- Conditions de protection pour la compatibilité électromagnétique dans [Article 3.1b]
- Test de la compatibilité électromagnétique dans [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Tests en accord avec [489-17]
- Utilisation efficace du spectre des radiofréquences tel que dans [Article 3.2]
- Tests radio en accord avec [EN 300 328-2]

Marque CE

Ceci est un produit de classe B; dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesure adéquates.

DGT warning

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

REACH

En accord avec le cadre règlementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restrictions des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Contacts ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Website	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+886228943447
Support Fax	+886228907698
Software download	support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+15029550883
Fax	+15029338713
Website	usa.asus.com
Software download	support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+492102959911
Online contact	www.asus.com.de/sales

Technical Support

Telephone (Component)	+491805010923
Telephone (System/Notebook/Eee/LCD)	+491805010920
Fax	+492102959911
Online support	support.asus.com*

* Available on this site is an online Technical Inquiry Form that you can fill out to contact technical support.

Manufacturer:	**ASUSTeK Computer Inc.**	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	**ASUS Computer GmbH**	
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey:	**BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.**	
	Tel:	+90 212 3311000
	Address:	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
	INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.	
	Tel:	+90 212 3312121
	Address:	AYAZAGA MAH. CENDERE YOLU NO.9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.