Routeur sans fil multifonction

WL-700gE

Guide de démarrage rapide

(Dédié aux réseaux sans fil 802.11g et 802.11b)

Contents

1 Introduction 1

1.1 Configuration requise 1
1.2 Contenu de la boîte 1
1.3 Façade arrière 1
1.4 Front panel 2
1.4 Façade avant 2

2 Support logiciel 3

2.1 Installer les utilitaires ASUS pour le WL-700gE 3
2.2 Configurer le routeur sans fil via EZSetup 3
2.3 Se connecter au WL-700gE à partir d'un client sans fil 6
2.4 Fonction d'auto copie USB 7
2.5 Partage sans fil de données 7
2.6 Utiliser Download Master 9
2.7 Partager des photos sur votre site web 11
2.8 Configurer Message Board (Editeur de messages) 13
2.9 Configurer le DDNS 15
2.10 Configurer le partage d'imprimante 18

3. Dépannage 19

4.Appendice 20

4.1 Notes 20
4.2 Politique de garantie ASUS 21

A propos de ce guide

Ce guide de démarrage rapide contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et configurer le routeur sans fil.

Comment ce guide est organisé

Chapitre 1: **Introduction au produit**

Ce chapitre décrit les fonctions du routeur sans fil WL-700gE

Chapitre 2: **Support logiciel**

Ce chapitre explique comment configurer les fonctions de base du WL-700gE.

Chapitre 3 : **Dépannage**

Ce chapitre propose des solutions aux éventuels problèmes que vous rencontreriez lors de la configuration et l'utilisation du WL-700gE.

Conventions utilisées dans ce guide

Pour être sûr que vous procédiez à certaines tâches correctement, retenez les symboles suivants, utilisés tout au long de ce guide.

DANGER/AVERTISSEMENT : Information vous évitant de vous blesser lorsque vous effectuez une tâche

ATTENTION : Information vous évitant d'endommager les composants lorsque vous effectuez une tâche.

NOTE : Astuces et informations additionnelles pour vous aider à mener à bien une tâche.

Où obtenir plus d'informations

Référez-vous aux sources suivantes pour obtenir des informations additionnelles, et les mises à jours du produit et des logiciels.

1. Sites Web d'ASUS

Les sites Web d'ASUS fournissent des informations actualisées sur les produits matériels et logiciels d'ASUS. Se référer aux contacts ASUS.

2. Documentation supplémentaire

La boîte de votre produit peut contenir de la documentation supplémentaire, tels que des coupons de garantie, qui ont pu être rajoutés par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de la boîte standard.

1 Introduction

1.1 Configuration requise

Pour utiliser le routeur sans fil WL-700gE, vous devez disposer de :

- Un modem câble ou ADSL, ainsi qu'un compte auprès de l'un de ces services;
- Un ordinateur équipé d'un adaptateur Ethernet afin de pouvoir se connecter au réseau local ;
- Un client sans fil équipé d'un adaptateur sans fil 802.11b/g, tel qu'un PDA ou un PC portable ;
- Protocole TCP/IP et navigateur Internet installés sur votre ordinateur et le client sans fil.

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte contient les éléments suivants :

- Routeur sans fil WL-700gE x 1
- Antenne blanche (2dbi) x 1
- Câble d'alimentation x 1
- Câble Ethernet RJ-45 (câble droit) x 1
- CD de support (contenant le manuel d'utilisateur en version intégrale) x 1
- Support pour routeur x 1
- Guide de démarrage rapide x 1

1.3 Façade arrière



RESET

Pressez le bouton RESET au moins 10 secondes pour restaurer la configuration usine du routeur.

EZSetup

Ce bouton est à utiliser avec l'assistant de configuration EZSetup.

1.4 Façade avant



PWR (Indicateur/ interrupteur d'alimentation du disque dur)

ETEINT	Disque dur non installé ou non alimenté
ALLUME	Disque dur installé

*Pressez ce bouton au moins 10 secondes pour éteindre le disque dur.

COPY

Ce bouton vous permet de copier des données du périphérique de stockage USB vers le disque dur du WL-700gE.

READY

ETEINT	Pas d'alimentation
ALLUME	Le système est sous tension et prêt à l'emploi
Clignotement lent	Le périphérique de stockage USB est connecté au port USB2.0.
Clignotement rapide	Copie de données depuis le périphérique de stockage USB en cours

LAN (Local Area Network) 1-4

ETEINT	Pas d'alimentation
ALLUME	Un périphérique Ethernet est connecté à ce port
Clignote	Transmission de données via un réseau filaire (Ethernet)

AIR (Wireless LAN)

ETEINT	Pas d'alimentation
ALLUME	Réseau sans fil disponible
Clignote	Transmission de données via un réseau sans fil

WAN (Wide Area Network)

ETEINT	Pas d'alimentation
ALLUME	Connecté au modem câble ou ADSL
Clignote	Communication WAN en cours

USB2.0

Dédié à la connexion de périphérique de stockage USB, tel qu'un disque dur USB ou flash USB.

2 Support logiciel

2.1 Installer les utilitaires ASUS pour le WL-700gE

1. Connectez le routeur sans fil WL-700gE au modem câble ou ADSL. Se référer à l'illustration ci-dessous pour raccorder vos périphériques réseau.



2. Insérez le CD de support dans le lecteur optique pour lancer le programme d'installation. Sélectionnez votre langue puis cliquez sur **Install ASUS Wireless Router Utilities (Installer les utilitaires du routeur ASUS)**. Suivez les instructions pour terminer l'installation.

2.2 Configurer le routeur sans fil via EZSetup

Avant de commencer, vérifiez que votre ordinateur est équipé Ethernet, sans fil et de l'utilitaire ASUS.

1. Pressez le bouton EZSetup, siué à l'arrière du routeur sans fil, jusqu'à ce que la LED READY clignote



Si vous considérez que la connexion sans fil établie via EZSetup est instable, préférez alors une connexion filaire, au lieu d'EZSetup.

2. Lancez l'utilitaire EZSetup en cliquant sur **Démarrer -> ASUS Utility -> WL-700gE Wireless Router -> EZSetup Wizard**.



3. Dans l'utilitaire, cliquez sur le bouton **EZSetup** pour rechercher le routeur sans fil WL-700gE. Cette opération nécessite plusieurs secondes.

4. Une fenêtre s'affichera vous invitant à sélectionner le mode de chiffrement que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez recourir au WPA, sélectionnez **Yes (Oui)** ; si vous préférez le WEP, sélectionnez **No (Non)**.

5. Si vous configurez le routeur sans fil pour la première fois, l'écran ci-dessous apparaîtra. Vous pourrez alors définir manuellement le SSID et la clé réseau du routeur, ou accepter les valeurs générées automatiquement. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour poursuivre.

Si vous avez déjà configuré le routeur auparavant, l'écran suivant apparaîtra. Vous pourrez alors choisir de modifier le SSID et la clé réseau du routeur, ou garder les paramètres existants. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour poursuivre.

6. Pour vous connecter à votre Fournisseur d'Accès Internet (FAI), sélectionnez **Config ISP settings (Configurer les paramètres FAI)**. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour configurer les informations de votre FAI.

7. Sélectionnez le type de connexion fournie par votre FAI, et cliquez sur **Next (Suivant)** pour compléter les informations de votre FAI.

Selon les exigences de votre FAI, vous aurez probablement à saisir des informations telle qu'une adresse IP, un nom d'utilisateur ou un mot de passe. Adressez-vous à votre FAI pour des informations de configuration plus détaillées.

8. Cette page vous permet de configurer le périphérique réseau de stockage de masse. Assignez une lettre de lecteur au disque dur, et cochez **Create shortcut on desktop (Créer un raccourci sur le bureau).** Puis, cliquez sur **Next (Suivant)**.

9. Patientez quelques secondes pendant que la configuration s'achève. Vous verrez ensuite l'écran ci-dessous. Cliquez sur **Print/Save wireless LAN settings (Imprimer/enregistrer les paramètres du réseau sans fil)** pour vous en servir de référence à l'avenir. Cliquez sur **Finish (Terminer)** pour quitter EZSetup.

Pour les prochaines configurations de la connexion sans fil, il est fortement recommandé d'enregistrer et d'imprimer les informations réseau .

Après que la configuration se soit terminée, l'icône **700gE share folder** (dossier de partage 700gE) apparaît sur le Bureau.

2.3 Se connecter au WL-700gE à partir d'un client sans fil

Vous pouvez vous connecter au WL-700gE à partir d'un ordinateur équipé sans fil. Assurez-vous que le pilote de la carte réseau sans fil est bien installé, et que cette dernière fonctionne correctement.

1. Cliquez sur **Panneau de configuration** -> **Connexions réseau**. Faites un clic-droit sur l'icône du réseau sans fil, puis **Propriétés** -> onglet **Réseau sans fil.** Sélectionnez WL-700gE et cliquez sur le bouton **Connecter**.

2. Si vous avez configuré un cryptage WEP pour votre routeur sans fil, vous devrez saisir les clés WEP dans le champ **Clé réseau** afin de vous connecter au routeur. Cliquez sur **OK** pour poursuivre.

3. Pour configurer l'authentification, sélectionnez l'onglet **Authentication**. Si votre réseau intègre un serveur RADIUS dédié à l'authentification, cochez **Enable IEEE80.211X authentication to this network (Activer l'authentification IEEE80.211X à ce réseau).**

2.4 Fonction d'auto copie USB

Suivez les étapes ci-dessous pour copier des fichiers de votre périphérique de stockage USB vers le disque dur du WL-700gE. Ces fichiers seront copiés dans le répertoire **USBCopy**.

1. Connectez le périphérique de stockage USB au port USB2.0 du WL-700gE.



2. Patientez quelques secondes jusqu'à ce que la LED **READY** se mette à clignoter lentement. Pressez le bouton **COPY** à l'avant, la LED clignotera rapidement ce qui signifie que le WL-700gE est en train de copier les données depuis votre périphérique de stockage USB. Quand la LED s'arrêtera de clignoter, et restera allumée, la copie des données sera alors terminée.



2.5 Partage sans fil de données

Cette section décrit comment partager les données stockées sur le disque dur du WL-700gE avec les utilisateurs de votre réseau.

1. Reliez un ordinateur au WL-700gE et lancez votre navigateur Internet. Saisissez **192.168.1.1** (l'adresse IP par défaut du WL-700gE) dans la barre d'adresses, puis pressez Entrée.
2. Identifiez-vous à l'interface web de configuration du WL-700gE. Nom d'utilisateur : **admin**; Mot de passe : **admin** (par défaut).



3. Clquez sur **Configuration** pour entrer dans la page de configuration web.



Les étapes 4 et 5 sont uniquement à effectuer lors de la première configuration. Ignorez les si vous avez déjà configuré le routeur sans fil via EZSetup.

4. Cliquez sur **Advance Setting (Paramètres avancés)** et sélectionnez **Basic (Basique).** Si vous souhaitez désactiver le cryptage, définissez **Wireless Mode (Mode sans fil)** sur **Auto** et **WEP Encryption (Cryptage WEP)** sur **None**. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**, et procédez directement à l'étape 6. Si vous souhaitez activer le cryptage, procédez à l'étape 5.



5. Pour activer le cryptage, définissez la méthode d' **Authentication** sur WEP 64 bits, WEP 128 bits, ou WPA. Le cryptage WEP nécessite que vous saisissiez quatre clés WEP (10 chiffres hexadécimaux en WEP 64bits; 26 en WEP 128bits). Vous pouvez également laissé le système généré ces clés automatiquement, en déterminant une **Passphrase (Phrase secrète)**. Veuillez conserver les clés et la phrase secrète sur papier.



6. Sur le Bureau, double cliquez sur le raccourci **700gE share folder** (dossier partagé 700gE) pour accéder à l'espace partagé du WL-700gE. Copiez les fichiers que vous souhaitez partager dans ce dossier.

Comment télécharger les fichiers partagés

1. Connectez votre ordinateur au WL-700gE, ouvrez **Favoris réseau** puis cliquez sur **Voir les ordinateurs du groupe de travail** (assurez-vous que le WL-700gE et votre ordinateur font partie du même groupe de travail ; le groupe de travail par défaut du WL-700gE est WORKGROUP).



Le groupe de travail par défaut du WL-700gE est WORKGROUP. Si votre ordinateur et le WL-700gE ne font pas partie du même groupe de travail, vous ne pourrez pas trouver le WL-700gE depuis votre ordinateur. Définissez le WL-700gE au sein de votre groupe de travail en modifiant les paramètres de groupe dans la page **Share Management -> Windows Setup**.

2. Double cliquez sur l'icône WL700gE pour ouvrir le dossier partagé. Les fichiers copiés depuis le périphérique de stockage USB seront dans le répertoire **USBCopy** (CopieUSB), répertoriés par date/heure.



2.6 Utiliser Download Master

Vous pouvez utiliser la fonction Download Master (Gestionnaire de téléchargements) de l'utilitaire ASUS pour organiser vos tâches de téléchargement HTTP, FTP, et BT..

1. Ouvrez Download Master via Démarrer -> Programmes -> ASUS Utility -> WL-700gE Wireless Router -> Download Master. Pour s'associer au WL-700gE, cliquez sur **File (Fichier) -> Connect (Connecter)**.



2. **Téléchargement HTTP (1)**

   Faites un clic-droit sur le lien de téléchargement de la page Web et sélectionnez **Download using ASUS Download (Télécharger via ASUS Download)**.

Téléchargement HTTP (2)

Faites un clic-droit sur le lien de téléchargement de la page Web et sélectionnez **Propriétés.** Copiez l'**addresse (URL)** de téléchargement.

Si vous sélectionnez **Download using ASUS Download**, vous pourrez voir que la tâche de téléchargement est ajoutée à la liste **Transfer (Transfert)**. La barre bleu indique la progression du téléchargement.



3. **Téléchargement FTP**

   Cliquez sur le bouton **Transfer** de l'utilitaire Download Master et sélectionnez **FTP** dans le champ Options. Saisissez l'adresse du site FTP, le numéro du port, le nom d'utilisateur, et le mot de passe. Cliquez sur le bouton **Download** (Télécharger) pour commencer le téléchargement.

5. Cliquez sur le bouton **Folder (Dossier)** pour visualiser le fichier en téléchargement. Ouvrez le dossier **Complete (Terminés)** pour visualiser ou copier les fichiers terminés sur votre disque dur local. Les tâches incomplètes sont conservées dans le dossier **InComplete (Incomplets)**



Si vous copiez l'adresse de téléchargement, cliquez sur le bouton **Assign (Assigner)** de l'utilitaire. Copiez l'adresse dans le champ **Getting File From (Obtenir le fichier depuis)**. Sélectionnez **HTTP** dans Option, et cliquez sur **Download (Télécharger)** pour démarrer le téléchargement.

4. **Téléchargement BT**

   Enregistrez le fichier racine BT sur votre ordinateur. Cliquez sur le bouton **Transfer** de l'utilitaire Download Master et sélectionnez **BT** dans le champ Options. Cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour localiser le fichier racine et cliquez sur le bouton **Download** (Télécharger) pour commencer le téléchargement.

2.7 Partager des photos sur votre site web

Vous pouvez télécharger des photos vers le WL-700gE pour les partager avec vos amis.

1. Cliquez sur Démarrer -> Programmes -> ASUS Utility -> WL-700gE Wireless Router -> Photo Album Exporter pour ouvrir l'utilitaire de téléchargement de photos.
2. Donnez un nom à votre nouvel album, ainsi qu'une description. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour poursuivre.

3. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter de nouvelles photos depuis votre disque dur local.

4. Localisez les photos que vous souhaitez télécharger, et prévisualisez-les dans la fenêtre d'aperçu. Sélectionnez les photos que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.

5. Les photos que vous avez sélectionné s'affichent dans la fenêtre inférieure. Cliquez sur les flèches pour modifier l'ordre de la séquence, puis sur **OK** pour poursuivre.

6. Cliquez sur **Description** pour ajouter une description à une photo. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour poursuivre.

7. L'utilitaire commence à télécharger les photos. Cette opération nécessite quelques secondes.

8. Identifiez-vous à l'interface web de configuration. Nom d'utilisateur : **admin**; Mot de passe : **admin** (par défaut).

9. Cliquez sur **Personal Webpage (Page Web personnelle)**.



10. Vous pourrez alors visualiser les albums qui ont déjà été ajoutés à votre site peronnel. Pour visualiser les photos, cliquez sur l'album.

11. Vos amis peuvent visualiser ces photos et les commenter.



2.8 Configurer Message Board (Editeur de messages)

Vous pouvez créer votre propre blogue en configurant Message Board (Editeur de messages) afin de partager vos impressions avec vos amis.

1. Cliquez sur **Login (Ouvrir une session)** dans le coin inférieur gauche

2. Nom d'utilisateur : **admin**; Mot de passe : **admin** (par défaut) Cliquez sur **Login (Ouvrir une session)** afin d'accéder de nouveau à la page d'accueil du site web.

3. Cliquez sur l'onglet Message Board (Editeur de messages), puis **New topic (Nouveau sujet)**.

4. Saisissez le sujet de la discussion, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.

5. Après avoir saisi le sujet, cliquez sur **Add Message (Ajouter un message)** pour accéder au sujet et laisser un message.

6. Saisissez vos informations dans les champs correspondants, et écrivez votre message dans le champ Message. Cliquez sur **Submit (Envoyer)** pour envoyer le message.



7. Votre éditeur de message est actif.

2.9 Configurer le DDNS

Les utilisateurs qui ont besoin de mettre à la disposition des internautes un hôte ou un serveur doivent obtenir une adresse IP statique, et un nom de domaine (plus simple à mémoriser). En revanche, les utilisateurs d'IP dynamique ne peuvent mapper (établir une correspondance) leurs adresses avec le serveur DNS car leurs adresses ne cessent de changer. Afin de pallier à ce problème, le WL-700gE offre la fonction Dynamic DNS (DDNS). Cette dernière permet aux utilisateur d'IP dynamiques de mapper (établir une correspondance) le nom de domaine avec l'adresse IP dynamique via un compte enregistré. Pour bénéficier de cette fonction, vous devez d'abord vous inscrire auprès d'un serveur DDNS, tel que DynDNS.org.

1. Ouvrez la page de configuration web du WL-700gE, puis cliquez sur **Advanced Settings (Paramètres avancés)** situé dans le coin supérieur droit. Puis cliquez sur **IP Config -> Miscellaneous** dans le menu de gauche. Cochez le bouton **Yes (Oui)** pour activer le client DDNS, puis sélectionnez un serveur DDNS.



2. Si vous ne disposez pas d'un compte DDNS, vous pouvez bénéficier d'une version d'évaluation gratuite auprès de DynDNS.org. Cliquez sur **Free Trial** (Evaluation gratuite) pour ouvrir le formulaire d'enregistrement de DynDNS.org.

En raison des mises à jour du site web, les étapes de l'enregistrement présentées ci-dessous, ainsi que les captures d'écran, peuvent être différentes du site web actuel.

3. Après avoir cliqué sur Free Trial, vous serez redirigé vers le formulaire d'enregistrement de DynDNS. Cochez les deux cases comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

4. Saisissez le nom d'utilisateur (**username**) que vous souhaitez utiliser pour votre compte (par ex : compte), puis votre adresse de courrier électronique (**e-mail address)** afin de recevoir le courrier de confirmation de DynDNS. Entrez le mot de passe (**password**) que vous souhaitez utiliser. Enfin cliquez sur le bouton **Create Account** (Créer un compte)..



5. Après avoir cliqué sur le bouton **Create Account,** un message vous prévenant qu'un courrier de confirmation a été envoyé à votre adresse courriel s'affichera. Consultez votre boîte électronique pour vérifier que vous avez reçu ce courrier.

6. Vérifiez que vous avez reçu le courrier de confirmation. Ouvrez-le, puis cliquez sur le lien afin d'accéder à nouveau à la page d'enregistrement de DynDNS, et activer votre compte.



7. Cliquez sur **Login** (Ouvrir une session).

8. Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe pour ouvrir une session.

9. Après vous être identifié, vous verrez ce message de bienvenue.

10. Sélectionnez l'onglet **Services**.



11. Cliquez sur **Add Dynamic DNS Host** (Ajouter un hôte Dynamic DNS).

12. Saisissez le nom de l'hôte, puis cliquez sur **Add Host** (Ajouter l'hôte).

13. Votre nom d'hôte a été créé avec succès.

14. Retournez à la page de configuration DDNS du WL-700gE. Activez le client DDNS, définissez le serveur (Server) sur **WWW.DYNDNS.ORG**. Puis saisissez votre nom d'utilisateur, mot de passe et nom d'hôte dans les champs correspondants. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour activer les nouveaux paramètres.



16. Tapez "ping votrecompte.dyndns.org" et pressez Entrée. Si vous obtenez la réponse d'une certaine adresse IP, cela signifie que votre hôte est accessible depuis Internet.



15. Pour vous assurer que les fonctions DDNS sont en service, faites un ping vers le nom de domaine afin de vérifier que votre hôte est accessible. Cliquez sur **Démarrer** -> **Exécuter...** -> tapez **cmd,** et entrez dans l'invite de commande.

2.10 Configurer le partage d'imprimante

Vous pouvez connecter une imprimante au port USB2.0 du WL-700gE, et la partager en réseau. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le partage d'imprimante sur votre réseau.

1. Connectez une imprimante USB au port USB2.0 du WL-700gE. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension (position ON).

2. Accédez à la page web de configuration du WL-700gE. Cliquez sur Applications -> Printer (Imprimante). Vous constaterez que votre imprimante est reconnue par le WL-700gE.

3. Ouvrez votre navigateur Internet, et tapez **//192.168.1.1** dans la barre d'adresse. Puis pressez **Entrée**. Cliquez sur l'icône de votre imprimante qui s'affiche.

4. Une fenêtre d'avertissement apparaîtra. Cliquez sur OK pour poursuivre.

5. Sélectionnez le pilote de l'imprimante dans la liste fabricant-modèle, et cliquez sur **Next** (Suivant) pour l'installer. Si votre imprimante n'est pas dans la liste, cliquez sur **Have Disk** (Disque fourni) pour localiser le pilote.

6. L'imprimante est prête à être partagée.



3. Dépannage

1. Mettez sous tension (position ON) le routeur sans fil WL-700gE, et assurez-vous que les LED s'allument normalement.

2. Assurez-vous que ASUS Wireless Router Utility (Utilitaire du routeur sans fil ASUS) est correctement installé.

3. A partir de votre ordinateur, faites un ping vers le WL-700gE. Sur le bureau, cliquez sur le menu **Démarrer**, sélectionnez ensuite **Exécuter...** ; tapez **cmd**, puis pressez **OK**. Tapez ensuite **ping 192.168.1.1** et pressez **Entrée**. Si le délai du réponse du ping est dépassé, cela signifie que votre ordinateur n'a pu accéder au routeur. Note : Si vous ne vous rappelez plus de l'IP, vous devrez réinitialiser le routeur.



4. Pressez le bouton RESET, situé à l'arrière du routeur, pendant au moins 5 secondes.

5. Vérifiez que vous pouvez accéder à la page web de configuration du WL-700gE, et que vous pouvez configurer des fonctions via cette interface web.

6. Assurez-vous que vous pouvez configurer le routeur, et accéder à Internet via votre connexion sans fil.

4.Appendice

4.1 Notes

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE,COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D' APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l' intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Note : La garantie produit/service ne peut être étendue si le numéro de série vient à être effacé ou manquant.

Nom du produit :	Routeur sans fil ASUS WL-700gE
Version du manuel :	QF2393 / V1.0
Date de publication :	Avril 2006

4.2 Politique de garantie ASUS

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit sans fil ASUS. Cet appareil a été testé et approuvé par ASUS, et bénéficie d'une garantie limitée de deux ans s'exerçant dans un cadre défini.

Cadre de la garantie

ASUS offre une garantie limitée de deux ans sous réserve d'un usage et d'un entretien corrects. ASUS peut facturer des frais de réparation ou de maintenance si le dommage est causé par :

1). Cas de force majeure ;

2). Voltage anormal ;

3). Désassemblage ou modification effectués par du personnel autre qu'ASUS ;

4). Utilisation d'accessoires autre que ceux produits par ASUS ;

5). Installation de logiciels piratés ;

6). Virus informatique ;

7). Chute, choc ;

8). Etiquette du numéro de série produit retirée, détériorée, contrefaite, ou modifiée.