




# 華碩無線路由器

## WL-700gE

### 快速安裝手冊

(支援 802.11g 及 802.11b 無線網路)



---

## 目錄

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 關於本使用手冊 .....                    | iii  |
| <b>1. 產品簡介</b>                   |      |
| 1.1 系統需求 .....                   | 1-1  |
| 1.2 產品包裝內容 .....                 | 1-1  |
| 1.3 後端面板 .....                   | 1-2  |
| 1.4 前端面板 .....                   | 1-2  |
| <b>2. 軟體操作</b>                   |      |
| 2.1 安裝公用程式 .....                 | 2-1  |
| 2.2 EZSetup 設定與連線 .....          | 2-2  |
| 2.3 USB 自動複製功能 .....             | 2-5  |
| 2.4 無線網路檔案分享 .....               | 2-6  |
| 2.5 使用 Download Machine 功能 ..... | 2-8  |
| 2.6 建立相片網頁 .....                 | 2-10 |
| 2.7 建立留言板 .....                  | 2-12 |
| 2.8 分享相片網頁與留言板 .....             | 2-14 |
| 2.9 設定 DDNS .....                | 2-16 |
| 2.10 設定網路印表機 .....               | 2-19 |
| <b>3. 問題排除</b>                   |      |
| 3.1 無線網路簡易故障排除 .....             | 3-1  |
| <b>4. 使用者注意事項</b>                |      |
| 4.1 使用者注意事項 .....                | 4-1  |
| 4.2 華碩電腦保固 .....                 | 4-2  |

## 關於本使用手冊

本使用手冊包含了所有當您在使用本產品時所需的相關資訊，各章節的內容安排如下：

## 章節說明

### 1. 產品簡介

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 WL-700gE 的優異特色，利用簡潔易懂的說明及圖示，您將能夠迅速掌握華碩 WL-700gE 的各項功能及特性，包括產品外觀功能的說明以及基本的操作技巧。

### 2. 軟體操作

本章節介紹 WL-700gE 的軟體操作與相關的設定內容，讓您能快速上手。

### 3. 問題排除

本章提供您在安裝使用及設定 WL-700gE 時，可能會遇到的問題及自我解決方法。

## 提示符號

為了讓您更快速的瞭解本產品的使用方式，在本手冊中會出現以下的圖示以及說明文字，請您特別注意這些重點事項，而這些圖示所代表的意義如下：



禁止警告：禁止不當行為及操作事項，防止任何不當操作所造成的損害。



小心注意：使用注意事項，或因不當操作可能造成人體以及產品的傷害，特別提出來警告使用者。



重點說明：標示出重點資訊，一般注意事項，名詞解釋，相關個人電腦使用常識，參考資訊等。

## 哪裡可以找到更多資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟體的升級資訊等。

### 1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站，來取得所有關於華碩軟體產品的各項資訊。

### 2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能會夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

# 1. 產品簡介

## 1.1 系統需求

欲使用本產品建立無線網路環境，您必須具備以下相關配備：


- ADSL / 纜線數據機及寬頻網路帳號
- 一部具備有 RJ-45 連接埠的乙太網路卡 (10Base-T 或是 10/100Base-TX) 以連接到有線區域網路的電腦裝置
- 內建 802.11g/b 無線網路，或搭配一張 802.11g/b 無線網路卡的移動設備 (PDA、筆記型電腦等)。
- 作業系統中必須安裝 TCP/IP 及網路瀏覽器

## 1.2 產品包裝內容

華碩 WL-700gE 無線路由器產品包含以下的內容：

- 華碩 WL-700gE 無線路由器 x1
- 白色 2dbi 天線 x1
- 灰色美規電源線 x1
- RJ-45 網路線 (未跳線之一般網路線) x1
- 工具光碟 (附電子說明書) x1
- 美觀站立架 x1
- 中文說明書 x1

## 1.3 後端面板




### RESET 鍵

此為提供您當機器設定錯誤時，可回復到出廠預設的狀態，當您按下此鍵超過 10 秒後，則會重新回到出廠預設值。

### EZSetup 快速鍵

此為提供您快速開啓 EZSetup 設定精靈，來進行網路連線的相關設定。

### 1.4 前端面板



#### 硬碟電源鍵/指示燈

燈滅 硬碟關機或無電源

燈亮 硬碟啓動

按住此鍵 10 秒後，硬碟會進行關機並停止運作

#### Copy 鍵

當插入 USB 行動碟等儲存裝置於 USB 2.0 埠後，待 READY 燈號顯示慢閃的狀態後，按下此鍵即開始進行複製檔案至硬碟中的動作。

#### READY 指示燈

燈滅 無電源

燈亮 電源已連接並處於連線狀態

慢閃 插入 USB 2.0 行動碟等儲存裝置後，等待按下 COPY 鍵進行複製檔案

快閃 檔案正在進行複製中

#### LAN1~4 (Local Area Network，有線區域網路連線指示燈)

燈滅 無電源

燈亮 與一乙太網路環境取得實體連結

燈閃 傳送或接收資料（透過有線乙太網路）

#### AIR (Wireless LAN，無線區域網路連線指示燈)

燈滅 無電源

燈亮 無線網路系統待機中

燈閃 傳送或接收資料（透過無線網路）

#### WAN (連線寬頻等網路數據機連線指示燈)

燈滅 無電源

燈亮 與ADSL/纜線數據機環境取得實體連結

燈閃 傳送或接收資料（透過有線乙太網路）

#### USB 2.0 埠

提供連接行動碟等 USB 介面的儲存裝置使用

## 2. 軟體操作

### 2.1 安裝公用程式


請先於光碟機中，放入公用程式光碟片，並按以下的步驟安裝華碩無線路由器公用程式，然後再啓動其中的 EZSetup 精靈設定功能：

1. 連接 ADSL / 縱線數據機至 WL-700gE 上的 WAN 埠，並連接電源。



請將以下光碟內的應用程式，安裝在您已經用無線 / 有線網路與 WL-700gE 連線的該部電腦上。並將 WL-700gE 電源線接上，並且看到 READY 與硬碟電源指示燈已是亮著的狀態。

連接牆壁電源插座



2. 於連線操作的電腦上，放入產品包裝內所附的 WL-700gE 公用程式光碟，開始安裝無線路由器公用程式。



3. 依照畫面提示至完成安裝後，您可以選擇啓動 EZSetup Wizard 和 Download Machine，再點選式。





【完成】。

### 2.2 EZSetup 設定與連線

- 將具備 RJ-45 網路埠的筆記型電腦（或電腦），並使用具備無線連線能力的電腦來進行設定。



若您按下 EZSetup 鍵後無法正常採用無線的方式來連線開啓 WL-700gE 的設定畫面，請使用一般網路線與 WL-700gE 上的 LAN 1~4 其中一埠連接。



- 請開機進入作業系統後，按下 WL-700gE 後端 EZSetup 鍵，或是從桌面上點選【開始 > ASUS Utility > WL-700gE Wireless Router】，選擇 EZSetup Wizard (EZSetup 精靈程式)。



- 如下圖，點選此畫面右下角的【EZSetup】按鈕，這時程式會開始進行自動搜尋 WL-700gE 的動作（並請稍候幾秒）。



- 當顯示如下圖【你是否要使用 WPA 加密？】的提示詢問時，若選擇【否】則採用 WEP 加密動作。



選擇【Yes】則直接採用 WPA 加密的動作，而不使用 WEP 的加密方式。

## 第2章 - 軟體操作

或是

5. 若您是第一次設定此路由器，則會顯示此畫面。接著您就可以手動更改網路名稱與網路金鑰設定值，輸入完成後請按【下一步】繼續。



若您先前曾經設定過此路由器，則會顯示此畫面。接著您就可以手動更改網路名稱與網路金鑰設定值，輸入完成後請按【下一步】繼續。



無線網路設定（網路名稱與網路金鑰）項目，將會以自動的方式產生，而您也可再以手動的方式進行修改，請注意此為先前已經做過修改的動作（如上右圖）才做，您可勾選【保留無線路由器原有設定值】來使用預設值。

6. 而若需要連上網際網路服務提供者（I S P），請將“網際網路服務提供者設定”勾選，然後點選【下一步】。



7. 再選擇您家中使用的上網設定方，並點選【下一步】後按畫面的指示輸入所需要的IP位址、帳號與密碼等資料。完成後按【下一步】繼續。



依不同系統業者需求，接下來您需要輸入配合的相關資料。關於這部份，請您參考ISP業者所提供的設定說明，來進行相關資料（如連線的IP位址、帳號、密碼等資料）的輸入與建立（並將SSID（網路名稱）建立為WL700gE）。

8. 然後，如下圖所示，設定網路磁碟機代號為您想指定的代號，並勾選【建立捷徑至桌面】。接著再點選【下一步】繼續，看到如下圖的設定動作正在進行中。
9. 最後，當顯示【網際網路連結完成】時，請點選【完成】離開。  
建議您要做列印/ 儲存無線區域網路的設定，請按【列印/儲存無線區域網路設定】鈕進行。



強烈建議記得將網路名稱與網路金鑰列印記錄，以便稍後連線時使用。



完成建立後，在作業系統的桌面上會顯示 700g share folder 的連結圖示。




接著，請使用一部具備無線網路功能的筆記型電腦，來與 WL-700gE 無線路由器連線：

1. 請設定好該電腦上無線網路卡的驅動程式，並確定是正常可以使用的。  
接著在桌面右下角圖示中點選無線連線的圖示，這時如右圖所示，會顯示可連線的相關裝置，請選擇 WL700gE。然後點選【進階】按鈕。




您也可從【控制台 > 網路連線】來點選【無線網路連線】以進行無線網卡與 WL-700gE 連線的相關設定。






- 若您在 EZSetup 設定過程中，選擇 WEP 加密的動作（如 2-4 頁的步驟 6），請將剛剛所列印（或抄寫下來）的 WEP 密碼，輸入在【網路金鑰】與【確認網路金鑰】這兩個欄位中（如右圖所示），然後將【為此網路啓用 IEEE 802.11X 驗證】勾選，接著再按【連線】，即可進行連線的動作。
- 此加密的動作，是為防止其他外來的無線網路裝置與您的 WL-700gE 發生連線存取的動作，確保您使用無線網路時的安全。





- 若您欲進行進階的設定，請按【設定】繼續。而當您看到右方的設定畫面（與在 Windows 作業系統桌面右下方所顯示提示畫面時），則表示您的筆記型電腦已經與 WL-700gE 連線成功，並可以連上網際網路瀏覽網頁。



### 2.3 USB 自動複製功能

接著請依照以下的步驟，來進行將行動碟內的資料複製至 WL-700gE 內建的硬碟中：

- 首先將 USB 行動碟插入 WL-700gE 前方的 USB 2.0 插孔。
- 請等待幾秒鐘，當機器前面板的 READY 燈號由原本亮著變成慢速閃爍時，請按下機器前面板下方的 COPY 鍵，則會看到 READY 與 IDE 燈號變成快速閃爍，表示正在進行複製檔案至硬碟內。待 READY 燈號重新恆亮時，表示複製動作已經完成。



### 2.4 無線網路檔案分享

當您完成複製後，我們可以透過瀏覽器的設定畫面，來進行無線連線的檔案分享：

- 請開啟與 WL-700gE 連線的電腦上的 IE 瀏覽器，接著在網址欄中請輸入 192.168.1.1。
- 接著請在：


Login Name 欄中輸入 admin

Password 欄中輸入 admin

然後，請點選 Login 鈕進入設定畫面。



- 接著點選 Advanced Setting 中的 Basic 項目，在 Interface (如下圖) 設定畫面中，選擇 Wireless Mode 為【Auto】，然後 WEP Encryption 設定為【None】，按下【Apply】鈕後，儲存設定並點選 Logout 離開設定畫面。



- 點選 Configuration 圖示進入設定畫面。




若您不選擇加密動作，請繼續以下的步驟 4 設定。若您要進行加密的動作，請跳過步驟 4，而從步驟 5 繼續（建議您採用加密的設定動作）。

- 與前面 EZSetup 設定的動作雷同，在 SSID 中輸入 WL700gE (網路名稱)。而在無線網路的環境下，若想要維護資料傳輸的安全，建議將安全層級 (Security Level) 提升至 WEP 或 WPA 加密方式。設定的方式，這裡在示範中選擇 Security Level 為 Medium(WEP-64bits)，當您選擇後，則可以在 WEP Key 1~4 (10 or 26 hex digits) 這四個欄位中看到顯示密碼，請用筆抄下這四組 Key (金鑰) 密碼。



請注意！若您是採用華碩無線網卡與 WL-700gE 連線，則您可以最快速的方式輸入密碼完成連線，透過在 Passphrase 欄位中輸入 (建議) 至少 5 位數字，這裡我們輸入 11111 做示範，則在下方的圖示中，同樣在 WEP Key 1~4 (10 or 26 hex digits) 欄位中會顯示針對輸入的 Passphrase 所對應的密碼，同樣請用筆抄下這四組 Key (金鑰) 密碼 (如第一組為 371A82247F)，或者稍後您用華碩無線網路程式 (ASUS Utility) 搭配華碩網卡連線時，就可直接在 Passphrase 欄位中輸入 11111 通關密碼，來快速與 WL-700gE 加密連線。



若您先前已經使用 EZSetup 連線並進行設定 WL-700gE（如 2-2 節的步驟介紹），則您不需要進行上一頁的設定調整，只需點選這部電腦桌面上如右圖的 700g share folder 圖示進入放置複製檔案的分享區，即可複製與傳輸檔案。若您要使用其他部電腦進行無線連線至 WL-700gE 的檔案分享區，請繼續以下的步驟。




請依照以下的步驟，來透過另一部電腦無線連線至 WL-700gE 的檔案分享區：


### 1. 首先請確定這部電腦的無線網卡已正確與 WL-700gE 連線。

接著請進入【我的電腦】，點選左方的【網路上的芳鄰】，進入後再點選左方的【檢視工作群組電腦】（請確定您的工作群組與 WL-700gE 是相同的環境）。

稍候幾秒鐘後，就可看到在 Workgroup 中出現一個 WL700gE (WI700ge) 圖示（如右圖）。




這裡的工作群組設定都採預設值【WORKGROUP】，若您設定不同的工作群組，則會看不到該分享區，請確認與 WL-700gE 使用相同的群組名稱（如下圖）。



2. 點選 WL700gE (WI700ge) 圖示進入後。就可以看到先前用 USB 行動碟複製的檔案都已存放在 WI700ge\MYSHARE1\USBCopy 的目錄中。



在 USBCopy 目錄中的檔案目錄排序方式，為按照時間日期排序）。



### 2.5 使用 Download Machine 功能

您可以透過華碩公用程式 (ASUS Utility) 中的 Download Machine 功能，來進行下載 HTTP、FTP，以及 BT 連結的檔案分享至 WL-700gE 內建的硬碟中，請依照以下的步驟來進行：


#### 使用 BT 或 HTTP 下載

- 若您要使用 BT 或 HTTP 功能下載檔案，請直接至該連結下載的網頁，選擇分享的種子點，接著 Download Machine 會自動開啟來進行下載。
- 使用滑鼠按右鍵，點選您要下載的檔案，這時會出現一個交談框畫面，接著選擇【Download All by ASUS Download】，這樣所有的下載動作就會經由 ASUS Download Machine 程式來進行。



- 接著選擇您所要下載的點或項目，然後按【Download】來開始進行下載。

- 當檔案進行下載時，顯示藍色的完成進度狀態列，並將檔案儲存至 WL-700gE 的下載區中。



或


### 另一種方式使用 BT 或 HTTP 下載

- 從桌面上點選【開始 > ASUS Utility > WL-700gE Wireless Router】，選擇 Download Machine 項目。



當 Download Machine 功能啓動後，會採常駐的方式縮小於桌面右下角的工作列中。

- 選擇選項中的 HTTP 或 BT 項目。




- 複製欲下載的檔案連結處的網址（從瀏覽器上的網址列，或者是檔案下載連結處用滑鼠右鍵點選【內容】來開啟，找到正確的網址，並複製該網址），然後貼上【檔案來源】欄位，接著按【下載】鈕。



請注意！某些網站或許會設定無法讓使用者從網頁上標示的檔案下載連結處，讓您用滑鼠右鍵點選【內容】來開啟並複製其正確的下載網址。此為該網站所設定的限制，請與該網站的站長聯繫。

- 檔案進行下載中，顯示藍色的完成進度狀態列。



- 完成後，就可以看到檔案在【檔案夾】欄位中。



6. 您也可以點選在桌面上建立連結的 WL700gE (WI700ge) 圖示進入後。所下載的檔案都已經存放在 WI700ge\MYSHARE1\Download\ 目錄中。




- 若您選擇使用 FTP 下載的功能，請確定輸入正確的 IP 位址等連結的相關數值。
- 使用 BT 功能下載時，請注意！並非每一個 BT 種子檔案一定都能順利下載使用，由於 BT 軟體種類或版本的不同，所以建議請找到符合本程式所能支援種類或版本的 BT 檔案來下載。



## 2.6 建立相片網頁

透過華碩無線路由器應用程式的功能，您可進行上傳相片至 WL-700gE 硬碟分享區中，來分享相片給親朋好友欣賞，請依照以下的步驟來進行：

- 接著從桌面上點選【開始 > ASUS Utility > WL-700gE Wireless Router】，選擇 Photo Album Exporter 項目。



- 進入後，依您的喜好輸入相簿名稱（這裡依照內定的名稱，為 MyAlbumEdit）。然後在敘述中輸入想給大家看到的介紹文字，然後按【下一步】繼續。



4. 選擇您所存放相片的目錄，這時右方的畫面中會出現預覽照片的檔案區。

若您要選擇全部的相片，請按【全選】鈕，或者是以滑鼠左鍵+Ctrl 鍵依序點選您要增加的照片，選好後按【新增】鈕。



6. 然後選擇您要當封面的相片，完成後按【下一步】繼續。



當相片完成上傳後，請依照以下的方式進入瀏覽畫面：

1. 開啓與 WL-700gE 連線的電腦上的 IE 瀏覽器，接著在網址欄中請輸入 192.168.1.1。

5. 這時在畫面的下方，則會增加剛剛您所選擇的所有相片，然後請按【確定】鈕。



7. 依相片檔案大小，所等待傳送的時間不一而需稍候一段時間。當完成後則會顯示完成，此時請點選【完成】鈕來結束相片網頁的建立。



網址① http://192.168.1.1/

### 2. 接著請在：

Login Name 與 Password 欄中皆輸入 admin  
然後，請點選 Login 鈕進入設定畫面。




### 4. 這時就可以看到您先前建立好的相片已經在 Photo Album 中顯示封面相片與名稱的狀態。



### 3. 點選 Personal Webpage 圖示進入瀏覽畫面。




### 5. 這時您可以測試一下，點選想瀏覽的相片，進入瀏覽與測試發表留言。



## 2.7 建立留言板

您還可以進入 Message Board 來建立個人留言板，設定的步驟如下：

### 1. 首先在此網頁瀏覽畫面中，請點選左下方的 Login。




### 2. 然後於：

Login Name 與 Password 欄中皆輸入 admin  
完成後，點選【Submit】鈕重新進入主畫面。




3. 選擇在主畫面左方的 Message Board，然後點選【New Topic】（新增主題）。




5. 完成後就可點選該主題上方的【Add Message】進入。



7. 如右圖，這時就可以在該主題的下方，看到您的留言已經建立。



6. 試著輸入暱稱、網址與 E-Mail 資料，並請在 Message 欄位中留言。完成後請按下【Submit】鈕送出留言。




### 2.8 分享相片網頁與留言板

透過以下的步驟，您就可以將剛才所建立完成的相片與留言板網頁，透過家中的 ADSL/ 繼線數據機等寬頻網路，來分享至網際網路中，請依照以下的步驟進行設定：


- 進入設定畫面後，請選擇右上方的【Basic Setting】，則可以看到此設定畫面。如前面 2-7 頁的操作來建立，若您先前已完成，請略過本項設定。




以下的步驟 2、3，若在前面的設定過程中，您都已經完成網際網路連線設定，請略過並至步驟 4 繼續進行。



- 接著選擇您家中的上網方式（這裡示範是以第四項來進行）。




- 輸入 ISP 業者提供給您的 IP 位址、子網路遮罩、閘道器等資料（實際視您的上網連線方式而有所不同）。




- 接著點選畫面右上的【Advanced Setting】，從左邊的功能欄中選擇【Internet Firewall-Basic Config】，請依照圖示上的設定，將前兩項功能選擇為【Yes】；而第三項則輸入為 8081，然後按【Apply】鈕來儲存所變更的設定。



5. 選擇左邊的功能欄中選擇【NAT Setting - Virtual Server】，請依照圖示上的設定，將【Well-Known Applications】這項設定為【HTTP】，然後將【Local IP】設定為 192.168.1.1，【Local Port】設為 8081，【Protocol】設為 TCP，完成後按【Apply】鈕儲存設定。



6. 完成建立後，就如下圖所示。



7. 當您設定好透過 ADSL / 繼線數據機來連線上網際網路後，若您是採用固定/浮動 IP，您都可點選畫面右上的【Status】來查看由 ISP 業者配發給您的 IP 位址，此即為讓遠端的使用者在瀏覽器（如 IE 瀏覽器）上的網址列輸入的 IP 位址，一旦輸入此 IP 位址就可連線開啓與進入您剛剛所建立的網頁。

由 ISP 業者所配發的 IP 位址



通常我們都是輸入www.這類的網址於瀏覽器上的網址欄中來開啓網頁並進行瀏覽，因此若您要讓其他的遠端使用者，也能透過這樣的方式輸入網址來開啓您建立的網頁，請依照下一節步驟，透過 DDNS 設定來申請一個免費試用的網址。


### 2.9 設定 DDNS

透過 DDNS 設定項目，您可以上網申請一個免費試用的網址，來結合您的 IP，進行網頁轉址的動作，讓使用者可以透過網際網路輸入網址來開啟您的網頁，請依照以下的步驟進行：


- 進入設定畫面後，請選擇畫面右上方的【Advanced Setting】，並點選左方【IP Config】欄中的【Miscellaneous】項目（如右所示）。
- 若您沒有動態 DNS，則請從右圖紅色框選的 2 所示，選擇一組伺服器，並點選【Free Trial】（免費試用，紅色框 3），以申請新的動態網址。




以下的設定選擇畫面會因該網站的調整而有所不同，僅供參考，請依實際的網頁內容提示進行操作。



- 點選點選【Free Trial】（免費試用）後，顯示如右圖的畫面。請閱讀所示的資料條款後，並選擇【I have read...】（我已閱讀...）項目。




- 輸入您想要的使用者名稱（例如示範中輸入 WL700gE）。
- 輸入一個可以收得到啓用信件的電子郵件信箱（這裡示範輸入為 WL700gE@asus.com）。
- 輸入您所要建立這個帳號的密碼，然後再確認一次。
- 完成輸入後，點選最底下的【Create Account】（建立帳號）。
- 接著您會收到一則訊息告知您的帳號已被建立。然後您也會收到一封電子郵件告知帳號已正式啓用。



9. 開啓您的電子郵件 軟體並尋找這封帳號啓用的信件，然後開啓該信件。

點選下圖中的連結網址，來正式啓用您的帳號。




11. 在【Username】（使用者帳號）欄中，輸入您的帳號。

12. 在【Password】（密碼）欄中，輸入您的密碼，完成輸入後並點選【Login】（登入）。

13. 當您登入後，將會看到如下圖所示的訊息。




15. 然後請選擇【Add Host】（新增主機）來新增您的DDNS服務。



10. 點選【Login】（登入），來登入您建立的帳號。



14. 接著請選擇主畫面上的【Service】標籤，並點選【Dynamic DNS】（動態 DNS）項目。



16. 在【Hostname】欄中輸入主機名稱，並按下【Add Host】（新增主機）。然後在【IP Address】欄位中，請輸入ISP業者分配給您的位址。



17. 若您的主機名稱已被成功地建立，則您會看到右圖中的訊息。




主機名稱 (Hostname)，即為您的所申請的網址。

18. 在先前【IP Config】欄中的【Miscellaneous】（如右圖所示）設定畫面中，輸入您的帳號密碼，若是  
要套用於 DDNS，則請輸入您剛剛所申請的使用者  
帳號與密碼，然後按【Apply】完成建立。

### Hostname Created

The hostname you have requested has been created. The information is as follows:

Hostname: wl700ge.dyndns.org  
IP Address: 61.230.200.133  
Wildcard: N  
Mail Exchanger: None  
Backup MX: N




19. 確認 DDNS 是正常運作中，接著點選視窗作業系統的【開始】，並選擇【執行】。



20. 在【開啟】欄位中，輸入 cmd，並按【確定】鈕，  
以開啟命令提示字元視窗（如下圖）。



21. 在命令提示字元視窗（如右圖）中，鍵入 ping  
wl700ge.dyndns.org（請輸入您所申請的主機名  
稱），若您可以看到紅框中所示的主機回應，則  
代表 DDNS 正常運作中。



### 2.10 設定網路印表機

您可以透過 WL-700g 來連接 USB 介面的印表機，並透過無線或有線的分享此印表機給區域網路內與 WL-700gE 無線路由器連線的電腦使用者。

請依照以下的步驟來進行設定：


- 首先，請將印表機的 USB 傳輸線連接至 WL-700gE 上的 USB 塊，並確認印表機的電源已經開啟。
- 接著請用一部已經與 WL-700gE 完成連線的電腦，使用 IE 等瀏覽器程式，進入 WL-700gE 的網頁瀏覽設定畫面，並查看該印表機已經連線顯示在畫面中。



- 新增一部印表機，請開啓【我的電腦】>【控制台】>【印表機與傳真】，然後點選【新增印表機】，繼續點選【下一步】。
- 選擇【網路印表機或連接到其他電腦的印表機】，然後按【下一步】繼續。



5. 選擇【瀏覽印表機】，然後按【下一步】繼續。




7. 然後新增驅動程式，請選擇您印表機所屬的程式，選好後按【確定】繼續。



若在 Windows 內部預設的列表中，找不到您的印表機驅動程式，請點選【從磁片安裝】，並放入驅動程式磁碟片或光碟片於電腦中來偵測並進行後續的安裝。

8. 按【完成】則新增該部印表機，稍後數秒後，會進行驅動程式軟體的複製至完成（如下圖）。

接下來您可以在圖示上看到顯示一部網路印表機的圖案，並且選擇【列印測試頁】來測試印表機可進行列印。



6. 這時可以在共用印表機欄位中，找到網路上有 WL700GE 裝置，點選後，可看到上面有連線一部印表機，選擇該印表機後，按【下一步】繼續。



### 3. 問題排除

#### 3.1 無線網路簡易故障排除

##### 步驟一

請確認無線路由器已經開啓，並且所有 LED 顯示燈都正常。




##### 步驟三

請確認您能在 MS-DOS Prompt 中使用【Ping】指令來 Ping 到基地台。

```
C:\ Command Prompt > ping 192.168.1.1
C:\>
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Beast>ping 192.168.1.1 -t
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply From 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
```

##### 步驟五

檢查是否能透過網頁管理畫面（ Web Management ），來設定您的基地台。



##### 步驟二

請確認無線路由器的應用程式已經安裝。




##### 步驟四

請確認您能讓硬體重新開機，並重新更新至【Default】預設值設定。



##### 步驟六

檢查您是否可以透過無線網路的方式，來與基地台連線，並透過基地台連線至網際網路。



# 4. 使用者注意事項

## 4.1 使用者注意事項

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本快速安裝指南沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本快速安裝指南或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本快速安裝指南所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本快速安裝指南的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩公司之保固及服務：1 ) 該產品曾經非華碩授權之維修、規格更改、零件替換。2)產品序號模糊不清或喪失。

本使用手冊中談論到的產品及公司名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，在此聲明如下：

- Windows、MS-DOS 是 Microsoft 公司的註冊商標

本產品驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的細部說明請您到華碩的網站瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。

版權所有 · 不得翻印 ©2006 華碩電腦

注意！倘若本產品上之產品貼紙有所破損或無法辨識者，則該項產品恕不保固！

產品名稱： 華碩無線路由器 WL-700gE  
手冊版本： QT2393 / V1.0  
發表日期： 2006 年 01 月

### 4.2 華碩電腦保固服務

本產品經由華碩電腦（以下稱：本公司）嚴密的品質管制，並經過出廠檢驗合格。如顧客在正常使用情況下故障時，在本保證書記載內容範圍內，將提供您免費的保固服務。

#### 一、保固範圍

1. 硬體：由本公司出貨之筆記型電腦產品本體於正常使用狀況下，所產生的故障均可獲免費售後維修服務。

#### 二、保固說明

本產品自出售日起兩年內，於正常使用狀況下如產品故障可獲免費售後維修服務；若因下列因素引起之損害，本公司將有權利酌收維修費用：

1. 因天災或遇不可抗力、異常電壓或人為之不慎所造成之損壞。
2. 因自行拆裝、任意變更規格或使用非本公司原廠之配件所引起之故障或損壞。
3. 因軟體之安裝或設定所造成之使用問題與故障。
4. 因電腦病毒所造成之問題及故障。
5. 顧客購買後因搬遷、移動摔落而導致故障損壞時。
6. 轉作其他用途使用而導致故障損壞時。
7. 變壓器內部含有高壓元件，為避免您的身體受到傷害，請勿任意拆解變壓器，亦不可拆開自行修理。
8. 關掉 WL-700gE 時，請按前端電源按鈕，請不要直接且突然插拔電源，這樣可能會造成硬碟功能損壞。
9. 本公司保固識別標籤撕毀或無法辨識。為維護您的權益，請勿自行撕換原廠保固序號貼紙。
10. 請注意放置 WL-700gE 於安全位置，因掉落而造成硬碟壞軌，則不在保固範圍之內。
11. 其他不正常之使用。