RX3141

使用手冊



T1742 1.0版 2004年12月 本產品的所有部分,包括配件與軟體等,其所有權都歸華碩電腦公司 (以下簡稱華碩)所有,未經華碩公司許可,不得任意地仿製、拷貝、謄抄 或轉譯。本產品使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有 任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊,所引起直接或間接的資料 流失、利益損失或事業終止,華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除 此之外,本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考,内容亦會隨時更 新,恕不另行通知。本使用手冊的所有部分,包括硬體及軟體,若有任何錯 誤,華碩沒有義務為其擔負任何責任。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用,而這些名稱可能是屬於 其他公司的註冊商標或是版權,在此聲明如下:

- ・Windows、MS-DOS 是 Microsoft 公司的註冊商標
- ·Adobe、Acrobat 是 Adobe System 公司的註冊商標

版權所有·不得翻印 ©2004華碩電腦

注意!倘若本產品上之產品序號有所破損或無法辨識者,則該項產品恕 不保固!

產品名稱: 華碩 RX 3141 路由器 手冊版本: T1742 V1.00 發表日期: 2004 年 12 月

華碩電腦公司ASUSTeK COMPUTER INC.(亞太地區)

市場訊息

地址	:	台灣臺北市北投區112立德路15號
電話	:	+886-2-2894-3447
傳真	:	+886-2-2890-7798
電子郵件	:	info@asus.com.tw
技術支援		
免費服務電話	:	0800-093-456
服務時間	:	週一至週五 AM 9:00 ~ PM 9:00
		週六、日 AM 9:00 ~ PM 6:00
傳真	:	+886-2-2890-7698

全球資訊網 : tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 傳真 電子郵件 技術支援	::	44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA +1-502-608-4555 tmdl@asus.com
傳真	:	+1-502-933-8713
電話	:	+1-502-995-0883

電子郵件	:	tsd@asus.cor
电丁型杆	•	เธน@สรมร.เบเ

全球資訊網 : www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址	:	Harkort str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
電話	:	49-2102-95990
傳真	:	49-2102-959911
電子郵件	:	sales@asuscom.de
線上連絡	:	www.asuscom.de/sales
技術支援		
電話	:	49-2102-9599-0主機板/其他產品
	:	49-2102-9599-10 筆記型電腦
傳真	:	49-2102-9599-11
線上支援	:	www.asuscom.de/support

本使用手冊包含了所有當您在使用本產品時所需的相關資訊,各章節的内 容安排如下:

章節說明

1. 介紹

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 RX3141 的優異特色,利用簡 潔易懂的說明及圖示,迅速掌握華碩 RX3141 的各項功能及特性。

2. 認識您的 RX3141

本章節中將介紹 RX3141 的產品包裝、硬體規格,與功能燈號配置, 讓您可以在最短的時間內對 RX3141 路由器能初步的認識。

3. 快速安裝手冊

本章節介紹 RX3141 的基本安裝及相關週邊裝置的使用方法,讓您能夠迅速地掌握 RX3141 的各項操作技巧。

4. 使用設定管理員

本章節介紹 RX3141 所搭載之網路管理介面的各項功能設定。

5. 路由器設定

本章將指導您如何進行區域與廣域網路的連線設定。

6. 設定 DHCP 伺服器

本章提供您關於 DHCP 的知識與相關設定方式。

7. 設定靜態路由

本章提供您關於路由方面的知識與相關設定。

8. 設定 DDNS

本章提供您關於 DDNS 的相關設定方式。

9. 設定防火牆 / NAT 設置

本章提供您關於防火牆與 NAT 等相關設定方式。

10. 虛擬伺服器與特別應用程式

本章提供您關於虛擬伺服器的相關設定方式。

11. 系統管理

本章提供關於設定 RX3141 時, IP 位址、網路遮罩與子網路設定的相關資訊。

12. IP 位址、網路遮罩和子網路

本章提供您關於 DHCP 的知識與相關設定方式。

13. 疑難排解

本章中將指導您使用 IP 公用程式進行網路連線問題診斷,另外也將提供關於更換系統風扇與簡易維修技巧的資訊。

14. 索引

提供本使用手冊中的相關名詞介紹頁面。

章節說明	. 4
使用手冊目錄	. 5
1. 介紹	9
1.1 產品特色	9
1.2 系統需求	9
1.3 關於這本使用手冊	9
2. 認識您的 RX3141	11 11 11 11 14 16
3. 快速安裝手冊	17
3.1 Part 1 — 連接硬體	17
3.2 Part 2 — 設定您的電腦	19
3.3 Part 3 — 快速設定 RX3141	23
4. 使用設定管理員 2	26
4.1 登入設定管理員 2	26
4.2 設定頁結構 2	27
4.3 系統設定概觀 2	28
5. 路由器設定	29
5.1 區域網路設定(LAN Configuration)	29
5.2 廣域網路的設定(WAN Configuration)	30
6. 設定DHCP伺服器	39
6.1 DHCP(動態主機配置協定)	39
7. 設定靜態路由 2 7.1 IP 路由概述 2 7.2 靜態路由 2	42 42 42
8. 設定 DDNS	45 46 46
9. 設定防火牆/NAT 設置 2	47
9.1 防火牆槪述 2	47
9.2 路由器安全設定 2	49
9.3 ACL 規則參數設定 5	51
9.4 設定入埠 ACL 規則 5	54

9.5 設定出埠 ACL 規則 9.6 設定自我存取 ACL 規則 ─ (Firewall → Router Setup	56
→ Self-Access)	59
9.7 防火牆登錄 — (Router Setup)	61
10. 虛擬伺服器與特別應用程式	62
10.1 NAT 概述	62
10.2 設定虛擬伺服器	63
10.3 設定特別應用程式	66
 11. 系統管理 11.1 登入密碼與 System-Wide 設定 11.2 檢視系統資訊 11.3 設定日期與時間 11.4 恢復至出廠預設値 11.5 更新韌體 11.6 重新啓動京統 	69 69 71 71 72 73 75
11.7 杀税設定官理	76
12. IP 位址、網路遮罩,與子網路	79
12.1 IP 位址	79
12.2 IP 位址架構	79
12.3 網路等級	80
12.4 子網路遮罩	80
13. 移難排解	82
13.1 使用IP 公用程式診斷問題	83
14. 索引	85

圖 2.1. 前面板 LEDs	14
圖 2 2 後背板	
□ ===: (<) (<) (<) (○ ===: (<) (○ ==: (○ =: (○ =: (○ =: (○ =: (○	18
国 0.1. 收益之()3.00回	23
圖 0.2. 並べ置四	20
■ 0.0. /////夏///夏回 暑 / 1 - 砂定答理目答 λ 主石	27
圖 4.1. 叹足后还只见八里回	20
图 4.2. 英王的政定官建員畫面	21
94.3.7%以身的会凶 964 攻由逃宁	20
回 5.1. 昭田政化 - 四以啊哈政化	30
回 3.2. 亩计时和木时,芯村首伙灰胜里利豆八畝足自圩貝	30
	31
	31
回 5.5. WAN - PPP0EU1	33
回 5.6. WAN - PPPOEU2 設正 	33
圖 5.7. WAN - PPPOE 區段止創到已使用弗一個 ACL 規則設定	34
圖 5.8. WAN - PPPOE 區段止囬到已使用弗 個 ACL 規則設定	34
圖 5.9. WAN - PPPoE 多重區段的出埠 ACL 規則設定	34
圖 5.10. WAN - 預設的 PPPoE 多重區段的出埠 ACL 規則設定	34
圖 5.11. WAN - PPPoE Unnumbered 設定	35
圖 5.12. WAN - 動態 IP (DHCP 用戶端) 設定	36
圖 5.13. WAN - 靜態 IP 設定	37
圖 6.1. DHCP 伺服器設定頁面	40
圖 6.2. DHCP 借出列表	41
圖 7.1. 路由設定頁面	42
圖 7.2. 靜態路由設定	43
圖 7.3. 路由範例列表	44
圖 8.1. HTTP ddns 主題的網路圖	45
圖 8.2. HTTP DDNS 設定頁面	. 46
	 51
圖 9.2. 入埠 ACL 規則設定頁面	54
圖 9.3. 入埠 ACL 設定範例	55
圖 9.4 入埠 ACI 列表節例	55
圖 9.5 出埠 ACL 設定百面	00
圖 9.6.出埠 ΛCL 設定範例	07
圖 0.0. 出埠 ΛCL 砚, 定範例	00
圖 0.7. 田本 ACE 分式電灯	50 59
圖 0.0. 白状方 \$ //02 改足受問	00
圖 9.9. 日我行政 ACE 政定能为	00
图3.10的人间空歇能为	01
◎10.1NAF1-以外江内2005 土半。通用150位 暑10.2 反石NADT。由外或注入的封句佐昭涌到、浦块信號匯成	02
910.2 次叫NAFT-田/阳涟/印封记队照通的,建安华沉闷头	
IF 凶业,恢力乱却可为中工成	03
回 10.3. 承援已服夺例 → 住的 ACL 担则	00
9 10.4. 承援归版条例 - 八年的 ACL 况则	00
9 10.5. 行列應用任功政止民国 夏 40.0 姓叫陈田平士安阁	67
9 10.6. 行列應用任式条例	68
回 10.7. 正年的 ACL 規則懶	68
■ 11.1. 米糀官埋設正貝囲	69
◎ 11.2. 氷税状態貝面	71
圖 11.3. 日期兴時間設定負血	71
圖 11.4. 工廠預設值重置負面	72
圖 11.5. 工廠預設値重置確認視窗	73
圖 11.6. 工廠預設値重置計時秒數	73

	- 4
圖 11.7. 史新歌體貝圓	74
圖 11.8. 檔案總官選擇畫面 ————————————————————————————————————	74
圖 11.9. 史新韌體確認視窗	74
圖 11.10. 韌體更新狀態視窗	75
圖 11.11. 韌體更新倒數計時視窗	75
圖 11.12. 重新啓動系統頁面	75
圖 11.13. 重新啓動系統設定	76
圖 11.14. 重新啓動系統更新倒數計時視窗	76
圖 11.15. 系統設定備份視窗	76
圖 11.16.系統設定備份畫面 - 檔案下載對話視窗	
圖 11.17. 系統設定備份畫面 - 儲存檔案所的交談框	77
圖 11.18. 系統備份設定狀態提示	77
局 11 19 回復備份系統設定視窗	78
圖 11 20 回復系統備份設定視窗 - 選擇檔室交談視窗	78
圖 11 21 回復系統備份狀能提示	78
圖 13.1 使田封句控測公田程式	70
图 12.2 使用时已承测工作程式	00
回 13.2. 反用 IISIO0KUP 公用任以	04
利 表曰錄	
表 2 1 RX3141 提供的 Dos 顶墼粗刑防護/伯杏	13
表 2.1.1000141 定小的 2000 风季效至6500 供型	10
2.2. 前面版 CCDSIN活动的	14
2.3. 夜月100回座央伯小岛矶约	10
衣 3.1. 短號指示が改	10
衣 3.2. 残政但何安 主 4 4 一中的短周二的功能能发	20
衣 4.1. 吊用按键兴画小的功能就逃	28
表 5.1. 區以網路等數設定	29
表 5.2. 廣政網路的 PPPoE 參數設定	32
表 5.3. 廣政網路PPPoE Unnumbered 參數設定	35
表 5.4. 廣域網路靜態 IP 參數設定	37
表 6.1. DHCP 參數設定	40
表 7.1. 靜態路由參數設定	43
表 8.1. DDNS 參數設定	46
表 9.1. 路由器安全基本參數設定	49
表 9.2. DoS 攻撃定義	50
表 9.3. ACL 規則參數設定	51
表 10.1. 虛擬伺服器參數設定	64
表 10.2. 常見應用程式連接埠號列表	64
表 10.3. 特別應用參數設定	66
表 10.4. 常見應用程式連接埠號列表	50
表 12 1 IP 价卝空構	57

1. 介紹

恭喜您成為RX3141的使用者。您的區域網路(LAN)現在將能透過使用 ADSL 或 Cable modem來使用高速寬頻連接網際網路。

1.1 產品特色

- ・LAN:4埠 Gigabit 交換器
- ·WAN: 10/100Base-T 乙太網路,提供您區域網路中所有電腦進行網際網路的存取。
- ·防火牆與NAT(Network Access Translation)功能確保您區域網路連接網際網路時的安全性。
- ·透過DHCP伺服器自動分發網路位址。
- ·包括IP路由、DNS和DDNS設定服務。
- ·可透過如微軟 Internet Exlorer 6.0 或更新版本的網路瀏覽器,進行程式設定。

1.2 系統需求

為了使用 RX3141 進行網際網路的存取,你必須有以下相關配備:

- ·具備 ADSL 或 Cable modem 與對應的連線服務,並具備至少一組網際網路位置以指定給 WAN 使用。
- ·一台或更多裝設有支援 10Base-T、100Base-T、1000Base-T 乙太網 路傳輸速率網路介面卡 (NIC) 的個人電腦。
- ·若您想要將交換器連接至四部或更多的個人電腦,則您需要具備一台乙太網路集線器/交換器。
- ·為了提供 Web-based GUI 設定需要:您的個人電腦必需安裝有微軟 Internet Explorer 6.0 或更新版本的網頁瀏覽器。

1.3 關於這本使用手冊

1.3.1 提示符號的說明

本手冊針對首字縮寫是當他們在本文裡出現第一次時加以定義。 為了手冊章節的整體簡潔性,RX3141 有時會被稱為路由器或閘道器。

RX 系列

在提到某個地方的一組乙太網路連線的電腦時,區域網路(LAN)與 網路(network)將會交替使用。

滑鼠的行動順序由"→"來表示。舉例來說, Router Setup → Connection, 代表雙按點選 Router Setup 選單,接著並點選 Connection 子目錄。

1.3.2 印刷樣式的說明

黑體字是用來表示在功能表或其他電腦顯示頁面中選中項目。

1.3.3 特別資訊

這本使用手冊使用下列圖示來提醒您注意特殊的說明與解釋。



2. 認識您的 RX3141

2.1 零件明細表

- ·除這份資料之外,RX3141應該帶著如下內容來:
- ・路由器主機
- ・AC 電源供應器
- ・乙太網路線

2.2 硬體功能

區域網路(LAN)

- ·4埠區域網路交換器
- ・自動速度協調
- ・支援9KB Junbo Frame
- ·4KMAC位址列表和自動學習與更新

廣域網路(WAN)

- ・10/100M 乙太網路
- ・自動 MDI/MDIX

2.3 軟體功能

2.3.1 NAT 功能

RX3141 提供 NAT 功能來分享高速網際網路連線並節省區域網路主機 多重連線的連線成本。本項功能可以隱藏網路位址避免其公開。本功 能會分配虛擬網路位址給連接到路由器的區域網路電腦,而對外則以 同一公開的網路位址進行連線。而本項功能也提供有反向的 NAT能 力,它可讓使用者架設如 E-mail、Web 伺服器在內的多個主機。NAT 規則主導傳輸架構,而以下便是 RX3141 所支援的 NAT 類型。

·NAPT(網路位址與連接埠轉譯,Network Address and Port Translation)一亦被稱做 IP偽裝或 ENAT(增強NAT, Enhanced NAT)。指定許多內部主機透過一組全球有效的 IP 位址來連線。 而這項指定工作通常都是透過一個用來轉譯的網路連接埠位址池 來進行。每一個封包都是透過此一全球有效的 IP位址進行傳輸。 ·反向 NAPT 一 亦被稱做入埠指定,連接埠指定或虛擬伺服器。任何來到路由器的封包都可被重新放置到一內部主機中連接埠的埠號與/或IP 位址也是基於此項規則加以指定。當多重服務是由不同的內部主機主導時,這項功能是非常有用的。

2.3.2 防火牆功能

整合於 RX3141 中的防火牆功能提供下列功能來保護您的網路環境免於遭受攻擊,並避免您的網路被利用作為發動攻擊的跳板。

- ・封包檢查(Stateful Packet Inspection)
- ・封包過濾 (ACL)
- ・防範 DoS 攻撃
- ・登入記錄

2.3.2.1 封包檢查(Stateful Packet Inspection)

RX3141防火牆利用「封包狀態檢查」功能來提取封包安全判斷需要 的與狀態有關的資訊和維持評估後續連線嘗試所需要的資訊。它允許 動態連線,這樣除了需要的埠之外,其餘埠就無須打開。這提供高度 安全的解決方式和可量測性及可擴展性。

2.3.2.1 封包過濾(Packet Filtering - ACL)

ACL 規則是建立網路安全基本過濾作業之一。防火牆會監控每一個獨立的封包,並解讀其出埠與入埠的標頭資訊。這項功能是以IP 位址為對象的網路存取控制法。防火牆常會和過濾器合併,以允許或否決使用者進入或離開區域網路的能力。封包過濾法也可用於根據封包的來源地來決定接受或拒絕封包(如 E-mail),以確保在私人網路上的安全性。

ACL能提供一個子網與另一個子網的隔離保護。從而達到被保護的網路堵塞回傳的具體封包類型,能被用來作網路裡的第一個防守線。

RX3141防火牆 ACL 規則支援:

- ·基於目的地與來源 IP 位址、埠號與通訊協定的過濾方式。
- ·使用萬用字元 Wild card 組成過濾規則。
- ·過濾規則優先權。

2.3.2.3 防範 DoS 攻撃

RX3141的防火牆具有一攻擊防範引擎,用以保護內部網路免於遭受來自網際網路已知類型的攻擊。本功能提供對於阻絕服務攻擊(DoSattack)的保護,像是SYN Floodig、IP Smurfing、LAND、Ping of Death與所有可能被假定的攻擊。舉例來說,RX3141的防火牆功能提供對於"WinNuke"一種被廣泛用來自遠端網際網路癱瘓視窗作業系統的攻擊。此外,RX3141的防火牆功能也提供多種來自網際網路的攻擊,像是IP spoofing、Ping of Death、Land Attack與封包重組攻擊。

表2.1 下表中所列舉者為 RX3141 提供的攻擊類型防護/偵查

DoS 攻擊的類型	攻擊的名稱
封包重組式攻擊	Bonk , Boink , Teardrop(New Tear) , Overdrop , Opentear , Syndrop , Jolt , IP fragmentation
ICMP攻擊	Ping of Death , Smurf , Twinge
Flooders 攻擊	只紀録 ICMP Flooder,UDP Flooder,SYN Flooder
連接埠掃描	只紀錄TCP SYN 掃瞄
	丢棄攻擊封包: TCP XMAS掃描,TCP Null 掃描,TCP Stealth 掃描
PF規則的保護	Echo-Chargen , Ascend Kill
其他類的攻擊	IP spoofing , LAND , Targa , WinNuke

2.3.2.4 應用層閘道(ALG)

應用程式如 FTP 需打開基於各自應用參數的動態連線. 當封包通過建 置在 RX3141 的防火牆時, 依據所屬的應用程式, 會需要一個相對應的 入埠允許規則。當缺少此項規則時, 封包會被 RX3141 的防火牆所阻 擋。但爲多種應用程式建立這些規則並不可行(亦在安全上缺乏折衷 性)。應用層閘道可以智慧地解析應用程式的封包並打開動態的入埠 規則連結。RX3141裡的 NAT 功能針對常用的應用程式如 FTP 及 Netmeeting 等建立了相當數量的 ALG。

2.3.2.5 登入紀錄(Log)

發生於網路環境中的事件,將有可能是企圖影響網路安全性的因素。 而這些事件都會被紀錄在 RX3141 的系統登錄檔案中。這個登入記錄 至少會維持包含有封包送達、防火牆動作記錄與原因在內最小的登入 記錄。 2.4 產品概觀

2.4.1 前面板

在前面板上包含有用來表示路由器狀態的 LED 指示燈。



圖2.1 前面板 LEDs

表2.2 前面板 LEDs 狀態說明

	LED 標籤	顏色	狀態	標示意義
1	Power	緑色	在上	RX3141被給通電
			離開	RX3141被切斷電源
2	1 - 4			識別區域網路LEDs 港口。 3 LEDs 表明 每個區域網路連接埠的狀態: 狀態,速 度和雙工。
3	STATUS	緑色	恆亮	乙太網路連線已建立且運作中
			閃爍	資料正被傳送或接收
			熄滅	沒有乙太網路連線
4	SPEED	緑色	恆亮	速度是1000Mbps
		橘色	恆亮	速度是100Mbps
			熄滅	速度是10Mbps或是沒有連線被建立。
5	DUPLEX	橘色	恆亮	區域網路正用全雙工模式操作。
			閃爍	區域網路正用半雙工模式操作,衝突 (collision)正發生。
			熄滅	區域網路連接埠正用半雙工模式操作, 沒有衝突被發現。
6	WAN			識別WAN 連接埠
3	STATUS	緑色	恆亮	乙太網路連線已建立且運作中。
			熄滅	沒有乙太網路連接被建立。
4	SPEED	緑色	恆亮	速度是100Mbps
			閃爍	緑色: 資料正被傳送或接收
		橘色	恆亮	連線速度為10Mbps
			閃爍	資料正被傳送或者接收
			熄滅	沒有建立連線。
5	DUPLEX	橘色	恆亮	區域網路連接埠正用全雙工模式。
			熄滅	區域網路連接埠正用半雙工模式運作, 沒有衝突被發現。

2.4.2 後背板

後背板包含有區域網路(LAN)與廣域網路(WAN)連接埠、電源 供應器插座與系統重置鍵。



圖2.2 後背板插座

表2.3 後背板插座與指示燈號說明

	標籤	標示意義
1	1 - 4	區域網路連接埠:請使用乙太網路纜線連接至您PC的乙太網路連接 埠,或是連接到您集線器/交換器的 uplink 埠。
2	WAN	WAN 連接埠: 連接你的 WAN 端設備,例如ADSL 或Cable modem。
3	RESET	重置按鈕
		重新啓動設備
		如按住本按鍵超過5秒,則會將系統設定值重置回出廠預設值。
4	POWER	電源輸入插座: 連接產品提供的AC電源供應器。



- 壁掛插孔:你可以使用這插孔來將 RX3141 掛在牆上放置以保留空間。您可以依照室內插座的位置、電源線的長度,與乙太網路纜線長度等需求來決定懸掛的位置。此外您也可以任意以本路由器的四個方位:前面板、後背板、左側與右側朝上的方式加以懸掛。
- 磁鐵:本路由器上的磁鐵可讓您將RX3141放置於任何金屬表面以 節省擺放空間。

RX 系列

2.5 擺放選項

取決於您的環境,您可以為RX3141放置選擇3種支援的方法:平放、磁鐵吸附、壁掛安裝。

2.5.1 桌面放置

您可將RX3141放置於任何平面上。採用節省空間設計的RX3141只需佔用您桌面上的局部空間即可擺放。

2.5.2 磁鐵吸附介紹

此外,也可以將RX3141 放置於任何磁鐵可吸附的金屬表面,如桌上型電腦機殼或機櫃等處。

2.5.3 壁掛安裝介紹:

 先將兩隻螺絲固定於牆壁上,若您想以前面板或後背板朝上壁 掛,則請讓兩隻螺絲相隔約115 mm。此外,請確認兩隻螺絲是等 高的,並請注意在 RX3141 機身底部是有四個壁掛插孔,您可任 意選擇其中兩個相鄰插孔進行安裝。



 請將螺絲以上圖所標示的間距水平固定於牆上,接著將路由器底 部的兩個螺絲插孔對準牆上的螺絲置入插孔中。接著請調整螺絲 在插孔中的位置使交換器與牆上的螺絲穩固密合。

3. 快速安裝手冊

本快速安裝手冊可以提供將 RX3141連接到電腦、網路與網際網路的 基本介紹。

- ·Part 1 提供關於硬體安裝的相關介紹。
- ·Part2敘述如何在您的電腦端進行網際網路選項的設定。
- ·Part 3 引導您對 RX3141 進行基礎設定,讓您的區域網路可以連線 到網際網路。

在安裝與設定本裝置後,請遵循 3.3 節的說明以確認交換器可以正常 運作。

這迅速的入門指南假定你已經與你的互聯網服務供應商(ISP)建立 ADSL 或者電纜數據機服務。這些指令提供應該與你的家或者小的辦公室網 路安裝相容的一個基本的構造。為附加構造指示參考隨后的章。

3.1 Part 1 — 連接硬體

在 Part 1 中,請您先將本裝置連接到 ADSL 或 Cable Modem(已連接電話線或是有線電視纜線),並接妥電源與您的個人電腦相連。

▲ 在你開始之前,為全部設備關掉動力。這些包括你電腦(s),你的區 warning 域網路中心/(如果適用)接通,以及 RX3141。

圖3.1 說明硬體連接。請依照以下步驟來進行正確的安裝。

3.1.1 Step 1. 連接 ADSL 或 Cable Modem

對於 RX3141 來說:請將乙太網路纜線的一端連接到本裝置後背板標 示有 WAN 的連接埠,並將網路纜線的另一端連接到 ADSL 或 Cable modem 的乙太網路連接埠。

3.1.2 Step 2. 連接電腦或網路

如果您區域網路的電腦不超過4 部,則您可以使用乙太網路纜線直接 連接 RX3141後背板上任一標示有1-4的區域網路連接埠。至於網路纜 線的另一端則連接到個人電腦上的乙太網路連接埠。

而若是您的區域網路擁有超過4部以上的電腦,則您可以將乙太網路 纜線的一端至集線器或交換器(一般來說是連接在集線器或交換器上 的Uplink埠,請參閱集線器或交換器的相關安裝文件取得正確安裝訊 息),至於另一端則連接到本裝置後背板上標示有1-4的區域網路連 接埠。接下來在使用乙太網路纜線逐一連接集線器或交換器與您區域 網路中電腦的乙太網路連接埠。

RX 系列

請注意無論是雙絞或是直行的乙太網路線,只要交換器或集線器支援 辨識這兩個種類的乙太網路線,便都可以用來連接內建交換器、個人 電腦。

3.1.3 Step 3. 連接 AC 電源供應器

請將 AC 電源供應器的一端連接到本裝置後方的 POWER 電源插座, 並將電源供應器另一端的插頭插到室內插座上。

3.1.4 Step 4. 開啓 RX3141、ADSL 或 Cable Modem 的電 源並啓動您的電腦

請將 AC 電源供應器的一端連接至 RX3141 的電源插座。接著將 ADSL 或 Cable Modem 的電源開啓。最後請將您的電腦或像是無線網路基地 台、交換器、集線器的電源開啓。



圖3.1 硬體連接示意圖

你應該確認本裝置上的 LEDs 燈號如同表格 3.1 所標示的一樣。

表 3.1 燈號指示列表

LED 標示	代表意思是:
POWER	綠色指示燈號所代表的是交換器的電源已開啓。若本燈號未亮起,請檢 查連接於 RX3141 的電源供應器插頭是否妥善地連接在電源插座上。
1-4 STATUS LED	綠色指示燈號表示本裝置已與您的區域網路建立連線,而要是本燈號閃 爍,代表本裝置正在傳送或接收來自於您區域網路個人電腦的資料。
WAN	綠色燈號代表本裝置已與您的 ISP 或是網際網路成功建立連線。而要是 本燈號閃爍,代表本裝置正在網際網路傳送或接收資料。

如果 LEDs 燈號如同預期般地正確亮起,則代表本裝置正常運作中。

3.2 Part 2 - 設定您的電腦

本使用手冊的第2部分提供在您的電腦上針對 RX3141 進行相關網路 設定的介紹。

3.2.1 在你開始之前

在預設值下,RX3141 會自動指定所有的您個人電腦端所需要的網路 設定(如IP位址、DNS伺服器IP位址、預設閘道器IP位址)。您只需 設定讓您的個人電腦接受 RX3141 所提供的相關設定值。



有時候,如你想要針對網路進行手動設定,而非全部交由 RX3141 負責。此時請參閱「為您的個人電腦指定靜態 IP 位址」中的介紹。

如果你已經由乙太網路連接您的個人電腦與 RX3141,請依照您個人電腦中所安裝的作業系統對照下列說明進行設定。

3.2.2 安裝 Windows XP 作業系統之個人電腦:

- 1. 在Windows作業系統的工作列中,點選<開始>鍵接著點選控制台。
- 2. 點選網際網路連線圖示。
- 在網際網路連線視窗中,點選符合您網路介面卡(NIC)的圖示並選 擇 <內容>(通常此圖示會標示為區域連線)的正確點選和選擇特 性。
- 在區域連線的內容視窗中的對話欄位,會顯示目前已安裝的網路 元件。
- 5. 請確認對話欄位中標示有網際網路協定 TCP/IP 的選項已勾選,並 點選 <開始>鍵。
- 6. 在網際網路協定內容的對話欄位中,請點選確定自動取得 IP 位 址,並點選確定自動取得 DNS 伺服器位址,並且點選 <特性> 按 鈕。
- 7. 連續點選兩次 <確定> 鍵來確認您的變更,接著請關閉控制台。

3.2.3 安裝 Windows 2000 作業系統之個人電腦:

首先,檢查 IP 協定和如有必要,請加以安裝:

- 1. 在Windows作業系統工作列中,點選<開始>鍵並指向設定, 然後 點選控制台。
- 2. 雙按網路和撥號連線圖示。

RX 系列

 在網路和撥號連線視窗中,請以滑鼠右鍵點選區域連線圖示,並 選擇內容。

區域網路連線內容選項會列出目前已安裝的網路元件。如果目錄 包括網際網路協定(TCP/IP),則代表協定已開啓,請直接閱讀 步驟 10。

- 4. 如果網際網路協定(TCP/IP)沒有顯示已安裝元件,則請點選<安裝>鍵。
- 5. 在選擇網路元件類型的選項中,選擇協定,然後點選<新增>按鈕。
- 6. 在通訊協定列表中選擇 Internet Protocol (TCP/IP) 接著點選 <確定> 鍵。
- 若提示訊息出現,請點選<確定>鍵來套用新的設定值並重新啓動 您的電腦。

接下來,請設定您的個人電腦來接受 RX3141 所指定的 IP 位址:

- 8. 在控制台中,點選網路和撥號連線圖示。
- 在網路和撥號連線視窗中,請以滑鼠右鍵點選區域連線圖示並選 擇內容。
- 10. 在區域連線內容選項中,請選擇 Internet Protocol (TCP/IP),接著 點選 <確定>鍵。
- 11. 在網際網路協定(TCP/IP)的選項中,請點選確定自動取得 IP 位址,並點選確定自動取得 DNS 伺服器位址。
- 12. 連續點選兩次 <確定> 鍵來確認您的變更,接著請關閉控制台。

3.2.4 安裝 Windows 95、98 或 ME 作業系統的個人電腦

- 1. 在Windows作業系統工作列中,點選<開始>鍵並指向設定, 然後 點選控制台。
- 2. 點選網路圖示。

在網路選項中,請尋找起始為"<TCP/IP>"和包含有您網路配接 卡名稱的登錄列,然後點選<內容>鍵。你可能需要捲動列表來尋 找此登錄列。如果列表中包含有此一登錄列則表示 TCP/IP 協定已 被啓用,請直接參閱步驟8。

- 3. 如果通訊協定(TCP/IP)並未顯示已安裝此一元件,請點選 <新 增>鍵。
- 4. 在選擇網路元件類型的選項中,選擇協定並點選 <新增>鍵。
- 5. 在製造商列表框裡選擇 Microsoft,並在網路協定列表中點選 TCP/

IP,接著並點選 <確定>鍵。

 若提示訊息出現,請點選 <確定> 鍵來套用新的設定值並重新啓動 您的電腦。

接下來,請設定您的個人電腦來接受 RX3141 所指定的 IP 資訊:

- 7. 在控制台視窗中,點選網路圖示。
- 8. 在網路選項中,請尋找起始為 "<TCP/IP>"和包含有您網路配接 卡名稱的登錄列, 然後點選<內容>鍵。
- 9. 在網際網路協定(TCP/IP)的選項中,請點選確定自動取得 IP 位址。
- 10.在 TCP/IP 內容選項中,點選"預設開道器"標籤頁中的"新增開 道器"欄位輸入 192.168.1.1(此數值為 RX3141 預設的區域網路連 接埠 IP 位址),並點選 <新增>鍵來新增預設的網路閘道器登錄。
- 11. 點選 <確定> 鍵來確認並儲存您的變更,接著請關閉控制台。
- 12. 若提示訊息要您重新啓動電腦,則請點選 <確定>鍵來套用新的設 定值並重新啓動電腦。
- 3.2.5 安裝 Windows NT 4.0Workstation 作業系統的個人 電腦:
- 首先,檢查 IP 協定,如有必要,請進行安裝:
- 1. 在Windows NT工作列中,點選<開始>按鈕並指向設定,然後點選 控制台。
- 2. 在控制台視窗中,請點選網路圖示。
- 3. 在網路選項中,點選協定標籤頁。

在協定標籤頁中,會列出目前已安裝的通訊協定。如果列表中包含 TCP/IP 通訊協定,則代表作業系統已安裝並啓動該通訊協定,如已安裝,則請直接參閱步驟9。

- 4. 如果通訊協定(TCP/IP)並未顯示已安裝此一元件,請點選 <新 增>鍵。
- 5. 在通訊協定選項中,請點選 TCP/IP,接著請點選 <確定>鍵。

您可能會看到需要從您的 Windows NT 安裝光碟或其他儲存媒體中安裝檔案的提示訊息,此時請依照螢幕指示來安裝檔案。

在所有檔案安裝完畢後,一個視窗會出現通知您有一 TCP/IP 服務 DHCP 能夠動態指定 IP 資訊。

RX 系列

- 6. 點選 <是> 鍵進入下一步,接著若是訊息提示您重新啓動電腦,請 點選 <確定>鍵來重新啓動電腦。接下來請設定您的個人電腦使其 可以接受 RX3141 此指定的 IP 位址。
- 7. 開啓控制台視窗,接著請點選網路圖示。
- 8. 在網路選項中,點選協定標籤頁。
- 9. 在協定標籤頁中,請選擇 TCP/IP 並點選 <內容>鍵。
- 10. 在 Microsoft TCP/IP 內容選項中,請點選確定從 DHCP 伺服器取得 IP 位址。
- 11. 連續點選兩次 <確定> 鍵來確認您的變更,接著請關閉控制台。

3.2.6 指定靜態 IP 位址給您的個人電腦

有時候,你可能不想依照 RX3141 所指定的 IP 位址,而想要直接把IP 位址分配給部分或是所有的個人電腦(通常稱做固定 IP)。在下列的 狀況您可能需要進行這樣的設定(非必需):

- · 你已經取得一組或更多的對外 IP 位址,而您想要每次可以直接連線到這些特定的電腦(舉例來說,如果您的電腦是做為網路伺服器的用途)。
- ·在您的區域網路中,您分別處於不同的子網路下。

不過,在您第一次設定 RX3141 時,在 192.168.1.0 的網路環境下,您 可以指定 192.168.1.2 的 IP 位址給您的 PC,以便建立個人電腦與 RX3141 間的連線,在此一網路環境下, 在預設的區域網路中, RX3141 的 IP 被預先設定為 192.168.1.1,並輸入 255.255.255.0 與 192. 168.1.1 分別做為預設的子網路遮罩與預設開道器。而上述這些設定値 也將會反映到您的眞實網路環境中。

在您想要指定靜態 IP 位址的每部個人電腦中,請依照 3.2節中的介紹 來檢查 IP 通訊協定是否已安裝,接下來請依照指示來顯示每個網際網 路通訊協定(TCP/IP)的內容。接著請以點選本選項內容來開啓手動 輸入 IP 位址、DNS 伺服器,與預設開道器的設定值。

您的個人電腦 IP 位址必需與 RX3141 區域網路(LAN)連接埠處 於相同的子網路中。若您想手動指定 IP位址給予您區域網路中所有 的個人電腦,則您可以依照第五章中的介紹來變更區域網路連接埠 的 IP 位址。

3.3 Part 3 — 快速設定 RX3141

在第3部分,請您登入RX3141的設定管理員(Configuration Manager) 並對您的路由器進行基礎設定。您的 ISP 必需提供給您設定所需的相 關資訊以便完成這些步驟。請注意本節的用意在於讓您可以經由基本 設定讓 RX3141 可以快速地啓動與運作,所以在敘述上採用較為簡潔 精要的方式表達。若您想取得更多進一步資訊,請參考對應章節。

3.3.1 設定 RX3141

請依照下列步驟來設定 RX3141:

- 在您進入RX3141的設定管理員(Configuration Manager)之前,請 先確定您網路瀏覽器的 HTTP proxy 設定已關閉。在微軟 Internet Explorer 中,請點選"工具"→"網際網路選項"→"連線"標籤 頁→"區域網路設定",接著請取消勾選"在您的區域網路使用 Proxy 伺服器"。
- 2. 在連接到 RX3141上任一區域網路連接埠的個人電腦端,請開啓您的網路瀏覽器並在瀏覽器的位址欄輸入下列的 URL 並按下 < Enter>鍵:

http://192.168.1.1

這是在RX3141上的區域網路連接埠所預先設定的 IP 位址。 接著如圖 3.2 所示一個登入視窗便會出現。

Log	gin
Username:	admin
Password:	
Ар	ply

圖3.2登入畫面

 如果你在連接RX3141 時發生任何問題,則你可能要檢查您的個 人電腦端是否設定為接受 RX3141是所指派的 IP 位址,至於另一 個方式便是將您個人電腦設定處於 192.168.1.0 的網路環境下,像 是 192.168.1.2。

輸入您的使用者名稱與密碼,接著並點選 Apply 來進入設定管理員 (Configuration Manager)。若您是第一次進入此一設定介面,請輸入 下列預設的使用者名稱與密碼。

預設使用者名稱:	admin
預設密碼:	admin



你可以隨時變更密碼(在參閱第11.1 節登入密碼)。

每當您登入設定管理員時,系統資訊頁面頁式便會顯示出來(如圖 3. 3所示)。

Manager Maria		
Status Router Setup	Status	
Advanced		
Management	General Ir	formation
Logout	System Name:	RX3141
	Firmware Version:	RX3141 1.22 Build Oct 6 2004 20:19:01
	System Time:	Sat Jan 1 00:16:04 2000
	Default Gateway:	0.0.0.0
	DNS Server:	
	LAN Info	ormation
	IP Address:	192.168.1.1
	Netmask:	255.255.255.0
	MAC Address:	00-11-22-33-44-56
	WAN Info	ormation
	Connection Mode:	DHCP
	IP Address:	169.254.1.13

圖3.3 系統資訊頁面

4. 請遵照第5章 "Network Setup" 來爲RX3141 進行 LAN 與 WAN 的 設定。

在爲RX3141 完成基本設定之後,請閱讀以下內容來決定您是否可以 連線至網際網路。

3.3.2 測試您的設定

在這個部分,您必需開啓任何連接至 RX3141 的區域網路電腦透過 ADSL 或 Cable Modem 來連線至網際網路。

若要測試連線到網際網路,請先打開你的網路瀏覽器,並且輸入任何 外部網站的URL(像是 http://www.asus.com)。接著標示WAN的燈號 應該會快速閃爍並在連線到網站後,該燈號便維持恆亮狀態。然後, 您便可以透過網路瀏覽器來瀏覽網站。

若 LEDs 燈號並未如預期般亮起或是無法連接至網站,則請參閱附錄 13 的相關疑難排解。

3.3.3 預設路由器設定

除了您 ISP 所提供的 DSL 連線服務外, RX3141 也可以提供多種的網路服務。本裝置乃是預先設定做為典型家庭或是小型辦公室用途。

表3.2 列舉一些最重要的預設值; 這些與其他功能都將在其後的章節 中詳細敘述。如果您對於網路環境設定較為熟悉,請再次檢查表 3.2 中所列舉出的項目,來確認這些項目皆可以符合您網路環境的需求。 如有需要,則請依照本使用手冊中的敘述來變更這些設定。而若是您 對網路設定不甚熟悉,則請先試著不要去變更設定值,或者請與您的 ISP 聯繫請求協助。

在您變更任何設定前,請再次參閱第4章來取得使用設定管理員的相關資訊。我們強烈建議您在進行任何預設設定的變更前,請先與您的 ISP 聯繫。

項目	預定設計	解釋/指示
DHCP(動態主機 配置協定)	DHCP 伺服器開啓 下列的位址範圍: 192.168.1.100 至 192.168.1.149	RX3141 持有内部 IP的位址池以作為動態 指定給區域網路電腦之用。若要使用本 項服務,您必需如同快速安裝指南第2部 分一般先行設定電腦端讓電腦可以接受 RX3141 所配發的 IP 資訊。請見6.1 節來 取得更多關於 DHCP 服務的解釋。
區域網路連接埠 IP 位址	靜態的IP 位址: 192.168.1.1 子網路遮罩: 255.255.255.0	這是在RX3141上的區域網路連接埠的IP 位址。區域網路連接埠將本裝置連線到 乙太網路。一般而言,您不需要變更此 一位址。請參閱 5.1 節區域網路設定中的 相關介紹 區域網路 IP 位址指示

表3.2 預設値摘要

4. 使用設定管理員

RX3141 包含有一預先安裝的設備管理員程式,此一程式提供安裝於 本裝置中的一個軟體介面。這項功能可以讓您針對本裝置進行設定以 符合您的網路環境需求。您可以透過與 RX3141 之區域網路或廣域網 路連接埠連接的個人電腦中的網路瀏覽器進行設定。

在本章節中,將會針對使用設定管理員工能有一基本的描述與指導。

4.1 登入設定管理員

設定管理員為預先安裝於 RX3141 中的工具程式。如欲進入此程式, 您需要具備以下條件:

- ·如同快速安裝指南一章中之敘述,您需擁有一台連接至RX3141 上之區域網路或廣域網路連接埠的個人電腦。
- ·電腦中安裝有網路瀏覽器。此一工具程式是專為在微軟IE6.0或 更新版本的網路瀏覽器上獲得最佳執行效果所設計的。

你可以從任何連接於 RX3141 區域網路或廣域網路連接埠的電腦連線 進入此程式。然而在本章節所提供的介紹是以連接於 RX3141 區域網 路之個人電腦進行步驟式解說。

1. 從一部區域網路中的電腦,開啓網路瀏覽器並在瀏覽器的位址欄 輸入下列網址(或位置),接著按下 < Enter>鍵:

http://192.168.1.1

這是在RX3141上之區域網路連接埠所預先規定的IP位址。接著如圖4. 1所示,會顯示出登入視窗。

Login	
Username: admin	
Password: •••••	
Apply	

圖4.1 設定管理員登入畫面

輸入您的使用者名稱與密碼,接著點選 Apply。 當您第一次登入本程式,請輸入下列預設值:

預設使用者名稱:	admin
<i>預設密碼</i> :	admin

你可以隨時變更密碼(在參閱第 11.1 節登入密碼與全球系統設定)。

每當您登入設定管理員時,系統資訊頁面便會顯示出來(如圖4.2所示)。

4.2 設定頁結構

典型的設定頁由下列數種元素:選單邊框、選單、選單導覽要訣、設定,與線上說明所組成。您可以點選選單中的任何選項來延伸或縮小選單群組,或是開啓特定的設定頁面。內嵌設定是您要針對 RX3141 設定值進行設置而與設定管理員產生互動的區域。至於選單導覽要訣 則會顯示如何透過選單來進行現階段頁面的設定。

ASUS RX3141
Status P Roder: Selo Advanced / DHCP Server P Roder: Selo Advanced / DHCP Server P Advess Pool Execution P Advess Pool P Advess P Advess Pool P Advess P Advess Pool P Advess Pool P Advess Pool P Advess P Ad
Management Lease Time: 56400 Lease Time: 56400 Default Cateway: Tes 2169.1
Primary DNS Server IP (00.000) Secondary DNS Server IP (00.000) Secondary DNS Server IP (00.000) Secondary DNS Server IP (00.000) Server IP Address Inter IP
Primary WINS Server: IP Address: 0 = 0.0.0.0 (Optional) Secondary WINS Server: IP 0.0.0.0 (Optional) Device of the DNS server: Usually, is in the Packress of the LAN interface of this device. Both primary and secondary. DIS
Apply Server and Serve
autres uter uns ere sonn primary and secondary WINS servers are optional.
設定 線上說明 圖42 曲刑的設定管理員百面

4.2.1 選單導覽

- ·開啓相關選單的延伸群組:雙擊點選選單或是圖示, 🌶。
- ・ 收回相關選單的延伸群組: 雙擊點選選單或是圖示, 👡 。
- ·開啓特定的設定頁面,點選選單或是圖示, ->。

RX3141 路由器 - 使用手冊

RX 系列

4.2.2 通用的按鍵與圖示

下列的按鍵與圖示通用於本工具程式中。至於下表中則是敘述每個按鍵與圖示的功能。

表 4.1 常用按鍵與圖示的功能敘述

按鍵/圖示	功能
Apply)	儲存任何您在本頁面所進行的設定。
Add	在系統中新增設定,如靜態路由或是防火牆 ACL 規則等。
Modify	修改系統中一已存在的設定,如靜態路由或是防火牆的 ACL 規則等設定。
Reload	重新顯示更新後的狀態或設定。
1	選擇選頁進行編輯。
	刪除已被選擇的選項。
Browse	瀏覽
Undo	回復到上一動
Cancel	取消
ОК	確定
Open	開啓
Save	儲存
Þ	關閉目錄
7	開啓目録
\rightarrow	元画

4.3 系統設定概觀

如要檢視系統整體的設定,請先登入設定管理員,接著請點選 System → Status 選單。圖 4.3所展示的,便是在 System Information 頁中可取得的範例資訊。



RX3141 路由器 - 使用手冊

5. 路由器設定

這章將描述怎樣為您的路由器進行基本的設定,以便讓您區域網路中的電腦可以相互連線並可以連接到網際網路。網路設定包含有區域網路(LAN)與廣域網路(WAN)兩方面的設定。

5.1 區域網路設定(LAN Configuration)

5.1.1區域網路的 IP 位址

如果您將 RX3141用在多重 PC 的區域網路環境,則您必需使用內建乙 太網路交換器來將您區域網路的電腦連接到乙太網路連接埠。您也必 需指定為每個在您區域網路中的每台裝置指定一特定的 IP位址。在您 區域網路中的電腦必需與 RX3141 處在同一子網路下。RX3141 預設的 區域網路 IP 位址是 192.168.1.1。



一個網路節點可以被認為是一個設備連接網路的任何界面,例如 RX3141的區域網路連接埠與您個人電腦中的介面卡。請參閱附錄12 中對於子網路的相關解釋。。

你可以變更IP位址以反應在您的網路環境下所想使用的眞實IP位址。

5.1.2 區域網路參數設定

表 5.1 敘述區域網路 IP 設定中可以進行的參數設定。

表5.1 區域網路參數設定

設定	描述
主機名	僅作為辨識之用。
IP 位址	RX3141的區域網路 IP 位址。此一 IP 位址是您的電腦用來辨識區域網路連接 埠。請注意!由您 ISP 所指派給您的 IP 位址不等於您區域網路的 IP 位址。對 外的 IP 位址是用來辨識 RX3141 連接到網際網路的廣域網路(WAN)連接 埠之用。
子網路遮罩	區域網路的子網路遮罩是區域網路 IP 位址的一部份,用遮罩可識別區域網路 中的主機屬於哪部分的網路。而這些部分可視為網路環境中的節點。您的路 由器裝置已經將子網路遮罩設定為預設值 255.255.255.0。

5.1.3 設定區域網路的 IP 位址

請依照下列步驟來變更區域網路預設的 IP位址。

- 1. 首先請先登入設定管理員,並雙按點選 Router Setup → Connection 選單。路由設定頁面接著會如圖 5.1 所示顯示出來。
- 2. (非必需步驟)輸入 RX3141 的主機名稱。請注意!主機名稱僅供 辨識之用,並不能用於其他的用途。



圖5.1 路由設定 - 區域網路設定

- 3. 輸入 RX3141 所提供的區域網路 IP位址與子網路遮罩。
- 4. 若您還未設定廣域網路(WAN)連接埠,參考廣域網路(WAN) 設定一節中的介紹,來進行廣域網路連接埠的設定。
- 5. 點選 Apply 來儲存設定。如果你正使用一個乙太網路連線,當 變更 IP 位址時,連線狀態將會中斷。
- 6. 接著您將會看見如下圖所顯示的訊息。

	Please w	ait
Cha	nging IP address or netmask	
The	page is to be redirected to: <u>http://192.168.1.3</u> in 3 seconds.	
	Please wait	
	Changing IP or netmask	
	The page is to be redirected to: <u>http://192.168.1.3</u> in 2.6 seconds.	

圖5.2 當計時結束,您將會被提醒重新登入設定管理員。

5.2 廣域網路的設定(WAN Configuration)

本節中將會敘述如何對 RX3141 連線到您的 ISP之廣域網路介面進行相關的設定。在本節中,您將可學習到如何為您的廣域網路環境設定 IP 位址、DHCP 伺服器,與 DNS 伺服器。

5.2.1 廣域網路的連接模式

RX3141支援四種廣域網路的連線模式,分別是PPPoE(multi-session), PPPoE unnumbered,靜態 IP 與動態 IP 位址,可依照您 ISP 的連線方式, 如圖 5.3 所示在網路設定頁面中的下拉式選單,選擇對應的連線模式。

	ASUS RX3141
SUS System Nar	Me ASUS RX3141
Status	Router Setup / Connection
Router Setup	
→Administration	LAN Configuration
→Security	Host Name: RX3141
→Inbound ACL →Outbound ACL	
→Self-Access ACL	IP Address: 192.168.1.1
→Timezone	Subnet Mask: 255.255.255.0
▶ Advanced	
Management	WAN Configuration
Logout	Connection Mode: Dynamic 主体。 1 建棉样子
	Manual: Static V Link (X)
	PPPoe Unnumbered が広い送早
国 「 同 「 の が	

圖5.3 網路設定 - 廣域網路設定

5.2.2 PPPoE

PPPoE 連線模式是 ADSL 服務提供廠商最常採用的連線模式。



5.2.2.1 廣域網路的PPPoE 參數設定

表 5.2 描述提供給PPPoE 連接模式的設定參數。

表 5.2 廣域網路的 PPPoE 參數設定

設定	描述
連線模式 (Connection Mode)	從連線模式下拉式選單中選擇 PPPoE。
PPPoE 區段 (PPPoE Session)	請在本項目中選擇 PPPoE 區段 ID 。請注意!本項目最多只支援兩 組同時並行的 PPPoE 區段。
開啓(Enable)	勾選或取肖勾選本選項來啓動此一 PPPoE 區段。
Connection on De- mand	按下"Enabled"或"Disabled"圖示按鍵,就可以啓用或關閉這項功能。
Disconnect after Idle (min)	輸入當你的網路連線在多久時間内無任何傳輸流量時,即進行斷線動作。若您建立的數值為0時,則表示不進行斷線動作。請注意SNTP服務的動作,可能會干擾這個服務功能的進行。
使用者名稱與密碼 (User Name and Password)	請輸入您用來登入 ISP 連線的使用者名稱與密碼(請注意此一使用 者名稱與密碼不同於您要登入設定管理員所需輸入的使用者名稱 與密碼)。
服務名稱 (Service Name)	輸入您 ISP 所提供的服務名稱。此項目並非必需輸入的,但某些 ISP 要求輸入此項目。
AP Name	輸入您 ISP 的集中器位址名稱。此項目並非必需輸入的,但某些 ISP 要求輸入此項目。
IP Address	輸入一個靜態 IP 位址,當您的服務提供者要求您需要一個靜態 IP 給 PPPoE 來連結使用。這個 IP 位址必須是由您的服務提供者所提供。 大部分的服務提供者不會要求使用者在 PPPoE 上輸入靜態 IP 位址。
Primary /Secondary DNS Server	Primary 和/或 Secondary DNS的 IP 位址可選,並且 PPPoE 將自動 偵測您的 ISP 設定的 DNS IP 位址。然而,如果您使用了其他的 DNS 服務器,請輸入提供的 IP 位址。
狀態 (Status)	On:在PPPoE的連線已建立。 Off:無 PPPoE的連線建立。 Connecting:RX3141正試圖使用 PPPoE 連線模式連線到您的 ISP。
手動斷線/連線(Manual Disconnect/Connect)	點選 Disconnect 或 Connect 按键來中斷或連接您的服務提供者的 PPPoE 連線模式。

5.2.2.2 為廣域網路設定 PPPoE 連線

請依照下列步驟來進行 PPPoE 連線設定:

- 1. 開啓 Router Connection,藉由雙按點選 Router Setup→Connection 選 單來開啓設定頁面。
- 2. 從 WAN 連線模式的下拉式選單中如圖5.5 選擇 PPPoE。
- 3. 從 PPPoE 區段 ID 下拉式選單中選擇 PPPoE 區段 ID。以目前來說, 最多支援兩個區段。
- 4. 輸入由您的 ISP 所提供的使用者名稱與密碼。
- 5. 若您的 ISP 需要, 請輸入服務名稱(非必需)。
- 6. 輸入關於 "Disconnect after idle (min)"與 "Cconnect on Demand"的 適當設定值。
- 7. 點選 Apply 來儲存設定值。

5.2.2.3 設定 WAN 的多重 PPPoE 區段

請依照下列步驟,如以下圖 5.4 的方式,來進行多重 PPPoE 區段設定:



- 1. 開啓 Router Connection畫面,雙按點選 Router Setup → Connection 選 單來開啓設定頁面。
- 2. 參考 5.2.2.2 節的設定方式來進行設定 PPPoE。請注意最多支援兩組 PPPoE 區段。以下的圖片,則顯示如何設定兩組 PPPoE 區段。

WAN Conf	iguration	WAN Cont	iguration
Connection Mode:	PPPoE 💌	Connection Mode:	PPPoE 🐱
PPPoE Session:	0 🗸	PPPoE Session:	1 🕶
Enable:		Enable:	
Connect on Demand:	⊙ Enable ○ Disable	Connect on Demand:	⊙ Enable ○ Disable
Disconnect after Idle(min):	10	Disconnect after Idle(min):	10
User Name:	userName0	User Name:	myUsername1
Password:	•••••	Password:	•••••
Service Name:	(Optional)	Service Name:	(Optional)
AC Name:	(Optional)	AC Name:	(Optional)
IP Address:	0.0.0.0 (Optional)	IP Address:	0.0.0.0 (Optional)
Primary DNS Server:	0.0.0.0 (Optional)	Primary DNS Server:	0.0.0.0 (Optional)
Secondary DNS Server:	0.0.0.0 (Optional)	Secondary DNS Server:	0.0.0.0 (Optional)
Status:	OFF	Status:	OFF
Manual:	Disconnect	Manual:	Disconnect
Apply Ann. 2004/10/20 1-F 12:37: Apply Apply			

圖5.5 WAN — PPPoE 01 設定

圖5.6 WAN — PPPoE 02 設定

3. 設定防火牆出埠的 ACL 規則指定預定的 PPPoE 區段。請參考第9.5 節 關於設定 ACL 規則的說明。圖5.7 和圖5.8 則是顯示設定的兩組 ACL 出埠規則,一個使用網路位址及子網路遮罩來指定目標網路,另一 個則使用網域名稱。這兩個 ACL 規則只有其中一個需要建立。然 而,如果您打算使用 IP 位址與網域名稱來存取"mySerivce"網路, 您就必須將兩者皆做規則設定。



ACL Configuration	ACL Configuration
ID: Add New W Action: Allow W Log: Move to: 1 w Route to: ppp2 (PPP0E 1) V	ID: Add New V Action: Allow V Log: Move to: 2 V Route to: ppp2 (PPPoE 1) V
Protocol: Type All V Source IP: Type Any V	Protocol: Type All M Source IP: Type Any
Type Subnet V Destination IP: Address 211.0.0.0	Destination IP: Domain V Domain Name *.myserv.net
Source Port: Type Any w	Source Port: Type Any
ICHP: Type Any	Add Modify
_ Add Modify ب	

圖5.7 WAN - PPPoE 區段正向封包 圖5.8 WAN - PPPoE 區段正向封包 使用第一個 ACL 規則設定(使用 使用第二個 ACL 規則設定(使用 網路位址/子網路遮罩)

網域名稱)

4. 參考下圖可以讓您於"Existing Outbound ACL"欄中,來驗證所完 成的 ACL 規則建立。注意圖中的第三項規則是預設的 ACL 規則, 可以讓所有的送出的通訊通過防火牆做連線。若您已經刪除,您 需設定這項規則(請參考預設的出埠 ACL 設定)。第三項的規則 可讓所有出埠通訊經過 PPPoE0,要經過 PPPoE1 的除外。

Exi	istin	ng O	utbound	ACL 🕶			
		ID	Action	Protocol	Source	Destination	Service
1	1	1	Allow	All	Any	211.0.0.0/255.0.0.0	Any
1	Ē	2	Allow	All	Any	*.myserv.net	Any
0		з	Allow	All	Any	Any	Any

圖5.9 WAN - PPPoE 多重區段的出埠 ACL 規則設定

ID: Add New 💌	Action: Allow 😒	Log:
Move to: 3 🖌	Route to: AUTO	
Protocol: Type	All	
Source IP: Type	Any	
Destination IP: Type	Any	
Source Port: Type	Any. 🐋	
Destination Port: Type	Any 💌	
ICMP: Type	Any	

圖5.10 WAN - 預設的 PPPoE 多重區段的出埠 ACL 規則設定

5.2.3 PPPoE unnumbered

某些ADSL服務提供商提供 PPPoE unnumbered 服務。若您的ISP提供這 類連線服務,則請選擇此連線模式。

WAN Cor	inguration
Connection Mode	PPPoe · 拉式躍聞
PPPoE Session:	
Enable:	
Connect on Demand:	O Enable 💿 Disable
Disconnect after Idle(min):	0
User Name:	
Password:	
Service Name:	(Optional)
AC Name:	(Optional)
IP Address:	0.0.0.0 (Optional)
Primary DNS Server:	0.0.0.0 (Optional)
Secondary DNS Server:	0.0.0.0 (Optional)
t sat	

圖 5.11 WAN - PPPoE Unnumbered 設定

5.2.3.1 廣域網路 PPPoE Unnumbered 參數設定

表5.3 描述在 PPPoE unnumbered 連接模式下的參數設定。

表5.3 廣域網路 PPPoE Unnumbered 參數設定

設定	描述
連線模式 (Connection Mode)	從連線模式下拉式選單中選擇 PPPoE Unnumbered。一般而言, 每個網路介面都需有其特定的 IP 位址。然而,一組未編號的介面 便沒有其特定的 IP 位址。這代表當本項目被選取時,則廣域網路 與區域網路便使用相同的 IP位址。也因為佔用較少的 IP 位址,網 路資源可以獲得節省且路由列表也會變得較小。
Enabled NAPT	按下這項可以開啓或關閉 NAPT 的功能。
Connection on De- mand	按下"Enabled"或"Disabled"圖示按鍵,就可以啓用或關閉這 項功能。
Disconnect after Idle (min)	輸入當你的網路連線在多久時間内無任何傳輸流量時,即進行斷 線動作。若您建立的數值為 0 時,則表示不進行斷線動作。請注意 SNTP 服務的動作,可能會干擾這個服務功能的進行。
IP Address	輸入一個靜態 IP 位址給 PPPoE 來連結使用,這個 IP 位址必須是由您的服務提拱者所提供。
Unnumbered network address	透過您的 ISP 提供,來輸入一個網路位址。
Unnumbered netmask	透過您的 ISP 提供,來輸入一個子網路遮罩。
使用者名稱與密碼 (User Name and Password)	請輸入您用來登入 ISP 連線的使用者名稱與密碼(請注意此一使用 者名稱與密碼不同於您要登入設定管理員所需輸入的使用者名稱 與密碼)。
服務名稱 (Service Name)	輸入您 ISP 所提供的服務名稱。此項目並非必需輸入的,但某些 ISP 要求輸入此項目。

設定	描述
AP Name	輸入您 ISP 的集中器位址名稱。此項目並非必需輸入的,但某些 ISP 要求輸入此項目。
Primary /Secondary DNS Server	Primary 和域 Secondary DNS的 IP 位址可選,並且 PPPoE 將自動 偵測您的 ISP 設定的 DNS IP 位址。然而,如果您使用了其他的 DNS 服務器,請輸入提供的 IP 位址。
狀態 (Status)	On:PPPoE unnumbered 的連線已建立。 Off:無 PPPoE unnumbered 的連線建立。 Connecting:RX3141 正試圖使用 PPPoE unnumbered 連線模 式連線到您的 ISP。
手動斷線/連線(Manual Disconnect/Connect)	點選 Disconnect 或 Connect 按键來中斷或連接您的服務提供者的 PPPoE unnumbered 連線模式。

5.2.3.2 設定供廣域網路使用的 PPPoE Unnembered 請依照下列步驟來進行 PPPoE Unnumbered 設定:

- 1. 打開 Router Connection 設定頁面,並點選 Ruoter Setup → Connection 選單。
- 2. 從廣域網路連線選單的下拉式選單中,如圖 5.11 所示選擇 PPPoE Unnumbered。
- 3. 輸入由您的ISP.提供的使用者名稱與密碼。
- 4. 如果您的ISP 需要,請輸入服務名稱(非必需)。
- 5. 輸入關於 "Disconnect after idle (min)"與 "Cconnect on Demand"的 適當設定值。
- 6. 點選 _____ 來儲存設定值。

5.2.4 動態 IP(Dynamic IP)

動態 IP 最常為 cable modem 連線服務提供廠商所採用。



圖5.12 WAN - 動態 IP(DHCP用戶端)設定

5.2.4.1 設定供廣域網路使用的動態 IP

請依照下列介紹來進行動態 IP 設定:

- 1. 打開 Router Connection 安裝設定頁面,並雙按點選 Ruoter Setup→ Connection 選單。
- 2. 從廣域網路連線選單的下拉式選單中,如圖 5.12 所示選擇 Dynamic。 請注意!主要與次要DNS 伺服器的IP 位址是由您的ISP 之 DHCP 伺服 器所指定。
- 3. 點選 Apply 來儲存設定值。
5.2.5 靜態 IP



圖5.13 WAN - 靜態 IP 設定

廣域網路靜態 IP 參數設定

表5.4 是描述提供給靜態 IP 連線模式的參數設定。

表5.4 廣域網路靜態 IP 參數設定

設定	描述
連接模式 (Connection Mode)	從連線模式下拉式選單選擇 Static。
IP 位址 (IP Address)	由您的 ISP 提供的廣域網路 IP 位址。
子網路遮罩 (Subnet)	由您的ISP 提供的廣域網路子網路遮罩,一般而言,這項設定是被設定為255.255.255.0。
閘道器位址 (Gateway Address)	由您的ISP所提供的閘道器IP位址。該位址必需與RX3141的廣域網路處於相同的子網路下。
主要/次要 DNS(Prim- ary/Secondary/DNS Server)	本項目中,您至少需要輸入主要的 DNS 伺服器位址。至於次要 DNS 伺服器 IP 位址則非必需输入。

5.2.5.2 設定供廣域網路使用的靜態 IP

請依照下列介紹來設定靜態 IP 設定:

- 1. 打開 Router Connection 安裝設定頁面,並雙按點選 Ruoter Setup → Connection 選單。
- 2. 從廣域網路連線選單的下拉式選單中,如圖 5.13 所示選擇 Static。
- 3. 在IP 位址輸入欄位輸入廣域網路的 IP 位址。本訊息是由您的 ISP 提供。
- 4. 輸入廣域網路的子網路遮罩,本訊息是由您的 ISP 提供。一般而 言,本項設定值為: 255.255.255.0。

RX 系列

- 5. 輸入由您的 ISP 所提供的閘道器位址。
- 6. 輸入主要 DNS 伺服器的 IP 位址。本訊息是由您的 ISP 所提供,至 於次要 DNS 伺服器 IP 位置則非必需輸入。
- 7. 點選 Apply 來儲存設定值。

6. 設定DHCP伺服器

6.1 DHCP(動態主機配置協定)

6.1.1 何謂 DHCP 伺服器?

DHCP是讓網路管理員能夠統一管理網路環境中,把IP 資訊配發給電腦的一項通訊協定。

當你開啓 DHCP 伺服器後,您可讓像 RX3141 這類的裝置指定暫用的 IP 位址給連線至網路的電腦。這項指定的裝置便稱做 DHCP 伺服器, 而接收裝置則稱做 DHCP 用戶端。



如果你依照快速安裝指南的介紹操作。您除了可以指定 IP 位址給予 區域網路中的每一部電腦外,也可以指定其動態(自動)接受 IP 資 訊。如果您選擇動態接收 IP 位址,則您可以設定您的電腦做為 DHCP 用戶端來接受像 RX3141 這類裝置所配發的 IP 位址。

DHCP伺服器會從一經過定義的IP 位址池中在特定的時間內借出這些 IP 位址給提出上網需求的電腦。此外它也會監控、收集,並視需要配 發這些 IP 位址。

在啓用 DHCP 的網路中, IP 訊息是經由動態配發而非靜態的。一個 DHCP 用戶端當每次進行網路連線時,便會從 DHCP 伺服器的 IP 位址 池中被動態指定不同的 IP 資訊。

6.1.2 為何要使用 DHCP 伺服器?

使用 DHCP 伺服器可以讓您透過使用 RX3141 管理與分配 IP位址。若是沒有 DHCP 伺服器,您便需要分別設定每部電腦的 IP位址與相關資訊。在較大的網路環境或是常擴充網路設備的環境中, DHCP 伺服器是較常被採用的 IP 配發方式。

6.1.3 設定 DHCP 伺服器

預設值中,在區域網路中 RX3141 是被設定做為 DHCP 伺服器, 使用預先設定從 192.168.1.100 至 192.168.1.149 的位址池(子網 路遮罩則為 255.255.255.0)。若要變更位址範圍,請依照本節中接 下來所敘述的步驟進行設定。。

首先,您必需設定您的個人電腦使其可以接收由 DHCP 伺服器所送出的資訊。

1. 請先開啓 DHCP 伺服器設定頁面,如圖 6.1 所示,並雙按點選 Advanced→DHCP Server 選單。

Status	Advanced / DHCP Server
Router Setup	
✓ Advanced →Virtual Server	DHCP Server Configuration
→Special Application →Static Route	Enable: 🔽
DHCP Server DDNS Service	IP Address Pool: Begin 192.168.1.100
Logout	End 192.168.1.149
	Lease Time: 864000
	Default Gateway: 192.168.1.1
	Primary DNS Server IP Address: 192.168.1.1 (Optional)
	Secondary DNS Server IP Address: 0.0.0.0 (Optional)
	Primary WINS Server IP Address: 192.168.1.1 (Optional)
	Secondary WINS Server IP Address: (Optional)

圖6.1 DHCP伺服器設定頁面

2. 輸入IP位址時所需資訊(開始/結束位址),子網路遮罩,IP借出時間與預設開道器位址,其他像是 DNS 伺服器與主要/次要 WINS 伺服器 IP位址則是非必需輸入項目。然而,仍然建議您在對應空白欄位中輸入主要的 DNS伺服器 IP位址。在主要 DNS 伺服器 IP位址。低可輸入區域網路的 IP 或您的 ISP所提供的主要 DNS 伺服器 IP位址。在表 6.1 中將詳細敘述 DHCP 參數設定。

表6.1DHCP參數設定

欄位	描述
Enable	藉由勾選或取消勾選本選項來開啓或關閉供您所在區域網路使用的 DHCP 伺服器。
IP Address Pool Begin / End	指定 DHCP 伺服器位址池中 IP 位址的最高與最低範圍。
Lease Time	以秒為計算單位,指定使用借出 IP 位址之個人電腦使用該 IP位址的時間。
Default Gateway IP Address	從 IP位址池中接收 IP位址之電腦的預設閘道器位址。預設的閘道 器位址是DHCP 用戶端電腦首先用來連接網際網路裝置的 IP 位 址。一般而言,這便是指 RX3141 之區域網路連接埠的 IP位址。
Primary / Secondary DNS Server IP Address	網域名稱系統的 IP 位址是被由位址池中取得IP 位址的電腦所使用。DNS 伺服器會自動轉譯您輸入在網址欄的名稱為數字化的 IP 位址。一般來說伺服器是位於您的 ISP。然而,您可以輸入RX3141 區域網路 IP 位址把它當作是 區域網路電腦的 DNS proxy或是轉發來自區域網路至 DNS 伺服器的 DNS 需求,並回復結果至區域網路的電腦。請注意!無論主要或次要的 DNS 伺服器都是非必需輸入的。。
Primary / Secondary WINS Server IP Address(optional)	WINS 伺服器的 IP 位址是被由位址地中取得 IP 位址的點腦所使用。您並不需要輸入此項訊息除非您的網路環境中有 WINS 伺服器。

3.點選 Apply 來儲存 DHCP 伺服器的設定。

6.1.4 檢視目前指定的 DHCP 位址

當RX3141 做為您區域網路中的 DHCP 伺服器使用時,它將會紀錄借 出 IP 位址給予您電腦的時間。若要檢視所有 IP 位址的配發列表,只要 開啓 DHCP 伺服器設定頁面並點選位於頁面下方的"Current DHCP Lease Table"連結,如圖 6.2 所示的頁面便會出現。

DHCP 借出列表將會列出所有借出的 IP 位址與對應的 MAC 位址。

DHO	P IP Address Li	ist	
	IP Address	MAC Address	
	192.168.1.100	00-07-40-1C-DC-0B	
		Reload	

圖6.2 DHCP 借出列表

7. 設定靜態路由

你能使用設定管理員來為您的網際網路連線定義特定的路由。在本章 節中,將會敘述基本路由觀念並提供關於建立靜態路由的相關介紹。 請注意!大多數的使用者無需定義靜態路由。

7.1 IP 路由概述

對於路由器來說的一大挑戰是:當路由器接受到需送至一特定目的地 的資料時,它需要將這份資料送至哪一個裝置?當您定義IP路由,您 便需要提供這些相關規則來讓 RX3141 可以用來做出傳輸資料到何處 的決定。

7.1.1 我需要定義靜態路由嗎?

- ·在您區域網路中的電腦,一組預設的閘道器會將所有網際網路傳輸的資料傳送到 RX3141 的區域網路連接埠。而由於您在 TCP/IP 內容所指定的位址,或是您設定區域網路的電腦使其連線到網際網路時動態地自一伺服器獲得,因此您區域網路中的電腦可以查知預設的閘道器位址。(上述內容的每一個步驟都在快速安裝指南的第二部分有相關說明。)
- · 在 RX3141 本身,一組預設的開道器被定義用來導引所有出埠的 網際網路傳輸到您的 ISP的路由器。當裝置開始與網際網路連線 進行傳輸時,此一預設的開道器會由您的 ISP 自動指定。(關於新 增預設路由的步驟在 7.2.2 新增靜態路由一節中有進一步的介紹)

若您的家用設定包含有兩組或更多的網路或子網路、連線到兩個或以 上的 ISP 服務,或是連線到一遠端辦公室的區域網路,則您需要定義 靜態路由。

7.2 靜態路由

- Ad	vanced / Static Rou	ıte			
	No Destination Address 1 255.255.255 1 192.166.1.0 1 0.10.31.0 4 239.0.0.0 5 0.0.0.0	Subnet Mask 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255	Gateway 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.31.1	Interface eth0 eth1 eth1 eth1 eth1	Metric 0 0 0 0 0
	Routing Co	Reload)	= Dest	ination Networ	k Enter the If
	Destination Address:	0 0 0 0	addre	ass of the destination ork.	ation host or
	Subnet Mask:	255 255 255 0	= Subr of the	et Mask Enter I destination hos	the subnet ma t or network.
	Gateway:	0 0 0 0	= Defa	ult Gateway Er	ter the IP
		Advanced / Static Rout	Advanced / Static Route No Cestination Address Subbet Mask 1 353.253.253.253 252.253.255.05 2 150.461.01 253.255.255.05 3 10.10.31.0 253.253.255.05 4 2.190.04.0 253.255.05 5 0.00.0 0.00.0	Advanced / Static Route 100 Desination Address Subnet Mask General 11 125.255.255 120.255.255.355 0.0.0.0 12 131.045.10 252.552.555.0 0.0.0.0 13 131.05.10 252.552.555.0 0.0.0.0 14 237.0.0 252.552.555.0 0.0.0.0 15 0.0.0.0 0.0.0.0 10.03.1.1	Advanced / Stable Route No Cestination Address Subpres Mask Getensy Interface 1 355.355.355 355.355 0.0.0.0 etho 2 192.451.01 255.355.355 0.0.0.0 etho 3 10.10.31.0 255.355.355 0.0.0.0 etho 4 21.90.0.0 255.00 0.0.0.0 ethi 5 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.31.1 ethi Enclose Enclose Subsch Hadressi Under Hadre Enclose Subsch Hadressi One

圖7.1 路由設定頁面

7.2.1 靜態路由的參數設定

下列表格為可供靜態路由設定的參數設定定義。

表 7.1 靜態路由參數設定

「「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「	井浦 おお しんしょう はんしょう しょうしょう はい はい はい はい はい はい はい しょうしょう しょうしょう はい ひょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう し
PE45	田地
目的地位址	指定目的地電腦或整個目的地網路的 IP 位址。該設定可以都設定為0來代表此路由可用於所有未經定義的位址。(這便是建立為預設閘道器的路由)。請注意!目的地 IP 心需為一網路 ID 。預設路由採用 0.0.0.0 的目的地 IP 位址,請參考附錄 12 關於網路 ID 的解釋。
子網路遮罩	指電腦位址與網路上其他電腦位址進行比對時所用的一種號碼,這種號碼可以找出屬於相同網域的電腦。請參閱附錄1 2 中關於網路 ID的解釋。預設路由使用 0.0.0.0 做為子網路遮罩。
閘道器	閘道器的 IP 位址。
介面	可供選擇的選項包括 AUTO, Eth0(LAN), Eth1(WAN), PPPoE:0 (unnumbered), PPPoE:1(1st PPPoE session), PPPoE:2(2nd PPPoE s e s s i o n)。這些選項可由下拉式選單中加以選擇。如果選擇 AUTO,路由器會根據閘道器 IP 位址自動指定一組介面。

7.2.2 新增靜態路由

Destination Address	[n		10	llo
Destination Address.	0	110	10	110
Subnet Mask:	255	. 255	. 255	. 0
Gateway:	0	.0	. 0	. 0
Interface:	AUT	0		*
(Ар	ply)		1.444

圖7.2靜態路由設定

請依照下列介紹來新增一組靜態路由到路由列表中。

- 1. 請雙按點選 Advanced → Static Route 選單的順序來開啓靜態路 由設定頁面。
- 2. 請輸入像是目的地 IP位址、目的地子網路遮罩、閘道器 IP 位址與 介面的靜態路由資訊在對應的欄位中。

如欲取得關於這些欄位的敘述,請參閱表 7.1 靜態路由參數設定。

如要爲您的區域網路建立預設閘道器的路由,請在目的地 IP 位址 與子網路遮罩欄位都輸入 0.0.0.0。

3. 點選 Apply 來新增一組路由設定。

RX 系列

7.2.3 刪除靜態路由

No	Destination Address	Subnet Mask	Gateway	Interface	Metric
1	255.255.255.255	255.255.255.255	0.0.0	eth0	0
2	192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0	eth0	0
3	10.10.31.0	255.255.255.0	0.0.0.0	eth1	0
4	239.0.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0	eth0	0
5	0.0.0.0	0.0.0	10.10.31.1	eth1	0
		(Reload)			
	1 2 3 4 5	Construction Address 1 255.255.255.255 2 192.168.1.0 3 10.1.0.3.1.0 4 239.0.0.0 5 0.0.0.0	No Description Description Description 1 255.255.255.255 255.255.255.0 255.255.255.0 3 10.10.31.0 2255.255.255.0 255.255.255.0 4 239.0.0.0 255.55.255.0 255.0.0 5 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0	No. Description readers South readers South readers Outcome 1 255.255.255.255 0.00.0 0.00.0 1 0.00.0 1 10.10.31.0 255.255.255.0 0.00.0 0.00.0 2 390.0.0 255.255.255.0 0.00.0 0.00.0 5 0.00.0 255.00.0 0.00.0 10.10.31.1	No Description Description Marters 1 255.255.255.255.255.255.255.0 0.00.00 eth0 1 10.10.31.0 2255.255.255.0 0.00.00 eth1 4 239.00.0 255.00 0.00.00 eth1 5 0.00.0 0.00.0 10.10.31.1 eth1

圖7.3 路由範例列表

請依照下列介紹來刪除一組靜態路由到路由列表中。

- 1. 請依照 Advanced → Sstatic Route 選單的順序來開啓靜態路由設定頁 面。
- 2. 點選 📷 圖示來刪除路由列表中的路由設定。

不要除去預設開道器的路由,除非你知道你正做什麼。除去預設路 warning 由將使得網際網路不能到達。

7.2.4 觀看靜態路由表

所有開啓IP功能的電腦與路由器都保存有一份被其使用者共同使用的 IP位址表。對於每一個目的地IP位址,此表會列出傳輸資料要經過的 第一個跳躍點(hop),此表便被稱作裝置的路由表。

為了觀看 RX3141 的路由表,請雙按點選 Advanced → Sstatic Route 選單。接著路由表將會如圖 7.1 所示,被顯示在靜態路由設定頁面的上 半部:

路由表會以列顯示的方式顯示每一個包含目的地網路IP 位址、目的地網路子網路遮罩,與轉發傳輸資料的閘道器 IP 位址。

8. 設定 DDNS

動態 DNS是一種可讓不同的電腦在 IP 位址不斷變動的狀況下(當重新 啓動電腦或當 ISP 的 DHCP 伺服器重新配發 IP)使用相同網域名稱的 服務。當WAN IP 位址變更時,RX3141 變會連線到一 動態 DNS 服務 提供者。本功能可以設定使用網域名稱而非 IP 位址的WEB、FTP 伺服 器等網路服務。此外,動態 DNS 也支援 DDNS 用戶端以下功能:

- ・更新 DNS 紀錄
- ・強制 DNS 更新

●本功能僅支援HTTP DDNS 用戶端。

HTTP 動態 DNS 用戶端

HTTP DDNS 客戶端使用 DNS 服務提供者所提供的架構來動態升級 DNS 紀錄。在此狀況下,服務提供者會更新 DNS 中的 DNS 紀錄。 RX3141 使用 HTTP 來啓動更新作業。RX3141 支援以下列的服務提供 者進行 HTTP DDNS 更新。

www.dyndns.org



圖8.1 HTTP ddn 主題的網路圖

每當 DDNS 介面的 IP 位址變更,則 DDNS 更新會傳送到指定的 DDNS 服務提供者。RX3141 應使用由您 DDNS 服務提供者處所取得的 DDNS 使用者名稱與密碼進行設定。

8.1 DDNS 參數設定

表8.1 描述 DDNS 服務中可進行的參數設定。

表8.1 DDNS 參數設定

欄位	描述	
狀態		
顯示 DDNS 的制	代態。	
動態 DNS		
Enable	點選比項來開啓 DDNS 服務	
Disable	點選比項來關閉 DDNS 服務	
網域名稱		
請將由您的 ISP 所提供之已註冊的網域名稱填入此欄位。舉例來說,若您的 RX3141 的主機 名稱是"host1",網域名稱是"yourdomain.com",則具備完整資格的網域名稱(FQDN) 便是"host1.yourdomain.com"。		
使用者名稱		
請在此輸入由您 DDNS 服務提供者所提供的使用者名稱。		
密碼		
請在此輸入由您 D	DNS 服務提供者所提供的密碼。	

8.2 設定 HTTP DDNS 用戶端

Status AC	ivanced / DDNS Service
Router Setup	
→Virtual Server	DDNS
Special Application Static Boute	Status: (Not Update)
→DHCP Server	Dynamic DNS: O Enable O Disable
Management	Domain Name: [fqdn.dyndns.org
Logout	User Name:
	Password:

圖8.2 HTTP DDNS設定頁面

請依照以下介紹來設定 HTTP DDNS:

- 1. 首先,你應已至 DDNS 服務提供者處註冊網域名稱。若您還未進 行註冊,請造訪 www.dyndns.org 以取得更多相關資訊。
- 2. 登入設定管理員,接著請依照 Advanced → DDNS Service 選單的順 序開啓 DDNS 設定頁面。
- 3. 在DDNS 設定頁面中,請選擇"Enable"動態 DNS。
- 4. 在網域名稱欄位輸入您所註冊的網域名稱。
- 5. 輸入由您的DDNS 服務提供者所提供的使用者名稱與密碼。
- 6. 點選 Apply 鍵來傳送 DNS更新需求到您的 DDNS 服務提供者。 請注意!當 WAN 連接埠狀態變更時也會傳送DDNS 更新要求至您 的 DDNS 服務提供者處。

9. 設定防火牆/NAT 設置

RX3141提供內建防火牆/NAT的功能,這項功能可以讓您分享網際網路連線的同時,也保護您區域網路內的電腦免於遭受阻絕服務

(DoS) 攻擊與其他類型來自網際網路的惡意存取動作。此外,您也可以指定如何監控這些攻擊行為,並設定當這些攻擊發生時會報告網路位址。

本章節將敘述如何設定網路路由的安裝設定與建立/修改/刪除 ACL (Access Control List)規則,來控制通過您網路環境的資料。您將會

使用防火牆設定頁面進行:

- ・設定路由安全與 DoS設置
- ·建立,修改,删除與檢視入埠/出埠/自我存取的ACL規則。
- ·檢視防火牆登錄檔案。

注意到:當你定義一個 ACL 規則,便是指示RX3141 檢視每一個它所 接收的資料封包並決定該封包是否符合繼續向前傳送的標準。這項標 準可以包括網路或網際網路通訊協定,包括傳送封包的電腦 IP 位址、 目的地的 IP 位址,與其他封包資料的特性(舉例來說,由區域網路至 網際網路,或反之亦然)。

若是該封包符合已建立規則的標準,則封包便可被接受(繼續向前傳送至目的地),或是遭到拒絕(放棄),而這些決定要視您所建立的規則而定。

9.1 防火牆槪述

9.1.1 Stateful 封包檢查

在RX3141中的stateful封包檢查引擎存有一狀態列表,而這份列表是追蹤所有通過防火牆之封包的連線狀態。若封包屬於符合 stateful 封包檢查引擎中規則的類型,則防火牆會開啓一個"通道"來讓該封包通過;否則,該封包便會被丢棄。而當該通過封包的連線中止這個"通道"便會被關閉。您無需對 stateful 封包檢查進行任何設定,因爲這項功能是當防火牆功能啓動時便預設爲啓動的。請參閱 9.2.1 "防火牆基本參數設定 (Firewall Basic Configuration Parameters)"一節中的介紹來開啓或關閉 RX3141 的防火牆服務。

9.1.2 DoS(阻絶服務)保護

DoS 保護與 stateful封包檢查皆提供您網路環境的第一線防護。當 RX3141 的防火牆功能被啓動後,您無需設定即可開啓上述兩項服務。而在預設值中,防火牆功能是被設定為開啓的。請參閱9.2.1 "防 火牆基本參數設定(Firewall Basic Configuration Parameters)"一節中 的介紹來開啓或關閉 RX3141的防火牆服務。

9.1.3 防火牆與存取控制列表(ACL)

9.1.3.1 ACL 規則的優先順序

所有的ACL規則都有被指定的規則ID一較低的規則ID,擁有較高優 先順序。防火牆會以解讀封包標頭訊息的方式來監控網路傳輸,而接 著這些標頭資訊會被檢查是否符合 ACL 規則列表中的規則來決定該封 包是被放行繼續前往目的地或是被丢棄。

9.1.3.2 ACL規則與連線狀態追蹤

在防火牆中的 stateful 封包檢查引擎會保持追蹤網路連線的狀態與進 展。藉由在狀態列表中關於每一連線的儲存資訊,RX3141 可以很快 地決定封包是否由一已建立的連線通過。若結果是肯定的,則封包便 可以在無需經過 ACL 規則的狀態下涌過防火牆。

舉例來說,一個 ACL 規則可以允許自 192.168.1.1 至 192.168.2.1 的 ICMP 封包通過。當 1923168.1.1 傳送一個 ICMP echo (如 ping 封包)至 192.168.2.1,則 192.168.2.1 將回應一個 ICMP echo reply至 192.168.1.1。 在RX3141中,您無需另外建立另一個入埠規則,因為 stateful 封包檢 查引擎追蹤記住連線狀態,並允許 ICMP echo可以通過防火牆回覆。

9.1.4 預設的 ACL 規則

RX3141 支援3 種類型的預設存取規則:

- 入埠存取規則:作為由外部存取您區域網路的管控用途。
- 出埠存取規則:作為控制由您區域網路內之主機向外存取外部 網路的用涂。
- · 自我存取規則: 作為控制 RX3141 自身存取動作的用途。

預設入埠存取規則

在預設值中,沒有預設的入埠存取規則。也就是說,所有由外部主機 連至內部主機的連線都是被拒絕的。

預設出埠存取規則

在預設値中,預設的出埠存取設定是允許所有來自您區域網路的傳輸 使用 NAT 傳至外部網路環境。

預設自我存取規則

這個預設的自我存取規則可以讓 http、ping、DNS、DHCP 透過區域網 路來連線 RX3141 路由器。



無需自 ACL 規則列表中移除預設的 ACL 規則!建議設定更高優先 warning 權的 ACL 規則來取代預設的規則。

9.2 路由器安全設定

9.2.1 路由器安全基本參數設定

表9.1 說明有關路由器安全的基本參數設定的相關描述。

表 9.1 路由器安全基本參數設定

欄位	描述
防火牆	勾選或取消勾選本選項來開啓或關閉防火牆。
NAT	勾選或取肖勾選本選項來開啓或關閉 NAT。
偵測登錄Port Scan	當本項目設定為開啓,則嘗試連線到末開啓的埠會被紀錄。
Stealth 模式	若設定開啓,則 RX3141 將不會回應遠端嘗試對未開啓的 TCP/UDP 埠的 連線。

如欲進行路由器安全基本設置,請依照下列介紹進行操作:

- 1. 開啓 Router Security (路由器安全) 設定畫面,雙按點選如圖 9. 1 所示 Router Setup → Security 選單,來開啓此設定頁面。
- 2. 勾選或取消勾選每一個安全選項的獨立選項。
- 3. 點選 Apply 來儲存設定值。

9.2.2 DoS 設定

RX3141 有一攻擊防禦引擎以保護內部網路免於遭受服務中止(DoS) 攻擊,像是 IP spoofing、LAND、Ping of Death、smurf與所有這類型的 攻擊。此外,它也可以丢棄 ICMP 重新導向與 IP loose/strict 來源路由封 包。舉例來說,RX3141 的防火牆可防範來自 "WinNuke" 用來癱瘓視 窗作業系統的攻擊。下表 2.1 便是 RX3141 防火牆可提供保護的 DoS 攻 擊類型列表。

9.2.2.1 DoS 保護參數設定

表9.2 提供各種 DoS 攻擊類型的解釋。您可以藉由勾選或取消勾選本選項來開啓或關閉對於這種 DoS 攻擊或察覺的保護。

表 9.2 DoS攻擊定義

欄位	描述
IP Source	入侵者使用"Source routing"來闖入目標系統。
IP Spoofing	Spoofing 便是使用他人的 IP 位址來建立 TCP/IP 的封包。IP spoof- ing 是一種多重網路攻擊的結合。
Land	攻擊者把來源與目的 IP 位址相同的封包送至系統,並讓目標系統 不停地連線到自身 IP 位址。而這種動作將可能導致目標系統的速度大幅下降。
Ping of Death	攻擊者發出容量大於 64KB 的封包,導致部分作業系統當機。
Smurf	攻擊者對一些廣播位址發出 ICMP 回應需求。這些封包帶有欺騙的 IP 來源位址。大多數被攻擊的主機會回應此 ICMP 回應請求,但卻 不是回應給真實的來源主機。而被回應封包的主機則變成受害 者,且其速度也將會大幅地降低。
SYN/ ICMP / UDP Flooding	勾選或取消勾選這些本選項來開啓或關閉防止 SYN/ICMP/UDP flood 攻擊的保護功能。此攻擊包括在極感時間内向内部主機發出 大量連線要求,但是不全部完成連線。這將導致一些電腦陷入 "膠著狀態"(SYN 是 SYNchronize 的簡寫)。如果您想要網路 冤受此類型的攻擊,則您可以選擇此項。SYN/ICMP/UDP Flooding 保護預設為開啓狀態。
TCP XMAS/ NULL/FIN Scan	駭客可能利用這類特定格式的封包來掃瞄您的系統,並檢視系統 中有何服務。有時候這麼做的目的是為了將來的攻擊預作準備, 有時也可能是為了判斷您系統中何種服務較易受到攻擊。 XMAS Scan: 是一種以0為序號且設定FIN、URG與 PUSH 位元的 TCP 封包。
	NULL Scan: 是一種以0為序號,且所有控制位元都設為0的 TCP 封包。 FIN Scan: 駭客利用 Stealth 的潛行方式來掃瞄目標系統的連接 埠。駭客這麼做的目的在於找出無需真的去使用 FIN Scan 便可以連線到目標系統。這種掃描方式會試圖 關閉伺服器上一組並非真正存在的連線。或是系統也 會依伺服器是否可連線而回應不同的錯誤報告。
Teardrop	當 teardrop 攻擊時,攻擊者的 IP 會放出一種混淆的偏移值(Offset Value)。若接收的作業系統未能因應這種狀況,便可能導致當機。
WinNUKE	勾選或取消勾選本選項以開啓或關閉防止WinNuke攻擊的保護功能。一些較舊版本的Microsoft Windows 作業系統可能會遭受這類攻擊。如果區域網路電腦的作業系統沒有及時下載最新版本的修正程式更新,那麼建議您開啓此項功能。

9.2.2.2 進行 DoS 設定

- 1. 如圖 9.1 所示,開啓 Router Security(路由安全)設定畫面,藉由雙 按點選 Router Setup → Security 選單開啓防火牆一般設定頁面。
- 2. 勾選或取消勾選每一項 DoS 攻擊的選項。
- 3. 點選 Apply 來儲存設定值。



9.3 ACL 規則參數設定

9.3.1 ACL 規則參數設定

表9.3 敘述防火牆入埠、出埠與自我存取 ACL 規則的參數設定。

表9.3 ACL 規則參數設定

欄位	描述
ID	
Add New	點選本選項來新增 ACL 規則。
Rule Number	從下拉式選單中選擇一個規則,並修改它的設定。
Move	
本選項可以讓您設定 由在規則列表中指定	宅這項規則的優先權。 RX3141的防火牆基於規則的優先權進行運作。藉 定號碼,便可以設定規則的優先順序:
1(First)	此號碼表示最高優先權。
Other numbers	選擇其他號碼來覺得您所希望設定的優先權順字。

欄位	描述
Action	
Allow	點選本按鍵來設定 allow 的規則。
	當本規則與防火牆結合可讓符合此規則的封包通過防火牆。
Deny	點選本按鍵來設定 deny 的規則。
	當本規則與防火牆結合便不會讓符合此規則的封包通過防火牆。
Route to (適用出埠	ACL)
本欄位用來規劃 PF 有:AUTO、ppp0(些選項可由下拉式 封包。	'PoE unnumbered 或 PPPoE multi-session 所需的路由。可以選擇的選項 unnumbered)、ppp1(1st PPPoE session)、ppp2(2rd PPPoE session)。這 選單中加以選擇。若是選擇 AUTO,路由器將基於路由表中的資訊來導引
Log	
勾選或不勾選本選	頁來開啓或關閉本 ACL 規則的登録記錄。
Protocol	
本項目可以讓您由一	下拉式選單中選擇協定類型。可以選擇的選項有 AⅡ、TCP、UDP、
ICMP \ IGMP \ AH	與ESP。
Source IP	
本項目可讓您設定到	§用此規則的來源網路。請使用下拉式選單來選擇下列選項:
ANY	本項目可以讓您套用這項規則到來源網路中的所有電腦,就像那些做為 入埠傳輸的網際網路電腦或是所有做為出埠傳輸的本地端網路電腦。
IP Address	本項目可以讓您指定一組 IP 位址,在這組 IP 位址上套用該規則。
IP Address	指定合適的網路位址
Subnet	本項目可讓您含括所有連線到 IP 子網路的電腦。當本選項被選擇,則下列欄位將會變成可以填入數值。
Address	輸入合適的IP 位址。
Mask	輸入對應的子網路遮罩。
Self(僅適用自我存	代表路由器本身。
取規則)	
Destination IP	
本項目可以讓您設定	定套用該項規則的目的網路。請使用下拉式選單來選擇下列項目:
ANY	本項目可以讓您套用該規則到所有做為入埠傳輸的本地端電腦,或是做 為出埠傳輸的網際網路電腦。
IP Address , Subnet	選擇這些項目並如同上述 Source IP 一節中所敘述地一樣輸入相關細節。
Self(僅適用自我存	代表路由器本身。
取規則)	
Domain	要使本選項發揮作用,使用者的電腦必須使用 RX3141 當作它的 DNS 伺服器。當每次系統重新啓動後,都會清除網域名稱(Domain name)變數與相連結的 IP 位址。多重的 ACL 規則可以使用相同的網域名稱與 IP 位址連結。 ·最多可以支援 30 組網域名稱變數。 ·當網路用戶端向 RX3141 提出 DNS 需求時,每個可變動的網域 名稱變數與 IP 位址連結會更新。當輸入網址" http://www.yahoo. com.tw" 在您的網ם瀏覽器上時,RX3141 將會更新 www
	yahoo.com的 IP 位址在被防火牆參照的内部資料庫中。

欄位	描述
	·每個網域名稱變數可以結合最多 256 個 IP 位址。
	·萬用字元"*"可以讓您使用如以下的例子來快速輸入欲尋找的網域名稱:
	1. www.google.* :對應 www.google.com 與 www.google.net , 而不對應 www.google.com.tw 。
	2. www.google.*,* :可對應 www.google.com.tw 與 www.google. com.sg,而不對應 www.google.com。
	3com.tw:可對應 www.google.com.tw 與 www.com.tw,而不可對應 com.tw。
	4. *.com:對應 google.com 與 abc.com,而不對應 www.google. com,com 。
	5.*:可對應任何的網域名稱。
	6. (僅一個點):可對應任何的網域名稱。
Source Port	
本項目可以讓您設 想選擇的設定値:	定套用該規則的來源連接埠。請使用下拉式選單來從下列選項選擇一項您
ANY	若您想將本規則套用到具有任意來源埠號碼的所有應用程式,請選擇本項目。
Single	若您想將本規則套用到具有特定連接埠號碼的一個應用程式,則請選擇 本項目。
Port Number	輸入來源連接埠號碼
Range	如果你想要這個規則套用到符合此連接埠範圍的應用程式,請選擇本項 目。而選擇本項目後,下列欄位便可以輸入設定數值。
Start Port	輸入連接埠範圍開始的號碼
End Port	輸入連接埠範圍結束的號碼
Destination Port	
本項目可以讓您設定	定套用本規則的目的連接埠。您可以使用下拉式選單來選擇以下選項:
ANY	若您想將本規則套用到具有任意來源埠號碼的所有應用程式,請選擇本 項目。
Single, Range	選擇這些項目並如同上述 Source Port 一節中所叙述地一樣輸入相關細節。
ICMP(僅於協定的)模式設定為 ICMP 時才可使用)
本項目可以讓您選	睪在 ACL 規則中的 ICMP 訊息類型。所支援的 ICMP 訊息類型有:
・Any(預調	没值)(Default)
•0:回音	答覆(Echo reply)
・1:類型	1 (Type 1)
・2:類型	2(1ype 2) 不能使法,资料每次使到口的地(Datamagash talaatigatiga suggested by
・3・負料	11治司建:具补来还带到出出现(USI UNFEACA:destination unreachable) 远语结合速度:降低本循结合速度(Sra quapab:source quapab)
	デージェンクション (Sit quentin · source quentin) 定向(Redirect)
・6:類型	(Type 6)
・7:類型	7 (Type 7)
·8:回音	要求(Echo req)
· 9:路由	廣播(Router advertisement)

RX 系列

欄位	描述
	・10:路由請求(Router soliciation)
	·11:時間超時:時間超過(Time exceed:time exceeded)
	·12:參數問題(Parameter problem)
	·13:時間標記請求(Timestamp request)
	·14:時間標記回應(Timestamp reply)
	·15:訊息請求:要求訊息報告(Info request: Information request)
	·16:回覆訊息:訊息回應(Info reply:informatiom reply)
	・17:請求遮罩位址:遮罩位址請求(Addr mask req:address mask request)
	・18:回應遮罩位址:遮罩位址回應(Addr mask reply:address mask reply)

9.4 設定入埠 ACL 規則

透過如圖 9.2所示,在入埠 ACL 規則設立 ACL 規則,您將可以控制 (允許或拒絕)連線到您區域網路電腦的外來存取動作。

在此設定頁面中的選項可以讓您:

- ·新增一條規則,並設定該項規則的參數
- ・修改已存在的規則
- ·刪除已存在的規則
- ・檢視已設定的 ACL 規則

SUS System	Name ASUS RX3141	
Status Router Setup Administration	Router Setup / Inbound ACL	Outbound
→Connection →Security Tribound ACL →Outbound ACL →Self-Access ACL →Timezone →Log Advanced	ACL Configuration ACL Configuration ACL Configuration ACL on Figuration ACL on Figur	Traffic from LAN to 1 regarded as outbour Inbound Traffic from WAN to regarded as inbount Self-Access Traffic destined to o
Management Logout	Source PP: Type Any W Destination IP: Type Any W Source Port: Type Any W Destination Port: Type Any W	from this device is r self-access traffic.
	ICMP: Type Any	
	Existing Inbound ACL -	

圖9.2 入埠 ACL 規則設定頁面

9.4.1 新增入埠 ACL 規則

請依照下面的介紹來新增入埠的 ACL規則:

- 1. 開啓出埠 ACL Rule (ACL 規則)設定頁面,如圖9.2 所示,雙按 Router Setup → Inbound ACL 目錄。
- 2. 從 "ID" 的下拉式選單中選擇 "ADD New"。
- 3. 在"Action"的下拉式選單中,設定您想要設定的動作(Allow/ Deny)。
- 將變更套用到任一或是所有以下的欄位:來源/目的 IP、來源/目的 連接埠、通訊協定、ICMP訊息類型與記錄。請參閱9.3節中關於這 些欄位的解釋。
- 5. 從 "Move to"的下拉式選單中選擇號碼來為這些規則指定優先順 序。請注意!這些號碼便是代表優先順序,其中以1的優先順序 最高。
- 6. 點選 鍵可以建立新的 ACL 規則。新的 ACL 規則稍後會 顯示在入埠 ACL 設定頁面中下方的入埠存取控制列表。

圖9.3顯示如何建立新的規則來允許入埠HTTP(如webserver)服務。 本規則可讓入埠HTTP傳輸導向IP位址192.168.1.28的主機。請注意新 增的Inbound ACL規則會顯示在Exsiting Inbound ACL欄裡,如圖9.4所 示。

ID: Add M	lew 💌	Action:	Allow 💌	Log:
Move to: 1 🗸		Route to:	AUTO	
Protocol:	Туре ТСР	~		
Source IP:	Type Any	*		
	Туре	IP Address 🗸		
Destination IP:	IP Address	192.168.1.28		
Source Port:	Type Any	~		
Destination Post	Туре	Single 💌		
Destination Port.	Port Numbe	r 80		
ICMP:	Type Any		1	
	1-4	Mo Mo	dify	

Exi	stin	g Inl	bound AC	CL 🗸			
		ID	Action	Protocol	Source	Destination	Service
1		1	Allow	TCP	Any	192.168.1.28	80
				副9.4 入地	入 ACL 歹	[表範例]	

9.4.2 修改入埠 ACL 規則

請依照以下介紹來修改入埠 ACL 規則:

- 1. 開啓入埠 ACL Rule (ACL 規則) 設定頁面,如圖9.2 所示,雙按 Router Setup→Inbound ACL 目錄。
- 2. 點選規則中的 ፼ 圖示來修改入埠 ACL 列表或從"ID"下拉式選單選 擇規則編號。
- 3. 將變更套用到任一或是所有以下的欄位:來源/目的 IP、來源/目的 連接埠、通訊協定、ICMP 訊息類型與記錄。請參閱 9.3 節中關於 這些欄位的解釋。
- 4. 點選 Modify 鍵來修改 ACL 規則。而稍後 ACL 規則的新設定將 會被顯示在入埠 ACL 設定頁面中下方的存取控制列表上。

9.4.3 刪除入埠 ACL 規則

如要刪除入埠 ACL規則,請開啓 Inbound ACL 規則設定頁面,雙按點 選 Router Setup → Inbound ACL 目錄,然後要刪除之規則前的 📷 圖示。

9.4.4 顯示入埠 ACL 規則

如要檢視既有的 ACL 規則,只要開啓 Router Setup → Inbound ACL 目錄 存取入埠 ACL (Inbound ACL Rule)規則設定頁面,現存的入埠 ACL 規則設定項目,則位於設定頁面中的最下方。

9.5 設定出埠 ACL 規則

藉由如圖 9.5 所示,在出埠 ACL 規則設定頁面建立 ACL 規則,您可以控制(允許/拒絕)網際網路或您區域網路的外部網路存取。

在這個構造頁裡的選擇允許你:

- ·增加並設定此規則的參數
- ·修改既有的規則
- ·刪除既有的規則
- ·檢視已設定的出埠 ACL 規則

-1.configuration Transformation -1.configuration Transformation
Arbeinut Action: Allow M Log: Solit Sound Action: Allow M Log: Solit Sound Action: Allow M Log: Solit Sound Action: Allow M Log: Howe to: Image: Allow M Vanagement: Source IP: Type Logout Destination IP: Type Source Port: Type Logout LOP: ICHP: Type And Modify
Automid Act -Stift-Access -Log Log Log Log Log
-Log Protocol: Type All • Se • Advanced Source IP: Type Any Tra • Management, Logout Destination IP: Type Any sel • Destination Port: Type Any Sel • Destination Port: Type Any Add • Add Modify
Advanced Source IP: Type Any W Source Port: Type Any W Add Modify
Destination IP: Type Any w sell
Source Part: Type Any V Destination Port: Type Any V ICMP: Type Any V Add Modify
Destination Port: Type Any V ICMP: Type Any V Add Modify
Destination Port: Type Any
ICMP: Type Any
Add Modify
Add Modify
Existing Outbound ACL -
Existing Outbound ACL -

圖9.5 出埠 ACL 設定頁面

9.5.1 新增出埠 ACL 規則

為了增加一個如欲新增出埠 ACL 規則,請依照以下介紹操作:

- 1. 開啓出埠 ACL Rule (Outbound ACL 規則) 設定頁面,如圖 9.5 所示,雙按 Router Setup → Outbound ACL 目錄。
- 2. 從"ID"下拉式選單選擇"Add New"。
- 3. 從"Action"下拉式選單選擇您想設定的動作(允許/拒絕)。
- 4. 從 "Move to" 的下拉式選單中選擇號碼來為這些規則指定優先順 序。請注意!這些號碼代表修先順序,其中以1的優先順序最高。
- 5. 選擇傳送封包的介面,可以選擇的選項有:AUTO、ppp0(unnumbered)、ppp1(1st PPPoE session)、ppp2(2nd PPPoE session)。這些選項可由下拉式選單中加以選擇。若是選擇 AUTO,路由器將基於路由表中的 ACL 規則資訊來導引封包。
- 將變更套用到任一或是所有以下的欄位:來源/目的 IP、來源/目的 連接埠、通訊協定、ICMP訊息類型與記錄。請參閱9.3節中關於這 些欄位的解釋。
- 7. 點選 鍵來建立新的ACL規則。新的ACL規則稍後會顯示 在出埠ACL規則設定頁面中下方的出埠存取控制列表中。

圖 9.6 顯示如何建立新的規則來允許出埠 HTTP(如 web server)服務。 本規則可讓內部 IP 位址 192.168.1.15 的主機之出埠 http 傳輸導向(目 的地 Port 80)外部網路的任一主機。請注意新增的 Outbound ACL 規則 會顯示在 Exsiting Outbound ACL 欄裡,如圖 9.7 所示。

ID: Add New Action: Allow Acti		ACL	Configura	tion		
Move to: I W Route to: AUTO Protocol: Type TCP V Source IP: Type IP Address P IP Address 192.168.1.15 IP Destination IP: Type Any V Source Port: Type Single V Port Number 80 ICMP: Type	ID: Add N	lew 💌	Action:	Allow 💌		Log: [
Protocol: Type TCP V Source IP: Type IP Address V IP Address I92.166.1.15 Destination IP: Type Any V Source Port: Type Any V Port Number 80 ICMP: Type Any V	Move to: 1 💌		Route to:	AUTO	*	
Source IP: Type IP Address V IP Address V 192.168.1.15 Destination IP: Type Any V Source Port: Type Any V Destination Port: Type Single V Port Number 80 ICMP: Type Any V	Protocol:	Туре ТСР	~			
Source IP: IP Address 192.168.1.15 Destination IP: Type Any Source Port: Type Any Type Single Port Number 60 ICMP: Type Any V		Туре	IP Address 💙			
Destination IP: Type Any v Source Port: Type Any v Destination Port: Type Single v Port Number 60 ICMP: Type Any v	Source IP:	IP Address	92.168.1.15			
Source Port: Type Any Destination Port: Type Single Port Number 80 ICMP: Type Any V	Destination IP:	Type Any	~			
Destination Port: Type Single (*) Port Number 80 ICMP: Type Any (*)	Source Port:	Type Any	~			
Port Number 80	Destination Port	Туре	Single 💌			
ICMP: Type Any	Destination Port.	Port Number	80			
	ICMP:	Type Any		1		
		AC.	Mo Mo	dify		
	 	AC 1111 A C		dify 設定節	(万[

Existing Outbound ACL 🗸

	ID	Action	Protocol	Source	Destination	Service
1	1	Allow	All	Any	211.0.0.0/255.0.0.0	Any
9	2	Allow	All	Any	*.myserv.net	Any
1	з	Allow	All	Any	Any	Any

圖9.7 出埠 ACL 列表範例

9.5.2 修改出埠 ACL規則

- 1. 開啓出埠 ACL Rule (Outbound ACL 規則) 設定頁面,如圖 9.5 所示,雙按 Router Setup→Outbound ACL 目錄。
- 2. 點選規則中的 ፼ 圖示來修改出埠 ACL 列表或從"ID"下拉式選單選 擇規則編號。
- 3. 將變更套用到任一或是所有以下的欄位:來源/目的 IP、來源/目的 連接埠、通訊協定、ICMP 訊息類型與記錄。請參閱 9.3 節中關於 這些欄位的解釋。
- 4. 點選 Modify 鍵來修改 ACL 規則。而稍後 ACL 規則的新設定將 會被顯示在出埠 ACL 設定頁面中下方的存取控制列表上。

9.5.3 刪除出埠 ACL 規則

如要刪除出埠 ACL規則,請開啓 Outbound ACL 規則設定頁面,雙按點 選 Router Setup→Outbound ACL 目錄,然後要刪除之規則前的 圖示。

9.5.4 顯示出埠 ACL 規則

如要檢視既有的 ACL 規則,只要開啓 Router Setup → Outbound ACL 規則設定頁面所示,開啓出埠 ACL 規則設定頁面即可。

9.6 設定自我存取 ACL 規則 — (Firewall → Router Setup → Self-Access)

自我存取是針對 RX3141 的存取控制。您可以如圖 9.8 所示,利用自我存取設定頁面來:

- ·新增自我存取規則
- ·修改既有的自我存取規則
- ·刪除既有的自我存取規則
- ·觀看既有的自我存取規則

Router Setup	Rout	ers	erup ,	/ Se	IT ACC	ess A	CL			
→Administration	-									1
→Connection					ACL C	Configu	ration			
→Inbound ACL		I	D: Add I	New 🗸		Actio	n: Allow N	•	Log:	
→Outbound ACL Self-Access ACL		Move t	o: 1 🗸			Route t	o: AUTO			
→Timezone			rotocoli	Tupo	All S					
Advanced		5	rotocoi.	TYPE						
Management		So	urce IP:	Туре	Any	~				
Logout	1	estina	tion IP:	Type	Any	~				
		Sour	ce Port:	Туре						
	De	stinati	on Port:	Туре						
			ICMP:	Type						
					Add		Modify			
	Evictio	a Fal	f-Acco							
	EXISUII	y sei	I-ACCE	55 A						
		ID	Actio	on	Proto	col	Source	D	estination	Servio
	and the second sec									

圖9.8 自我存取 ACL 設定頁面

9.6.1 新增自我存取規則

如欲新增自我存取規則,請依照以下介紹操作:

- 1. 開啓 Self-Access 規則設定頁面,如圖 9.8 所示,雙按 Router Setup→ Self Access ACL 目錄。
- 2. 從"ID"下拉式選單選擇"Add New"。
- 3. 從"Action"下拉式選單選擇您想設定的動作(允許/拒絕)。
- 4. 從"Move to"的下拉式選單中選擇號碼,來為這些規則指定優先 順序。請注意!這些號碼便是代表優先順序,其中以1的優先順序 最高。
- 5. 將變更套用到任一或是所有以下的欄位:來源/目的 IP、來源/目的 連接埠、通訊協定、ICMP 訊息類型與記錄。請參閱 9.3 節中關於 這些欄位的解釋。
- 6. 點選 add 鍵來建立新的 ACL 規則。新的 ACL 規則稍後會顯示 在自我存取 規則設定頁面中下方的 自我存取控制列表中。

例子

圖9.9 顯示讓 TCP port 80之傳輸(如 HTTP 傳輸)自 RX3141通行的自 我存取 ACL 設定範例。

ID: Add New Action: Allow Acti		ACL	Configura	tion		
Move to: I Route to: AUTO Protocol: Type TCP Image: Comparison of the state o	ID: Add N	lew 💌	Action:	Allow 🐱		Log:
Protocol: Type TCP V Source IP: Type Any V Destination IP: Type Self V Source Port: Type Any V Destination Port: Type Single V Port Number 80 ICMP: Type Any V	Move to: 1 💌		Route to:		M	
Source IP: Type Any v Destination IP: Type Self v Source Port: Type Any v Destination Port: Type Single v Port Number 80 ICMP: Type Any v Any v Any v Port Number 80	Protocol:	Type TCP	~			
Destination IP: Type Self Source Port: Type Any Port Number 80 ICMP: Type Any And Modify	Source IP:	Type Any	~			
Source Port: Type Any Destination Port: Type Single Port Number 80 ICMP: Type Any Any Modify	Destination IP:	Type Self	~			
Destination Port: Type Single v Port Number 80 ICMP: Type Any v	Source Port:	Type Any	~			
ICMP: Type Any	Dectination Ports	Туре	Single 💌			
ICMP: Type Any	Destination Fort.	Port Number	80			
And Modify	ICMP:	Туре Алу		~		
And Modify						
		A I	Mo Mo	dify		
			्य ≓मॉच ४४	⊸ ⇒л,⊸->	<i>देहर नि</i> त्त	

9.6.2 修改一個自我存取規則

如欲修改自我存取規則,請依照以下介紹操作:

- 1. 開啓 Self-Access 規則設定頁面,如圖 9.8 所示,雙按 Router Setup→ Self Access ACL 目錄。
- 2. 點選規則中的 ☑ 圖示來修改自我存取 ACL 列表或從"ID"下拉式選 單中既有的自我存取 ACL 列表中選擇自我存取 ACL。
- 3. 設定您所想要的設定值。
- 4. 點選 Modify 鍵來修改 ACL 規則。而稍後 ACL 規則的新設定將 會被顯示在自我存取 ACL 設定頁面中下方的存取控制列表上。

9.6.3 刪除一個自我存取規則

如欲刪除自我存取規則,請開啓 Self-Access ACL 規則設定頁面,雙按 點選 Router Setup → Self-Access ACL 目錄,然後要刪除之規則前的 圖示。

9.6.4 檢視已設定的自我存取規則

如果要檢視自我存取規則,只要藉由開啓 Self-Access ACL 規則設定頁 面後,雙按點選 Router Setup → Self-Access ACL 選單來開啓設定頁面 即可。

ID	Action	Protocol	Source	Destination	Service
1 1	Allow	TCP	Any	Self	80
	ID 1	ID Action	ID Action Protocol 1 Allow TCP	ID Action Protocol Source 1 Allow TCP Any	ID Action Protocol Source Destination

9.7 防火牆登錄 — (Router Setup → Log)

你可以開啓防火牆登錄畫面,雙按點選Router Setup→Log 選單,來開 啓防火牆登錄頁面,並如圖9.11所示檢視任何登錄事件。您可以點選 登錄頁面下方的鍵來檢視更新的登錄訊息。



圖9.10防火牆登錄範例

9.7.1 登錄格式

RX3141支援兩個登錄類型-系統安全登錄和防火牆存取控制登錄,分別以"sys"及"fw"兩個關鍵字表示。舉例如下:

系統安全登錄案例:

Jan 1 00:01:22 2000 klogd:sys: TCP XMAS/NULL packet from 192.168.1.100 解說:1月1日 00:01:22 2000 年,指出此時間遭受攻擊事件;klogd: sys,這個攻擊事件被系統安全模組偵測到:TCP XMAS/NULL,所偵 測到的攻擊類型;192.168.1.100,攻擊的來源 IP 位址。

登入防火牆存取控制登錄案例:

Jan 1 00:03:11 2000 klogd:fw: OUTBOUND rule=1 allow icmp from 192.168. 1.100 to 211.1.1.1 type=8 code=0 id=512

解說:1月1日 00:03:11 2000 年,指出此進入存取的時間;kolgd:fw, 屬於防火牆存取控制的登錄狀況;OUTBOUND,描述通訊的方向; rule=1,對應到此 IP 訊息的規則號碼;allow,防火牆所取得的動作訊 息;icmp,通訊協定的類型;192.168.1.100,通訊的來源 IP;211.1.1 1,通訊的目的地;type=8, ICMP 訊息的類型;code=0,ICMP 通知 碼;id=512, ICMP 訊息 ID。

10. 虛擬伺服器與特別應用程式

這章節是描述以下的設定步驟:

虛擬伺服器

特別應用

NAT 是用來支援上述應用的技術。

10.1 NAT 概述

網路位址轉譯允許使用單一設備,例如RX3141,擔任網際網路(對 外網路)與本地網路(私人)的代理。這也就是說 NAT 的 IP 位址可 以對外部網路代表內部區域網路一整個群組的電腦。網路位址轉譯

(NAT)可以節省廣大網路環境下已註冊之IP位址使用,並可以簡化 IP 位址的管理工作。由於IP 位址的轉譯,NAT 也可以隱蔽網路位址 並對區域網路提供某種程度的安全保障。

10.1.1 NAPT(Network Address and Port Translation) 或 PAT(Port Address Translation)

NAPT 也稱作 IP 偽裝,這項功能可以將許多內部主機對應到一個有效的對外網際網路位址。這項映射包含有一組用來轉譯的網路連接埠。 每一個封包都會透過這個有效的對外網路位址來傳送,而連接埠的號 碼也被一組網路連接埠中未使用的連接埠加以轉譯。圖 10.1 顯示所有 本地網路的主機透過對應到一個全球通用 IP 位址的方式,和來自未使 用的網際連接埠的不同埠號來連結網際網路。



圖10.1 NAPT - 映射任何內部 PC 至單一有效 IP 位址



圖10.2 反向 NAPT - 由外部進入的封包依照通訊協定、連接埠號碼或 IP 位址,被分配到各內部主機

10.1.2 反向NAPT /虛擬伺服器

反向 NAPT 也被稱作入埠映射,連接埠映射,或是虛擬伺服器。任何 來到 RX3141 的封包,都會依照通訊協定、連接埠號碼或 IP 位址,或 依照特定的 ACL 規則被加以分配。當多重服務是由不同的內部主機所 負責時,這項功能是相當有用的。圖 10.2 顯示網頁伺服器(TCP/80) 是由 PC A 所負責、tenet 服務(TCP/23)為 PC B所負責、DNS 伺服器

(UDP 53)為 PC C負責,而 FTP伺服器(TCP/21)則為PC D 負責。 這也就是說,這四種服務的入埠傳輸將會被導向對應這些服務的主 機。

10.2 設定虛擬伺服器

虛擬伺服器可以讓您設定 10 種對外服務,像是網頁、E-mail、FTP 服務等服務,而這些服務都可以被外來網際網路上的用戶們存取。每一項服務是由一具有靜態 IP位址的專責伺服器所提供。雖然內部的服務無法為外部使用者所直接使用,但路由器可以辨識提出服務要求的連接埠號碼並將其導向正確的內部伺服器。



RX3141同一時間只支援一種特定類型的伺服器。

10.2.1 虛擬伺服器參數設定

表格10.1 描述虛擬伺服器的設定參數。

表10.1 虛擬伺服器參數設定

設定	描述
Enabled	從預設的應用程式中選擇一個應用程式。而對應的通訊協定與重新 導向的連接埠範圍將會自動被選擇。若您想要自己進行設定,則請
	建译 Manual Setting 。石芯、義弘、白功況則主效,則。同間超必進與已被勾選。如欲取得預設的應用程式列表,請參照表 10.2。
Protocol	本項目可讓您從下拉式選單中選擇通訊協定類型。本項目可供選擇的項目有 All、TCP、UDP、TCP/UDP,與 ESP 。
Redirect Port Range	輸入想要設定的連接埠號。
To IP Address	輸入伺服器的IP 位址。

表10.2 常見應用程式連接埠號列表

應用程式	連接埠號碼
AOE II(伺服器)	2300-2400
AUTH	113
Baldurs Gate II	2300-2400
Battle Isle	3004-3004
Counter Strike	27005-27015
Cu See Me	7648-7648 , 56800,24032
Diablo II	4000-4000
DNS	UDP 53-53
FTP	TCP 21-21
FTP	TCP 20(代數)-21
Gopher	TCP 70-70
HTTP	TCP 80-80
HTTP8080	TCP 8080-8080
HTTPS	TCP 443-443
I-phone 5.0	TCP/UDP 22555-22555
ISAKMP	UDP 500-500
mlrc	6601-700
MSN Messenger	1863 代數
Need for Speed 5	9400-9400
Netmeeting Audio	TCP 1731-1731
Netmeeting Call	TCP 1720-1720
Netmeeting Conference	UDP 49500-49700
Netmeeting File Transfer	TCP 1503-1503
Netmeeting or VOIP	1503-1503,1720(代數)

連接埠號碼
TCP 119-119
TCP: 5631
TCP: 5631, UDP: 5632
TCP 110-110
13223-13223
1234-1237
TCP 25-25
2300-2400
TCP 23-23
UDP 5800-5900

10.2.2 虛擬伺服器範例

請依照以下敘述步驟來設定 FTP 伺服器:

- 1. 開啓 Virtual Server 設定頁面,雙按點選 Advanced→Virtual Server 選 單,如圖 10.3 所示開啓虛擬伺服器設定頁面。
- 2. 從 Enable 的下拉式選單中選擇 FTP,並勾選本選項來讓該設定生效。請注意!通訊協定與重新導向的連接埠範圍會被自動選定。
- 3. 輸入FTP伺服器的IP 位址。請注意這邊所指的 IP 位址是指私人IP 位址。
- 4. 點選 Apply 鍵來儲存設定值。

Status Router Setup	-? A	dvanced / Vi	rtua	Serv	er						
→Special Application		Enable		Proto	col	Redir	ect Port Range		To IP	Addre	155
→Static Route →DHCP Server		FTP	~	TCP	٧	20	~ 21	192	. 168	. 1	. 128
→DDNS Service		-Manual Setting-	*	TCP	Y	0	~0	192	.168	. 1	. 0
Management Logout		-Manual Setting-	~	TCP	~	0	~ 0	192	. 168	.1	.0
		-Manual Setting-	~	TCP	~	0	~0	192	. 168	. 1	.0
		-Manual Setting-	~	TCP	*	0	~0	192	168	. 1	.0
		-Manual Setting-	~	TCP	Y	0	~ 0	192	. 168	. 1	. 0
		-Manual Setting-	~	TCP	~	0	~0	192	168	. 1	.0
		-Manual Setting-	*	TCP	~	0	~0	192	168	. 1	.0
		-Manual Setting-	~	TCP	*	0	~ 0	192	168	. 1	. 0
		-Manual Setting-	~	TCP	~	0	~0	192	168	11	Jo

圖10.3 虛擬伺服器範例

5. 為了安全需求, RX3141 拒絕從外部進入的存取要求,除非針對每 一個 Virtual Server 設定來建立一個入埠 ACL 允許外部使用者連 入。舉例來說,若您要允許外部網路連入 FTP 伺服器,請開啓如 圖 10.4 的設定頁面中的入埠 ACL 規則下定義。

RX 系列

請注意,此處的目的地 IP 位址與目的地連接埠要填入您在 Virtual Server (虛擬伺服器)設定頁面中的"To IP Address"及"Redirect Port Range"。如果您想要限制某個特定的 IP 位址進行存取 FTP 伺服器,在入埠的 ACL 規則設定中可變更來源 IP 。舉例來說,如果 在入埠的 ACL 規則設定中的來源 IP 設為 198.175.2.10, RX3141 將 會拒絕此特定 IP 以外的其他外部 IP 進行存取 FTP 伺服器。為了更 詳細了解關於入埠的 ACL 規則設定,請參考 9.4 節的說明。



10.3 設定特別應用程式

一些應用程式使用多重 TCP/UDP 連接埠來傳輸資料。由於 NAT 的運作,這些應用程式不能直接透過路由器運作,若要讓特定應用程式正常運作需要進行額外的設定。



10.3.1 特別應用程式設定

表10.3 描述特別應用程式設定中可進行的參數設定。

表 10.3 特別應用參數設定

設定	描述
Enable	從預設應用程式列表選擇一應用程式。對應的通訊協定與重新導向的連接埠範圍會被自動選定。若您想自己進行設定,則請選擇 "Manual Setting"。如要讓設定生效,請確定本選項已被勾選。
Application Name	應用程式的辨識名稱。
Outgoing (Trigger) Port Range	當應用程式傳送出埠封包時所使用的連接埠範圍。對外的連接埠號的作用如同一觸發裝置。當路由器偵測到這些連接埠的外送封包,路由器會允許帶有定義在 Incoming Port Range 裡的埠號之入埠封包通過。如欲查看被某些常見應用程式採用的連接埠號列表,請參照表 10.4。
Incoming Port Range	對應入埠封包所使用的連接埠範圍。如欲查看的應用程式連接埠號表,請參照表 10.4。

表1	0.4 常	見應	用程:	式連接	埠號列	漲
----	-------	----	-----	-----	-----	---

應用程式	對外連接埠號	向内的連接埠範圍
Battle.net	6112	6112
DialPad	7175	51200,51201,51210
ICU II	2019	2000-2038 , 2050-2051 , 2069,2085,3010-3030
MSN Gaming Zone	47624	2300-2400,28800-29000
PC to Phone	12053	12120,12122,24150-24220
Quick Time 4	554	6970-6999
wowcall	8000	4000-4020

10.3.2 特別應用程式範例

System N	ame	ASUS RX3141						
tus	A	dvanced / S	ipe	ecial Applica	tion			
iter Setup ranced rtual Server								
pecial Application		Enable		Application Name	Outgo	Range (Trigger) Port	Inco	ming Port Range
HCP Server		Yahoo messenger	*	Yahoo messenger	5050	- 5050	5000	- 5101
NS Service dement		ICU II	~	ICU II	2019	2019	2000	~ 3030
		MSN Gaming Zone	~	MSN Gaming Zon	47624	47624	2300	~ 2400
		Quick Time	~	Quick Time	554	- 554		- 6999
		-Manual Setting-	~			-0	0	-0
		-Manual Setting-	~		0	~0	0	~ 0
		-Manual Setting-	~		0	~ 0	0	~ 0
		-Manual Setting-	~		0	-0	0	- 0
		-Manual Setting-	~		0	-0	0	-0
		-Manual Setting-	~		0	W 0:	0	40

圖10.5 特別應用程式設定頁面

請依照下列敘述步驟步驟來設定 Quick Time 特定應用程式。

- 1. 藉由點選 Advanced → Special Application 選單,如圖 10.5 所示開啓 特別應用程式設定頁面。
- 2. 從 Enabled 的下拉式選單中選擇 Quick Time,並勾選本選項來啓動 本項設定。請注意!應用程式名稱、向外與向內的連接埠範圍會 被自動選定。
- 3. 點選 Apply 鍵來儲存設定值。

RX 系列

5. RX3141 具備一個預設的出埠 ACL 規則與所有外部的網路連線。這 個預設的出埠 ACL 規則,可以允許任何人使用定義在特別應用(Special Application)裡的應用。假如這個就是您所要的,略過這一 步。然而,為了安全或其他的理由,您可能會要限制只給某一特 定使用群組使用此應用,然後設定一個出埠的 ACL 規則控制存取 如圖 10.6 所示,這個例子可以讓主控者端透過設定 192.168.1.110 至 192.168.1.115 的 IP 進行限制。

請注意,為了限制存取的動作,預設出埠ACL規則設定允許任何 人使用在特別應用(Special Application)設定頁面裡定義的任一應 用程式。若要刪除預設的出埠ACL規則,只需要按下在ACL規則 設定欄位中的預設ACL規則前的圖圖示(於Outbound ACL rule-出 埠的ACL-設定頁面中,如圖10.7所示)即可。有關出埠的ACL 規則設定,請參考第9.5節的說明。

ID: Add N	ew 💌 Action: Allow 💌	Log:
Move to: 1 💌	Route to: AUTO	
Protocol:	Type All	
	Type Subnet 💌	
Source IP:	Address 192.168.1.100	
	Mask 192.168.1.115	
Destination IP:	Type Any	
Source Port:	Type Any	
Destination Port:	Type Any M	
ICMP:	Type Any	
	Modify	

Exi	stin	g Oı	Itbound	ACL -			
		ID	Action	Protocol	Source	Destination	Service
1	Ē	1	Allow	TCP	192.168.1.15	Any	80
1	m	2	Allow	All	Anv	Anv	Anv

圖10.7 出埠的 ACL 規則欄

11. 系統管理

在本章節中將敘述以下您可以使用的設定管理項目:

- ·修改密碼與 System wide 設定。
- ·檢視系統資訊
- ·修改系統日期與時間
- ·重置系統設定
- ·重新啓動系統
- ・更新韌體
- ·備份/還原系統設定

11.1 登入密碼與 System-Wide 設定

當您第一次登入系統管理員時,請使用預設的使用者名稱與密碼 (admin與 admin)。



在這裡的使用者名稱與密碼僅可用來登入設定管理員,與您用來登 入 ISP 的使用者名稱與密碼是不同的。 —————————————————————



圖11.1系統管理設定頁面

系統管理設定頁面,如圖 11.1 所示,可讓您變更登入 RX3141 的使用者 名稱、密碼與其他通用設定。請依照下列步驟來變更密碼與/或 systemwide 設定:

- 1. 開啓系統管理設定頁面,雙按點選 Router Setup → Administration 選 單,開啓設定頁面。
- 2. 變更登入密碼
 - a) 在新密碼的輸入欄位輸入新的密碼,並在下一欄位再次輸入密 碼做為確認之用。密碼長度最長可以設定16個字母。當您再次 登入時您必需依照您在此設定的密碼,並需符合大小寫。

RX 系列

- 3. 複製 MAC 位址供廣域網路(WAN)使用。
 - a)若您先前有在您的ISP註冊用來登入網際網路的MAC位址,則 請在此輸入該註冊的MAC位址,否則請保留預設值一由出廠 設定值指定MAC位址供廣域網路(WAN)使用。
- 4. 在閒置一段時間後自動登出:按下"Enabled"選項與輸入活動時間來建立這項設定;否則就選擇"Disabled"或在文字欄輸入"
 0"來關閉這個選項。當這個選擇從網頁瀏覽器設定上啓用,接著之後將會自動依照所設定的閒置時間期間,來採自動不預警的執行。若您想繼續設定,您需要再次進入RX3141 設定頁面。
- 5. 啓用uPnP服務:藉由勾選或取消勾選本選項,來開啓或關閉uPnP服務。
- 6. 開啓 DNS Proxy:藉由勾選或取消勾選本選項,來開啓或關閉 DNS Proxy 服務。
- 7. 允許自廣域網路(WAN)介面進行管理:藉由勾選或取消勾選來 開啓或關閉透過廣域網路(WAN)連接埠進行遠端管理的功能。
- 允許 Ping 介面:您可以透過區域網路(LAN)或者是廣域網路(WAN),來讓 RX3141 允許使用 Ping 的方式檢查。建議您只在區域網路開啓此選項。
- 9. 點選 Apply 鍵來儲存設定值。

11.2 檢視系統資訊

系統資訊頁面會顯示自您登入 RX3141 以來的相關資訊。這些資訊包含整體的系統設定值。



圖 11.2 系統狀態頁面

11.3 設定日期與時間

RX3141 會紀錄目前的日期與時間,這份資料是用來計算和報告各類 資料之用。然而在RX3141 中並沒有眞實時鐘,RX3141 是依靠外部時 間伺服器來保持正確的時間。RX3141 可讓您設定最多 3 組的外部時 間伺服器。請確定 "Enable"的選項已被勾選以便啓動 SNMP 服務 (簡易網路時間通訊協定, Simple Network Time Protocol)來保持正確 的時間。

ISLIS System Name	ASUS RX3141
Status Router Setup →Administration	outer Setup / Timezone
→Connection →Security	Date/Time Setup
→Inbound ACL	Date: 1 1 2000 (mm:dd:yyyy)
→Outbound ACL →Self-Access ACL	Time: 0 9 8 (hh:mm:ss)
Timezone	Time Zone: GMT+8:00
Advanced	
Management Logout	SNTP Service Configuration
	Enable:
	SNTP Server 1: 128.250.36.2
	SNTP Server 2: 131.107.1.10
	SNTD Server 3: 133 100 9 2

圖 11.3 日期與時間設定頁面

請依照下列步驟來維持路由器中準確的時間:

- 1. 開啓 Date and Time 設定頁面,如圖 11.3 所示,雙按點選 Router Setup→Timezome 項目。
- 2. 從下拉式選單中選擇您所在地的時區。
- 3. 勾選"Enable"選項來啓動 SNTP(Simple Network Time Protocol) 服務。
- 4. 請為 SNTP 伺服器輸入 IP 位址,以作為未來更新系統時間之用。
- 5. 點選 Apply 鍵來儲存設定值。

你也能以手動的方式輸入正確時間,但在系統重新啓動或關閉電源後 會重置回預設時間,1/1/2000 00:00:00。

11.3.1 檢視系統日期與時間

為了檢視更新後的系統日期與時間,請登入設定管理員,點選 Router Setup→Timezone選單。請注意!若是 SNTP 伺服器並未開啓或在系統 重新啓動或是電源關閉後沒有重新設定 SNTP 伺服器則系統時間會回 復到預設值, 1/1/2000 00:00:00。

11.4 恢復至出廠預設値

11.4.1 使用 GUI 恢復出廠預設値

有時候,你可能想要藉由恢復到出廠預設值來減少因錯誤系統設定所 導致的問題。請依照下列步驟來重置系統設定:

1. 登入設定管理員,雙按點選 Management → Factory Reset 選單。接下來,預設值設定頁面便會如圖 11.4 顯示出來。

Status	Management / Factory Reset
Router Setup	
Advanced	
Management	Information
→Factory Reset →Firmware Upgrade →Reboot →Backup/Restore	Factory reset will erase the existing configuration and reset all the settings to factory default.

圖 11.4 工廠預設値重置頁面

- 2. 點選 Apply 鍵來讓系統設定值回到出廠預設值。
- 3. 一選項將會如圖 11.5 所示的請求確認。點選 ox 鍵以繼續, 或點選 cance 鍵來取消此動作。


4. RX3141接下來會重新啓動來回復出廠預設值。請注意!如圖 11.6 所示的計時視窗將會出現,以標示系統重置完成尙需的時間。

	Please wait
System rebooting	
The page is to be reloaded in 10	seconds.
圖 11.6 出廠預設值重	電計時秒數

11.4.2 使用 Reset 鍵恢復至出廠預設値

有時候你可能發現無法存取 RX3141,如 您忘記您的密碼或是 RX3141的IP位址。解決這類狀況的唯一方法就是藉由按下RX3141 上的重置鍵至少 5 秒鐘來將系統設定重置回出廠預設。當進行重置 動作並重新啓動 RX3141後,系統設定便會回復到出廠預設值。

11.5 更新韌體

ASUSTeK 會不斷地提供您可使用在 RX3141 上的新版韌體。而所有的系統檔案僅包含一單獨的映象檔。至於韌體的升級,設定管理員提供一種簡易的方式進行升級。如欲升級韌體,請依照下列步驟進行:

1. 藉由點選 Management → Firmware Upgrade 選單,如圖 11.7 所示, 開啓更新韌體頁面。

Status	Management / Firmware Upgrade
Router Setup	
Advanced	
Management	Firmware Upgrade
-Factory Reset -Firmware Upgrade -Reboot -Backup/Restore Logout	Select software: Browse
	Upgrade State:
	Upgrade Progress: 0 %

圖 11.7 更新韌體頁面

2. 在選擇韌體欄位中,請輸入韌體檔案所在路徑或是韌體檔案的名稱。除此之外,您也可以點選 Browse... (瀏覽)鍵來開啓檔案總管 搜尋在您電腦中的韌體映象檔。

選擇檔案				? ×
查詢(1):	20041117-v	1.33-new-bootloader	- 🖻 🍅 📰 -	
 読録 点面 我的文件 二回 	 bootloader bi brl-04gp-all-(brl-04gp-all-(brl-04gp-en.l brl-04gp-en.l brl-04gp-ip.n brl-04gp-ip.j.n brl-04gp-ip.j.n brl-04gp-ip.j.n brl-04gp-ip.j.n brl-04gp-ip.j.n brl-04gp-ip.j.n brl-04gp-ip.j.n brl-04gp-ip.j.n brl-04gp-ip.j.n 	n n. bin p. bin om 2004/1117-v1.33-new-bootlosder.rom 2004/1117-v1.33-new-bootlosder.tftp	romfs.zip romfs.zip romfs.briD4gp-ep romfs.briD4gp-ep rosi141.brin rosi141.von rosi141.von rosi141.von rosi141.von rosi141.von wodater(bri-04gp wydater(bri-04gp wydater(bri-04gp-en.bin	ızip zip odate -jp_: -jp_: n
	檔名(N):	rx3141.bin	▼ 開啓(0	
網路上的芳鄰	檔案類型(I):	所有檔案 (*.*)	▼ 取消	

圖11.8 檔案總管選擇畫面

3. 點選 Apply 鍵來更新韌體。在更新作業進行前,如下圖所示的 對話視窗會出現並詢問是否確定進行韌體更新。請點選OK以繼續 進行;否則點選 Cancel 鍵來取消此一動作。

Microsoft Internet Explore	r X
Do you want	to upgrade the system ?
確定	取消
圖 11.9 更新韋	J]體確認視窗

 當韌體正在進行更新時,如圖 11.10 所示的更新狀態會出現告知您 韌體更新的進度。



圖 11.10 韌體更新狀態視窗

5. 在韌體更新完成後,如圖 11.11 所示會顯示一時間倒數視窗。當倒 數至 0 時,您將會重新連接到 RX3141 。而若是 RX3141 沒有自動 重新連線,請以手動方式設定您的電腦與 RX3141 間的連線。

	Please wait
System rebooting	
The page is to be reloaded in	0 seconds.

圖 11.11 韌體更新倒數計時視窗

- 6. 當您重新連線到 RX3141,您可藉由點選 Status 選單來檢查韌體是 否已正確更新。請注意!您或許需要清除網頁瀏覽器的快取以便 檢視系統資訊頁面。請依照以下步驟來清除 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器的快取:
 - a) 點選瀏覽器的"工具"選項。
 - b) 接著點選"網際網路選項"。
 - c) 點選"刪除檔案"按鍵來清除瀏覽器快取。

11.6 重新啓動系統

- 1. 藉由點選 Management → Reboot 選單,如圖11.7 所示,開啓重新啓 動系統頁面。
- 2. 點選 Apply 鍵來重新啓動系統。

Status	Management / Reboot
Router Setup	
Advanced	
Management	Information
→Factory Reset	Please apply all the changes before rebooting the system!
→Pirmware upgrade	
Backup/Restore	(Apply)
	dh

圖 11.12 重新啓動系統頁面

3. 這時會跳出一個對話框,如圖 11.13 所示,按下 ok 鍵後來確 認,或者是按下 cance 鍵取消。



- 圖 11.13 重新啓動系統設定
- 4. 網頁瀏覽器這時將會重新開啓 RX3141的倒數計時秒數畫面。

	Please wait
System rebooting	
The page is to be reloaded in 9 seconds.	
圖 11.14 重新啓動系統更新倒數計時視	窗

11.7 系統設定管理

11.7.1 備份系統設定

請依照下列步驟進行備份系統的設定:

1. 開啓 System Configuration Backup/Restor 設定頁面,如圖 11.15 所示,雙按點選 Management→Backup/Restore 選單,開啓設定頁面。

Status Router Setup	Management / Backup/Restore
Management	Backup/Restore
→Factory Reset →Firmware Upgrade →Reboot Backup/Restore Logout	Backup system configuration Restore system configuration Browse

圖 11.15 系統設定備份視窗

- 2. 勾選"Backup system configuration"選項。
- 3. 按下 Apply 按鍵來備份系統設定。
- 4. 若您使用微軟 Windows 系統,會顯示"File Download"交談視窗, 按下 鍵後進行備份,如圖 11.16 所示。

檔案下載	×
?	有些檔案可能傷害您的電腦,如果下列檔案資訊看起來可 疑,或您不完全信任其來源,諸不要開啓或儲存這個檔案。
	檔名: config.cfg 檔案類
	從: 192.168.1.1
	您要將檔案開啓或儲存到您的電腦嗎?
	開啓(2) [儲存檔案(3)] 取消 其他資訊(M)
	▶ 遇到這種檔案時必須事先警告(\))
	圖 11.16 系統設定備份畫面
	- 檔案下載對話視窗

5. 輸入一個欲備份的檔案名稱,如圖 11.17 所示,然後按下 鍵後繼續。

另存新檔	A REAL PROPERTY OF THE REAL PR	? ×
儲存於①:	🔁 RX3141 💌 🗢 🖻 📸 📰	
	Backup-forFilesInVMware Devel Doc finnware GUI ODD	
我的交件	在此輸入欲建立的檔名	
網路上的芳鄰	檔名(1): 存檔類型(1): cfg交件	存檔③

圖 11.17 系統設定備份畫面 - 儲存檔案的交談框

6. 最後出現一個訊息,如圖 11.18 所示,讓您知道備份的檔案已經成功地儲存到您的電腦中。



11.7.2 回復系統設定

請依照下列步驟進行備份系統的設定:

1. 開啓 System Configuration Backup/Restor 設定頁面,如圖 11.19 所示,雙按點選 Management→Backup/Restore 選單,開啓設定頁面。

Status Router Setup	Management / Backup/Restore
Advanced Management	Backup/Restore
→Factory Reset →Firmware Upgrade →Reboot →Backup/Restore Logout	Backup system Configuration Configuration Browse Configuration

圖 11.19 回復備份系統設定視窗

2. 您可以按下 Browse... (瀏覽)鍵來搜尋存在電腦中的備份檔案位 置,當您選擇這方式尋找後,就會類似如圖 11.20 所顯示的狀態。 當選擇好所要回復的檔案時,按下 BBOO 鍵繼續。

選擇檔案		Contraction of the local division of the loc			<u>?</u> ×
查詢①:	🔁 RX3141		•	(= 🗈 💣	
 記録 点面 我的交件 現的面面 	Backup-forFi Devel Doc firmware GUI OCD CD MyQuestion!	lesIn∀Mware bd			
1	檔名(N):	config.cfg		•	開啓(0)
網路上的芳鄰	檔案類型(I):	所有檔案 (*.*)		•	取消

圖 11.20 回復備份系統設定視窗-選擇檔案交談視窗

- 3. 按下 Apply 按鍵來回復備份系統設定。
- 後出現一個訊息,如圖 11.21 所示,讓您知道備份的檔案已經成功 地將 RX3141系統回復。請注意,這時記得重新啓動 RX3141 讓新 的設定啓用。



12. IP 位址、網路遮罩,與子網路

12.1 IP 位址



- 本節敘述僅關於 Ipv4 位址(version 4 of the Internet Protocol)的
 範圍,内容並未涵蓋 Ipv6 位址。
- ·本節假設您已對二進位數字、位元與位元組有初步的認識。如欲 取得關於本主題的相關細節,請參閱附錄 12。

IP 位址,網際網路版本的電話號碼,是用來確認網際網路上獨立的節點(電腦或是其他裝置)。每一組IP 位址包含四組數字,而每一組數字可由0到255,並以句點分隔,如20.56.0.211。這些號碼的閱讀方式是由左至右,第一欄位、第二欄位、第三欄位、第三欄位、第四欄位。

書寫 IP 位址的方式,如由句點所分隔的十進位數字被稱作十進位句點標記法。而 IP 位址為 20.56.0.211 在閱讀上便讀作"二十點五十六點零點二——"。

12.2 IP 位址架構

IP 位址有一種類似電話號碼的的分級設計。例如,一組7位數字的電話號碼起使於一組三位數字的號碼,這組號碼是用來由上千條電話線中進行確認之用。而其他四位數字則是用來確認是該群組中的哪一條特定電話線之用。

簡單來說,一組 IP 位址含有兩種訊息。

・網路 ID

在網際網路或內部網路中標示一特定網路

・主機 ID

在網路中標示一特定的電腦或裝置

的第一部分每IP 位址包含網路ID,並且其餘位址包含主人ID。網路ID 的長度取決于網路的種類(看見以後的章節)。

表 12.1 IP 位址架構。

	Field1	Field2	Field3	Field4
A級	網路ID	主機ID		
B級	網路ID		主機ID	
C級	網路ID		主機ID	

RX 系列

以下是一些有效的 IP 位址範例:

A級: 10.30.6.125(網路= 10, 主機= 30.6.125)

B級: 129.88.16.49(網路= 129.88,主機= 16.49)

C級: 192.60.201.11(網路= 192.60.201,主機=11)

12.3 網路等級

常被使用的三種網路等級分別為等級A、B與C(此外尙有一種等級 D,但屬於特殊使用範圍,不在本節的討論中)。這些等級具有不同 的用途與特性。

A級網路是網際網路中範圍最大的網路,其中每個網路有超過1600萬 部主機。而此等級的網路最高可存在 126 個,約等於二十億部主機。 由於其巨大的容量,這些網路多用於廣域網路(WAN)環境,並被 組織為網際網路中的基礎等級,例如您的 ISP。

B級網路在範圍上較A級更小但範圍仍然十分龐大,每個網路可以有 超過65,000部的主機。而此等級的網路最高可存在16,384個。一個B 級網路可能為較大的組織如商業或政府機構所採用。

C 級網路是三種網路等級中最小的,最多只能容納254部主機,但此 等級的網路可存在超過2百萬個(正確地說是2,097,152)。連線至網 際網路的區域網路大多屬於C級網路。

關於IP 位址的一些重要註記:

- ·可由第一欄位輕易決定的等級:
- ・欄位1=1-126: A級
- ・欄位1=128-191: B級
- ・欄位1=192-223:C級

(欄位1所顯示的數値不爲特別用途保留)

·一主機ID可以具有除了所有欄位皆設為0或255以外的數值,因為那些數值是有其特殊用途的。

12.4 子網路遮罩

→ LA子網路遮罩看起來像是一般的 IP 位址,但卻包含位元的樣式,此樣式是用以告知 IP 位址的哪一部份是網路 ID,而哪一部份又是主機 ID。位元設為 1 代表"此位元為網路 ID的一部份",而設為 0 代表"這是主機 ID的一部份"。

子網路遮罩是被用來定義子網路(就是您將網路分為較小的片段)。 一組子網路的網路 ID 藉由向主機 ID 位址的一部份"借"一個或更多 位元。子網路標示這些主機 ID 位元。

例如,一C級網路192.168.1。將其分做兩個子網路,您會使用以下的子網路遮罩設定:

255.255.255.128

如果我們以二進位方式書寫將更容易瞭解其意義:

11111111. 1111111. 11111111.10000000

像任何 C 級位址一樣,所有欄位 1 到欄位 3 的位元是網路 ID 的一部份。但請注意,網路遮罩如何指定欄位 4 的第一位元也包含其中。當此一多出的位元擁有兩數值(0與1),這便代表有兩個子網路。每個子網路在欄位 4 中使用剩下的 7 個位元做為其主機 ID,其範圍是從 0至 127(除了 0至 255 是做為 C 級網路位址之用)。

同樣地,如將C級網路分為四個子網路,則遮罩為:

255.255.255.192 或 11111111 。 11111111.11111111.11000000

在欄位4中兩個多出的位元可以有四組數值(00,01,10,11),因此有四個子網路。每個子網路使用欄位4中剩下的六位元做為其主機ID,範圍由0至63。

有時子網路遮罩不指定任何其他的網路 ID 位元,也因此沒有子網路,像是被稱作預設子網路遮罩的遮罩,這些遮罩有:
 A級:255.0.0.0
 B級:255.255.0.0
 C級:255.255.0.0
 這些被叫為預設値,是因為它們是當一個網路是初始設定時被使用,而在當時是沒有子網路的。

RX 系列

13. 移難排解

本附錄將列出您在安裝或使用 RX3141 時可以遭遇到之問題的解決建議。此外,也將提供使用幾個 IP 公用程式來診斷問題的介紹。

若以下的問題解決建議無法解決您的問題,請與本公司的客戶支援部門聯繫。

問題	檢修建議				
LEDs					
當電源開啓後,電源 LED 燈號並未亮起。	請確認您是使用 AC電源供應器來供給裝置電源,並確認電源供應 器一端確實連接到 RX3141,而另一端則確實連接到室内電源插座 或電源延長線。				
當連接乙太網路線後,Link WAN LED 燈號未亮起。	請確認乙太網路線的一端緊密連接到您的 ADSL或 Cable數據機的 乙太網路連接埠,而另一端則緊密地接到 RX3141 的 WAN 連接 埠。接著請確認您的 ADSL或 Cable 數據機的電源已開啓。請等待 30 秒鐘來讓 RX3141 與您的寬頻數據機建立連線。				
當連接乙太網路線後,LINK LAN LED 燈號未亮起。	確認乙太網路線已緊密連接到您區域網路的集線器或 PC 與連接到 RX3141。並確認 PC 與集線器的電源已開啓。				
確認您所使用的乙太 網路線符合您的網路 傳輸需求。	100Mbit/sec的網路(100BaseTx)應該使用標示 Cat.5 的網路纜線。若使用 10Mbit /sec 的網路連線則可以使用較低傳輸品質的網路纜線。				
Internet 連線					
PC無法連線到 Internet	使用在下一節中會討論到的封包測試公用程式來檢查您的 PC 是否可以連線到 RX3141 的區域網路 IP位址(預設值:192.168.1.1)。若無法連線,請檢查您的網路編線。 如果您把私人IP 位址靜態配發到電腦(未註冊的公開網路位址), 請檢查以下幾點:				
	· 檢查電腦上的閘道器 IP 位址是您公開對外的 IP 位址(請參考快 速安裝指南中第二章第二部分關於檢視 IP 資訊的介紹)。若設 定並非如此,請更正該位址或設定您的 PC 來自動接收 IP 資 訊。				
	· 請與您的ISP 確認指定給 PC 使用的 DNS 伺服器位址是有效的。請更正該位址或設定自動接收該項資訊。				
	·請確認 RX3141 中的網路位址轉譯規則已正確設定,以便正確 轉譯由您內部私人 IP 位置至對外公開的 IP位址。而配發 IP 位址 必需符合 NAT 規則中特定的範圍。或是,也可以設定 PC 來接 收由其他裝置所配發的位址(請參考3.2 "第二部分 — 設定您 的電腦"一節中的相關介紹)。在預設值中,包含有一 NAT 規 則用以在預設位址池中動態指定位址的功能。				
PC 無法顯示網際網路的網頁內容。	確認您的 ISP 所提供的 DNS 伺服器位址是有效的且已正確設定在您的電腦中。您可以使用下一節中將討論的封包探測工具來測試您電腦與 ISP 之 DNS 伺服器間的連線。				

設定管理員程式(Configuration Manager Program)					
你忘記/遺失您在設定 管理員中的使用者名 稱或密碼。	若您不曾變更預設的使用者名稱與密碼,試著在使用者名稱與密碼。 碼的欄位輸入"admin"與"admin"。否則,您可以依照 11.4 節中的介紹,進行將裝置重置回出廠預設值的動作。警告:重置 動作將會一併清除所有先前的設定,並回復到出廠預設值。				
無法由您的瀏覽器進 入設定管理員程式。	使用在下一節中,將介紹的封包測試公用程式來檢查您的 PC 與 RX3141 之區域網路連接埠(預設值:192.168.1.1) 間的連線是 否正常。若無法連線,請檢查乙太網路續線是否正常。 確認您是使用Internet Explorer 6.0或者更新版本的瀏覽器軟體。您 的瀏覽器必需支援 Javascript,且瀏覽器也支援 Java 可能也是需 要的。 確認 PC 的 IP 位址與 RX3141 的區域網路連接埠是在同一子網路環 境中。				
在設定管理員所做的 設定變更未被保留。	請確定設定後已點選 Apply 鍵來儲存變更的設定值。				

13.1 使用IP 公用程式診斷問題

13.1.1 封包探測 (Ping)

封包探測(Ping)是您可以用來檢查您的PC是否可以辨識區域網路或 網際網路中電腦的一項指令。封包探測指令會傳送訊息至您所指定的 電腦主機,若該電腦接收到訊息,便會傳回一回覆訊息。若要使用這 項指令,您必需知道您試圖連線之電腦的IP位址。

在使用Windows作業系統的電腦上,您需要從開始選單中執行封包探 測指令。請點選開始選單按鍵,接著請點選"執行"。在接下來的文 字選項中,請依照以下例子進行輸入:

Ping 192.168.1.1

點選 _____。此外,您也可以用任何其他區域網路的 IP 位址或您知道的網際網路 IP 位址,來進行封包探測的測試。

若目標電腦接收到訊息,則如圖13.1所示的指令提示視窗會顯示出來。

Command Prompt	- 🗆 ×
C:\Documents and Settings\Alan>ping 192.168.1.1	-
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:	
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time(1ms TTL=64 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time(1ms TTL=64 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time(1ms TTL=64	
Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sont = 4, Roceived = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Zns, Average = Oms	
G:\Documents and Settings\Alan>_	

圖 13.1 使用封包探測公用程式

若封包探測所送出的訊息不能到達目標電腦,則您將會收到 "Request timed out"的訊息。

藉由使用封包探測公用程式,您可以測試 RX3141 的連線路徑(使用 預設的區域網路 IP 位址: 192.168.1.1 進行探測)或其他您所指定的位 址是否連線正常。

你也可以藉由輸入其他外部的 IP 位址來測試網際網路的連線是否正常。舉例來說,您可以輸入 www.yahoo.com (216.115.108.243) 來進行 測試。若您不知道特定網際網路位址的 IP 位址,您則可以使用下一節 中會介紹的 nslookup 指令進行測試。

以大多數啓用 IP 功能的作業系統,您可以透過系統管理公用程式來執行相同的封包探測指令。

13.1.2 nslookup

您可以使用 nslookup 指令來決定與網際網路網站名稱相對應關連的 IP 位址。您可指定一般名稱,接著 nslookup指令會在您的 DNS 伺服器中 搜尋該名稱(通常會儲存於您的 ISP 伺服器中)。若該登錄無法在您 ISP 的 DNS 伺服器中找到,則該要求會被轉送到更高等級的伺服器, 以此類推,直到該登錄被搜尋到為止。搜尋到之後,伺服器接著會回 覆該登錄的對應 IP 位址。

在使用Windows作業系統的電腦上,您需要從開始選單中執行 nslookup 指令。請點選開始選單按鍵,接著請點選"執行"。在接下來的文字 選項中,請依照以下例子進行輸入:

nslookup

輸入完畢請點選 。接著一個包含(>)符號的命令提示視窗 會出現。在此一命令提示視窗中輸入您感興趣的網際網路位址名稱, 例如:www.absnews.com。

接著視窗會如圖 13.2 顯示相關連的 IP 位址。

🐼 Command Prompt - nslookup	- 🗆 ×
C:\Documents and Settings\Alan>nslookuv	<u> </u>
Default Server: tp-dc-05.corpnet.asus	
Address: 172.21.128.8	
> www.abcnews.com	
Server: tp-dc-05.corpnet.asus	
Address: 172.21.128.8	
Non-authoritative answer:	
Name: abcnews.com	
Address: 199.181.132.250	
Aliases: www.abcnews.com	

圖 13.2 使用nslookup 公用程式

以同一網際網路名稱來說,可能有好幾個相對應的位址。這對於傳輸 量大的網站來說是很正常的現象,因爲這些網站採用多重、備份伺服 器來傳送相同的資訊。

如要退出nslookup程式,請在指令提示列輸入exit並按下 < Enter>即可。

索引

Computers configuring IP information, 10 Configuration Manager overview. 17 troubleshooting, 72 Connectors rear panel, 6 Date and time, changing, 61 Default configuration, 15 Default gateway, 33 DHCP defined. 29 DHCP Address Table page, 30 DHCP client defined. 29 DHCP Lease Table page, 31 DHCP server defined. 29 pools, 29 viewing assigned addresses, 31 DHCP Server Configuration page, 30 Diagnosing problems after installation. 15 DNS, 30 Dynamically assigned IP addresses, 29 Eth-0 interface defined, 16 Ethernet cable, 9 Features, 1 Firmware Upgrade page, 63, 64 Firmware upgrades, 63 Front panel, 5 Gatewas in DHCP pools, 30 Gateway defined. 33 Hardware connections, 9, 10 Host ID. 67 HTTP DDNS, 38

Inbound ACL Configuration page, 45 Internet troubleshooting access to, 71 IP address in device's routing table, 36 IP addresses explained, 67 IP configuration static. 13 static IP addresses, 13 Windows 2000. 11 Windows Me, 12 Windows NT 4.0, 12 IP Configuration Windows XP. 11 IP information configuring on LAN computers, 10 . 34. 35 **IP** Routes defined, 33 LAN IP address. 21 specifying, 21 LAN network mask, 21 LAN subnet mask. 21 LEDs. 5 troubleshooting, 71 Login to Configuration Manager, 17 NAT defined. 53 **NAPT. 53** Overload, 53 PAT. 53 Reverse NAPT. 54 Virtual Server, 54 Navigating, 18 Netmask. See Network mask Network classes, 67 Network ID. 67 Network interface card, 1 Network mask. 68

RX 系列

Network Setup, 21 Network Setup Configuration page, 22 Node on network defined. 21 Notational conventions, 1 nslookup, 73 Outbound ACL Configuration page, 47 Packet filterina. 39 Pages DHCP Address Table, 30 DHCP Lease Table, 31 DHCP Server Configuration, 30 Firmware Upgrade Upgrade, 63, 64 , 34, 35 LAN Configuration, 22 Routing Configuration, 34, 35 System Information, 15 User Password Configuration, 59 Pages Inbound ACL Configuration, 45 Pages Outbound ACL Configuration, 47 Parts checking for. 3 Password changing, 59 default, 14, 17 recovering, 72 PC configuration, 10 PC Configuration static IP addresses. 13 Ping, 72 Power adapter, 9 Primary DNS, 27 **Quick Configuration** logging in, 13 Rear Panel. 6 Routing Configuration page, 34, 35 Secondary DNS, 27 Static IP addresses, 13 Static routes adding, 35

Statically assigned IP addresses, 29 Subnet masks, 68 System Information page, 15 System requirements for Configuration Manager, 17 System requirements:, 1 Testing setup, 15 Time and date, changing, 61 Troubleshooting, 71 Typographical conventions, 1 Upgrading firmware, 63 User Password Configuration page, 59 Username default, 14, 17 WAN DHCP. 22 WAN IP address, 22 Web browser requirements, 1 version requirements, 17 Web browsers compatible versions, 17 Windows NT configuring IP information, 12