

Carte TV FM

Carte PCI TV FM

Manuel d'utilisation Pilotes matériels & vidéo

NOTICES

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et les logiciels décrits dans celui-ci, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de stockage, ou traduit dans quelque langue que ce soit dans toute forme ou par tout moyen, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans l'autorisation expresse et écrite de ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QUE CE SOIT EXPRESSE OU TACITE, COMPRENANT SANS ETRE LIMITE A LA GARANTIE SOUS-ENTENDUE OU AUX CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. DE MEME ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE SERONT PAS TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, ACCIDENTEL OU DERIVE (COMPRENANT LES DOMMAGES CONCERNANT LE MANQUE A GAGNER, LA PERTE DE COMMERCE OU AUTRE SITUATION SIMILAIRE), MEME SI ASUS A ETE PREVENU DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT D'UN DEFAUT OU D'UNE ERREUR DANS LE MANUEL OU DANS LE PRODUIT.

La garantie ou les services appliqués au produit ne seront pas étendus: (1) si le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins qu'une telle réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série est effacé ou manquant.

Les produits et les noms de sociétés apparaissant dans ce manuel sont peut-être ou ne sont peut être pas des marques déposées ou des copyrights de leurs compagnies respectives, et sont utilisés uniquement dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

- Windows, MS-DOS, et DirectX sont des marques enregistrées de Microsoft Corporation.
- Adobe et Acrobat sont des marques enregistrées de Adobe Systems Incorporated.

Le nom du produit et son numéro de révision sont imprimés sur le produit lui-même. Les révisions de manuel pour chaque produit sont représentées par le chiffre avant et après la période du numéro de révision du manuel. Les mises à jour du manuel sont représentées par le troisième chiffre dans le numéro de révision du manuel.

Pour des manuels antérieurs ou mis à jour, BIOS, pilotes, ou informations sur les sorties de produits, contactez ASUS à l'adresse http://www.asus.com.tw ou via l'un des moyens indiqués à la page suivante.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS NOTICE PREALABLE ET NE DOIVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME ETANT UN ENGAGEMENT DE LA PART DE ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Copyright © 2003 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés..

Nom du produit:Carte TV FM ASUSRévision du manuel:Edition révisée V4 F1612Date de parution:Avril 2004

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)

Adresse Téléphone Site Web 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112 +886-2-2894-3447 www.asus.com.tw

Assistance technique

 Téléphone (Cartes mères/Composants) +886-2-2890-7121 (Anglais) (Notebook) +886-2-2890-7122 (Anglais) (Serveurs/Desktop) +886-2-2890-7123 (Anglais) (Networking) +886-2-2890-7902 (Anglais)

 Fax assistance technique
 +886-2-2890-7698

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Adresse Fax Email Site Web 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA +1-510-608-4555 tmd1@asus.com usa.asus.com

Assistance technique

Téléphone (Générale)	+1-502-995-0883
(Notebook)	+1-510-739-3777
Fax assistance technique	+1-502-933-8713
Email assistance technique	tsd@asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Allemagne & Autriche)

Adresse	Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Téléphone	+49-2102-95990
Fax	+49-2102-959911
Contact en ligne	www.asuscom.de/sales

Assistance technique

Téléphone Assistance par fax Assistance en ligne Site Web +49-2102-95990 +49-2102-959911 www.asuscom.de/support www.asuscom.de/news

ASUSTeK COMPUTER (Moyen-Orient et Afrique de nord)

Adresse Téléphone Fax Site Web P.O. Box 64133, Dubai, U.A.E. +9714-283-1774 +9714-283-1775 www.ASUSarabia.com

I. Introduction	. 7
Points forts	7
Pour commencer	8
2. Installation matérielle	. 9
Configuration système requise	9
CARTE TV FM ASUS	10
Procédures d'installation	11
Connecter l'Audio	12
Utiliser votre carte TV FM	13
Utiliser la télécommande	15
Installer les piles	15
Installer le récepteur du kit télécommande ASUS	15
Télécommande ASUS	16
Fonctions de la télécommande	17
3. Installation logicielle	21
Installation du pilote périphérique	21
Windows 2000/XP	21
Méthode1: Programme d'installation rapide ASUS	21
Méthode 2 : Plug and Play	22
Installer DirectX	24
Windows 2000 / XP	25
Méthode: Utiliser le Panneau de configuration	25
Installer ASUS Home Theater	26
Installer VideoSecurity	27
Installer PowerDirector Pro	28
1 Déférences le gioielles	20
+. Keitelelles	47
ASUS Home Theater	29
PowerDirector Pro	31
ASUS VideoSecurity	33
5. Tableau des résolutions de capture	38
6. Troubles de fonctionnement	40

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only *unless otherwise authorized by Macrovision Corporation*. Reverse engineering or disassemby is prohibited.



ASUS vous remercie d'avoir acheté sa carte TV FM. La carte TV FM offre une solution complète pour regarder des programmes TV, programmer des enregistrements, numériser de la vidéo à partir de la TV ou d'un caméscope, et réaliser des films sur votre PC. La carte TV FM ASUS vous projète dans une nouvelle dimension en terme de qualité vidéo en incorporant le décodeur vidéo/audio le plus récent pour des performances, des fonctionnalités et des plaisirs incomparables. Combinée à la télécommande ASUS et aux logiciels livrés, la carte TV FM ASUS fait de votre PC un centre multimédia intelligent!

Points forts

- Utilise le nouveau décodeur vidéo/audio Philips avec deux vidéo ADC 9-bit pour une excellente qualité vidéo
- TV FM intégré
- Profitez d'un pack divertissement incomparable

~ Vous permet de regarder la TV, d'écouter la radio FM, d'écouter des MP3, visionner des DVD/VCD, des images et de la vidéo sur votre PC.

• Une solution TV complète sur votre PC.

~ "Automatic Channel Scanning", "Channel Surfing" et "Pre-schedule Recording (MPEG1/2).

- Supporte les modes STEREO et Dual tout en regardant la TV
- Livrée avec une télécommande pour un confort d'utilisation inégalé
- Connecteur Vidéo-in pour flux vidéo externe
- Vous permet de numériser/monter/effectuer l'authoring/graver vos vidéo et images favorites à l'aide d'une seule suite logicielle
- Mettez en place votre propre système de sécurité et de contrôle vidéo
- Pilote de capture vidéo WDM pour Windows 2000/XP
- Compatible Microsoft[®] DirectShowTM
- Compatible PCI version 2.2

Pour commencer

La procédure suivante vous aidera à connecter votre carte TV FM ASUS et à commencer le travail rapidement. Pour cela, éteignez votre ordinateur.

1 Déballez vote pack cate TV FM ASUS.

Vérifiez que la carte TV FM et les accessoires suivants sont bien présents.

Carte TV FM ASUS

- Câbles
 - (1) Câble Multi vidéo-in et audio-in pour la connexion d'une caméra vidéo ou d'un caméscope
 - (2) Câble audio pour la connexion à la carte son
- Logiciels
 - (1) CD d'installation des pilotes ASUS
 - (2) CD logiciel ASUS Home Theater
 - (3) CD logiciel CyberLink PowerDirector
- Télécommande avec émetteur, récepteur et batteries
- Manuel d'utilisation de la carte TV FM ASUS

2 Connectez les câbles et les autres accessoires.

- Les détails pour connecter un câble système TV et une antenne intérieure à votre FM débutent à la page 10.
- Les détails concernant la connexion d'autres périphériques à votre carte FM sont à la page 12.

3 Installer les piles dans la télécommande.

- Les détails sont donnés à la page 15.
- 4 Démarrez votre ordinateur

5 Installez les pilotes périphérique.

• Les détails sur l'installation des pilotes sont donnés page 21.

6 Installez DirectX.

- Les détails sont donnés à la page 27.
- 7 Installez le logiciel.
 - Les détails sur l'installation du logiciel pour votre carte FM sont donnés page 30.

8 Utilisez le logiciel.

• Les détails sur l'utilisation du logiciel de votre carte FM sont donnés page 33.

Configuration système requise

- Carte mère basée sur chipset Intel[®] ou AMD[®] recommandée
- Un connecteur PCI disponible
- 64 Mo de mémoire système minimum
- Carte VGA avec 16Mo de mémoire ou plus
- Lecteur CD-ROM (pour l'installation des pilotes)
- Carte son nécessaire
- Microsoft Windows® 2000/XP
- DirectX[®] 8 ou plus nécessaire

NOTES

- **Pour éviter d'endommager votre carte TV FM**, débranchez l'alimentation de votre ordinateur avant d'insérer la carte TV FM dans le connecteur PCI.
- La mise en place de vidéoconférences nécessite une caméra vidéo ou un caméscope en supplément.



2.

CARTE TV FM ASUS

NOTE: Cette carte TV FM ne peut être installée que sur une carte mère avec connecteur PCI.

AVERTISSEMENT! Les cartes et les composants de l'ordinateur contiennent des circuits intégrés (IC) extrêmement fragiles. Pour protéger les cartes et les composants de l'électricité statique, vous devez suivre quelques précautions.

- 1. Assurez-vous d'avoir débranché votre alimentation lorsque vous ajoutez ou retirez des cartes d'extension ou d'autres composants du système. Sinon, vous pouvez gravement endommager la carte mère et les cartes d'extension.
- 2. Conservez tous les composants tels que l'adaptateur hôte dans leur sachet antistatique jusqu'à ce que vous soyez prêt à les installer.
- 3. Utilisez un bracelet antistatique avant de saisir les composants. Si vous n'en avez pas, touchez un objet relié à la terre ou bien un objet métallique avec vos deux mains, tel que le boîtier de l'alimentation. Saisissez les composants par les côtés et essayez de ne pas toucher les circuits intégrés, les fils, ou le circuit imprimé.
- 4. Placez les composants sur un support antistatique ou sur le sac livré avec le composant tant qu'ils sont séparés du système.

Procédures d'installation

Nouvelle carte FM

- 1. Débranchez tous les câbles électriques de votre ordinateur.
- 2. Ouvrez le boîtier de votre système.
- 3. Localisez le connecteur d'extension PCI. Assurez-vous qu'il n'est pas obstrué.
- 4. Retirez le cache correspondant au connecteur d'extension du châssis de l'ordinateur.
- 5. Reliez-vous à un bracelet antistatique ou tout autre source reliée à la terre.
- 6. Saisissez la carte (encore dans son sac) d'une main par le côté du support métallique puis retirez le sac plastique.
- 7. Positionnez la carte directement au dessus du connecteur PCI puis insérez tout d'abord une extrémité de la carte dans le connecteur. Fermement mais avec précaution, enfoncez le bus connecteur de la carte dans le connecteur de la carte mère. Assurez-vous que les contacts métalliques situés sous l'adaptateur hôte sont bien en place dans le connecteur.
- 8. Fixez la support métallique de la carte au châssis de l'ordinateur en utilisant la vis que vous aviez mise de côté en retirant le cache du connecteur.
- 9. Refermez le boîtier de votre ordinateur.
- 10. Connectez les câbles et les périphériques désirés.

Connecter l'Audio

Vous pouvez connecter la partie audio à une carte son ou directement au connecteur audio de votre carte mère. Suivez la procédure ci-dessous pour connecter l'audio.

Carte son

- 1. Localisez le connecteur JP1 sur la carte TV FM ASUS.
- 2. Localisez le connecteur Line-In (JP Audio-input) sur votre carte son. Si nécessaire, consultez la documentation fournie avec votre carte son.
- 3. Branchez une extrémité du câble son au connecteur JP1 de la carte TV FM ASUS et l'autre extrémité au connecteur Line-In (JP Audio-input) de votre carte son.



Carte mère

- 1. Localisez le connecteur JP1 sur la carte TV FM ASUS.
- 2. Localisez le connecteur Line-In (JP Audio-input) sur votre carte mère. Si nécessaire, consultez la documentation fournie avec votre carte mère.
- 3. Branchez une extrémité du câble son au connecteur JP1 de la carte TV FM ASUS et l'autre extrémité au connecteur Line-In (JP Audio-input) de votre carte mère.



Utiliser votre carte TV FM

Il existe trois grandes étapes pour utiliser ou paramétrer votre carte TV FM.

- **Etape 1** Déconnectez le câble TV (CATV) ou l'antenne de votre système TV.
- **Etape 2** Reconnectez le câble TV (CATV) ou l'antenne à votre carte TV FM.
- **Etape 3** Connectez les autres accessoires à votre carte TV FM.

Connexions CATV/Antennes personnelles

Il y a divers systèmes de TV câblée (CATV) et de connexions antenne. Chaque type nécessite une méthode différente de connexion.

NOTE Consultez votre vendeur pour le type d'adaptateur, splitter, commutateur A/B ou combineur qui peut être nécessaire pour installer votre carte TV FM.

Votre carte TV FM peut recevoir jusqu'à 100 canaux. Si vous n'avez pas de système TV câblé, vous pouvez utiliser une antenne intérieure ou extérieure qui transporte uniquement le VHF (canaux 2–13), l'UHF (canaux 14–69), ou les canaux VHF et UHF pour connecter à votre carte TV FM.

Votre système TV câblé ou l'antenne peuvent être connectés selon les deux manières suivantes: directement à la TV ou via un système VCR.

Connexion via un système TV



Connexion via un système VCR (magnétoscope)



Pour connecter un système TV câblé ou une antenne et commencer à utiliser votre carte TV FM, suivez les procédures décrites dans les pages suivantes.

Etape 1

Déconnectez le système TV câblé ou l'antenne de votre système TV.



Déconnexion à partir d'un téléviseur



Déconnexion à partir d'un magnétoscope

Etape 2

Reconnectez le système TV câblé ou l'antenne à votre carte TV FM.



Connexion via une adaptateur, un splitter, un commutateur A/B ou un combineur

Utiliser la télécommande

La télécommande vous permet de faire fonctionner votre carte à distance. Elle possède tous les principaux contrôles nécessaires à votre carte FM, permettant d'allumer/éteindre la TV, regarder la TV, changer de chaîne et modifier le volume. Dirigez l'avant de la télécommande vers le récepteur infrarouge et pressez les boutons de contrôle que vous désirez.



Le récepteur de la télécommande peut être placé n'importe où, du moment qu'il n'est pas bloqué

Installer les piles

Ouvrez l'arrière de la télécommande et mettez une pile CR2032.

Si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne de manière anormale, remplacez les piles. La télécommande fonctionne avec une pile 3 volts AAA (UM-4), disponibles dans la plupart des magasins, tels que les magasins d'électronique ou de photo.

Installer le récepteur du kit télécommande ASUS

Branchez le récepteur (avec port USB) dans le port USB de votre ordinateur et fixez le en haut du boîtier de l'ordinateur ou à l'emplacement le mieux adapté pour le fonctionnement.

2. Installation matérielle Télécommande ASUS



Schéma de la télécommande ASUS

Fonctions de la télécommande (optionnel)

Bouton	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
Ň	Mode TV	-	-	-
FM	-	Radio FM	-	-
	-	-	Mode DVD	-
	Fermer App	Fermer App	Fermer App	Fermer App
•	précédent	Réglage (moins)	précédent	-
	Stop	Stop	Stop	-
	Lecture/Pause	Lecture/-	Lecture/Pause	-
•	Avance rapide	Réglage (moins)	Avance rapide	-
(*	TV Audio	-	-	-
	Muet	Muet	Muet	-

2. Inst. mat.

Bouton	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
\odot	Enregistrer	Enregistrer	-	-
Ē	Plein écran	-	Plein écran	-
NEXT + CH. PREV	Canal Plus/ Moins	Recherche Forward / Backward	Chapitre suivant / Chapitre précédent	-
+ VOL -	Volume Plus/ Moins	Volume Plus/ Moins	Volume Plus/ Moins	-
1	1	1	1	-
2	2/Haut	2/Haut	2/Haut	-
3	3	3	3	-
•4	4/Gauche	4/Gauche	4/Gauche	-

Bouton	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
ENTER 5	5/Entrée	5/Entrée	5/Entrée	-
6	6/Droite	6/Droite	6/Droite	-
7	7	7	7	-
8	8/Bas	8/Bas	8/Bas	-
9	9	9	9	-
BACK	Retour	Retour	Retour	-
0	0	0	0	-
	Number Lock	Number Lock	Number Lock	-

Caractéristiques:

- 1. Concept innovant de la télécommande ASUS pour le contrôle du logiciel ASUS Home Theater avec des PC de bureau.
- 2. Le mode Souris peut être utilisé comme fonction de souris lorsque vous n'êtes pas face à votre ordinateur.
- 3. Un récepteur avec port USB, réellement simple à connecter à votre ordinateur.

Spécifications:

- Tensions de fonctionnement : 3V ; Piles : 1 x Pile CR2032
- Interface récepteur : Port USB

Installation du pilote périphérique

Vous pouvez utiliser la méthode ci-dessous pour installer les pilotes périphérique de votre carte FM, en fonction de votre système d'exploitation.

NOTE: Les écrans affichés dans ce manuel peuvent ne pas refléter exactement le contenu des écrans affichés sur votre moniteur. Le contenu du CD technique peut changer à tout moment sans notification.

Windows 2000 / XP

Méthode1: Programme d'installation rapide ASUS

- 1. Démarrez Windows.
- 2. Windows détecte la carte TV FM ASUS et affiche la fenêtre **Assistant nouveau matériel détecté**. Cliquez sur **Annuler**.
- Found New Hardware Wizard

 Welcome to the Found New Hardware Wizard

 Interview Wizard

 This wizard helps you install software for:

 Multimedia Video Controller

 Image: Install the software came with an installation CD of floppy disk, insert it now.

 What do you want the wizard to do?

 Install from a list or specific location (Advanced)

 Install from a list or specific location (Advanced)

 Click Next to continue.
- Insérez le CD technique dans votre lecteur CD-ROM. La fenêtre d'installation apparaît. Cliquez sur FM Driver (pilote FM) dans la boîte de dialogue.
- 4. Suivez les instructions qui se succèdent à l'écran.



3. Inst. logicielle

5. Le Setup a fini d'installer tous les fichiers nécessaires sur votre ordinateur, cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.

InstallShield Wizard	
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed ASUS TV FM CARD. Click Finish to exit the wizard.
	< Back Finish Cancel

Windows 2000 / XP

Méthode 2 : Plug and Play

- 1. Démarrez Windows et insérez le CD technique dans votre lecteur CD-ROM.
- 2. Windows détecte la carte TV FM ASUS et affiche la fenêtre **Nouveau matériel détecté**.
- 3. Cliquez sur **Suivant** pour permettre à Windows de chercher le pilote requis.





4. Choisissez l'option **Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.



nd New Hardware ¥

- 5. Cochez l'option Lecteurs CD-ROM et cliquez sur Suivant.
- Locate Driver Files Where do you want Windows to search for driver files? Search for driver files for the following hardware device Multimedia Video Controller The wizard searches for suitable drivers in its driver database on your computer and in any of the following optional search locations that you specify. To start the search, click Next. If you are searching on a floppy disk or CD-ROM drive, insert the floppy disk or CD before clicking Next. Optional search locations: Floppy disk drives Specify a location
 <u>Microsoft Windows Update</u> <<u>B</u>ack <u>N</u>ext > Cancel und New Hardware Wizard 6. Lorsque l'assistant trouve l'emplacement Driver Files Search Results The wizard has finished searching for driver files for your hardware device du pilote, cliquez sur Suivant pour Multimedia Video Controller Windows found a driver for this device. To install the driver Windows found, click Next. \cx88vid.inf
- 7. Cliquez sur Terminer lorsque Windows a fini d'installer le pilote.

installer le pilote.



<<u>B</u>ack Next> Cancel

Installer DirectX

Microsoft DirectX permet le support de l'accélération matérielle 3D sous Windows 98, Windows 2000, et Windows XP. Pour le support logiciel MPEG sous Windows 98, vous devez d'abord installer Microsoft DirectX, puis un lecteur vidéo compatible MPEG.

 Insérez le CD d'installation dans votre lecteur CD-ROM ou doublecliquez sur l'icône du lecteur CD dans Poste de travail pour lancer l'écran d'autorun, ou exécutez Setup32.exe dans le répertoire \AutoRun de votre lecteur CD-ROM.

Cliquez sur **DirectX Runtime** Libraries.

- 2. La boîte **DirectX(R) Setup** apparaît. Cliquez sur le bouton **Installer** pour installer le pilote.
- 3. Le programme d'installation installe automatiquement les librairies DirectX 8.1 dans votre système.



ectX(R) Setu	ıp.	
	Install	<u>C</u> lose

Installing Microsoft(R) DirectX(R)
Searching for updated DirectX Runtime Components and updating as necessary. This may take a few minutes

4. Le Setup vous informe lorsqu'il a fini de copier tous les fichiers sur votre ordinateur. Cliquez sur **OK** pour terminer l'installation.



Désinstaller les pilotes de la carte TV FM

Si vous désirez mettre à jour les pilotes de votre carte TV FM ou si vous n'en avez plus besoin pour votre carte, vous pouvez utiliser les procédures suivantes pour désinstaller complètement les pilotes de votre système et sauver de l'espace mémoire.

File Edit View Favorites Tools Help

Switch to Classic View

lp and Support Other Control Pane

F

Change or Remove Programs

-Add New Programs

G

•

Set Program Access and Defaults

Adobe Reader 6.0

asus FM Radio

DivX Codec

🔤 DivX Player

👋 Easy Internet Sign-up

A Blasterball 2 from Hewlett-Packard Desktops (remove only)

Excavation from Hewlett-Packard Desktops (remove only)

B Five Card Frenzy from Hewlett-Packard Desktops (remove on

OK

Bounce Symphony from Hewlett-Packard Desktops (remove only)

🕝 Back 🔹 🌍 🔹 🏂 🔎 Search 👘 Folders 💷 👻

۲

*

hp tool

Pick a category

Windows 2000 / XP

Méthode: Utiliser le Panneau de configuration

- 1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres.
- 2. Cliquez sur Panneau de configuration.



- 4. Cliquez sur l'icône Modifier/Retirer des programmes.
- 5. Cliquez sur ASUS TV FM Card **Drivers** dans la liste.
- 6. Cliquez sur Modifier/Retirer.
- 7. Le système demande une confirmation. Cliquez sur **OK** pour retirer complètement tous les éléments de la carte TV FM, sinon, cliquez sur Annuler.



Cancel

43.59ME

2.52MB

7.81ME Size

3.21ME

4.14MB Size

Change/Remove

Size 3.30MB

Size 1.96MB

Size 3.67MB

Size 30.26MB

Size 2.14MB

Manuel d'utilisation de la carte TV FM ASUS

8. Cliquez sur **Terminer** pour finir la désinstallation et redémarrer l'ordinateur.

InstallShield Wizard	
	Maintenance Complete The InstallShield Wizard has successfully removed ASUS TV FM CARD. Remove any disks from the drives, then click Finish to restart the computer.
< Back Finish Cancel	

Installer ASUS Home Theater

ASUS Home Theater vous permet de regarder la télé, d'écouter des MP3, de visionner des DVD ou des clips vidéo ainsi que des images sur votre PC.

- 1. Insérez le CD ASUS Home Theater dans votre lecteur de CD-ROM.
- Double-cliquez sur l'icône lecteur CD dans Poste de travail pour lancer l'écran autorun ou exécutez Setup.exe dans le répertoire racine de votre lecteur CD-ROM.
- Sur l'écran de bienvenue, cliquez sur Suivant et suivez les instructions qui se succèdent pour copier les fichiers nécessaires sur votre ordinateur.



4. Cliquez sur **Terminer** pour finir l'installation.

InterVideo Home Theater Setup	
InterVideo Home Theater Setup	
Setup Complete	
Setup has finished installing Home Theater on your computer.	
Click Finish to complete Setue.	
< 8a Frith	
🛃 start 🖉 🥖 🟟 🤌 🛃 InterVideo Home The	🌭 🥜 4:10 PM

Installer VideoSecurity

VideoSecurity est un puissant utilitaire de détection et comparaison de flux vidéo qui vous aide à détecter les erreurs potentielles ou les intrusions à intervalles de temps déterminés au moyen d'un périphérique de capture vidéo, tel qu'un appareil photo numérique.

- 1. Insérez le CD technique dans votre lecteur CD-ROM.
- Double-cliquez sur l'icône du lecteur CD dans Poste de travail pour lancer l'écran d'autorun ou exécutez Setup32.exe dans le répertoire \AutoRun de votre lecteur CD-ROM.
- 3. Dans le menu principal, cliquez sur ASUS VideoSecurity.
- 4. Lorsque la boîte de **Bienvenue** apparaît, cliquez sur **Suivant** pour démarrer l'installation.
- 5. Suivez les instructions qui se succèdent à l'écran pour mener à bien l'installation.





Installer PowerDirector Pro

Et si vous réalisiez votre propre film ? Que pensez-vous de posséder tous les outils créatifs, d'être en mesure de monter et de prendre en main tout le processus de postproduction ? Les technologies informatiques actuelles rendent tout cela possible pour toute personne possédant des appareils d'enregistrement, des appareils de capture, un ordinateur, et bien sûr, le nouveau logiciel sensationnel, PowerDirector.

- 1. Insérez le CD technique dans votre lecteur CD-ROM
- 2. Double-cliquez sur l'icône du lecteur CD dans **Poste de travail** pour lancer l'écran autorun.
- 3. Sélectionnez le langage dans les options puis cliquez sur **Suivant**.
- 4. La fenêtre **PowerDiector Pro Setup** apparaît. Cliquez sur **Suivant** pour démarrer l'installation.
- 5. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'installation.



PowerDirector Pro Setup	×
	Welcome to the InstallShield Wizard for PowerDirector Pro ME The InstallShield® Wizard will install PowerDirector Pro ME on your computer. To continue, click Next.
	< Back Next > Cancel

ASUS Home Theater

ASUS Home Theater est un logiciel qui intègre des applications multimédia variées. Il vous permet de profiter de divertissements multimédia tels que regarder la télé, écouter la radio FM, écouter des MP3, visionner des DVD ainsi que des vidéo ou des images, tout cela au moyen d'une seule interface utilisateur très conviviale. Vous pouvez réellement transformer votre PC en centre multimédia avec ASUS Home Theater!

inter <mark>Viteo.</mark> Home Theater		_ សX
	DVD / VCD	
	TV	
	Pictures	
	Videos	
	Music	
	Radio	
	Setup	
Owner		

A. Regardez la télévision sur votre PC!

- Enregistrement TV
- Fonction de lecture "Time-shifting".
- Prévisualisation multi-canaux
- Programmation des enregistrements
- Capture d'image fixe



B. Ecoutez la Radio FM sur votre PC!

- Ecoute des programmes
- Enregistrement des programmes
- Recherche automatique des stations
- Recherche fine des stations
- Paramétrage des stations



C. Ecoutez des MP3 sur votre PC

- Ecoutez de la musique MP3
- Enregistrez et réécoutez la radio
- Affichage des informations

D. Classez vos vidéos sur votre PC!

- Classez vos enregistrements TV/ DVD/Vidéo
- Affichez les enregistrements TV/ • DVD/Vidéo
- Fonction Instant Preview •
- Capture d'images fixes
- Projection d'images avec la musique •

E. Classez vos images sur votre PC!

- Classez vos images TV/DVD/Vidéo
- Affichez vos images TV/DVD/Vidéo •
- **Fonction Instant Preview** •
- Imprimez vos images •

F. Lecture DVD/VCD sur votre PC!

- Lecture DVD/VCD
- Capture d'images fixes •
- Support de l'audio 5.1 canaux











30

PowerDirector Pro

Et si vous réalisiez votre propre film ? Que pensez-vous de posséder tous les outils créatifs, d'être en mesure de monter et de prendre en main tout le processus de post-production ? Les technologies informatiques actuelles rendent tout cela possible pour toute personne possédant des appareils d'enregistrement, des appareils de capture, un ordinateur, et bien sûr, le nouveau logiciel sensationnel, PowerDirector.

On admet généralement que le montage vidéo n'est pas possible sans technologies très performantes. Avec le formidable progrès des ordinateurs et l'incroyable augmentation des fréquences des processeurs, les logiciels de montage vidéo atteignent maintenant des sommets. Une limite que l'on rencontre encore est celle inhérente à l'importance de mémoire disque dur nécessaire à la capture des données vidéo. Voilà pourquoi de nombreuses personnes choisissent encore de monter avec des appareils analogiques.

Ce qui fait de PowerDirector la superstar de ces technologies est sa capacité d'économiser un précieux temps de travail grâce à sa technologie SVRT (Smart Video Rendering Technology). Dites au revoir aux données vidéo brutes, habituellement capturées au format .AVI, et saluez le confort de larges espaces mémoires avec les formats MPEG et AVI. Aucune compression ou décompression additionnelle n'est requise lorsque vous montez des séquences aux formats MPEG ou AVI qui ne contiennent pas d'effets, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps par rapport aux applications concurrentes qui compressent et décompressent le film entier !

Les fonctions SVRT additionnelles incluent:

- Modification des vitesses vidéo
- Détection de scènes
- Un assistant CD qui crée et grave vos films!
- Ajout de titres aux clips
- Ajout de pistes audio aux clips
- Picture-in-pictures (ajout de vidéo ou d'images dans un vidéo clip existant)
- Une impressionnante collection de transitions, d'effets vidéo et de titrages
- Fichiers audio master
- Watermarks





ASUS VideoSecurity vous permet de détecter des intrusions dans votre système et des modifications environnementales ainsi que de contrôler un emplacement spécifié ou tout visiteur entrant. Si VideoSecurity détecte toute variation par rapport à la référence que vous avez déterminée, il peut lancer un message d'erreur ou non. Indifféremment aux messages, VideoSecurity enregistrera:

• Les deux derniers fichiers images à partir du flux vidéo capturé (sauvés dans un fichier d'accès nommé watch dog.mdb). N'importe quel logiciel de traitement d'image ou de montage vidéo peut être utilisé pour voir, modifier, ou distribuer ces images.

Limitations

A cause des différences de sensibilité matérielles, VideoSecurity ne peut pas détecter toutes les erreurs possibles. Avant d'exécuter VideoSecurity, vous devez prendre connaissance de certaines limites afin de pouvoir y remédier de manière appropriée.

- A cause des changements de température, l'image capturée par certains capteurs CCD peut être dénaturée, ce qui peut entraîner une mauvaise détection.
- Si les caractéristiques de l'objet (par ex. couleur, luminance) sont similaires à celles du fond, l'objet peut ne pas être détecté clairement.
- Le CCD ne peut pas capturer un objet de manière fluide et immédiate si l'objet se déplace trop rapidement.

VideoSecurity est conçu pour les environnements et conditions d'erreurs les plus larges possibles, mais il est nécessaire de régler les paramètres dans l'assistant de paramétrage de VideoSecurity pour obtenir les meilleurs résultats de détection.

Assistant de paramétrage (Setup Wizard)

Le Setup Wizard vous guide dans le paramétrage des caractéristiques de VideoSecurity.

1. Pour ouvrir l'assistant de paramétrage, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Programmes, ASUS Video Security, et enfin Setup Wizard. La boîte de dialogue Video Security Setup Wizard apparaît.

Detecting Sensibility:	Low			—O— High	Default
Detecting Interval(frame/sec):		2		4	Default
Working Directory: C:WideoS	iec				er.
Detect region			Auto-run wher	never system boot	s up
 Full window 			🔽 Play warning s	ound	
C User defined region			Start detecting	after: 0	seconds
Window Style					
Normal					
C Minimized as a tray icon					
C Always on top					

NOTE: Les descriptions suivantes ne sont que pour les fonctions sélectionnées de l'utilitaire ASUS VideoSecurity. Pour une description complète des caractéristiques décrites dans ce manuel et des autres fonctions, consultez l'aide en ligne ASUS VideoSecurity (format HTML) comprise dans votre CD technique. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Aide** pour ouvrir le fichier d'aide.

Sensibilité de détection

Il s'agit d'un paramètre important de VideoSecurity. Votre environnement peut changer souvent mais VideoSecurity n'est concerné que lorsqu'il y a une modification significative dans l'environnement. Assurez-vous d'avoir choisi une sensibilité appropriée à votre environnement.

Intervalle de détection (images/sec)

Vous pouvez ici paramétrer le taux de balayage. Par défaut, il est fixé à 2 *images*/sec. Plus le taux est élevé, plus la détection est précise. Des taux plus élevés, cependant, entraînent une utilisation plus soutenue du CPU. N'utilisez pas un taux élevé lorsque vous utilisez VideoSecurity en même temps que d'autres applications.

Répertoire de travail

Le répertoire de travail (**Working Directory**) est le dossier où l'utilitaire sauve ses fichiers temporaires de travail. Le répertoire par défaut est C:\VIDEOSEC et peut être configuré par l'utilisateur. Lorsque VideoSecurity est lancé, un sous-dossier est automatiquement créé dans le répertoire principal, en utilisant l'heure et la date en cours comme nom de fichier. Par exemple, "1999.11.30_12.30.20" signifie que VideoSecurity a été lancé le 30 novembre 1999 à 12:30:20 PM.

Ne changez pas le nom du dossier de travail pendant que VideoSecurity fonctionne. Sinon, une erreur fatale pendant l'exécution surviendra.

Zone de détection

- **Full window** détecte toutes les zones visibles lorsque la fonction watchdog (chien de garde) est activée.
- **User define region** détecte uniquement dans la zone définie par l'utilisateur lorsque la fonction watchdog est activée. Les caractéristiques prendront effet uniquement au prochain lancement de VideoSecurity.

Style de fenêtre

- **Normal Window** est le style par défaut, dans lequel VideoSecurity fonctionne comme un programme Windows standard.
- Minimized as a tray icon vous permet de minimiser la fenêtre principale de VideoSecurity. Ceci est utile si vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes en train de contrôler. Avec cette option, l'icône de VideoSecurity apparaît dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran. Si VideoSecurity détecte un problème, il se lance. Vous pouvez aussi exécuter VideoSecurity en cliquant sur l'icône.
- Always on Top est comme Normal Window mis à part que la fenêtre principale et le panneau de contrôle sont toujours en haut des autres programmes. Vous pouvez cliquer du bouton droit pour activer ou désactiver cette fonction à tout moment.

Mode de travail

Cliquez sur l'onglet Working Mode pour définir la procédure de tracé. VideoSecurity détecte non seulement les erreurs ou problèmes dans votre carte, mais aussi une intrusion.

US Video Security-Setup	
Main Working Mode Handling Procedures Device	
When any unusual condition is detected,	
Start tracing, and users can choose when to stop	
C Start tracing, and automatically stop tracing when the target stays still for 120 😴 second	ds
C No tracing	
C Stop detecting immediately	
C Continue detecting, unless users press <stop></stop>	
C When conditions continue to happen for over 1 😴 times, stop detecing	
🛞 Default 🕴 ? Help 🖌 🗸 OK	X Cancel
Tracing Box	
6	
- 🔄	
Action	
SnanShot Canture Send Mail Phone Call	

Cette boîte apparaît si une erreur survient. Choisissez dans la boîte Tracing Box la méthode de processing d'erreur pour le tracé.

Handling Procedure

Cliquez sur l'onglet Handling Procedure pour personnaliser la procédure de gestion via Recording (enregistrement), Send email (envoyer un email), Make phone call (téléphoner) ou Execute specific program (éxécuter un programme spécifique). VideoSecurity exécutera les procédures définies par l'utilisateur si une erreur est détectée.

video Securit	Setup		
Vorking Mo	e Handing Procedures Device		
Recording			
	s): 2 🗲 Frame rate:	30 🚖	
Send email			
	ASUS Video Security Warning		
	武 Edit SMTP Mell Server Se	etup:	
Make phone of	1		
	Number		
	United States	¥.	
	ediels: 1 🔮 🚓 Modem	Setup	
	PROGRAM FILES VASUS VASUS VID	EO SECURITY\ 道	画 Voice Recording
Wayne:			
Execute speci	: program		
Way ner U Execute speci Program file na	e program		康

4. Ref. logiciels

Devices (périphériques)

Cliquez sur l'onglet Devices pour choisir les périphériques vidéo standards.

Utilisez la souris pour régler précisément l'écran de Video Security puis cliquez sur **OK** lorsque c'est effectué.

Working M	de Handling F	Procedures Devi	ce		
Video					
Capture devi	ces: ASUS	WDM Video Cap	ture (universal)	•	
Video standa	rd: NTSC	_м			
Color Tuning					
Brightness					128
	0			255	
Saturation	-		1		64
	0			127	
Contrast				107	64
	U			127	
Hue	0			127	U
				Reset to de	efault
					_
Default	? Help			🗸 ОК	X Can

Lancer ASUS VideoSecurity

Cliquez sur l'icône ASUS dans la zone d'état de la barre des tâches. Cliquer sur cet icône ouvre le Panneau de contrôle ASUS. Cliquez ensuite sur ASUS VideoSecurity pour lancer VideoSecurity.



Zone de détection

Cliquez sur le bouton Detect Region pour définir la fenêtre vidéo de VideoSecurity. Utilisez votre souris pour définir la zone rectangulaire désirée.



Show History (montrer l'historique)

Cliquez sur le bouton Show History pour voir les enregistrements des situations anormales incluant la date, l'heure, et d'autres informations.



5. Tableau des résolutions de capture

Tableau des résolutions de capture

Standard Vidéo	Résolution supportée				
NTSC/PAL	720X576, 72 704X576, 64 352X288, 35 240X176, 17	20X480, 40X480, 52X240, 76X144,	720X288, 640X288, 320X240, 160X120	720X240 640X240 240X180	

Systèmes et standards internationaux de TV

IMPORTANT! Comme les systèmes et standards peuvent changer ou évoluer, ces informations ne sont fournies *qu'en référence*. Assurez-vous que le modèle de carte TV FM que vous avez acheté est approprié au système et standard du pays dans lequel vous installez la carte TV FM. Par exemple, vous devez avoir le modèle NTSC si vous désirez utiliser votre carte TV FM dans les pays dont le système est le NTSC.

Pays	TV	Couleur	Stéreo	Sous-titres
Albania	B/G	PAL		
Argentina	N	PAL-N		
Australia	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Austria	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Azores Is. (Portugal)) B	PAL		
Bahamas	M	NTSC		
Bahrain	В	PAL		
Barbados	Ν	NTSC		
Belgium	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Bermuda	Μ	NTSC		
Brazil	Μ	PAL-M	MTS	
Bulgaria	D	SECAM		
Canada	Μ	NTSC	MTS	CC
Canary Is	В	PAL		
China	D	PAL		
Colombia	Ν	NTSC		
Cyprus	В	PAL		
Czech Republic	D/K	SECAM/PAL		
Denmark	В	PAL	Nicam	TeleText
Egypt	В	SECAM		
Faroe Islands (DK)	В	PAL		
Finland	B/G	PAL	Nicam	TeleText
France	E/L	SECAM		Antiope
Gambia	I	PAL		
Germany	B/G	PAL	FM-FM	TeleText
Germany (prev East)) B/G	SECAM/PAL		
Gibraltar	В	PAL		
Greece	B/H	SECAM		
Hong Kong	I	PAL	Nicam	

5. Tableau des résolutions de capture

Pays	TV	Couleur	Stéreo	Sous-titres
Hungary Iceland India Indonesia Iran	B/G & D/K B B B H	PAL (was SECAN PAL PAL PAL SECAM	I)Nicam (Budapes	t only)
Ireland	1		Nicam	TeleText
Israel	B/G	PAL	Nicam	TeleText
Italy	B/G	ΡΔΙ	FM/FM	ToloTovt
lamaica	M	SECAM		
lanan	M	NTSC	Matrix	
lordan	B	ΡΔΙ	Matrix	
Kenva	B	ΡΔΙ		
Korea	M	NTSC		
Luxembourg	B/G		_	ToloTovt
Madeira	B/C		-	TEIETEXL
Madagascar	B	SECAM		
Malayeia	B			
Malta	B/G			
Mauritius	B/G	SECAM		
Mexico	M	NTSC	MTS	CC
Monaco		SECAM/PAI	MIG	00
Morocco	B	SECAM		
Netherlands	B/G		EM-EM	TeleText
New Zealand	B/G	ΡΔΙ	Nicam	TeleText
North Korea	D/K?	SECAM	Noam	
Norway	B/G		Nicam	
Pakistan	B	PAL	Noam	
Paraquay	N	PAL		
Peru	M	NTSC		
Philipines	M	NTSC		
Poland	D/K	PAI		Teletext
Portugal	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Romania	G	PAL	1 tiourn	TOTOTOX
Russia	D/K	SECAM		
Saudi Arabia	B	SECAM		
Sevchelles	-	PAL		
Singapore	B	PAL		
South Africa	Ī	PAL		
South Korea	N	NTSC		
Spain	B/G	PAL	Nicam	
Sri Lanka	B/G	PAL		
Sweden	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Switzerland	B/G	PAL	FM-FM	TeleText
Tahiti	KI	SECAM		
Taiwan	М	NTSC		
Thailand	В	PAL		
Trinidad	М	NTSC		
Tunisia	В	SECAM		
Turkey	В	PAL	-	TeleText

Description

Mon moniteur ne supporte • pas les résolutions ou les taux de rafraîchissement élevés.

DirectX ou les autres • applications rapportent • qu'il n'y a pas de mémoire • AGP disponible.

Mon lecteur MPEG affiche des clips vidéo de basse qualité.

J'utilise Video Security et il • semble que l'espace sur mon disque dur est presque épuisé.

- Action recommandée
 - Cela dépend des caractéristiques d'affichage de votre moniteur. Consultez la documentation de votre moniteur pour la bonne configuration.
 - Windows 95 n'est pas OSR2.1 ou plus.
- La version de DirectX n'est pas 6.0 ou plus.
- *qu'il n'y a pas de mémoire* Vous n'avez pas installé les pilotes appropriés pour le chipset AGP. (par ex. VGARTD.VXD pour Intel 440LX).
 - Les paramètres du BIOS sont incorrects. Le BIOS doit supporter au moins 64Mo pour la taille mémoire AGP.
 - Vous devez installer DirectX 8 ou plus pour que votre lecteur tire parti des avantages de l'accélération matérielle (DirectDraw).
 - Essayez de passer à une résolution, une profondeur de couleur, ou un taux de rafraîchissement plus bas. Passer à un mode plus bas permet à votre lecteur d'utiliser le mode d'accélération matérielle.
 - Passez du mode dual view au mode VGA ou TV.

 C'est un point très important lorsque vous décidez d'utiliser VideoSecurity avec l'option "never stop". Vous devez vous soucier de l'espace libre sur votre disque dur—il doit être suffisant pour stocker les fichiers temporaires dans le répertoire de travail. Si l'espace mémoire est épuisé, VideoSecurity ne stocke aucune information et vous envoie un message d'alerte.