Hızlı Kurulum Rehberi

ASUS_® AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

- Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur.
- > Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız.
- > Yalnızca ürünle beraber gelen kabloları kullanınız.

Rev. 1.0 Eylül. 13, 2004 P/N: 15-09B0421F0 (T)



Başlamadan Önce

Paketin İçindekiler

- ♦ AAM6030BI
- RJ-11 ADSL telefon kablosu
- RJ-45 UTP kablo
- Türkçe Kullanım Kılavuzu CD'si
- Türkçe Hızlı Kurulum Rehberi
- Splitter



1- Donanım Kurulumu

ASUS 4 port ADSL modeminizi düzgün olarak kurmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

- Adım 1: Modemin arka panelindeki RJ-11 portuna telefon hattınızı takın.
- Adım 2: RJ-45 kablo kullanarak modemi aktif bir 10/100Mbps ethernete bağlayın.

Adım 3: Modemin arka panelindeki güç girişine AC adaptörü takın.



Arka Panel

Etiket	İşlev
LINE	ADSL hat bağlantısı için RJ-11 çıkışı
RESET/DEFAULT	Modem konfigürasyonunu varsayılan ayarlara döndürür.
LAN 1~4	Ethernet port veya hub/switch LAN bağlantısı için RJ-45 çıkışı
POWER	Ürünle beraber gelen AC güç adaptörünü bu porta takın.
Power Switch	Açma / Kapama düğ mesi

2- Ethernet Bağlantısı

Ethernet kurulumu için herhangi bir sürücü kurulumuna gerek yoktur. Lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

- 1. Bilgisayarınız TCP/IP protokolü kurulabilecek Windows 95 ve üstü işletim sistemini desteklemelidir.
- 2. ADSL Modeminizin bilgisayar ile bağlantı sağlayabilmesi için ethernet kartınızın bilgisayara tanıtılmış olması gerekir.
- 3. ADSL modem aracılığı ile birden fazla bilgisayarın Internet'i paylaşmasını olanak tanımak istiyorsanız, ADSL Modeminizi ağınızdaki hub/switch'e takın.
- 4. Ürünle beraber gelen RJ45 kablonun bir ucunu ADSL Modeminizin Lan(RJ45)Portuna diğer ucunu ise ethernet kartınıza takınız.Daha sonra ADSL modemin ön panelindeki PC ve Link göstergesinin



yandığından emin olun.



Ön Panel

Gösterge	Renk	Durum	Açıklama
POWER	Yeşil	Açık Kapalı	Modem AÇIK Modem KAPALI
STATUS	Yeşil	Açı k Yanıp sönen Kapalı	ADSL bağlantısı kuruldu ve aktif ADSL bağ lantı sı kurmaya çalı şı yor ADSL bağ lantı sı yok
ACTIVITY	Yeşil	Yanı p sönen	ADSL hattı üzerinden veri transferi yapılıyor
LAN 1~4	Yeşil	Açık Yanı p sönen Kapalı	LAN bağ lantı sı kuruldu LAN bağ lantı sı üzerinden veri transferi yapı lı yor LAN bağ lantı sı yok

3- PC (TCP/IP) Ayarlarının Konfigürasyonu

Bilgisayarınızı ADSL Router ile haberleşmesi için bilgisayarınızı konfigüre etmeniz gerekmektedir.

Window 98, ME, XP ve 2000 İçin PC (TCP/IP ayarları) Konfigürasyonu

- 1. Başlat → Ayarlar → Denetim Masası'na tıklayınız. Ağ Bağlantıları simgesine çift tıklayınız.
- Ethernet adaptör için Yerel Ağ Bağlantısı simgesini çift tıklayınız ve daha sonra Özellikler'i seçiniz.



AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hizli Kurulum Rehberi

🚣 Yerel Ağ Bağla	ntısı 2 Durumu		? ×
Genel Destek			
Bağlantı Durum: Süre: Hız:		Bağlandı 00:03:11 12.0 Mbps	
Etkinlik	Giden — 🔬 —	Gelen	
Paketler:	60	0	
Özellikler	Devre Dışı Bırak		
		Kaj	pat

3. Internet Protocol (TCP/IP) ve daha sonra "Özellikler" i tıklayınız.

🚣 Yerel Ağ Bağlantısı 2 Özellikleri	?×
Genel Kimlik Doğrulama Gelişmiş	
Bağlanırken kullan:	
Broadcom USB Remote NDIS Device	
Yapılandır	
 Microsoft Ağları için İstemci Microsoft Ağları için Dosya ve Yazıcı Paylaşımı QoS Paket Zamanlayıcısı Tınternet İletişim Kuralları (TCP/IP) 	
Yükle Kaldır Özellikler Açıklama Aktarım Denetimi İletişim Kuralı/İnternet İletişim Kuralı. Birbirina bağlı farklı ağlar arasında iletişimi sağlayan, varsayılan geniş alan ağı iletişim kuralları.	,
Bağlandığında bildirim alanında simge göster	
Tamam İpt	al

4. Sabit bir IP adresi (ör: "192.168.1.20") ve "Alt ağ maskesi" (ör: "255.255.255.0") kullanınız.

4



AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi

Örneğin bilgisayarınız Router ile aynı "alt ağ" altındadır. ADSL Router'un varsayılan IP değeri "**192.168.1.1**" olmalıdır.

5. Varsayılan ağ geçidi ve Yeğlenen DNS sunucusu değerlerini 192.168.1.1 olarak girin.

Internet İletişim Kuralları (TCP/IP) (Özellikleri	? ×
Genel		
Ağınız destekliyorsa, IP ayarlarının otor sağlayabilirsiniz. Aksi halde, IP ayarlarır başvurmanız gerekir. O Otomatik olarak bir IP adresi al	natik olarak atanmasını nız için ağ yöneticinize	
IP adresi:	192.168.1.20	
Alt ağ maskesi:	255 . 255 . 255 . 0	
Varsayılan ağ geçidi:	192.168.1.1	
 DNS sunucu adresini otomatik ol Aşağıdaki DNS sunucu adreslerin Yeğlenen DNS sunucusu: Diğer DNS Sunucusu: 	arak al nikullan: 192.168.1.1 	
	Gelişmiş.	
	Tamam İp	otal

4- Router'un web sayfası na bağ lantı

ADSL Combo Router'un web sayfasına bağlanmak için Ethernet bağlantısını kullanabilirsiniz.

- 1. Web tarayıcınızı başlatın (ör:Internet Explorer) ve adres alanına "**192.168.1.1**" girdikten sonra Enter'a basınız.
- 2. Karşınıza çıkan sayfa sizden kullanıcı adı ve parola isteyecektir.Kullanıcı adı: "**Admin"** Parola: "**Admin"** dir.



Log In	
Please log in to continue	! <u>.</u>
Username: Admin	
Password:	
	Login

3.Karşınıza çıkan sayfanın üst kısmında bulunan "**Setup"** butonuna basın.

LAN Setup			_		
DHCP Configuration		Setup			
Management IP	The Setur section allows you to configure new connections as well as				
irewall/NAT Services		The Secup section allows you to configure new confidentions as well as			
WAN Setup	LAN Setup				
New Connection	DHCP	Select to setup DHCP Server/Relay.			
Modem Setup	Configuration	,			
Log Out	Management IP	Select to configure Management IP Address.			
	Firewall/NAT Services	Select to enable Firewall and NAT services.			
	WAN Setup				
	New Connection	Select to Configure a new connection			
	Modem Setup	Select to setup your modem			

4. Yeni bağlantı oluşturmanız için **New connection** butonuna basın.

5.Karşınıza aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi Kullanıcı adı,parola v.b ayarları yapabilmeniz için bir sayfa çıkacaktır.

6



AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi

ADSLINOGEON	Home Setup Adva	nced Tools	Status	не
LAN Setup				
DHCP Configuration	PPPoE	Connection Setu	р	
Management IP			•	
Firewall/NAT Services	Name: PPPOE1			
WAN Setup		Firowall (SDI)	Type: IPPPoE 💌	
New Connection		r irewaii (OPI)		
Modern Setup			DUO Osttinos	
Connection 1	PPP Settings		PVC Settings	
Log Out	Username: username		VPI: 0	
	Password: ****		VCI: 30	
	Idle Timeout: 60	secs	QoS: UBR 💌	
	Keep Alive: 10	min	PCR:	cps
	Authentication: 💿 Auto 🔿	CHAP 🔿 PAP	SCR:	cps
	MRU: 1492	bytes	MBS:	cells
	On Demand: 🗹	Set Route: 🗹	CDVT:	lused
	Enforce MRU: 🔲	Debug: 🔲		
	Enable Bridge: 🔲			
	Connect	Disconnect		
			Apply Delete	Cancel

6.Yukarıda gördüğünüz sayfada **Username** ve **Pasword** kısmına internet servis sağlayıcınızdan aldığınız kullanıcı adı ve parolanızı yazın. Sağında bulunan VPI ve VCI kısmını ise **VPI:8 VCI:35** olarak numaralandırın.Yaptığınız bu değişikliklerden sonra alt tarafta bulunan **Apply** butonuna basarak ayarlarınızı uygulayın.Hattınızın ADSL Modem'e takılı olduğundan emin olduktan sonra **Connect** butonuna basarak bağlantınızı sağlayın.

7.Son olarak yaptığınız bu ayarları kaydetmek için "Tools/System commands/Save All" butonlarına basın.

Not:Yaptığınız ayarları mutlaka kaydetmeniz gerekir, aksi takdirde ADSL modeminizi kapatıp açtığınızda modem fabrika ayarlarına döner.

Splitter Bağlantısı

1. Splitter'ınızda 3 adet soket bulunmaktadır. Bu soketler:Line, Modem, Telefon

2. ADSL hattınızı splitter'ınızın **Line** Soketine takın, ADSL modeminizle gelen iki ucu RJ-45 jackından oluşan kablonun bir ucunu Splitter'ın **Modem** soketine diğer ucunu ise Modeminizin RJ-45 portuna takın. Son olarak ise telefonunuza bağlı olan kabloyu spliter'ın **Telefon** soketine bağlayın.