P9X79 WS

用户手册



C6896

1.00版

2011 年 11 月发行

版权所有·不得翻印 © 2011 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到着作权法之保护,未经华硕电脑 股份有限公司(以下简称「华硕」)许可,不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为 其他使用或处分。本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何 因本用户手册或其所提到之产品的所有信息,所引起直接或间接的数据流失、利益损 失或事业终止,华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外,本用户手册所 提到的产品规格及信息仅供参考,内容亦会随时升级,恕不另行通知。华硕不负责本 用户手册的任何错误或疏失。

本用户手册中所提及的产品名称仅做为识别之用,而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是着作权。

本产品的名称与版本都会印在主板/显卡上,版本数字的编码方式是用三个数字组成,并有一个小数点做间隔,如 1.02G、2.03G 等...数字越大表示版本越新,而越左边位数的数字更动表示更动幅度也越大。升级的详细说明请您到华硕的互联网浏览或是直接与华硕联络。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

 for free by downloading it from <u>http://support.asus.com/download;</u> or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you. The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).



影 E 삜 Ы 影 逦 溆

目录内容

安全性须知	viii
电气方面的安全性	viii
操作方面的安全性	viii
关于这本用户手册	ix
用户手册的编排方式	ix
提示符号	X
跳线帽及图标说明	X
哪里可以找到更多的产品信息	X
P9X79 WS 规格列表	×ii

第一章:产品介绍

1.1	欢迎加	入华硕爱好者的行列!	. 1-1
1.2	产品包	·····································	.1-1
1.3	特殊功	能	.1-2
	1.3.1	产品特写	.1-2
	1.3.2	华硕 Workstation 独家功能	. 1-3
	1.3.3	华硕独家功能	.1-4
	1.3.4	其他特殊功能	. 1-7

第二章:硬件设备信息

2.1	主板安	装前		
2.2	.2 主板概述			
	2.2.1	主板结构图	2-2	
	2.2.2	主板元件说明	2-3	
	2.2.3	中央处理器(CPU)	2-4	
	2.2.4	系统内存	2-5	
	2.2.5	扩展插槽	2-7	
	2.2.6	主板上的内置开关	2-9	
	2.2.7	内置 LED 指示灯	2-12	
	2.2.8	跳线选择区	2-21	
	2.2.9	内部连接端口	2-23	
2.3	创建您	的电脑系统	2-35	
	2.3.1	创建 PC 系统所需的其他工具与元件	2-35	
	2.3.2	安装中央处理器	2-36	
	2.3.3	处理器散热片与风扇安装	2-38	
	2.3.4	安装内存条	2-39	
	2.3.5	安装主板	2-40	
	2.3.6	安装 ATX 电源	2-42	
	2.3.7	安装 SATA 设备	2-43	
	2.3.8	安装前面板输出/输入连接端口	2-44	
	2.3.9	后侧面板连接端口	2-45	
	2.3.10	音频输出/输出连接图标说明	2-47	
	2.3.11	USB BIOS Flashback	2-49	

目录内容

2.4	第一次启动电脑	2-50
2.5	关闭电源	2-50

第三章:BIOS 程序设置

31	ì kì⊟ BI	IOS 程序	3-1
3.2	BIOS if	300 年7月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日	
0.2	3.2.1	EZ Mode	
	3.2.2	Advanced Mode	
3.3	主菜单	(Main)	
3.4	Ai Twe	aker 菜单(Ai Tweaker)	
	3.4.1	DRAM Timing Control	3-10
	3.4.2	DIGI+ Power Control	3-20
	3.4.3	处理器性能设置(CPU Performance Settings)	3-23
3.5	高级菜	单(Advanced)	3-28
	3.5.1	处理器设置(CPU Configuration)	3-29
	3.5.2	处理器电源管理设置	
		(CPU Power Management Configuration)	
	3.5.3	系统代理设置(System Agent Configuration)	3-31
	3.5.4	PCH 设置(PCH Configuration)	3-32
	3.5.5	SATA 设备设置(SATA Configuration)	3-32
	3.5.6	USB 设备设置(USB Configuration)	3-35
	3.5.7	内置设备设置(OnBoard Devices Configuration)	3-36
	3.5.8	高级电源管理设置(APM Configuration)	3-38
3.6	监控菜	单(Monitor)	3-39
3.7	启动菜	单(Boot)	3-42
3.8	工具菜	单(Tool)	3-44
	3.8.1	ASUS EZ Flash 2 Utility	3-44
	3.8.2	ASUS DRAM SPD Information	3-45
	3.8.3	ASUS O.C. Profile	3-46
	3.8.4	华硕 Drive Xpert 程序	3-47
3.9	退出 BI	IOS 程序(Exit)	3-48
3.10	更新 BI	IOS 程序	3-49
	3.10.1	华硕在线更新	3-49
	3.10.2	华硕 EZ Flash 2 程序	3-52
	3.10.3	华硕 CrashFree BIOS 3	3-53
	3.10.4	华硕 BIOS Updater	3-54

第四章:软件支持

4.1	安装操	作系统
4.2	驱动程	序及应用程序 DVD 光盘信息4-1
	4.2.1	运行驱动程序及应用程序 DVD 光盘4-1
	4.2.2	取得软件用户手册4-2
4.3	软件信	息4-3

	4.3.1	华硕 Al Suite II 程序	4-3
	4.3.2	华硕 TurboV EVO 程序	4-4
	4.3.3	华硕 DIGI+ Power Control 程序	4-8
	4.3.4	华硕 EPU 程序	4-10
	4.3.5	华硕 Fan Xpert+ 程序	4-11
	4.3.6	华硕 Probe II 程序	4-12
	4.3.7	华硕 Sensor Recorder 程序	4-13
	4.3.8	华硕 USB 3.0 Boost 程序	4-14
	4.3.9	华硕 SSD Caching 程序	4-15
	4.3.10	华硕在线更新	4-16
	4.3.11	华硕 MyLogo2 程序	4-17
	4.3.12	音频设置程序	4-19
4.4	RAID 功	力能设置	4-20
	4.4.1	RAID 定义	4-20
	4.4.2	安装 Serial ATA(SATA)硬盘	4-21
	4.4.3	在 BIOS 程序中设置 RAID	4-21
	4.4.4	Intel [®] Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序	4-21
	4.4.5	Marvell RAID 程序	4-25
4.5	创建一	张搭载有 RAID 驱动程序的软盘	4-29
	4.5.1	在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘	4-29
	4.5.2	在 Windows [®] 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘	4-29
	4.5.3	在安装 Windows [®] 操作系统时安装 RAID 驱动程序	4-30
	4.5.4	使用 USB 软驱	4-31

第五章:多绘图处理器技术支持

5.1	AMD®	CrossFireX™ 技术	
	5.1.1	设置需求	5-1
	5.1.2	安装开始前	5-1
	5.1.3	安装 CrossFireX™ 显卡	
	5.1.4	安装驱动程序	
	5.1.5	启动 AMD [®] CrossFireX™ Management 技术	
5.2	NVIDIA	[®] SLI™ 技术	
	5.2.1	系统要求	
	5.2.2	两张 SLI 显卡安装说明	
	5.2.3	安装三张 SLI 显卡	
	5.2.4	安装四张 SLI 显卡	5-8
	5.2.5	安装驱动程序	
	5.2.6	在 Windows 操作系统启动 NVIDIA [®] SLI™ 技术	
5.3	NVIDIA	[®] CUDA™ 技术	5-12
	5.3.1	系统需求	5-12
	5.3.2	安装支持 CUDA 技术的显卡	5-12

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害,在搬动电脑主机之前,请先将电脑电源线暂时 从电源插槽中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中时,请务必先连接该设备的数据线,然后再连接电源线。可能的话,在安装硬件设备之前先拔掉电脑的电源电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的数据线之前,请确定所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用扩展卡或扩展卡之前,我们建议您可以先寻求专业人士的协助。这些设备 有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您 所属区域的供应电压值为何,请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商 来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前,请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前,请确定所有的数据线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵,请尽速联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好,不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量避免放置 在这些地方。
- · 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题,请和经过检定或有经验的技术人员联络。

REACH

谨遵守 REACH (RegistrAMDon, AuthorisAMDon, and Restriction of Chemicals) 管理规范,我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站,详细请参考 http:// csr.asus.com/english/REACH.htm。



请勿将本主板当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这 个打叉的垃圾桶标志表示本产品(电器与电子设备)不应视为一般垃圾 丢弃,请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电 池不应视为一般垃圾丢弃。

关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装华硕 P9X79 WS 主板时所需用到的信息。

用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成:

• 第一章:产品介绍

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本主板的优异特色。利用简洁易懂的说 明让您能很快地掌握本主板的各项特性,当然,在本章节中我们也会提及所有能 够应用在本主板的新产品技术。

• 第二章:硬件设备信息

本章节描述所有您在安装系统元件时必须完成的硬件安装程序。详细内容有: 处理器与内存安装、跳线选择区设置以及主板的各种设备接口。

• 第三章:BIOS 程序设置

本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统的配置设置。此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设置。

• 第四章:软件支持

您可以在本章节中找到所有包含在华硕驱动程序及应用程序光盘中的软件相关信息。

• 第五章:多绘图处理器技术支持

本章将介绍如何安装与设置支持 ATI[®] CrossFireX™ 和 nVIDIA[®] SLI™ 技术的 多绘图处理器显卡。

提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置,请务必注意下面这些会在本手册中出现的标 示符号所代表的特殊含意。

警告:提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。



小心:提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。



重要:此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件 的安装或设置。

注意:提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

跳线帽及图标说明

主板上有一些小小的塑料套,里面有余属导线,可以套住选择区的任二只针脚 (Pin) 使其相连而成一诵路(短路),本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置,兹利用以下图标说明。以下图为例,欲设置为 「Jumper™ Mode」, 需在选择区的第一及第二只针脚部份盖上跳线帽, 本手册图标 即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置,而空白的部份则代表空接针。以文字表示为: [1-2] •

因此, 欲设置为「JumperFree™ Mode」, 以右图 表示即为在「第二及第三只针脚部份盖上跳线帽」, 以文字表示即为:[2-3]。



Jumper Mode



23

哪里可以找到更多的产品信息

您可以诵讨下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升 级信息等。

1. 华硕网站

您可以到 http://www.asus.com.cn 华硕电脑互联网站取得所有关于华硕软硬件产 品的各项信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外,也有可能会夹带有其他的 文件,譬如经销商所附的产品保证单据等。



电子信息产品污染控制标示:图中之数字为产品之环保使用期限。仅 指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从 而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示:

	有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电 子组件	×	0	0	0	0	0
外部信号连接口及 线材	×	0	0	0	0	0

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标 准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的 规范。

备注:此产品所标示的环保使用期限,是指在一般正常使用状况下。

P9X79 WS 规格列表

中央处理器	支持采用 LGA2011 规格插槽的第二代 Intel [®] Core [™] i7 处 理器系列 支持采用 LGA2011 规格插槽的 Intel [®] Xeon [®] 系列处理器 支持 Intel [®] Turbo Boost 2.0 技术 * 对 Intel [®] Turbo Boost 2.0 技术的支持依照处理器的类型 而不同 ** 请访问 www.asus.com.cn 取得最新的 Intel 处理器支持 列表
芯片组	Intel [®] X79 Express 芯片组
内存	8 × 使用符合 ECC 、 non-ECC unbuffered DDR3 2400 (超频) * /2133 (超频) */1866*/1600/1333/1066 MHz 内存条,最高可以扩展至 64GB 内存 支持四通道内存架构 支持 Intel [®] Extreme Memory Profile (XMP)技术 * 对高速内存的支持会受到特定处理器之物理特性的影响。 ** 由于 CPU 的配置,DDR3 2200/2000/1800 MHz 内存 条会以默认值 DDR3 2133/1866/1600 MHz 频率运行 **** 请访问 www.asus.com.cn 或参考本用户手册取得内存 合格供应商支持列表(QVL)
扩展槽	4 x PCI Express 3.0 x16 插槽(双通道 x16/x16、四通道 x8/x8/x8 x 三通道 x16/x8/x8 模式) 2 x PCI Express 2.0 x16 插槽(白色 x4 倍速) * 本主板支持 PCIe 3.0 规格,当使用 PCIe 3.0 兼容设备时 即可使用本功能。请访问 www.asus.com.cn 获得更详细 信息
多重图形显示控制器	支持 NVIDIA [®] 4-Way SLI™ 技术 支持 AMD [®] Quad-GPU CrossFireX™ 技术
存储设备连接槽	Intel [®] X79 Express 芯片组支持: - 2 x SATA 6.0 Gb/s 连接端口,支持 RAID 0, 1, 5, 10 - 4 x SATA 3.0 Gb/s 连接端口,支持 RAID 0, 1, 5, 10 Marvell [®] 9128 SATA 控制芯片: - 2 x SATA 6.0 Gb/s 连接端口
网络功能	1 × Intel [®] 82579V Gigabit LAN 网络控制器一双向连接集成 式网络控制器与物理层(PHY) 1 × Intel [®] 82574L Gigabit LAN 网络控制器
USB	ASMedia USB 3.0 控制器 - 2 × USB 3.0/2.0 连接端口(位于主板上,支持前端面板 连接) - 2 × USB 3.0/2.0 连接端口(位于后侧面板) Intel [®] X79 Express 芯片组 - 13 × USB 2.0/1.1 连接端口(5 个位于主板上,8 个位于后 侧面板)
音频	Realtek [®] ALC898 八声道高保真音频编码器 - 192khz/24bit 真正蓝光无失真音频 - 支持 DTS UltraPC II 环绕音频 - 支持音频接口检测、多音源独立输出(Multi-Streaming)技术与自定义前端面板音频插孔功能 - 后侧面板具备有光纤 S/PDIF 数字输出连接端口

(下页继续)

P9X79 WS 规格列表

华硕独家功能	 华硕 Power Design 8+2 相数字电源设计 CPU Power Utility 华硕 DRAM Power 领先业界的 2+2 相数字电源设计 ASUS DRAM Power Utility 华硕 TPU ASUS DRAM Power Utility 华硕 TPU Auto Tuning 、TurboV 、TPU 开关 华硕 EPU EPU 、EPU 开关 华硕 UEFI BIOS EZ 模式,具备友善的图像化用户界面 华硕 SSD Caching USB 3.0 Boost 支持前面板 USB 3.0 MemOK! AI Suite II Ai Charger+ 华硕 Fan Xpert+ 华硕 EZ DIY: USB BIOS Flashback 华硕 O.C. Profile 程序 华硕 Connector 集成式数据线接口 华硕 CrashFree BIOS 3 程序 华硕 EZ Flash 2 程序
华硕 Q-Design	华硕 Q-Code 华硕 Q-Shield 华硕 Q-Slot 插槽 华硕 Q-Connector 集成式数据线接口 华硕 Q-DIMM 内存
工厂独家功能	6 × PCle × 16 插槽 Quick Gate: 1 个板载垂直 USB 2.0 连接端口 支持华硕 SASsaby 系列扩展卡 华硕 WS Diag. LED 华硕 WS 3 色 LED
BIOS 功能	64 Mb Flash ROM、UEFI BIOS、PnP、DMI2.0、WfM2.0、 SM BIOS 2.6、ACPI 2.0a、多国语言 BIOS 程序、ASUS EZ Flash 2 程序、ASUS CrashFree BIOS 3 程序

(下页继续)

P9X79 WS 规格列表

后侧面板设备连接端口	2 × USB 3.0/2.0 连接端口(蓝色) 8 × USB 2.0/1.1 连接端口(白色连接端口可以切换为 USB BIOS Flashback) 1 × USB BIOS Flashback 按钮 1 × PS/2 键盘连接端口 1 × PS/2 鼠标连接端口 1 × IEEE1394a 连接端口 2 × Lan 网络连接端口 1 × 光纤 S/PDIF 数字音频输出连接端口 8 声道音频 I/O 面板
内置 I/O 设备连接端口	 1 × USB 3.0/2.0 连接端口可扩展 2 组 USB 连接端口 (19-pin) 2 × USB 2.0/1.1 连接端口可扩展 4 组 USB 连接端口 1 × USB 2.0/1.1 A 类垂直连接端口 4 × SATA 6.0Gb/s 插座 4 × SATA 3.0Gb/s 插座 4 × SATA 3.0Gb/s 插座 4 × SATA 3.0Gb/s 插座 1 × CPU 风扇插座 (4-pin) 1 × CPU 选用风扇插座 (4-pin) 1 × 前面板音源插座 1 × S/PDIF 数字音频输出插座 1 × CMOS 配置数据清除 1 × 24-pin EATX 电源插座 1 × 系统面板插座 (0-Connector) 1 × 4-pin EZ_PLUG 电源插座 1 × 系统面板插座 (0-Connector) 1 × 4-pin EZ_PLUG 电源插座 1 × EPU 开关 1 × TPU 开关 1 × 电源开启开关 1 × 重置 (Reset) 开关
管理功能	WfM 2.0、DMI 2.0、网络唤醒功能(WOL by PME)、调 制解调器唤醒功能(WOR by PME)、PXE
配件 	4 x Serial ATA 6Gb/s 数据线 4 x Serial ATA 3Gb/s 数据线 1 x ASUS 4-Way SLI 桥接器 1 x ASUS 3-Way SLI 桥接器 1 x ASUS SLI 桥接连接器 2 合 1 Q-connector I/O Shield 挡板 用户手册
应用程序 DVD 光盘	驱动程序 华硕应用程序 华硕在线更新应用程序 防毒软件(OEM 版本)
主板尺寸	CEB 型式:12 x 10.5 英寸

★ 规格若有任何更改, 恕不另行通知

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本 主板的优异特色,利用简洁易懂的说明,让 您能很快的掌握本主板的各项特性,当然, 在本章节我们也会提及所有能够应用在本主 板的新产品技术。



章节提纲

1.1	欢迎加入华硕爱好者的行列!	1-	1
1.2	产品包装	1-	1
1.3	特殊功能	1-	2

1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列!

再次感谢您购买此款华硕 P9X79 WS 主板!

本主板的问世除了再次展现华硕对于主板一贯具备的高质量、高性能以及高稳定度的严苛要求,同时也添加了许多新的功能以及大量应用在它身上的最新技术,使得 P9X79 WS 主板成为华硕优质主板产品线中不可多得的闪亮之星。

在您拿到本主板包装盒之后,请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。

1.2 产品包装

请检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。

主板	华硕 P9X79 WS 主板
I/O 模块	1 x 2 端口 USB 2.0 + 1 端口 eSATA3.0 模块
数据线	4 x Serial ATA 6.0 Gb/s 数据线 2 x Serial ATA 3.0 Gb/s 电源线 2 x Serial ATA 3.0 Gb/s 数据线 1 x COM 接口数据线
配件	1 x 华硕 Q-Shield (I/O shield) 1 x 华硕 2 合 1 Q-Connector 套件(仅限零售版本) 1 x 2-Way SLI 桥接器 1 x 3-Way SLI 桥接器 1 x 4-Way SLI 桥接器
应用程序光盘	华硕主板驱动程序与应用程序 DVD 光盘
文件	用户手册



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形,请尽速与您的经销 商联络。

1.3 特殊功能

1.3.1 产品特写

支持 LGA2011 规格的第二代 Intel[®] Core™ i7 处理器系列

本主板支持最新 LGA2011 封装,且集成内存与 PCI Express 控制器以支持四通 道(八个内存条)DDR3 内存与 40 条 PCI Express 3.0 通道的第二代 Intel[®] Core™ i7 处理器系列,能提供最佳的绘图显示性能。第二代的 Intel[®] Core™ i7 处理器系列 是世界上性能与运算速率最佳的处理器之一。

采用 Intel[®] X79 Express 芯片组

Intel[®] X79 Express 芯片组采用最新的单芯片设计,是专为支持最新的 2011 插槽 的第二代 Intel[®] Core™ i7 处理器系列所设计,通过连续的点对点链接增加带宽与稳 定性,并提供更佳的性能。此外还提供二组 SATA 6.0 Gb/s 与四组 SATA 3.0 Gb/s 连接端口,提供更快速的数据传输率,传输带宽是当前系统的二倍。

支持 PCle 3.0

最新的 PCI Express 总线标准提供比当前 PCIe 2.0 快二倍的性能,x16 的总带宽 可达 32GB/s,双倍于 PCIe 2.0 (x16 模式)的 16GB/s。PCI 3.0 提供用户前所未 有的数据传输速度,提供与 PCIe 1.0 及 PCIe 2.0 设备完全向下兼容的便利与无缝传 输。这是 PC 用户想要增进与最佳化图像性能必备的功能,也是必备的最新、最有前 瞻性的功能。



本主板支持 PCle 3.0 规格,若使用 PCle 3.0 兼容设备时,即可使用本 功能。请访问 http://www.asus.com.cn 获得更多详细的信息。

支持四通道 DDR3 2400(超频)/2133(超频) /1866/1600/1333 /1066 内存

本主板支持数据传输率为 2400(超频)/2133(超频)/1866/1600/1333 /1066MHz 的 DDR3 内存,可以符合最新的 3D 绘图、多媒体与网络应用等更高的 带宽需求。四通道 DDR3 内存架构可让您的系统内存带宽倍增,助于提升系统平台 性能。



由于 CPU 的配置, DDR3 2200/2000/1800 MHz 内存条会以默认值 DDR3 2133/1866/1600 MHz 频率运行。

SATA 6.0 Gb/s 额外支持

Intel[®] X79 Express 芯片组支持新一代 Serial ATA (SATA)接口,数据传输率高达 6.0 Gb/s。华硕提供额外的 SATA 6.0 Gb/s 连接端口,拥有更强的扩展性、更快速的数据传输率、传输带宽是当前系统总线的二倍。

完全集成 USB 3.0

华硕提供完整的 USB 3.0 支持能力,在前面板与后侧面板搭载了总共四组 USB 3.0 连接端口,让 USB 3.0 的使用更加容易。体验最新的即插即用连线传输速度,较 USB 2.0 的传输率快达十倍。P9X79 WS 提供最便利的高速传输连线。

1.3.2 华硕 Workstation 独家功能

4-Way NVIDIA[®] GeForce[®] SLI™ 的最佳显示性能

原生第二代 PCI-Expressx16 4-way SLI™ 提供最快、最可信的显示性能。无论在 机械、架构、内部设计、航空、与视频音频设计等的专业应用领域,都是最理想的选 择。另外,它强大的显示性能可轻松地运行性能要求较高的 PC 游戏,完美呈现每个 细节,提升您的娱乐体验。

WS 3 色 LED 指示灯

简单一看指示灯颜色就能了解系统超频状态。红色表示已超频;蓝色表示普通状态;绿色表示系统处于省电模式。这个有用又方便的工具让用户无需进入 BIOS 就可了 解超频的状态。

内置双 Intel 服务器等级 Gigabit LAN

为提升网络稳定性,P9X79 WS 内置双 Intel[®] Gigabit LAN,可降低 CPU 使用率,封包丢弃率,并扩大驱动程序支持范围。根据性能测试,Intel Ian 的 CPU 使用率可提升 71% 以更有效地分配 CPU 资源。Intel Ian 同时支持 teaming 与 fault-tolerance 功能,两个 LAN 接口提供双倍带宽和网络冗余

支持 Quad-GPU CrossFireX

本主板是最强有力的 Intel[®] X79 平台,在 SLI™ 或 CrossFireX™ 的多重 GPU 设置中最佳化 PCIe 的配置,提供您享受前所未有的全新游戏形态。

诊断指示灯(Diag. LED)

诊断指示灯(Diag. LED)用来在主板启动过程中依序检查重要元件,包括处理器、内存、VGA显卡与硬盘,若是出现错误,在出现问题设备旁的指示灯会持续亮着,直到问题解决才会熄灭。这个和善的设计让您可以在一秒内,直觉式的找到问题所在的位置。

Quick Gate

Quick Gate 是位于主板上的垂直 USB 接口,您可以直接连接 USB 设备而无需使 用其他复杂的排线。此设计可防止重要数据存储设备突然断电。P9X79 WS 通过项 设计,为您在 PC 上安装数据与应用程序提供了一个方便又安全方案。

1.3.3 华硕独家功能

全新 DIGI+ Power 控制器

处理器与内存之全新数字电源控制

华硕 X79 系列主板提供全新的 DIGI+ Power 控制器,拥有二个数字电压稳定模块 (VRMs),包括全新内存(DRAM)控制器可以提供处理器电压控制与精准的电压 调整,这项革命性的创新与领先企业的华硕技术提供极度精确的电压,带给您最佳的 效率、稳定性与系统性能。

精准的电源效率与稳定性

二个关键元件完美的协同运行以配合处理器所发出的数字电源信号需求(SVID),通过更快速的检测与回应,有效率的提供所需要的正确电源层级。精准的电源降低不准确的浪费,并提供更稳定的处理器 Vcore 核心电压。

增加处理器与内存超频范围

通过主板内置的可程序数字控制器,用户可以根据各种超频的情况,在 UEFI BIOS 程序中调整,或是通过华硕独家用户界面输入正确的数据,来调整处理器与内存 PWM 电压与频率。系统性能也可以通过指定的处理器与内存电源控制来进行客制化 设置,包括新的 VCCSA load line calibration 增加电压范围、新的 VCCSA Current Capability 增加对电流的调控,提升处理器与内存 30% 的超频潜力。这项独家设计 拥有精准且弹性的电源调整,增加超频能力并将系统性能的潜能完全释放。

8+2 相式电源设计

为了完全释放最新 Intel[®] Sandy Bridge-E 处理器的潜能,本主板采用突破性的 8+2 相式 VRM 电源设计,可提供极佳的电源效率,并且可以减少热度的生成,有效 的提高超频的能力。另外,本主板采用高质量的电源元件,降低传导损耗与温度。华 硕 8+2 相式 VRM 电源设计不仅可以确保元件使用寿命以及降低电源损耗,更能获 得更高更佳的性能。

EPU

华硕主板首创实时电源节能芯片,只要通过华硕主板端的快速指拨开关或 AI Suite II 中的 EPU 使用界面,即可通过 EPU 自动检测电脑的负载状况,以及智能型监控电 源用量,来获得全系统的电源管理最佳化,还可以减少风扇噪音与延长元件的寿命。

支持华硕 SSD Caching

华硕 SSD Caching 比起以往要更简单好用。提供较以往 3 倍的快速,这项功能通过使用一个已经安装且没有容量限制的 SSD,来当成另一个常规式硬盘作为经常性接收数据的缓存,以增加系统性能。只要点击一下,通过 SSD 性能与常规式硬盘容量的结合,不需要重新启动即可立即启动缓存功能,加速系统运行。

TPU

只要通过华硕主板端的快速指拨开关,或 AI Suite II 中的 TurboV EVO 使用界面,即可提升系统性能。TPU 芯片通过 Auto Tuning 与 TurboV 功能,提供精确的电压控制与高级的监控。Auto Tuning 提供用户友善快速的方式自动进行系统最佳化,获得快速且稳定的时钟速度;而 TurboV 提供无限制手动调整 CPU 外频及倍频,可以在各种状况下将系统性能最佳化。

MemOK!

MemOK! 是当前最快速的内存启动解决方案。这个卓越的内存救援工具只需要按 一下按钮就可以解决内存问题,并同时让系统启动。这项技术可以判断故障安全防护 设备设置,并且可以大幅度的增进系统启动的成功率。

Al Suite II

通过友善的用户界面,华硕 Al Suite II 将所有的华硕独家功能集成在一个软件套件 中,可以用来监督超频、电源管理、风扇速度控制、电压与感应器读数,甚至可以通过 蓝牙与移动设备互动。这个集所有功能于一身的软件提供多样化与容易使用的功能,并 且不需要在不同的应用程序间来回切换。

USB 3.0 Boost

全新华硕 USB 3.0 加速技术支持 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 传输协定, 是最新的 USB 3.0 标准。拥有 USB 3.0 加速技术, USB 设备传输速度可显着的提升约 170%, 给人印象深刻的 USB 3.0 传输速度。USB 3.0 加速技术提供友善的图形界面,通过华硕独家设备自动检测设置,可以立即加速 USB 3.0 界面的传输速度。

USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供有史以来最简单更新 BIOS 的方法。用户可以轻松尝试使 用新的 BIOS 版本来进行超频,不需要进入 BIOS 或操作系统,只要插入 USB 存储设 备然后按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟,BIOS 程序就会自动在待机状态下更新,从 此以后超频无须再烦恼,并拥有无与伦比的便利性。

华硕静音散热技术(ASUS Quiet Thermal Solution)

通过华硕静音散热技术(ASUS Quiet Thermal Solution),将可让您的系统更加稳定且具备更为强悍的超频能力。

华硕免风扇设计一热导管(Heat-pipe)散热解决方案

热导管散热设计可以快速地将主板上电压调整模块区域所散发的热能,通过处 理器风扇或选用风扇所生成的气流将热能带走。这项创新的热导管设计是华硕免 风扇设计概念的革命性设计,热导管设计没有生命周期的限制,可以有效解决芯 片组风扇会因长久使用而导致散热性能逐渐降低的问题。热导管技术是当前最可 靠的散热方式。



请勿自行拆装这个热导管设备,自行拆装可能会导致导管弯曲,进而影 响导管的散热性能。

华硕 Fan Xpert+

华硕 Fan Xpert+ 可以聪明地让用户针对不同的环境温度,通过拥有多组的 控制器,依照用户的需求作客制化的独立控制各处理器与机箱风扇的转速。Fan Xpert+ 的设计除了考量系统的负载能力外,另外也兼顾到因为不同地理位置、 气候条件而来的不同环境温度,内置多样化实用的参数,以提供灵活的风扇速度 控制来达到安静且提供冷却的使用环境。

华硕 EZ DIY

华硕 EZ DIY 功能可以让您更轻松地完成电脑零组件的组装、BIOS 的升级与备份 您偏好之系统设置。

华硕 UEFI BIOS

华硕全新的 UEFI BIOS 是可延伸固件界面,符合最新的 uEFI 架构,这个友善的 使用界面,跳脱常规使用键盘输入 BIOS 方式,提供更有弹性与更便利的鼠标控制操 作。您可以轻易地使用新的 UEFI BIOS,如同操作您的操作系统般顺畅。

华硕独家用户界面

EZ Mode 用来显示经常使用的设置信息,用户可以选择系统性能设置,并以拖放方式设置启动顺序。Advanced Mode 则提供给对系统性能重度需求的用户,包括详细的内存设置,通过专有的内存信息页面可以一览无遗。

全新升级!快速与简易信息增强系统控制

- F12 BIOS 快照快捷键用来分享 UEFI 设置信息与问题解决。

- 新的 F3 快捷方式提供最常使用的设置信息。
- 华硕 DRAM SPD (Serial Presence Detect)用来显存信息、检测故障内存插槽,以及协助解决启动自检(POST)时有问题的状况。

华硕 Q-Design

华硕 Q-Design 提升您的 DIY 体验。所有的 Q-Code、Q-LED、Q-Slot 与 Q-DIMM 设计皆可加速与简化 DIY 过程。

华硕 Q-Shield

华硕 Q-Shield 提供传导性来保护您的主板免于受到静电的损害与电磁波的干扰。 不同于过去的安装方式,这个新的设计提供更方便、更安全的安装方式。

华硕 Q-Connector

通过华硕 Q-Connector,您只需要几个简单的步骤,即可连接机箱前面板排线的 连线。这个独特模块可以一次将系统面板的所有排线连接至主板,也可以避免安装错 误。

华硕 EZ Flash 2 程序

通过华硕独家自行研发的 EZ Flash 2 BIOS 工具程序,只要按下事先设置的快捷键 来启动软件,不需要进入操作系统或通过启动软盘,就可以轻松的更新系统的 BIOS 程序。

1.3.4 其他特殊功能

支持 DTS UltraPC II 环绕音频

DTS UltraPC II 为您带来卓越的 7.1 声道音频体验,您只需要通过最一般的电脑音频设置来设置您既有的喇叭与耳机。除了拥有虚拟环绕音频之外,

"Bass enhancement"重低音加强功能提供更强的低频率重低音音频,而"Voice clarification"声音清晰功能让您即使在吵杂的环境中,也能拥有更干净的人声。拥有这些技术,您可以相当轻松的体验更好的家庭剧院音频。

DTS Connect

DTS Connect 包含 DTS Interactive 与 DTS Neo:PC™ 技术,DTS Neo:PC™ 可 以将各种立体声信号,如:CD、MP3、WMA、网络收音机等转换成 7.1 声道,彻 底发挥多声道喇叭的威力,随时享受环绕音频。用户可以将电脑与家庭剧院连接, DTS Interactive 会将原本的音频重新编码成为 DTS 音频信号,通过数字音频接口如 S/PDIF 或 HDMI,从电脑传送至任何能兼容 DTS 的系统,提供您最佳的环绕音频。

符合 ErP 规范

本主板符合欧盟规定的能源相关产品(Energy-related Products, ErP)规范。ErP 规范规定产品在耗能方面须符合一定的能源效益要求,这也正与华硕对于创建友善环 境、生产高性能产品的企业愿景一致。通过设计与创新来降低产品的二氧化碳排放, 从而减少对环境的破坏。

本章节描述了所有您在安装系统元件时 所必须完成的硬件安装程序。详细内容有: 处理器与内存、跳线选择区设置以及主板的 各种设备接口。



章节提纲

主板安装前	
主板概观	
创建您的电脑系统	2-35
第一次启动电脑	2-50
关闭电源	2-50
	主板安装前 主板概观 创建您的电脑系统 第一次启动电脑 关闭电源

2

2.1 主板安装前

主板以及扩展卡都是由许多精密复杂的集成电路元件、集成性芯片等所构成。而这 些电子性零件很容易因静电的影响而导致损坏,因此,在您动手更改主板上的任何设 置之前,请务必先作好以下所列出的各项预防措施。

- 在处理主板上的内部功能设置时,您可以先拔掉电脑的电源线。
- 为避免生成静电,在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电手环之外,您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像电源外壳等。
- 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您删除任何一个集成电路元件后,请将该元件放置在绝缘垫上以隔 离静电,或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或删除任何元件之前,请确认 ATX 电源的电源开关是切换 到关闭(OFF)的位置,而最安全的做法是先暂时拔出电源的电源 线,等到安装/删除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力 残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

2.2.1 主板结构图



(E)

关于面板连接插座与内部连接插座的相关信息,请参考"2.2.9内部连接端口"一节中的说明。

2.2.2 主板元件说明

连接插槽	/开关与跳线选择区/插槽	页数
1.	ATX 主板电源插槽(8-pin EATX12V、24-pin EATXPWR	2-32
2.	DDR3 内存插槽	2-5
3.	LGA2011中央处理器插槽	2-4
4.	中央处理器风扇、中央处理器选购风扇、机箱风扇电 源插槽(4-pin CPU_FAN、4-pin CPU_OPT、4-pin CHA_FAN1/2/3/4)	2-29
5.	EZ Plug(4-pin EZ_Plug)	2-33
6.	MemOK! 按钮	2-13
7.	EPU 开关	2-10
8.	USB 3.0 扩展套件排线插槽(20-1 pin USB3_34)	2-22
9.	Intel [®] X79 Serial ATA 6.0 Gb/s 插座 (7-pin SATA6G_1/2 [灰色])	2-23
10.	Intel [®] X79 Serial ATA 3.0 Gb/s 插座 (7-pin SATA3G_3 - 6 [蓝色])	2-24
11.	Marvell [®] Serial ATA 6.0 Gb/s 插座 (7-pin SATA6G_E1/E2 [深蓝色])	2-25
12.	Q-Code LED 指示灯(LED0、LED1)	2-14
13.	机箱风扇控制设置(3-pin CHAFAN_SEL)	2-22
14.	系统控制面板连接排针(20-8 pin PANEL)	2-34
15.	USB 2.0 扩展套件排线插槽 (Type A: USB13;10-1 pin USB910;USB1112)	2-27
16.	重置开关	2-12
17.	启动开关	2-26
18.	TPM 连接排针 (20-1 pin TPM)	2-25
19.	串口连接插座 (10-1 pin COM1)	2-30
20.	CMOS 配置数据清除 (3-pin CLRTC)	2-21
21.	TPU 开关	2-10
22.	IEEE 1394a 接口连接排针 (10-1 pin IE1394_2)	2-28
23.	数字音频输出插座(4-1 pin SPDIF_OUT)	2-28
24.	前面板音源插座(10-1 pin AAFP)	2-30

2.2.3 中央处理器(CPU)

本主板具备一个 LGA2011 处理器插槽,本插槽是专为第二代 Intel[®] Core™ i7 处 理器系列所设计。



(S)

当您安装 CPU 时,请确认所有的电源接口都已拔除。



- 在您购买本主板之后,请确认在LGA2011 插座上附有一个即插即用的保护盖,并且插座接点没有弯曲变形。若是保护盖已经丢失或是没有保护盖,或者是插座接点已经弯曲,请立即与您的经销商联络。
- 在安装完主板之后,请将即插即用的保护盖保留下来。只有LGA2011 插槽上附有即插即用保护盖的主板符合 Return Merchandise Authorization (RMA)的要求,华硕电脑才能为您处理 产品的维修与保修。
- 本保修不包括处理器插座因遗失、错误的安装或不正确的卸除即插即 用保护盖所造成的丢失。

2.2.4 系统内存

本主板配置有八组 DDR3 (Double Data Rate 3) 内存条插槽。



DDR3 内存条拥有与 DDR2 或 DDR 内存条相同的外观,但是 DDR3 内存插槽的缺口与 DDR2 或 DDR 内存插槽不同,以防止插入错误的内存条。



P9X79 WS 240-pin DDR3 DIMM socket

内存建议设置



内存设置

您可以任意选择使用 1GB、2GB、4GB 与 8GB 的 unbuffered、ECC 或 non-ECC DDR3 内存条至本主板的内存插槽上。



- 根据 Intel 处理器规格,最大内存容量 64GB 可以由 8GB(或以上) 的内存条支持,当 8GB内存条上市时,华硕会立即更新内存合格供 应商支持列表(QVL)。
- 在本主板请使用相同 CL(CAS-Latency 行地址控制器延迟时间)内 存条。为求最佳兼容性,建议您使用同一厂商所生产的相同容量型号 之内存。
- 由于 32-bit Windows 操作系统内存地址空间的限制,当您安装 4GB 或更多的内存条时,系统实际可用的总内存只有 3GB 或更少。为充 分利用内存,您可以运行以下任一动作:
 - 若您使用 32-bit Windows 操作系统,建议系统内存最高安装 3GB 即可。
 - 当您的主板安装 4GB 或更多的内存时,建议您安装 64-bit Windows 操作系统。
- 本主板不支持 512 Mb(64MB)芯片的内存条(内存容量以 Megabit 计算,8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB)。



在全负载(8 DIMM)或超频设置下,内存条可能需要更佳的冷却系统以维持运行的稳定。

P9X79 WS 主板合格供应商列表(QVL)



请访问华硕网站(www.asus.com.cn)查询最新内存供应商列表 (QVL)。

2.2.5 扩展插槽

 \mathbf{A}

安装或卸除任何扩展卡之前,请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免 除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。



插槽 编号	插槽说明
1	PCle 2.0 x16_1 插槽(单张显卡 x16、二张显卡 x8/x8 模式)
2	PCle 2.0 x16_2 插槽(x8 模式)
3	PCle 2.0 x16_3 插槽(x4 模式)
4	PCle 2.0 x16_4 插槽(单张显卡 x16、二张显卡 x8/x8 模式)
5	PCle 2.0 x16_5 插槽
6	PCle 2.0 x16_2 插槽

标准中断分配一览表

IRQ	优先级	标准功能
0	1	系统计时器
1	2	键盘控制器
2	-	可编程中断
4	12	通讯端口(COM1)
5	13	预留给 PCI 设备使用
6	14	预留
7	15	预留
8	3	系统 CMOS/实时钟
9	4	预留给 PCI 设备使用
10	5	预留给 PCI 设备使用
11	6	预留给 PCI 设备使用
12	7	预留
13	8	数值数据处理器 Processor
14	9	第一组 IDE 通道

本主板使用的中断要求一览表

	А	В	С	D	Е	F	G	Н
PCIEx16_1	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIEx16_2	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIEx16_3	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIEx16_4	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIEx16_5	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIEx16_6	共享	-	-	-	-	-	-	-
Marvell9128	共享	-	-	-	-	-	-	-
VIA1394	-	共享	-	-	-	-	-	-
Asmedia USB3.0-1	共享	-	-	-	-	-	-	-
Asmedia USB3.0-2	-	共享	-	-	-	-	-	-
LAN1 (82579V)	-	-	共享	-	-	-	-	-
LAN2 (82574L)	-	-	-	共享	-	-	-	-
SATA 控制器 1	-	-	共享	-	-	-	-	-
SATA 控制器 2	-	-	-	-	共享	-	-	-
USB 2.0 控制器 1	-	-	-	-	-	-	-	共享
USB 2.0 控制器 2	-	-	-	-	-	-	-	共享
HD 音频	-	-	-	-	-	-	共享	-

主板上的内置开关 2.2.6

当您想要针对未安装在机箱的裸板或是开放机箱的系统作性能调校时,主板上内置 的开关按钮与重置按钮可以方便您迅速地开关机或是重置系统。

1. 启动开关

本主板拥有启动开关,让您可以唤醒系统或启动,并以灯号显示系统为开启、睡眠 模式或在软关机的状态,这个灯号用来提醒您在本主板卸除或插入任何元件之前要先 关机。下图显示开关在主板上的位置。



2. 重置开关

按下重置开关以重新启动系统。



3. EPU 开关

将本开关切换为 Enable 会自动检测当前系统的负载,并智能的监控电源的消耗量。



为确保系统电源管理的最佳化,请于关机状态时再将本开关设置为 Enable。



4. TPU 开关

9

将本开关切换为 Enable 会自动进行系统最佳化,获得快速且稳定的时钟速度。

为确保提升系统性能,请于关机状态时再将本开关设置为 Enable。


5. MemOK! 开关

在主板上安装不兼容的内存条可能会导致启动失败,而且在 MemOK! 开关旁的 DRAM_LED 指示灯也会一直亮着。按住 MemOK! 开关直到 DRAM_LED 指示灯开始闪烁,即开始自动将内存调整为兼容直到成功启动。



P9X79 WS MemOK! switch



- 请参考 2.2.7 内置指示灯 来找到 DRAM_LED 更精确的位置。
- DRAM_LED 指示灯在内存没有正确安装时也会亮起,在使用 MemOK! 功能前,请先关闭系统并重新安装内存。
- MemOK! 开关在 Windows 操作系统下无法使用。
- 在调整过程中,系统会载入与测试故障安全防护内存设置。系统进行 一项故障安全防护设置测试约需要 30 秒的时间,若是测试失败,系 统会重新启动并测试下一个项目。DRAM_LED 指示灯闪烁的速度增 加表示正在运行不同的测试过程。
- 由于内存调整需求,系统将于每一组设置值测试时重新启动。在经过 整个调整过程后若安装的内存仍然无法启动,DRAM_LED 指示灯会 持续亮着,请替换为用户手册或华硕网站(www.asus.com.cn)的合 格供应商列表中建议使用的内存。
- 在调整过程中,若是您将电脑关机并更换内存,在启动电脑后,系统 会继续进行内存调整。若要停止内存调整,将电脑关机然后将电源线 拔除大约 5~10 秒即可。
- 若系统因 BIOS 超频而无法启动,按一下 MemOK! 开关来启动电脑 并载入默认的 BIOS 设置。在启动自我测试过程中会出现一个信息提 醒您 BIOS 已经恢复至默认值。
- 在使用 MemOK! 功能后,建议您到华硕网站(www.asus.com.cn) 下载最新版本的 BIOS 程序。

内置 LED 指示灯 2.2.7

1. 待机状态电源指示灯(Standby Power LEDs) 当系统连接到电源时,待机状态电源指示灯就会亮起。



2. 系统诊断指示灯(Diag. LED)

这些状态指示灯用来在主板启动过程中依序检查重要元件,包括处理器、内存、 VGA 显卡与硬盘,若是出现错误,在出现问题设备旁的指示灯会持续亮着,直到问 题解决才会熄灭。这个和善的设计让您可以在一秒内,直觉式的找到问题所在的位 置。



P9X79 WS Diagnosis LED

3. EPU 指示灯

当 EPU 开关设置为 Enable 时,EPU 指示灯就会亮起。



4. TPU 指示灯

当 TPU 开关设置为 Enable 时,TPU 指示灯就会亮起。



5. WS 3 色指示灯

ASUS 图标上指示灯的颜色指示了 Ai Tweaker 的设置。

快速超频状态检测灯状态		
状态	描述	
篮色	普通状态	
红色	Ai Tweaker 已开启 / 正在超频	
绿色	EPU 已开启 / 省电模式	



6. Q-Code 指示灯

Q-Code 指示灯设计为 2 位显示,用来得知系统状态。请参考下方 Q-Code 列表来获得更详细的信息。



Q-Code 列表

Code	说明
00	未使用
01	电源开启。重置类型检测(软开机/硬开机)
02	加载 microcode 前初始化 AP
03	加载 microcode 前初始化 System Agent
04	加载 microcode 前初始化 PCH
05	加载 microcode 前初始化
06	正在加载 Microcode
07	加载 microcode 后初始化 AP
08	加载 microcode 后初始化 System Agent
09	加载 microcode 后初始化 PCH
0A	加载 microcode 后初始化
0B	初始化缓存
0C - 0D	预留给将来的 AMI SEC 错误代码
0E	未发现 Microcode
0F	未加载 Microcode
10	PEI Core 已开始
11 - 14	Pre-memory CPU 初始化已开始
15 - 18	Pre-memory System Agent 初始化已开始
19 - 1C	Pre-memory PCH 初始化已开始
1D - 2A	Pre-memory 初始化代码
2B - 2F	内存初始化
30	预留给 ASL (参考以下 ASL 状态码部分的说明)

Code	说明
31	内存已安装
32 - 36	CPU Post-Memory 初始化
37 - 3A	Post-Memory System Agent 初始化已开始
3B - 3E	Post-Memory PCH 初始化已开始
3F - 4E	Post-Memory 初始化代码
4F	DXE IPL 已开始
50 - 53	内存初始化错误。无效的内存类型或不兼容内存速度
54	未知的内存初始化错误
55	内存未安装
56	无效的 CPU 类型或速度
57	CPU 不匹配
58	CPU 自我检测失败 或 可能的 CPU 缓存错误
59	未发现 CPU micro-code 或 micro-code 升级失败
5A	内部 CPU 错误
5B	重置 PPI 不可用
5C - 5F	预留给将来 AMI 错误代码
E0	S3 唤醒已开始 (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 启动脚本执行
E2	视频重新发布
E3	OS S3 唤醒引导信号
E4 - E7	预留给将来 AMI 过程代码
E8	S3 唤醒失败
E9	未发现 S3 唤醒 PPI
EA	S3 唤醒启动脚本错误
EB	S3 OS 唤醒错误
EC - EF	预留给将来 AMI 错误代码
F0	由固件开启恢复状态(自动恢复)
F1	由用户开启恢复状态(强制恢复)
F2	已开始恢复
F3	已发现恢复固件镜像
F4	已加载恢复固件镜像

Code	说明
F5-F7	预留给将来 AMI 过程代码
F8	恢复 PPI 不可用
F9	未发现 Recovery capsule
FA	无效的 recovery capsule
FB-FF	预留给将来 AMI 错误代码
60	DXE Core 已开始
61	NVRAM 初始化
62	安装 PCH Runtime 服务
63 - 67	CPU DXE 初始化已开始
68	PCI 主桥初始化
69	System Agent DXE 初始化已开始
6A	System Agent DXE SMM 初始化已开始
6B - 6F	System Agent DXE 初始化 (限定 System Agent 模组)
70	PCH DXE 初始化已开始
71	PCH DXE SMM 初始化已开始
72	PCH 设备初始化
73 - 77	PCH DXE 初始化(限定 PCH 模组)
78	ACPI 模组初始化
79	CSM 初始化
7A - 7F	预留给将来 AMI DXE 代码
80 - 8F	DXE 初始化代码
90	Boot Device Selection (BDS) phase 已开始
91	驱动器连接已开始
92	PCI 总线初始化已开始
93	PCI 总线热插拔控制器初始化
94	PCI 总线 Enumeration
95	PCI 总线需求资源
96	PCI 总线分配资源

Code	说明
97	Console 输出设备连接
98	Console 输入设备连接
99	Super IO 初始化
9A	USB 初始化已开始
9B	USB 重置
9C	USB 检测
9D	USB 开启
9E-9F	预留给将来 AMI 代码
A0	IDE 初始化已开始
A1	IDE 重置
A2	IDE 检测
A3	IDE 开启
A4	SCSI 初始化已开始
A5	SCSI 重置
A6	SCSI 检测
A7	SCSI 开启
A8	设置验证密码
A9	设置开始
AA	预留给 ASL (参考以下 ASL 状态代码的说明)
AB	设置输入等待

Code	说明
AC	预留给 ASL (参考以下 ASL 状态代码的说明)
AD	可启动项目
AE	延迟启动项目
AF	退出 Boot Services 项目
B0	Runtime Set Virtual Address MAP 开始
B1	Runtime Set Virtual Address MAP 结束
B2	Legacy Option ROM 初始化
B3	系统重置
B4	USB 热插拔
B5	PCI 热插拔总线
B6	清除 NVRAM
B7	配置重置 (NVRAM 重置)
B8 - BF	预留给将来 AMI 代码
C0 - CF	BDS 初始化代码
D0	CPU 初始化错误
D1	System Agent 初始化错误
D2	PCH 初始化错误
D3	某些架构协议不可用
D4	PCI 资源分配错误。没有资源
D5	保存 Legacy Option ROM 空间不足
D6	未发现 Console 输出设备
D7	未发现 Console 输入设备
D8	无效的密码
D9	加载启动项目时发生错误(LoadImage 返回错误)
DA	启动项目失败 (StartImage 返回错误)
DB	Flash 升级失败
DC	重置协议不可用

ACPI/ASL 检查表

Code	说明
0×01	系统正在进入 S1 睡眠状态
0×02	系统正在进入 S2 睡眠状态
0x03	系统正在进入 S3 睡眠状态
0×04	系统正在进入 S4 睡眠状态
0×05	系统正在进入 S5 睡眠状态
0×10	系统正在从 S1 睡眠状态唤醒
0×20	系统正在从 S2 睡眠状态唤醒
0×30	系统正在从 S3 睡眠状态唤醒
0×40	系统正在从 S4 睡眠状态唤醒
0xAC	系统已转换至 ACPI 模式。中断控制器处于 PIC 模式。
0xAA	系统已转换至 ACPI 模式。中断控制器处于 APIC 模式。

2.2.8 跳线选择区

1. CMOS 配置数据清除(3-pin CLRTC)

在主板上的 CMOS 内存中记载着正确的时间与系统硬件配置等数据,这些数据并不会因电脑电源的关闭而遗失数据与时间的正确性,因为这个 CMOS 的电源是由主板上的锂电池所供应。

想要清除这些数据,可以依照下列步骤进行:

- 1. 关闭电脑电源,拔掉电源线;
- 将 CLRTC 跳线帽由 [1-2](默认值)改为 [2-3] 约五~十秒钟(此时即清除 CMOS 数据),然后再将跳线帽改回 [1-2]。
- 3. 插上电源线,开启电脑电源。
- 4. 当启动步骤正在进行时按着键盘上的〈Del〉键进入 BIOS 程序画面重新设置 BIOS 数据。



P9X79 WS Clear RTC RAM



除了清除 CMOS 配置数据之外,请勿将主板上 CLRTC 的跳线帽由默认 值的位置卸除,因为这么做可能会导致系统启动失败。



- 若上述步骤无效,请卸除主板上的内置电池并再次卸除跳线帽以清除 CMOS 配置数据。在 CMOS 配置数据清除后,再重新装回电池。
- 如果您是因为超频的缘故导致系统无法正常启动,您无须使用上述的 配置数据清除方式来排除问题。建议可以采用 C.P.R(CPU 自动参数 恢复)功能,只要将系统重新启动 BIOS 即可自动恢复默认值。
- 由于芯片组的限制,若要启动 C.P.R. 功能,必须先将 AC 电源关闭
 ,在重新启动系统之前,请先将电源的电源关闭或将插头拔起。

2. 机箱风扇控制设置 (3-pin CHAFAN_SEL)

此跳线允许您选择风扇针脚。CHAFAN_SEL 跳线用于前端与后侧面板风扇控制。当使用 3-pin 风扇时,请设为 [1-2] 短路;当使用 4-pin 风扇时,请设为 [2-3] 短路。





- 若您使用 4-pin 风扇,而跳线设为 [1-2] 短路,风扇可能无法运行。
- 若您使用 3-pin 风扇,而跳线设为 [2-3] 短路,风扇控制功能将没有 作用,风扇将始终以全速运行。

2.2.9 内部连接端口

1. Intel[®] X79 Serial ATA 6.0 Gb/s 设备连接插槽(7-pin SATA6G_1/2 [灰色])

这些插槽可支持使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排线来连接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬盘。



P9X79 WS Intel® SATA 6.0 Gb/s connectors



NOTE: Connect the right-angle side of SATA signal cable to SATA device. Or you may connect the right-angle side of SATA cable to the onboard SATA port to avoid mechanical conflict with huge graphics cards.



- 这些插槽的默认值为 [IDE Mode],若您想要使用这些插槽来创建 Serial ATA RAID 功能,请将 BIOS 程序中的 SATA Mode 项目设置 为 [RAID Mode]。请参考 3.5.4 SATA 设置(SATA Configuration) 一节的详细说明。
- 在创建 RAID 磁盘阵列之前,请先参考 4.4 RAID 设置 或驱动程序与 应用程序光盘中用户手册的说明。
- 当您使用支持热插拔与 NCQ 技术的硬盘时,请将 BIOS 程序中的 SATA Mode 设置为 [AHCI Mode]。请参考 3.5.4 SATA 设置(SATA Configuration)一节的说明。
- 使用 Serial ATA 硬盘之前,请先安装 Windows[®] XP Service Pack 3 或更新版本的操作系统。Serial ATA RAID 功能只有在操作系统为 Windows[®] XP SP3 或更新的版本时才能使用。
- 在安装操作系统时,您必须安装 IRST 驱动程序,使系统可检测到光 驱(光驱需连接至 SATA_3G 接口),否则将无法使用光驱。

2. Intel[®] X79 Serial ATA 3.0 Gb/s 设备连接插槽(7-pin SATA3G_3-6 [蓝色])

这些插槽可支持使用 Serial ATA 3.0 Gb/s 排线来连接 Serial ATA 3.0 Gb/s 硬盘与光驱。

若您安装了 Serial ATA 硬盘,您可以通过 Intel[®] Rapid Storage 技术,与内置的 Intel[®] X79 芯片组来创建 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁盘阵列。



P9X79 WS Intel® SATA 3.0 Gb/s connectors



- 这些插槽的默认值为 [IDE Mode],若您想要使用这些插槽来建构 Serial ATA RAID 功能,请将 BIOS 程序中的 SATA Mode 项目设置 为 [RAID Mode]。请参考 3.5.4 SATA 设置(SATA Configuration) 一节的详细说明。
- 在创建 RAID 磁盘阵列之前,请先参考 4.4 RAID 设置 或驱动程序与 应用程序光盘中用户手册的说明。
- 当您使用支持热插拔与 NCQ 技术的硬盘时,请将 BIOS 程序中的 SATA Mode 设置为 [AHCI Mode]。请参考 3.5.4 SATA 设置(SATA Configuration) 一节的说明。
- 使用 Serial ATA 硬盘之前,请先安装 Windows[®] XP Service Pack 3 或更新版本的操作系统。Serial ATA RAID 功能只有在操作系统为 Windows[®] XP SP3 或更新的版本时才能使用。

3. Marvell[®] Serial ATA 6.0 Gb/s 插槽(7-pin SATA6G_E1/E2 [深蓝色])

这些插槽可支持使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排线来连接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬盘。



P9X79 WS Marvell® SATA 6.0 Gb/s connectors



 若要获得更佳的华硕 SSD 缓存性能,请将一个硬盘与一个 SSD 连接 至 Marvel[®] SATA6G_E1/E2 插槽。

- 正常使用状态下,SATA6G_E1/E2(深蓝色)插槽建议用来连接数据硬盘。
- 使用 Serial ATA 硬盘之前,请先安装 Windows[®] XP Service Pack 3 或更新版本的操作系统。
- 在启动自检中按下 <Ctrl> + <M>,进入 Marvell RAID 应用程序来创 建或删除 RAID 设置。
- 当您想要将 Windows 操作系统安装在使用 Marvell SATA 控制器创 建的 RAID 阵列,必须先使用主板驱动程序与应用程序光盘创建一个 RAID 驱动程序,并在安装操作系统时载入这个驱动程序。若是使用 32/64bit Windows XP 操作系统,请先载入 Marvell shared library driver 驱动程序,然后载入 Marvell 91xx SATA Controller Driver 驱 动程序。若是使用 Windows Vista/Windows 7 操作系统,只需要载 入 Marvell 91xx SATA Controller Driver 驱动程序。

4. USB 3.0 连接插槽(20-1 pin USB3_34)

这个插槽用来连接额外的 USB 3.0 连接端口模块,并与 USB 3.0 规格兼容, 支持传输速率最高达 5.0 Gbps,若是您的机箱提供有 USB 3.0 前面板连接排线,将该排线连接至本插槽,就可拥有前面板 USB 3.0 解决方案。



P9X79 WS USB3.0 connector



您可将华硕 USB 3.0 前置面板外接盒连接至本插槽,以获得前面板 USB 3.0 解决方案。

5. USB 2.0 连接插槽(Type A: USB13; 10-1 pin USB910、USB1112)

这些 USB 扩展套件排线插槽支持 USB 2.0 规格,将 USB 模块排线连接至任 何一个插槽,然后将模块安装到机箱后侧面板中开放的插槽。这些 USB 插槽与 USB 2.0 规格兼容,并支持传输速率最高达 480 Mbps。







若是您的机箱拥有前面板 USB 连接端口,您可以将前面板 USB 排线连接至 ASUS Q-Connector(USB,蓝色),然后将 Q-Connector(USB) 安装至主板内置的 USB 插槽上。

6. IEEE 1394 连接插槽(10-1 pin IE1394_2)

这组插槽用来连接 IEEE 1394a 连接端口模块。将 IEEE 1394a 模块排线连接 至这个插槽,然后将模块安装到机箱后侧面板中开放的插槽。



P9X79 WS IEEE 1394 connector

请勿将 USB 排线连接到 IEEE 1394a 插槽上,这么做可能会导致主板的 损毁。



IEEE 1394a 模块为选购配备,请另行购买。

7. 数字音频连接排针(4-1 pin SPDIF_OUT)

这组排针是用来连接 S/PDIF 数字音频模块,您可以利用这组排针以 S/PDIF 音频数据线连接到音频设备的数字音频输出端,使用数字音频输出来代替常规的 模拟音频输出。





S/PDIF 模块为选购配备,请另行购买。

8. 中央处理器、中央处理器选用风扇、机箱风扇电源插槽(4-pin CPU_FAN、4-pin CPU_OPT、4-pin CHA_FAN1/2/3/4)

将风扇排线连接至风扇插槽,并确认每条连接排线的黑线是接到风扇电源插槽 上的接地端(GND)。





千万要记得连接风扇的电源,若系统中缺乏足够的风量来散热,那么很 容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机,甚至更严重者会烧毁主板 上的电子元件。注意:这些插槽并不是单纯的排针!不要将跳线帽套在 它们的针脚上。



- CPU_FAN 插槽支持处理器风扇最大达 2 安培(24 瓦)的风扇电源。
- 当您安装二张 VGA 显卡时,建议您将后侧机箱风扇排线连接至 CHA_FAN1、CHA_FAN2 或 CHA_FAN3 来获得更好的散热环境。

9. 前面板音频连接排针(10-1 pin AAFP)

这组音频外接排针供您连接到前面板的音频排线,除了让您可以轻松地通过主机前面板来控制音频输入/输出等功能,并且支持 AC'97 或 HD Audio 音频标准。将前面板音频输出/输入模块的连接排线之一端连接到这个插槽上。



P9X79 WS Analog front panel connector



- 建议您将支持高保真(high definition)音频的前面板音频模块连接 到这组排针,如此才能获得高保真音频的功能。
- 若要将高保真音频前面板模块安装至本接针,请将 BIOS 程序中 Front Panel Type 项目设置为 [HD];若要将 AC 97 音频前面版模块 安装至本接针,请将 BIOS 程序设置为 [AC97]。默认值为 [HD]。

10. 串口连接插座(10-1 pin COM1)

这个插座用来连接串口(COM)。将串口模块的排线连接至这个插座,接着将该 模块安装至机箱后侧面板空的插槽中。



P9X79 WS Serial port connectors



串口(COM)模块为选购配备,请另行购买。

11. TPM 连接插槽 (20-1pin TPM)

这些插槽支持可信任平台模块(Trusted Platform Module,TPM)系统,可以 安全得存储密钥、数字证书、密码和数据。一个 TPM 系统可帮助提高网络安全 性,保护数字身份和确保平台完整。



12. 主板电源插槽(24-pin EATXPWR、8-pin EATX12V)

这些电源插槽用来连接一个 ATX +12V 电源。电源所提供的连接插头已经过 特别设计,只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向 后,仅需稳稳地将之套进插槽中即可。



P9X79 WS ATX power connectors

- S
- 建议您使用与 2.0 规格(或更新版本)的 24-pin ATX 12V 兼容的 电源(PSU),才能提供至少 350W 高功率的电源,以供应系统足够的电源需求。
- 请务必连接 8-pin EATX12V 电源插头,否则系统可能无法顺利启动。
- 如果您想要安装其他的硬件设备,请务必使用较高功率的电源以提供 足够的设备用电需求。若电源无法提供设备足够的用电需求,则系统 将会变得不稳定或无法开启。
- 若是您想要安装二张或更多的高级 PCI Express x16 显卡,请使用 1000 瓦以上的电源以确保运行稳定。
- 如果您不确定系统所要求的最小电源供应值为何,请至华硕技术 支持网页中的电源瓦数建议值计算 <u>http://support.asus.com.tw/</u> <u>PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=zh-cn</u>获得 详细的说明。

13. EZ Plug 连接插槽 (4-pin EZ_PLUG)

这个 4-pin 插槽用来连接硬盘电源。当安装三张或更多 VGA 显卡时,系统需要更大的电能供应。使用此插槽可将电能提升 12V。



华硕 P9X79 WS 用户手册

14. 系统控制面板连接排针(20-8 pin PANEL)

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。下述将针对各 项功能作逐一简短说明。



P9X79 WS System panel connector

• 系统电源指示灯连接排针(2-pin PLED)

这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动电脑并且使用 电脑的情况下,该指示灯会持续亮着;而当指示灯闪烁亮着时,即表示电脑正处 于睡眠模式中。

• IDE 硬盘动作指示灯号接针(2-pin IDE_LED)

您可以连接此组 IDE_LED 接针到电脑主机面板上的 IDE 硬盘动作指示灯号, 如此一旦 IDE 硬盘有存取动作时,指示灯随即亮起。

• 机箱喇叭连接排针(4-pin SPEAKER)

这组四脚位排针连接到电脑主机机箱中的喇叭。当系统正常启动便可听到哔哔 声,若启动时发生问题,则会以不同长短的音调来警示。

• ATX 电源/软关机开关连接排针(2-pin PWRSW)

这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。您可以根据 BIOS 程序 或操作系统的设置,来决定当按下开关时电脑会在正常运行和睡眠模式间切换, 或者是在正常运行和软关机模式间切换。若要关机,请持续按住电源开关超过四 秒的时间。

这组两脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需要关掉 电脑电源即可重新启动,尤其在系统死机的时候特别有用。

2.3 创建您的电脑系统

2.3.1 创建 PC 系统所需的其他工具与元件





上表所列的工具与元件并不包含在主板包装盒内。

2.3.2 安装中央处理器



请记下开/关双固定扳手的顺序,依照印在处理器金属密封舱口或是下列 图标的说明安装处理器,当处理器放置完成并将固定扳手扣好后,塑料 保护盖会自动弹出。









2.3.3 处理器散热片与风扇安装



在安装散热片与风扇之前若 有需要,请先将处理器与散 热片涂上散热膏。

安装散热片与风扇







取出内存条



2.3.5 安装主板



本章节的图标仅供参考,主板的结构可能会随着型号而有所不同,但是 安装的步骤仍然是相同的。







请勿将螺丝锁得太紧!否则容易导致主板的印刷电路板生成龟裂。





或



第二章:硬件设备信息



2.3.8 安装前面板输出/输入连接端口

安装 ASUS Q-Connector





安装 USB 连接插槽

安装前面板音频连接插槽





接口实际位置依主板而定。

2.3.9 后侧面板连接端口



后侧面板连接端口			
1. PS/2 鼠标接口	7. USB BIOS Flashback 按钮		
2. LAN (RJ-45) 网络连接端口 1*	8. S/PDIF 光纤排线输出连接端口		
3. IEEE 1394a 接口	9. USB 2.0 连接端口 5 和 6		
4. LAN (RJ-45) 网络连接端口 2*	10. USB 2.0 连接端口 7 和 8		
5. PS/2 键盘接口	11. USB 3.0 连接端口 1 和 2		
6. USB 2.0 连接端口 1, 2, 3 和 4	12. 音频输出/输入接口**		

* 与 **: 请参考下页表格中网络连接端口指示灯与音频连接端口的定义。



- 由于 USB 3.0 的限制, USB 3.0 设备只能在 Windows 操作系统环 境下,以及安装过 USB 3.0 驱动程序后才能使用。
- USB 3.0 设备只能用来作为数据磁盘。
- 强烈建议您将 USB 3.0 设备连接至 USB 3.0 连接端口,才能让您的 USB 3.0 设备获得更快更好的性能表现。

** 网络指示灯之灯号说明

Activity 连线指示灯		速度指示灯		ACT/LINK 速度
状态	说明	状态	说明	
关闭	没有连线	关闭	连线速度 10 Mbps	
橘色灯号	已连线	橘色灯号	连线速度 100 Mbps	四终连接进口
闪烁	数据传输中	绿色灯号	连线速度 1 Gbps	州增迁按 垧口

** 二、四、六或八声道音频设置

接口	耳机/二声 道喇叭输出	四声道喇叭输出	六声道喇叭输出	八声道喇叭输出
浅蓝色	声音输入端	声音输入端	声音输入端	声音输入端
草绿色	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出	前置喇叭输出
粉红色	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入
橘色	-	-	中央声道/重低音 喇叭输出	中央声道/重低音 喇叭输出
黑色	-	后置喇叭输出	后置喇叭输出	后置喇叭输出
灰色	-	-	-	侧边喇叭输出

指示灯 ᡪᡛ
2.3.10 音频输出/输出连接图标说明

音频输出/输入连接端口



连接耳机与麦克风



连接立体声喇叭



连接 2.1 声道喇叭



连接 4.1 声道喇叭







连接 7.1 声道喇叭



2.3.11 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供最简单更新 BIOS 的方法。用户可以轻松尝试使用新的 BIOS 版本来进行超频,不需要进入 BIOS 或操作系统,只要插入 USB 存储设备然后 按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟,BIOS 程序就会自动在待机状态下更新,从此以后 超频无须再烦恼,并拥有无与伦比的便利性。

- 1. 请从华硕网站(www.asus.com.cn)下载 BIOS Flasback 程序文件,将下载的 BIOS 文件重命名为"P9X79WS.ROM",再将此文件保存至 USB 存储设备。
- 将 USB 存储设备插入后侧面板连接端口中内部有白色标示的 USB 连接端口。 (请参考下图中长方形圈选处)。
- 3. 按下 BIOS Flashback 按钮约三秒钟,指示灯会开始闪烁。
- 4. 当指示灯开始闪烁时,即表示更新功能已经启动。
- 5. 指示灯闪烁的速度会依照更新速度有所不同。
- 6. 当指示灯停止闪烁时,即表示更新已经完成。





更新 BIOS 可能会有风险,若是在更新过程中发生 BIOS 程序丢失导致系统无法重新启动时,请与当地的客服中心联络寻求协助。

2.4 第一次启动电脑

- 1. 确认所有排线与接脚都接妥,然后盖上机箱的外盖。
- 2. 确定所有的开关都已关闭
- 3. 将电源线接上机箱背面的电输入插座。
- 4. 情况许可的话,最好将电源线路上加接突波吸收/保护器。
- 5. 您可以先开启以下周边的电源:
 - a. 显示屏
 - b. 外接式 SCSI 接口外围设备(从串连的最后端开始)
 - c. 系统电源(ATX 的电源不会因为送电而马上动作,而是等待面板上的按钮动作后才会工作)
- 6. 送电之后,机箱面板上应该会有电源指示灯亮起才对。如果是使用 ATX 电源的 话,必须等到面板按钮被触碰后才会启动电源,电源指示灯此时才会亮起。如果 您的电脑符合绿色省电标准,已随时准备可以进入省电模式的话,显示屏指示灯 也会亮起。如果启动过程一切顺利的话,不久就可以在显示屏上看到画面了,如 果送电之后超过 30 秒而画面未有动静的话,表示电脑的设置尚有问题存在,请 再进一步地的检查各项动作,如果还是不行,就需要向厂商求助了!

BIOS 哔声所代表的意义

哔声	代表意义
一短哔声	检测到 VGA 显卡 快速启动设置为关闭 没有键盘被检测到
一连续哔声后跟随两短哔声,暂停一 下然后重复	没有内存被检测到
一连续哔声后跟随三短哔声	没有 VGA 显卡被检测到
一连续哔声后跟随四短哔声	硬件组件失效

 在电源开启之后可按下 键以进入 BIOS 的设置模式,详细设置方法请看本 用户手册的第三章部份。

2.5 关闭电源

当系统在启动状态,压着电源开关少于四秒钟,系统会根据 BIOS 的设置,进入睡眠或软启动模式;若是压着电源开关多于四秒,不论 BIOS 的设置为何,系统则会直接进入软启动模式。

BIOS 程序设置

在电脑系统中,BIOS 程序调校的优劣与 否和整个系统的运行性能有极大的关系。针 对您自己的配备来作最优化 BIOS 设置是让 您的系统性能再提升的要角。接着本章节将 逐一说明 BIOS 程序中的每一项设置。

章节提纲



3.1 认识 BIOS 程序

S

华硕全新的 UEFI BIOS 是可延伸固件界面,符合最新的 uEFI 架构,这个 友善的使用界面,跳脱常规使用键盘输入 BIOS 方式,提供更有弹性与更 便利的鼠标控制操作。您可以轻易地使用新的 UEFI BIOS,如同操作您的 操作系统般顺畅。在本用户手册中的「BIOS」一词除非特别说明,所指 皆为「UEFI BIOS」。

BIOS(Basic Input and Output System;基本输出入系统)用来保存系统启动时所 需要的硬件设置,例如存储设备设置、超频设置、高级电源管理与启动设置等,这些 设置会保存在主板的 CMOS 中,在正常情况下,默认的 BIOS 程序设置提供大多数 使用情况下可以获得最佳的运行性能,建议您不要更改默认的 BIOS 设置,除了以下 几种状况:

- 在系统启动期间,屏幕上出现错误信息,并要求您运行 BIOS 程序设置。
- 安装新的系统元件,需要进一步的 BIOS 设置或更新。



不适当的 BIOS 设置可能会导致系统不稳定或启动失败,强烈建议您只有在受过训练专业人士的协助下,才可以运行 BIOS 程序设置的更改。

3.2 BIOS 设置程序

BIOS 设置程序可让您更改 BIOS 的设置值,当您启动电脑,系统仍在自我测试 (POST,Power-On Self Test)时,按下 键,就可以进入设置程序,如果您 超过时间才按 键,则 POST 程序会自动继续运行启动测试。在这种情况下, 如果您仍然需要运行设置程序,请按下 <Ctrl> + <Alt> + <Delete>键或机箱上的 <RESET>键重新启动。

华硕 BIOS 设置程序以简单容易使用为理念,菜单方式的设计让您可以轻松的浏览 选项,进入次菜单点击您要的设置,假如您不小心做错误的设置,而不知道如何补救 时,本设置程序提供一个快捷键直接恢复到上一个设置,这些将在以下的章节中有更 进一步的说明。

- 在本章节的 BIOS 程序画面仅供参考,将可能与您所见到的画面有所 差异。
- 若您想在 BIOS 设置程序中使用鼠标操控,请先确认已将鼠标连接至 主板。
- BIOS 程序的出厂默认值可让系统运行处于最佳性能,但是若系统因 您改变 BIOS 程序而导致不稳定,请读取出厂默认值来保持系统的稳 定。请参阅 3.9 退出 BIOS 程序 一节中 Load Optimized Defaults 项 目的详细说明。
- 若是更改 BIOS 设置后启动失败,请试着使用清除 CMOS,然后将主板的设置值恢复为默认值。请参考 2.3.10 后侧面板连接端口 一节的说明。
- BIOS 设置程序不支持使用蓝牙设备。

为了增加使用的便利性,您可以使用键盘或是鼠标来操控本主板的 BIOS 设置程序。

本主板的 BIOS 设置程序提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 两种模式。您可以 由 Exit 菜单中切换,或是选择 EZ Mode/Advanced Mode 菜单中的 Exit/Advanced Mode。

3.2.1 EZ Mode

本主板的 BIOS 设置程序的默认值为 EZ Mode。您可以在 EZ Mode 中查看系统 基本数据,并可以选择显示语言、喜好设置及启动设备顺序。若要进入 Advanced Mode,请点击 Exit/Advanced Mode 并选择 Advanced Mode。



- 启动启动设备的选项将依您所安装的设备而异。
- Boot Menu(F8) 按钮仅在启动设备安装于系统时才会显示。

3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode 提供您更高级的 BIOS 设置选项。以下为 Advanced Mode 画面 之范例,各个设置选项的详细说明请参考之后的章节。

欲进入 EZ Mode 时,请点击 Exit 并选择 ASUS EZ Mode。



功能表列

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下:

Main	本项目提供系统基本设置。
Ai Tweaker	本项目提供超频设置。
Advanced	本项目提供系统高级功能设置。
Monitor	本项目提供温度、电源及风扇功能设置。
Boot	本项目提供启动磁盘设置。
Tool	本项目提供特殊功能设置。
Exit	本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能。

菜单项目

于功能表列选定选项时,被选择的功能将会反白,即选择 Main 菜单所出现的项目。

点击菜单中的其他项目(例如:Ai Tweaker、Advanced、Monitor、Boot 与 Exit)也会出现该项目不同的选项。

返回

在子菜单时即会出现此按钮。请按下 <Esc> 键或使用鼠标按下此按键回到前一菜 单画面。

子菜单

在菜单画面中,若功能选项前面有一个小三角形标记,代表此为子菜单,您可利用 方向键来选择,并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

设置窗口

在菜单中选择功能项目,然后按下 <Enter> 键,程序将会显示包含此功能所提供的选项小窗口,您可以利用此窗口来设置您所想要的设置。

滚动条

在菜单画面的右方若出现如右图的滚动条画面,即代表此页选项超过可显示的画面,您可利用上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。

操作功能键

在菜单画面的右下角将显示 BIOS 设置程序的操作功能键,请使用操作功能键选择项目进行设置。

在线操作说明

在菜单画面的右上方为当前所选择的作用选项的功能说明,此说明会依选项的不同 而自动更改。

设置值

这些存在于菜单中的设置值是提供给用户选择与设置之用。这些项目中,有的功能 选项仅为告知用户当前运行状态,并无法更改,那么此类项目就会以淡灰色显示。而 可更改的项目,当您使用方向键移动项目时,被选择的项目以反白显示,代表这是可 更改的项目。

3.3 主菜单(Main)

主菜单只有在您进入 Advanced Mode 时才会出现。您可以由主菜单查看系统基本数据,并设置系统日期、时间、语言和安全性。

ISUS VEFIE	BIOS Utility - Adva	anced Mode			🚺 Exit
	•	⊊ð	୍ମ	Ψ.	4
Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	
BIOS Information				Choose the system of	lefault language
BIOS Version			0238 x64		
Build Date			09/16/2011		
EC Version		M	BEC-X79-0218		
ME Version			7.1.20.1089		
CPU Information					
Genuine Intel(R) CP	U @ 2.00GHz				
Speed			2066 MHz		
Memory Information					
Total Memory		40	96 MB (DDR3)		
Speed			1373 MHz		
System Language			English		
System Date					
System Time					
Access Level			Administrator		
> Security					

安全性菜单(Security) 本菜单可让您改变系统安全设置。

ASUS UE	FI BIOS Utility - Adva	anced Mode		-	Exit
Main	Ai Tweaker	E6 Advanced	Monitor	U Boot	Tool
Back Password Desc If ONLY the Adi then this only lin only asked for 1 If ONLY the Us is a power on p boot or enter S have Administr The password	Main\ Security > inption ministrator's password is set, mits access to Setup and is when entering Setup er's password is set, then this assword and must be entered etup. In Setup the User will ator rights must be 0 to 20 characters lon	to 1g.		To clear the administ key in the current pass Enter Current Passw and then press -Ente prompted to create/or password.	ator password, ssword in the ord box, rz- when pnfirm the
Administrator P User Password Administrator F User Password	assword rassword		Not Installed Not Installed		



- 若您忘记设置的 BIOS 密码,可以采用清除 CMOS 实时钟(RTC) 内存。请参考"2.2.8 跳线选择区"一节的说明。
- Administrator 或 User Password 项目默认值为 Not Installed, 当您 设置密码之后将显示为 Installed.

Administrator Password(设置系统管理员密码)

当您设置系统管理员密码后,建议您先登入您的帐户,以免 BIOS 设置程序中的某些信息无法查看或更改设置。

请依照以下步骤设置系统管理员密码(Administrator Password):

- 1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 < Enter>。
- 2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码,输入完成按下 < Enter>。
- 3. 请再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤更改系统管理员密码(Administrator Password):

- 1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 < Enter>。
- 2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下 < Enter>。
- 3. 由 Create New Password 窗口输入新密码,输入完成按下 < Enter>。
- 4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

欲删除系统管理员密码时,请依照更改系统管理员密码之步骤,但请在输入/确 认密码窗口出现时,按下 <Enter>键。当您删除系统管理员密码后,Administrator Password 项目将显示为 Not Installed。

User Password(设置用户密码)

当您设置用户密码后,你必需登入您的帐户才能使用 BIOS 设置程序。用户密码的默认值为 Not Installed,当您设置密码后将显示 Installed。

请依照以下步骤设置用户密码(User Password):

- 1. 请选择 User Password 项目并按下 < Enter>。
- 2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码,输入完成按下 < Enter>。
- 请再一次输入密码以确认密码正确。
 请依照以下步骤更改用户密码(User Password):
- 1. 请选择 User Password 项目并按下 < Enter>。
- 2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下 < Enter>。
- 3. 由 Create New Password 窗口输入新密码,输入完成按下 < Enter>。
- 4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

欲删除用户密码时,请依照更改用户密码之步骤,但请在输入/确认密码窗口出现时,按下 <Enter> 键。当您删除用户密码后,User Password 项目将显示为 Not Installed。

3.4 Ai Tweaker 菜单(Ai Tweaker)

本菜单可让您设置超频功能的相关选项。



注意!在您设置本高级菜单的设置时,不正确的设置值将导致系统功能 异常。

以下项目的默认值会随着您所安装的处理器与内存而不同。

Unot	Lost is enacted fictor is and record a auto continuosid.
(b.m.f.) shim as frequency (FU rat) parameters will be	is enected ficts ic and henory i auto contributed.
9	
+s beiest torsen	
Deteri Delett	
Fis General Heigh	
File Shartcult File Outsidded Defe	
Fill Add Action for the file File Save ElC for File Print Ocean	
	Provent Denset of Change cat, F12 General Heat F25 Blanctual F25 Blanctual F26 Blanctual F27 Autobase Defi F285 Britist Scheen F285 Print Scheen

将滚动条往下滚动来显示以下项目

		Offset Hode	New Scoly for the fracester's
offset wode stan		State of Concession, Name	May help Deam and BELK Deamstock.
UPU WCCUA United Weitage		nuto	
		euta -	
	1,5047	Auto	
		eutu .	1
		euto	
		Auto	
PCH 1.5r Voltage		A.d.s	
VTTDD# Voltage (CH4, CH0)		Pata .	The Delect Screen
		nuto	e) () charge cut,
thim CIIIL HEF voltage on DH		euto.	File Werenaut Heat
		Auto:	FD: DEFELT FD: Officie: Defailts
		Aut:	File base file boart
Wensdom	2.11.1209. 000-0	tent (C) 2011 Aventoan A	esatrends incl

将滚动条往下滚动来显示以下项目

	nuto	
	0.012	
Dier Date HET voltage on DIC	Arta	
	Auto.	
triar bath REF Vollage on DO	Hato .	
print Read HEF VILITIAN ON DHI	4,70	Concernment of the local diversion of the loc
prior Read HER voltage on Del	nuto	147 Despert store
	Auto .	Aver Charge Cut
Diver Feed ICT voltage on DO	Auto .	fli Serecal reip fli Previna Veluet.
	Autu	TI GHIRLES Officia
	euto	Fall Save ESC: ESS

Ai Overclock Tuner [Auto]

本项目可以让您设置 CPU 的超频选项来达到您所想要的 CPU 外频。请选择以下 任一种默认的超频选项:

[Auto] 自动载入系统最佳化设置值。

[Manual] 可让您独立设置超频参数。

[X.M.P.] 若您所安装的记体模块支持 eXtreme Memory Profile (X. M. P.)技术,选择本项目以设置您内存条支持的模式,以最佳化系统性能。



以下三个项目只有在 Ai Overclock Tuner 项目设置为 [Manual] 时才会出现。

BCLK Frequency [XXX]

本项目可让您调整 CPU 及 VGA 频率以提升系统性能。您可以使用 <+> 与 <-> 键调整数值,或着也可以使用数字键盘输入所需的数值。数值更改的范围由 80.0MHz 至 300.0MHz。

CPU Strap [Auto]

设置值有:[Auto][100MHz][125MHz][166MHz][250MHz]。

ClockGen Full Reset [Enabled]

[Enabled] 启动本项目获得更佳的超频能力。

[Disabled] 在 BCLK 频率调整时略过系统关闭。

Turbo Ratio [Auto]

本项目可以让您调整 Trubo CPU 倍频的数值与功能。

[Auto]	所有的设置依照 Intel CPU 的默认值。
[By All Cores (Can Adjust in OS)]	所有运行的处理器核心数量将被设置于操作 系统中且为单 Turbo 倍频。
[By Per Cores (cannot Adjust in OS]	所有运行的处理器核心数量将被设置于 BIOS 中且为个别 Turbo 倍频。

CPU CLOCKGEN FILTER [Auto]

若此项目设为开启,可将 CPU 超频性能最大化。设置值有:[Auto] [Enabled] [Disabled]。

Memory Frequency [Auto]

通过 SPD 的检测强迫 DDR3 频率比一般 tCK 慢。设置值有:[Auto][DDR3-800MHz][DDR3-1066MHz][DDR3_1333MHz][DDR3-1600MHz][DDR3-1600MHz][DDR3-2400MHz][DDR3_2666MHz]。



设置过高的处理器频率将会导致系统的不稳定与硬件损毁,当系统出现 不稳定的状况时,建议您使用默认值。

EPU Power Saving MODE [Disabled]

本项目可以开启或关闭 EPU 省电功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

EPU Setting [AUTO]

本功能只有在您将 EPU Power Saving MODE 项目设置为 [Enabled] 时才会出现。可以让您设置 EPU 省电功能。设置值有:[AUTO] [Light Power Saving Mode] [Medium Power Saving Mode] [Max Power Saving Mode]。

OC Tuner

OC Tuner 自动超频 CPU 与内存的频率与电压。设置值有:[OK] [Cancel]。

3.4.1 DRAM Timing Control

本菜单中的项目可让您设置 DRAM timing 控制功能,您可以使用 <+> 与 <-> 键调 整数值。当您要恢复默认值时,请使用键盘输入 <auto> 并按下 <Enter> 键。

,		
L	•	

自行更改数值将会导致系统的不稳定与硬件损毁,当系统出现不稳定的 状况时,建议您使用默认值。

SUS VEH BIOS VIIIIY						C 101
10 AL Tardes	-	50	el Hanitar	1	ڻ است	E B
N Sector and Augusters Dece	Tining control					
Printer Talines	DC	08				
Drive ANDE to DADE DELLAS			4450			
OTHER RASE THE TIME			-uto			
DHAN AND ACT TIME			Futo			
DTAH COMMIND Hude			-uto	Ť.		
Becondary Tunings (
Diam AAG# to TAGE Delay			-uto			
NAME AND DESCRIPTION			-uto			
NAM WEITE RECEIVERY TIME			Puto			
DHAN HERD to FHE TIME			-uta		4/~+ Change Bpt.	
DHIM FOLK HET HEN TIME			Mto -		Alt Provide Vill	
DHAM WRITE TO PERD DUDA			NTO .		+51 OCTINEED OF	inutia in the second
DNM Helte Lutency			livita.		Fagt Print Street	1



Third Takings			1/0 Linesco of Charact - Hiller - Sara
		1410	Contraction of the second second second
		Puto	
		Futo	
14400		Ruto	
17407		Huto	
		Puto	
14801		Auto	
		Futo	WATCH STOCKED
		Fato	Lis delect lites
		Futo	unter: select
Enterior Taxange			TPL Presion Vilues
D144 81, 104 07 801		1000	Fis protout His ortisted betauts
		NUT2	Pall dave fatte erty
			The Profession States
100	101-2-10-1201: Doce-14	NE (TE DOLL NOR LOS WEST	setul trea

将滚动条往下滚动来显示以下项目



将滚动条往下滚动来显示以下项目



将滚动条往下滚动来显示以下项目

DRIVE HTL: 1040-02 HD2	/Autal	Invested Instation (0.00)
0444 DDL (D40 D1 80)	A Real Property lies	
DRAM MTL (CHD D1 R1)	A121	
19449 IDL (190 81 83)		
District Districted		
	ALIZARIA A	4
	and the local division of	
	LADS.	
	Puto	* Indelatert Generati
	MTG	Anteri attest
HCH buty Since (DIC)	410	411 General Meltr
	Auto -	F31 Diartout
	Alte	FB1 ASIE Ratin Basst
		Alls Frint Streen

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 3 至 15。 DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 4 至 15。 DRAM RAS# PRE Time [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 4 至 15。 DRAM RAS# ACT Time [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 4 至 40。 DRAM COMMAND Mode [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 1 至 3。

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 4 至 7。

DRAM REF Cycle Time [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 48 至 511。 DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 5 至 31。

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 7。 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 15。 tRWDD [Auto] 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 15。 tWRDR [Auto] 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 7。 tWRDD [Auto] 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 7。. tRWSR [Auto] 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 15。 tCCD [Auto]

Third Timings tRRDR [Auto] 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 7。

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 7。

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 7。

DRAM WRITE Latency [Auto] 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 1 至 15。

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto] 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 16 至 63。 DRAM WRITE to READ Delay [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 4 至 15。

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 4 至 15。

DRAM READ to PRE Time [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 7。

tRWDR [Auto]

tRRDD [Auto]

tWWDR [Auto]

tWWDD [Auto]

Latency Timings

DRAM RTL (CHA D0 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHA D0 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHA D0 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHA D0 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHA D1 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHA D1 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] •

DRAM RTL (CHA D1 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHA D1 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHB D0 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHB D0 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] •

DRAM RTL (CHB D0 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHB D0 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHB D1 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHB D1 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHB D1 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHB D1 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHC D0 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] •

DRAM RTL (CHC D0 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHC D0 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHC D1 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHC D1 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHC D1 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHC D1 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] •

DRAM RTL (CHD D0 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]。

DRAM IOL (CHD D0 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHD D0 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHD D0 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHD D1 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHD D1 R0) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] 0

DRAM RTL (CHD D1 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock] 。

DRAM IOL (CHD D1 R1) [Auto]

设置值有: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 13 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 11 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 9 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 7 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 5 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 3 Clock] [Advance 2 Clock] [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] [Delay 2 Clock] [Delay 3 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 5 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 7 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 9 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 11 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 13 Clock] [Delay 14 Clock] °

其他

DRAM CLK Period [Auto]

设置值有:[Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]。

Enhanced Training (CHA) [Auto]

设置值有:[Auto][Disabled][Enabled]。

Enhanced Training (CHB) [Auto] 设置值有: [Auto] [Disabled] [Enabled]。 Enhanced Training (CHC) [Auto] 设置值有:[Auto] [Disabled] [Enabled]。

Enhanced Training (CHD) [Auto] 设置值有:[Auto] [Disabled] [Enabled]。

MCH Duty Sense (CHA) [Auto] 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 31。

MCH Duty Sense (CHB) [Auto] 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 31。 MCH Duty Sense (CHC) [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 31。

MCH Duty Sense (CHD) [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 1 为间隔,更改的范围从 0 至 31。

MCH Recheck [Auto]

设置值有:[Auto][Disabled][Enabled]。

3.4.2 DIGI+ Power Control



CPU Load-Line Calibration [Auto]

CPU Load-line 是根据 Intel 所订立之 VRM 规格,其设置值将影响 CPU 电压。 CPU 运行电压将依 CPU 的负载呈比例性递减,当您将此项目的设置值设置越高时, 将可提高电压值与超频能力,但会增加 CPU 及 VRM 的温度。本项目可以从下列 的百分比来调整电压,以提升系统性能:0%(Regular)、25%(Medium)、50% (High)、75%(Ultra High)与 100%(Extreme)。设置值有:[Auto] [Regular] [Medium] [High] [Ultra High] [Extreme]。



实际提升的性能将视 CPU 而异。

CPU Current Capability [100%]

CPU Current Capability 代表 VRM 可提供更高超频所需的总电源量。此选项设置 越高时,VRM 总电源传输范围也越高。较高比例的设置可同时增加总电源输出进而 扩展系统超频性。设置值有:[100%][110%][120%][130%][140%]。



更改 DIGI+ Power Control 相关数值时请勿将散热系统卸除,且散热环 境需受到监控。



以下的项目请使用键盘上的数字键来输入想要的数值,然后按下 <Enter>键,您也可以使用键盘上的 <+> 与 <-> 键来调整数值。若要还原默认值,请使用键盘输入 [auto],然后按下 <Enter> 键。

CPU VCORE Boot Up Voltage [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.005 为间隔,更改的范围从 0.800 至 1.700。

VCCSA Load-line calibration [Auto]

内存控制器的配置由 VCCSA Load-Line 决定。想要获得系统性能就设置较高的数值,想要获得较佳的散热效果则设置较低的数值。设置值有:[Auto][Regular][High] [Extreme]。



实际提升的性能将视 CPU 与内存而异。

请勿将散热系统卸除,且散热环境需受到监控。

VCCSA Current Capability [100%]

设置值有:[100%][110%][120%][130%]。

CPU VCCSA Boot Up Voltage [Auto]

使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.005 为间隔,更改的范围从 0.800 至 1.700。

CPU Voltage Frequency [Auto]

切换频率将影响 VRM 输出电压的暂态响应和元件的散热性。设置较高的频率可获得较快的电压暂态响应。

[Auto] 启动或关闭 Spread Spectrum 项目。

[Manual] 您可以 10k Hz 的间隔手动调整。

CPU Spread Spectrum [Disabled]

只有当【CPU Voltage Frequency】项目设为[Auto] 时此项目才会出现。开启此项目以提升系统稳定性。设置值有:[Enabled] [Disabled]

CPU Fixed Frequency [300]

只有当【CPU Voltage Frequency】项目设为 [Manual] 时此项目才会出现。 使用 <+> 与 <-> 键调整数值。更改的范围从 300k 至 500kHz。



请勿将散热系统卸除,且散热环境需受到监控。

CPU Power Duty Control [T.Probe]

[T.Probe] 维持 VRM 散热平衡。

[Extreme] 维持 VRM 电流平衡。



请勿将散热系统卸除,且散热环境需受到监控。

CPU Power Phase Control [Auto]

相数代表 VRM 有几相供应 CPU 所需电源。在系统高负载时,可增加电源相数以 提升 VRM 输出电压的暂态响应并可得到更好的散热性能。在系统低负载时,通过减 少电源相数可增加 VRM 电源性能。

[Auto]	使用预设电源相数。
[Standard]	根据 CPU 自身的参数设置以决定电源相数。
[Optimized]	使用华硕最佳化参数设置。
[Extreme]	全相数电源模式。
[Manual Adjustment]	手动调整设置。

Manual Adjustment [Regular]

只有当【CPU Power Phase Control】项目设为 [Manual Adjustment] 时此项 目才会出现。设为 [Ultra Fast] 可得到更快的响应速度;若设为 [Regular] 响应时 间会更长。设置值有:[Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]



请勿将散热系统卸除,且散热环境需受到监控。

DRAM-AB Current Capability [100%]

较高比例的设置可同时增加总电源输出进而扩展系统超频性。设置值有:[100%] [110%] [120%] [130%]。

DRAM-AB Voltage Frequency [Auto]

本项目用来调整内存切换频率。指派固定的高内存频率来增加超频的范围,或低内存频率以获得较佳的系统稳定度。设置值有:[Auto] [manual]。

DRAM-AB Power Phase control [Auto]

[Optimized] 设置华硕最佳化相式调整模式。

[Extreme] 设置全相式模式。

DRAM-CD Current Capability [100%]

设置较高的数值带来较广的总电力范围,同时扩展超频频率的范围。设置值有: [100%] [110%] [120%] [130%]。

DRAM-CD Voltage Frequency [Auto]

本项目用来调整内存切换频率。指派固定的高内存频率来增加超频的范围,或低内存频率以获得较佳的系统稳定度。设置值有:[Auto] [manual]。

DRAM-CD Power Phase control [Auto]

[Optimized] 设置华硕最佳化相式调整模式。

[Extreme] 设置全相式模式。

3.4.3 处理器性能设置(CPU Performance Settings)

本菜单用来设置处理器倍频与功能。

UEFI BIOS Utility - Adv	anced Mode			🚺 Exit
	Ξò	G	ψ.	4
Main Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	Tool
CPU Ratio	Aut	0	Allows users to manu	ally adjust the
Enhanced Intel SpeedStep Technology		Enabled	value will be limited to	o CPU ratio. The O CPU based or
Turbo Mode		Enabled	factory setting.	
Turbo Mode Parameters				
Long Duration Power Limit	Au	uto		
Long Duration Maintained	Au	uto	1	
Short Duration Power Limit	Au	uto		
Additional Turbo Voltage	Au	uto		
CPU Core Current Limit	A	uto		
			→←: Select Screen ↑↓: Select Item	
			Enter: Select	
			+/-: Change Opt. F1: General Help	
			F2: Previous Values	
			F5: Optimized Defau	lts
			F10. Save E30. E	

CPU Ratio [Auto]

本项目用来让用户手动调整最大的 n0n-turbo 处理器倍频。设置数值会受到处理器 或出厂默认的限制。

使用 <+> / <-> 键调整设置值。设置值可在 12 到 57 范围内,以 1 为增量调整。

[Values 12~32]	将【Enhanced Intel SpeedStep Technology】与【Turbo
	Mode】预设为 [Disabled],但可进行调整。【Turbo Mode
	Parameters】设置依据
[Values 33~57]	开启【Turbo Mode Parameters】项目的全范围调整,但不可
	设置【Turbo Mode】。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

本项目用来增强 Intel SpeedStep 技术,系统可以动态调整处理器电压与核心频率,用来减少平均电力的消耗与降低平均热度的生成。设置值有:[Disabled] [Enabled]。 Turbo Mode [Enabled]

本项目用来让处理器核心在特定情况下,例如在电力、电流、温度限制下运行,自动以比标示频率更快的速度运行。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

Turbo Mode Parameters

Long Duration Power Limit [Auto]

本项目的默认值为 TDP (130W)。若为 Sandy Bridge-E, Turbo 比值可以超过 TDP 维持长时间以获得最大性能。任何在 255 以下的数值皆可使用。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。

Long Duration Maintained [Auto]

数值的设置可以从 1 至 32,用来指定时间窗口给 Turbo 比值超过 TDP 应该 维持的数值。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。

Short Duration Power Limit [Auto]

本项目为第二个电力限制,在盒装电源超过电力限制1 时提供立即的保护。默 认值为1.25 times Power Limit 1。根据 Intel 的建议,系统平台必须可以支持超 过 Power Limit 2 达 10 秒钟。华硕主板可以支持长时间超过 Power Limit 2。使 用 <+> 与 <-> 键调整数值。

Additional Turbo Voltage [Auto]

当 Turbo Boost 启动时,最大额外的电压会提供给处理器使用。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。

CPU Core Current Limit [Auto]

本项目用来输入处理器电流限制,设置值以 0.125A 为间隔。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。

CPU VCORE Voltage [Offset Mode]

[Manual Mode] 设置固定的处理器电压。

[Offset Mode] 设置 Offset 电压。

CPU VCORE Manual Voltage [Auto]

本项目只有在 CPU VCORE Voltage 设置为 [Manual Mode] 时才会出现,用来设置固定的处理器电压。设置值为以 0.005V 为间隔,更改的范围从 0.800V 至 1.700V。

Offset Mode Sign [+]

This item appears only when you set the CPU VCORE Voltage item to [Offset Mode].

[+] 设置正数值偏移电压。

[-] 设置负数值偏移电压。

CPU VCORE Offset Voltage [Auto]

本项目只有在 CPU VCORE Voltage 设置为 [Offset Mode] 时才会出现,用来 设置 VCORE 偏移电压。设置值为以 0.005V 为间隔,更改的范围从 0.005V 至 0.635V。

CPU VCCSA Voltage [Offset Mode]

[Manual Mode] 设置固定的 CPU VCCSA 电压。

[Offset Mode] 设置 CPU VCCSA Offset 电压。

CPU VCCSA Manual Voltage [Auto]

本项目只有在 CPU VCCSA Voltage 项目设置为 [Manual Mode] 时才会出现,用来设置固定的处理器电压。设置值为以 0.005V 为间隔,更改的范围从 0.800V 至 1.700V。

Offset Mode Sign [+]

本项目只有在 CPU VCORE/VCCSA Voltage 项目设置为 [Offset Mode] 时才会出现。

[+] 设置正数值偏移电压。

[-] 设置负数值偏移电压。

CPU VCORE/VCCSA Offset Voltage [Auto]

本项目用来设置 Offset 电压。设置值为以 0.005V 为间隔,更改的范围从 0.005V 至 0.635V。



在您设置处理器的核心电压前,请先详阅您所安装之处理器的相关技术 文件,设置过高的核心电压值可能对处理器造成永久性的损害;设置过 低的电压值可能会造成系统不稳定。

DRAM Voltage (CHA, CHB) [Auto]

本项目用来设置内存电压。设置值为以 0.005V 为间隔,更改的范围从 1.20V 至 1.99V。

DRAM Voltage (CHC, CHD) [Auto]

本项目用来设置内存电压。设置值为以 0.005V 为间隔,更改的范围从 1.20V 至 1.99V。



根据 Intel 处理器规格,内存电压需求超过 1.65V 时可能会造成处理器永 久性的损害,建议您安装电压低于 1.65V 的内存以保护处理器。 CPU PLL Voltage [Auto]

本项目用来设置 CPU 与 PCH PLL 电压。设置值为以 0.00625V 为间隔,更改的 范围从 1.80V 至 2.10V。

VTTCPU Voltage [Auto]

本项目用来设置 VTTCPU 电压。设置值为以 0.00625V 为间隔,更改的范围从 1.05V 至 1.70V。

PCH 1.1 Voltage [Auto]

本项目用来设置 1.1v Platform Controller Hub 电压。设置值为以 0.00625V 为间 隔,更改的范围从 1.10V 至 1.70V。

PCH 1.5v Voltage [Auto]

本项目用来设置 1.5v Platform Controller Hub 电压。设置值为以 0.00625V 为间 隔,更改的范围从 1.50V 至 1.80V。



 系统可能需要一个更佳的冷却系统(如水冷式散热系统)以在高电压 设置下维持运行的稳定

VTTDDR Voltage (CHA, CHB) [Auto]

本项目用来设置 CHA, CHB VTTDDR 电压。设置值为以 0.00625V 为间隔,更改 的范围从 0.6250V 至 1.10V。

VTTDDR Voltage (CHC, CHD) [Auto]

本项目用来设置 CHC, CHD VTTDDR 电压。设置值为以 0.00625V 为间隔,更改 的范围从 0.6250V 至 1.10V。

DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]

本项目用来设置在 A 通道的 DRAM CTRL 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔, 更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。

DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]

本项目用来设置在 A 通道的 DRAM DATA 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔, 更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。

DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]

本项目用来设置在 B 通道的 DRAM CTRL 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔, 更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。

DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]

本项目用来设置在 B 通道的 DRAM DATA 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔, 更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。 DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]

本项目用来设置在 C 通道的 DRAM CTRL 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔,更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。

DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto]

本项目用来设置在 C 通道的 DRAM DATA 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔,更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。

DRAM CTRL REF Voltage on CHD [Auto]

本项目用来设置在 D 通道的 DRAM CTRL 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔,更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。

DRAM DATA REF Voltage on CHD [Auto]

本项目用来设置在 D 通道的 DRAM DATA 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔,更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。

DRAM Read REF Voltage on CHA [Auto]

本项目用来设置在 A 通道的 DRAM Read 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔,更改的范围从 0.3850x 至 0.6150x。不同比率将可提升 DRAM 的超频性能。

DRAM Read REF Voltage on CHB [Auto]

本项目用来设置在 B 通道的 DRAM Read 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔, 更改的范围从 0.3850x 至 0.6150x。不同比率将可提升 DRAM 的超频性能。

DRAM Read REF Voltage on CHC [Auto]

本项目用来设置在 C 通道的 DRAM Read 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔, 更改的范围从 0.3850x 至 0.6150x。不同比率将可提升 DRAM 的超频性能。

DRAM Read REF Voltage on CHD [Auto]

本项目用来设置在 D 通道的 DRAM Read 参考电压。设置值为以 0.005x 为间隔, 更改的范围从 0.3850x 至 0.6150x。不同比率将可提升 DRAM 的超频性能。

CPU Freq. Spread Spectrum [Auto]

设置为 [Disabled] 可以提升 BCLK 超频能力。设置值有: [Auto] [Disabled] [Enabled]

PCIE Freq. Spread Spectrum [Auto]

设置为 [Disabled] 可以提升 PCIE 超频能力。设置值有:[Auto] [Disabled] [Enabled

3.5 高级菜单(Advanced)

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。

注意!在您设置本高级菜单的设置时,不正确的数值将导致系统损毁。

ASUS UEFI	BIOS Utility - Adv	anced Mode		-	Exit
Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	U Boot	Tool
 > CPU Configura > System Agent C > PCH Configura > SATA Configura > SAS Configural > USB Configural > Onboard Device > APM 	tion Configuration tion ation es Configuration			CPU Configuration P →: Select Screen 1: Select ltem Enter: Select 4: Change Opt F: General Hop F: Proviou Values F3: Shortcut F5: Optimized Defau F5: Optimized Defau F5: SNUS Raite Box F1: SSUS Raite Box F1: SSUS Raite Box F1: SSUS Raite Soc F1: SSUS F1: S	Idor Iarameters
				F10: Save ESC: E F12: Print Screen	

3.5.1 处理器设置(CPU Configuration)

1g

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与更改中央处理器的相关设置。

以下画面所显示项目可能会因您所安装处理器不同而有所差异。

UEFI E	BIOS Utility - Adv	anced Mode		-	-	🗐 Exit
:=	•	-	G		ψ	4
Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor			
Back Adva	anced CPU Configuration	on >				
CPU Configuration					Industry TMA TMO	
Genuine Intel(R) CP	'U @ 2.00GHz				Includes TMT, TM2 a	
CPU Signature			20602			
Max CRU Speed			2000 MHz			
Min CPU Speed			1200 MHz			
Processor Cores			6			
Intel HT Technology			Supported			
Intel VT-x Technolog	Ŋ		Supported			
L1 Data Cache			32 kB x 6			
L1 Code Cache			32 kB x 6			
L2 Cache			256 kB x 6			
L3 Cache			15360 kB			
64-bit			Supported	ы.		
Intel Adaptive Therm	nal Monitor		Enabled			
Hyper-threading			Enabled	ы.	→←: Select Screen ↑↓: Select Item	
Active Processor Co	pres		All		Enter: Select +/-: Change Opt.	
Limit CPUID Maximi			Disabled		F1: General Help F2: Previous Values	
Execute Disable Bit			Enabled		F3: Shortcut F5: Optimized Defa	
Intel Virtualization Te	echnology		Enabled		F6: ASUS Ratio Boo	ost
					F10: Save ESC: E	

Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Disabled] 关闭 CPU 散热监控功能。

[Enabled] 启动 CPU 散热监控功能帮助散热。

Hyper-threading [Enabled]

Intel 超运行绪技术(Intel Hyper-Threading Technology)能让单颗处理器同时拥有两条运行绪以处理数据。

[Disabled] Only one thread per activated core is enabled.

[Enabled] Two threads per activated core are enabled.

Active Processor Cores [All]

本项目可以让您设置在每个处理封包中启用的处理器核心数量。设置值有:[All] [1] [2] [3] [4] [5]。

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Enabled] 本项目可以让系统无处理器 CPUID 功能支持时亦可正常启动。

[Disabled] 关闭此功能。

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] 启动 No-Excution Page Protection 技术。

[Disabled] 强迫 XD 功能总是降低至 0。

Intel Virtualization Tech [Enabled]

[Enabled] 启动Intel 虚拟技术(Virtualization Technology)让硬件平台可以同时运行多个操作系统,将一个系统平台虚拟为多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

3.5.2 处理器电源管理设置(CPU Power Management Configuration)

CPU Power Management Configuration		Allows user to manually adjust the
CPU Ratio	Auto	maximum non-turbo CPU ratio. The value will be limited to CPU-based or
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Enabled	factory setting.
Turbo Mode	Enabled	
CPU C1E	Auto	
CPU C3 Report	Auto	
CPU C6 Report	Auto	
CPU C7 Report	Auto	

CPU Ratio [Auto]

本项目用来调整处理器核心时钟与前端总线频率的比值,请使用 <+> 与 <-> 按键 来调整数值。设置值会根据安装的处理器而有所不同。

[Values 12~20] 将【Enhanced Intel SpeedStep Technology】与【Turbo Mode 】预设为 [Disabled],但可进行调整。

[Values 21~22] 不可设置【Turbo Mode】。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

本项目用来启动或关闭 Intel EIST 技术 (Enhanced Intel[®] SpeedStep Technology)。

[Disabled]	处理器会以默认速度运行
[Enabled]	处理器的速度由操作系统控制。
Turbo Mode [Enabled]

[Disabled] 关闭此功能。

[Enabled] 可让处理器在特定情况下以比标示频率更快的速度运行。

CPU C1E [Auto]

[Disabled] 关闭此功能。

[Enabled] 启动 C1E 支持功能。

CPU C3 Report [Disabled]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C3 报告给操作系统。

CPU C6 Report [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C6 报告给操作系统。

CPU C7 Report [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C7 报告给操作系统。

3.5.3 系统代理设置(System Agent Configuration)



PCIEX16_1/2 Link speed [GEN3]

选择目标连接速度。设置值有:[GEN1] [GEN2] [GEN3]

PCIEX16_4/6 Link speed [GEN3]

选择目标连接速度。设置值有:[GEN1] [GEN2] [GEN3]

PCIEX16_3/5 Link speed [GEN3]

选择目标连接速度。设置值有:[GEN1] [GEN2] [GEN3]

3.5.4 PCH 设置 (PCH Configuration)



High Precision Timer [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 High Precision Event Timer 功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

3.5.5 SATA 设备设置(SATA Configuration)

当您进入 BIOS 设置程序时,BIOS 设置程序将自动检测已安装的 SATA 设备。当 未侦侧到 SATA 设备时将显示 Not Present。



SATA Mode [AHCI Mode]

本项目可设置 Serial ATA 硬件设备的相关设置。

[Disabled] 关闭 SATA 功能。

[IDE Mode] 若要将 Serial ATA 作为 Parallel ATA 物理保存接口,请将本项目设置为 [IDE Mode]。

- [AHCI Mode] 若要 SATA 硬件设备使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI)模式,请将本项目设置为 [AHCI]。AHCI 模式可让内置的存 储设备启动高级的 Serial ATA 功能,通过原生命令排序技术来提升 工作性能。
- [RAID Mode] 若要在 SATA 硬盘设置 RAID 磁盘阵列,请将本项目设置为 [RAID Mode]。

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

S.M.A.R.T.(自动检测、分析、报告技术, Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)是一个监控软件,可以监控您的硬盘,并在发生错误时于启动自检 (POST)时显示错误信息。设置值有:[Disabled][Enabled]。

SATA6G_1 (Gray)

Hot Plug [Disabled]

本项目只有在前一个项目设置为 [AHCI Mode] 或 [RAID Mode] 时才会出现。用来 启动或关闭支持 SATA 设备热插拔即用功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

SATA6G_2 (Gray)

Hot Plug [Disabled]

本项目只有在前一个项目设置为 [AHCI Mode] 或 [RAID Mode] 时才会出现。用来 启动或关闭支持 SATA 设备热插拔功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

SATA6G_3 (Blue)

Hot Plug [Disabled]

本项目只有在前一个项目设置为 [AHCI Mode] 或 [RAID Mode] 时才会出现。用来 启动或关闭支持 SATA 设备热插拔功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

SATA6G_4 (Blue)

Hot Plug [Disabled]

本项目只有在前一个项目设置为 [AHCI Mode] 或 [RAID Mode] 时才会出现。用来 启动或关闭支持 SATA 设备热插拔功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

SATA6G_5 (Blue) Hot Plug [Disabled]

本项目只有在前一个项目设置为 [AHCI Mode] 或 [RAID Mode] 时才会出现。用来 启动或关闭支持 SATA 设备热插拔功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

SATA6G_6 (Blue) Hot Plug [Disabled]

本项目只有在前一个项目设置为 [AHCI Mode] 或 [RAID Mode] 时才会出现。用来 启动或关闭支持 SATA 设备热插拔功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。





以下项目只有在 SATA Mode 设置为 [IDE Mode] 时才会出现。

Serial-ATA Controller 0 [Enhanced]

本项目用来启动或关闭 Serial-ATA Controller 0。设置值有:[Disabled] [Enhanced] [Compatible]。

Serial-ATA Controller 1 [Enhanced]

本项目用来启动或关闭 Serial-ATA Controller 1。设置值有:[Disabled] [Enhanced]。

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

S.M.A.R.T.(自我监控、分析、报告技术)是一个监控系统。当硬盘出现读写错误时,在开机自检(POST)时会出现警告信息。设置值有:[Disabled][Enabled]

3.5.6 USB 设备设置(USB Configuration)

本菜单可让您更改 USB 设备的各项相关设置。

ASUS UEFI	BIOS Utility - Adv	-	Exit		
:=	e.	5	G	ሀ	Ð
Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	Tool
Back Ad USB Configuration USB Devices: 1 Keyboa Legacy USB Supp Legacy USB3.0 S EHCI Hand-off	Ivanced, USB Configuration n rd, 1 Mouse, 4 Hubs sort upport	- nc 	Enabled Enabled Disabled	Enables Legacy USB option disables legacy USB devices are com option will keep USB available only for UEF	support. AUTO y support if no hected. DISABLE devices rl applications.



在 USB Devices 项目中会显示自动检测到的数值或设备。若无连接任何设备,则会显示 None。

Legacy USB Support [Enabled]

[Disabled] USB 设备只能在 BIOS 设置程序中使用。

[Enabled] 启动在一般常规操作系统中支持 USB 设备功能。

[Auto] 系统可以在启动时便自动检测是否有 USB 设备存在,若是,则启动 USB 控制器;反之则不会启动。

Legacy USB3.0 Support [Enabled]

[Disabled] 关闭本功能。

[Enabled] 启动在一般常规操作系统中支持 USB3.0 设备功能。

EHCI Hand-off [Disabled]

[Disabled] 关闭本功能。

[Enabled] 启动支持没有 EHCI hand-off 功能的操作系统。

3.5.7 内置设备设置(OnBoard Devices Configuration)

/ISUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode	1000	-	🚺 Exit
	୍କ	ڻ U	8
Main Ai Tweaker Advanced	Monitor		
Back Advanced\ Onboard Devices Configuration >			
	_		
Azalia HD Audio	Enabled	Enabled/Disabled Aza	
Front Panel Type	HD		
SPDIF Out Type	SPDIF		
Intel LAN1 Controller	Enabled		
Intel LAN1 PXE OPROM			
Intel LAN2 Controller	Enabled		
Intel LAN2 PXE OPROM	Disabled		
VIA 1394 Controller	Enabled	→←: Select Screen †↓: Select Item Enter: Select	
Asmedia USB 3.0 Controller	Enabled	+/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values	
Marvell Storage OPROM	Enabled	F3: Shortcut F5: Optimized Defau F6: ASUS Batio Boo	ults
 Serial Port Configuration 		F10: Save ESC: F F12: Print Screen	Exit
Version 2.10.1208. Copyright	(C) 2011 American Megat	rends, Inc.	

Azalia HD Audio [Enabled]

[Disabled]关闭这个控制器。[Enabled]启动高保真音频控制器。



以下二个选项只有在 Azalia HD Audio 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Front Panel Type [HD]

本项目可以让您依照前面板音频连接端口的支持功能,将前面板音频连接端口(AAFP)模式设置为 legacy AC'97 或是高保真音频。

[HD] 将前面板音频连接端口(AAFP)模式设置为高保真音频。

[AC97] 将前面板音频连接端口(AAFP)模式设置为 legacy AC'97。

SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF] 设置为 SPDIF 输出。

[HDMI] 设置为 HDMI 输出。

Intel LAN1 Controller [Enabled]

[Disabled] 关闭此控制器。

[Enabled] 启动 Intel 网络控制器。

Intel LAN1 PXE OPROM [Disabled]

本项目只有在前一项目设置为 [Enabled] 时才会出现。本项目可让您开启或关闭 Intel 网络控制器的 PXE OptionRom。设置值有:[Enabled] [Disabled]。

Intel LAN2 Controller [Enabled]

[Disabled] 关闭此控制器。

[Enabled] 启动 Realtek LAN 网络控制器。

Intel LAN2 PXE OPROM [Disabled]

本项目只有在前一项目设置为 [Enabled] 时才会出现。本项目可让您开启或关闭 Intel 网络控制器的 PXE OptionRom。设置值有:[Enabled][Disabled]。

VIA 1394 Controller [Enabled]

本项目可以让您开启或关闭 VIA 1394 控制器。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Asmedia USB 3.0 Controller [Enabled]

本项目可以让您开启或关闭 Asmedia USB 3.0。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

Marvell Storage OPROM [Enabled]

本项目可以让您开启或关闭 Marvell Storage OPROM。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

Serial Port Configuration

<u>Serial Port [Enabled]</u>

本项目可以让您开启或关闭串口(COM)。

[Disabled] 关闭此设置。

[Enabled] 设为 [Enabled] 时可变更设置。为 Super IO 设备选择最优化设置。

Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4]

设置值有:[IO=3F8h; IRQ=4] [IO=2F8h; IRQ=3] [IO=3E8h; IRQ=4] [IO=2E8h; IRQ=3]

Back Advanced	Onboard Devices Configuration Seria	I Port Configuration >	
Serial Port Configuration			Select an optimal setting for Super IO device.
Serial Port Change Settings		Enabled	

3.5.8 高级电源管理设置(APM Configuration)



Restore AC Power Loss [Power Off] [Power On] 系统在电源中断之后保持开启状态。 [Power Off] 系统在电源中断之后电源将讲入关闭状态。 [Last State] 将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。 Power On By Keyboard [Disabled] [Disabled] 关闭键盘唤醒功能。 键盘唤醒功能设置值:[Space Bar][Ctrl-Esc][Power Key] Power On By Mouse [Disabled] [Disabled] 关闭鼠标唤醒功能。 开启键盘唤醒功能。 [Enabled] Power On By PCIE [Disabled] 开启或关闭 PCIE 设备的唤醒功能。 [Disabled] 关闭 PCIE 设备的唤醒功能。 [Enabled] 开启 PCIE 设备的唤醒功能。 Power On By Ring [Disabled] [Disabled] 关闭调制解调器唤醒功能。 [Enabled] 开启调制解调器唤醒功能。 Power On By RTC [Disabled] 关闭实时时钟(RTC)唤醒功能。 [Disabled] [Enabled] 当您设为 [Enabled] 时,将出现 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 与 RTC Alarm Second 子项目,您可自行 设置时间让系统自动启动。 ErP Ready [Enabled]

在 S5 休眠模式下关闭某些电源,减少待机模式下电力的流失,以符合欧盟能源使用产品(Energy Related Product)的规范。

3.6 监控菜单(Monitor)

监控菜单可让您查看系统温度/电力状况,并且对风扇做高级设置。

/ISUS UEFI	BIOS Utility - Adv	anced Mode			-	Exit
Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor		U Boot	Tool
	_			_	CPU Temperature	
CPU Temperature			+45°C / +113°F			
CPU Fan Speed			3325 RPM			
CPU OPT Speed			N/A			
Chassis Fan 1 Spe	ed		N/A	÷.		
Chassis Fan 3 Spe	ed.		N/A			
Chassis Fan 4 Spe	ed		N/A			
CPU Q-Fan Contro	ol ow Limit		Enabled 600 BPM		→←: Select Scree ↑↓: Select Item	
CPU Fan Profile			Standard		Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help	
Chassis 1 Q-Fan C	control	l	Enabled		F2: Previous Value F3: Shortcut	
Chassis 1 Fan Spe	ed Low Limit		600 RPM		F6: ASUS Ratio Bo F6: Save ESC:	auits post Exit
			Grandalu		F12: Print Screen	

将滚动条往下滚动来显示以下项目

Chassis 2 Q-Fan Control	Enabled	
Chassis 2 Fan Speed Low Limit	600 RPM	
Chassis 2 Fan Profile	Standard	
Chassis 3 Q-Fan Control	Enabled	
Chassis 3 Fan Speed Low Limit	600 RPM	
Chassis 3 Fan Profile	Standard	
Chassis 4 Q-Fan Control	Enabled	
Chassis 4 Fan Speed Low Limit	600 RPM	
Chassis 4 Fan Profile	Standard	
CPU Voltage	+1.184 V	→←: Select Screen ↑↓: Select Item
3.3V Voltage	+3.312 V	Enter: Select +/-: Change Opt.
5V Voltage	+5.080 V	F1: General Help F2: Previous Values
12V Voltage	+12.192 V	F3: Shortcut F5: Optimized Defaults
Anti Suras Sunnart	Enabled	F6: ASUS Ratio Boost F10: Save ESC: Exit
Anti Surge Support	Enabled	F12: Print Screen
Version 2.10.1208. Copyrigh	t (C) 2011 American Megatre	nds, Inc.

CPU Temperature/MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主板具备了中央处理器以及主板的温度探测器,可自动检测并显示当前主板 与处理器的温度。若是您不想检测这个项目,请选择 Ignore。 CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [lgnored] / [N/A] CPU OPT Fan Speed [xxxxRPM] or [lgnored] / [N/A] Chassis Fan 1/2/3/4 Speed [xxxxRPM] or [lgnored] / [N/A]

为了避免系统因为过热而造成损坏,本系列主板备有风扇的转速 RPM (Rotations Per Minute)监控,所有的风扇都设置了转速安全范围,一旦风扇转速低于安全范围,华硕智能型主板就会发出警讯,通知用户注意。如果风扇并未连接至主板,本项目会显示 N/A。若是您不想检测这个项目,请选择 Ignore。

CPU Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] 关闭 CPU Q-Fan 控制功能。

[Enabled] 启动 CPU Q-Fan 控制功能。

CPU Fan Speed Low Limit [600 RPM]

本项目只有在 CPU Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现。本项目可以让您 设置 CPU Q-Fan Control 的功能处及理器风扇速度。设置值有:[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

CPU Fan Profile [Standard]

本项目只有在 CPU Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现,用来设置处理器风扇适当的性能。

[Standard]	设置为 [Standard] 让处理器风扇根据处理器的温度自动调整。
[Silent]	设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低,并拥有最安静的运行环 境。
[Turbo]	设置为 [Turbo] 来获得处理器风扇的最大转速。
[Manual]	设置为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。

以下的项目只有当您将 CPU Fan Profile 设为 [Manual] 时才会出现。

CPU Upper Temperature [70] (in celsius)

请使用 <+> 与 <-> 键调整处理器温度的数值。数值的更改范围由 20℃ 至 75℃。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

请使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的最大工作周期。数值的更改范围由 0% 至 100%。当处理器温度达最大值时,处理器风扇将以最大工作周期运 行。

CPU Lower Temperature [20] (in celsius)

显示处理器温度的最小值。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

请使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的最小工作周期。数值的更改范围由 0% 至 100%。当处理器温度低于 40℃ 时,处理器风扇将以最小工作周期 运行。 Chassis 1/2/3/4 Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] 关闭机箱 Q-Fan 控制功能。

[Enabled] 启动机箱 Q-Fan 控制功能。

Chassis 1/2/3/4 Fan Speed Low Limit [600 RPM]

本项目只有在 Chassis 1/2/3/4 Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现。本项目可以让您关闭或设置机箱风扇警示速度。设置值有:[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

Chassis 1/2/3/4 Fan Profile [Standard]

本项目只有在 Chassis Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现,用来设置 机箱风扇适当的性能。

[Standard]	设置为 [Standard] 让机箱风扇根据处理器的温度自动调整。
[Silent]	设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低,并拥有最安静的运行环 境。
[Turbo]	设置为 [Turbo] 来获得机箱风扇的最大转速。
[Manual]	设置为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。



以下四个项目只有在 Chassis 1/2/3/4 Fan Profile 设置为 [Manual] 时才 会出现。

Chassis 1/2/3/4 Upper Temperature [70] (in celsius)

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱温度的数值。数值的更改范围由 40℃ 至 90℃。

Chassis 1/2/3/4 Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最大工作周期。数值的更改范围由 60% 至 100%。死机箱温度达最大值时,机箱风扇将以最大工作周期运行。

Chassis 1/2/3/4 Lower Temperature [40] (in celsius)

显示机箱温度的最小值。

Chassis 1/2/3/4 Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最小工作周期。数值的更改范围由 60% 至 100%。死机箱温度低于 40℃ 时,机箱风扇将以最小工作周期运 行。

CPU Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

本系列主板具有电压监视的功能,用来确保主板以及 CPU 接受正确的电压,以及 稳定的电流供应。若是您不想检测这些项目,请选择 Ignore。

Anti Surge Support [Enabled]

本功能可以让您开启或关闭 Anti Surge 功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

3.7 启动菜单(Boot)

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。

:= 6.	and the second se			
Main Ai Tweake	r Advanced	Monitor	Boot	Tool
Bootup NumLock State Full Screen Logo Wait For 'F1' If Error		On Disabled Enabled	Select the keyboard N	
Option ROM Messages Setup Mode	l	Force BIOS EZ Mode		
Boot Option #1 Network Device BBS Priorities	l	IBA GE Slo		
Boot Override ≥ IBA GE Siot 00CB V1372			↓: Select Screen ↓: Select tem Enter: Select +-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Shortcut F5: Optimized Defa F6: ASUS Rate Boc F10: Save ESC: E F12: Print Screen	ults vst zvit

Bootup NumLock State [On]

[Off]	设置启动时	NumLock	键自动关闭	0
[On]	设置启动时	NumLock	键自动开启	0

Full Screen Logo [Enabled]

[Disabled]	关闭全屏个人化启动画面功能。

[Enabled] 启动全屏个人化启动画面功能。

如果您欲使用华硕 MyLogo2™ 功能,请务必将 Full Screen Logo 设置 为 [Enabled]。

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

[Disabled] 关闭本功能。

[Enabled] 系统在启动过程出现错误信息时,将会等待您按下 <F1> 键确认才会 继续进行启动程序。

Post Report [5 sec]

只有当【Full Screen Logo】项目设为 [Disabled] 时此项目才会出现,用来设置系统显示自检(Post)报告的等待时间。设置值有: [1 sec][2 sec][3 sec][4 sec][5 sec][6 sec][7 sec][8 sec][9 sec][10 sec][Until Press ESC]

Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] 选购设备固件程序信息会强制在启动显示。

[Keep Current] 选购设备固件程序信息只有在该程序供应商设置为显示时,才会在启动时显示。

Setup Mode [EZ Mode]

[Advanced Mode] 将 Advanced Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。

[EZ Mode] 将 EZ Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。

Boot Option Priorities

本项目让您自行选择启动磁盘并排列启动设备顺序。依照 1st、2nd、3rd 顺序分别代表其启动设备顺序,而设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。



• 启动时您可以在 ASUS Logo 出现时按下 <F8> 选择启动设备。

 欲进入 Windows 安全模式时,请在 ASUS Logo 出现时按下 <F5>, 或是在启动自检(POST)时按下 <F8>。

Boot Override

本项目将显示可使用的设备,设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。点 击任一设备可将该将置设置为启动设备。

3.8 工具菜单(Tool)

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下 <Enter> 键来显示子菜单。



3.8.1 ASUS EZ Flash 2 Utility

本项目可以让您启动华硕 EZ Flash 2 程序,按下 <Enter> 会出现再次确认的窗口,请使用左右键选择 [Yes] 或 [No],接着按下 <Enter> 确认。



请参考 3.10.2 华硕 EZ Flash 2 程序 的说明。

3.8.2 ASUS DRAM SPD Information

本菜单显存插槽的相关信息。

[OK]	DRAM 运行正常。
[N/A]	DRAM 未安装。
[Abnormal]	DRAM 发生错误。

ASUS VEFI	BIOS Utility - Adv	anced Mode			Exit
Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	U Boot	Tool
Back	Tool\ ASUS Dram SPD Info	ormation >			
> DIMM_A1					
> DIMM_A2					
> DIMM_B1					
> DIMM_B2					
> DIMM_C1					
> DIMM_C2					
> DIMM_D1					
> DIMM_D2					

3.8.3 ASUS O.C. Profile

本菜单可以让您保存或载入 BIOS 设置。

ASUS U	EFI BIOS Utility - Adv	anced Mode			🚺 Exit
Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	U Boot	Tool
Back O.C. Profile C Setup Profile Setup Profile	Tool: ASUS O.C. Profile > configuration IS tatus : Status : Confile C		Not installed Not installed Not installed Not installed Not installed Not installed Not installed	Inputs the label of e	etup profile
Load timo Profile					



若您尚未保存新的 BIOS 文件时, Setup Profile Status 项目将显示为 Not Installed。

Label

本项目可以让您输入设置项目的标签。

Save to Profile

本项目可以让您保存当前的 BIOS 文件至 BIOS Flash 中,请输入您的文件名称,然后按下 <Enter>键,接着选择 Yes。

Load from Profiles

本项目可以让您载入先前保存在 BIOS Flash 中的 BIOS 设置。请按下 <Enter> 键并选择 Yes 来载入文件。



- 当进行 BIOS 升级时,请勿关闭或重新启动系统以免造成系统启动失败。
- 建议您只在相同的内存/处理器设置与相同的 BIOS 版本状态下,更新 BIOS 程序。

3.8.4 华硕 Drive Xpert 程序





- 在使用 Drive Xpert 功能之前,请先确认您已经将 SATA 数据线、 SATA 硬盘连接至 SATA6G_E1 和 SATA6G_E2 连接端口。
- 在保存 BIOS 设置和重新启动电脑前,您只能对 Drive Xpert 模式做一次更改。

Drive Xpert Mode

[Normal Mode] 本项目可以让您将将 SATA6G_E1 与 SATA6G_E2 连接端口设置为 一般 SATA 连接端口。

[Super Speed] 本项目让您使用 Super Speed 功能,使二个硬盘同时读取数据,双通道的设计可以提升硬盘数据传输速度。

[EZ Backup] 本项目让您使用 EZ Backup 功能,可使连接至 SATA6G_E2 连接端口的硬盘,自动备份连接至 SATA6G_E1 连接端口的硬盘数据。



[Normal Mode]

当您选择 Normal Mode 时,请将硬盘连接至主板的 SATA6G_E1 插
槽。

[Super Speed] [EZ Backup]

- 使用此功能前,将两个空硬盘连接至主板的 SATA6G_E1 与 SATA6G_E2 插槽,否则所有数据将会被清除。
- 若其中一块硬盘上已安装操作系统,变更模式可能会损害操作系统。

Drive Xpert Device(s) List :

SATA 6G E1 / E2 (Navy Blue)

按下 <Enter> 可显示连接至 SATA6G_E1 与 SATA6G_E2 插槽的硬盘信息。

3.9 退出 BIOS 程序(Exit)

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与退出 BIOS 程序。你也可以由 Exit 菜单进入 EZ Mode。



Load Optimized Defaults

本项目可让您载入 BIOS 程序设置菜单中每个参数的默认值。当您选择本项目或按下 <F5>,便会出现一个确认对话窗口,选择 Yes 以载入默认值。

Save Changes & Reset

当您完成对 BIOS 设置程序所做的更改后,请选择本项目或按下 <F10>,将会出现 一个确认对话窗口,请选择 Yes 以保存设置并退出 BIOS 设置程序。

Discard Changes & Exit

本项目可让您放弃所做的更改,并恢复原先保存的设置。在选择本项目或按下 <Esc>键后,将会出现一个确认对话窗口,请选择 Yes 以放弃任何设置并载入原先保存的设置,同时退出 BIOS 设置程序。

ASUS EZ Mode

选择本项目可进入 EZ Mode 菜单。

Launch UEFI Shell from filesystem device

本项目可以让您由含有数据系统的设备中启动 EFI Shell(shellx64.efi)。

3.10 更新 BIOS 程序

华硕网站上提供有最新的 BIOS 程序,可以强化系统的稳定度、兼容性或运行性能, 但是运行 BIOS 程序更新是具有潜在性风险的,若是使用现有版本的 BIOS 程序都没 有发生问题时,请勿手动运行更新 BIOS 程序。不适当的 BIOS 程序更新可能会导致系 统启动失败。若有需要,请使用以下各节的方法来更新您的 BIOS 程序。



请访问华硕网站(http://www.asus.com.cn)来下载本主板最新的 BIOS 程序。

- 1. ASUS Update: 在 Windows 操作系统中更新 BIOS 程序。
- 2. ASUS EZ Flash 2:使用 U 盘来更新 BIOS。
- 3. ASUS CrashFree BIOS 3:当 BIOS 文件遗失或损毁时,可以使用 U 盘或主板的 驱动程序与应用程序光盘来更新 BIOS。
- 4. ASUS BIOS Updater:在 DOS 环境下,使用主板驱动程序与应用程序光盘与 U 盘来更新并备份 BIOS。

上述软件请参考相关章节的详细使用说明。



建议您先将主板原始的 BIOS 程序备份到 U 盘中,以备您往后需要再次 安装原始的 BIOS 程序。请使用 ASUS Update 或 ASUS BIOS Updater 来拷贝主板原始的 BIOS 程序。

3.10.1 华硕在线更新

华硕在线更新程序是一套可以让您在 Windows 操作系统下,用来管理、保存与更新主板 BIOS 文件的应用程序。您可以使用华硕在线更新程序来运行以下的功能:

- 保存系统现有的 BIOS 程序。
- · 从网络上下载最新的 BIOS 程序。
- 从更新的 BIOS 文件更新 BIOS 程序。
- 直接从网络上下载并更新 BIOS 程序。
- 查看 BIOS 程序的版本。

这个程序可以在主板附赠的驱动程序及应用程序光盘中找到。



在使用华硕在线更新程序之前,请先确认您已经通过内部网络对外连接, 或者通过互联网服务供应商(ISP)所提供的连线方式连接到互联网。

运行华硕在线更新程序

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Update > ASUS Update 以运行华硕在线更新程序。



在您要使用华硕在线更新程序来更新 BIOS 程序之前,请先将其他所有的 窗口应用程序关闭。

使用网络更新 BIOS 程序

请依照以下步骤使用网络更新 BIOS 程序:

1. 由 ASUS Update 主菜单中选择 Update BIOS from the Internet, 然 后按下 Next 继续。

 请选择离您最近的华硕 FTP 站台可 避免网络阻塞,或者您也可以选取 画面上的两个核取方块,由系统自 行决定。





3. 接着再选择您欲下载的 BIOS 版 本。按下 Next 继续。



- 您可以决定是否要更换在启动系统 仍在自我测试(POST,Power-On Self Test)时的 BIOS 程示图标, 点击 Yes 进行更换,或是选择 No 略过此步骤。
- 5. 最后再跟着画面上的指示完成 BIOS 更新的程序。



使用 BIOS 文件更新 BIOS 程序

请依照以下步骤使用 BIOS 文件更新 BIOS 程序:

1. 由 ASUS Update 主菜单中选择 Update BIOS from a file,然后按下 Next 继续。



 在开启(Open)的窗口中选择 BIOS 文件的所在位置,点击 开启 (Open),然后按下 Next 继续。



- 您可以决定是否要更换在启动系统 仍在自我测试(POST,Power-On Self Test)时的 BIOS 程示图标, 点击 Yes 进行更换,或是选择 No 略过此步骤。
- 4. 最后再依照屏幕画面的指示来完成 BIOS 更新的程序。





- 本章节的画面仅供参考,实际操作的画面可能会因主板型号而异。
- 请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明,或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。

3.10.2 华硕 EZ Flash 2 程序

华硕 EZ Flash 2 程序让您能轻松的更新 BIOS 程序,可以不必再通过启动盘的冗 长程序或是到 DOS 模式下运行。华硕 EZ Flash 2 程序内置在 BIOS 固件当中,只要 在启动之后,系统仍在自我测试(Power-On Self Test, POST)时,按下 <Alt> + <F2> 就可以进入 EZ Flash 2 程序。



请至华硕网站 http://www.asus.com.cn 下载最新的 BIOS 程序文件。

请依照以下步骤通过 EZ Flash 2 更新 BIOS 程序:

- 1. 将保存有最新的 BIOS 文件的 U 盘插入 USB 连接端口。
- 2. 进入 BIOS 设置程序的 Advanced Mode,选择 Tool > ASUS EZ Flash Utility, 接着请按下 <Enter>键。

			Exit
ASUS	EZ Flash 2 Utility V01.04		
•	Flash Info MODEL: P9X79 WS	VER: 0238	DATE: 09/16/2011
	File Path:		
	Drive Info	Folder Info	
	∕9 150∖ 151∖	08/05/10 10:23p 4194304	P9X79D.ROM
	File Info		
	MODEL:		DATE:
1	Help Info		
	[Enter] Select or Load	[Tab] Switch [Up/Down/PageUp/PageDown/Hor	ne/End] Move [Esc] Exit [F2] Backup

- 3. 请使用 <Tab> 键操控 Drive 区域。
- 4. 请利用上/下方向键找到存放有最新 BIOS 文件的 U 盘,接着请按下 <Enter> 键。
- 5. 请使用 <Tab> 键操控 Folder Info 区域。
- 6. 请利用上/下方向键找到 U 盘中最新的 BIOS 文件,接着请按下 <Enter> 键开始 BIOS 更新操作。当 BIOS 更新操作完成后请重新启动电脑。



• 本功能仅支持采用 FAT 32/16 格式的单一磁区 U 盘。

• 当更新 BIOS 时,请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。



请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请参阅 3.9 退出 BIOS 程序 一节 中 Load Optimized Defaults 项目的详细说明。

3.10.3 华硕 CrashFree BIOS 3

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 3 工具程序,让您在当 BIOS 程序和数据被 病毒入侵或丢失时,可以轻松的从驱动程序及应用程序光盘,或是从含有最新或原始 的 BIOS 文件的 U 盘中恢复 BIOS 程序的数据。



在驱动程序及应用程序光盘中的 BIOS 程序版本可能会比官方网站上的 BIOS 程序版本旧,若是想要使用更新的 BIOS 程序,请至 http://support.asus.com 网站下载,并保存在便携存储设备中。

恢复 BIOS 程序

请依照下列步骤使用应用程序光盘恢复 BIOS 程序:

- 1. 启动系统。
- 将主板的应用程序光盘放入光驱,或是将含有最新或原始的 BIOS 文件的 U 盘插 入 USB 连接端口。
- 3. 接着工具程序便会自动检查光盘或存储设备中是否存有 BIOS 文件。当搜索到 BIOS 文件后,工具程序会开始读取 BIOS 文件并自动进入 ASUS EZ Flash 2 程 序。
- 系统需要您进入 BIOS 程序来恢复 BIOS 设置,为了确保系统的兼容性与稳定性 ,建议您按下 <F5> 按键来载入 BIOS 程序的默认值。



当更新 BIOS 时,请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。

3.10.4 华硕 BIOS Updater

华硕 BIOS Updater 让您可以在 DOS 环境下更新 BIOS 程序,还可以用来复制现 有的 BIOS 文件,当您的 BIOS 程序在更新过程中失败或中断时,可以作为备份使 用。



以下的程序画面仅供参考,您实际操作的画面可能会与手册所示的画面 不尽相同。

更新 BIOS 之前

- 1. 准备本主板的驱动程序与应用程序光盘,以及 FAT32/16 格式且单一磁区的 U 盘。
- 2. 访问华硕网站 http://support.asus.com 下载最新的 BIOS 程序与 BIOS Updater, 然后保存在 U 盘。



- DOS 环境下不支持 NTFS 格式,请勿将 BIOS 文件与 BIOS Updater 保存在 NTFS 格式的 U 盘。
- 请勿将 BIOS 程序保存在软盘,以免软盘的容量不够使用。
- 3. 将电脑关机,并卸除连接所有的 SATA 硬件设备(选购)。

DOS 环境下启动系统

- 1. 将存有最新 BIOS 文件与 BIOS Updater 的 U 盘插入 USB 连接端口。
- 启动电脑,当 ASUS 标识出现时,按下 <F8>来显示 BIOS 启动设备选择菜单。 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱,然后选择光驱作为启动磁盘。



- 3. 当制作软盘 菜单出现时,通过按下项目号码来选择 FreeDOS command prompt 项目。
- 当 FreeDOS 出现时,输入命令 d:,然后按下 <Enter>,将磁盘 C(光驱)改为磁盘 D(U盘)。

Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)! C:\>d: D:\>

备份现有的 BIOS 文件

请依照以下步骤备份 BIOS 文件:

Jal

请确认 U 盘不是在写入保护状态,并且有足够的容量可以保存 BIOS 文件。

1. 当 FreeDOS 出现时,输入命令 bupdater /o[filename], 然后按下 <Enter>。

在这里所指的「filename」,用户可以不超过八个位的方式来命名这个主文件名,并以不超过三个位的方式来命名扩展名。

2. 接着会出现 BIOS Updater 备份画面来显示备份过程,当备份完成时,按下任一 按键回到 DOS 模式。



更新 BIOS 文件

请依照以下步骤更新 BIOS 文件:

1. 当 FreeDOS 出现时,输入命令 bupdater /pc /g, 然后按下 <Enter>。

D:\>bupdater /pc /g

2. 接着会出现如下图所示的 BIOS Updater 画面。

Cur BOARD: J VER: 022 DATE: 00 PATH: A:	ek BIOS Updater for DOS VI.18 [2011/04/29] rent ROM Update ROM 29X79 WS Update ROM 20 20 20 Update ROM Update ROM UPdate ROM Update ROM Update ROM Update ROM Update ROM Update ROM Update ROM Update Intervention Update ROM
A:	P8P67D.ROM 4194304 2011-08-05 17:30:48
[Enter] S [Up/Down/	elect or Load [Tab] Switch [V] Drive Info Home/End] Move [B] Backup [Esc] Exit

3. 按下 <Tab> 按键切换画面,使用 <Up/Down/Home/End> 按键选择 BIOS 文件, 然后按下 <Enter>, BIOS Updater 检查所选的 BIOS 文件后,会弹出确认更新的 画面。



4. 选择 Yes 然后按下 <Enter>, 当 BIOS 更新完成时,按下 <ESC> 退出 BIOS Updater 并重新启动电脑。



请勿在 BIOS 进行更新时,运行关机或重新启动电脑,以防止 BIOS 更新 失败。

- BIOS Updater 1.04 或更新的版本在更新 BIOS 之后会自动退出更新 程序回到 DOS 模式。
- 请载入 BIOS 程序的默认值以确保系统的兼容性与稳定度。在 退出 BIOS 程序(Exit menu)菜单选择 Load Optimized Defaults。
- 在完成 BIOS 更新后,请确认将刚刚卸除的 SATA 硬件设备连接至 SATA 连接端口。

您可以在本章节中找到所有包含在华硕驱 动程序及应用程序光盘中的软件相关信息。

软件支持

章节提纲



4.1	安装操作系统	
4.2	驱动程序及应用程序 DVD 光盘信息	4-1
4.3	软件信息	
4.4	RAID 功能设置	4-20
4.5	创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘	4-29

4.1 安装操作系统

本主板完全适用于 Microsoft[®] Windows XP / 64-bit XP / Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-bit 7 操作系统(OS, Operating System)。「永远使用最新版本的操作系统」并且不定时地升级,是让硬件配备得到最佳工作效率的有效方法。



• 在安装驱动程序之前,请先确认您已经安装 Windows[®] XP Service Pack 3 或更新版本的操作系统,来获得更好的性能与系统稳定。

4.2 驱动程序及应用程序 DVD 光盘信息

随货附赠的驱动程序及应用程序 DVD 光盘包括了数个有用的软件和应用程序,将 它们安装到系统中可以强化主板的性能。

Ľ

华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘的内容会不定时地更新,但不另行通知。如欲得知最新的信息,请访问华硕网站 http://www.asus.com.cn。

4.2.1 运行驱动程序及应用程序 DVD 光盘

欲开始使用驱动程序及应用程序 DVD 光盘,仅需将光盘放入您的光驱中即可。若您的系统已启动光驱「自动播放」的功能,那么稍待一会儿光盘会自动显示华硕欢迎窗口和软件安装菜单。







如果欢迎窗口并未自动出现,那么您也可以到驱动程序及应用程序光盘 中的 BIN 文件夹里直接点击 ASSETUP.EXE 主程序开启菜单窗口。

4.2.2 取得软件用户手册

您可在驱动程序 DVD 光盘中找到软件用户手册,请依照以下步骤来取得您需要的软件用户手册。



软件用户手册文件为 PDF 格式,在您开启用户手册文件前,请先安装 Adobe[®] Acrobat[®] Reader 浏览软件。

1. 点击 Manual (用户手册),由 列表中选择 ASUS Motherboard Utility Guide。



进入 Manual 文件夹后,在您需要的用户手册文件夹用鼠标左键点二下。



 请由数个语言的用户手册中选择 您需要的用户手册。





本章节的图标仅供参考,在驱动程序 DVD 光盘中所包含的软件用户手册,会依照您所购买的型号而有不同。

4.3 软件信息

驱动程序及应用程序光盘中大部分的应用程序都会有安装指导向导来协助您一步一 步轻松地安装软件。您也可以由个别软件所提供的在线说明文件或读我文件取得安装 方式及其他信息的说明。因此本节仅就新软件提供详尽的说明。

4.3.1 华硕 Al Suite II 程序

通过友善的用户界面,华硕 Al Suite II 程序将所有的华硕独家功能集成在一个软件 套件中,可以同时操控并运行各项功能及应用程序。

安装华硕 Al Suite II 程序

请依照下列步骤将华硕 Al Suite II 程序安装到您的电脑:

- 将应用程序光盘放到光驱中。接着若您的系统有开启自动运行功能,则驱动程序 安装菜单便会出现。
- 2. 点击应用程序标签页,接着点击 AI Suite II。
- 3. 请依照屏幕指示来完成安装步骤。

运行华硕 Al Suite II 程序

安装完华硕 AI Suite II 程序后,您可以随时由 Windows 操作系统的桌面来运行 AI Suite II 程序。在运行程序后,华硕 AI Suite II 图标便会显示在 Windows 操作系统的 任务栏中。请点击此图标来关闭或恢复应用程序。

请点击各程序图标来运行各项功能及应用程序,以监控系统、更新 BIOS、显示系统信息或自订华硕 AI Suite II 程序设置界面。



4.3.2 华硕 TurboV EVO 程序

华硕 TurboV EVO 程序结合了 TurboV 这个性能强大的超频工具,提供您手动调整处理器频率及相关电压,更提供了 Auto Tuning 功能,让您轻松提升系统性能。请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Tool > TurboV EVO 以运行华硕 TurboV EVO 程序。



请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明,或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。

华硕 TurboV 程序

华硕 TurboV 程序可让您无需离开操作系统与重新启动,在 Windows[®] 操作系统 环境下进行 BCLK 频率、CPU 电压、IMC 电压及内存总线电压超频。



在调整处理器电压设置前,请先参考处理器使用说明。设置过高的电压 可能会造成处理器的永久损害,而设置过低的电压则可能会造成系统不 稳定。

为求系统稳定,在华硕 TurboV 程序中的所有更改都不会保存至 BIOS 设置中,亦不会在下一次启动时维持相同设置。请使用 Save Profile(保存 模式) 功能以保存您的个人化超频设置,并在 Windows 操作系统启动 之后手动载入设置模式。



高级设置菜单

请点击 Advanced Mode,并进一步调整处理器/芯片电压、DRAM 参考电压与处理器倍频的详细设置选项。



处理器倍频模式

本功能可让您调整处理器倍频。

19

当您第一次使用处理器倍频功能时,请将 BIOS 中的 AI Tweaker > CPU Power Management 的 Turbo Ratio 项目设置为 [Maximum Turbo Ratio setting in OS]。

- 1. 请点击 CPU Ratio。
- 2. 请拖曳调整杆以增加或减少数值。
- 3. 请点击 Apply 应用设置。



• CPU Ratio 列显示处理器的核心数值,将依您使用的处理器型号而异。

CPU Strap

本功能可让您调整 CPU Strap。

- 1. 请点击 CPU Strap。
- 2. 请拖曳调整杆以增加或减少数值,右侧的图表会依您的设置而更改。
- 3. 请点击 Apply 应用设置。





CPU Strap 的支持性因处理器的物理特性而异。

自动调整模式(Auto Tuning Mode)

华硕 TurboV EVO 为您准备了二种自动调整模式,方便您依不同的需求选择不同的使用模式。

• 自动调整模式的超频性能表现会因处理器、内存等系统配备而异。

- 自动调整模式会对系统进行超频设置,因此建议您使用更佳的冷却系统(如水冷式散热系统)以维持运行的稳定。
- Fast Tuning:快速处理器超频。
- Extreme Tuning:极速处理器及内存超频。

使用 Fast Tuning

- 由华硕 TurboV EVO 程序的主 菜单中点击 Auto Tuning,接 着点击 Fast。
- 阅读注意事项后,请点击 OK 开始进行自动超频设置。



第四章:软件支持

 华硕 TurboV 将自动进行高级超频设置,同时会保存 BIOS 设置 后重新启动。当进入 Windows 后,将出现一个对话框显示超频 结果,点击 OK 以离开本程序。



使用 Extreme Tuning

- 1. 请点击 Auto Tuning 并选择 Extreme。
- 2. 阅读注意事项后,请点击 OK 开 始进行自动超频设置。

 TurboV 程序将会在处理器与内 存超频后自动重新启动。重新启 动后您将会看到如右图所示的动 画图标显示超频进度,您可以随 时点击 Stop 取消超频设置。





 若是您未点击 Stop,华硕 TurboV 程序将会开始运行系统 高级超频及稳定性测试。您将会 看到如右图所示的动画图标显 示超频进度,您可以随时点击 Stop 取消超频设置。







4.3.3 华硕 DIGI+ Power Control 程序

华硕 DIGI+ Power Control 程序让您可以轻松的调整 VRM 电压与频率,确保性能与稳定性,同时提供最佳电源使用性能,使元件有更长的使用寿命与最小的电源流失。

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Tool > DIGI+ Power Control 以运行华硕 DIGI+ Power Control 程序。

请选择 CPU Power 或 DRAM Power 进行电源相位设置。



编号	功能
1	CPU Load-line Calibration 当您将此项目的设置值设置越高时,将可提高电压值与超频能力, 但会增加 CPU 及 VRM 的温度。
2	CPU Current Capability 代表 VRM 可提供更高超频所需的总电源量。此选项设置越高时, VRM 总电源传输范围也越高。
3	CPU Voltage Frequency 切换频率将影响 VRM 输出电压的暂态响应和元件的散热性。设置 较高的频率可获得较快的电压暂态响应。
4	VCCSA Load-line Calibration 设置较高的数值以提升系统性能,或是设置较低的数值维持较佳的 散热性能。
5	VCCSA Current Capability 设置 VCCSA Current Capability 较高数值可提供 DRAM 控制器更 高超频所需的总电源量。
6	CPU Power Phase Control 在系统高负载时,可增加电源相数以提升 VRM 输出电压的暂态响 应并可得到更好的散热性能。在系统低负载时,通过减少电源相数 可增加 VRM 电源性能。
7	CPU Power Duty Control 可调整 VRM 各相电流及元件温度。
DRAM Power



编号	功能
1	DRAM Current Capability
	设置 DRAM Current Capability 较高数值可提供 DRAM 控制器更 高超频所需的总电源量。
2	DRAM Voltage Frequency 此项目可调整 DRAM 切换频率使系统稳定或增加 OC 范围。
3	DRAM Power Phase Control 设置为 Extreme 以使用全相式模式提升系统性能,或是设置为 Optimized 以使用华硕最佳化相式调整模式增加 DRAM 电源性能。



• 实际表现性能将依使用的处理器与内存型号而异。

• 请勿将散热系统卸除,散热情况应受到监控。

4.3.4 华硕 EPU 程序

华硕 EPU 程序是个可以满足不同电脑需求的节源工具。此程序提供数种模式供您 选择以提升系统性能或节省电量。在自动模式下,系统将会根据当前系统状态自动切 换模式。您也可以通过调整如 CPU 频率、GPU 频率、vCore 电压与风扇控制等设置 以个人化每个模式。

运行 EPU 程序

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Tool > EPU 以运行华硕 EPU 程序。





- *•请选择 From EPU Installation 以查看安装 EPU 程序后二氧化碳减少的总量。
- *・请选择 From the Last Reset 以查看点击 I 后二氧化碳减少的 总量。
- 请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明,或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。

4.3.5 华硕 Fan Xpert+ 程序

华硕 Fan Xpert+ 可以很聪明地让用户针对不同的环境温度调整处理器与机箱风扇 转速。Fan Xpert+ 的设计除了考量系统的负载能力之外,另外也兼顾到因为不同的 地理位置、气候条件而来的不同环境温度。内置多样化实用的设置,让灵活的风扇速 度控制提供一个安静且低温的使用环境。

运行 Fan Xpert+ 程序

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Tool > Fan Xpert+ 以运行华硕 Fan Xpert 程序。

使用 Fan Xper+ 程序

请点击 Fan Name 以选择风扇并由 Setting 中选择欲使用的模式。



风扇运行模式

- 关闭(Disable):选择此模式以关闭 Fan Xpert+功能。
- 标准模式(Standard):此模式会让风扇以中等模式调整速度。
- 宁静模式(Silent):此模式会让风扇转速降至最低以求风扇安静运行。
- 加速模式(Turbo):此模式会让风扇全速运行以求最佳的冷却效果。
- 智能模式(Intelligent):此模式会根据环境温度自动调整 CPU 风扇转速。
- 稳定模式(Stable):此模式会让 CPU 风扇维持相同的转速以避免因为风扇不稳 定旋转而造成的噪音。然而当温度超过 70℃ 时,风扇会自动加速。
- 用户模式(User):此模式可让您在某些限制下改变 CPU 风扇的运行模式。

请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明,或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。

4.3.6 华硕 Probe II 程序

华硕 Probe II 程序 可以实时检测电脑中重要元件的状况,例如风扇运转、处理器 温度和系统电压等,并在任一元件发生问题时提醒您,确保您的电脑处于稳定、安全 且良好的运行状态。

运行华硕 Probe II 程序

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Tool > Probe II 以运行华硕 Probe II 程序。

使用华硕 Probe II 程序

请点击 Voltage/Temperature/Fan Speed 以启动检测或是调整数值。Preference 可显示检测的间隔时间,或是更改温度单位。





请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明,或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。

4.3.7 华硕 Sensor Recorder 程序

华硕 Sensor Recorder 程序可以让您监控并记录系统电压、温度、风扇转速等的变化。

运行华硕 Sensor Recorder 程序

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Tool > Sensor Recorder 以运行华硕 Sensor Recorder 程序。

使用华硕 Sensor Recorder 程序

请点击 Voltage/Temperature/Fan Speed 并选择欲监控的感应范围。History Record 项目将记录您所选择要监控项目的变化。



使用历史记录

- 1. 请点击 History Record 并根据您的需求由左侧设置 Record Interval 和 Record Duration。
- 2. 请点击 Start recording 开始计算并记录各感应范围。
- 3. 欲停止记录时,请点击 Recording。
- 4. 请点击 Date/Type/Select display items 以查看详细的历史记录。





您可以由 AI Suite II 的主菜单点击 Monitor > Sensor,系统的详细信息即会显示于右侧面板。

4.3.8 华硕 USB 3.0 Boost 程序

华硕 USB 3.0 Boost 程序可提升 USB 3.0 设备的传输速度,并支持 USB 连接 SCSI 协议(UASP, USB Attached SCSI Protocol)。通过华硕 USB 3.0 Boost 程 序,可轻松提升您的 USB 3.0 设备之传输速度。

运行华硕 USB 3.0 Boost 程序

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Tool > USB 3.0 Boost 以运行华硕 USB 3.0 Boost 程序。

使用华硕 USB 3.0 Boost 程序

- 1. 请将 USB 3.0 设备连接至 USB 3.0 连接端口。
- 2. USB 3.0 Boost 程序将自动检测已连接的设备并切换至 Turbo 模式或 UASP 模式(若连接设备支持 UASP)。
- 3. 您可以随时将设备由 USB 3.0 模式切换回 Normal 模式。





请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明,或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。

4.3.9 华硕 SSD Caching 程序

华硕 SSD Caching 程序提升整个系统性能,通过已经安装的高速 SSD 作为经常存 取运行、加快硬盘与主要内存回应的缓存空间。只须通过简单的设置步骤,即可结合 SSD 的性能与反应速度,以及硬盘的保存空间,且不须重新启动即可马上启用此功能。

运行华硕 SSD Caching 程序

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Tool > ASUS SSD Caching 以运行华硕 SSD Caching 程序。

使用华硕 SSD Caching 程序

- 请将 一个 HDD 和一个 SSD 连 接至 Marvell[®] SATA 连接端口(SATA6G_E1/E2),华硕 SSD Caching 程序将自动检测已连接的 HDD 和 SSD。
- 2. 点击 Caching Now! 进行磁盘初始化 ,初始化状态将显示于画面上。
- 3. 初始化完成后缓存功能即会启动。
- 4. 欲关闭 SSD Caching 功能时请点击 Disable。





- 磁盘初始化时,您可以同时继续使用电脑的其他功能,当初始化完成 时程序会出现提醒窗口。
- 正常使用状态下, SATA6G_E1/E2 插槽建议用来连接数据硬盘。
- 关闭 SSD Caching 功能后 SSD 将成为 Windows 操作系统中未设置的磁盘,请于磁盘管理中重新设置以正常使用 SSD。

4.3.10 华硕在线更新

华硕在线更新程序是一套可以让您在 Windows 操作系统下,用来管理、保存与更新主板 BIOS 文件的应用程序。

运行华硕在线更新程序

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Update > ASUS Update 以运行华硕在线更新程序。

使用华硕在线更新程序

请选择欲使用的方式后点击 Next,并依照画面上的指示完成操作。



• 使用网络更新 BIOS 程序

由华硕网站 http://www.asus.com.cn 下载最新的 BIOS 文件,并依照画面上的指示更新主板的 BIOS 文件。

• 从网络上下载最新的 BIOS 文件

由华硕网站 http://www.asus.com.cn 下载最新的 BIOS 文件并保存供日后更新使用。

・ 使用 BIOS 文件更新 BIOS 程序

使用保存于电脑中的 BIOS 文件来更新现有的 BIOS 程序。

• 保存系统现有的 BIOS 文件 将系统现有的 BIOS 程序保存为备份文件,或保存至 USB 设备。



建议您在运行更新前先备份主板原始的 BIOS 程序。

4.3.11 华硕 MyLogo2 程序

华硕 MyLogo 程序可让您自订启动图标。启动图标即为在启动自检时画面所出现的图标。

运行华硕在线更新程程序

请由应用程序 DVD 光盘中安装 AI Suite II 程序,接着请由 AI Suite II 主菜单点击 Update> MyLogo 以运行华硕 MyLogo 程序。



运行华硕 MyLogo程序

浏览您想要作为启动图标的文件位置,然后点击 Next,并依照画面上的指示操作。

更改主板的 BIOS 启动画面

1. 于当前使用的 BIOS 文件下,点击 Browse 浏览您想要作为启动图标的文件位置,然后点击 Next。



- 2. 点击 Auto Tune 让系统自动调整屏幕分辨率,或是手动拖曳调整杆。
- 3. 按下 Booting Preview 按钮来预览图案在自我测试时的显示效果,然后请点击 Next。
- 4. 点击 Flash 开始上传作为启动图标的文件。
- 5. 点击 Yes 重新启动,下次启动时您可以看见新设置的启动图标。



更改下载的 BIOS 文件之启动画面,并将这个 BIOS 程序更新至主板(或不更新)

- 1. 请浏览已下载的 BIOS 文件,本步骤亦会检查 BIOS 文件是否兼容于您的系统。
- 2. 点击 Browse 浏览您想要作为启动图标的文件位置,然后点击 Next。
- 3. 请依照 更改主板的 BIOS 启动画面 的步骤 2-5 完成启动图标更改。





BIOS 中的全屏图标需启动华硕 MyLogo 程序才可使用。

4.3.12 音频设置程序

本主板内置一个支持八声道音频输出功能的 Realtek High Definition 音频处理 芯片,可以让您通过电脑体验前所未有的音响效果。这套软件提供接口自动检测 (Jack-Sensing)功能、支持 S/PDIF 数字音频输入/输出、中断功能等。Realtek 音 频芯片也拥有 Realtek 独家的通用音频端口(UAJ, Universal Audio Jack)技术, 让用户可以享受即插即用的便利性。

请依照安装向导的指示来安装 Realtek 音频驱动程序与应用程序,您可以在华硕驱动程序光盘中找到这个 Realtek 音频驱动程序与应用程序。

当「Realtek 音频驱动程序与应用软件」安装完成后,您可以在右下方的任务栏上 找到 Realtek HD Audio Manager 图标。在任务栏的 Realtek HD Audio Manager 图标上以鼠标左键点二下就会显示 Realtek HD 音频控制面板。

A. Windows 7™/Vista™ 操作系统下的 Realtek HD Audio Manager 支持 DTS UltraPC II



模拟与数字连接端口状态

B. Windows XP 操作系统中的 Realtek HD Audio Manager



请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明,或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。

4.4 RAID 功能设置

本主板内置 Intel[®] 芯片组与 Marvell SATA 控制器,可让您通过 Serial ATA 硬盘设置 RAID 0、1、5 与 RAID 10 磁盘阵列。

- Intel[®] Rapid Storage Technology:支持 RAID 0、RAID 1、RAID 10 和 RAID 5。
- Marvell RAID 程序:支持 RAID 0 与 RAID 1。
 - 在您使用 RAID 功能之前,请先确认您已经安装 Windows[®] XP Service Pack 3 或更新版本的操作系统。RAID 功能仅支持 Windows
 [®] XP Service Pack 3 或更新版本的操作系统。
 - 由于 Window[®] XP/Vista 的限制,当 RAID 磁盘阵列容量超过 2TB 时无法做为启动硬盘,只能做为数据硬盘使用。
 - 若您想要使用设置有 RAID 磁盘阵列的硬盘来启动系统请在安装操作 系统到选定的硬盘之前,先将应用程序 DVD 光盘内的 RAID 驱动程 序文件复制至软盘中。请参考 4.5 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的 软盘 一节的说明。

4.4.1 RAID 定义

(E)

RAID 0 的主要功能为「Data striping」,即区块延展。其运行模式是将磁盘阵列 系统下所有硬盘组成一个虚拟的大硬盘,而数据存取方式是平均分散至多颗硬盘,是 以并行的方式读取/写入数据至多颗硬盘,如此可增加存取的速度,若以二颗硬盘所 建构的 RAID 0 磁盘阵列为例,传输速度约为阵列中转速最慢的硬盘的二倍速度。整 体而言,RAID 0 模式的磁盘阵列可增加数据传输的性能与速率。

RAID 1 的主要功能为「Data Mirroring」,即数据映射。其运行模式是将磁盘阵列 系统所使用的硬盘,创建为一组映射对应(Mirrored Pair),并以平行的方式读取/写 入数据至多颗硬盘。而写入至各个硬盘的数据是完全一样的,在读取数据时,则可由 本组内所有硬盘同时读出。而 RAID 1 模式的磁盘阵列最主要就是其容错功能(fault tolerance),它能在磁盘阵列中任何一颗硬盘发生故障的情况时,其它硬盘仍可以继 续动作,保持系统不中断运行。即使阵列中某一颗硬盘损毁时,所有的数据仍会完整 地保留在磁盘阵列的其它硬盘中。

RAID 5 的主要功能为将数据与验证信息加以延展,分别记录到三部或以上的硬盘 中。而 RAID 5 阵列设置的优点,包括有取得更理想的硬盘性能、具备容错能力,与 更大的保存容量。RAID 5 阵列模式最适合的使用范畴,可用于交叉处理操作、数据 库应用、企业资源的规划,与商业系统的应用。这类型的阵列模式,最少需要三部硬 盘方可进行设置。

RAID 10 的主要功能为「Data striping」+「Data Mirroring」,也就是集 RAID 0 与 RAID 1 之所长,不但可运用到 RAID 0 模式所提供的高速传输速率,也保有了 RAID 1 模式的数据容错功能,让您不但享有高速的数据传输功能,对于数据的保存 也无后顾之忧。

4.4.2 安装 Serial ATA (SATA) 硬盘

本主板支持 Serial ATA 硬盘。为了最佳的性能表现,当您要创建阵列模式设置时 ,请尽可能采用具备相同型号与容量的硬盘。

请依照以下安装方式来建构 SATA RAID 磁盘阵列。

- 1. 将硬盘安装至硬盘槽中。
- 2. 安装硬盘连接排线,将欲建构磁盘阵列的硬盘连接至主板。

3. 将 SATA 电源线连接到每一部硬盘。

4.4.3 在 BIOS 程序中设置 RAID

在您开始创建阵列之前,您必须先在 BIOS 程序设置中设置对应的 RAID 选项。请依照下列步骤进行操作:

- 1. 在启动之后系统仍在内存的启动自我测试(Power-On Self Test, POST)时,按下 <Delete> 按键进入 BIOS 设置程序。
- 2. 进入主菜单(Main)后,选择 Advanced > SATA Configuration 选项,然后按 <Enter>。
- 3. 将 SATA Mode 选项设置为 [RAID Mode]。
- 4. 保存您的设置值并退出 BIOS 程序。

关于如何在 BIOS 中针对菜单进行浏览与输入,请参考第三章的相关说 明。



由于芯片的限制,当您设置 SATA 连接端口为 RAID 时,所有的 SATA 连接端口均会以 RAID 模式运行。

4.4.4 Intel[®] Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序

请依照下列步骤来进入 Intel[®] Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序:

- 1. 启动您的电脑。
- 2. 当系统运行启动自检(POST)时,按下 <Ctrl+I> 按键来进入应用程序主菜单。

Intel(R) Rapid St Copyright(C) 2003	torage Technology - (3-10 Intel Corporatio	Option ROM on. All Ri	- v10.0.0.1032 .ghts Reserved.
1. Create RAID 2. Delete RAID	[MAIN MENU] Volume 5. Exit	3. Reset D 4. Recover	isks to Non-RAID y Volume Options
1	=[DISK/VOLUME INFORM	ATION]	
RAID Volumes: None defined.			
Physical Devices: Port Device Model 0 ST3160812AS 1 ST3160812AS 2 ST3160812AS 3 ST3160812AS	Serial # 9LSOHJA4 9LSOF4HL 3LSOJYL8 9LSOBJ5H	Size 149.0GB 149.0GB 149.0GB 149.0GB	Type/Status(Vol ID) Non-RAID Disk Non-RAID Disk Non-RAID Disk Non-RAID Disk
[↑↓]-Select	[ESC]-Exit	[ENT]	ER]-Select Menu

华硕 P9X79 WS 主板用户手册

在屏幕下方的 navigation 导览键可让您移动光棒到不同的选项并选择菜单中的选项。



本节中的 RAID BIOS 设置画面仅供参考之用,故所显示的画面与实际设置画面可能稍有不同。



本应用程序可以支持四个硬盘进行 RAID 设置。

创建 RAID 设置

请依照下列步骤创建 RAID 设置:

1. 选择 1. Create RAID Volume 然后按下 <Enter> 按键,会出现如下图所示的窗口 画面。

Intel(R) Matri Copyright(C	x Storage Man) 2003-09 Int	ager option ROM v8.9. el Corporation. All	0.1014 PCH-D wRAID5 Rights Reserved.
	[CRE Na RAID Lev Dis Strip Si Capaci Sy	ATE VOLUME MENU] me: Volume(el: RAIDO(Stripe) ks: Select Disks ze: 128KB ty: 0.0 GB nc: N/A Create Volume	
Enter a uniq	ue volume name 16 ch	<pre>[HELP]</pre>	characters and is
[↑↓]Change	[TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu	[ENTER]-Select

- 2. 为您的 RAID 磁区键入一个名称,然后按下 < Enter> 按键。
- 3. 使用向上、向下方向键来选择您想要的 RAID 层级,然后按下 < Enter> 按键。
- 当 Disk 选项出现,请按下 <Enter> 按键以便选择要进行阵列设置的硬盘设备。接着如下图所示的画面便会出现。

J Sigilogitzas 9150H0A4 149.0GB Non-RAID Dis 1 ST3160812AS 9150F4HL 149.0GB Non-RAID Dis 2 ST3160812AS 3150F4HL 149.0GB Non-RAID Dis 3 ST3160812AS 9150EJ5H 149.0GB Non-RAID Dis 3 ST3160812AS 9150EJ5H 149.0GB Non-RAID Dis
1 ST3160812AS 9LS0F4HL 149.0GB Non-RAID Dis 2 ST3160812AS 3LS0JYL8 149.0GB Non-RAID Dis 3 ST3160812AS 9LS0BJ5H 149.0GB Non-RAID Dis
2 ST3160812AS 3LS0JYL8 149.0GB Non-RAID Dis 3 ST3160812AS 9LS0BJ5H 149.0GB Non-RAID Dis
3 ST3160812AS 9LS0BJ5H 149.0GB Non-RAID Dis
Select 2 to 6 disks to use in creating the volume.

- 5. 请使用向上、向下方向键来选择硬盘设备,确认后请按下 <Space> 按键来进行选择。接着被选定的硬盘设备旁便会出现一个小三角形图标。当要进行阵列设置的 硬盘设备选择完毕后,请按下 <Enter> 按键。
- 6. 使用向上、向下方向键来选择 RAID 磁盘阵列(RAID 0、RAID 10、RAID 5)要 分区的容量,然后按下 <Enter>按键。分区的数值可由 4KB 递增至 128KB,数 据分区的数值应该以硬盘使用的目的来决定。下列为推荐:

RAID 0: 128KB

RAID 10: 64KB

RAID 5: 64KB



若此系统欲作为服务器使用,建议您选择较低的磁区大小;若此系统欲 作为多媒体电脑用来运行影音的编辑制作,建议您选择较高的磁区大小 来获得最佳的性能。

- 7. 输入您所要的阵列容量,接着按下 <Enter> 按键。本项目默认值是采用最高可容 许的磁盘容量。
- 8. 在 Create Volume 的提示对话框中再按下 < Enter> 按键来创建磁盘阵列,接着便会出现如下图的窗口画面。



9. 按下按键<//>
按键<//>
来创建阵列并回到主菜单,或是按下

删除 RAID 阵列

当您要删除 RAID 设置时请小心,保存在硬盘中的数据会被全部删除。

请依照以下步骤删除 RAID 阵列:

1. 选择 2. Delete RAID Volume 然后按下 <Enter> 按键,会出现如下图所示的窗口 画面。

Intel(R) Matrix St Copyright(C) 20	orage Manager option ROM 03-09 Intel Corporation.	v8.9.0.1014 PCH-D wRAID5 All Rights Reserved.
Name Level Volume0 RAID0(St	[DELETE VOLUME MENU Drives Capacit; ripe) 2 298.0G) y Status Bootable B Normal Yes
Deleting a	[HELP] volume will reset the di ING: ALL DISK DATA WILL F does not apply to Recove	.sks to non-RAID. ME DELETED. ry volumes)
[↑↓]-Select	[ESC]-Previous Menu	[DEL]-Delete Volume

 使用向上、向下方向键来选择您想要删除的 RAID 设置,然后按下 按键。 接着如下图所示的画面便会出现。



3. 按下 <Y> 按键来删除 RAID 并回到主菜单,或是按下 <N> 来回到 DELETE VOLUME MENU (创建阵列标签) 菜单。

离开 Intel[®] Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序 请依照以下步骤离开应用程序:

1. 选择 5. Exit 然后按下 < Enter> 按键,会出现如下图所示的窗口画面。



2. 按下 <Y> 按键来离开应用程序,或是按下 <N> 回到主菜单。

4.4.5 Marvell RAID 程序

本主板内置的 Marvell SATA 6Gb/s 控制器,可以通过使用二个 SATA 硬盘创建 RAID 0 与 RAID 1 阵列。请参考用户手册的第二章来找到 Marvell SATA 6Gb/s 控 制器的正确位置。

在电脑运行自我测试(POST)过程时,按下按键 <Ctrl> + <M> 进入 Marvell 程序 主菜单。



在创建或删除 RAID 阵列时会将保存在硬盘中的数据全部删除,在运行任何更改硬盘状态的动作前,请先确认已经将硬盘中的数据作好备份。

Marvell BIOS Setup (-Topology HBA 0: Marvell 0 Virtual Disks Pree Physical Disks PD 0: ST3160812AS PD 8: ST3160812AS	c) 2009 Marvell Technology Group Ltd. Information Vendor ID : 1B4B Device ID : 9130 Revision ID : B1 BTOS Version : 1.0.0.1028 Firmware Version: 2.2.0.1105 FCIE Speed Rate : 5.0Gbps
Help Marvell RAID on chip con ENTER: Operation F10:	Configure SATA as: AHCI Mode

创建 RAID 阵列

请依照以下步骤创建 RAID 阵列:

- 1. 使用方向键选择 HBA 0: Marvell 0 项目,然后按下按键 <Enter>。
- 2. 选择 Configuration Wizard 然后按下按键 < Enter>。

Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell : sks	Technology Group Ltd.	
HBA 0: Marvell 0 Virtual Disks Free Physical Disks PD 0: ST3160812AS PD 8: ST3160812AS	Port ID PD ID Type Status Size Feature Support Current Speed Model Serial FW Version	: 0 : 0 : SATA PD : Unconfigured : 152626MB : MCQ 36 48Bits : 3G : ST3160812AS : 9LSOF4HL : 3.AAE	
Help Use space bar to select ENTER: Operation SPACE	the free disks to : Select F10: 1	, b be used in the array. Exit/Save ESC: Return	

 按下按键 <Space> 将所选的磁盘加入阵列设置,在被选定的磁盘前方会出现星号 (*)。选择好所有需要的磁盘后,按下按键 <Enter>。

Marvell BIOS Setup (-Configure->Select free di HER 0: Marvell 0 ↓ Virtual Disks * ↓ PD 0: ST3160812AS * ↓ PD 8: ST3160812AS	c) 2009 Marvell Technology Group Ltd. sksCreate Virtual Disk RAID Level : RAID 0 Max Size(MB) : 305253 Stripe Size : 64KB Gigabyte Rounding : 16 Quick Init : Yes Name : Default Threshold(%) : 90 Next
Help Virtual disk configuration ENTER: Select F10: Exi	ns. t/Save ESC: Return

4. 使用上下方向键移动光棒,然后按下按键 < Enter> 运行进一步的 RAID 设置。

RAID Level:本项目用来选择 RAID 层级。设置值有:[RAID 0] [RAID 1]。

Stripe Size:本项目用来设置虚拟磁盘中各个数据区块的容量,一般来说,较大的延展区块建议指定给需要大量数据传输的应用程序,例如:声音、图像或图片。较小的区块建议指定给容量需求较小的应用程序,例如:电子邮件、文书处理等。设置值有:[32K][64K]。

Gigabyte Rounding:本项目采用 RAID 1 的数据映射概念,在 RAID 1 模式的 虚拟磁盘中,若其中一个物理硬盘发生故障的情况时,Gigabyte Rounding 可让 您选择另一个容量略小的硬盘来接替故障的硬盘。磁盘空间的可容许差异值由 Gigabyte Rounding 设置。

例如 RAID 1 阵列使用二个不同容量的磁盘,一个为 120.5GB、另一个为 115.7GB,则重建 RAID 1 阵列的虚拟磁盘容量为 115.7GB。

若是 Gigabyte Rounding 设置为 1G,磁盘空间会被判定为最接近的容量,例 如一个硬盘为 120.5GB、另一个为 115.7GB,则硬盘空间会被视为 120GB 与 115GB,而重建 RAID 1 阵列的虚拟磁盘容量则为 115GB。

当 RAID 1 阵列的虚拟磁盘空间因 Gigabyte Rounding 设置为 1G 而使磁盘空间 降低(最高为 1GB),则替换的磁盘空间可以略小于(最高为 1GB)被替换的 磁盘。例如 115.7GB 磁盘发生故障时,RAID 1 阵列的虚拟磁盘可以使用容量在 115GB~115.7GB 之间的硬盘,Gigabyte Rounding 提供的弹性空间为 0.7GB。 磁盘空间的可容许差异值选项包含有:[None][1G][10G]。

Name:为 RAID 阵列输入一个长度为 1~10 个字母(不包含特殊字节)的名称。

5. 将选择光棒移动至 Next 然后按下按键 < Enter>, 会出现如下图所示的信息。



按下按键 <Y> 来创建 RAID 阵列,或按下按键 <N> 来取消。新的 RAID 阵列会出现在虚拟磁盘下,如下图所示。

Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.
-Topology	-Information
HBA 0: Marvell 0 - Virtual Disks L VD 0: New VD PD 0: ST3160812AS PD 8: ST3160812AS Free Physical Disks	Vendor ID : 1B48 Device ID : 9130 Revision ID : B1 BIOS Version : 1.0.0.1028 Firmware Version: 2.2.0.1105 PCIe Speed Rate : 5.0Gbps Configure SATA as: AHCI Mode
Help Marvell RAID on chip con ENTER: Operation F10:	troller. Enit/Save ESC: Return

6. 按下按键 <F10>,会出现如下图所示的警告信



按下按键 <Y> 保存 RAID 设置,并退出 Marvell RAID 程序。

删除已存在的 RAID 阵列

1. 选择要删除的 RAID 阵列,然后按下按键 <Enter>。选择 Delete,然后按下按键 <Enter>。

Marvell BIOS Setup (Topology HBA 0: Marvell 0 Virtual Disks V TO 0: New VD PD 0: ST316[Delet PD 8: ST316	c) 2009 Marvell Information ID Name tatus Itatus Itatus AID Mode Size EGA Status Number of PDs Members	Technology Group Ltd. : 0 : New VD : Functional : 64K : RAID0 : 304128MB : N/A : 2 : 0 8	
			•
Delete the selected virt ENTER: Operation F10:	ual disk. Exit/Save ESC	Return	

2. 接着会出现如下图所示的警告信息。



按下按键 <Y> 删除已选择的 RAID 阵列,接着会出现如下图所示的警告信息。



按下按键 <Y> 删除已选择的 RAID 阵列的主要启动记录(MBR)。

3. 按下按键 <F10>,接着会出现如下图所示的警告信息。



按下按键 <Y> 保存 RAID 设置,并退出 Marvell RAID 程序。

4.5 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘

当您欲在拥有 RAID 设置的硬盘中安装 Windows[®] XP 操作系统时,您需要准备一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘。若您的操作系统为 Windows Vista/7,您可以使用 软盘或 U 盘来创建一张搭载有 RAID 的软盘或随身碟。



 由于 Windows[®] XP 操作系统的限制,在 Windows[®] XP 中可能无法 辨识 USB 软驱,请参考 4.5.4 使用 USB 软驱 一节的说明来解决这 个状况。

4.5.1 在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在不进入操作系统状态下创建 RAID/SATA 驱动程序软盘:

- 1. 开启您电脑的电源。
- 2. 当进行 POST 启动自检时按下 键进入 BIOS 程序设置。
- 3. 将光驱设置为主要启动设备。
- 4. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
- 5. 保存更改并退出 BIOS 程序设置。
- 当菜单出现时,点击制作驱动程序软盘标签页,按下 <1> 来创建一张 RAID 驱动程序软盘。
- 7. 将已格式化的软盘放入 USB 软驱中,并按下 < Enter> 键。
- 8. 依照屏幕的指示完成驱动程序软盘的创建。

4.5.2 在 Windows[®] 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在 Windows[®] 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘:

- 1. 启动 Windows 操作系统。
- 2. 连接 USB 软驱并将软盘放入软驱中。
- 3. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
- 4. 点击 制作驱动程序软盘 标签页,接着点击 Intel X79 RAID Driver Disk 选项来创建一张 RAID 驱动程序软盘。
- 5. 选择 USB 软驱。
- 6. 依照屏幕指示完成驱动程序软盘的创建。

请将驱动程序软盘切换为防止写入以避免遭受电脑病毒的感染。

4.5.3 在安装 Windows[®] 操作系统时安装 RAID 驱动程序

请依照下列步骤在 Windows[®] XP 安装 RAID 驱动程序:

- 1. 当安装操作系统时,系统会提示您按下 <F6> 来安装协力厂商的 SCSI 或 RAID 驱动程序。
- 2. 按下 <F6> 键并将存有 RAID 驱动程序的软盘/U 盘安装软驱/USB 连接端口。
- 3. 当提示出现提醒您选择要安装的 SCSI adapter 驱动程序时,请选择 RAID 驱动程序文件。
- 4. 请依照屏幕指示来完成驱动程序的安装。

请依照下列步骤在 Windows[®] Vista 安装 RAID 驱动程序:

- 1. 当安装操作系统时,选择 Load Driver。
- 2. 将搭载有 RAID 驱动程序的软盘/U 盘安装软驱/USB 连接端口,并点击 Browse。
- 3. 请选择您的设备后,选择 Drivers > RAID,并选择 RAID 驱动程序文件再按下 OK。
- 4. 请依照屏幕指示来完成驱动程序的安装。



在从 U 盘载入 RAID 驱动程序之前,您必须使用另一台电脑来将应用程序光盘中的 RAID 驱动程序复制到 U 盘。

4.5.4 使用 USB 软驱

由于操作系统的限制,当您在安装操作系统中,想要从软驱安装 RAID 驱动程序时,Windows® XP 可能无法辨识 USB 软驱。

要解决这个状况,请先新增含有 RAID 驱动程序的 USB 软驱之驱动程序供应商 ID (VID)与产品 ID (PID)。请依照以下步骤运行:

- 将 USB 软驱插入另一台电脑, 然后插入含有 RAID 驱动程序 的软盘。
- 在 Windows 桌面或开始菜单 的 我的电脑 上按鼠标石键, 然后从弹出窗口中点击 管理(Manage)。
- 选择 设备管理器,在 串行总线控制器 项目中的 xxxxxx USB 软驱 上按鼠标右键,从弹出菜单中点击属性(Properties)。



USB 软驱的名称会因所安装的设备而有不同。

- 点击 详细数据(Details) 标签页, 即可查看供应商 ID(VID)与产品 ID(PID)。
- 5. 浏览 RAID 驱动程序磁盘内容,找到 txtsetup.oem 文件。
- 在这个文件上点二下会出现一个窗口画面,用来选择开启 oem 文件的应用程序。

Open Capter Sector	Constant
Phy Retwork Disker	Standardstein Standa
Create States) Seats Refere	atrases (
Repeties	Present of



Gerwal Dov	Details	
e Mb	umi USB Floppy	
Device lists	nce ld	

Windows cannot open the file: Pile: totel.public To open the life, Windows reads to traver what program created it. Windows can go writer to built it, up automatically, or you can manually what from a life program or you computer. What do you want to do!	
Press, Extended over a needer to know what program created it. Windows can go when bolk it as another day, or you can manually select from a list program on your computer. What do you want to do!	
What de you want to do!	
C the flet Web service to find the appropriate program	

7. 使用 记事本(Notepad) 来开启文 件。

the second se			
Cther Programs:			
Internet Explorer			
W Paint			
Windows Media Player			
Windows Picture and P	ax Neweer		-
ype a description that you wa	nt to use for th	is kind of fill	
Always use the selected pro	gran to open t	his kind of f	ie .

- 8. 在 txtsetup.oem 文件中找到 [Hardwarelds.scsi.iaAHCI_DesktopWorkstationServer] 与 [Hardwarelds.scsi.iaStor_DesktopWorkstationServer] 段落。
- 9. 在这二个段落中输入以下叙述:

id = "USB\VID_xxxx&PID_xxxx", "usbstor"





10. 保存并退出文件。

多绘图处理器 技术支持

本章将介绍如何安装与设置支持 AMD[®] CrossFireX™ 和 nVIDIA[®] SLI™ 技术的多 绘图处理器显卡。

章节提纲

5.1	AMD [®] CrossFireX™ 技术	5-1
5.2	NVIDIA [®] SLI™ 技术	5-5
5.3	NVIDIA [®] CUDA™ 技术5	-12

5

5.1 AMD[®] CrossFireX™ 技术

本主板支持 AMD[®] CrossFireX[™] 技术,可让您在主板上同时安装多重绘图显示接口的显卡进行协同运行。请依照下列的步骤来将多重绘图显示接口的显卡安装在本主板上。

5.1.1 设置需求

- 在双 CrossFireX 模式,请准备两张经过 AMD[®] 认证且支持 CrossFireX 的显卡 ,或是一张支持 CrossFireX 双 GPU 显卡。
- 请确认您的显卡驱动程序支持 AMD CrossFireX 技术,并从 AMD 网页(http://www.amd.com)下载最新版本的驱动程序。
- 请确认您的电源(PSU)可以提供符合您系统最低用电需求的电量。请参考第二 章的相关说明。
 - 建议您安装额外的机箱风扇来获得更好的散热环境。
 - 请访问 AMD 游戏网站 http://game.amd.com 来获得最新的显卡认证 列表与支持的 3D 应用程序列表。

5.1.2 安装开始前

(Je)

为了让 AMD CrossFireX 能正常运行,在安装 AMD CrossFireX 显卡之前,请先 卸除原先系统中既有的显卡驱动程序。

请依照以下的步骤来卸除其他的显卡驱动程序:

- 1. 关闭所有正在运行的应用程序。
- 若您的操作系统为 Windows XP 时,请选择 控制面板 (Control Panel) > 添加 /删除程序 (Add/Remove Program)选项。
 若您的操作系统为 Windows Vista 时,请选择 控制面板 (Control Panel) > 程序 与功能 (Program and Features)选项。
- 3. 选择现存的显卡驱动程序。
- 若您的操作系统为 Windows XP 时,请点击 添加/删除(Add/Remove)。
 若您的操作系统为 Windows Vista 时,请点击 解除安装(Uninstall)。
- 5. 重新启动您的系统。

5.1.3 安装 CrossFireX™ 显卡



以下安装图示仅供参考,图中的主板与显卡可能与您实际使用的不尽相同,但安装步骤是相同的。

- 1. 准备两张支持 CrossFireX 技术的显 卡。
- 再将两张显卡分别插入 PCIEX16 插槽,若您的主板有两个以上的 PCIEX16 插槽,请参考该主板用户 手册中建议安装多张显卡的位置。
- 3. 请确认显卡已经牢固地插入插槽。



 对齐且紧密地将 CrossFireX 桥接设 备插入两张显卡的金手指位置,并确 认桥接设备已经紧密的插入在正确的 位置。



- 5. 将电源供应器的两条独立电源线分别 连接至显卡上。
- 6. 然后将 VGA 或 DVI 信号线连接至显示上。



5.1.4 安装驱动程序

请参考您的显卡包装盒内所附的用户手册来进行安装显卡驱动程序。



5.1.5 启动 AMD[®] CrossFireX™ Magazettex 技术

安装完显卡与该设备的驱动程序后,请在 Windows 环境下通过 AMD Catalyst™ (催化剂)控制面板来启动 CrossFireX™ 功能。

运行 AMD VISION Engine Control Center (引擎控制中心)

请依照以下步骤来启动 AMD VISION Engine Control Center(引擎控制中心):

 在 Windows[®] 桌面上按鼠标右键选择 AMD VISION Engine Control Center(引擎控制中 心),您也可以在右下方的任务栏中在 AMD 图标上按鼠标右键,然后选择 Vision Engine Control Center。





当系统检测到安装在主板上的多张显卡时,会出现 引擎控制中心设定助理 窗口,点击 Go 来继续进入引擎控制中心的高级视图窗口。



启动 Dual CrossFireX 设置

- 1. 在 Catalyst 控制面板窗口中,点击 Graphics Settings > Performance > AMD CrossFireX™ Configuration。
- 2. 在 Graphics Adapter 列表中,选择显 卡作为显示的图形处理器(GPU)。
- 3. 选择 Enable CrossFireX™。
- 4. 点击 Apply,然后点击 OK 来离开设置窗口。



5.2 NVIDIA[®] SLI™ 技术

本主板支持 NVIDIA[®] SLI™ (Scalable Link Interface)技术,可让您在主板上同时 安装多张相同的 PCI-Express ×16 接口的显卡进行协同运行。请依照下列的步骤来将 PCI Express™ 接口的显卡安装在本主板上。

5.2.1 系统要求

Je.

- 在双 SLI 模式,请准备两张经过 NVIDIA[®] 认证且支持 SLI™ 技术的显卡。
- 在三 SLI 模式,请准备三张经过 NVIDIA[®] 认证且支持 SLI™ 技术的显卡。
- 请确认您的显卡驱动程序支持 NVIDIA SLI 技术,并从 NVIDIA 网页(www. nvidia.com)下载最新版本的驱动程序。
- 请确认您的电源(PSU)可以提供符合您系统最低用电需求的电量。



- NVIDIA 三 SLI 技术仅支持 Windows[®] Vista™ 作业系统环境。
- 请访问 NVIDIA 网站(http://www.nzone.com)来获得最新的显卡 认证列表与支持的 3D 应用程序列表。

5.2.2 两张 SLI 显卡安装说明



以下安装图示仅供参考,图中的主板与显卡可能与您实际使用的不尽相同,但安装步骤是相同的。

- 1. 准备两张支持 SLI 的显卡。
- 将两张显卡分别插入 PCIEX16 插槽, 若是您的主板有二个以上的 PCIEX16 插槽,请参考该主板用户手册第二章 中建议安装多张显卡的位置。
- 3. 确认显卡已经正确地安装在插槽中。



- 将 SLI 桥接器接口对准显卡的金手指插入。确保每个接口都安装到位。
- 5. 将电源供应器的辅助电源线分别连接至 这几张显示卡上。
- 6. 将 VGA 或 DVI-I 线缆连接到显卡的视频输出接头上。



5.2.3 安装三张 SLI 显卡



以下安装图示仅供参考,图中的主板与显卡可能与您实际使用的不尽相同,但安装步骤是相同的。

- 1. 准备三张支持 SLI 的显卡。
- 将三张显卡分别插入 PCIEX16 插槽, 若是您的主板有三个以上的 PCIEX16 插槽,请参考该主板用户手册第二章 中建议安装多张显卡的位置。
- 3. 确认显卡已经正确地安装在插槽中。



- 将 3-way SLI 桥接器接口对准显卡的 金手指插入。确保每个接口都安装到 位。
- 5. 将电源供应器的辅助电源线分别连接 至这几张显示卡上。
- 6. 将 VGA 或 DVI-I 线缆连接到显卡的 视频输出接头上。



3-Way SLI 桥接器

5.2.4 安装四张 SLI 显卡

- 1. 准备四张支持 SLI 的显卡。
- 2. 将四张显卡分别插入 PCIEX16 插槽,若您的主板有四个以上的 PCIEX16 插槽, 请参考该主板用户手册第二章中建议安装多张显卡的位置。
- 3. 确认显卡已经正确地安装在插槽中。
- 4. 将 4-way SLI 桥接器接口对准显卡的金手指插入。确保每个接口都安装到位。
- 5. 将四个辅助电源接头分别连接到四张显卡。
- 6. 将一根 VGA 或 DVI 线连接至显卡。



4-Way SLI 桥接器

5.2.5 安装驱动程序

请参考您的显卡包装盒内所附的用户手册来进行安装显卡驱动程序。

- 请先确认您的 PCI Express 显卡驱动程序支持 NVIDIA[®] SLI™ 技术, 请至 NVIDIA 网站(www.nvidia.com)下载最新的驱动程序。
 - 若您使用三 SLI 系统,请在 Windows[®] Vista™ 操作系统下安装 NVIDIA[®] 3-way SLI 桥接器。仅 Windows[®] Vista[™] 操作系统支持 NVIDIA[®] 3-way SLI 技术。

5.2.6 在 Windows 操作系统启动 NVIDIA[®] SLI™ 技术

安装完显卡与该设备的驱动程序后,请于 Windows Vista 环境下通过 NVIDIA 控制面板启动 SLI 功能。

启动 NVIDIA 控制面板

请依照下列步骤来启动 NVIDIA 控制面板:

A. 在 Windows[®] 桌面上按鼠标右键,选择 NVIDIA Control Panel。

NVIDIA Control Panel 窗口即会出现(请见 5-11 页 步骤 B5)。



B1. 若按鼠标右键后,没有 NVIDIA Control Panel 项目, 请点击 Personalize(个人化)。



B2. 在 PersonalizAMDon (个人化) 窗口 中,选择 Display Settings (显示设 置)。



B3. 在 Display Settings(显示设置)窗口 中,选择 Advanced Settings(高级 设置)。



B4. 选择 NVIDIA GeForce ,点击 Start the NVIDIA Control Panel(启动 NVIDIA 控制面板)。


B5. 接着NVIDIA Control Panel 窗口即会出现。



启动双 SLI 设置

由 NVIDIA Control Panel 窗口中选择 Set SLI ConfigurAMDon(调整 SLI 设置),接 着点击 Enable SLI(启动 SLI),并设置使 用的显示屏。设置完成后,点击 Apply(应用)。



启动三 SLI 设置

 由 NVIDIA Control Panel 窗口中选择 Set SLI ConfigurAMDon,接着点击 Enable 3-way NVIDIA SLI,并设置使用 的显示屏。设置完成后,点击 Apply(应 用)。



 选择 3D Settings 标签页,并开启 Show SLI Visual Indicators 项目。
 当此项目开启后,在屏幕左侧会出现绿 色栏,并呈现 3D 图示,指示 3-way SLI 状态。



5.3 NVIDIA[®] CUDA™ 技术

本主板支持 NVIDIA[®] CUDA™ 技术与多达 4 张 NVIDIA[®] Tesla™ 处理器卡,可提供最优化的多用途计算性能。请参考此部份的说明了解具体安装步骤。

5.3.1 系统需求

- + 32/64-bit Microsoft® Windows XP/ Vista/ Linux RHEL5.X/ Open SuSE11.X OS
- 对内存与电源的要求会依据您安装的 Tesla 卡而定。

• 建议您安装额外的机箱风扇以获得更好的散热性能。

- 依据您安装的 Tesla 卡与 VGA 输出功能的不同,安装步骤可能有所 不同。请访问 <u>http://www.nvidia.com</u> 获取详细信息。
- 访问 NVIDIA CUDA Zone 网站 <u>http://www.nvidia.com/object/</u> <u>cuda home.html</u> 获得最新的驱动程序,经 CUDA 认证的显卡与所支 持的 3D 应用程序。

5.3.2 安装支持 CUDA 技术的显卡



以下画面仅供参考。显卡与主板的外观依据型号而不同,但是安装步骤 相同。

 将四张 Tesla 处理器卡分别插入 PCle x16_1、PCle x16_2、PCle x16_3 与 PCle x16_4 插槽。确认每张卡已经正 确地安装在插槽中。



- 将一个 8-pin 电源接头或两个 6-pin 电源接头连接到 Quadro 显卡与 Tesla 处理器卡。
- 3. 将显示数据线连接至显卡。



- 参考显卡包装中的说明文件安装设备 驱动程序。
- 要验证显卡驱动程序是否安装妥当, 右击"我的电脑"图标,并选择【属性 】。点击"硬件"标签页,选择【设备管 理器】。点击显示卡项目前的"+",若 驱动程序安装妥当,显卡与处理器卡 会出现在列表中。



显示画面会依据您安装的系 统元件而有所不同。





华硕的联络信息

华硕电脑(上海)有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD

<u>市场信息</u>

地址:上海市闵行莘庄工业区春东路508号 电话:+86-21-54421616 传真:+86-21-54420099 互联网:http://www.asus.com.cn/

<u>技术支持</u>

电话:+86-21-34074610 (800-820-6655) 电子邮件:http://www.asus.com.cn/email 在线支持:http://support.asus.com/ techserv/techserv.aspx

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(亚太地区)

<u>市场信息</u>

地址:台湾台北市北投区立德路15号 电话:+886-2-2894-3447 传真:+886-2-2890-7798 电子邮件:info@asus.com.tw 互联网:http://www.asus.com.tw

技术支持

电话:+86-21-38429911 传真:+86-21-58668722, ext. 9101# 在线支持:http://support.asus.com/ techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

<u>市场信息</u>

地址: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA 传真: +1-510-608-4555 互联网: http://usa.asus.com <u>技术支持</u>

电话:+1-812-282-2787 传真:+1-812-284-0883 在线支持:http://support.asus.com/ techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (德国/奥地利)

<u>市场信息</u>

地址:Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany 传真:+49-2102-959911 互联网:http://www.asus.de 在线联络:http://www.asus.de/sales(仅回 答市场相关事务的问题)

<u>技术支持</u>

电话:+49-1805-010923(元件)* 电话:+49-1805-010920(系统/笔记本 电脑/易系列产品/LCD)* 传真:+49-2102-9599-11 在线支持:http://support.asus.com/ techserv/techserv.aspx

* 使用德国固定电话拨打每分钟话费为 0.14 欧元,使用手机拨打每分钟话费为 0.42 欧元。

tion of Conformity	ASUSTEK COMPUTER INC.	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.	TAIWAN	ASUS COMPUTER GmbH	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN	GERMANY		Motherboard	SW 6779 WS	ts of the following directives:	X EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 X EN 61000-33:2008		E N 301 489-1 V1.8.1(2008-04) E N 301 489-3 V1.3.(2002-08) F N 3101 480-4 V1.3.1/2002-08)	EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)	E N 301 489-17 V2.1.1(2009-05) E N 301 489-24 V1.4.1(2007-09)	EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) F EN 302 326-3 V1 3 1(2007-06)	E EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05) E EN 302 623 V1.1.1(2009-01)		EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008			Regulation (EC) No. 278/2009	EN 62301:2005	Ver. 110101	V	(EC conformity markina)	Position : CEO Name · Jerry Shen		O	11 Signature -	
EC Declarat	Manufacturer:	Address, City:	Country:	Authorized representative in Europe:	Address, City:	Country:	declare the following apparatus:	Product name :	Model name :	conform with the essential requiremen ⊠2004/108/EC-EMC Directive	■ EN 55022:2006+A1:2007 ■ EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 ■ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	1999/5/EC-R &TTE Directive	EN 300 328 V1.7.1(2006-05) EN 300 440-1 V1.7.1(2008-05) EN 300 440-2 V1 2 1(2008-05) EN 300 440-2 V1 2 1(2008-05)	EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	EN 5031/2002 EN 50385/2002	⊠2006/95/EC-LVD Directive	EN 60950-1/2006	EN 60950-1:2006+A11:2009	2009/125/EC-ErP Directive	Regulation (EC) No. 1275/2008	EN 62301:2005	Regulation (EC) No. 642/2009	⊠ <u>CE marking</u>				Declaration Date: Oct. 21, 2011	Year to begin affixing CE marking:20	
DECLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)						Responsible Party Name: Asus Computer International		Address: 800 Cornorate Way Fremont, CA 94539		Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555	hereby declares that the product	-	Product Name : Motherboard	Model Number : P9X79 WS	Conforms to the following specifications:			FOC Dart 15 Submart C Intentional Radiators	I COLI art 15, Suppart C, Intertional Nations DOP Part 15 Suppart E Intertional Distinction			Supplementary Information:		This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful	interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	Representative Person's Name : Steve Chang / President		Strue Change	Signature :	Date : Oct. 21, 2011	Ver. 110101