CROSSHAIR V FORMULA-Z



J7477 初版 第 1 刷 2012年7月

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを 含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、 放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

以下の場合は、保証やサービスを受けることができません。

- (1) ASUSが明記した方法以外で、修理、改造、交換した場合。
- (2) 製品のシリアル番号が読むことができない状態である場合。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。 ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、 ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に 指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、予告なしに内容は変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、 ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合が ありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これ らの権利を侵害する意図はありません。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

(1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc. Legal Compliance Dept. 15 Li Te Rd., Beitou, Taipei 112 Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address **gpl@asus.com**, stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

もくじ

安全上のご注意	vii
こーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	. viii
CROSSHAIR V FORMULA-Z 仕槎一覧	X
パッケージの内容	. xiv
取り付けて旦とつンポーネント	

Chapter1 製品の概要

1.1	独自機能	; ;	1-1
	1.1.1	製品の特長	1-1
	1.1.2	ROGだけの機能	1-2
	1.1.3	ROGインテリジェントパフォーマンス&オーバークロック機能	1-2
	1.1.4	ROGソフトウェア	1-3
	1.1.5	その他の機能	1-4
1.2	マザーボ	ードの概要	1-5
	1.2.1	始める前に	1-5
	1.2.2	マザーボードのレイアウト	1-6
	1.2.3	CPU	1-8
	1.2.4	システムメモリー	1-9
	1.2.5	拡張スロット	1-21
	1.2.6	オンボードボタン/スイッチ	1-24
	1.2.7	ジャンパ	1-27
	1.2.8	オンボードLED	1-28
	1.2.9	内部コネクター/ヘッダー	1-37
	1.2.10	Probelt	1-46

Chapter2 基本的な取り付け

2.1	コンピュ	ューターを組み立てる	2-1
	2.1.1	マザーボードを取り付ける	2-1
	2.1.2	CPUを取り付ける	2-4
	2.1.3	CPUクーラーを取り付ける	2-5
	2.1.4	メモリーを取り付ける	2-7
	2.1.5	ATX 電源を取り付ける	2-8
	2.1.6	SATAデバイスを取り付ける	2-9
	2.1.7	フロント I/O コネクター を取り付ける	2-10
	2.1.8	拡張カードを取り付ける	2-11
2.2	BIOS U	pdate	2-12
	2.2.1	USB BIOS Flashback	2-12
2.3	バックバ	ペネルとオーディオ接続	2-13
	2.3.1	バックパネルコネクター	2-13

	2.3.2	オーディオ I/O接続	2-15
2.4	初めて起	動する	2-18
2.5	システム	の電源をオフにする	2-18
Chapt	er3	UEFI BIOS設定	
3.1	UEFIとは		3-1
3.2	UEFI BIC	DS Utility	3-2
	3.2.1	EZ Mode	3-3
	3.2.2	Advanced Mode	3-4
3.3	Extreme	e Tweaker メニュー	3-6
3.4	メインメ		3-15
3.5	アドバン	スドメニュー	3-17
	3.5.1	CPU設定	
	3.5.2	ノースブリッジ設定	
	3.5.3	サウスブリッジ設定	
	3.5.4	SATA設定	
	3.5.5	USB設定	
	3.5.6	CPUコア設定	
	3.5.7	オンボードデバイス設定	
	3.5.8	APM	
	3.5.9	Network Stack	
	3.5.10	iROG Configuration	
	3.5.11	ROG Connect	
	3.5.12	LED Control	
3.6	モニター	メニュー	3-30
3.7	ブートメ		3-34
3.8	ツールメ	=	3-36
	3.8.1	ASUS EZ Flash 2 Utility	
	3.8.2	ASUS SPD Information	
	3.8.3	ASUS O.C. Profile	
	3.8.4	GO Button File	
3.9	終了メニ	— ב.	3-39
3.10	UEFI BIC	DS更新	3-40
	3.10.1	ASUS Update	
	3.10.2	ASUS EZ Flash 2	
	3.10.3	ASUS CrashFree BIOS 3	
	3.10.4	ASUS BIOS Updater	

Chap	oter4	ソフトウェア	
4.1	OSをイン	/ストールする	4-1
4.2	サポート	DVD情報	4-1
	4.2.1	サポートDVDを実行する	4-1
	4.2.2	ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する	4-2
4.3	ソフトウ	ェア情報	4-3
	4.3.1	Al Suite II	4-3
	4.3.2	TurboV EVO	4-4
	4.3.3	DIGI+ Power Control	4-8
	4.3.4	EPU	4-12
	4.3.5	FAN Xpert	4-13
	4.3.6	Probe II	4-14
	4.3.7	Sensor Recorder	4-15
	4.3.8	USB 3.0 Boost	4-17
	4.3.9	Ai Charger+	4-18
	4.3.10	ASUS Update	4-19
	4.3.11	MyLogo	4-20
	4.3.12	USB BIOS Flashback	4-22
	4.3.13	オーディオ構成	4-24
	4.3.14	ROG Connect	4-27
	4.3.15	GameFirst II	4-29
Chap	ter5	RAID	
5.1	RAID設法	定	5-1
	5.1.1	RAID定義	5-1
	5.1.2	SATA記憶装置を取り付ける	5-2
	5.1.3	UEFI BIOSでRAIDを設定する	5-2
	5.1.4	AMD [®] Option ROM utility	5-3
5.2	RAIDドラ	ライバーディスクを作成する	5-6
	5.2.1	OSを起動せずにRAIDドライバーディスクを作成する	5-6
	5.2.2	RAIDドライバーディスクを Windows® 環境で作成する	5-6
	5.2.3	Windows' OSインストール中にRAIDドライバーをインストールする	5-7
	5.2.4	USBフロッピーディスクドライブを使用する	5-8
Chap	oter6	マルチGPUサポート	
6.1	AMD° Ci	rossFireX™ テクノロジー	6-1
	6.1.1	システム要件	6-1
	6.1.2	始める前に	6-1

	6.1.3	CrossFireX [™] 対応ビデオカードを2枚取り付ける	6-2
	6.1.4	CrossFireX™対応ビデオカードを3枚取り付ける	6-3
	6.1.5	デバイスドライバーをインストールする	6-4
	6.1.6	AMD [®] CrossFireX [™] テクノロジーを有効にする	6-4
6.2	NVIDIA	A® SLI™ テクノロジー	6-6
	6.2.1	必要条件	6-6
	6.2.2	SLI™対応ビデオカードを2枚取り付ける	6-6
	6.2.3	SLI™対応ビデオカードを3枚取り付ける	6-7
	6.2.4	デバイスドライバーをインストールする	6-8
	6.2.5	NVIDIA® SLI™ テクノロジーを有効にする	6-9
Chapt	ter7	付録	

ご注意		-1
ASUSコン	パタクトインフォメーション	-4

安全上のご注意 電気の取り扱い

- ・ 作業を行う場合は、感電防止のため、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- 周辺機器の取り付け・取り外しの際は、本製品および周辺機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。可能ならば、関係するすべての機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ ケーブルの接続・取り外しの際は、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ 電源延長コードや特殊なアダプターを用いる場合は専門家に相談してください。これらは、 回路のショート等の原因になる場合があります。
- ・ 正しい電圧でご使用ください。ご使用になる地域の出力電圧が分からない場合は、お近くの 電力会社にお尋ねください。
- ・ 電源装置の修理は販売代理店などに依頼してください。
- ・ 光デジタルS/PDIFは、光デジタルコンポーネントで、クラス1レーザー製品に分類されています。(本機能の搭載・非搭載は製品仕様によって異なります)



不可視レーザー光です。ビームを直接見たり触れたりしないでください。

操作上の注意

- 作業を行う前に、本パッケージに付属のマニュアル及び取り付ける部品のマニュアルを全て 熟読してください。
- ・ 電源を入れる前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また電源コードに損傷がないことを確認してください。
- ・ マザーボード上にクリップやネジなどの金属を落とさないようにしてください。回路のショー ト等の原因になります。
- ・ 埃・湿気・高温・低温を避けてください。湿気のある場所で本製品を使用しないでください。
- ・ 本製品は安定した場所に設置してください。
- ・ 本製品を修理する場合は、販売代理店などに依頼してください。

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が 含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品 に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再使用 されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の 拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

ASUSは各国の環境法等を満たし、またリサイクル従事者の作業の安全を図るよう、環境保護に関する厳しい基準を設定しております。ASUSのリサイクルに対する姿勢は、多方面において環境保護に大きく貢献しています。



本機は電気製品または電子装置であり、地域のゴミと一緒に捨てられません。また、本機の コンポーネントはリサイクル性を考慮した設計を採用しております。なお、廃棄の際は地域の 条例等の指示に従ってください。



本機に装着されているボタン型電池には水銀が含まれています。通常ゴミとして廃棄しないで ください。

このマニュアルについて

このマニュアルには、マザーボードの取り付けや構築の際に必要な情報が記してあります。

マニュアルの概要

本章は以下のChapter から構成されています。

- Chapter 1:製品の概要
 マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明、及びスイッチ、ボタン、ジャンパ、コネクター、LEDなど各部位の説明。
- Chapter 2:基本的な取り付け
 コンピューターの組み立て方やUSB BIOS Flashbackの使用方法、バックパネルについての説明。
- Chapter 3: UEFI BIOS 設定
 UEFI BIOS Utilityでのシステム設定の変更方法とUEFI BIOSパラメータの詳細。
- Chapter 4:ソフトウェア
 マザーボードパッケージに付属のサポートDVDとソフトウェアの内容。
- Chapter 5: RAID
 RAID 設定についての説明。
- Chapter 6:マルチGPUサポート AMD CrossFireX™とNVIDIA®SLI™のマルチGPUビデオカードの取り付けと設定方法。
- Chapter 7:付録
 製品の規格や海外の法令についての説明。

詳細情報

本書に記載できなかった最新の情報は以下で入手することができます。また、UEFI BIOSや添付 ソフトウェアの最新版があります。必要に応じてご利用ください。

1. ASUSオフィシャルサイト(http://www.asus.co.jp/)

各国や地域に対応したサイトを設け、ASUSのハードウェア・ソフトウェア製品に関する最新 情報が満載です。

2. 追加ドキュメント

パッケージ内容によっては、追加のドキュメントが同梱されている場合があります。注意事項 や購入店・販売店などが追加した最新情報などです。これらは、本書がサポートする範囲に は含まれていません。

このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取り扱い頂くために以下の表記を参考にしてください。



表記

太字	選択するメニューや項目を表示します。
斜字	文字やフレーズを強調する時に使います。
<key></key>	< > で囲った文字は、キーボードのキーです。 例: <enter>→Enter もしくはリターンキーを押してください。</enter>
<key1+key2+key3></key1+key2+key3>	ー度に2つ以上のキーを押す必要がある場合は(+)を使って示し ています。

例:<Ctrl+Alt+Del>

CPU	AMD [®] Socket AM3+ : AMD [®] FX Series プロセッサー (最大8コア)
	AMD Socket AMS. AMD Phenom "I/ Athion II"/ Sempron 100 Series プロセッサーを互換サポート
	AMD° 140W CPU対応
	AMD [®] Cool 'n' Quiet Technology対応 AM2 + 22mm CPUはた
 エップ レ ット	
システムバス	HyperTransport [™] 3.0对心、最大5.2GT/s
メモリー	メモリースロット×4:最大32GB、DDR3 2400(O.C.) / 2133(O.C) / 1866/ 1600/1333/1066 MHz, ECC, Non-ECC, un-buffered メモリーサポート
	テュアルナヤンネルメモリーアーキテクナヤ
	* 詳細はASUSオフィシャルサイトの最新のQVL(推奨ベンダーリスト)をご参照くだ さい。
	** Windows® 32bit OSでは4GB以上のシステムメモリーを取り付けても、認識さ れるメモリーは4GB未満となります。Windows® 32bit OSを使用される場合は、 4GB未満のシステムメモリー構成にすることをお勧めします。
 拡張スロット	PCI Express 2.0 x16スロット×3 (x16/x16モード、x16/x8/x8モード)
	PCI Express 2.0 x16スロット×1 [レッド] (最大x4モード)
	PCI Express 2.0 x1スロット×2
マルチGPUサポート	ビデオカード3枚までのマルチGPU構成をサポート
	NVIDIA" 3-WAY SLI™ Technology AMD® CrossFireY™ Technology (是大4GPIJ堪成)
LAN	Intel® ギガビット・イーサネット・コントローラー×1
 	AMD° SR050チップセット
	- SATA 6Gb/s ポート×6 (RAID 0/1/5/10サポート [レッド])
	ASMedia [®] SATA 6Gb/sコントローラー
	- SATA 6Gb/s ポート×2 [レッド]
	- eSATA 6Gb/s ボート×2 [レッド]
オーディオ	SupremeFX III、内蔵型8チャンネルHDオーディオコーデック - ジャック検出、フロントパネル・ジャックリタスキング、 マルチストリーミング - SupremeFX Shielding [™] Technology - 1500 uF オーディオ電源用電解コンデンサー - ゴールドプレートジャック
	オーディオ機能 - Blu-ray オーディオコンテンツプロテクション対応 - 光デジタルS/PDIF出力ポート - DTS UltraPC II - DTS Connect

USB	ASMedia* USB 3.0コントローラー×3 - USB 3.0ポート×2 (2ポート拡張コネクター×1基) - USB 3.0ポート×4 (ブルー: バックパネル)
	AMD [*] SB950チップセット - USB 2.0ポート×12 (2ポート拡張コネクター×2基、バックパネル×8ポート)
ROGだけの機能	ROG Connect - RC Diagram - RC Remote - RC Poster - GPU Tweaklt ROG Extreme Engine Digi+ II - 8+2+2 フェーズ電源設計 UEFI BIOS - ROG BIOS Print - GPU.DIMM Post GameFirst II iROG Extreme Tweaker Loadline Calibration オーバークロック保護機能 - COP EX (Component Overheat Protection -EX) - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
その他の機能	ASUS TPU - CPU Level Up ASUSだけの機能 - MemOK! - Al Charger+ ASUS静音サーマルソリューション - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Shield - ASUS SZ Flash 2 - ASUS MyLogo3 ASUS Q-Design
	 ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) ASUS Q-Connector

バックパネル I/O ポート	PS/2キーボード/マウスコンボポート×1 光デジタルS/PDIF出力ポート×1 eSATA 6Gb/s ポート×2 [レッド] ROG Connect ボタン×1 LAN (RJ-45) ポート×1 USB 3.0ポート×4 [ブルー] USB 2.0ポート×8 (ホワイトポートはROG Connect対応) オーディオ I/O ポート×6 (8チャンネル対応) Clear CMOSボタン×1
内部 I/O コネクター	USB 3.0コネクター×1:追加USBポート2基に対応(19ピン) USB 2.0コネクター×2:追加USBポート4基に対応 SATA 6Gb/sコネクター×8 CPUファンコネクター×2(4ピン) オプションファンコネクター×3(4ピン) ケースファンコネクター×3(4ピン) S/PDIF出力ヘッダー×1 DirectKeyボタン×1 DirectKeyボタン×1 Directへッダー×1 Fast Bootスイッチ×1 24ピン EATX 電源コネクター×1 8ピン EATX 12V 電源コネクター×1 8ピン EATX 12V 電源コネクター×1 4ピン ATX 12V 電源コネクター×1 4ピン ATX 12V 電源コネクター×1 5Z Plugコネクター×1 (4ピン Molex電源コネクター) 電源ボタン×1 リセットボタン×1 GOボタン×1 Probelt 計測ポイント×8 サーマルセンサーコネクター×3 フロントパネルオーディオコネクター×1 システムパネルコネクター×1 Slow Mode スイッチ LN2 Mode ジャンパ
UEFI BIOS機能	64 Mb Flash ROM, UEFI BIOS、 PnP、 DMI 2.0、 WfM 2.0、 SM BIOS 2.5、 ACPI 2.0a、多言語BIOS
マネージャビリティ	WOL by PME, WOR by PME, PXE

サポートDVD	ドライバー各種 GameFirst II Kaspersky® アンチウイルスソフトウェア (1年間ライセンス版) DAEMON Tools Pro Standard ROG CPU-Z ASUS WebStorage ASUSユーティリティ各種 (Al Suite II/TurboV EVO/ASUS Update)
フォームファクター	ATX フォームファクター:30.5 cm×24.4 cm(12インチ×9.6インチ)



製品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。

パッケージの内容

製品パッケージに以下のものが揃っていることを確認してください。

マザーボード	ROG CROSSHAIR V FORMULA-Z
ケーブル	ROG Connectケーブル×1 2-in-1 SATA 6Gb/sケーブル×3 SLI™ ブリッジコネクター×1 3-Way SLI™ ブリッジコネクター×1 CrossFire コネクター×1
アクセサリー	I/Oシールド×1 12-in-1 ROGケーブルラベル× 1 2-in-1 ASUS Q-Connector キット× 1
ディスク	サポートDVD
ドキュメント	ユーザーマニュアル



万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。

取り付け工具とコンポーネント





上記の工具とコンポーネントはマザーボードのパッケージには同梱されていません。



製品の概要

1.1 独自機能

1.1.1 製品の特長

Republic of Gamers

R.O.G.シリーズは、ASUSがオーバークロッカー(オーバークロックが好きなユーザー)およびパソ コンゲーマー (パソコン用ゲームが好きなユーザー)向けに特別に設計を行っている製品シリーズ です。オーバークロックやベンチマークテストで世界ランキングを狙えるように特別な機能や技術 を搭載しており、詳細な設定機能を備えるBIOSを搭載するなど、通常のマザーボードとは方向性 の異なるマザーボードとなっています。

AMD[°] FX[™]-Series/Phenom[™] II/Athlon[™] II/Sempron[™] 100 Series Processors (Socket AM3+/AM3)

本マザーボードは最新のAMD®Socket AM3+を搭載し、最大でネイティブ8コアのマルチコ アプロセッサをサポートします。Socket AM3+に対応した最新CPUは素晴らしい省電力性能 と高いオーバークロック耐性を備えています。さらに、AMD Turbo CORE Technology 2.0や HyperTransport™3.0にも対応しており、最大5200MT/sの転送速度を実現します。また、本マザー ボードは32nmプロセスの新型AMD®CPUにも対応しています。

AMD® 990FX チップセット

AMD^{*} 990FXチップセットは最大5.2GT/s HyperTransport[™] 3.0 (HT 3.0) インターフェーススピー ドと2枚のPCI Express[™] 2.0 x16 グラフィックスをサポートするように設計されたチップセットで す。AMD^{*}の最新AM3+ マルチコアCPUと組み合わせることで、最高のシステムパフォーマンスと オーバークロック性能を実現します。

デュアルチャンネル DDR3 2400(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz サポート

本製品はデータ転送率 2400(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600/1333 / 1066 MHzメモリーをサポートし、最新の3Dゲーム、マルチメディア、インターネットアプリケーションと いった高い帯域幅を必要とする用途での要件を満たします。デュアルチャンネルDDR3メモリーア ーキテクチャーは、システムのメモリー帯域幅を拡大しパフォーマンスを向上させます。

SLI™ / CrossFireX™ サポート

本製品に搭載のAMD®990FX チップセットは、SLI™やCrossFireX™などのマルチGPU構成におけ るPCI Expressの割り当てを最適化します。本製品は3枚のビデオカードを使用した最大4GPUま でのNVIDIA® 3-WAY SLI™ TechnologyおよびAMD® CrossFireX™ Technologyをサポートしてお り、今まで経験したことのないような素晴らしいグラフィックパフォーマンスをお楽しみいただけ ます。

1.1.2 ROGだけの機能

GameFirst II

ASUS GameFirst IIは、cFos トラフィックシェーピング・テクノロジーを用いて作成されたユーザーフレンドリーなネットワーク制御システムです。この機能はビギナーユーザー用の「EZ Mode」とコアゲーマー用の「Advanced Mode」を備えており、好みに応じてモードや詳細な設定を行うことができます。

SupremeFX III

SupremeFX III™ は厳選された1500uFの高性能コンデンサを搭載することで、高リップル除去により8チャンネルHDオーディオでゲームに最適なサウンド環境を提供します。金属性EMIカバーや基板上をデジタル領域とアナログ領域に分離、オーディオ関連の部品や配線をすべてアナログ領域に配置し、さらに基盤に2層の銅板を追加する特別に設計された先進のPCB基盤による SupremeFX Shielding™ Technologyでノイズを最小限に抑えます。さらにゴールドプレート入出力ジャックを採用することで、よりノイズを低減させクリアなサウンドを実現します。

1.1.3 ROGインテリジェントパフォーマンス&オーバークロック機能

ROG Connect

ノートパソコン経由でデスクトップPCの状態をモニターし、パラメータをリアルタイムで調節しま す。F1のエンジニアを彷彿させるROG Connect は、メインシステムとノートパソコンをUSBケー ブルで連結し、リアルタイムでPOSTコードとハードウェアの状態を読み出しノートパソコンに表 示、パラメータ調節をハードウェアレベルで行います。ノートパソコンを通してシステム管理・記 録、電源、リセットボタン、BIOS更新等の作業が実行できます。

Extreme Engine Digi+II

従来の回路設計からアップグレードされたExtreme Engine Digi+IIは、デジタルVRMによる CPUやメモリーの周波数調整で最高のパフォーマンスを提供します。緻密で正確な電源調整によって、システム全体の効率的で安定した稼働を実現し、システムの寿命を最大限に延ばすことが できます。

iROG

iROG は複数のROG機能を有効にする特殊な ICで、マザーボードを完全にコントロールすることができます。これにより、ハードウェアレベルで一歩先を行くユーザーコントロールと管理が可能です。

USB BIOS FlashBack

USB BIOS Flashback はこれまでのBIOSツールとはまったく違う、とても便利なBIOS更新手段です。BIOSやOSを起動することなく、簡単にBIOSを更新することができます。特定のUSBポートにBIOSファイルを保存したUSBストレージを接続しUSB BIOS Flashbackボタンを数秒間押すだけで、スタンバイ電源で自動的にBIOSの更新が実行されます。USB BIOS Flashback は、究極の利便性と安全性を提供します。

CPU Level Up

拡張性に優れた CPU が欲しいと思ったことはありませんか? CPU Level Upを利用すれば、CPU を購入しなくてもCPUのアップグレードが可能です。使用方法は簡単で、オーバークロックしたい レベルを選択するだけで、その他のオーバークロック設定はマザーボードが自動的に行います。 是非このオプションを利用し、優れた拡張性を実感してください。

GPU.DIMM Post

OSを起動せずにビデオカードやメモリーの状態も検出できたら・・・と思ったことはありませんか?このツールを使えば、UEFI BIOSSを起動するだけで即座に各種問題を分析し、オーバークロックを実行する前に問題を解決することができます。オーバークロック実行前の不安を解消し全てのコンポーネントを管理することができますので、オーバークロックが気軽に楽しめます。

BIOS Print

本製品はUEFI BIOSを搭載しており、オーバークロックでの様々な要求をサポートします。ROG BIOS Print 機能を搭載することで、ボタン操作1つで簡単にBIOS設定を他のユーザーと共有する ことができます。BIOS画面をカメラで撮るといった作業は、もう不要です。

Probelt

Probelt はオーバークロッカー向けの非常に便利な機能で、マザーボード上に設置された計測ポイントにマルチテスターのテストリードを当てるか、Probeltケーブルをコネクターに接続することで各種動作電圧を簡単かつ正確に測定することができます。本製品ではCPU、CPU/NB、VDDA、DRAM、NB、HT、SBなどの各電圧を測定することができます。

MemOK!

コンピュータのアップグレードで悩みの種になるのがメモリーの互換性ですが、MemOK!が あればもう大丈夫です。ボタンを押すだけで、メモリーの互換問題を解決し、起動エラーを未然に 防ぐことができ、システムが起動する確率を劇的に向上させることができます。

Extreme Tweaker

Extreme Tweakerは周波数の調節、オーバーボルテージ用オプション、メモリータイミング等を微調整し、システムを最高の状態に設定します。

COP EX

COP EX はオーバークロックユーザー向けの新機能で、オーバーヒートすることなくノースブリッジとサウスブリッジの電圧を上げることができます。また、CPUを監視しオーバーヒートを防ぐため、システムの安定性を保つと同時にパフォーマンスを上げることができます。

Loadline Calibration

オーバークロック時にはCPUへの十分な電圧供給が重要になりますが、Loadline Calibration機 能なら、負荷が高い状態でも最適なCPU電圧を安定して供給することができます。その結果、オー バークロック性能のアップに繋がります。

1.1.4 ROGソフトウェア

Kaspersky[®] Anti-Virus

Kaspersky^{*} Anti-Virus Personal は、個人ユーザー、SOHOを対象としたアンチウイルスソフトウェアで、先進的アンチウイルステクノロジーを基に開発されています。Kaspersky^{*} Anti-Virus エンジンの搭載により、悪意あるプログラムを検出する確率は非常に高く、高い評価を受けています。

DAEMON Tools Pro Standard

DAEMON Tools Pro Standard はエミュレーションとイメージ作成の基本ツールを提供します。 CD,DVD、Blu-ray ディスクのディスクイメージを作成し、仮想ドライブでエミュレートすることが可 能です。高度なイメージング機能やメディアデバイスの仮想化などにより、素晴らしいメディアソリ ューションを提供します。

ROG CPU-Z

ROG CPU-ZはCPUIDによって認可されたROG用力スタマイズバージョンです。ROG CPU-Zで、CPU、 メモリー、マザーボードなどの主要なコンポーネントの情報を収集し確認することができます。

1.1.5 その他の機能

Intel Gigabit LAN

本製品は安定性で評判の高いIntel®ギガビット・イーサネット・コントローラーを搭載しています。 Intel®ギガビット・イーサネット・コントローラーはCPU負荷が低く発熱が少ない、転送速度が速い など非常に優れたコントローラーです。

SATA 6.0 Gb/s サポート

AMD[®] SB950チップセットはSATA 6GB/s インターフェースをサポートしています。SATA 6GB/sは 従来のSATAに比べ安定性やデータ検索性能も向上しており、SATA3Gb/s の約2倍の帯域を実現 します。

DTS Connect

DTS Connect は、DTS Neo: PC™とDTS Interactive™の2つのテクノロジーを組み合わせ、臨場感あるオーディオ体験を提供します。DTS Connect では、高度なアップミキシング技術を使用することにより、お気に入りのステレオ音楽やビデオをより良い音で楽しむことができます。また、DTS Connect により、多くのAV機器で使用可能な高品質デジタル・オーディオ接続で、PCをホームシアター・システムと接続することができます。

「DTS Neo: PC™」は、従来のステレオ音源(CD、mp3、wma、インターネットFMラジオでさえも)を 高品質な7.1チャンネルのサラウンド・サウンドにアップミックスするテクノロジーです。

「DTS Interactive™」は、あらゆるオーディオ・ソースをPC上でマルチチャンネルのDTSビットスト リームにエンコーディングし、エンコードされたビットストリームを共通のデジタル・オーディオ接 続(S/PDIFまたはHDMI)から、DTS対応のホームシアター・システムで利用することができる技術 です。オーディオ・ソースは、高品位な48kHZおよび1.5Mbps にトランスコードされます。

DTS UltraPC II

DTS Surround Sensation UltraPC™なら、コンテンツがステレオでも、マルチチャンネルでも、今 までにない3次元サラウンド効果をステレオスピーカーやヘッドフォンで楽しむことができます。 DTS Surround Sensation UltraPC™によるサラウンド効果は、PCでは無理だと思っていた、クリア で広がりのあるサウンドを実現します。DTS Premium Suite™は、PCの能力を引き出し、クリアで 明瞭な、バランスのとれた質の高いサウンドを、どんなPCでも可能にします。

ASUS Fan Xpert

ASUS Fan Xpertは、システムの負荷と環境温度に応じて、効果的にCPUファンとケースファンのス ピードを調節することができます。予め準備されたプロファイルから設定を選択することにより、フ ァン速度を臨機応変にコントロールすることもできます。

1.2 マザーボードの概要

1.2.1 始める前に

マザーボードのパーツの取り付けや設定変更の前は、次の事項に注意してください。

- ・ 各パーツを取り扱う前に、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 静電気による損傷を防ぐために、各パーツを取り扱う前に、静電気除去装置に触れるなど、静電気対策をしてください。
- ・ IC部分には絶対に手を触れないように、各パーツは両手で端を持つようにしてください。
- 各パーツを取り外すときは、必ず静電気防止パッドの上に置くか、コンポーネントに付属 する袋に入れてください。
- パーツの取り付け、取り外しを行う前に、ATX電源ユニットのスイッチをOFFの位置にし、 電源コードが電源から抜かれていることを確認してください。電力が供給された状態で の作業は、感電、故障の原因となります。

1.2.2 マザーボードのレイアウト



S

バックパネルコネクターと内部コネクターの詳細については、「1.2.9 内部コネクター/ヘッダー」 と「2.3.1 バックパネルコネクター」をご参照ください。

レイアウトの内容

コネクター/スイッチ/スロット	ページ
 ATX電源コネクター (24ピン EATXPWR、8ピン EATX12V_1、 4ピン EATX12V_2、4ピン EZ_PLUG) 	1-43
2. CPUソケット:Socket AM3+	1-8
 CPUファン、ケースファン、オプションファンコネクター (4ピン CPU_FAN; 4ピン CPU_OPT; 4ピン CHA_FAN1-3; 4ピン OPT_FAN1-3) 	1-41
4. DDR3メモリースロット	1-9
5. Slow Modeスイッチ	1-25
6. LN2 Mode ジャンパ (3ピン LN2)	1-27
7. Q-Code LED (Q_CODE)	1-30
8. 電源ボタン	1-24
9. リセットボタン	1-24
10. GO ボタン	1-25
11. サーマルセンサーケーブルコネクター (2ピン OPT_TEMP1-3)	1-45
12. USB 3.0 コネクター (20-1 ピン USB3_56)	1-38
13. AMD' SATA 6Gb/s コネクター (7ピン SATA6G_1-6 [レッド])	1-37
14. ASMedia® SATA 6Gb/s コネクター(7ピン SATA6G_E12 [レッド])	1-38
15. Directヘッダー (2ピン DRCT)	1-42
16. システムパネルコネクター(20-8 ピン PANEL)	1-44
17. DirectKey ボタン (DirectKey)	1-26
18. USB 2.0コネクター (10-1 ピン USB910; USB1112)	1-39
19. TPMヘッダー (20-1 ピン TPM)	1-40
20. デジタルオーディオコネクター (4-1 ピン SPDIF_OUT)	1-40
21. フロントパネルオーディオコネクター (10-1 ピン AAFP)	1-42

1.2.3 CPU

4

本製品には、AMD® FX™ Series/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Seriesプロセッサーに対 応するSocekt AM3+が搭載されています。



CROSSHAIR V FORMULA-Z CPU AM3+

CPUを取り付ける際は、全ての電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

Socket AM3+ にはSocket AM3+/AM3 に対応したCPUを設置することができます。AM2+など ピン配列の異なるCPUは絶対に取り付けないでください。

CPUの取り付け方向を確認し、必ず決められた方向にCPUを取り付けてください。取り 付け方向を間違えるとピンが破損したリマザーボードが故障する可能性があります。

製品保証は、CPUの間違った取り付け・取り外しに起因する故障及び不具合には適用さ れません。

1.2.4 システムメモリー

本製品には、DDR3メモリーに対応したメモリースロットが4基搭載されています。



DDR3メモリーはDDR2メモリーと同様の大きさですが、DDR2メモリースロットに誤って取り付けることを防ぐため、ノッチの位置は異なります。



CROSSHAIR V FORMULA-Z 240-pin DDR3 DIMM slots





メモリー構成

 \frown

1GB、2GB、4GB、8GBのECC/ Non-ECC Unbufferd DDR3メモリーをメモリースロットに取り付け ることができます。

[3]	•	DDR3-2133(PC3-17000)を超える、またはそのタイミングに対応したメモリーモジュールや XMP(eXtreme Memory Profile)設定を読み込むメモリーモジュールはJEDEC規格準拠では ありません。また、メモリーモジュールの互換性と安定性はCPU依存に依存しています。
	•	容量の異なるメモリーを Channel A と Channel Bに取り付けることができます。異なる容量のメモリーをデュアルチャンネル構成で取り付けた場合、アクセス領域はメモリー容量の合計値が小さい方のチャンネルに合わせて割り当てられ、容量の大きなメモリーの超過分に関してはシングルチャンネル用に割り当てられます。
	•	オーバークロック状態では1600MHz以上のメモリーモジュールをサポートしない場合が あります。
	•	1.65Vを超過する電圧の必要なメモリーを取り付けるとCPUが損傷することがあります。 1.65V 未満の電圧を必要とするメモリーを取り付けることをお勧めします。
	•	同じCASレイテンシを持つメモリーを取り付けてください。またメモリーは同じベンダーの 同じ製造週のものを取り付けることをお勧めします。
		メモリーの割り当てに関する制限により、32bit Windows® OSでは4GB以上のシステムメ モリーを取り付けても、OSが実際に利用可能な物理メモリーは4GB未満となります。メモ リーリンースを効果的にご使用いただくため、次のいずれかのメモリー構成をお勧めします。 - Windows® 32bit OSでは、4GB未満のシステムメモリー構成にする - 4 GB以上のシステムメモリー構成では、64bit Windows® 0Sをインストールする 詳細はMicrosoft®のサポートサイトでご確認ください。 http://support.microsoft.com/kb/929605/ja
	•	本製品は512 Mbit (64MB)以下のチップで構成されたメモリーをサポートしていません。 512 Mbit のメモリーチップを搭載したメモリーモジュールは動作保証致しかねます。(メ モリーチップセットの容量はMegabit で表します。8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB

- デフォルト設定のメモリー動作周波数はメモリーのSPDにより異なります。デフォルト設定では、特定のメモリーはオーバークロックしてもメーカーが公表する値より低い値で動作する場合があります。メーカーが公表する値、またはそれ以上の周波数で動作させる場合は、「3.3 Extreme Tweaker メニュー」を参照し手動設定してください。
- メモリーを4枚取り付ける場合やメモリーをオーバークロックする場合は、それに対応 可能な冷却システムが必要となります。

CROSSHAIR V FORMULA-Z メモリーQVL(推奨ベンダーリスト)

DDR3 2400 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロッ トサポート (オプション)
								2 4
G.SKILL	F3-19200CL10Q-32GBZHD	32GB (4x8GB)	DS	-		10-12-12-31	1.65	
G.SKILL	F3-19200CL11Q-16GBZHD	16GB (4x4GB)	DS	-		11-11-11-31	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL9D-4GBPIS	4G (2x2G)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL9Q-16GBZMD	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•
GEIL	GOC316GB2400C10QC	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•
Kingston	KHX24C11K4/16X	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-30	1.65	•
Patriot	PXD38G2400C11K	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	•
Team	TXD34096M2400HC9N-L	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846D	9-9-9-24	1.65	•

DDR3 2200 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ- トサポ- (オブシ	-スロッ -ト /ョン)
								2	4
G.SKILL	F3-17600CL7D-4GBFLS	4G (2x 2G)	DS	-	-	7-10-10-28	1.65	•	•
GEIL	GET34GB2200C9DC	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.65	•	

DDR3 2133 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サポー (オプ:	ースロット -ト ション)
								2	4
A-DATA	AX3U2133C2G9B	2GB	SS	-	-	9-11-9-27	1.55~1.75	•	
Apacer	78.BAGE4.AFD0C	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	-	•	
CORSAIR	CMT4GX3M2A2133C9	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-24	1.65	•	•
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9 (Ver7.1)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
G.SKILL	F3-17000CL11Q2- 64GBZLD	64GB (8x8GB)	DS	-	-	11-11- 11-30	1.5	•	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBZH	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-10-28	1.65	•	•
G.SKILL	F3-17066CL9D-8GBPID	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
G.SKILL	F3-17066CL9Q-16GBTDD	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	·	

DDR3 2133 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サポー (オプ	ースロット -ト ション)
									4
KINGSTON	KHX2133C11D3K4/16GX	16GB (4x4GB)	DS	-		11-12- 11-30	1.65	•	•
KINGSTON	KHX2133C11D3T1K2/ 16GX	16GB (2x8GB)	DS	-		9-9-9-24	1.6	•	•
OCZ	OCZ3XTEP2133C9LV4GK	2GB	DS	-	-	7-7-7-20	1.65	•	
Patriot	PVV34G2133C9K	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.66	•	•
Patriot	PXD38G2133C11K	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
Team	TXD34096M2133HC9N-L	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846D	9-9-9-24	1.65	•	•

DDR3 2000 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サポー (オプ	ノースロット -ト ジョン)
								2	
A-DATA	AX3U2000GB2G9B	2GB	DS	-	-	9-11-9-27	1.55~1.75	•	•
A-DATA	AX3U2000GC4G9B	4GB	DS	-	-	9-11-9-27	1.55~1.75	•	•
AEXEA	AXA3ES2G2000LG28V	2GB	DS	-	-	-	1.65	•	•
AEXEA	AXA3ES4GK2000LG28V	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	1.65	·	•
Apacer	78.AAGD5.9KD	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9-9-9-27	-	·	
Asint	SLA302G08-ML2HB	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRH9C	9-9-9-27	-	•	•
CORSAIR	CMT6GX3M3A2000C8	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	•	•
CORSAIR	CMZ4GX3M2A2000C10 (Ver 5.12)	4GB (2x2GB)	SS		-	10-10-10-27	1.5	•	
G.SKILL	F3-16000CL9D-4GBTD	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
GEIL	GUP34GB2000C9DC	4GB (2x2GB)	DS		-	9-9-9-28	1.65	•	•
Patriot	PV736G2000ELK	6GB (3x2GB)	DS		-	7-7-7-20	1.65	•	•
Patriot	PVT36G2000LLK	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	•
Silicon Power	SP002GBLYU200S02	2GB	DS		-		-	•	•
Team	TXD32048M2000C9	2GB	DS	Team	T3D1288RT-20	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TXD32048M2000C9-L	2GB	DS	Team	T3D1288LT-20	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TXD32048M2000C9-L	2GB	DS	Team	T3D1288RT-20	9-9-9-24	1.6	•	

DDR3 1866 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サボー (オブ	ースロット -ト ション)
								2	
A-DATA	AX3U1866GC2G9B	2GB	SS	-	-	9-11-9-27	1.55~ 1.75	•	·
A-DATA	AX3U1866GC4G9B	4GB	DS	-	-	9-11-9-27	1.55~ 1.75	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver4.13)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver4.13)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
CORSAIR	CMT32GX3M4X1866C9 (Ver3.23)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1866C9R (Ver8.16)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10 (Ver3.23)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
Crucial	BLE4G3D1869DE1XT0.16FMD	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL10Q2-64GBZLD	64GB (8x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	·	•
G.SKILL	F3-14900CL9D-8GBSR	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	·
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBXL	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	·
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-8GBFLD	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	•	·
Kingston	KHX1866C9D3K2/8GX	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
Patriot	PXD34G1866ELK	4GB (2x2GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
Patriot	PXD38G1866ELK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	·
Patriot	PXD38G1866ELK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	·
Team	TXD34096M1866HC9K-L	4GB	DS	Hynix	H5TC2G83BFRH9A	9-11-9-27	1.65	•	•

DDR3 1800 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ・ サポー (オプシ	ースロット ト /ョン)
								2	
G.SKILL	F3-14400CL9D-4GBRL	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	•	•

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミ ング	電圧	メモリ サポー (オプ	ースロット -ト ション)
								2	4
A-DATA	AM2U16BC2P1	2GB	SS	A-DATA	3CCD-1509A	-	-	•	•
A-DATA	AM2U16BC4P2	4GB	DS	A-DATA	3CCD-1509A	-	-	•	•
A-DATA	AX3U1600GC4G9	4GB	DS	-	-	-	1.55~ 1.75	•	•
A-DATA	AX3U1600PC4G8	4GB	DS	-	-	8-8-8-24	1.55~ 1.75	·	•
A-DATA	AX3U1600XC4G79	4GB	DS	-	-	7-9-7-21	1.65	•	•
AMD	AE32G1609U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•	•
AMD	AP38G1608U2K	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•	·
Apacer	78.B1GE3.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908DEQSCK	-	1.65	•	•
Apacer	AHU04GFA60C9Q1D	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•
Asint	SLA302G08-EGG1C	4GB	DS	Asint	302G08-GG1C	9-9-9-27	-	•	•
Asint	SLA302G08-EGJ1C	4GB	DS	Asint	302G08-GJ1C	9-9-9-27	-	•	•
Asint	SLA302G08-EGN1C	4GB	DS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•	•
Asint	SLB304G08-EGN1B	8GB	DS	ASint	304G08-GN1B	-	-	•	•
Asint	SLZ302G08-EGN1C	2GB	SS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•	•
Asint	SLZ3128M8-EGJ1D	2GB	DS	Asint	3128M8-GJ1D	-	-	•	•
ATP	AQ12M64B8BKK0S	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G08460	-	NO	•	•
CORSAIR	CMG4GX3M2A1600C6	4GB (2x2GB)	DS	-	-	6-6-6-18	1.65	•	·
CORSAIR	CML16GX3M4X1600C8 (Ver 2.12)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	Heat- Sink Package	1.5	•	•
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	·	•
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	·
CORSAIR	CMX6GX3M3A1600C9	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
CORSAIR	CMX6GX3M3C1600C7	6GB (3x2GB)	DS	-	-	7-8-7-20	1.65	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4A1600C9	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	·	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	•	·
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C8	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•	·
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C9	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M4X1600C9 (Ver 2.12)	8GB (4x2GB)	SS		-	9-9-9-24	1.5	•	·
CORSAIR	HX3X12G1600C9	12GB (6x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	·	•

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミ ング	電圧	メモリ サポー (オプ	ースロット -ト ジョン)
Crucial	BL12864BN1608.8FF	2GB (2x1GB)	SS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	•
Crucial	BL25664BN1608.16FF	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	·
Crucial	BLT4G3D1608DT1TX0.16FM	4GB	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•	•
EK Memory	EKM324L28BP8-I16	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	•	•
EK Memory	EKM324L28BP8-I16	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	·	•
Elixir	M2X2G64CB88G7N-DG	2GB	SS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•	•
Elixir	M2X4G64CB8HG5N-DG	4GB	DS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•	•
Elixir	M2X8G64CB8HB5N-DG	8GB	DS	Elixir	N2CB4G80BN-DG	9-9-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-12800CL7D-8GBRH	8GB (2x4GB)	DS	-	-	7-8-7-24	1.6	•	·
G.SKILL	F3-12800CL7Q-16GBXH	16GB (4x4GB)	DS	-	-	7-8-7-24	1.6	•	·
G.SKILL	F3-12800CL8D-8GBECO	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.35	•	
G.SKILL	F3-12800CL9D-4GBNQ	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	·
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	·
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBSR2	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.25	•	·
G.SKILL	F3-12800CL9Q-16GBXL	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	·
G.Skill	F3-12800CL9Q-16GBZL	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	·
GEIL	GET316GB1600C9QC	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.6	•	·
GEIL	GUP34GB1600C7DC	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.6	•	·
GEIL	GVP38GB1600C8QC	8GB (4x2GB)	DS	-	-	8-8-8-28	1.6	•	·
GoodRam	GR1600D364L9/2G	2GB	DS	GoodRam	GF1008KC-JN	-	-	•	•
Hynix	HMT351U6CFR8C-PB	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83CFR	-	-	•	•
Hynix	HMT41GU6MFR8C-PB	8GB	DS	Hynix	H5TQ4G83MFR	-	-	•	•
KINGMAX	FLGE85F-C8KL9A	2GB	SS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•
KINGMAX	FLGF65F-C8KL9A	4GB	DS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•

(次項へ)

Chapter 1

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミ ング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
KINGSTON	KHX1600C9D3K2/4GX	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX	12GB (3x4GB)	DS	-	-	-	1.65	•	
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
Kingston	KHX1600C9D3K4/16GX	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	·
KINGSTON	KHX1600C9D3K6/24GX	24GB (6x4GB)	DS	-	-	9	1.65	·	•
Kingston	KHX1600C9D3K8/32GX	32GB (8x4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3LK2/4GX	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	1.35	•	•
Kingston	KHX1600C9D3LK2/8GX	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.35	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3P1K2/8G	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9	1.5	•	·
KINGSTON	KHX1600C9D3T1BK3/12GX	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	
KINGSTON	KHX1600C9D3T1K3/6GX	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3X2K2/4GX	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	·
Kingston	KVR16N11/4	4G	DS	Hynix	H5TQ2G83CFRPBC	-	1.5	•	•
KINGTIGER	KTG2G1600PG3	2GB	DS	-	-	-	-	•	•
MICRON	MT16KTF51264AZ-1G6M1	4GB	DS	MICRON	D9PFJ	11-11- 11-28	-		•
MICRON	MT16KTF51264AZ-1G6M1	4GB	DS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•
MICRON	MT8KTF25664AZ-1G6M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•
Mushkin	996805	4GB (2x2GB)	DS	-	-	6-8-6-24	1.65	•	·
Mushkin	998805	6GB (3x2GB)	DS	-	-	6-8-6-24	1.65	•	•

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミ ング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
									4
OCZ	OCZ3BE1600C8LV4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8	1.65	•	
OCZ	OCZ3OB1600LV4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	•
Patriot	PGD316G1600ELK	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
Patriot	PGD38G1600ELK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
Patriot	PGS34G1600LLKA	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.7	•	•
Patriot	PGS34G1600LLKA2	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.7	•	•
Patriot	PVV38G1600LLK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	•	•
Patriot	PX538G1600LLK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	•	
Patriot	PX7312G1600LLK	12GB (3x4GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	•	•
SanMax	SMD-4G68HP-16KZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRPBC	-	1.5	•	•
SanMax	SMD-4G68NG-16KK	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG-GN-F	-	-	•	•
Silicon Power	SP002GBLTU160V02	2GB	SS	S-POWER	20YT5NG	9-11- 11-28	1.5	•	•
Silicon Power	SP004GBLTU160V02	4GB	DS	S-POWER	20YT5NG	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TED34096M1600HC11	4GB	DS	Team	T3D2568ET-16		-	•	•
Team	TXD31024M1600C8-D	1GB	SS	Team	T3D1288RT-16	8-8-8-24	1.65	•	•
Team	TXD32048M1600C7-L	2GB	DS	Team	T3D1288LT-16	7-7-7-24	1.65	•	
Team	TXD32048M1600C8-D	2GB	DS	Team	T3D1288RT-16	8-8-8-24	1.65	•	
Team	TXD32048M1600HC8-D	2GB	DS	Team	T3D1288RT-16	8-8-8-24	1.65	•	
Team	TXD34096M1600HC9-D	4GB	DS	Hynix	H5TC2G83BFRH9A	9-9-9-24	1.5	•	·

DDR3 1333 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミ ング	電圧	メモリ サポー (オブ	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4	
ACTICA	ACT1GHU64B8F1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	•		
ACTICA	ACT1GHU72C8G1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F(ECC)	-	-	•		
ACTICA	ACT2GHU64B8G1333M	2GB	DS	Micron	D9KPT	-	-	•		
A-DATA	AD63I1B0823EV	2GB	SS	A-DATA	3CCA-1509A	-	-	•	•	
A-DATA	AD63I1C1624EV	4GB	DS	A-DATA	3CCA-1509A	-	-	•	•	
A-DATA	AM2U139C2P1	2GB	SS	A-DATA	3CCD-1509A	-	-	•	•	
A-DATA	AM2U139C4P2	4GB	DS	A-DATA	3CCD-1509A	-	-	•	•	
A-DATA	AXDU1333GC2G9	2GB	SS	-	-	9-9-9-24	1.25~ 1.35	•	•	
A-DATA	SU3U1333W8G9	8GB	DS	ELPIDA	J4208BASE-DJ-F	-	-	•	•	
Apacer	78.A1GC6.9L1	2GB	DS	Apacer	AM5D5808FEQSBG	9	-	•	•	
Apacer	78.B1GDE.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908CEHSBG	9	-	•	•	
CORSAIR	CMX8GX3M2A1333C9	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	
CORSAIR	TW3X4G1333C9A	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•		
Elixir	M2F2G64CB88G7N-CG	2GB	SS	Elxir	N2CB2G80GN-CG	-	-	•	•	
Elixir	M2F4G64CB8HD5N-CG	4GB	DS	Elixir	M2CB2G80DN-CG	-	-	•	•	
ELPIDA	EBJ41UF8BCF0-DJ-F	4GB	DS	ELPIDA	J2108BCSE-DJ-F	-	-	•	•	
G.SKILL	F3-10600CL9D-4GBNT	4GB (2x2GB)	DS	G.SKILL	D3 128M8CE9 2GB	9-9-9-24	1.5	•		
G.SKILL	F3-10666CL7D-8GBRH	8GB (2x4GB)	DS	-	-	7-7-7-21	1.5	•	•	
G.SKILL	F3-10666CL8D-4GBHK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8-21	1.5	•	•	
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBXL	8GB (x2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	
GEIL	GB34GB1333C7DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA15FW	7-7-7-24	1.5	•	•	
GEIL	GET316GB1333C9QC	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA115FW	9-9-9-24	1.3	•	•	
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA15B	9-9-9-24	1.3	•	·	
GEIL	GVP34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	·	
GEIL	GVP38GB1333C7QC	8GB (4x2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.5	•	·	
GEIL	GVP38GB1333C9DC	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	

DDR3 1333 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サポー (オプ:	ースロット -ト ション)
								2	4
Hynix	HMT125U6TFR8A-H9	2GB	DS	Hynix	H5TC1G83TFR	-	-	•	•
Hynix	HMT325U6BFR8C-H9	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83BFR	-	-		•
KINGMAX	FLFD45F-B8KL9	1GB	SS	KINGMAX	KFB8FNLXF- BNF-15A	-	-	•	·
KINGMAX	FLFE85F-B8KL9	2GB	DS	KINGMAX	KFB8FNLXL- BNF-15A	-	-	•	·
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLBF-GXX- 12A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KM9	2GB	SS	Kingmax	KFC8FNMXF- BXX-15A	-	-	•	
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLBF-GXX- 12A	-	-	•	·
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFF65F-C8KM9	4GB	DS	Kingmax	KFC8FNMXF- BXX-15A	-	-	•	·
KINGSTON	KVR1333D3E9S/4G	4GB	DS	Elpida	J2108ECSE-DJ-F	9	1.5	•	•
KINGSTON	KVR1333D3N9/2G	2GB	DS	Kingston	D1288JPNDPLD9U	9	1.5	•	•
KINGSTON	KVR1333D3N9/2G	2GB	DS	Elpida	J1108BDBG-DJ-F	-	1.5	•	•
KINGSTON	KVR1333D3N9H/8G	8GB	DS	ELPIDA	J4208EASE-DJ-F	9-9-9-24	1.5	•	•
KINGSTON	KVR1333D3N9K2/4G	4GB (2x2GB)	DS	KINGSTON	D1288JEMFPGD9U	-	1.5	·	·
KINGSTON	KVR1333D3S8N9/2G	2GB	SS	Micron	IFD77 D9LGK	-	1.5	•	•
MICRON	MT16JTF1G64AZ-1G4D1	8GB	DS	MICRON	D9PCP	-	-	•	•
MICRON	MT8JTF25664AZ-1G4M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•
ocz	OCZ3G1333LV4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
OCZ	OCZ3G1333LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	•
ocz	OCZ3G1333LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
OCZ	OCZ3RPR1333C9LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
SAMSUNG	M378B1G73AH0-CH9	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846A-HCH9	-	-	•	•
SAMSUNG	M378B5273CH0-CH9	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C	-	-	•	•
SAMSUNG	M378B5273DH0-CH9	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G08460	-	-	•	•
SAMSUNG	M378B5673FH0-CH9	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	•	•
SAMSUNG	M378B5773DH0-CH9	2GB	SS	SAMSUNG	K4B2G08460	-	-	•	•



SS - シングルサイド / DS - ダブルサイド メモリーサポート:

- メモリー1枚:1組のシングルチャンネルメモリー構成として1枚のメモリーを任意の スロットに取り付けることが可能です。モジュールをA2スロットに取り付け ることをお勧めします。
- メモリー2枚:1組のデュアルチャンネルメモリー構成として2枚のメモリーをレッドまた はブラックいずれかのスロットに取り付けることが可能です。より良い 互換性のため、モジュールをA2とB2スロット(レッド)に取り付けることをお 勧めします。
- メモリー4枚:2組のデュアルチャンネルメモリー構成として4枚のメモリーをレッドとブ ラックのスロット両方に取り付けることが可能です。

- Hyper DIMMのサポートはASUSのみです。
- Hyper DIMMのサポートはご利用になるCPU個々の物理的特性に依存します。また、 Hyper DIMMを取り付ける場合は、UEFI BIOS Utilityで[D.O.C.P] 設定を ロードしてください。
- ・ 最新のQVLはASUSオフィシャルサイトをご覧ください。(http://www.asus.co.jp)
1.2.5 拡張スロット

 \mathbf{A}

拡張カードの追加や取り外しを行う前は、電源コードを抜いてください。電源コードを接続した まま作業をすると、負傷や、マザーボードコンポーネントの損傷の原因となります。



スロット	スロット説明
1	PCIE_X16_1 (PCI Express 2.0x16スロット)
2	PCIEX1_1 (PCI Express 2.0x1スロット)
3	PCIE_X8_2 (PCI Express 2.0x16 スロット @ 最大x8動作)
4	PCIEX1_2 (PCI Express 2.0x1 スロット)
5	PCIE_X16/X8_3 (PCI Express 2.0x16 スロット @最大x16動作)
6	PCIE_X4_4 (PCI Express 2.0x16 スロット @最大x4動作)

	PCI Express 動作モード					
VGA構成	シングルVGA	SLI/CrossFireX™	3-WAY SLI/CrossFireX™			
PCle_x16_1	x16	x16	x16			
PCle_x8_2	-	-	x8			
PCle_x16/x8_3	-	x16	x8			



- SLI™やCrossFireX™環境を構築する場合は、システム構成に見合った大容量の電源ユニットご 用意ください。
- 複数のビデオカードを使用する場合は、熱管理の観点からケースファンを設置することを 推奨します。
- パフォーマンスの観点からシングルVGA構成では、PCI Express x16 ビデオカードを PCIE_x16_1スロットに取り付けることを推奨します。
- パフォーマンスの観点から2枚のビデオカードを使用したSLI™またはCrossFireX™構成では、PCI Express x16 ビデオカードをPCIE_x16_1とPCIE_x16/x8_3 スロットに取り付けることを推奨します。



ビデオカードを複数使用したシステムを構築する場合は、補助電源としてEZ PLUGに電源コネクターを接続してください。

割り込み要求(IRQ)の割り当て

	Α	В	С	D	E	F	G	Н
Intel®82583V	-	-	-	-	-	-	共有	-
ASM1061_1	-	-	-	-	共有	-	-	-
ASM1061_2	-	-	-	-	-	-	-	共有
ASM1042 USB3.0_1	-	-	-	共有	-	-	-	-
ASM1042 USB3.0_2	-	-	共有	-	-	-	-	-
ASM1042 USB3.0_2	共有	-	-	-	-	-	-	-
Onchip SATA コントローラー	-	-	-	共有	-	-	-	-
Onchip USB1	-	共有	-	-	-	-	-	-
Onchip USB2	-	-	-	-	-	共有	-	-
Onchip USB3	-	-	-	-	-	-	-	共有
HDオーディオ	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIE_X16_1	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIE_X8_2	-	-	-	-	共有	-	-	-
PCIE_X16/X8_3	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIE_X4_4	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIEX1_1	-	_	_	_	共有	_	_	-
PCIEX1_2	-	-	_	-	-	共有	-	-

1.2.6 オンボードボタン/スイッチ

ベアシステムまたはオープンケースシステムでの作業中に、パフォーマンスを微調整することができます。これらのボタン、スイッチはシステムパフォーマンスを頻繁に変更するオーバークロック ユーザー、ゲーマーに理想的なソリューションです。

1. 電源ボタン

本製品には電源ボタンが搭載されており、システムの電源をONにする、またはウェイクアッ プすることができます。このボタンはシステムが電源に接続されているときも点灯します。 マザーボードコンポーネントを取り外す際にこのボタンが点灯している場合は、システム をシャットダウンし電源ケーブルを取り外してください。電源ボタンの場所は以下の図でご 確認ください。



2. リセットボタン

このスイッチを押すと、システムは強制的に再起動します。



CROSSHAIR V FORMULA-Z Reset button

3. GOボタン

POSTの前にGOボタンを押すと、MemOK! が有効になります。OS環境で素早く1回押すと、 プリセットプロファイル (GO Button File) がロードされます。このプロファイルは一時的な オーバークロック用です。



CROSSHAIR V FORMULA-Z GO button

4. Slow Modeスイッチ

Slow Mode スイッチは、液体窒素(LN2)環境でのベンチマーク時に使用する機能です。 CPUによっては高い周波数で動作することのできる温度範囲が非常に狭く、高い周波数で 安定した動作を得るには緻密な温度管理が必要です。このSlow Mode スイッチを有効に することで、CPUの周波数が一時的に下げられ時間を掛けて温度を調整することが可能に なります。また、Slow Mode スイッチを無効にすることによってCPUは設定された周波数に 引き上げられます。Slow Mode スイッチを使用することによって、オーバークロック設定を 行った低温状態のシステムを起動する際に周波数と温度の同期がより簡単に行え、システ ムクラッシュの確率を大幅に下げることができます。



CROSSHAIR V FORMULA-Z Slow Mode switch



この機能を使用する前に、LN2 Modeジャンパを [Enable] に設定してください。

5. DirectKey ボタン (DirectKey)

このボタンを押すだけで簡単にUEFI BIOS Utilityを起動させることができます。UEFI BIOS Utilityの起動ミスやPOST時に繰り返しキーボードを叩くといった煩わしさからあなたを開放します。



CROSSHAIR V FORMULA-Z DirectKey button

DirectKeyボタンを使用する前に、必ず作業中のデータを保存してください。

- システムが起動している状態でDirectKeyボタンを押すとシステムはシャットダウン されます。DirectKeyボタンでシステムをシャットダウンした状態で再度DirectKeyボ タン、または電源ボタンをおしてシステムを起動するとUEFI BIOS Utilityが起動しま す。
- 次回起動時、通常どおりPOSTを実行してシステムを起動するには電源ボタンやOSに よってシステムをシャットダウンしてください。
- DirectKeyボタンの動作はUEFI BIOS Utilityで設定することができます。DirectKeyボタンの動作については「3.7 ブートメニュー」をご覧ください。

1.2.7 ジャンパ

1. LN2 Modeジャンパ (3ピン LN2)

LN2 Modeを有効にすると、低温時のコールドブートで発生するバグをPOST実行中に修正 し、システムが起動しやすくなります。



CROSSHAIR V FORMULA-Z LN2_MODE

1.2.8 オンボードLED

1. ハードディスクLED

ハードディスクLEDはハードディスクやSSDなどの記憶装置の動作状態を示し、データの書き込み/読み込み中に点滅します。マザーボードに記憶装置が接続されていない、または記憶装置が正常に動作していない場合はLEDは点灯しません。



CROSSHAIR V FORMULA-Z Hard Disk LED

2. GO LED

点滅時:MemOK! がPOST前段階で有効になっています。

点灯時:OS環境でシステムがプリセットプロファイル (GO Button File) をロード中です。



3. Q-LED

Q-LEDはマザーボード起動中にキーコンポーネント (CPU、DRAM、ビデオカード、起動デバイス) を順番にチェックし、エラーが検出されると問題が解決されるまで対応するLEDが点灯し続けます。ユーザーフレンドリーな設計で、問題を瞬時に突き止めることができます。



CROSSHAIR V FORMULA-Z CPU/ DRAM/ VGA/ BOOT_DEVICE LED

4. 電源LED

本製品には電源ボタンが搭載されており、システムの電源をONにする、またはウェイクア ップすることができます。このボタンはシステムが電源に接続されているときも点灯しま す。マザーボードコンポーネントを取り外す際にこのボタンが点灯している場合は、システ ムをシャットダウンし電源ケーブルを取り外してください。電源ボタンの場所は以下の図で ご確認ください。



CROSSHAIR V FORMULA-Z Power LED

5. Q-Code LED

Q-Code LEDは7セグメントLEDディスプレイによってPOSTコードを表示しシステムの状態 を通知します。コードの詳細については次のQ-Code 表をご参照ください。



CROSSHAIR V FORMULA-Z Q_Code LED

コード	説明
00	未使用
01	電源ON リセットタイプ検出 (ソフト/ハード)
02	マイクロコードローディング前のAP 初期化
03	マイクロコードローディング前のシステムエージェント 初期化
04	マイクロコードローディング前のPCH 初期化
06	マイクロコードローディング
07	マイクロコードローディング後のAP 初期化
08	マイクロコードローディング後のシステムエージェント初期化
09	マイクロコードローディング後のPCH 初期化
OB	キャッシュ初期化
0C – 0D	AMI SEC エラーコード用に予約
0E	マイクロコードが見つからない
OF	マイクロコードがロードされていない
10	PEI Core を開始
11 – 14	プリメモリーCPU 初期化を開始
15 – 18	プリメモリーシステムエージェント初期化を開始
19 – 1C	プリメモリーPCH 初期化を開始
2B – 2F	メモリー初期化
30	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータス コードをご参照ください)
31	メモリ装着済み
32 - 36	CPUポストメモリー初期化
37 – 3A	ポストメモリーシステムエージェント初期化を開始
3B – 3E	ポストメモリーPCH 初期化を開始
4F	 DXE IPLを開始

コード	説明
50 - 53	メモリー初期化エラー 無効なメモリータイプ、または互換性のないメモリー スピード
54	不特定なメモリー初期化エラー
55	メモリー未装着
56	無効なCPUタイプ、またはスピード
57	CPU不適合
58	CPUセルフテスト失敗、またはCPUキャッシュエラーの可能性あり
59	CPUマイクロコードが見つからない、またはマイクロコードの更新に失敗
00	未使用
01	電源ON リセットタイプ検出 (ソフト/ハード)
02	マイクロコードローディング前のAP 初期化
03	マイクロコードローディング前のシステムエージェント 初期化
04	マイクロコードローディング前のPCH 初期化
06	マイクロコードローディング
07	マイクロコードローディング後のAP 初期化
08	マイクロコードローディング後のシステムエージェント初期化
09	マイクロコードローディング後のPCH 初期化
OB	キャッシュ初期化
0C – 0D	AMI SEC エラーコード用に予約
OE	マイクロコードが見つからない
OF	マイクロコードがロードされていない
10	PEI Core を開始
11 – 14	プリメモリーCPU 初期化を開始
15 – 18	プリメモリーシステムエージェント初期化を開始
19 – 1C	プリメモリーPCH 初期化を開始
2B – 2F	メモリー初期化
30	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータス コードをご参照ください)
31	メモリ装着済み
32 - 36	CPUポストメモリー初期化
37 – 3A	ポストメモリーシステムエージェント初期化を開始

コード	説明
3B – 3E	ポストメモリーPCH 初期化を開始
4F	DXE IPLを開始
50 – 53	メモリー初期化エラー 無効なメモリータイプ、または互換性のないメモリー スピード
54	不特定なメモリー初期化エラー
55	メモリー未装着
56	無効なCPUタイプ、またはスピード
57	CPU不適合
58	CPUセルフテスト失敗、またはCPUキャッシュエラーの可能性あり
59	CPUマイクロコードが見つからない、またはマイクロコードの更新に失敗
5A	インターナルCPUエラー
5B	リセットPPI無効
5C – 5F	AMI エラーコード用に予約
E0	S3 レジュームを開始(DXE IPLによってS3 レジュームPPI実行)
E1	S3 ブートスクリプト実行
E2	ビデオリポスト
E3	OS S3 ウェイクベクターコール
E4 – E7	AMI プログレスコード用に予約
E8	S3 レジュームに失敗
E9	S3 レジュームPPIが見つからない
EA	S3 レジュームブートスクリプトエラー
EB	S3 OS ウェイクエラー
EC – EF	AMI エラー コード用に予約
F0	ファームウェアによりリカバリー状態を決定 (Auto リカバリー)
F1	ユーザーによりリカバリー 状態を決定 (Forced リカバリー)
F2	リカバリープロセス開始
F3	リカバリーファームウェアイメージが見つかりました
F4	リカバリー ファームウェアイメージをロード済み
F5 – F7	AMI プログレスコード用に予約
F8	リカバリー PPI無効

⊐ − ド	説明
F9	リカバリー カプセルが見つからない
FA	無効なリカバリー カプセル
FB – FF	AMI エラー コード用に予約
60	DXE Coreを開始
61	NVRAM 初期化
62	PCH Runtime Servicesのインストール
63 – 67	CPU DXE 初期化開始
68	PCI ホストブリッジ初期化
69	システムエージェントDXE 初期化開始
6A	システムエージェントDXE SMM 初期化開始
6B – 6F	システムエージェントDXE 初期化(システムエージェント モジュール用)
70	PCH DXE 初期化開始
71	PCH DXE SMM 初期化開始
72	PCH デバイス初期化
73 – 77	PCH DXE 初期化 (PCH モジュール用)
78	ACPI モジュール初期化
79	CSM 初期化
7A – 7F	AMI DXE コードに予約
90	Boot Device Selection (BDS)フェーズ開始
91	ドライバー接続開始
92	PCIバス初期化開始
93	PCI バスホットプラグコントローラー初期化
94	PCI バス一覧
95	PCIバスリクエストリソース
96	PCI バス割当リソース
97	コンソール出力デバイス接続
98	コンソール入力デバイス接続
99	スーパーIO 初期化
9A	USB 初期化開始
9B	USB リセット

⊐ − ド	説明
9C	USB 検出
9D	USB 有効
9E – 9F	AMI コード用に予約
A0	IDE 初期化開始
A1	IDE リセット
A2	IDE 検出
A3	IDE 有効
A4	SCSI 初期化開始
A5	SCSIリセット
A6	SCSI 検出
A7	SCSI 有効
A8	パスワード認証のセットアップ
A9	セットアップの開始
AA	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータスコードをご参照ください)
AB	セットアップ入力待ち
AC	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータスコードをご参照ください)
AD	ブートイベント準備完了
AE	レガシーブートイベント
AF	ブートサービスイベント終了
B0	ランタイムセットバーチャルアドレスマップ開始
B1	ランタイムセットバーチャルアドレスマップ終了
B2	レガシーオプション ROM 初期化
B3	システムリセット
B4	USB ホットプラグ
B5	PCIバスホットプラグ
B6	NVRAMクリーンアップ
B7	設定リセット(NVRAM設定リセット)
B8– BF	AMI コード用に予約
D0	CPU 初期化 エラー
D1	システムエージェント 初期化 エラー

⊐ − ⊮	説明
D2	PCH 初期化 エラー
D3	特定のアーキテクチャプロトコルが使用できない
D4	PCIリソース割当エラー リソースがない
D5	レガシーオプションROM用スペースがない
D6	コンソール出力デバイスが見つからない
D7	コンソール入力デバイスが見つからない
D8	無効なパスワード
D9	エラーローディングブートオプション(ローディングイメージリターンエラー)
DA	ブートオプション失敗(スタートイメージリターンエラー)
DB	Flashアップデート失敗
DC	リセットプロトコルが使用できない

ACPI/ASLステータスコード

コード	説明
0x01	システムは S1 スリープ状態に入っています。
0x02	システムは S2 スリープ状態に入っています。
0x03	システムは S3 スリープ状態に入っています。
0x04	システムは S4 スリープ状態に入っています。
0x05	システムは S5 スリープ状態にな入っています。
0x10	システムは S1 スリープ状態からウェイクアップしています。
0x20	システムは S2 スリープ状態からウェイクアップしています。
0x30	システムは S3 スリープ状態からウェイクアップしています。
0x40	システムは S4 スリープ状態からウェイクアップしています。
0xAC	システムは ACPI モードになりました。割り込みコントローラーは PIC モードです。
0xAA	システムは ACPI モードになりました。割り込みコントローラーは APIC モードです。

1.2.9 内部コネクター/ヘッダー

1. AMD[®] SATA 6Gb/sコネクター (7ピンSATA6G_1-6[レッド])

SATA 6Gb/s ケーブルを使用し、SATA記憶装置と光学ドライブを接続します。SATA 記憶装置を取り付けた場合、オンボード AMD* SB950コントローラーでRAIDアレイ(0、1、5、10)を構築することができます。



- Cれらコネクターはデフォルト設定で[AHCI]に設定されています。SATA RAIDを構築する場合は、UEFI BIOSの「SATA Mode Selection」を「RAID」に設定してください。詳細はセクション「3.5.4 SATA設定」をご参照ください。
- RAIDアレイを構築する際には、Chapter 5「RAID」、またはマザーボードのサポート DVDに 収録されているマニュアルをご参照ください。
- RAIDアレイを構築する際には、光学ドライブがシステムで正確に認識されるよう 「SATA6G_5」「SATA6G_6」ポートに光学ドライブを接続し、UEFI BIOS Utitlityで「SATA Port5-Port6」を[IDE]モードに設定してください。
- NCQを使用する場合は、UEFI BIOSの「SATA Mode Selection」を「AHCI」または「RAID」に 設定してください。詳細はセクション「3.5.4 SATA設定」をご参照ください。
- SATA記憶装置を使用する場合はWindows® XP Service Pack 3以降のOSをご使用ください。また、SATA RAID機能はWindows® XP Service Pack 3以降のOSでのみ使用可能です。

2. ASMedia® SATA 6Gb/s コネクター (7ピン SATA6G_E12 [レッド])

SATA 6Gb/s ケーブルでSATA 6Gb/s 記憶装置を接続します。



CROSSHAIR V FORMULA-Z Asmedia® SATA 6.0 Gb/s connectors



このコネクターはAHCIモードで動作します。

3. USB 3.0 コネクター (20-1 ピン USB3_56)

USB 3.0ポート用コネクターです。USB 3.0の転送速度は理論値でUSB 2.0の約10倍となり、 プラグアンドプレイに対応しているので接続も非常に簡単です。ご利用のPCケースやデバ イスが9ピン+10ピンのピンヘッダに対応したUSB 3.0 デバイスの場合は、このコネクター に接続して利用することが可能です。



Chapter 1

4. USB 2.0コネクター (10-1ピン USB910、USB1112)

USB 2.0 ポート用のコネクターです。USBケーブルをこれらのコネクターに接続します。この コネクターは最大 480 Mbps の接続速度を持つUSB 2.0 規格に準拠しています。



CROSSHAIR V FORMULA-Z USB2.0 connectors



1394モジュールをUSBコネクターに接続しないでください。マザーボードが損傷する原因となります。



フロントパネルなどのUSBピンヘッダコネクターが個別に分かれている場合、USBピンヘッダ コネクターをASUS Q-Connector (USB、ブルー)に接続することで脱着を容易にすることがで きます。

5. デジタルオーディオコネクター (4-1ピン SPDIF_OUT)

S/PDIFポート追加用のコネクターです。S/PDIF出力モジュールを接続します。S/PDIF Out モジュールケーブルをこのコネクターに接続し、PCケースの後方にあるスロットにモジュール を設置します。



S/PDIF出力モジュール、S/PDIF出力モジュールケーブルは別途お買い求めください。

6. TPMヘッダー (20-1 ピン TPM)

このピンヘッダーはTPM(Trusted Platform Module)をサポートしています。TPMはプラットフォームの監視やデータの暗号化、電子証明書を保管といった高レベルなセキュリティ機能を備えています。



CPUファン、ケースファン、オプションファンコネクター (4ピン CPU_FAN、4ピン CPU_OPT、4ピン CHA_FAN1-3、4ピン OPT_FAN1-3)

ファンケーブルをマザーボードのファンコネクターに接続し、各ケーブルの黒いワイヤーが コネクターのアースピン (GND) に接続されていることを確認します。





PCケース内に十分な空気の流れがないと、マザーボードコンポーネントが損傷する恐れがあります。 組み立ての際にはシステムの冷却ファン(吸/排気ファン)を必ず搭載してください。また、吸/排気ファ ンの電源をマザーボードから取得することで、エアフローをマザーボード側で効果的にコントロー ルすることができます。また、これはジャンパピンではありません。ファンコネクターにジャンパキャッ ブを取り付けないでください。



- ・ CPU_FAN コネクターは、最大1A(12W)までのCPUファンをサポートします。
- ビデオカードを2枚以上取り付ける場合は、システムの温度上昇を防ぐためケースファンを 設置することを推奨します。
- CPU_FANとCPU_OPTは連動制御されています。

8. フロントパネルオーディオコネクター (10-1ピン AAFP)

PCケースのフロントパネルオーディオI/Oモジュール用コネクターで、HDオーディオ及び AC'97オーディオをサポートしています。オーディオ I/Oモジュールケーブルの一方をこの コネクターに接続します。



CROSSHAIR V FORMULA-Z Analog front panel connector

Je)

- HDオーディオ機能を最大限に活用するため、HD フロントパネルオーディオモジュールを 接続することをお勧めします。
 - HDフロントパネルオーディオモジュールを接続する場合は、UEFI BIOSで「Front Panel Type」の項目を [HD] に設定します。AC'97フロントパネルオーディオモジュールを接続 する場合は、この項目を [AC97] に設定します。デフォルト設定は [HD] に設定されてい ます。

9. Directヘッダー (2ピンDRCT)

このピンヘッダーに2ピンのケーブルスイッチを接続することにより、DirectKey ボタンと同じ動作を行うことができます。



CROSSHAIR V FORMULA-Z DRCT connector



ケーブルスイッチは別途お買い求めください。

10. ATX電源コネクター

131

(24ピンEATXPWR; 8ピンEATX12V_1; 4ピンEATX12V_2; 4ピンEZ_PLUG)

ATX電源プラグ用のコネクターです。電源プラグは正しい向きでのみ、取り付けられるよう に設計されています。正しい向きでしっかりと挿し込んでください。



CROSSHAIR V FORMULA-Z ATX power connectors

- システムの快適なご利用のために、容量350W以上のATX 12V Version 2.0(またはそれ以降)規格の電源ユニットを使用することをお勧めします。
- 最小構成として、24ピンメイン電源コネクターと4ピンATX12Vコネクターを接続することでも動作します。
- ビデオカードを複数使用したシステムを構築する場合は、補助電源としてEZ PLUGに電源 コネクターを接続してください。
- CPUへの安定した電流を確保するために8ピンEPS12Vコネクターを[EATX12V_1]に、4ピンATX12Vコネクターを[EATX12V_2]に接続することを推奨します。8ピンのEPS12Vコネクターの有無は電源ユニットにより異なります。電源ユニットの仕様については、電源ユニット各メーカーまたは代理店にお問い合わせください。
- 大量に電力を消費するデバイスを使用する場合は、高出力の電源ユニットの使用をお勧めします。電源ユニットの能力が不十分だと、システムが不安定になる、またはシステムが起動できなくなる等の問題が発生する場合があります。
- システムに最低限必要な電源が分からない場合は、 <u>http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp</u>の「電源用ワット数計算機」をご参照ください。

11. システムパネルコネクター (20-8ピン PANEL)

このコネクターはPCケースに付属する各機能に対応しています。



CROSSHAIR V FORMULA-Z System panel connector

システム電源LED (2ピン PLED)

システム電源LED用2ピンコネクターです。PCケース電源LEDケーブルを接続してください。 システムの電源LEDはシステムの電源をONにすると点灯し、システムがスリープモードに 入ると点滅します。

• ハードディスクドライブアクティビティ LED (2ピン IDE_LED)

ハードディスクドライブアクティビティLED用2ピンコネクターです。ハードディスクドライブ アクティビティLEDケーブルを接続してください。ハードディスクアクティビティLEDは、記憶 装置がデータの読み書きを行っているときに点灯、または点滅します。

・ ビープスピーカー (4ピン SPEAKER)

システム警告スピーカー用4ピンコネクターです。スピーカーはその鳴り方でシステムの不 具合を報告し、警告を発します。

・ 電源ボタン/ソフトオフボタン(2ピン PWRSW)

システムの電源ボタン用2ピンコネクターです。電源ボタンを押すとシステムの電源が ONになります。OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、シ ステムはOSの設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。 電源スイッチを4秒以上押すと、システムはOSの設定に関わらず強制的にOFFになります。

リセットボタン(2ピン RESET)

リセットボタン用2ピンコネクターです。システムの電源をOFFにせずにシステムを再起動します。

12. サーマルセンサーケーブルコネクター (2ピン OPT_TEMP1/2/3)

サーマルセンサーケーブルを接続し、任意の場所やデバイスの温度を測定することができます。サーマルセンサーケーブルを接続することによって、測定された温度に基づいてオプションファンをコントロールすることが可能になります。



CROSSHAIR V FORMULA-Z Thermal sensor cable connectors



サーマルセンサーケーブルをこのコネクターに接続する場合は、UEFI BIOS Utilityで「OPT TEMP1/2/3 Overheat Protection」の項目でしきい値を設定してください。



サーマルセンサーケーブルは別途お買い求めください。

1.2.10 Probelt

Probelt はオーバークロッカー向けの非常に便利な機能で、マザーボード上に設置された計測ポイントにマルチテスターのテストリードを当てることで各種動作電圧を簡単かつ正確に測定することができます。

計測ポイントの位置は次の図をご確認ください。



CROSSHAIR V FORMULA-Z Probelt

Probelt を使用する

マルチテスターのテストリードを計測ポイントの接点に当てます。





本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。

基本的な取り付け 2.1 コンピューターを組み立てる 2.1.1 マザーボードを取り付ける



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。マザー ボードのレイアウトはモデルにより異なりますが、取り付け方法は同じです。

1. ケースにI/Oシールドとマザーボード設置用のスペーサーを取り付けます。



2. I/Oシールドとマザーボードのバックパネルの位置が合っていることを確認し、スペーサー とマザーボードのネジ穴を合わせるように正しい位置に設置します。





Chapter 2

2.1.2 CPUを取り付ける



Socket AM3+にはSocket AM3+/AM3に対応したCPUを設置することができます。AM2+など ピン配列の異なるCPUは絶対に取り付けないでください。また、CPUの取り付け方向を確認し、 必ず決められた方向にCPUを取り付けてください。取り付け方向を間違えるとピンが破損したり マザーボードが故障する可能性があります。







CPUクーラーを取り付ける前に、必ずCPUに サーマルグリス (シリコングリス) を塗布して ください。CPU クーラー によって、サーマル グリスや熱伝導体シートなどが購入時から ついているものもあります。



Chapter 2





メモリーを取り外す



Chapter 2



または





Chapter 2: 基本的な取り付け



ASUS Q-Connectorを取り付ける





USB 2.0コネクターを取り付ける



フロントパネルオーディオコネクターを取 り付ける



USB 3.0 コネクターを取り付ける


PCI Express x16 カードを取り付ける



PCI Express x1カードを取り付ける



Chapter 2

2.2 BIOS Update

2.2.1 USB BIOS Flashback

USB BIOS FlashbackはこれまでのBIOSツールとはまったく違う、とても便利なBIOS更新手段です。BIOSやOSを起動することなく、簡単にBIOSを更新することができます。特定のUSBポートにBIOSファイルを保存したUSBストレージを接続しUSB BIOS Flashbackボタンを数秒間押すだけで、スタンバイ電源で自動的にBIOSの更新が実行されます。

手順

- ASUSオフィシャルサイト (http://www.asus.com) からBIOSファイルをダウンロードし、圧縮 ファイルを展開します。
- 2. 展開によって出現したBIOSファイルの名前を「C5FZ.CAP」に変更します。
- 3. BIOSファイルをUSBストレージのルートディレクトリに保存します。
- 4. システムの電源をOFF(S5)状態にして、バックパネルのUSB BIOS FlashbackポートにBIOS ファイルを保存したUSBストレージを接続します。
- 5. ROG Connectボタンが点滅するまでROG Connectボタンを押し続けます。
- 6. USB BIOS Flashbackが完了するとライトは消灯します。ライトが完全に消灯したことを確認 し、システムを起動してください。



USB BIOS Flashback ポート ROG Connectボタン



その他のBIOS アップデートユーティリティについては、Chapter 3をご覧ください。

- 既定のBIOSファイル名は製品ごとに異なります。既定のBIOSファイル名はAI Suite IIの「USB BIOS Flashback」でもご確認いただけます。
- AI Suite IIの「USB BIOS Flashback」ウィザードをご利用いただくことにで、より簡単にUSB BIOS Flashbackの準備を行うことができます。
- BIOS更新中はUSBストレージを取り外す、電源プラグを抜く、オンボードスイッチを押 す、ジャンパスイッチの位置を変更するなど一切の行為を行わないようご注意ください。 BIOS更新中に他の行為を行った場合、BIOSの更新が中断する可能性があります。
- ROG Connectボタンが5秒ほど点滅したあとで点灯状態となる場合は、USB BIOS Flashback 機能が正常に動作していないことを示しています。 考えられる原因:
 1. USBストレージが正しく取り付けられていない。
 2. サポート外のファイルシステム、またはファイル名が正しくない。 このようなエラーが発生した場合は、電源装置のスイッチをOFFにするなどしてシステムの 電源を完全にOFFにした後に再度実行してください。
- USB BIOS Flashback はFAT32/16ファイルシステムをもつ、シングルパーティションの USBストレージをサポートします。
- BIOS更新中はシステムへの電源供給が途切れないよう、十分ご注意ください。BIOS更新中 に電源供給が途切れますと、BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる おそれがあります。USB BIOS Flashbackに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては 保証の対象外となります。

2.3 バックパネルとオーディオ接続

2.3.1 バックパネルコネクター



Ň	ックパネルコネクター	
1.	PS/2 キーボード/マウスコンボポート	7. USB 3.0ポート1/2
2.	Clear CMOSボタン	8. ROG Connectボタン
3.	USB 3.0 ポート3/4	9. USB 2.0ポート3/4/5/6 (内1ポートはROG ConnectとUSB BIOS Flashback対応)
4.	LAN (RJ-45)ポート *	10. eSATA 6Gb/s ポート1/2
5.	USB 2.0ポート1/2	11. USB 2.0ポート 7/8
6.	光デジタルS/PDIF出力ポート	12. オーディオ I/Oポート*

「*」:LANポートLEDの点灯内容とオーディオ I/O ポートの構成は次のページでご確認ください。



- Clear CMOSスイッチは、オーバークロックが原因でシステムがハングアップした場合にの みご使用ください。
- ・ eSATA および内蔵 SATA ケーブルとコネクタを互換的に使用することはできません。
- USB3.0 デバイスの機能や性能は、Windows® OS 環境で各USB3.0コントローラーの ドライバーをインストールした場合にのみ使用することができます。
- ・ USB 3.0 ポートではブートデバイスを使用することはできません。
- USB 3.0 デバイスの優れたパフォーマンスを発揮するために、USB 3.0 デバイスはUSB 3.0 ポートに接続してください。
- ・ Windows® OSをインストールする際は、USB3.0ポートにキーボード/マウスを接続しない でください。
- eSATAのホットプラグ機能を有効にする場合は、UEFI BIOS Utilityで「ASM1061 Storage Controller」の項目を [Enable] にし、マザーボードサポートDVDからASMedia® 1061 Controller Driverをインストールしてください。詳細については「3.5.7 オンボードデバイス 設定」をご参照ください。

** LAN ポート LED

アクティブリン	クLED	スピードLEC)	ACT/LINK スピード
状態	説明	状態	説明	
オフ	リンクなし	オフ	10 Mbps	
オレンジ	リンク確立	オレンジ	100 Mbps	
点滅	データ送受信中	グリーン	1 Gbps	LANポート

*** オーディオ構成表

ポート	ヘッドセット 2チャンネル	4チャンネル	5.1チャンネル	7.1チャンネル
ライトブルー	ライン入力	ライン入力	ライン入力	ライン入力
ライム	ライン出力	フロント スピーカー出力	フロント スピーカー出力	フロントスピーカー 出力
ピンク	マイク入力	マイク入力	マイク入力	マイク入力
オレンジ	-	-	センター/ サブウーファ	センター/ サブウーファ
ブラック	-	リアスピーカー 出力	リアスピーカー 出力	リアスピーカー 出力
グレー	-	-	-	サイドスピーカー 出力

2.3.2 オーディオ I/O接続

オーディオ 1/0 ポート



ヘッドホンとマイクを接続



ステレオスピーカーに接続



2.1チャンネルスピーカーに接続



Chapter 2

4.1チャンネルスピーカーに接続



5.1チャンネルスピーカーに接続



Chapter 2

7.1チャンネルスピーカーに接続





DTS UltraPC II とDTS Connectが有効の場合、リアスピーカーがブラックのポートに接続されていることをご確認ください。

2.4 初めて起動する

- 1. すべてのコンポーネントやデバイスの接続が終了したら、PCケースのカバーを元に戻して ください。
- 2. すべてのスイッチをオフにしてください。
- 3. 電源コードをPCケース背面の電源ユニットのコネクターに接続します。
- 4. 電源コードをコンセントに接続します。
- 5. 以下の順番でデバイスの電源をオンにします。
 - a. モニター/ディスプレイ
 - b. 外部デバイス類(デイジーチェーンの最後のデバイスから)
 - c. システム電源
- 6. ATX電源のスイッチをONにし、システムの電源をONにすると、通常PCケースのシステム 電源LEDが点灯します。モニター/ディスプレイがスタンバイ状態をサポートしている場合 は、システムの電源をONにすると同時にモニター/ディスプレイは自動的にスタンバイ 状態から復帰します。

次にシステムは、起動時の自己診断テスト (POST) を実行します。テストを実行している間 に問題が確認された場合は、BIOSがビープ音を出すか、画面にメッセージが表示されま す。システムの電源をONにしてから30秒以上経過しても画面に何も表示されない場合は、 電源オンテストの失敗です。各コンポーネントの設置状態を確認してください。問題が解決 されない場合は、販売店にお問い合わせください。

UEFI BIOS ビープ	説明
短いビープ1回	ビデオカードの検出(正常起動) クイックブート設定が無効(正常起動) キーボード検出エラー
長いビープ1回+短いビープ2回、 数秒後同じパターンで繰り返し	メモリー検出エラー
長いビープ1回+短いビープ3回	ビデオカード検出エラー
長いビープ1回+短いビープ4回	ハードウェアエラー

 システムの電源をONにした直後に、<Delete>を押すとUEFI BIOS Utility を起動します。 BIOSの設定についてはChapter 3をご参照ください。

2.5 システムの電源をオフにする

OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、システムはOSの 設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。電源スイッチ を4秒以上押すと、システムはOSの設定に関わらず強制的にオフになります。この機能は、 OSやシステムがハングアップ(ロック)して、通常のシステム終了作業が行えない場合にの みご使用ください。強制終了は各コンポーネントに負担をかけます。万一の場合を除き 頻繁に強制終了をしないようご注意ください。

UEFI BIOS設定

3.1 UEFIとは

ASUS UEFI BIOSは、従来のキーボード操作だけでなくマウスでの操作も可能となったグラフィカル でユーザーフレンドリーなインターフェースです。OSを使用するのと同じくらいに簡単に操作す ることができます。* EFI(UEFI)が従来のBIOSと同じ機能を持つことから、ASUSはEFI(UEFI)を「UEFI BIOS」、「BIOS」と表記します。

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) は、Intel 社が提唱している、従来パソコンのハードウェア制御を担ってきた BIOS に代わる、OS とファームウェアのインターフェース仕様です。 UEFIは非常に高機能な最新のファームウェアで従来のBIOSと違い拡張性に富んでいます。UEFIの設定はマザーボードのCMOS RAM (CMOS) に保存されています。通常、UEFIのデフォルト設定は通常の使用環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。以下の状況以外では、デフォルト設定のままで使用することをお勧めします。

- システム起動中にエラーメッセージが表示され、UEFI BIOS Utility を起動するように 指示があった場合
 - UEFI BIOSの設定を必要とするコンポーネントをシステムに取り付けた場合



不適切な設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ること があります。設定を変更する際は、専門知識を持った技術者等のアドバイスを受けることを強く お勧めします。

ASUSオフィシャルサイトからダウンロードしたBIOSファイルを使用する場合は、事前にファイル 名を「C5FZ.CAP」に変更してください。

3.2 UEFI BIOS Utility

UEFI BIOS UtilityではUEFI BIOSの更新や各種パラメーターの設定が可能です。UEFI BIOS Utilityの画面にはナビゲーションキーとヘルプが表示されます。

起動時にUEFI BIOS Utilityに入る

手順

 ・ 起動時の自己診断テスト (POST) の間に < Del > を押します。 < Delete > を押さない場合は、
 POSTがそのまま実行されます。

POST後にUEFI BIOS Utilityに入る

手順

- <Ctrl + Alt + Del>を同時に押してシステムを再起動し、POST実行中に <Delete> を押し ます。
- ケース上のリセットボタンを押してシステムを再起動し、POST実行中に <Delete> を押し ます。
- 電源ボタンを押してシステムの電源をOFFにした後、システムをONにしPOST実行中に
 <Delete>を押します。ただし、これは上記2つの方法が失敗した場合の最後の手段として
 行ってください。



- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際のものと異なる場合があります。
- マウスでUEFI BIOS Utilityの操作を行う場合は、USBマウスをマザーボードに接続して からシステムの電源をONにしてください。
- 設定を変更した後システムが不安定になる場合は、デフォルト設定をロードしてください。 デフォルト設定に戻すには、終了メニューの下の「Load Optimized Defaults」を選択します。 (詳細は「3.9 終了メニュー」参照)
- 設定を変更した後システムが起動しなくなった場合は、CMOSクリアを実行し、マザーボードのリセットを行ってください。Clear CMOS ボタンの位置は「2.3.1 バックパネルコネクター」でご確認ください。
- ・ UEFI BIOS UtilityはBluetooth デバイスには対応していません。

BIOS メニュー画面

UEFI BIOS Utilityには、**EZ Mode** と**Advanced Mode** の2つのモードがあります。モードの切り替 えは、Advanced Modeの終了メニュー、または**Exit/Advanced Mode** ボタンで行います。

3.2.1 EZ Mode

EZ Mode では、基本的なシステム情報の一覧が表示され、表示言語やシステムパフォーマン スモード、ブートデバイスの優先順位などが設定できます。Advanced Mode を開くには、「 Exit/Advanced Mode」をボタンをクリックし、「Advanced Mode」を選択するか<F7>を押します。





ブートデバイスの優先順位のオプションは、取り付けたデバイスにより異なります。

 「Boot Menu(F8)」ボタンは、ブートデバイスがシステムに取り付けられている場合のみ 利用可能です。 Chapter 3

3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode は上級者向けのモードで、各種詳細設定が可能です。下の図はAdvanced Mode の表示内容の一例です。各設定項目の詳細は、本マニュアル以降の記載をご参照ください。



メニューバー

画面上部のメニューバーには次の項目があり、主な設定内容は以下のとおりです。

Extreme Tweaker	オーバークロックに関する設定の変更
Main	基本システム設定の変更
Advanced	拡張システム設定の変更
Monitor	システム温度、電力の状態の表示、ファンの各設定の変更
Boot	システム起動設定の変更
Tool	独自機能の設定オプション
Exit	終了オプションとデフォルト設定のロード

メニュー

メニューバーの各項目を選択することにより、各項目に応じた設定メニューが表示されます。例えば、メニューバーで「Main」を選択すると、「Main」の設定メニューが画面に表示されます。

メニューバーのExtreme Tweaker、Adbanced、Monitor、Boot、Tool、Exitにも、それぞれ設定メニューがあります。

Back ボタン

サブメニューの項目が開かれている場合にこのボタンが表示されます。マウスでこのボタンをクリックするか<ESC>を押すと、メインメニュー、または前の画面に戻ることができます。

サブメニュー

サブメニューが含まれる項目の前には、「>」マークが表示されます。サブメニューを表示するには、マウスで項目を選択するか、カーソルキーで項目を選択し、<Enter>を押します。

ポップアップウィンドウ

マウスで項目を選択するか、カーソルキーで項目を選択し、<Enter>を押すと、設定可能なオプションと共にポップアップウィンドウが表示されます。

スクロールバー

設定項目が画面に収まりきらない場合は、スクロールバーがメニュー画面の右側に表示されま す。マウスや カーソルキー、または <Page Up>/<Page Down> で、画面をスクロールすることが できます。

ナビゲーションキー

UEFI BIOSメニュー画面の右下には、メニューの操作をするためのナビゲーションキーが表示されています。表示されるナビゲーションキーに従って、各項目の設定を変更します。

ヘルプ

メニュー画面の右上には、選択した項目の簡単な説明が表示されます。<12F>を押し、UEFI BIOS画面のスクリーンショットを撮影し、USBフラッシュメモリーに保存します。

構成フィールド

構成フィールドには各項目の現在設定されている状態や数値が表示されます。ユーザーによる変 更が可能でない項目は、選択することができません。

設定可能なフィールドは選択するとハイライト表示されます。フィールドの値を変更するには、 そのフィールドをマウスで選択するか、表示されるナビゲーションキーに従い数値を変更し、 <Enter>を押して決定します。



<F12>を押してUEFI BIOS画面のスクリーンショットを撮影し、USBフラッシュメモリーに保存することができます。

3.3 Extreme Tweaker メニュー

オーバークロックに関連する設定を行います。

	\wedge	
_ /		
L		

Extreme Tweaker メニューで設定値を変更する際はご注意ください。不正な値を設定するとシステム誤作動の原因となります。



このセクションの設定オプションは取り付けたCPUとメモリーにより異なります。

画面をスクロールすることですべての項目を表示することができます。

Atree: Turater Turater Turater Turater Turater Turater Turater CH Speed Extension CH Spee	Correct CPI Speel Target CPI Speel Target CPI Speed Correct Message Program	i Bornie Bornie i Bornie i Koornie i Koornie	E0 Newrent	G t Nettor	U R. C. P. Jakes 200	Test
Generat CH Speed : 30000: Target CH Speed : 30000: Convert Service Trained CH is contenency Convert Service Trained CH is contenency Convert Service CH ratio and energy servecters will be also optimized Convert Service CH ratio and energy servecters will be also optimized Ch Service CH registery Convert Service CH ratio and energy servecters will be also optimized CH Level by Convert Service CH registery CH Level by CH Level by CH Level by CH Service CHE technology Mathematical CH CH Servect CH Served Servect CH Servect CH Served Servect CH	Correct (PII Speed Darget CPU Speed Correct Bency Property Correct NI Program	: 500%; : 350%; : 110%;		_	IS R.C.P. 3Mars 200	F is making CR
Al Devectoria Tenner Al Devect	Cornert HI Link Spint	2200782			act requescutori parameters will be	ratio end memory ratio optimized
CTU Ratio CTU CTU Ratio CT	At Decreteck Taxor			Auto		
APD Tacks (DBE technology APD to be the first sector by the sector be th	CIU Retio		-	da		
Meaning Programming Method Hit Select Screen CRUME Programming Method Hit Select Screen CRUME Programming Method Hit Select Screen Mathod Method Hit Select Screen CRU Spread Spectrum Method File Same Screent File Same File Same Screent File Same Screent	#9 Tarko ONE technol			A-to		
CRUMB Frequency In 10 Vert Charles MI Link Speed In 10 P2: Gravel (http://p2: Provides Values) CRU Speed Spectrum In 10 P2: Britished Defaults CRU Speed Spectrum In 10 P2: Provides Values)	Barang Frequency			n.to	HI Select Screen	
HT Link Speed P2: Weiner Help CHI Speed Spectrum P2: Shore P2: Provide Value P2: P2: P2: P2: P2: P2: P2: P2: P2: P2:	CPU/ME Proguency			AL 10	Wer Chinge Out-	
CPU Spread Spectrum Return Ret	HT Link Speed			Arts.	F7: Prevines Value	
	CFU Spread Spectrum			ALLO	Pri Bytinized Deta 750: Sace ESC: Ex F12: Print Screen	alta dt

Load Extreme OC Profile

エクストリーム・オーバークロックプロファイルをロードします。

Ai Overclock Tuner [Auto]

CPUのオーバークロックオプションを選択して、CPUの内部周波数を設定することができます。 オプションは以下のとおりです。

[Auto] 標準動作周波数で動作します。

[Manual] バスクロックを手動で設定します。

[D.O.C.P.] DRAM O.C. Profileモードです。オーバークロックプロファイルを持つメモリーを取り付けた場合、最適なシステムパフォーマンスを得るためにこの項目を設定しプロファイルを選択します。選択したプロファイルに合わせて、メモリーの動作周波数やベースクロックなどが適切に設定されます。



次の項目は「Ai Overclock Tuner」の項目を [Manual] に設定すると表示されます。

CPU Bus Frequency [Auto]

システムバスクロック(ベースクロック)を設定します。システムバスクロックの数値は <+><-> で調節します。または数字キーで直接入力します。 設定範囲は100 ~ 600です。

PCIE Frequency [Auto]

PCI Express 周波数を設定します。PCI Express 周波数の数値は <+> <-> で調節します。または数字キーで直接入力します。 設定範囲は100~150です。

CPU Level Up [CANCEL]

CPU動作周波数を設定し、設定された周波数でCPUが動くように関連するパラメーターを自動調整します。

設定オプション: [CANCEL] [CPU LEVEL UP 1] [CPU LEVEL UP 2]

CPU Ratio [Auto]

非CPBモード時におけるCPU動作倍率の最大値を手動で設定することができます。この値は CPUの定格、または工場出荷時の値に制限されます。数値の調節は <+> <-> で行います。 設定範囲はお使いのCPUにより異なります。

AMD Turbo CORE technology [Auto]

AMD Turbo CORE Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Turbo CORE Ratio [Auto]

この項目は「AMD Turbo CORE technology」の項目を [Enabled] にすると表示され、 Turbo CORE有効時の最大動作周波数を調節します。数値の調節は <+> <-> で行います。 設定範囲は800MHz~7000MHzで、100MHz刻みで調節します。

Memory Frequency [Auto]

メモリーの動作周波数を設定します。

設定オプション: [Auto] [DDR3-800MHz] [DDR3-1066MHz] [DDR3-1333MHz] [DDR3-1600MHz] [DDR3-1866MHz] [DDR3-2133MHz] [DDR3-2400MHz]



メモリー周波数の設定値が高すぎると、システムが不安定になる場合があります。不安定になった場合は、設定をデフォルト設定値に戻してください。

CPU/NB Frequency [Auto]

メモリーコントローラーの動作周波数を設定します。 設定オプション: [Auto] [800MHz] [1000MHz] [1200MHz] [1400MHz] [1600MHz] [1800MHz] [2000MHz] [2200MHz] [2400MHz] [2600MHz] [2800MHz] [3000MHz] [3200MHz] [3400MHz] [3600MHz] [3800MHz] [4000MHz] [4200MHz] [4400MHz] [4600MHz] [4800MHz] [5000MHz] [5200MHz] [5400MHz] [5600MHz] [5800MHz] [6000MHz] [6200MHz]

HT Link Speed [Auto]

HyperTransport のリンクスピードを選択します。 設定オプション: [Auto] [800MHz] [1000MHz] [1200MHz] [1400MHz] [1600MHz] [1800MHz] [2000MHz] [2200MHz] [2400MHz] [2600MHz]

CPU Spread Spectrum [Auto]

 [Auto]
 自動設定します。

 [Disabled]
 BCLK (ベースクロック)のオーバークロック性能を強化します。

 [Enabled]
 EMI を制御します。

PCIe Spread Spectrum [Auto]

[Auto]自動設定します。[Disabled]PCI Expressのオーバークロック性能を強化します。[Enabled]EMI を制御します。

EPU Power Saving Mode [Disabled]

省電力機能「**EPU**」の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

EPU Setting [Auto]

この項目は「EPU Power Saving MODE」を [Enabled] にすると表示され、EPU省電力モードを選択できます。 設定オプション: [Auto] [Light Power Saving Mode] [Medium Power Saving Mode] [Max Power Saving Mode]

Xtreme Tweaking [Disabled]

ベンチマーク時のシステムパフォーマンスを調整してスコアアップを図ります。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DRAM Timing Control

メモリーのアクセスタイミングに関する各処理時間を設定することができます。数値の調節は <+> <-> で行います。デフォルト設定に戻すには、キーボードで [auto] と入力し、<Enter>を押 します。



この項目の設定を変更するとシステムが不安定になる場合があります。不安定になった場合 は、デフォルト設定に戻してください。

Load 4GB Settings

4GB DRAMモジュール用に最適な設定をロードします。 設定オプション: [Yes] [No]

Load PSC Chip Settings

Power Chip Semiconductor社(現 Powerchip Technology社)製チップを使用したメモリ ーモジュール用に最適な設定をロードします。 設定オプション: [Yes] [No]

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto] 設定オプション: [Auto] [5 CLK] - [19 CLK] DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [2 CLK] - [19 CLK] DRAM RAS# PRE Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [2 CLK] - [19 CLK] DRAM RAS# ACT Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [8 CLK] - [40 CLK] DRAM READ to PRE Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [4 CLK] - [10 CLK] DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [1 CLK] - [9 CLK] DRAM WRITE to READ Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [4 CLK] – [9 CLK] DRAM CAS# write Latency [Auto] 設定オプション: [Auto] [5 CLK] - [12 CLK] DRAM WRITE Recovery Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK] [8 CLK] [10 CLK] [12 CLK] [14 CLK] [16 CLK] DRAM REF Cycle Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [90ns] [110ns] [160ns] [300ns] [350ns] DRAM Row Cycle Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [10 CLK] - [56 CLK] DRAM READ to WRITE Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [2 CLK] - [22 CLK] DRAM WRITE to READ Delav(DD) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1 CLK] – [11 CLK] DRAM WRITE to WRITE Timing [Auto] 設定オプション: [Auto] [2 CLK] – [11 CLK] DRAM READ to READ Timing [Auto] 設定オプション: [Auto] [2 CLK] - [11 CLK] DRAM Refresh Rate [Auto] 設定オプション: [Auto] [Every 7.8ms] [Every 3.9ms] DRAM Command Rate [Auto] 設定オプション: [Auto] [1T] [2T]

DRAM Driving Control

DCT0 Information:

CKE drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

CS/ODT drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

ADDR/CMD drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

MEMCLK drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

Data drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]

DQS drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]

Processor ODT [Auto]

設定オプション: [Auto] [240 ohms +/- 20%] [120 ohms +/- 20%] [80 ohms +/- 20%] [60 ohms +/- 20%]

DCT1 Information:

CKE drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

CS/ODT drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

ADDR/CMD drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

MEMCLK drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

Data drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]

DQS drive strength [Auto]

設定オプション: [Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]

Processor ODT [Auto]

設定オプション: [Auto] [240 ohms +/- 20%] [120 ohms +/- 20%] [80 ohms +/- 20%] [60 ohms +/- 20%]

GPU.DIMM Post

このメニューのサブメニューには、取り付けたビデオカードとメモリーの状態が表示されます。スロットにデバイスが装着されていない場合は、[N/A]と表示されます。

DIGI+ Power Control

CPU Load-Line Calibration [Auto]

CPUへの供給電圧を調節しシステム温度をコントロールします。高い値を設定することにより、電 圧の降下を防ぎオーバークロックの範囲を広げることができます。ただし、CPUとVRMからの発熱 量は増加します。この項目では、電圧の範囲を次の%で設定可能です。 0% (Regular)、25% (Medium)、50% (High)、75% (Ultra High)、100% (Extreme)。 設定オプション: [Auto] [Regular] [Medium] [High] [Ultra High] [Extreme]



実際のパフォーマンスは取り付けられたCPUにより異なります。

CPU/NB Load-Line Calibration [Auto]

メモリーコントローラーへの供給電圧を調節しシステム温度をコントロールします。高い値を設定することにより、電圧の降下を防ぎオーバークロックの範囲を広げることができます。ただし、ノースブリッジチップセットとVRMからの発熱量は増加します。 設定オプション: [Auto] [Regular] [High] [Extreme]

CPU Currrent Capability [Auto]

オーバークロック用にCPUへの電力供給量を設定します。高い値を設定することにより、電圧調整 モジュール(VRM)の消費電力は増加します。 設定オプション: [Auto] [100%] [110%] [120%] [130%]



DIGI+ Power Control 関連のパラメータを変更中に、サーマルモジュールを取り外さないでください。正常に動作するためには各所の温度状態を常にモニタリングする必要があります。



いくつかの項目は、数字キーまたは<+>と<->で数値を入力します。数値の入力を終えたら <Enter>を押し数値を決定します。なお、デフォルト設定に戻す場合は、キーボードで[auto]と 入力し<Enter>を押します。

CPU/NB Currrent Capability [Auto]

オーバークロック用にメモリーコントローラーへの電力供給量を設定します。高い値を設定することにより、電圧調整モジュールの消費電力は増加します。 設定オプション: [Auto] [100%] [110%] [120%] [130%]

CPU Power Phase Control [Standard]

動作中のCPU用電圧調整モジュール(VRM)数の制御方法を設定します。システム負荷が大きい環 境でフェーズ数を増やすと、過渡応答と放熱システムのパフォーマンスが向上します。システム負 荷が小さい環境でフェーズ数を減らすと、VRM効率が上がります。

[Standard]	CPUの負荷に応じてフェーズをコントロールします。
[Optimized]	ASUSが提供する最適なフェーズ調節プロファイルをロードします。
[Extreme]	フルフェーズモードを実行します。
[Manual Adjustment]	手動調節します。

CPU Voltage Frequency [Auto]

CPU用電圧調整モジュール(VRM)のスイッチング周波数の制御方法を設定します。スイッチング 周波数を高くすることでVRMの過渡応答を高めることができます。 設定オプション: [Auto] [Manual]

VRM Fixed Frequency Mode

この項目は「CPU Voltage Frequency」の項目を [Manual] にすると表示されます。VRMの 固定周波数を設定します。 設定範囲は300KHz~550KHzで、10KHz刻みで調節します。

VRM Spread Spectrum [Disabled]

この項目は「CPU Voltage Frequency」の項目を [Auto] にすると表示されます。スペクトラム拡散を有効にし、システムの安定性を上げることができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

CPU Power Duty Control [T.Probe]

 CPU用電圧調整モジュール(VRM)の制御方法を設定します。

 [T.Probe]
 動作中の全VRM回路の温度バランスを維持します。

 [Extreme]
 動作中の全VRM回路の電流バランスを維持します。

CPU Power Response Control [Auto]

オーバークロック用にCPU用電圧調整モジュール(VRM)の応答速度を設定します。応答速度を上 げることによりオーバークロックの範囲を広げることができます。 設定オプション: [Auto] [Regular] [Medium] [Fast] [Ultra Fast]

CPU/NB Power Response Control [Auto]

オーバークロック用にメモリーコントローラー用電圧調整モジュール(VRM)の応答速度を設定します。応答速度を上げることによりオーバークロックの範囲を広げることができます。 設定オプション: [Auto] [Regular] [Medium] [Fast] [Ultra Fast]

CPU Power Thermal Control [130]

オーバークロック用にCPU用電圧調整モジュール(VRM)の許容温度範囲を設定します。高い値を 設定することにより、許容温度が高くなりオーバークロック可能な範囲が広がりますが、VRMの消 費電力は増加します。数値の調節は <+> <-> で行います。 設定オプション: [130] ~ [151]

DRAM Current Capability [100%]

オーバークロック用にメモリーへの電力供給量を設定します。高い値を設定することにより、電力 供給量が増加しオーバークロック可能な範囲は広がりますが、VRMの消費電力は増加します。 設定オプション: [100%] [110%] [120%] [130%]

DRAM Voltage Frequency [300KHZ]

メモリー用電圧調整モジュール(VRM)のスイッチング周波数の制御方法を設定します。スイッチン グ周波数を高くすることでVRMの過渡応答を高めます。 設定オプション: [300KHZ] [350KHZ] [400KHZ] [450KHZ] [500KHZ]

DRAM Power Phase Control [Optimized]

オーバークロック用に動作中のメモリー用電圧調整モジュール(VRM)数の制御方法を設定します。 設定オプション: [Optimized] [Extreme]

Extreme OV [Disabled]

この項目は、CPUのオーバーヒートを防ぐため、デフォルト設定で [Disabled] に設定 されています。[Enabled] にすると、オーバークロック用により高い電圧を設定可能になりますが、 CPUの寿命が短くなる場合があります。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

CPU & NB Voltage [Offset Mode]

[Manual Mode] CPUやメモリーコントローラーへの供給電圧を手動で設定します。 [Offset Mode] CPUやメモリーコントローラー固有の基準値に対して電圧を設定します。

Offset Mode Sign [+]

この項目は「CPU & NB Voltage」の項目を [Offset Mode]にすると表示されます。

[+] CPU Offset Voltageで指定した値の電圧を上げます。

[-] CPU Offset Voltageで指定した値の電圧を下げます。

CPU Offset Voltage [Auto]

この項目は「CPU & NB Voltage」の項目を [Offset Mode]にすると表示されます。 設定範囲は0.00625V~0.70000Vで、0.00625V刻みで調節します。

CPU/NB Offset Mode Sign [+]

[+] CPU/NB Offset Voltageで指定した値の電圧を上げます。

[-] CPU/NB Offset Voltageで指定した値の電圧を下げます。

CPU/NB Offset Voltage [Auto]

この項目は「CPU & NB Voltage」の項目を [Offset Mode]にすると表示されます。 設定範囲は0.00625V ~ 0.70000Vで、0.00625V刻みで調節します。

CPU Manual Voltage [Auto]

この項目は「**CPU & NB Voltage**」を [**Manual Mode**] に設定すると表示され、CPU電圧 を設定します。

設定範囲は0.675V ~ 2.3Vで、0.00625V刻みで調節します。



CPU電圧の設定を行う前にCPUの説明書をご参照ください。設定値が高すぎるとCPUの損傷、 低すぎるとシステム不安定の原因となることがあります。

CPU/NB Manual Voltage [Auto]

この項目は「CPU & NB Voltage」を [Manual Mode] に設定すると表示され、ノースブリッジ電圧を設定します。

設定範囲は0.5V~1.9Vで、0.00625V刻みで調節します。

CPU VDDA Voltage [Auto]

CPU内部電圧を設定します。 設定範囲は2.20V~3.1875Vで、0.00625V刻みで調節します。

DRAM Voltage [Auto]

メモリーの電圧を設定します。 設定範囲は 0.860V~2.135Vで、0.005V刻みで調節します。

NB Voltage [Auto]

ノースブリッジの電圧を設定します。 設定範囲は 0.8V~2Vで、0.00625V刻みで調節します。

NB HT Voltage [Auto]

HyperTransport 電圧を設定します。 設定範囲は 0.8V~2Vで、0.00625V刻みで調節します。

NB 1.8V Voltage [Auto]

ノースブリッジのPCI Express Endpoint電圧を設定します。 設定範囲は1.802V~3.00775Vで、0.01325V刻みで調節します。

SB Voltage [Auto]

サウスブリッジ 電圧を設定します。 設定範囲は 1.11300V~1.80200V で、0.005V刻みで調節します。

VDDR [Auto]

VDDR電圧を設定します。 設定範囲は 1.20575V~1.80200Vで、0.01325V刻みで調節します。

DRAM VREFDQ [Auto]

データ信号用基準電圧を設定します。 設定範囲は 0.395V~0.630Vで、0.005V刻みで調節します。

DRAM VREFCA [Auto]

コマンド・アドレス用基準電圧を設定します。 設定範囲は 0.395V~0.630Vで、0.005V刻みで調節します。

DRAM VREFCA on CPU [Auto]

CPU上のコマンド・アドレス用基準電圧を設定します。 設定範囲は 0.395V~0.630Vで、0.005V刻みで調節します。

NB Voltage Switching Frequency [Auto]

NB Voltageのスイッチング周波数を調節します。 設定オプション: [Auto] [1X] [2X]

NB 1.8V Switching Frequency [Auto]

NB 1.8V Voltageのスイッチング周波数を調節します。 設定オプション: [Auto] [1X] [2X]

3.4 メインメニュー

UEFI BIOS UtilityのAdvanced Mode を起動するとメインメニューでは基本的なシステム情報が 表示され、システムの日付、時間、言語、セキュリティの設定が可能です。

	Advanced	Mode			C Lat
Extreme Turater	ann an	E b Noverced	C# Notitor	U livet	Test
MIDS Information MID: Version Nation Inter			8214 st.4 86/15/2012	Checse the system	e default language
CTII Information and Philip -6130 51	-Care Processor				
Revery Information Total Revery EC German		2022 10	0081 1250465 6450-0003		
System Language			Dylink		
System Bate System Time			1.ces.day (11.625/2000) 21-03-599		
Activat Local ;			Sintestatures.	Histolect Screen	
Security				Ver Select Ver Charge Opt FL: General Help F2: Proctors Valu F2: Shortest	e

セキュリティ

システムセキュリティ設定の変更が可能です。

CAMERS	Advanced	d Mode			Dait.
Ertrese Taxaler	Hata Securitu >	Ee Newscot	CE Posttor	U Rott	Tool
Personnel Description LF ORT the Abstract them this only 1 and tably sched for older LF DRT the Harr's In a part or person have Abstractive Solay have Abstractive to the presented and b	a trains's present to access to Setu personal to set, and and wort be a . In Setup the Us rights = 3 to 20 charact	l in set. 19 and in Deno this notered to nor will been long.		To closer the adart log in the current future Constant, Pas and then press of primpted to cross parameters.	mistrator personal, t parsond in the meand box, inter> when m/confirm the
Mainistrator Fasse User Fassard	art		Post Enstation Post Enstation		
Abstrator Passa User Passard	ard		1		



パスワードを忘れた場合、CMOSクリアを実行しパスワードを削除します。 Clear CMOSボタンの位置は「2.3.1 バックパネルコネクター」でご確認ください。

 パスワードを削除すると、画面上の「Administrator」または「User Password」の項目には デフォルト設定の「Not Installed」と表示されます。パスワードを再び設定すると、 「Installed」と表示されます。

Administrator Password

管理者パスワードを設定した場合は、システムにアクセスする際に管理者パスワードの入力を 要求するように設定することをお勧めします。

管理者パスワードの設定手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」ボックスにパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

管理者パスワードの変更手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」ボックスに現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「Create New Password」ボックスに新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

管理者パスワードの消去も、管理者パスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、「Administrator Password」の項目は「Not Installed」と表示されます。

User Password

ユーザーパスワードを設定した場合、システムにアクセスするときにユーザーパスワードを入力 する必要があります。

ユーザーパスワードの設定手順

- 1. 「User Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」にパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

ユーザーパスワードの変更手順

- 1. 「User Password」を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」に現在のパスワードを入力し<Enter>を押します。
- 3. 「Create New Password」に新しいパスワードを入力し<Enter>を押します。
- パスワードの確認のため「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワード と同じパスワードを入力し<Enter>を押します。
 ユーザーパスワードの消去も、ユーザーパスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パ スワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード 消去後は「User Password」の項目は「Not Installed」と表示されます。

3.5 アドバンスドメニュー

CPU、チップセット、オンボードデバイスなどの詳細設定の変更ができます。



アドバンスドメニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。設定の 変更は十分にご注意ください。

GAMERIU CAMERIN	Advanced	Mode			C Ditt
Strene Tucaler	II Bain	E Muarcol	C	ل Boot	and the second
E Colligaret	low			GN Coofigaration	Farancters
North Bridge					
South Bridge					
Billi Goofigura	tim				
Dill Configurat					
2 CPU Care 0a/01	f Function				
Deboard Destor	s Configuration				
am .					
Petwork Stack					
BIRG Configura	the			til: Select Hun	
106 Correct				How Select	
LE Control				 Previous Value Previous Value Previous Value Previous Previous	en aults xit

3.5.1 CPU設定

CPUに関する設定をすることができます。

REPUBLIC OF D Talt Advanced Mode = C C 100 -Extreme Tuesder Balls thinged ON Configuration > CPU Configuration Enabled/Disabled the generation of OCFI_PTC__PTS- and__PCT objects Socket 9(2): #80 FX(tol-6130 Six-Core Presenter 6 Cores Renning 9: 3609 Ric 1250 #0 Rex Speed: 3609 Ric Intended Speed: 3609 Ric Ricewoods Falch Lawel: 1600525 And Spreed (1600 MIC 11 Instruction Coche Intal L3 fache Cool's'Quiet Dischled Dischlod 33.8 Erebled Endline Gree C6 State HC Role Dischled. **Ace Rester Role** Auto . ESC: Ext 100 ten 2.10.1258. Copyright 02 2512 Rec

Cool'n'Quiet [Enable]

AMD Cool'n'Quiet 機能を有効にします。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

C1E [Enabled]

この機能を有効にすると、システムがAMD独自のACPIステートで電力消費を抑えることができます。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

SVM [Enabled]

AMD SVM(Security and Virtual Machine architecture)を有効にします。このセキュア仮想モードでは、ハイパーバイザ層でオペレーションシステムと物理ハードウェアを分離することにより、複数のオペレーションシステムを同じ物理ハードウェア上で実行することができます。 設定オプション:[Enabled] [Disabled]

Core C6 State [Enabled]

CPUコア個々のL1/L2キャッシュ内容を破棄し、コア電圧を極限まで下げるディープ・パワー・ダウン状態の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]



この画面に表示される項目は、取り付けたCPUにより異なります。

HPC Mode [Disabled]

High Performance Computing (HPC) 機能の有効/無効を設定します。 設定オプション:[Enabled] [Disabled]

APM Master Mode [Auto]

Application Power Management (APM) 機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

3.5.2 ノースブリッジ設定

C DAMENU	Advanced	Mode			C Latt
atrene Tuester		Reserved	C.	ڻ _{Beet}	teel (
North Bridge Costs	peration			Eakled/Disabled	10990
1000			Disabled		
Tenary Cost I pur	a't han				
Initate Graphic 64	işter		P5/R1		
Findli Bat Frenet Findli Bat Frenet Findli Bat Frenet Findli Bat Frenet	l. speed-1333 Miz				

IOMMU [Disabled]

AMD I/O Virtualization Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

IOMMU Mode [Disabled]

この項目は「IOMMU」の項目を [Enabled] にすると表示されます。レガシーI/Oデバイスのマッピ ングを32bitから64bitに変更します。 設定オプション:[Disabled] [64MB]

Memory Configuration

Bank Interleaving [Auto]

Memory Bank Interleaving 機能を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled]

Channel Interleaving [Auto]

Memory Channel Interleaving 機能を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled]

ECC Mode [Enable]

ECC機能付きのメモリーを取り付けた場合にECC機能を使用するかどうかを設定します。 [Disabled] ECC機能を無効にします。

[Enable] ECCメモリーを取り付けた場合、自動的にECC機能を使用します。

Power Down Enable [Disabled]

DDR パワーダウンモードの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Memory Hole Remapping [Enabled]

32bitプロセスにおいて4GB以上のアドレス空間を再割り当て(リマッピング)する機能の有効/無効を設定します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

DCT Unganged Mode [Enabled]

Unganged DRAM モード (64-bit)を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]

プライマリブートデバイスとして使用するグラフィックコントローラーを選択します。 設定オプション: [PCI/PEG] [PEG/PCI]

3.5.3 サウスブリッジ設定



HPET [Enabled]

高精度イベントタイマーの有効/無効を設定します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

3.5.4 SATA設定

UEFI BIOS Utilityの起動中は、UEFI BIOSは自動的にシステムに取り付けられたSATAデバイスを検出します。取り付けられていない場合は、SATA Portの項目は「Not Present」と表示されます。

	Advanced	Mode			C Lit
Extreme Tuesder	III Bain cedy Sidth CanFigur	Rivercol attenty SII SMM ConFi	GE Nettor	() Bost	Test
B-Chip SMA Chance SATA Facts - Parts SATA Facts - Parts SATA Facts - Parts	Deck		EWEINE BECL BECC Esselated	Euclid/Disabled	Serial ADA
5010 ESP on 1981) 5010 ESP on 1981) 5010 ESP on 1981)			Dischlod Rischlod Dischlod		
2408 ESP on 70403 2408 ESP on 70405 2408 ESP on 70405			Pischlot Bischlot	+ : Select Some fil: Select The Enter: Select The 4/-: Change Opt. F2: General Vely F2: General Vely	
				First Shortost Pir Shortost Pir Shortost Filt Saur 1901 Filt Saur 1901 Filt Saur	and U.S. Dett

SB SATA Configuration

SATAの設定を行います。

OnChip SATA Channel [Enabled]

[Enabled] サウスブリッジ制御のSATAポートを有効にします。 [Disabled] サウスブリッジ制御のSATAポートを無効にします。



次の項目は「OnChip SATA Channel」を [Enabled] にすると表示されます。

SATA Port1-Port4 [AHCI]

SATAポート1~4の動作モードを設定します。

[IDE] SATAデバイスをIDEデバイスとして認識させます。

[RAID] SATAデバイスでRAIDアレイを構築することができます。

[AHCI] SATAデバイス本来の性能を発揮させます。このモードを選択することに よりホットプラグ機能とネイティブ・コマンド・キューイング (NCQ) をサポ ートすることができます。

SATA Port5–Port6 [AHCI]

「SATA6G_5」ポートと「SATA6G_6」ポートの動作モードを設定します。 この項目を[IDE]に設定することで、「SATA Port1-Port4」が[AHCI]または[RAID]に設定さ れている状態でWindows® OSインストール時に「SATA6G_5」「SATA6G_6」ポートに接続さ れている光学ドライブを認識することができます。



- 「SATA Port1–Port 4」、「SATA Port5–Port 6」の項目を [AHCI] にすることで、すべての SATAポートの情報がOS環境またはPOSTの段階で表示されるようになります。
- Windows[®] XPで[AHCI]モードまたは[RAID]モードを使用するには、OSインストール時に AHCI/RAIDドライバーをインストールする必要があります。



ASUSはSATA接続の光学ドライブを使用してWindows®OSのインストールを行う場合 「SATA6G_5」「SATA6G_6」ポートに光学ドライブを接続し、UEFI BIOS Utitlityで「SATA Port5-Port6」を[IDE]モードに設定してインストールを実行することを推奨します。

S.M.A.R.T Status Check [Enabled]

自己診断機能 S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)の有効/無効を設定します。記憶装置で読み込み/書き込みエラーが発生すると、POST実行中に警告メッセージが表示されます。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

SATA ESP on PORT1 [Disabled]

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

SATA ESP on PORT2 [Disabled]

設定オプション:[Enabled] [Disabled]

SATA ESP on PORT3 [Disabled] 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

SATA ESP on PORT4 [Disabled] 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

SATA ESP on PORT5 [Disabled] 設定オプション:[Enabled] [Disabled]

SATA ESP on PORT6 [Disabled] 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.5.5 USB設定

USB関連の機能を変更することができます。





「USB Devices」の項目には自動検出した値が表示されます。USB デバイスが検出されない場合は「None」と表示されます。

Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled]	レガシーOS用にUSBデバイスのサポートを有効にします。
[Disabled]	USBデバイスはUEFI BIOS Utilityでのみ使用できます。
[Auto]	起動時にUSBデバイスを検出します。USBデバイスが検出されると、USBコントローラーのレガシーモードが有効になり、検出されないとレガシーUSBのサポートは無効になります。

Legacy USB3.0 Support [Enabled]

[Enabled]	レガシーOS用にUSB 3.0デバイスのサポートを有効にします。
[Disabled]	この機能を無効にします。

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled]	EHCIハンドオフ機能のないOSでも問題なく動作させることができます。
[Disabled]	この機能を無効にします。

SB USB Configuration

USB PORT 1-12 [Enabled]

USB ポート1~12 の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.5.6 CPUコア設定



CPU Core Activation [Auto]

各プロセッサーパッケージで有効にするコア数を設定します。 設定オプション:[Auto] [Manual]

設定可能なオプションは取り付けられたCPUにより異なります。

3.5.7 オンボードデバイス設定

画面をスクロールすることですべての項目を表示することができます。

	Advanced	Mode			C Ditt
atrone Tuester	10 Bote	The second	CE Nettor	U Bet	A Test
Bock Allere	eel's Onleand Devin	es Configuration >			
Called Storage Co.	trailer (Fred)		Dahlad	Endeled/Disabled (CHINGS Storver
ACIENCE Storage OF			Dahled		
ASHING1 Storage Cas	streller Gearl		Enabled		
ecition: Storage CP	alle.		Empire	3	
Annalia (ES) 3-0 Car	rtral ler Bear)	1	Dubled		
Annolis UCB 3.0 Co	stantler Grand	1	Endled		
Aunodia USB 3-0 Cu	streller	1	Enabled		
Ronodia USB 3-0 Bat	ttery Charging Sep	port	Dischlot	++ Select Screen	
\$3 Uiden Report		Decklor 1	Enter: Select		
			El: General fiely		
Total 0290 Tan		Duble	7.1: Dortout		
Laurch FVE 07808		Dischiel	710: Sace ISC: Exit		

ASM1061 Storage Controller (Front) [Enabled]

[Enabled] フロントパネル側のASMedia® ASM1061ストレージコントローラーを有効にし ます。

[Disabled] このコントローラーを無効にします。

ASM1061 Storage OPROM [Enabled]

フロントパネル側のASMedia® ASM1061ストレージコントローラーのオプションROMによる起動 の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

ASM1061 Storage Controller (Rear) [Enabled]

[Enabled] バックパネル側のASMedia® ASM1061ストレージコントローラーを有効にします。 [Disabled] このコントローラーを無効にします。

ASM1061 Storage OPROM [Enabled]

バックパネル側のASMedia® ASM1061ストレージコントローラーのオプションROMによる起動の 有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Asmedia USB 3.0 controller (Rear_12) [Enabled]

[Enabled]	バックパネル側のASMedia® USB3.0コントローラーを有効にします。
	(USB3_12)

[Disabled] このコントローラーを無効にします。

Asmedia USB 3.0 controller (Front_56) [Enabled]

[Enabled]	フロントパネル側のASMedia® USB3.0コントローラーを有効にします。 (USB3 56)
	(0505_50)

[Disabled] このコントローラーを無効にします。

Asmedia USB 3.0 controller (Rear_34) [Enabled]

[Enabled] バックパネル側のASMedia® USB3.0コントローラーを有効にします。 (USB3_34)

[Disabled] このコントローラーを無効にします。

Asmedia USB 3.0 Battery Charging Support [Disabled]

[Enabled] iPod/iPhone/iPadやBC 1.1対応デバイスを標準のUSBデバイスと比較して約 3倍の速度で充電することができます。また、システムがONの状態で充電を開 始しておけば、システムがOFF状態(スタンバイ、休止状態、シャットダウン)でも ASMedia USB 3.0 コントローラーの制御するUSB3 .0ポートにバスパワーを供 給し充電をすることが可能です。

[Disabled] この機能を無効にします。

S3 Video Repost [Disabled]

S3モードのサスペンドから復帰した際に、ビデオカードに搭載されたBIOSのPOSTを実行するか どうかを設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Intel 82583 LAN [Enabled]

[Enabled] Intel® 82583 ギガビット・イーサネット・コントローラーを有効にします。 [Disabled] このコントローラーを無効にします。

ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z

Launch PXE OPROM [Disabled]

この項目は前の項目を [**Enabled**] にすると表示され、レガシーネットワークデバイスのブートオ プションの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

SB HD Azalia Configuration

オーディオコントローラーの設定をすることができます。

HD Audio Azalia Device [Enabled]

High Definition Audio コントローラーの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Azalia Front Panel [HD]

フロントパネルオーディオモジュールがサポートするオーディオ規格により、フロントパネ ルオーディオコネクター (AAFP) モードを AC'97 またはHDオーディオに設定することがで きます。

[AC 97] フロントパネルオーディオコネクター (AAFP) モードをAC'97にします。
 [HD] フロントパネルオーディオコネクター (AAFP) モードをHDオーディオにします。

SPDIF Out Type [SPDIF]

	[SPDIF]	S/PDIF端子からの出力信号を、S/PDIFモードで出力します。
--	---------	-----------------------------------

[HDMI] S/PDIF端子からの出力信号を、HDMIモードで出力します。

3.5.8 APM



ErP Ready [Disabled]

ErP (Energy-related Products)の条件を満たすよう、S5状態になるとBIOSが特定の電源をOFFに することを許可します。[**Enabled**]に設定すると、他のすべてのPME(Power ManagementEvent)オ プションはOFFに切り替えられます。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

Restore AC Power Loss [Power Off]

Power On]	電力が遮断された場合、その後、通電したときは電源はONとなります。
Power Off]	電力が遮断された場合、その後、通電したときは電源はOFFのままとなります。
_ast State]	電力が遮断された場合、その後、通電したときは電源は遮断される直前の状態
	に戻ります。

ſ

Power On By PS/2 Device [Disabled]

[Disabled]	PS/2 デバイスで電源をONにする機能を無効にします。
[Enabled]	PS/2 デバイスで電源をONにする機能を有効にします。

Power On By PME Device [Disabled]

- [Disabled] オンボードLANデバイスおよびPCI Express/PCIデバイスなどのPower Management Eventをサポートするデバイスで起動信号を受信した際の Wake-On-LAN機能を無効にします。
- [Enabled] オンボードLANデバイスおよびPCI Express/PCIデバイスなどのPower Management Eventをサポートするデバイスで起動信号を受信した際の Wake-On-LAN機能を有効にします。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] RTCによるウェイクアップ機能を無効にします。

[Enabled] 「RTC Alarm Date (Days)」と「Hour/Minute/Second」の項目がユーザー設定可能 になります。

3.5.9 Network Stack



Network stack [Disabled]

UEFI ネットワーク・スタックの有効/無効を設定します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

次の項目は「Network Stack」の項目を [Enabled] にすると表示されます。

Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enabled]

IPv4/IPv6を使用したPXEによるネットワークブートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.5.10 iROG Configuration



iROG Timer Keeper [Last State]

iROG Time Keeperの動作モードを設定します。 設定オプション: [Last State] [Disabled] [Enabled]

3.5.11 ROG Connect

	Advanced	Mode			C Exit
Extreme Tuesday	III Rain cod\ 805 Compact >	Rivanced	CI Nettor	() Bost	di nat
RG Connect			Enabled		
IC Pester Hole			String		

ROG Connect [Enabled]

ROG Connect 機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

RC Poster Mode [String]

RC Posterの表示モードを設定します。 設定オプション: [String] [Code]
3.5.12 LED Control

オンボードLEDの詳細設定を行います。



このメニューの設定変更の際はご注意ください。誤った数値を設定するとシステム誤作動の原因となります。

GAME THE	Advanced	Mode			C Litt
Extreme Tuester	III Rain Rain	Pharest	GE Forstor	U Beet	a Test
119 Costrol				All LD Control	
Septement III Light	Ming 12D		ENDIN		

All LED Control [Enabled]

オンボードLEDのコントロールの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]



次の各項目は、「All LED Control」を [Enabled] にすると表示されます。

SupremeFX III Lighting LED [Enabled]

基板上のRed Line LED点灯の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.6 モニターメニュー

システム温度/電源の状態が表示されます。また、ファンの各種設定変更が可能です。 画面をスクロールすることですべての項目を表示することができます。

	Advanced	i Mode			U Zatt
Extreme Tweater	III fisin	E0 Névareol	C. Dontfor	U Boot	Tecl
 Voltage Hostor Tesperature Host Ten Speed Boots Ten Speed Costr 	itur rr ol			Unifage Bunifar	

Voltage Monitor

CPU Voltage; 3.3V Voltage; 5V Voltage; 12V Voltage; VDDA Voltage; CPU/NB Voltage; DRAM Voltage; HT Voltage; NB Voltage; SB Voltage

オンボードハードウェアモニターは電圧レギュレータを通して電圧出力を自動検出しその値を表示します。<Enter>を押し、[Ignored]にすると表示されなくなります。

Temperature Monitor

CPU Temperature; MB Temperature [xxx°C/xxx°F]; OPT1-3 Temperature;

オンボードハードウェアモニターはCPU、マザーボードの温度を自動検出しその値を表示します。<Enter>を押し、[Ignored]にすると表示されなくなります。

NB Overheat Protection [90°C]

システム保護のためにノースブリッジ温度のしきい値を設定します。ノースブリッジの温度がこの値を超えるとシステムは自動的にシャットダウンされます。 設定オプション: [Disabled] [70℃] [80℃] [90℃] [100℃]

SB Overheat Protection [90°C]

システム保護のためにサウスブリッジ温度のしきい値を設定します。サウスブリッジの温度 がこの値を超えるとシステムは自動的にシャットダウンされます。 設定オプション: [Disabled] [70℃] [80℃] [90℃] [100℃]

OPT TEMP1/2/3 Overheat Protection [90°C]

マザーボードに接続した各サーマルセンサーケーブルのいずれかが、ここで設定した温度 よりデバイスの温度が高いことを検出すると、システムをシャットダウンします。 設定オプション: [Disabled] [70ºC] [80ºC] [90ºC] [100ºC]

Fan Speed Monitor

CPU FAN Speed; CPU OPT Speed; Chassis FAN1/2/3 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]; Opt1/2/3 Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

オンボードハードウェアモニターはCPUファン、CPUオプションファン、ケースファンなどの スピードを自動検出し、RPMの単位で表示します。なお、マザーボードにファンが接続され ていない場合は、[N/A]と表示されます。この項目はユーザー設定できません。<Enter>を 押し、[**Ignored**]にすると表示されなくなります。

Fan Speed Control

CPU Q-Fan Control [Disabled]

CPUファンの Q-Fan コントロール機能の有効/無効を設定します。

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] CPUファンのQ-Fanコントロール機能を有効にします。



次の項目は「CPU Q-Fan Control」を有効にすると表示されます。

CPU Fan Speed Low Limit [600 RPM]

CPUファンの最低回転数を設定します。CPUファンの回転数がこの値を下回ると警告が発せられます。

設定オプション: [Ignored] [100 RPM] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Select Fan Type [PWM Fan]

設定オプション: [PWM Fan] [DC Fan]

CPU Fan Profile [Standard]

CPUファンの最適なパフォーマンスレベルを設定できます。

- [Standard] 温度により自動調整します。
- [Silent] 常時低速回転で動作します。
- [Turbo] 常時最高速回転で動作します。
- [Manual] 温度とデューティサイクルを手動で設定します。



次の4つの項目は「CPU Fan Profile」を [Manual] にすると表示されます。

CPU Upper Temperature [70]

CPU温度の上限値を設定します。CPUの温度がこの上限値に達すると、CPUファンはデューティーサイクルの最大値で動作します。CPUの温度が75度を超えた場合、ファンは最大回転数で動作します。

設定範囲は20℃~75℃です。

CPU Lower Temperature [20]

CPU温度の下限温度です。CPUの温度がこの下限値を下回ると、CPUファンは デューティーサイクルの最小値で動作します。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

CPUファンのデューティーサイクルの最大値を設定します。設定値は最小デュ ーティーサイクル以上である必要があります。 設定範囲は 20%~100%です。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

CPUファンのデューティーサイクルの最小値を設定します。設定値は最大デュ ーティーサイクル以下である必要があります。 設定範囲は 20% ~100%です。

Chassis Q-Fan Control [Disabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] ケースファンのQ-Fanコントロール機能を有効にします。

Chassis Fan Speed Low Limit [600 RPM]

この項目は「Chassis Q-Fan Control」を有効にすると表示されます。ケースファンの最低回転数を 設定します。ケースファンの回転数がこの値を下回ると警告が発せられます。 設定オプション: [Ignore] [100 RPM] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Chassis Fan Profile [Standard]

この項目は「Chassis Q-Fan Control」機能を有効にすると表示されます。ケースファンの 最適なパフォーマンスレベルを設定できます。

[Standard]	温度により自動調整します。
[Silent]	常時低速回転で動作します。
[Turbo]	常時最高速回転で動作します。
[Manual]	温度とデューティサイクルを手動で設定します。
-	



次の4つの項目は「Chassis Fan Profile」を [Manual] にすると表示されます。

Chassis Upper Temperature [70]

ケース内の上限温度を設定します。ケース内温度がこの上限値に達すると、ケー スファンはデューティーサイクルの最大値で動作します。ケース内温度が75度を 超えた場合、ケースファンは最大回転数で動作します。 設定範囲は40℃~90℃です。

Chassis Lower Temperature [40]

ケース内の下限温度です。ケース内温度がこの下限値を下回ると、ケースファンはデューティーサイクルの最小値で動作します。

Chassis Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

ケースファンのデューディーサイクルの最大値を設定します。設定値は最小デュ ーティーサイクル以上である必要があります。 設定範囲は60%~100%です。

Chassis Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

ケースファンのデューティーサイクルの最小値を設定します。設定値は最大デ ューティーサイクル以下である必要があります。 設定範囲は60% ~100%です。

OPTFAN 1-3 Control [Disabled]

オプションファンのコントロールモードを選択します。 設定オプション: [Disabled] [Duty Mode] [User Mode]

OPTFAN 1-3 Duty [50%]

オプションファンのデューティサイクルをパーセンテージ%で設定します。 設定オプション: [40%] [50%] [60%] [70%] [80%] [90%]

User Mode

オプションファンの回転速度を制御するためのデバイス温度を設定します。

OPT1-3 Low Speed Temp [25°C]

センサーの設置されたデバイスが設定された温度を下回ると、オプションファンは最低速度で回転します。

設定オプション: [25℃] [30℃] [35℃] [40℃]

OPT1-3 Full Speed Temp [60°C]

センサーの設置されたデバイスが設定された温度を上回ると、オプションファンは最高速 度で回転します。 設定オプション: [60℃] [70℃] [80℃] [90℃]

3.7 ブートメニュー

システムをブートする際のオプションを変更します。 画面をスクロールすることですべての項目を表示することができます。



Bootup NumLock State [On]

[On]	システム電源ON時、キーボードのNumLock機能をONにします。
[OFF]	システム電源ON時、キーボードのNumLock機能はOFFの状態です。

Full Screen Logo [Enabled]

[Enabled]	システム起動時のASUSロゴ画面を表示します。
[Disabled]	システム起動時のASUSロゴ画面を表示しません。



ASUS MyLogo[™] 機能をご利用になる場合は「Full Screen Logo」の項目を [Enabled] に設定してください。

Post Report [5 sec]

システムがPOSTのレポートを表示するまでの待ち時間を設定します。この項目は「Full Screen Logo」の項目を [Disabled] にすると表示されます。

設定オプション: [1 sec] [2 sec] [3 sec] [4 sec] [5 sec] [6 sec] [7 sec] [8 sec] [9 sec] [10 sec] [Until Press ESC]

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

[Disabled]この機能を無効にします。[Enabled]POSTエラー発生時に<F1>を押すまでシステムを待機させます。

DirectKey [Go to BIOS...]

[Disabled]	DirectKey機能を無効にします。DirectKeyボタンはシステムの電源 ON/OFFボタンとしてのみ動作します。
[Go to BIOS Setup]	ボタンを押すだけで簡単にUEFI BIOS Utilityを起動させることができ ます。

Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] サードパーティのROMメッセージをブートシーケンス時に強制的に表示させます。 [Keep Current] アドオンデバイスの設定に従い、サードパーティROMメッセージを表示させます。

INT19 Trap Response [Immediate]

[Immediate] INT19キャプチャを直ぐに実行します。 [Postponed] レガシーブートの際にINT19キャプチャを実行します。

Setup Mode [Advanced Mode]

[Advanced Mode]	UEFI BIOS Utility起動時の初期画面として、Advanced Mode を表示します。
[EZ Mode]	UEFI BIOS Utility起動時の初期画面として、EZ Mode を表示します。

Boot Option Priorities

使用可能なデバイスから、ブートデバイスの起動優先順位を指定します。画面に表示される デバイスの数は、ブート可能なデバイスの数に依存します。



・ システム起動中にブートデバイスを選択するには、POST時に<F8>を押します。

セーフモードでWindows®OSを起動するには、POSTの後に<F8>を押します。ブートデバイスの選択画面が表示されてしまう場合は、ブートデバイスの選択画面で<ESC>を押した後にすばや<F8>を押すことで詳細ブートオプションを起動することが可能です。

Boot Override

ブートデバイスを選択し起動します。画面に表示されるデバイスの項目の数は、システムに接続 されたデバイスの数により異なります。項目(デバイス)を選択すると、選択したデバイスからシス テムを起動します。

3.8 ツールメニュー

ASUS独自機能の設定をします。マウスで項目を選択するか、キーボードのカーソルキーで項目を 選択し、<Enter>を押してサブメニューを表示させることができます。



3.8.1 ASUS EZ Flash 2 Utility

ASUS EZ Flash 2 Utility を起動します。<Enter>を押すと、確認メッセージが表示されます。 カーソルキーを使って [**Yes**] または [**No**] を選択し <Enter> を押して選択を決定します。

詳細はセクション「3.10.2 ASUS EZ Flash 2」をご参照ください。

3.8.2 ASUS SPD Information

取り付けられたメモリーモジュールのSerial Presence Detect (SPD)情報を表示します。

			-			
	:=		=0	G	ڻ U	-
strone Tuester	Bate	0.6s	ancol	foritor	Root	Teol
Back Tooly 0	CHE SPO Info	wation >				
MMM Slot #				Slot 3	BIR Slat melor	
Renfacturer			8	OF Sectors		
Motole lize				NHU Milgters		
Regimen Bundwadth			12	1333 Miz		
Ford A Banber			21	SIEL Serviens		
Product Week/Tour						
390 Ext.				87		
227 Res.				5.2		
JEDEC 10	1000	X17 #1	365.15			
Frequency (Php)	1330	2130	1867			
Octope (10)	1.500	1.650	1.650			
CISH Lantency11CL)	- 2	ii ii				
BOSS to CROB COLD		11			and the second se	
4505					And States in Succession	
tRC	30	50	50		the Select Tues	
		214			Enter: Select	
184		-			The General Hole	
1EFC	107	200	190		The Province Malace	
ENT#	5	TH.	-		21 Sector	
TRUE	1.61	11	4		Put Betterred Defau	Hs.
LEWA	29	60	15		F19: Saun ESC: Ext	
ICML		11			F12: Print Screen	
Cressed Rite						

3.8.3 ASUS O.C. Profile

複数のBIOS設定を保存して簡単に呼び出すことができます。



プロファイルが作成されていない場合、「Setup Profile Status」には「Not Installed」と表示されます。

Label

保存するプロファイルのタイトルを入力します。

Save to Profile

現在の設定をプロファイルとして保存します。キーボードで1から8の数字を入力しプロファイル番号を割り当て、<Enter>を押し「Yes」を選択します。

Load from Profile

保存したプロファイルから設定を読み込みます。プロファイルの番号をキーボードで入力し、 <Enter>を押し「Yes」を選択します。



設定をロード中はシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム 起動エラーの原因となります。

設定をロードする場合は、保存された設定の構成時と同一のハードウェア(CPU、メモリー など)とBIOSバージョンでのご使用をお勧めします。異なったハードウェアやBIOSバージョン 設定をロードすると、システム起動エラーやハードウェアが故障する可能性がございます。

3.8.4 GO Button File

GO Button Fileの設定と、GO Button Fileのロードを行います。

1	:=	E.	GE		ڻ U	-
trene Tueater	Bate	Musecol	Neitor		Ret	Teol
Back Tool's C	a Betton File 1					
					Galid input value	
ON Res/205 Trepiero	U		Bela		100.0952 - 600.09	
THE Inspessor			Peto			
CPU Retio			Anto			
CPU Vultage		1.2969	Reto			
CTU/HE Voltage		1.1670	peto	4		
CHI ODDA Visitage		2-5120	Pete			
MMI Voltage		1.4090	Peto			
WE Voltage		1.1070	Heto .			
ME HT Voltage		1-2070	fute		++ Select Screen	
NE 1.89 Voltage		1.8820	Peto		Enter: Select	
38 Veltage		1.1130	Anto		F1: General fiely	
9039		1.2890	fecto -		Pir Shortovi Pir Shortovi Pir Sprinted Set	aults
Lood befault					F10: Saon ESC: E F12: Print Screen	ait

CPU Bus/PEG Frequency; PCIE Frequency; CPU Ratio; CPU Voltage; CPU/NB Voltage; CPU VDDA Voltage; DRAM Voltage; NB Voltage; NB HT Voltage; NB 1.8V Voltage; SB Voltage; VDDR

<+> <-> で各項目の数値を調節します。詳細は「3.3 Extreme Tweakerメニュー」をご参照ください。

Load Default

デフォルト設定をロードします。

Save Above Settings

設定変更した内容をGO Button Fileとして保存します。

Load from EEPROM settings

EEPROM から設定をロードします。

3.9 終了メニュー

設定の保存や取り消しのほか、デフォルト設定の読み込みを行います。終了メニューから EZ Mode を起動することができます。

Exit
Load Optimized Defaults
Save Changes & Reset
Discard Changes & Exit
ASUS EZ Mode
Launch EFI Shell from filesystem device

Load Optimized Defaults

それぞれの値に、デフォルト設定値をロードします。このオプションを選択するか、<F5>を押すと確認画面が表示されます。[YES]を選択してデフォルト設定値をロードします。

Save Changes & Reset

設定が終了したら、「Exit」メニューからこのオプションを選択し、設定をCMOS RAM に保存して 終了します。このオプションを選択するか、<F10>を押すと確認画面が表示されます。[YES]を 選択して設定変更を保存し、UEFI BIOS Utilityを閉じます。

Discard Changes & Exit

UEFI BIOS Utility で行った設定を破棄し、セットアップを終了する場合にこの項目を選択します。 このオプションを選択するか<ESC>を押すと確認画面が表示されます。[YES]を選択して、設定変更 を保存せずに、UEFI BIOS Utilityを閉じます。

ASUS EZ Mode

EZ Mode を起動します。

Launch UEFI Shell from filesystem device

USBストレージデバイスから、EFI Shell アプリケーション(Shellx64.efi)を起動します。

3.10 UEFI BIOS更新

ASUSオフィシャルサイトでは、最新のUEFI BIOSバージョンを公開しております。UEFI BIOSを更新 することで、システムの安定性や互換性、パフォーマンスが上がる場合があります。ただし、UEFI BIOS 更新にはリスクが伴います。現在のバージョンで問題がない場合は、UEFI BIOS更新を行わ ないでください。不適切な更新は、システム起動エラーの原因となります。更新は必要な場合のみ 行い、更新の際は次の手順に従い慎重に行ってください。



本製品用の最新バージョンのBIOSファイルは、ASUSオフィシャルサイトからダウンロード可能です。(http://www.asus.co.jp)

次の各ユーティリティで本製品のUEFI BIOSの更新と管理が可能です。

- 1. ASUS Update: Windows[®] 環境でUEFI BIOS更新を行います。
- 2. ASUS EZ Flash 2: USBフラッシュメモリーを使用してUEFI BIOS更新を行います。
- 3. **ASUS CrashFree BIOS 3**: BIOSファイルが破損した場合、サポートDVDまたはUSBフラッシュ メモリーを使用して、BIOSファイルの復旧を行います。
- 4. ASUS BIOS Updater: DOS環境でサポートDVDまたはUSBフラッシュメモリーを使用して UEFI BIOSの更新とバックアップを行います。

各ユーティリティの詳細については、本項以降の説明をご参照ください。

UEFI BIOSを復旧できるように、オリジナルのマザーボードBIOSファイルをUSBフラッシュ メモリーにコピーしてください。UEFI BIOSのバックアップにはASUS Update またはASUS BIOS Updater をご使用ください。

3.10.1 ASUS Update

ASUS Update は、Windows^{*} 環境でマザーボードのUEFI BIOSを管理、保存、更新するユーティリティです。以下の機能を実行することができます。

- インターネットから直接UEFI BIOSを更新する
- ・ インターネットから最新のBIOSファイルをダウンロードする
- BIOSファイルからUEFI BIOSを更新する
- UEFI BIOSのバージョン情報を表示する

このユーティリティはマザーボードに付属しているサポートDVDからインストールします。

- Į
- ASUS Update でインターネットを使用した機能を使用するためには、インターネット接続 が必要です。
- ・ 本ユーティリティは付属のサポートDVDに収録されています。

ASUS Updateを起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーの「更新」→「ASUS Update」の順にクリックします。



このユーティリティを使用してBIOSを更新する場合は、すべての Windows' アプリケーション を終了してください。

インターネットを通してBIOSを更新する

手順

 Al Suite II の「更新」から 「ASUSUpdate」を起動します。BIOS更 新方法から「BIOSをインターネットから 更新」を選択し「進む」をクリックします。

 BIOSファイルをダウンロードするサー バーを選択し「進む」をクリックします。 UEFI BIOSのダウングレード機能を有効 にする場合は、チェックボックスにチェッ クを入れてください。

- 3. ダウンロードしたいバージョンを選択 し、「**進む**」をクリックします。
- ブートロゴを変更することができます。 ブートロゴはPOSTで表示されるイメージです。ブートロゴを変更する場合は、 「Yes」を変更しない場合は「No」を 選択し次に進みます。
- 5. 画面の指示に従って、更新プロセスを 完了します。



BIOSファイルからBIOSを更新する

手順

 Al Suite II の「更新」から「ASUS Update」を起動します。BIOS更新方法 から「ファイルからBIOSを更新」を選択し 「進む」をクリックします。



 「参照」をクリックするか、または自動 的に表示されるウインドウからアップデ ートに使用するBIOSファイルを選択して 「開く」をクリックし、次に「進む」をクリ ックします。



- システム起動時のASUSロゴ画面を変 更したい場合は「はい」を、変更せずに BIOSを更新する場合は「いいえ」をクリ ックします。
- 4. 画面の指示に従って、更新プロセスを 完了します。





- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。
- ソフトウェアの詳細はサポートDVD、または各種ソフトウェアに収録されているマニュアル をご参照ください。ソフトウェアマニュアルはASUSのWebサイトでも公開しております。 (http://www.asus.co.jp)

3.10.2 ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 は起動フロッピーディスクまたはOSベースのユーティリティを起動することなく UEFI BIOSを短時間で更新することができます。



このユーティリティをご利用になる前に、最新のUEFI BIOSをASUSのサイトからダウンロードしてください。(http://www.asus.co.jp)

ASUS EZ Flash 2を使用してUEFI BIOSを更新する手順

- 1. 最新のBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリーをシステムにセットします。
- 2. UEFI BIOS UtilityのAdvanced Mode を起動し、Tool メニューの「ASUS EZ Flash Utility」を 選択します。

	Advanced Mode	i bit
NUS IZ Flash 2 Utility v	#1.04	
 Flash Info HORL: CRESNET U P 	10041Ca-2. V20: 1214	BritE: - 86/18/2012
* File Path:		
Drive Info	Falder Info	
60A 080A 163	66/21/12 01-05- 0110 66/21/12 (1-19- 079666	Lineshen CRESSENIR-9-TEMILA-2-ABIS-6214.CRP
file Info		MTE.
• Help Info	Select or Load (Fabl Switch Hig/Hows/7)	agely/Pagelous/Nonc/Eudl Nove (Eucl Drit

- 3. <Tab>を使ってDrive Info フィールドに切り替えます。
- 4. マウス、またはカーソルキーで最新のBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリーを選 択し<Enter>を押します。
- 5. <Tab>を押しFolder Info フィールドに切り替えます。
- 6. マウス、またはカーソルキーでBIOSファイルを選択し、<Enter>を押してUEFI BIOSの更新 を実行します。更新作業が完了したら、システムを再起動します。



- FAT32/16 ファイルシステムをもつ、シングルパーティションのUSBフラッシュメモリーの みサポートします。
- UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。UEFI BIOSが 破損、損傷しシステムを起動することができなくなるおそれがあります。UEFI BIOSアップデ ートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。



UEFI BIOS更新後はシステムの互換性/安定性の観点から、必ずUEFI BIOSのデフォルト設定をロードしてください。ロードの際は、終了メニューの「Load Optimized Defaults」を選択します。詳細は本マニュアル「3.9 終了メニュー」をご参照ください。

3.10.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 はUEFI BIOSの自動復旧ツールで、更新時に障害を起こした場合や破損したBIOSファイルを復旧します。破損したBIOSファイルはサポートDVD、またはBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリーを使用して、BIOSファイルの復旧をすることができます。



- 本機能を使用する前に、リムーバブルデバイスに保存されたBIOSファイルのファイル名を 「CSFZ.CAP」に変更してください。
- サポートDVDに収録のBIOSファイルは最新のものではない場合もあります。最新バージョンのBIOSファイルは弊社のサイトで公開しております。USBフラッシュメモリーにダウンロードしてご使用ください。(http://www.asus.co.jp)

UEFI BIOSを復旧する

手順

- 1. システムの電源をONにします。
- 2. BIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリー/サポートDVDをシステムにセットします。
- 3. BIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリー/サポートDVDの検出が始まります。検出されると、BIOSファイルを読み込み、ASUS EZ Flash 2 が自動的に起動します。
- UEFI BIOS Utility でデフォルト設定をロードするように指示が表示されます。システムの互換性/安定性の観点から、UEFI BIOSのデフォルト設定をロードすることをお勧めします。



UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。 UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなるおそれがあります。 UEFI BIOSアップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外と なります。

3.10.4 ASUS BIOS Updater

ASUS BIOS Updater は、DOS環境でUEFI BIOSファイルを更新するツールです。また、使用中の BIOSファイルのコピーも可能ですので、BIOS更新中にBIOSが作動しなくなったときやBIOSファイル が破損したときのためにBIOSファイルのバックアップをすることが可能です。



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。

更新の前に

- 1. サポートDVDとFAT32/16 ファイルシステムをもつ、シングルパーティションのUSBフラッシュ メモリーを手元に準備します。
- 2. 最新のBIOSファイルとBIOS Updater をASUSオフィシャルサイトからダウンロードし、USBフラッシュメモリーに保存します。(http://www.asus.co.jp)



- DOS環境ではNTFSはサポートしません。BIOSファイルとBIOS UpdaterをNTFSフォーマットの記憶装置またはUSBフラッシュメモリーに保存しないでください。
- BIOSファイルのサイズはフロッピーディスクの上限である1.44MBを超えるため、フロッピ ーディスクに保存することはできません。
- 3. コンピューターをOFFにし、全てのSATA記憶装置を取り外します。(推奨)

DOS環境でシステムを起動する

- 最新のBIOSファイルとBIOS Updater を保存したUSBフラッシュメモリーをUSBポートに接続します。
- コンピューターを起動します。POST中に <F8>を押します。続いてBoot Device Select Menu が表示されたらサポートDVDを光学ドライブに挿入し、カーソルキーで光学ドライ ブを選択しくEnter>を押します。



- 3. Make Disk メニューが表示されたら、項目の番号を押し「FreeDOS command prompt」の 項目を選択します。
- FreeDOSプロンプトで「d:」と入力し、<Enter>を押してドライブをDrive C(光学ドライブ) からDrive D(USBフラッシュメモリー)に切り替えます。SATA記憶装置を接続している場合 ドライブパスは異なります。



BIOSファイルを更新する

手順

1. FreeDOSプロンプトで、「bupdater /pc /g」と入力し、<Enter>を押します。

D:\>bupdater /pc /g

2. 次のようなBIOS Updater 画面が表示されます。

ASUST	Tek BIOS Updater for DOS V1.30 [2012/06/18] XPE: MX1C 25L1065A
BOARD: CR BOARD: CR VER: 02 DATE: 06	ent ROM Update ROM SSSAIR V FORMULA-2 14 VER: UNIKNOWN /18/2012 DATE: UNIKNOWN
PATH: A: \	
Α:	C5FZ.CAP 2097152 2012-006-18 17:30:48
Note [Enter] S [Up/Down/]	alect or Load [Tab] Switch [V] Drive Info Home/End] Move [B] Backup [Esc] Exit

 <Tab>でフィールドを切り替え、BIOSファイルの保存されたUSBフラッシュメモリードライ ブを選択し<Enter>を押します。次に、カーソルキーで更新に使用するBIOSファイルを選択 して<Enter>を押します。BIOS Updater は選択したBIOSファイルをチェックし、次のような 確認画面が表示されます。



 更新を実行するには「Yes」を選択し<Enter>を押します。UEFI BIOSの更新が完了したら <ESC>を押してBIOS Updaterを閉じます。続いてコンピューターを再起動します。



BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。BIOSが破損、損 傷しシステムを起動することができなくなるおそれがあります。BIOSアップデートに伴う不具 合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。

- BIOS Updater バージョン1.30 以降では、更新が終了すると自動的にDOSプロンプトに戻ります。
- システムの互換性/安定性の観点から、更新後は必ずデフォルト設定をロードしてください。デフォルト設定のロードは「Exit」の「Load Optimized Defaults」の項目で実行します。
 詳細はセクション「3.9 終了メニュー」をご参照ください。
- SATA記憶装置を取り外した場合は、BIOSファイル更新後に全てのSATA記憶装置を接続してください。
- サポートDVDからの起動時、画面に「Press Enter to boot from the DVD/CD」と表示され る場合は、5秒以内に<Enter>を押してください。5秒を経過するとシステムは通常の起動 デバイスからロードを開始します。
- コマンドはBIOS Updaterのバージョンにより異なる場合があります。詳細はASUSオフィシャルサイトからダウンロードしたBIOS Updaterファイル内のテキストファイルをご確認ください。

ソフトウェア

4.1 OSをインストールする

本製品はWindows®XP SP3 / Windows®7 に対応しています。

- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。
- Windows[®] XPをご使用の場合は、必ずService Pack 3 が適用済みであることをご確認ください。

4.2 サポートDVD情報



サポートDVDの内容は、予告なしに変更する場合があります。最新のものは、ASUSオフィシャル サイトをご覧ください。(http://www.asus.co.jp)

4.2.1 サポートDVDを実行する

サポートDVDを光学ドライブに挿入します。OSの Autorun 機能が有効になっていれば、メニュ ーウィンドウが自動的に表示されます。メニュータブを選択し、インストールする項目を選択してく ださい。





Autorun が有効でない場合は、サポートDVDの BINフォルダからASSETUP.EXE を選択してください。ASSETUP.EXEをダブルクリックすれば、メニューウィンドウが表示されます。

4.2.2 ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する

各ソフトウェアのユーザーマニュアルはサポートDVDに収録されています。次の手順に従って、 各マニュアルをご参照ください。



ユーザーマニュアルはPDFファイルで収録されています。PDFファイルを開くには、Adobe[®] Readerをインストールしてください。

- 「マニュアル」タブをクリックし、左の リストから「ASUSマザーボード ユーティリティガイド」をクリックし ます。
- MB CO
- サポートDVDのユーティリティ用 マニュアルフォルダーが表示されま す。マニュアルを確認したいソフト ウェアのフォルダをダブルクリック します。



 ソフトウェアマニュアルによっては、複 数の言語のマニュアルが用意されて います。





本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。 予めご了承ください。

4.3 ソフトウェア情報

サポートDVDに収録されているアプリケーションは一部を除いてウィザードを使って簡単にイン ストールすることができます。詳細はオンラインヘルプまたはアプリケーションのReadmeファイル をご参照ください。

4.3.1 Al Suite II

ASUS AI Suite では各種ASUSユーティリティを簡単に起動することができます。

AI Suite II をインストールする

手順

- 1. サポートDVDを光学ドライブに入れます。OSの自動再生機能 (Autorun) が有効になってい れば、メニューウィンドウが表示されます。
- 2. 「ユーティリティ」タブ→「ASUS AI Suite II」の順にクリックします。
- 3. 画面の指示に従ってインストールを完了させます。

Al Suite llを使う

AI Suite II はWindows[®]OSを起動すると自動的に起動し、AI Suite II アイコンがWindows[®]のタス クトレイに表示されます。このアイコンをクリックすると、AI Suite II メインメニューバーが表示さ れます。

各種ツールやシステムのモニタリング、マザーボード BIOS の更新、システム情報の表示、AI Suite IIのカスタマイズ設定等がご利用いただけます。





- 利用できるアプリケーションはモデルにより異なります。
- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。
- ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

4.3.2 TurboV EVO

ASUS TurboV EVOには、CPU動作周波数や各種電圧値を手動で細かく調整することのできる TurboV機能と、簡単な操作でCPUコアやメモリ、チップセットの電圧上昇などを含めたCPUのオ ーバークロックを実現するCPU Level Up機能があります。

AI Suite II をサポートDVDからインストールした後、AI Suite II メインメニューバーから 「ツール」→「TurboV EVO」の順にクリックし、TurboV EVOを起動します。



ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサ イトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

TurboV EVO

ASUS TurboV EVOは、ベースクロック動作周波数、CPU電圧、CPU/NB電圧、メモリー電圧などを Windows®環境で調整することができるツールです。設定はOSを再起動することなくリアルタイ ムに反映することができます。



CPU電圧の調節を行う前にCPUに付属の説明書や仕様書等を必ずご確認ください。設定値が 高すぎるとCPUの損傷、低すぎるとシステム不安定の原因となることがあります。



システム保護の観点から、ASUS TurboVで設定した内容はBIOSに反映されません。よってシス テムを再起動した際にもASUS TurboVの設定は反映されず、BIOS設定値で起動します。ASUS TurboVで設定した内容を継続して使用するには、設定をプロファイルとして保存し、システム起 動後に手動でプロファイルを読み込ませてください。



Chapter 4

より効果的にオーバークロック設定を行うには、まずBIOS項目の設定変更を行い、その後 TurboVで微調整を行うことをお勧めします。

Advanced モードを使用する

「拡張モード」タブをクリックし電圧の設定を行います。



CPU Ratio

手動でCPU動作倍率を設定することが可能です。

- 1. 「CPU動作倍率」のタブをクリックします。
- 2. 調節バーを左右にスライドさせ、数値を設定します。
- 3. 設定の変更を適用するには、「適用」をクリックします。



- Chapter 4
- TurboVでCPU動作倍率を設定する前に、UEFI BIOS Utility の「**Extreme Tweaker**」→「**CPU** Ratio」の項目を [Auto]に設定してください。
- CPU動作倍率の調整パーの横に表示されるイメージは、CPUコアの状態を表示します。 表示されるパーの数はCPUにより異なります。

Auto Tuning

ASUS TurboV EVO には便利な2つの自動調節モードがあります。

オーバークロックの効果は、CPUモデルとシステム構成により異なります。 オーバーヒートによるマザーボードの故障を防ぐため、冷却システムの増強を強くお勧め します。

- Fast Tuning: 短時間で設定が反映される簡易的なオーバークロック
- Extreme Tuning: ストレステストを含めた本格的なオーバークロック

Fast Tuning

- 1. 「Auto Tuning」タブをクリックし、 「Fast」をクリックします。
- 警告メッセージを確認後、「スタート」をクリックします。続いて自動オーバークロックが始まります。

 TurboVは自動的にCPUをオーバー クロックし、BIOS設定を保存し、シ ステムを再起動します。Windows[®] が起動すると、作業完了メッセージ が表示されますので、「OK」をクリッ クし設定を終了します。





Ja

Extreme Tuning

- 1. 「Auto Tuning」タブ→「Extreme」の順に クリックします。
- 警告メッセージを読んだ後、「スタート」を クリックします。続いて自動オーバークロッ クが始まります。



- TurboVは自動的にCPUとメモリーをオー バークロックし、システムを再起動します。 Windows[®]が起動すると、現在のオーバー クロックの結果が表示されます。この結果 をキープするには「停止」をクリックしま す。
- ner
- 4. 「停止」を選択しなかった場合、TurboVは 自動的に更なるシステムオーバークロック 設定と安定性のテストを実行し、オーバー クロックの経過を示す画面が表示されま す。オーバークロック作業をキャンセルす るには、「停止」をクリックします。



5. TurboVは自動的に調節を行い、BIOS設定 を保存し、システムを再起動します。自動オ ーバークロックが完了し、Windows®が起 動すると、作業完了メッセージが表示され ますので、「**OK**」をクリックし設定を終了し ます。



4.3.3 DIGI+ Power Control

ASUS DIGI+ PowerControl は、CPUとメモリーの周波数とVRM電圧を調節し安定性を強化します。また、非常に優れた電力効率を実現し発生する熱を最小限に抑えますので、コンポーネントの 寿命を延ばし、電力消費を抑えます。

AI Suite II をサポートDVDからインストールした後、AI Suite II メインメニューバーから「ツール」 →「DIGI+ Power Control」の順にクリックし、DIGI+ Power Controlを起動します。 「Smart DIGI+」「CPU Power Control」「DRAM Power Control」のいずれかを選択し設定を行うことができます。

Smart DIGI+ Key



機能No.	説明
1	Smart DIGI+ Key VRMの動作周波数、電圧、電流をワンクリックで調整し、高いオーバーク ロックパフォーマンスと安定性を実現します。
2	OC Now! TurboV EVOを起動します。
3	Default すべてのVRMの動作周波数、電圧、電流を初期設定値に戻します。

CPU Power

CPU Powerでは、主にCPUとノースブリッジの電源を精密にデジタル制御することで、システムの 安定性や電源効率、オーバークロックパフォーマンスを向上させることができます。



機能No.	
1	CPU Load-line Calibration CPUへの供給電圧を調節しシステム温度をコントロールします。高い値を設定すること により、電圧の降下を防ぎオーバークロックの範囲を広げることができます。ただし、 CPUと電圧調整モジュール(VRM)からの発熱量は増加します。
2	CPU Current Capability オーバークロック用にCPUへの電力供給量を設定します。高い値を設定することにより、 電圧調整モジュール(VRM)の消費電力は増加します。
3	CPU Voltage Frequency CPU用電圧調整モジュール(VRM)のスイッチング周波数の制御方法を設定します。スイッ チング周波数を高くすることでVRMの過渡応答を高めることができます。ただし、発熱 量は増加します。

機能No.	説明
4	CPU/NB Load-line Calibration メモリーコントローラーへの供給電圧を調節しシステム温度をコントロールします。高 い値を設定することにより、電圧の降下を防ぎオーバークロックの範囲を広げることが できます。ただし、ノースブリッジチップセットとVRMからの発熱量は増加します。
5	CPU/NB Current Capability オーバークロック用にメモリーコントローラーへの電力供給量を設定します。高い値を 設定することにより、電圧調整モジュールの消費電力は増加します。
6	CPU Power Phase Control 動作中のCPU用電圧調整モジュール(VRM)数の制御方法を設定します。システム負荷の 高い状態で稼働フェーズ数を増やすことにより、高速過渡応答と高い伝熱性能を得るこ とができます。システム負荷の低い状態で稼働フェーズ数を減らすことにより、VRMの変 換効率が向上し発熱を抑えることができます。
7	CPU Power Response Control オーバークロック用にCPU用電圧調整モジュール(VRM)の応答速度を設定します。応答 速度を上げることによりオーバークロックの範囲を広げることができます。
8	CPU Power Thermal Control オーバークロック用にCPU用電圧調整モジュール(VRM)の許容温度範囲を設定します。 高い値を設定することにより、許容温度が高くなりオーバークロック可能な範囲が広がり ますが、VRMの消費電力は増加します。
9	CPU Power Duty Control CPU用電圧調整モジュール(VRM)の制御方法を設定します。温度または電流、どちらを 重視して制御を行うかを選択します。電流を重視することにより、オーバークロック時に 安定した動作を得ることができます。
10	CPU/NB Power Response Control オーバークロック用にメモリーコントローラー用電圧調整モジュール(VRM)の応答速 度を設定します。応答速度を上げることによりオーバークロックの範囲を広げることが できます。

DRAM Power

DRAM Powerでは、メモリーの電源を精密にデジタル制御することで、システムの安定性や電源 効率、オーバークロックパフォーマンスを向上させることができます。



機能No.	説明
1	DRAM Current Capability オーバークロック用にメモリー用電圧調整モジュール(VRM)の電力供給量の範囲を設 定します。高い値を設定することにより、電力供給量が増加しオーバークロック可能な範 囲は広がりますが、VRMの消費電力は増加します。
2	DRAM Voltage Frequency メモリー用電圧調整モジュール(VRM)のスイッチング周波数の制御方法を設定します。 スイッチング周波数を高くすることでVRMの過渡応答を高めます。
3	DRAM Power Phase Control 動作中のメモリー用電圧調整モジュール(VRM)数の制御方法を設定します。 [Extreme]は全ての電圧調整モジュールを稼働することによってシステムパフォーマンス が向上し、[Optimized]は効率的に電圧調整モジュール数を制御します。



実際のパフォーマンスは取り付けられたCPUとメモリーによって異なります。

本機能を正確に使用するために、CPUクーラーやケースファンなどのサーマルモジュール を必ず取り付けてください。

4.3.4 EPU

EPUは電力管理をアシストするツールで、システムの多様な電力要求に応えます。このユーティリティには複数のモードがあり、システムの消費電力を抑えることができます。「自動」を選択するとシステムの状態に応じてモードを自動的に選択します。また、各モードは詳細設定も可能で、CPU周波数やGPU周波数、vCore電圧、ファンコントロール等の設定が可能です。

EPUを起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→「EPU」の順にクリックします。



Į

- 「EPUインストール時から計算」を選択すると、EPUをインストールした時点からのCO2削 減量が表示されます。
- ・ 「前回のリセット時から計算」を選択すると、「消去」ボタンをクリックしてからのCO2削 減量が表示されます。
- ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

4.3.5 FAN Xpert

ASUS FAN Xpertは、システムの負荷と環境温度に応じて、効果的にCPUファンとケースファンの速度を調節することができます。予め設定されたオプションから設定を選択することにより、ファン速度を臨機応変にコントロールすることができます。

FAN Xpert を起動する

サポートDVDからAl Suite II をインストールし、Al Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→ 「**FAN Xpert**」の順にクリックします。

FAN Xpertを使用する

「Fan Name」の項目でファンを選択し、「Setting」の項目で予め設定されたモードを選択します。



ファンの設定

- **Disable:** FAN Xpert 機能を無効にします。
- Standard: 適度にファン速度を自動調節します。
- Silent: ファンの設定(プロファイル)を最低限に抑え、ノイズの低減を優先させます。
- Turbo: ファン速度を最大にし、冷却性能を優先させます。
- ・ User: ユーザープロファイルを定義します。

Chapter 4

4.3.6 Probe II

PC Probe II は、重要なコンピューターのコンポーネントを監視し、問題が検出されると警告する ユーティリティです。ファン回転数、CPU温度、システム電圧を中心に監視します。このユーティリテ ィで、コンピューターをいつでも正常に動作させることができます。

Probe llを起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→「Probe II」の順にクリックします。

Probe llを設定する

電圧/温度/ファンスピードタブのいずれかをクリックし、センサーを有効にしてセンサーのしきい 値を設定します。お好み設定タブでは警告センサーの検出間隔と温度単位の変更が可能です。





- Al Suite IIメインメニューバーから「モニター」→「Sensor」の順にクリックすると、システムの状態が右のパネルに表示されます。
- ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

4.3.7 Sensor Recorder

Sensor Recorder は、システムの電圧、温度、ファン回転速度を時系列グラフで表示します。履歴 機能は、システムの電圧、温度、ファン回転速度を指定された時間、一定間隔で記録をすることが できます。

Sensor Recorderを起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→「Sensor Recorder」の順にクリックします。

Sensor Recorderを使用する

電圧/温度/ファンスピードのタブでモニタリングしたい項目をクリックします。グラフは一定間隔 で更新されます。また、グラフの表示・非表示をチェックボックスで選択することが可能です。

tufage	Votest Description () () and () and ()			1 miles	
Contractor and the second	the designs in the lost	er ottage	÷		
	· •0*•	* 479 * Parts	-	4.000	
			*****	1400	
			∳uvia ∳ur	1.200 V	
:			NCCH.	Late a	
				41.872 16.872	
5	1.P.P. 100 1.P	the party of the second second second			

履歴機能を使用する

- 1. 「履歴」タブをクリックします。必要に応じ「記録間隔」や「記録時間」を設定します。
- 2. 「記録を開始」をクリックし、各センサーの測定と記録を開始します。
- 3. 記録を中断する場合は、「記録中」をクリックします。
- 4. 記録した履歴を表示するには、タイプ/日付/各センサーを選択します。





Al Suite II メインメニューバーから「モニター」→「Sensor」の順にクリックすると、現在のシステム 状態が画面右側に表示されます。
4.3.8 USB 3.0 Boost

ASUS USB 3.0 Boost は、オンボードのUSB 3.0ポートに接続されたUSB ストレージデバイスの高速 なデータ転送を実現します。また、最新のUASP (USB Attached SCSI Protocol)をサポートします。 USB 3.0 Boots によって、簡単にUSB ストレージデバイスの転送速度を向上させることができます。

USB 3.0 Boots を起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→「USB 3.0 Boost」の順にクリックします。

USB 3.0 Boost を設定する

- 1. USB ストレージデバイスをUSB 3.0 ポートに接続します。
- USB 3.0 Boost は自動的に接続されたデバイスのプロパティを検出し、TurboモードとUASP モードを切り替えます。UASPモードはUASP対応デバイスを接続した場合にのみ選択され ます。
- 3. 動作モードは手動でNormalモードに切り替えることが可能です。





- ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサイトをご参照ください(http://www.asus.co.jp)。
- USB 3.0 Boostで向上するパフォーマンスは、取り付けられたUSB ストレージデバイスに よって異なります。

4.3.9 Ai Charger+

19

ASUS Ai Chager+は、ASMedia[®] USB 3.0 コントローラーでiPod/iPhone/iPadやBC 1.1対応デバ イスを標準のUSBデバイスと比較して約3倍の速度で充電することができます。Battery Charging Version 1.1 (BC 1.1)は、USB Implementers Forum (USB-IF)が認定するUSB充電機能で、USBデバ イスの充電速度を標準的なUSBデバイスよりも高速化することを目的に開発されました。お使い のUSBデバイスがこのBC 1.1 機能*をサポートしている場合、USBデバイスをシステムに接続する と自動的にそのUSBデバイスを検出し、USB高速充電を行います。また、システムがONの状態で 充電を開始しておけば、システムがOFF状態(スタンバイ、休止状態、シャットダウン)でもASMedia USB 3.0 コントローラーの制御するUSB3.0ポートにバスパワーを供給し充電をすることが可能 です。

- お使いのUSBデバイスのBC 1.1 機能サポートの有無は、USBデバイスの製造元にご確認ください。
- ・ 実際の充電速度はUSBデバイスの状態及び各条件により異なります。
- Ai Charger+の設定を変更した場合は、デバイスを正常に使用するためにUSBデバイスを 一度取り外した後、再度接続しなおしてください。



4.3.10 ASUS Update

ASUS Update はWindows OS上でシステムのBIOSアップデートを簡単に行うことができるユーティリティです。また、インターネット接続によって最新のBIOSバージョンを直接ダウンロードし、システムのBIOSをアップデートすることが可能です。

ASUS Updateを起動する

サポートDVDからAl Suite II をインストールし、Al Suite II メインメニューバーから「更新」→「ASUS Update」の順にクリックします。

ASUS Update を使用する

ASUS update	- ×
from the paper to get the scalarity power \$20000	ALL MANAGEM
Salaha Kiti Kun Januari Sunankari Kiti Kun Jaharan Salaha Kiti Kun Jaharan	panel Mill milef ken internet a metaloka mile mile Malaan fak milefamD
1 The state of the state	

いずれかのオプションを選択します。

BIOSをインターネットから更新

ASUS専用サーバーからBIOSファイルをダウンロードし、システムのBIOSアップデートを 実行します。

- BIOSをインターネットからダウンロード
 ASUS専用サーバーからBIOSファイルをダウンロードし、BIOSファイルをコンピューターに 保存します。システムのBIOSのアップデートは行われません。
- ファイルからBIOSを更新 指定されたBIOSファイルを使用して、BIOSのアップデートを実行します。



BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。BIOSが破損、損傷し システムを起動することができなくなるおそれがあります。BIOSのアップデートを行う前に、念 のため現在のシステムBIOSのバックアップを実施することを推奨いたします。BIOSアップデート に伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。予めご了承ください。

4.3.11 MyLogo

MyLogo はBIOSの起動画面 (ブートロゴ)を変更することのできるユーティリティです。POST (Power-On-Self-Test)時に表示される画面をカスタマイズし、お気に入りの画像に変更することが可能です。

MyLogoを起動する

AI Suite II をサポートDVDからインストールした後、AI Suite II メインメニューバーから「更新」→「MyLogo」の順にクリックします。



MyLogoを使用する

ブートロゴの変更方法を選択し、「次へ」をクリックします。

ディスクに保存されたBIOSファイルのブートロゴを変更

- 1. BIOSファイルの「参照」をクリックし、ご使用のマザーボード用のBIOSファイルを選択します。
- 2. 画像ファイルの「参照」をクリックし、使用する画像ファイルを選択して「次へ」をクリックします。



- 3. いずれかのオプションを選択します。
 - 「自動調整」をクリックし画像を自動調整するか、調整バーをスライドさせて解像度を 調節します。
 - 「起動ロゴのプレビュー」をクリックすると、ブートロゴのプレビューを表示する事ができます。
- 4. 「次へ」をクリックします。



- 5. 「**更新**」をクリックすると、BIOSのブートロゴの更新が開始されます。
- 6. 更新完了後「はい」をクリックしシステムを再起動します。システム再起動時に起動ロゴが正常に変更されていることを確認します。



フルスクリーンロゴの表示はBIOS設定に準じます。

4.3.12 USB BIOS Flashback

このユーティリティを使用することで、どなたでも簡単に最新BIOSの確認とダウンロードを実行し、USB BIOS Flashback 用のUSBストレージを作成することができます。



BIOS更新確認スケジュールを設定する

- 「Download Setting」の画面でSchedule (days)をクリックし、何日後にBIOSの更新確認を 自動実行するかを設定します。
- 2. 「Apply」をクリックし、BIOS更新確認スケジュールを保存します。「Cancel」をクリックする と変更は無効になります。

最新のBIOSをダウンロードする

5 g

ダウンロードを開始する前にUSBポートにUSBストレージデバイスを接続してください。

- 1. 「Check for New BIOS Update」をクリックしBIOSの更新チェックを開始します。
- 2. システムが最新のBIOSファームウェアを チェックするのを待ちます。



 新しいBIOSファイルが検出された場合 は、「Save to:」でBIOSファイルを保存す るUSBストレージデバイスを指定し、 「Download」をクリックします。



4. ダウンロードが完了したら「**OK**」をクリ ックします。





- BIOSファイルが保存されたUSBストレージを使用して、USB BIOS Flashbackを 実行することができます。詳しい方法については、「2.2.1 USB BIOS Flashback」をご覧ください。
- ・ このユーティリティを使用してダウンロードされたBIOSファイルは、USB BIOS Flashback で認識可能な製品固有の既定のBIOSファイル名で保存されます。

4.3.13 オーディオ構成

本製品はRealtek'オーディオコーデックの8チャンネルオーディオをサポートしており、またソフトウェアにより、ジャック検出機能、S/PDIF出力サポート、割り込み機能に対応しています。このコーデックはRealtek'開発のUAI" (Universal Audio Jack) テクノロジーを採用しており、全てのポートでこのテクノロジーをサポートしていますので、ケーブル接続エラーが起こらず、プラグアンドプレイ対応で接続が短時間で簡単に行えます。

インストールウィザードに従って、同梱のサポートDVDからRealtek* Audio Driver をインストールしてください。

Realtek オーディオソフトウェアがインストールされると、タスクトレイに Realtek HD Audio Manager アイコンが表示されます。



Realtek* HD Audio Manager

A. Realtek HD Audio Manager (DTS Connect/DTS UltraPC II) : Windows® 7



設定オプションタブ(接続したオーディオデバイスにより異なる)

DTS Connect

DTS Connect では、高度なアップミキシング技術を使用することにより、お気に入りのステレオ音楽やビデオをより良い音で楽しむことができます。





DTS Connectを使用するには、5.1/7.1チャンネルのサラウンドスピーカーを接続する必要があります。

DTS UltraPC II

DTS Surround Sensation UltraPC II™なら、コンテンツがステレオでもマルチチャンネルでも映画 館やライブ会場にいるような迫力と広がりのある音を体感することができます。



Chapter 4



B. Realtek HD Audio Manager: Windows[®] XP

- DTS UltraPC IIとDTS ConnectはWindows® 7のみをサポートしています。
- ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。
- ・ デジタル接続でBlu-rayを再生するには、HDCPに対応したディスプレイが必要です。

4.3.14 ROG Connect

PCのパフォーマンスをリアルタイムでモニターし遠隔操作を行います。

リモートPCとローカルPC間のUSB接続を設定する



- ROG Connect を使用する前に、サポートDVDからROG Connect をリモートPCにインスト ールします。
- ROG Connect を使用する前に、サポートDVDからROG Connect Plus をローカルPCにインストールする必要があります。
- 1. 同梱のROG Connect ケーブルをローカル PCとリモートPCに接続します。
- バックパネルのROG Connect スイッチを押し ます。
- リモートPCでRC TwekItを起動し、機能を有効にします。



RC TweakItを使用する

スライドバーとボタン操作でシステムの監視・管理を行います。

C TweakIt				Manager and a				-	×
CPU Ratio	26	00		-			_		
BCLK:	133.0	(MPH2)					_		
POE:	100.0	(MHz)		0	-				
CPU:	1.22500	(90)		-			-		
QPt:	1.20000			0			-	-	
DRAM	1.60325	(V)		-			_		
						Profile	Display	Setting	٦
Voltage		Tanger	ature		Fan Si	Deed	Рифан	ti s	
			CPU	1.25700	3	an:	1.18400	(V)	
			DRAM	1.60100	ŝ	CPU PLL :	1.81200	(V)	
	-		1011	1.11100	(V)	ICH POE :	1,50800	(V)	
	and the second se			1.11100	100				
REPUBL	1910		-						
Function			-			Refresh	My Favori	te Settin	•

「Function」をクリックするとオプションが表示されます。



RC Poster

ローカルPCのPOST実行中の状態を表示します。 表示モードを、「String」または「Code」で切り替える ことができます。



RC Remote

ROG Connectケーブルを介してローカルPCをリモ Fec Remote × ート操作します。



RC Diagram

ローカルPCの状態を監視し、記録に残します。



GPU TweakIt

GPU Tweaklt はローカルPCのGPUをコントロール、モニタリングします。スライドバーで値を調節し、「Apply」をクリックしカスタマイズした設定を保存します。

ADUA GER	force GT	X 580				
Core	782.0	(MHZ)		and the second	-	1
Memory	1002.0	(MHz)	I		-	5
Votage	1.075	(V) (Ì		-	Ŧ
Fan	53.0	(%)			-	
Default		Refresh		Apply	Cane	d

4.3.15 GameFirst II

GameFirst IIは、cFosトラフィックシェーピング・テクノロジーを用いて作成されたユーザーフレンドリーなネットワーク制御システムです。この機能を使用して高い転送レートを維持することで、より高速なデータ転送やオンラインゲームなどでの通信遅延を改善させることができます。プログラムの帯域優先度はユーザーが簡単に設定することができます。

GameFirst IIはパケットの監視を実行するためにWindows®ネットワークスタックと結合し最高のネットワークパフォーマンスを提供します。

起動するにはスタートメニューから「**すべてのプログラム」→「ASUS」→「ROG GmaeFirst II」→**「Start ROGGameFirst II window」の順にクリックします。



EZ Modeを使用する



- GameFirst IIはWindows® OS上でのみ動作します。
- ・ GameFirst IIは cFosSpeedソフトウェアによって制御されています。
- cFosSpeedはGameFirst IIのプログラムリストに表示されるプログラムで帯域を優先する ことができます。

Advanced Modeを使用する



GameFirst IIでより詳細にネットワークを制御することができます。

- ・ 設定:プログラムのパフォーマンスを最適化するために、ネットワークトラフィックを制御し、 Ping時間、ファイアーウォール、パケット損失回避などの各種設定をすることができます。
- ・ **プロトコル**:プロトコルプログラムの帯域優先度と送信制限を設定します。
- ・ プログラム:ネットワークを使用するプログラムの優先度を設定します。
- **帯域制御:**データ転送遅延の発生を減らすためにネットワークアダプターとプロトコルに優 先度を設定します。
- Adapter Info:システムに取り付けられているネットワークアダプターの情報を表示します。
- ・ オンラインでの割り当て:ネットワークアダプターに対して通信時間と容量の制限を設定します。
- トラフィック解析:プロトコルとプログラムのトラフィックをリアルタイム解析することができます。

RAID

181

5.1 RAID設定

本製品はRAIDアレイ 0/1/5/10をサポートしています。

- Windows^{*} XPの制限により、トータル容量が2TB以上のRAIDアレイを起動ディスクに設定 することはできません。トータル容量が2TB以上のRAIDアレイはデータディスクとしてご使 用ください。
 - RAIDアレイに組み込まれた記憶装置にWindows* OSをインストールする場合、RAIDドラ イバーディスクを作成し、OSのインストール時にRAIDドライバーをインストールする必要 があります。詳細はセクション「5.2 RAIDドライバーディスクを作成する」をご参照くだ さい。

5.1.1 RAID定義

RAID 0 (データストライピング):

記憶装置に対しパラレル方式でデータを読み/書きします。それぞれの記憶装置の役割はシング ルドライブと同じですが、転送率はアレイに参加している台数倍に上り、データへのアクセス速度 を向上させます。セットアップには、最低2台の記憶装置(同じモデル、同容量)が必要です。

RAID1 (データミラーリング):

1台目のドライブから、2台目のドライブに、同じデータイメージをコピーし保存します。ドライブ が1台破損しても、ディスクアレイマネジメントソフトウェアが、アプリケーションを正常なドライ ブに移動することによって、完全なコピーとして残ります。システム全体のデータプロテクションと フォールト・トレランスを向上させます。セットアップには、最低2台の新しい記憶装置、または、 既存のドライブと新しいドライブが必要です。既存のドライブを使う場合、新しいドライブは既存 のものと同じサイズかそれ以上である必要があります。

RAID 5:

3台以上の記憶装置間のデータとパリティ情報をストライピングします。利点は、記憶装置のパフォーマンスの向上、フォールト・トレランス、記憶容量の増加です。データのやり取り、相関的なデータベースのアプリケーション、企業内のリソース作成など、ビジネスにおけるシステムの構築に最適です。セットアップには最低3台の同じ記憶装置が必要です。

RAID 10:

データストライピングとデータミラーリングをパリティ(冗長データ)なしで結合したもの。RAID 0とRAID1構成のすべての利点が得られます。セットアップには、最低4台の記憶装置が必要です。

5.1.2 SATA記憶装置を取り付ける

本製品は、SATA記憶装置をサポートします。最適なパフォーマンスのため、ディスクアレイを作成する場合は、モデル、容量が同じ記憶装置をご使用ください。 手順

- 1. SATA記憶装置をドライブベイに取り付けます。
- 2. SATA信号ケーブルを接続します。
- 3. SATA電源ケーブルを各ドライブの電源コネクターに接続します。

5.1.3 UEFI BIOSでRAIDを設定する

RAIDを作成する前に、UEFI BIOS Utility でRAIDを設定してください。

- 1. POST実行中にUEFI BIOS Utility を起動します。
- 2. 「Advanced Menu」で「SATA Configuration」を選択し、<Enter>を押します。
- 3. 「SATA Mode Selection」を [RAID] に設定します。
- 4. 設定の変更を保存し、UEFI BIOS Utilityを終了します。



UEFI BIOSUtility の起動方法、設定方法は Chapter 3 をご参照ください。

- チップセットの制限により、「SATA Port1-Port4」を[RAID]に設定すると全てのSATAポートがRAIDモードで動作します。ただし、「SATA Port5-Port6」は別途[IDE]または[RAID]モードに設定することができます。
- 5台以上の記憶装置を使用しRAIDアレイを作成する場合、UEFI BIOS Utilityで「SATA Port5-Port6」を[RAID] に設定しください。
- RAIDアレイを構築する際には、光学ドライブがシステムで正確に認識されるよう 「SATA6G_5」「SATA6G_6」ポートに光学ドライブを接続し、UEFI BIOS Utitlityで「SATA Port5-Port 6」を[IDE]モードに設定してください。

5.1.4 AMD[°] Option ROM utility

AMD[®] Option ROM Utility を起動する

- 1. コンピューターを起動します。
- 2. POSTで<Ctrl + F>を押し、ユーティリティのメインメニューを開きます。

Option ROM Utility (c) 2009 Advanced Micro Devices, Inc.	
, Main Nenu)	
View Drive Assignments[1]	
LD View / LD Define Menu[2]	
Delete LD Menu[3]	
Controller Configuration[4]	
- Revs Available -	
Press 14 to Select Option	[ESC] Exit

メインメニューでは、実行するオペレーションを選択することができます。メインメニューのオプションには以下のものが含まれます。

- ・ View Drive Assignments: HDD の状態を表示
- ・ LD View / LD Define Menu: 構築されたRAID セットの情報の表示/RAID 0、RAID 1、RAID 5、 RAID 10の構築
- Delete LD Menu: 選択した RAID セットとパーティションを削除
- Controller Configuration:システムリソースの構成を表示

オプションを選択するには <1>、<2>、<3>、<4> のいずれかを押します。ユーティリティを終了 するには、<ESC> を押します。

S

本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。



5台以上の記憶装置を使用しRAIDアレイを作成する場合、UEFI BIOS Utilityで「SATA Port5–Port6」を[RAID]に設定しください。

RAIDを構築する

手順

- 1. メインメニューで <2> を押し、「LD View / LD Define Menu」を開きます。
- 2. <Ctrl + C>を押すと次のような画面が表示されます。

Option RO	M Utility	(c) 2009	Advanced I	Micro	Device	s, Inc.
LD No	LD Name	[LD [efine Menu] RAID	Mode	Drv	
LD 1			RAI	DO		
Strip B Gigabyt	lock e Boundary	64 KB ON	Fast Cach	Init e Mode	ON WriteT	hru
Port:ID 01:00 02:00 03:00 04:00	Drive Model XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX	= [Drives Car x x x x x	Assignments abilities xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx	Capaci XX XX XX XX XX	ty (GB) (XXXX (XXXX (XXXX (XXXX	Assignment Y Y N N
[†] Up [[Ctrl-Y]	↓] Down [Pat Save [ESC] F	= [Keys Jp/PaDn] S Exit	Wailable]= Witch page	[Space]	Change	Option

- 3. 「RAID Mode」の項目を選択し < Space> を押して作成したいRAIDを選択します。
- 4. カーソルキーで「Assignment」の項目に移動し、RAIDに組み込むドライブに「Y」を設定します。
- 5. <Ctrl + Y>を押して設定を保存します。
- 6. 続いて次のようなメッセージが表示されます。<Ctrl>+<Y>を押してLD名を入力します。



7. 入力したら、任意のキーを押して続行します。

Enter the LD name here:

8. <Ctrl + Y>を押して選択したドライブの全てのデータとMBRを消去します。キャンセルする 場合は、任意のキーを押します。



9. <Ctrl + Y>を押して、アレイの容量を設定する画面を開きます。任意のキーを押すと、容量は 最大に設定されます。

RAIDを削除する



RAIDを削除すると、RAIDセットに使用しているハードディスクドライブ内のデータは全て削除されます。ご注意ください。

手順

- 1. メインメニューで <3> を押して、「Delete LD」メニューを開きます。
- 2. 削除するRAID項目を選択し または <Alt + D>を押します。

Op	tion	ROM	Utili	ty	(c) 200	9 Adva	anced	Micro De	vices, 1	Inc.
Γ	LD N	o	RAI	D Moo	ie (De.	Drv	Menu Ca	pacity(GB)	St	atus
	LD	1	RA	ID 0		2		*****	Func	tional
_					= [Kevs	Avail	able 1			
ſ	†] Up	[↓]	Down	[Pat	Jp/PaDn]	Switch	page	[Del/Alt+I] Delete	LD

3. 次のようなメッセージが表示されます。



RAIDセットの情報を表示する

手順

- 1. メインメニューで <2>を押して「LD View / LD Define」メニューを開きます。
- 2. 情報を表示したいRAIDを選択し、<Enter>を押します。

Option RO	M Utility	(c) 200	9 Advano	ced Mic	ro Devic	es, Inc.
LD No LD 1 Strip B	LD Name xxxxx lock			ion Menu RAID Mod RAID (Cache Mo	le Drv) 2 de Write	Capacity(GB) 157.99 aThru
Port:ID 01:00 02:00	Drive Model	=[Drive Ci	s Assign apabiliti xxxxxx xxxxxx	es Caj	pacity(GB)	
		Any Key	To Conti	nue		

5.2 RAIDドライバーディスクを作成する

Windows* OSをRAID に組み込まれた記憶装置にインストールするとき、RAIDドライバー が入ったフロッピーディスクが必要です。



 本製品にはフロッピードライブコネクターは搭載されていません。SATA RAIDドライバー ディスク構築の際は、USBフロッピードライブをご使用ください。

Windows® XP の制限により、Windows® XP ではUSBフロッピーディスクドライブを認識しない場合があります。詳細はセクション「5.2.4 USBフロッピーディスクドライブを使用する」 をご参照ください。

5.2.1 OSを起動せずにRAIDドライバーディスクを作成する

手順

- 1. コンピュータを起動します。
- 2. POST中に を押し、UEFI BIOS Utility を起動します。
- 3. 光学ドライブをプライマリブートデバイスに設定します。
- 4. サポートDVDを光学ドライブにセットします。
- 5. 設定を保存しUEFI BIOS Utility を終了します。
- 6. 「Make Disk」メニューが表示されたら、<1>を押してRAIDドライバーディスクを作成します。
- フォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし<Enter>を 押します。
- 8. 画面の指示に従ってプロセスを完了させます。

5.2.2 RAIDドライバーディスクを Windows® 環境で作成する

手順

- 1. Windows®を起動します。
- 2. USBフロッピーディスクドライブをシステムに接続し、フロッピーディスクを入れます。
- 3. サポートDVDを光学ドライブにセットします。
- 4. ドライバーメニュー「**ディスクの作成**」タブの「AMD AHCI/RAID 32/64BIT xxxx Driver」をクリックしてRAIDドライバーディスクを作成します。
- 5. USBフロッピーディスクドライブを宛先ディスクに設定します。
- 6. 画面の指示に従ってプロセスを完了させます。



ウィルス感染していないPCで必ず作業を行い、RAIDドライバー導入用フロッピーディスク作成後は、ライトプロテクトを実施してください。

5.2.3 Windows' OSインストール中にRAIDドライバーをインストールする



SATA光学ドライブでOSインストールディスクを使用する場合は、SATA光学ドライブをSATAコネクター 5/6 に接続し、UEFI BIOS Utitlityで「SATA Port5-Port6」を[IDE]モードに設定することを強くお勧めします。

Windows® XPにRAIDドライバーをインストールする

- 1. OSインストール中に、画面下部のステータス・ラインに「Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...」と表示されたら、<F6>を押します。
- 2. <**S**>を押してSpecify Additional Device を実行します。
- ステータス・ラインに「Please insert the disk labeled Manufacturer-supplied hardware support disk into Drive A:」と表示されたら、ドライバーの保存されたフロッピーディスク を挿入し<Enter>を押します。
- ご利用のマザーボードに適したコントローラーを選択し、ドライバーのインストールを完了 させます。

Windows® 7にRAIDドライバーをインストールする

- OSのインストール中にRAIDドライバーを含んでいるメディアの読み込みを可能にするために、「ドライバの読み込み」を選択します。
- 2. RAIDドライバーを保存した USBフラッシュメモリー、またはサポートDVDをセットし、 「参照」をクリックします。
- 3. RAIDドライバーの保存されたパスを指定し「OK」をクリックします。
- 4. 画面の指示に従い、インストールを完了させます。



USBフラッシュメモリーからRAIDドライバーを読み込む場合、別のコンピューターなどでサポートDVDからRAIDドライバーをコピーする必要があります。

5.2.4 USBフロッピーディスクドライブを使用する

Windows® OSのインストール中に、RAIDドライバーをフロッピーディスクからインストールする 必要がありますが、Windows® XPの制限により、Windows® XP ではUSBフロッピーディスクドライ ブを認識しない場合があります。

この問題を解決するには、RAIDドライバーを保存したフロッピーディスクにUSBフロッピーディスクドライブのベンダー ID (VID) とプロダクト ID (PID) を加える必要があります。

- 1. 他のコンピュータにUSBフロッピーディスクドライブを接続し、RAIDドライバーを保存した フロッピーディスクを入れます。
- デスクトップ、またはスタートメニュ ーの「マイコンピュータ」アイコンを右 クリックし、「管理」を選択します。



 「デバイスマネージャ」を選択し、
 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ ー」から「xxxxxx USB Floppy」を 右クリックし、「プロパティ」を選択します。



USBフロッピーディスクドライブ の名称はベンダーにより異なり ます。



4. 「**詳細**」タブを選択し、ベンダーID (VID)と プロダクトID (PID)を確認します。



 RAIDドライバーディスクの内容を参照し、 ファイル「txtsetup.oem」の場所を確認 します。



7. 「メモ帳」を選択し、ファイルを開きます。

File: Extsetup.cem	
Peconnerded Programs: Cher P	~
Type a description that you want to use for this kind o	d file:
Always use the selected program to open this kind	of file Browne

- 8. [Hardwarelds.SCSI.Napa_i386_ahci8086]と[Hardwarelds.SCSI.Napa_amd64_ahci] セクションをtxtsetup.oem ファイルで探します。
- 9. 次のように各セクションの下に以下の文字列をそれぞれ入力します。

id = "USB\VID_xxxx&PID_xxxx", "usbstor"

[HardwareIds.SCSI.Napa i386_ahci8086] id= "PCI\VEN_1002&DEV_4392&CC_0104", "ahcix86" id= "PCI\VEN_1002&DEV_4391&CC_0106", "ahcix86" id= "PCI\VEN_1002&DEV_4393&CC_0104", "ahcix86" id= "UJB\VID_03EE&PID_6901", "usbstor" [HardwareIds.SCSI.Napa_amd64_ahci] id= "PCI\VEN_1002&DEV_4392&CC_0104", "ahcix64" id= "PCI\VEN_1002&DEV_4391&CC_0106", "ahcix64" id= "PCI\VEN_1002&DEV_4393&CC_0104", "ahcix64" id= "PCI\VEN_1002&DEV_4393&CC_0104", "ahcix64" id= "PCI\VEN_1002&DEV_4393&CC_0104", "ahcix64"

S

入力する文字列の内容は同じです。

VIDとPIDはご使用のUSBフロッピーディスクドライブのベンダーにより異なります。

10. 変更を保存し、ファイルを閉じます。

マルチGPUサポート

6.1 AMD[®] CrossFireX[™] テクノロジー

本製品はAMD CrossFireX™ テクノロジーをサポートしており、マルチGPUビデオカードを取り付けることができます。

6.1.1 システム要件

- CrossFireX™ テクノロジーをデュアルモードで使用する場合は、AMD CrossFireX対応カード2枚、またはCrossFireX対応デュアルGPUビデオカード1枚
- ・ ビデオカードドライバーがAMD CrossFireXテクノロジーをサポートしていること。最新の ドライバーはAMDオフィシャルサイト (http://www.amd.com) でダウンロード可能。
- 最低電源条件を満たす電源装置

S

熱管理の観点から、ケースファンの追加をお勧めします。

サポートするビデオカードの詳細は、AMD のウェブサイトでご確認ください。

6.1.2 始める前に

AMD CrossFireX を動作させるには、AMD CrossFireXビデオカードを取り付ける前に、システムに インストールされているビデオカードドライバーを削除する必要があります。

手順

- 1. 全てのアプリケーションを閉じます。
- Windows® XPをご使用の場合は、「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順 に開きます。 Windows® 7をご使用の場合は、「コントロールパネル」→「プログラムのアン インストール」の順に開きます。
- 3. システムにインストールされているビデオカードドライバーを選択します。
- Windows[®] XPをご使用の場合は、「変更と削除」を選択します。
 Windows[®] 7をご使用の場合は、「アンインストール」を選択します。
- 5. コンピューターをOFFにします。

6.1.3 CrossFireX[™] 対応ビデオカードを2枚取り付ける

(a)

本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。ビデオカードとマザーボードのレイアウトはモデルにより異なりますが、セットアップ手順は同じです。

- 1. CrossFireX対応ビデオカード2枚を手元に 準備します。
- 両方のビデオカードをPCIEX16スロットに 取り付けます。マザーボードにPCIEX16 スロットが2基以上ある場合は、Chapter 1でビデオカードを2枚以上取り付ける 際に推奨するPCIEX16スロットをご確認く ださい。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。
- CrossFireXブリッジケーブルを各ビデオ カードのゴールドフィンガーに挿入します。 コネクターはしっかり取り付けます。





- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続し ます。
- ディスプレイケーブルをビデオカードに接続します。



6.1.4 CrossFireX[™] 対応ビデオカードを3枚取り付ける

- 1. CrossFireX対応ビデオカード3枚を手元に準備します。
- 2. 3枚のビデオカードをPCIEX16スロットに取り付けます。ビデオカードを取り付けるスロットについてはChapter 1の拡張カードに関する記述をご覧ください。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。
- CrossFireXブリッジケーブルを各ビデオ カードのゴールドフィンガーに挿入します。コネクターはしっかり取り付けます。



- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続します。
- ディスプレイケーブルをビデオカードに 接続します。



6.1.5 デバイスドライバーをインストールする

デバイスドライバーのインストールの詳細は、ビデオカードに付属のマニュアルをご参照 ください。



PCI Express ビデオカードドライバーがAMD® CrossFireX™ テクノロジーをサポートしているこ とをご確認ください。最新のドライバーはAMDオフィシャルサイト (http://www.amd.com) で ダウンロード可能です。

6.1.6 AMD[®] CrossFireX[™] テクノロジーを有効にする

ビデオカードとデバイスドライバーをセットアップしたら、Windows* OSを起動し、Catalyst™ Control Center で CrossFireX™機能を有効にします。

Catalyst Control Centerを起動する

手順

 デスクトップ上で右クリックし、コンテキストメニューから「Catalyst Control Center」を選択します。または、 タスクトレイのCatalyst Control Centerアイコンを右ク リックし「Catalyst Control Center …」を選択します。



CrossFireX 設定を有効にする

- 1. Catalyst Control Centerの画面で「パフォーマンス」→「AMD CrossFireX[™]」の順にクリックします。
- 2. 「CrossFireX™を有効にする」をクリックしチェックします。
- 3. ドロップダウンリストから該当のGPU数を選択します。
- 4. 「適用」をクリックし設定を反映させます。

(march)	AMD CrossFireX**	* 1
Panel	AMD CrossFireE ^{TT} erables multiple graphics processors to work together for improved graphics quality a performance.	nd
Desktop Management Common Display	Choose to enable AMD CrossFireX for added graphics performance.	
Taoks My VGA Diselays	trable AMD CrossFire(
Gaming	Daable AMD CrossFeeX	
Performance AMC CrossFeet(** AMC CrossFeet(**	Your system has more than two graphics processors that are capable of AMD CrossFireX. Select the GPU combination that you want to use.	
• Audio	Image: Control (19/2000) • Image: Control (19/2000	

6.2 NVIDIA[®] SLI[™] テクノロジー

本マザーボードはNVIDIA* SLI™(Scalable Link Interface) テクノロジーをサポートしており、マルチGPUビデオカードを取り付けることができます。

6.2.1 必要条件

- SLI モード:同一のNVIDIA[®]公認SLI 対応のビデオカード2枚。
- NVIDIA SLI テクノロジー対応のビデオカードドライバー。最新のドライバーはNVIDIAの Webサイト(www.nvidia.com)でダウンロード可能。
- 最低電源条件を満たす電源装置(PSU)。
 - 熱管理の観点から、ケースファンの追加をお勧めします。
 - NVIDIAオフィシャルサイト (http://www.nvidia.com/) で最新の公認ビデオカードとサポートする3Dアプリケーションのリストをご確認ください。

6.2.2 SLI™対応ビデオカードを2枚取り付ける



Ja

本マニュアルに記載の写真は参照用です。ビデオカードとマザーボードのレイアウトはモデル により異なりますが、セットアップ手順は同じです。

- 1. SLI対応ビデオカード2枚を手元に準備します。
- 両方のビデオカードをPCIEX16スロットに取り付けます。マザーボードにPCIEX16スロットが2基以上ある場合は、Chapter 1でビデオカードを2枚以上取り付ける際に推奨する PCIEX16スロットをご確認ください。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。



- SLI ブリッジコネクターを各ビデオカードのゴールドフィンガーに挿入します。コネクターは しっかり取り付けます。
- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続します。
- ディスプレイケーブルをビデオカード に接続します。



6.2.3 SLI™対応ビデオカードを3枚取り付ける

- 1. SLI対応ビデオカード3枚を手元に準備します。
- 3枚のビデオカードをPCIEX16スロットに取り付けます。マザーボードにPCIEX16スロットが3基以上ある場合は、Chapter 1 でビデオカードを3枚以上取り付ける際に推奨する PCIEX16スロットをご確認ください。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。



- 3-Way SLI ブリッジコネクターを各ビデオ カードのゴールドフィンガーに挿入しま す。コネクターはしっかり取り付けます。
- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続し ます。
- ディスプレイケーブルをビデオカードに 接続します。



6.2.4 デバイスドライバーをインストールする

デバイスドライバーのインストールの詳細は、ビデオカードに付属のマニュアルをご参照ください。



PCI Express ビデオカードドライバーがNVIDIA® SLI™ テクノロジーをサポートしていることをご 確認ください。最新のドライバーはNVIDIA オフィシャルサイト (http://www.nvidia.com) でダ ウンロード可能です。

6.2.5 NVIDIA[®] SLI[™] テクノロジーを有効にする

ビデオカードとデバイスドライバーをセットアップしたら、Windows® OSを起動し、NVIDIA® Control PanelでSLI 機能を有効にします。

NVIDIA コントロールパネルを起動する

手順

A. デスクトップ上で右クリックし、「**NVIDIA コントロールパネル**」 を選択します。



B. NVIDIA コントロールパネルが表示されます。

1000	Configure SLI, Sume	und, Physik	1000
The locks	States in the second		
And an annual An	Enderson Enderson Internet Stationen Internet Stationen Internet Stationen Internet Stationen	Anna anna anna anna anna anna anna anna	

SLI 設定を有効にする

NVIDIA コントロールパネルで、3D 設定の 「**SLI構成とPhysX構成の設定**」をクリック します。「**3D パフォーマンスを最大化する**」 にチェックをつけ「適用」をクリックします。





NVIDIA コントロールパネルの設定項目は、NVIDIA グラフィックスドライバーの バージョンによって異なる場合があります。





Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IC: Canadian Compliance Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

VCCI: Japan Compliance Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器(日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技 術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B급) 전자파직합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지익에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선설비는 전파훈신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습 니다.
REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.



DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the mercury-containing button cell battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

ASUSコンタクトインフォメーション

ASUSTeK COMPUTER INC.

住所: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259 電話(代表): +886-2-2894-3447 ファックス(代表): +886-2-2890-7798 雷子メール(代表): info@asus.com.tw Webサイト: www.asus.com.tw

テクニカルサポート

電話:	+86-21-3842-9911
オンラインサポート:	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (アメリカ) 住所:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA +1-510-739-3777 ファックス: +1-510-608-4555 Webサイト: http://usa.asus.com

テクニカルサポート

電話:

電話:

電話:	+1-812-282-2787
サポートファックス:	+1-812-284-0883
オンラインサポート:	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (ドイツ・オーストリア) 住所:

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany +49-2102-95990 ファックス: +49-2102-959911 Webサイト: www.asus.de オンラインコンタクト: www.asus.de/sales

テクニカルサポート

電話:	+49-1805-010923*
サポートファックス:	+49-2102-9599-11*
オンラインサポート:	support.asus.com

*ドイツ国内の固定電話からは0.14ユーロ/分、携帯電話からは 0.42ユーロ/分の通話料がかか ります。

	EC Declarat	tion of Conformity	
DECLARATION OF CONFORMITY	We, the undersigned,	Intelling theorem of Personal Personal	
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)	Manufacturer:	ASUSTEK COMPUTER INC.	
Ċ	Country:	TAIWAN	
シ	Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH	
)	Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN	
	Country:	GERMANY	
ty Name: Asus Computer International	declare the following apparatus:		
	Product name :	Motherboard	
Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.	Model name :	CROSSHAIR V FORMULA-Z	
o/Fax Not (510)730-3777//510\608-4555	conform with the essential requiremer	its of the following directives:	
	⊠ EN 55022:2010 ⊠ EN 610003-2:2009+A1:2009 □ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	⊠ EN 55024:2010 ∑ EN 1600-3:32010 □ EN 55020:207*A11:2011	
	1999/5/EC-R & TTE Directive		
ict Name : Motherboard	E EN 300 328 V1.7.1(2006-10) E EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) E EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	E EN 301 489-1 V1 9.2(2011-09) E EN 301 489-1 V1 4.2(2022-08) EN 301 489-9 V1.3(1(2002-08) EN 301 489-4 V1.3(1(2002-08)	
I Number : CROSSHAIR V FORMULA-Z	E EN 301 651 V9.0.2(2003-03) E EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03) EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	EN 301 489-7 V13.1(2005-11) EN 301 489-9 V14.1(2007-11) EN 301 489-174.7(2007-11) EN 301 489-17-V21.1(2009-05)	
ollowing specifications:	EN 301 883 V1.4.1(2005-03) EN 302 54-2 V1.4.1(2009-01) EN 50300:2001 EN 503071:2002	EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) EN 302 326-24 V1.5.1(2010-06) EN 302 326-2 V1.3.1(2007-06) EN 302 325-2 V1.3.1(2006-05) EN 301 337-2 V1.3.1(2006-05)	
C Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators	□ EN 50385:2002 ⊠2006/95/EC-LVD Directive	🗖 EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	
	X EN 60950-1 / A11:2009	□ EN 60065:2002+A1:2008+A11:2008	
ormation:	EN 60950-1 / A12:2011	EN 60065:2002 / A12:2011	
	□2009/125/EC-ErP Directive		
nplies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to	Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009	
two conditions: (1) This device may not cause harmful	L EN 62301:2005	L EN 62301:2005	
d (2) this device must accept any interference received, rence that may cause undesired operation.	Regulation (EC) No. 642/2009 □ EN 62301:2005	Ver. 120601	
Person's Name : Steve Chang / President	⊠CE marking	Z	
1 21	_	(EC conformity marking)	
Steve Charge		Position: CEO Name: Jerry Shen	
Signature :			
Date : Jul. 06, 2012	Declaration Date: J ul. 06, 2012 Year to henin affixing CF marking 20	Contraction of the second	
		Signature :	

ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z

付

鼠