

購入者がバックアップの目的で利用する場合を除き、本書中に示されるハードウェ ア・ソフトウェアを含む、本マニュアルのいかなる部分も、ASUSTeK COM-PUTER INC. (ASUS)の文書による明示的な許諾なく、再構成したり、転載・引 用・放送・複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできま せん。

ASUSは、明示および暗示を問わず、いかなる保証もなく現状のものとして本書を 提供します。ただし、市場の状況や特定の目的のための変更を除きます。ASUSの 責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品から生じるいかなる間接的、直接 的、偶発的、二次的な損害(利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損 失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関 りなく、責任を負うことはありません。

以下の場合は、製品の保証やサービスを受けることができません:(1)ASUSが明記 していない方法で、修理、改造、交換した場合。(2)製品のシリアル番号が傷つけら れていたり、失われていた場合。

本書中の製品名や企業名は登録商標や著作物の場合があります。本書では、識別、 説明、およびユーザーの便宜をはかる目的にのみ使用しており、権利を侵害する目 的はありません。

・Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

- ・Intel、LANDesk および Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。
- ・Trend および ChipAwayVirus は、Trend Micro, Inc. の商標です。

・Windows および MS-DOS は、Microsoft Corporation の登録商標です。

· ADI および SoundMAX は、Analog Devices, Inc. の登録商標です。

製品名とリビジョン番号は、製品自身に印刷されています。マニュアルのリビジョ ンは、各製品ごとに発番されており、マニュアルリビジョンのピリオドの前後の桁 が製品リビジョンを表しています。同じ製品リビジョンでのマニュアル自身のリビ ジョンは、マニュアルリビジョンの3桁目で表されています。

マニュアル、BIOS、ドライバの更新情報、製品リリース情報は、http://www.asus.com.tw または、次ページの情報を参照してください。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的のためにのみ供給されます。予告なしに内容 が変更されることがあります。しかし、この変更はASUSの義務ではありません。 本書およびハードウェア、ソフトウェアの間違い・不正確さについて、ASUSは対応 義務も責任もありません。

Copyright(C) 2000 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

製品名:	ASUS P4T
マニュアルリビジョン:	1.07 J659
発行日:	2000年11月

ASUS サポート情報

ASUSTeK COMPUTER INC. (アジア・太平洋) マーケティング

住所:	150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
電話:	+886-2-2894-3447
Fax:	+886-2-2894-3449
Email:	info@asus.com.tw

テクニカルサポート

+886-2-2890-7121(英語)
+886-2-2890-7122(英語)
+886-2-2890-7123(英語)
+886-2-2893-7775
tsd@asus.com.tw
www.asus.com.tw
ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (アメリカ) マーケティング

住所:	6737 Mowry Avenue, Mowry Business Center, Building 2
	Newark, CA 94560, USA
Fax:	+1-510-608-4555
Email:	tmd1@asus.com

テクニカルサポート

Fax:	+1-510-608-4555
Email:	tsd@asus.com
WWW:	www.asus.com
FTP:	ftp.asus.com/Pub/ASUS

ASUS COMPUTER GmbH $(\exists - \Box \lor r)$

住所:	Harkortstr. 25, 40880 Ratingen, BRD, Germany
Fax:	+49-2102-442066
Email:	sales@asuscom.de (for marketing requests only)

テクニカルサポート

マザーボード:+49-2102-9599-0
ノートパソコン: +49-2102-9599-10
+49-2102-9599-11
www.asuscom.de/de/support $(\tau \rightarrow \tau)$
www.asuscom.de
ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM

目次

1. はひめに	7
1.1 本マニュアルの構成	7
1.2 梱包内容チェックリスト	7
2 特徴	8
21 The ASUS P4T	8
2.2 P4Tマザーボード構成部品	12
	11
	····· 14
3.1 P41マサーホート レイナリト	14
	15
3.5 ハードウェアビジドアウク于順 3.4 マザーボードの設定	10
3.5 システムメモリ	17
3.6 CPU(中央演算処理装置)	25
3.7 拡張カード	31
3.8 外部機器用コネクタ	33
3.9 最初の電源投入時に	43
4. BIOS セットアップ	45
41 BIOSの取り扱いとアップデート	45
4.1.1 最初にお使いになる前に	45
4.1.2 BIOSアップデート手順	46
4.2 BIOSセットアッププログラム	49
4.2.1 BIOSメニューバー	50
4.2.2 リジェントバー	50
4.3 Main $\lambda = 1 - \dots$	52
4.3.1 Primary & Secondary Master/Slave	53
4.5.2 Reyboard realtines	50
4.4.1 Chip Configuration	
4.4.2 I/O Device Configuration	64
4.4.3 PCI Configuration	66
4.4.4 Shadow Configuration	67
4.5 Power(電源管理)メニュー	68
4.5.1 Power Up Control	70
4.5.2 Hardware Monitor	/ Z 72
〒.0 DOU(起動)/クーユー 47 Fvit(数了)メニュー	····· / J 75

目次

5. ソフトウェア セットアップ	77
5.1 OSのインストール	. 77
5.2 Windowsスタート	. 77
5.3 P4Tマザーボード サポートCD	. 78
5.4 INF Update Utility for Intel 850 Chipset	. 80
5.5 Intel Ultra ATA Storage Driver	. 81
5.6 Intel LDCM Administratorセットアップ	. 83
5.7 Intel LDCM Clientセットアップ	. 85
5.8 ASUS BIOS Flash Utility for LDCM 6.0	. 86
5.9 ASUS PC Probe Vx.xx	. 86
5.10 ASUS Update Vx.xx	. 88
5.11 Microsoft DirectX ドライバ	. 89
5.12 YAMAHA S-YXG50 SoftSynthesizer	. 91
5.13 PC-Cillin 98 Vx.xx	. 91
5.14 Adobe Acrobat Reader Vx.x	. 92
5.15 Cyberlink $E \mathcal{T} \mathcal{T} / \mathcal{T} - \mathcal{T} / \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T}$. 92
5.16 ノロクラムのアンインストール	. 94
6. ソフトウェアリファレンス	97
6.1 ASUS PC Probe	. 97
6.2 ASUS Update	102
6.3 YAMAHA XGPlayer	103
6.4 CyberLink PowerPlayer SE	107
6.5 CyberLink PowerDVD	108
6.6 CyberLink VideoLive Mail	109
7.付録	111
7.1 PCI-L101 Fast Ethernet カード	111
7.2 用語説明	113
英文索引	117

FCC & DOC COMPLIANCE

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! Any changes or modifications to this product not expressly approved by the manufacturer could void any assurances of safety or performance and could result in violation of Part 15 of the FCC Rules.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

1.はじめに

1.1 本マニュアルの構成

本マニュアルは、以下の構成になっています。

1. はじめに	マニュアル情報とチェックリスト
2 特徴	製品情報と仕様
3. ハードウェアセットアップ	マザーボードの設定方法
4. BIOSセットアップ	BIOSの設定方法
5. ソフトウェアセットアップ	添付ソフトウェアのインストール方法
6. ソフトウェアリファレンス	添付ソフトウェアのリファレンスマニュアル
7. 付録	オプションの紹介と用語説明

1.2 梱包内容チェックリスト

パッケージ内容を確認してください。もし、破損や欠品がある時は、販売店 にお問い合わせください。

- パッケージ内容
- ☑ (1) ASUSマザーボード
- ☑ (1) 内蔵UltraDMA33/66/100用40ピン80芯フラットケーブル
- ☑ (1) 内蔵UltraDMA/33 IDEドライブ用フラットケーブル
- ☑ (1) 5.25インチおよび3.5インチフロッピーディスク用フラットケーブル
 ☑ 袋 1
 - (1)ゴム製絶縁シート
 - (1) 金属製ベース板
- ☑ 袋2
 - (4) 銅製ナット
 - (4) 絶縁ワッシャ
- ☑ 袋3
 - (2) ヒートシンク取り付けベース
 - (2) ヒートシンク固定金具
 - (4) ナベネジ
- ☑ (2) ASUS C-RIMMモジュール
- ☑ (1) ASUSブラケット付き2ポートUSBコネクタセット
- ☑ (1) I/Oポート用ブラケット
- ☑ (1) 袋入り予備ジャンパ
- ☑ (1) サポートドライバ/ユーティリティ
- ☑ (1) 本マニュアル

オプション

- □ ASUSコンシューマー赤外線セット
- □ ASUS PCI-L101 Wake-On-LAN 10/1000 LANカード

2. 特徴

2.1 The ASUS P4T

ASUS P4T マザーボードは、最速のCPUによる最新技術を要求するユー ザーのために、細心の注意をもってデザインされました。

2.1.1 仕様

- 最新の Intel プロセッサに対応 Intel Socket 423 Pentium^(R) 4 プロセッサ
- Intel 850 チップセット: Intel[®] 850 チップセット (メモリ・コント ローラ・ハブ、I/O コントローラ・ハブ、ファームウェア・ハブ) を採用 し、AGP 4X モード、400MHz 外部バスクロック(FSB)、デュアル チャンネルRDRAMに対応しています。
- Intel ICH2: I/O Controller Hub 2 (ICH2)は、100MB/秒のバースト 転送に対応するUltraDMA/100、2個のUSBコントローラによる計 4つのUSBポートを提供します。
- PC800 メモリ対応: Rambus Inline Memory Module (RIMM)用ス ロットを4本装備し、PC800/PC600準拠 Rambus DRAM (RDRAM) (64, 96, 128, 192, 256, 512MBモジュール対応)を最大2GB搭載可能 です。RDRAMは、プロセッサ・3Dグラフィックス・マルチメディアの性 能を最大限に引き出すために必要な広いメモリ帯域幅を持ちます。
- Intel^(R) アクセルレ-タ・ハブ・アーキテクチャ採用: PCIバスの2倍に相当 する266MB/秒のデータ転送帯域幅を持ちます。ICH2(I/O)から MCH (メモリ)へ大容量のデータを効率良く転送できます。
- AGP Pro スロット: Accelerated Graphics Port (AGP) Pro スロットは、3Dグラフィックス性能を飛躍的に向上させます。AGP 1X, 2X, 4X モードに対応し、従来の AGP 4X および AGP 2Xに対し上位互換性があります。
- UltraDMA/100 対応: オンボードの PCI Bus Master IDEコントロー ラにより、2つのコネクタに計4台の ATA100装置を接続できます。 UltraDMA/100、UltraDMA/66、UltraDMA/33、PIO Modes 3 & 4、バスマスタ IDE DMA Mode 2をサポートし、DVD-ROM・CD-ROM・CD-R/RW・LS-120・テープバックアップ装置などの Enhanced IDE装置に対応しています。
- USB ポート: 合計 4つの USB ポートを増設可能です。
- Wake-Up機能: Wake-On-LAN、Wake-On-Ring、キーボードWake-Upおよび BIOS Wake-Upに対応しています。
- JumperFree[™] Mode: クロックアップのためにクロック周波数やCPU コア電圧を変える、といったCPUの設定が、すべてBIOSにより簡単に 変更できます。DIPスイッチを用いる場合でも、手動でCPU外部バスク ロック倍率が変更可能です。

- 24時間ケース開放警報:ケース開放警報回路は、ケースが開放されたことをLDCM(監視ソフト)へ通報します。これは、オンボードのバッテリによりバックアップされ、AC電源がなくても、内蔵時計が働かない電圧までバッテリが消費されていても動作可能です。
- SMBus: System Management Busの略で、これに対応した機器の 物理層におけるデータ/コマンド転送をサポートします。
- PC ヘルスモニタ: ハードウェア(ASUS ASIC)や付属ソフトウェア (ASUS PC Probe、Intel LDCM)により、CPUやシステムの電圧・温 度、ファンの回転数などを簡単に監視・管理できます。
- レガシーフリー: PCI2.2準拠の5本の32ビットPCIスロットを装備し、 ISAは撤廃されています。これにより、データ転送時のボトルネックが 解消されます。すべてのPCIバスは、SCSIやLANなどのバスマスタPCI カードに対応しています。最大スループットは、133MB/秒です。
- Low Pin Count (LPC) マルチ I/O: 2個のUART準拠高速シリアルポートと 1個のEPPおよびECP対応パラレルポートを装備しています。
 COM2ポートは、赤外線通信モジュールにも対応しています。
- エンハンスト ACPI および ブートブロック用アンチウィルス: プログ ラミング可能なBIOS (Flash EEPROM)は、Windows98/2000/ME対 応エンハンストACPI、ファームウェアのウィルス検出および周辺機器 ドライブの自動検出を提供します。
- Smart BIOS: 4MビットROM対応BIOSは、簡単な操作でマザーボードを強力に制御・防御します。CPUコア電圧や CPU/メモリのクロックの変更、ブートブロックの保護、ブート機器を HD/SCSI/MO/ZIP/CD/FDから選択する、といったことが出来ます。
- ・ IrDA赤外線通信:オプションの赤外線モジュールによりIrDA赤外線無線 通信が可能です。
- コンカレント PCI: PCIバスマスタから CPUおよびメモリへのデータ 転送を同時(コンカレント)処理します。
- オンボード LED: マザーボード上の LEDはスタンバイ電源が入っていると点灯します。これは、ユーザーが電源を切り忘れたままホットプラグに対応していないデバイスを抜き差しして、装置にダメージを与えることを防ぎます。
- 内蔵LAN (オプション): Intel ICH2 内蔵のLANコントローラは、TCO 削減に役に立つリモートWake-Up および OnNow機能に対応していま す。

2.1.2 性能

- 高速データ転送インターフェイス:オンボードのIDEバスマスタコント ローラは、2チャンネル計4台のIDEデバイスをサポートします。 UltraDMA/100/66に対応しており、UltraDMA/33 (IDE DMA Mode 2)、PIO Modes 3 & 4 および DVD-ROM・CD-ROM・CD-R/RW・LS-120・テープバックアップ装置などのエンハンスト IDE機器をサポート します。UltraDMA/100は、DMA/66、DMA/33および DMA機器と上 位互換がありますので、既存のEIDE/IDE機器もそのまま使えます。 (UltraDMA/66/100 には、40ピン80芯のケーブルが必要です。)
- コンカレントPCI: PCIバスマスタからCPUおよびメモリへのデータ転 送を同時処理します。
- RDRAM に最適化:本マザーボードは、新世代メモリ:Rambus Dynamic Random Access Memory (RDRAM)をサポートします。 PC100 SDRAMが、最大帯域幅 0.8GB/秒、動作周波数 100MHzであ るのに対し、デュアルチャンネルRDRAMは、最大帯域幅3.2GB/秒、動 作周波数最大 400MHzの性能をを持ちます。
- ACPI 完全対応: ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) は、すべてのASUS社「Smart」シリーズマザーボードに 実装されています。ACPIは、OSが直接電源を管理するシステム (OSPM) のための節電機能を備えています。この機能が実装されてい るOSでは、コンピュータが24時間稼働している場合でも、最小限の電 力消費でまかなえます。ACPI機能をフルに使うには、Windows 98/ 2000/MilleniumなどのACPI対応OSが必要です。
- サスペンド:RAMサスペンド(STR)により、コンピュータの電源投入状態で、最大の節電を行います。また、すばやい復帰も可能ですので、システムの再起動を待たされることもありません。
- 新標準:本マザーボードのハードウェアとBIOSは、PC99規格に完全に 適応しています。PC 99は次のような高い基準を要求しています:すべて のシステムコンポーネントに対するプラグアンドプレイ対応と電源管理 機能、32ビットデバイスドライバとWindows 95/98/NTへのインス トール手順、色分けされたコネクタとアイコン表示です。

2.1.3 インテリジェント機能

- Auto CPU Throttling機能: 本マザーボードには、Pentium 4プロセッ サのスロットル(Throttling)機能を有効にする新テクノロジーが搭載さ れています。CPUの温度が一定以上になると、CPUの負荷を自動で50 %まで絞りこみます。温度が元に戻れば100%に戻します。この機能に より、性能と信頼性の最適なバランスが得られます。
- ファン回転数モニタと警報:オーバーヒートによるダメージ防止のため、CPU・電源・ケースの各ファンの回転数と故障をモニタできます。各ファンに回転数の上下限値が設定できます。
- ・ 温度モニタと警報: オーバーヒートによるダメージ防止のため、CPU内 蔵の温度センサの値を監視し、自動で保護します。
- ・ 電圧モニタと警報: マザーボードの重要なパーツに正常な電圧が供給されているかどうかを監視します。将来、CPUはより電圧レベルに厳しくになりますので、適切な電圧設定とシステム管理が必要となります。
- システムリソース警報: Windows 98/Millenium、Windows NT/2000 といったOSでは、複雑なGUIと巨大なアプリケーションを実行するため、より多くのメモリとハードディスク容量を必要とします。ASUS ASICチップは、付属のASUS PC ProbeまたはIntel LDCMを通して、 リソース不足によるアプリケーションのクラッシュを警告します。 リ ソースの限度を的確にユーザーに教えてくれます。
- 多機能電源スイッチ: BIOSで、電源ボタンの機能を「スタンバイ」または「ソフトオフ」に切り替えることができます。どちらのモードにおいても4秒以上押し続けると「ソフトオフ」として機能します。(ATX電源スイッチ用端子(3.8 コネクタ)参照。)
- Remote Ring On (要モデム): 内蔵/外付けモデムによって、コンピュー タを遠隔地から自動起動させることができます。世界中のどこからで も、自分のコンピュータにアクセスできます。
- メッセージ LED (要ACPI 対応 OS): メッセージLEDにより、情報を 得ることができます。 LEDの点滅パターンによって、ファックス/モデ ムの受信データを知ることができます。ACPI対応OSとドライバが必要 です。
- ・ 周辺機器からパワーオン:キーボードまたはマウスを用いてコンピュー タの電源を投入することができます。BIOSにより設定できます。

2. 特徴

2.2 P4T マザーボード構成部品

「配置」については次ページ参照

	11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本
CPU	Pentium4 プロセッサ用Socket 423 1 CPU設定DIPスイッチ 8
チップセット	Intel 850 メモリコントローラハブ(MCH)
メインメモリ	最大 2GB 4× RIMM ソケット 3 デュアルチャンネル PC800/PC600 RDRAM対応
拡張スロット	5×PCI スロット
システム1/0	 2× IDEコネクタ (UltraDMA33/66/100対応)
ネットワーク	LAN(RJ-45) コネクタ (オプション)(上)20 Wake-On-LAN コネクタ15 Wake-On-Ring コネクタ17
ハードウェアモニター	電圧モニタ(ASUS ASIC内)10
電源	ATX 電源コネクタ 6 ATX 12V 電源コネクタ 9 補助電源コネクタ 5
特別仕様	オンボード LED 13
フォームファクタ	ATX

2. 特徴

2.2.1 部品配置



13

<u>3. ハードウェア セットアップ</u> 3.1 P4Tマザーボードレイアウト



灰色の部分は、購入時に選択できるオプションです。

3. ハードウェア レイアウト

3.2 レイアウト目次

<u>MotherboardSettings</u>

- 1) JEN p.18 JumperFree[™]モード (Enable/Disable)
- 2) USBPWR 3) SW1 6-10
- p.19 USBデバイス WakeUp (Enable/Disable) p.20 CPU外部バス周波数設定
- 4) SW1 1-4 p.22 CPUクロック倍率設定

Expansion

RIMMA1/A2/B1/B2
 CPU
 PC11/2/3/4/5
 AGPPRO
 P.23 184ピンシステムメモリ
 p.25 CPU(中央演算処理装置)
 p.31 32ビットPCI拡張カードスロット
 p.32 AGP Pro スロット

Connectors

1) PS2KBMS	p.33 PS/2マウスコネクタ (6ピン メス)
2) PS2KBMS	p.33 PS/2キーボードコネクタ (6ピンメス)
3) USB	p.34 USBポート (4ピン メス×2)
4) PRINTER	p.34 パラレルポートコネクタ(25ピン メス)
5) COM1/COM2	p.34 シリアルポートコネクタ (9ピン オス×2)
6) RJ45	p.35 LANコネクタ (オプション)
7) PRIMARY/SECONDARY IDE	p.35 プライマリ/セカンダリIDEコネクタ(40ピン×2)
8) FLOPPY	p.36 フロッピードライブ(FDD)コネクタ (34-1ピン)
9) CPU_FAN, PCI_FAN MAIN_FAN	p.36 CPU・電源・ケースファン用端子(3ピン×3)
10)SMB	p.37 SMBusコネクタ (5-1ピン)
11)CHASSIS	p.37 ケース開放警報用コネクタ(4-1ピン)
12)WOL	p.38 Wake-On-LANコネクタ (3ピン)
13) WOR	p.38 Wake-On-Ringコネクタ (2ピン)
14)USB2	p.39 USB増設用端子 (10-1ピン)
15)HDDLED	p.39 HDDアクセスLED端子 (2ピン)
16) SCSILED	p.39 SCSIアクセスLED端子(4ピン)
17)IR	p.40 赤外線モジュール用コネクタ (5ピン)
18)TR2	p.40 温度センサ用コネクタ (2ピン)
19) ATXPWR, AUXPWR, ATX12V	p.41 ATX 12V 電源コネクタ
20)PWRLED (PANEL)	p.42 電源LED接続端子 (3-1ピン)
21)KEYLOCK (PANEL)	p.42 キーロック接続端子 (2 ピン)
22) SPEAKER (PANEL)	p.42 ビープ音用スピーカ接続端子 (4ピン)
23)MSG FD (PANEL)	n 42 メッヤージI FD接続端子 (2ピン)
24 SMI (PANEL)	n 42 システム管理割し込みスイッチ端子 (2ピン)
$2 = \frac{1}{2} = $	p.TZ > T T T T T T T T T T T T T T T T T T
20) DECET (DANEL)	(∠L/L) (∠L
Z6)KESEI (PANEL)	p.42 リセットスイッナ接続端子 (2ヒン)

3.3 はじめに

重要: Pentium4 プロセッサは消費電力が大きいので、本マザーボードに は、ATX12V電源を用意することを推奨します。一般的なハードウェア構成 の場合、最低 230W、+12Vに最低 8.5Aの容量が必要です。多くの拡張 カードやドライブを使用する構成の場合は、最低 300W必要です。 コンピュータを使う前に、以下の手順を完了させてください。

- ・マザーボード設定の確認
- ・メモリの取り付け
- ・CPUの取り付け
- ・拡張カードの取り付け
- ・フラットケーブル、パネルスイッチ、電源の接続





3.4 マザーボード設定

警告!マザーボードや拡張カードは精細なICチップを用いています。静電気によるダメージを防ぐために、作業上、以下を守ってください。
1.コンピュータ内部に触れる場合は、電源コンセントからプラグを抜いて下さい。

- アースされたリストストラップを用いてください。それがない場合は、 電源シャーシ等、金属部分に触れて静電気を逃がしてください。
- 3. カード類を持つ時は、基板の端を持ち、基板やIC、コネクタ部分に 触れないようにしてください。
- 4. 取り外したカード類はアースされたパッドの上に置いてください。例 えば、カードが入っていた袋が有効です。
- 5. マザーボードの電源コネクタを接続する際には、ATX電源装置がオフ であることを確認してください。

警告! パーツを取り付けたり外したりする場合は、電源プラグを抜い てください。マザーボードや他のパーツにダメージを与える恐れがあ ります。オンボードのLEDは、サスペンオフやソフトオフ等、ATX電 源が入っている状態で点灯します。





ON Standby Power

OFF Powered

マザーボード機能の設定

マザーボードの設定は、ジャンパまたは、DIPスイッチを用いて行います。 DIPスイッチの説明で、白い四角はスイッチの位置を示します。以下の例で は、スイッチは全てオフの状態を示しています。



 JumperFree[™]モード(JEN) このジャンパでJumperFree[™]モードの有効/無効を切り替えます。 JumperFree[™]モードにすると、BIOSセットアップで設定を行えるようになります。(「4.4 Advancedメニュー」参照。)
 注意: JumperFree[™]モードでは、すべてのDIPスイッチをオフにしてください。
 <u>設定</u> JEN Disable (Jumper) [1-2] Enable (JumperFree)[2-3](デフォルト)





P4T DIP P4T DIP このジャ Jumper うになり

 USBデバイス Wake Up (USBPWR) USBデバイスWakeUp機能を切り替えます。USBデバイスによる WakeUp機能を用いる場合は、これらのジャンパをEnable にセットし ます。この機能には、ATX電源の+5VSB に最低2Aの容量が必要です。 すべてのATX電源がこの容量を持っているとは限りませんので、デフォ ルト設定は、Disableです。適切な電源を用いずにEnableに設定する と、電源が入らなくなります。

注意

- 1. このジャンパは「4.5.1 Power Up Control」の「Wake On USB Device」と同時に設定します。
- USBデバイスWakeUp機能を用いるには、このジャンパを Enable に設定します。
- 動作時およびスリープモードでのUSBデバイスの消費電力が、 ATX電源の+5VSBの容量を越えないようにしてください。



P4T USB Device Wake Up

 3) CPU外部バスクロック周波数設定(SW1) クロック発生器が、CPU・メモリ・AGPおよび PCIバスに供給する周波 数を設定します。ここで設定するのは、CPUの外部クロック周波数で す。

重要: 1. JumperFree[™]モードでは、すべてのスイッチをオフにします。 2. JumperFree[™]モードでは、DIPスイッチの代わりにBIOS設定を用い ます。(「4.4 Advanced Menu」の「CPU Speed」参照)

注意 : 以下は、代表的な設定のみを記しています。すべての場合につ いての設定方法は次ページにあります。

SW1



手動CPU設定表

JumperFree[™]モードは [Disable]に設定してください。以下の表は、ベ テランユーザーのためにあります。クロックアップは、システムが不安定に なったり、CPUの寿命を縮める原因になります。

CPU (MHz)	PCI (MHz)	AGP (MHz)	External Frequency Settings 6 7 8 9 10
CPU (MHz) 100 103 105 108 110 112 115 118 120 122 125 125 130 133 120 133 133	PCI (MHz) 33.5 34.3 35.0 36.0 36.7 37.3 38.3 39.3 40.0 40.7 41.7 41.7 41.7 43.3 44.5 30.0 33.3 33.4	A G P (MHz) 66.9 68.7 70.0 72.0 73.3 74.7 76.7 78.7 80.0 81.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 86.7 89.1 60.0 66.7 66.8	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
133 136 138 140 142 144 145 148 150 152 154 156 133	33.4 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.3 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 26.5	66.8 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0 72.5 74.0 75.0 75.0 76.0 77.0 78.0 53.2	[ON] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [ON] [ON] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [ON] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [OFF] [OFF] [ON] [ON] [ON] [OFF] [OFF] [ON] [ON] [ON] [OFF] [OFF] [ON] [ON] [OFF] [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [ON] [ON] [OFF] [OFF] [OFF] [ON] [ON] [OFF] [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [OFF] [OFF]
150	30.0	60.0	<u>[OFF] [OFF] [OFF] [OFF] [OFF]</u>

最新のCPUの設定については、ASUSのWEBページをご覧ください。 (「ASUS サポート情報」参照。)

ω. ドウ H V すい トアップ

4 CPUクロック周波数倍率設定 (SW1-スイッチ1-4) CPUの内部クロックと外部クロックの周波数比を設定します。「(外部バスクロック周波数設定」と同時に設定する必要があります。 ГСРИ



8001132	客
ORF [OFF] [OFF] [OFF] [OFF]	-
	周波数 2
	牧倍率 3
	4

てェウギーハ.5 家媛ギーホーサァ

ASUS P4T ユーザーマニュアル

3.5 メインメモリ

注意:メモリを追加·交換した場合には、ハードウェアやBIOSの設定変更は不要です。 本マザーボードは、184ピンRIMMソケットを4本搭載しています。各ソケット は、64Mbit,128Mbit,256MbitモジュールDirect RDRAMをサポートします。

配置	メモリモジュール		小計
RIMM A1 (Rows0&1)	□ RDRAM □ C-RIMM (ソケット未使用時)	<i>x</i> 1	
RIMM A2 (Rows2&3)	□ RDRAM □ C-RIMM (ソケット未使用時)	<i>x</i> 1	
RIMM B1 (Rows4&5)	□ RDRAM □ C-RIMM (ソケット未使用時)	<i>x</i> 1	
RIMM B2 (Rows6&7)	□ RDRAM □ C-RIMM (ソケット未使用時)	<i>x</i> 1	
	合計メモリ容量 (最大 2GB)	=	

重要

- 1. チャンネルA(RIMM A1とRIMM A2)とチャンネルB(RIMM B1と RIMM B2)のメモリー構成は同一にして下さい。(下図参照)。
- 空きスロットには、必ず C-RIMM(Continuity RIMM)モジュールを 取り付けてください。C-RIMMはターミネータの一種で、マザーボー ドからの信号線が切断されるのを防ぎます。これは、Rambusイン ターフェイスの電気的な仕様による制約です。
- 3. C-RIMMを取り付ける場合、RIMM A2 および RIMM B2スロット に取り付けることを推奨します。

a.		
	C-RIMM	RIMMB2
	128MB RDRAM	RIMMB1
	C-RIMM	RIMMA2
	128MB RDRAM	RIMMA1
b.		
	128MB RDRAM	RIMMB2
	C-RIMM	RIMMB1
		-
	128MB RDRAM	RIMMA2
	C-RIMM	RIMMA1
c.		
	128MB RDRAM	RIMMB2
	128MB RDRAM	RIMMB1

128MB RDRAM 128MB RDRAM 注意:メモリモジュールを2本用いる場合は、 aの方法を推奨します。

ASUS P4T ユーザーマニュアル

RIMMA2

RIMMA1

3.5.1 メモリの取り付け メモリ(RIMM/C-RIMM)は一方向にのみささるようになっています。

重要: メモリモジュールの端子部分に触れないでください。モジュール を持つ時は端を持ってください。



P4T 184-Pin RIMM Sockets

1. メモリモジュールを刻み目をソケット内の山に合わせます。



 イジェクトレバーを開放位置(上図参照)にセットし、メモリモジュール をゆっくりと確実にソケットに押し込みます。イジェクトレバーをメモ リモジュールの横の刻み目に合うように閉じます。必要ならイジェクト レバーを内側に押し込みメモリモジュールを固定します。

メモリの取り外し方

メモリを取り外す場合は、イジェクトレバーを外側に開き、メモリモジュールをソケットからまっすぐ上に引き抜きます。

警告! RIMMモジュールは動作中、大変熱くなります。火傷などを防ぐ ため、モジュールが十分冷めてから取り外してください。

3.6 CPU (中央演算処理装置)

本マザーボードは「2.1.1 仕様」で述べたCPU用のZIFソケットを搭載して います。CPUには冷却用ファンを取り付けてください。 もし、CPUに標 準で付属していない場合は、別途お買い求めの上取り付けてください。



最初に以下の部品が揃っているか確認してください。





ASUS P4T ユーザーマニュアル

3.6.1 CPUの取り付け

手順 1: 金属ベース板(Baseboard)の取り付け マザーボードにヒートシンクを取り付けるために金属製のベース板が必要で す。また、ラバーシートをマザーボードと金属ベース板の間に挟むことに よって、マザーボードの回路がショートするのを防ぎます。

ラバーシートを、穴の位置 が合うように金属ベース板 の上に載せます。その上に マザーボードを、取り付け 用のネジ穴の位置が合うよ うに載せ、ネジ止めしま す。



Rubber Pad Metal Baseboard

取り付けネジ4ヶ所に絶縁ワッ シャを挿入します。



重要:ショートを防ぐため、 ワッシャは必ず取り付けてくだ さい。

銅製ナットでワッシャの上か ら締め付けます。



手順 2: CPUの取り付け

- A. ZIFソケットの位置を確認します。
- B. 横手にあるレバーを、一旦押し込んで横方向にずらし、90~100度の角度になるまで引き上げます。
- C. CPUの角の目印(金色)とソケットの目印(レバーの持ち手の方にあります)を合わし、CPUの水平を保ちながら挿入します。
- D. 下図を参考にして、CPUがソケットに完全に差し込まれたことを確認 します。

注意! CPUは一方向にしか取り付けられないようになっています。間 違った向きに差し込もうとするとCPUのピンを破損する危険がありま す。CPUを差し込むのには力はいりません。向きが合っていればCPU 自身の重みでソケットに入ります。



E. レバーを下げてCPUを固定します。レバーをソケットのラッチに引っか けて固定します。 手順 3: ヒートシンク 取り付けベース ヒートシンク取り付けベースを図の位置にセットし4ヶ所を付属のナベネジ で固定します。



手順 4: ヒートシンクの取り付け

ヒートシンクとファンを取り付けベースの上から、ゆっくりと挿し込みま す。



ASUS P4T ユーザーマニュアル

- CPUファン電源 端子へ

.*ハードウェア* CPU

3. ハードウェアセットアップ

手順 5: ヒートシンク固定金具の取り付け



______ 金具の一方の端を取り付け ベースの留め具に引っかけ

ます。

取り付けベース横の大 きなでっぱりに固定金 具の穴をはめ込みま す。 (2)



金具の反対側を 取り付けベース に引っかけて固 定します。

3

警告! CPUファンにより、ヒートシンクに十分な風があたっていることを確認してください。十分な冷却風がない場合は、CPUがオーバーヒートして、マザーボードとCPUの両方にダメージを与える可能性があります。必要なら、強力なファンと交換してください。

注意: 正しい外部バス周波数と倍率の設定を忘れていると、システムが起動できません。(Socket423 CPUの倍率は、特定のロットでのみ変更できます。) Socket423 CPUは、温度センサを内蔵しているので、別途温度センサを取り付ける必要はありません。

3. ハードウェア セットアップ

(MEMO)



3.7 拡張カード

警告! 拡張カードを抜き挿しする場合は、電源プラグを抜いてください。マザーボードと拡張カードに多大なダメージを与える恐れがあります。(「3.3 ハードウェアセットアップ手順」を参照)

3.7.1 拡張カードの取り付け方

- 拡張カードのマニュアルをよく読み、必要に応じてジャンパ等のハード ウェア・ソフトウェアの設定を行います。
- ケースのカバーを外し、カードを装着するスロットのブラケット金具を 外します。外したブラケットは予備に取っておきます。
- 3. カードとコネクタの向き合わせ、しっかりと押しつけて挿入します。
- 4. 上記で取り外したネジでカードを固定します。
- 5. ケースのカバーを取り付けます。
- 6. 必要に応じ、BIOSの設定を行います。 (PCIカードのPnP設定、IRQ割り当てなど)
- 7. カードに必要なドライバをインストールします。

3.7.2 拡張カードへの IRQの割り当て

カードの中には、IRQを要求するものがあります。一般に1つのIQRは1つ の目的のために割り当てられます。標準では、16個のIRQがありますが、 システムが利用しているものがあるため、拡張カード用には6個のIRQが 残っているだけです。オンボードのPCIサウンドがあるならば、追加のIRQ が使用されます。オンボードのMIDIが有効になっていれば、さらに1個の IRQが使用され、残りは4個となります。

標準的な IRQの割り当て

IRO	優先度	標準機能
0	1	システムタイマ
1	2	キーボード コントローラ
2	N/A	プログラム可能な割り込み/カスケード
3*	11	シリアルポート2 (COM2)
4*	12	シリアルポート2 (COM1)
5*	13	サウンドまたはパラレルポートLPT2◆
6	14	フロッピーディスクコントローラ
7*	15	パラレルポート1 (LPT1)
8	3	リアルタイム クロック
9*	4	ACPI モード
10*	5	PCIステアリング用 IRQホルダ
11*	6	PCIステアリング用 IRQホルダ
12*	7	PS/2 マウス
13	8	コプロセッサ
14*	9	プライマリ IDE
15*	10	セカンダリ IDE
*これらのIRQは、	、通常ISAまたは、PCIラ	デバイス用に用いられます。

本マザーボードでの割り込み要求一覧

	INT-A	INT-B	INT-C	INT-D
PCI スロット1	-	-	"共有	-
PCI スロット2	共有	-	-	-
PCI スロット3	-	共有	-	-
PCI スロット4	-	-	共有	-
PCI スロット5	-	-	-	共有
AGP スロット	共有	-	-	-
オンボードUSBコントローラ	-	-	-	共有
SMBus	-	共有	-	-

重要: IRQを共有するPCIスロットに複数のカードを挿す場合は、その カードが、IRQ共有に対応しているか、または、IRQを必要としないもの かどうか確認してください。

3.7.4 AGP Pro スロット

本マザーボードのAGP(Accelerated Graphics Port)Proスロットは、 メモリ帯域幅の広い新世代AGPグラフィックスカードに対応しています。



P4T Accelerated Graphics Port (AGP PRO)

注意!出荷状態では20ピン部分に警告シールが貼ってあります。リテ ンションノッチがないAGPカードを用いる場合は、このシールとその 下に隠れている安全タブをはがさないでください。これ を外すと、コネクタがずれて挿し込まれることになり危 険です。AGP Proカードを用いる場合にのみ、はがし てください。はがす場合は、ペン先のような先の尖った もので、慎重に外してください。

3.8 外部機器用コネクタ

警告! いくつかのコネクタのピンは電源となっています。マザーボード 上では、これらは明確に区別できるようになっています。このピンに ジャンパキャップを挿してショートさせないようにしてください。

重要:フラットケーブルは通常1番ピン側が赤や青に塗られています。 ハードディスクやCDドライブでは、通常電源コネクタ側が1番ピンと なってますが、フロッピードライブは、逆の場合があります。接続前 に、この例外がないか確認してください。IDE用フラットケーブルは、 全長46 cm以内、機器側のコネクタ間の長さは、15 cmを越えてはいけ ません。

 PS/2マウスコネクタ(緑色6ピンPS2KBMS)
 PS/2マウスが検出されると自動的にIRQ12が割り当てられます。PS/ 2マウスを用いない場合は、IRQ12を拡張カード用に使用できます。
 (「4.4 Advanced Menu」の「PS/2 Mouse Function Control」参照)

PS/2 Mouse (6-pin Female)



PS/2 キーボードコネクタ (紫色 6ピン PS2KBMS)
 ミニDINと呼ばれるPS/2キーボードコネクタを接続します。 ATタイプの大きなコネクタは接続出来ません。変換コネクタを用いてください。



PS/2 Keyboard (6-pin Female)

 パラレルポートコネクタ(赤紫25ピンPRINTER) パラレルポートのIRQは、Onboard Parallel Port で設定できます。 (「4.4.21/ODevice Configuration」参照) 注意:シリアルプリンタはシリアルポートに接続してください。



4) シリアルポートコネクタ(青緑色9ピンCOM1,10-1ピンCOM2)
 マウスや他のシリアルデバイスのためのポートが2個あります。「4.4.2
 I/ODevice Configuration」の「Onboard Serial Port 1/2」参照。



5) USBポート (黒色 4ピン×2 USB) USB機器用に 2 個のUSBポートが使用可能です。それ以上のコネクタ が必要な場合は、ケースに取り付けるUSB端子を用います。(この章の 「USB Headers」参照)

注意:このポートを利用するには「USB Function」を「Enabled」に 設定する必要があります(「4.4.3 PCI Configuration」参照)。





 6) LANポートコネクタ(RJ45)(オプション) USBコネクタの上には、RJ45コネクタがあります。このコネクタに イーサネット用のLANケーブルを接続します。このコネクタはオプショ ンです。



7) プライマリ(青)/セカンダリIDEコネクタ(40-1ピンIDE×2) IDEハードディスクのフラットケーブルをつなぐコネクタです。ケーブルを青いプライマリコネクタ(推奨)、または、セカンダリコネクタにつなぎます。反対側の灰色のコネクタをUltraDMA/100の slaveドライブ、黒のコネクタをmasterドライブに接続します。UltraDMA/100非対応のドライブはセカンダリに接続することを推奨します。1つのポートに2台のドライブを接続する時は、2台目がスレーブになるようジャンパ設定します。ジャンパ設定方法は、ハードディスク自身を参照してください。BIOSで、特定のドライブからブートさせることができます。(「4.4.1 Advanced CMOS Setup」参照)

ヒント:2台のHDDを1台はプライマリ、もう1台をセカンダリのそれ ぞれマスターとして設定できます。2種類のOSを、1つは、IDE、もう 1つをSCSIドライブにインストールすれば「4.4.1 Advanced CMOS Setup」で、どちらをブートさせるか選択することが出来ます。

重要:UltraDMA/100デバイスで100MByte/secの性能を得るためには、40ピン80芯のケーブルを用いる必要があります。



NOTE: Orient the red markings (usually zigzag) on the IDE ribbon cable to PIN 1.

 8) フロッピーディスクドライブコネクタ(34-1ピンFLOPPY) FDドライブのフラットケーブル接続用です。ケーブルのコネクタが1 つだけついている端をマザーボードにつなぎ、反対側をFDドライブに つなぎます。(誤接続防止のため、ケーブル側の5番ピンが埋められてい る場合がありますので、このコネクタの5番ピンもありません。)



P4T Floppy Disk Drive Connector

3.ハードウェア コネクタ

 ケース(PCI_FAN), CPU (CPU_FAN), 電源(MAIN_FAN) ファン用コネクタ(各3ピン)
 350mA(4.2 W)以下のファンに対応しています。 拡張カードではなく、 マザーボード上のヒートシンクに風があたるように、ファンの向きを調 節してください。ファンの種類により、取り付け方や配線は異なりま

前してくたさい。ファンの種類により、取り付け方や配線は異なりま す。通常、赤がプラス、黒がグラウンドです。 極性に注意してコネク 夕を接続してください。

注意: <回転>信号は特定のファンにのみ使用されています。毎分の回 転数(RPM)は、 ASUS iPanelおよびASUS PC ProbeやIntel LDCM で直接読み取ることが出来ます。

警告!マザーボードのヒートシンクに風があたるようにしないと、オー バーヒートを起こします。ファンの極性を間違えるとファンやマザー ボードにダメージを与えます。このコネクタはジャンパではありませ ん。ジャンパキャップをはめないようにしてください。


3. ハードウェア セットアップ

10) SMBコネクタ (5-1ピン SMB)

SMBus (System Management Bus) デバイス接続用コネクタです。 SMBus デバイスは、 SMBusホストとSMBus機器間の通信を行いま す。これは、I²Cバスとして定義されたマルチデバイスバスで、1つのバ スに複数の機器を接続でき、それぞれが同時にマスタとしてデータ転送 できます。



11)ケース開放警報用コネクタ(4-1ピンCHASSIS) ケースが開放されたことを検出するためのコネクタです。ケースのカ バーや他の取り外し可能な機器に市販のトグルスイッチを取り付けて使 います。2本の配線が必要です。内部のパーツが取り外されるとスイッ チが開放されマザーボードにそのことが通報されます。さらにLDCM等 のソフトウェアに知らされます。

注意:この機能を用いない場合は、ジャンパをはめて、回路をショート させておいてください。





ASUS P4T ユーザーマニュアル

3. ハードウェアセットアップ

12) Wake-On-LAN用コネクタ(3ピンWOL) ASUS PCI-L101等のWake-On-LAN対応LANカードをつなぎます。 (「7. 付録」参照。)LANカードを通して起動パケットや信号を受信す ると、システムを起動させます。

重要!この機能を用いるには、Wake On LAN や PCIモデムを有効に する必要があります。(「4.5.1 Power Up Control」参照。)さらに ATX電源の+5VSBに720mA以上の容量が必要です。



IMPORTANT: Requires an ATX power supply with at least 720mA +5 volt standby power

WOL

Ground

13) Wake-On-Ring用コネクタ(2ピンWOR) Wake-On-Ring機能付の内蔵モデムを接続します。内蔵モデムを通し、 RingUpパケットや信号を受信すると、システムを起動します。

注意:外付けモデムを用いる場合、Wake-On-Ring信号は、COMポートを通して受信できます。

重要: この機能を用いるには、Wake On LAN やPCIモデムを有効に する必要があります。(「4.5.1 Power Up Control」参照。)さらに ATX電源の+5VSBに720mA以上の容量が必要です。



P4T Wake-On-Ring Connector

3. ハードウェア セットアップ

14) USB用端子(10-1ピンUSB2)

背面のUSBコネクタで足りない場合には、この端子により2個のUSB ポートを増設できます。オプションのUSBコネクタセットのフラット ケーブルをマザーボードの10-1ピンコネクタにつなぎ、コネクタセット を空きスロットに取り付けます。



15) HDDアクセス LED (2ピン HDDLED) ケースのIDEアクセスLEDをつなぐコネクタです。プライマリ/セカンダ リのIDEデバイスが読み書きを行っている間、LEDが点灯します。



TIP: If the case-mounted LED does not light, try reversing the 2-pin plug.



16) SCSI アクセス LED (2ピン SCSILED) 上記のHDDアクセスLEDを、拡張カード(PCI SCSIカード)に接続され たSCSIデバイスのアクセス中にも点灯させたい場合に用います。この 4ピンの端子とSCSIカードのLED出力端子を接続します。



3. ハードウェアセットアップ

17)赤外線モジュールコネクタ (5ピンIR)

オプションの赤外線送受信モジュールを接続します。ケースに小さな穴 を開けて、このモジュールを取り付けます。「UART2 Use Infrared」 にて UART2を COM2で使用するか IrDAでするかを設定します (「4.4.2 I/O device Configuration」参照)。下図の「Back View」 にある5ピンのコネクタとマザーボード上のSIRコネクタの信号割り当 てを参照して、フラットケーブルで接続します。



18) 温度センサコネクタ(2ピンTR2) 温度監視付きの電源などの温度センサのケーブルをここに接続します。



3. ハードウェア セットアップ

19)電源コネクタ

(20-ピン箱型ATXPWR)(6ピンAUXPWR)(4ピンATX12V) ATX 12V 電源を接続します。電源装置の各コネクタは、各穴の形状が 異なっていますので、一方向にしか挿さらないようになっています。正 しい方向を確認して、しっかりと差し込みます。補助電源が必要かどう かは、お使いのコンピュータのハードウェア構成に依存します。

重要: ATX 12V 電源の容量は、最低230W、推奨300W必要です。さらに、+5V端子に最低20A、+5VSB端子に最低720mAの容量が必要です。容量が不足するとシステムが不安定になったり、起動しなくなります。Wake-On-LAN機能を使う場合、+5VSBに最低750mA必要です。



3. ハードウェアセットアップ

20~26項参照図



P4T System Panel Connectors

- 20) 電源LED端子 (3-1 ピン PWRLED) ケースなどの電源LEDを接続する端子です。システムの電源投入時に点 灯し、スリープ状態の時には点滅します。
- 21) キーボードロックスイッチ用端子(2ピンKEYLOCK) ケースにキースイッチがついている場合は、ここに接続します。このス イッチにより、キーボードをロック(入力不可)します。
- 22) ビープ音用スピーカ端子 (4ピン SPEAKER) ケース付属のスピーカに接続します。ビープ音や警報音用のスピーカで す。内蔵音源が初期化される前でも、ビープ音を聞くことができます。
- 23) システムメッセージLED端子(2ピンMSG.LED) ファックスやモデムからのメッセージ表示用端子です。LEDは、通常点 灯しており、メッセージがあると点滅します。この機能を用いるには、 ACPI対応OSとそのドライバが必要です。
- 24) システム管理割り込み用端子(2ピンSMI) システムを手動でサスペンドモードや「グリーン」モードにできる端子 です。コンピュータを使っていない時の節電やパーツの延命措置に有効 です。ケースのサスペンドスイッチの2端子のコネクタを接続します。
- 25) ATX 電源スイッチ用端子(2ピンPWRSW) ここにモーメンタリ型スイッチを接続してシステムの電源をオンオフで きます。スイッチを一度押すとオンし、もう一度押すとソフト的にオフ になります。電源オン時に4秒以上押すと、完全にオフにできます。電 源LEDによりオンオフ状態を確認できます。
- 26) リセットスイッチ用端子(2ピン RESET) ケースのリセットスイッチを接続します。システムを電源を切らずに再 起動します。これは、電源ユニットの寿命を延ばすのために適切な再起 動方法です。

3.ハードウェア コネクタ

3. ハードウェア セットアップ

3.9 最初の電源投入時に

- 1. すべての結線を確認し、ケースのカバーを閉じます。
- すべてのスイッチがオフ(○印で表現されている場合があります)に なっていることを確認します。
- AC電源コードを電源のマニュアルに従って、コンピュータに接続します。
- 4. AC電源コードをサージプロテクタ付きのコンセントに接続します。
- 5. 以下の順番で機器の電源を入れます。
 a. ディスプレイ
 b. 外付けSCSI装置(コンピュータから遠い順番に)
 c. コンピュータ本体。ATX電源の場合は、電源自身に電源スイッチがあるものがあります。ケース前面のスイッチを入れる前に、これをオン
 - るものがあります。ケース前面のスイッチを入れる前に、これをオン にします。
- 6. ケース前面の電源LEDが点灯します。ATX電源の場合は、ATX電源ス イッチを押した時点で点灯します。ディスプレイの電源は、「グリー ン」モードやスタンバイモードに従って緑や橙に点灯/点滅します。シス テムはパワーオンテスト(POST)に移行します。テスト中にBIOSはビー プ音を発したり、画面にメッセージを表示します。電源投入後、30秒 たっても画面に何も表示されない時は、パワーオンテストに失敗してい ます。ジャンパやコネクタの接続を今一度チェックし、必要ならば販売 店にご相談ください。

ビープ音 (Award BIOS)

ビープ音	意味
短い音1回	正常(エラーなし)
(ロゴ表示中)	
長い音の繰り返し	メモリの異常
短い音3回	ビデオカードまたはそのメモリ
+長い音1回	の異常
短い音の繰り返し	CPUのオーバーヒート
(コンピュータ稼働中)	(システム周波数を下げている状態)

3. ハードウェア セットアップ

- 7. 起動中に<Delete>キーを押すと、BIOSセットアップモードになりま す。「4. BIOSセットアップ」を参照してください。
- * コンピュータの電源の切り方:スイッチで電源を切る前にOSをシャッ トダウンしてください。ATX電源の場合、OSを終了させてから、ス イッチで電源を切ることができます。Windows 9XやWindows2000の 場合、「スタート」ボタンをクリックし「Windowsの終了」を選択 し、そして「電源を切れる状態にする」を選択します。Windowsが終 了すると同時にコンピュータの電源も自動で切れます。

注: ATX電源使用時には「コンピュータの電源を切る準備ができました」というメッセージは表示されません。



4.1 BIOSの取り扱いとアップデート

4.1.1 最初にお使いになる前に

再インストールに備えて、AFLASH.EXE等のユーティリティを用いて、オ リジナルのBIOSをブート可能なフロッピーにバックアップすることを推奨 します。AFLASH.EXE は、フラッシュメモリの書き込みツールで、BIOS アップデート時に新しいBIOSを書き込むのにも使います。これは、DOS専 用のアプリケーションです。現在のBIOSのバージョンを知るには、起動画 面の左上に表示される4桁の数字を見ます。数字が大きいほど、新しいバー ジョンです。

- ブート可能なフロッピーを作成するため、DOSプロンプトでFORMAT A:/S を実行します。AUTOEXEC.BAT と CONFIG.SYS は、コピー しないでください。
- 2. 上記のフロッピーにAFLASH.EXEをコピーします。
 例: COPY E:¥AFLASH¥AFLASH.EXE A:¥(Eは、CD-ROMドラ イブのドライブレター)。
 注意: AFLASHは DOSモード専用です。WinodwsのDOSプロンプト やハードディスクから起動したメモリマネージャを含むDOS (WindwosMEの起動ディスクを含む)では動きません。フロッピーから 起動させてお使いください。
- 1. 上記のフロッピーでコンピュータを再起動します。
 注意:「BIOS セットアップ」の「boot sequence」メニューで、 「first item」にFloppyを設定しておいてください。
- 4. DOSプロンプトに対しA:¥AFLASH <Enter>と入力します。



重要! Flash Memory 項目に「unknown」と表示された場合、メモリチップが、ACPI BIOSに対応しておらず、フラッシュメモリ書き込みツールでの書き込みは不可能です。

ASUS P4T ユーザーマニュアル

5. メインメニューで「1. Save Current BIOS to File」を選択し、<Enter>キーを押します。「Save Current BIOS To File」画面に切り換 わります。



6. パスとファイル名を入力します。例)A:¥XX-XX.XXX<Enter>

4.1.2 BIOS アップデート手順

警告! BIOSアップデートは、マザーボードに問題があり新しいBIOSで それが解決出来る場合に行ってください。不用意なアップデートは、問 題をさらに拡大させる可能性があります。

- インターネットのWWWまたはFTPサイトから、BIOSファイルをダウンロードし、先に作成したフロッピーに保存します。(詳細は「ASUSサポート情報」(P.3)参照。)
- 2. そのフロッピーディスクでコンピュータを起動します。
- 3. A:¥>プロンプトに対し、AFLASH<Enter>と入力します。
- 4. Main Menuで2 <Enter>と入力します。「Update BIOS Including Boot Block and ESCD」画面に切り換わります。
- 5. 新しいBIOSのパスとファイル名を入力します。例:A:¥XXX-XX.XXX<Enter>
 - 注: この操作を取り消すには、<Enter>を押します。



キ. biUs BIOSアップデ・





4. BIOS セットアップ

7. フラッシュROMに新しいBIOSの情報が書き込まれます。ブートブロッ クについては、必要に応じて自動で更新されます。これは、アップデー ト失敗による再起動不能のリスクを最小限に押さえます。「Flashed Successfully」と表示されたら、プログラミング終了です。



8. 画面の指示に従って続けます。



警告! アップデート中に問題が発生しても、絶対に電源を切ってはいけません。再起動不可能になります。もう一度同じ手順を繰り返して、それでも問題あるなら、保存してある元のBIOSファイルを用いてください。BIOSファイルが完全に書き込まれない状態で中断すると、コンピュータは起動できなくなります。もし、この状態になった場合は修理が必要になります。

4. BIOS BIOSアップデート

ASUS P4T ユーザーマニュアル

4. BIOS セットアップ

(MEMO)



4.2 BIOS セットアップ プログラム

本マザーボードは、書換え可能なEEPROMを用いており、「4.1 BIOSの 取り扱いとアップデート」で述べたツールでアップデート可能です。

このツールは、マザーボードの交換、システムの再構築、または「Run Setup」と表示された時に使います。この章では、このツールを用いたシ ステム構築方法について述べます。

セットアッププログラムを使うように表示されない場合でも、将来コン ピュータの設定を変える必要が出てくるかもしれません。例えば、セキュ リティのためにパスワードを設定したり、省電力の設定を変えたりできま す。システム設定を変更するには、BIOSセットアップを用いて、変更をコ ンピュータに教え、EEPROMのCMOSメモリに書き込む必要があります。

マザーボードのEEPROM内にセットアッププログラムが内蔵されていま す。コンピュータのパワーオンテスト(POST)中に、<Delete>キーを押す ことにより、このプログラムを呼び出すことができます。もし、少しでも キーを押すのが遅れた場合は、自己診断が続行されセットアッププログラ ムを呼び出すことができません。この場合は、 <Ctrl> + <Alt> + <Delete>またはリセットボタンを押してシステムを再起動してください。また は、電源を一旦切って再起動してもいいですが、これは、先の2つの方法 に失敗した時にしてください。

セットアッププログラムは、できる限り使いやすいようにデザインされて います。メニュー方式になっており、様々なサブメニューから目的の項目 を選択することができます。

BIOSセットアップを呼び出すには、コンピュータのパワーオンテ スト(POST)中に<Delete>キーを押します。

注: BIOSは、常に最新のものにアップデートされているため、次ページからの画面は一例であり、実際のものとは異なる場合があります。

4. BIOS セットアップ

4.2.1 BIOS メニューバー

最初の画面には、以下のメニューがあります。

- MAIN 基本的なシステム設定の変更
- ADVANCED さらに詳細なシステム設定の変更
- POWER 電源管理の設定と変更
- BOOT 起動デバイスの設定

EXIT 現在のメニューを終了し、設定の保存方法について変更

メニューを選択するには、左右の矢印キーを用いて、目的のメニュー項目 が強調表示されるようにします。

4.2.2 リジェントバー

画面の下端には、古い方式のメニューがあります。キー操作によって直接 セットアッププログラムを操作する方式です。以下は、キーのリストとそ れに相当するメニューの機能の一覧です。

操作キー	機能の説明
<f1> or <alt +="" h=""></alt></f1>	ヘルプ画面の呼び出し(どのメニューからでも有効)
<esc></esc>	Exitメニューの呼び出し、または、親メニューに戻る
←または→(矢印キー)	左右のメニュー項目(カテゴリ)の選択
↑または↓(矢印キー)	上下のメニュー項目(カテゴリ)の選択
-(マイナス)	選択中の項目を1つもどす
+(プラス)、スペース	選択中の項目を1つすすめる
<enter></enter>	選択項目の選択肢を呼び出す
<home> or <pgup></pgup></home>	最初の項目へ
<end> or <pgdn></pgdn></end>	最後の項目へ
<f5></f5>	画面に表示されている項目をデフォルトにもどす
<f10></f10>	保存して終了

General Help (ヘルプ)

Item Specific Helpウィンドウに加え、 BIOSセットアッププログラム は、 General Help画面を持っています。この画面は、どのメニューから でも <F1> または <Alt> + <H> キーで呼び出すことができます。General Help画面には、キー操作による操作方法が記されています。

Saving Changes and Exiting the Setup Program 設定の変更と終了方法の詳細については「4.7 Exit Menu」をご覧ください。

スクロールバー

ヘルプ画面の右にスクロールバーが現れた時は、そこには画面に表示しき れない情報があることを示しています。<PgUp> および <PgDn> また は、上下の矢印キーを用いると画面をスクロールさせてすべての情報が見 れます。<Home>キーで最初のページ、<End>キーで最後のページ、 <Enter> または<Esc>キーで終了です。

サブメニュー



特定の項目に右矢印(左図参照)が表示されることがあ ります。これは、この項目にサブメニューがある印で す。サブメニューにその項目の追加項目があります。サ ブメニューを呼び出すには、その項目を強調表示させ <Enter>キーを押します。サブメニューが表示されま す。サブメニュー内の操作方法は、メインメニューのも のと同じです。<Esc> キーでメインメニューに戻りま す。

どのキーが何の機能を持つのか、いろいろなメニューやサブメニューについて、少し練習してみて慣れてください。もし、項目に間違った変更を加えてしまった時は、<F5>キーを押すと、デフォルト値に戻ります。セットアッププログラムでは、各項目が強調表示されている時、右側のウィンドウにヘルプ画面(Item Specific Help)が表示されます。これは、その強調表示されている項目についての説明です。

注意:これ以下の項目にある角括弧内は、デフォルト値を表しています。

4.3 Main メニュー

セットアッププログラムを起動すると以下の画面になります。

AwardBIOS Setup Utility			
Main Advanced	Power Boot Exit		
Sustan lina	[10 -23-54]	Item Specific Help	
System Date Legacy Diskette A Legacy Diskette B Floppy 3 Mode Support	[08/26/2000] [1.44M, 3.5 in.] [None] [Disabled]	<enter> to select field; <+>,<-> to change value.</enter>	
 Primary Master Primary Slave Secondary Master Secondary Slave Keyboard Features 	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto]		
Language Supervisor Password User Password Halt On Installed Memory	[English] [Disabled] [Disabled] [All Errors] 256MB		
F1 Help 11 Select I ESC Exit - Select I	Item -/+ Change Values Menu Enter Select⊧Sub-M	F5 Setup Defaults enu F10 Save and Exit	

System Time [XX:XX:XX]

現在の時刻をセットします。時・分・秒の順になっています。設定できる値 の範囲は、時が00から23、分が00から59、秒が00から59です。<Tab> キーまたは<Shift> + <Tab>キーで、時・分・秒の項目間を移動できま

SystemDate[XX/XX/XXXX]

現在の日付をセットします。月・日・年の順で、設定できる値の範囲は、月 が1から12、日が1から31、年が西暦の下2桁です。<Tab>キーまたは <Shift> + <Tab>キーで月・日・年の項目間を移動できます。

LegacyDisketteA[1.44M, 3.5 in.],LegacyDisketteB[None] フロッピーディスクドライブの種類を設定します。設定できる値は: [None] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]です。

Floppy 3 Mode Support [Disabled] NEC98シリーズの1.2MBフロッピーを読み書きする場合に設定します。設 定出来る値は: [Disabled] [Drive A] [Drive B] [Both]です。

4.3.1 Primary & Secondary Master/Slave (IDEハードディスクドライブ)

Voin	AwardBIOS	Setup Utility	
Primary Mas	ter [Auto]		Item Specific Help
Type Cylinders Head Sector CHS Capacity Maximum LBA Capacity	(Auto) [1024] [255] [63] 8422MB 25590MB		<enter> to select the type of the IDE drive. [User Type HDD] allows you to set each entry on your own.</enter>
Multi-Sector Transfers SMART Monitoring PIO Mode ULTRA DMA Mode	[Maximum] [Disabled] [4] [2]		
1 Help 14 Select It	en =/+	Change Values	F5 Setup Defaults

注意:ハードディスクドライブ(HDD)の設定を行う前に、そのド ライブ付属の説明書を読んで設定方法を確認してください。ドラ イブ自身の設定が間違っているとBIOSで認識されません。本 BIOSは、[Auto]を選択することにより、HDDを自動認識する機 能を持っています。

Type[Auto]

[Auto] を選択することにより、IDE HDDを自動認識します。自動認識が 成功すると、サブメニューに正しい値が表示されます。もし失敗する場合 は、そのHDDが古い形式のものか、または最新のものである可能性があり ます。マザーボードのBIOSをアップデートするか、手動でパラメータを入 力してみてください。

注意: BIOSでIDE HDDを認識させたあと、そのディスクを読み書きする ためには、FDISK等を用いてパーティションを設定し、さらにフォーマッ トする必要があります。また、ブートパーティションは、FDISKでactive に設定する必要があります。

Type 項目の他のオプション:

[None]-IDE デバイスを無効にする

4. BIOS セットアップ

重要:別のコンピュータで使っていたフォーマット済みのハードディス クの場合は、間違ったパラメータで認識される可能性があります。手動 でパラメータを入力するか、データが失われていいのなら、ローレベル フォーマットする必要があります。

もし以前使ってたものとパラメータが違った場合は、そのディスクを読むことはできません。[User Type HDD]で、以前用いていたパラメータに設定してください。

[User Type HDD]

Primary Master	[User Type HDD]	Item Specific Help
Type Translation Method	(<u>User Type HDD</u>) (LBA)	<enter> to select the type of the IDE drive.</enter>
Cylinders Head Sector CHS Capacity Maximum LBA Capacity	[1024] [255] [63] 8422MB 25590MB	you to set each entry or your own.
Multi-Sector Transfers SMART Monitoring PIO Mode ULTRA DMA Mode	[Maximum] [Disabled] [4] [2]	

シリンダ・ヘッド・セクタの値を手動で入力します。ドライブ自身に書かれて いる値を参照してください。もし、ドライブをインストールしない場合や、 取り外した場合は、[None]を選択してください。

Translation Method [LBA]

ハードディスクの種類を設定します。LBAモードの場合、シリンダ・ヘッド・セクタの値に関らず、28ビットアドレッシングが採用されます。 504MB以上のドライブには、LBAモードが必要です。 設定できる値は: [LBA] [LARGE] [Normal] [Match Partition Table] [Manual] です。

Cylinders

シリンダ値を設定します。ドライブを参照して正しい値を入力してください。注:この項目を変更するには、Type 項目が [User Type HDD] に、 Translation Method 項目が [Manual] に設定されている必要があります。 Head

ヘッド値を設定します。ドライブを参照して正しい値を入力してください。 注: この項目を変更するには、Type 項目が [User Type HDD] に、Translation Method 項目が [Manual] に設定されている必要があります。

Sector

セクタ値を設定します。ドライブを参照して正しい値を入力してください。 注: この項目を変更するには、Type 項目が [User Type HDD] に、Translation Method 項目が [Manual] に設定されている必要があります。

CHS Capacity

この項目は、設定したドライブ情報をもとに、BIOSが自動で計算した最大 CHS数が表示されます。

Maximum LBA Capacity この項目は、設定したドライブ情報をもとに、BIOSが自動で計算した最大 LBA数が表示されます。

Multi-Sector Transfers [Maximum] この項目は、ドライブがサポートするブロックあたりの最大セクタ数が自動 でセットされます。が、手動で設定することもできます。自動で設定された 値がドライブが最も性能を発揮する値とは限らないことに注意してください。 ハードディスク付属の資料を参考にして最適な値を設定してください。 注:この項目を変更するには、Type が、[User Type HDD]に設定され ている必要があります。設定できる値は: [Disabled] [2 Sectors] [4 Sectors] [8 Sectors] [16 Sectors] [32 Sectors] [Maximum] です。

SMART Monitoring [Disabled]

S.M.A.R.T. の有効/無効を設定します。これは、Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technologyの略で、内蔵HDD診断プログラムです。 リソース節約のため、通常は無効になっています。設定できる値は: [Disabled] [Enabled] です。

PIO Mode [4]

PIOモードのIDEデバイスの設定を行います。 値が大きいほど高速です。 設定できる値は:[0][1][2][3][4]です。

Ultra DMA Mode [Disabled]

Ultra DMAは、IDE完全互換のデータ転送高速化技術です。[Disabled] に 設定するとUltra DMA機能を無効にします。

注: この項目を変更するには、Type 項目が、 [User Type HDD] に設定 されている必要があります。設定できる値は: [0] [1] [2] [3] [4] [Disabled] です。

4. BIOS セットアップ

「Type:」項目の他のオプションは、 [CD-ROM] - IDE CD-ROM ドライブ [LS-120] - LS-120(スーパーディスク)互換ドライブ [ZIP-100] - ZIP-100 互換ドライブ [MO] - IDE光磁気ドライブ(MO) [Other ATAPI Device] - その他の IDEドライブ このサブメニューで設定を行ったら、 <Esc>キーでメイ

このサブメニューで設定を行ったら、<Esc>キーでメインメニューにもどります。メインメニューにもどったら、ハードディスクの項目が設定した値に変わっていることを確認してください。

4.3.2 Keyboard Features (キーボード)

Help
state
Defaults

Boot Up NumLock Status [On] 起動時のNumLockの状態を設定します。設定できる値は:[Off] [On]です。

KeyboardAuto-RepeatRate[12/Sec]

キーを押し続けた時、文字が連続で入力されるスピードを設定しま す。設定できる値は: [6/Sec][8/Sec][10/Sec][12/Sec][15/ Sec][20/Sec][24/Sec][30/Sec]です。

Keyboard Auto-Repeat Delay [1/4 Sec] 上記のオートリピートが開始されるまでの時間です。設定できる値 は: [1/4 Sec] [1/2 Sec] [3/4 Sec] [1 Sec]です。

Language[English]

BIOSメッセージの言語を選択します。Englishのみ有効です。

Supervisor Password [Disabled] / User Password [Disabled] パスワードの設定です。該当する項目を強調表示させ、<Enter>を押しま す。パスワードを入力して<Enter>を押します。8文字の英字が有効で す。記号や他の文字は無視されます。確認のためもう一度入力して<Enter>を押します。これで、パスワードが Enabled に設定されます。この パスワードでBIOSのすべてが設定できます。パスワードをクリアするに は、該当する項目を強調表示させ、<Enter>を押します。上記の入力欄が 表示されますので、<Enter>を押します。これで、パスワードが Disabled に設定されます。

パスワードに関する注意

BIOSセットアップのメインメニューでパスワード入力が求められます。パ スワードを入力するとセットアップメニューが有効になります。大文字小文 字の区別は、ありません。Supervisor password(管理者用)と User password(ユーザー用)の2種類があります。パスワードを設定しないと、誰も がBIOSセットアップを行うことができます。有効にすると、BIOSセット アップを行い設定を変更するのに、パスワードが必要になります。

パスワードを忘れたら?

パスワードを忘れたら、CMOSクリアを行ってください。CMOSメモリに は、バッテリーバックアップされたパスワードが記録されています。 CMOSをクリアするには:(1)コンセントから電源プラグを抜く(2)下図 の場所をショートさせる(3)電源を入れる(4) <Delete>キーを押しなが ら起動させ、BIOSを再設定する。



Halt On [All Errors]

どのような種類のエラーでシステムを停止させるかを設定します。設定でき る値は: [All Errors] [No Error] [All but Keyboard] [All but Disk] [All but Disk/Keyboard]です。

Installed Memory [XXX MB] メインメモリ容量を表示します。値を変更する必要はありません。

4.4 Advanced (詳細) メニュー

CPU Internal Frequency [Manual]

JumperFreeモードでは、CPUの内部クロックを設定するだけです。以下 の2項目について変更したい場合は、[Manual]を選択します。CPUの規 定クロックより高い値にするとシステムがハングアップしたりクラッシュす る可能性があります。「システムハングアップ」項目参照。

CPU Frequency Multiple

(「CPUInternal Frequency」が [Manual] の場合) この項目はCPUの倍率設定が可変の場合のみ有効です。倍率固定の場合は この項目にアクセスすることはできません。CPUの内部と外部のクロック の比を設定します。FSB/SDRAM Freq. (MHz) とともにCPUに適した値 を設定しないといけません。設定できる値は:[10.0x][11.0x][12.0x] [13.0][14.0x][15.0x][16.0x][17.0x][18.0x][19.0x][20.0x]です。

CPU Front Side Bus Frequency (「CPU Internal Frequency」が [Manual] の場合) この項目は、クロック発生器がCPUとチップセットに供給する周波数を設 定します。これを定数倍したものがCPUの内部クロック周波数にならなけ ればいけません。設定できる値は: [100][103][105]...[120]です。

CPU Vcore

CPUに供給するコア電圧を表示します。もし、この値を変更する 場合は、CPUの資料を参照して値を決めてください。右図は、設 定できる電圧の範囲を示しているだけで、この電圧で動作可能と は限りません。



Advanced X I

4. BIOS セットアップ

RDRAM Frequency (MHz) [Auto]

RDRAMに供給するクロック周波数を表示します。デフォルトは [Auto] で、スピードと安定性のバランスを重視した設定になります。設定できる値は「CPU External Frequency」の値によって異なります。

注意:この項目は [Turbo mode] が Enabledの場合には表示されません。

CPU Level 1 Cache, CPU Level 2 Cache [Enabled] CPU内蔵の1次および2次キャッシュを無効にすることができます。通常 は [Enabled] ですが、[Disabled]にするとキャッシュが無効になります。 設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

CPU Level 2 Cache ECC Check [Enabled] CPU 2 次キャッシュのECCエラー訂正機能を設定します。設定できる値 は:[Disabled] [Enabled]です。

CPU Fast String [Enabled] [Enabled]に設定すると CPUはメモリに直接アクセスします。最適な性能 を得るためにデフォルトのままにしてください。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

FPU OPCODE Compatible Mode [Disabled] Pentium4 の最適な性能を得るためにデフォルトのままにしてください。 設定できる値は : [Disabled] [Enabled]です。

BIOS Update [Enabled]

この機能は、BIOSに組込まれたアップデートプログラムとして、CPUへそれが要求するデータを供給します。デフォルト値は [Enabled]で、BIOSは 起動時にすべてのプロセッサ上へアップデート値をロードします。設定でき る値は: [Disabled] [Enabled]です。

PS/2 Mouse Function Control [Auto] デフォルトは[Auto]で、起動時にPS/2マウスを検出します。 検出される と、IRQ12が割り当てられます。PS/2マウスを使わない時のみIRQ12を拡 張カードのために使用できます。[Enabled]にするとPS/2の検出如何に関 らずIRQ12が使用されます。設定できる値は:[Enabled][Auto]です。

USB Legacy Support [Auto]

本マザーボードは、USB機器をサポートします。デフォルトの[Auto]の場合、起動時にUSB機器を自動検出します。検出されるとUSBコントローラのレガシーモードが有効になり、検出されないと無効になります。 [Disabled]に設定すると、USB機器の有無にかかわらずレガシーモードは 無効になります。設定できる値は: [Disabled] [Enabled] [Auto]です。

OS/2 Onboard Memory > 64M [Disabled] OS/2で、 64MB以上のメモリを搭載している場合は [Enabled]に、それ 以外は [Disabled]にします。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]で す。

JumperFreeモードについて

CPUのアップグレード/交換

CPUを交換した場合は、自動でBIOSセットアップが呼び出され、安全な CPUクロックに設定されます。外部バスクロックは 100MHzに、CPU内 部クロックは 8x100MHzに自動で設定されます。「 Advanced menu 」 画面が表示され、ポップアップメニューに、設定可能な CPU内部クロック の一覧が表示されます。

AwardBIOS Setup Utility			
Main Advanced Power	Boot Exit		
CPU Internal Frequency CPU Frequency Multiple CPU Front Side Bus Frequency CPU Vcore RDRAM Frequency (MHz) CPU Level 1 Cache CPU Level 2 Cache CPU Level 2 Cache CPU Level 2 Cache ECC Check CPU Fast String FPU OPCODE Compatible Mode BIOS Update PS/2 Mouse Function Control USB Legacy Support OS/2 Onboard Memory > 64M Chip Configuration I/O Device Configuration PCI Configuration Shadow Configuration	(Manual) [5.0x] [100] [1.700V] [Auto] [Enabled] Manual 700MHz 933MHz [Auto] [Disabled]	Since you use a new CP or reinstall your CPU, the system boots up in safe mode to make sure the system can enter setup menu. Now, you c adjust the CPU interna frequency as you wish. If the frequency is adjusted too high, the system may hang. Pleas turn off the system an then restart to set th frequency.	

umperFreE-

システムハングアップ

もし、不適切なクロック設定をして、システムが動かなくなってしまった場合は、速やかに電源を切り再起動させてください。システムは、外部クロック100MHzで起動し、BIOSセットアップ画面が呼び出されます。

AwardB Main Advanced Ромег	IOS Setup Utility Boot Exit	
CDIL Tatana a) Essentia		Item Specific Help
CPU Frequency Multiple CPU Front Side Bus Frequency CPU Vcore RDRAM Frequency (MHz) CPU Level 1 Cache CPU Level 2 Cache CPU Level 2 Cache ECC Check	[10.0x] [100] [1.700V] [Auto] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	During the last boot-up, your system hung for an improper CPU Internal Frequency setting. Your system is now working in safe mode. To optimize

CPU 内部クロック周波数が不適切だった場合



CPU外部クロック周波数(FSB)が不適切だった場合

4. BIOS ハングアップ

4.4.1 Chip Configuration(チップセット)

Chip Confi	guration	Item Specific Help
RDRAM pool B state AGP Fast-Write Graphics Window Size Video Memory Cache Mode Memory Hole At 15M-16M PCI 2.1 Support High Priority PCI Mode Onboard PCI IDE Enable	[Nap] [Disabled] [64MB] [UC] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Both]	<enter> to select RDRAM POOL B state.</enter>
Help 11 Select Ite	n -/+ Change V	alues ES Setup Default

RDRAM Pool B State [Nap]

Pool Bにおける RDRAMの動作を設定します。[Nap] は、Pool Bにおける RDRAMの省電力モードを許可します。[Standby] では、Pool B の RDRAM をただちに動作状態に復帰させます。

AGPFast-Write[Enabled]

AGPの「Fast-Write」機能を設定します。設定できる値は:[Enabled] [Disabled]です。

Graphics Window Size [64MB] AGPがテキスチャマッピングのためにメインメモリを使用する容量です。 設定できる値は:[4MB][8MB][16MB][32MB][64MB][128MB] [256MB]です。

Video Memory Cache Mode [UC] USWC (Uncacheable, Speculative Write Combining) は、ビデオメ モリのための新しいキャッシュ技術です。描画データをキャッシュすること により表示速度を飛躍的に向上させます。この機能に対応していないビデオ カードを用いる場合は、UC (UnCacheable)にセットしないとコンピュー タが起動しなくなる可能性があります。設定できる値は: [UC] [USWC]です。

Memory Hole At 15M-16M [Disabled] ISA機器が使用するメモリアドレスを予約します。システムが使用できない メモリ空間をリザーブし、拡張カードのみが16MBまでのアドレスを使用で きるようになります。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。 PCI 2.1 Support [Enabled]

PCI 2.1機能を設定します。コンカレントPCI仕様を含みます。設定できる 値は:[Disabled][Enabled]です。

High Priority PCI Mode [Enabled]

PCIスロット1を一番高い優先度に設定します。 IEEE-1394 PCI カードを 用いる場合はデフォルトのままにしておきます。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

Onboard PCI IDE Enable [Both]

オンボードのIDEコントローラを設定します。プライマリ・セカンダリにつ いて個別に設定できます。設定できる値は: [Both] [Primary] [Secondary] [Disabled]です。

4.4.2 I/O Device Configuration (周辺機器)

AwardBIOS Setup Utility Advanced	
I/O Device Configuration	Item Specific Help
Floppy Disk Access Control (FTM) Onboard Serial Port 1 [3F8H/IR04] Onboard Serial Port 2 [2F8H/IR03] UART2 Use Standard Infrared [Disabled] Onboard Parallel Port [378H/IR07] Parallel Port Mode [ECP-EPP] ECP DMA Select [3]	<enter> to select.</enter>
F1 Help 14 Select Item -/+ Change Values FSC Exit +→ Select Nepu Enter Select + Sub-Me	F5 Setup Defaults

Onboard Lan Controller [Enabled] (LAN搭載モデルのみ) オンボードのLANコントローラを利用する場合は、デフォルトのままにし ておきます。拡張スロットでLANカードを使用する場合は [Disabled]に設 定します。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

注意:内蔵LANコントローラを無効にするためには、この項目を [Disable] に設定したあと、コンピュータの電源を一旦切り、再起動する必要がありま す。

Floppy Disk Access Control [R/W] [Read Only]にするとFDドライブにライトプロテクトがかかり、書き込み 禁止となります。デフォルト値は[R/W]で読み書き可能です。設定できる値 は: [R/W] [Read Only]です。

Onboard Serial Port 1 [3F8H/IRQ4] Onboard Serial Port 2 [2F8H/IRQ3] オンボードのシリアルポートのアドレスを設定します。シリアルポートの1 と2は、それぞれ別の値にしなければいけません。設定できる値は: [3F8H/IRQ4] [2F8H/IRQ3] [3E8H/IRQ4] [2E8H/IRQ10] [Disabled]で す。 UART2 Use Standard Infrared [Disabled]

[Enabled]にすると、標準赤外線機能が有効となり、セカンドシリアル UARTによりオンボードの赤外線コネクタが有効となります。オンボードの COM2コネクタを使用している場合は、[Enabled]にしても赤外線機能は 動作しません。設定できる値は:[Disabled][Enabled]です。「3.8 外部 機器用コネクタ」の「IrDA-Compliant Infrared Module Connector」 参照。

Onboard Parallel Port [378H/IRQ7]

オンボードのパラレルコネクタのアドレスを設定します。[Disabled]にす ると、以下のParallel Port Mode とECP DMA Select 設定も無効にな ります。設定できる値は: [Disabled] [378H/IRQ7] [278H/IRQ5]です。

Parallel Port Mode [ECP+EPP] パラレルポートの動作モードを設定します。[Normal]は一方向の通常の速 度の通信、[EPP]は双方向通信、[ECP] は双方向でDMAモード、 [ECP+EPP]は双方向で通常の速度に設定します。設定できる値は: [Normal] [EPP] [ECP] [ECP+EPP]です。

ECP DMA Select [3] ECP モードで、パラレルポートが使用するDMAチャンネルを指定します。 上記のParallel Port Modeで[ECP]または[ECP+EPP]を選択した場合の み有効です。設定できる値は:[1][3]です。

> 4. BIOS 周辺機器

4.4.3 PCI Configuration

PCI Configuration		Item Specific Help
Slot 1/4 IRQ Slot 2 IRQ Slot 3 IRQ Slot 5 IRQ PCI/VGA Palette Sr PCI Latency Timer USB Function Primary VGA BIOS	[Hutc] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [J32] [Enabled] [PCI Card]	<enter> to select an IRQ.</enter>
Help 14 Seld	ctIten −/+	• Values F5 Setup Defau

Slot 1/4 IRQ, Slot 2 IRQ, Slot 3 IRQ, Slot 5 IRQ [Auto] IRQをどのようにPCIスロットに割り付けるか設定します。デフォルトは [Auto]で、IRQは自動で割り付けられます。設定できる値は:[Auto][NA] [3][4][5][7][9][10][11][12][14][15]です。

PCI/VGA Palette Snoop [Disabled] MPEGビデオカードのような非標準のVGAカードでは、適切に色を再現で きません。この項目を[Enabled]にすると、この問題を解決できます。それ 以外は [Disabled]にします。設定できる値は: [Disabled] [Enabled] で す。

PCILatency Timer [32] 性能と安定性のため、デフォルトのままにしてください。

USB Function [Enabled]

本マザーボード搭載されているUSB機能を使う場合には [Enabled]に設定 します。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

Primary VGA BIOS [PCI Card] PCI とAGPビデオカードを2枚差した場合、どちらをプライマリに設定す るか決めます。デフォルトは[[PCI Card]でPCI優先、 [AGP Card] にす るとAGPがプライマリコントローラとなります。 設定できる値は: [PCI Card] [AGP Card]です。

4.4.4 Shadow Configuration

AwardBIOS Setup Utility	
Shadow Configuration	Item Specific Help
Video ROM BIOS Shadow [Enabled] C8000-CBFFF Shadow [Disabled] CC000-CFFFF Shadow [Disabled] D0000-D3FFF Shadow [Disabled] D4000-D7FFF Shadow [Disabled] D8000-DBFFF Shadow [Disabled] DC000-DFFFF Shadow [Disabled]	Select [Enabled] to move video BIOS from ROM to RAM.
F1 Help 14 Select Item -/+ Change Values ESC Exit ++ Select Menu Enter Select + Sub-Mer	F5 Setup Defaults nu F10 Save and Exit

Video ROM BIOS Shadow [Enabled]

ビデオBIOS の所在をROMからRAMへ移します。RAMは、ROMよりア クセススピードが速いので、パフォーマンスを向上させることができます。 設定できる値は:[Disabled][Enabled]です。

C8000-DFFFF Shadow [Disabled]

拡張カードのROMをRAMに置き換える(シャドウする)かどうかを設定しま す。ROMが搭載された拡張カードをインストールする場合、それがどのア ドレスを用いるかを知る必要があります。RAMに置き換えると640Kから 1024K までのメモリの使用量を節約することができます。設定できる値 は:[Disabled][Enabled]です。

4.5 Power (電源管理) メニュー

Power メニューは、省電力のための設定です。一定時間使われていないディ スプレイやハードディスクの電源を自動で切ります。

Main	Advanced	Power Br	ot Exit	t ty
Pover Video HDD Po Suspen Suspen PWR Bu • Power • Hardwa	Management Off Option Off Method wer Down d-to-RAM Capab d Mode tton < 4 Secs Up Control re Monitor	[User [[Susper [DPMS ([Disab] ility [Disab] [Disab] [Soft (lefine] nd -> Off] DFF] Led] Led] Dff]	Item Specific Help <enter> to select the power saving mode. You can select [User Define] to go to the suspend mode entry below.</enter>
ESC Evi	p Select	Noou Enton	Soloot N S	Sub-Monu F10 Soup and Evit

Power Management [User Define]

以下の省電力設定を使う場合には有効にします。[Disabled]にすると他の 項目の設定に関らず省電力は働きません。[User Define]で独自の設定がで きます。[Max Saving]にすると最大に節電できます。Suspend Mode欄 は、最大に節電できるようにあらかじめ設定されています。

この項目は節電機能の総合的な設定です。[Max Saving]では少しの時間で 節電モードに入ります。[Min Saving]は、[Max Saving]と同じ内容で節 電しますが、節電モードに入るまでの時間が長くなります。[Disabled]は 節電機能を無効にします。[User Define] は、各項目を独自に設定できま す。設定できる値は:[User Define][Disabled][Min Saving][Max Saving]です。

重要: サスペンド中のシステムの時計を維持するためにAdvanced Power Management (APM) がインストールされている必要があります。DOS 環境では、CONFIG.SYS に DEVICE=C:¥DOS¥POWER.EXE の行が必要 です。Windows 3.x と Windows 95では、WindowsのAPM機能をイ ンストールします。Windows 98以降では、APMは自動でインストール されます。コントロールパネルの「電源の管理」アイコンをクリックし 「詳細」タブを選択して設定します。

4. BIOS セットアップ

Video Off Option [Suspend -> Off] ビデオ信号をオフにするかしないかを設定します。設定できる値は: [Always On] [Suspend -> Off]です。

Video Off Method [DPMS OFF]

ビデオ信号オフの内容を設定します。DPMS (Display Power Management System:ディスプレイ電源管理システム)は、DPMS対応のディス プレイをBIOSがコントロールします。[Blank Screen]は単に黒い画面に します。(節電機能に対応していないモニタに使用します。スクリーンセー バーに[Blank Screen]項目がなくなります。)[V/H SYNC+Blank]は、 黒い画面にして垂直水平同期信号もオフにします。設定できる値は: [Blank Screen] [V/H SYNC+Blank] [DPMS Standby] [DPMS Suspend] [DPMS OFF] [DPMS Reduce ON]です。

HDD Power Down [Disabled]

この項目の時間だけ、IDEハードディスクがアクセスされなかった場合、 ハードディスクの回転を停止させます。SCSIハードディスクには影響あり ません。設定できる値は:[Disabled][1 Min][2 Min][3 Min]...[15 Min] です。

Suspend-to-RAMCapability[Disabled]

RAMサスペンド(STR)という節電機能です。STR状態では、メインメモリ (RAM)以外のすべての機器の電源が切られます。その状態での電力消費量 は5W以下です。STR機能をサポートするには、ATX電源の+5VSBに 720mA以上の容量が必要です。また、拡張カードがSTR機能をサポートし ている必要があります。上記にあてはまらない場合は、[Disabled]に設定 します。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

注意: Windows98でのみ有効です。

Suspend Mode [Disabled]

サスペンドモードに移行するまでの時間を設定します。設定できる値は: [Disabled] [1~2 Min] [2~3 Min]...[1 Hour]です。

注意:DOS、Windows 9x、Windows NT 4.0で有効です。

PWR Button < 4 Secs [Soft Off]

[Soft off]に設定すると、ATX電源スイッチは、4秒間以下押された時、通常のオフボタンとして作用します。[Suspend]の場合は、4秒以下押された場合、スリープモードに移行します。どちらの場合でも、4秒以上押した場合は、電源オフになります。設定できる値は: [Soft off] [Suspend]です。

4.5.1 Power Up Control

AwardBIOS Setup Uti Power	lity
Power Up Control	Item Specific Help
AC PWR Loss Restart[Disabled]PWR Up On external Modem Act Wake On LAN or PCI Modem card Wake On PS2 KB/PS2 Mouse[Disabled] [Disabled] 	<enter> to select whether or not to restart the system after AC power loss.</enter>
F1 Help 14 SelectItem -/+ ChangeV ESC Exit ++ SelectMenu Enter Select►	alues F5 Setup Defaults Sub-Menu F10 Save and Exit

AC PWR Loss Restart [Disabled]

AC電源が一旦切れて復旧した場合、システムをどうするかを設定します。 [Disabled]の場合、オフのままです。[Enabled] の場合、必ず再起動しま す。[Previous State] の場合、AC電源が切れる前の状態に従います。設 定できる値は:[Disabled][Enabled][Previous State]です。

PWR Up On external Modem Act [Disabled] コンピュータがソフトオフの時、外付けモデム着信で起動するかどうか設定 します。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

注意:コンピュータが起動を完了するまで、データ受信はできません。従っ て最初のコールでは接続できません。また、コンピュータがオフの時、外付 けモデムの電源を入れなおすと、モデムから初期化信号が入り、これによっ てもコンピュータが起動してしまいます。

Wake On LAN or PCI Modem card [Disabled] 別のコンピュータからネットワークを通して、起動信号を送ることによっ て、コンピュータを起動させることが出来ます。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

重要: Wake-On-LAN対応のネットワークカードが必要で、さらに、 ATX電源の+5VSBに最低720mAの容量が必要です。 Wake On PS2 KB/PS2 Mouse/CIR [Disabled] PS/2キーボードやPS/2マウスを用いてコンピュータの電源を入れたい場合 [Enabled]にします。ATX電源の+5VSBに最低300mAの容量が必要で す。どのATX電源もこの条件を満たしているとは限りませんので、デフォ ルトは[Disabled]です。適切なATX電源でない場合は、[Enabled]にして も機能しません。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

Automatic Power Up [Disabled]

コンピュータを無人状態で自動で起動します。[Everyday]で 毎日の決まっ た時間に、 [By Date]で 決まった日付の決まった時間に起動できます。設 定できる値は : [Disabled] [Everyday] [By Date]です。

注意:「Automatic Power Up」は、ACPIを有効にした OS (Windows 98/2000/Millenium) によってシャットダウンされた場合には、機能しません。

4.5.2 Hardware Monitor

	AwardBIOS Power	Setup Utility	
Har	dWare Monitor	Item Specific	: Help
MB Temperature CPU Temperature CPU Fan Speed PCI Fan Speed Main Fan Speed	33°C/91°F 41°C/105.5°F 7670RPN 7500RPN N/A	<enter> to swit between Monitor Ignore.</enter>	tch ing or
VCORE Voltage +3.3V Voltage +5V Voltage +12V Voltage -12V Voltage -5V Voltage	1.6V 3.3V 5.0V 12.0V -12.0V [Ignore]		
1 Help 14 Sele SC Exit ++ Sele	ctItem -/* ctNenu Enter	Change Values F5 Setup Select + Sub-Menu F10 Save a	Default: ind Exit

MB Temperature, CPU Temperature [xxxC/xxxF] マザーボード(MB)、CPUの温度を検出します。無視する必要がある場合の み、[lgnore]にしてください。

CPU Fan, PCI Fan, Main Fan Speed [xxxxRPM] CPU・電源・ケースのファンの毎分あたりの回転数をRPMで表示します。 ファンが接続されているかどうかは自動で検出されます。無視する必要があ る場合のみ、[lgnore]にしてください。

VCORE Voltage, +3.3V Voltage, +5V Voltage, +12V Voltage, -12V Voltage [xx.xV], -5V Voltage [Ignore] マザーボードのレギュレータが発生する各電圧をモニタします。無視する必 要がある場合のみ、[Ignore]にしてください。

注意:各項目において上下限を越えた値になった場合は「Hardware Monitor found an error. Enter Power setup menu for details」というエラーメッセージが表示されます。<F1>キーで続行、キーでBIOSセットアップ画面になります。
4.6 Boot (起動) メニュー

AwardBIOS Setup Utility									
Main	Adva	inced	Power	r Bo	ot 📃	xit			
1. Remo 2. IDE 3. ATAP 4. Othe Plug & Boot Vi Quick P Boot Up	vable Hard I I CD-F r Boot Play (rus De ower (Flopp	Device Drive COH t Device D/S tection On Self Sy Seek	[est	(Legacy (None) (RSUS CD (INT18 D (INT18 D (Enabled (Enabled (Enabled	S500/A -S500/A evice ()] \etwor]	Ite Boot <ente devic To se seque down move list, down</ente 	sequence er> to second elect the ence, us arrow. the dev or <-> the lis	fic Help e: elect the e boot e the up or Press <+> to ice up the to move it t.
F1 Help ESC Exit	14	Select Select	Item Menu	-/+ Enter	Change Select	Values ► Sub-M	enu F	5 Set 10 Sav	up Defaults e and Exit

Boot Sequence

4種類の起動デバイスを選択できます。上下矢印キーで選択します。<+> または<Space>で1つ上へ、<->で1つ下に移動できます。上下の移動は 起動デバイスの優先順位を変更するということです。項目としは、Removable Devices、IDE Hard Drive、ATAPI CD-ROM、Other Boot Device があります。

Removable Device [Legacy Floppy]

リムーバブルデバイスの選択です。設定できる値は: [Disabled] [Legacy Floppy] [LS120] [ZIP-100] [ATAPI MO] です。

IDE Hard Drive

ブートさせるIDEハードディスクを選択します。[Enter]キーを押すと接続 されているドライブ名が表示されます。

ATAPI CD-ROM

ブートさせるATAPI CD-ROMドライブを選択します。[Enter]キーを押す と接続されているATAPI CD-ROMドライブ名が表示されます。

Other Boot Device Select [INT18 Device (Network)] その他のデバイスです。設定できる値は: [Disabled] [SCSI Boot Device] [INT18 Device (Network)] [LANDesk (R) Service Agent] です。 Plug & Play O/S [No]

プラグアンドプレイ(PnP)対応OSがBIOSに代わってPCIバスを設定できる ようにすることができます。[Yes]に設定すると、OSが IRQを割り当てる ようになります。PnP非対応OSや、OSによるIRQの再割り当てを行わな い場合は、[No]に設定します。設定できる値は: [No] [Yes] です。

Boot Virus Detection [Enabled]

ブートセクタに感染するウィルスの検出を行います。ウィルスが検出される とシステムは停止し、警告メッセージが表示されます。そのまま続行する か、ウィルス除去を行うか決めます。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

Quick Power On Self Test [Enabled]

[Enabled]にすると、メモリチェック等、起動時の自己診断(POST)を簡単 にします。通常4回行うところを1回にします。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

Boot Up Floppy Seek [Enabled] [Enabled]にすると、フロッピーディスクが、40トラックか80トラックか を検出します。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。



4.7 Exit (終了) メニュー

BIOSの各項目を設定したら、それを保存して終了する必要があります。メ ニューバーで Exit を選ぶと以下のメニューが表示されます。

Main	Ochump	cod	Awar	dBIOS	Setup U	tility				
Evit S	auina Ch	apoor	rower	00			It	en S	pecific Help	
Exit S Exit D Load S Discar Save C	oving Ch iscardin etup Def d Change hanges	anges g Chang aults s	jes				Exit save CMOS	set you	up utility an r changes to	d
F1 Hel	p 14	Select	Iten	-/+ Enter	Change	Values		F5	Setup Defaul	ts

注意: <Esc>では、このメニューから抜けることはできません。いずれかの項目を選択するか<F10>で終了させます。

Exit Saving Changes

各項目で設定した値をCMOSメモリに書き込み終了する場合は、このメ ニューを選択します。このメモリはバッテリーバックアップされていますの で、コンピュータの電源を切ってもその内容は保存されています。確認メッ セージが表示されますので、[Yes]を選んで保存終了します。

注意:設定変更を保存せずにBIOSセットアップを終了しようとした場合も 確認メッセージが出ますので、保存する場合は、<Enter>を押して設定変 更を保存します。

Exit Discarding Changes

設定変更を保存せずに終了する場合は、このメニューを選んでください。シ ステムの日付時刻、パスワードの変更以外の場合、確認メセージが出ます。



Load Setup Defaults

これは、各設定項目について、そのデフォルト(既定)値を読み込むもので す。<F5>キーを押した場合も同様です。確認メッセージが出ますので、デ フォルト値にもどしたいのなら、 [Yes]を選択します。このあと、Exit Saving Changes で終了したり、改めて変更を加えて、保存終了したりで きます。

Discard Changes

今回の設定変更を破棄し、変更前の値にもどします。確認メッセージが出ま すので、前回の変更値にもどすなら、[Yes]を選択します。

Save Changes

終了せずに、変更値の保存のみを行います。続けて、BIOSセットアップの 作業を行うことが出来ます。確認メッセージが出ますので、ここで設定を保 存するのなら、[Yes]を選択します。

5.1 OSのインストール

本マザーボードのすべての機能を使うには、OSを最新のものにしておく必要があります。Windows 98/2000/Milleniumは、すべてのバージョンで問題ありませんが、Windows 95は OSR 2.0以降、Windows NT 4.0は、サービスパック(SP)3.0以降を必要とします。

5.2 Windowsスタート

いセットアップを行います。

マザーボードをセットアップしたあと、最初にWindowsを起動した時に、 Windowsはプラグアンドプレイデバイスを検出します。「新しいハード ウェアの追加」ウィザードに従って必要なドライバをインストールします。 「再起動しますか?」に対して「いいえ」を選択して、次章からの手順に従

注意:マザーボードの設定やオプション、拡張カードには様々な種類があり ます。次章からの説明は一般的な例で、お使いのシステムと一致するとは限 りません。



<u>5. ソフトウェア セットアップ</u> 5.3 P4Tマザーボード サポートCD

注意:サポートCDの内容は、予告なしに変更される場合があります。 サポートCDを使うには、CD-ROMドライブにCDを挿入するだけです。 インストールメニューが自動起動します。メニューが起動しない場合は、 E:¥ASSETUP.EXE (CD-ROMドライブがE:の場合)を実行します。

5.3.1 Installation Menu (インストールメニュー)



- INF Update Utility for Intel 850 Chipset: 以下に関するINFファイル をWindowsにインストールします:システム、LPCインターフェイ ス、SMB、PCIブリッジ、バスマスタIDE、USBホストとコントロー ラ。
- Intel Ultra ATA Storage Driver: ATA100ドライバです。
- Intel LDCM Administrator Setup: ネットワーク上のコンピュータ を監視するプログラムです。administrator(親機)用コンピュータに は、このAdministratorと次のClientの両方をインストールします。
- Intel LDCM Client Setup: 監視プログラムのClient(子機)用プログラムです。監視機能を用いる場合、インストールします。
- ASUS BIOS Flash Utility for LDCM: Intel LDCM Administrator機
 に接続されたClient機のBIOSをリモート操作でアップデートするユー
 ティリティです。
- ASUS PC Probe Vx.xx: コンピュータのファン回転数・CPU温度・電
 圧を監視するユーティリティです。
- ASUS Update Vx.xx: インターネット上から最新バージョンのBIOS
 をダウンロードしアップデートするサポートユーティリティです。
- ・ Microsoft DirectX Driver: マイクロソフトDirectXドライバ。
- YAMAHA Soft Synthesizer S-YXG50: YAMAHA製ソフトウェアMDI シンセサイザです。詳しくはオンラインヘルプを参照してください。
- PC-cillin 98 Vx.xx: PC-cillinアンチウィルスソフトです。詳しくはオンラインヘルプを参照してください。

(以下の項目を表示するには、メインメカュー右下にある右矢印をクリィクしてください。)

- Adobe Acrobat Reader Vx.x: PDF形式のマニュアルを閲覧するために必要な Adobe Acrobat Readerです。ASUSのサイトには、最新版や他言語で書かれたマニュアルが、PDF形式で掲載されています。
- Cyberlink Video and Audio Applications: Cyberlink PowerPlayer SE、PowerDVD試用版、Cyberlink VideoLive Mailをインストール します。
- Show Motherboard Information: マザーボードの情報、製品名、 BIOSバージョン、搭載CPUの種類を見ることができます。
- Browse Support CD: このCDの内容を表示します。
- · ReadMe: このCDに含まれるファイルの一覧とサポート情報です。
- ・ Exit:終了。

(メインメカューにもどるには、サザメカュー右下にある左矢印をクリィクしてください。)



5.4 INF Update Utility for Intel 850 Chipset 付属のサポートCDをドライブに挿入して、マイコンピュータのCD-ROM アイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。





Welcose to the install(R) Chipper Sufficient Installation Billitz. This utility will easily Flug Billitz. This utility will install of the sufficient of the superior Intel 00 shipped comparents.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this Setup program.
Click Cancel to guit Setup and then close any programs you have running. Click Next to continue with the Setup program.
WWW19C2 This program is protected by convright law and international treation.
(2) クリック

Beit > Dancel







5. ソフトウェア Windows

5.5 Intel Ultra ATA Storage Driver 付属のサポートCDをドライブに挿入して、マイコンピュータのCD-ROM アイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。













5. ソフトウェア Windows

5.6 Intel LDCM Administratorセットアップ 動作環境

- ・ Intel^(R) Pentium^(R) プロセッサ以降。
- OS: Microsoft Windows 95 (OSR2.0)、Windows 98、Windows NT 4.0 (サービスパック4以降)のいずれか。
- · Microsoft Internet Explorer 4.01 以降。
- ・ メモリ:16 MB(Windows 95/98)、24 MB(Windows NT)。32 MB 推奨。
- ディスク空き容量:インストールに100 MB。動作に40-100 MB必要 (HDDのクラスタサイズによって異なる)。
- ・ ハードウェア:LDCM全機能を用いるにはDMまたはSM BIOSが必要。
- ネットワークプロトコル: Client機に、IP (Winsock有効) プロトコル
 が必要。ネットワークへのアクセスに関らず、IPスタックが必要。
- · ディスプレイ解像度:600x800ドット、256色以上。

付属のサポートCDをドライブに挿入して、マイコンピュータのCD-ROM アイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。

注意:ASUS PC Probe等、他の監視ユーティリティがインストールされていると、LDCMは動作しません。アンインストール方法は、5.16プログラムのアンインストールを参照してください。





5. ソフトウェア Windows

5.7 Intel LDCM Client セットアップ 動作環境

- ・ Intel^(R) Pentium^(R)プロセッサ以降。
- OS: Microsoft Windows 95 (OSR2.0)、Windows 98、Windows NT 4.0 (サービスパック4以降)のいずれか。
- · Microsoft Internet Explorer 4.01 以降。
- ・ メモリ: 16 MB(Windows 95/98)、24 MB(Windows NT)。32 MB 推奨。
- ディスク空き容量:インストールに100 MB。動作に40-100 MB必要 (HDDのクラスタサイズによって異なる)。
- ・ ハードウェア:LDCM全機能を用いるにはDMまたはSM BIOSが必要。
- ネットワークプロトコル: Client機に、IP (Winsock有効) プロトコル が必要。ネットワークへのアクセスに関らず、IPスタックが必要。
- · ディスプレイ解像度:600x800ドット、256色以上。

付属のサポートCDをドライブに挿入して、マイコンピュータのCD-ROM アイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。

注意:ASUS PC Probe等、他の監視ユーティリティがインストールされていると、LDCMは動作しません。アンインストール方法は、5.16 プログラムのアンインストールを参照してください。



Provide the following Lowine Agreement.
 Provide the following Lowine Agreement and you using the following the following Lowine Agreement.
 Provide the following Lowine Agreement and you

ASUS P4T ユーザーマニュアル



5. ソフトウェア Windows

(11) 他のドライバ/ソフトをインストールする場合、ここをチェックして終了を

クリックする

5.8 ASUS BIOS Flash Utility for LDCM 6.0 付属のサポートCDをドライブに挿入して、マイコンピュータのCD-ROM アイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。



5. ソフトウェア Windows

5.9 ASUS PC Probe Vx.xx

付属のサポートCDをドライブに挿入して、マイコンピュータのCD-ROM アイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。

注意: ASUS PC Probeは、他の監視ユーティリティがインストールされ ていると動作しません。「5.16 プログラムのアンインストール」参照。



IJ

ASUS P4T ユーザーマニュアル

5.10 ASUS Update Vx.xx

付属のサポートCDをドライブに挿入して「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。











5.11 Microsoft DirectX Driver 付属のサポートCDをドライブに挿入して「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。











5.12 YAMAHA S-YXG50 SoftSynthesizer

付属のポートCDをドライブに挿入して「マイコンピュータ」のCD-ROM アイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。





ASUS P4T ユーザーマニュアル

DK

5.13 PC-Cillin 98 Vx.xx 付属のサポートCDをドライブに挿入して「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。



ASUS P4T ユーザーマニュアル

5.14 Adobe Acrobat Reader Vx.x 付属のサポートCDをドライブに挿入して「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。











5. ソフトウェア セットアップ 5.15 Cyberlinkビデオ/オーディオソフトウェア

5.15.1 動作環境

- ・ Intel^(R) Pentium^(R) 100MHz 以上
- Microsoft Windows 95/98/NT/2000
- · ハードディスクに最低 10MB以上の空き容量
- ・ 4倍速以上の CD-ROM ドライブ
- · Windows WAVE対応サウンドカード
- 256色以上の VGAカード
- DirectDraw
- ・ メインメモリ 8MB

5.15.2 Cyberlinkサポート情報

Your Gateway to Vid	eo & Audio Software Applications			
	CyberLink Corp. Phone: 885-2-8667-1298 Fax: 886-2-8667-1300 E-Mail: service@cyberlink.com.tw WWW: http://www.cyberlink.com.tw CyberLink USA Phone: 510-668-0118 Fax: 510-668-0121			
	CyberLink Japan Phone: +84-3-3662-8005 Fax: +81-3-3662-8009 WWW: http://www.cli.co.jp			
www.cyberlink.com.tw	MainMenu Exit			



5.15.3 インストール手順 付属のサポートCDをドライブに挿入して「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックすると以下の画面が起動されます。



<u>5.ソフトウェア セットアップ</u> 5.16 プログラムのアンインストール(削除)

Windows「アプリケーションの追加と削除用います。アプリケーションが 独自のアンインストールプログラムを持たない場合これを利用します。



5.ソフトウェア Windows

5. ソフトウェア セットアップ

(MEMO)



6.1 ASUS PC Probe

「ASUS PC Probe」は、コンピュータの重要な部品の電圧・温度・ファン の回転数をモニタできる便利なユーティリティです。さらに「DMI Explorer」を用いて、ハードディスクの空き量、メモリの使用状況、CPU の種類・内部/外部クロックを知ることができます。

6.1.1 ASUS PC Probe スタート

「ASUS PC Probe」を起動すると、オープニングビデオが始まります。 これは次回の起動時に表示しないようにもできます。表示しないようにする には「Show up in next execution」のチェックを外します。



「ASUS PC Probe」を起動するには、Windowsの「スタート」-「プロ グラム」-「ASUS Utility」-「Probe Vx.xx」と選択します。

「PC Probe」のアイコン がタスクバーに表示され「ASUS PC Probe」が動作していることを示します。こ一のアイコンにマウスポイン タを重ねると、コンピュータの状態を表示します。



Settings

各上下限値を数値で設定できま す。また、モニタリングの周期・ 表示の更新間隔を変更できます。



CPU Cooling System Setup ソフトウェアによるCPU冷却の設定です。 「CPU Overheated」が選択されると、 CPU温度が上限を越えた場合、この機能が 稼働を始めます。



History

現在の状況を保存します。参考値 として保存しておく場合などに使います。



Fan Control

「Smart」ファンコントロールの 設定です。CPU温度の上限値設定 に従って、ファンの回転数を自動 で調節します。



Information

Hard Drives ハードディスクの使用状況・空き容 量・ファイルアロケーションテーブ ル(FAT)の状態・ファイルシステム の種類などを表示します。



ASUS P4T ユーザーマニュアル

6. リファレンス ASUS PC Probe Memory メモリの使用状況、仮想メモリの状 態などを表示します。



Device Summary 接続されているデバイスの概要を表 示します。



DMI Explorer CPUの種類・内部/外部クロック周 波数、メモリ容量など、コンピュー タに関する情報を表示します。



Utility

「ASUS Probe」から別のプログ ラムを起動する場合に用います。 「Execute Program」をクリック します。

注:現在、この機能は無効になって います。





「PC Probe」アイコンを 右クリックするとメニュー が現れ、ウィンドウを開い たり、プログラムとモニタ リングを終了させたり、再 開させたりできます。



「ASUS PC Probe」がコ ンピュータに異常を発見し た場合は、アイコンの一部 が赤く変わり、ビープ音が 鳴り、モニタ画面が開きま す。



6.2 ASUS Update

「ASUS Update」は、マザーボードのBIOSとドライバを自動更 新するユーティリティです。これを利用するためには、インター ネットに接続している必要があります。

 ASUS LiveUpdate スタート Windowsの「スタート」-「プログラム」-「ASUS Utility」-「ASUS LiveUpdate」 で起動します。

2 アップデート方法を選択します。



ISUS Update	8
	Select the Update Method 1. Update ICIS: Mars has site of 100 the offer processor in the Update ICIS where has not been able to the Update ICIS where it able to the Update ICIS where it the Update ICIS where it is the fact it is the Update ICIS where it is the Icis it is the Update ICIS where it is the Icis it is the Update ICIS where it is the Icis it ICIS ICIS ICIS where it is the Icis ICIS ICIS ICIS ICIS ICIS ICIS ICIS ICIS ICIS
/ISUS	

 「updating/downloading」を選択した 場合、インターネットからファイルをダ ウンロードします。ダウンロード先のサ イトを選択します。適当なURLを選ぶか 「Auto Select」で自動選択します。



「Update from a file」は、ファイルか らアップデートします。アップデート ファイルがある場所を指定してくださ い。



6.3 YAMAHA XGPlayer

「XGplayer」は、マルチメディアプレイヤーです。「XGplayer」は、 MIDIファイル(.mid, .rmi)、オーディオ(.wav, .mp3)、ムービー(.avi, .mpg)、音楽CDを1つのプログラムで再生できます。MIDIの場合、アレンジしたり、E-mailにファイルを添付したりできます。WEB上の音楽再生や配信に対しても強力にサポートします。

6.3.1 YAMAHA XGPlayer を使う

「SoftSynthesizer」設定に関するヘルプを見るには、「スタート」-「プログラム」-「YAMAHA SoftSynthesizer S-YXG50」-「S-YXG50 Help」をクリックします。

「YAMAHA XGplayer」は、「スタート」-「プログラム」-「YAMAHA SoftSynthesizer S-YXG50」-「XGPlayer」で起動します。または、「 YAMAHA SXG Driver」アイコン 3 を右クリックして「 XGplayer」 を選択します。

「YAMAHA XGplayer」についての詳細を見るには、メインパネルで、ヘ ルプアイコン 2020 をクリックします。または、「YAMAHA SXG Driver」アイコン 2020 を右クリックして「SoftSynthesizer Help」を選 択します。

6. ソフトウェア リファレンス 6.3.2 YAMAHA XGstudio Playerコントロールパネル 次の曲 巻戻し 前の曲 早送り 最後の曲 -時停止 最初の曲 再生 YAMAHA XX 曲番号 マスターボリューム 電源 設定 キー(調子) CPU負荷 音声多重 テンポ

6.3.3 YAMAHA XGstudioミキサーコントロールパネル ミキサーパネルを開くにはメインパネルの TTTンをクリックします。



6.3.4 YAMAHA XGplayer最小化パネル パネルを最小化するにはメインパネルの M アイコンをクリックします。



- 6.3.5 トラブルシューティング
- インストールできません
- 動作環境は条件を満たしていますか?メモリ容量、ハードディスク容量、OSのバージョンなどを確認してください。
- ハードディスク容量が不足しているとインストールできません。不要な ファイルを削除してインストールに必要な空き容量を確保してください。

起動できません

- ・ 動作環境は条件を満たしていますか?メモリ容量、ハードディスク容 量、OSのバージョンなどを確認してください。
- 正しい手順でインストールしましたか?一度、アンインストールして、
 再度インストールし直してみてください。
- 「Softsynthesizer」設定画面の「ドライバ」項目がOFFになっていませんか?これをONにしてください。
- SXGドライバが、他のMIDIプレーヤーなどで使用中になっていませんか?

音が鳴りません

- コンピュータ、アンプ、スピーカなどのボリュームが上がっているか確認してください。
- コンピュータのMIDI設定で、「YAMAHA SXG Driver」が選択されていますか?
- コントロールパネルのマルチメディアのMIDI タブの設定を確認してく ださい。

- SXGドライバが、他のMIDIプレーヤーなどで使用中になっていませんか?
- ・ 試用版の場合、試用期限が過ぎていると音は鳴りません。また、8ビットのサウンドカードには対応していません。
- テンポが狂う、音色が変わる、マウスの動きが遅くなった
- 他のアプリケーションを実行したり、フロッピーディスクやCD-ROM
 にアクセスしたり、CPUの負荷がかかっている状態で、この現象が起き ます。
- 使用しているCPUの能力が十分ではありません。SoftSynthesizer設定 画面で、音源の数を減らしたり、音質を下げてみてください。

MIDI 対応のゲームで音が鳴らない

- ・ S-YXG 50 は、DOSモードやDOSプロンプトでは使用できません。
- · MIDI対応ゲーム自身が生成しているサウンドは、遅れて再生されます。
- DirectSoundに対応していないゲームには、Wave(音声)データが遅れ て再生されるものがあります。

再生中にノイズが混入する

- DirectX2 がインストールされたコンピュータでは、再生中にノイズが 発生する場合があります。MIDIサウンド再生時に自動で、音質が11k、 DirectSound が ON に設定されます。DirectX3 または 5 をインス トールしてください。DirectX2を用いるならば、DirectSound 機能を OFFに設定してください。
- CPU の負荷が増えると CODECのデータ転送のタイミングに誤差を生じる場合があります。この結果、ノイズが生じます。この場合は「SoftSynthesizer」設定画面を開き「OK」をクリックしてください。これで、タイミングのずれがリセットされます。

6.4 CyberLink PowerPlayer SE

CyberLink社の「PowerPlayer SE」は、自動再生機能を持ったビデオ/ オーディオプレーヤーで、あらゆるビデオ/オーディオファイル、音楽CD、 MP3ファイルを再生できます。これは、すべてのファイルを再生できる唯 ーのプレーヤーで、もうファイル形式にとらわれる必要はありません。

6.4.1 CyberLink PowerPlayer SE スタート

CyberLink Power Playerを起動するには、Windowsの「スタート」-「プログラム」-「CyberLink PowerPlayer SE」-「PowerPlayer」と選択します。

6.4.2 CyberLink PowerPlayer コントロールパネル



ASUS P4T ユーザーマニュアル



6.5 CyberLink PowerDVD

「CyberLink PowerDVD」は、CyberLink社の代表的なビデオ/オーディ オ製品です。他に類をみない豊富な機能と高い品質のビデオ/DVD環境をパ ソコン上に実現します。「i-Power Internet」は「PowerDVD Desktop Portal Page」を用いてオンラインDVDを鑑賞できます。

6.5.1 CyberLink PowerDVD スタート

CyberLink PowerDVDを起動するには、Windowsの「スタート」-「プログラム」-「CyberLink PowerPlayer SE」-「PowerDVD」と選択します。

6.5.2 CyberLink PowerDVD インターフェイス


6.6 CyberLink VideoLive Mail

「CyberLink VideoLive Mail Plus Ver 3.0 (a.k.a. VLM 3)」は、高性能 ビデオメール作成ソフトです。VLM3インターネットメールシステムに対応 しています。VLM3は、ビデオ、オーディオ、静止画を含むメールを作成 し、遠く離れた相手に配信することができます。VLM3メールを見るために は、特別な追加ソフトを必要としないので、受信者に対しても気づかい無用 です。

VLM3 は、セールスに有効なツールです。遠く離れた顧客に生きた製品情報をコストをかけずに送付できます。VLM3は、また企業の経営者にとっても有用で、社内の電子メールを使って広報やスピーチを配信できます。 家庭では、インターネットを通して友人や家族にビデオレターを送ることができます。

VLM3 は、デジタルカメラ、デジタルビデオ、キャプチャされたアナログ ビデオ、既存のAVIファイル、オーディオファイルなどを取り扱えます。ビ デオやオーディオ信号は、リアルタイムに高い圧縮率で変換されます。デー タの入力、インターネットでの送付、データの保存などを一連の手順として 簡単に行うことができます。

VLM3の圧縮率は最大1:900で、再生能力は最高毎秒30フレームです。 VLM3 は CIF (352 x 288 ドット) 解像度に対応しており、フルカラーの 画像が扱えます。1 分間のQCIF (176 x 144)解像度のビデオレターは、 500KB以下のサイズで、楽に送受信できます。ユーザーは、目的に応じ て、解像度や他の設定項目を調整することができます。

VLM3 は、Video for Windows規格に準拠したすべての装置に対応して います。Video for Windows は、広く普及している洗練された規格です。 従って、ユーザーは互換性を気にすることなく、データのやりとりができま す。

6.6.1 VideoLive Mail スタート

VideoLive Mailは、Windowsの「スタート」-「プログラム」-「CyberLink VideoLive Mail」-「VideoLive Mail x.x.」で起動します。 VLM3は、コンピュータのビデオ・オーディオ装置および電子メール環境に 応じてセットアップを行います。

- セットアップウィザードは、最初に、ハードウェアと電子メール環境の 確認および設定用のダイアログを開きます。システムの設定を行うに は、Yes をクリックします。
- 2. 電子メールの設定画面になります。名前やアドレスを入力してください。Nextを押して続けます。
- インターネットの設定画面になります。VLM3を既存の電子メール設定(SMTP)で使うか、MAPI準拠のメールシステムで使うかを選択します。わからなければ、プロバイダにサーバーとIPアドレスについて確認をとってください。Nextを押して続けます。
- 4. ビデオ設定の画面です。複数のビデオ入力装置がある場合は、VLM3で 用いるドライバを決めます。次にビデオキャプチャのフレームレートを 設定します。毎秒あたりのフレーム数が多くなれば、それだけファイル サイズも大きくなることに注意してください。Nextを押して続けます。
- 5. セットアップウィザードは、次にオーディオ圧縮のためのGSM CODECS モジュールを検出します。ここでは、結果が表示されるだけ です。Next を押して続けます。
- 6. オーディオの録再時の音量を設定します。Next を押して続けます。
- 7. これで設定完了です。Finish を押して環境設定を終了します。
- 6.6.2 CyberLink VideoLive Mail 操作画面



7.1 PCI-L101 Fast Ethernet カード



ASUS PCI-L101 を ASUS製マザーボードで使う場合には、ジャンパを デフォルトの「ASUS.」にします。他社製のマザーボードの場合は 「Other.」にセットします。Wake on LAN (WOL) 機能を使うためには、 WOL出力を信号をマザーボードの WOL_CON端子に接続します。 LAN_LED(LANアクセス中)信号をケースの LAN_LEDにつなぎます。 LANにアクセス中に点灯します。

7.1.1 仕様

- ・ Intel 82558EthernetLANコントローラ(10BASE-T/100BASE-TX対応)
- ・ Wake-On-LAN 機能搭載
- · PCI Local Bus Rev. 2.1 仕様バスマスタ
- MAC & PHY (10/100Mbps) インターフェイス
- ・ IEEE 802.3 10BASE-TおよびIEEE 802.3u 100BASE-TX対応
- 1つのRJ45ジャックで10BASE-Tと100BASE-TXに対応
- · 32-bit Bus Master / PCI Rev. 2.1対応
- · ACPI & APM 対応
- ・ PCI Bus Power Management Interface Rev. 1.0, ACPI Rev. 1.0 および Device Class Power Management Rev. 1.0
- IEEE 802.3uオートネゴシエーション、転送速度 10Mbps/100Mbps
- · 状態表示 LED 内蔵
- ・ プラグ アンド プレイ

7.1.2 対応ドライバ/ソフトウェア

- ・ NetWare ODI ドライバ Novell Netware 3.x, 4.x, DOS, OS/2 Client
- ・ NDIS 2.01 ドライバ Microsoft LAN Manager, Microsoft Windows 3.11, IBM LAN Server
- ・ NDIS 3.0 ドライバ Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 3.11

7.1.3 よくある質問(Q&A)

- Q: Wake-On-LAN とは何ですか?
- A: Wake-On-LAN は、起動用のフレームを送信することで、遠隔地の対応システムの電源を投入する機能です。例えば、回線の空いている時に、データを送受信する、といった用途に使えます。
- Q: Wake-On-LAN で何ができますか?
- A: Wake-On-LAN を使うとシステム管理に要する労力を削減し、また、 柔軟なシステムを構築できます。もちろん、作業時間やコストの削減に も有利です。
- Q: Wake-On-LAN を使うには何が必要ですか?
- A: Wake-On-LAN を実現するには、対応するLANカードと、対応するク ライアントマシン、そして、起動フレームを送出できるソフトウェア: LDCM Rev. 3.10 などが必要です。

7.2 用語説明

1394

1394は、IEEE規定の高速シリアルバスで、12.5、25、50MBytes/秒のスピードを 持つ。このシリアルバスは、バックプレーンに用いられる物理層と、機器間をケー ブルで接続するための仮想バスによって定義されている。主な用途は、パーソナル コンピュータでの安価で安定した高速な統合された接続環境の構築である。1394規 格は、新しい機能も提供しており、ディスクドライブ・プリンタ・スキャナやデジタ ルカメラといった周辺機器を電源を入れたまま抜き差しできることが可能。この新 しい規格は、低速なUSBインターフェイスを補完し、より高度なSCSIインターフェ イスに匹敵するものである。

AC97 (Audio Codec '97)

オーディオコーデック'97:パソコンにオーディオ機器に匹敵する音質を持たせる ことを可能とした新世代の技術。その仕様は、DVD、3Dマルチプレイヤーゲーム、 インタラクティブミュージックといった新世代のアプリケーションに対応したコス ト的にも有利なオプションにより定義されている。さらに、モデムやモバイル用の ドッキングベイといった新しい拡張性についても定義されており、新技術を素早く 低コストで導入できる。ソフトウェアエミュレーションを用いているが、PCI SoundBlasterの仕様に匹敵するように設計されている。

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

ACPIは、多くのOSをサポートするクロスプラットホームなインターフェイスとし てデザインされている。柔軟で抽象的なハードウェアとして定義されており、ハー ドウェア、OS、アプリケーションを含めたコンピュータシステムの統合的電源管理 方法の標準である。CD-ROM、ネットワークカード、ハードディスク、プリンタ、 さらには、ビデオデッキ、TV、電話、ステレオといった家電機器をも、自動でオン オフできるシステムが実現可能。この技術を用いると、周辺機器がパソコンの電源 を入れることもできる。例えば、ビデオデッキにテープを挿入すると、パソコンの スイッチが入り、それにより、TVの大画面とHiFiオーディオが動きだす。

AGP (Accelerated Graphics Port)

高性能3Dグラフィックス描写を可能とするインターフェイス。必要十分なデータ転送帯域幅とテクスチャマッピングメモリをメインメモリにおく機能を持つ。

バス名	クロック	帯域幅	データ転送速度
PCI	33MHz	33MHz	133MByte/秒
AGP 1X	66MHz	66MHz	266MByte/秒
AGP 2X	66MHz	133MHz	512MByte/秒
AGP 4X	66MHz	266MHz	1024MByte/秒

BIOS (Basic Input/Output System)

バイオス:基本入出カシステムという意味。メモリ、ディスク、ビデオをいった基本構成要素間のデータ転送を制御する。BIOSは、コンピュータのROM上におかれる。そのパラメータはセットアッププログラムにより変更可能で、EEPROM書き込みツールでアップデート可能である。

Bit (Binary Digit)

ビット:コンピュータ上で使われるデータ量を表す最少単位。0または1の値を持つ。 Boot

ブート:メインメモリにOSをロードすることにより、コンピュータを起動すること を言う。「起動する」「立ち上げる」とも言う。マニュアルに「ブートしなさい」 とあれば、それはコンピュータの電源を投入することを意味する。「リブート」 は、再起動のこと。Windows95以降では、スタート→シャットダウンに「リブー ト」メニューがある。 7 . 付録 用語説明

Bus Master IDE

バスマスタ: PIO(プログラム可能なI/Oの意味)の場合は、機械的なタイミングで データを読み書きしている。バスマスタでは、CPUに割り込みをかけることなく、 データの転送が可能である。バスマスタ対応のハードディスクとドライバを用いる には、バスマスタ対応IDEモードが必要である。

Byte (Binary Term)

バイト: 8bitで1Byteである。「B」とも書く。

COM Port

COMとは、シリアルポート(これはハードウェア的な名前)用に定義された「論理的」な名前である。ポインティングデバイス(マウス)、モデム、赤外線デバイスが接続可能である。各COMポートには、別々のIRQが必要である。

Concurrent PCI

CPU、PCI、ISAの動作性能を同時に(コンカレントに)最大にする。マルチトラ ンザクションタイミング(長期間のバースト転送よりも短期間のものを優先する)、 拡張書き込み能力(データをバッファリングしてCPUを早期に開放する)、パッシブ リリースメカニズム(ISAバスからのデータ待ちの間にPCIをロックせず開放する)お よびPCI2.1準拠の遅延処理(複数のデータ転送を並行処理する)を含む。データ帯域 の拡大、システム待ち時間の減少、ビデオ・オーディオ性能の強化、ホストベース のアプリケーション処理能力の改善がなされている。

CPU (Central Processing Unit)

中央演算処理装置:「プロセッサ」とも表記される。コンピュータの頭脳にあたる。処理に割り込みをかけ、命令を実行し、データをメモリに保存する。Socket 423=Pentium4用、Socket 370=FCPGA Pentium III およびPPGA Celeron 用、Slot 1=Pentium II および III用、Slot A=Athlon用、Socket A = Athlon および Duron用がある。

Device Driver

デバイスドライバ:単にドライバともいう。ビデオ、サウンド、プリンタ、モデム といった機器をOSで制御できるようにする、それ専用の命令のセット。デバイスは 装置の意味。

DOS (Disk Operating System)

ドス:Windowsを含むすべてのプログラムとアプリケーションソフトウェアの基礎 となるもの。メモリ、CPU時間、ディスクスペース、周辺機器といったすべてのシ ステムリソースに関係する。このため、DOSは、コンピュータと人間の基本的なイ ンターフェイスと言える。

DRAM (Dynamic Random Access Memory)

動的な、読み書き可能な記憶装置。EDO DRAM(ハイパーページモード)、SDRAM (同期読み出し)、RDRAM(ラムバス)などの種類がある。.

Flash ROM

プログラムを格納し、特殊な方法で更新できるROM(不揮発性メモリ)。FlashROM には、BIOSプログラムが格納されハードウェアデバイスの初期化と必要なパラメー タのセットアップを行う。FlashROMは書換可能なので、ユーザーがBIOSをアッ プデートできるわけである。

IDE (Integrated Drive Electronics)

ハードディスク等のIDEデバイスは、その装置自身に制御回路が搭載され、SCSIの ような個別のアダプタカードを必要としない。UltraDMA/33の33は、33MB/秒の データ転送速度を持つことを示している。

LPT Port (Line Printer Port)

DOSによって予約されたコンピュータのパラレルポートの論理的な名前。各LPT ポートには、異なるIRQとアドレスを割りつける必要がある。 MMX

SIMDと呼ばれる技術に基づく57個の拡張命令。P55CやペンティアムII (Klamath) 以降のx86互換プロセッサに搭載されている。MMX命令は、3Dグラフィックス、 3Dサウンド、ビデオ再生などのマルチメディア、コミュニケーションアプリケー ションのためにデザインされている。Pentium4では、さらに76個のSIMD命令が 追加されたSSE2が採用されている。

OnNow

包括的、総合的なシステムと各装置の電源制御方法。コンピュータの電源がオフに 見える状態でも、実際は電源が入っており、ユーザーなどの要求にすぐ応答でき る。OnNowは、Windowsやドライバ、ハードウェア、アプリケーションの動作を 統率し、また、ACPIと密接に関連している。

PC100

インテル主導で取り決めた100MHzバス対応のSDRAMの規格。それまでメモリは、 形状のみによる規定であったが、これは初めてのタイミングに関する規定である。 PC100 SDRAMは、クロックの立ち上がりにタイミングを合わせて制御信号やデー タを入出力する。最近では同期クロックを高くしたPC133,PC150も登場している。 PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

データ転送用の32ビットバスとして定義される。今日では、拡張カードの標準と なっている。

PCI Bus Master

PCIバスマスタ。CPUの助けなしにデータ転送をおこない、CPUでさえバスマスタ 装置の1つとして取り扱う。PCI2.1規格では、CPUとバスマスタを同時処理できる コンカレントPCIをサポートしている。

Plug and Play BIOS

プラグ・アンド・プレイ: PnPと略記する。ISAバスでは、メモリ、I/Oアドレス、 DMAチャンネル、IRQを割り当てる必要があった。しかも、これらの設定をジャン パで電気回路的に行っていた。さらに、システムの設定ファイルもこれに合わせて 書き換える必要があった。ユーザーは、IRQやアドレスの衝突の解決にマニュアル 片手に頭を悩ましたものである。プラグ・アンド・プレイBIOSは、この問題を軽減 する。このBIOSは、各カードの状態を記憶しておく場所をもっており、ユーザーは カードのIRQなどを手動でも自動でも変更できる。

POST (Power On Self Test)

ポスト: 電源投入時の自己診断。コンピュータの電源を入れた時、一番最初に実行 される。POSTは、メモリ、マザーボード回路、ディスプレイ、キーボード、ディ スクドライブ、および他の入出力装置をチェックする。

PS/2Port

IBM社のマイクロ・チャンネル・アーキテクチャにもとづく。これは、16ビットまたは32ビットバスによるデータ転送機構である。ATXマザーボードでは、PS/2マウスとPS/2キーボードを使うことができる。

RDRAM (Rambus DRAM)

ラムバス社によって開発されたメモリ。最大1.6GB/秒のデータ転送速度を誇る。 CMOS DRAM、メモリコントローラ、ビデオのVLSIをチップレベルで直接取り扱うことができるプロトコル型の規格である。

ROM (Read Only Memory)

読み取り専用メモリ。特定のゴンピュータ部品において固定プログラム(ファーム ウェア)を格納するのに使われる不揮発性のメモリ。FlashROMおよびEEPROM は、プログラムの書換えが可能となっている。

SCSI (Small Computer System Interface)

ANSI X3T9.2で定義された高速多重 I/Oインターフェイス。数多くの装置を接続で きる。最初の規格では、転送速度10MBytes/秒だったが、今日では、160MB/秒に まで達している。

SDRAM (Synchronous DRAM)

クロックの立ち上がりタイミングに合わせてデータの入出力を行うDRAMである。 クロックに同期することによって、簡単な機構で高性能を得ることができた。 SDRAMは、CPUと独立してメモリアクセスを行い、次のデータ要求のためにメモ リにアクセスするまで、CPUは別の処理を行うことが出来る。これは、独自のク ロックで動くので、システムの他の部分のクロックを上げることが出来る。ビデオ カードやメインメモリ用に最適化された種類がある。

SPD for SDRAM module

Serial Presence Detect (SPD) は、SDRAMのID検出に似ている。DIMMモ ジュールに対して、その設定情報をEEPROMに保存しておく仕組みである。この固 有情報検出機能には、2MB EEPRAMが用いられる。DIMM製造メーカによってプ ログラムされ、SDRAMの構成やアクセスパラメータ情報が書き込まれている。 SSE (Streaming SIMD Extensions)

3Dジオメトリパイプラインに追加された新しい仕組み。ビデオのリアルタイム編集 や音声認識に用いられる。

System Disk

システムディスク:OSの基本ファイルを含み、コンピュータとOSを起動するのに 用いられる。

UltraDMA

インテルによってデザインされた同期DMA技術である。PIIX4チップセットに実装 されている。従来のIDEデータ転送では、タイミング信号の立ち上がりのエッジし か用いてなかったが、Ultra DMAでは、立ち上がりと立ち下がりの両方のエッジを 用いる。PIO4に比べて2倍の転送速度になる計算である。Ultra ATA/66とも書 く。

Ultra DMA/66 および UltraDMA/100は、Ultra DMA/33の拡張である。Ultra DMA/66は 66.6 Mbytes/秒、Ultra DMA/100は 100Mbytes/秒のデータ転送速 度を持つ。

USB (Universal Serial Bus)

4芯のケーブルに最大127台の機器が接続できるインターフェイス。キーボード、 マウス、ジョイスティック、スキャナ、プリンタ、モデム、ディスプレイなどの データを1種類の信号で共有できる、トークン方式のインターフェイスである。他 の機器が稼働中でもケーブルの抜き差しが出来る。同じケーブルで同期、非同期に 対応しており、最大転送速度は、12Mビット/秒である。USB2.0では、スピードが 倍にあがり、これは、1394規格に匹敵する。

Wake-On-LAN

ウェイク・アップ・オン・ラン:コンピュータが、ソフトオフ、サスペンド、スリープ 中に、ネットワークを通して、それ用のパケットを受け取ることによって、自動で 起動する仕掛け。

A

AC PWR Loss Restart 70 Accelerated Graphics Port 32 Accessories Fast Ethernet Card 111 Adobe Acrobat Reader Installing 92 Adobe Acrobat Reader Setup 92 AGP 32 AGP Slots 32 **ASUS BIOS Flash Utility** Installing 86 **ASUS PC Probe** Installing 86 Setup 86 Using 97 **ASUS Update** Using 102 ATAPI CD-ROM 73 ATX Power Switch Lead 40 Automatic Power Up 71

В

BIOS Beep Code 43 BIOS Beep Codes 43 Boot Sequence 73 Boot Up Floppy Seek 74 Boot Up NumLock Status 56 Boot Virus Detection 74

С

Central Processing Unit 25 Chassis Intrusion Lead 37 CHS Capacity 55 Connectors Fan 36 Fast-Ethernet Port 35 Floppy Disk Drive 36 IDE 35

Parallel Port 34 PS/2 Keyboard 33 PS/2 Mouse 33 Serial Port 34 **SMB 37 USB** 34 Wake-On-LAN 38 CPU Bus Frequency (MHz) 58 CPU Speed 58 CPU Temperature 72 CyberLink Contact Information 92 PowerDVD 108 PowerPlayer SE 107 VideoLive Mail 109 CvberLink PowerDVD Installing 95 Using 108 CyberLink PowerPlayer SE Installing 95 Using 107 CyberLink VideoLive Mail Installing 95 Using 109 Cylinders 54

D

Discard Changes 76

E

ECP DMA Select 65 Ethernet Card 111 Exit Discarding Changes 75 Exit Saving Changes 75 Expansion Cards 31 AGP Pro 32 Assigning IRQs 31

F

Fan Connectors 36 Fast-Ethernet Port Connector 35

Floppy 3 Mode Support 52 Floppy Disk Access Control 64 Floppy Disk Drive Connector 36 H

Halt On 57 Hardware Setup CPU Installation 25 HDD Power Down 69 Head 55 Headers USB 39 High Priority PCI Mode 63

IDE Activity LED 39 **IDE Connectors** 35 **IDE Hard Drive** 73 INF Update Utility 80, 81 Installing 80, 81 Installed Memory 57 Installing Adobe Acrobat Reader 92 ASUS BIOS Flash Utility 86 ASUS PC Probe 86 CPU 25 CyberLink PowerDVD 95 CyberLink PowerPlayer SE 95 INF Update Utility 80, 81 Intel LDCM Administrator 83 Intel LDCM Client 85 Microsoft DirectX 6.0 Driver 89 PC-Cillin 98 91 VideoLive Mail 95 YAMAHA SoftSynthesizer 91 Intel LDCM Administrator Installing 83 Intel LDCM Client Installing 85 Setup 85 Interrupts Request Table 32

Standard Assignments 31

К

Keyboard Lock Switch Lead 40

L

Language 57 LDCM Administrator Setup 83 LDCM Client Setup 85 Legacy Diskette A 52 Legacy Diskette B 52 Load Setup Defaults 76

Μ

Maximum LBA Capacity 55 MB Temperature 72 Memory Hole At 15M-16M 62 Microsoft DirectX 6.0 Driver Installing 89 Multi-Sector Transfers 55

0

Onboard AC97 Modem Controlle 64 Onboard Parallel Port 65 Onboard PCI IDE Enable 63 Onboard Serial Port 1 64 Onboard Serial Port 2 64 OS/2 Onboard Memory > 64M 60 Other Boot Device Select 73

Ρ

Parallel Port Connector 34 Parallel Port Mode 65 PC-Cillin 98 Installing 91 Setup 91 PCI Latency Timer 66 PCI/VGA Palette Snoop 66

PIO Mode 55 Plug & Play O/S 74 Power Management 68 PowerDVD 108 Using 108 PowerPlayer SE Using 107 Procedures CPU Installation 25 Expansion Card Installation 31 Updating BIOS 46 PS/2 Keyboard Connector 33 PS/2 Mouse Connector 33 PWR Button < 4 Secs 69 PWR Up On Modem Act 70

Q

Quick Power On Self Test 74

R

Removable Device 73 Reset Switch Lead 40

S

Save Changes 76 Sector 55 Serial Port Connectors 34 SMART Monitoring 55 SMB Connector 37 SMI Lead 40 Software Setup Adobe Acrobat Reader 92 ASUS PC Probe 86 Intel LDCM Admin 83 Intel LDCM Client 85 LDCM Administrator 83 LDCM Client 85 PC-Cillin 98 91 Starting Up 43 Supervisor Password 57 Suspend Mode 69

Suspend-to-RAM Capability 69 System Date 52 System Message LED Lead 40 System Power LED Lead 40 System Time 52

Т

Translation Method 54 Type 53

U

UART2 Use Standard Infrared 65 Ultra DMA Mode 55 Uninstalling Programs 94 Universal Serial Bus Ports 34 Updating Your BIOS 45 USB Function 67 USB Headers 39 USB Legacy Support 60 Using ASUS PC Probe 97 ASUS Update 102 PowerPlayer SE 107

V

VCORE Voltage 72 Video Off Method 69 Video Off Option 69 Video ROM BIOS Shadow 67 VideoLive Mail 109 Installing 95 Using 109 Voltage +12 72 +3.3 72 +5 72 -12 72 -5 72 VCORE 72

W

Wake On LAN 70 Wake On PS2 KB/PS2 Mouse/CIR 71 Wake-On-LAN Connector 38

Y

YAMAHA SoftSynthesizer Installing 91