

A7V600

ユーザーガイド



J1372

第一版 V1 2003年7月

Copyright (C) 2003 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. 購入者がバックアップの目的で利用する場合を除き、本書中に示されるハードウェア・ソフ トウェアを含む、本マニュアルのいかなる部分も、ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS)の文 書による明示的な許諾なく、再構成したり、転載・引用・放送・複写、検索システムへの登

録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

以下の場合は、製品の保証やサービスを受けることができません:(1)ASUSが明記していない方法で、修理、改造、交換した場合。(2)製品のシリアル番号が傷つけられていたり、失われていた場合。

ASUSは、明示および暗示を問わず、いかなる保証もなく現状のものとして本書を提供します。ただし、市場の状況や特定の目的のための変更を除きます。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品から生じるいかなる間接的、直接的、偶発的、二次的な損害(利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負うことはありません。

本書の仕様と情報は、個人の使用目的のためにのみ供給されます。予告なしに内容が 変更されることがあります。しかし、この変更はASUSの義務ではありません。本書 およびハードウェア、ソフトウェアの間違い・不正確さについて、ASUSは対応義務 も責任もありません。

本書中の製品名や企業名は登録商標や著作物の場合があります。本書では、識別、説明、およびユーザーの便宜をはかる目的にのみ使用しており、権利を侵害する目的はありません。

目次

ご注意	V
安全上の注意	vi
本ガイドについて	vii
ASUSサポート情報	viii
A7V600 仕様のまとめ	ix

第1章:マザーボード情報

1.1	Welcome!	1-2
1.2	パッケージリスト	1-2
1.3	特別仕様	1-3
	1.3.1 ハイライト	1-3
	1.3.2 付加価値ソリューション	1-5
1.4	マザーボード概要	1-6
	1.4.1 主な仕様	1-7
1.5	マザーボードレイアウト	1-9
1.6	作業をはじめる前に	1-10
1.7	マザーボードの取り付け	1-11
	1.7.1 取り付け方向	1-11
		-
1.8	CPU (中央演算処理装置)	1-12
1.0		1-12
1.9	メインメモリ 1 0 1 DDP400 世界ベンダーリスト (OVI)	1-13
1 1 (1.9.1 DDR400 推奨ペンターリスト (QVL)	I-IJ
1.10	ノ 拡張スロット	1-14 1_1 <i>1</i>
	110.2 標準的な割り込みの割り当て	1-14
	1.10.3 AGP スロット	1-15
	1.10.4 Wi-Fiスロット	1-16
1.11	ジャンパ	1-17
1.12	2 コネクタ	1-19

第2章: BIOSセットアップ

BIOSの)取り扱いとアップデート2	2-2
2.1.1	ASUS EZ Flash を用いる場合 2	2-2
2.1.2	AFLASHを用いる場合	2-4
2.1.3	CrashFree BIOS 2でBIOSを回復する	<u>2-7</u>
	BIOS Ø, 2.1.1 2.1.2 2.1.3	BIOSの取り扱いとアップデート

目次

~ ~		
2.2	BIOS セットアップ	
	2.2.1 BIOS メニューバー	2-9
	2.2.2 リジェントバー	
~		
2.5		
	2.3.1 Primary&Secondary / Master & Slave	0.4.0
	(IDEドライフ)	2-13
	2.3.2 Keyboard Features (キーボード)	2-15
2.4	Advanced (詳細) メニュー	2-16
	2 4 1 Chin Configuration	2-18
	2 4 2 1/0 Device Configuration	2_20
	2.4.2 DCI Configuration	2 20
2.5	Power (電源管理) メニュー	2-23
	2.5.1 Power Up Control	2-25
	2.5.2 Hardware Monitor (ハードウェアモニタ)	2-26
2.6	Boot (起動)メニュー	2-27
27	F_{vit} (级了) $ =$	2_20
<u> </u>		
第3章	1 : サポートソフトウェア	
第 3章 3.1	፤: サポートソフトウェア OSのインストール	3-2
第3章 3.1 32		3-2 3-2
第 3 章 3.1 3.2	5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 321 #ポートCDの記動方法	3-2 3-2 3-2
第 3 章 3.1 3.2	5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法	3-2 3-2 3-2
第 3 章 3.1 3.2	5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法 3.2.2 ドライバメニュー	3-2 3-2 3-2 3-3
第 3 章 3.1 3.2	 5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法 3.2.2 ドライバメニュー	3-2 3-2 3-3 3-3
第 3 章 3.1 3.2	5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法 3.2.2 ドライバメニュー 3.2.3 ユーティリティメニュー 3.2.4 ASUS サポート情報	3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-4
第 3 章 3.1 3.2 3.3	 5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて	3-2 3-2 3-3 3-3 3-4 3-5
第 3 章 3.1 3.2 3.3 3.4	 5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法	3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-4 3-5 3-7
第 3 章 3.1 3.2 3.3 3.4	 5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法 3.2.2 ドライバメニュー	3-2 3-2 3-3 3-3 3-4 3-5 3-7 3-8
第 3 章 3.1 3.2 3.3 3.4	 5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法	3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-4 3-5 3-7 3-8 3-9
第 3 章 3.1 3.2 3.3 3.4	 5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法 3.2.2 ドライバメニュー 3.2.3 ユーティリティメニュー 3.2.4 ASUS サポート情報 ASUS インスタントミュージックライト RAID 0 / RAID 1 / JBOD 構成 3.4.1 シリアルATAハードディスクの取り付け 3.4.2 VIA® Tech RAID BIOS ユーティリティに入る 3.4.3 アレイの作成 	3-2 3-2 3-3 3-3 3-4 3-5 3-7 3-8 5 3-9 3-10
第 3 章 3.1 3.2 3.3 3.4	5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法 3.2.2 ドライバメニュー 3.2.3 ユーティリティメニュー 3.2.4 ASUS サポート情報 ASUS インスタントミュージックライト RAID 0 / RAID 1 / JBOD 構成 3.4.1 シリアルATAハードディスクの取り付け 3.4.2 VIA® Tech RAID BIOS ユーティリティに入る 3.4.3 アレイの作成	3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-5 3-5 3-7 3-8 5 3-9 3-10 2 12
第 3 章 3.1 3.2 3.3 3.4	5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法 3.2.2 ドライバメニュー 3.2.3 ユーティリティメニュー 3.2.4 ASUS サポート情報 ASUS インスタントミュージックライト RAID 0 / RAID 1 / JBOD 構成 3.4.1 シリアルATAハードディスクの取り付け 3.4.2 VIA® Tech RAID BIOS ユーティリティに入る 3.4.3 アレイの作成 3.4.4 アレイの削除	3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-4 3-5 3-7 3-8 5 3-9 3-10 3-13
第 3 章 3.1 3.2 3.3 3.4	5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法 3.2.2 ドライバメニュー 3.2.3 ユーティリティメニュー 3.2.4 ASUS サポート情報 ASUS インスタントミュージックライト RAID 0 / RAID 1 / JBOD 構成 3.4.1 シリアルATAハードディスクの取り付け 3.4.2 VIA® Tech RAID BIOS ユーティリティに入る 3.4.3 アレイの作成 3.4.5 ブートアレイの選択	3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-5 3-5 3-5 3-7 3-8 5 3-9 3-10 3-13 3-13
第 3 章 3.1 3.2 3.3 3.4	5: サポートソフトウェア OSのインストール サポートCDについて 3.2.1 サポートCDの起動方法 3.2.2 ドライバメニュー 3.2.3 ユーティリティメニュー 3.2.4 ASUS サポート情報 ASUS インスタントミュージックライト RAID 0 / RAID 1 / JBOD 構成 3.4.1 シリアルATAハードディスクの取り付け 3.4.2 VIA® Tech RAID BIOS ユーティリティに入る 3.4.3 アレイの作成 3.4.4 アレイの削除 3.4.5 ブートアレイの選択 3.4.6 シリアル番号の表示	3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-4 3-5 3-7 3-7 3-8 5 3-9 3-10 3-13 3-13 3-14



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

安全上の注意

電気的安全性について

- 本製品について作業を行う場合は、感電防止のため、電源コードをコン セントから抜いてから行ってください。
- 本製品に周辺機器を接続する場合は、本製品および周辺機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。可能ならば、関係するすべての機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- 本製品にケーブルを接続する場合は、電源コードをコンセントから抜い てから行ってください。
- ・ 電源延長コードや特殊なアダプタを用いる場合は専門家に相談してくだ さい。これらは、短絡事故の原因になる場合があります。
- ・ 電源装置が故障していないか、正しい電圧を出力しているか確認してく
 ださい。電源装置に異常がある場合は、電源装置のメーカにご相談く
 ださい。
- ・ 電源装置は、ご自分で修理しないでください。修理は、メーカーまたは 専門家に依頼してください。

操作上の注意

- ・ 作業を行う前に、本製品に付属しているすべてのマニュアル・ドキュメ ントをお読みください。
- ・ 電源を入れる前に、ケーブルの接続を確認してください。また電源コードに損傷がないことを確認してください。
- マザーボード上にクリップやネジなどの金属を落とさないようにしてく
 ださい。短絡事故の原因になります。
- ・ 埃·湿気·高低温を避けてください。湿気のある場所で本製品を使用しな いでください。
- 本製品は安定した場所に設置してください。
- 本製品を修理する場合は、代理店などの専門家に依頼してください。

本ガイドについて

記号について

本書では重要な注意事項について、以下の記号(アイコン)を用いています。 表示内容をよく理解して必ずお守りください。



警告: 感電やけがなどの人身事故を防ぐために必ず守らないといけ ない注意事項です。



注意:装置や部品の故障や破損を防ぐために必ず守らないといけない注意事項です。



重要:作業を正しく完了するために必ず守らないといけない注意事 項です。



注釈: 作業を正しく完了するために必要なヒントと情報です。

詳細情報

本書に記載できなかった最新の情報は以下で入手できます。また、BIOSや 添付ソフトウェアの最新版があります。必要に応じてご利用ください。

1. ASUS ウェブサイト

ASUSのハードウェア・ソフトウェア製品に関する最新情報があります。 各国や地域に対応したサイトがあります。URLは次ページを参照してく ださい。

2. 追加ドキュメント

パッケージ内容によっては、追加のドキュメントが同梱されている場合 があります。注意事項や代理店・販売店が追加した最新情報などです。 これらは、本書がサポートする範囲には含まれていません。

ASUSサポート情報

ASUSTeK COMPUTER INC. (アジア・太平洋)

住所: 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112 電話(代表): +886-2-2894-3447 Fax(代表): +886-2-2894-3449 Webサイト: www.asus.com

テクニカルサポート

+886-2-2890-7121 (英語)
+886-2-2890-7122 (英語)
+886-2-2890-7123 (英語)
+886-2-2890-7698

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (アメリカ)

住所:	
Fax(代表):	
Email(代表):	
Webサイト:	

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA +1-502-933-8713 tmd1@asus.com usa.asus.com

テクニカルサポート

サポートFax:	+1-502-933-8713
総合サポート:	+1-502-995-0883
ノートPC サポート:	+1-510-739-3777 x5110
サポートEmail:	tsd@asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (ドイツ・オーストリア)

住所:	Harkortstr. 25, 40880 Ratingen, BRD, Germany
Email(代表):	sales@asuscom.de (for marketing requests only)
Fax(代表):	+49-2102-9599-31
Webサイト:	www.asuscom.de

テクニカルサポート

MB/その他:	+49-2102-9599-0
ノートPC (電話):	+49-2102-9599-10
サポートFax:	+49-2102-9599-11
サポート(Email):	www.asuscom.de/support (オンラインサポート)

ASUSTek COMPUTER (中東・北アフリカ)

住所:	P.O Box 64133, Dubai, U.A.E
電話(代表):	+9714-283-1774
Fax(代表):	+9714-283-1775
Webサイト:	www.ASUSarabia.com

A7V600 仕様のまとめ

CPU	サラブレッド/バートンコアをサポートするAMD Athlon XP/Athlon/Duron用のSocket A
チップセット	ノースブリッジ: VIA KT600 サウスブリッジ: VIA VT8237
フロントサイドバス (FSB)	400/333/266/200Mhz
メモリ	3 x 184ピンDDR DIMM Socketは、最大3GBのバッファなし非 ECC PC2700/2100 DDR SDRAMメモリをサポートします。 (<i>注: PC3200は最大2 DIMMsのみ</i>)。最新の承認されたDDR400リス トについては、ASUS Webサイトにアクセスしてください。
拡張スロット	1 x AGP 8X 6 x PCI 1 x ASUS 独自の WiFi ワイヤレス LAN コネクタ
記憶装置	2 x UltraDMA 133/100/66 RAID 0、RAID 1、JBOD をサポートする2 x Serial ATA
オーディオ	ADI AD1980 SoundMAX 6チャネル CODEC S/PDIF出力インターフェイス
LAN	3Com® 3C940 1Gbps イーサネットコントローラ
特殊機能	ASUS EZ Flash 電源損失再起動 ASUS C.O.P. (CPU加熱保護) ASUS CrashFree BIOS 2 ASUS Instant Music Lite
オーバークロッキン グ機能	ASUS JumperFree ASUS C.P.R. (CPUパラメーターリコール) CPU、メモリ、AGP電圧調整可能 100Mhzから250MHzまで1MHz刻みでSFS (ステップレス 周波数の選択)を設定 固定AGP/PCI周波数を搭載した調整可能なFSB/DDR定量
背面パネル I/O	1 x パラレル 1 x シリアル 1 x PS/2 キーボード 1 x PS/2 マウス 1 x オーディオ I/O 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 ポート 1 x S/PDIF 出力ポート

(次ページに続く)

A7V600 仕様のまとめ(続き)

内部 I/O コネクタ	CPU/電源/シャーシFANコネクタ 20ピン ATX電源コネクタ シャーシ侵入 ゲーム/MIDIコネクタ CD/AUX/モデムオーディオ入力 S/PDIF出力コネクタ フロントパネルオーディオコネクタ 2 x USB 2.0コネクタは追加4 USB 2.0 ポート 2 x シリアル ATA portをサポートします COM2コネクタ
BIOS 機能	2Mb Flash ROM、ASUS Jumperfree、Award BIOS、PnP、 DMI2.0、WfM2.0、SM BIOS2.3、ASUS EZ Flash、ASUS CrashFree BIOS 2、ASUS C.P.R.
業界標準	PCI 2.2、USB 2.0
管理可能性	WfM 2.0. DMI 2.0、WOR, WOL、シャーシ侵入
フォームファクタ	ATX フォームファクタ: 30.5 cm x 24.5 cm
サポート CD のコン テンツ	デバイスドライバ ASUS PC Probe Trend Micro™ PC-cillin 2002ウイルス駆除ソフトウェア (OEMバージョン) ASUS LiveUpdateユーティリティ

*仕様は、将来予告なしに変更することがあります。



A7V600マザーボードの主な特徴に ついて説明します。また、システム を構築するために必要なハードウェ ア情報です。マザーボードのジャン パ・コネクタについて詳しく説明し ます。

1.1 Welcome!

ASUS^(R) A7V600 マザーボードをお買い上げありがとうございます!

ASUS A7V600は、最新のテクノロジーを最大限に発揮できるように設計されたソ ケットA用マザーボードです。VIA KT600チップセットを採用し、FSB 400、DDR 400メモリをサポートします。また、ASUSの最新技術により、AGP 8X、serial ATA、USB 2.0、6チャンネルオーディオ、ギガビットLAN、S/PDIF アウトに対応 します。さらに、ASUS C.O.P.、C.P.R.、CrashFree BIOS2、Q-Fan などの ASUS 独自機能を搭載しています。ASUS A7V600は、手軽に最新鋭パソコンを構築でき るコストパフォーマンスに優れたマザーボードです。

ご使用になる前に、本書の内容をよくお読みになって末長くご愛用ください。

1.2 パッケージリスト

ASUS A7V600パッケージには以下が含まれています。ご確認ください。

- ✓ ASUS A7V600マザーボード ATXフォームファクタ: 12 in x 9.6 in (30.5 cm x 24.5 cm)
- ✓ ASUS A7V600シリーズ サポートCD
- ✓ 2本× Serial ATA ケーブル
- ✓ ASUS 2ポート USB 2.0 モジュール
- ✓ 1本× UltraDMA/66/100/133 IDE用80芯40ピンフラットケーブル
- ✓ IDE用40ピンフラットケーブル
- ✓ 3.5インチFDD用フラットケーブル
- ✓ I/0シールド
- ✓ 予備ジャンパ(袋入り)
- ✔ ユーザーガイド(本書)

1.3 特別仕様

1.3.1 ハイライト

400 FSB K7 プラットフォーム

400Mhz フロントサイドバス (FSB)を持つ次世代AMD Athlon™XPプロ セッサを、先進的なFastStream64 ™メモリコントローラテクノロジや業 界で初めてVIA VT8237サウスブリッジ上で統合されたシリアルATA/ RAIDコントローラと結合したVIA KT600は、増大した職場の生産性や機 能強化されたデジタルメディア再生用に、最高の性能と豊富な機能のプ ラットフォームを提供します。

DDR400 (PC3200) 対応

DDR400 (PC3200) はDDRメモリの最上級仕様で帯域幅 3.2 GB/sを発揮 します。(注: PC3200 はメモリモジュール最大2本まで、動作確認済み DDR 400推奨ベンダーリストについては ASUSのWEBサイトをご参照く ださい。)

AGP 8X 対応 AGFS &

AGP 8X (AGP3.0) は新世代のグラフィックスインターフェイスです。帯域 幅は 2.12 GB/s に達し、バスクロック 533MHzでの AGP 8X インターフェ イスは AGP 4X の 2 倍の性能を発揮します。

シリアルATAテクノロジ 🏋

本マザーボードは、オンボードのSATAインターフェイスを通して新しい シリアルATA テクノロジをバンドリングしています。SATA仕様により、 低いピンカウント、低減された電圧要求、最大150 MB/秒のデータ転送 速度を持つ、薄くて柔軟性に富むケーブルが可能になります。

Alネットソリューション

3Com² 3C940 Gigabit PCI LAN コントローラチップセットはボード上に 搭載されて、LANオンマザーボード(LOM)アプリケーション用のシングル チップソリューションを実現しています。3C940コントローラは32ビッ ト10/100/1000BASE-T Gigabitイーサネットメディアアクセスコント ロール (IEEE 802.3準拠)と物理層トランシーバソリューションを統合し て、高性能ネットワークアプリケーションをサポートします。コントロー ラはネット診断ユーティリティ、VCT (仮想ケーブルテスター)を組み込 んで、100メートルまでの離れた場所からケーブル障害をインテリジェン トに診断し報告します。この機能により、安定したネットワーク接続を簡 単に維持することができます。



システムの状態に応じて、冷却ファンの回転数を自動制御する機能です。低騒音・ 省電力コンピュータを構築するのに役立ちます。

8 x USB 2.0 ポートテクノロジー 🏻 🤱 🥿

USB 2.0 は、最新の外部周辺機器用インターフェイスです。従来の USBインター フェイスの約40倍:480 MB/s のデータ転送速度を持ちます。デジタルビデオや 大容量ストレージとの接続に威力を発揮します。USB 2.0 規格は、従来の USB 1.1 と上位互換性があります。

背面I/O上のS/PDIF出カポート 📢 👘

A7V600はS/PDIF出力インターフェイスを通して、外部のホームシアターオー ディオシステムに便利な接続性を提供しています。お気に入りのDVDやゲームを 再生しながら、5.1チャネルサラウンドサウンドや機能強化された3Dオーディオ をお楽しみください。

C.O.P. (CPUオーバーヒートプロテクション): 🥁 🤅 🖗

AMD^(R) Athlon XP[™]/Athlon MP[™] 対応のASUS C.O.P はプロセッサのオーバー ヒートを防止します。CPU温度が95℃を越えるとシステムは自動でシャットダウ ンします。ハードウェアによる保護回路ですので、より速い反応でマザーボード を保護します。

ASUS C.P.R. (CPU パラメータリコール) 📿 🔐

マザーボードのC.P.R.機能により、オーバークロックのためにシステムがハング アップした場合、BIOSのデフォルト設定を自動的に再設定することができます。 オーバークロックのためにシステムがハングアップしたとき、C.P.R.はシステム シャーシを開かずにRTCデータを消去します。システムをシャットダウンして再 ブートすると、BIOSはそれぞれのパラメータに対するBIOSデフォルト設定を自動 的に復元します。

CrashFree BIOS 2 granter

この機能により、BIOSコードやデータが破損したとき、サポートCDやブート可能 なフロッピーディスクからオリジナルのBIOSデータを復元することが可能になり ます。この保護により、交換用のROMチップを買う必要がなくなります。

ASUS EZ Flash BIOS

ASUS EZ Flashを使うと、オペレーティングシステムをロードする前でもシステム BIOSを簡単に更新できます。DOSベースのユーティリティやフロッピーディスク からブートする必要はありません。

ASUS インスタントミュージックライト

この独特な機能により、オペレーティングシステムに入らなくてもオーディオファイルを再生することができます。ASUSインスタントミュージックライトの特殊機能キーを押すだけで、音楽をお楽しみいただけます!

1.3.2 付加価値ソリューション

柔軟なクロック設定

- · ASUS JumperFree[™]機能により、BIOSでクロック設定が可能です。
- ・ C.P.R. (CPUパラメータリコール)機能搭載。
- CPUの V_{CORE} 電圧、DDRメモリ電圧、AGP電圧を変更することができます。
- Stepless Frequency Selection (SFS) により、システムクロックを 100MHz から 250MHz まで 1MHz 単位で設定できます。

温度、ファン、電圧の監視

CPU 温度は過熱と損傷を防ぐために、ASIC によって監視されます。毎分のシステムファン回転(RPM)は障害を検出するために適時監視されます。システムの電圧レベルは、重要なコンポーネントに対し電流の安定供給を確保するために監視されます。

シャーシ侵入検出

マザーボードは ASIC. Aを通して、シャーシ侵入監視をサポートします。シャーシ侵入イベントは保護を強化するためにCMOSに記憶されます。

ASUS 更新

このユーティリティにより、使い勝手のよいインターフェイスを通してマザー ボードBIOSを更新できます。インターネットに接続したら最寄りのASUS FTPサ イトにアクセスして、マザーボード用の最新BIOSバージョンを入手してください。

1.4 マザーボード概要

A7V600マザーボードをお使いになる前に、その構成と特徴を理解してください。マザーボードの各コンポーネント(部品)の取り扱い方法をよく理解することにより、組立時のトラブルを防ぎ、また、将来のアップグレードにも役に立ちます。



1.4.1 主な仕様

- CPUソケット. AMD Athlon XP/Athlon/Duron プロセッサ、対応した表面 実装方式 Socket 462 (Socket A)、Zero Insertion Force (ZIF) ソケットで す。(注: 100MHz FSB CPUを使用する場合は、DDR266メモリのみサポー トします。)
- 2 ノースブリッジコントローラ. VIA^(R) KT600 を採用し、AGP 8X モード、FSB 400/333/266/200MHz、400/333/266/200MHz 64ビットメモリバスに対応します。
- 3 DDR メモリソケット. 184ピン DIMMソケットが3本あり、unbuffered、 non-ECC、PC2700/2100 DDRメモリを最大 3GB搭載することができま す。(注: PC3200 はメモリモジュール最大2本まで、動作確認済みDDR 400 推奨ベンダーリストについては ASUSのWEBサイト(www.asus.com)をご参 照ください。)
- 4 IDEコネクタ. デュアルチャンネル バスマスタIDE、Ultra DMA133/100/ 66、PIO Modes 3 & 4に対応します。プライマリ(青色)およびセカンダリ (黒色)に各2台、計4台のIDE装置が接続可能です。コネクタの逆差しを防止 するために切り欠きがあります。
- 5 ATX電源コネクタ. ATX 12V電源用の20ピンコネクタです。電源装置の +5VSB(standby)端子に最低1Aの容量が必要です。
- 6 FDDコネクタ.フロッピーディスクドライブ(FDD)用のフラットケーブル を接続します。コネクタの逆差しを防止するために切り欠きがあります。
- 7 AGP スロット. Accelerated Graphics Port (AGP)とよばれるグラフィックス専用インターフェイスで、1.5V AGP 8Xモード ビデオカードに対応します。
- 8 SATAコネクタ。 これらの2つの7ピンコネクタは、シリアルATA デバイス用の薄いケーブルに対応しています。
- 9 サウスブリッジコントローラ、VIA^(R) VT8237 を採用し、2チャンネルATA/133バスマスタ IDEコントローラ、最大8ポートのUSB 2.0、LPCSuper I/Oインターフェイス、2ポートのシリアルATA、AC 97インターフェイス、PCI 2.2規格に対応します。
- Super I/O コントローラ. Super I/Oと呼ばれる周辺機器を制御するLow Pin Count (LPC)インターフェイスです。LPCは、主にレガシーISAデバイス を制御するための規格です。フロッピーディスク(360K/720K/1.44M/ 2.88Mディスク対応)、パラレルポート(マルチモード対応)、UART(シリア ル)×2、MPU-401 UART 互換MIDI/gameポート、Flash ROMインターフェ イスを制御します。
- 11 Flash ROM. BIOSプログラムが格納されているプログラミング可能な2M ビットEEPROMです。
- **12** スタンバイパワーLED. このLEDは、マザーボードにスタンバイ電源が供給されている時に点灯します。電源が入ったまま作業することを防止する警告用LEDです。
- 13 USBコネクタ。 これら2つの 10-1ピンコネクタは、バンドルされたUSB 2.0 モジュールに対応しています。

- 14 COM2 コネクタ。 この 9-pin COM2 コネクタは追加シリアルポー トのCOM2ケーブル用です。
- 15 Wi-Fi スロット。Wi-Fi (ワイヤレスフィデリティ)スロットは、ワイヤレスネットワーキングに対してWi-Fi装置を接続し、2.4 GHzバンドで11Mbpsの転送(5.5、2、1 Mbpsにフォールバック)を可能にします。Wi-FiネットワークはIEEE 802.11b (以降)として知られる無線テクノロジを使用して、高速で信頼性の高いワイヤレス接続を提供します。
- 16 PCI スロット. PCI 2.2対応拡張スロットが6本あります。すべてのスロットが、SCSIやLANカードなどのバスマスタ、最大スループット133MB/秒 に対応します。
- 17 オーディオCODEC. ADI 1980 は、PCマルチメディア対応AC'97オーディ オCODECと互換性があります。
- 18 Gigabit LAN コントローラ. 3Com® Gigabit LAN コントローラにより、高 速なネットワークインターフェイスを実現します。従来の10/100 イーサネッ ト機器も使用可能です。
- 19 PS/2 マウスコネクタ. PS/2マウス用の6ピン丸型コネクタです。PS/2 マウスを接続します。
- 20 パラレルポート.パラレルポート用の25ピンD-subコネクタです。プリン タなどのパラレル対応機器を接続します。
- 21 RJ-45 ポート.ハブなどのネットワーク機器を接続します。
- 22 Line In ジャック. ライトブルー色に塗られたミニジャックで、オーディオ 機器のライン入力と同様です。6chモードではライン出力/フロントスピーカ 出力端子として使用します。
- 23 Line Outジャック. 黄緑色に塗られたミニジャックで、オーディオ機器 のライン出力およびスピーカ出力と同様です。6chモードではフロントス ピーカ出力端子として使用します。
- 24 マイクロホンジャック.ピンク色に塗られたミニジャックで、オーディオ 機器のマイクロホン入力と同様です。6chモードではサブウーファおよびセ ンタースピーカ(Bass/Center)出力端子として使用します。

オーディオ 2、4、6チャネル構成

コネクタ	ヘッドフォン/2スピーカー	4スピーカー	6スピーカー
ライトブルー	ライン入力	ライン入力	ライン出力/フロントスピーカー出力
黄緑	ライン出力	フロントスピーカー出力	フロントスピーカー出力
ピンク	Mic入力	リアスピーカー出力	センタースピーカー/サブウーファ

- 25 USB 2.0 ポート 3 および 4. USB 2.0対応のUSBポートが2個あります。
- 26 USB 2.0 ポート 1 および 2. USB 2.0対応のUSBポートが2個あります。
- 27 シリアルポート (COM1)。 この9ピンシリアルポートは追加シリアル デバイス用です。
- 28 S/PDIFアウトポート。 このコネクタはS/PDIFデバイスをサポート し、5.1チャネルサラウンドサウンドと3D オーディオを提供します。
- 29 PS/2 キーボードコネクタ. PS/2キーボード用の6ピン丸型コネクタで す。キーボードを接続します。

1.5 マザーボードレイアウト



1.6 作業をはじめる前に

マザーボードの取り付け作業および設定を行う前に、以下の注意事項をよくお読み ください。

1. コンピュータ内部に触れる場合は、電源コンセントからプラグを抜いて下さい。

- アースされたリストストラップを用いてください。ない場合は、電源シャーシ 等金属部分に触れて、作業者の静電気を逃がしてください。
- 3. カード類を持つ時は、基板の端を持ち、基板やIC、コネクタ部分に触れない ようにしてください。
- 4. 取り外したカード類はアースされたパッドの上に置いてください。例えば、 カードが入っていた袋が利用できます。
- マザーボードの電源コネクタを接続する際には、ATX電源装置がオ フであることを確認してください。電源が入ったまま作業を行うと、マ ザーボードや他の部品が破損する恐れがあります。部品の取り付けを行わな い場合でも、誤って部品やコネクタに触れて短絡事故などを起こす危険性が あります。



オンボードの緑色のLEDは、サスペンドオフやソフトオフ等、元電源が入っている状態で点灯します。このLEDが消えていることを確認して作業を行ってください。





AGPカードまたはマザーボードの損傷を防ぐために、マザーボードには1.5V AGPカードのみを取り付けてください。

1.7 マザーボードの取り付け

作業の前に、お使いのケースにマザーボードが物理的に取り付け可能かどうかを確認してください。A7V600は、ATXフォームファクタ、24.5 cm×30.5 cmで、 標準的なATXケースに取り付け可能です。



マザーボードの取り付け作業を行う場合は、電源コネクタを接続しないでくだ さい。スタンバイパワーLEDが消灯していることを確認して、作業を行ってく ださい。

1.7.1 取り付け方向

ケースとマザーボードの向きを合わせます。シリアルポートなどの外部コネクタが ある辺が、ケースの背面パネルに向くようにします。下図を参照してください。

1.7.2 取り付け穴

マザーボード上にある9ヶ所の穴を使用して、マザーボードをケースにネジ止めし ます。



ネジは強く締めすぎないでください。マザーボードを破損する恐れがありま す。



1.8 CPU (中央演算処理装置)

本マザーボードは、Socket 462 あるいは Socket Aと呼ばれるCPUソケットを装備し、最新のAMD製CPUに対応しています。A7V600 は Athlon™ XP/Athlon™ Barton™および Duron™ プロセッサをサポートします。



1.8.1 CPUの取り付け

以下の手順に従ってCPUを取り付けます:

- ソケットの位置を確認したら、横手にある レバーを、一旦押し込んで、横方向にずら し、90~100度の角度になるまで引き上 げます。
- 右図を参照して CPUを正しい向きにセット します。CPUの目印(NOTCH)のある角が、 レバーの根元に向くように取り付けます。





CPU は一方向にしか取り付けられないようになっています。向きが正しければ カを入れなくてもCPUはソケットに挿入されます。間違った向きに取り付けよ うとするとCPUのピンを折る恐れがあります。

- 3. レバーを下げてCPUを固定します。
- ヒートシンクとCPUファンを取り付けます。ヒートシンクがCPUに密着するよう に注意してください。ヒートシンクの取り付けレバーを確実にロックしてヒー トシンクが固定されたことを確認してください。

1.9 メインメモリ

本マザーボードは、DDRメモリ用のDIMM(Dual Inline Memory Module)ソケットを 3本持ち、最大容量は 3GBです。対応メモリは、184ピン、unbuffered、非ECC、 PC3200/PC2700/2100です。

DDR DIMM はSDR DIMMと同じ物理的寸法を持っていますが、SDR DIMMが168ピンなのに対して184のフットプリントしかありません。また、DDR DIMMはシングルノッチですが、SDR DIMM はダブルノッチです。



A7V600 184-Pin DDR DIMM Sockets

メモリモジュールおよびソケットには刻み目があり、一方向にしか取り付けら れないようになっています。間違った向きに無理に取り付けようとすると、メ モリモジュールとソケットを破損する恐れがあります。

PC3200 最大2DIMMsのみ。

1.9.1 DDR400 推奨ベンダーリスト (QVL)

次の表は、このマザーボードで使用するためにテストされ承認されたPC3200-DDR400メモリモジュールの一覧を表示しています。下に一覧した、テストされ 承認されたDDR400 DIMM以外は絶対に使用しないでください。

1.9.1.1 DDR400 1つのDIMMのサポートのみ

ベンダー	サイズ	タイプ	P/N	コンポーネント
Samsung	512MB	DS	M368L6432ETM-CCC	K4H560838E-TCCC
KingMax	512MB	DS	MPXC22D-38KT3R	KDL388P4EA-50
Micron	256MB	SS	MT8VDDT3264AG-40BC4	MT46V32MTG-5BC
Micron	512MB	DS	MT16VDDT6464AG-40BC4	MT46V32M8TG-5BC
NANYA	512MB	DS	NT512D64S8HB1G-5T	NT5DS32M8BT-5T
Infineon	512MB	DS	HYS64D64320GU-5-B	HYB25D256800BT-5

1.9.1.2 DDR400 2つのDIMMのサポートのみ

ベンダー	サイズ	タイプ	P/N	コンポーネント
GEIL	512MB	DS	MAG16UL3264D1TG5A-KC	GL3LC32G88TG-5A
Micron	512MB	DS	MT16VDDT6464AG-40BC4	MT46V32M8TG-5BC
Nanya	256MB	SS	NT256D64S88B1G-5T	NT5DS32M8BT-5T
ADATA	256MB	SS	MDOSS6F3G31JB1EAE	K4H560838D-TCC4

1.10 拡張スロット

拡張スロットは、拡張カードと呼ばれる増設カード用のコネクタです。本マザー ボードには、PCIスロット×6、AGP(Accelerated Graphics Port)スロット×1があ ります。以下を参照して拡張カードを取り付けてください。

1.10.1 拡張カードの設定

拡張カードを取り付けたあと、いくつかの設定とソフトウェアの調整が必要です。

- 1. 必要に応じてBIOSの設定を変更します。
- 2. 次ページの表を参考にして、拡張カードに IRQを割り当てます。
- 3. カードに必要なドライバ・ソフトウェアをインストールします。

1.10.2 標準的な割り込みの割り当て

優先順位	一般的な機能
1	システムタイマ
2	キーボードコントローラ
N/A	プログラム可能な割り込み
11	シリアルポート(COM2)
12	シリアルポート(COM1)
13	サウンドまたはパラレルポート2
14	フロッピーディスクコントローラ
15	パラレルポート(LPT1)
3	リアルタイムクロック
4	ACPIモード
5	PCIステアリング用IRQホルダ
6	PCIステアリング用IRQホルダ
7	PS/2マウス
8	コプロセッサ
9	プライマリ IDE
10	セカンダリ IDE
	優先順位 1 2 N/A 11 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10

* これらのIRQは、通常PCIデバイス用のものです。

本マザーボードでの割り込み一覧表

	А	В	С	D	Е	F	G	Н
PCIスロット1	-	-	-	共有	-	-	-	-
PCIスロット2	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIスロット3	-	共有	-	-	-	-	-	-
PCIスロット4	-	-	共有	-	-	-	-	-
PCI スロット5	-	-	-	共有	-	-	-	-
PCI スロット6	共有	-	-	-	-	-	-	-
AGP スロット	共有	-	-	-	-	-	-	-
USB 1.1 UHCI 1	-	-	-	-	共有	-	-	-
USB 1.1 UHCI 2	-	-	-	-	共有	共有	-	-
USB 1.1 UHCI 3	-	-	-	-	-	共有	-	-
USB 1.1 UHCI 4	-	-	-	-	-	-	共有	-
USB 2.0 EHCI	-	-	-	-	-	-	-	共有
USB デバイス	_	-	-	-	-	-	共有	-
AC97 Codec	-	-	-	-	-	-	-	-
オンボードLAN	-	-	共有	-	-	-	-	-
オンボードSATA	_	-	-	-	共有	-	-	-
オンボードIDE	-	-	-	-	共有	-	-	-

1.10.3 AGP スロット

本マザーボードでは、<u>1.5V AGPカードのみサポートします。</u>初期の 3.3V AGPカードは使用できません。AGPカードの種類はコネクタの形状で判別で きます(下図を参考にしてください)。



A7V600 Accelerated Graphics Port (AGP)

1.10.4 Wi-Fiスロット

Wi-Fi (Wireless Fidelity) スロットは利用可能なとき、ASUS Wi-Fiモジュールをサポートします。製品の更新については、ASUSのWebサイト(www.asus.com)にアクセスしてください。

Wi-Fiスロットは、2.4 GHz周波数バンドで動作するワイヤレスデバイス用の米電 気電子技術者協会(IEEE) 802.11b標準に準拠しています。

IEEE 802.11b標準には、3つの無線テクノロジ、つまり直接シーケンス拡散スペクトラム、周波数ホッピング拡散スペクトラム、赤外線に対する規定が含まれています。11 Mbps標準に準拠するデバイスは、直接シーケンス拡散スペクトラムの場合、最高11 Mbpsのデータ転送速度で動作します。

IEEE 802.11b仕様は、2.4 GHz周波数バンドを14の重複する操作チャネルに割り 当てます。各チャネルは異なるセットの周波数に対応しています。同じバンド幅 で複数の802.11bワイヤレスPCIカードを操作している場合、中央周波数間の距離 は障害を避けるために少なくとも25 MHzなければなりません。

802.11bワイヤレスPCIカードで利用できるチャネル数は、国によって異なりま す。米国の場合、802.11b標準は直接シーケンスデバイスに対して11の操作チャ ネルを割り当てます。チャネル1、6、11は独立しており、互いに重なり合うこと はありません。



A7V600 WIRELESS Connectors



PCI 6スロットとWi-Fiスロットは、同時に使用できません。

1.11 ジャンパ

1. USB デバイス Wake-Up (3ピン USBPW_12, USBPW_34, USBPW_56, USBPW_78)

+5Vに設定するとS1レベル(CPU停止・RAMリフレッシュ可能、低電カモード)のスリープモードから、+5VSBに設定するとS3レベル(CPUへの電力供給停止・RAMリフレッシュレート低下、省電カモード)のスリープモードから、それぞれUSB機器を用いての復帰が可能です。すべてのATX電源が適切な容量を持っているとは限りませんので、デフォルト設定は、+5Vです。

USBPWR_12 および USBPWR_34 ジャンパはリアパネルのUSBポートに、 USBPWR_56 および USBPWR_78ジャンパは、内部USB端子.に対応してい ます。



- 1. +5VSB に設定した場合、ATX電源の+5VSBに最低1Aの容量が必要です。 適切な電源を用いずに+5VSB に設定すると電源が入らなくなります。
- 動作時およびスリープモードでのUSBデバイスの消費電力が、ATX電源の +5VSBの容量を越えないようにしてください。



2. キーボードパワー (3ピン KBPWR)

キーボードパワーアップ機能の有効/無効を切り替えます。このジャンパを +5VSB にセットすると、 キーボードのスペースバー(デフォルトは [Disabled])で電源をオンすることができます。この機能を用いるには、ATX 電源の+5VSB に最低1Aの容量が必要です。適切な電源を用いずに、この機能 を有効 にすると電源が入らなくなります。また、同時にBIOSの設定が必要で す。デフォルトは、+5Vです。



A7V600 Keyboard Power Setting

3. RTC RAM クリア (CLRTC)

このジャンパを用いて CMOS内のReal Time Clock (RTC) RAMをクリアできま す。このメモリには、システムの日付と時刻、BIOSの各種設定、パスワード などが記憶されています。システムに問題があり、これらの設定を初期状態に 戻したい場合、このジャンパをショートします。

RTC RAM クリアの方法:

- 1. コンピュータの電源を切りコンセントから電源プラグを抜く。
- 2. バッテリー(ボタン電池)を取り外す。
- 3. ジャンパキャップをピン[1-2] に移動してCMOSを消去し、3秒後にジャンパキャップをピン[2-3]に戻してください。
- 4. バッテリーを取り付ける。
- 5. 電源を入れる。
- 6. <Delete>キーを押しながら起動させ、BIOSを再設定する。



A7V600 Clear RTC RAM

4. V_{CORF} 過電圧 (3ピン OVER_VOLT1)

使用可能になっているとき、このジャンパは1.7Vから 2.05Vまでの範囲のCPU V_{CORE}が可能です。

このジャンパが使用不可になっているとき、V_{CORE}設定は+1.5Vから +1.85Vまでの範囲が可能です。BIOSセットアップを通してCPU V_{CORE} を調整できます。



1.12 コネクタ

この項では、マザーボード上の内部機器接続用コネクタについて説明します。

1. IDE コネクタ (40-1ピン PRI_IDE, SEC_IDE)

IDE UltraDMA/133/100/66ドライブのフラットケーブルをつなぐコネクタ です。ケーブルを青いプライマリコネクタ(推奨)、または、セカンダリコネク タにつなぎます。反対側の灰色のコネクタをUltraDMA/133/100/66のス レーブドライブ、黒のコネクタをマスタードライブに接続します。1つのポー トに2台のドライブを接続する時は、2台目がスレーブになるようにIDEドラ イブのジャンパを設定します。BIOSで、特定のドライブからブートさせること ができます。3台以上のUltraDMA/133/100/66ドライブを接続する場合 は、別途追加のUltraDMA/133/100/66用ケーブルをご用意ください。2台 のHDDを1台はプライマリ、もう1台をセカンダリのそれぞれマスターとして 設定できます。



 ケーブル側の20番ピンが埋められている場合がありますので、このコネクタ の20番ピンもありません。これにより、コネクタが間違った向きに接続でき ないようになっています。

2. UltraDMA/133/100/66ケーブルの青いコネクタ付近のケーブルの切れ目 は設計上故意に切断されたものです。



A7V600 IDE Connectors



UltraDMA/133/100/66デバイスで、その性能を得るためには、 40ピン80芯 のケーブルを用いる必要があります。付属のケーブルは、UltraDMA/133/ 100に対応しています。 フロッピーディスクドライブコネクタ (34-1ピン FLOPPY)
 FDドライブのフラットケーブルを接続します。ケーブルのコネクタが1つだけ ついている端をマザーボードにつなぎ、反対側をFDドライブにつなぎます。
 (誤接続防止のため、ケーブル側の5番ピンが埋められている場合がありますの で、このコネクタの5番ピンもありません。)



A7V600 Floppy Disk Drive Connector

3. ケース開放警報用コネクタ (4-1ピン CHASSIS)

ケースが開放されたことを検出するためのコネクタです。ケースのカバーや他の取り外し可能な機器に市販のトグルスイッチを取り付けて使います。内部のパーツが取り外されるとスイッチが開放されマザーボードにそのことが通報されます。さらにLDCM等のソフトウェアに通知します。

この機能を用いない場合は、ジャンパをはめて、「Chassis Signal」と「Ground」をショートさせておいてください。ケース開放警報を使用する場合は、上記ジャンパを取り外してください。



4. CPU, 電源、ケース冷却ファンコネクタ (3ピン CPU_FAN, PWR_FAN, CHA_FAN)

各350mA~740mA(最大8.88 W)または合計1A~2.22A(最大26.64W)の 12Vファンに対応しています。拡張カードではなく、マザーボード上のヒート シンクに風があたるように、ファンの向きを調節してください。ファンの種類 により、取り付け方や配線は異なります。通常、赤がプラス、黒がグラウンド です。 極性に注意してコネクタを接続してください。

マザーボードのヒートシンクに風があたるようにしないと、オーバーヒートを 起こします。このコネクタはジャンパではありません。ジャンパキャッ プをはめないようにしてください。



A7V600 12-Volt Fan Connectors

5. ATX 電源コネクタ (20ピン ATXPWR1)

ATX 12V電源装置用を接続するコネクタです。各コネクタは一方向にしか ささらないようになっています。正しい向きを確認してコネクタを接続して ください。



電源装置の容量を確認してください。+12Vに最低 8A、+5VSBに最低1Aの容 量が必要です。ワット数は最低230W、マザーボードのすべての機能を使用す る場合は 300W必要です。電源容量が足りない場合、電源が入りにくくなった り、システムが不安定になったりします。



A7V600 ATX Power Connector

6. USB 増設端子 (4-1 ピン USB_56, USB_78)

USBコネクタの数が足りない場合には、この端子により2個のUSBポートを増設 できます。このUSB端子はUSB 2.0に対応し、USB 1.1の12 Mbpsより高速な 480 Mbpsで周辺機器との通信が可能です。

マザーボードのモデルによっては、USB 2.0/GAMEモジュールが同梱されてい る場合があります。この場合は、USB 2.0/GAMEモジュールの2つの USB 2.0 ポートを接続します。



 内蔵音源用コネクタ (4ピン CD, AUX, MODEM)
 CD-ROM、TVチューナ、MPEGカードからのステレオ入力用のコネクタです。 MODEMコネクタは、オンボード音源をボイスモデムのように機能させることができます。また、オーディオおよびボイスモデムで mono_in (電話)と mono_out (スピーカ)を共用することもできます。



A7V600 Internal Audio Connectors

8. GAME/MIDI コネクタ (16-1ピン GAME)

Gameポートを利用する場合は、付属のUSB/Gameポートモジュールのフラット ケーブルをマザーボードのコネクタにつなぎ、モジュールを空きスロットに取 り付けます。



🔓 GAME/MIDI モジュールは別個にお買い求めください。

9. シリアルポート 2 コネクタ (10-1 ピン COM2)

このコネクタはオプションのシリアルポートブラケットを使用して、2番目の シリアルポートを提供しています。ブラケットケーブルをこのコネクタに接続 してから、ブラケットをシステムシャーシ背面にあるスロット開口部に取付け ます。



シリアルポートブラケット(COM2)は別個にお買い求めください。

10.デジタルオーディオコネクタ (6-1ピン SPDIF_OUT2)

添付の SPDIFオーディオモジュールを接続するコネクタです。SPDIFモジュール をケースに取り付け、モジュールに付属のケーブルで接続します。高品質のデ ジタルオーディオを利用できるようになります。







工場出荷状態では、Line out_R, BLINE_OUT_R および Line out_L BLINE_OUT_Rにジャンパキャップがはめられています。フロントパネルオー ディオを用いない場合は、このジャンパをショートさせたままにしておいてく ださい。



A7V600 Front Panel Audio Connector

12. Serial ATA コネクタ (7ピン SATA1, SATA2)

それぞれプライマリSerial ATA (SATA1) および セカンダリ Serial ATA (SATA2) に対応したコネクタです。添付のケーブルを用いて Serial ATA機器 と接続します。



13. システムPANELコネクタ (20ピン PANEL1) ケースのスイッチやLEDを接続するコネクタです。



A7V600 System Panel Connectors

· 電源 LED用端子 (3-1ピン PLED)

ケースの電源LEDを接続する端子です。システムの電源入で点灯し、スリープ 状態の時には点滅します。+/-の向きに注意してください。

- ビープ音用スピーカ端子(4ピン SPKR)
 ケース付属のスピーカに接続します。音声メッセージやビープ音を聞くことができます。極性はありますが逆向きにつないでも音は鳴ります。
- ・ リセットスイッチ用端子 (2ピン RESET)

ケースのリセットスイッチを接続します。これもモーメンタリ型スイッチを使用します。システムの電源を切らずに再起動しますので、電源ユニットの寿命 を延ばすために適切な再起動方法です。極性はありません。スイッチの故障な どでショートしているとコンピュータが起動できなくなります。 ・ ATX電源スイッチ用端子 (2ピン PWR)

ケースの電源スイッチを接続します。AT電源とは違ってモーメンタリ型(押し ている間だけオンになる)スイッチを使用します。スイッチを一度押すと電源 が入り、もう一度押すとソフト的にオフになります。電源LEDによりオンオフ 状態を確認できます。極性はありません。

システム管理割り込みSMI用端子(2ピン SMI)
 システムを手動でサスペンドモードや「グリーン」モードにする端子です。
 コンピュータを使用していない時の節電やパーツの延命措置に有効です。
 ケースのサスペンドスイッチの2端子のコネクタを接続します。

 ハードディスクアクティビティリード(2ピンIDE_LED)
 この2ピンコネクタはHDD LEDケーブル用です。IDEコネクタのどれかに接続されているデバイスの読み込みまたは書き込みアクティビティにより、 IDE LEDが点灯します。


この章では、ASUS A7V600 Basic Input/Output System (BIOS) につ いて説明します。また、サポートCD 内の ASUS AFLASH BIOS を用いた BIOSアップデートについて説明しま す。

N S

2.1 BIOSの取り扱いとアップデート



再インストールに備えて、オリジナルのBIOSをブート可能なフロッピーディ スクにバックアップすることを推奨します。

2.1.1 ASUS EZ Flash を用いる場合

ASUS EZ Flash は、BIOSに組み込まれたファームウェアで、簡単にBIOSアップ デートを行うことができます。起動用のFDを用いたり、DOSを起動しなおしたり する必要はありません。EZ Flash を起動するには、コンピュータの起動(POST)中 に <Alt> + <F2> を押します。

以下は、ASUS EZ Flash を用いたBIOSアップデート方法です。

1. ASUSのWWWまたはFTPサイトから、BIOSファイルをダウンロードし、フロッピーディスクに保存します。(詳細は「ASUS サポート情報」参照。)



BIOSのファイル名を控えておいてください。EZ Flashの exact BIOS file name でBIOSファイル名を入力します。

- 2. コンピュータを再起動します。
- 3. POST中に <Alt> + <F2> を押します。以下のメッセージが表示されます。

ASUS EZ Flash V1.00 Copyright (C) 2002, ASUSTEK COMPUTER INC.					
[Onboard BIOS Information]					
BIOS Version : ASUS A7V600 BIOS Revision 1001 Beta 003					
BIOS Model : A7V600					
BIOS Built Date : 06/03/03					
Please Enter File Name for NEW BIOS: _ *Note: EZ Flash will copy file from A: Press [ESC] to reboot					

上記の画面写真は一例です。お使いの環境によりメッセージの内容は異なりま す。

 BIOSファイルの入ったフロッピーディスクをセットします。ドライブにディ スクがないと、エラーメッセージ「WARNING! Device not ready.」が 表示されます。

- 「Please Enter File Name for NEW BIOS:」プロンプトに対し、アップ デートしたいBIOSファイル名を入力して <Enter> を押します。
 EZ Flash は、自動でドライブAからファイルを探します。ファイルがあった 場合は、以下のメッセージが表示されます。
 BIOSファイル名を間違った場合は「WARNING! File not found.」と表 示されますので、<Enter>を押し、正しいファイル名を再入力して <Enter> を押します。
- 4. 上記のメッセージに対して Y を押すとアップデートが開始されます。N を押すと、アップデートは中止され、コンピュータが再起動します。
 Y を押した場合は、以下のメッセージが表示されます。

[BIOS Information in File] BIOS Version: A7V600 Boot Block	
WARNING! Continue to update the BIOS (Y/N)?	
AMAING: CONCINCE CO aparte the biob (1/M): _	

7. 各プロンプトに対してY を押してください。ブートブロックの書き換えが始ま ります。





ブートブロックの書き換え中には、絶対電源を切ったりリセットしないでくだ さい。再起動不可能になります。

8. アップデートが完了すると「Press a key to reboot」と表示されます。 何かキーを押すと、コンピュータが再起動し、新しいBIOSが有効になります。



上の画面のBIOS情報は、参照専用です。実際の画面の表示は図と異なっている ことがあります。

2.1.2 AFLASHを用いる場合

ブートディスクの作成とバックアップ

AFLASH.EXE はフラッシュメモリ用のライターユーティリティでマザーボードの BIOSをディスクに保存したり、新しいBIOSをマザーボード上のROMに書込む場合 に使用します。このユーティリティはDOS専用です。BIOSのバージョンは起動時 のメッセージで確認できます。数字の大きなものほど新しいバージョンです。

- 1. DOSプロンプトで FORMAT A:/S を実行します。AUTOEXEC.BAT と CONFIG.SYS は、コピーしないでください。
- 2. 上記のフロッピーディスクにAFLASH.EXEをコピーします。
 例: COPY D:\AFLASH\AFLASH.EXE A:\(Dは、CD-ROMドライブのドライブレター)。



AFLASHは DOSモード専用です。WinodwsのDOSプロンプト、ハードディス クから起動したメモリマネージャを含むDOS、WindwosMEの起動用FD では動 きません。DOS 6.2, WIN95 / WIN98の起動用FDをお使いください。

3. 上記のフロッピーディスクでコンピュータを再起動します。



「*BIOS セットアップ*」の「*boot sequence*」メニューで、「first item」にFloppyを設定しておいてください。

4. DOSプロンプトに対しA:\AFLASH < Enter>と入力します。





Flash Memory 項目に「unknown」と表示された場合、最新版のAFLASHを 用いてみてください。AFLASHは ASUSのサイトからダウンロードできます。 メインメニューで「1. Save Current BIOS to File」を選択し、
 <Enter>キーを押します。「Save Current BIOS To File」画面に切り換わります。



6. パスとファイル名を入力します。例)A:\XX-XX.XXX<Enter>

BIOSアップデート手順



BIOSアップデートは、マザーボードに問題があり新しいBIOSでそれが解決出来 る場合に行ってください。不用意なアップデートは、問題をさらに拡大させる 可能性があります。

- ASUSのWWWまたはFTPサイトから、BIOSファイルをダウンロードし、先に 作成したフロッピーディスクに保存します。(詳細は「ASUS サポート情 報」参照。)
- 2. そのフロッピーディスクでコンピュータを起動します。
- 3. A:\>プロンプトに対し、AFLASH<Enter>と入力します。
- 4. Main Menuで2 <Enter>と入力します。「Update BIOS Including Boot Block and ESCD」画面に切り換わります。
- 5. 新しいBIOSのパスとファイル名を入力します。例:A:\XXX-XX.XXX<Enter> この操作を取り消すには、何も入力せずに <Enter>を押します。

Update BIOS Including Boot Block and ESCD
Flash Memory: Winbond W29C020 or SST 29EE020 or Intel 82882AB
Current BIOS Version: ASUS XXX-XX ACPI BIOS Revision 100X BIOS Model : XXX-XX BIOS Built Date : 12/25/01
Please Enter File Name for NEW BIDS: A:\XXX-XX.XXX

6. 確認メッセージに対して、<Y>を押すとアップデート開始です。



7. フラッシュROMに新しいBIOSの情報が書き込まれます。ブートブロックについては、必要に応じて自動で更新されます。これは、アップデート失敗による再起動不能のリスクを最小限に押さえます。「Flashed Successfully」と表示されたら、プログラミング終了です。



8. 画面の指示に従って続けます。





アップデート中に問題が発生しても、絶対に電源を切ってはいけません。再起 動不可能になります。もう一度同じ手順を繰り返して、それでも問題あるなら 保存してある元のBIOSファイルを用いてください。BIOSファイルが完全に書き 込まれない状態で中断すると、コンピュータは起動できなくなります。万一、 この状態になった場合は修理が必要になります。

2.1.3 CrashFree BIOS 2でBIOSを回復する

CrashFree BIOS 2自動回復ツールにより、マザーボードの現在のBIOSがエラーを 起こしたり破損した場合、マザーボードのサポートCDから、またはBIOSファイル を含むフロッピーディスクからBIOSを自動的に回復できます。



- BIOS更新プロセスを続行する前に、マザーボードに付属するサポートCD またはマザーボードBIOS (A7V600.ROM)を含むフロッピーディス クを準備します。
- オリジナルのマザーボードBIOSのコピーをブート可能なフロッピーディスクに保存している場合、このディスクを使用してBIOSを回復することもできます。「2.1.1 ブート可能なフロッピーディスクを作成する」をご覧ください。

フロッピーディスクからBIOSを回復するには、次の手順を実行します。

- 1. システムをブートします。
- 2. 破損したBIOSが検出された場合、次のメッセージが表示されます。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

 このマザーボードのオリジナルの、または最新のBIOSファイルを含むフロッ ピーディスクを挿入します。ASUSのWebサイトからダウンロードしたBIOS ファイルが異なるファイル名を持っている場合、そのファイル名を A7V600.ROM.に変更します。A7V600.ROM が見つかると、BIOS更新プ ロセスが続行します。





BIOSを更新している間、システムをシャットダウンしたりリセットしないでく ださい! システムのブートエラーの原因となります!

4. BIOSの更新プロセスが完了したら、システムをリブートしてください。

サポートCDからBIOSを回復するには、次の手順を実行します。

- 1. システムをブートします。
- 2. 破損したBIOSが検出されたら、次の画面メッセージが表示されます。





ドライブにフロッピーディスクが見つからない場合、システムはCD-ROM.を自動的にチェックします。

3. CD-ROM.にサポートCDを設置します。サポートCDには、このマザーボードの オリジナルBIOSが含まれています。





BIOSを更新している間、システムをシャットダウンしたりリセットしないでく ださい! システムのブートエラーの原因となります!

4. BIOSの更新プロセスが完了したら、システムをリブートしてください。



回復されたBIOSは、このバイオスの最新のBIOSバージョンでないことがありま す。ASUSのWebサイト(www.asus.com)にアクセスして、最新のBIOSファイ ルをダウンロードしてください。

2.2 BIOS セットアップ

本マザーボードは、書換え可能なEEPROMを用いており、「2.1 BIOSの取り扱 いとアップデート」で述べたツールでアップデート可能です。

このツールは、マザーボードの交換、システムの再構築、または「Run Setup」 と表示された時に使います。この章では、このツールを用いたシステム構築方法に ついて述べます。

セットアッププログラムを使うように表示されない場合でも、将来コンピュータの 設定を変える必要が出てくるかもしれません。例えば、セキュリティのためにパス ワードを設定したり、省電力の設定を変えたりできます。システム設定を変更する には、BIOSセットアップを用いて、変更をコンピュータに教え、EEPROMのCMOS メモリに書き込む必要があります。

マザーボードのEEPROM内にセットアッププログラムが内蔵されています。コン ピュータのパワーオンテスト(POST)中に、<Delete>キーを押すことにより、この プログラムを呼び出すことができます。もし、少しでもキーを押すのが遅れた場合 は、自己診断が続行されセットアッププログラムを呼び出すことができません。

POSTが終了したあとにBIOSセットアップを呼び出したい場合は、 <Ctrl> + <Alt> + <Delete>またはリセットボタンを押してシステムを再起動してください。または、電源を一旦切って再起動してもいいですが、これは、先の2つの方法に失敗した時にしてください。

セットアッププログラムは、できる限り使いやすいようにデザインされています。 メニュー方式になっており、様々なサブメニューから目的の項目を選択することが できます。



BIOSは、常に最新のものにアップデートされているため、次ページからの画面は一例であり、お使いのものとは異なる場合があります。

2.2.1 BIOS メニューバー

BIOS画面の上部には、以下のメニューがあります。

- MAIN 基本的なシステムの設定と変更
- ADVANCED 詳細なシステムの設定と変更
- POWER 電源管理·省電力の設定と変更
- BOOT 起動デバイスの設定

EXIT 設定の保存方法についてとセットアップの終了

メニューを選択するには、左右の矢印キーを用いて、目的のメニュー項目が強調表 示されるようにします。

2.2.2 リジェントバー

画面の下端には、古い方式のメニューがあります。キー操作によって直接セット アッププログラムを操作する方式です。以下は、キーのリストとそれに相当するメ ニューの機能の一覧です。

機能の説明
ヘルプ画面の呼び出し(どのメニューからでも有効)
Exitメニューの呼び出し、または、親メニューに戻る
左右のメニュー項目(カテゴリ)の選択
上下のメニュー項目(カテゴリ)の選択
選択中の項目を1つもどす
選択中の項目を1つすすめる
選択項目の選択肢を呼び出す
最初の項目へ
最後の項目へ
画面に表示されている項目をデフォルトにもどす
保存して終了

General help (ヘルプ)

「Item Specific Help」ウィンドウに加え、BIOSセットアッププログラムは、 General Help画面を持っています。この画面は、どのメニューからでも <F1> また は <Alt> + <H> キーで呼び出すことができます。General Help画面には、キー操 作による操作方法が記されています。

Saving changes and exiting the Setup program 設定の保存と終了方法の詳細については「2.7 Exit メニュー」をご覧ください。

スクロールバー

ヘルプ画面の右にスクロールバーが表示された場合は、画面に表示しきれない項目 があることを示しています。<PgUp> および <PgDn> 、または、上下の矢印キー を用いると、画面をスクロールさせてすべての項目が見れます。<Home>キーで最 初のページ、<End>キーで最後のページ、<Enter> または<Esc>キーで終了、で す。 サブメニュー



特定の項目に右矢印(左図参照)が表示されることがありま す。これは、この項目にサブメニューがある印です。サブ メニューにはその項目の追加項目があります。サブメ ニューを呼び出すには、その項目を強調表示させ<Enter> キーを押します。サブメニューが表示されます。サブメ ニュー内の操作方法は、メインメニューのものと同じで す。<Esc> キーでメインメニューに戻ります。

どのキーが何の機能を持つのか、いろいろなメニューやサ ブメニューについて、少し練習してみて慣れてください。 項目に間違った変更を加えてしまった場合は、<F5>キーを 押すと、デフォルト値に戻ります。セットアッププログラ

ムでは、各項目が強調表示されている時に右側のウィンドウにヘルプ画面(Item Specific Help)が表示されます。これは、その強調表示されている項目についての 説明です。

2.3 Main メニュー

 AwardBI0S
 Setup
 Utility

 Main
 Advanced
 Power
 Boot
 Exit

 Main
 Advanced
 Power
 Boot
 Exit

 System
 The
 Idit
 Idit
 Item Specific Help

 System
 Date
 Idit
 Item Specific Help

 Legacy
 Diskette A
 I.44M, 3.5 in.1
 Enter>
 Legacy Diskette B
 Item Specific Help

 Floppy
 Mode Support
 IDisabledI
 (+, -, -) to select field:

 Primary
 Master
 IAutol
 (+, -, -) to change value.

 Secondary
 Stave
 IAutol
 (+, -, -) to change value.

 Secondary Slave
 IAutol
 IDisabledI
 (+, -, -) to change value.

 Chassis intrude
 detection
 IDisabledI
 (-, -, -) to change value.

 Supervisor
 Password
 IDisabledI
 (-, -) to change value.

 Supervisor
 Password
 IDisabledI
 (-, -) to change value.

 Help
 14
 Select Item
 -/+
 Change Value.
 F10

 F1
 Help
 14
 Select Item
 -/+
 Change Value.
 F10
 <

セットアッププログラムを起動すると以下の画面になります。

System Time [XX:XX:XX]

現在の時刻をセットします。時、分、秒の順になっています。設定できる値の範囲 は、時が00から23、分が00から59、秒が00から59です。<Tab>キーまたは <Shift> + <Tab>キーで、時分秒の項目間を移動できます。

System Date [XX/XX/XXXX]

現在の日付をセットします。月、日、年の順で、設定できる値の範囲は、月が1から12、日が1から31、年が西暦の4桁です。<Tab>キーまたは<Shift>+ <Tab> キーで月日年の項目間を移動できます。

Legacy Diskette A, B [1.44M, 3,5 in.]

フロッピーディスクドライブの種類を設定します。設定できる値は:[None] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]です。

Floppy 3 Mode Support [Disabled]

NEC98シリーズの1.2MBフロッピーを読み書きする場合に設定します。設定出来る 値は:[Disabled][Enabled]です。

Language [English US]

BIOS言語をオプションリストの中から選択してください。

Chassis Intrusion Detection [Disabled]

このフィールドは、シャーシ侵入検出機能の有効/無効を切り替えます。

Supervisor Password [Disabled] / User Password [Disabled]

パスワードの設定です。該当する項目を強調表示させ、<Enter>を押します。パ スワードを入力して<Enter>を押します。8文字の英字が有効で、記号や他の文 字は無視されます。確認のためもう一度入力して<Enter>を押します。これで、 パスワードが Enabled に設定されます。このパスワードでBIOSのすべての設定が 行えます。パスワードをクリアするには、該当する項目を強調表示させ、 <Enter>を押します。上記の入力欄が表示されますので、何も入力せずに <Enter>を押します。これで、パスワードが Disabled に設定されます。



パスワードを設定する前に、起動可能なフロッピーディスクにオリジナルBIOS のコピーを作成してください。間違ってCMOS RAMを消去した場合、BIOSファ イルをアップロードする必要があります。

パスワードについて

BIOSセットアップのメインメニューでパスワード入力が要求されます。正しいパスワードを 入力した場合のみ、BIOSセットアップに入ることができます。大文字小文字の区別はありま せん。Supervisor password(管理者用)と User password(ユーザー用)の2種類がありま す。パスワードを設定しないと、誰もがBIOSセットアップを行うことができます。パスワー ドを設定した場合、BIOSセットアップの起動時にSupervisorパスワードを入力する必要があ ります。パスワードが正しければ、BIOSセットアップのすべての項目を変更できるようにな ります。

パスワードを忘れた場合は?

パスワードをクリアするには、CMOS内の Real Time Clock (RTC) RAMをクリアする必要が あります。クリア方法は「2.7 スイッチとジャンパ」を参照してください。RTC RAMには、 BIOSセットアップの設定値が保存されており、これもクリアされますのでご注意ください。 Halt On [All Errors]

どのような種類のエラーでシステムを停止させるかを設定します。設定できる値は: [All Errors] [No Error] [All but Keyboard] [All but Disk] [All but Disk/Keyboard]です。

Installed Memory [XXX MB]

システムが起動時に検出したメインメモリ容量を表示します。表示のみで変更する必要 はありません。

2.3.1 Primary&Secondary / Master&Slave (IDEドライブ)



Type [Auto]

[Auto]を選択すると、IDEドライブを自動認識します。自動認識が成功すると、サブメ ニューに設定値(ジオメトリなど)が表示されます。自動認識できない場合は、そのドラ イブが古い形式のものか、または最新のものである可能性があります。また、他のシス テムで使用していたHDDの場合、間違ったパラメータで認識される可能性があります。 [User Type HDD]を選択して手動でパラメータを入力してみてください。(詳しくは、 次ページを参照してください。)



ハードディスクを手動で設定する場合は、ドライブに適した正しい値を入力す る必要があります。

[User Type HDD]

Main	AwardBIOS Setup Utilit	ý.
Primary Master	[User Type HDD]	Item Specific Help
Lype Translation Method Culinders Head Sector CHS Capacity Maximum LBA Capacity Multi-Sector Transfers SMART Monitoring PIO Mode ULTRA DMA Mode	[User Type HDD] [LBA] [1024] [63] 8422MB 25590MB [Maximum] [Disabled] [4] [Disabled]	<pre><enter> to select the type of the IDE drive. [User Type HDD] allows you to set each entry or your own. WRRNING: Ultra DMA mode 3/4/5 can be enabled only when BIDS detects shielded 80-pin cable.</enter></pre>
1 Help 1↓ SelectIt SC Exit ↔ SelectMe	em -/+ Change-Valu nu Enter Select⊧Su	es F5 Setup Defaults b-Menu F10 Save and Exit

シリンダ・ヘッド・セクタの値を手動で入力します。ドライブ自身に書かれている値を参照 してください。 IDEドライブを使用しない場合や、取り外した場合は、[None]を選択してください。

「Type:」項目の他のオプション: [CD-ROM] - IDE CD-ROM ドライブ [LS-120] - LS-120(スーパーディスク)互換ドライブ [ZIP] - ZIP-100 互換ドライブ [MO] - IDE光磁気ドライブ(MO) [Other ATAPI Device] - その他の IDEドライブ

このサブメニューで設定を行ったら、<Esc>キーでメインメニューにもどります。 メインメニューにもどったら、IDEドライブの項目が設定した値に変わっていること を確認してください。

Translation Method [LBA]

ドライブの種類を設定します。LBAモードの場合、シリンダ・ヘッド・セクタの値に 関らず、28ビットアドレッシングが採用されます。504MB以上のドライブには、 LBAモードが必要です。設定できる値は:[LBA][LARGE][Normal][Match Partition Table][Manual]です。

Cylinders

シリンダ値を設定します。ドライブを参照して正しい値を入力してください。注: この項目を変更するには、Type 項目が [User Type HDD] に、Translation Method 項目が [Manual] に設定されている必要があります。

Head

ヘッド値を設定します。ドライブを参照して正しい値を入力してください。 注:この項目を変更するには、Type 項目が [User Type HDD] に、Translation Method項目が [Manual] に設定されている必要があります。

Sector

セクタ値を設定します。ドライブを参照して正しい値を入力してください。注:この項目を変更するには、Type 項目が [User Type HDD] に、Translation Method項目が [Manual] に設定されている必要があります。

CHS Capacity

この項目は、設定したドライブ情報をもとに、BIOSが自動で計算した最大CHS数が 表示されます。表示のみで変更できません。

Maximum LBA Capacity

この項目は、設定したドライブ情報をもとに、BIOSが自動で計算した最大LBA数が 表示されます。表示のみで変更できません。

Multi-Sector Transfers [Maximum]

この項目は、ドライブがサポートする最大のブロックあたりのセクタ数が自動で セットされます。これを手動で設定することもできます。自動で設定された値が ドライブが最も性能を発揮する値とは限らないことに注意してください。ハード ディスク付属の資料を参考にして最適な値を設定してください。設定できる値 は:[Disabled][2 Sectors][4 Sectors][8Sectors][16 Sectors][32 Sectors][Maximum]です。

注:この項目を変更するには、Type が、[User Type HDD]に設定されている必要があります。

SMART Monitoring [Disabled]

S.M.A.R.T.の有効/無効を設定します。これは、Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technologyの略で、内蔵HDD診断プログラムです。リソース節約のた め、通常はDisabled(無効)になっています。設定できる値は:[Disabled] [Enabled] です。

PIO Mode [4]

IDEデバイスのPIOモードの設定を行います。 値が大きいほど高速です。設定できる値は:[0][1][2][3][4]です。

Ultra DMA Mode [Disabled]

Ultra DMAは、IDE完全互換のデータ転送高速化技術です。[Disabled] に設定する とUltra DMA機能を無効にします。設定できる値は:[0][1][2][3][4][5][6] [Disabled] です。注: この項目を変更するには、Type 項目が[User Type HDD] に設定されている必要があります。

2.3.2 Keyboard Features (キーボード)



Boot Up NumLock Status [On]

起動時のNumLockの状態を設定します。設定できる値は:[Off][On]です。

Keyboard Auto-Repeat Rate [12/Sec]

キーを押し続けた時、連続で入力される文字のスピードを設定します。設定できる 値は: [6/Sec][8/Sec][10/Sec][12/Sec][15/Sec][20/Sec][24/Sec][30/ Sec]です。 Keyboard Auto-Repeat Delay [1/4 Sec]

上記のオートリピートが開始されるまでの時間です。設定できる値は: [1/4 Sec] [1/2 Sec] [3/4 Sec] [1 Sec]です。

2.4 Advanced (詳細) メニュー



CPU Speed

このフィールドは、取り付けられたCPUの現在の速度を表示します。

CPU Frequency Multiple

CPUの内部と外部クロックの倍率を設定します。CPUに適した値に設定してください。

CPU External Frequency (MHz)

クロック発生器が PCIバスに供給するクロック周波数を設定します。CPUに適した 値に設定してください。この値を「CPU Frequency Multiple」倍したものがCPUの 内部クロック周波数になります。

Memory Frequency (Mhz)

メモリのクロック周波数を設定します。ポップアップメニューに表示される内容は CPU Frequency (MHz)の設定と実装されているDDRメモリの種類に依存します。設 定できる値は: [Auto] [200] [266] [333] [400]です。

CPU VCore Setting [Auto]

[Manual]に設定すると、CPUのコア電圧を変更することができます(次項参照)。 [Auto]に設定すると自動でコア電圧が設定されます。通常は、[Auto]に設定してく ださい。設定できる値は: [Manual] [Auto]です。

CPU VCore

前項が [Manual] の場合の設定電圧です。[Auto] の場合は変更できません。CPUに 適した値に設定してください。

AGP Voltage [Auto]

AGP の動作電圧を設定できます。JmpreFree モードでのみ変更できます。それ以 外の場合は [Auto] に設定してください。設定できる値は : [1.8V] [1.7V] [1.6V] [1.5V] [Auto] です。

DRAM Voltage [Auto]

DRAMの動作電圧を制御します。JmpreFreeモードでのみ変更することができま す。それ以外の場合は [Auto] に設定してください。設定できる値は: [Auto] [2.85V] [2.75V] [2.65V] [2.55V] です。

System Performance [Optimal]

DRAM SPD のタイミングを調整します。[TURBO] に設定するとメモリの能力を最 大限に発揮させることができます。設定できる値は:[Optimal][Turbo]です。

CPU Level 1 Cache, CPU Level 2 Cache [Enabled]

CPU内蔵の1次および2次キャッシュを無効にすることができます。通常は [Enabled]ですが、[Disabled]にするとキャッシュが無効になります。設定できる 値は: [Disabled] [Enabled]です。

PS/2 Mouse Function Control [Auto]

デフォルトは[Auto]で、起動時にPS/2マウスを検出します。検出されると IRQ12 が割り当てられます。検出されなかった場合は IRQ12を拡張カードのために使用で きます。[Enabled]にするとPS/2マウスが検出されなくても IRQ12が使用されま す。設定できる値は: [Enabled] [Auto]です。

USB Legacy Support [Auto]

デフォルトの [Auto] の場合、起動時にマザーボード上のUSBポートに接続されて いるUSB機器を自動で検出します。これが検出されるとUSBコントローラのレガシー モードが有効になり、検出されないと無効になります。[Disabled]に設定すると、 USB機器の有無にかかわらずレガシーモードは無効になります。設定できる値は: [Disabled] [Enabled] [Auto]です。

OS/2 Onboard Memory > 64M [Disabled]

OS/2で、 64MB以上のメモリを搭載している場合は [Enabled]に、それ以外は [Disabled]にします。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

Instant Music [Disabled]

BIOSでインスタントミュージック機能の有効/無効を切り替えることができます。構成オプション: [Disabled] [Enabled]



インスタントミュージックが有効になっていると、PS/2 キーボードの電源 アップ機能は自動的に無効になります。

Instant Music CD ROM

インスタントミュージックCDを再生するために使用するCD-ROMドライブを選択 できます。構成オプションはシステムにインストールされた光ドライブによって 異なります。



上のアイテムは、インスタントミュージックアイテムを有効にしている場合の み表示されます。

2.4.1 Chip Configuration



SDRAM Configuration [By SPD]

実装されているDDRメモリの最適なタイミングを設定します。デフォルトは [By SPD]で、SPD (Serial Presence Detect)内の値により、以下の4項目の値が決まり ます。メモリモジュール内のEEPROMに書き込まれているメモリの種類・サイズや速 度・電圧・バンク値などの臨界値に従って最適なタイミングが設定されます。設定で きる値は:[User Defined][By SPD]です。



以下の4項目(2~5)は、SDRAM Configurationが[User Defined]の時に有効です。

SDRAM CAS Latency (SDRAM SPDの値による)

CAS遅延(CL):メモリにアドレスを与えてから、実際に読み取りを行えるまでの時間です。設定できる値は:[1.5T][2T][2.5T]です。

SDRAM RAS to CAS Delay (SDRAM SPDの値による)

RAS-CAS遅延時間(t_{ROD}): 行アドレスを与えてから列アドレスを与えるまでの時間です。設定できる値は: [5T] [4T] [3T] [2T] です。

SDRAM RAS Precharge Delay (SDRAM SPDの値による)

プリチャージコマンドが発行されたあとのアイドル時間です。設定できる値は: [5T] [4T] [3T] [2T] です。

SDRAM Active Precharge Delay (SDRAM SPDの値による)

DDR SDRAMパラメータ用の DDR SDRAMクロックを設定します。設定できる値は: [9T] [8T] [7T] [6T] です。

SDRAM 1T Command Control

設定できる値は: [Disabled] [Enabled] [Auto] です。

SDRAM Bank Interleave

設定できる値は: [Disabled] [2 Bank] [4 Bank] [Auto] です。

Graphics Aperture Size [64MB]

AGPがテキスチャマッピングのためにメインメモリを使用する容量です。設定でき る値は:[4MB][8MB][16MB][32MB][64MB][128MB][256MB][512MB] [1024MB]です。



[1024MB] および [512MB] は AGP 8X グラフィックスカードを用いている場 合にのみ設定できます。

AGP Capability [8X Mode]

マザーボード上のAGPモードを設定します。AGP 8X モードの場合、最大データ転送速度は 2.12GB/秒です。AGP 8X は上位互換性がありますので、AGP 4X以下の グラフィックスカードを用いる場合でも、デフォルトの[8X Mode]で問題ありません。[1X Mode]に設定するとAGP 8Xグラフィックスカードを用いていてもデータ 転送速度は 266MB/秒になります。設定できる値は: [Auto][1X Mode][2X Mode] [4X Mode][8X Mode]です。

AGP Drive Strength [Auto]

設定できる値は : [Auto] [Manual] です。

設定できる値は : [0][1][2][3][4][5][6][7][8][9][A][B][C][D][E][F] です。

AGP performance control [Disabled]

設定できる値は: [Disabled] [Enabled] です。

AGP Fast Write control [Disabled]

設定できる値は: [Disabled] [Enabled] です。

Video Memory Cache Mode [UC]

USWC (Uncacheable, Speculative Write Combining) は、ビデオメモリのための 新しいキャッシュ技術です。描画データをキャッシュすることにより表示速度を飛 躍的に向上させます。この機能に対応していないビデオカードを用いる場合は UC (UnCacheable)にセットしてください。コンピュータが起動しなくなる場合があり ます。設定できる値は:[UC][USWC]です。

DRAM Burst Length 8QW [Disabled]

このアイテムはDRAM バースト長8QWの有効/無効を切り替えます。構成オプ ション: [Disabled] [Auto]

Rank Interleave [Disabled]

このアイテムはランクインターリーブアイテムの有効/無効を切り替えます。構成 オプション: [Disabled] [Auto]

2.4.2 I/O Device Configuration



Onboard FDC Swap A & B

フロッピーディスクドライブのドライブレターを物理的に入れ換えます。設定でき る値は : [No Swap] [Swap AB]です。

Floppy Disk Access Control [R/W]

[Read Only] に設定するとフロッピーにライトプロテクトがかかり、書き込み禁止 になります。デフォルト値は [R/W] で読み書き可能です。設定できる値は:[R/W] [Read Only]です。

Onboard Serial Port 1 [3F8H/IRQ4] Onboard Serial Port 2 [2F8H/IRQ3]

オンボードのシリアルポートのIRQとI/Oアドレスを設定します。シリアルポートの 1と2は、それぞれ別の値に設定しなければいけません。設定できる値は:[3F8H/ IRQ4][2F8H/IRQ3][3E8H/IRQ4][2E8H/IRQ10][Disabled]です。

UART2 Use As [COM Port]

オンボードのUART2に割り当てるデバイスを指定します。設定できる値は:[COM Port][IR]です。

Onboard Parallel Port [378H/IRQ7]

オンボードのパラレルポートのIRQとI/Oアドレスを指定します。[Disabled]にする と、以下のParallel Port Mode とECP DMA Select 設定も無効になります。 設定できる値は: [Disabled] [378H/IRQ7] [278H/IRQ5]です。

Parallel Port Mode [ECP+EPP]

パラレルポートの動作モードを設定します。[Normal]は一方向の通常の速度の通 信、[EPP]は双方向通信、[ECP] は双方向でDMAモード、[ECP+EPP]は双方向で通 常の速度に設定します。設定できる値は:[Normal][EPP][ECP][ECP+EPP]です。

ECP DMA Select [3]

ECPモードで、パラレルポートが使用するDMAチャンネルを指定します。Parallel Port Modeで[ECP]または[ECP+EPP]を選択した場合のみ有効です。設定できる 値は:[1][3]です。

Onboard Game Port [200H-207H]

GAMEポートの I/Oアドレスを指定します。他のポートと重複しない値に設定してく ださい。設定できる値は:[200H/207H][208H-20FH][Disabled]です。

Onboard MIDI I/O [Disabled]

MIDI ポートの I/Oアドレスを指定します。他のポートと重複しない値に設定してく ださい。設定できる値は: [330H-331H] [300H-301H] [Disabled] です。

USB Controller [Enabled]

これらのフィールドは、オンボードUSBコントローラの有効/無効を切り替えま す。構成オプション: [Disabled] [Enabled]

USB Device Mode [Disabled]

これらのフィールドは、USBデバイスモードの有効/無効を切り替えます。構成オ プション: [Disabled] [Enabled]

Onboard PCI IDE [Both]

これらのフィールドは、使用するオンボードPCI IDEドライブを選択したり使用不可にします。構成オプション: [Both] [Primary] [Secondary] [Disabled]です。

Onboard LAN [Enabled]

オンボードLANコントローラの有効/無効の切り替えが可能です。構成オプション: [Disabled] [Enabled]

Onboard LAN Boot ROM [Enabled]

オンボードの LAN Boot ROM の有効/無効を切り替えます。設定できる値は: [Disabled] [Enabled] です。 Onboard Serial ATA Boot ROM [Enabled]

これらのフィールドは、オンボードシリアルATAコントロールブートROMの有 効/無効を切り替えます。構成オプション: [Disabled] [Enabled]

Onboard AC97 Audio Controller [Auto]

オンボードの AC'97音源の有効/無効を切り替えます。設定できる値は:[Auto] [Disabled] です。

2.4.3 PCI Configuration



Slot 1/5, Slot 2/6, Slot 3, Slot 4 IRQ [Auto]

IRQをどのようにPCIスロットに割り当てるかを設定します。デフォルトは[Auto] で、IRQは自動で割り当てられます。設定できる値は:[Auto][NA][3][4][5] [7][9][10][11][12][14][15]です。

PCI/VGA Palette Snoop [Disabled]

MPEGビデオカードのような非標準のVGAカードでは、適切に色を再現できません。この項目を[Enabled]にすると、この問題を解決できます。それ以外は [Disabled]に設定します。設定できる値は:[Disabled][Enabled]です。

PCI Latency Timer [32]

性能と安定性のため、デフォルトの[32]のままにしておいてください。(値を小さ くすると性能重視、大きくすると安定性重視になります。)

PCI Delayed Transaction [Disabled]

これらのフィールドは、PCI 遅延トランザクション機能の有効/無効を切り替えま す。構成オプション: [Disabled] [Enabled] です。

Primary VGA BIOS [PCI VGA Card]

プライマリグラフィックスカードを選択します。 設定できる値は:[PCI VGA Card] [AGP VGA Card] です。

Onboard ATA device First [No]

オンボードの ATAを優先するかどうかを設定します。設定できる値は : [No] [Yes] です。

2.4.3.1 PCI IRQ Resource Exclusion

AwardBIOS Setup Utility	
Hdvanced	
PCI IRQ Resource Exclusion	Item Specific Help
IRO 3 Reserved [No/ICU] IRO 4 Reserved [No/ICU] IRO 5 Reserved [No/ICU] IRO 7 Reserved [No/ICU] IRO 7 Reserved [No/ICU] IRO 10 Reserved [No/ICU] IRO 11 Reserved [No/ICU] IRO 12 Reserved [No/ICU] IRO 14 Reserved [No/ICU] IRO 15 Reserved [No/ICU]	Select [Ves] if this IRQ is required by a legacy ISA card and you are not using ICU; otherwise, select [No/ICU].
F1 Help 11 Select Item -/+ Change Values	F5 Setup Defaults

IRQ XX Reserved [No/ICU]

表示されているIRQの値がオンボードのレガシー(非PnP)ISAデバイスで使用されること を示します。デフォルトでは、IRQは使用しない、またはICU(ISA Configuration Utility) が自動で割り当てる、となっています。設定できる値は:[No/ICU][Yes]です。

2.5 Power (電源管理) メニュー

Powerメニューは、省電力のための設定です。一定時間使われていないディスプ レイやハードディスクの電源を自動でオフにします。

		Item Specific Help	
Video Off Option Video Off Method HDD Power Down ACPI Suspend To RAM Suspend Mode PWR Button < 4 Secs Power Up Control Hardware Monitor	(Diser Der Heu) [Suspend → Off] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Soft Off]	<enter> to select the power saving mode. You can select [User Defined] to go to the suspend mode entry below.</enter>	

Power Management [User Defined]

以下の省電力設定を使う場合に有効にします。[Disabled]にすると他の項目の設定 に関らず省電力機能は働きません。[User Define]で独自の設定ができます。[Max Saving]にすると最大に節電できます。Suspend Mode欄は、最大に節電できる ようにあらかじめ設定されています。

この項目は節電機能の総合的な設定です。[Max Saving] では少しの時間で節電モードに入ります。[Min Saving] は、[Max Saving] と同じ内容で節電しますが、節電モードに入るまでの時間が長くなります。[Disabled] は節電機能を無効にします。 [User Define] は、各項目をユーザーがカスタマイズできます。設定できる値は: [User Define] [Disabled] [Min Saving] [Max Saving]です。



コンピュータがサスペンドモードに入っているときでもシステム時間を更新し 続けるためには、拡張電源管理(APM)ユーティリティをインストールする必要 があります。Windows 3.xとWindows 95では、APM機能を持つをWindows。 インストールする必要があります。Windows 98以降では、APMはコントロー ルパネルに「電源管理」とラベルされたバッテリおよび電源コードアイコンに よって示されたように、自動的にインストールされます。電源管理プロパティ ダイアログボックスの「詳細設定」アイテムを選択します。

Video Off Option [Suspend -> Off]

ビデオ信号を自動でオフにするかしないかを設定します。設定できる値は: [Always On] [Suspend -> Off]です。

Video Off Method [DPMS OFF]

ビデオ信号オフの内容を設定します。DPMS (Display Power Management System: ディスプレイ電源管理システム)は、DPMS対応のディスプレイをBIOSがコントロー ルします。[Blank Screen] は節電機能に対応していないディスプレイに使用しま す。



この場合、スクリーンセーバーに「模様なし」を選択します。スクリーンセー バーが働くとディスプレイは節電モードに入ります。

[V/H SYNC+Blank]は、さらに垂直水平同期信号もオフにします。設定できる値は: [Blank Screen] [V/H SYNC+Blank] [DPMS Standby] [DPMS Suspend] [DPMS OFF] [DPMS Reduce ON]です。

HDD Power Down [Disabled]

この項目の時間だけ、オンボードの IDEコネクタに接続されたハードディスクがア クセスされなかった場合、ハードディスクの回転を停止させます。SCSIハードディ スクや追加の IDEコントローラに接続されたハードディスクには影響ありません。 設定できる値は:[Disabled][1 Min][2 Min][3 Min]...[15 Min]です。

ACPI Suspend To RAM [Disabled]

ACPI RAMサスペンド(STR)という節電機能です。ATX電源の+5VSBに最低720mAの容量が必要です。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

Suspend Mode [Disabled]

サスペンドモードに移行するまでの時間を設定します。設定できる値は: [Disabled] [1~2 Min] [2~3 Min] [4~5 min] [8~9 Min] [20 Min] [30 Min] [40 Min] です。

PWR Button < 4 Secs [Soft Off]

[Soft off]に設定すると、ATX電源スイッチは、4秒以下押された時、通常の電源オフボタンとして働きます。[Suspend]の場合は、4秒以下押された場合、スリープモードに移行します。どちらの場合でも、4秒以上押した場合は、電源オフになります。設定できる値は: [Soft off] [Suspend]です。

2.5.1 Power Up Control



AC PWR Loss Restart [Disabled]

AC電源が一旦切れて復旧した場合、システムをどうするかを設定します。 [Disabled]の場合はオフのままです。[Enabled]の場合は必ず再起動します。 [Previous State] の場合はAC電源が切れる前の状態に従います。[Enabled]の場 合、ATXの元電源を入れただけでコンピュータが起動します。設定できる値は: [Disabled] [Enabled] [Previous State]です。

Wake/Power Up On Ext. Modem [Disabled]

コンピュータがソフトオフの時、外付けモデム着信で起動するかどうか設定しま す。設定できる値は:[Disabled][Enabled]です。

Wake/Power Up By PS/2 Keyboard [Disabled]

キーボードを用いてコンピュータの電源を入れたい場合、どのキーを使うかを設定 します。ATX電源の+5VSBに最低1Aの容量が必要です。設定できる値は: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key] です。

Wake/Power Up By PS/2 Mouse [Disabled]

[Double Click] に設定すると PS/2マウスを用いてコンピュータの電源を入れるこ とができます。ATX電源の+5VSBに最低 1 Aの容量が必要です。設定できる値は: [Disabled] [Double Click]です。

Power Up On PCI Card [Disabled]

[Enabled] に設定すると PCI LANカードまたは PCI モデムカードを用いてコンピュー タの電源を入れることができます。ATX電源の+5VSBに最低 1 Aの容量が必要で す。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

Automatic Power Up [Disabled]

コンピュータを無人状態で自動起動します。[Everyday]で毎日の決まった時間に、 [By Date]で決まった日付の決まった時間に起動できます。設定できる値は: [Disabled] [Everyday] [By Date]です。 日付アラーム

このアイテムは、Automatic Power Up(自動電源オン)アイテムを[日付順]に設定したときのみ、表示されます。これにより、システムの電源をオンにする現在の日付を入力できます。アラームの時間は、必ずこのアイテムを設定した後に設定するようにしてください。

時間 (hh:mm:ss) アラーム

このアイテムは、Automatic Power Up(自動電源オン)アイテムを[日付順]または[毎日]に設定したときのみ、表示されます。これにより、システムの電源をオンにする日の時間や分、秒を入力できます。

2.5.2 Hardware Monitor (ハードウェアモニタ)



MB Temperature [xxxC/xxxF] CPU Temperature [xxxC/xxxF] マザーボード(MB)、CPUの温度を自動で検出して表示します。

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A] Chassis Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A] Power Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A]

CPU、電源、ケースの冷却ファンの毎分あたりの回転数をRPMで表示します。ファンが接続されているかどうかは自動で検出されます。接続されていない場合は N/Aと表示します。

VCORE Voltage, +3.3V Voltage, +5V Voltage, +12V Voltage

マザーボードのレギュレータが発生する各電圧をモニターします。

Q-Fan Control [Disabled]

ASUS Q-Fan はシステムの状態に応じて、ファンの回転数を制御する機能です。 [Enabled] に設定すると、Fan Speed Ratio および Speed Up/Down Response Time 項目が有効になりますので、必要な値を設定してください。 設定できる値は: [Disabled] [Enabled] です。

Fan Speed Ratio [10/15]

ファンの回転数を下げる場合の比率を決めます。デフォルトの [10/15] は最も低い比率です。これより高く設定すると冷却能力は上がりますが、騒音や振動は増加することになります。この項目は Q-Fan Control が [Enabled] の場合に有効です。設定できる値は: [10/15] [11/15] [12/15] [13/15] [14/15] [Full Speed] です。



各項目において、値が上下限を越えた場合は「Monitor found an error. Enter Power setup menu for details」というエラーメッセージが表示されます。 <F1>キーで続行、キーでBIOSセットアップ画面になります。

2.6 Boot (起動)メニュー



Boot Sequence

4種類の起動デバイスを選択できます。上下矢印キーで選択します。<+>または <Space>で1つ上へ、<->で1つ下に移動できます。上に表示されているデバイス から順番に起動可能かをチェックしていき、起動可能であればそのデバイスから起 動します。項目としては、Removable Devices、IDE Hard Drive、ATAPI CD-ROM、Other Boot Device があります。

Removable Device [Legacy Floppy]

リムーバブルデバイスの選択です。設定できる値は:[Disabled][Legacy Floppy] [LS-120] [ZIP] [ATAPI MO] [USB FDD] [USB ZIP/Flash] です。

IDE Hard Drive

ブートさせるIDEハードディスクを選択します。[Enter]キーを押すと接続されてい るドライブ名が表示されます。 ATAPI CD-ROM

ブートさせるATAPI CD-ROMドライブを選択します。[Enter]キーを押すと接続され ているATAPI CD-ROMドライブ名が表示されます。

Other Boot Device Select [INT18 Device (Network)]

その他のデバイスです。設定できる値は: [Disabled] [SCSI Boot Device] [INT18 Device (Network)]です。

Plug & Play O/S [No]

プラグアンドプレイ(PnP)対応OSがBIOSに代わってPCIバスを設定できるようにする ことができます。[Yes]に設定すると、OSが IRQを割り当てるようになります。PnP 非対応OSや、OSによるIRQの再割り当てを行わない場合は [No]に設定します。設 定できる値は: [No] [Yes] です。

Reset Configuration Data [No]

ESCD(拡張システム設定データ)は、PnP非対応ISAデバイスの情報を持っています。 また、最後に起動した時のシステムの設定情報も保持しています。POST(起動時の 自己診断)中にこのデータを破棄させたい場合にのみ、[Yes]を選択してください。 設定できる値は:[No][Yes]です。

Boot Virus Detection [Enabled]

ブートセクタに感染するウィルスの検出を行います。ウィルスが検出されるとシス テムは停止し、警告メッセージが表示されます。そのまま続行するか、ウィルス除 去を行うか決めます。設定できる値は:[Disabled][Enabled]です。

Quick Power On Self Test [Enabled]

[Enabled]にすると、起動時の自己診断(POST)を簡単にします。例えば、メモリ チェックを通常4回行うところが1回になり起動時間を短縮できます。設定できる 値は: [Disabled] [Enabled]です。

Boot Up Floppy Seek [Enabled]

[Enabled]にすると、起動時に、フロッピーディスクが40トラックか80トラック かを検出します。80トラックのFDのみを用いる場合は、[Disabled]に設定すると起 動時間を短縮できます。設定できる値は:[Disabled][Enabled]です。

Full Screen Logo [Enabled]

[Enabled] に設定すると起動時にマザーボード固有の画像を表示します。設定できる値は: [Disabled] [Enabled]です。

Interrupt Mode [APIC]

APICは、Advanced Programmable Interrupt Controllerの略で、IRQを16個以上 に拡張する機能です。PICは、Programmable Interrupt Controllerの略で、従来の 16個のIRQをそのまま用います。 APIC は Windows 2000 および XP でサポートさ れています。設定できる値は: [PIC] [APIC]です。

2.7 Exit (終了) メニュー

BIOSの各項目を設定したら、それを保存して終了する必要があります。メニューバーで Exit を選ぶと以下のメニューが表示されます。

AwardBIOS Setup Utility									
Ma	iin	Advar	nced	Power	Bo	ot	Exit		
ES	it & Sa	ue fr	anges					Item S	pecific Help
E× Ex Lc Di Se	it & Sa it & Di ad Setu scard C we Char	ive CH scarc ip Def hange iges	nanges Change aults s	*S				Exit set save you CMOS.	up utility and r changes to
F1	H-1-	•1	0-11	Theorem		01	0.1		0-1
ESC	Exit	4.4	Select	Menu	Enter	Select	 Sub-M 	enu F10	Save and Exit



<Esc>では、このメニューから抜けることはできません。いずれかの項目を選 択するか<F10>で終了させます。

Exit Saving Changes

各項目で設定した値をCMOSメモリに書き込み終了する場合は、このメニューを選択 します。このメモリはバッテリーバックアップされていますので、コンピュータの 電源を切ってもその内容は保存されています。確認メッセージが表示されますの で、[Yes]を選んで保存終了します。



設定変更を保存せずにBIOSセットアップを終了しようとした場合も確認メッ セージが出ますので、保存する場合は <Enter>を押して設定変更を保存しま す。

Exit Discarding Changes

設定変更を保存せずに終了する場合は、このメニューを選んでください。システム の日付・時刻、パスワードの変更以外の場合、確認メッセージが表示されます。

Load Setup Defaults

これは、各設定項目について、そのデフォルト(既定)値を読み込むものです。<F5> キーを押した場合も同様です。確認メッセージが出ますので、デフォルト値にもど したい場合は、[Yes]を選択します。このあと、Exit Saving Changes で終了 したり、改めて変更を加えて保存終了したりできます。

Discard Changes

今回の設定変更を破棄し、変更前の値にもどします。確認メッセージが出ますので、前回の設定値にもどす場合、[Yes]を選択します。

Save Changes

終了せずに、変更値の保存のみを行います。続けて、BIOSセットアップの作業を行うことが出来ます。確認メッセージが出ますので、ここで設定を保存する場合、 [Yes]を選択します。



添付のサポートCDに収録されて いるソフトウェアの説明です。

Η °**|**<

3.1 OSのインストール

本マザーボードは Windows ME/NT/2000/XP 対応しています。ハードウェアの 最新機能を利用するには、各OSは最新バージョンのものを用いてください。



マザーボードの設定やオプション、拡張カードには様々な種類があります。次 章からの説明は一般的な例で、お使いのシステムと異なる場合があります。

3.2 サポートCDについて

添付のサポートCDには、本マザーボードに必要なドライバ、ソフトウェア および ユーティリティが含まれています。OSのインストール後に必ずインストールして ください。



サポートCDの内容は、予告なしに変更される場合があります。最新情報についてはASUSのWEBサイトをご覧ください。

3.2.1 サポートCDの起動方法

サポートCDを使うには、CD-ROMドライブにCDを挿入します。インストールメ ニューが自動起動します。





メニューが起動しない場合は、BINフォルダ内の ASSETUP.EXE を実行して ください。

3.2.2 ドライバメニュー

VIA 4 in 1 drivers 以下のドライバをインストールします。

- VIA Registry (INF) ドライバ - VIA AGP VxD ドライバ - VIA ATAPI ベンダーサポートドライバ - VIA PCI IRQ Miniport ドライバ.

AD1980 SoundMAX Audio Driver Application

ADI 1980 AC'97 準拠オーディオコントローラとアプリケーションです。

3Com Gigabit LOM (3C940) Driver

1000Mbps Gigabit LAN 用の3Com Gigabit LOM (3C940)ドライバをインストー ルします。

USB 2.0ドライバ

このアイテムはUSB 2.0ドライバをインストールして、USB 1.1ポートをUSB 2.0 にアップグレードします。



ー部のメニューアイテムは、特定のオペレーティングシステムのバージョンの 場合のみ表示されます。

3.2.3 ユーティリティメニュー

マザーボードのサポートユーティリティに関するメニューです。強調表示されて いる項目が、本マザーボードで有効なユーティリティです。各項目をクリックす るとインストールウィザードが開始されます。



ASUS PC Probe

コンピュータのファン回転数・温度・電圧などのハードウェア情報をモニターすることができるユーティリティです。システムの監視に役立ちます。

ASUS Update

最新バージョンのBIOSをWEBサイトから自動でダウンロードするユーティリティで す。 PC-cillin 2002

PC-cillin 2002 アンチウィルスソフトウェアをインストールします。詳しくは、 オンラインヘルプを参照してください。

Microsoft Direct X 8.1 Driver Microsoft V8.1 ドライバです。

Adobe Acrobat Reader V5.0

PDF形式のマニュアルを見るために必要な Adobe Acrobat Reader をインストールします。

ASUS Screen Saver

ASUS特製スクリーンセーバーをインストールします。

3.2.4 ASUS サポート情報

ASUSのサポート情報です。本書にあるサポート情報とあわせてご利用ください。



3.3 ASUS インスタントミュージックライト

マザーボードには、インスタントミュージックライトと呼ばれるBIOSベースの オーディオ再生機能が搭載されています。この機能は、オンボードACD 7 CODEC オーディオによってサポートされ、光ドライブ(CD-ROM、DVD-ROM、 CD-RW)を必要とします。



- 1. インスタントミュージックライトは、オーディオフォーマットのCDのみを サポートします。
- 2. インスタントミュージックライトは、アドオンサウンドカードを取り付け それを有効にしているときは機能しません。
- 3. インスタントミュージックライトは、PS/2キーボードのみをサポートします。

ASUSインスタントミュージックライトを有効にするには、次の手順を実行します。

 光ドライブ(CD-ROM、DVD-ROM、CD-RWドライブ)から出るアナログオー ディオケーブルを、マザーボードの4ピンCDインコネクタ(ラベルされた CD1)に接続します。場所については、「1.12 コネクタ」をご覧ください。



CD-ROM オーディオケーブルを接続していることを確認してください。接続し ていないと、インスタントミュージックライトキーを使用して、オーディオボ リュームを制御できません。

- 2. システムの電源をオンにし、パワーオンセルフテスト(POST)の間、Delete キーを押してBIOSに入ります。
- インスタントミュージックライト構成メニューで、インスタントミュージックライトというアイテムを選択し、それを有効に設定します。ユーザーガイドの「2.4 Advanced (詳細) メニュー」をご覧ください。
- 4. インスタントミュージックCDROMアイテムを強調表示してEnterに入り、 CD-ROMオプションを表示します。この機能を使用したいCD-ROMドライブを選択 します。ユーザーガイドの「2.4 Advanced (詳細) メニュー」をご覧ください。



システムに1つしか光ドライブ(CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW)を取り付けて いない場合、インスタントミュージックCDROMアイテムを設定する必要はあ りません。BIOSはインストールされたドライブタイプを自動的に検出し表示し ます。

5. 変更を保存し、BIOSセットアップを終了します。



- 1. Scroll Lock LED は、インスタントミュージックライトを有効にした後に オンに固定されます。
- 2. Caps Lock LED はCD再生を一時停止しているときオンになります。
- インスタントミュージックライトモードに設定しているとき、システムの呼び起こし機能(LAN、キーボード、マウス、USB)は非アクティブになります。この場合、電源スイッチを使用してシステムの電源を入れください。
- システムが接続を失ったり光ドライブを検出できない場合、インスタント ミュージックライト機能は自動的にオフ(無効)になります。「ビープ 音」が鳴ると、この状態に入っていることを示します。

ASUSインスタントミュージックライトを使用するには、次の 手順を実行します。

- 1. システムにスタンバイ電力が供給されるように、電源コードがアースされた電 源装置に差し込まれていることを確認します。
- 2. キーボードの2セットの特殊機能キーのどちらかを使用して、オーディオCD を再生します。これらのキーは、BIOSでインスタントミュージックライトア イテムを有効にしている場合にのみ、示されたように機能します。
- インスタントミュージック機能キー(セット 1)



インスタントミュージックの機能キー(セット 2)



- スピーカーやヘッドフォンを、オーディオ出力のリアパネルのラインアウト (ライム色)に接続します。ヘッドフォンをCD-ROM ドライブのフロントパ ネルのヘッドフォンジャックに接続することもできます。
- 4. ドライブのオーディオCDを載せます。
- 5. Escを押して、インスタントミュージックライトの電源をオンにします。
- 6. F1またはスペースバーを押して、CDの最初のトラックを再生します。



ドライブにCDがない場合、F1またはスペースバーを押すと、ドライブのトレ イが出てきます。

- 7. 前ページのインスタントミュージック機能を参照して、他のトラックを選択し たりボリュームを制御してください。
- 8. F2 または Enterを一度押すとCDの再生が停止します。 F2 または Enterをもう一度押すとCDが出てきます。
3.4 RAID 0 / RAID 1 / JBOD 構成

本マザーボードは、VIA[®] VT8237高性能IDE RAIDコントローラを組み込み、2つの 独立したSATAチャネルでRAID 0、RAID 1、JBODをサポートします。

RAID 0 (データストライピングと呼ばれる)は2つの全く同一のハードディス クドライブを最適化して、パラレルな、インターリーブされたスタックにデータ の書き込み/読み込みを行います。2つのハードディスクは単一ドライブとして同 じ機能を果たしますが、持続的データ転送速度では、単一ディスクのみの場合の2 倍の速度を実現して、データアクセスと格納を向上させています。

RAID 1 (データミラングと呼ばれる)は1つのドライブからもう1つのドライブ に同じ画像データをコピーして保存します。1つのドライブが故障しても、他のド ライブには、データの完全なコピーを保持されているので、ディスクアレイ管理 ソフトウェアは全てのアプリケーションを、バックアップされているドライブに 送ります。このRAID構成はデータ保護を実現して、システム全体に対するフォー ルとトレランスを増大しています。

JBOD ("just a bunch of disks" または "just a bunch of drives" 略語) は、公式には「スパン」と呼ばれています。この用語は、耐故障性を増し データアクセスパフォーマンスを上げるためのRAIDシステムに従って構成 されていない、コンピュータのハードディスクを呼ぶために使用されます。 このRAIDシステムは、ドライブを1つの大きな論理ドライブに結合すること によって、複数のドライブに同じデータを重複して格納します。

3.4.1 シリアルATAハードディスクの取り付け

VIA® VT8237チップセットは、シリアルATA ハードディスクドライブをサポートします。最適の性能を確保するために、RAIDセットを作成するときは、同じモデルと容量のドライブを取り付けてください。

- パフォーマンスを重視してRAID 0 (ストライピング)アレイ を作成する場合、2台の新しいドライブを使用してください。
- ・ 保護を重視してRAID 1 (ミラリング)を作成する場合、2台の 新しいドライブまたは既存のドライブと新しいドライブ(新し いドライブは、既存のドライブと同じかまたは大きいサイズで なければなりません)を各1台、使用することができます。異な るサイズの2台のドライブを使用する場合、小さい容量のハード ディスクが基本記憶サイズとなります。例えば、1台のハード ディスクの記憶容量が80GBで、もう1台のハードディスクの記 憶容量が60GBだとすると、RAID 1セットの最大記憶容量は 60GBになります。

次の手順に従って、ハードディスクを取り付けてRAID構成を行ってください。

- 新しいRAIDアレイをセットアップする前に、ハードディスクのステータス を確認してください。マスタ/スレーブジャンパを正しく構成しているか 確認してください。
- データと電源SATAケーブルはどちらも新しいケーブルです。古い40ピン 80コンダクタIDE、またはシリアルATAドライブを搭載した普通のIDE電源 ケーブルを使用することはできません。シリアルATA (SATA)ハードディ スクを取り付けるには、シリアルATAプロトコルとシリアルATA電源ケー ブルをサポートする、新しいATA ケーブル(4コンダクタ)を使用する必要 があります。
- シリアルATAデータケーブルのどちらかの端をマザーボードのSATAハー ドディスクまたはSATAコネクタに接続することができます。
- 1. シリアルATAハードディスクをドライブベイに挿入します。
- 2. シリアルATAケーブルの一方の端を、マザーボードのプライマリシリアル ATAコネクタ(SATA1)に接続します。
- 3. シリアルATAケーブルの他の端を、マスターシリアルATAハードディスクに 接続します。
- 4. セカンダリドシリアルATAケーブルの一方の端を、マザーボードのセカンダ リシリアルATAコネクタ(SATA2)に接続します。
- 5. シリアルATAケーブルの他の端を、セカンダリシリアルATAハードディスク に接続します。
- 6. シリアルATA電源ケーブルを、それぞれのドライブの電源コネクタに接続し ます。
- 7. 次の手順に関しては、3.4.2 「VIA® Tech RAID BIOSユーティリティに入る」 に進んでください。

3.4.2 VIA® Tech RAID BIOS ユーティリティに入る

- 1. コンピュータを起動します。
- 2. POSTの間、<Tab>を押してVIA RAID構成ユーティリティに入ります。次のメニューオプションが表示されます。



表示されるセットアップ画面のRAID BIOS情報は参照のためのものです。画面の表示はこれと異なっていることもあります。

VIA Tech. RAID BIOS Ver 0.96						
<pre>> Create Array > Delete Array > Create/Delete Spare > Select Boot Array > Serial Number View</pre>			Create a RAID array with the hard disk attached to VIA IDE controller F1 : View Array/Disk Status ↑,↓ : Move to next item Enter: Confirme the selection ESC : Exit			
Channel	Drive Name	Arr	ay Name	Mode	Size(GB)	Status
Channel0 Master Channel0 Slave Channel1 Master Channel1 Slave	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX No Drive No Drive			****	xxx . xx xxx . xx	Hdd Hdd

画面の右上には、メッセージと凡例ボックスがあります。凡例ボックスのキーにh よって、セットアップメニューオプションを移動することができます。メッセー ジは各メニューアイテムの機能を説明しています。次は、判例ボックスに表示さ れるキーとそれぞれに対応する機能の一覧です。

- F1 : アレイ/ディスクステータスの表示
- ↑,↓ : 次のアイテムに移動
- Enter: 選択の確認
- ESC : 終了

3.4.3 アレイの作成

1. VIA RAID BIOユーティリティメインメニューで、アレイの作成を選択し<Enter>キーを押します。画面の左上隅にあるメインメニューア イテムは、アレイの作成メニューオプションに代わります。

VIA Tech. RAID BIOS Ver 0.96					
 Auto Setup For E Array Mode RAID Select Disk Driv Start Create Pro 	Data Security 1 (Mirroring) res bocess	Creat the f VIA T f1 ↑,↓ Enter ESC	te a RAID hard disk IDE contro : View An : Move to : Confirm : Exit	array wit attached oller cray/Disk s n ext iten n the sele	h to Status n ction
Channel	Drive Name A	rray Name	Mode	Size(GB)	Status
Channel0 Master Channel0 Slave Channel1 Master Channel1 Slave	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX No Drive No Drive		*****	*** . ** *** . **	Hdd Hdd

- 3.4.3.1 パフォーマンス用RAID 0
- 1. 2番目のオプションアイテムアレイモードを選択し、<Enter>キーを押しま す。RAIDシステム設定のポップアップメニューが表示されます。



2. メインメニューから パフォーマンス用RAID 0を選択し、<Enter>を押し ます。

この点から、パフォーマンス用自動セットアップを選択してRAIDアレイ の自動構成を選択するか、ストライプされたセットに対してRAIDアレイを手 動で構成することができます。RAIDアレイを手動で構成したい場合は次のス テップを続行し、そうでない場合は、ステップ#5に進みます。

- 3. ディスクドライブの選択を選択し、<Enter>を押します。矢印キーを使用 してディスクドライブを選択し、<Enter>を押して選択したドライブをマーク します。選択したドライブの前に、アスタリスクが置かれます。
- ブロックサイズを選択し、<Enter>を押してアレイブロックサイズを設定し ます。有効なアレイブロックサイズの一覧が、ポップアップメニューに表示されます。



ヒント: サーバーシステムの場合、下の方のアレイ ブロックサイズを使用するようにお勧めします。主 にオーディオやビデオ設定で使用するマルチメディ アコンピュータシステムの場合、最適の性能を発揮 するためには、高い方のアレイブロックサイズをお 勧めします。

矢印キーを使用してアイテムの選択バーを移動し、<Enter>を押して選択します。

5. 作成プロセスの開始を選択し、<Enter>を押しRAIDシステム用にハード ディスクをセットアップします。次の確認メッセージが表示されます。



パフォーマンス用自動セットアップオプションを選択しても、同じ確認 メッセージが表示されます。

The data on the selected disks will be destroyed. Continue? Press Y/N

"Y"を押して確認するか、"N"を押して構成オプションに戻ります。

- 5.4.3.2 データ保護用RAID 1
- 1. 2番目のオプションアイテムアレイモードを選択し、<Enter>キーを押します。 RAID システム設定ポップアップメニューが表示されます。



 メニューからデータ保護用RAID 1を選択し、<Enter>を押します。 ポップあアップメニューから、次のタスクを選択します。タスク作成の みは、バックアップを作成せずにミラーされたセットを作成します。作 成と複製は、ミラーされたセットとバックアップを作成します。



 タスクを選択し、<Enter>を押します。画面がアレイの作成メニューア イテムに戻ります。この点から、データセキュリティ用の自動セット アップを選択してRAIDアレイの自動構成を選択したり、ミラーされた セットに対してRAIDアレイを手動で構成することができます。RAIDアレ イを手動で構成したい場合は次のステップを続行し、そうでない場合 は、ステップ#5に進みます。

- ディスクドライブの選択を選択し、<Enter>を押します。矢印キー を使用してディスクあドライブ/sを選択し、<Enter>を押して選択し たドライブをマークします(選択したドライブの前には、アスタリス クが置かれます)。
- 5. 作成プロセスのスタートを選択し、<Enter>を押してRAIDシステム 用にハードディスクをセットアップします。次の確認メッセージが表 示されます。



データセキュリティ用自動セットアプオプションを選択しても、同じ確認 メッセージが表示されます。

The data on the selected disks will be destroyed. Continue? Press Y/N

"Y"を押して確認するか、"N"を押して構成オプションに戻ります。

3.4.3.3 容量用RAID SPAN

1. 2番目のオプションアイテムアレイモードを選択し、<Enter>キーを押します。 RAID システム設定ポップアップメニューが表示されます。



- メニューから容量用RAID SPANを選択し、<Enter>を押します。この 点から、容量用の自動セットアップを選択してRAIDアレイの自動構成 を選択したり、スパンされたセットに対してRAIDアレイを手動で構成す ることができます。RAIDアレイを手動で構成したい場合は次のステップ を続行します。容量用自動セットアップの画面参照は、ステップ#4に表 示できます。
- ディスクドライブの選択を選択し、<Enter>を押します。矢印キーを 使用してディスクドライブ/sを選択し、<Enter>を押して選択したドラ イブをマークします(選択したドライブの前には、アスタリスクが置かれ ます)。

 作成プロセスのスタートを選択し、<Enter>を押してRAIDシステム用 にハードディスクをセットアップします。次の確認メッセージが表示されます。



容量用自動セットアプオプションを選択しても、同じ確認メッセージが表示 されます。

The data on the selected disks will be destroyed. Continue? Press Y/N

"Y"を押して確認するか、"N"を押して構成オプションに戻ります。

3.4.4 アレイの削除

- 1. VIA RAID BIOSユーティリティメインメニューで、アレイの削除を選択し、<Enter>キーを押します。IDE RAID用に使用されるチャネルの一覧に焦点が向けられます。
- 2. <Enter>キーを押して、削除するRAIDアレイを選択します。次の確認画面が表示されます。

The selected array will be destroyed. Are you sure? Continue? Press Y/N

"Y"を押して確認するか、"N"を押して構成オプションに戻ります。

3.4.5 ブートアレイの選択

- 1. VIA RAID BIOSユーティリティメインメニューで、ブートアレ イの選択を選択し、<Enter>キーを押します。IDE RAID用に使 用されるチャネルの一覧に焦点が向けられます。
- <Enter>キーを押してブートするRAIDアレイを選択します。選択 したアレイのステータスがブートに変わります。<ESC>キーを 押すと、メニューアイテムに戻ります。同じ手順に従って、ブー トアレイの選択を解除します。

		ESC	: Exit		
Channel	Drive Name	Array Name	Mode	Size(GB)	Status
Channel0 Master	XXXXXXXXX		*****	xxx.xx	Hdd
Channel0 Slave	XXXXXXXXXXX		XXXXXXX	xxx.xx	Hdd
Channell Master	No Drive				
Channell Slave	No Drive				

3.4.6 シリアル番号の表示

1. VIA RAID BIOSユーティリティメインメニューで、シリアル番号の表示を選択し、<Enter>キーを押します。IDE RAID用に使用されるチャネルの一覧に焦点が向けられます。各アイテムに選択バーを移動すると、画面の下部にシリアル番号が表示されます。このオプションは、同じモデルディスクを識別する上で役に立ちます。



3.5 Marvell® 仮想ケーブルテスタテ クノロジ

マザーボードは、Marvell 仮想ケーブルテスタ(VCT)テクノロジをサポートしま す。VCTは、タイムドメイン反射計(TDR)を使用して、ケーブル障害を仮想的に 診断して報告します。VCTテクノロジは最大1メートルの精度で、オープンケーブ ルと短いケーブルの検出し報告します。これはまた、電気抵抗の不一致、ペアス ワップ、ペア極性の問題、最大64nsのペアスキュー問題も検出します。

VCT はきわめて管理しやすくまた制御可能なネットワークシステムを補完しなが ら、ネットワークとサポートコストを削減しています。また、このツールはネッ トワークシステムソフトウェアを組み込むことによって、フィールドのサポート だけでなく、開発診断に理想的なものとなっています。

仮想ケーブルテスタを使用する

- デスクトップで、マイコンピュータアイコンを右クリックします。ポップ アップメニューで、プロパティをクリックすると、システムプロパティダイ アログボックスが表示されます。
- ネットワークアダプタをクリックし、一覧から3Com Gigabit NIC アダ プタを選択します。プロパティボタンをクリックします。
- 3. 3Com Gigabit NICプロパティダイアログボックスから、診断タブを選択します。

	opercies		
Driver General	Resources Advanced	Power	Management Diagnostics
scom			
Click "NIC Diagno	ostics" to launch the 3Co "Connection Assistant" tr	m NIC diagno launch the 3	stic program Com
Connection Assist	ant if installed		
Connection Assist	ant if installed.		N
	ant if installed. NIC Diagnostics		
	ant if installed. NIC Diagnostics Connection Assista	int	
	ant if installed. NIC Diagnostics Connection Assista (VCT) Virtual Cable T	int	
	ant if installed. NIC Diagnostics Connection Assista (VCT) Virtual Cable T	int	
	ant if installed. NIC Diagnostics Connection Assista (VCT) Virtual Cable T	int ester	

4. (VCT)仮想ケーブルテスタボタンをクリックすると、次の画面が表示され ます。

VCI Tester				? 🛛
MARVELL"		Virtual	A Cable Te	ester (VCT)
3Com Gigabit LOM (3C940)	- 0013			•
Test Status:	VCT: Done	-	Link: no	link.
Version: 1.01		Pair	Distance	Status
ر	d =	1-2	3m	Open cable
	Æ	3-4	3m	Open cable
-) () =	5-6	3m	Open cable
		7-8	3m	Open cable
Help			<u>R</u> un	Quit

5. ファイル名を指定して実行をクリックして、テストを実行します。



ケーブル接続の問題がある場合、ファイル名を指定して実行ボタンは淡色表 示されて、選択することはできません。