

DSEB-DG 系列

DSEB-DG DSEB-DG/SAS C3469 第一版 2008年1月

版权所有·不得翻印 © 2008 华硕电脑

本产品的所有部分,包括配件与软件等,其相关知识产权等归华硕电脑 公司(以下简称华硕)或授权华硕使用的相关主体所有,未经权利主体许 可,不得任意地仿制、拷贝、摘抄或转译。本用户手册没有任何型式的担 保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品信息, 所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止,华硕及其所属员工恕 不为其担负任何责任。除此之外,本用户手册所提到的产品规格及信息只作 参考,内容亦会随时疏漏或升级,恕不另行通知。

下列因素导致的产品故障或损坏不在免费保修范围内:

- A. 因天灾(水灾、火灾、地震、雷击、台风等)、遇不可抗拒外力或人为 之操作使用不慎造成之损害。
- B. 自行拆装、修理、或将产品送至非华硕认证之维修点进行检测维修。
- C. 用户擅自或请第三人修改、修复、变更规格及安装、添加、扩充非本公司原厂销售、授权或认可之配件所引起之故障与损坏。
- D. 因用户自行安装软件及设定不当所造成之使用问题及故障。
- E. 计算机病毒所造成之问题及故障。
- F. 本公司保修识别标签撕毁或无法辨认,涂改保修服务卡或与产品不 符。
- G. 要求华硕提供软件安装服务(用户需自行提供原版软件)、软件故障排除或清除密码等。
- H. 其它不正常使用所造成之问题及故障。

用户手册中所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于 其他公司的注册商标或是版权。

关于产品规格最新的升级信息请您到华硕的官方网站浏览或是直接与华 硕公司联络。

安全性须知	vii
电气方面的安全性	vii
操作方面的安全性	vii
关于这本用户手册	viii
用户手册的编排方式	viii
哪里可以找到更多的产品信息	viii
提示符号	ix
跳线帽及图标说明	ix
DSEB-DG 系列主板规格概要	xi

第一章:产品介绍

1.1	欢迎加]入华硕爱好者的行列!	
1.2	产品包]装	
1.3	序列号	标签	1-1
1.4	特殊功)能	
	1.4.1	产品特写	
	1.4.2	华硕独家研发功能	

第二章:硬件设备信息

2.1	主板安	装前	2-1
2.2	主板概	.观	2-3
	2.2.1	主板的摆放方向	2-3
	2.2.2	螺丝孔位	2-3
	2.2.3	主板的支撑套件	2-4
	2.2.4	主板构造图	2-7
	2.2.5	主板元件说明	2-9
2.3	中央处	·理器(CPU)	
	2.3.1	安装中央处理器	
	2.3.2	安装 CPU 散热片和风扇	
2.4	系统内]存	
	2.4.1	概观	
	2.4.2	内存镜像和备用技术(Memory sparing)	
	2.4.3	安装内存条	
	2.4.4	取出内存条	
	2.4.5	安装 MemCool FB-DIMM 风扇 (选购)	
	2.4.6	卸除选购的 MemCool FB-DIMM 风扇	2-24
2.5	扩展插	槽	
	2.5.1	安装扩展卡	
	2.5.2	设置扩展卡	
	2.5.3	指定中断要求	2-26

	2.5.4	DDR2 SODIMM 插槽	2-26
	2.5.5	PCI Express x16 插槽 (x16 link)	
	2.5.6	PCI Express x8 插槽 (x8 link)	
	2.5.7	PCI/PCI-X 扩展卡插槽	
	2.5.8	ZCR 插槽 (仅 DSEB-DG/SAS 型号)	
2.6	跳线选	译区	
2.7	元件与	5外围设备的连接	
	2.7.1	后侧面板接口	
	2.8.2	内部连接端口	

第三章:开启电源

3.1	第一次	?启动电脑	3-1
3.2	关闭电]源	3-2
	3.2.1	使用操作系统关机功能	3-2
	3.2.2	使用电源开关的双重功能	3-2

第四章:BIOS 程序设置

4.1	管理、	更新您的 BIOS 程序	
	4.1.1	制作一张启动盘	
	4.1.2	使用 AFUDOS 程序更新 BIOS	
	4.1.3	使用 CrashFree BIOS 3 程序恢复 BIOS 程序	3 4-5
4.2	BIOS ₹	程序设置	
	4.2.1	BIOS 程序菜单介绍	
	4.2.2	菜单栏说明	
	4.2.3	操作功能键说明	
	4.2.4	菜单项目	
	4.2.5	子菜单	
	4.2.6	设置值	
	4.2.7	设置窗口	
	4.2.8	滚动条	
	4.2.9	在线操作说明	
4.3	主菜单	🤉 (Main Menu)	
	4.3.1	System Date [xx/xx/xxxx]	
	4.3.2	System Time [xx:xx:xx]	
	4.3.3	Floppy A [1.44/1.25 MB, 31/2"]	
	4.3.4	IDE 设备设置(IDE Configuration)	
	4.3.5	IDE 设备菜单(IDE Primary Master/Slave;	
		Secondary Master/Slave)	
	4.3.6	系统信息(System Information)	
4.4	高级菜	单(Advanced menu)	

	4.4.1	CPU高级设置(Advanced Processor Options)	4-14
	4.4.2	芯片组设置(Chipset Configuration)	4-16
	4.4.3	PCI 即插即用设备设置(PCI Configuration)	4-20
	4.4.4	USB设备设置(USB Configuration)	4-22
	4.4.5	外围设置(Peripheral Configuration)	4-23
	4.4.6	ACPI 设置(ACPI Configuration)	4-27
	4.4.7	电源开启设置(Power On Configuration)	4-25
	4.4.8	系统监控功能(Hardware Monitor)	4-26
4.5	服务器	菜单 (Server menu)	4-28
	4.5.1	远程访问设置(Remote Access Configuration)	4-28
4.6	安全性	菜单(Security menu)	4-35
	Chang	e Supervisor Password	4-30
	Chang	e User Password	4-31
	Passw	vord Check [Setup]	4-31
	Passw	vord Lock Mode [Disabled]	4-31
	Remov	vable Device Boot [Enabled]	4-31
	Flash \	Write [Disabled]	4-31
4.7	启动菜	单(Boot menu)	4-32
	4.7.1	启动设备顺序(Boot Device Priority)	4-32
	4.7.2	启动功能(Boot Settings Configuration)	4-33
4.8	离开 B	8IOS 程序(Exit menu)	4-34

第五章:RAID 磁盘阵列设置

5.1	RAID	功能设置	5-1
	5.1.1	RAID 功能说明	5-1
	5.1.2	安装 Serial ATA (SATA) 硬盘	5-3
	5.1.3	设置 BIOS 中的 RAID 选项	5-3
	5.1.4	RAID 设置程序	5-3
5.2	LSI Lo	gic Embedded SATA RAID 设置	5-4
	5.2.1	创建 RAID 0 或 RAID 1 阵列	5-5
	5.2.2	创建 RAID 10 磁区	
	5.2.3	增加或查看一个 RAID 设置	
	5.2.4	将逻辑磁盘初始化	
	5.2.5	重新创建失效的硬盘	
	5.2.6	检查硬盘数据的一致性	
	5.2.7	删除一个 RAID 设置	
	5.2.8	从 RAID 设置中选择启动磁盘	
	5.2.9	开启 WriteCache	
5.3	Intel [®] I	Matrix Storage Manager Option ROM Utility	
	5.3.1	创建 RAID 0 (Stripe)	

	5.3.2	创建 RAID 1 磁区 (mirror)5-34
	5.3.3	创建 RAID 10 磁区 (Stripe + Mirror)5-35
	5.3.4	创建 RAID 5 磁区 (parity)5-36
	5.3.5	删除 RAID 磁区5-37
	5.3.6	重新设置硬盘为非阵列硬盘5-38
	5.3.7	退出 the Intel [®] Matrix Storage Manager 应用程序5-38
5.4	Global	Array Manager
5.5	Mar∨e	№ 88SE6145 RAID BIOS 设置 (仅 DSEB-DG 支持)5-40
	5.5.1	创建 RAID 磁盘阵列(RAID 0, RAID 1, RAID 10, 或 RAID 5)
	5.5.2	删除一个阵列5-44
5.6	LSI Lo	gic MPT Setup Utility(仅 DSEB-DG/SAS 型号支持)5-46
	5.6.1	创建 RAID 1(IM)5-46
	5.6.2	创建 RAID 1E(IME)5-50
	5.6.3	创建 RAID 0(IS)5-52
	5.6.4	管理阵列(Managing Arrays)5-55
	5.6.5	查看 SAS 拓扑(Viewing SAS topology)5-60
	5.6.6	整体特性(Global Properties)5-62
第六	章:安	装驱动程序
6.1	安装 F	3AID 驱动程序6-1
	6.1.1	创建一张 RAID 驱动磁盘6-1
	6.1.2	安装 RAID 控制驱动程序6-6
6.2	安装 Ir	ntel 芯片组软件6-13
6.3	安装网]络驱动程序6-16
	6.3.1	在Windows XP/2000/Server 2003系统下安装6-16
	6.3.2	在 Red Hat/SuSE Linux 系统下安装6-21

6.4	安装显	是卡驱动程序	
	6.4.1	Windows [®] 2003 Server	
6.5	安装管	理应用与工具程序	
	6.5.1	运行应用程序与驱动程序光盘	
	6.5.2	驱动程序主菜单	
	6.5.3	管理软件菜单	
	6.5.4	工具软件菜单	
	6.5.5	联系信息	

附录:相关信息

A.1	DSEB-DG/SAS 模式框图A-	·1
A.2	DSEB-DG 模式框图A-	-3

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害,在搬动电脑主机之前,请先将电脑电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要去除系统中的硬件设备时,请务必 先连接该设备的数据线,然后再连接电源线。可能的话,在安装硬件设 备之前先拔掉电脑的电源电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的数据线之前,请确定所有的电源线已事 先拔掉。
- 在使用扩展卡或适配卡之前,我们建议您可以先寻求专业人士的协助。
 这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您 不确定您所属区域的供应电压值为何,那么请就近询问当地的电力公司 人员。
- 如果电源已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员 或经销商来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前,请务必详加阅读本手册所提供的 相关信息。
- 在使用产品之前,请确定所有的数据线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵,请尽快联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他 零件收好,不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量 避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题,请和经过检定或有经验的技术人员联络。



这个画叉的带轮子的箱子表示这个产品(电子设备)不能直接丢弃于垃圾筒。请根据不同地方的规定处理。

关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装华硕 P5KPL-C 主板时所需用到的信息。

用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成:

第一章:产品介绍

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本主板的优异特色,利用简洁 易懂的说明,让您能很快的掌握本主板的各项特性,当然,在本章节我 们也会提及所有能够应用在本主板的新产品技术。

• 第二章:硬件设备信息

本章节描述所有您在安装系统元件时必须完成的硬件安装程序。详 细内容有:处理器与内存安装、跳线选择区设置以及主板的各种设备接 口。

• 第三章:开启电源

本章节说明开启电脑电源的顺序以及电脑开机后所发出各种不同类型 哔哔声的代表意义。

• 第四章:BIOS 程序设置

本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统 的组合设置。此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设 置。

- 第五章: RAID 设置 本章节提供本主板的 RAID 设置信息。
- 第六章:安装驱动程序

本章节介绍本主板 RAID 和 LAN 网络驱动的安装。

附录:相关信息
 本附录中包含您在设置本主板时有可能会用到的信息。

哪里可以找到更多的产品信息

您可以通过下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及 软硬件的更新信息等。

1. 华硕网站

您可以到 http://www.asus.com.cn 华硕官方网站取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外,也有可能会夹带有其他的文件,譬如经销商所附的产品保证单据等。

提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置,请务必注意下面这些会在本手册 中出现的标示符号所代表的特殊含意。

警告:提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。

小心:提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元 件。

(a) I

4

重要:此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多 项软硬件的安装或设置。

注意:提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

跳线帽及图标说明

主板上有一些小小的塑料套,里面有金属导线,可以套住选择区的任二 只针脚(Pin)使其相连而成一诵路(短路),本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置,兹利用以下图标说明。以下图为例,欲设 置为「Jumper™ Mode」, 就在选择区的第一及第二只针脚部份盖上跳线 帽,本手册图标即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置,而空白的部份则代表 空接针。以文字表示为:[1-2]。

因此,欲设置为「JumperFree™ Mode」, 以右图表示即为在「第二及第三只针脚部份盖 上跳线帽」,以文字表示即为:[2-3]。



Jumper Free (Default)

23



电子信息产品污染控制标示:图中之数字为产品之环保使用 期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发 生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损 害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示:

	有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电 子组件	×	0	0	0	0	0
外部信号连接头及 线材	×	0	0	0	0	0

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。
- 备注:此产品所标示之环保使用期限,系指在一般正常使用状况下。

DSEB-DG 系列主板规格概要

型号名称		DSEB-DG/SAS	DSEB-DG	
处理器 / 系统	总线	2 个 LGA771 插槽		
		双核 Intel [®] Xeon [®] 处理器 5000/5100/5200 四核 Intel [®] Xeon [®] 处理器 5300/5400 系列		
		双核 /四核		
		FSB 1066/1333/	1600MHz EM64T	
		2x2M, 4M & 8M L2 c	ache	
核心逻辑		Intel [®] 5400 内存打 Intel [®] 6321ESB I/O 控	空制器 Hub(MCH) 制器 Hub(ICH)	
主板尺寸		SSI EEB 3.61, 12" ×	13"	
华硕独家秘	智能风扇	智能风扇		
笈	机架服务器(机 架和塔式 双用)))	
	ASWM2.0))	
内存	总插槽数	8 (4-通道)		
	容量	最多可知持 32 GB		
	内存类型	Fully-Buffered DIMM Reg. ECC	ly-Buffered DIMM DDR2 533/667/800 g. ECC	
	内存容量	512 MB, 1 GB, 2GB, 4	1GB	
扩展槽 (根据 SSI 位置 #)	总 PCI/PCI-X/ PCI-E 插槽数	6	6	
	插槽 1	1 * PCI-X		
		100/133 MHz (支持零通道 RAID 卡)	1 * PCI-X 133 MHz	
	插槽 2	1 * PCI-X 133 MHz		
	插槽 3	1 * PCI-E x16		
	插槽 4	1 * PCI-E x8 (x8 link)		
	插槽 5	1 * PCI 32bit/33 MHz	2	
	插槽 6	1 * PCI-E x16		
	附加插槽 1	1* SO-DIMM 插槽支持	;选购 ASMB3-SOL	
存储	IDE 控制器	Intel [®] 6321 ESB:1 * 自 支持 UltraATA 33 / 60	321 ESB:1 * 单通道总线 Master IDE traATA 33 / 66 / 100	
	SATA 控制器	Intel [®] 6321 ESB: 6 SATA2 300MB/s 接口 Intel [®] Matrix 存 储 (仅 Windows 支持) (支持 RAID 软件 0, 1, 10 & 5)	Intel [®] 6321 ESB:6 SATA2 300MB/s 接口 Intel [®] Matrix 存 储 (仅 Windows 支 持) (支持 RAID 软 件 0, 1, 10 & 5) LSI [®] MegaRAID(支持 Linux/Windows) (支 持 RAID 0, 1 & 10 Marvell [®] 88SE6145 * 2 总共 8 个 SATA2 300MB/s 接 口 (支持 软件 RAID 0, 1, 10 & 5)	
	(下页继续)		

DSEB-DG 系列主板规格概要

存储	SAS 控制器	LSI 1068 PCI-X 8-		
13 1-3		接口 SAS 控制器:		
		LSI [®] 集成 RAID		
		0, 1, 1E 支持选购		
		LSI [®] ZCR(零通道		
		-RAID) PCI-X 卡:		
		(升级支持硬件 RAID		
		0, 1, 10, 5, 50)		
网络	LAN	Intel [®] 6321+ Intel [®] 8	2563EB 双接口 GbE	
		Intel [®] 82573 GbE * 2		
显卡	VGA	XGI Z9s PCI 显示控制	器 32MB	
Onboard I/O	软驱接口	1	1	
Connectors	PSU 插座	24-pin ATX 电源插座 源插座 + 4-pin ATX 1	+ 8-pin ATX 12V 电 2V 电源插座	
	 管理接口	SO-DIMM socket for A	ASMB3-SOL	
	USB 接口	1 (支持 2 个 USB 接口)	
	风扇接针	9*4-Pin		
	SMBus	2	2	
	机箱开启警示功 能接针	1	1	
	前面板网络指示 灯	2	2	
	串口	1	1	
后侧面板 I/O	外接串口	1	1	
接口	外接 USB 接口	2	2	
	VGA 接口	1	1	
	RJ-45	4	4	
	RJ-45 接口连接 iKVM	1	1	
	PS/2 KB/鼠标	1	1	
管理功能	软件	ASWM2.0		
	远程控制管理	选购(ASMB3-SOL/ASMB3-iKVM)		
监测器	CPU 温度))	
	FAN RPM))	
环境		运行温度: 10℃ ~ 35℃ 无运行温度: -40℃ ~ 7 无运行湿度: 20% ~ 90) 0℃ % (无压缩)	

★ 规格若有任何更改, 恕不另行通知



产品介绍

您可以在本章节中发现诸多华硕 所赋予本主板的优异特色,利用简 洁易懂的说明,让您能很快的掌握 本主板的各项特性,当然,在本章 节我们也会提及所有能够应用在本 主板的新产品技术。

章节提纲

1.1	欢迎加入华硕爱好者的行列	1-1
1.2	产品包装	1-1
1.3	序列号标签	1-1
1.4	特殊功能	1-2

1

1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列!

再次感谢您购买此款华硕 DSEB-DG 系列主板!

本主板的问世除了再次展现华硕对于主板一贯具备的高质量、高性能以 及高稳定度的严格要求,同时也添加了许多新的功能以及大量应用在它身上 的最新技术,使得 DSEB-DG 系列主板成为华硕优质主板产品线中不可多得 的闪亮之星。

在您拿到本主板包装盒之后,请马上检查下面所列出的各项标准配件是 否齐全。

1.2 产品包装

		DSEB-DG/SAS 零售版	DSEB-DG 零售版	DSEB-DG 工业包
	SATA 数据线	14	14	
	SATA 电源线	7	7	
连接线	SAS 连接线(SFF-8087 转 4 x 29 pin SAS)	2		
	2-in-1 连接线(IDE + 软 驱连接线)	1	1	
成長が生	I/O 挡板	1	1	1
P1 U1+	CEK 弹簧	2	2	2
应用程序光盘	驱动程序与应用程序光盘	1	1	1
文件	用户手册	1	1	1
选购套件		每个盒子有3件	每个盒子有 3件	每个盒子有 10 件

请检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形,请尽快与您的经销商联系。

1.3 序列号标签

在请求华硕技术支持团队的技术支持之前,请务必留意一下主板的序列 号,此序列号由 12 位字母组成(xxM0Axxxxxxx),如下图所示。只有 当您了解产品的正确序列号,华硕技术支持团队成员才能针对您提出的问题 提供更快速而让您满意的解决方案。



1.4 特殊功能

1.4.1 产品特写

新时代中央处理器 🛄

本主板具备两个 LGA771 处理器插座,可支持双核心和四核心 Intel[®] Xeon ™ 处理器,并支持 1600/1333/1066MHz 前端总线 (FSB)。双核心处理器 器包含两颗物理 CPU 核心,具备更强劲的处理性能。Intel[®] Xeon™ 处理器 支持 Intel[®] Hyper-Threading 超线程技术和扩展内存 64 位技术(EM64T)。 Intel[®] EM64T 功能允许您运行 64 位操作系统,如 Windows[®] 和 Linux。

Intel® 5400 和 Intel® 6321ESB 芯片组

Intel[®] 54004 内存控制芯片 (MCH) 与 Intel[®] 6321ESB 为主板提供了重要接口。

MCH 提供处理器、双通道 FB-DIMM 内存支持和 PCI Express 接口。 Intel[®] 6321ESB 是新一代服务器级 I/O 控制芯片,可为 PCI 2.3, PCI Express 和 PCIX 提供接口支持。

Intel® EM64T 🔚

本主板可支持具备 Intel[®] EM64T (扩展内存 64 技术)的处理器。Intel[®] EM64T 功能允许您运行 64 位操作系统,系统内存更大,运算更快,效能 更高。

支持增强型 Intel SpeedStep[®] 技术 (EIST)

增强型 Intel SpeedStepl[®] 技术 (EIST) 可智能管理 CPU 资源,如根据系统负载和速度或电源要求自动调整 CPU 电压和核心频率。

支持 FB-DIMM 内存

本主板可支持 Fully Buffered DIMM (FB-DIMM) 内存,FB-DIMM 是最新的内存解决方案,不仅提高了容量,并可提供高速高密度的系统内存性能。 FB-DIMM 采用 Advanced Memory Buffer (AMB) 芯片,使信号在内存模块与控制器之间传输具有更强的完整性和更低的错误率。

PPCle 2.0

本主板支持最新 PCle 2.0 设备,目前的速度和带宽可提高两倍。与 PCle 1.0 设备兼容,极大提高了系统效能。

支持 Serial Attached SCSI (SAS) 技术 (仅 DSEB-DG/SAS 型号)

SAS 是一种最新的存储接口,用于企业级存储设备。SAS 建立于 SCSI 架构之上并对其做了改进,是一项新的工业标准,提供与 Serial ATA 的兼 容性,被视为 Ultra320 SCSI 技术的未来替代技术。请参考 2-36 页的说 明。

Zero-Channel RAID (ZCR) 解决方案 (仅 DSEB-DG/SAS 型号)

本主板拥有一组 ZCR 插槽,用于选购的 Zero-Channel RAID 卡,可进行 RAID 0 (striping),RAID 1 (mirroring),RAID 0+1 与RAID 5 设置。ZCR 功能提供了低成本、高性能和高可靠性的解决方案。

82563/82573 网络解决方案 💾

本主板拥有双端口 82563EB 网络连接,可连接至单接口 82573 L 网络接口,提供符合您网络使用需求的完整解决方案。请参考 2-33 页的说明。 有关千兆网络的设置,请参考「2.6 跳线选择区」的说明。

支持 Serial ATA II 技术 🤱



本主板通过 6321ESB Serial ATA 接口支持 Serial ATA II 3Gb/s 技术。 Serial ATA II 规格可提供两倍于当前 Serial ATA 产品的带宽,并可支持许 多新功能,如 Native Command Queuing (NCQ),电源管理 (PM)执行算 法和热插拔。Serial ATA 可连接更细,更灵活,针脚更少的数据线,降低对 电压的要求。请参考 2-35 页的说明。

支持 USB 2.0 规格 💑 地

本主板支持最新的通用串行总线 USB 2.0 规格,传输速率从 USB 1.1 规格的 12Mbps 一举提升到 USB 2.0 规格的 480Mbps。USB 2.0 规格同时也可向下兼容于 USB 1.1 规格。请参考 2-33 页的说明。

温度,风扇和电压监测

CPU 温度由 W83793G 芯片来监测,以防过热损坏。系统风扇的每分钟转速(RPM)也被实时监测。此外,芯片还会监测电压以确保重要元件上的电压稳定。

支持 Intel[®] IOAT2 技术

Intel[®] I/O 加速技术(IOAT)是一项集成的服务器平台 I/O 方案,改善 TCP/IP 造成的服务器 I/O 瓶颈问题,而不需要修改现存的或未来的应用程 序。

Intel[®] IOAT 是系统级解决方案,可提高 CPU 的效率,提供比现有服务器 平台更快的应用程序数据传输速率。

高电源效能

与非绿色设计平台相比,华硕新款绿色主板设计可提升 90% 电源效能,电源流失更少,为您节省更多电源和金钱。

1.4.2 华硕独家研发功能

华硕智能型风扇技术

华硕智能型风扇技术可以依据系统实际负载状态来动态调整 CPU 与机箱 散热风扇的转速,以确保系统的宁静、散热性,与系统的性能。



本章节描述了所有您在安装系统 元件时所必须完成的硬件安装程 序。详细内容有:处理器与内存、 跳线选择区设置以及主板的各种设 备接口。

章节提纲

2.1	主板安装前	2-1
2.2	主板概观	2-2
2.3	中央处理器(CPU)	2-11
2.4	系统内存	2-16
2.5	扩展插槽	2-24
2.6	跳线选择区	2-28
2.7	元件与外围设备的连接	2-33

2

2.1 主板安装前

在您动手更改主板上的任何设置之前,请务必先作好以下所列出的各项 预防措施。



- 在处理主板上的内部功能设置时,您可以先拔掉电脑的电源 线。
 - 为避免产生静电,在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电
 手环之外,您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像
 电源供应器外壳等。
- · 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您移除任何一个集成电路元件后,请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电,或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或移除任何元件之前,请确认 ATX 电源供应器的电源开关是切换到关闭(OFF)的位置,而最安全的做法是先暂时拔出电源供应器的电源线,等到安装/移除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

主板指示灯

1. 电力警示灯

当主板上内置的电力指示灯亮着时,表示目前系统是处于正常运行、省 电模式或者软关机的状态中,并非完全断电。这个警示灯可用来提醒您 在置入或移除任何的硬件设备之前,都必须先移除电源,等待警示灯熄 灭才可进行。请参考下图所示。



2. SAS 指示灯 (仅 DSEB-DG/SAS 支持)

绿色的指示灯每秒闪烁一次,表示 LSI 1068 芯片组运作正常。



2.2 主板概观

在您开始安装之前,请确定您所购买的电脑主机机箱是否可以容纳本主板,并且机箱内的主板固定孔位是否能与本主板的螺丝孔位吻合。

为了优化主板功能,建议您将主板安装在一个兼容 SSI CEB 1.1 的机箱内。



为方便在电脑主机机箱安装或取出主板,请务必先将电源供应器 移开!当您安装或移除主板的时候,必须确保电源供应器的插头 已经被移除,否则可能导致主板上的元件损坏。

2.2.1 主板的摆放方向

当您安装主板到电脑主机机箱内时,务必确认置入的方向是否正确。带 有外部接口的方向应是朝向主机机箱的后方面板,而且您也会发现主机机箱 后方面板会有相对应的预留孔位。请参考下图所示。

2.2.2 螺丝孔位

请将下图所圈选出来的"九"个螺丝孔位对准主机机箱内相对位置的螺 丝孔,然后再一一锁上螺丝固定主板。



请勿将螺丝锁得太紧!否则容易导致主板的印刷电路板产生龟裂。



2.2.3 主板的支撑套件

为了防止由于 CPU 散热器的重量而导致的主板损坏,您的主板包装中包 含了一个 CEK 弹簧支架,可用于重量支撑,以提供对主板的额外保护。在 安装主板之前请先安装此支撑弹簧支架。



若您使用的是可兼容 SSI CEB 1.1 的机箱,我们建议您使用此 CEK 弹簧支架;否则,请使用支撑底座套件。

每个 CEK 弹簧支架都有四个卡钩,与 主 板上CPU 区域周围的孔位相符合。



卡钩

请依照以下步骤安装 CEK 弹簧支架:

1. 找到主板上的 CPU 散热器孔位。



- CPU2 插槽 CPU1 插槽 散热器孔位
- 将 CEK 弹簧支架放到主板背面, 然后将四个弹簧卡钩对准 CPU1 散热器的四个孔位。



 将上方的两个弹簧卡钩向内按,然 后将其插入 CPU 散热器上方的两 个孔内,直到确实到位。



 将下方的两个弹簧卡钩向内按,然 后将其插入 CPU 散热器下方的两 个孔内,直到确实到位。



5. 若您安装了第二颗 CPU,则请重 复步骤 2 至 4 以将 CEK 弹簧支架 安装到 CPU2 的散热器孔内。

安装完成后的 CEK 弹簧如右图 所示。



CEK 弹簧支架螺丝孔

 在您将主板安装到机箱之前,请先 找到机箱上与八颗 CEK 弹簧支架 螺丝孔位置吻合的支撑柱。



CPU1 支撑柱 CPU2 支撑柱

 将主板带有外部接口的方向朝向 主机机箱的后方面板,安装到机 箱内。CPU 插槽必须正好位于他 们对应的支撑柱上方。



CPU2 插槽

CPU1 插槽



请确保支撑柱的位置完全与 CEK 弹簧支架螺丝孔位吻合;否则 您将无法正确安装 CPU 散热器。

8. 用六颗螺丝固定主板。请参考「2.2.2 螺丝孔位」部分的说明。

2.2.4 主板构造图

DSEB-DG/SAS 型号



DSEB-DG 型号



2.2.5 主板元件说明

插槽		页数
1.	CPU 插槽	2-11
2.	FB-DIMM 插槽	2-16
3.	DDR2 SODIMM 插槽	2-26
4.	PCI Express x 16 插槽(x16 link)	2-27
5.	PCI Express x 8 插槽(x8 link)	2-27
6.	PCI/PCI-X 插槽	2-27
7.	ZCR 插槽 (仅 DSEB-DG/SAS 型号)	2-27

开关与	跳线选择区	页数
1.	清除 RTC RAM 数据 (CLRTC)	2-28
2.	VGA 控制器设置(3-pin VGA_EN1)	2-29
3. LAN_E	网络带宽设置(3-pin LAN_EN1, LAN_EN3, N4)	2-29
4. CHAFA	风扇控制设置(3-pin CPUFAN_SET1, AN_SET1)	2-30
5.	Intel [®] 6321ESB SATA 接口 S/W RAID 设置 (3-pin RAID_SEL1) <i>(仅 DSEB-DG 型号)</i>	2-30
6.	板载存储设备设置(3-pin SAS_EN1) <i>(仅 DSEB-DG/SAS 型号)</i>	2-31
7.	板载存储设备设置 (3-pin SATA_EN1, SATA_EN2) (仅 DSEB-DG/SAS 型号)	2-31
8.	强制 BIOS 恢复设置 (3-pin RECOVERY1)	2-32

后侧面板连接插槽		页数
1.	PS/2 鼠标接口(绿色)	2-33
2.	网络接口连接至 iKVM	2-33
3.	PS/2键盘接口(紫色)	2-33
4.	USB 2.0 接口 1 和 2	2-33
5.	串口(COM1)	2-33
6.	显卡接口	2-33
7.	网络接口 1/2(RJ-45)	2-33
8.	网络接口 3/4(RJ-45)	2-33

内部连接插槽		
1.	软驱插槽(34-1 pin FLOPPY1)	2-34
2.	IDE 插座 (40-1 pin PRI_IDE1)	2-34
3.	Serial ATA 插座 (7-pin SATA1,SATA2,SATA3,SATA4, SATA5,SATA6)	2-35
4.	Serial ATA 插座 (7-pin SATA_E1, SATA_E2, SATA_E3, SATA_E4, SATA_E5, SATA_E6, SATA_E7, SATA_E8) (仅 DSEB-DG 型号)	2-35
5.	SAS 插座 (仅 DSEB-DG/SAS 型号)	2-36
6.	SAS LSI1068 接口 LED 指示灯插座 (18-1 pin SASLED1) <i>(仅 DSEB-DG/SAS 型号)</i>	2-37
7.	串行通用输入输出接口 (6-1 pin SGPIO1) <i>(仅 DSEB-DG 型号)</i>	2-37
8.	硬盘动作 LED 指示灯插座(4-pin HDLED1)	2-38
9.	USB 插座 (10-1 pin USB34)	2-38
10.	CPU 与系统风扇插座(4-pin CPU_FAN1/2, REAR_FAN1/2, FRNT_FAN1/2/3/4)	2-38
11.	串口 (10-1 pin COM2)	2-39
12.	电源 SMBus 插座 (5-pin PSUSMB1)	2-39
13.	SSI 电源插座 (24-pin ATXPWR1, 8-pin ATX12V1, 4-pin ATX12V2)	2-40
14.	系统面板插座 (20-1 pin PANEL1)	2-42
15.	Auxiliary 面板插座 (20-pin AUX_PANEL1)	2-43

2.3 中央处理器(CPU)

本主板具备 LGA771 处理器插槽,本插槽是专为具有 771 脚位封装的 Intel[®] Xeon Dual/Quad 双核心处理器所设计。



 本保修不包括处理器插座因遗失、错误的安装或不正确的移 除即插即用保护盖所造成的毁坏。

2.3.1 安装中央处理器

请依照以下步骤安装处理器:

1. 找到位于主板上的处理器插槽。



DSEB-DG Series CPU LGA771

15

- 在安装处理器之前,请先将主板上的处理器插槽面向您,并且 确认插槽的固定扳手位在您的左手边。
 - 我们建议您将 CPU 安装至 CPU2 插槽,以便在只安装一个 CPU 的情况下得到更好的散热。

 以手指压下固定扳手并将其稍向左侧推(A),这么做可使扳手脱离固 定扣并松开 CPU 辅助安装盒(B)。





CPU 安装盒上的保护盖是用以保护插槽上的接脚之用,因此只有安装 CPU 时再将其取下。

安装盒上盖

3. 将插座侧边的固定拉杆拉起至于 插座成 135°角。

 用姆指和食指将插座上的支撑 金属板掀起至于主板成100°角 (A),然后从金属板中间的窗口 将 PnP 保护盖向外推并取下 (B)。



 请确认 CPU 的金色三 角形标示是位在左下角 的位置,接着把 CPU 顺着这个方向安装到主 板的插槽上,并请确认 CPU 的左上方的缺口 与插槽上对应的校准点 是相吻合的。 盖上支撑金属板(A),然后按下 插座侧边的固定拉杆(B),直到 固定拉杆扣在固定扣上。





CPU 只能以单一方向正确地安装到主板上的插槽。切记请勿用力 地将 CPU 以错误的方向安装到插槽上,这么做将可能导致 CPU 与插槽上的接脚损坏。

Intel[®] Hyper-Threading 超线程技术注意事项



- 本主板可使用支持 Intel[®] Hyper-Threading 超线程技术的 771 脚位封装的 Intel[®] Xeon[™] 处理器。
- 仅 Intel[®] 5000 系列 CPU 可支持超线程技术; 5100/5200/5300/5400 系列不支持超线程技术。
- CPU 线程的数量取决于操作系统的支持。
- 仅 Windows[®] XP/2003 Server 与 Linux 2.4.x (kernel) 及更 新版本的操作系统可支持超线程技术。在 Linux 系统下,请使 用 Hyper-Threading 编译程序来编译代码。若您使用的是其 他操作系统,请在 BIOS 中关闭 Hyper-Threading Technology 选项以确保系统的稳定性和性能。
- 建议您安装 Windows[®] 2003 Server 或更高版本操作系统。
- 安装支持该功能的操作系统前,请先在 BIOS 中开启 Hyper-Threading Technology 选项。
- 有关超线程技术的更多信息,请访问网站 www.intel.com/ info/hyperthreading。

请依照以下步骤在主板上使用超线程技术:

- 1. 安装支持超线程技术的 Intel[®] Xeon™ 处理器。
- 启动系统并进入 BIOS 程序设置(请参考「第四章:BIOS 程序设置」部 分的说明)。在高级菜单(Advanced Menu)下,将 Hyper-Threading Technology 选项设置为 Enabled。只有当您安装了支持超线程技术的处 理器时,此项目才会出现。
- 3. 重新启动系统。

2.3.2 安装 CPU 散热片和风扇

Intel[®] Xeon™ 处理器需要搭配安装经过特殊设计的散热片与风扇,方能得到最佳的散热性能。

若您所购买的是盒装处理器,则产品包装中即已内含有专用的散热片、风扇、支撑托架、螺丝、散热膏、安装手册及其他需要的元件。

- G
- 在安装散热片和风扇之前,请先确认散热膏已妥善地涂在 CPU 的表面。
- 散热片/风扇套件安装的详细说明,请参考 CPU 包装中的安装手册。

CPU 散热器(顶部视图)



CPU 散热器(底部视图)



散热器螺丝

请依照以下步骤安装 CPU 散热片 和风扇:

 将散热器放置在已安装好的 CPU 上方,并确认支撑底座的螺母位置 与散热器的四个螺丝位置相吻合。



2. 使用螺丝起子按对角线方式将散热 器的四颗螺丝拧紧。



3. 请将风扇的电源线连接到主板上标 示有 CPU FAN1 的四针脚电源插 座。



请记得连接 CPU_FAN1 电 **源插座,否则将可能出现** 硬件检测错误信息。



4. 若您安装了第二颗 CPU,请重复步骤 1 至 3 以安装另一散热器,并将 风扇的电源线连接到主板上标示有 CPU_FAN1 的四针脚电源插座。

插座
2.4 系统内存

2.4.1 概观

本主板配置有八组 fully-buffered DIMM(FB-DIMM)内存插槽,可支持 240 针脚的 FB-DIMM 内存条。FB-DIMM 内存条拥有与 DDR2 内存条不 同的针脚输出定义,因此,您不能将 DDR2 内存条插入 FB-DIMM 内存插 槽。注意:FB-DIMM 插槽具有一颗高级内存缓冲(AMB)芯片,可允许内 存和 CPU 之间以千兆的速度进行连接。

下图所示为 FB-DIMM 内存条插槽在主板上的位置。



DSEB-DG Series 240-pin FB-DIMM sockets





内存安装参考

安装内 存条数 量		使用插槽	内存架构
1	单个内存	DIMM_00	single channel
2	一对内存	DIMM_00, DIMM_10	dual-channel
4	两对内存	(DIMM_00, DIMM_10) (DIMM_20, DIMM_30)	Quadri- channel
6	三对内存	(DIMM_00, DIMM_10) (DIMM_20, DIMM_30) (DIMM_01, DIMM_11)	Quadri- channel
8	四对内存	(DIMM_00, DIMM_10) (DIMM_20, DIMM_30) (DIMM_01, DIMM_11) (DIMM_21, DIMM_31)	Quadri- channel



成对的内存条是指具有相同配置的两根内存条。

2.4.2 内存镜像和备用技术(Memory sparing)

Intel[®] 5400 芯片组可支持内存镜像和备用技术(Memory sparing)。请 参考下面章节的说明:

内存镜像(Memory Mirroring):

在 BIOS 设置中开启内存镜像功能时 (请参考「4.4.2 芯片组设置」部分的说明,将 Memory Branch Mode 选项设置为 Branch Mirroring), Branch 1 包含 Branch 0 中数据的复制本。总的内存容量应该是所有安装内存的一半。内存 条必须盖住每个插槽相同的位置。内存条盖住的位置必须完全相同,容量,速度和组织。内存条必须完全与插槽吻合,但不必跟邻近的插槽吻合。

下列两组内存设置需要在镜像模式中操作。

1. 设置 1 (镜像): 安装四个内存



2. 设置 2 (镜像): 安装八个内存



内存备用(Memory Sparing)功能:

在设置时间内,一个内存 Rank被设置为闲置状态以随时接替失效的内存 Rank。当其他某个内存 Rank 的错误率达到预先设置的门槛值时,内存备用功能将启动一个中断并开始进行内存内容复制。当复制完成后,失效的内存 Rank 将被禁用,而备用 Rank 将接替失效的内存继续运作。请参考「4.4.2 芯片组设置」部分的说明,将 Branch 0 Rank Sparing 选项设置为Enabled 即可开启内存备用功能。此项在 BIOS 中的默认设置是关闭的。

- 每个通道包含自己的备用引擎可单独开启或关闭。
- 本主板不支持通过其他通道开启 Rank 备用 功能。
- 本主板在镜像模式中不支持 Rank 备用功能。
- Rank 数值最大的内存作为为备用内存,数据仅能从较小的 Rank 复制到较大的 Rank。
- 一根内存条只能包含一个或两个 Rank。要支持内存备用功能, 一个内存通道至少需要包含两个 Rank。
- 当内存备用功能开启后,可用内存容量将不包括备用 Rank 的容量。

下表所示为 Branch 0 中内存备用功能的设置。

<u>每个通道安装一根内存条 (Dual ranks)</u>

	通道 0		通道 1	
	DIMM_00 (1024MB/2 Ranks)		DIMM_10 (1024MB/2 Ranks)	
	Rank 0 (1024 MB)	Rank 1 (1024 MB)	Rank 0 (1024 MB)	Rank 1 (1024 MB)
备用		V		V
内存容量	1024 MB		1024 MB	
总内存容量	2048 MB			

每个通道安装两根内存条 (Dual ranks)

	通道 0		通道 1	
	DIMM_00 (1024MB/2 Ranks)		DIMM_10 (1024MB/2 Ranks)	
	Rank 0 (512 MB)	Rank 1 (512 MB)	Rank 0 (512 MB)	Rank 1 (512 MB)
备用				
内存容量	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
	DIMM_01 (2048MB/2 Ranks)		DIMM_11 (2048MB/2 Ranks)	
	Rank 0 (1024 MB)	Rank 1 (1024 MB)	Rank 0 (1024 MB)	Rank 1 (1024 MB)
备用		V		V
内存容量	1024 MB		1024 MB	

2.4.3 安装内存条



安装/移除内存条或其他的系统元件之前,请先暂时拔出电脑的 电源线。如此可避免一些会对主板或元件造成严重损坏的情况发 生。

请依照下面步骤安装内存条:

- 先将内存条插槽两端的白色固定 卡榫扳开。
- 将内存条的金手指对齐内存条插 槽的沟槽,并且在方向上要注意 金手指的缺口要对准插槽的凸起 点。
- 最后缓缓将内存条插入插槽中, 若无错误,插槽两端的白色卡榫 会因内存条置入而自动扣到内存 条两侧的凹孔中。





- 由于 FB-DIMM 内存条金手指部份均有缺口设计,因此只能 以一个固定方向安装到内存条插槽中。安装时仅需对准金手 指与插槽中的沟槽,再轻轻置入内存条即可。请勿强制插入 以免损及内存条。
- FB-DIMM 内存插槽并不支持 DDR2 内存条,请勿将 DDR2 内存条安装至 FB-DIMM 内存插槽上。

2.4.4 取出内存条

请依照以下步骤取出内存条

 同时压下内存条插槽两端白色的固 定卡榫以松开内存条。



在压下固定卡榫取出内 存条的同时,您可以用 手指头轻轻地扶住内存 条,以免跳出而损及内 存条。



2. 再将内存条由插槽中取出。

2.4.5 安装 MemCool FB-DIMM 风扇(选购)

在持续的使用中,FB-DIMM内存会产生热量。为确保最佳散热性能和系统性能,您可以安装选购的MemCool FB-DIMM风扇。

请依照下面步骤安装选购的 FB-DIMM 风扇:

1. 找到主板上的三个 FB-DIMM 风扇 孔位。



 将风扇顶盖与风扇底座分离。您可 以用力按下顶盖两侧的把手将四个 卡钩松开,然后小心地将顶盖向上 拉直至与底座分离。



不要将风扇从风扇底座上 移除。



 将风扇底座置于内存条上方, 并将风扇底座的支撑柱插入 FB-DIMM 孔内,直到其确实到位。





为了演示,插槽上没有安装 FB-DIMM 。

 将顶盖置于风扇底座上方。将顶 盖支架插入底座支撑柱上的槽 内。
 小心地将顶盖向下按,直至支架

小心地将顶盖向下按, 直至文架 确实到位, 且顶盖的四个卡钩卡 住对应位置。





请确保风扇电源线从风扇 底座的缺口穿出,如右图 所示。



5. 将风扇电源线连接到标示有 FBD_FAN1 的 4-pin 插座上。



- 2.4.6 卸除选购的 MemCool FB-DIMM 风扇
- 1. 拔下风扇的电源线。



 按下顶盖两侧的把手将四个卡钩松 开,然后小心地将顶盖向上拉,同 时用另一只手固定住风扇底座。



顶盖把手

3. 小心地取下风扇底座。



2.5 扩展插槽

为了因应未来会扩展系统机能的可能性,本主板提供了扩展插槽,在接 下来的章节中,将会描述主板上这些扩展插槽的相关信息。



安装/移除任何扩展卡之前,请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。

2.5.1 安装扩展卡

请依照下列步骤安装扩展卡:

- 在安装扩展卡之前,请先详读该扩展卡的使用说明,并且要针对该卡作 必要的硬件设置更改。
- 2. 松开主机的机箱盖并将之取出(如果您的主板已经放置在主机内)。
- 找到一个您想要插入新扩展卡的空置插槽,并以十字螺丝起子松开该插 槽位于主机背板的金属挡板的螺丝,最后将金属挡板移出。
- 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽,然后慢慢地插入槽中,并以 目视的方法确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
- 5. 再用刚才松开的螺丝将扩展卡金属挡板锁在电脑主机背板以固定整张 卡。
- 6. 将电脑主机的机箱盖装回锁好。

2.5.2 设置扩展卡

在安装好扩展卡之后,接着还须通过软件设置来调整该扩展卡的相关设置。

- 启动系统,然后更改必要的 BIOS 程序设置。若需要的话,您也可以参 阅第四章 BIOS 程序设置以获得更多信息。
- 为加入的扩展卡指派一组尚未被系统使用到的 IRQ。请参阅下页表中所 列出的中断要求使用一览表。
- 3. 为新的扩展卡安装软件驱动程序。



当您将 PCI 接口卡插在可以共享的扩展插槽时,请注意该扩展卡 的驱动程序是否支持共享 IRQ 或者该扩展卡并不需要指派 IRQ。 否则会容易因 IRQ 指派不当产生冲突,导致系统不稳定且该扩展 卡的功能也无法使用。

2.5.3 指定中断要求

IRQ	优先级	标准功能
0	1	系统计时器
1	2	键盘控制器
2	-	高级程序中断
3*	11	通讯端口(COM2)
4*	12	通讯端口 (COM1)
5*	13	
6	14	软驱控制器
7*	15	
8	3	系统 CMOS/实时钟
9*	4	支持 ACPI 模式
10*	5	预留给 PCI 设备使用
11*	6	预留给 PCI 设备使用
12*	7	PS/2 鼠标端口
13	8	数值资料处理器
14*	9	第一组 IDE 通道
15*	10	第二组 IDE 通道

* 这些通常是留给 ISA 或 PCI 接口卡使用。

2.5.4 DDR2 SODIMM 插 槽

主板上的 DDR2 SODIMM 插槽 支持 华硕服务器管理主板 3 系列。 (ASMB3).



SODIMM 一 插槽

2.5.5 PCI Express x16 插槽 (x16 link)

板载的 PCI Express x16 插槽可提供 x16 link 至 ESB2。此插槽支持最新 PCIe 2.0 设备,目前的速度和带宽可提高两倍,是为服务器等级的多种高性 能的附加卡所设计的。

2.5.6 PCI Express x8 插槽 (x8 link)

板载的 PCI Express x8 插槽可提供 x8 link 至 ESB2。此插槽是为服务器等级的多种高性能的附加卡,如 SCSI RAID 卡和光纤通道卡等所设计。

2.5.7 PCI/PCIX 插槽

本主板配置有 PCI/PCI-X 扩展卡插槽,凡符合 PCI 2.3 与 PCI-X 1.0 接口规格的,如网卡、SCSI 卡、USB 卡等,都可以使用在 PCI/PCI-X 扩展卡插槽。

2.5.8 ZCR 插槽 (仅 DSEB-DG/SAS 型号)

主板配置 64bit PCI-X 插槽(绿色),支持 Zero-Channel RAID 卡,允许您 进行 RAID0、RAID1、RAID10 与 RAID 5 设置。



- 请将选购的 ZCR 卡安装在 PCIX5 插槽上 (DSEB-DG/SAS 显 绿色)。
- 选购的 ZCR 卡由 DSEB-DG/SAS 板载的 LSI 1068 SAS 控制 器所控制,为 LSI MegaRAID SAS 8300XLP 卡。更多信息 请参考 LSI LOGIC 网站 (www.lsilogic.com)。



2.6 跳线选择区

1. CMOS 配置数据清除(CLRTC1)

主板上的 CMOS 内存中记载着正确的时间与系统硬件配置等数据, 这些数据并不会因电脑电源的关闭而遗失数据与时间的正确性,因为这 个 CMOS 的电源是由主板上的锂电池所供应。

想要清除这些数据,可以依照下列步骤进行:

- 1. 关闭系统电源,拔掉电源适配器;
- 2. 将 CLRTC1 跳线帽由 [1-2] (默认值) 改为 [2-3] 约 5~10 秒钟 (此时即清除 CMOS 数据),然后再将跳线帽改回 [1-2];
- 3. 插上电源适配器,开启电源;
- 4. 当开机步骤正在进行时按着键盘上的 < Del > 键进入 BIOS 程序画 面重新设置 BIOS 数据。



除了清除 CMOS 配置数据之外,请勿将主板上 CLRTC1 的跳线帽由默认值的位置移开,因为这么做可能会导致系统开机失败。



2. 显示芯片控制器设置 (3-pin VGA_EN1)

此跳线可让您开启或关闭板载的显示芯片控制器。将跳线设置为 [1-2] 短路为开启显示芯片功能。



3. 网络控制器设置 (3-pin LAN_EN1, LAN_EN3, LAN_EN4)

此跳线可让您进行网络带宽设置,以实现更有效的 IP 流量分配。此跳线可让您开启或关闭板载 Intel[®] 82563EB Gigabit LAN 控制器和板载 Intel[®] 82573L Gigabit LAN 控制器。将跳线设置为 [1-2]开启 Gigabit LAN 功能。



4. 风扇控制器设置 (3-pin CPUFAN_SET1, CHAFAN_SET1)

此跳线可让您切换选择风扇针脚。若您使用的是四针脚风扇,请将此 跳线设置为 [1-2] 短路;若您使用的是三针脚风扇,请将此跳线设置为 [2-3] 短路。



DSEB-DG Series FAN setting

- 若您使用的是四针脚风扇,却把跳线设置为 [2-3] 短路,则
 您安装的风扇将无法运转。
 - 若您使用的是三针脚风扇,却把跳线设置为 [1-2] 短路,则 风扇转速控制功能将无法运作,风扇将始终以全速运转。
- 5. Intel® 6321ESB SATA 端口 S/W RAID 设置 (3-pin RAID_SEL1) (仅 DSEB-DG 型号)

此跳线可让您选择要使用的 Serial ATA RAID 工具程序,以让您创建磁盘阵列。Intel® 6321ESB 芯片可支持两种工具程序。若您想要使用 LSI MegaRAID Serial ATA RAID 工具程序(此为默认值),请将此跳线设置为[1-2] 短路;若您想要使用 Intel® Matrix Storage Manager (IMSM)程序,请将此跳线设置为[2-3] 短路。



6. 板载存储设置(3-pin SAS_EN1)(仅 DSEB-DG/SAS 型号)

此跳线可让您开启或关闭板载的 LSI1068 SAS 控制器。将跳线设置为[1-2] 短路为开启 SAS 功能(此为默认值)。



7. 板载SATA设置(3-pin SATA_EN1, SATA_EN2)(仅 DSEB-DG 型号) 此跳线可让您开启或关闭两个板载 Marvel[®] 6145 SATA 控制器。将 此跳线设置为[1-2] 开启 SATA 功能(默认)。



DSEB-DG Series SATA setting

8. BIOS 恢复设置 (3-pin RECOVERY1)

此跳线可让您在 BIOS 损坏时快速升级或恢复 BIOS 设置。 请按照以下方式升级 BIOS:

- 1. 准备一张存储有主板最新 BIOS 程序与Phoenix Phlash16 工具程序的软盘。请确认您下载了正确的 BIOS 程序。
- 2. 将此跳线设置为 [2-3] 短路。
- 3. 插入软盘并启动系统以进行 BIOS 升级。
- 4. 关闭系统。
- 5. 将此跳线恢复为为 [1-2] 短路。
- 6. 启动系统。



DSEB-DG Series BIOS recovery setting

2.7 元件与外围设备的连接

2.7.1 后侧面板接口



- 1. PS/2 鼠标接口(绿色):将 PS/2 鼠标插头连接到此端口。
- 2. 连接 ASMB3 IKVM 的网络连接端口。 只有您安装了 ASMB3 iKVM 管理卡,连接 ASMB3 IKVM 的网络连接端口才可用。
- 3. PS/2 键盘接口(紫色):将 PS/2 键盘插头连接到此端口。
- 4. USB 2.0 设备接口(1和2):这二组 4-pin 串行总线(USB)接口可 连接到使用 USB 2.0 接口的硬件设备。
- 5. 串口 (COM1): 这组接口可以连接针式设备和其他串口设备。
- 6. VGA 连接端口:这组连接端口用来连接 VGA 显示屏或其他与 VGA 规格兼容的硬件设备。
- 7. LAN (RJ-45) 端口1/2:这组接口可经网络集线器连接至局域网 (LAN)。请参考下表中各灯号的说明。
- LAN (RJ-45) 端口3/4:这组接口可经网络集线器连接至局域网 (LAN)。请参考下表中各灯号的说明。

网络指示灯灯号说明

Activity/Link 指示灯		Spee	d 指示灯
状态	描述	状态	描述
熄灭	没有连接	熄灭	连接速度10 Mbps
绿色	连接	橘色	连接速度100 Mbps
闪烁	数据传输中	绿色	连接速度1 Gbps



2.7.2 内部连接端口

1. 软驱连接插槽 (34-1 pin FLOPPY1)

这个插槽用来连接软驱的数据线,而数据线的另一端可以连接一部软 驱。

软驱插槽第五脚已被故意折断,而且排线端的第五个孔也被故意 填塞,如此可以防止在组装过程中造成方向插反的情形。



DSEB-DG Series Floppy disk drive connector

2. IDE 设备连接插座 (40-1 pin PRI_IDE1)

内置 IDE 设备连接插座可连接 Ultra DMA 100/66 信号数据线。每条 Ultra DMA 100/66 信号数据线有三个接针:蓝色,黑色和灰色的接针。 蓝色接针可连接到主板的 IDE 设备连接插座上,黑色接针可连接到 Ultra DMA 100/66 IDE 从设备(光盘/硬盘),灰色接针可连接到 Ultra DMA 100/66 IDE 主设备(硬盘) 若您想安装两个硬盘,您必须通过跳线将 第二个设备设置为从设备。请参考硬盘文件中的跳线设置。



- IDE 设备插座的第 20 针脚都已预先折断以符合 Ultra DMA 数据线的孔位。这样可防止连接数据线时插错方向。
- 请使用 80 导线的 IDE 设备来连接 Ultra DMA 100/66 IDE 设备。



DSEB-DG Series IDE connector

3. Serial ATA 设备连接插槽 (7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4, SATA5, SATA6)

这些插槽可支持使用细薄的 Serial ATA 数据线,来连接 Serial ATA 硬盘。



4. Serial ATA 设备连接插槽(7-pin SATA_E1, SATA_E2, SATA_E3, SATA_ E4, SATA_E5, SATA_E6, SATA_E7, SATA_E8) (仅 DSEB-DG 型号)

这些插槽由两个 Marvel[®] 6145 芯片控制,可将 Serial ATA 信号线连接至 Serial ATA 硬盘设备。



Marvell [®] 6145 SATA 控制器.			
控制器	描述		
SATA 控制器 1	控制 SATA_E1, SATA_E2, SATA_E3, SATA_E4		
SATA 控制器 2	控制 SATA_E5, SATA_E6, SATA_E7, SATA_E8		

5. SAS 设备连接插槽 (仅 DSEB-DG/SAS 型号)

本主板具备八个蓝色的 Serial Attached SCSI (SAS) 插槽,此种接口 为新一代存储技术,可同时支持 Series SCSI 与 Serial ATA (SATA)。 每个插槽可连接一个设备。



DSEB-DG Series MINI SAS connectors

请依照以下方式连接 SAS 数据线: 将 SAS 数据线插到 SAS1-8 插槽 内,直到数据线完全插入到位。

请依照以下方式移除 SAS 数据 线:

- 用拇指推开数据线锁扣,直至其 松开。
- 拇指还在数据线锁扣上的时候, 小心地将数据线从锁扣上移开。





6. SAS LSI1068 端口指示灯连接排针(18-1 pin SASLED1) (仅 DSEB-DG/SAS 型号)

本排针用来连接前面板指示灯端口,用来显示 SAS 硬盘状态。



7. 串行通用输入输出连接排针(6-1 pin SGPIO1)
 本排针用来连接 SGPIO 外围设备的 LSI MegaRAID SATA 指示灯。



8. 硬盘读写动作指示 LED 连接排针 (4-pin HDLED1)

这个排针为提供您连接至安装的 SCSI/SATA 控制卡,并且当该卡有连接硬盘且有读写动作时,主板上的 LED 指示灯则会亮灯显示。



DSEB-DG Series storage card activity LED connector

9. USB 扩展套件排线插槽 (10-1 pin USB34)

若位于主机机箱后方背板上的 USB 设备连接端口已不敷使用,本主板提供了二组 USB 扩充套键排线插槽。这二组 USB 扩充套件排线插槽支持 USB 2.0 规格,传输速率高达 480 Mbps。本机台已连接 USB34 至前方面板上 2 组 USB 2.0 连接端口。



USB 2.0 扩展套件为选购配备,请另行购买。

10.中央处理器与系统风扇电源插座(4-pin CPU_FAN1/2, REAR_FAN1/2, FRNT_FAN1/2/3/4)

您可以将 350mA~740mA (最大 8.88W) 或者一个合计为 3.15 ~6.66安培(最大 53.28 瓦)的+12 伏特风扇电源接口连接至此风扇电 源插座。注意!风扇的数据线路配置和其接口可能会因制造厂商的不同而 有所差异,但大部分的设计是将电源适配器的红线接至风扇电源插座上的 电源端(+12V),黑线则是接到风扇电源插座上的接地端(GND)。连 接风扇电源接口时,一定要注意到极性问题。

千万要记得连接风扇的电源,若系统中缺乏足够的风量来散热, 那么很容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机,甚至更严 重者会烧毁主板上的电子元件。注意:这些插座并不是单纯的排 针!不要将跳线帽套在它们的针脚上。



11.串口连接插座(10-1 pin COM2)

这个插座用来连接串口(COM)。将串口模块的数据线连接至这个插座,接着将该模块安装至机箱后侧面板空的插槽中。



DSEB-DG Series Serial port connectors

串口模块为选购配备,请另行购买。

12. 电源 SMBus 连接排针 (5-pin PSUSMB1)

您可以通过本组排针连接到电源系统管理总线(SMBus, System Management Bus)接口设备(若您的电源有支持本项功能)。



DSEB-DG Series Power supply SMBus connector

13.主板 SSI 电源插座 (24-pin ATXPWR1, 8-pin ATX12V1, 4-pin ATX12V2)

这个插座为提供给 SSI 电源使用。由电源所提供的连接插头已经过特别设计,只能以一个特定方向插入主板上的电源插座。找到正确的插入 方向后,仅需稳稳地将之套进插座中即可。



- 为使系统设置完整,对于 LGA771 插槽的 Intel[®] Xeon 双核 心处理器(Bensley 平台),建议您使用兼容 SSI 12V 的电 源供应器。
 - 请不要忘记连接 24+8-pin 电源插座,否则系统将不会开机。
 - 如果您想要安装其他的硬件设备,请务必使用较高功率的电源供应器以提供足够的设备用电需求。若电源供应器无法提供设备足够的用电需求,则系统将会变得不稳定或无法开启。
 - 如果您想要安装功率消耗较大的硬件设备,请务必使用较高 功率的电源以提供足够的设备用电需求。



第二章:硬件设备信息

14.系统控制面板连接排针(20-pin PANEL1)

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。



 系统电源指示灯连接排针(绿色 3-pin PLED) 这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动 电脑并且使用电脑的情况下,该指示灯会持续亮着;而当指示灯 闪烁亮着时,即表示电脑正处于睡眠模式中。

- 信息指示灯号接针(棕色 2-pin MLED) 这组排针可将信息指示灯的数据线连接至前面板信息指示灯。信 息指示灯显示启动状态。启动过程中信息指示灯会一直闪耀,直 到进入系统。
- 机箱喇叭连接排针(橘色 4-pin SPEAKER) 这组四脚位排针连接到电脑主机机箱中的喇叭。当系统正常开机 便可听到哔哔声,若开机时发生问题,则会以不同长短的音调来 警示。
- 硬盘动作指示灯号接针(红色 2-pin IDE_LED) 您可以连接此组 IDE_LED 接针到电脑主机面板上的 IDE 硬盘动作 指示灯号,如此一旦 IDE 硬盘有读写动作时,指示灯随即亮起。
- 5. ATX 电源/软关机 开关连接排针(浅绿色 2-pin PWRSW) 这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。您可以根据 BIOS 程序或操作系统的设置,来决定当按下开关时电脑会在 正常运行和睡眠模式间切换,或者是在正常运行和软关机模式间 切换。若要关机,请持续按住电源开关超过四秒的时间。
- 热启动开关连接排针(蓝色 2-pin RESET) 这组两脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您 在不需要关掉电脑电源即可重新开机,尤其在系统死机的时候特 别有用。

15.系统控制面板辅助连接排针(20-pin AUX_PANEL1)

本组接针支持数个服务器上的功能,下述将针对各项功能做逐一简短说明。



- 1. 前面板 SMBus 连接排针(6-1 pin FPSMB) 这组连接排针可以让您连接 SMBus(系统管理总线)设备。
- 网络状态指示灯(2-pin LAN1_LED, LAN2_LED)
 这两组 2-pin 排针可通过 Gigabit 网络指示灯连接线来连接到 LAN 的状态指示灯。这个灯闪烁时则表示网络已正常连接动作。
- 机箱开启警示连接排针(4-1 pin CHASSIS) 这组排针提供给设计有机箱开启检测功能的电脑主机机箱之用。 此外,尚须搭配一个外接式检测设备,譬如机箱开启检测感应器 或者微型开关。在本功能启用时,若您有任何移动机箱元件的动 作,感应器会随即检测到并且送出一信号到这组接针,最后会由 系统记录下这次的机箱开启事件。
- Locator 指示灯号连接排针(2-pin LOCATORLED1, 2-pin LOCATORLED2)
 这两组 2-pin 排针为 Locator 指示灯号,通过 Locator LED 连接 线来连接。当您按下 Locator 按键且无任何 LAN 连接(比如:
 - LAN 控制器损坏)时,这个灯则会亮起显示。
- 5. Locator 按钮/开关(2-pin LOCATORBTN)

这组 2-pin 排针为连接 Locator 按钮/开关。当您按下 Locator 按 键且无任何 LAN 连接(比如: LAN 控制器损坏)时,这个灯则 会亮起显示。



本章节说明开启电脑电源的顺 序,以及电脑开机后所发出各种不 同类型哔声的代表意义。

章节提纲

章节	提纲	3
3.1	第一次启动电脑	3-1
3.2	关闭电源	3-2

3.1 第一次启动电脑

- 1. 确认所有排线与接脚都接妥,然后盖上机箱的外盖。
- 2. 确定所有的开关都已关闭
- 3. 将电源线接上机箱背面的电输入插座。
- 4. 情况许可的话,最好将电源线路上加接突波吸收/保护器。
- 5. 您可以先开启以下外围的电源:
 - a. 显示器
 - b. 系统电源供应器
- 6. 送电之后,机箱面板上应该会有电源指示灯亮起才对。如果是使用 ATX 电源供应器的话,必须等到面板按钮被触碰后才会启动电源,电源指示 灯此时才会亮起。如果您的显示器符合绿色省电标准,或具备电源待机 功能,则需要等系统 LED 指示灯亮起后,显示器指示灯才会亮起或由 橙色切换为绿色。

如果开机过程一切顺利的话,不久就可以在显示器上看到画面了,如果 送电之后超过 30 秒而画面没有动静的话,表示电脑的设置尚有问题存 在,请再进一步地的检查各项动作,如果还是不行,就需要向厂商求助 了!

Phoenix BIOS 哔声所代表的意义

哔声描述	错误
持续的哔声	未侦测到内存模块
一声短哔声后跟随持续的哔声	显示芯片控制器出错
两声短哔声	PCI 资源分配措误

7. 在电源开启之后可按下 < Del > 键以进入 BIOS 的设置模式,详细设置 方法请看本用户手册的第四章部分。

3.2 关闭电源

3.2.1 使用操作系统关机功能

如果您使用的操作系统为 Windows[®] 2000/2003:

- 1. 按下"开始",选择"关机"。
- 2. 然后在"电脑关机"窗口中,选择"关机"来正式关闭电脑。
- 3. 当 Windows 操作系统关闭之后,电源也会随后自动关闭。

如果您使用的操作系统为 Windows[®] XP:

1. 按下"开始",选择"关机"。

- 2. 然后在"电脑关机"窗口中,选择"关机"来正式关闭电脑。
- 3. 当 Windows 操作系统关闭之后,电源也会随后自动关闭。

3.2.2 使用电源开关的双重功能

当系统处于开机状态时,按住电源开关少于四秒钟,系统会根据 BIOS 的 设置,进入睡眠状态或软开机状态;若是按住电源开关超过四秒时,系统会 直接进入软开机状态。请参考第四章"4.5 电源管理"一节中的说明。

BIOS 程序设置

在电脑系统中,BIOS 程序调校 的优劣与否和整个系统的运行性能 有极大的关系。针对您自己的配备 来作最优化 BIOS 设置是让您的系 统性能再提升的要角。接着本章节 将逐一说明 BIOS 程序中的每一项 组合设置。

章节提纲



4.1 管理、更新您的 BIOS 程序	4-1
4.2 BIOS 程序设置	4-6
4.3 主菜单(Main Menu)	4-9
4.4 高级菜单(Advanced menu)	4-14
4.5 服务器菜单 (Server menu)	4-28
4.6 安全性菜单(Security)	
4.7 启动菜单(Boot menu)	
4.8 离开 BIOS 程序(Exit menu)	4-34

4.1 管理、更新您的 BIOS 程序

下列软件让您可以管理与更新主板上的 BIOS(Basic Input/Output system)设置。

- 1. ASUS AFUDOS (使用可开机的软盘来更新 BIOS。)
- 2. ASUS CrashFree BIOS 3 (当 BIOS 文件遗失或损坏时,可以使用启动盘 来恢复 BIOS。)

上述软件请参考相关章节的详细使用说明。



建议您先将主板原始的 BIOS 程序备份到一片启动盘中,以备您往后需要再度安装原始的 BIOS 程序。使用 AFUDOS 或华硕在线升级程序来拷贝主板原始的 BIOS 程序。

4.1.1 制作一张启动盘

请按照下列方法制作一张启动盘。 在 DOS 操作系统下

a. 选一张空白的 1.44MB 软盘放入软驱中。

b. 进入 DOS 模式后,键入 format A:/S,然后按下 <Enter> 按键。

在 Windows XP/2003 操作系统下

a. 选一张空白的 1.44MB 软盘放入软驱中。

- b. 由 Windows 桌面点击"开始"→"我的电脑"。
- c. 点击"3 1/2 软驱"图示。
- d. 从菜单中点击"文件",然后选择"格式化",会出现"格式化3 1/2 软盘"窗口画面。
- e. 点击"创建一个 MS-DOS 启动盘",接着按下"开始"。

4.1.2 使用 AFUDOS 程序更新 BIOS

AFUDOS 软件让您可以在 DOS 环境下,使用存有最新的 BIOS 程序的启动盘来升级 BIOS 程序。AFUDOS 软件也可以将现行系统中的 BIOS 程序设置复制至软盘或硬盘中,这份复制的软盘或硬盘,可以作为当 BIOS 程序失去作用或系统毁坏时的备份文件。

复制现行系统中的 BIOS 程序

请依照以下步骤复制现行系统中的 BIOS 程序。:



- 请先确认软盘不是写保护的状态,并且有足够的空间(至少 1024KB)可以保存文件。
- 在下图中的 BIOS 信息内容仅供参考,在您屏幕上所出现的信息和本图不一定完全相同。
- 1. 将主板附赠的驱动程序与应用程序光盘中的 AFUDOS 程序(afudos.exe) 复制到启动盘。
- 2. 开机后进入 DOS 模式,键入下列命令:

afudos /o[filename]

在这里所指的"filename",其中主文件名不超过八个字符,扩展名不超 过三个字符。

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom 主文件名 扩展名

3. 按下 < Enter > 按键,就可将 BIOS 程序复制到软盘。



当 BIOS 程序复制至软盘的程序完成后,就会回到 DOS 窗口画面。

升级 BIOS 程序

请依照以下步骤使用 AFUDOS 程序升级 BIOS 程序。

1. 从华硕网站(www.asus.com.cn)下载最新的 BIOS 文件,将文件保存在 启动盘中。



请准备一张纸将 BIOS 的文件名写下来,因为在更新过程中,您必须键入正确的 BIOS 文件名称。

- 2. 将 AFUDOS.EXE 程序由驱动程序及应用程序光盘中复制到存有 BIOS 文件的启动盘中。
- 3. 开机后进入 DOS 模式,键入下列命令:

afudos /i[filename]

上列当中的"filename"指的就是由驱动程序及应用程序光盘拷贝至启动 盘的最新(或原始的)BIOS 程序。

A:\>afudos /i8036A0.ROM

AFUDOS 程序验证文件后就会开始升级 BIOS 程序。

```
A:\>afudos /i8036A0.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done
Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... 0x0008CC00 (9%)
```



请勿在升级 BIOS 程序文件时关闭或重新启动系统!此举将会导 致系统损坏!
5. 当 BIOS 程序更新的程序完成之后,就会回到 DOS 窗口画面,然后再重新开机。

A:\>afudos /i8036A0.ROM AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BE)) Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved. WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS Reading file done Reading flash done Advance Check Erasing flash done Writing flash done Verifying flash done Please restart your computer A:\>

使用 USB 闪存盘升级 BIOS 程序

若您未购买 USB 软盘驱动器,您可以通过USB 闪存盘升级 BIOS 程序。升级 BIOS 之前请格式化 USB 闪存盘至 FAT16 或 32 系统文件。

请依照下列步骤格式化 USB 闪存盘至 FAT16 或 32 系统文件:

- 1. 请将 USB 闪存盘插入 USB 接口。
- 2. 点击 Windows 窗口中的 开始,然后选择 我的电脑。
- 3. 右击 USB 闪存盘图标, 然后从菜单中选择 格式化。
- 4. 在系统文件区域,选择 FAT32 或 FAT16,然后点击 开始 按钮。

请依照下列步骤来升级 BIOS 程序:

- 1. 将原始或最新的 BIOS 文件和 AFUDOS 程序 (afudos.exe) 复制 到 USB 闪存盘中。
- 请将 USB 闪存盘插入 USB 接口,然后将驱动程序及应用程序 光盘放入光驱中。
- 3. 通过驱动程序及应用程序光盘启动系统,然后选择 FreeDOS command prompt。
- 在 DOS 命令下,用 USB 闪存盘驱动字母替换命令,然后输入: afudos /i[filename]
- 5. 根据之前部分的提示来升级 BIOS 文件。

4.1.3 使用 CrashFree BIOS 3 程序恢复 BIOS 程序

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 3 工具程序,让您在当 BIOS 程序 和数据被病毒入侵或毁坏时,可以轻松的从驱动程序及应用程序光盘中,或 是从含有最新或原始的 BIOS 文件的软盘或 USB 闪存盘中恢复 BIOS 程序 的数据。



在您使用此应用程序前,请先准备好内含主板 BIOS 的驱动程序与 应用程序光盘,或是 USB 闪存盘,作为恢复 BIOS 的用途。

使用软盘恢复 BIOS 程序

请依照下列步骤使用软盘来恢复 BIOS 程序:

- 1. 开启系统电源。
- 2. 请将内含有 BIOS 文件的软盘插入软驱。
- 应用程序会自动检查保存有 BIOS 文件的设备。当找到该设备后,应用程 序会读取 BIOS 文件并更新已损坏的 BIOS 文件,在应用程序完成更新操 作后,请重新启动系统。

使用 USB 闪存盘恢复 BIOS 程序

请依照下列步骤使用 USB 闪存盘来恢复 BIOS 程序:

- 1. 请将内含有 BIOS 文件的 USB 闪存盘插入 USB 接口。
- 2. 开启系统电源。
- 应用程序会自动检查保存有 BIOS 文件的设备。当找到该设备后,应用程 序会读取 BIOS 文件并更新已损坏的 BIOS 文件。
- 4. 在应用程序完成更新操作后,请重新启动系统。



当升级 BIOS 时,请勿关闭或重置系统!若是这么做,将可能导 致系统开机失败!



恢复的 BIOS 可能不是最新版本的 BIOS,请访问华硕网站(www. asus.com.cn)来下载最新的 BIOS 程序。

4.2 BIOS 程序设置

主板拥有一片可编程的固件芯片,您可以依照"4.1管理、升级您的 BIOS 程序"部分的描述升级 BIOS 程序。

若您是自行安装主板,那么当重新设置系统、或是看到"Run Setup"提示信息出现时,您必须输入新的 BIOS 设置值。本章节将向您介绍如何进行 BIOS 程序的设置。

即使您现在不需要使用这个设置程序,您也可以在将来更改系统设置。 例如,您可以设置密码或对电源管理设置进行更改。这些都需要您在 BIOS 程序中设置,这样系统才能将它们储存到芯片中的 CMOS RAM 中,从而 实现这些更改。

主板上的固件芯片中储存有设置程序。当您开机时,可以在系统自我测试 (Power-On Self-Test, POST)过程中按下 键,就可以启动设置程 序;否则,自我测试会继续进行。

要在POST过程结束后再进行设置,您需要按下<Ctrl>+<Alt>+键或 者直接按下机箱上的"RESET"键重新开机。您也可以将电脑关闭然后再重 新开机。如果前两种方式无效,再选用最后一种方式。

设置程序以简单容易使用为目标,更方便的进行系统设置。程序采用菜单 模式,您可以轻松地浏览选项,进入子菜单点击您要的设置。

- BIOS程序的出厂默认值可让系统运行处于最佳性能,但是若系统因您改变 BIOS 程序而导致不稳定,请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请参阅"4.8 离开 BIOS 程序"一节中"Load Setup Defaults"项目的详细说明。
 - 在本章节的 BIOS 程序画面仅供参考,将可能与您所见到的画面有所差异。
 - 3. 请至华硕网站(http://www.asus.com.cn)下载最新的 BIOS 程序文件来获得最新的 BIOS 程序信息。

S

4.2.1 BIOS 程序菜单介绍



子菜单栏

操作功能键

4.2.2 菜单栏说明

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下:

Main	本项目提供系统基本设置。
Advanced	本项目提供系统高级功能设置。
Power	本项目提供电源管理模式设置。
Boot	本项目提供启动设置。
Exit	本项目提供离开 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能。

使用左右方向键移动选项,可切换至另一个菜单画面。

4.2.3 操作功能键说明

在菜单画面的右下方为操作功能键说明,请参照功能键说明来选择及改变 各项功能。



操作功能键将因功能页面的不同而有所差异。

4.2.4 子菜单栏

于菜单栏选定选项时,被选择的功能将会反白,如右图红 线所框选的地方,即选择 Main 菜单所出现的项目。

点击菜单中的其他项目(例 如:Advanced、Power、Boot 与 Exit)也会出现该项目不同 的选项。

System Date	[Thu 10/11/2007]	Use [ENTER], [TAB]
System Time	[11:17:09]	or [SHIFT-TAB] to
Floppy A	[1.44 MB 3's"]	select a field.
IDE Configuration	Dist Detected	Use [+] or [-] to
Primary TDE Slave	[Not Detected]	configure system Date.
Third IDE Master	[Not Detected]	
Third IDE Slave	[Not Detected]	and the second s
Fourth IDE Master	[Not Detected]	Ti Debert Line
Fourth IDE Slave	[Not Detected]	+- Change Option
System Information		FL Gameral Bulp
		88C 8x24

4.2.5 子菜单

主菜单功能的子菜单栏

在菜单画面中,若功能选项前面有一个小三角形标记,代表此为子菜单,您可利用方向键来选择,并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

4.2.6 设置值

这些存在于菜单中的设置值是提供给用户选择与设置之用。这些项目中, 有的功能选项仅为告知用户目前运行状态,并无法更改,那么此类项目就会 以淡灰色显示。而可更改的项目,当您使用方向键移动项目时,被选择的项 目以反白显示,代表这是可更改的项目。

4.2.7 设置窗口

在菜单中选择功能项目,然后按下 <Enter>键,程序将会显示包含此功能 所提供的选项小窗口,您可以利用此窗口来设置您所想要的设置。

4.2.8 滚动条

在菜单画面的右方若出现如右图的滚动条画面,即代表此页选项超过可显示的画面,您可利用上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。

4.2.9 在线操作说明

在菜单画面的右上方为目前所选择的作用选项的功能说明,此说明会依选 项的不同而自动更改。



4.3 主菜单(Main Menu)

当您进入 BIOS 设置程序时,首先出现的第一个画面即为主菜单,内容如下图。



请参阅"4.2.1 BIOS 程序菜单介绍"一节来得知如何操作与使用本程序。

Main Advanced Power	BIOS SETUP UTILITY Boot Exit	
System Date System Time Floppy A DE Configuration Primary IDE Master Primary IDE Slave Third IDE Master Third IDE Slave Fourth IDE Master Fourth IDE Slave	[Thu, 10/11/2007] [11:07:30] [1.44 MB 3 ¹ 2"] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected]	Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field. Use [+] or [-] to configure system Date. ↔ Select Screen ↑↓ Select Item EnterGo to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

4.3.1 System Date [Day xx/xx/xxxx]

设置您的系统日期(通常是目前的日期)。

4.3.2 System Time [xx:xx:xx]

设置系统的时间。

4.3.3 Floppy A [1.44 MB 3¹/₂"]

本项目允许您设置安装软驱的类型,设置值有: [Disabled] [360 KB 5¼"] [1.2 MB 5.¼"] [720 KB 3¼"] [1.44 MB 3¼"] [2.88 MB 3¼"]

4.3.4 IDE 设备设置(IDE Configuration)

本菜单让您设置或变更 IDE 设备的相关设置。选择您想要的项目并按 < Enter>键来进行各项设备的设置。



ATA/IDE Configuration [Enhanced]

设置值有: [Disabled] [Compatible] [Enhanced]

Configure SATA as [IDE]

通过南桥芯片组设置 Serial ATA 接口。 设置值有: [IDE] [RAID] [AHCI]

若您要使用如 Serial ATA 之类的硬盘驱动当成 Parallel ATA 存储设备使用,请将此项设为 [IDE]。

若您想通过 Intel[®] Matrix Storage Manager 来创建 RAID 0, RAID 10 或 RAID 5, 或者您想通过 LSI Logic Embedded SATA RAID Setup 程序来创 建 RAID 0, RAID 1, 请将此项设为 [RAID]。

若您想将 SATA 硬盘当作 PATA 物理存储盘使用,请一直将默认设置保持为 [IDE]。

若您要 Serial ATA 硬盘驱动使用高级主机控制器界面 (AHCI)请将此项设为 [AHCI]。

Hard Disk Write Protect [Disabled]

本项目用来开启或关闭写入保护功能。本功能只有在设备通过 BIOS 读写时才会发挥作用。设置值有: [Disabled] [Enabled]

IDE Detect Time Out (Sec) [35]

本项目用来选择自动检测 ATA/ATAPI 设备的等待时间。设置值有:[0][5] [10][15][20][25][30][35]

ATA(PI) 80Pin Cable Detection [Host]

选择 mechanism 检测 80Pin ATA(PI) 数据线。设置值有: [Host & Device] [Host] [Device]

4.3.5 Primary/Third/Fourth IDE Master/Slave 设备

当您进入 BIOS 程序时,程序会自动侦测系统已存在的 IDE 设备,程序中 每个 IDE 设备都有个别的子菜单,选择您想要的项目并按 [Enter] 键来进行 各项设备的设置。

Main	BIOS SETUP UTILITY	
Primary IDE Master Device :Hard Disk Vendor :xxxxxxxxx Size :xx.xGB LBA Mode :Supported Block Mode:165sectors PIO Mode :4 Async DMA :MultiWord DMA-2 Ultra DMA :Ultra DMA-6		 Disabled: Disables LBA Mode. Auto: Enables LBA Mode if the device supports it and the device is not already formatted with LBA Mode disabled.
Type LBA/Large Mode Block(Multi-sector Transfer) PIO Mode DMA Mode S.M.A.R.T. 32Bit Data Transfer	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Enabled]	←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
V02.61 (C)Copyri	ght 1985-2006, Americar	n Megatrends, Inc.

BIOS 程序会自动侦测相关选项的数值(Capacity, Cylinder, Head, Precomp,Landing Zone 与 Sector),这些数值是无法由用户进行设置的。 若是系统中没有安装 SATA 设备,则这些数值都会显示为 N/A。

Type [Auto]

本项目可让您选择 IDE 设备类型。选择 Auto 设置值可让程序自动侦测与 设置 IDE 设备的类型;选择 CDROM 设置值则是设置 IDE 设备为光学设备; 而设置为 ARMD(ATAPI 可移除式媒体设备)设置值则是设置 IDE 设备为 ZIP 软驱、LS-120 软驱或 MO 光盘等。设置值有:[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]。

LBA/Large Mode [Auto]

开启或关闭 LBA 模式。设置为 [Auto] 时,系统可自行侦测设备是否支持 LBA 模式,若支持,系统将会自动调整为 LBA 模式供设备使用。设置值有:[Disabled] [Auto]。

```
Block (Multi-sector Transfer)M [Auto]
```

开启或关闭数据同时传送多个磁区功能。当您设为 [Auto] 时,数据传送 便可同时传送至多个磁区,若设为 [Disabled],数据传送便只能一次传送一 个磁区。设置值有:[Disabled] [Auto]。

PIO Mode [Auto]

选择 PIO 模式。设置值有:[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

DMA Mode [Auto]

选择 DMA 模式。设置值有:[Auto]。

SMART Monitoring [Auto]

开启或关闭自动侦测、分析、报告技术(Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)。设置值有:[Auto] [Disabled] [Enabled]。

32Bit Data Transfer [Disabled]

开启或关闭 32 位数据传输功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

4.3.6 系统信息(System Information)

本菜单可自动侦测系统的 BIOS 版本、处理器与内存相关数据。

Main	BIOS SETUP UTILITY		
System Informa	ation		
Model Name D Model ID 8	ASUS DSEB-DG 8053A0		
ASUS-BIOS			
Version 2 Date 0	1000.006 09/29/2007		Select Screen Select Item
 Processor System Mem 	Information Nory Information	+- F1 F10 ESC	Change Option General Help Save and Exit Exit
	V02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Meg	atrends	s, Inc.

处理器

显示处理器的安装信息。

BIOS SETUP UTILITY	
Processor Information	
*** CPU1 :	
Brand Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz Speed 3.20 GHz Ratio Actual 12 Max 12 Cache L1/32KB L2/4096KB ID/uCode 040F12h/None *** CPU2 :	
Brand N/A Speed N/A Ratio N/A Cache N/A ID/uCode N/A	←→ Select Screen ↑↓ Select Item F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
V02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Mega	trends, Inc.

系统内存

显示系统内存信息。

BIOS SETUP UTILITY	
System Memory Information	
Type : DDR2 667 Total Memory: 1024MB DIMM 00 - 1024 AMB Temperature - 96°C DIMM 01 - N/A DIMM 10 - N/A DIMM 11 - N/A DIMM 21 - N/A DIMM 30 - N/A DIMM 31 - N/A	←→ Select Screen ↑↓ Select Item F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
V02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Mega	trends, Inc.

4.4 高级菜单(Advanced menu)

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。



注意!在您设置本高级菜单的设置时,不正确的数值将导致系统 损坏。



4.4.1 CPU 设置(CPU Configuration)

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与变更中央处理器的相关设置。

Advanced		
Configure advanced CPU settings Ratio CMOS Setting Hardware Prefetcher Adjacent Cache Line Prefetch Max CPUID Value Limit Virtualization Technology Execute-Disable Bit Capability Execute-Disable Bit Capability	[12] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Sets the ratio between CPU Core Clock and the FSB Frequency. Note: Only available when SpeedStep technology is disabled.
Hyper Inreading Technology ClE Support CPU TM function Execute-Disable Bit Capability Intel(R) SpeedStep(tm) tech	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
V02.61 (C)Copyright	t 1985-2006, American Meg	atrends, Inc.

Ratio CMOS Setting [12]

此项目是否可设置取决于您的 CPU 类型。有效值也因为 CPU 类型的不同 而不同。若此项目可设置,请通过数字键输入值。 Hardware Prefetcher [Enabled]

开启本项目使用 Hardware Prefetcher Disable 功能。设置值有: [Disabled]

*Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

设置值有: [Disabled] [Enabled]

Max CPUID Value Limit [Disabled]

当您欲使用不支持延伸的 CPUID 功能的操作系统时,请将本项目设为 [Enabled]。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Virtualization Technology [Enabled]

Vanderpool Virtualization 技术允许一个硬件平台单独运行多个操作系统, 开启一个系统当成几个虚拟操作系统。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Execute-Disable Bit Capability [Enabled]

本项目用来启动或关闭 No-Execution Page Protection 技术。将本项目设为 [Disabled], 迫使 XD 功能总是归零 (0)。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Hyper Threading Technology [Enabled]

本项目用来启动或关闭处理器 Hyper-Threading 技术。 设置值有: [Disabled] [Enabled]

C1E Support [Enabled]

本项目用来启动或关闭 C1E。设置值有: [Enabled] [Disabled]

CPU TM function [Enabled]

本项目用来启动或关闭 CPU 内部热量控制功能。在TM 模式下, CPU 电量消耗降低。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Execute-Disable Bit [Enabled]

本项目用来启动或关闭 Execute Disable 功能。设置值有: [Enabled] [Disabled]

Intel(R) SpeedStep(tm) tech. [Enabled]

本项目可以让您使用 Intel 增强 SpeedStep 技术。当设置为 [Enabled],则您可以在操作系统中,通过使用 EIST 功能来调整系统电源设置。设置值 有: [Disabled] [Enabled]



带 * 号标记的项目仅用于个人技术调试。

4.4.2 芯片组设置(Chipset)

本菜单可让您变更芯片组的高级设置,请选择所需的项目并按一下 < Enter>键以显示子菜单项目。



北桥芯片组设置(North Bridge Chipset Configuration)

北桥芯片组设置菜单可让您更改北桥相关设置。

MCH Branch Mode [Branch Interleave]

本项目用来选择 MCH branch 模式。设置值有: [Branch Sequencing] [Branch Interleave] [Branch Mirroring] [Single Channel 0]

Patrol Scrubbing [Enabled]

设置值有 Patrol Scrubbing 功能。设置值有:s: [Disabled] [Enabled]

Demand Scrubbing [Enabled]

本项目用来启动或关闭 Demand Scrubbing。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Branch Dependent Sparing [Disabled]

本项目用来启动或关闭 branch-dependent DIMM sparing 功能。设置值 有: [Disabled] [Enabled]

Branch 0 [Enabled]

本项目用来启动或关闭 Branch 0。若您将此项目设为 [Disabled],下列三 项将显灰色。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Branch Specific Sparing [Disabled]

本项目用来启动或关闭 DIMM sparing 功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Rank Interleaving [4:1]

本项目用来选择 Branch 0 Rank Interleave。设置值有: [1:1] [2:1] [4:1]

Branch 1 [Enabled]

本项目用来启动或关闭 Branch 1,若您将此项目设为 [Disabled], Branch 0 和下列项目将显灰色。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Branch Specific Sparing [Disabled]

本项目用来启动或关闭 DIMM sparing 功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Rank Interleaving [4:1]

本项目用来选择 Branch 1 Rank Interleave。设置值有: [1:1] [2:1] [4:1]

MemCool Mode [Disabled]

本项目用来启动或关闭 MemCool 模式。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Intel QuickData Tech. [Disabled]

本项目用来启动或关闭 Intel QuickData Tech 功能。设置值有: [Enabled] [Disabled]

```
PCle Link Speed [Auto]
```

本项目用来设置 PCle 连接速度。若设为 [Auto], PCle 设备的运行速度 根据 MCH 的 PCl 接口容量来决定。若设为 [PCle Gen1],目标连接速度将 符合 PCle Gen1 规格。设置值有: [Auto] [PCle Gen1]

PCIE1 Slot Payload Size [128B]

本项目可用来设置 PCIE 接口的最大 TLP 负载值。设置值有: [Auto] [128B] [256B]

PCIE4 Slot Payload Size [Auto]

本项目可用来设置 PCIE 接口的最大 TLP 负载值。设置值有: [Auto] [128B] [256B]

Inel VT-d 设置

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
		Intel VT-d function en
Intel VT-d	[Disabled]	
		 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
V02	2.61 (C)Copyright 1985-2006, American Meg	atrends, Inc.

Intel VT-d [Disabled]

本项目用来启动或关闭 Intel VT-d 功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]

南桥芯片组设置(South Bridge Chipset Configuration)

南桥芯片组设置菜单可让您更改南桥相关设置。



ESB2 PCI-X Hub 设置

BIOS SETUP UTILITY Advanced				
Configure advanced settings for ESB2 PCI Bus Frequency I/O Port Decode RAS Sticky Error Handling VGA 16-Bit Decode	PCI-X Hub [Auto] [4K Decode] [Clear Errors] [Enabled]	This question will allow to select the maximum PCI bus speed to be programmed. Default will always be set to AUTO where bus speed will be decided based on the capabilities of the device on that bus. ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit		
V02 61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc				

PCI Bus Frequency [Auto]

本项目用来选择 PCI 总线速度。若设为 [Auto],设备将根据其能力允许 的速度运行。设置值有: [Auto] [33 Mhz PCI] [66 Mhz PCI] [66 Mhz PCI-X M1] [100 Mhz PCI-X M1] [133 Mhz PCI-X M1] [66 Mhz PCI-X M2] [100 Mhz PCI-X M2] [133 Mhz PCI-X M2]

I/O Port Decode [4K Decode]

本项目用来选择 I/O 接口的编码区域。 设置值有: [4K Decode] [1K Decode]

RAS Sticky Error Handling [Clear Errors]

本项目用来选择处理 Sticky RAS 错误的方法。设置值有: [Clear Errors] [Leave Errors]

VGA 16-Bit Decode [Enabled]

本项目用来启动或关闭 PXH 后方设备的 VGA 编码。 设置值有: [Disabled] [Enabled]

4.4.3 PCI 即插即用设备(PCI PnP)

本菜单可让您变更 PCI/PnP 设备的高级设置,其包含了供 PCI/PnP 设备 所使用的 IRQ 地址与 DMA 通道资源与内存区块大小设置。

注意!在您进行本高级菜单的设置时,不正确的数值将导致系统 损坏。

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
PCI/PnP Configuration		Clear ESCD during System Boot.
Reset Configuration Data Plug & Play O/S Palette Snooping Doboard LAN1 Configuration Onboard LAN3 Configuration Conboard LAN3 Configuration PCI-Express Slot 1 Configurat PCI Slot 2 Configuration PCI-Express Slot 3 Configurat PCI-Express Slot 4 Configurat PCI-X Slot 5 Configuration PCI-X Slot 5 Configuration	[No] [No] [Disabled] tion	 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Field Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
		an Megatrends, Inc.

Reset Configuration Data [No]

本项目可让您在启动的时候清除 RAM (NVRAM)。设置值有: [No] [Yes]

Plug And Play O/S [No]

当设为 [No], BIOS 程序会自行调整所有设备的相关设置。若您安装了支持即插即用功能的操作系统,请设为 [Yes]。设置值有: [No] [Yes]

Palette Snooping [Disabled]

有一些非标准架构的显卡,如 MPEG 或是图形加速卡,也许会有运行不正常的情况发生。将这个项目设置在 [Enabled] 可以改善这个问题。如果您使用的是标准 VGA 显卡,那么请保留默认值 [Disabled]。设置值有: [Disabled] [Enabled]

内置 LAN1/2/3/4 设置

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Onboard LAN Configuration	[Enabled]	Initialize device expansion ROM.
Option ROM Priority Bus Master Latency Timer	[Normal] [Enabled] [Default]	

Option ROM Scan: [Enabled]

本项目用来启动或关闭设备扩展 ROM。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Option ROM Priority [Normal]

本项目用来设置 ROM 优先选择。设置值有: [Low] [Normal] [High] [Highest]

Bus Master [Enabled]

本项目设为 [Enabled] 开启所选设备作为 PCI 总线控制。

Latency Timer [Default]

本项目用来设置 PCI 设备延迟时间。设置值有: [Default] [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224]

PCI-Express 插槽1/3/4; PCI Slot 2; PCI-X Slot 5/6 设置

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
PCI-Express Slot 1 Configurat	ion	Initialize device expansion ROM.
Option ROM Scan Option ROM Priority Bus Master Latency Timer	[Enabled] [Normal] [Enabled] [Default]	

Option ROM Scan: [Enabled]

本项目用来启动或关闭设备扩展 ROM。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Option ROM Priority [Normal]

本项目用来设置 ROM 优先选择。设置值有: [Low] [Normal] [High] [Highest]

Bus Master [Enabled]

本项目设为 [Enabled] 开启所选设备作为 PCI 总线控制。

Latency Timer [Default]

本项目用来设置 PCI 设备延迟时间。设置值有: [Default] [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224]

4.4.4 USB 设备设置(USB Configuration)





USB Devices Enabled 项目会显示自动侦测到的值。若没有侦测到 USB 设备,此项目会显示 None。

USB Function [Enabled]

本项目可以用来启动 USB 主控制器。设置值有: [Disabled] [2 USB ports] [4 USB ports] [6 USB ports]

当 USB Function 设为 [2 USB ports] [4 USB ports] [6 USB ports]时,下列项目才出现。

Legacy USB Support [Auto]

本项目用来启动或关闭支持 USB 设备功能。当设置为默认值 [Auto] 时, 系统可以在开机时便自动侦测是否有 USB 设备存在,若是,则启动 USB 控 制器;反之则不会启动。但是若您将本项目设置为 [Disabled] 时,那么无 论是否存在 USB 设备,系统内的 USB 控制器都处于关闭状态。设置值有: [Disabled] [Enabled] [Auto]



当 Legacy USB Support 设为 [Enabled] 或 [Auto]时,下列项目 才出现。

BIOS EHCI Hand-Off [Enabled]

本项目用来启动或关闭 BIOS EHCI Hand-Off 支持功能。 设置值有: [Disabled] [Enabled]

4.4.5 外围设置(Peripheral Configuration)

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Peripheral Configuration OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address	[Enabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3]	Allows BIOS to Enable or Disable Floppy Controller.
		←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

OnBoard Floppy Controller [Enabled]

本项目用来启动或关闭内置软盘控制器驱动。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本项目用来选择串口 1 地址。设置值有: [Disabled] [3F8/IRQ4] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Serial Port2 Address [2F8/IRQ3]

本项目用来选择串口 2 地址。设置值有: [Disabled] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

4.4.6 ACPI 设置 (ACPI Configuration)



ACPI MCFG Support [Enabled]

本项目用来启动 ACPI MCFG 功能。设为 [Enabled]时, BIOS 显示 ACPI MCFG 列表。设置值有: [Disabled] [Enabled]

High Precision Event Timer [N/A]

本项目用来启动或关闭 High Precision Event Timer。设置值有: [Disabled] [Enabled]

4.4.7 电源开启设置(Power On Configuration)

本菜单可让您变更电源开启设置,请选择所需的项目并按一下 <Enter>键以显示子菜单项目。

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
APM Configuration		Options
Restore On AC Power Loss Resume On Ring Resume On PME#	[Last State] [Enabled] [Enabled]	Power Off Power On Last State
		 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
V02.61 (C)Copy	right 1985-2006, American	Megatrends, Inc.

Restore on AC Power Loss [Last State]

若设置为 [Power Off],则当系统在电源中断之后电源将维持关闭状态。若设置为 [Power On],当系统在电源中断之后重新开启。若设置为 [Last State],会将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。设置值有:[Power Off] [Power On] [Last State]

Resume On Ring [Disabled]

若设为 [Enabled], 系统开启 RI 来生成唤醒事件。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Resume On PME# [Disabled]

若设为 [Enabled],本参数允许您通过 PME 设备开启系统。要使用本功能,ATX 电源供应器必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。设置值有: [Disabled] [Enabled]

4.4.8 系统监控功能(Hardware Monitor)

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Hardware Monitor		CPU1 Temperature
CPU1 Temperature CPU2 Temperature System1 Temperature System2 Temperature CPU_Fan1 Speed CPU_Fan2 Speed FRNT_FAN1 Speed FRNT_FAN3 Speed FRNT_FAN4 Speed REAR_FAN4 Speed REAR_FAN2 Speed FBD_Fan Speed Smart Fan Control	[38°C/100°F] [N/A] [34°C/93°F] [34°C/93°F] [N/A] [N/A] [N/A] [N/A] [N/A] [N/A] [N/A] [N/A] [N/A] [N/A] [N/A]	←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option FI General Help FI0 Save and Exit ESC Exit
	municiple 1005 2006 American	Manakara da Tar

滚动查看更多子项目。

VCORE1 Voltage VCORE2 Voltage 1.5V Voltage 1.8V Voltage 3.3V Voltage 5V Voltage 5V Voltage 12V Voltage VBAT Voltage	[1.372v] [0.404v] [1.200v] [1.488v] [1.488v] [3.312v] [5.166v] [5.070v] [12.096v] [3.040v]	F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
	V02.61 (C)Copyright 1985-2006, American	Megatrends, Inc.

CPU1/CPU2 Temperature [xxx°C/xxx°F] System1/2 Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主板具备了中央处理器以及主板的温度感测器,可自动侦测并显示目前主板与处理器的温度。若您不想显示侦测温度请选择 [lgnored]。若 CPU2 插槽上没有安装处理器,则会 CPU2 温度显示 N/A。

CPU_Fan1/2; FRNT_FAN1/2/3/4 Speed [xxxxRPM] or [N/A] REAR_FAN1/2; FBD_Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A]

为了避免系统因为过热而造成损坏,本系列主板备有中央处理器风扇的 转速 RPM(Rotations Per Minute)监控,所有的风扇都设置了转速安全范 围,一旦风扇转速低于安全范围,华硕智能型主板就会发出警告,通知用户 注意。若风扇没有连接至主板,则会显示 N/A。

Smart Fan Control [Disabled]

本项目用来启动或关闭 CPU Smart Fan 功能。设置值有: [Disabled] [Smart Fan] [Smart Fan II]



System1/2 Target Temperature [45] 本项目用来设置系统目标温度。设置值有: [35]~[55]

VCORE1 Voltage, VCORE2 Voltage, VTT Voltage, 1.5V Voltage, 1.8V Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 5VSB Voltage, 12V Voltage, VBAT Voltage

本主板具备电压监控的功能,用来确保主板接受正确的电压准位,以及 稳定的电流供应。若 CPU2 插槽上没有安装处理器,则会 VCORE2 项目 显示 N/A。

4.5 服务器菜单 (Server menu)



4.5.1 远程访问设置(Remote Access Configuration)

本项目可让您设置远程访问功能,请选择所需的项目并按一下<Enter>键以显示子菜单项目。

Se	BIOS SETUP UTILITY	
Configure Remote Access	type and parameters	Select Remote Access type.
Remote Access	[Disabled]	
		 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Field Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
V02.61	(C)Copyright 1985-2006, American	Megatrends, Inc.

Remote Access [Disabled]

本项目用来启动或关闭远程访问功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]



只有将 Remote Access 项目设为 [Enabled]时,下列项目才会出现。

Serial port number [COM2]

本项目用来选择控制面板改道串口。 设置值有: [COM1] [COM2]

Baudrate [115200 8,n,1]

本项目用来设置波特率。设置值有: [115200 8,n,1] [57600 8,n,1] [38400 8,n,1] [19200 8,n,1]

Flow Control [None]

本项目用来选择控制面板改道的流控制。设置值有: [None] [Hardware] [Software]

Redirection After BIOS POST [Disabled]

BIOS Power-On Self-Test (POST)后重新设置改道模式。当此项设为 Always 时, 有些操作系统不运行。设置值有: [Disabled] [Boot Loader] [Always]

Terminal Type [ANSI4]

本项目用来选择目标终点类型。 设置值有: [ANSI4] [VT100] [VT-UTF83] [Extended VT100]

VT-UTF8 Combo Key Support [Disabled]

本项目用来启动或关闭 ANSI/VT100 终点的 VT-UTF8 Combination Key 功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]

4.6 安全性菜单(Security)

本菜单可让您改变系统安全设置。请选择下列选项并按下〈Enter〉键来显示设置 选项。



Change Supervisor Password (变更系统管理员密码)

本项目是用于变更系统管理员密码。本项目的运行状态会于画面上方以 淡灰色显示。默认值为 Not Installed。当您设置密码后,则此项目会显示 Installed。

请依照以下步骤设置系统管理员密码(Supervisor Password):

- 1. 选择 Change Supervisor Password 项目并按下 < Enter >。
- 于 Enter Password 窗口出现时,输入欲设置的密码,可以是六个字节内 的英文、数字与符号,输入完成按下 < Enter >。
- 3. 按下 < Enter > 后 Confirm Password 窗口会再次出现,再一次输入密码 以确认密码正确。

密码确认无误时,系统会出现 Password Installed. 信息,代表密码设置完成。

若要变更系统管理员的密码,请依照上述程序再运行一次密码设置。

若要清除系统管理员密码,请选择 Change Supervisor Password,并于 Enter Password 窗口出现时,直接按下 <Enter >,系统会出现 Password uninstalled. 信息,代表密码已经清除。

若您忘记设置的 BIOS 密码,可以采用清除 CMOS 即时钟(RTC) 内存。请参阅"2.6 跳线选择区"一节取得更多信息。

当您设置系统管理者密码之后,会出现下列选项让您变更其他安全方面 的设置。

Main	Advanced	Server	BIOS SETUP Security	UTILITY Boot	Exit	:
Supervis User Pas	sor Password : ssword :	Installed Not Instal	led			Install, change or clear the password.
Change S	Supervisor Pas	sword				
Change U	Jser Password					
Password	l Check		[Setup]			
Password	l Lock Mode		[Disabled]			
Removabl	le Device Boot		[Enabled]			
Flash W	rite	•	[Enabled]			
-						

Change User Password (变更用户密码)

本项目是用于变更用户密码,运行状态会于画面上方以淡灰色显示,默认 值为 Not Installed。当您设置密码后,则此项目会显示 Installed。

设置用户密码(User Password):

- 1. 选择 Change User Password 项目并按下 < Enter >。
- 在 Enter Password 窗口出现时,请输入欲设置的密码,可以是六个字节内的英文、数字与符号。输入完成按下 < Enter >。
- 3. 接着会再出现 Confirm Password 窗口,再一次输入密码以确认密码正确。

密码确认无误时,系统会出现 Password Installed. 信息,代表密码设置完成。

若要变更用户的密码,请依照上述程序再运行一次密码设置。

Password Check [Setup]

当您将本项目设为 [Setup], BIOS 程序会于用户进入 BIOS 程序设置画面时,要求输入用户密码。若设为 [Always] 时, BIOS 程序会在开机过程亦要用户输入密码。设置值有: [Setup] [Always]。

Password Lock Mode [Disabled]

当您将本项目设为 [Enabled],则在安装适配卡的时候键盘就会锁定。设置 值有: [Disabled] [Enabled]

Removable Device Boot [Enabled]

当您将本项目设为 [Disabled],则系统无法通过移动设备启动。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Flash Write [Disabled]

当您将本项目设为 [Disabled], BIOS 闪存将被写保护。设置值有: [Disabled] [Enabled]

4.7 启动菜单(Boot menu)

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。



4.7.1 启动设备顺序(Boot Device Priority)

	BIOS SETUP UTILITY Boot	
Boot Device Priority		Specifies the boot sequence from the available devices.
lst Boot Device 2nd Boot Device	[Network: IBA GE Slo] [Network: IBA GE Slo]	A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu.
		 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
V02.61 (C)Cc	pyright 1985-2006, American Meg	gatrends, Inc.

1st ~ Boot Device [XXXXXX]

本项目让您从可用设备中指定启动设备的优先顺序。屏幕上显示的设备项目号取决于系统中所安装设备的数目。设置值有: [xxxxx Drive] [Disabled]

4.7.2 启动选项设置(Boot Settings Configuration)

	BIOS SETUP UTILITY BOOT	
Boot Settings Configurati Quick Boot Full Logo Display Bootup Num-Lock FS/2 Mouse Support Parity Check POST Errors Setup Prompt Interrupt 19 Capture	on [Enabled] [Disabled] [On] [Auto] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled]	Allows BIOS to skip certain tests while booting. This will decrease the time needed to boot the system. ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Field FI General Help FIO Save and Exit ESC Exit
V02.61 (C	Copyright 1985-2006. American	Megatrends, Inc.

Quick Boot [Enabled]

本项目可让您决定是否要跳过POST的一些功能。开启本项目将可加速开机的时间。当设置为 [Disabled] 时,BIOS 程序会运行所有的自我测试功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]

全屏显示 [Enabled]

若您要使用个人化开机画面,请将本项目设置为启用[Enable]。设置值有: [Disabled] [Enabled]

> 如果您欲使用华硕 MyLogo2™ 功能,请务必将 Full Screen Logo2 项目设置为 [Enabled]。

Bootup Num-Lock [On]

本项目让您设置在开机时 NumLock 键是否自动启动。设置值有: [Off] [On]

PS/2 Mouse Support [Auto]

本项目可让您开启或关闭支持 PS/2 鼠标功能。设置值有:: [Disabled] [Auto]

Parity Check [Disabled]

本项目可让您开启或关闭内存或分区错误检测。设置值有: [Disabled] [Enabled]

POST Errors [Disabled]

若设为 [Enabled],发生错误时系统会等待〈F1〉键被按下。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Setup Prompt [Enabled]

若设为[Enabled],系统会在开机时显示"Press DEL to run Setup" 信息。。设置值有: [Disabled] [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

当您使用某些 PCI 接口卡有内置固件程序(例如:SCSI 扩展卡),如果 有需要通过 Interrupt 19 启动,则请将本项目设为 [Enabled]。设置值有: [Disabled] [Enabled]

4.8 离开 BIOS 程序(Exit menu)

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与离开 BIOS 程序。



Į

当您修改了 BIOS 里的一些选项后,按下 <Esc> 键并不会立即 离开 BIOS 程序,要从此菜单上选择适当的项目,或按下 <F10> 键才会离开 BIOS 程序。

Exit & Save Changes

当您调整 BIOS 设置完成后,请选择本项目以确认所有设置值存入 CMOS 内存内。按下 < Enter> 键后将出现一个询问窗口,选择 [YES],将设置值 存入 CMOS 内存并离开 BIOS 设置程序;若是选择 [No],则继续 BIOS 程 序设置。



若您想放弃所有设置,并离开 BIOS 设置程序,会出现信息问您 是否在退出前保存您所做的更改。退出时按下 <Enter> 键保存您 所做的更改。

Exit & Discard Changes

若您想放弃所有设置,并离开 BIOS 设置程序,请将高亮度选项移到此处,按下 < Enter>键,即出现询问对话窗,选择 [YES],不将设置值存入 CMOS 内存并离开 BIOS 设置程序,先前所做的设置全部无效;若是选择 [No],回到 BIOS 设置程序。

Discard Changes

若您想放弃所有设置,将所有设置值改为出厂默认值,您可以在任何一个 菜单按下 <F5>,或是选择本项目并按下 <Enter> 键,即出现询问窗口, 选择 [YES],将所有设置值改为出厂默认值,并继续 BIOS 程序设置;若是选 择 [No],则继续 BIOS 程序设置。

Load Setup Defaults

若您想放弃所有设置,将所有设置值改为出厂默认值,您可以在任何一个 菜单按下 <F5>,或是选择本项目并按下 <Enter>键,即出现询问窗口, 选择 [YES],将所有设置值改为出厂默认值,并继续 BIOS 程序设置;若是选 择 [No],则继续 BIOS 程序设置。



在本章节中,我们将介绍服务器内所 支持的磁盘数组的设置与说明。

章节概要

5.1	RAID 功能设置	5-1	
5.2	LSI Logic Embedded SATA RAID 设置(仅 DSEB-DG 支持)	5-6	
5.3	Intel® Matrix Storage Manager option ROM 应用程序	5-17	
5.4	Global Array Manager	5-17	
5.5	Marvel® 88SE6145 RAID BIOS 设置		(仅
DSEB-	DG 支持)	.5-40	
5.6	LSI Logic MPT Setup Utility (仅 DSEB-DG /SAS 支持)	.5-46	

5

5.1 RAID 功能设置

本服务器系统/主板支持以下 RAID 设置。 DSEB-DG

- Intel 6321ESB 南桥芯片提供 LSI Logic Embedded SATA RAID 工具程序 与 Intel® Matrix Storage Manager 功能,可让您使用 SATA 硬盘来规划创 建 RAID0, RAID1和 RAID10阵列设置。 Intel Matrix Storage Manager 也支持 RAID5 设置。
- Marvell 88SE6145 是 PCI-Express 和 Serial ATA (SATA)/Parallel ATA (PATA) 设备之间的一个主总线适配器芯片。 它采用最新的 Serial ATA (SATA) Phy 技术,在 1.5 Gb/s 或 3.0 Gb/s 下运行。本主板支持以下 RAID 设置: RAID0,RAID1, RAID10 和 RAID5。

DSEB-DG/SAS

- ntel 6321ESB 南桥芯片提供 LSI Logic Embeded SATA RAID 工具程序, 可让您使用 SATA 硬盘来规划创建 RAID0, RAID1, RAID5 和 RAID10 阵列设置。
- LSI1068 PCI-X SAS 控制器支持 SAS 硬盘驱动以及 RAID0, RAID1和 RAID1E 设置。

5.1.1 RAID 功能说明

RAID 0 的主要功能为 "Data striping" ,即区块延展。其运行模式是将磁盘阵列系统下所有硬盘组成一个虚拟的大硬盘,而数据读写方式是平均分散至多块硬盘,是以并行的方式读取/写入数据至多块硬盘,如此可增加读写的速度,若以二块硬盘所建构的 RAID 0 磁盘阵列为例,传输速度约为阵列中转速最慢的硬盘的二倍速度。整体而言,RAID 0 模式的磁盘阵列可增加数据传输的性能与速率。

RAID 1 的主要功能为"Data Mirroring",即数据映射。其运行模式是将磁盘阵列系统所使用的硬盘,建立为一组映射对应(Mirrored Pair),并以平行的方式读取/写入数据至多块硬盘。而写入至各个硬盘的数据是完全一样的,在读取数据时,则可由本组内所有硬盘同时读出。而 RAID 1 模式的磁盘阵列最主要就是其容错功能(fault tolerance),它能在磁盘阵列中任何一块硬盘发生故障的情况时,其它硬盘仍可以继续动作,保持系统不中断运行。即使阵列中某一块硬盘损坏时,所有的数据仍会完整地保留在磁盘阵列的其它硬盘中。

RAID 1-E(增强版 RAID 1)也采用区块延展的数据存储方式,且每一区 块的数据都拥有一个备份,存储在另一块硬盘上。您可以用三个或更多硬盘 来进行此设置。

RAID 10 的组成原则,即是把两个或两个以上的 RAID 1 阵列,再组成 RAID 0 区块延展的一种阵列设置方式。这种阵列模式,如同 RAID 1 一般 具有容错能力,此外由于将数个 RAID 1 阵列模式再进行 RAID 0 的区块延 展操作,因此也拥有高输入/输出率的特色。在某些状况下,这种阵列设置 方式,可以承受同一时间内多块硬盘失效损坏的情形。关于 RAID 10 阵列 模式,您的系统最少需安装有四块硬盘方可进行设置。
RAID 5 的主要功能为将数据与验证信息加以延展,分别记录到三块或以上的硬盘中。而 R A I D 5 阵列设置的优点,包括有取得更理想的硬盘性能、具备容错能力,与更大的保存容量。RAID 5 阵列模式最适合的使用范畴,可用于交叉处理操作、数据库应用、企业资源的规划,与商业系统的应用。这类型的阵列模式,最少需要三块硬盘方可进行设置。

若您想要使用设置有 RAID 磁盘阵列的硬盘来启动系统,请在安装 操作系统到选定的硬盘之前,先将主板提供的 Support CD 光盘内 的 RAID 驱动程序文件复制至软盘中。请参阅"6.1 安装 RAID 驱 动程序"的相关介绍。

Ja'

5.1.2 安装 Serial ATA (SATA) 硬盘

本主板支持 Serial ATA 硬盘。为了最佳的性能表现,当您要建立阵列模式 设置时,请尽可能采用具备相同型号与容量的硬盘。 请依照以下安装方式来建构 SATA RAID 磁盘阵列:

- 1. 将硬盘安装至硬盘槽中。
- 2. 连接 SATA 信号线。
- 3. 将 SATA 电源线连接到每块硬盘。

5.1.3 设置 BIOS 中的 RAID 选项

在您开始建立阵列之前,您必须先在 BIOS 程序设置中设置对应的 RAID 选项。请依照下列步骤进行操作:

- 1. 在开机自检(POST)过程中进入 BIOS 设置界面。
- 3. 选择 Configure SATA As 后按 < Enter> 来显示设置选项。
- 4. 接着将 Configure SATA As 选项设置为 RAID, 然后按 < Enter>。
- 5. 保存您的设置值并退出 BIOS 程序。

关于如何在 BIOS 中针对菜单进行浏览与输入,请参考第四章的 说明。

5.1.4 RAID 设置程序

根据您所使用的跳线设置和操作系统,您可以选择一个应用程序来创建 RAID 磁盘阵列。如您安装 Intel[®] 6321ESB 南桥支持的 Serial ATA 硬盘,请 使用 LSI Logic Embedded SATA RAID Setup Utility 或 Intel[®] Matrix Storage Manager。

对于 DSEB-DG /SAS 来说,若您要安装 LSI1068 PCI-X SAS 支持的 SAS 硬盘至微型 SAS 插槽上,请使用 LSI1068 SAS Configuration Utility。

请参考以下的内容,来进行所需要的 RAID 设置。

5.2 LSI Logic Embedded SATA RAID 设置

LSI Logic Embedded SATA 磁盘阵列设置程序可以提供您创建 RAID 0、 RAID 1 或 RAID 10 设置,通过主板上内置的 ICH7R 南桥芯片所连接的 SATA 硬盘来创建。

请依照以下的步骤来开启 LSI Logic Embedded SATA 磁盘阵列程序:

- 1. 安装所有 SATA 硬盘后启动系统。
- 2. 在开机自检过程中,LSI Logic Embedded SATA RAID 设置程序会自动 侦测到安装的 SATA 硬盘并显示以存在的 RAID 磁盘阵列。按下 <Ctrl> + <M>进入应用程序。

LSI Logic Embedded SATA RAID BIOS Version 5.4.05091647R (c)2004 Copyright LSI Logic Corporation. All Rights Reserved.	
LST Logic Embedded SATA RAID Found at PCT Bus No:00 Dev No:1F Scanning for Port 0 Responding. HDS722512VLSAB0 112800MB Scanning for Port 1 Responding. HDS722512VLSAB0 112800MB	udha 5 Udha 5
01 Logical drive(s) Configured. Array≋ Mode Stripe Size No.Of Stripes DriveSize 00 Reliability 64KB(128 Sectors) 02 114376MB	Status Online
Press Ctrl-M to run LSI Logic Embedded SRTR RRID Setup Utility.	



- 当 SATA to RAID Mode 开启时, LSI Logic Embedded SATA RAID 会自动设置为 RAID 1。
- 本节中的 RAID BIOS 设置画面只能参考之用,故所显示的画面与实际设置画面稍有不同。
- 此时将出现应用程序主菜单。使用键盘上的方向键来选择 Management Menu 底下您所要进行的功能选项,然后按下 <Enter>键。请参考下面关 于 Management Menu 中的各选项描述。

在画面的底下则是所选择的该项目提示说明文字,而这个说明可以让您 了解所要进行操作的说明或进行的命令。这个说明文字与上面所选择的 选项则相类似。



菜单	
Configure	本选项提供您以简易快速的方式或设置新的命令来创建 RAID 0,RAID 1 或 RAID 10 设置。这个选项也可以让您查看、增加或删除 RAID 的设置, 或是选择启动的硬盘设备。
Initialize	允许您初始已创建 RAID 设置的逻辑磁盘。
Objects	允许您初始逻辑磁盘或更改逻辑磁盘的参数。
Rebuild	允许您重建失效的磁盘
Check Consistency	提供您检查已创建 RAID 设置的逻辑磁盘的数据一致性。

5.2.1 创建 RAID 阵列

LSI Logic Embedded SATA RAID 设置应用程序可让您创建 Easy 与 New 两种类型的 RAID 0 或 RAID 1 磁盘阵列。

在 Easy Configuration 模式下,逻辑磁盘参数会采自动方式来设置,并包 含容量与磁盘的大小。

在 New Configuration 模式下,您可以采用手动的方式,来调整逻辑磁盘参数、容量,以及磁盘的大小。

使用 Easy Configuration 设置

请依照以下的步骤,使用 Easy Configuration(简易设置)模式来进行 RAID 功能的设置:

1. 进入主设置画面后,选择 Configure 选项,然后按下 < Enter> 键。

2. 使用方向键移动来选择 Easy Configuration 项目,然后按下 < Enter> 键。



3. 在 ARRAY SELECTION MENU 画面中,显示目前连接且可用的 SATA 硬盘有多少部。选择您要进行设置 RAID 的硬盘,然后按下空格键。当选择时,硬盘指示会从 READY 更改成 ONLIN A[X] - [Y],而 X 所代表的 是 Array 数字,且 Y 表示硬盘设备的数字代号。

Nonogenent onfacure	PRINT #	
biects	A HONOY	
heck Consis		
	in the second se	

4. 选择所有必须加入此 RAID 设置的硬盘设备,然后按 < Enter>键,则所有可设置的阵列会显示在画面中。

Kanagewent	PIRT +	
itialize	0 [10:10] 002 00	
build weck Consis	CREWEINER.	

5. 按 <F10> 键,选择可设置的阵列,然后按下空格键。

Kanagement	Select Configurable Array(s)	
Initialize Objects Rebuild Check Consis		

逻辑磁盘信息出现,包含一个 Logical Drive 菜单,可让您更改逻辑磁盘 参数。

Hanages Scalscore Initializ Objects Rebuild		77247MB		64 KB	UNLINE	
Check Con						
	Size - 77 DHC - Df RA - On Accept SPAN - NO	Drive 8 247NB f	Level For 1	his L0		

- 6. 选择在 Logic Drive 菜单中的 RAID 项目,然后按下 < Enter> 键。
- 7. 接着选择在画面中的 RAID 层级,然后按下 < Enter> 键。

LSI Lo	gic So	ftware F	HID Config Logical D Size	ration Util rive(s) Conf #Stripes	lity Ver A.3 Loured StripeSz	7 Jun 20, 28 Status	86
Per Managara	U		1724.7HB		64 KB	UNLINE	
Initializ							-
Objects Rebuild							
Uneck Con	L_	logical	Drive 8-	-RATD Les	el		
	5	100 - 1 ze - 77,	24 788	RAID 0			
	Di	C = 0f					
	SP SP	HN - NO		-			

- 当您要创建一个 RAID 1 或 RAID 10 设置时,请在 Logical Drive 画面 中,选择 Stripe Size 项目,然后按下 <Enter> 键。
 若您要创建 RAID 0 设置,请看步骤 10。
- 9. 输入您要创建的逻辑磁盘容量大小,然后按下 < Enter> 键。





开启 DWC 可提高性能,但可能会丢失数据。

10.完成对选定逻辑磁盘的设置后,从菜单中选择 Accept,然后按下 < Enter> 键。

LD	RATO	Size	#Stripes	Str ipeSz	Status
		7724708		64 KB	UNLINE
語い言語語の	Logical ID - 1 2e - 77 C - 0fi - 0n GCG1 Rh - NO	Drive 8			
		V 1 V 1 Stree - 77 DHC - 071 RR - 00 SPHN - NO	U 1 7724.748 U 1 7724.748 SRID - 1 Size - 7724.748 DPC - 014 SPRI - NO	U I 7726798 2 U I 7726798 2 SHID - 1 Size - 7726798 DWC = 0ff SPHR = NO	U 1 77247HB 2 64 KB

- 11.请依照步骤 5~10 来设置相关的硬盘设备。
- 12.当完成后,请存储设置,然后按下 <Esc> 键回到 Management Menu 画 面。

Handgesen of Lourie	tt No. Vit	v Config v Config vu∕Ndd C	enration enfiguration		0 0	
bjects	LÜ	RAIU	Size	#Stripes	StripeSz	Status
ebuild heck Con			77247HB		66 KB	ONLINE

使用 New Configuration 设置



当一个 RAID 设置已经存在了,使用 New Configuration 命令来清除存在的 RAID 设置数据。若您不要删除已存在的 RAID 设置,使用 View/Add Configuration 选项来查看或创建其他的 RAID 设置。

请依照以下的步骤,使用 New Configuration (增加设置)模式来创建一个 RAID 设置:

- 1. 进入主设置画面后,选择 Configure 选项,然后按下 < Enter> 键。
- 2. 使用方向键来选择 New Configuration 项目后按 < Enter> 键。

ISI Logic Software RAID Configuration Utility Ver 0.37 Jun 20, 2006	100000000000000000000000000000000000000
Clear Existing Configuration And Start A New Configuration Has Curson Keys Lo Navigate Distance Trees And Press Enter To Select (D. Dation	The state of the s

- 3. 请按照前面的步骤 3 ~ 7 来设置。
- 4. 在 Logic Drive (逻辑磁盘) 画面中,选择 Size 后按 < Enter> 键。
- 5. 输入您要创建的逻辑磁盘容量大小,然后按下 < Enter> 键。

LSI Loc	ic So LD	ftware A RAID	AID Configu -Logical Or Size	ration Util rive(s) Conf #Stripes	ity Ver A.3 igured StripeSz	Jun 20, 2 Status	306
Nanagan	0		7726748		64 KB	ONLTHE	
Initializ Objects							
Check C	ter t	D Size (MB]: 77247				8
	3	10 - 1 70 - 1/2	5 7NB		-		
	Ri	= On cept					
	1.0			Rei			
	_		Enter I	D Size (HB)	1	-	

6. 接着请再按照前面的步骤 8 ~ 12 来进行 RAID 设置。

5.2.2 创建 RAID 10 磁区(Stripe+Mirror)

您可以通过四个完全一样的硬盘来创建 RAID 10 磁区。 请依照下列步骤创建 RAID 10 磁区:

- 1. 进入主设置画面后,选择 Configure 选项,然后按下 < Enter> 键。
- 2. 使用方向键移动来选择 Easy Configuration 项目,然后按下 < Enter> 键。

LSI Logic Hanagement Zenistring Initialize Unitialize	Software RAID Configuration Utility Ver 8.37 Jun 20, 2006 Configuration Mean How Configuration Vew/Hod Configuration Diem Configuration Elect Configuration Soluct Read Drive	
Objects Rebuild Check Consis		
Defines	Physical Arrays, An Array Vill Automatically Become A LD To Novicate distance liters Red Press Inter To Select An Datio	0

3. 在 ARRAY SELECTION MENU 画面中,显示目前连接且可用的 SATA 硬盘有多少部。选择您要进行设置 RAID 的硬盘,然后按下空格键。当选择时,硬盘指示会从 READY 更改成 ONLIN A[X] - [Y],而 X 所代表的是 Array 数字,且 Y 表示硬盘设备的数字代号。

Management	FORT	
hitialize bjects		
Rebuild Check Consis	- CREACY	
	2 16/09	
	A SECON	
		- 8



当您选择该设置项目时,底下则会出现相关的提示说明。

4. 选择所有必须加入此 RAID 设置的硬盘设备,然后按 <Enter>键,则所有可设置的阵列会显示在画面中。

Hanagament Banijabao Initialize Objects Robuild Check Consis	PORT = 0 prestre score - 1 prestre score - 2 create score - 3 state score -
Port	 8 DISK 7724748 HDS728080PL8360 PF208608 addireau E10-Configure E2-Drive Tafa E3-Legiscal Drives E4-HS

5. 按 <F10> 键,选择可设置的阵列,然后按下空格键。

Management onficine hitiolize bjects	Select Configurable Prray(s)	
hock Consis		

逻辑磁盘信息出现,包含一个 Logical Drive 菜单,可让您更改逻辑磁盘 参数。

- 6. 选择在 Logic Drive 菜单中的 RAID 项目,然后按下 < Enter> 键。
- 7. 接着选择在画面中的 RAID 10,然后按下 < Enter> 键。



- 8. 请在 Logical Drive 画面中,选择 DWC 项目,然后按下 < Enter> 键。
- 9. 输入您要创建的逻辑磁盘容量大小,然后按下 < Enter> 键。



10.完成对选定逻辑磁盘的设置后,从菜单中选择 Accept,然后按下 < Enter>键。

LSI Log	ic Sof	tware R	AID Configu	ration Utili	ty Ver A.37	Jun 28, 2086
	LD	RAID	Size	#Stripes	StripeS2	Status
Managen Renficture Initializ Objects Rebuild Check Con			303988HB		64 KB	ONLINE
	RAI Siz DHC RAI Siz DHC RAI Siz DHC RAI	ogical 1 0 = 8 e - 348 = 0ff = 0n ept N - N0	0 rivo 0 988 H 3	958.13×8		
	Re	cept Th	is LO Confi	guration And	i Go To Hext	LD
Use Cursor K	eus lo	Noviga	te Between	Items Bod Pr	ess Enter 1	o Select An Uption

11.当完成后,请存储设置,然后按下 <Esc> 键回到 Management Menu 画 面。

Managene	nt Ne Vi	Config Config e/Add C	uration onfiguration	ion	Ves No	areal turn?	
bjects ebuild heck Con	LD	RAID	Size	#Stripes	StripeSz	Status	
			-				

5.2.3 增加或检视一个 RAID 设置

您可以使用 View/Add Configuration 功能来增加一个新的 RAID 或者是 检视一个现存的 RAID 设置。

增加一个 RAID 设置

请依照以下的步骤,来增加一个 RAID 设置:

- 1. 进入主设置画面后,选择 Configure 选项,然后按下 < Enter> 键。
- 2. 使用方向键选择 View/Add Configuration 项目, 然后按 <Enter> 键继 续。

LSI Logic Hanagement Zent rearran Initialize Dijects Rebuild Check Consis	Software RAID Configuration Utility Ver 8.37 Jun 20, 2 Configuration Menu Easy Configuration New Configuration Verwine Benformation Clear Configuration Select Boot Drive	206
	View/Add To The Existing Configuration	

3. 在 ARRAY SELECTION MENU 画面中,显示目前连接且可用的 SATA 硬盘有多少块。选择您要进行设置 RAID 的硬盘,然后按下空格键。当选择时,硬盘状态会从 READY 更改成 ONLIN A[X] - [Y],而 X 所代表的 是任何数字,且 Y 表示硬盘设备的数字代号。

Honogenerate Renagenerate Initialize Rebuild	are Hold Configuration Utility Ver H 37 am 20, asy Configuration - NRMAY SELECION MENU	2000-
Check Lonsis		
Port I	0 DISK 77247MB HDS7288800/LA380 PF20A60A prov. F10-Configure, F2-Drive Tofo F3-Logical Driv	es:F4-HSP

当您选择该设置项目时,底下则会出现相关的提示说明。

4. 选择所有必须的磁盘阵列设置,然后按 < Enter>键,则所有可设置的阵列 会显示在画面中。

Kanagement Doni Chroni Ini Lalize Objects Rebuild Check Consis	

5. 按 <F10> 键,选择可设置的阵列,然后按下空格键。

Hanagement onficire nitialize	A-0 5550555	—Select Configurab	le Array(s)	
Webuild Theck Consis				

- 6. 再按〈F10〉键,选择在 Logic Drive 菜单中的 RAID 项目,然后按下 〈Enter〉键。
- 7. 接着选择在画面中的 RAID 10,然后按下 <Enter> 键。

LST Log	LD	Fileage F RAID	HID Configu -Logical Or Size	ration Util rive(s) Conf #Stripes	ity Ver A.3 igured StripeSz	7 Jun 20, 2886 Status	
Hanages	8 1	8 1	154494NB 77247NB	22	64 KB 64 KB	UNLINE ONLINE	
Initializ Objects Rebuild							
Check Con		ogical	Drive 1	RRID Lev	el		
	Si Si DH	10 - 1 ze - 777 2 - 0n	47NB	SALD 8			
	Act SP1	tept IN - NO					
		ſ	hoose RAID	Level For 1	his LO		
Use Cursor K	evs 1	Navior	te lietxeen	Liteus find P	ress Inter	To Select On Data	00

5-16 第5章: RAID 磁盘阵列设置

- 8. 接着,请依照 5.2.1 节 "使用 Easy Configuration 设置"中的步骤 8 至 11 进行。
- 9. 启动时保存设置,然后按下 < Esc> 键返回至 管理菜单。

Nonscience	nt Ke	Configur sy Confi a Confi	ation Monu- guration pration		Sever Configuration? Res No			
nitializ bjects	LO	RATO	Logical Dr	ivets) Conf #Stripes	igured Strip	eS7	Status	
Nebus Id Check Con	0 1	0	154494N8 77247ND	22	64 64	KB KB	CHILINE CHILINE	74
			Selec	t Ves Or No]			

10.请依照 5.2.1 节 "使用 Easy Configuration 设置 "中的步骤 8 至 12 来 增加一个新的 RAID 设置。

5.2.4 将逻辑磁盘初始化

当您完成创建 RAID 设置时,您必须将逻辑磁盘做初始化。您可以通过主画 面中的 Initialize 或 Objects 选项,来进行逻辑磁盘初始化的动作。

使用 Initialize 命令设置

请依照以下的步骤,来使用 Initialize(初始化)功能:

1. 进入主设置画面后,选择 Initialize 选项,然后按下 < Enter> 键。



 画面中会显示可以进行初始动作的 RAID 设置,以及提示您选择逻辑磁盘 来进行初始化。使用方向键来选择在 Logical Drive 中的逻辑磁盘设备, 然后按下 <Enter>键。

Hanagement Henu	10	RATO	Logical Dr Size	ive(s) Conf #Stripes	igured StripeSz	Status
Configure Initialize Objects Rebuild Check Consistency	8		154494HB		64 KB	ONE, THE
Logical Drives ElectrolElectrolEl						

3. 当出现提示时,按下空格键来从 Initialize 的对话框中选择 Yes,然后按下 <Enter>键。您也可以通过按下 <F10>键来初始化硬盘设备,而不需要再做任何确认动作。

Hanagement Henu	10	RATO	Logical Dr Size	ive(s) Conf #Stripes	igured StripeSz	Status
Configure (Milifitizza) Objects Rebuild Check Consistency	8		154496HB	4	64 KB	ONE, THE
Legisal Brives			No			



初始化硬盘设备的动作,将会清除所有硬盘内的数据。

当前面的动作确认后,这时会看到进行中的进度百分比,若您要放弃进行,请按下 <Esc> 键取消。

Hanagement Henu- Configure Million Objects Rebuild LD Check C	10 RNID Size UStrines StrineSz -Initialization Of LD Is In Progress 8 Initialization. Press Esc to Abort.	Status OHL THE
Legica	85 % Completed	

5. 当初始化的动作完成后,请按下 <Esc> 键。



使用 Objects 命令设置

请依照以下的步骤,来使用 Objects 功能:

1. 进入主设置画面后,选择 Objects 选项,然后按下 < Enter> 键。



2. 选择 Objects 选项中的 Logical Drive,然后按下 <Enter> 键。

LSI Logic Software RAID Nanogener Configure Triclize Rebuild Check Consistency	Configuration Utility Vor A 37 Jun 20, 2006
New Property Research	Change LD Parameters

3. 在 Logical Drive 的子菜单中,选择要进行初始化的逻辑磁盘设备,然后 按下 <Enter> 键。

ISI Logic Software RAID Configuration Utility Ver A.37 Jun 20, 2006
Select LD

4. 从弹出子菜单中选择 Initialize 选项,然后按下 <Enter> 键开始进行硬盘初 始化。

LSI Logic Software BAID Configuration Utility Ver 8 37 Jun 20, 28 ogical Drives(1) Management Magnetor Configure Environment Software Toritolation Drive	96
Check Consistency Check Consistency Unit Check Consistency User/Addate Parameters	
Initialize Logical Drive	

华硕 DSEB-DG 系列主板用户手册 5-21

5. 当出现提示时,按下空格键来从 Initialize 的对话框中选择 Yes,然后按下 <Enter>键。您也可以通过按下 <F10>键来初始化硬盘设备,而不需要再做任何确认动作。

Initialize Will Destroy Data On Selected LD(s)

 当前面的度作确认后,这时会看到进行中进度百分比,若您要放弃进行, 请按下 <Esc> 键取消。

Hanopesen	Obj
Initial	Initialization Of LD Is In Progress
Rebuild	LD 8 Initialization. Press Esc to Abort.
Check C	
	- 55 % Completed

7. 当初始化的动作完成后,请按下 <Esc> 键。

Rebuild LD & Initialization Complete. Press Esc	Nanagesen Configure Initial	Objection University Adapter Torten University Initialization Of LD Is In Progress
	lebuild Jhock C	LD 8 Initialization Complete. Press Esc. 180% Completed

5-22 第 5 章: RAID 磁盘阵列设置

5.2.5 重新创建损坏的硬盘

您可以采用手动的方式重新创建损坏的硬盘设备,通过使用主画面中的 Rebuild 或 Objects 命令来达成。

使用 Rebuild 命令重新创建

请依照以下的步骤,用 Rebuild 命令来重新创建损坏的硬盘:

1. 进入主设置画面后,选择 Rebuild 选项,然后按下 < Enter> 键。



2. 在 PHYSICAL DRIVES SELECTION MENU 画面中,显示目前连接且可 用的 SATA 硬盘数量。选择您所要进行重新创建的硬盘,然后按下空格 键。



当选择欲重新创建的硬盘之后并按下 <F10> 键,所选择的硬盘设备则会显示 RBLD 的指示。

LSI Logic So Management Configure Initialize Reliefs R	ftware RATE Coofigur Rebuild - Physical	ation Utility Ver f	1.37 Jun 20, 2806	
Port (I 1 01SK 77247MB 518-Start Rebuild,F2	HDS728880PLA380 Drive Information	PF208608	ives

4. 当出现对话框时,请按下 <Y> 来重新创建硬盘设备。

-Management onfigure nitiolize bjects	a na in na		
aluri Islima DF 1	rive Will Take 8 Fee Minut	les. Start Rebuil	ding Drive (Y/N)
Contra Garris of a			

5. 重新创建完成后,按任意键继续。

5.2.6 检查硬盘数据的一致性

您可以检查与核对所选择硬盘设备里的数据一致性的正确性。这个工具程 序自动检测与或采自动检测与正确的数据任何差异,选择 Objects > Adapter 选项来进行。



Check Consistency(一致性检查)命令可用在包含 RAID 1 设置下的逻辑磁盘。

使用 Check Consistency 命令设置

请依照以下步骤,使用 Check Consistency 命令检查数据的一致性:

1. 进入主画面选择 Check Consistency 选项,然后按下 < Enter> 键。

LST Logic So	ftware RAID Configuration Utility Ver A.37 Jun 20, 2006
Hanogenent He	
Unitialize Objects	
Report of Receive Constitution	
	Check Consistency Of Logical Drive(s)

 画面中会显示可以进行初始动作的 RAID 设置,以及提示您选择逻辑磁盘 来进行检查。使用方向键来选择在 Logical Drive 中的逻辑磁盘设备,然 后按下 <Enter>键。

Hanagewent Henu	10	RATO	Logical Dr Size	ive(s) Conf #Stripes	igured StripeSz	Status
Configure Initialize Dojects Rebuild Kanadakansikitanaya	8		154494HB		64 KB	ONE, THE
Logical Drives						

3. 当出现提示时,按下空格键来从 Consistency Check 的对话框中选择 Yes,然后按下 <Enter> 键。您也可以通过按下 <F10> 键来初始化硬盘 设备,而不需要再做任何确认动作。

Hanapenent Henu	tD	RATO	Logical Dr	ive(s) Conf #Stripes	igured StripeSz	Status
Configure Initialize	8	10	156496HB		64 KB	ONE. THE
Rebuild Rebuild Rebuild Romain Innexe			1001014000			
			Consister	icy Check? -	7	
Indical Brown			10		4	

这时会出现进行中的完成百分比画面。

Hanagement Configure Initial Bjects Rebuild	Henur LD RNID Size Utversiterings Strings CC Under Progress LD 0 Consistency Check. Press Esc to Abort.	Status ONC. DNF
Logica	↓ 0 % Completed	

- 当正在进行检查硬盘数据一致性时,按下 <Esc> 键则会显示以下的功能 选项。
 - Stop 停止检查的动作。程序会存储硬盘所检查的百分比。 当您重新进行检查时,就会从存储的百分比处继续进 行检查的动作。
 - · Continue 继续检查硬盘数据。
 - Abort 放弃检查一致性的动作。当您重新进行检查时,就会从 0% 开始重新检查。
- 5. 当完成检查硬盘数据一致性时,按任意键继续。

使用 Objets 命令

请依照以下的步骤,使用 Objets 命令检查数据的一致性:

- 1. 进入主画面(Management Menu),选择 Objets 中的 Logical Drive 选项。
- 2. 使用方向键来选择您所要检查的逻辑磁盘,然后按 < Enter> 键。
- 3. 从子菜单中,选择 Check Consistency,然后按下 <Enter> 键。
- 4. 当出现对话框时,按下 <Y> 来开始进行检查硬盘。
- 5. 当完成检查动作时,按下任意键继续。

5.2.7 删除一个 RAID 设置

您可以依照以下的步骤,来删除一个 RAID 设置:

1. 进入主画面选择 Configure > Clear Configuration , 然后按 <Enter> 键。

Konsgewent Konife Loose Initialize Objects Rebuild	ftware RRID Configuration Utility Ver A 37 Jun 20, 2006 Configuration Menu sv Configuration ew Configuration invalent formation products for a figuration product for a figuration elect Boot Drive
Check Consist	
	Clear Existing Configuration

2. 当出现对谈框时,按下空格键后从 Clear Configuration? 中选择 Yes, 然 后按下 <Enter> 键。

Hanagesent Configure Initialize	Confi Easy Co New Cor View/R Fileor Salact	guration Kenu nfiguration figuration Figuration Vest Configuration?
Rebuild Chock Consis	tency	
		Class Existing Configuration

工具程序会清除现存的阵列。

3. 按下任意键继续。

5.2.8 从 RAID 设置中选择启动磁盘

在您要设置选择启动磁盘前,您必须已经创建好一个新的 RAID 设置。请参考"使用 New Configuration"设置的说明。

您可以依照以下的步骤,来选择启动磁盘:

1. 进入主画面后选择 Configure > Select Boot Drive, 然后按 <Enter> 键。

LSI Logic Ronapement Popiet Communication Initialize Objects Rebuild Check Consis	Software RAID Configuration Util Configuration Menu Lasy Configuration New Configuration View/Add Configuration Class Configuration Sol Collected Delog	lity Ver A 37 Jun 20, 2006
	Select A Boot II	1

2. 当出现对话框时,按下空格键后从 Bootable Logical Drives 中选择要指 定的启动设备,然后按下 <Enter>键。

	Easy Con	Sootable LOs(1) of Drive B	Corrent Boot L	C(0)
Ranspeken Initialize Objects Rebuild	View/Add Con Clear Config Select Boot	ation figuration uration Drive		
Check Consis	tency			
		Select A Boo	1.0	

3. 完成指定的启动设备后,按下任意键继续。

5.2.9 开启 WriteCache

您可以开启 RAID 控制功能的 WriteCache 选项,来增加数据传输时的性能。



当您开启 WriteCache 功能时,您可能会在当一个电源间歇发生在 硬盘间传输或交换过程时,遗失文件。

您可以依照以下的步骤,来启用 WriteCache 功能:

- 进入主画面后,选择 Objects > Adapter ,然后按下 < Enter> 键显示改写 的特性。
- 2. 选择 WriteCache, 然后按下 < Enter> 键来选择 On (启用)。



3. 当完成选择后,按下任一键继续。

5.3 Intel[®] Matrix Storage Manager Option ROM 应用程序

Intel[®] Matrix Storage Manager Option ROM 应用程序通过南桥芯片的支持,可让您使用连接到主板上 Serial ATA 连接端口上的 Serial ATA 硬盘创 建 RAID 0、RAID 1、RAID 10 与 RAID 5 的阵列设置。

请依照以下步骤进入 Intel® Application Accelerator RAID Option ROM 应用程序:

- 1. 安装所有的 Serial ATA 硬盘后开启系统。
- 2. 在开机自检(POST)过程中,按下 <Ctrl> + <I> 进入程序主菜单。

Intel(R) Matrix Storage Manager Option RCM v5.6.2.1002 ESB2 wRAID5 Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.					
[MAIN MENU]					
1. Create RAID Volume 2. Delate RAID Volume 3. Reset Disks to Non-RAID 4. Exit					
RAID Volumes: None defined.					
None defined. Physical Disks: Port Drive Model Serial # Size Type/Status(Vol ID) 0 XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXGB Non-RAID Disk 1 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXGB Non-RAID Disk 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXGB Non-RAID Disk 3 XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXGB Non-RAID Disk					
[↑↓]-Select	[ESC]-Exit	[ENTER]-Sel	ect Menu		

在画面下方的(navigation key)导览键可让您移动光棒到不同的选项, 并选择菜单中的选项。



本节中的 RAID BIOS 设置画面只能参考之用,故所显示的画面与实际设置画面稍有不同。



本应用程序最多支持 4 个硬盘进行 RAID 设置。

5.3.1 创建 RAID 0 (Stripe)

请依照以下步骤创建 RAID 0 :

1. 从程序主菜单中,选择 1. Create RAID Volume,然后按下 < Enter>。此时将出现以下画面。

Intel(R) Matrix Storage Ma	mager Option ROM v5.0.0.1032 ICH7R wRAID5			
Copyright(C) 2003-05 I	ntel Corporation. All Rights Reserved.			
[c	REATE ARRAY MENU]			
Name :	Volume0			
RAID Level:	RAIDO(Stripe)			
Disks:	Select Disks			
Strip Size:	128KB			
Capacity:	0.0 GB			
	Create Volume			
	VOLUME INFORMATION]			
<pre>[DISK/VOLUME INFORMATION] Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and cannot contain special characters.</pre>				
[^↓]-Change [TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu [Enter]-Select			

- 2. 为您的 RAID 0 磁区键入一个名称,然后按下 < Enter> 键。
- 3. 当 RAID Level 项目高亮时,按上/下键头选择 RAID 0(Stripe), 然后按下<Enter>。
- 当 Disk 选项高亮时,请按下 <Enter> 键以选择要进行磁盘阵列设置的硬 盘设备。接着如下图所示的画面便会出现。

		SELECT DISKS	1
Port	Drive Model	Serial #	Size Status
0	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
1	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
2	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
3	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
	Select 2 to	4 disks to use in	creating the volume.
=[↑↓]-	-Previous/Next	[SPACE]-Selects [ENTER]-Selection Complete

 请使用向上、向下方向键来选择硬盘设备,确认后请按下空格键来进行 选择。接着被选定的硬盘设备旁便会出现一个小三角形图标。当所有要 进行阵列设置的硬盘设备选择完毕后,请按下 < Enter>键。 6. 使用向上、向下方向键来选择 RAID 0 磁盘阵列要分割的容量,然后 按下 <Enter> 按键。分割的数值可由 4KB 递增至 128KB,默认值为 128KB。



- 输入您所要的阵列容量,接着按下 < Enter>按键。本项目默认值是采用最高可容许的磁盘容量。
- 8. 在 Create Volume 的提示对话框中再按下 < Enter> 按键来建立磁盘阵列, 接着便会出现如下图的警示窗口画面。



 按下 <Y> 键来建立阵列并回到主菜单,或是按下 <N> 来回到 Create Array 菜单。

5.3.2 创建 RAID 1 磁区 (mirror)

请依照以下步骤创建 RAID 0 :

1. 从程序主菜单中,选择 1. Create RAID Volume,然后按下 〈Enter〉。此时将出现以下画面。

<pre>Intel(R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH7R wRAID5 Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.</pre>				
[C	REATE ARRAY MENU]			
Name:	Volume1			
RAID Level:	RAID1 (Mirror)			
Disks:	Select Disks			
Strip Size:	N/A			
Capacity:	XX.X GB			
	Create Volume			
DISK	/VOLUME INFORMATION]			
Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and cannot contain special characters.				
[↑↓]-Change [TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu [Enter]-Select			

- 2. 为您的 RAID 1 磁区键入一个名称,然后按下 <Enter> 按键。
- 3. 当 RAID Level 项目高亮时,按上/下键头选择 RAID 1(Mirror),然后按下<Enter>。
- 4 重复前一章节 创建 RAID 0 的 4~5 和 7~9 步骤。

5.3.3 创建 RAID 10 磁区 (RAID 10)

请依照以下步骤创建 RAID 10 磁区:

1. 从程序主菜单中,选择 1. Create RAID Volume,然后按下 < Enter>。此时将出现以下画面。

Intel(R) Matrix Storage Ma	nager Option ROM v5.0.0.1032 ICH7R wRAID5			
Copyright(C) 2003-05 In	ntel Corporation. All Rights Reserved.			
[C	REATE ARRAY MENU]			
Name :	Volume10			
RAID Level:	RAID10 (RAID0+1)			
Disks:	Select Disks			
Strip Size:	128KB			
Capacity:	XXX.X GB			
capacity.				
	Croate Velume			
	cleate volume			
DISK	VOLUME INFORMATION			
[DISK/VOLUME INFORMATION] Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and cannot contain special characters.				
[↑↓]-Change [TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu [Enter]-Select			

- 2. 为您的 RAID 10 磁区键入一个名称,然后按下 < Enter> 按键。
- 3. 当 RAID Level 项目高亮时,按上/下键头选择 RAID 10,然后按下 <Enter>。
- 4 重复 5.3.1 章节 创建 RAID 0 的 4~9 步骤。

5.3.4 创建 RAID 5 磁区 (parity)

请依照以下步骤创建 RAID 5 磁区:

1. 从程序主菜单中,选择 1. Create RAID Volume,然后按下 < Enter>。此时将出现以下画面。



- 2. 为您的 RAID 5 磁区键入一个名称,然后按下 < Enter > 按键。
- 3. 当 RAID Level 项目高亮时,按上/下键头选择 RAID 5(Parity),然后按下<Enter>。
- 4 重复 5.3.1 章节 创建 RAID 0 的 4~9 步骤。

5.3.5 删除 RAID 磁区

在操作此功能时请务必非常小心,所有在硬盘中的数据将被一并 删除。

请依照以下步骤删除磁区:

1. 从程序主菜单中,选择 2. Delete RAID Volume,然后按下 < Enter>。此时将出现以下画面。

In	tel(R) Matrix S Copyright(C) 2	torage Manager (2003-05 Intel Co	Option ROM orporation.	v5.0.0. All Rig	1032 ICH7R ghts Reserv	wRAID5 ed.
Name	Leve		ves Cap	acity	Status	Bootable
Volume0	RAID	(xxxxx) X	XX	X.XGB	Normal	Yes
		[H	HELP]			
De	eleting a volumm cause any memb G: EXISTING DAT	a will destroy t er disks to beco A WITHIN THIS VO	che volume c ome availab OLUME WILL	data on le as n BE LOST	the drive(on-RAID di:	s) and sks. 2COVERABLE.
[1	<pre>↓]-Select</pre>	[<esc>]-Previo</esc>	us Menu	[<del< td=""><td>.>]-Delete V</td><td>/olume</td></del<>	.>]-Delete V	/olume

2. 使用向上、向下方向键来选择您所要删除的阵列,接着按下 键来删除 RAID 磁区。在按下确认后,如下图所示的确认画面便会出现。



 按下 <Y> 键来删除磁区并回到主菜单,或是按下 <N> 来回到 Delete Volume 菜单。
5.3.6 重新设置硬盘为非阵列硬盘

请注意!当您将 RAID 阵列硬盘设置为无 RAID 阵列状态时,所有 磁盘阵列中的数据与阵列本身的结构数据都将被去除。

请依照以下步骤重新设置非阵列硬盘:

 从程序主菜单中,选择 3. Reset Disks to Non-RAID,然后按下 < Enter>。 此时将出现以下画面。

[RESET RAID DATA] Resetting RAID data will remove internal RAID structures from the selected RAID disks. By removing these structures, the drive will revert back to a non-RAID disk.							
Port Drive Model	Serial #	Size	Status				
0 XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XX.XGB	Member Disk				
1 XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XX.XGB	Member Disk				
Select the disks that should be reset.							

- 2. 请使用上下方向键选择您要重新设置的硬盘,接着按下空格键。
- 3. 按下 < Enter> 键重新设置硬盘。接着会出现一个确认窗口。
- 4. 按下 <Y> 键重新设置硬盘,或是按下 <N> 回到主菜单。
- 5. 依照步骤 2~4 来选择并重新设置其他硬盘。
- 5.3.7 退出 Intel[®] Matrix Storage Manager 应用程序

请依照以下步骤退出应用程序:

1. 从程序主菜单中,选择 4. Exit,然后按下 < Enter>。此时将出现以下画 面。



2. 按下 <Y> 键退出应用程序,或是按下 <N> 回到主菜单。

5.4 Global Array Manager

在 Windows 操作系统中,您可以使用 Global Array Manager (GAM) 应用程序来创建 RAID 磁盘阵列。您可以从主板附赠光盘中找到 GAM 应用程序。



详细内容请参考附赠光盘中的 GAM 用户手册。

5.5 Marvel[®] 88SE6145 RAID BIOS 设置 (仅 DSEB-DG 支持)

Marvell[®] 88SE6145 RAID BIOS 设置程序可让您使用连接到主板上 Serial ATA 连接端口上的 Serial ATA 硬盘创建 RAID 0、RAID 1、RAID 10 与 RAID 5 的磁盘阵列设置。

请依照以下步骤讲入 Marvell® RAID BIOS 设置程序:

- 1. 将所有的 Serial ATA 硬盘安装到红色的 SATA 插座。
- 2. 开启系统。
- 3. 在开机白枪(POST) 讨程中,按下 <Ctrl> + <M> 讲入程序主菜单。

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit [Adapter] [Create] [Delete] Adapter 1 Arrays Information: No array is defined!			
Disks Information: ID Port Disk Name 0 0 SATA: Hitachi HDS721010KLA330 4 1 SATA: Hitachi HDS721010KLA330 8 2 SATA: Hitachi HDS721010KLA330 12 3 SATA: Hitachi HDS721010KLA330	Size 1TB 1TB 1TB 1TB	Speed SATA II SATA II SATA II SATA II SATA II	Status FREE FREE FREE FREE
Marvell BIOS Setup (c) 2006 Marvell Technology,	Ltd.		

4. 按下 < Enter> 选择一个适配器设置 RAID 。

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit	
Adapteri [Create] [Delete] Select Adapter Adapter 1 1 Acapter 2	
Maruell BIOS Setup (c) 2006 Maruell Technology Ltd	



本节中的 RAID BIOS 设置画面只能参考之用,故所显示的画面 与实际设置画面稍有不同。

5.5.1 创建 RAID 磁盘阵列 (RAID 0、RAID 1、 RAID10 或 RAID 5)

请依照以下步骤进行 RAID set:

1. 从应用程序主菜单中,选择 Create。

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit Adapter] [Create] Adapter 1 Arrays Information: No array is defined!			
Disks Information: ID Port Disk Name 0 0 SATA: Hitachi HDS721010KLA330 4 1 SATA: Hitachi HDS721010KLA330 8 2 SATA: Hitachi HDS721010KLA330 12 3 SATA: Hitachi HDS721010KLA330	Size 1TB 1TB 1TB 1TB	Speed SATA II SATA II SATA II SATA II	Status FREE FREE FREE FREE
Marvell BIOS Setup (c) 2006 Marvell Technology.	Ltd.		

2. 然后按下 <Enter>,此时将显示您要设置 RAID 的硬盘。 通过方向键 来选择硬盘并按下 <Enter> 或 <Space> 将硬盘添加到阵列中。

loct fr	[Create]	[Delete]			
ID Port	Disk Name	reate	Size	Speed	Status
Ô Ô	SATA: Hitac	hi HDS721010KLA330	1TB	SATA II	FREE
4 <u>1</u>	SATA: HILAC	IL HDS/21010KLASSO	115	SATA 11	EKEL
8 2	SATA: Hitad	thi HDS721010KLA330	1TB	SATA II	FREE
NEXT	SAIA. HILA	MI HD9/21010KLA330		SAIR II	

Marvell BIOS Setup (c) 2006 Marvell Technology, Ltd.

3. 选择好硬盘后,选择 NEXT 创建阵列。

4. 出现 Create Array 屏幕。

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit Adapter) Createl Delete S e l e c t f r e c i s k s Create Array Raid Level : RATDU Max Size(MB) : 2000241 Capacity(MB) : 2000241 Stripe Size : 64KB Quick Init : No Cache Mode : Write Back Array Name : Disks ID : 0 1 NEXT	Size ITB ITB ITB ITB	Speed SATA II SATA II SATA II SATA II SATA II	a t e Status FREE FREE FREE FREE
Marvell BIOS Setup (c) 2006 Marvell Technology, Ltd.			

5. 通过方向键来选择 RAID Level 项目并按下 < Enter> 显示 可设置的 RAID 。选择 RAID 阵列,然后按下 < Enter>。

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit [Adapter] [Create] [Delete]			
Select free disks	L U Size ITB ITB ITB ITB	Speed SATA II SATA II SATA II SATA II SATA II	a t e Status FREE FREE FREE FREE

Marvell BIOS Setup (c) 2006 Marvell Technology, Ltd.



- 您选择不同的硬盘可能就会出现不同的 RAID 阵列。 显灰色的 RAID 阵列是无法设置的。
- 除了 RAID Level 项目,我们建议您在 Create Array 中保留默 认值。

6. 出现一个确认屏幕。按 <Y> 键确定创建阵列。

Disks ID : 0 1	Create the array?[Y] [Create] [Delete] S e l e o t f r e e d i s k s Create Array Raid Level : RAID0 Max Size(MB) : 2000241 Capacity(MB) : 2000241 Stripe Size : 64KB Quick Init : No Cache Mode : Write Back	t c Size 1TB 1TB 1TB 1TB	Speed SATA II SATA II SATA II SATA II SATA II	a t e Status FREE FREE FREE FREE
	NEXT			

7. 新建阵列出现在 Arrays Information 中。

华硕 DSEB-DG 系列主板用户手册 5-43

5.5.2 删除一个阵列

请按照以下步骤删除 RAID 阵列:

1. 从工具菜单栏中选择 Delete 并按下 < Enter>, 出现 Delete array 屏幕。

	enter/s	PACE : S	elect,	ESC:Back	/Exit	_		
Γ	Delet	erj o arrav	lCrea	tej	-[Delete]			
I	ID	Array	Name	Size	Level	Status	Stripe	Members
	0 NEO			2тв	RAID0	ONLINE	64KB	<u>0, 4</u>
I								
I								
I								
L								

Marvell BIOS Setup (c) 2006 Marvell Technology, Ltd.

2. 选择您想删除的阵列并按下 NEXT。确认屏幕出现后按下 <Y> 键。

Dele	te the	e array :er]	7 ?[Y] —[Crea	ate]	-Delete]		
	Delete ID *0 NEX	e array Array	Name	Size 2TB	Level RAIDO	Status ONLINE	Stripe 64KB	Members 0, 4

Marvell BIOS Setup (c) 2006 Marvell Technology, Ltd.

3. 再按 <Y> 键确定删除阵列。

arning: Do you want [Adapter] [Cre	to delete the ar ate][Delete	rray's MBR?[Y] e]	
Delete array ID Array Name *0 NEYT NEXT	Size Level 2TB RAIDO	Status Stripe ONLINE 64KB	Members 0, 4

Marvell BIOS Setup (c) 2006 Marvell Technology, Ltd.



若您删除阵列则无法恢复遗失的数据。请确定您在删除阵列前已经备份好重要数据。

5.6 LSI Logic MPT Setup Utility

(仅 DSEB-DG /SAS 支持)

LSI Logic MPT Setup RAID Utility 磁盘阵列设置程序可以提供您创建 RAID 设置,经由主板上所内置的 LSISAS1064E PCI-E SAS 所连接的 SAS 硬盘来创建:

- RAID 1 (Integrated Mirroring)
- RAID 1E (Integrated Mirroring Enhanced)
- RAID 0 (Integrated Striping)

5.6.1 创建 RAID 1 (IM)

概述

数据映射(Integrated Mirroring(IM))功能支持两个同类型的硬盘之数据 备份。而增强版的数据映射(Integrated Mirroring Enhanced(IME))则支持 三至十个硬盘,或七个映射的硬盘加上两个 hot spare 硬盘。

IM(数据映射)支持热抽换能力,因此当一个 IM 组合的硬盘群时,您可以很轻松地恢复该数据内容,且热抽换硬盘组为采自动重新映射。

创建数据映射组合

- 您可能会在 IM 组合或 IME 组合中使用不同容量规格的硬盘;不过,若是这样使用,则会以这安装在组合中最小的容量的硬盘为"逻辑"磁盘的容量大小。
 - ·请勿将 SATA 与 SAS 硬盘混合使用于同一群组中。
 - 在本章节中所显示的 RAID BIOS 设置画面为参考使用,实际 的画面请视您的屏幕上所显示的为准。

请依照以下的步骤,创建 IM 组合:

- 1. 当您装入 SAS 硬盘后,开启系统电源。
- 2. 在进行自我测试(POST)时,按下 <Ctrl+C> 来进入 SAS 设置程序的 菜单画面。



3. 显示如下的设置画面。选择一个 Channel, 然后按 <Enter> 键进入设置。

Adapter	PCI BUS	PCI Dev	PCI Fnc	PCI Slot	FW Revision		Boot Order	
SAS1068	05	03	00	00	1.15.00.00-IR	Disabled	0	
Esc = Exi	t Menu	F1/S	hift+1	= Hely	<u>ò</u>			



Channel 的编号取决于控制器定义。

显示 Adapter Properties 设置画面。
 使用方向键选择 RAID Properties,然后按 <Enter>键。

LSI Logic Config Utility Adapter Properties SAS1068	₩6.16.00.00 (2007.05.07)
Adapter FCI Slot FCI Address(Bus/Dev/Fu MFT Firmware Revision SAS Address NVIDIA Version Status Boot Order Boot Support	SAS1068 00 nc) 05.03.00 1.15.00.00 IR 500E0180:60831008 25.02 Disabled 0 (Enabled BIOS 6 05)
RAID Properties	
Advanced Adapter Properties	
Esc = Exit Menu Enter = Select Item -/+ = Change Item	F1/Shift+1 = Help

5. 显示 Select New Array Type 设置画面。 使用方向键选择 Create IM Volume,然后按 <Enter> 键。Use the

LSI Logic Config Utility Select New Array Type SAS100	v6.16.00.00 (2007.05.07)
Create IM Volume	Create Integrated Mirror Array of 2 disks plus an optional hot spare. Data on the primary disk may be migrated.
Create IME Volume	Create Integrated Mirrored Enhanced Array of 3 to 8 disks including an optional hot spare. ALL DATA on array disks will be DELETED!
Create IS Volume	Create Integrated Striping array of 2 to 8 disks. ALL DATA on array disks will be DELETED!
Esc = Exit Menu Enter = Choose array type to c	F1/Shift+1 = Help reate

华硕 DSEB-DG 系列主板用户手册 5-47

6. 在 Create New Array 菜单画面中显示您可以增加创建到 IM volume 中的硬盘。使用方向键选择一个硬盘,然后移动光标到 RAID Disk 这项中。要在这阵列中加入这个硬盘,请 <+>, <-> 或 <空白> 键。

您也可以在此指定 Hot Spare 硬盘,选择硬盘后,移动光标至 Hot Spare 字段,然后按下 <+>, <-> 或 <空白> 键。





在默认中,当阵列创建前, RAID Disk 字段为显示 No。这个字段会显示灰色(表示不能再选用),原因可能有:

- 该硬盘为未符合该 RAID 阵列设置的最小容量需求。
- 该硬盘不够大得足以当作主硬盘的映射备份数据碟。
- 该硬盘已经被选择为 Hot Spare 给 RAID 阵列。
- 该硬盘已经为其他阵列的一部份。

7. 接着显示一个确认的菜单画面。

按<M>键以以保留目前再第一个硬盘上的数据。若您选择这个选项, 在第一个硬盘上的数据将会被映射在第二个您稍后将增加加到组合中的 硬盘。请确认您要映射的数据已经都存放在第一个硬盘中。

按下 <D> 键来写入所有的数据与创建新的 IM 阵列。



- 8. 重复前面的步骤 5 和 6 来增加第二个硬盘于组合中。
- 9. 当完成时,按 <C> 键创建阵列,然后选择 Save changes then exit this menu。



10.工具程序会开始进行创建阵列。



5.6.2 创建 RAID 1E (IME)

请依照以下的步骤,创建 IME 组合:

1. 显示 Adapter Properties 设置画面。

使用方向键来选择 RAID Properties,然后按 <Enter> 键。

LSI Logic Config Utility Adapter Properties SAS1068	v6.16.00.00 (2007.05.07)
Adapter PCI Slot PCI Address (Bus/Dev/Func) MPT Firmware Revision SAS Address NVIDIA Version Status Boot Order Boot Support RAID Properties SAS Topology Revenced Response Topercies	SAS1068 00 05.03.00 1.15.00.00-IR 500E0180:60831008 25.02 Disabled 0 (Enabled BIOS & OS)
Esc = Exit Menu F1/Shift+1 = Help Enter = Select Item -/+ = Change Item	

显示 Select New Array Type 设置画面。
 使用方向键选择 Create IME Volume, 然后按 <Enter>键。

LSI Logic Config Util: Select New Array Type SF	ity v6.16.00.00 (2007.05.07) IS1068
Create IM Volume	Create Integrated Mirror Array of 2 disks plus an optional hot spare. Data on the primary disk may be migrated.
Creste TUR Volume	Create Integrated Mirrored Enhanced Array of 3 to 8 disks including an optional hot spare. ALL Data on array disks will be deleted!
Create IS Volume	Create Integrated Striping array of 2 to 8 disks. ALL Data on array disks will be deleted!
Esc = Exit Menu F1/Sh: Enter = Choose array type	ift+1 = Help to create

3. 在 Create New Array 菜单画面中,显示您可以增加创建到 IME volume 中的硬盘。

增强型数据映射(IME)支持三到八个硬盘,或七个映射硬盘加上一个 hot spare 硬盘。使用方向键来选择一个硬盘,然后移动光标至 RAID Disk 这项。要加入这个硬盘,请按 <+>, <->,或 <空白>键。

您也可以在这里指定 Hot Spare 硬盘。选择该硬盘后移动由标至 Hot Spare 这项,然后请 <+>, <-> 或 <空白>键。

Arra	ay Type:		IME					_
Slot Num 0 1 2 3	y Size(WB). Device Identifier SEAGATE ST373454SS SEAGATE ST373454SS SEAGATE ST373454SS SEAGATE ST373454SS	0003 0003 0003 0003	RAID Disk [Yes] [Yes]	Hot Spr [NO] [NO] [NO]	Drive Status 	Pred Fail 	Size (MB) 70007 35003 35003	
Esc = SPACE	Exit Menu F1/Shift+1 /+/- = Select disk for a	= Help rray or h	ot spare	e C =	Create a	rray		

在默认中,当阵列创建前,RAID Disk 字段为显示 No,这个字 段会显示灰色(表示不能再选用),原因可能有:

- · 该硬盘为未符合该 RAID 阵列设置的最小容量需求。
- 该硬盘不够大得足以当作主硬盘的映射备份数据碟。
- 该硬盘已经被选择为 Hot Spare 给 RAID 阵列。
- 该硬盘已经为其他阵列的一部份。
- 4. 重复前面的步骤 5 来加入其他的硬盘到组合中。
- 5. 当完成后,请按〈C〉键来创建阵列,然后选择 Save changes then exit this menu。

ancel Exit	
Save changes then exit this menu	
Discard changes then exit this menu	
Exit the Configuration Utility and Reboot	

6. 工具程序会进行创建阵列。



5.6.3 创建 RAID 0 (Interated Striping(IS) volume)

概述

区块延展(IS)功能为 RAID 0 功能,支持 2 个至 8 个硬盘组合。您也可以将 IS 组合,结合 IM 或 IME 组合使用。

创建 RAID 0 (Interated Striping(IS) volume)



请依照以下的步骤,来创建 RAID 0(IS)设置:

- 1. 当您装入 SAS 硬盘后,开启系统电源。
- 2. 在进行自我测试(POST)时,按下 <Ctrl+C> 来进入 SAS 设置程序的 菜单画面。



显示 Adapter Properties 设置画面。
 使用方向键来选择 RAID Properties,然后按 <Enter> 键。

LSI Logic Config Utility Adapter Properties SAS1068	∀ 6.16.00.00 (2007.05.07)
Adapter PCI Slot PCI Address (Bus/Dev/Func) MPT Firmware Revision SAS Address NVIDLA Version Status Boot Order Boot Order Boot Support	SAS1068 00 05.03.00 1.15.00.00-IR 50000180:60831008 25.02 Disabled 0 (Enabled BIOS & 05)
	_
Advanced Adapter Properties	
Esc = Exit Menu F1/Shift+1 = Help Enter = Select Item -/+ = Change Iter	p m

显示 Select New Array Type 设置画面。
 使用方向键选择 Create IS Volume,然后按 <Enter>键。



5. 在 Create New Array 菜单画面中显示您可以增加创建到 IS volume 中的硬盘。使用方向键选择一个硬盘,然后移动光标到 RAID Disk 这项中。要在这阵列中加入这个硬盘,请 <+>, <-> 或 <空白> 键。

LSI I Create	Logic Config Utility New Array SAS1068	T		v 6	5.16.00.0	0 (20)	07.05.07)	
Arra Arra	ay Type: ay Size(MB):		IS 102996	;				-
Slot Num 0 1 2 3	Device Identifier SEAGATE ST373454SS SEAGATE ST373454SS SEAGATE ST373454SS SEAGATE ST373454SS	0003 0003 0003 0003	RAID Disk [Yes] [Yes] [Yes]	Hot Spr [N0] [N0] [N0]	Drive Status 	Pred Fail 	Size (MB) 70007 70007 35003 35003	
Esc = SPACE,	Exit Menu F1/Shift+1 = /+/- = Select disk for a	= Help rray or h	ot spar	e C=	Create a	rray		



在默认中,当阵列创建前, RAID Disk 字段为显示 No。这个字段会显示灰色(表示不能再选用),原因可能有:

- 该硬盘为未符合该 RAID 阵列设置的最小容量需求。
- 该硬盘不够大得足以当作主硬盘的映射备份数据碟。
- 该硬盘已经被选择为 Hot Spare 给 RAID 阵列。
- 该硬盘已经为其他阵列的一部份。

- 6. 重复前面的步骤 5 来增加其它硬盘于组合中。
- 7. 当完成时,按〈C〉键创建阵列,然后选择 Save changes then exit menu。



8. 工具程序会进行创建阵列。

LSI Logic Config Utility	v6.16.00.00 (2007.05.07)
Processingmay take up Creating RAID array	1 minute

5.6.4 管理阵列 (Managing Arrays)

LSI Logic MPT Setup Utility 提供您可以运行其他关于设置与维护 IM 与 IME 的功能。

请参考本节来进行使用检视组合的所有权(volume properties)、管理 hot spare 硬盘、阵列同步、启动阵列与删除阵列等功能。

检视组合的所有权(Viewing volume properties) 请依照以下的步骤来进行:

1. 进入主菜单画面后,选择 RAID Properties。

LSI Logic Config Utility Adapter Properties SAS1068 Adapter PCI Slot PCI Address (Bus/Dev/Func) MFT Firmware Revision SAS Address NVIDIA Version Status Boot Order Boot Support	v6.16.00.00 (2007.05.07) SAS1068 00 05.03.00 1.15.00.00-IR 50020180:60831008 25.02 Disabled 0 (Enabled BIOS 6 08)
SAS Topology Ravanceu Raapter Propercies	
Esc = Exit Menu F1/Shift+1 = Help Enter = Select Item -/+ = Change Item	

2. 在下一个菜单画面中,选择 View Existing Array。



3. 显示 View Existing Array 菜单画面。这里您可以检视某个已创建磁盘阵 列的所有权。若您有设置一个 hot spare,则这里也会显示在列表中。 若您创建更多的阵列,您也可以按 <Alt+N> 来检视下一个阵列状态。

LSI View	Logic Config Utility Array SAS1068				v6.16.00	.00 (20	07.05.07)	
	Array Identifier Type Scan Order Size (MB) Status		1 of 1 LSILOGICLogical Volume 3000 IME 0 51498 Optimal					
	Manage Array							
Slot Num 0 2 3	Device Identifier SEAGATE ST373454SS SEAGATE ST373454SS SEAGATE ST373454SS	0003 0003 0003	RAID Disk Yes Yes Yes	Hot Spr NO NO NO	Drive Status Ok Ok Ok	Pred Fail No No No	Size (MB) 34331 34331 34331	
Esc = Enter	Exit Menu F1/Shift Select Item Alt+N=Next A	-1 = He Array	C = Cr	eate a	n array			

管理 hot spares

您也可以设置一个硬盘成为通用 hot spare 来保护在 IM/IME 组合中比较 重要的文件数据。您也可以创建 hot spare 硬盘在您创建 IM/IME 组合的同时。当您需要创建 hot spare 在目前的阵列组合中,请参考本节的说明。



若一个硬盘在 IM/IME 组合中已经失效,工具程序会自动在 hot spare 上进行重建(rebuild)的动作。当该失效的硬盘更换后,工具程序会分配根据新的 hot spare 更换。

请依照以下的步骤,创建 hot spare:

- 1. 按前面"检视组合的所有权"(View volume properties)步骤 1~3 进行。
- 2. 在 View Array 菜单画面中,选择 Manage Array,然后按 < Enter> 键。



3. 在 Manage Array 菜单画面中,选择 Manage Hot Spare,然后按 <Enter>键继续。

LSI Logic Config Utility Manage Array SAS1068	v6.16.00.00 (2007.05.07)
Identifier Type Scan Order Size(MB) Status	LSILOGICLogical Volume 3000 IME 0 51498 Optimal
Manage Not Spare Synnahzoniaa Azray	
Activate Array	
Delete Array	
Esc = Exit Menu F1 Enter = Select Item	hift+1 = Help

 使用方向键来选择您想要设置为 hot spare 的硬盘,然后移动光标至 Hot spare 这项,按 <+>, <-> 或 <空白> 键。在 Drive Status 字段中会 显示为 Hot Spare。

按 <C> 来确认更改。

נ נ פ פ פ	Identifier Type Scan Order Size (MB) Status	LSI IME 0 514 Opt	ILOGICLO 2 198 cimal	gical Volume	e 3000	
Slot Num 0 1 2 3	Device Identifier SFACANT STATAGAGE SEACATE STATAGAGE SEACATE STATAGAGE SEACATE STATAGAGE	0003 0003 0003 0003	Hot Spr [NO] [NO] [NO] [Yes] []	Drive Status Ok Ok Hot Spare	Pred Fail No No No	Size (MB) 34331 34331 34331 35003

阵列同步 (Synchronizing the array)

阵列同步提供工具程序来重新同步在阵列中的映射硬盘文件数据。这个步骤是很少需要,因为文件数据同步在一般的操做下,是自动完成。

请依照以下的步骤来进行阵列同步:

- 1. 按前面"检视组合的所有权"(View volume properties)步骤 1~3 且 步骤2 选择"Managing hot spares"。
- 2. 在 Manage Array 菜单画面中,选择 Synchronize Spare,然后按 <Enter>键继续。

Identifier Type Scan Order Size (MB) Status Managa Hot Spare	LSILOGICLogical Volume 3000 IME 0 51498 Optimal	-
Synnebusnias burny Activate Array		
Delete Array		
Esc = Exit Menu F1/Shif Enter = Select Item	t+1 = Help	

3. 按下 <Y> 键开始进行同步的动作,或按 <N> 键取消。

启动阵列(Activating an array)

若有任何的阵列从一个控制者/电脑去除,或移动至其他地方,则该阵列 会变成无活动状态。当您增加该阵列回到系统,您可能需要重新启动阵列。 请依照以下的步骤,来启动阵列:

1. 在 Manage Array 菜单画面中,选择 Activate Array,然后按 <Enter> 键。

LSI Logic Config Utility Manage Array SAS1068	v6.16.00.00 (2007.05.07)
Identifier Type Scan Order Size(MB) Status	LSILOGICLogical Volume 3000 INE 0 51498 Optimal
Manage Hot Spare Synnchronize Array	
Activate Array	
Delete Array	
Esc = Exit Menu Enter = Select Item	Fl/Shift+1 = Help

2. 按 < Y> 键来启动,或按 <N> 键来取消。

删除阵列(Deleting an array)

- 若您删除阵列,您将不能够恢复失去的文件。当您要进行删除前,请先确认已备份硬盘中重要的文件数据。
- 若您删除一个 IM (RAID 1) 组合,文件数据会存放在主要的 (Primary)硬盘中。

请依照以下的步骤,来删除一个 RAID 设置:

1. 进入 Manages Array 菜单画面后,选择 Delete Array 选项,然后按下 <Enter>键。

LSI Logic Config Utility Manage Array SAS1068	v6.16.00.00 (2007.05.07)
Identifier	LSILOGICLogical Volume 3000
Туре	IM
Scan Order	0
Size(MB)	34332
Status	Optimal
Manage Hot Spare Synnchronize Array	
Activate Array	
Delete Array	
Esc = Exit Menu Enter = Select Item	P1/Shift+1 = Help

2. 按 < Y> 键来删除,或按 <N> 键来取消。

5.6.5 检视 SAS 拓扑 (Viewing SAS topology)

1. 从 Adapter Properties 菜单画面中,选择 SAS Topology。

LSI Logic Config Utility Adapter Properties SAS1068	v6.16.00.00 (2007.05.07)
Adapter PCI Slot PCI Slot MPT Firmware Revision SAS Address NVIDIA Version Status Boot Order Boot Support	SAS1068 00 05.03.00 1.15.00.00-IR 500E0180:60831008 25.02 Disabled 0 (fmabled BIOS 6 08)
SAS Topology	
Ravancea Raapcer Propercies	
Esc = Exit Menu F1/Shift+1 = Help Enter = Select Item -/+ = Change Item	

按 <Alt+D> 键来显示设备的所有权,或 <Alt+M> 来显示更多功能键。



2. 信息说明会显示包括阵列组合与其加入组合的硬盘。

LSI Logic Confi SAS Topology SAS	g Utility 1068	v6.16.00.00	(2007.05.07)
SAS1068105:03:001 Enclosure Bay 0 Bay 1 Bay 2 Bay 3 IS VOL	Device Identifier Direct Attach Devices RAID Physical Disk SEAGATE ST37345458 0003 RAID Physical Disk RAID Physical Disk LSILOGICLogical Volume 3000	Device Info Controller SAS SAS SAS SAS	
Esc=Exit F1=Help Alt+D=Device Proper	ties Alt+N=More Keys		

选择开机硬盘(Selecting a boot disk)

您可以在 SAS Topology 选项中来选择一个开机硬盘。这个硬盘为接着 移动至在下一个开机的 scan ID 0,且剩下的则仍在这位置中。相较于进入 BIOS 设置开机设备,此功能为更容易于设置开机设备,且还能够当增加与 移动设备时,仍能保留开机设备的内容。本功能提供一个开机硬盘来选择 使用。

请依照以下的步骤来进行选择一个开机硬盘:

- 1. 在 SAS BIOS CU 菜单画面中,从 Adapter List 列表中选择扩展卡(Adapter)。
- 2. 选择 SAS Topology 选项。 显示目前所使用的 toppology(拓扑)。若选择的开机硬盘为有支持此功能,则在底下的菜单画面会列出以 Alt+B 键来选择。此为开启开机设备的关键。若一个设备为已经设置为开机设备,在 SAS Topology 菜单 画面的 Device Info 字段中则会显示 "Boot" 文字说明。
- 3. 要选择一个开机硬盘,请移动光标至该硬盘后,按 Alt+B 键确定。
- 要去除开机指定,请移动光标至该硬盘后,并且按 Alt+B 键后,这个硬 盘将不再被指定为开机硬盘。
- 要更改开机硬盘,移动光标至欲指定的新硬盘并按下 Alt+B 键后,则开 机指定将移动至该硬盘。



固件必须设置正确才可以让 Alt+B 这个功能正常使用。

LSI Log Adapter L	ic Con ist <mark>Gl</mark> o	fig U obal Pr	tilit; operti	y .es		v6.16.00.00	(2007.05.07)	
Adapter	PCI BUS	PCI Dev	PCI Fnc	PCI Slot	FW Revision	Status	Boot Order	
SAS1068	05	03	00	00	1.15.00.00-IR	Disabled	0	
Feo - Fri	t Monu	F1 / 9	.; €+±1	- Holr				
Alt+N = G	lobal P	roperti	les -/	+ = A	lter Boot Order	Ins/Del = Al	lter Boot List	

5.6.6 整体特性(Global Properties)

在 Setup Utility 菜单画面中,按下 <Ctrl+C> 键后,以进入 LSI Logic Configuration,然后选择 Global Properties。本项菜单提供您更改一些相关的设置。



当开机警报显示时暂停(Pause When Boot Alert Display) 当开机警报显示时,设置暂停以显示状态。设置值有:[Yes][No]



开机信息显示模式(Boot Information Display Mode)

设置硬盘信息显示模式。设置值有: [Display adapters & installed devices] [Display adapters only] [Display adapters and all devices] [Display minimal information]

LSI Logic Config Utility Adapter List Global Properties	v6.16.00.00 (2007.05.07)
Pause When Boot Alert Displayed Boot Information Display Mode Support Interrupt Society Defaults	[No] [Display adapters & installed devices] [Rook interrupt, the Default]
Esc = Exit Menu F1/Shift+1 = H Alt+N = Adapter List -/+ = Change It	lelp .em

中断支持(Support Interrupt)

设置值有: [Hook interrupt, the Default] [Bypass interrupt hook]



恢复到缺省值(Restore Default)

本选项提供您放弃您所创建的选项设置与恢复到系统缺省值。





在本章节中,我们将介绍主板所 支持的相关驱动程序的安装与设 置说明。



章节提纲

6.1	安装 RAID 驱动程序	6-1
6.2	安装 Intel 芯片组软件	6-13
6.3	安装网卡驱动程序	6-16
6.4	安装显卡驱动程序	6-22
6.5	安装管理应用与工具程序…	6-24

6

6.1 安装 RAID 驱动程序

当您在系统中创建好 RAID 陈列模式后,现在您就可以开始安装操作系统 至独立的硬盘设备或具开机功能的磁盘阵列。这章节将来介绍在安装操作系统的过程中如何安装 RAID 控制器的驱动。

6.1.1 创建一张 RAID 驱动磁盘

您必须首先利用随主板附赠的光盘或者从 Internet 获得相关的程 序来制作一张 RAID 驱动软盘。

当您在进行 Windows[®]2000/2003 或 Red Hat[®] Enterprise 操作系统安装时,必须使用一张 RAID 驱动程序软盘,来指定所使用的陈列模式。您可以在 DOS 模式下,创建 RAID 驱动程序软盘(使用应用程序光盘中的 Makedisk 工具程序进行制作)。

在 DOS 环境下,创建一张含有 RAID 驱动程序的软盘:

- 1. 在光驱中放入本主板的驱动程序及应用程序光盘。
- 2. 重新开启电脑,然后进入 BIOS 设置画面。
- 选择开机的设备,将光驱设置为第一个开机设备,存储设置后离开 BIOS 设置画面。
- 4. 将电脑重新开机。
- 5. 当出现从 CDROM 开机的画面时,请按下任一键。

Loading FreeDOS FAT KERNEL GO! Press any key to boot from CDROM...

显示如下的 Makedisk 菜单画面。



6. 选择您要创建的 RAID 驱动程序软盘的类型,选定后按下 < Enter>。

INTEL 6321 MATRIX STORAGE MANAGER 驱动程序



INTEL 6321 LSI MegaRAID 驱动程序



LSI 1068 B1 SAS 驱动程序

LSI 1068 B1 SAS Driver
Windows 2000 Server
Windows Server 2003 32 bit
Windows Server 2003 64 bit
RHEL AS3 UP8 32 bit
RHEL AS3 UP8 64 bit
RHEL AS4 UP5 32 bit
RHEL AS4 UP5 64 bit
RHEL 5 32 bit
RHEL 5 64 bit
SLES 9.0 SP3 32 bit
SLES 9.0 SP3 64 bit
SLES 10 SP1 32 bit
SLES 10 SP1 64 bit
Back
Exit

Marvell 88SE6145 SATA RAID 驱动程序



- 7. 找到 RAID 驱动程序,并将一张高密度空白软盘放入软驱中。
- 8. 按下 <Enter>。
- 9. 依照画面的指示,来创建驱动程序软盘。

在 Windows[®] 2000/2003 Server 环境下,创建一张含有 RAID 驱动程序 的软盘:

- 1. 从硬盘重启系统,然后在光驱中放入系统/主板的驱动程序光盘。
- 2. 浏览驱动程序光盘内容以找到驱动程序软盘工具程序。提供给 Windows 32-bit 操作系统使用的 Intel[®] Matrix Storage Manager 的 RAID 驱动程 序软盘安装路径如下:

 $\times 6321 Matrix Storage Manager F6 Install Floppy Create for 32 and 64 bit Windows F6 flpy 32.exe$

提供给 Windows 2003 64-bit 操作系统使用的 Intel® Matrix Storage Manager 的 RAID 驱动程序软盘安装路径如下:

 $\label{eq:linear} $$ Drivers 6321 Matrix Storage Manager F6 Install Floppy Create for 32 and 64 bit Windows F6flpy 64.exe$

提供给 Windows 32-bit 操作系统使用的 LSI Logic Embedded SATA RAID 的 RAID 驱动程序软盘安装路径如下:

 $\label{eq:linear} $$ Drivers.6321 LSI MegaRAIDDrivermakediskwin2k.exe or win2k.zip $$ 200 min2k.exe or win2k.exe or win2k.zip $$ 200 min2k.exe or win2k.exe or win2k.exe$

提供给 Windows Server 2003 32-bit 操作系统使用的 LSI Logic Embedded SATA RAID 的 RAID 驱动程序软盘安装路径如下:

 $\label{eq:linear} $$ Driver_6321 LSI MegaRAID_Driver_makedisk_win2k3_x86.exe or win2k3_x86.zip $$ win2k3_x86.zip $$ Driver_makedisk_win2k3_x86.zip $$ Driver_makedisk_win2k3_x$

提供给 Windows Server 2003 64-bit 操作系统使用的 LSI Logic Embedded SATA RAID 的 RAID 驱动程序软盘安装路径如下:

 $\label{eq:linear} $$ Drivers.6321 LSI MegaRAIDDriver\makedisk\win2k3_x64.exe or win2k3_x64.exe or wi$

提供给 Windows 2000 32-bit 操作系统使用的 LSI1068 SAS RAID 驱动 程序软盘安装路径如下:

\Drivers\LSI 1068 B1\Driver\makedisk\2k.exe

提供给 Windows Server 2003 32-bit 操作系统使用的 LSI1068 SAS RAID 驱动程序软盘安装路径如下:

\Drivers\LSI 1068 B1\Driver\makedisk\2k3_32.exe

提供给 Windows Server 2003 64-bit 操作系统使用的 LSI1068 SAS RAID 驱动程序软盘安装路径如下:

\Drivers\LSI 1068 B1\Driver\makedisk\2k3_64.exe

提供给 Windows Server 2003 32-bit/64-bit 操作系统与 Windows 2000 SP4 操作系统使用的 Marvell SATA 控制器 RAID 驱动程序安装路径如 下:

- 3. 将一张已经格式化的空白软盘放入软驱中。
- 4. 依照画面的指示完成安装进程。
- 完成创建 RAID 驱动程序软盘之后,弹出软盘并写保护,以防遭到电脑病 毒感染。

在 Red Hat[®] Enterprise Linux server 环境下,创建一张含有 RAID 驱动程序的软盘:

- 1. 将一张已经格式化的空白软盘放入软驱中。
- 2. 从驱动程序光盘中的以下路径将文件解压到软盘中: 若创建 LSI Logic Embedded SATA RAID 驱动程序软盘:

\Drivers\6321 LSI MegaRAID\Driver\makedisk 若创建 LSI1068 SAS RAID 驱动程序软盘:

\Drivers\LSI 1068 B1\Driver\Makedisk 若创建 Marvell SATA RAID 驱动程序软盘:

\Drivers\MARVELL 6145 SATA RAID\Driver\Linux

3. 取出软盘。



由于其他 Lunix 版本的系统不在 Makedisk 列表中显示,所以 若要创建 LSI Logic Embedded SATA RAID 驱动程序软盘,请到 \Drivers\6321 LSI MegaRAID\ Driver\Linux\ 路径中复制;若要 创建 LSI1068 SAS RAID 驱动程序软盘,请到 \Drivers\LSI 1068 B1\Drivers\Linux\ 路径中复制;若要创建 Marvell SATA RAID 驱 动程序软盘,请到 \Drivers\MARVELL 6145 SATA RAID\Driver\ Linux 路径中复制。

6.1.2 安装 RAID 控制驱动程序

Windows 2000/2003 Server OS

1s)

当您在您的操作系统中安装 LSI 1068 驱动程序时,确保您正在 安装的驱动程序支持您的操作系统。我们强烈推荐您使用安装光 盘中附带的 LSI 1068 SAS 程序来创建一个驱动软盘。更多信息 参见 6-1 页的说明。

在 Windows[®] 2000/2003 Server 系统安装过程中

在 Windows 2000/2003 Server 系统安装过程中,请安装 RAID 驱动程序:

1. 使用 Windows 2000/2003 Server 系统安装光盘开机,然后就会进入 Windows 2000/2003 Setup 安装画面。



- 2. 当出现 "Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver..."的信息时,请按下 <F6> 键。
- 3. 当出现对话框时,请按下 <S> 键来指定一个额外的设备。


4. 放入先前制作好的 RAID 驱动程序软盘于软驱中,然后按 < Enter> 键。



5. 从下面的列表中选择您要安装的 RAID 控制驱动程序,再按 <Enter> 键。

the Net	e choses to configure a IGSI Adaptor for one with Hindows, Louice support dick provided by an adaptor memofacturer.
elect	the SESI Mapter yes want free the following list, or press ES
a, reta	AR TH THE PROVIDED BEFORE
	LSI Logic Fusion-MPT SAS Driver (Server 2003 32-bit)
	LSI Logic Fusion-MPT Driver for SAS1064
	LSI Logic Fusion-MPT Driver for SAS1068
	LSI Logic Fusion-MPT Driver for SAS1064E
	LSI Logic Fusion-MPT Driver for SAS1068E
	,

- Intel® 6321ESB Intel® MATRIX STORAGE 驱动程序:
 - SATA RAID 模式下,选择 Intel ESB2 SATA RAID Controller
 - (Server ESB2) $\,\circ\,$
 - SATA AHCI 模式下,选择 Intel ESB2 SATA AHCI Controller
 - (Server ESB2) •

• Intel[®] 6321ESB LSI Logic Embedded SATA RAID 驱动程序 (仅DSEB-DG 型号):

- Windows 2000 操作系统下,选择 LSI MegaRAID Software RAID (Windows 2000 SP4)。

- Windows 2003 操作系统下,选择 LSI MegaRAID Software RAID (Windows 2003)。

• LSI1068 PCI-X SAS 控制驱动程序(仅 DSEB-DG/ SAS 型号):

- Windows 2000,为 SAS1068 选择 LSI Logic Fusion-MPT 驱动程序。 - 32bit Windows Server 2003,选择 LSI Logic Fusion-MPT SAS 驱动 程序(Server 2003 32-bit)。

• Marvell SATA 控制驱动程序(仅DSEB-DG 型号):

- 32bit Windows Server 2003 与 Windows 2000 SP4,选择 Marvell 61XX SATA Controller 32bit 驱动程序。

- 64 bit Windows Server 2003,选择 Marvell 61XX SATA Controller 64bit 驱动程序。

- 6. Windows 2000/2003 安装程序会开始从 RAID 驱动程序软盘中载入 RAID 控制驱动程序,当完成后,请按 <Enter>键继续其他的安装。
- 7. 完成 RAID 驱动程序安装后,操作系统会继续进行安装,请依照画面的 指示来进行。

在既有的 Windows 2000/2003 Server 系统下安装

请依照以下步骤在既有的 Windows[®] XP/2000/2003 Server 系统下安装 RAID 控制驱动程序:

- 1. 重新开机,使用 Administrator(管理员)权限登录 Windows 系统。
- 2. Windows 系统会自动检测到需要安装硬件驱动程序(New Hardware Found)的窗口提示,然后请先点击画面中的 Cancel 按钮。
- 3. 使用鼠标按右键选择桌面上的 My Computer(我的电脑)图标,然后从 弹出的菜单中,选择 Properties(属性)。
- 4. 接着请点击 Hardware(硬件)这栏,然后点击 Drvice Manager(设备 管理器)来显示系统目前连接的相关硬件。



- 5. 使用鼠标右键点击 RAID Controller 项目,然后选择 Properties (属性)。
- 6. 点击 Driver(驱动程序)栏,然后按下 Update Driver 按钮。
- 7. 这时会开启 Upgrade Device Driver Wizard (升级驱动程序向导) 窗口, 请按 Next 按钮。
- 8. 在软驱中放入刚刚您所制作的 RAID 驱动程序软盘。
- 9. 选择" Search for a suitable driver for my device (recommended)" , 然后按下画面上的 Next 按钮。
- 10.安装向导会开始搜寻 RAID 驱 动程序,当找到后,请按 Next 按钮进行安装驱动程序。
- 11.当完成安装时,请点击 Finish 按钮来结束。



查看所安装的 RAID 驱动程序:

- 1. 使用鼠标按右键选择桌面上的 My Computer (我的电脑)图标,然后从 弹出的菜单中,选择 Properties (属性)。
- 2. 接着点击 Hardware (硬件) 这栏,然后点击 Drvice Manager (设备管理器) 来显示系统目前连接的相关硬件。
- 3. 点击在 SCSI and RAID controllers 项目前面的"+"符号,这时 应该就可以看到 LSI Adapter、SAS 3000 series 和 8-port with 1068-ShorPort 项目的显示。





屏幕显示内容因控制程序不同而不同。

- 4. 使用鼠标右键点击 RAID controller driver 项目,然后选择菜单中的 Properties (属性)。
- 5. 点击 Dirver(驱动程序)这栏,然后选择 Driver Details 按钮来查看 RAID 驱动程序的说明。
- 6. 当完成后,按下 OK (确定)。

在 Red Hat[®] Enterprise 下安装

请依照以下的步骤,于 Red Hat® Enterprise 操作系统下安装 Intel® 6321ESB LSI Logic Embedded SATA RAID 控制芯片的驱动程序。

1. 使用 Red Hat[®] 操作系统安装光盘开机。



2. 然后于 Boot: 后,请输入 linux dd,然后按下 < Enter> 键。

Installer Root Options - To disable hardware probing, type: linux noprobe GMTER). - To test the install notia you are using, type: linux nodiacheck (ENTER). - To easable reasone node, type: linux reasone (ENTER). - To you have a driver disk, type: linux dd (ENTER). - If you have a driver disk, type: linux dd (ENTER). - To prompt for the install nothod being used on a CD-ROM install, type linux asknothod (ENTER). - If you have an installer uplate disk, type: linux uplates (ENTER). - To test the neurory in your system type: neurost(55 (ENTER). (This options only available when booting from CD.) Plating (P2-Options) (P3-General) (P3-Record) (P5-Record) ort: linux d.

当使用驱动程序更新软盘(DUD)将 Red Hat 2.4 kernel 安 装到连接于 LSI HBA 的磁盘时,请用以下指令:linux dd updates。 3. 当系统询问您要通过软盘安装时,请按下 <Teb> 键来选择 Yes ,然后 按下 <Enter> 键继续。

elcome to Red Hat Enterprise Linux
Do you have a driver disk?
(Tab)/(Alt-Tab) between elements ↓ (Space) selects ↓ (F12) next screen

4. 当询问您来源的驱动程序软盘安装位置时,请按下 <Tab> 键来选择 fd0。接着再按 <Tab> 键来移至 OK 处,然后按下 <Enter> 键。



5. 当出现此对话框时,请在软驱中放入 Red Hat Enterprise 的 RAID 驱动 程序软盘,并选择 OK,然后按下 <Enter> 键。



此时会开始安装 RAID 驱动程序至系统中。

6. 接着请依照系统的提示继续完成操作系统的安装。

6.2 安装 Intel 芯片组软件

本章节将介绍如何为系统中的 Intel® 芯片组安装即插即用组件。

在 Windows 2000/Server 2003 操作系统下,您需要手动安装 Intel® 芯 片组软件。

请依照以下的步骤,安装 Intel® 芯片组软件:

- 1. 重新开机,使用 Administrator (管理员) 权限登录 Windows 系统。
- 于光驱中放入主板/系统所附的应用程序与驱动程序光盘,若您的系统 已经启动了光驱"自动播放"的功能,那么稍后一会光盘会自动显示 Drivers 菜单(驱动程序菜单)窗口。
- 3. 在菜单中选择"安装 Intel® 芯片组软件程序"项目。



4. 此时会显示"安装 Intel[®] 芯片组软件程序"窗口,按照画面的指示完成 安装。



5. 选择 Yes 接受许可同意条款,并且继续安装进程。



6. 阅读读我文档的信息并且按下 Next 键开始安装。



7. 安装完成后,按下 Finish 键重启计算机。



6.3 安装网卡驱动程序

本章节将介绍如何安装 Intel[®] Gigabit 网卡控制驱动程序。

6.3.1 在Windows 2000/Server 2003 系统下安装

请依照以下的步骤,在 Windows[®] 2000/Server 2003 系统下安装 Intel[®] Gigabit 网卡控制驱动程序:

- 1. 重新开机,使用 Administrator (管理员) 权限登录 Windows 系统。
- 于光驱中放入主板/系统所附的应用程序与驱动程序光盘,若您的系统 已经启动了光驱"自动播放"的功能,那么稍后一会光盘会自动显示 Drivers 菜单(驱动程序菜单)窗口。
 - Windows[®] 自动检测网络控制器并显示窗口,选择 Cancel (取消)。
 - 若您的系统未启动光驱"自动播放"的功能,请浏览光盘的文件内容,并从\Drivers\Intel 82563EB文件夹中寻找 AUTORUN.EXE文件,双击 AUTORUN.EXE 程序并按步骤 4 来运行安装。
- 3. 选择 Intel® PRO/1000 EB 网络连接选项。



4. 选择 Install Drivers (安装驱动程序)选项开始安装。



5. 当 Intel® PRO 网络连接 - 安装向导窗口出现时,按下 Next 键。



6. 选择"I accept the terms in the license agreement"(我接受许可同意 条款)并且按下 Next 键。



 选择 Complete (完全安装)并且按下 Next 键以完全安装驱动程 序、 Windows Device Manager 程序的 Intel[®] PROSet 以及 Advanced Networking Services 程序。



8. 请按照画面的指示完成安装。



9. 当完成该步骤时,按下 Finish (完成)键继续其他安装。

😥 Intel(R) PRO Network Connections - InstallShield Wizard	×
InstallShield Wizard Completed	(intel)
To access new features, open Device Manager, and properties of the network adapters.	view the
bitakhidi	WA Circl

查看所安装的网络控制驱动程序:

- 1. 使用鼠标按右键选择桌面上的 My Computer(我的电脑)图标,然后从 弹出的菜单中,选择 Properties(属性)。
- 2. 接着点击 Hardware (硬件) 这栏,然后点击 Drvice Manager (设备管理器) 来显示系统目前连接的相关硬件。
- 3. 点击在 Network adapters (网络适配器)项目前面的"+"符号, 然后将会显示 Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration 项目。



6.3.2 在 Red Hat 系统下安装

当您要在 Red Hat[®] 系统下安装 Intel[®] LAN 网卡控制驱动程序时,请依 照以下的步骤来进行安装:

在安装网卡驱动程序之前,您需要做:

在安装网卡驱动程序之前,您必须安装 kernel development 工具。请依照以下步骤安装 kernel development :

- 1. 将 Linux 系统安装光盘 1 放入光驱:
- 2. 双击 "Application" > "System setting" > "Add / Remove application" 。
- 3. 从 Development Tools 中选择 "Kernel Development"。
- 4. 根据画面的指示放入不同的光盘进行后续步骤。

请依照以下步骤从 TAR 文件(压缩文件)中创建驱动程序:

- 1. 将主板/系统驱动程序光盘放入光驱并且在 Linux 平台中安装光驱。
- 将基础驱动压缩文件从主板/系统驱动程序光盘中复制到您本地硬盘目 录中。驱动文件名称格式为 "e1000-<Version>.tar.gz"。
 例如:驱动版本为 7.0.38,则文件名为 "e1000-7.0.38.tar.gz"。
 - 为 Linux 操作系统设计的 Intel[®] 网络驱动程序路径为: \Drivers\INTEL 82563EB\PRO1000\LINUX
- 3. 解压档案文件。

tar zxf e1000-x.x.x.tar.gz

- 4. 变更至驱动 src 目录。 cd e1000-x.x.x/src/
- 5. 用"makeinstall"指令来编译驱动模块。 makeinstall
- 6. 重启系统之后,请参考 Linux 用户手册来设置网络协议和 IP 地址。

6.4 安装显卡驱动程序

本章节将介绍如何安装 XGI Volari Z9s 显卡驱动程序。

6.4.1 Windows® 2000/Server 2003

在 Windows[®] 2000 / Server 2003 系统中,您需要手动安装 XGI Volari Z9s 显卡驱动程序。

请依照以下的方式,来进行安装 XGI Volari Z7 显卡驱动程序:

- 1. 重新开机,使用 Administrator (管理员) 权限登入 Windows 系统。
- 于光驱中放入主板/系统所附的应用程序与驱动程序光盘,若您的系统 已经启动了光驱"自动播放"的功能,那么稍后一会光盘会自动显示 Drivers 菜单(驱动程序菜单)窗口。

若系统已启动光驱"自动播放"功能,则将显示如下的 Drivers 菜单 (驱动程序菜单)窗口。



3. 此时将出现 XGI VGA Package 窗口,准备安装。



4. 按下 Next 键来开始安装。

XGI VGA Parkage		×
2	Welcone to the InstalShield Wizard for Volari 29s	
4	The instalEvent# Wood will instal Volas Zhi un you computer To continue, click Next	
	Since Berly Carol	1

- 5. 系统将更新 VGA 驱动程序。
- 6. 完成安装后,使用该程序前请点击 Finish (完成)重启电脑。

TEL VEA Fackage	InstallShield Waard Complete The InstallShield Weard Complete Endow you can use the program, you must restart you complet. @ {vec, I reactive exception younguter mem.} C No, I will restart my computer lates Resource are disk from trait driver, and then click First Is complete vecusi
	(100 Frink Local)

6.5 安装管理应用与工具程序

在主板所附的应用程序与驱动程序光盘中,包含有驱动程序、管理应用 程序,以及一些工具程序,让您可以搭配在主板上操作使用。



应用程序与驱动程序光盘中的联系信息,可能会因为不定时的情况而有所更动。请参考华硕网页(www.asus.com.cn)上的信息来升级至最新的联系信息。

6.5.1 运行应用程序与驱动程序光盘

将此光盘放入系统的光驱中,然后光驱会自动显示 Drivers 菜单(驱动程序)画面。(若您的系统已经启动了光驱"自动播放"的功能。)



如果 Drivers 菜单并未自动出现,那么您也可以应用程序与驱动 程序光盘中的 BIN 文件夹里面直接点击 ASSETUP.EXE 主程序 来开启菜单窗口。

6.5.2 驱动程序主菜单

Drivers 主菜单(驱动程序)提供了您目前需要安装的一些硬件驱动程序,请安装必要的驱动程序来启动您系统上的硬件。





6.5.3 管理软件菜单

管理软件菜单提供了您目 前所需要的网络与服务器管 理等应用程序。请点击您所 需要的软件,来进行安装。



6.5.4 工具软件菜单

前所需要的工具软件。请点 击您所需要的软件,来进行 安装。



6.5.5 联系信息

在联系信息菜单中,提供 您相关的联系信息,您也可 以在用户手册的封面内页上 找到相关的联系信息。







本章包含安装主板时可以参考的相关信息。

章节提纲 A.1 DSEB-DG/SAS 模式框图......A-1 A.2 DSEB-DG 模式框图......A-2

A.1 DSEB-DG/SAS 模式框图



A.2 DSEB-DG/C 模式框图

