P5S800-VM

用户手册

C1767

1.00 版 2004 年 10 月发行

版权所有·不得翻印 © 2004 华硕电脑

本产品的所有部分,包括配件与软件等,其所有权都归华硕电脑公司 (以下简称华硕)所有,未经华硕公司许可,不得任意地仿制、拷贝、摘 抄或转译。本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有 任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息,所引起直接或间接的数 据流失、利益损失或事业终止,华硕及其所属员工恕不为其担负任何责 任。除此之外,本用户手册所提到的产品规格及信息只能参考,内容亦会 随时升级,恕不另行通知。本用户手册的所有部分,包括硬件及软件,若 有任何错误,华硕没有义务为其担负任何责任。

用户手册中所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于 其他公司的注册商标或是版权,

本产品的名称与版本都会印在主板/显卡上,版本数字的编码方式是用 三个数字组成,并有一个小数点做间隔,如 1.22、1.24 等...数字越大表 示版本越新,而越左边位数的数字更动表示更动幅度也越大。主板/显 卡、BIOS 或驱动程序改变,用户手册都会随之升级。升级的详细说明请您 到华硕的互联网浏览或是直接与华硕公司联络。

注意! 倘若本产品上之产品序列号有所破损或无法辨识者,则该项产品 恕不保修!

| | 安全性须知 |
|---|----------------------|
| | 操作方面的安全性 |
| | 关于这本用户手册 8 |
| | 提示符号 8 |
| | 跳线帽及图标说明 9 |
| | 哪里可以找到更多的产品信息 9 |
| | 代理商查询 10 |
| | P5S800-VM 规格简介 11 |
| 第 | 一章:硬件设备讯息 |
| | 1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列 1-2 |
| | 1.2 产品包装 1-2 |
| | 1.3 特殊功能 1-2 |
| | 1.3.1 产品特写 1-2 |
| | 1.3.2 华硕独家研发功能 1-4 |
| | 1.4 主板安装前 1-5 |
| | 1.5 主板概述 1-6 |
| | 1.5.1 主板的摆放方向 1-6 |
| | 1.5.2 螺丝孔位 1-6 |
| | 1.5.3 主板结构图 1-7 |
| | 1.6 中央处理器 (CPU) 1-8 |
| | 1.6.1 安装中央处理器 1-8 |
| | 1.6.2 安装散热片和风扇1-11 |
| | 1.6.3 卸除散热片和风扇1-13 |
| | 1.7 系统内存1-15 |
| | 1.7.1 概述 |

| 1.7.2 内存设置1-15 |
|--|
| 1.7.3 安装内存条1-15 |
| 1.7.4 取出内存条1-17 |
| 1.8 扩充插槽1-17 |
| 1.8.1 安装扩充卡1-18 |
| 1.8.2 设置扩充卡1-18 |
| 1.8.3 指定中断要求1-19 |
| 1.8.4 PCI 扩展卡插槽1-20 |
| 1.8.5 /GP 扩展卡插槽1-20 |
| 1.9 跳线选择区1-21 |
| 1.10 元件与外围设备的连接1-22 |
| 1.10.1 后侧面板连接端口1-22 |
| 1.10.2 内部连接端口1-24 |
| 第二章: BIOS 程 序 设 置 |
| 2.1 管理、升级您的 BIOS 程序 2-2 |
| 2.1.1 制作一张启动盘 2-2 |
| 2.1.2 使用华硕 EZ Flash 升级 BIOS 程序 2-3 |
| 2.1.3 使用 AFUDOS 升级 BIOS 程序 2-4 |
| 2.1.4 使用 CrashFree BIOS 2 程序恢复 BIOS 程序 2—6 |
| 2.1.5 华硕在线升级 2-8 |
| 2.2 BIOS 程序设置2-11 |
| 2.2.1 BIOS 程序菜单介绍2-12 |
| 2.2.2 程序功能表列说明2-12 |
| 2.2.3 操作功能键说明2—12 |
| 2.2.4 菜单项目2—13 |

| 225 | 子莁单 2-19 |
|----------|---|
| 226 | 1 不干 |
| 2.2.0 | い里索口 0.15 |
| 2.2.1 | 2月20日 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 2.2.8 | |
| 2.2.9 | 任线操作说明2-18 |
| 2.3 主菜单 | (Main Menu)2-14 |
| 2.3.1 | System Time [XX:XX:XXXX] |
| 2.3.2 | System Date [Day XX/XX/XXXX]2-14 |
| 2.3.3 | Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]2-14 |
| 2.3.4 | IDE 设备菜单 |
| 2.3.5 | Onchip SATA Controller [Enabled]2-16 |
| 2.3.6 | 系统信息 (System Information)2-16 |
| 2.4 高级菜 | 単(Advanced menu)2—17 |
| 2.4.1 | JumperFree 设置 (JumperFree Configuration) $\dots 2-17$ |
| 2.4.2 | 处理器设置 (CPU Configuration)2-19 |
| 2.4.3 | 芯片设置 (Chipset)2-20 |
| 2.4.4 | 内置设备设置2-21 |
| 2.4.5 | PCI 即插即用设备 (PCI PnP)2-23 |
| 2.4.6 | USB 设备设置 (USB Configuration)2-24 |
| 2.4.7 | 免开机音乐播放功能设置2-25 |
| 2.5 电源管理 | 理(Power menu)2-26 |
| 2.5.1 | Suspend Mode [Auto]2-26 |
| 2.5.2 | ACPI 2.0 Support [No]2-26 |
| 2.5.3 | ACPI APIC Support [Enabled]2-26 |
| 2.5.4 | 高级电源管理设置(APM Configuration)2-27 |
| 2.5.6 | 系统监控功能(Hardware Monitor)2-28 |

| 2.6 启动菜单(Boot menu)2-3 | 60 |
|---|----|
| 2.6.1 启动设备顺序(Boot Device Priority)2—3 | 60 |
| 2.6.2 硬盘设备(Hard Disk Drives)2-3 | 60 |
| 2.6.3 启动选项设置(Boot Settings Configuration)2—3 | 51 |
| 2.6.4 安全性菜单(Security)2-3 | 2 |
| 2.7 离开 BIOS 程序(Exit menu)2-3 | 4 |
| - <u></u> | |

第三章:软件支持

| 3.1 | 安装操作系统 | 3–2 |
|-----|------------------------------|-----|
| 3.2 | 驱动程序及应用程序光碟信息 | 3–2 |
| | 3.2.1 运行驱动程序及应用程序光碟 | 3–2 |
| | 3.2.2 驱动程序菜单(Drivers menu) | 33 |
| | 3.2.3 应用程序菜单(Utilities menu) | 3-4 |
| | 3.2.4 华硕的联络方式 | 3-5 |

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害,在搬动电脑主机之前,请先将电脑电源
 适配器暂时从电源插座中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要去除系统中的硬件设备时,请务必先 连接该设备的数据线,然后再连接电源适配器。可能的话,在安装硬件设 备之前先拔掉电脑的电源适配器。
- 当您要从主板连接或拔除任何的数据线之前,请确定所有的电源适配器已 事先拔掉。
- 在使用扩展卡或扩充卡之前,我们建议您可以先寻求专业人士的协助。这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您 不确定您所属区域的供应电压值为何,那么请就近询问当地的电力公司人 员。
- 如果电源已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或 经销商来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前,请务必详加阅读本手册所提供的 相关信息。
- 在使用产品之前,请确定所有的电缆、电源适配器都已正确地连接好。若 您发现有任何重大的瑕疵,请尽速联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回型针及其他零件收好,不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题,请和经过检定或有经验的技术 人员联络。

关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装华硕 P5S800-VM 主板时所需用到的信息。

用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成:

• 第一章:产品介绍

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予 P5S800-VM主板的优异特色。 利用简洁易懂的说明让您能很快地掌握 P5S800-VM 的各项特性,当然, 在本章节中我们也会提及所有能够应用在 P5S800-VM 的新产品技术。

• 第二章: BIOS 程序设置

本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统 的组合设置。此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设 置。

• 第三章:软件支持

您可以在本章节中找到所有包含在华硕驱动程序及应用程序光碟中的软件相关信息。

提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置,请务必注意下面这些会在本手册中 出现的标示符号所代表的特殊含意。

警告:提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。

/小心:提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。

重要:此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软 硬件的安装或设置。

注意:提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

Ø

跳线帽及图标说明

主板上有一些小小的塑胶套,里面有金属导线,可以套住选择区的任二 只针脚(Pin)使其相连而成一通路(短路),本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置, 兹利用以下图标说明。以下图为例, 欲设 置为「Jumper Mode」, 需在选择区的第一及第二只针脚部份盖上跳线帽, 本手册图标即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置, 而空白的部份则代表空 接针。以文字表示为: [1-2]。

因此, 欲设置为「JumperFree™ Mode」, 以右图表示即为在「第二及第 三只针脚部份盖上跳线帽」, 以文字表示即为: [2-3]。



哪里可以找到更多的产品信息

您可以经由下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升级信息等。

1. 华硕网站

您可以到 http://www.asus.com.cn 华硕电脑互联网站取得所有关于 华硕软硬件产品的各项信息。台湾地区以外的华硕网址请参考封面内页的 联络信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外,也有可能会夹 带有其他的文件,譬如经销商所附的产品保证单据等。

P5S800-VM 规格简介

| 中央处理器 | 支持 LGA775 规格插槽的 Intel® Pentium 4/Celeron 处理 器,此外也兼容于 Intel® PCG O4A 与 O4B 规格的处理器 支持 Intel® Hyper-Threading 超线程技术 |
|---------|---|
| 芯片组 | 北桥芯片: SiS 661FX 南桥芯片: SiS 964 |
| 系统总线 | 800/333 MHz |
| 内存 | 二组 184 针脚的 DDR DIM 内存条插槽。支持使用符合 unbuffered non-ECC 的 400/333/266 MHz DDR 内存条, 最高支持 2GB 的系统内存。 |
| 扩展槽 | 一组 AGP 8x (仅支持 1.5V) 三组 PCI 扩展卡扩充插槽 |
| 储存媒体连接槽 | 二组 UltraDMA 133/100/66/33 插槽 二组 序列式 ATA 插座支持 RAID 0、RAID 1 设置 |
| 音频功能 | Realtek ALC655 6 声道输出音频编码芯片 支持 S/PDIF 数码音频输出接口 Universal Audio Jack (UAJ®) 音源感应技术 |
| 网络功能 | 内置 Realtek® 10/100Mbps 网络控制芯片 |
| USB 接口 | 最高可支持 8 组 USB 2.0 连接端口 |
| 特殊功能 | Power Loss Restart 华硕 EZ Flash BIOS 升级程序 华硕 CrashFree BIOS2 程序 华硕 MyLogo2™ 个性化应用软件 华硕 Instant Music Lite |
| 后侧面板 | 一组 并口 一组 网络端口 (RJ-45) 四组 USB 2.0 连接端口 一组 显示接口连接端口 一组 串口 一组 PS/2 键盘连接端口 一组 PS/2 鼠标连接端口 音频输出/入连接端口 |
| BIOS 功能 | 4Mb Flash ROM、AMI BIOS、PnP、WfM2.0、DMI2.0、SM BIOS 2.3、ASUS EZ Flash、CrashFree BIOS2、C.P.R. (CPU 参数自动恢复) |
| 工业标准 | PCI 2.2、USB 2.0 |
| 管理功能 | WfM 2.0、DMI 2.0、WOL by PME、WOR by PME、机箱开启 警示(Chassis Intrussion) |

下一页继续

P5S800-VM 规格简介

| 内接插座 | 二组 USB 2.0 插座可提供四组外接的 USB 2.0 连接端口 一组 CPU 风扇插座 一组 机箱风扇插座 一组 20-pin ATX 系统电源插座 一组 4-pin ATX 12V 电源插座 一组 3-1 pin 电源指示灯插座 一组 3-1 pin 电源指示灯插座 一组 4-pin 喇叭输出插座 一组 光驱音源线插座 一组 光驱音源线插座 一组前面板音源插座 一组 S/PDIF 输出连接插座 系统面板插座 |
|--------|---|
| 电源需求 | ATX 电源 (具备 20-pin 与 4-pin 12V 电源接口, 至少 需要 300W 以上的电源供应) |
| 机箱型式 | ATX 型式: 9.6 x 9.6 英寸(24.4 x 24.4 公分) |
| 驱动程序与 | 驱动程序 |
| 应用程序光碟 | 华硕系统诊断家(ASUS PC Probe) 华硕在线升级应用程序 防毒软件(仅配备 OEM 版本) |

★表列规格若有变动, 恕不另行通知





您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本 主板的优异特色。利用简洁易懂的说明让您 能很快地掌握本主板的各项特性,当然,在 本章节我们也会提及所有能够应用在本主板 的新产品技术。

硬件设备讯息

1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列

再次感谢您购买此款华硕 P5S800-VM 主板!

华硕 P5S800-WM 主板的问世除了再次展现华硕对于主板一贯具备的高质 量、高性能以及高稳定度的严苛要求,同时也添加了许多新的功能以及大量 应用在它身上的最新技术,使得 P5S800-VM 主板成为华硕优质主板产品线 中不可多得的闪亮之星。

在您拿到华硕 P5S800-VM 主板包装盒之后,请马上检查下面所列出的各 项标准配件是否齐全。

| 主板 | 华硕 P5S800-VM 主板 |
|--------|----------------------|
| 电缆 | 2 条 Serial ATA 电缆 |
| | 1 条 U1tra DMA/133 电缆 |
| | 1 条软碟机电缆 |
| 配件 | 主板输出/输入连接端口金属挡板 |
| 应用程序光碟 | 华硕主板驱动程序与应用程序光碟 |
| 相关文件 | 本用户手册 |

1.2 产品包装



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形,请尽速与您的经销商联络。

1.3 特殊功能

1.3.1 产品特写

新世代中央处理器技术 💋

本主板配置一组 LGA 775 处理器插槽,此一插槽是专为具有 775 脚位的英 特尔 Pentium® 4处理器所设计。英特尔 LGA 775 Pentium® 4处理器支持 800/ 533 MHz 的前端总线 (FSB) 与英特尔的超线程技术 (Intel® Hyper Threading Technology),可支持的核心时钟则高达 3.6 GHz。此外,本插槽亦完全支持 Intel® 04B 与 04A 处理器。请参考 1-8 页的说明。

1-2 第一章:硬件設備訊息

SiS[®] HyperStreming 结构



SiS[®] 661FX 芯片集成了最新的 HyperStreaming[™] 技术,辅以智能型数据 流处理模式、芯片组可提供最具效率的资源分配模式、计数据在外围设备、 南北桥、前端总线、内存、绘图显示接口中可以顺畅的互相传递,同时或分 批处理数据流量与其封包方式,对多工处理环境带来显著的性能提升。

SiS® Ultra-AGP II 技术

本产品并采用相当重要的 Ultra-AGP II 绘图芯片技术,能计视频数据流 量高达 3.2GB/s (于搭载 DDR400 内存的环境下), 远高于 AGP8X 的 2. 1GB/s.

Serial ATA 技术 🕅

经由 SiS 南桥 964 芯片,提供内置 Serial ATA 接口。Serial ATA 规格 可以允许连接更薄、更有弹性、针脚更少的电缆、降低对电压的需求、并提 高传输率至每秒 150MB。请参考 1-25 页的说明。

内置 RAID 解决方案

本主板可通过内置的 SiS694 南桥芯片, 来让两组 Seial ATA 接口可采用 RAID 0 或 RAID 1 使用。

AI 音频功能

采用 Realtek ALC655 AC 97 音频编解码输出芯片,支持高质量 6 声道 解码的 5.1 声道环绕音频输出,以及具备立体声音频输入的麦克风功能与 多变化的取样率, 通过智能型检测功能, 当您在音频设备连接端口安装了外 围设备时,本芯片会自动检测任何兼容的硬件设备。参考 1-23 页的说明。

支持 S/PDIF 数码音频输出功能 #S/PÓIP

本主板支持数码音频输出功能,在主板中间提供一组 S/PDIF 输出排针, 经由数码信号输出到外部的高出力扬声器系统,将可让您的电脑摇身一便成 为高性能的数码音频录放设备娱乐系统。请参考 1-26 页的说明。

支持 USB 2.0 规格

本主板支持最新的通用序列总线 USB 2.0 规格, 传输谏率从 USB 1.1 规 格的 12 Mbps 一举提升到 USB 2.0 规格的 480 Mbps, 最高可支持八个 USB 2.0 设备连接端口。此外, USB 2.0 规格同时也可以向下兼容于 USB 1.1 规格。请参考 1-28 页的说明。

温度、风扇和电压监控功能

本主板的 CPU 温度监测是由 ASIC 芯片所控制(主板内置的华邦输出/输入控制芯片),以避免系统过热与损坏。而系统风扇转速(RPM, Rotation pre minute)监测,除了可及时显示风扇转速外,在风扇停止运行时也会及时进行回报。至于电压的监测,则是为了确保各项零组件运行电压维持在正常的标准。请参考 2-28 页的说明。

1.3.2 华硕独家研发功能

CrashFree BIOS 2 程序 📷 📆

华硕自行研发的 CrashFree BIOS 2 工具程序,可以让您轻松的恢复 BIOS 程序中的数据。当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或毁损,您可以轻松的从备份软盘中,将原始的 BIOS 数据恢复至系统中。这项保护设备可以降低您因 BIOS 程序毁损而购买 ROM 芯片置换的需要。请参考 2-6 页的说明。

华硕 MyLogo2™ 个性化应用软件 🦓 🎰

本主板内附的 MyLogo2™ 软件让您从此远离一成不变的开机换面。您可以 使用它来轻松更换电脑开机的画面,除了可以随心所欲地更换由华硕所提供 的好几组图案,当然也可依照您独特的品味来创造属于您个人才有的开机画 面。请参考 2-31 页的说明。

华硕 EZ Flash BIOS 升级程序

通过华硕研华硕最新自行研发的 EZ Flash BIOS 升级程序,您可以轻易的升级系统的 BIOS 程序,不需再经由 MS-DOS 模式或通过开机软盘的方式升级。请参考 2-3 页的说明。

华硕免开机音乐播放功能 (Instant Music Lite) 🚾

本主板搭载华硕独家研发的 Instant Music Lite 免开机音乐播放功能, 让您不须进入 Windows 操作系统,就可以享受您所喜爱的音乐。请参考 2-25 页的说明。

1.4 主板安装前

主板以及扩充卡都是由许多精密复杂的集成电路元件、集成性芯片等所构成。而这些电子性零件很容易因静电的影响而导致损坏,因此,在您动手更改主板上的任何设置之前,请务必先作好以下所列出的各项预防措施。

- 1. 在处理主板上的内部功能设置时,您可以先拔掉电脑的电源适配器。
- 为避免生成静电,在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电手环之外,您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像电源外壳等。
- 3. 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您去除任何一个集成电路元件后,请将该元件放置在绝缘垫上以隔 离静电,或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 5. 在您安装或去除任何元件之前,请确认 ATX 电源的电源开关是切换 到关闭(OFF)的位置,而最安全的做法是先暂时拔出电源的电源适配器,等到安装/去除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

电力警示灯

当主板上内置的电力指示灯(SB_PWR1)亮著时,表示目前系统是处于正常运行、节电模式或者软关机的状态中,并非完全断电。这个警示灯可用来提醒您在安装或去除任何的硬件设备之前,都必须先去除电源,等待警示灯熄灭才可进行。请参考下图所示。



1.5 主板概述

在您开始安装之前,请确定您所购买的电脑主机机箱是否可以容纳本主板,并且机箱内的主板固定孔位是否能与本主板的螺丝孔位吻合。



为方便在电脑主机机箱安装或取出主板,请务必先将电源移开!此外,取 出主板之前除了记得将电源的电源适配器去除之外,也要确定主板上的警 示灯号已熄灭方可取出。

1.5.1 主板的摆放方向

当您安装主板到电脑主机机箱内时,务必确认安装的方向是否正确。主板 PS/2 鼠标接口、PS/2 键盘接口、COM1/2 插座以及音频插头等的方向应是 朝向主机机箱的后方面板,而且您也会发现主机机箱后方面板会有相对应的 预留孔位。请参考下图所示。

1.5.2 螺丝孔位

请将下图所圈选出来的「八」个螺丝孔位对准主机机箱内相对位置的螺丝 孔,然后再——锁上螺丝固定主板。



1.5.3 主板结构图



1.6 中央处理器 (CPU)

本主板具备一个 LGA775 处理器插座,本插座是专为兼容于 PCG 04A 与 04B 规格且具有 775 脚位封装的 Intel® Pentium® 4 处理器所设计。



- 在您购买本主板之后,请确认在LGA775 插座上附有一个即插即用的保护盖,并且插座接点没有弯曲变形。若是保护盖已经毁损或是没有保护盖,或者是插座接点已经弯曲,请立即与您的经销商连络。
- 在安装完主板之后,请将即插即用的保护盖保留下来。只有 LGA775 插 槽上附有即插即用保护盖的主板符合 Return Merchandise Authorization (RMA)的要求,华硕电脑才能为您处理产品的维修与 保修。
- 本产品的保修范围,不包含因错误安装或去除 CPU 与插槽保护盖所 导致的插槽 Pin 脚与插槽整体的损坏状况。

1.6.1 安装中央处理器

请依照以下步骤安装处理器:

1. 找到位于主板上的处理器插座。



P5S800-VM CPU Socket 775



在安装处理器之前,请先将主板上的处理器插槽面向您,并且确认插槽的 固定扳手位在您的左手边。

1-8 第一章:硬件设备讯息

2. 以手指压下固定扳并将其稍向左侧推,这么做可使扳手脱离固定扣并松开 CPU 辅助安装盒。





CPU 安装盒上的保护盖是用以保护插槽上的接脚之用,因此只有在 CPU 安装妥当之后,才可将其去除。

- 请顺著下图箭头所标示的方向将固定 扳手松开。
- 4. 请用手指将 CPU 安装盒的上盖掀 起。



安装盒上盖





6. 将上盖重新盖上(A),接著将固定扳 手朝原方向推回并扣于固定扣上(B)。





您也可以由于推开保护盖上缘的方式,将保护盖从 CPU 安装盒的上盖去 除。

Intel Hyper-Threading 技术说明

- S
- 1. 本主板支持 775 脚位封装, 并具备 Hyper-Threading 技术的 Intel® Pentium® 4 中央处理器。
- 2. 仅 Windows® XP、Linux 1.7.x (kernel) 或升级的版本支持 Hyper-Threading 技术。倘若您使用 Linux 操作系统,请使用 Hyper-Threading 专属编译器来进行编译作业。若您使用的是其他操作系统,请至 BIOS 设置程序将 Hyper-Threading 功能关闭,以确保系统的稳定度。
- 3. 建议您安装 Windows XP Service Pack 1 操作系统或升级的版本。
- 4. 在安装支持 Hyper-Threading 技术之操作系统前, 请确定已开启 BIOS 设置程序的 Hyper-Threading 功能。
- 5. 欲知更详细的 Hyper—Threading 技术请参考 http://www.intel.com/ info/hyperthreading 网站内容。

若您想要在本主板上开启 Hyper-Threading 功能,请依照以下步骤进行 设置:

- 1. 请选购支持 Hyper-Threading 技术的 Intel® Pentium® 4 处理器,并将其正确 地安装在主板上。
- 开启系统电源并进入 BIOS 设置程序(请参阅第二章: BIOS 程序设置),在高级菜单中,请确认 Hyper-Threading Technology 选项设置为 Enabled,本选项 只有在您安装支持 Hyper-Threading 技术的 CPU 时才会出现。
- 3. 储存上述设置值并退出 BIOS 设置程序,接著重新启动电脑。

1-10 第一章:硬件设备讯息

1.6.2 安装散热片和风扇

Intel[®] Pentium[®] 4 LGA775 处理器需要搭配安装经过特殊设计的散热片 与风扇,方能得到最佳的散热性能。



- それ必須知知知道, There Tentral a Battino 处望部, 就不能改 装中即已内含有一组专用的散热片与风扇;若您所购买的是散装的处 理器,请确认您所使用的 CPU 散热器已通过 Intel[®] 的相关认证, 并具备有 4-pin 电源接口。
- 盒装 Intel® Pentium® 4 LGA775 处理器包装中的散热器与风扇,采用下推式固定扣具,因此无须使用任何工具进行安装。



当您要装上处理器专用的散热器前,请确认风扇散热片上的金属铜片或者 是 CPU 上面有确实涂上散热膏。

请依照下面步骤安装处理器的散热片和风扇:





确认每一个扣具脚位有确实插入主板上的散热器安装孔位,如图所示。

华硕 P5S800-VM 主板用户手册 1-11

2. 对准主板上的孔位后,将散热器上的 四个固定扣具向下推使散热器扣合在主板 上。

然后将每个扣具上的旋扭以顺时钟方 向旋转,使散热器稳固地固定于主板上。





4. 当风扇、散热片以及支撑机构都已安装完毕,接著请将风扇的电源适配器插到主板 上标示有「CPU_FAN1」的电源插座。



P5S800-VM CPU FAN connector



若您未连接 CPU_FAN1 的电源插座,可能将会导致开机时 CPU 温度过热并出现「Hardware monitoring errors」的信息。

1-12 第一章:硬件设备讯息

1.6.3 卸除散热片和风扇

按照以下的步骤卸除散热片和风扇:。

1. 先将主板上连接 CPU 散热器的电源 适配器从 CPU_FAN1 上去除。 2.然后将每个扣具上的旋扭以逆时钟方向 旋转,松开散热器固定扣具。



3. 依照顺序将扣具扳离主板上的散热器插 孔,采对角线方式去除,先去除 A,再去除 B(或先去除 B,再去除 A)。





4. 接著将散热器从主板上抽离。



5. 旋转每一个扣具至初设置时的位置, 如图所示。



缺口尾端的沟槽



在旋转后,缺口尾端的沟槽即 如图所示,回到这样的初始状 态。



1.7 系统内存

1.7.1 概述

本主板配置有四组 184-pin DDR DIMM (Double Data Rate, 双倍数据传输率) 内存条插槽。

下图所示为 DDR DIMM 内存条插槽在主板上之位置。



P5S800-VM 184-pin DDR DIMM sockets

1.7.2 内存设置

您可以任意选择使用 128MB、256MB、512MB、1GB 的 unbuffered non-ECC DDR 内存条至本主板的 DDR DIMM 插槽上。详细安装方式请参考本节中所提到的内存配置方式进行安装。

内存安装注意事项

S

安装 DDR 内存时,请依照表格 1 的安装配置来安装内存,以免发生内存 错误或系统无法开机的情况。

| 表格 1 DDR400 | 内存合格供应商列表 |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

| | | | | | 内存插槽 | |
|-------|-----------|-----------------------|--------------|---------|-------------------|-------|
| 容量 | 厂商 | 型당 | 芯片厂商 | Side(s) | 芯片型号 | A* B* |
| 256MB | Kingston | K\R333X64C25/256 | Kingston | SS | D3208DH1T-6 | • • |
| 257MB | Kingston | KVR333X64C25/256 | Hyni x | SS | HY3DU36822BT-J | • • |
| 3:2MB | Kingston | KVR3333X64C25/512 | Hyni x | DS | HY3DU36822BT-D43 | • • |
| 312MB | Kingston | KVR333X64C25/512 | Hyni x | DS | HY3DU36822BT-J | • • |
| 3:2MB | Kingston | K\R400X6434/512 | Hyni x | DS | HY3DU36822BT-D43 | • • |
| 312MB | Kingston | KVR400X64C34/512 | Kingston | DS | D3208DL3T-5 | • • |
| 256MB | Kingston | K\R400X64C34/256 | Hyni x | SS | HV5DU56822BT-D43 | • • |
| 256MB | Infineon | H\\$64D64320GU-5C | Infineon | SS | HVB25D256800CE-5C | • • |
| 512MB | Infineon | H\\$64D32300GU-5-C | lnfineon | DS | HVB25D256800CE-5C | • • |
| 256MB | Infineon | H\\$64D64320GU-5C | Infineon | SS | HVB25D256800CE-5C | • • |
| 3:2MB | Infineon | H\\$64D64320GU-6-C | lnfineon | DS | HVB25D256800CE-6C | • • |
| 512MB | HV. | DDR400-512 | Hyni x | DS | HY3DU36822BT-D43 | • • |
| 256MB | HV. | DDR266-256 | Hyni x | SS | HY3DU36822AT-H | • • |
| 256MB | HV. | DDR333-256 | Hyni x | SS | HY3DU36822BT-J | • • |
| 3:2MB | HV. | DDR333-512 | Hyni x | DS | HY3DU36822BT-J | • • |
| 256MB | Corsair | VS236MB400 | Value select | SS | 1\$3248-5_2B0409 | • • |
| 3:2MB | Corsair | \'S5:2\IB400 | Value select | DS | \\$32\\8-5 2B0412 | • • |
| 256MB | Corsair | V\$256MB333 | Samsung | SS | K4H5608380-TCB3 | • • |
| 3:2MB | Mi crion | MT:6NDDT6464.4G-335GB | Milchon | DS | MT46V32M8-G | • • |
| 256MB | Mi chon | MT8/DDT32644G-335GB | Milchon | SS | MT46V32M8-G | • • |
| 256MB | Mi crion | MT8/DDT32644G-40BGB | Milchon | SS | MT46V32M8-G | • • |
| 256MB | Samsung | M368L3223FTN-CB3 | Samsung | SS | K4H560838F-TCB3 | • • |
| 5:2MB | Samsung | M368L6423FTN-CB3 | Samsung | DS | K4H5608838F-TCB3 | • • |
| 256MB | Winbond | U24256ADWBG6H20 | Winbond | SS | 11942508CH-5 | • • |
| 256MB | Winbond | U2425644WBG6H20 | Winbond | SS | 11942508CH-6 | • • |
| 312MB | Winbond | DDR333-512 | Winbond | DS | 11942508BH-6 | • • |
| 256MB | Transcend | DDR400-256 | Mose I. | SS | 158C2256804S4T5B | • • |
| 312MB | Transcend | DDR400-512 | Samsung | DS | K4H560838F-TCCC | • • |
| 256MB | Transcend | DDR333-256 | Mose I. | SS | 158C2256804S4T6 | • • |
| 312MB | Transcend | DDR333-512 | Hyni x | DS | HY3DU36822CT-J | • • |
| 5:2MB | Kingmax | MPXC22D-38KT3R | Kingmax | DS | KDL388P4E4-50 | • • |
| 256MB | Apacer | 77.10628.104 | Apacer | SS | AM34560841T-6B | • • |
| 512MB | Apacer | 77.90739.U1G | Apacer | DS | 41345684JT-54 | • • |
| 256MB | Apacer | 77.10628.36G | Mose I. | SS | 158022568048476 | • • |
| 256MB | Apacer | 77.10636.36G | Mosel. | SS | 158C2256804S4T5B | • • |
| 312MB | Apacer | 77.10736.11G | Infineon | DS | HYB25D256800BT-5B | • • |
| 512MB | Smart | U24512ADSRG6H20 | Smart. | DS | D3248XS50H3X4AM | • • |
| 1G | Twinmos | M2S5016AJAWC5G0811A+J | Milchon | DS | MT46V64M8TG-6T | • • |
| | Twinmos | M2S9109BFAPS9F0811A-T | PSC | SS | A2S56D30ATP | • • |

Side(S): SS - 单面颗粒内存条, DS - 双面颗粒内存条

内存插槽:

- A-在单通道内存设置中,支持安装一组内存条在任一插槽。
- B 支持安装二组内存条在黄色或黑色插槽,意即二组内存条都安装在黄 色插槽,或二组都安装在黑色插槽,作为一对双通道内存条设置。

Q

请访问华硕公司的网站(http://www.asus.com.cn)来查看最新的 DDR 内存供应商列表。

1-16 第一章:硬件设备讯息

1.7.3 安装内存条

安装/去除内存条或其他系统元件前,请先暂时拔出电脑的电源适配器。如此可避免一些会对主板或元件造成严重损坏的情况发生。

请依照下面步骤安装内存条:

1. 先将内存条插槽两端的白色固定卡 榫扳开。

2. 将内存条的金手指对齐内存条插槽 的沟槽,并且在方向上要注意金手指的 缺口要对准插槽的凸起点。





由于 DDR DIMM 内存条金手指部份均有缺口设计,因此只能以一个固定 方向安装到内存条插槽中。安装时仅需对准金手指与插槽中的沟槽,再轻 轻安装内存条即可。请勿强制插入以免损及内存条。

 最后缓缓将内存条插入插槽中,若 无错误,插槽两端的白色卡榫会因内存 条安装而自动扣到内存条两侧的凹孔 中。



请依照下面步骤取出内存条: 1. 同时压下内存条插槽两端白色的固 定卡榫以松开内存条。





在压下固定卡榫取出内存条的同时,您可以用手指头轻轻地扶住内存条, 以免跳出而损及内存条。

2. 再将内存条由插槽中取出。

1.8 扩充插槽

为了因应未来会扩充系统性能的可能性,本主板提供了扩充插槽,在接下 来的次章节中,将会描述主板上这些扩充插槽的相关信息。

安装/去除任何扩充卡之前,请暂时先将电脑的电源适配器拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。

1.8.1 安装扩充卡

请依照下列步骤安装扩充卡:

- 在安装扩充卡之前,请先详读该扩充卡的使用说明,并且要针对该卡作必要的硬件 设置更改。
- 2. 松开电脑主机的机箱盖并将之取出(如果您的主板已经放置在主机内)。
- 找到一个您想要插入新扩充卡的空置插槽,并以十字螺丝起子松开该插槽位于主机 背板的金属挡板的螺丝,最后将金属挡板移出。
- 将扩充卡上的金手指对齐主板上的扩展槽,然后慢慢地插入槽中,并以目视的方法 确认扩充卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
- 5. 再用刚才松开的螺丝将扩充卡金属挡板锁在电脑主机背板以固定整张卡。
- 6. 将电脑主机的机箱盖装回锁好。

1.8.2 设置扩充卡

在安装好扩充卡之后,接著还须由于软件设置来调整该扩充卡的相关设置。

- 1. 启动电脑,然后更改必要的 BIOS 程序设置。若需要的话,您也可以参阅第三章 BIOS 程序设置以获得更多信息。
- 为加入的扩充卡指派一组尚未被系统使用到的 IRQ。请参阅下页表中所列出的中 断要求使用一览表。
- 3. 为新的扩充卡安装软件驱动程序。

1.8.3 指定中断要求

标准中断要求使用一览表

| IRQ | 优先权 | 指定功能 |
|-----|-----|---------------|
| 0 | 1 | 系统计时器 |
| 1 | 2 | 键盘控制器 |
| 2 | N/A | 重新导向 IRQ#9 |
| 3* | 11 | 串口 (COM 2) |
| 4* | 12 | 串口 (COM 1) |
| 5* | 13 | 预留给 PCI 设备使用 |
| 6 | 14 | 标准软驱控制卡 |
| 7* | 15 | 井口 (LPT 1) |
| 8 | 3 | 系统 CMOS/实时时钟 |
| 9* | 4 | 预留给 PCI 设备使用 |
| 10* | 5 | 预留给 PCI 设备使用 |
| 11* | 6 | 预留给 PCI 设备使用 |
| 12* | 7 | PS/2 兼容鼠标连接端口 |
| 13 | 8 | 数值数据处理器 |
| 14 | 9 | 第一组 IDE 通道 |
| 15 | 10 | 第二组 IDE 通道 |

*: 这些通常是留给扩展卡使用。

本主板使用的中断要求一览表

| | А | В | С | D | E | F | G | Н |
|----------------|----|----|----|----|---|---|----|----|
| 第1组 PCI 插槽 | - | - | - | - | - | - | 使用 | - |
| 第 2 组 PCI 插槽 | - | 共享 | - | - | - | - | - | - |
| 第 3 组 PCI 插槽 | - | - | - | - | - | - | 使用 | - |
| AGP 8x 插槽 | 共享 | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置 USB 控制器 1 | - | - | - | - | - | - | - | 共享 |
| 内置 USB 控制器 2 | - | - | - | 使用 | — | - | - | - |
| 内置 USB 控制器 3 | - | - | 使用 | - | - | - | - | - |
| 内置 USB 控制器 4 | 共享 | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置 USB 2.0 控制器 | - | - | - | - | - | - | - | 共享 |
| 内置网络 | - | 共享 | - | - | - | - | - | - |
| 内置音频 | 共享 | - | - | - | - | - | - | - |



当您将 PCI 扩展卡插在可以共享的扩充插槽时,请注意该扩展卡的驱动 程序是否支持 IRQ 分享或者该扩展卡并不需要指派 IRQ。否则会容易因 IRQ 指派不当生成冲突,导致系统不稳定且该扩展卡的功能也无法使用。

1.8.4 PCI 扩展卡扩充插槽

本主板配置 32 位的 PCI 扩展卡扩 充插槽,举凡网卡、SCSI 卡、声卡、 USB 卡等符合 PCI 接口规格者,都可 以使用在 PCI 扩展卡扩充插槽。这一 张图标展示 PCI 接口网卡安装在 PCI 扩展卡扩充插槽的情形。



1.8.5 AGP 扩展槽

本主板提供支持 +0.8V 或 +1.5V AGP (Accelerated Graphics Port, 图 形加速端口) 8X 扩展卡的 AGP 扩展槽。当您购买 AGP 扩展卡的时候,请务必确认该 AGP 扩展卡是使用 +0.8V 或 +1.5V 伏特的工作电压。请特别注意在将 AGP 扩展卡安装插槽时,金手指部份的凹口必须能够与插槽吻合。



请务必安装 +1.5V 电压的 AGP 扩展卡! 本主板并未支持 3.3V 的 AGP 扩展卡。



P5S800-VM Accelerated Graphics Port (AGP)

1.9 跳线选择区

1. CMOS 组合数据清除(CLRTC1)

在主板上的 CMOS 内存中记载著正确的时间与系统硬件配置等数据,这些数据 并不会因电脑电源的关闭而遗失数据与时间的正确性,因为这个 CMOS 的电源是 由主板上的锂电池所供应。

想要清除这些数据,可以依照下列步骤进行:

1. 关闭电脑电源,拔掉电源适配器;

2. 去除主板上的电池;

3. 将 CLRTC1 跳线帽由 [1-2] (缺省值) 改为 [2-3] 约五~十秒钟 (此时即清除 CMOS 数据), 然后再将跳线帽改回 [1-2];

- 4. 将电池安装回主板;
- 5. 上电源适配器,开启电脑电源;

6. 当开机步骤正在进行时按著键盘上的 <De1> 键进入 BIOS 程序画面重新设置 BIOS 数据。



除了清除 CMOS 组合数据之外,请勿将主板上 CLRTC 的跳线帽由缺省值的位置去除,因为这么做可能会导致系统开机失败。





如果您是因为超频的缘故导致系统无法正常开机,您无须使用上述的组合数据清除方式来排除问题。建议可以采用 C.P.R (CPU自动参数恢复)功能,只要将系统重新启动 BIOS 即可自动恢复缺省值。

2. 键盘唤醒功能设置(3-pin KBPWR1)

您可以通过本功能的设置来决定是否启用以键盘按键来唤醒系统的功能。若您 想要通过按下键盘来唤醒电脑时,您可以将 KBPWR 设为 [1-2] 短路(+5VSB)。 另外,若要启用本功能,您必须注意您使用的电源是否可以提供最少 1A/+5VSB 的 电力,并且也必须在 BIOS 程序中作相关的设置(请参考 2-27 页上的说明)。 本功能的出厂缺省值为 [2-3] 短路(+5V)。



P5S800-VM Keyboard power setting

1.10 元件与外围设备的连接

1.10.1 后侧面板连接端口

本节将个别描述主板后侧面板的接针、接口等的功能。



1. PS/2 鼠标连接端口(绿色):将 PS/2 鼠标插头连接到此端口。

2. 并口接口:这组 25-pin 连接端口可以连接打印机、扫描仪或者其他的并口设备。

3. RJ-45 网络连接端口:这组连接端口可经网络电缆连接至局域网(LAN, Local Area Network)。请参考下表中各灯号的说明。

1-22 第一章:硬件设备讯息

网络指示灯之灯号说明

| ACT/LINK 指示灯 | | SPEED 指示灯 | | ACT/LINK SPEED |
|--------------|-------|-----------|--------------|----------------|
| 状态 | 描述 | 状态 | 描述 | |
| 关闭 | 没有连线 | 关闭 | 连线速度 10Mbps | |
| 绿色灯号 | 连线 | 橘色灯号 | 连线速度 100Mbps | |
| 闪烁 | 数据传输中 | | | 网络连接端口 |

4. 音源输入接口(浅蓝色):您可以将录音机、音响、DVD播放器等的音频输出端连接到此音频输入接口。

5. 音频输出接口(草绿色):您可以连接耳机或喇叭等的音频接收设备。在四声道与 六声道的喇叭设置模式时,本接口是做为连接前置主声道喇叭之用。

6. 麦克风接口(粉红色):此接口连接至麦克风。



音频输出、音频输入与麦克风接口的功能会随著2、4、6声道音频设置的改变而改变,如以下表格所示。

二、四或六声道音频设置

| | 设置与功能 | | | |
|-----|------------|---------|----------|--|
| 接日 | 耳机/二声道喇叭输出 | 四声道喇叭输出 | 六声道喇叭输出 | |
| 浅蓝色 | 声音输入端 | 声音输入端 | 声音输入端 | |
| 草绿色 | 声音输出端 | 前置喇叭输出 | 前置喇叭输出 | |
| 粉红色 | 麦克风输入端 | 麦克风输入端 | 重低音/中央声道 | |

7. USB 2.0 设备连接端口(3 和 4):这两组通用序列总线(USB)连接端口可连接 到使用 USB 2.0 接口的硬件设备。

8. USB 2.0 设备连接端口(1 和 2):这两组通用序列总线(USB)连接端口可连接 到使用 USB 2.0 接口的硬件设备。

9. S/PDIF **同轴电缆输出接口**:这组接口可以连接使用同轴电缆的外接式音频输出设备。

10. 串口接口: 这组 9-pin 接口可以用来连接序列设备。

11. PS/2 键盘连接端口(紫色):将 PS/2 键盘插头连接到此端口。

1.10.2 内部连接端口

本节将个别描述主板上所有的接针、接口等的功能说明。

1. 软碟机连接插座(34-1 pin FLOPPY1)

这个插座用来连接软驱的电缆,而电缆的另一端可以连接一部软驱。软驱插座 第五脚已被故意折断,而且电缆端的第五个孔也被故意填塞,如此可以防止在组装 过程中造成方向插反的情形。



P5S800-VM Floppy disk drive connector

2. IDE 设备连接插槽(40-1 pin PRI_IDE1)

这个插槽用来安装 Ultra DMA 100/66 连接电缆, Ultra DMA/100/66 电缆有三 个连接插头,将电缆上蓝色端的插头插在主板上的 IDE 插槽,然后将电缆上灰色 端的插头接在当作 Master 设备的 UltraDMA100/66 IDE 设备(如硬盘)上,最 后再将电缆上黑色端的插头接在当作 Slave 设备的 UltraDMA100/66 IDE 设备 (如光弧、硬盘)上。如果您使用同一条电缆连接两台硬盘,您必须参阅您第二台 硬盘的使用说明书来调整跳线帽,以便让第二台硬盘成为 Slave 模式。如果您拥 有两台以上的 UltraDMA 100/66 设备,那么您则必须再另外添购 UltraDMA100/ 66 用的电缆。



每一个 IDE 设备插座的第二十只针脚皆已预先拔断以符合 UltraATA 电缆的孔位,如此做法可以完全预防连接电缆时插错方向的错误。

• 请使用 80 导线的 IDE 设备连接电缆来连接 UltraDMA 100/66 IDE 设备。



1-24 第一章:硬件设备讯息
4. Serial ATA 设备连接插槽(7-pin SATA1, SATA2)

本主板提供了新世代的连接插槽,可支持使用细薄的 Serial ATA 电缆连接 Serial ATA 硬盘。

若您安装了 Serial ATA 硬盘,您可以通过内置的 SiS 964 RAID 控制器来建置 RAID 0 或 RAID 1。





Serial ATA 重点提示:

- Serial ATA RAID (RAID 0, 1) 功能只有在操作系统为 Windows XP、 Windows 2000 时才能使用。
- 使用 Serial ATA 设备之前,请先安装 Windows XP Service Pack 1 或 Windows 2000 Service Pack 4。

5. 机箱喇叭连接排针(4-pin SPEAKER1)

这组四脚位排针连接到电脑主机机箱中的喇叭。当系统正常开机便可听到哔哔 声,若开机发生问题,则会以不同长短的音调来警示。



P5S800-VM Speaker out connector

5. 中央处理器/机箱、风扇电源插槽(4-pin CPU_FAN1, 3-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN2)

您可以将 350~740 毫安(最高 8.88 瓦)或者一个合计为 1~2.22 安培(最高 26.64 瓦)/+12 伏特的风扇电源接口连接到这三组风扇电源插槽。请注意要将风扇的风量流通方向朝向散热片,如此才能让设备传导到散热片的热量迅速排出。注意!风扇的数据线路配置和其接口可能会因制造厂商的不同而有所差异,但大部分的设计是将电源适配器的红线接至风扇电源插槽上的电源端(+12V),黑线则是接到风扇电源插槽上的接地端(GND)。连接风扇电源接口时,一定要注意到极性问题。



千万要记得连接风扇的电源,若系统中缺乏足够的风量来散热,那么很容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机,甚至更严重者会烧毁主板上的 电子元件。注意:这些插槽并不是单纯的排针!不要将跳线帽套在它们的 针脚上。



6. 数码音频连接排针(4-1 pin SPDIF1)

这组排针是用来连接 S/PDIF 数码音频模组,您可以利用这组排针以 S/PDIF 音频数据线连接到音频设备的数码音频输出端,使用数码音频输出来代替常规的类比音频输出。



1-26 第一章:硬件设备讯息

7. 主板电源插槽(20-pin ATXPWR1, 4-pin ATX12V1)

这些电源插槽用来连接到一个 ATX +12V 电源。电源所提供的连接插头已经过 特别设计,只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向后, 仅需稳稳地将之套进插槽中即可。

- 请使用兼容于 24-pin ATX 12V 电源(PSU),最少不得低于 300W, 以供应系统足够的电源需求。
 - 请务必连接 4-pin ATX +12V 电源插槽,否则将无法正确启动电脑。
 - 如果您的系统会搭载相当多的外围设备,请使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。不适用或功率不足的电源,有可能会导致系统不稳定或者难以开机。



8.系统电源指示灯连接排针(3-1 pin PLED1)

这组3-1 pin 的排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动电脑并且使用电脑的情况下,该指示灯会持续亮著:而当指示灯闪烁亮著时,即表示电脑正处于睡眠模式中。



P5S800-VM PLED connector

9. 内置音频信号接收插槽(4-pin CD1, AUX1)

这些连接插槽用来接收从光驱、TV 控制器、MPEG 卡或调制解调器等设备所传送出来的音源信号。



10. USB 扩充套件电缆插槽 (10-1 pin USB56, USB78)

若位于主机机箱后方背板上的 USB 设备连接端口已不敷使用,本主板提供了 二组 USB 扩充套件电缆插槽。这二组 USB 扩充套件电缆插槽支持 USB 2.0 规 格,传输速率最高达 480 Mbps,可以提供更高速的互联网连接、互动式电脑游 戏,还可以同时运行高速的外围设备。





请勿将 1394 电缆连接到 USB56 或 USB78 插槽上,这么做可能会导致主 板的损毁。



本模组必须另行购买。

1-28 第一章:硬件设备讯息

11.前面板音频连接排针(10-1 pin FP_AUDI01)

这组音频外接排针供您连接到前面板音频电缆,如此您就可以轻松地经由主机 前面板来控制音频输入/输出等功能。

这组排针的缺省值为将跳线帽套在 LINE_OUT_R/BLINE_OUT_R 与 LINE_OUT_L/ BLINE_OUT_L 接针上,若您要使用前面板音频功能,则将跳线帽去除,将前面板 音频连接电缆安装在此接针上。



P5S800-VM Front panel audio connector

12. 串口 COM2 插座 (10-1 pin COM2)

申口可以连接鼠标等输入设备、调制解调器或数码相机等其他设备使用,您可 以通过 BIOS 设置程序来设置申口功能。要使用本主板的 COM2,您必须将选购 的后机箱连接 COM2 挡板模组,先行安插在主板上的 COM2 插座上,然后将要连 接到 COM2 的设备连接妥当。





本模组必须另行购买。

13.系统控制面板连接排针(20-pin PANEL)

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。下述将针对各项功能作逐一简短说明。



P5S800-VM System panel connector



系统控制面板连接排针以不同的颜色来表示不同功能设备的连接排针,可以让您更容易的辨识以及更快速的连接安装。请参考下述项目中对于各个 设备的颜色说明。

• 系统电源指示灯连接排针(2-pin PLED,绿色)

这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动电脑并且使用 电脑的情况下,该指示灯会持续亮著;而当指示灯闪烁亮著时,即表示电脑正处于 睡眠模式中。

• IDE 硬盘动作指示灯号接针(2-pin IDE_LED, 红色)

您可以连接此组 IDE_LED 接针到电脑主机面板上的 IDE 硬盘动作指示灯号, 如此一旦 IDE 硬盘有存取动作时,指示灯随即亮起。

• 电源/软关机开关连接排针(2-pin PWRBTN, 黄色)

这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。您可以根据 BIOS 程序 或操作系统的设置,来决定当按下开关时电脑会在正常运行和睡眠模式间切换,或 者是在正常运行和软关机模式间切换。若要关机,请持续按住电源开关超过四秒的 时间。

• 热启动开关连接排针(2-pin RESET, 蓝色)

这组两脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需要关 掉电脑电源即可重新开机,尤其在系统死机的时候特别有用。



您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予 本主板的优异特色。利用简洁易懂的说明让 您能很快地掌握本主板的各项特性,当然, 在本章节我们也会提及所有能够应用在本主 板的新产品技术。

BIOS 程序设置

2.1 管理、升级您的 BIOS 程序

下列软件让您可以管理与升级主板上的 BIOS (Basic Input/Output System) 设置。

- 1. ASUS AFUDOS:在 DOS 模式下,以开机软盘来升级 BIOS 程序。
- 2. ASUS EZ Flash:在开机之后,系统仍在自我测试 (Power-On Self Test, POST)时,以软盘升级 BIOS 程序。
- 3. ASUS CrashFree BIOS 2:当 BIOS 程序毁损时,以开机软盘或驱动程序 及应用程序光碟来升级 BIOS 程序。
- 4. ASUS Update: 在 Windows 操作系统中升级 BIOS 程序。 上述软件请参考相关章节的详细使用说明。



建议您先将**主板原始的 BIOS 程序**备份到一片启动盘中,以备您 往后需要再次安装原始的 BIOS 程序。使用 AFUDOS 或华硕在线 升级程序来拷贝主板原始的 BIOS 程序。

2.1.1 制作一张启动盘

1. 请使用下列任一种方式来制作一张启动盘。

在 DOS 操作系统下

- a. 选一张空白的 1.44MB 软盘放入软驱中。
- b. 进入 DOS 模式后, 键入 format A:/S, 然后按下 <Enter> 按键。

在 Windows XP 操作系统下

- a. 选一张空白的 1.44MB 软盘放入软驱中。
- b. 由 Windows 桌面点选「开始」→「我的电脑」。
- c. 点选「3 1/2 软驱」图标。
- d. 从菜单中点选「File」,然后选择「Format」,会出现「Format 3 1/2 Floppy Disk」窗口画面。
- e. 点选「Create a MS-DOS startup disk」, 接著按下「开始」。

在 Windows 2000 操作系统下

- a. 选一张经过格式化的 1.44MB 软盘放入软驱中。
- b. 将 Windows 2000 光碟放入光驱中。
- c. 点选「开始」, 然后选择「Run」。
- d. 键入 D:\bootdisk\makeboot a: 假设你的光驱为 D 槽。
- e. 按下 <Enter> 然后按照屏幕窗口的指示操作。
- 2. 将主板的原始(或最新的) BIOS 程序拷贝至开机软盘中。

2.1.2 使用华硕 EZ Flash 升级 BIOS 程序

华硕 EZ Flash 程序让您能轻松的升级 BIOS 程序,可以不必再通过启动 盘的冗长程序或是到 DOS 模式下运行。华硕 EZ Flash 程序内置在 BIOS 固 件当中,只要在开机之后,系统仍在自我测试(Power-On Self Test, POST)时,按下 <Alt> + <F2> 就可以进入 EZ Flash 程序。

使用 EZ Flash 升级 BIOS 程序

1. 从华硕网站上(www.asus.com.cn)下载最新的 BIOS 文件,将此文件重新命名为 P5S800VM.ROM,并储存在软盘中。

2. 重新开机。

3. 在开机之后,系统仍在自我测试(POST)时,按下 <A1t> + <F2> 进入如下图的画面,开始运行 EZ F1ash 程序。

```
EZFlash starting BIOS update
Checking for floppy...
```

4. 把存有最新的 BIOS 文件的软盘放入软驱中,若是所有升级所需的文件 都可以在软盘中读取得到, EZ Flash 程序就会开始进行 BIOS 程序升级的 程序,并在升级后自动重新开机。

```
EZFlash starting BIOS update
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "P5S800VM.rom". Completed.
Start erasing.....|
Start programming...|
Flashed successfully. Rebooting.
```



- 请勿在升级 BIOS 程序文件时关闭或重新启动系统! 此举将 会导致系统损毁!
- 若是软驱读取不到软盘,您就会收到一个错误信息,即 「Floppy not found」。若是在软盘中读取不到正确的 BIOS 文件,您就会收到一个错误信息,即「P5S800VM.ROM not found」,请确认您是否有将所下载的最新 BIOS 文件更名为 「P5S800VM.ROM」。

2.1.3 使用 AFUDOS 升级 BIOS 程序

AFUDOS 软件让您可以在 DOS 环境下,使用存有最新的 BIOS 程序的启动 盘来升级 BIOS 程序。AFUDOS 软件也可以将现行系统中的 BIOS 程序设置 复制至软盘或硬盘中,这份复制的软盘或硬盘,可以作为当 BIOS 程序失去 作用或系统毁损时的备份文件。

复制现行系统中的 BIOS 程序

请依照以下步骤复制现行系统中的 BIOS 程序。



- 请先确认软盘不是写入保护的状态,并且有足够的空间(至 少 600KB)可以储存储案。
 - 在下图中的 BIOS 信息内容只能参考,在您屏幕上所出现的 信息和本图不一定完全相同。

1. 将主板附赠的驱动程序与应用程序光碟中的 AFUDOS 程序 (afudos. exe) 复制到开机软盘。

2. 开机后进入 DOS 模式, 键入下列命令列:

afudos /o[filename]

在这里所指的「filename」,用户可以不超过八个位的方式来命名这个主文件名,并以不超过三个位的方式来命名扩展名。

A:\>afudos /oOLDBIOS1.ROM

主文件名 扩展名

3. 按下 <Enter> 按键, 就可将 BIOS 程序复制到软盘。



当 BIOS 程序复制至软盘的程序完成之后,就会回到 DOS 窗口画面。

升级 BIOS 程序

请依照以下步骤使用 AFUDOS 程序升级 BIOS 程序。

1. 从华硕网站(www.asus.com.cn)下载最新的 BIOS 文件,将文件储存在 开机软盘中。



请准备一张纸将 BIOS 的文件名写下来,因为在升级过程中,您 必须键入正确的 BIOS 文件名。

2. 将 AFUDOS.EXE 程序由驱动程序及应用程序光碟中复制到存有 BIOS 文件的开机软盘中。

3. 开机后进入 DOS 模式,键入下列命令列:

afudos /i[filename]

上列当中的「filename」指的就是由驱动程序及应用程序光碟拷贝至 启动盘的最新(或原始的) BIOS 程序。

```
A:\>afudos /iP5S800VM.ROM
```

4. AFUDOS 程序验证文件后就会开始升级 BIOS 程序。

```
A:\>afudos /iP5S800VM.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2003 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading file .... done
Erasing flash .... done
Writing flash .... 0x0008CC00 (9%)
```



请勿在升级 BIOS 程序文件时关闭或重新启动系统! 此举将会导 致系统损毁!

5. 当 BIOS 程序升级的程序完成之后, 就会回到 DOS 窗口画面, 然后再重 新开机。

```
A:\>afudos /iP5S800VM.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2003 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading file ..... done
Erasing flash .... done
Writing flash .... 0X0008CC00 (9%)
Verifying flash ... done
A:\>
```

2.1.4 使用 CrashFree BIOS 2 程序恢复 BIOS 程序

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 2 工具程序,让您在当 BIOS 程序 和数据被病毒入侵或毁损时,可以轻松的从驱动程序及应用程序光碟中, 或是从含有最新或原始的 BIOS 文件的软盘中恢复 BIOS 程序的数据。



2. 请确认在软盘中的 BIOS 文件有重新命名为「P5S800VM. ROM」。

使用软盘恢复 BIOS 程序

请依照以下步骤使用软盘恢复 BIOS 程序。

- 1. 启动系统。
- 2. 将存有原始的或最新的 BIOS 程序的软盘放入软驱中。
- 3. 接著会显示如下图所示的信息,并自动检查软盘中所存有的原始的或最 新的 BIOS 文件。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

若是所有升级所需的文件都可以在软盘中读取得到,就会开始进行 BIOS 程序升级的程序。





请勿在升级 BIOS 程序文件时关闭或重新启动系统! 此举将会导 致系统损毁!

4. 当系统升级完成时,会自动重新开机。

使用应用程序光碟恢复 BIOS 程序

请依照以下步骤恢复 BIOS 程序。

- 1. 将软驱中的软盘取出,然后启动系统。
- 2. 将驱动程序及应用程序光碟放入光驱。
- 3. 接著会显示如下图所示的信息,并自动检查软盘中原始的或最新的 BIOS 文件。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

 当系统检测软驱内并无置放软盘,系统会自动检测光驱内是否有光盘与 文件。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy not found!
Checking for CD-ROM...
CD-ROM found!
Reading file "P5S800VM.ROM". Completed.
Start flashing...
```



请勿在升级 BIOS 程序文件时关闭或重新启动系统!此举将会导 致系统损毁!

4. 当 BIOS 升级完成时,会自动重新开机。



在驱动程序及应用程序光碟中的 BIOS 程序文件也许并非为最新的 BIOS 文件版本,请至华硕网站(http://www.asus.com.cn) 来下载最新的 BIOS 文件。

2.1.5 华硕在线升级

华硕在线升级程序是一套可以让您在 Windows 操作系统下,用来管理、 储存与升级主板 BIOS 文件的应用程序。您可以使用华硕在线升级程序来运 行以下的功能:

1.储存系统现有的 BIOS 程序。

- 2. 从网络上下载最新的 BIOS 程序。
- 3. 从升级的 BIOS 文件升级 BIOS 程序。
- 4.直接从网络上下载并升级 BIOS 程序。
- 5. 查看 BIOS 程序的版本。

这个程序可以在主板附赠的驱动程序及应用程序光碟中找到。



在使用华硕在线升级程序之前,请先确认您已经经由内部网络对 外连接,或者经由互联网服务供应商(ISP)所提供的连线方式 连接到互联网连上互联网。

安装华硕在线升级程序

请依照以下的步骤安装华硕在线升级程序。

1. 将驱动程序及应用程序光碟放入光驱中,会出现「驱动程序」菜单。

2. 点选「**应用程序**」标签, 然后点选「**华硕在线升级程序** W.XX.XX」。请 参考「3-4 应用程序菜单」一节中应用程序的窗口画面。

3. 华硕在线升级程序就会复制到系统中。



在您要使用华硕在线升级程序来升级 BIOS 程序之前,请先将其他所有的应用程序关闭。

使用网络升级 BIOS 程序

请依照以下步骤使用网络升级 BIOS 程序。

1. 点选「**开始→程序→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate**」运行华硕在线升 级主程序。



2. 在下拉式菜单中选择 Update BIOS from the Internet,然后按下 「Next」继续。



3. 请选择离您最近的华硕 FTP 站台 可避免网络阻塞,或者您也可以直接 选择「Auto Select」 由系统自行决 定。按下「Next」继续。 4. 接著再选择您欲下载的 BIOS 版本。按下「Next」继续。

5. 最后再跟著画面上的指示完成 BIOS 升级的程序。



华硕在线升级程序可以自 行通过网络下载 BIOS 程 序。经常的升级才能获得 最新的功能。



使用 BIOS 文件升级 BIOS 程序

请依照以下步骤使用 BIOS 文件升级 BIOS 程序。

1. 点选「**开始→程序→A S U S →** ASUSUpdate→ASUSUpdate」运行华硕 在线升级主程序。

2. 在下拉式菜单中选择 Update BIOS from a file, 然后按下「Next」继续。



3. 在「开启」的窗口中选择 BIOS 文 件的所在位置,然后点选「储存」。 4. 最后再依照屏幕画面的指示来完 成 BIOS 升级的程序。

| HOLED: ROMES | • • • • • |
|-----------------------------------|-----------|
| (1) 13 単の単位 (3.5) (10) (5.3) | |
| CORONES | |
| | |
| | |
| MERCHARDS: Fol Dill maps the heat | (1881) |
| | |

2.2 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System; 基本输出入系统)是每一部电脑用来记忆周边硬件相关设置, 让电脑正确管理系统运行的程序, 并且提供一个菜单式的使用接口供用户自行修改设置。经由 BIOS 程序的设置, 您可以改变系统设置值、调整电脑内部各项元件参数、更改系统性能以及设置电源管理模式。如果您的电脑已是组装好的系统, 那么 BIOS 应该已经设置好了。如果是这样, 在后面我们会说明如何利用 BIOS 设置程序来做更进一步的设置, 特别是硬盘型态的设置。

如果您是自行组装主板,那么,在重新设置系统,或是当您看到了 RUN SETUP 的信息时,您必须输入新的 BIOS 设置值。有时候您可能会需要重新 设置电脑开机密码,或是更改电源管理模式的设置等,您都需要使用到 BIOS 的设置。

本主板使用 Flash ROM 内存芯片, BIOS 程序就储存在这个 Flash ROM 芯片中。利用快闪内存升级应用程序,再依本节所述的步骤进行,可以下 载并升级成新版的 BIOS。由于储存 BIOS 的只读内存在平时只能读取不能 写入,因此您在 BIOS 中的相关设置,譬如时间、日期等等,事实上是储存 在随机存取内存(CMOS RAM)中,通过电池将其数据保存起来,因此,即使 电脑的电源关闭,其数据仍不会流失(随机存取内存可以写入数据,但若 无电源供应,数据即消失)。当您打开电源时,系统会读取储存在随机存 取内存中 BIOS 的设置,进行开机测试。

在开机之后,系统仍在自我测试(POST, Power-On Self Test)时,按下 <DELETE>键,就可以启动设置程序。如果您超过时间才按 <DELETE> 键,那么自我测试会继续运行,并阻止设置程序的启动。在这种情况下, 如果您仍然需要运行设置程序,请按机箱上的 <RESET> 键或 <Ctr1> + <Alt> + <Delete> 重新开机。

华硕 BIOS 设置程序以简单容易使用为理念,菜单方式的设计让您可以轻松的浏览选项,进入次菜单点选您要的设置,假如您不小心做错误的设置,而不知道如何补救时,本设置程序提供一个快捷键直接恢复到上一个设置,这些将在以下的章节中有更进一步的说明。

- BIOS 程序的出厂缺省值可让系统运行处于最佳性能,但是若系统因您改变 BIOS 程序而导致不稳定,请读取出厂缺省值 来保持系统的稳定。请参阅「2.7 离开 BIOS 程序」一节中 「Load Setup Defaults」项目的详细说明。
 - 2. 在本章节的 BIOS 程序画面只能参考,将可能与您所见到的 画面有所差异。
 - 3. 请至华硕网站(http://www.asus.com.cn)下载最新的 BIOS 程序文件来获得最新的 BIOS 程序信息。

2.2.1 BIOS 程序菜单介绍

| 功能项目 功能表列 | 设置值 | 在线操作说明 |
|--|---|--|
| | | |
| Hain Advanced Peva | Boot Exit | |
| System Time System Date Legacy Diskette A | [11:51:19] [Thu 10/07/2004] [1.44M, 3.5 in] | Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field. |
| Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave | : [ST320413A] : [ASUS CD-S360] : [Not Detected] : [Not Detected] | Use [+] or [-] to configure system time. |
| OnChip SATA Controller System Information | [Enabled] | Select Screen Select Item Charge Option |
| | | P1 General Help P1H Save and Exit ESC Exit |
| vee.ss (C)Copy | right 1985-2882, American | Mogatrends, Inc. |

菜单项目

操作功能键

2.2.2 程序功能表列说明

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下:

| Main | 本项目提供系统基本设置。 |
|----------|------------------------------|
| Advanced | 本项目提供系统高级功能设置(APM)。 |
| Power | 本项目提供电源管理模式设置。 |
| Boot | 本项目提供开机磁盘设置。 |
| Exit | 本项目提供离开 BIOS 设置程序与出厂缺省值还原功能。 |
| 使用左右方向锁 | 移动选项,可切换至另一个菜单画面。 |

2.2.3 操作功能键说明

在菜单画面的右下方为操作功能键说明,请参照功能键说明来选择及改 变各项功能。



操作功能键将因功能页面的不同而有所差异。

2.2.4 菜单项目

于功能表列选定选项时,被选择的功 能将会反白,如右图红线所框选的地 方,即选择 Main 菜单所出现的项目。

点选菜单中的其他项目(例如: Advanced、Power、Boot与Exit)也会 出现该项目不同的选项。



主菜单功能的菜单项目

2.2.5 子菜单

在菜单画面中,若功能选项前面有一个小三角形标记,代表此为子菜 单,您可利用方向键来选择,并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

2.2.6 设置值

这些存在于菜单中的设置值是提供给用户选择与设置之用。这些项目 中,有的功能选项仅为告知用户目前运行状态,并无法更改,那么此类项 目就会以淡灰色显示。而可更改的项目,当您使用方向键移动项目时,被 选择的项目以反白显示,代表这是可更改的项目。

2.2.7 设置窗口

在菜单中选择功能项目,然后按下 <Enter> 键,程序将会显示包含此功 能所提供的选项小窗口,您可以利用此 窗口来设置您所想要的设置。



2.2.8 卷轴

在菜单画面的右方若出现如右图的卷 轴画面,即代表此页选项超过可显示的画面,您可利用上/下方向键,或是 <PageUp>/<PageDown> 键来切换画面。

2.2.9 在线操作说明

在菜单画面的右上方为目前所选择的作用选项的功能说明,此说明会依 选项的不同而自动更改。

2.3 主菜单 (Main Menu)

当您进入 BIOS 设置程序时,首先出现的第一个画面即为主菜单,内容如下图。



请参阅「2.2.1 BIOS 程序菜单介绍」一节来得知如何操作与使用本程序。

| Thin Advanced Power | BIOS SETUP UTILITY Boot Exit | |
|--|---|--|
| System Time System Date Legacy Diskette A Language Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Slave Secondary IDE Slave OnChip SATA Controller System Information | [11:51:19] [Thu 10/07/2004] [1.44M, 3.5 in] [English] :[ST320413A] :[ASUS CD-5360] :[Not Detected] :[Not Detected] :[Enabled] | Select Screen ti Select Iten Change Option Pi General Help Pi# Save and Exit |
| | | ESG EXIS |

2.3.1 System Time [XX:XX:XXXX]

设置系统的时间(通常是目前的时间),格式分别为时、分、秒,有效 值则为时(00 到 23)、分(00 到 59)、秒(00 到 59)。可以使用 < Tab> 或 <Tab> + <Shift> 组合键切换时、分、秒的设置,直接输入 数字。

2.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]

设置您的系统日期(通常是目前的日期),顺序是月、日、年,格式为 月 (1 到 12)、日(1 到 31)、年(到 2099)。使用 <Tab> 或 <Tab > + <Shift> 键切换月、日、年的设置,直接输入数字。

2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

本项目储存了软驱的相关信息,设置值有: [Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.] 。

2.3.4 IDE 设备菜单 (Primary and Secondary IDE Master/Slave)

当您进入 BIOS 程序时,程序会自动检测系统已存在的 IDE 设备,程序将 IDE 各通道的主副设备独立为单一选项,选择您想要的项目并按 <Enter>键来进行各项设备的设置。

| 1010 | SIOS SETUP UTILITY | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| Primary IDE Master | | | |
| Device : Hard Disk Vendor : ST320413A Size : 20.0GB LBA Mode : Supported Block Mode : 16 Sectors PIO Mode : 4 Async DMA : MultiWord DMA- Ultra DMA : Ultra DMA-5 SMART Monitoring: Supported | -2 | | |
| Type LBA/Large Mode Block(Multi-sector Transfer) PIO Mode DMA Mode Smart Monitoring 32Bit Data Transfer | [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Disabled] | tt ti Pi Pi ESC | Select Screen Select Iten Charge Option General Help Save and Exit Exit |
| v08.00 (C)Copyright | 1985-2002, American Hes | atiend | s, Inc. |

在画面中出现的各个字段(Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async DMA、Ultra DMA 与 SMART monitoring)的数值皆 为 BIOS 程序自动检测设备而得。若字段显示为 N/A ,代表没有设备连接 于此系统。

Type [Auto]

本项目可让您选择 IDE 设备类型。选择 Auto 设置值可让程序自动检测 与设置 IDE 设备的类型;选择 CDROM 设置值则是设置 IDE 设备为光学设 备;而设置为 ARMD (ATAPI 可去除式媒体设备)设置值则是设置 IDE 设备 为 ZIP 软驱、LS-120 软驱或 MO MO驱动器等。设置值有: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]。

LBA/Large Mode [Auto]

开启或关闭 LBA 模式。设置为 [Auto] 时,系统可自行检测设备是否支持 LBA 模式,若支持,系统将会自动调整为 LBA 模式供设备使用。设置值有: [Disabled] [Auto]。

Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

开启或关闭数据同时传送多个磁区功能。当您设为 [Auto] 时,数据传送 便可同时传送至多个磁区,若设为 [Disabled],数据传送便只能一次传送 一个磁区。设置值有: [Disabled] [Auto]。

PIO Mode [Auto]

选择 PIO 模式。设置值有: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

DMA Mode [Auto]

选择 DMA 模式。设置值有: [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]。

SMART Monitoring [Auto]

开启或关闭自动检测、分析、报告技术 (Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)。设置值有: [Auto] [Disabled] [Enabled]。

32Bit Data Transfer [Disabled]

开启或关闭 32 位数据传输功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

2.3.5 Onchip SATA Controller [Enabled]

本项目用来启动或关闭内置的 Serial ATA 控制芯片。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

2.3.6 系统信息 (System Information)

本菜单可自动检测系统的 BIOS 版本、处理器与内存相关数据。

```
BLOS SETUP UTILITY
1000
AMTRIOS
Version : 08.00.10
Build Date : 10/07/04
Processor
Type
           : Genuine Intel(R) CPU 3.20GHz
          : 2800 MHz
Speed
Count
          : 1
                                                                      Screen
                                                        14
                                                                      Option
Relp
                                                        P1
P10
System Memory
                                                                    and Exit
Size
          : 512MB
```

AMI BIOS

本项目显示目前所使用的 BIOS 程序数据。

Processor

本项目显示目前所使用的中央处理器。

System Memory

本项目显示目前所使用的内存条容量。

2.4 高级菜单 (Advanced menu)

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。

注意! 在您设置本高级菜单的设置时,不正确的数值将导致系统 损毁。



2.4.1 JumperFree 设置 (JumperFree Configuration)

| BIOS SETUP UTILITY | | | |
|---|---|--|--|
| Configure System Frequency/Voltage | | Select the target CPU | |
| AI Overclocking Spread Spectrum DRAM Frequency CPU Vcore Offset +0.1V AGP VDDQ Voltage DDR Reference Voltage | [Standard] [Enabled] [Auto] [Disabled] [Auto] [Auto] | frequency, and the relevant parameters will be auto-adjusted. Frequencies higher than CPU manufacturer recommends are not guaranteed to be stable. If the system becomes unstable, return to the default. | |

AI Overclock Tuner [Standard]

本项目可用来设置中央处理器超频的相关选项,藉此设置来达到您所想要的处理器内频值。设置值有: [Manua1] [Standard]。



设置过高的处理器频率将会导致系统的不稳定与硬件损毁,当系统出现不稳定的状况时,建议您使用缺省值。

CPU Frequency [XXX] (数值自动检测)

本项目指定从时钟生成器所生成的频率数值,送至系统总线与 PCI 总 线。中央处理器的运行时钟频率(CPU Speed)是由倍频与外频相乘而得。 本项目的数值由 BIOS 程序自动检测而得,也可以使用「+」或「-」按键来 调整。数值更改的范围由 100 至 400 MHz。

AGP/PCI Frequency [Auto]

本项目用来设置 AGP/PCI 总线的频率。设置值有: [Auto] [66.6/33.3] [75.0/37.5] [85.7/42.8]。

Spread Spectrum [Enabled]

本项目用来启动或关闭展频时钟生成器(clock generator spread spectrum)。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

DRAM Frequency [Auto]

本项目用来设置内存的运行频率。设置值有: [200MHz] [400MHz] [500MHz] [533MHz] [Auto]。

CPU VCore Offset +0.1V [Disabled]

本项目可以开启或关闭检测中央处理器 VCore 每 +0.1 电压的偏移量。 设置值有: [Disabled] [Enabled]。

AGP VDDQ Voltage [Auto]

本项目用来设置 AGP 所使用的电压。设置值有: [1.50V] [1.60V] [1.70V] [1.80V] [Auto]。

DDR Reference Voltage [Auto]

本项目用来设置 AGP 所使用的电压。设置值有: [2.55V] [2.65V] [2.75V] [2.85V] [Auto]。

2.4.2 处理器设置 (CPU Configuration)

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与更改中央处理器的相关设置。

| BLOS SETUP UTILITY | |
|--|--|
| Configure Advanced CPU settings | |
| Manufacturer: Intel Brand String: Genuine Intel(R) CPU 2.80GHz Frequency : 2806 MHz FSB Speed : 800 MHz | |
| Cache L1 : 16 KB Cache L2 : 1024 KB Cache L3 : 0 KB | |
| Ratio Status: Unlocked Ratio Actual Value : 14 Ratio CMOS Setting: [16] Microcode Updation [Enabled] Max CPUID Value Limit: [Disabled] Enhanced Cl Control [Auto] CPU Internal Thermal Control [Auto] Hyper Threading Technology [Enabled] | Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit ESC Exit |
| (C)Copyright 1985-2002, American Me | gatrends, Inc. |

Ratio CMOS Setting [14]

本项目用来设置处理器核心时钟与前端总线频率的比率。本项目的缺省 值会由 BIOS 程序自动检测而得,也可以使用「+」或「-」按键来调整。

Microcode Updation [Enabled]

本项目用来启动或关闭微处理器升级(microcode updation)功能。设置 值有: [Disabled] [Enabled]。

Max CPUID Value Limit [Disabled]

当您欲使用不支持延伸的 CPUID 功能的操作系统时,请将本项目设为 [Enabled]。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

Enhanced C1 Control [Auto]

当设置为 [Auto], BIOS 程序会自动检查处理器对启动支持 C1E 的兼容 性。在 C1E 模式下,当系统在闲置状态时,处理器的电源使用量会降低。 设置值有: [Auto] [Disabled]。这个功能仅在某些 Intel 最新的处理器 上,才可以使用。

CPU Internal Thermal Control [Auto]

本项目用来关闭或设置自动启动中央处理器内部温度控制功能。设置值 有: [Disabled] [Auto]。这个功能仅在某些 Intel 最新的处理器上,才可 以使用。

Hyper-Threading Technology [Enabled]

本项目用来启动或关闭中央处理器的 Hyper-Threading 技术。设置值 有: [Disabled] [Enabled]。

2.4.3 芯片设置 (Chipset)

本菜单可让您更改芯片组的高级设置,请选择所需的项目并按一下 < Enter> 键以显示子菜单项目。



北桥芯片 SiS661FX 设置 (NorthBridge SiS661FX Configuration)

| Hdvanced | BIOS SETUP UTILITY | |
|--|--|--|
| Primary Graphics Adapter MA 1T/2T Select DRAM CAS# Latency DRAM Precharge Delay DRAM RAS# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Graphic Win Size AGP Fast Write Control | [PCI] [Auto] [By SPD] [Auto] [Auto] [Auto] [64MB] [Disabled] | |
| Share Memory Size | [32MB] | |

Primary Graphics Adapter [PCI]

本选项用来选择电脑启动时,优先使用的显示设备。设置值有:[AGP] [PCI]。

MA 1T/2T Select [Auto]

设置值有: [Auot] [MA 2T] [1T]。

DRAM CAS# Latency [By SPD]

本选项用来控制内存下达读取命令与数据正确被读取之间的性能。设置 值有: [By SPD] [2T] [2.5T] [3T]。

DRAM Precharge Delay [Auto]

设置值有: [Auto] [6T] [7T] [5T] [4T] [8T] [9T]。

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

本选项用来控制内存正在运行的命令与读/ 写命令之间的性能。设置值 有: [Auto] [3T] [2T] [4T] [5T]。

DRAM RAS# Precharge [Auto]

本选项用来控制内存所发出的 precharge 命令的最佳时钟。设置值有: [Auto] [3T] [2T] [4T] [5T]。

Graphic Win Size [64MB]

本选项用来设置处理 AGP 图像贴图数据的内存大小。设置值有: [32MB] [64MB] [128MB] [256MB]。

AGP Fast Write Control [Disabled]

本选项用来启动或关闭 AGP 快速写入控制功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

Share Memory Size [32MB]

本选项用来设置所分享的内存大小。设置值有: [16MB] [32MB] [64MB] [128MB] [Disabled]。

南桥芯片 SiS964 设置 (SourthBridge SiS964 Configuration)

| Advanced | BIOS SETUP UTILITY | |
|---------------------|--------------------|--|
| Onboard AC97 Device | [Enabled] | |

Onboard AC97 Device [Enabled]

本选项用来启动或关闭主板上所内置的 AC97 音频设备。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

2.4.4 内置设备设置

(OnBoard Devices Configuration)

| BIOS | SETUP UTILITY |
|--|---|
| Configure Win637 Super IO Chipset | |
| Serial Portl Address [3] Serial Port2 Address [2] Parallel Port Address [3] Parallel Port Mode [M] ECP Mode DMA Channel [M] Parallel Port IRQ [II] Onboard Game/MIDI Port [D] Onboard RTL8100C LAN DEVICE [E] Onboard LAN Boot ROM [D] | <pre>%/IRQ4] %/IRQ3] %8] brmal] fA3] wrmal] kQ7] sabled] abled] * Select Screen</pre> |

Serial Portl Address [3F8/IRQ4]

本项目可以设置串口 COM 1 的位址。设置值有: [Disabled] [3F8/IRQ4] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]。

Serial Port2 Address [2F8/IRQ3]

本项目可以设置串口 COM 2 的位址。设置值有: [Disabled] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]。

Parallel Port Address [378]

本项目可让您选择并口所使用的位址值。设置值有: [Disabled] [378] [278] [3BC]。

Parallel Port Mode [ECP]

本项目用来设置 Parallel Port 模式。设置值有: [Normal] [Bi-directional] [EPP] [ECP]。

EPP Version [1.9]

当 Parallel Port Mode 设置为 [EPP] 时本项目才会出现。本项目 用来设置 Parallel Port EPP 版本。设置值有: [1.9] [1.7]。

ECP Mode DMA Channel [DMA3]

当 Parallel Port Mode 设置为 [ECP] 时本项目才会出现。本项目 用来设置 Parallel Port ECP DMA。设置值有: [DMA0] [DMA1] [DMA3]。

Parallel Port IRQ [IRQ7]

设置值有: [IRQ5] [IRQ7]。

Onboard Game/MIDI Port [Disabled]

本项目用来选择 GAME 连接端口的位址或关闭这个连接端口。设置值 有: [Disabled] [200/300] [200/330] [208/300] [208/330]。

Onboard RTL8100C LAN DEVICE [Enabled]

本项目用来开启或关闭内置的 RTL8100C 网络控制芯片。设置值有: [Disab1ed] [Enab1ed]。

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

本项目用来开启或关闭内置网络芯片的开机功能。设置值有: [Disab1ed] [Enab1ed]。

2.4.5 PCI 即插即用设备 (PCI PnP)

本菜单可让您更改 PCI/PnP 设备的高级设置,其包含了供 PCI/PnP 设备 所使用的 IRQ 位址与 DMA 通道资源与内存区块大小设置。

注意! 在您进行本高级菜单的设置时,不正确的数值将导致系统 损毁。

| BIOS SETUP UTILITY | | | |
|--|---|------------------------|--|
| Advanced PCI/PnP Settings | 4 | | |
| WARNING: Setting wrong value may cause system to Plug And Play O/S PCI Latency Timer Allocate IRQ to PCI VGA Palette Snooping | s in below sections malfunction. [64] [Yes] [Disabled] | | |
| PCI IDE BusMaster IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ7 IRQ9 IRQ10 IRQ11 IRQ14 IRQ15 | [Enabled] [PCI Device] [PCI Device] [PCI Device] [PCI Device] [PCI Device] [PCI Device] [PCI Device] [PCI Device] [PCI Device] | +- F1 F10 ESC | Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit |
| (C)Copyright 1985-2002, American Megatrendo, Inc. | | | |

Plug And Play O/S [No]

当设为 [No], BIOS 程序会自行调整所有设备的相关设置。若您安装了支持即插即用功能的操作系统,请设为 [Yes]。设置值有: [No] [Yes]。

PCI Latency Timer [64]

本项目可让您选择 PCI 信号计时器的延迟时间。设置值有: [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]。

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

本项目可让您决定是否自行指定 PCI 接口显卡的 IRQ 中断位址。当设置 为 [Yse],您可以通过 BIOS 程序自行指定 PCI 接口显卡的 IRQ 中断位 址。设置值有: [No] [Yes]。

Palette Snooping [Disabled]

有一些非标准结构的显卡,如 MPEG 或是图形加速卡,也许会有运行不正常的情况发生。将这个项目设置在 [Enabled] 可以改善这个问题。如果您 使用的是标准 VGA 显卡,那么请保留缺省值 [Disabled]。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

PCI IDE BusMaster [Enabled]

本项目用来开启或关闭 BIOS 程序是否利用 PCI 控制总线来读取/写入数据至 IDE 设备。设置值有: [Disab1ed] [Enab1ed]。

IRQ-xx [PCI Device]

当设置为 [PCI Device], 指定的 IRQ 位址可以让 PCI/PnP 硬件设备使用。当设置为 [Reserved], IRQ 位址会保留给 ISA 硬件设备使用。设置值有: [PCI Device] [Reserved]。

2.4.6 USB 设备设置 (USB Configuration)

本菜单可让您更改 USB 设备的各项相关设置。选择您想要的项目并按 < Enter> 来进行各项设置。

| Advanced | IOS SETUP UTILITY | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Onboard SiS USB1.1 DEVICE Onboard SiS USB2.0 DEVICE | [Enabled] [Enabled] | Enables USB host controllers. |
| Module Version - 2.23.2-9.4 | | |
| USB Device Enabled : None | | |
| Legacy USB Support USB 2.0 Controller Mode Stop EHCT HC in OHCT handover | [Auto] [Enabled] [Enabled] | + Select Screen |

Onboard SiS USB1.1 DEVICE [Enabled]

本项目用来启动或关闭支持 SiS USB 1.1 设备的功能。设置值有: [Diab1ed] [Enab1ed]。

Onboard SiS USB2.0 DEVICE [Enabled]

本项目用来启动或关闭支持 SiS USB 2.0 设备的功能。设置值有: [Diab1ed] [Enab1ed]。



- 1. Module Version 与 USB Device Enabled 项目会显示出自动 检测所得出的数值,如果没有检测到任何 USB 设备,会显示 None。
- 2. 如果您所使用的操作系统为 Windows 98SE 或 Windows ME, 请设置为 [Disabled]。

Legacy USB Support [Auto]

本项目用来启动或关闭支持 USB 设备功能。当设置为缺省值 [Auto] 时,系统可以在开机时,便自动检测是否有 USB 设备存在,若是,则启动 USB 控制器;反之则不会启动。但是若您将本项目设置为 [Disabled] 时,那么无论是否存在 USB 设备,系统内的 USB 控制器都处于关闭状态。设置 值有: [Disabled] [Enabled] [Auto]。

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

本项目用来设置 USB 2.0 设备的传输速率模式。设置值分别有 HiSpeed (480 Mbps) 与 Full Speed (12 Mbps) 模式。设置值有: [HiSpeed] [Full Speed]。

Stop EHCT HC in OHCT handover [Enabled]

本项目用来启动或关闭当 OHCI OS handover call 时停止 EHCI host controller 的功能。当安装没有支持 EHCI host 的操作系统时,您需要使用此功能。设置值有: [Diabled] [Enabled]。

2.4.7 免开机音乐播放功能设置 (Instant Music Configuration)

| Revanced | BIOS SETUP UTI | LITY |
|----------------------|----------------|------|
| Instant Music Option | | |
| Instant Music | [Enabled] | |
| | | |
| | | |

Instant Music [Enabled]

本项目可让您在 BIOS 程序中开启或关闭 Instant Music 功能。设置值 有: [Disabled] [Enabled]



当 Instant Music 功能开启时, PS/2 键盘唤醒功能将会自动 关闭。

Instant Music CD-ROM Drive [IDE Secondary Master]

本项目可让您选择欲使用来播放音乐光碟的光驱设备。设置值有: [IDE Primary Master] [IDE Primary Slave] [IDE Secondary Master] [IDE Secondary Slave]。



本项只有在 Instant Music 项目设为 [Enabled] 时才会出现。

2.5 电源管理 (Power menu)

电源管理菜单选项,可让您更改高级电源管理(APM)与 ACPI 的设置。 请选择下列选项并按下 <Enter> 键来显示设置选项。

| Main Advanced | BIOS SETUP UTILITY Power Boot Exit | |
|---|---------------------------------------|----------------|
| Suspend Mode ACPI 2.0 Support ACPI APIC Support | [Auto] [No] [Enabled] | Configure CPU. |
| APM Configuration Hardware Monitor | 1 | |

2.5.1 Suspend Mode [Auto]

本项目用来选择系统节电(Suspend)功能。设置值有: [S1 (POS) on1y] [Auto] [S3 on1y]。

2.5.2 ACPI 2.0 Support [No]

本项目可让您开启或关闭 ACPI 2.0 支持模式。设置值有: [No] [Yes]。

2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]

本项目可让您决定是否增加 ACPI APIC 表单至 RSDT 指示清单。 设置值 有: [Disabled] [Enabled]。

2.5.4 高级电源管理设置 (APM Configuration)

| Pawer | BLOS SETUP UTILITY | |
|--|--|--|
| Power Button Mode | [On/Off] | |
| Restore on AC Power Loss Power On By PS/2 Keyboard Power On By PS/2 Mouse Power On By PCI Devices Power On By PCI Devices Power On By RTC Alarm | [Always OFF] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] | |

Power Button Mode [On/Off]

本项目用来设置在按下电源开关时,是将系统关机或是进入睡眠状态。 设置值有:[On/Off][Suspend]。

Restore on AC Power Loss [A1ways OFF]

若设置为 [Power Off],则当系统在电源中断之后电源将维持关闭状态。 若设置为 [Power On],当系统在电源中断之后重新开启。若设置为 [Last State],会将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。设置值有: [A1ways OFF] [A1ways On] [Keep Previous State]。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

您可以指定要使用键盘上的哪一个功能键来开机。要使用本功能,ATX 电源必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。设置值有: [Disabled] [Space Bar] [Ctr1-Esc] [Power Key]。

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

当您将本选项设置成 [Enabled] 时,您可以利用 PS2 鼠标来开机。要使 用本功能,ATX 电源必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。 设置值有: [Disabled] [Enabled]。

Power On By PCI Devices [Disabled]

当本项目设置为 [Enabled] 时,您可以使用 PCI 接口的网卡或调制解调器扩充卡来开机。要使用本功能,ATX 电源必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

Power On By External Modems [Disabled]

当电脑在软关机状态下,调制解调器接收到信号时,设置为 [Enabled] 则 系统重新开启;设置为 [Disabled] 则是关闭这项功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

> 要注意的是,电脑及应用软件必须在全动力状态下才能接收跟传 递信号,因此,接收到第一个信号而刚启动电脑时可能无法成功 传递信息。当电脑软关机时关闭外接调制解调器再打开也可能会 引起一串启始动作导致系统电源启动。

Power On By RTC Alarm [Disabled]

本项目让您开启或关闭实时时钟(RTC)唤醒功能,当您设为[Enabled]时,将出现 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 与 RTC Alarm Second 子项目,您可自行设置时间让系统自动开机。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

2.5.5 系统监控功能 (Hardware Monitor)

| 5 | BIOS SETUP UTILITY | |
|--|--|---|
| Hardware Monitor | | |
| CPU Temperature MB Temperature | [51°C/122.5°F] [41°C/105.5°F] | |
| CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed | [3813 RPM] [N/A] [N/A] | |
| VCORE Voltage 3.3V Voltage 5V Voltage 12V Voltage | [1.320V] [3.345V] [5.094V] [11.880V] | Select Screen Select Item Change Option Concret Folo |

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]

MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主板具备了中央处理器以及主板的温度探测器,可自动检测并显 示目前主板与处理器的温度。

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A]

为了避免系统因为过热而造成损坏,本系列主板备有中央处理器风扇的 转速 RPM (Rotations Per Minute)监控,所有的风扇都设置了转速安全范 围,一旦风扇转速低于安全范围,华硕智能型主板就会发出警讯,通知用 户注意。

CPU Target Temperature [xxx°C]

本项目用来设置处理器在到达多少温度时,处理器的风扇就会增加转速 来降低处理器的温度。本项目只有在 CPU Q-Fan Control 项目设置为 [Enabled] 时才会出现。本项目的缺省值为通过 Intel FSC (Fan Speed Control) 自动检测而得,使用不同的处理器所获得的数值会有所不同。

Chassis Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A]

为了避免系统因为过热而造成损坏,本系列主板备有机箱内的风扇转速 RPM (Rotations Per Minute)监控,所有的风扇都设置了转速安全范围, 一旦风扇转速低于安全范围,华硕智能型主板就会发出警讯,通知用户注 意。如果风扇并无连接此插座,则这里就显示为 [N/A]。

Power Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A]

为了避免系统因为过热而造成损坏,本系列主板备有电源风扇的转速 RPM (Rotations Per Minute)监控,所有的风扇都设置了转速安全范围, 一旦风扇转速低于安全范围,华硕智能型主板就会发出警讯,通知用户注 意。如果风扇并无连接此插座,则这里会显示为 [N/A]。

VCORE Voltage, +3.3V Voltage, +5V Voltage, +12V Voltage

本系列主板具有电压监视的功能,用来确保主板以及 CPU 接受正确的电压,以及稳定的电流供应。

2.6 启动菜单 (Boot menu)

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。



2.6.1 启动设备顺序 (Boot Device Priority)

| Hain Hevanced Power 1001 Exit |
|--|
| Boot Device Priority |
| 1st Boot Device[1st FLOPPY DRIVE]2nd Boot Device[PM-ST330620A]3rd Boot Device[PS-ASUS CD-S360] |

1st~xxth Boot Device [1st Floopy Drive]

本项目让您自行选择开机磁盘并排列开机设备顺序。依照 1st、2nd、3rd 顺序分别代表其开机设备顺序。而设备的名称将因使用的硬件设备不同而 有所差异。设置值有: [xxxxx Drive] [Disabled]。

2.6.2 硬盘设备 (Hard Disk Drives)



本项目让显示使用的硬盘设备,上面的数字所代表的为设备的数量。这个选项只有在安装超过两部以上的硬盘设备才会在系统中显示。设置值有: [xxxxx Drive] [Disabled]。
2.6.3 启动选项设置 (Boot Settings Configuration)

| | Main | Advanced | Power | BIOS SETUP UTILITY | |
|---|--|---------------|---------------------|--|---|
| ſ | Boot Se | ettings Confi | Allows BIOS to skip | | |
| | Quick Boot Full Screen Logo AddOn ROM Display Mode Bootup Num-Lock PS/2 Mouse Support Wait For 'F1' If Error Hit 'DEL' Message Display Interrupt 19 Capture | | | [Enabled] [Enabled] [Force BIOS] [On] [Auto] [Enabled] [Enabled] [Disabled] | certain tests while booting. This will decrease the time needed to boot the system. |

Quick Boot [Enabled]

本项目可让您决定是否要略过主板的自我测试功能(POST),开启本项 目将可加速开机的时间。当设置为 [Disabled] 时,BIOS 程序会运行所有 的自我测试功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

Full Screen Logo [Enabled]

若您要使用个人化开机画面,请将本项目设置为启用 [Enable]。设置值 有: [Disabled] [Enabled]。



如果您欲使用华硕 MyLogo2™ 功能,请务必将 Full Screen Logo 项目设置为 [Enabled]。

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

本项目让您设置选购设备固件程序的显示模式。设置值有: [Force BIOS] [Keep Current]。

Bootup Num-Lock [On]

本项目让您设置在开机时 NumLock 键是否自动启动。设置值有: [Off] [On]。

PS/2 Mouse Support [Auto]

本项目可让您开启或关闭支持 PS/2 鼠标功能。设置值有: [Disabled] [Enabled] [Auto]。

Wait for 'F1' If Error [Enabled]

当您将本项目设为 [Enabled],那么系统在开机过程出现错误信息时,将 会等待您按下 [F1] 键确认才会继续进行开机程序。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

当您将本项目设为 [Enabled] 时,系统在开机过程中会出现「Press DEL to run Setup」信息。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

当您使用某些 PCI 扩展卡有内置固件程序(例如: SCSI 扩展卡),如果 有需要通过 Interrupt 19 启动,则请将本项目设为 [Enabled]。设置值 有: [Disabled] [Enabled]。

2.6.4 安全性菜单 (Security)

本菜单可让您改变系统安全设置。请选择下列选项并按下 <Enter> 键 来显示设置选项。



Change Supervisor Password (更改系统管理员密码)

本项目是用于更改系统管理员密码。本项目的运行状态会于画面上方以 淡灰色显示。缺省值为 Not Installed。当您设置密码后,则此项目会显示 Installed。

请依照以下步骤设置系统管理员密码(Supervisor Password):

1. 选择 Change Supervisor Password 项目并按下 <Enter>。

2. 于 Enter Password 窗口出现时,输入欲设置的密码,可以是六个字元 内的英文、数字与符号,输入完成按下 <Enter>。

3. 按下 <Enter> 后 Confirm Password 窗口会再次出现,再一次输入密码 以确认密码正确。密码确认无误时,系统会出现 Password Installed. 信息, 代表密码设置完成。若出现 Password do not match! 信息,代表于密码确认 时输入错误,请重新输入一次。此时画面上方的 Supervisor Password 项目 会显示 Installed。

若要更改系统管理员的密码,请依照上述程序再运行一次密码设置。

若要清除系统管理员密码,请选择 Change Supervisor Password,并于 Enter Password 窗口出现时,直接按下 <Enter>,系统会出现 Password uninstalled.信息,代表密码已经清除。



当您设置系统管理者密码之后,会出现下列选项让您更改其他安全方面 的设置。

| | BIOS SETUP UTILITY | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------|---|--|--|--|--|--|
| ſ | Security Settings | | | ٦ | | | | | |
| | Supervisor Password : Not Installed User Password : Not Installed | | | | | | | | |
| | Change Supervisor Password User Access Level [Full Access] Change User Password Clear User Password | | | | | | | | |
| l | Password Check [Setup] | | | | | | | | |
| | Boot Sector Virus Protection [Disabled] | ±. | Select Screen | | | | | | |

User Access Level [Full Access]

当您设置系统管理员密码后,本项目将会出现。本项目可让您选择 BIOS 程序存取限制权限等级,若用户没有输入系统管理员密码,则需依照权限 等级存取 BIOS 程序。设置值有: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

 No Access
 用户无法存取 BIOS 程序。

 View Only
 允许用户读取 BIOS 程序但无法更改任何项目。

 Limited
 允许用户仅能存取 BIOS 程序的某些项目。例如:系统时间。

Full Access 允许用户存取完整的 BIOS 程序。

Change User Password (更改用户密码)

本项目是用于更改用户密码,运行状态会于画面上方以淡灰色显示,缺 省值为 Not Installed。当您设置密码后,则此项目会显示 Installed。

设置用户密码 (User Password):

1. 选择 Change User Password 项目并按下 <Enter>。

2. 在 Enter Password 窗口出现时,请输入欲设置的密码,可以是六个字元内的英文、数字与符号。输入完成按下 <Enter >。

3. 接著会再出现 Confirm Password 窗口,再一次输入密码以确认密码正确。密码确认无误时,系统会出现 Password Installed. 信息,代表密码设置完成。若出现 Password do not match! 信息,代表于密码确认时输入错误,请重新输入一次。此时画面上方的 User Password 项目会显示 Installed。

若要更改用户的密码,请依照上述程序再运行一次密码设置。

若要清除密码,请再选择 Change User Password,并于 Enter Password 窗口出现时,直接按下 <Enter>,系统会出现 Password uninstalled. 信息,代表密码已经清除。

Clear User Password (清除用户密码)

本项目可让您清除用户密码。

Password Check [Setup]

当您将本项目设为 [Setup], BIOS 程序会于用户进入 BIOS 程序设置画面时,要求输入用户密码。若设为 [A1ways] 时, BIOS 程序会在开机过程亦要用户输入密码。设置值有: [Setup] [A1ways]。

Boot Sector Virus Protection [Disabled]

本项目用来开启或关闭开机磁区病毒防护功能。请确定安装 Windows XP Service Pack 2 或 Windows 2003 Service Pack 1 或升级的版本,来使用 这项功能。设置值有: [Disabled] [Enabled]。这个功能仅在某些 Intel 最 新的处理器上,才可以使用。

2.7 离开 BIOS 程序 (Exit menu)

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂缺省值与离开 BIOS 程序。



按下 <Esc> 键并不会立即离开 BIOS 程序,要从此菜单上选择 适当的项目,或按下 <F10> 键才会离开 BIOS 程序。

Exit & Save Changes

当您调整 BIOS 设置完成后,请选择本项目以确认所有设置值存入 CMOS 内存内。按下 <Enter> 键后将出现一个询问窗口,选择 [OK],将设置值 存入 CMOS 内存并离开 BIOS 设置程序;若是选择 [Cance1],则继续 BIOS 程序设置。

第二章: BIOS 程 序 设 置



假如您想离开 BIOS 设置程序而不存储离开,按下 <Esc> 键, BIOS 设置程序,会立刻出现一个对话窗口询问您「Discard configuration changes and exit now?」,选择 [Yes] 不将设 置值存储并离开 BIOS 设置程序,选择 [Cance1] 则继续 BIOS 程序设置。

Exit & Discard Changes

若您想放弃所有设置,并离开 BIOS 设置程序,请将高亮度选项移到此处,按下 <Enter> 键,即出现询问对话窗,选择 [Yes],不将设置值存入 CMOS 内存并离开 BIOS 设置程序,先前所做的设置全部无效;若是选择 [Cance1],回到 BIOS 设置程序。

Discard Changes

若您想放弃所有设置,将所有设置值恢复原先 BIOS 设置值,请选择本项目并按下 <Enter> 键,即出现询问窗口,选择 [Yes],将所有设置值改为出原来设置值,并继续 BIOS 程序设置;若是选择 [Cance1],则继续 BIOS 程序设置,本次修改过的设置仍然存在。

Load Setup Defaults

若您想放弃所有设置,将所有设置值改为出厂缺省值,您可以在任何一个菜单按下 <F5>,或是选择本项目并按下 <Enter> 键,即出现询问窗 口,选择 [Yes],将所有设置值改为出厂缺省值,并继续 BIOS 程序设置; 若是选择 [Cance1],则继续 BIOS 程序设置。





您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予 本主板的优异特色。利用简洁易懂的说明让 您能很快地掌握本主板的各项特性,当然, 在本章节我们也会提及所有能够应用在本主 板的新产品技术。

软件支持

3.1 安装操作系统

本主板完全适用于 Microsoft Windows 2000/2003 Server/XP 操作系统 (OS, Operating System)。「永远使用最新版本的操作系统」并且不定时 地升级,是让硬件配备得到最佳工作效率的有效方法。

- 由于主板和周边硬件设备的选项设置繁多,本章仅就软件的 安装程序供您参考。您也可以参阅您使用的操作系统说明文 件以取得更详尽的信息。
 - 2. 为了能获得更稳定的系统与更佳的性能,在安装驱动程序之前,请先确认您所安装的操作系统为 Windows 2000 Service Pack 4 或 Windows XP Service Pack 1 或升级的版本。

3.2 驱动程序及应用程序光碟信息

随货附赠的驱动程序及应用程序光碟包括了数个有用的软件和应用程 序,将它们安装到系统中可以强化主板的性能。



华硕驱动程序及应用程序光碟的内容会不定时地升级,但不另行通知。如欲得知最新的信息,请访问华硕的网站 http://www.asus.com.cn。

3.2.1 运行驱动程序及应用程序光碟

欲开始使用驱动程序及应用程序光碟,仅需将光盘放入您的光驱中即 可。若您的系统已启动光驱「自动安插通知」的功能,那么稍待一会儿光 盘会自动显示华硕欢迎窗口和软件安装菜单。



点选安装各项驱动程序 点选图标

点选图标以获得更多信息



如果欢迎窗口并未自动出现,那么您也可以到驱动程序及应用程 序光碟中的 BIN 文件夹里直接点选 ASSETUP.EXE 主程序开启菜 单窗口。

3.2.2 驱动程序菜单 (Drivers menu)

在驱动程序菜单中会显示所有适用于本主板的硬件设备的驱动程序。系 统中所有的硬件设备皆需安装适当的驱动程序才能使用。



SiS 芯片驱动程序

本项目安装 SiS 芯片驱动程序。当安装好主要的系统程序后,这个驱动 程序提供芯片所构成的标准设置。

SiS AGP 驱动程序

本项目安装 SiS AGP 驱动程序。

内置 SiS VGA 显示设备驱动程序

本项目安装 SiS VGA 显示设备驱动程序。

Realtek ALC655 音频驱动程序 & 应用程序

本项目安装 Realtek ALC655 音频驱动程序与应用程序,以驱动六声道音频功能。

SiS RAID 控制芯片驱动程序

本项目可以安装 SiS RAID 控制芯片驱动程序。

Realtek RTL8139 网络驱动程序

点选本项目可以安装 Realtek 高速以太网驱动程序。

USB 2.0 驱动程序

点选本项目可以安装 USB2.0 驱动程序。

3.2.3 应用程序菜单 (Utilities menu)

软件菜单会列出所有可以在本主板上使用的应用程序和其他软件。其中 以高亮度文字显示的软件即表示适用于您的主板。您只需在这些软件名称 上以鼠标左键按一下即可开始进行该软件的安装动作。



华硕系统诊断家(ASUS PC Probe)

这个智能型的诊断程序可以监控风扇的转速、中央处理器的温度以及系统的电压,并且会将所检测到的任何问题回报给您。这个绝佳辅助软件工具可以帮助您的系统时时刻刻处在良好的操作环境中。

华硕在线升级程序

利用 ASUS Live Update 可以让您从华硕公司的网站上下载并安装最新的 BIOS 程序。在使用华硕在线升级程序之前,请先确认您的网络连线正常。

Microsoft DirectX 驱动程序

安装微软最新版的 DirectX 驱动程序。

防毒软件

安装防毒软件。关于详细的信息,请浏览在线支持的说明。

ADOBE Acrobat Reader 浏览软件

安装 Adobe 公司的 Acrobat Reader 阅读程序以读取 PDF (Portable Document Format)格式的电子版用户手册。详细介绍请参考该程序的辅助说明。

华硕屏幕保护程序

安装由华硕精心设计的屏幕保护程序。

3.2.4 华硕的联络方式

按下「联络信息」索引标签会出现华硕电脑的联络信息。



