

筆記型電腦使用手冊插頁







您的電腦為具備多媒體主舞台之機型，正確外觀請參考本插頁，並參考使用手冊第六章【6-2 多媒體主舞台使用方法】的相關說明。

手冊版本：IT1121 1.00 版


發表日期：2002 年 11 月

前視圖




-  ① 上蓋門鎖
-  ② 高品質喇叭
-  ③ 多媒體主控台

後視圖



- | | |
|--|--|
|  ① 串列埠COM1 |  ⑥ 散熱通風孔 |
|  ② 並列埠/印表機埠 |  ⑦ 擴充埠（視選購機型而定，有可能不具備擴充埠） |
|  ③ 網路線插孔(RJ-45) |  ⑧ 電視連接埠 |
|  ④ 電話線插孔(RJ-11) |  ⑨ PS/2鍵盤滑鼠連接埠 |
|  ⑤ 外接顯示器插孔 |  ⑩ USB埠 |

左視圖



🔊 ① 音量調整/靜音鈕

⏮️ ② 系統重置鍵(Reset)

🔒 ③ 防盜鎖槽


🌀 ④ 散熱通風孔

DCIN ⑤ 直流電源輸入插孔

🌀 ⑥ 散熱通風孔

📀 ⑦ 軟碟機

右視圖



🎧/📺 ① 耳機插孔(Speaker out)兼S/PDIF
光纖輸出孔

🎤 ② 麥克風插孔(Mic in)



1394 ③ IEEE 1394連接埠

📡 ④ 紅外線傳輸埠

📀 ⑤ 光碟機

📁 ⑥ PC卡插槽

上視圖



① 彩色液晶顯示螢幕

② 隱藏式麥克風

③ 全功能大型鍵盤組

④ 觸控板

⑤ 觸控板按鍵

⑥ 電源指示燈

⑦ 充電指示燈

⑧ E-mail來信指示燈

⑨ 無線網路指示燈(視選購機型而定)

⑩ 音量調整/靜音鈕

⑪ 保留功能

⑫ 硬碟/光碟存取指示燈

⑬ 數字按鍵鎖指示燈

⑭ 字母按鍵鎖指示燈

⑮ 捲頁按鍵鎖指示燈

⑯ 靜音指示燈

⑰ 效能設定快捷鍵


⑱ E-mail快捷鍵








⑲ Internet快捷鍵

⑳ 自定功能快捷鍵

㉑ 電源開關

底視圖



-  ① 硬碟機模組
-  ② 內建高傳真喇叭
-  ③ 電池模組
-  ④ 電池模組卡鎖
-  ⑤ 名片夾
-  ⑥ 散熱通風孔
-  ⑦ 散熱通風孔