

КОМПЬЮТЕР Р6000 NOTEBOOK

ΡΥΚΟΒΟДСТВО ΠΟЛЬЗΟΒΑΤΕΠμ

Никакая часть настоящего Руководства не может быть воспроизведена, передана, помещена в информационную систему или переведена на другой язык ни в какой форме и никакими средствами, кроме как в виде резервной документации, сохраняемой покупателем, без явно выраженного письменного согласия фирмы ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ПОСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО "КАК ЕСТЬ" И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ - НИ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ ASUS, НИ ЕЕ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ), ДАЖЕ ЕСЛИ АSUS БЫЛА ИЗВЕЩЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, СВЯЗАННОГО С ДЕФЕКТОМИЛИ ОШИБКОЙ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ В САМОМИЗДЕЛИИ.

Право на обслуживание и гарантийный ремонт утрачивается в следующих случаях: (1) изделие было отремонтировано или модифицировано без письменного разрешения ASUS; (2) у изделия испорчен или утерян серийный номер.

Названия изделий и корпораций, использованные в настоящем Руководстве, могут быть собственностью своих владельцев и используются здесь только для идентификации или пояснения без намерения нарушить права владельцев.

- Intel, LANDesk и Pentium это зарегистрированные товарные знаки Intel Corporation.
- Windows и MS-DOS это зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation.
- Sound Blaster AWE32 и SB16 это товарные знаки Creative Technology Ltd.
- Adobe и Acrobat это зарегистрированные товарные знаки Adobe Systems Incorporated.

За предыдущими или исправленными изданиями, BIOS, драйверами или информации о продукции обращайтесь к ASUS по адресу http://www.asus.com.tw

СПЕЦИФИКАЦИИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ, МОГУТ БЫТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НЕ НАЛАГАЮТ НА ASUS НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ И НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.

Авторское право © 1998 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Название изделия:ASUS P6000Версия руководства:1.20Дата выпуска:декабрь 1998

Руководство пользователя к компьютеру P6000 Notebook

Уведомление Федеральной комиссиии США по связи

Это устройство соответствует ограничениям части 15 Правил Федеральной комиссии США по связи. Оно не должно служить источником вредного излучения.

Это устройство прошло специальную проверку, и при этом было установлено, что его характеристики соответствуют ограничениям, установленным для цифровых устройств Класса В согласно части 15 Правил Федеральной комиссии США по связи. Эти ограничения имеют целью обеспечить достаточную защиту от недопустимых помех при установке в жилом комплексе. Это устройство генерирует, использует в процессе работы и может излучать энергию в диапазоне радиочастот и, если оно устанавливается или эксплуатируется с нарушением соответствующих инструкций, может создавать недопустимые помехи радиосвязи. Однако нет полной гарантии, что такие помехи не будут возникать в том или ином конкретном месте. Если данное устройство все же создает недопустимые помехи для радио- или ТВ-приема, что можно определить путем выключения и включения данной аппаратуры, пользователь может попытаться устранить эти помехи, используя для этого один или несколько из перечисленных ниже способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между данным устройством и приемником.
- Подключить данное устройство и приемник к розеткам электросети, установленным на разных ветвях цепи.
- Обратиться за помощью к дилеру или к опытному радио- или телемастеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для соблюдения существующих ограничений по излучению и во избежание возникновения помех приему радио- и телепередач необходимо использовать только экранированные интерфейсные кабели. Важно пользоваться только прилагаемым кабелем питания. Для подсоединения устройств ввода-вывода используйте только экранированные кабели. Изменения или модификации данного устройства, не получившие явно выраженного одобрения стороны, ответственной за соблюдение действующих ограничений, могут повлечь за собой аннулирование права пользователя на эксплуатацию этого устройства.

Уведомление Канадского департамента связи Данное цифровое устройство не нарушает ограничений в отношении радиопомех, налагаемых Правилами Канадского департамента связи на цифровое оборудование класса В. Использовать с адаптером переменного тока модели ADP-45GB

Предупреждение в отношении литиевых батарей

Внимание! При неправильной замене батареи возможен взрыв. Заменяйте батареи только на такие же или эквивалентные по рекомендации производителя. Утилизация батарей производите в соответствии с указаниями производителя. (Russian)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mkre type ou d'un type ŭquivalent recommandŭ par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagŭes conformŭment aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hendtering. Udskiftning me kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levŭr det brugte batteri tilbage til leverandwren. (Danish)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anv∂nd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anv∂nt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi r∂j∂ht∂∂, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. H∂vit∂ k∂ytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

注意!この装置は、現在設置されている場所で妨害波の測定がされた情報技術装置です。 この場所以外で使用する場合は、その場所で、再び妨害波の測定が必要となります。

Содержание

ГЛАВА 1	
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: Р6000	9
Введение	9
Р6000 Notebook и дополнительные устройства	. 10
Аппаратные возможности P6000 Notebook	. 11
Уход за компьютером P6000 Notebook	. 14
Чистка P6000 Notebook	. 14
Подготовка компьютера к транспортировке	. 16
Открывание дисплея	. 17
Использование клавиатуры	. 17
Передние компоненты P6000 Notebook	. 18
Компоненты задней панели P6000 Notebook	. 20
Компоненты нижней панели P6000 Notebook	. 22
Соединение компонентов Р6000 Notebook	. 24

ГЛАВА 2

ПЕРВЫЕ ШАГИ	25
Введение	25
Первое включение P6000 Notebook	25
Самоконтроль по включении (POST)	26
Установка операционной системы	27
Резервирование места на жестком диске для режима Save-to-Disk	27
Сброс	28
Индикаторы	28
Панель состояния	29
Использование клавиатуры P6000 Notebook	31
Комбинации клавиш	31
Клавиши Windows 95	31
Использование встроенной цифровой клавиатуры	32
Использование цифровой клавиатуры для перемещениия курсора	34

ΓЛΑΒΑ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟS S

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIOS SETUP	35
Введение	35
Перемещение по программе BIOS Setup	36
Вызов программы BIOS Setup	37
Полоса меню	37
Клавиши перемещения	38
Вызов подменю	39
Общая справка	39
Сохранение изменений и выход из программы Setup	40
Меню Main	40
Меню Security	53
Замечание о паролях	53
Меню Power	55
Меню Boot	60
Меню Exit	61

ГЛАВА 4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Р6000 NOTEBOOK	63
Введение	63
Съемные накопители	63
Дисковод для дискет	64
Вставка и извлечение дискет	64
Удаление дисковода для дискет	64
Привод CD-ROM	65
Поддерживаемые форматы компакт-дисков	65
Установка и извлечение компакт-дисков	65
Как открыть лоток вручную	66
Съемный модуль жесткого диска	66
Важное замечание	66
Высокоскоростной обмен информацией	67
Удаление и модернизация жестких дисков	67
Указательное устройство Touchpad	67
Использование сенсорной панели	68
Установка драйверов для Touchpad (DOS & Win31)	69

Руководство пользователя к компьютеру P6000 Notebook

Уход за панелью Touchpad	69
Указательное устройство Trackpoint	70
Дисплей	70
Комбинации клавиш, управляющие выдачей на дисплей	70
Уход за дисплеем	71
Внешние устройства	71
Размер ЖКД-изображения в DOS и BIOS Setup	71
РС-карты	72
32-битный CardBus и порт Zoomed Video	72
Вставка и извлечение РС-карты	73
Драйверы	74
Мультимедийная аудиосистема	74
Управление громкостью	75
Беспроводная инфракрасная связь	76
Правила пользования инфракрасной связью	76
Порт USB	77
_Драйверы	77
Блок питания	78
Питание от батареи	78
Установка батарейного блока	79
Удаление батарейного блока	79
"Горячая замена" батарейных блоков	79
Зарядка батарейного блока	80
Paboma om bamapeu	80
Иноикаторы заряоа	80
Разряока оатареиного олока	01 02
Режимы энергосоережения	02 02
	02 82
Г Ежим Ожиоания Ромим приостановки	02 82
Ресишрение памати	83
Гасширение памяти	05
ПРИЛОЖЕНИЕ А	
ГПОССАРИЙ	95
	UJ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	90

АSUS: АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ASUSTeK COMPUTER INC.

Маркетинг

Адрес:150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112Телефон:+886-2-2894-3447Факс:+886-2-2894-3449Email:info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL

Маркетинг

Адрес:	6737 Mowry Ave, Mowry Business Center,
-	Building 2, Newark, CA 94560, USA
Факс:	+1-510-608-4555

Email: info-usa@asus.com.tw

ASUS COMPUTER GmbH

Маркетинг

Адрес: *Harkort Str.* 25, 40880 *Ratingen, BRD, Germany* **Телефон:** 49-2102-445011

Факс: 49-2102-442066

Email: info-ger@asus.com.tw

Техническая поддержка Факс: +886-2-2895-9254 BBS: +886-2-2896-4667 Email: tsd@asus.com.tw WWW: www.asus.com.tw FTP: ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

Техническая поддержка

Факс:	+1-510-608-4555
BBS:	+1-510-739-3774
Email:	tsd-usa@asus.com.tw
WWW:	www.asus.com
FTP:	ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

Техническая поддержка Горячая линия: 49-2102-499712 BBS: 49-2102-448690 Email: tsd-ger@asus.com.tw WWW: www.asuscom.de FTP: ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM



ГЛАВА 1

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: Р6000

Введение

Компьютер P6000 Notebook - это новая портативная модель, разработанная и изготовленная всемирно известным производителем материнских плат. Реализованные в нем новейшие технологии обеспечивают этому миниатюрному компьютеру процессорную мощность и объем памяти на уровне настольных моделей. Благодаря превосходной системе управления, долговечной, легко заменяемой батарее и замечательной вентиляции P6000 Notebook представляет собой мощное и очень удобное портативное компьютерное решение. При этом P6000 Notebook снабжен богатыми возможностями для дальнейшего усовершенствования путем замены процессора и установки графических и видеомодулей.

Р6000 Notebook и дополнительные устройства

Компьютер P6000 Notebook поставляется в прочной картонной коробке. Перед распаковкой компьютера подготовьте ровную чистую поверхность для его размещения. Откройте коробку и аккуратно выньте ее содержимое. В случае отсутствия или повреждения каких-либо компонентов немедленно свяжитесь с поставщиком.

Примечание. Не выбрасывайте упаковку своего компьютера. Она может пригодиться для его пересылки.

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- ✓ Основной блок P6000 Notebook (с установленным жестким диском)
- 🗹 Дисковод для дискет
- 🗹 Кабель внешнего подключения дисковода для дискет
- ✓ Литиево-ионная батарея (Ni MH дополн.)
- 🗹 Блокпитания
- 🗹 Кабель для блока питания
- ✓ PS/2 кабель с разветвлением (Ү-кабель)
- 🗹 Кабель-адаптер полного видеосигнала S-Video RCA
- 🗹 Футляр для переноски
- 🗹 Компакт-диск с драйверами и утилитами
- 🗹 Гарантийная карточка (предоставляемая дилером или дистрибьютором)
- Руководство по установке драйверов и утилит
- Данное руководство пользователя
- СD-ROM, LS-120 SuperDisk, DVD-модуль (дополн.)
- 🔲 Модуль SO-DIMM памяти, объемом 16, 32 или 64 Мб (дополн.)
- □ Репликатор порта для сети 10Base-T или 100Base-TX Fast-Ethernet
- 🔲 Резервная дискета или компакт-диск для Microsoft Windows 95/NT (дополн.)
- □ Руководство пользователя по Microsoft Windows 95/NT (дополн.)

Аппаратные возможности Р6000 Notebook

P6000 Notebook имеет следующие аппаратные возможности:

- Процессор. P6000 Notebook снабжен современным модулем Intel для портативных компьютеров, который поддерживает процессор Pentium[®] и допускает установку процессора Pentium[®] II (в обоих процессорах может быть использована MMX -технология). Семейство Mobile Pentium[®] использует пониженное напряжение и поэтому потребляет меньше энергии и выделяет меньше тепла, чем процессоры обычных настольных ПК. Мультимедийная технология MMX была разработана специально для ускорения выполнения мультимедийных и коммуникационных заданий.
- Внутренний кэш. Поддерживается 32 Кб внутренней кэш-памяти.
- Внешний кэш. 256/512 Кб кэш-памяти второго уровня с конвейерной обработкой повышает производительность системы.
- **ОЗУ.** 64-битная шина памяти с SDRAM-модулем 16 Мб. Объем памяти можно без труда увеличить с помощью 144-контактных модулей SO-DIMM емкостью 16, 32 или 64 Мб. Имеется два банка для установки одного двустороннего и одного одностороннего или двух односторонних модулей.
- **Дисплей.** Жидкокристаллический 13,3-дюймовый дисплей на тонкопленочных транзисторах стандарта XGA с разрешением 1024 х 768 и 64000 цветов.
- Графический и видеоакселлератор. В графическую и видеосистему входит 2 Мб видеопамяти и высокопроизводительный 128-битный графический контроллер, который поддерживает видеовоспроизведение в режиме MPEG-1, одновременную выдачу на дисплей, ZV-порт (для изменения масштаба видео) и усовершенствованное управление энергопотреблением. Уникальная модульная конструкция позволяет провести модернизацию с помощью системы видеовоспроизведения 3D Graphics & MPEG-2/DVD.
- Съемный дисковод для дискет. Модуль предназначен для 3,5-дюймовых дискет; вместо него можно установить привод CD-ROM (модуль LS-120 SuperDisk).
- Съемный привод CD-ROM. Дисковод с двадцатикратной скоростью позволяет использовать разнообразные возможности компакт-дисков.
- **Touchpad.** Сенсорное указательное устройство, которое, точно так же, как обычная мышь, позволяет перемещать курсор по экрану и выбирать одно из предлагаемых значений.

- Усовершенствованная клавиатура для работы с Windows 95 с автоматическим подъемом. Клавиши расположены в соответствии со стандартом "qwerty"; имеются специализированные функциональные клавиши и встроенная цифровая клавиатура для ввода больших числовых массивов. Две клавиши для работы с Windows 95 обеспечивают быстрый доступ к командам этой системы. Уникальная конструкция клавиатуры с автоматическим подъемом и полноразмерными 19-миллиметровыми клавишами облегчает ввод данных. Приподнятое расположение клавиатуры улучшает вентиляцию системы, что будет иметь особенно важное значение при переходе к процессорам следующего поколения.
- **Гнезда для РС-карт.** Два гнезда для РС-карт позволяют установить две карты Type II или одну Type III. Эти гнезда поддерживают РСМСІА 2.1, 32-битный CardBus и Zoom Video (поддержку Zoom Video обеспечивает только нижнее гнездо). В компьютер Р6000 Notebook можно установить целый ряд дополнений, включая карты памяти, факсмодема, жесткого диска, адаптера Ultra-Fast/Wide SCSI и высокоскоростных сетевых адаптеров.
- Инфракрасный коммуникационный порт. P6000 Notebook может производить обмен информацией как в IrDA-совместимом режиме Fast Infrared (FIR), так и в режиме Standard Infrared (SIR). Это позволяет обмениваться информацией в последовательном режиме с другими устройствами (принтерами, концентраторами или ПК), снабженными инфракрасным портом.
- **16-битный стереозвук.** Совместимая с Sound Blaster Pro звуковая карта P6000 Notebook обеспечивает 16-битный дуплексный режим стереозвучания с трехмерными эффектами.
- Аудиоразъемы и устройства. Расположенные на задней стороне три аудиоразъема используются для ввода стереозвука, ввода с мономикрофона и вывода на стереонаушники. Встроенный спереди микрофон и стереодинамики обеспечивают качественные аудиовозможности с удобным доступом.
- Порт для джойстика и MIDI-интерфейса. *P6000 Notebook снабжен 15-контактным* соединителем типа D-Sub для поддержки стандартного джойстика, игровой панели или MIDIустройств.
- Порт для внешней PS/2 клавиатуры или мыши. Соединитель Mini-DIN поддерживает PS/2-совместимую клавиатуру или мышь. В комплект поставки входит кабель с разветвлением для одновременного использования обоих устройств.
- Порт VGA. 15-контактный VGA-соединитель типа D-Sub для подключения монитора.

- Порт вывода изображения на ТВ-устройства. S-video разъем для передачи полного видеосигнала поддерживает видеоустройства с SVHS-входом. В комплект поставки входит кабель для преобразования S-video в полный RCA-видеосигнал для устройств, использующих RCA-вход.
- Последовательный порт. 9-контактный соединитель типа D-Sub поддерживает устройства с последовательным интерфейсом стандартов RS-232 и 16550.
- Параллельный порт. 25—контактный соединитель типа D-Sub с параллельным интерфейсом ECP/EPP поддерживает стандартный параллельный принтер, дисковод для дискет (при помощи поставляемого кабеля для внешнего дисковода) или устройства других производителей с параллельными портами.
- Порт USB. Разъем универсальной последовательной шины (USB) поддерживает любые USB-устройства.
- Стыковочный разъем. 240-контактный стыковочный разъем позволяет подключать приобретаемый дополнительно репликатор порта, имеющий встроенный сетевой адаптер.
- Система питания. P6000 Notebook может работать от адаптера переменного тока (блока питания) или от перезаряжаемого батарейного блока. При подключении компьютера к блоку питания происходит автоматическая зарядка батареи. С помощью управления энергопотреблением можно продлить работу компьютера от батареи до 4-5 часов. Полная зарядка батареи при выключенном компьютере занимает 2,5-3 часа, а при включенном 3,5.
- Клавиатурное управление. Имеется набор комбинаций клавиш, которые позволяют управлять работой компьютера. Часть из них управляет выдачей на дисплей, а часть громкостью.
- Управление энергопотреблением. В BIOS Setup для компьютера P6000 Notebook встроена программа APM 1.2, котолрая позволяет экономить энергию для продления срока работы от батареи.

Уход за компьютером Р6000 Notebook

Предупреждение. Ниже описаны правила, следуя которым вы продлите срок службы своего компьютера и снизите вероятность травм. Строго соблюдайте эти правила. Все ремонтные работы, кроме описанных в настоящем Руководстве, должны производить квалифицированные специалисты. Не пользуйтесь поврежденным кабелем или другими устройствами. Во избежание повреждения поверхности компьютера не пользуйтесь вблизи него бензином или другими химическими реактивами.

Чистка P6000 Notebook

- 1. Перед началом чистки отсоедините кабель питания и удалите батарейный блок.
- 2. Протрите компьютер губкой или кусочком ткани, смоченным в неабразивном чистящем средстве и нескольких каплях теплой воды.
- 3. Вытрите его досуха.



НЕ ставьте компьютер на неровную или неустойчивую опору. В случае повреждения корпуса обратитесь в ремонтную службу.



НЕ ставьте и не роняйте вещи на компьютер; не кладите внутрь него посторонние предметы.



НЕ подвергайте P6000 Notebook воздействию дождя или сырости. В случае попадания внутрь жидкости обращайтесь в ремонтную службу.



НЕ подвергайте P6000 Notebook воздействию грязи или пыли.



НЕ размещайте Р6000 Notebook вблизи источников магнитных полей или телевизора. НЕ кладите дискеты около динамиков Р6000 Notebook.



НЕ подвергайте P6000 Notebook воздействию низких (ниже 0 градусов) или высоких (выше 50 градусов) температур, а также прямого солнечного света.

Подготовка компьютера к транспортировке

На время транспортировки во избежание повреждения контактов нужно выключить компьютер и отсоединить все внешние периферийные устройства. Головка жесткого диска Р6000 Notebook при выключении компьютера убирается автоматически, чтобы не поцарапать поверхность жесткого диска во время транспортировки. Закройте панель дисплея и проследите, чтобы она была прочно закреплена.

Убедитесь, что в дисководе нет дискеты. Когда дискета вставлена в дисковод, кнопка выталкивания дискеты выдвинута вперед. Если вы попытаетесь перевозить компьютер с дискетой внутри дисковода, вы можете повредить эту кнопку и поцарапать поверхность дискеты.

Чтобы предохранить компьютер от грязи, влаги, ударов и царапин пользуйтесь для его переноски футляром, подобным тому, что поставляется вместе с компьютером.

Если вы собираетесь пользоваться батареей, полностью зарядите ее и все имеющиеся у вас запасные батареи, прежде чем отправляться в долгую поездку. Помните, что блок питания заряжает батарею всегда, когда он подключен к компьютеру и к источнику переменного тока. На панели состояния появляется значок подключения блока питания, а на передней панели горит оранжевый индикатор зарядки. На панели состояния и на самой батарее индицируется уровень оставшегося заряда.

Открывание дисплея

На передней стороне компьютера P6000 Notebook имеются две защелки, которые закрепляют дисплей в закрытом состоянии, когда компьютер не используется. Чтобы открыть дисплей, потяните защелки указательным пальцем на себя, и, не отпуская их, поднимите большими пальцами дисплей. Разместите дисплей под удобным для себя углом.



Использование клавиатуры

Клавиатура компьютера P6000 Notebook имеет эргономичную конструкцию и автоматически наклоняется под углом, снижающим напряжение кистей рук и одновременно обеспечивающим вентиляцию, которая будет играть особенно важную роль в случае установки более быстрого процессора.



Передние компоненты P6000 Notebook

На рисунке указаны внешние передние компоненты P6000 Notebook.



18 Руководство пользователя к компьютеру P6000 Notebook

- 1. Защелки дисплея. Закрепляют дисплей в закрытом состоянии.
- 2. Дисплей. Жидкокристаллический дисплей отображает информацию, как монитор настольного компьютера.
- 3. Микрофон. Встроенный микрофон позволяет вводить моно аудиоданные.
- **4.** Панель состояния. Панель состояния системы предоставляет информацию о P6000 Notebook.
- 5. Клавиатура. Автоматически поднимающаяся клавиатура позволяет вводить данные так же удобно, как и при работе с настольным ПК.
- 6. Стереодинамики. Встроенные динамики позволяют воспроизводить стереозвук.
- **7. Указательное устройство Touchpad.** Сенсорная панель указательного устройства позволяет перемещать курсор.
- 8. КнопкиTouchpad. Кнопки сенсорной панели позволяют выбирать варианты, предлагаемые программным обеспечением.
- **9. Отсек для накопителя.** Отсек для съемного накопителя позволяет устанавливать такие устройства, как дисковод для дискет, 100-мегабайтный ZIP[®] -дисковод, LS-120 SuperDisk[®] и привод CD-ROM.
- **10. Жесткий диск.** Съемный жесткий диск позволяет нескольким пользователям работать на одном и том же P6000 Notebook или устанавливать различное ПО для разных задач. Прежде чем менять диск, необходимо отключить питание.
- 11. Выключатель питания. Кнопка подачи питания включает и выключает Р6000 Notebook.
- 12. О Индикатор питания. Когда компьютер включен, индикатор светится зеленым; в режиме ожидания он мигает, а при выключении компьютера гаснет.
- 13. Ф Индикатор зарядки батареи. Этот оранжевый индикатор мигает во время зарядки батареи.
- **14. Батарейный блок.** Когда заряд съемной батареи кончается, ее можно заменить полностью заряженной запасной.
- **15. Гнезда для РС-карт.** В эти гнезда можно устанавливать съемные карты: факсмодемные, SCSI, сетевые, MPEG и устройств для проведения видеоконференций.

19

Компоненты задней панели Р6000 Notebook

На рисунке указаны внешние компоненты задней панели P6000 Notebook.



Описание компонентов задней панели P6000 Notebook

- 1. Разъем для микрофона. Монофонический разъем для подключения внешнего микрофона.
- 2. (Входной аудиоразъем. Стереофонический разъем для подключения внешних источников звука.
- 3. П Разъем для наушников. Стереофонический разъем для подключения внешних динамиков или наушников.
- **4. Инфракрасный порт.** Порт инфракрасного интерфейса (IrDA) для беспроводного обмена данными.
- 5. Ш Блокиратор Kensington[®]. Этот блокиратор позволяет защитить P6000 Notebook с помощью защитных устройств Kensington[®].
- 6. <u>— Разъем для постоянного тока</u>. Прилагаемый блок питания преобразует переменный ток в постоянный; постоянный ток подается на этот разъем.
- 7. Последовательный порт. 9-контактный последовательный порт типа D-Sub предназначен для последовательных устройств (мыши, модема и пр.).
- 8. Параллельный порт. 25-контактный параллельный порт типа D-Sub предназначен для параллельных устройств (принтера или ZIP[®]-дисковода). С помощью прилагаемого к компьютеру кабеля к этому порту можно подсоединить и поставляемый дисковод для дискет.
- 9. Порт для игровых устройств и интерфейса MIDI. 15-контактный порт типа D-Sub позволяет подключать джойстик, игровую панель или MIDI-устройства.
- 10. Порт VGA. 15-контактный VGA-порт типа D-Sub рассчитан на стандартные VGA-устройства, например, монитор или проектор.
- 11. Т Выходной ТВ-порт. ТВ-порт позволяет подключать устройства для видеовоспроизведения, например, видеопроигрыватель, телевизор или проектор с помощью SVHS-разъема (или RCA-разъема, если использовать прилагаемый адаптер).
- 12. Стыковочный разъем Этот разъем позволяет подключать к компьютеру P6000 Notebook базовый блок с помощью единого 240-контактного соединителя. К базовому блоку могут быть единовременно подключены различные периферийные устройства (клавиатура, мышь, монитор, сеть, модем и SCSI-устройства.
- 13. Ш Порт для PS/2-клавиатуры или мыши. С помощью этого порта можно подключить к P6000 Notebook внешнюю PS/2-клавиатуру или мышь взамен сенсорной панели и клавиатуры самого компьютера.
- 14. •↔ Порт USB. Порт универсальной последовательной шины (USB) может поддерживать ряд последовательно подсоединенных USB-совместимых устройств (например, клавиатуру, указательное устройство, принтер и модем).
- **15. Вентилятор.** Вентилятор включается, когда температура превышает заданное пороговое значение. Вентилятор это дополнительная возможность, которая будет применяться в будущем в случае установки более быстрого процессора.

21

Компоненты нижней панели Р6000 Notebook

На рисунке указаны внешние компоненты нижней панели P6000 Notebook.



- 1. Ъ Защелка батареи. Защелка блокирует установленную в компьютер батарею. Для извлечения батареи защелку нужно сдвинуть. Батарею нельзя вынимать во время работы компьютера. При извлечении батареи в режиме ожидания ее следует заменить в течение 50 секунд.
- 2. <u>Винт отсека для модуля памяти.</u> Этот винт закрепляет пластину, закрывающую отсек для модуля памяти. Для добавления или замены модуля винт нужно удалить. Перед этой операцией следует выключить компьютер и вынуть батарею.
- 3. Винты жесткого диска. Эти винты удерживают на месте установленный жесткий диск. Для извлечения жесткого диска винты нужно удалить. Для работы винты необязательно ставить на место, однако диск нельзя удалять во время работы компьютера, иначе может произойти потеря данных.
- 4. Ъ Защелка накопителя. Защелка блокирует установленный в компьютер накопитель. Для извлечения накопителя защелку нужно сдвинуть. Перед сменой накопителей компьютер следует выключить.

Соединение компонентов P6000 Notebook

На рисунке показано подсоединение некоторых внешних периферийных устройств с помощью встроенных разъемов.



ГЛАВА 2 ПЕРВЫЕ ШАГИ



Введение

В этой главе рассказывается, что нужно сделать, чтобы в первый раз начать работать на компьютере P6000 Notebook.

Первое включение P6000 Notebook

На рисунке показано, как подключить P6000 Notebook к источнику переменного тока. Подключите к компьютеру разъем постоянного тока, затем подключите кабель к адаптеру переменного тока (блоку питания) и, наконец, вставьте штепсель в розетку.



После нажатия на выключатель на экране компьютера должен появиться значок включения и вы услышите звуковой сигнал. Возможно, вам понадобится отрегулировать яркость с помощью соответствующей комбинации клавиш. Если вам нужно установить или модифицировать конфигурацию системы в программе BIOS Setup, нажмите [F2] для входа в эту программу. Чтобы выключить компьютер, нажмите и некоторое время не отпускайте выключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование шлейфа со встроенной защитой от скачков напряжения предохраняет от поражения током. P6000 Notebook поставляется со своим блоком питания. Не используйте для питания компьютера другие устройства и не используйте его блок питания для работы с другим оборудованием. Не выключайте P6000 Notebook и не делайте сброс во время использования дисковода, когда светится значок дисковода, иначе вы можете повредить или потерять данные. Между выключением и включением компьютера должно пройти не менее 5 секунд.

Самоконтроль по включении (POST)

При каждом включении P6000 Notebook вначале выполняется ряд программно управляемых duarhocmuчeckux mecmos: Power On Self Test - POST. Управляющая выполнением этих mecmos программа является постоянной частью архитектуры компьютера. В ней хранится информация об аппаратной конфигурации компьютера, которая используется при выполнении duarhocmuчeckoй проверки. Эта информация записывается с помощью программы BIOS Setup. Если при выполнении mecma POST выявляется разница между записью в программе и реальным оборудованием, на экране появится предложение устранить конфликт с помощью запуска программы BIOS Setup. В большинстве случаев в момент поставки P6000 Notebook запись соответствует конфигурации компьютера. После выполнения теста вы должны получить только сообщение "No operating system found" (не обнаружена операционная система), если система не установлена на жесткий диск. Это означает, что жесткий диск уже можно подготовить к установке операционной системы.

Установка операционной системы

Для работы с P6000 Notebook вам нужно, чтобы на жестком диске была установлена операционная система. Возможно, что у вас уже установлена Windows 95, Windows NT или MS-DOS. Если дилер не установил на ваш компьютер операционную систему, обратитесь к документации операционной системы, чтобы узнать, как это сделать.

Резервирование места на жестком диске для режима Save-to-Disk

Р6000 Notebook поддерживает программу управления энергопотреблением Advanced Power Management 1.2, которая позволяет экономить заряд батарей и продлевать срок их использования. Для работы в одном из режимов энергосбережения - Save-to-Disk - требуется зарезервировать на жестком диске специальное место, прежде чем вы начнете его форматировать и устанавливать операционную систему. Если вы планируете использовать режим Save-to-Disk, то следуйте приведенным ниже инструкциям для резервирования области на диске (утилита PHDISK.EXE находится на компактдиске с драйверами и утилитами).

- 1. Загрузите систему с помощью загрузочной дискеты системы DOS или Windows 95.
- 2. Найдите на компакт-диске с драйверами и утилитами каталог phdisk.
- 3. Запустите phdisk/create.
- 4. Следуйте появляющимся на экране инструкциям для завершения операции и проверьте зарезервированную область с помощью FDISK.EXE из DOS.

Утилита PHDISK.EXE автоматически задаст необходимую область для работы режима Save-to-Disk, исходя из размеров ОЗУ.

Сброс

После установки на жесткий диск новой прикладной программы вам может быть предложено выполнить сброс, чтобы произошло обновление установок системы. Для выполнения сброса или перезагрузки следует нажать одновременно три клавиши: [Ctrl] + [Alt] + [Del]. Такая процедура называется "теплым" перезапуском. Если теплый перезапуск не удался, вы можете выполнить сброс путем выключения и включения компьютера.

Индикаторы

Ниже приведена таблица, в которой перечислены все функции интерфейсных индикаторов компьютера.

состояние	ЗНАЧЕНИЕ
Светится зеленым	Питание P6000 Notebook включено.
Мигает зеленым	Р6000 Notebook находится в режиме ожидания или паузы.
Мигает желтым Идет зарядка батареи.	
Светится желтым	Батарея полностью заряжена.



Панель состояния

Размещенная под дисплеем панель состояния позволяет вам с одного взгляда определить текущее состояние компьютера. При активизации той или иной функции на панели состояния появляется символ или значок, соответствующий этой функции. Значок остается видимым, пока функция не будет отключена. На рисунке изображена панель состояния со всеми выдаваемыми на нее значками.





Индикатор активности накопителя или привода CD-ROM

Указывает, что происходит обращение к накопителю или приводу.

Индикатор жесткого диска

🖯 Указывает, что происходит обращение к жесткому диску.

Индикатор дисковода для дискет

💾 Указывает, что происходит обращение к дисководу для дискет.

Индикатор РС-карт

- 🕒 Указывает, что РС-карты не установлены.
- **У**казывает, что в нижний разъем установлена PC-карта.
- Указывает, что в верхний разъем установлена РС-карта.
- Указывает, что в оба разъема установлены РС-карты.

Индикатор Caps Lock

Индикатор Scroll Lock

арии и Сказывает, что выбран режим [Scroll Lock].

Индикатор Number Lock

1 🖨 Указывает, что выбран режим [Num Lock].

Индикатор блокировки встроенной цифровой клавиатуры

🔒 🖡 Указывает, что выбран режим встроенной цифровой клавиатуры.

Индикатор питания

🐨 Указывает, что компьютер включен.

Режим ожидания или приостановки

See Указывает, что компьютер находится в режиме ожидания или приостановки, заданном системой управления энергопотребления в соответствии с установками BIOS Setup.

Индикатор блока питания

⇒ Указывает, что компьютер работает от блока питания.

Индикатор зарядки и уровня заряда

- 🔋 С помощью четырехполосного счетчика показывает оставшийся заряд батареи.
- 🎉 Миганием указывает, что батарея заряжается.

Использование клавиатуры Р6000 Notebook

Комбинации клавиш

В таблице приведены используемые компьютером P6000 Notebook комбинации клавиш.

Fn 🙀	Повышает яркость дисплея.
Fn 🌞	Понижает яркость дисплея.
	Переводит компьютер в режим приостановки .
Fn 🏭	Блокирует и разблокирует встроенную цифровую клавиатуру.
Fn LCD	Включает и выключает дисплей.
Fn LCD/	Позволяет выбирать между дисплеем и внешним монитором.
Fn TV.	Переключает изображение на внешнее ТВ-устройство.
Fn 🕩 / 🖷	Включает и выключает динамики.
Fn 🔻 🜓	Понижает громкость звучания.
Fn 🔺 📢	Повышает громкость звучания.
Fn NumLk	Включает и выключает цифровую клавиатуру.
Fn ScrLk	Включает и выключает режим " Scroll Lock ".

Клавиши Windows 95

На клавиатуре имеются две специальные клавиши для Windows95™, использование которых описано ниже.



Клавиша с логотипом Windows95™ включает кнопку меню Start, расположенную в левом нижнем углу экрана.



Другая клавиша, которая похожа на меню Windows со стрелочкой, включает меню параметров и эквивалентна нажатию на правую кнопку мыши с указанием на объект Windows.



Использование встроенной цифровой клавиатуры

Встроенная цифровая клавиатура содержит 15 клавиш, которые удобно использовать при необходимости ввода многих чисел. Как и клавиша [Num Lock], они имеют синий цвет. Их цифровые обозначения размещены, как показано на рисунке, в верхнем правом углу.

Если цифровая клавиатура включена с помощью нажатия на клавиши [**Fn**]+[**□**], на панели состояния появляется значок ¬ ■^F. Если подсоединена внешняя клавиатура, то нажатие клавиши [**NumLk**] на ней или на клавиатуре компьютера P6000 Notebook включает и отключает NumLock одновременно на обеих клавиатурах. Для отключения цифровой клавиатуры P6000 Notebook без отключения внешней цифровой клавиатуры воспользуйтесь комбинацией клавиш [**Fn**] + [**NumLk**] на клавиатуре P6000 Notebook.



На клавиатуре есть несколько клавиш, которые могут функционировать как 10-клавишная цифровая клавиатура. Цифровые клавиши не функционируют, если к компьютеру подключена внешняя клавиатура. Для включения цифровой клавиатуры нажмите [**Fn**]+[**[**]]. На панели состояния появится значок встроенной цифровой клавиатуры.





Использование цифровой клавиатуры для перемещениия курсора

Чтобы включить управление курсором, нажмите [Fn]+[III], а затем [Fn]+[NumLk], чтобы включить встроенную цифровую клавиатуру и отключить клавишу NumLock . На панели состояния появится значок в ^F.





ГЛАВА 3 ПРОГРАММА BIOS SETUP

Введение

Программа BIOS Setup представляет собой управляемую с помощью меню утилиту, которая позволяет вносить изменения в конфигурацию системы в соответствии с установленным на компьютере P6000 Notebook оборудованием, а также изменять установки, связанные с экономией энергии и производительностью. Эта программа хранится в ПЗУ и может быть заменена на самую свежую версию с помощью специальной утилиты обновления BIOS, записанной на компакт-диске с драйверами и утилитами.

Питающаяся от батареи КМОП-память используется для хранения некоторой базовой информации о системе, времени, даты, режимах обработки ошибок и т.п. даже при выключенном питании. Когда P6000 Notebook снова включают, конфигурация системы устанавливается в соответствии со значениями, хранящимися в КМОП-памяти.

С помощью простых меню BIOS Setup позволяет задавать следующие параметры:

- Дату, время и режим показа времени
- Жесткие диски и периферийные устройства
- Последовательность загрузки системы
- Установки защиты паролем
- Установки энергосбережения



Установки, сделанные с помощью программы BIOS Setup, непосредственно влияют на работу P6000 Notebook. Поэтому очень важно, во-первых, разобраться в предоставляемых программой возможностях, а, во-вторых, выбрать установки в соответствии с тем, как вы используете компьютер.

В этой главе подробно описано, как и какие параметры можно регулировать с помощью программы Setup. В компьютере по умолчанию уже задана исходная конфигурация. Если же вы решили установить новые устройства или расширить память компьютера, то вам необходимо войти в программу BIOS Setup, чтобы изменить эту конфигурацию.

В первом разделе описано, как перемещаться по программе BIOS Setup, как выбирать и устанавливать новые значения. Далее следует краткое описание возможностей различных подменю.

Перемещение по программе BIOS Setup

Программа Setup составлена так, чтобы максимально упростить ее использование. Программа управляется с помощью меню, т.е. вы можете пролистывать различные меню и выбирать из предлагаемых значений нужные вам варианты. Если вы установили ошибочное значение и не знаете, как вернуться к предыдущему, программа Setup позволит вам сделать это с помощью определенной комбинации клавиш. Различные клавиатурные комбинации подробно описаны далее в этой главе.

При первом включении P6000 Notebook на экране может появиться предложение запустить программу BIOS Setup нажатием на клавишу [F2]. Может появиться предупреждение, если изменилась аппаратная конфигурация или при выполнении теста POST обнаружена ошибка. Такое сообщение содержит информацию обо всех ошибках или неправильных установках и предложение запустить BIOS Setup для устранения проблемы.

Даже если вы не получили предложения воспользоваться программой Setup, в будущем вам может понадобиться изменить конфигурацию компьютера. Например, вы можете захотеть пользоваться паролем для защиты информации или изменить установки режимов энергосбережения. В этом случае вам нужно изменить конфигурацию системы с помощью программы Setup, с тем чтобы компьютер воспринял эти изменения и записал их в КМОП-память.
Руководство пользователя к компьютеру P6000 Notebook

Вызов программы BIOS Setup

Для вызова программы BIOS Setup после выполнения компьютером POST-теста нажмите клавишу [F2].

Полоса меню

В верхней части экрана располагается полоса меню, которые описаны ниже.

Main Это меню позволяет внести изменения в базовую конфигурацию системы.

- Advanced С помощью этого меню можно изменить расширенные возможности вашего компьютера.
- **Security** Это меню используется для установки пароля. Пароль позволяет выполнить загрузку и контролирует доступ к меню BIOS Setup.
- **Power** Это меню позволяет управлять режимами энергосбережения.
- **Boot** С помощью этого меню можно указать устройство, с которого по умолчанию происходит загрузка операционной системы и запуск компьютера.
- Exit Это меню используется для выхода из текущего меню или указания способа выхода из программы Setup.

Для перехода к нужному меню пользуйтесь клавишами с левой и правой стрелками.



Клавиши перемещения

В нижней части экрана Setup перечислены клавиши, которые позволяют перемещаться по меню. В таблице приведен список этих клавиш с соответствующими им клавиатурными комбинациями и выполняемыми функциями.



клавиша	ВАРИАНТ	ФУНКЦИЯ
F1	Alt + H	Вызов экрана общей справки из BIOS Setup.
Esc	Alt + X	Переход в меню Exit или возврат в основное меню из подменю.
\leftarrow	стрелка	Переход к левому пункту меню.
\rightarrow	стрелка	Переход к правому пункту меню.
↑или↓	стрелка	Перемещение курсора с одного поля на другое.
Tab	Enter	Перемещение курсора на следующую свободную позицию данного поля. Если имеется единственная позиция, то клавиша Tab переместит подсветку на одно поле вн
Shift + Tab	(нет)	Перемещение курсора на предыдующую свободную позицию данного поля. Если имеется единственная позиция, то нажатие Tab+Shift переместит подсветку на одно поле вверх.
- (минус)	F5	Прокрутка значений выделенного поля в обратном направлении.
+ (плюс)	F6, пробел	Прокрутка значений выделенного поля в прямом направлении.
Home	PgUp	Перемещение курсора на самое верхнее поле.
End	PgDn	Перемещение курсора на самое нижнее поле.
F9	(нет)	Возвращает значениям текущего меню установки по умолчанию.
F10	(нет)	Сохранение изменений и выход из Setup.

Вызов подменю

Обратите внимание, что слева от некоторых полей появляется значок указателя. Это означает, что для данного поля можно вызвать подменю. В подменю содержатся дополнительные возможности для параметра поля. Для вызова подменю выделите поле подсветкой и нажмите [Enter]. При работе с меню можно точно так же использовать клавиши перемещения, как и при работе с меню. Для возврата в основное меню нажмите клавишу [Esc].

Выделите время на знакомство с клавишами перемещения и их функциями. Поучитесь переходить из меню в подменю и обратно. Если вы нечаянно измените значение какого-то поля, воспользуйтесь комбинацией клавиш, возвращающей установки по умолчанию. Во время перемещения по программе Setup в окне, расположенном справа от каждого меню, появляется пояснение. Это пояснение относится к полю, выделенному подсветкой.

Общая справка

Помимо пояснений к конкретным полям программа Setup предоставляет и экран общей справки. Этот экран можно вызвать из любого меню простым нажатием [F1] или [Alt] + [H]. На экране общей справки перечисляются клавиши перемещения, соответствующие им клавиатурные сокращения и их функции.

Сохранение изменений и выход из программы Setup

За подробной информацией о сохранении изменений и выходе из программы Setup обратитесь к разделу "Меню Exit" данной главы.

Когда справа от окна справки появляется полоса прокрутки, это указывает на наличие дополнительной информации, которая не уместилась в окне. Для того чтобы прочесть всю справочную информацию, воспользуйтесь клавишами [PgUp] и [PgDn] или стрелками прокрутки. Нажав на клавишу Ноте, вы окажетесь на первой странице справки, нажав End - на последней. Для выхода из окна справки нажмите клавишу [Enter] или [Esc].

Меню Main

При входе в программу Setup вы видите следующий экран:

		Pho	penixBIOS Se	tup Utility		
Main	Advanced	Security	Power	Boot	Exit	
Systen Systen Disket IDE A Video Memo Systen Extend	n Time: n Date: te A: tdapter Master dapter Slave Display Device: ry Cache: n Memory led Memory	[08:18: [11/11/ 1.44M [2168M [CD-R [LCD 4 [Enabl 640 K 15360	(19] (1997] B (MB] (OM] & CRT] ed] B KB		It <tat <ent< td=""><td>em Specific Help</td></ent<></tat 	em Specific Help
F1 Help Esc Exit	$r \rightarrow S$	elect Item elect Menu		Change Values Select > Sub-1	s Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit



41

Это меню Main программы BIOS Setup. В этом меню можно внести изменения в базовую конфигурацию компьютера P6000 Notebook. Ниже подробно описаны все поля этого меню.

System Time

Устанавливает в системе указанное вами время (обычно текущее время) в формате: часы, минуты, секунды. Введите нужную информацию, нажимая для перемещения из поля в поле клавиши [Tab] или [Shift] + [Tab].

System Date

Устанавливает в системе указанную вами дату (обычно текущую дату) в формате: месяц, день, год. Введите нужную информацию, нажимая для перемещения из поля в поле клавиши [Tab] или [Shift] + [Tab].

Diskette A

Информацию, содержащуюся в этом поле, нельзя изменить. Здесь указывается тип установленного дисковода для дискет.

IDE Adapter Master

Это поле используется для выбора конфигурации установленного в компьютере IDE-дисковода. Для установки конфигурации выделите подсветкой поле Primary Master.

IDE Adapter Master [2168MB]

После этого при нажатии на клавишу [Enter] появится подменю IDE Adapter Master.

Примечание. Прежде чем задавать конфигурацию дисковода, убедитесь, что вы получили от его изготовителя необходимую для этого информацию. При неправильных установках система не сможет опознать установленный диск. Вы можете выбрать вариант [AUTO], чтобы тип дисковода определялся автоматически.

Туре

Если вы хотите, чтобы тип IDE-дисковода определялся автоматически, выберите Auto. Этот режим применим только для стандартных встроенных IDE-дисководов. Если автоматическое распознавание пройдет успешно, то все остальные поля этого подменю заполнятся нужными значениями.

Для самостоятельной установки конфигурации дисковода выберите значение User. Введите вручную количество цилиндров, головок и секторов на одной дорожке вашего дисковода. Эту информацию можно найти в документации к устройству или на самом дисководе. Если дисковод не установлен или вы хотите его удалить, выберите значение None. Если установлен CD-ROM привод, в этом поле нужно выбрать значение CD-ROM. Если вы хотите использовать в качестве первичного основного установленный накопитель с IDE-интерфейсом, то в поле должно быть выбрано значение Removable ATAPI.

Cylinders

В этом поле задается количество цилиндров дисковода. Для определения этого значения обратитесь к документации своего дисковода. ПОМНИТЕ: значение этого поля можно менять, только если в поле **Туре** выбрано значение **User**.

Heads

В этом поле задается количество головок чтения-записи дисковода. Для определения этого значения обратитесь к документации своего дисковода. ПОМНИТЕ: значение этого поля можно менять, только если в поле **Туре** выбрано значение **User**.

Sectors

В этом поле задается количество секторов на одной дорожке. Для определения этого значения обратитесь к документации своего дисковода. **ПОМНИТЕ:** значение этого поля можно менять, только если в поле **Туре** выбрано значение **User**.

3

Maximum Capacity

В этом поле показана максимальная емкость диска, которая вычисляется системой BIOS автоматически на основании введенной вами информации о дисководе.

Multi-Sector Transfers

В этом поле для числа секторов в одном блоке автоматически устанавливается значение, равное максимальному, поддерживаемому дисководом. Значение в этом поле можно задать и вручную. Обратите внимание, что при автоматической установке конфигурации это значение не всегда соответствует самой большой скорости дисковода. Обратитесь к документации дисковода, чтобы определить оптимальное значение и задать его вручную. ПОМНИТЕ: значение этого поля можно менять, только если в поле **Туре** выбрано значение **User**. Возможные значения перечислены ниже:

- Disabled (отключен)
- 2 Sectors (2 сектора)
- 4 Sectors (4 сектора)
- 8 Sectors (8 секторов)
- 16 Sectors (16 секторов)

LBA (Logical Block Access) Mode Control

При включении этого режима используется 28-битная адресация жесткого диска безотносительно к цилиндрам, головкам и секторам. Учтите, что выбор режима Logical Block Access может понизить скорость доступа к диску. Однако режим LBA Mode необходим при использовании дисков емкостью свыше 528 Мб. ПОМНИТЕ: значение этого поля можно менять, только если в поле Туре выбрано значение User. Возможные значения перечислены ниже:

- Disabled (отключен)
- Enabled (включен)

32 Bit I/O

Выбор этого режима ускоряет обмен информацией между ЦП и IDE-контроллером. Этот режим поддерживает только локальную шину PCI. ISA шина не поддерживается. **ПОМНИТЕ:** значение этого поля можно менять, только если в поле **Туре** выбрано значение **User**. Возможные значения перечислены ниже:

- Disabled (отключен)
- Enabled (влючен)

Transfer Mode

С помощью этого параметра можно ускорить обмен информацией между системой и IDEконтроллером за счет использования усовершенствованных режимов ввода-выода (PIO режимов). **ПОМНИТЕ:** значение этого поля можно менять, только если в поле **Туре** выбрано значение **User**. Возможные значения перечислены ниже:

- Standard
- Fast PIO 1
- Fast PIO 2
- Fast PIO 3
- Fast PIO 4

Установив нужные значения в этом подменю, нажмите клавишу [Esc] для возврата в меню Main. Вы увидите, что в поле Primary Master меню Main будет указана буква и размер диска, соответствующие заданной вами конфигурации дисковода.

IDE Adapter Slave

В этом поле нужно указать размер диска или тип устройства, подключенного к первичному подчиненному IDE вашего компьютера, например, привод CD-ROM или второй жесткий диск. Значок стрелки показывает, что для этого поля имеется подменю.Это подменю используется для задания конфигурации IDE-диска, установленного в системе.



Для установки конфигурации жесткого диска выделите подсветкой поле Primary Slave и нажмите клавишу [Enter]. Появится экран подменю Primary Slave. Поля и режимы этого подменю совпадают с описанными выше для подменю Primary Master. Если установлен CD-ROM привод, в этом поле нужно выбрать значение CD-ROM. Если вы хотите использовать в качестве первичного подчиненного устройства установленный накопитель с IDE-интерфейсом, то в поле должно быть выбрано значение Removable ATAPI. После установки необходимых значений в этом подменю нажмите клавишу [Esc] для возврата в меню Main.

Video Display Device

Это поле позволяет выбрать и включить устройства видеовоспроизведения, такие как жидкокристаллическая панель, внешний монитор (ЖК или ЭЛТ) или и то и другое.

- LCD & CRT
- CRT
- LCD

Memory Cache

Это поле позволяет включить использование кэш-памяти второго уровня. Возможны следующие значения:

- Disabled (отключено)
- Enabled (включено установка по умолчанию)

Примечание. Отключение внешней кэш-памяти существенно понизит общую производительность системы.

Руководство пользователя к компьютеру P6000 Notebook

45

System Memory

В этом поле указывается объем обычной памяти, обнаруженный системой во время загрузки. Менять это значение не следует.

Extended Memory

В этом поле указывается объем расширенной памяти, обнаруженный системой во время загрузки. Менять это значение не следует.

Меню Advanced

Выбор в полосе меню пункта Advanced приведет к появлению меню Advanced (см. рис.).



		Pho	enixBIOS Se	tup Utility		
Main	Advanced	Security	Power	Boot	Exit	
Play & ► I/O Devi Large D TV mod Internal Num Lo Local Bu Anti-Vir	Advanced Play O/S: ce Configuration isk Access Mod le: Pointing Device ck: us IDE Adapter us Feature	e: [Norr [Yes] : [Enat [Auto [Prim [Enat	nal] C] led] ary] led]	BOOT		Item Specific Help Select 'Yes' if you are using a Plug & Play capable operating system Select 'No' if you need the BIOS to Configure non-boot devices.
F1 Help Esc Exit	t∔ Se ↔ Se	lect Item lect Menu	−/+ Enter	Change Values Select > Sub-	s Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

Plug & Play O/S

Здесь указывается, соответствует ли используемая операционная система стандарту Plug & Play (как, например, Windows 95). Возможные значения:

- No (нет)
- Yes (да установка по умолчанию)

Peripheral Configuration

Если это поле выделено подсветкой, то нажатие на клавишу [Enter] приведет к появлению подменю. Это подменю позволяет задавать конфигурацию последовательного и параллельного портов компьютера. Ниже описаны все поля этого подменю.

Serial Port A

В этом поле можно задать конфигурацию последовательного порта COM1 компьютера P6000 Notebook. Имеются следующие возможности:

- Auto (установка по умолчанию)
- User
- Disabled
- PnP OS

Если выбран вариант User, то появляется поле Base I/O Address, в котором вы можете сами задать для последовательного порта номер прерывания и адрес ввода-вывода. Имеются следующие возможности:

- 3F8, IRQ 4 (установка по умолчанию)
- 2F8, IRQ 3
- 3E8, IRQ 4
- 2E8, IRQ 3

IR Port

Это поле позволяет задать конфигурацию последовательного инфракрасного порта компьютера. Имеются следующие возможности:

- Auto (установка по умолчанию)
- User
- Disabled

При выборе значения User появляется пункт Mode. Этот пункт позволяет выбрать режим работы инфракрасного порта компьютера P6000 Notebook. Имеются следующие возможности:

- SIR
- FIR

Примечание. Если выбрано значение FIR, появляется пункт DMA Channel. Последовательный порт COM2 можно использовать только тогда, когда отключен последовательный порт IR. SIR включает для порта COM2 поддержку стандартного IrDA.

При этом становится доступным поле Base I/O Address и вы можете по своему выбору задать прерывания и адреса ввода-вывода для последовательного порта. **ПОМНИТЕ:** значение этого поля можно менять, только если для инфракрасного порта выбрано значение User. Имеются следующие возможности:

- 3F8, IRQ 4
- 2F8, IRQ 3
- 3E8, IRQ 4
- 2E8, IRQ 3 (установка по умолчанию)

48

Поле DMA Channel позволяет задать канал прямого доступа к памяти для инфракрасного порта. **ПОМНИТЕ:** это поле становится доступным только при установке в поле Infrared Port Mode значения FIR. Имеются следующие возможности:

- DMA 1
- DMA 3 (установка по умолчанию)

Parallel Port

В этом поле можно задать конфигурацию параллельного порта. Имеются следующие возможности:

- PnP OS
- User
- Disabled
- Auto

Примечание. Изменение выбранных по умолчанию адресов и прерываний для портов COM1, COM2 или LPT может привести к конфликту с другими устройствами.

В поле Mode можно указать режим обмена информацией для параллельного порта компьютера. Имеются следующие возможности:

- Output Only (только вывод)
- Bi-directional (двунаправленный установка по умолчанию)
- *ECP*
- *EPP*

Выбор значения "Output only" позволяет только выводить данные. Режимы EPP и ECP являются двунаправленными и позволяют как вводить, так выводить данные. Режимы EPP и ECP поддерживаются только теми периферийными устройствами, которые рассчитаны на такие режимы.

Режим ЕРР. При выборе режима ЕРР возможно использование как стандартного, так и двунаправленного режимов. Функционирование ЕРР разбивается на два этапа. Вначале компьютер выбирает регистр для последующих операций. Затем компьютер выполняет последовательность операций по считыванию и записи байтов для выбранного регистра. ЕРР поддерживает четыре операции: запись адреса, запись данных, чтение адреса и чтение данных. Все операции выполняются асинхронно.

Режим ЕСР. Порт программно и аппаратно совместим с существующими параллельными портами, поэтому он может быть использован в качестве стандартного режима принтера, если не требуется режим ЕСР. Режим ЕСР автоматически предоставляет расширенный канал пакетной пересылки??, который обеспечивает прямой доступ к памяти для ЕСР как в прямом (от ПК к периферийному устройству), так и в обратном (от периферийного устройства к ПК) направлении.

Эти параметры поля Base I/O Address используются для выбора адреса ввода-вывода для параллельного порта. **ПОМНИТЕ:** это поле доступно, только если для параллельного порта установлено значение User. Имеются следующие возможности:

- 378 / IRQ7
- 378 / IRQ5
- 278 / IRQ7
- 278/ IRQ5

Поле DMA Channel позволяет задать для параллельного порта канал прямого доступа. **ПОМНИТЕ:** это поле становится доступным только при установке в поле Parallel Port Mode значения ECP. Имеются следующие возможности:

- DMA 1 (установка по умолчанию)
- DMA 3

После установки необходимых значений в подменю Peripheral Configuration, нажмите клавишу [Esc] для возврата в меню Advanced.

Large Disk Access Mode

Здесь указывается тип используемой на компьютере операционной системы. Следует всегда использовать установку по умолчанию - Normal, если не установлена UNIX или Novell Netware. Имеются следующие возможности:

- Large
- Normal (установка по умолчанию)

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим Large Disk Access управляет обращением контроллера к дисковому пространству. Выбор установки Large может привести к тому, что компьютер не распознает формат диска DOS, Windows или другой системы на базе DOS.

TV Mode

Устанавливает тип выходного телесигнала для подключения к телевизору. Имеются следующие возможности:

- NTSC (установка по умолчанию)
- PAL

Internal Pointing Device

Это поле позволяет включать и отключать встроенное указательное устройство (например, сенсорную панель TouchPad или TrackPoint).

- Enabled (включено установка по умолчанию)
- Disabled (отключено)

NumLock

Устанавливает включение или блокировку цифровой клавиатуры при подаче питания.

- Auto (установка по умолчанию, сохраняет во время отключения последнее выбранное состояние)
- Оп (включена)
- Off (заблокирована)





Программа BIOS Setup позволяет задавать пароли в меню Security. Пароли управляют доступом к BIOS и некоторым возможностям меню Security во время запуска системы. При вводе пароля строчные и заглавные буквы воспринимаются одинаково.



Расширенная система защиты компьютера позволяет устанавливать пароль для предотвращения несанкционированного доступа к системным ресурсам, данным и программе BIOS Setup. В данном разделе описаны все параметры режимов защиты. При выборе в полосе меню пункта Security появляется следующее меню:



Программа BIOS Setup позволяет здать два различных пароля: пароль супервизора и пароль пользователя. Когда пароли отключены, каждый имеет доступ ко всем функциям программы BIOS Setup. Если установлена защита, то для входа в программу BIOS Setup и доступа к возможностям меню Security требуется знание пароля супервизора.

Set Password

Это поле позволяет задать пароль пользователя. Для этого нужно выделить поле подсветкой и нажать клавишу [Enter]. Появится следующее диалоговое окно:



Set User Password					
Enter New Password :	[]			
Confirm New Password:	[]			

Введите пароль и нажмите клавишу [Enter]. В качестве пароля можно ввести любую последовательность из восьми (или менее) букв и цифр. Все другие символы и клавиши игнорируются. Чтобы подтвердить свой пароль, снова введите его и нажмите клавишу [Enter]. Теперь пароль пользователя установлен. Этот пароль обеспечивает доступ ко всем возможностям меню BIOS Setup.

Для удаления пароля выделите это поле подсветкой и нажмите клавишу [Enter]. Появится то же самое диалоговое окно, которое описано выше. Дважды нажмите клавишу [Enter]. Пароль удален.

Password checking

Этот режим можно включать, только если установлен пароль пользователя. При включении этого режима система для загрузки будет требовать ввода пароля пользователя. При выборе для режима значения Always система будет требовать пароль пользователя, не только при загрузке, но и при возвращении из режима сохранения на диск. Кроме того, будет отключена загрузка с дискеты или компакт-диска. Для этого поля имеются следующие возможности:

- Disabled (отключено установка по умолчанию)
- On boot (при загрузке)
- Always (всегда)

батареи без ее подзарядки. Для изменения установок энергопотребления нужно выбрать в полосе меню пункт Power Savings. Появится следующее меню:

Меню Power



PhoenixBIOS Setup Utility						
Main Adva	inced S	ecurity I	Power	Boot E	Exit	
Power Sasving Suspend Mode Standby Timec Auto Suspend Hard Disk Tin Video Timeout Resume On M Lid Switch Cl Beep On Batte	s : Timeout : lodem Ring : osure : ery Low :	[Customized] [Save To RA [1 Miunte] [Off] [Disabled] [Disabled] [On] [Panel off] [Enabled]	M]		Item Specific Help Select Power Management Mode. Choosing modes changes system power management settings. Maximum Power Savings conserves the greatest amount of system power while Maximum Performance conserves power but allows greatest system performance. To alter these settings, choose Customize. To turn off power management, choose Disable.	
F1 Help Esc Exit	++ Select → Select	Item Menu	-/+ C Enter Se	hange Values elect > Sub-Me	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit	

Меню Power программы Setup позволяет настраивать установки, обеспечивающие экономию электроэнергии. Включение режимов энергосбережения позволяет увеличить срок работы от

Power Savings

Этот режим должен быть включен, если вы хотите иметь возможность пользоваться автоматическими функциями энергосбережения. Для этого поля имеются следующие возможности:

- Disabled (отключен)
- Customized (регулируемые значения установка по умолчанию)
- Maximum Power Savings (максимум экономии электроэнергии)
- Maximum Performance (максимальная производительность)

При выборе значения Disabled управление энергопотреблением не будет функционировать, независимо от других установок в этом меню.

Значение Customized позволяет задавать собственные значения для перечисленных далее полей меню Power.

Установка Maximum Power Savings обеспечивает максимальную экономию энергии. Оставшимся полям меню Power будут присвоены значения, обеспечивающие максимум экономии.

Выбор для этого поля значения Maximum Performance обеспечивает наилучшую производительность системы при некоторой экономии энергии. Оставшимся полям меню Power будут присвоены значения, обеспечивающие максимум производительности.

Suspend Mode

Это поле определяет, где будет сохраняться информация при переходе компьютера в режим приостановки. Имеются следующие возможности:

- Save To RAM (сохранение в ОЗУ установка по умолчанию)
- Save To Disk (сохранение на диске)



Standby Timeout

Эта установка доступна, только если в поле Power Savings выбрано значение Customized. Она задает промежуток времени, по истечении которого система автоматически переходит в режим ожидания. В режиме ожидания многие устройства, в том числе подсветка дисплея, отключаются, и система переходит в режим пониженного энергопотрбеления с быстрым "пробуждением". Для этого параметра возможны следующие установки:

- Off (отключен) 6 Minute
- 1 Minutes
- 8 Minutes
- 2 Minutes
- 12 Minutes
- 4 Minutes
- 16 Minutes

Если установлена программа Advanced Power Management (APM), то управление этим режимом передается ей и установки APM имеют приоритет над значением, выбранным в этом поле.

Auto Suspend Timeout

Эта установка задает промежуток времени, по истечении которого система автоматически переходит в режим приостановки. При выборе значения Off компьютер не может перейти в режим приостановки, при котором энергия потребляется меньше всего. Для этого параметра возможны следующие установки:

- Off (отключен)
- 20 Minutes 30 Minutes
- 5 Minutes 10 Minutes
- 40 Minutes
- 15 Minutes
- 60 Minutes



Hard Disk Timeout

Это поле позволяет задать продолжительность периода бездействия, после которого жесткий диск прекращает вращение и переходит в режим энергосбережения. Возможны следующие варианты:

- Disabled (отключено)
- 1 Minute
- 2 Minutes
- 4 Minutes
- 6 Minutes
- 8 Minutes
- 10 Minutes
- 15 Minutes

Video Timeout

Это поле позволяет задать продолжительность периода бездействия, после которого отключается дисплей. Возможны следующие варианты:

- Disabled (отключено)
- 2 Minutes
- 4 Minutes
- 6 Minutes
- 8 Minutes
- 10 Minutes
- 15 Minutes



Resume On Modem Ring

Если для этого параметра выбрано значение On, то в случае звонка по модему система выходит из режима приостановки. **ПОМНИТЕ:** у компьютера P6000 Notebook нет встроенного модема; модем приобретается отдельно.

- Off (отключен установка по умолчанию)
- Оп (включен)

Lid Switch Closure

Этот параметр позволяет связывать управление энергопотреблением с положением крышки компьютера. Имеются следующие значения:

- Panel off (установка по умолчанию)
- Disabled (отключено)

Beep on battery low

Этот параметр управляет включением или отключением звукового оповещения об истощении заряда батареи.

- Disabled (отключен)
- Enabled (включен установка по умолчанию)

Меню Воот

Меню Boot позволяет задать порядок, в котором компьютер P6000 Notebook будет проверять устройства в поисках загрузочного файла. Для внесения изменений выберите Boot в полосе меню и появится следующий экран:



		Pł	noenixBIOS Set	up Utility		
Main	Advanced	Security	Power	Boot	Exi	t
1. [rem	ovable Devices]					Item Specific Help
2. [Hai 3. [AT.	d Drive] API CD-ROM I	Drive]				To select the boot device, use the up and down arrows, then press <+> to move the device up the list, or <> to move it down the list Press <esc> to exit this menu</esc>
F1 Help Esc Exit	t∔ Se ↔ S	elect Item elect Menu	-/+ C Enter S	Change Valu Select > Su	ues b-Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

Поиск стартового устройства

С помощью клавиш со стрелками в меню Boot можно выбрать в качестве стартового устройства одно из трех предложенных в списке. С помощью клавиш [+] или пробела и [-] можно изменить последовательность перебора системой устройств во время поиска стартового устройства после подачи питания.

Меню Exit

После того как вы выбрали все необходимые значения в различных меню программы Setup, вам нужно сохранить новые установки и выйти из этой программы. Выберите в полосе меню пункт Exit и появится следующее меню:



Примечание. Из этого меню нельзя выйти нажтием клавиши [Esc]. Для выхода

Ниже описан каждый из пунктов этого меню. Exit Saving Changes

После того как вы выбрали все необходимые значения, выберите в меню Exit этот пункт, чтобы обеспечить сохранение выбранных вами значений в КМОП-памяти. Эта память поддерживается встроенной резервной батареей и сохраняется даже при выключении компьютера. После выбора этого пункта появляется запрос на подтверждение сделанного выбора. Выберите Yes, если вы хотите сохранить выбранные установки и выйти из программы.



Exit Discarding Changes

Этот вариант нужен в том случае, когда вы не хотите сохранять внесенные в программе Setup изменения. Если вы внесли изменения в какие-либо поля, кроме полей даты, времени и пароля, вы получите запрос на подтверждение выбора этого пункта.

Load Setup Defaults

Этот пункт позволяет вернуться к установкам по умолчанию для всех параметров меню Setup. При выборе этого пункта или при нажатии на клавишу [F9] запрашивается подтверждение. Для возврата к установкам по умолчанию выберите Yes. После этого вы можете выйти из программы, сохранив установки (выбрать пункт Exit Saving Changes) или внести какие-то измененеия, прежде чем записывать значения в память.

Discard Changes

Выбор этого пункта позволяет отказаться от сделанных изменений и вернуться к тем значениям, которые были записаны ранее. После выбора этого пункта запрашивается подтверждение. Чтобы отказаться от внесенных изменений и вернуться к предыдущим значениям, выберите Yes.

Save Changes

Выбор этого пункта позволяет сохранить сделанные изменения без выхода из программы Setup. После этого вы можете вернуться к другим меню и внести изменения.После выбора этого пункта запрашивается подтверждение. Чтобы сохранить внесенные изменения, выберите Yes.



ГЛАВА 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Р6000 NOTEBOOK

Введение

В этой главе описаны основные возможности компьютера P6000 Notebook и приемы работы с ним. Рассматриваются вопросы, связанные с дисководами для дискет и компакт-дисков, указательным устройством Touchpad и другими устройствами ввода-вывода.

Съемные накопители



Предупреждение. Не следует проводить замену устройства во время работы компьютера. Перед сменой модуля обязательно отключите питание. Не трогайте контакты разъемов, чтобы не повредить устройство статическим разрядом.

Запись и считывание данных - это две основные операции, которые выполняются в ходе работы на компьютере. P6000 Notebook снабжен дисководом для 3,5-дюймовых дискет и жестким диском. Высокоскоростной привод CD-ROM может быть поставлен дополнительно. Все накопители выполнены в виде съемных модулей. На компьютер можно установить дополнительно дисковод LS-120 Superdisk, второй жесткий диск или дисковод DVD-ROM/ RAM. Дисковод для дискет можно использовать одновременно с приводом CD-ROM с помощью специального кабеля (PACB-FD01), подсоединяемого к параллельному порту. В следующих разделах описана работа со всеми этими устройствами.

Дисковод для дискет

Компьютер P6000 Notebook снабжен съемным дисководом, который может работать с дискетами двойной плотности емкостью 720 Кб и с дискетами с высокой плотностью емкостью 1,22 Мб. Благодаря модульной конструкции вы можете заменять один накопитель другим. Вы можете использовать дисковод для дискет одновременно с приводом CD-ROM, если подключите дисковод к параллельному порту, с помощью поставляемого кабеля, а привод вставите в отсек для накопителей. Заменять устройства во время работы компьютера нельзя: необходимо прежде отключить подачу питания.

Вставка и извлечение дискет



Удаление дисковода для дискет

Компьютер P6000 Notebook поставляется с установленным в отсеке для устройств дисководом. Ниже описано, что нужно сделать, чтобы извлечь дисковод из отсека.

- 1. Выключите P6000 Notebook.
- 2. Поверните P6000 Notebook нижней стороной вверх, а передней панелью к себе.
- 3. Найдите на нижней панели компьютера защелку накопителя, помеченную значком Ъ.
- 4. Отодвиньте защелку и, не отпуская ее, вытащите дисковод наружу.

Привод CD-ROM

В последнее время в качестве носителей информации для ПК все чаще используются компактдиски. Одной из причин этого служит их большая емкость. На компакт-дисках можно хранить до 650 Мб информации, включая аудио- и видеоданные, текстовые файлы и программы. Компьютер P6000 Notebook может быть дополнительно укомплектован высокоскоростным приводом CD-ROM.

Поддерживаемые форматы компакт-дисков

Ниже перечислены форматы, поддерживаемые этим приводом CD-ROM.

- Аудио и музыкальные компакт-диски.
- Фотодиски.
- Компакт-диски, совместимые с MS-DOS MSCDEX, mode 1 и mode 2.
- СD-ROM/XA, CD-I и видеодиски.

Установка и извлечение компакт-дисков

На рисунке показано, как вставлять компакт-диск в дисковод и как извлекать его оттуда. Обращайтесь с компакт-дисками аккуратно, соблюдайте правила, изложенные в документации их поставщика.







Как открыть лоток вручную



Рядом с кнопкой для выталкивания дисков располагается отверстие для аварийного открывания лотка в случае отказа кнопки или при отключенном питании. Распрямив скрепку, вставьте ее в это отверстие и осторожно, но энергично надавите, чтобы высвободить лоток. Предварительно отключите питание.

Съемный модуль жесткого диска

Жесткие диски имеют большую емкость и гораздо более высокую скорость обращения, чем дискеты и компакт-диски. Компьютер P6000 Notebook поставляется с уже установленным и готовым к работе модулем жесткого диска. Он обычно называется дисководом ATA/Enhanced IDE с форм-фактором 3,5 дюйма ширины и 1,8 дюйма высоты. Диски ATA/Enhanced IDE являются надежными и экономичными накопителями с быстрым доступом.

Важное замечание

Неправильная перевозка может привести к повреждению жесткого диска, обращайтесь с компьютером P6000 Notebook осторожно, оберегайте его от статических разрядов, сильных вибраций и ударов.

Высокоскоростной обмен информацией

Поддерживаются следующие высокоскоростные режимы обмена:

- Ultra DMA/33 до 33 Мб/сек
- PIO mode 4 до 16,6 Мб/сек

Удаление и модернизация жестких дисков

P6000 Notebook поставляется с установленным в специальном отсеке модулем жесткого диска. Если вы хотите удалить его или заменить более емким устройством, обратитесь, пожалуйста, за инструкциями к уполномоченному дилеру.

Указательное устройство Touchpad

Встроенное в компьютер указательное устройство Touchpad полностью соместимо с двухкнопочной мышью PS/2. Это сенсорное устройство без движущихся частей, поэтому механический сбой практически невозможен. Однако для работы с некоторыми прикладными программами устройству требуется специальный драйвер. За информацией об этом обратитесь к руководству по драйверам и утилитам.





Использование сенсорной панели

Для использования панели Touchpad достаточно слегка нажать на устройство кончиком пальца. Во избежание повреждения устройства не применяйте для этого ручку или другие предметы с острыми кончиками. Основное назначение панели заключается в перемещении курсора по экрану. Приведенные ниже рисунки иллюстрируют использование панели Touchpad при работе с операционной системой Windows.

1. Щелчок/Касание. Для выбора нужного элемента щелкните кнопкой устройства или просто коснитесь панели кончиком пальца.

Щелчок



Касание



2. Двойной щелчок/двойное касание. Это стандартный прием для запуска программы с помощью соответствующего ей значка. Поместите курсор на значок нужной вам программы и дважды нажмите левую кнопку или дважды коснитесь панели. Если интервал между двумя щелчками или касаниями будет слишком большим, операция не выполнится.

Двойной щелчок



Двойное касание



3. Перетаскивание. Перетаскиванием называется перемещение расположенного на экране элемента с одного места на другое. Для этого можно поместить на элемент курсор, нажать левую кнопку и, не отпуская ее, передвинуть курсор на нужное место. Можно просто дважды коснуться панели, чтобы выбрать и "захватить" нужный элемент.



Перетаскивание касанием

Уход за панелью Touchpad

Touchpad - это сенсорное устройство. При неправильном обращении его легко повредить. Рекомендуем вам соблюдать следующие правила:

- оберегайте панель от грязи, жира и жидкостей;
- не трогайте панель грязными или мокрыми пальцами;
- не ставьте тяжелые предметы на панель или кнопки Touchpad.



Установка драйверов для Touchpad (DOS & Win31)

При работе в DOS или Win31:

- 1. Вставьте в дисковод компакт-диск с драйверами и утилитами и найдите каталог /Touchpad/DOS.
- 2. Запустите Inst31.exe.
- 3. Следуйте появляющимся на экране инструкциям для установки драйверов и утилит для Touchpad.



Указательное устройство Trackpoint

По желанию заказчика компьютер может быть укомплектован указательным устройством Trackpoint. Оно полностью совместимо с двухкнопочной PS/2 мышью. Trackpoint поддерживает все те же функции, что и Touchpad, за исключением касания, двойного касания и перетаскивания с помощью касания.

Дисплей

Компьютер P6000 Notebook снабжен 13,3-дюймовым цветным жидкокристаллическим дисплеем с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах, работающим в режиме XGA с разрешением 1024 х 768 и 64 тысячами цветов. Можно также подключить к компьютеру внешний монитор (на жидких кристаллах или на электронно-лучевой трубке) с помощью 15-контактного VGA-разъема Mini-D-sub или просто подключить видеоустройство, например, телевизор, к расположенному на задней панели разъему S-video, который рассчитан на передачу полного видеосигнала.

Комбинации клавиш, управляющие выдачей на дисплей

Ниже перечислены комбинации клавиш, которые управляют выдачей на дисплей компьютера.

Fn + 🗘	Увеличивает яркость
Fn + 🌞	Понижает яркость
Fn + LCD	Включает и выключает ЖК-дисплей
Fn + LCD/	Переключает выдачу то на ЖҚД, то на внешний монитор (ЖКД или ЭЛТ). Поддерживается и одновременная выдача.
Fn + <u></u> ⊤ ∨	Переключает выдачу на ТВ-устройство (в видеоформате NTSC или
	PAL, выбираемом с помощью BIOS Setup или VGA- драйвера).

Уход за дисплеем

ЖКД экран - очень чувствительное устройство; он требует бережного обращения. Рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:

- Когда вы не пользуетесь компьютером, держите панель с дисплеем закрытой, чтобы на ней не скапливалась пыль.
- Не используйте для очистки экрана химические средства. Протирайте его сухой салфеткой.
- Не прикасайтесь пальцами и другими предметами непосредственно к экрану.
- Не давите на компьютер, когда он закрыт, и не кладите на него предметы.

Внешние устройства

Если к компьютеру подключен монитор или телевизор, то с помощью комбинаций клавиш вы можете выбирать устройство, на которое будет выдаваться изображение. Имеются два режима:

- Одновременная выдача изображения на ЖКД и на внешний монитор.
- Выдача изображения на телевизор или видеомагнитофон (в формате NTSC или PAL/ SECAM)

Размер ЖКД-изображения в DOS и BIOS Setup

Для поддержки совместимости с DOS-приложениями, в частности с программой BIOS Setup, дисплей обеспечивает выдачу в режиме VGA с разрешением 640 х 480 (см. ниже).



РС-карты

У компьютера P6000 Notebook имеется два гнезда для PC-карт, рассчитанные на использование двух карт Type I или Type II, либо объединяемые для установки одной карты Type III. Это позволяет снабжать компьютер дополнительными возможностями в зависимости от конкретных потребностей. Стандарт PC-карт рассчитан на различные функции, включая средства связи и накопители, такие как карты памяти, факсмодемные карты, жесткие диски и сетевые адаптеры. Компьютер P6000 Notebook полностью поддерживает PCMCIA 2.1, 32-битный CardBus и порт Zoomed Video. Нижнее гнездо имеет номер 1, а верхнее - номер 2.



32-битный CardBus и порт Zoomed Video

ў Примечание. Порт Zoomed Video поддерживается только нижним гнездом.

CardBus позволяет PC-картам и компьютерам использовать 32-битную ведущую шину, функционируя с частотой 33 МГц, передавая данные в пакетных режимах, совместимых со 132 Мб/сек шины PCI. В то же время, стандартная 16-битная шина PC-карт обеспечивает скорость только 20 Мб/сек. Благодаря тому что P6000 Notebook снабжен CardBus, обеспечивающим более быструю передачу данных, этот компьютер справится с такими требовательными к полосе пропускания приложениями, как 100 Мб/с Fast Ethernet, периферийные устройства Fast SCSI и видеоконференции на базе ISDN, которые являются новинкой даже для настольных ПК. Использующие CardBus периферийные устройства Должны поддерживать "горячую" замену и стандарт Plug & Play.
Гнездо CardBus совместимо с 16-битными РС-картами, функционируя при напряжении 5 вольт, в то время как CardBus достаточно 3,3 вольт, что снижает потребление энергии.

Входящий в состав архитектуры компьютера стандарт Zoomed Video обеспечивает полноэкранный видеоканал для таких приложений, как MPEG-декодеры для фильмов и игр, TBтюнеров и видеоконференций. ZV-порт позволяет передавать видеоданные с PC-карты непосредственно в VGA-буфер, минуя шину центрального процессора и шину PCI. Благодаря этому возможно высококачественное полноценное видеовоспроизведение в реальном времени без использования ЦП и снижения производительности шины.

Вставка и извлечение РС-карты

Для установки РС-карты выполните следующие действия (см. рис.):

- 1. Найдите отмеченный край РС-карты и направьте ее контактами в сторону гнезда.
- 2. Вставьте РС-карту до упора в соответствующее гнездо (в зависимости от ее типа), пока она не защелкнется и наружу не выдвинется специальный рычажок-выталкиватель.
- 3. Рычажок можно свернуть вправо, чтобы предотвратить поломку или случайное выталкивание карты.





Для удаления РС-карты выполните следующие действия (см. рис.):

- 1. Поднимите кончик рычажка той карты, которую вы хотите извлечь.
- 2. Нажмите на кончик, чтобы извлечь карту.

Драйверы

Поставляемая операционная система Windows 95 (OSR 2.1) снабжена драйверами, необходимыми компьютеру для опознавания PC-карт и их обслуживания. Однако для новых PC-карт может понадобиться модернизация драйверов. За дополнительной информацией обращайтесь к уполномоченным дилерам.



Примечание. При установке РС-картыТуре III удостоверьтесь, что контакты вставлены в нижнее гнездо 1. Перед извлечением карты, проверьте, что к ней не происходит обращение, особенно если это карта жесткого диска.

Мультимедийная аудиосистема

Встроенная аудиосистема компьютера позволяет использовать все многообразие учебных и развлекательных программ, имеющихся на современном рынке. Встроенный цифровой аудиоконтроллер обеспечивает богатый живой стереозвук в 16-битном режиме. Благодаря двум встроенным стереодинамикам, микрофону и аудиоразъемам для ввода и вывода звука с помощью внешних аудиоустройств компьютер P6000 Notebook можно использовать как портативное мультимедийное устройство. Все аудиовозможности управляются программным путем.

Ниже перечислены особенности аудоиосистемы компьютера.

- Встроенный синтезатор OPL3 FM
- Поддержка Sound Blaster Pro совместимости
- Поддержка Windows Sound System совместимости
- *Режим Full Duplex*
- Встроенный MPU401-совместимый порт для джойстика и MIDI-интерфейса
- Поддержка эффекта трехмерного звучания
- 16-битное оцифрованное аудиовоспроизведение
- Встроенный микрофон для удобства записи
- Два встроенных стереодинамика
- Оцифрованная аудиозапись с помощью встроенного микрофона или внешнего источника

Управление громкостью

Громкость звуковоспроизведения компьютера легко регулировать следующим образом:

Комбинация клавиш	Описание
Fn 🔺 🖚	Увеличивает громкость.
Fn▼II	Понижает громкость.
Fn •())∕•(Отключает звук.

Беспроводная инфракрасная связь

На задней панели P6000 Notebook расположен инфракрасный порт. Этот порт обеспечивает совместимость со стандартом IrDA Serial Infrared Data Link Standard Version 1.1, что позволяет обмениваться информацией с другими устройствами без помощи проводов. Можно использовать SIR/FIR-приложение для обмена файлами с другим компьютером, снабженным инфракрасным портом. Ниже в таблице кратко описаны все возможные режимы работы этого порта. Режим нужно выбрать в BIOS, прежде чем устанавливать драйвер инфракрасного порта и приложения для обмена файлами.

Режим порта	Описание
FIR	Режим передачи Fast Infrared, скорость до 4 Мбит/сек
SIR	Режим передачи Serial Infrared, скорость до 115,2 Кбит/сек

Правила пользования инфракрасной связью

При использовании инфракрасной связи соблюдайте следующие правила:

- Убедитесь, что для параметра IR Mode в программе BIOS Setup задан именно тот режим, который вы собираетесь использовать.
- Угол между двумя инфракрасными портами обменивающихся файлами устройств не должен превышать 15 градусов.
- Расстояние между портами не должно превышать метра.
- Во время обмена файлами ни P6000 Notebook, ни второе устройство не следует сдвигать с места.
- При использовании инфракрасной связи в условиях высокого шума могут произойти сбои в пересылке данных.

USB (универсальная последовательная шина) - это разработанный лидерами компьютерной и телекоммуникационной отраслей стандарт шины для периферийных устройств, который позволяет распространить на эти устройства стандарт Plug & Play и устранить необходимость в установке адаптеров и изменении конфигурации системы.

P6000 Notebook снабжен одним USB-портом, использующим в качестве соединителя экранированную розетку и позволяющим автоматически выполнять установку конфигурации периферийных устройств сразу же после их физического подсоединения без необходимости перезагрузки или обращения к программе Setup. USB позволяет подключать к компьютеру одновременно до 127 устройств, при этом мониторы или клавиатуры функционируют как дополнительные устройства или концентраторы.

Встроенный в компьютер USB-контроллер организует передачу данных на высокой (12 Мбит/с) скорости для цифровой камеры или на низкой (1,5 Мбит/с) для клавиатуры или мыши. Компьютер управляет также логическим подключением устройств.

Драйверы

Входящая в комплект поставки операционная система Windows 95 (OSR 2.1) снабжена стандартным драйвером, который позволяет компьютеру P6000 Notebook распознавать периферийные устройства класса USB. Однако новые устройства могут потребовать обновления драйвера. За более подробной информацией обращайтесь к уполномоченным дилерам по периферийным устройствам или жестким дискам. Согласно сообщениям Intel и Microsoft текущая версия USB-драйвера и корректировочный файл для Windows 95 могут неправильно функционировать в режимах энергосбережения.



Блок питания

Питание компьютера P6000 Notebook осуществляется одним из двух способов: с помощью адаптера переменного тока или от батареи. Адаптер (блок питания) преобразует переменный ток, поступающий от настенной розетки, в необходимый компьютеру постоянный ток. Батарейный блок представляет собой комплект литиево-ионных или (дополнительная возможность) никелево-металлгидридных батарей, объединенных в общем корпусе из негорючего пластика и снабженных индикатором уровня заряда. Компьютер P6000 Notebook поставляется с батарейным блоком, размещенным в специальном отсеке. Основная задача блока питания - подавать электроэнергию на компьютер. В главе 1 было показано, как подсоединить блок к компьютеру. Если блок соединен с компьютером, то он подает питание до тех пор, пока подключен к электророзетке.



Примечание. Обратите внимание на предостережения, размещенные на этикетке блока питания.

Питание от батареи

P6000 Notebook рассчитан на работу со съемным батарейным блоком. Блок размещен в специальном отсеке (см. рис.).



Полностью заряженный батарейный блок обеспечивает примерно 4-5 часовработы. Этот срок можно увеличить с помощью режимов энергосбережения. В системе использован принятый в среде Windows стандарт Smart Battery, который обеспечивает информацию об оставшемся времени работы и проценте заряженности батарейного блока. У уполномоченных дилеров вы можете приобрести дополнительные батарейные блоки. Прежде чем первый раз использовать P6000 Notebook на автономном питании, проверьте по значку батареи на панели состояния, что батарея заряжена полностью. При выключенном компьютере зарядка батареи занимает 2,5 -3 часа. При использовании дополнительных никелево-магниевых батарей заряжайте батарею всегда полностью, чтобы снизить "эффект памяти".

Установка батарейного блока

Для установки батарейного блока в отсек выполните следующие действия:

- 1. Осторожно вдвиньте блок в отсек.
- 2. Блок зафиксирован, если вы услышали щелчок.

Удаление батарейного блока

Для извлечения батарейного блока из отсека выполните следующие действия:

- 1. Выключите P6000 Notebook.
- 2. Поверните компьютер нижней панелью вверх и передней панелью к себе.
- 3. На нижней стороне компьютера найдите защелку батарейного блока, помеченную значком Ъ.
- 4. Отодвиньте защелку и, не отпуская ее, вытащите наружу батарейный блок.

"Горячая замена" батарейных блоков

Р6000 Notebook позволяет заменять батарейные блоки во время работы. Для этого должен быть включен режим сохранения в ОЗУ или на диск (в последнем случае необходим соответствующий раздел на диске). Для замены батареи переведите компьютер в режим приостановки, замените батарею и нажатием произвольной клавиши верните компьютер в рабочий режим.

Зарядка батарейного блока

Батарейный блок можно зарядить с помощью адаптера переменного тока. При включенном адаптере установленная в компьютер батарея заряжается, независимо от того, включен ли компьютер. Если компьютер выключен, то полная зарядка займет 2,5-3 часа.

Расположенный на панели состояния значок указывает состояние батареи. Если значок мигает, идет зарядка. Расположенный внутри четырехполосный индикатор указывает величину оставшегося заряда. Оранжевый индикатор на передней панели компьютера тоже указывает состояние батареи. Если он мигает, то вставленный в компьютер батарейный блок заряжается. Если светится - батарея полностью заряжена.

Работа от батареи

Полностью заряженная литиево-ионная батарея обеспечит энергии примерно на 4-5 часов работы. Реальная продолжительность работы будет зависеть от того, как вы используете режимы энергосбережеиня, от ЦП вашего компьютера, размера памяти и типа дисплея.

В Windows 95 звуковое предупреждение об истощении заряда батареи срабатывает автоматически. В DOS же, для того чтобы получать звуковые предупреждения, необходимо подключить файл POWER.EXE. В Windows 3.1 для этого нужно включить W31-APM. Файл POWER.EXE загружается с помощью добавления в CONFIG.SYS строки вида DEVICE=. Этот файл не нужен при работе в Windows 95. За дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя по DOS или Windows 3.1.

Индикаторы заряда

Значок батареи на панели состояния показывает уровень заряда с помощью четырехполосного счетчика. Кроме того, мигание его контура указывает на то, что идет зарядка батареи. Когда заряда остается совсем мало, начинает мигать нижняя из четырех полос индикатора и вы слышите звуковой сигнал. В этом случае нужно немедленно подключить блок питания или сохранить информацию во избежание ее потери.

Остается примерно 75 ~ 100% заряда батареи.
Остается примерно 50 ~ 75% заряда батареи.
Остается примерно 25 ~ 50% заряда батареи.
Остается примерно 10 ~ 25% заряда батареи.
Когда начинает мигать нижняя полоса, остается менее 9%

В верхней части батарейного блока расположен четырехуровневый индикатор. Для того чтобы узнать уровень оставшегося заряда, надо нажать на размещенную на этикетке индикатора кнопку. Если контур значка мигает, идет зарядка батареи.

Разрядка батарейного блока

Разрядку батареи следует применять для уменьшения "эффекта памяти" при использовании никелево-металлгидритных батарейных блоков.



Предупреждение. Если питание включено, то во избежание потери данных никогда не вынимайте батарейный блок, не перейдя в режим приостановки.

Режимы энергосбережения

Компьютер P6000 Notebook снабжен рядом автоматических и регулируемых возможностей энергосбережения, использование которых поможет продлить срок службы батареи. Некоторыми из этих возможностей можно управлять с помощью меню Power программы BIOS Setup. Режимы энергосбережения сводятся к тому, чтобы экономить энергию за счет перевода компонентов компьютера на пониженное энергопотребление при любой возможности. Такое пониженное потребление называется режимом ожидания или приостановки. При переходе в любой из них начинает мигать индикатор питания.

Режимы Full Power и Maximum Performance

Если в программе BIOS Setup отключено управление энергопотреблением, P6000 Notebook работает в режиме Full Power. При этом индикатор питания всегда горит. Если вы заинтересованы не только в производительности системы, но и в экономии энергии, то мы рекомендуем вместо полного отключения управления энергопотреблением выбрать режим Maximum Performance.

Режим ожидания

Помимо снижения частоты ЦП в этом режиме устройства, включая подсветку дисплея, переводятся в менее активное состояние. P6000 Notebook переходит в этот режим после истечения указанного периода бездействия. Продолжительность этого периода может быть задана в программе BIOS Setup. Для возврата в рабочий режим достаточно нажать любую клавишу.

Режим приостановки

В этом режиме ЦП останавливается и большинство устройств компьютера P6000 Notebook переводятся в состояние минимальной активности. Энергопотребление в этом режиме становится самым низким. P6000 Notebook переходит в режим приостановки после истечения указанного периода бездействия. Продолжительность этого периода может быть задана в программе BIOS Setup. Для возврата в рабочий режим достаточно нажать любую клавишу. При переходе в любой из режимов энергосбережения индикатор питания начинает мигать.

Пример настройки режимов энергосбережения

Значения параметров System Standby, Auto Suspend, Hard Disk Off и Video Off задают продолжительность интервалов, в течение которых система должна бездействовать для перехода на следующий уровень экономии энергии. Ниже приведен пример, иллюстрирующий ситуацию. Если параметру Hard Disk Timeout задано значение **2** минуты, параметру Standby Timeout - **8** минут, а параметру Auto Suspend Timeout - **10** минут, то происходить будет следующее:

- 1. После 2 минут бездействия системы остановится жесткий диск.
- 2. Еще через 6 минут (общее время бездействия составит 8 минут) система перейдет в режим ожидания.
- 3. После **2** минут пребывания в режиме ожидания произойдет приостановка компьютера с записью текущей информации в ОЗУ или на диск (общее время бездействия составит **10** минут).

После возвращения из режима приостановки работа приложений возобновляется с того места, на котором произошла приостановка.

Расширение памяти

При многих обстоятельствах вам может потребоваться расширение памяти. Часто это вызывается все большим усложнением приложений. Расширение памяти является одним из способов повышения производительности системы за счет снижения обращения к жесткому диску. В Р6000 Notebook встроен высокоскоростной 64-битный SDRAM-модуль памяти емкостью16 Мб. Для увеличения объема памяти имеются два 144-контактных гнезда SO-DIMM. Можно приобрести модули памяти емкостью 16, 32 или 64 Мб. Память Р6000 Notebook можно расширить до 144 Мб. Для обеспечения совместимости и надежности приобретайте модули памяти только у уполномоченных дилеров. Отсек с гнездами SO-DIMM расположен на нижней стороне компьютера.



SO-DIMM гнезда Отверстия

Крышка отсека памяти

Установка модулей памяти

- 1. Удалите винт, закрепляющий крышку отсека памяти, который расположен на нижней стороне компьютера P6000 Notebook и снимите крышку.
- 2. Осторожно и ровно вставьте модуль SO-DIMM под углом 20 градусов в одно из гнезд.
- 3. Надавите на модуль SO-DIMM так, чтобы защелкнулись две металлические скобы, стоящие по сторонам гнезда.

Удаление: вытащите скобы наружу так, чтобы модуль SO-DIMM приподнялся, а затем осторожно выньте его.



4

ПРИЛОЖЕНИЕ А ГЛОССАРИЙ

Application - приложение

Приложение - это разновидность компьютерной программы, предназначенная для выполнения определенной задачи. Приложения отличаются от других типов программ, таких как операционные системы, утилиты и компиляторы. Операционные системы управляют доступом к системным ресурсам, утилиты выполняют обслуживающие функции, а компилятор используется программистами при написании других программ. Типичными примерами приложений могут служить текстовые процессоры, электронные таблицы и базы данных.

AUTOEXEC.BAT

AUTOEXEC.BAT - это специальный файл, который автоматически выполняется системой DOS при каждом включении или перезапуске компьютера. Файл содержит важные команды, которые помогают задать конфигурацию системы, необходимую для работы установленного программного и аппаратного обеспечения.

BIOS

Это сокращение, обозначающее базовую систему ввода-вывода. BIOS - это набор процедур, которые регулируют обмен данными между такими компонентами компьютера, как ОЗУ, диски и монитор. Команды BIOS встроены в ПЗУ компьютера. Пользователь может настраивать параметры BIOS с помощью установленной на компьютере программы BIOS Setup, однако набор команд может изменить только программист.

Bit - бит

Самая маленькая единица информации. Бит может принимать значения 0 или 1.



Boot - загрузка

Загрузка компьютера заключается в запуске его операционной системы путем помещения ее в память.

Bus - шина

Шина - это электросхема, используемая различными компонентами компьютера для обмена данными.

Byte - байт

Байт - это группа из 8 последовательных битов. Байт используется для представления одной цифры, буквы, знака препинания или другого символа.

COM Port - порт COM

СОМ - это логическое устройство, которое служит для обозначения последовательного порта компьютера. У P6000 Notebook физически имеется один последовательный порт, но операционная система может присвоить ему одно из двух наименований (СОМ1 или СОМ3). Аналогично, инфракрасному порту может быть присвоено имя СОМ2 или СОМ4. Каждому порту СОМ задается свой номер прерывания и адрес ввода-вывода.

СРU - ЦП

ЦП - это сокращение, обозначающее центральный процессор. ЦП выполняет роль "мозга" компьютера. Он интерпретирует и выполняет команды и обрабатывает данные, хранящиеся в ОЗУ.

Cursor - курсор

Курсор - это мигающий на экране индикатор, который появляется в командной строке DOS или в прикладных программах.

Cylinder - цилиндр

Цилиндр - это область жесткого диска, где хранятся данные.

Device Driver - драйвер устройства

Драйвер устройства - это специальный набор команд, который позволяет компьютеру обмениваться информацией с устройством (например, с принтером или факс-модемом).



DOS

DOS - это сокращение, обозначающее дисковую операционную систему. DOS служит основой для работы всех остальных программ, включая Windows. DOS отвечает за распределение таких системных ресурсов, как память, процессорное время, дисковое пространство и доступ к периферийным устройствам. Таким образом, DOS обеспечивает базовый интерфейс между пользователем и компьютером.

Hardware - аппаратное обеспечение

Этим термином обозначаются физические компоненты, входящие в компьютерную систему, включая периферийные устройства (например, принтеры, модемы и указательные устройства).

IDE Drives - IDE-дисководы

IDE - это сокращение, обозначающее встроенную электронную систему дисководов. В IDE-дисководах встроена собственная система управления; в результате, отпадает необходимость в отдельной адаптерной плате.

Joystick- джойстик

Джойстик - это специальное указательное устройство, которое позволяет более гибко управлять курсором. В большинство компьютерных игр включена поддержка джойстика.

LPT Port - порт LPT

LPT - это сокращение, обозначающее логическое устройство, присваеваемое системой DOS параллельному порту компьютера. У P6000 Notebook физически имеется один параллельный порт, но операционной системой ему может быть присвоено одно из трех названий: LPT1, LPT2 или LPT3. Каждому порту LPT назначается свой адрес прерывания и адрес ввода-вывода.

MIDI Interface - интерфейс MIDI

MIDI - это сокращение, обозначающее цифровой интерфейс для подключения музыкальных инструментов. Порт MIDI компьютера P6000 Notebook соответствует стандартам для последовательного интерфейса, определенным Международной ассоциацией MIDI. Порт MIDI позволяет подсоединять к компьютеру клавиатуру, синтезатор и другие MIDI-устройства.



Multimedia - мультимедиа

Мультимедийная система объединяет графику, звук, анимацию и видео. P6000 Notebook является мультимедийным компьютером.

PCI Bus - PCI-шина

PCI - это сокращение, обозначающее межсоединение периферийных компонентов. Спецификация PCI определяет 32-битный интерфейс шины данных. Этот стандарт широко используется производителями плат расширения. Архитектура P6000 Notebook соответствует текущему определению спецификации PCI-шины.

Peripherals - периферийные устройства

Это устройства, подключаемые к компьютеру через порты ввода-вывода. Они позволяют компьютеру выполнять множество разнообразных заданий. P6000 Notebook имеет встроеннымй монитор и снабжен несколькими портами ввода-вывода для подключения таких периферийных устройств, как принтер, модем и джойстик.

POST

POST - это сокращение, обозначающее автотест, включающийся при подаче питания. После включения компьютера вначале выполняется POST - последовательность диагностических тестов, управляемая программным образом. В ходе этих тестов проверяется ОЗУ, схема материнской платы, дисплей, клавиатура, дисковод для дискет и другие устройства ввода-вывода.

Prompt - подсказка

Это сообщение, выдаваемое системой в тот момент, когда пользователю необходимо ввести данные или команду. Подсказка DOS появляется сразу после загрузки системы.

PS/2 Port - порт PS/2

В основе порта PS/2 лежит архитектура Micro Channel фирмы IBM. В соответствии с ней данные передаются по 16- или 32-битной шине. Р6000 Notebook снабжен одним портом PS/2.

RAM - 03У

ОЗУ - сокращение, обозначающее оперативную память компьютера. Существует несколько различных типов ОЗУ. В компьютере использованы модули SDRAM, а в кэш-памяти применяется другой тип модулей - SRAM.

Resolution - разрешение

Разрешение характеризует качество изображения, получаемого с помощью монитора, сканера или принтера, с точки зрения четкости и уровня детализации.

Resume - восстановление

Команда восстановления возвращает компьютер в нормальный режим работы из режима ожидания или приостановки.

ROM - ПЗУ

ПЗУ - это сокращение, обозначающее память, доступную только для чтения. Система не может записывать данные в ПЗУ, а может только читать их из ПЗУ.

System Disk - системная дискета

Системная дискета содержит основной файл операционной системы и используется для загрузки операционной системы.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

<u>Сокращение</u>	Значение
BIOS	базовая система ввода-вывода
CMOS	комплиментарная структура металл-оксид-полупроводник (КМОП)
DIMM	модуль памяти
DMA	прямой доступ к памяти
DRAM	динамическая оперативная память
EDO DRAM	DRAM со скоростью выдачи примерно на 30-50% быстрее обычной
IDE	интерфейс встроенного дисковода с контроллером
FIR	быстрый инфракрасный интерфейс
GB	гигабайт (1 Гб= 1073741824 байт или 1024 Мб)
ISA	промышленный стандарт шинной архитектуры
KB	килобайт (1 Кб = 1024 байт)
LCD	жидкокристаллический дисплей
MB	мегабайт (1 Мб = 1048576 байт или 1024 Кб)
MIDI	цифровой интерфейс для подключения музыкальных инструментов
MPEG	стандарт сжатия движущегося изображения
MS-DOS	дисковая операционная система фирмы Microsoft
PCI	стандарт локальной шины
PCMCIA	стандарт для РС-карт
POST	тест, выполняемый по включении ПК
ROM	постоянное запоминающее устройство
VGA	видеографический стандарт VGA, 640 x 480
SVGA	стандарт Super VGA, 800 x 600
XGA	видеографический стандарт ХGA, 1024 х 768

