

# ASMB6-iKVM

# 远程管理卡



C6918 第一版 2012 年 2 月发行

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护,未经华硕电脑股份有限公司(以下简称"华硕")许可,不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以"现状"及"以目前明示的条件下"的状态提供给您。在法律允许的范围内,华硕就本用户手册,不提供任何明示或默示的担保及保证,包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证,且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的 被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因 使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而 可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失(包括但不限于利 益损失、业务中断、资料遗失或其它金钱损失)负责,不论华硕是否被告知发生上述 损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制,所以 上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变,本用 户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网http:// support.asus.com,或是直接与华硕电脑客户关怀中心 800-820-6655 联系(不能拨 打 800 电话的用户,请拨打技术支持电话 021-34074610)。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容,其所有权及知识产权都为各产 品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时,本产品将不再受到华硕的保修及服务:

- (1)本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- (2)本产品序号模糊不清或丢失。

注意!倘若本产品上之产品序列号有所破损或无法辨识者,则该项产品 恕不保修!

# 目录内容

安全性须知	vi
电气方面的安全性	vi
操作方面的安全性	vi
华硕 REACH	vi
关于这本用户手册	vii
用户手册的编排方式	vii
提示符号	viii
哪里可以找到更多的产品信息	viii
ASMB6-iKVM 规格列表	X

#### 第一章:产品介绍

1.1	欢迎加入华硕爱好者的行列!	
1.2	产品包装	1-2
1.3	功能介绍	1-3
1.4	系统需求	
1.5	网络设置	1-5

#### 第二章:安装

安装前	[	2-2
硬件安	装	2-2
固件升	级与 IP 设置	2-4
2.3.1	固件升级	2-4
2.3.2	设置 BMC IP 源静态 IP	2-6
2.3.3	设置 BMC IP 源 DHCP	2-7
BIOS ì	殳置	2-8
2.4.1	设置 BIOS BMC	2-8
2.4.2	BMC 网络设置	2-8
2.4.3	系统事件日志	
运行 A	SMC6 应用程序	
2.5.1	设置 LAN 控制器	2-13
2.5.2	设置用户名与密码	
安装软	件	
2.6.1	安装 ARC	
2.6.2	运行 ARC	
	安裝件 個件升 2.3.1 2.3.2 2.3.3 BIOS ù 2.4.1 2.4.2 2.4.3 运行 A 2.5.1 2.5.2 安装轨 2.6.1 2.6.2	安装前

# 目录内容

#### 第三章:华硕 远程控制程序

3.1	华硕沅	程控制(ASUS Remote Console)	
	3.1.1	ABC 窗口介绍	
	3.1.2	连接远程服务器	
	3.1.3	交交。 茶取监控器信息	3-8
	3.1.4	泉示 FRU 信息	3-10
	3.1.5	显示系统事件日志	
	3.1.6	使用远程控制	
	3.1.7	显示所有远程服务器监控器	
	3.1.8	调整监控设置	3-14
	3.1.9	控制远程服务器电源	
	3.1.10	· 香看 PFT 信息	3-17
3.2	<b></b>		3-20
	3.2.1	安装并运行华硕 Host Management Controlle 应用程序	r Setup 3-20
	3.2.2	菜单栏	
	3.2.3	初始化(Initial)	
	3.2.4	查看(View)	
	3.2.5	设置(Set)	
	3.2.6	监控(Monitor)	
	3.2.7	帮助(Help)	
第四章	11:11	页用户界面	
4.1	网页用	户界面	
	4.1.1	登录应用程序	
	4.1.2	使用应用程序	
4.2	系统信	息(FRU Information)	4-4
4.3	服务器	状况(Server Health)	4-4
	4.3.1	监控信息(Sensor Readings (with Thresholds)).	4-5
	4.3.2	事件日志(Event Log)	

4.3.2 事件自恐(Event Log) 4.4.3 设置(Configuration) 4.6
4.4.1 活动目录(Active Directory) 4.6
4.4.2 DNS 4.6
4.4.3 LDAP 4.7
4.4.4 鼠标模式(Mouse Mode) 4.12

# 目录内容

	4.4.5	网络(Network)	
	4.4.6	Network Bond	
	4.4.7	NTP	
	4.4.8	PEF	
	4.4.9	RADIUS	
	4.4.10	远程会话(Remote Session)	
	4.4.11	服务(Services)	
	4.4.12	SMTP	
	4.4.13	SSL	
	4.4.14	用户(Users)	
4.5	远程控	制(Remote Control)	
	4.5.1	Console Redirection	
	4.5.2	服务器电源管理(Server Power Control)	
	4.5.3	机箱识别指令(Chassis Identify Command)	4-38
	4.5.4	电源按钮(Power Button)	
4.6	维护(	Maintenance)	
	4.6.1	固件升级(Firmware Update)	
	4.6.2	恢复出厂默认设置	

#### 附录:参考信息

A.1	BMC 插座	A-2
A.2	LAN 接口	A-3
A.3	疑难解决	A-4
A.4	监控器表	A-5

# 安全性须知

#### 电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害,在搬动电脑主机之前,请先将电脑电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要去除系统中的硬件设备时,请务必 先连接该设备的数据线,然后再连接电源线。可能的话,在安装硬件设 备之前先拔掉电脑电源的电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的数据线之前,请确定所有的电源线已事 先拔掉。
- 在使用扩展卡或扩展卡之前,我们建议您可以先寻求专业人士的协助。
   这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您 不确定您所属区域的供应电压值为何,那么请就近询问当地的电力公司 人员。
- 如果电源已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员 或经销商来处理。

### 操作方面的安全性

- 在您安装本产品之前,请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前,请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您 发现有任何重大的瑕疵,请尽速联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回型针及其他零件收好,不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量 避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题,请和经过检定或有经验的技术人员联络。



这个画叉的带轮子的箱子表示这个产品(电子设备)不能直接放入垃圾筒。请根据不同地方的规定处理。

### 华硕 REACH

注意:请遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)管理规范,我们会将产品中的化学物质公告在华 硕 REACH 网站,详细请参考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm

### 关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装华硕 ASMB6-iKVM 远程管理卡时所需用到的信息。

#### 用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成:

• 第一章:产品介绍

本章节描述本远程管理卡的功能和新技术。

第二章:安装

本章节描述安装管理卡与应用程序。

• 第三章:华硕远程控制程序

本章节介绍华硕远程控制程序的功能。

• 第四章:网页用户界面

本章节介绍如何使用网页用户界面来设置与管理服务器。

• 附录:相关信息

本附录中包含 BMC、LAN 接口信息与疑难解决信息。

#### 提示符号

为了能够确保您正确地完成管理卡设置,请务必注意下面这些会在本手册中出现的标示符号所代表的特殊含意。

警告:提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。

/

2g)

小心:提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元 件。

重要:此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多 项软硬件的安装或设置。

注意:提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

#### 哪里可以找到更多的产品信息

您可以通过下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升级信息等。

1. 华硕网站

您可以到 <u>http://www.asus.com.cn</u> 华硕电脑互联网站取得所有关于华硕 软硬件产品的各项信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外,也有可能会夹带 有其他的文件,譬如经销商所附的产品保证单据等。



电子信息产品污染控制标示:图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生 外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害 的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示	₹:	
---------------------	----	--

	有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
印刷电路 板及其电 子组件	×	0	0	0	0	0
外部信号 连接头及 线材	×	ο	ο	ο	0	ο
外壳	×	0	0	0	0	0
软驱	×	0	0	0	0	0
电池	×	0	0	0	0	0
光驱	×	0	0	0	0	0
散热设备	×	0	0	0	0	0
电源适配 器	×	0	0	0	0	ο
硬盘	×	0	0	0	0	0
中央处理 器与内存	×	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注:

- 1. 此产品所标示之环保使用期限,系指在一般正常使用状况下。
- 此部件名称涵盖所有服务器相关产品,依产品不同实际涵盖项目会有所 减少。

# ASMB6-iKVM 规格列表

芯片组	Aspeed 2300
内置 RAM	系统:112MB 视频:16MB
内置 ROM	32MB
计时器	32-bit Watchdog Timer
主要功能	兼容 IPMI 2.0 支持 KVM over LAN 支持网页用户界面(远程管理) 支持虚拟媒体(Virtual media) 支持 Network Bonding
浏览器支持	<ul> <li>基于 HTML5/JS 的界面</li> <li>Web 界面中的多国语言支持,包括英括与当前所 支持语言</li> <li>Internet Explorer 7, 8 (IE6 SP2)</li> <li>Firefox 3.0 与以上版本</li> <li>Google Chrome 2.0 与以上版本</li> <li>Safari 3.0 与以上版本</li> <li>Opera 9.64 与以上版本</li> </ul>
操作系统支持	主机操作系统: - Windows Server 2003 32/64-bit - Windows Server 2008 32/64-bit - Red Hat Enterprise Linux 5.x 32/64-bit - SuSE Linux Enterprise Server 10.x 32/64-bit - SuSE Linux Enterprise Server 11.x32/64-bit 客户端操作系统: - Windows XP - Windows Vista - Windows Server 2003 32/64-bit - Windows 7 32/64-bit - Fedora Core 9 与以上版本 32/64-bit - Red Hat Enterprise Linux 5.x 32/64-bit - Mac OS X
尺寸	22mm x 17mm

★ 规格若有任何更改, 恕不另行通知

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋 予本产品的优异特色,利用简洁易懂的 说明,让您能很快的掌握本产品的各项 特性,当然,在本章节我们也会提及所 有能够应用在本产品的新技术。

产品介绍

# 1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列!

再次感谢您购买此款华硕 ASMB6-iKVM 远程管理卡。

华硕 ASMB6-iKVM 兼容智能平台管理接口(Intelligent Platform Management Interface, IPMI) 2.0,允许您通过本地网络(LAN)中的中心服务器来监控、控制与管理一台远程服务器。将 ASMB6-iKVM 管理卡插入服务器主板,就可以即时有效地监控服务器。此方案帮助您降低 IT 管理成本,也提高了工作效率。

在您拿到本产品包装盒之后,请马上检查下面所列出的各项标准配件是 否齐全。

### 1.2 产品包装

请检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。

- ・ 华硕 ASMB6-iKVM 远程管理卡
- 驱动程序与应用程序光盘
- ・ 用户手册



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形,请尽快与您的经销商联系。

# 1.3 功能介绍

- 1. IPMI 2.0
  - 系统接口(KCS)
  - ・ LAN 接口(支持 RMCP+)
  - 系统事件日志(SEL)
  - 传感数据记录(SDR)
  - 现场可更换部件(FRU)
  - 远程开机/关机,远程重启系统
  - Serial Over LAN (SOL)
  - 验证类型:RAKP-HMAC-SHA1
  - 加密(AES)
  - 事件过滤平台(PEF)
  - 平台事件陷阱(PET)
  - 看门狗计时器(Watchdog Timer)
- 2. Private I2C 总线
  - 自动监控器(温度、电压、风扇速度与记录事件)
- 3. PMBus\*
  - 支持 PMBus 设备电源
- 4. PSMI\*
  - 支持 PSMI 总线设备电源
- 5. 网页用户界面
  - 监控器,显示 SDR、SEL、FRU、设置 BMC、LAN
  - ・ 支持 SSL (HTTPS)
  - · 多级用户许可
  - 升级 BMC 固件
- 6. 固件升级
  - ・ DOS 工具
  - 网页图形用户界面(Windows<sup>®</sup> XP/Vista/2003/2008、RHEL5.2、 SLES10SP2)

- 7. 提示
  - PET
  - SNMP Trap
  - e-Mail
- 8. KVM over Internet
  - 网页远程控制
- 9. 远程更新 BIOS
  - 使用远程软驱更新 BIOS
- 10.远程存储(虚拟媒体)
  - 支持两个远程存储器,用于 USB/CD-ROM/DVD 与影像
- 11.远程安装操作系统
  - 使用远程存储器远程安装操作系统

\* 须支持 PMBus 与 PSMI \*\* 规格若有变更<sup>,</sup>恕不另行通知

### 1.4 系统需求

在安装 ASMB6-iKVM 远程管理卡之前,请先确认远程服务器系统是否达 到下列要求:

- 支持底板管理控制器(Baseboard Management Controller, BMC) 插座\* 的华硕服务器主板
- 支持 RJ-45 网络接口,用于服务器管理\*\*
- Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer 5.5 或更新版本; Firefox



\* 请访问华硕网站(<u>http://www.asus.com.cn</u>)获取最新支持 ASMB6-iKVM 的服务器主板列表。

\*\* 详细信息请参看附录。

### 1.5 网络设置

安装在远程服务器主板上的 ASMB6-iKVM 远程管理卡通过直接 LAN 连接或网络集线器连接到本地 / 中心服务器。以下是支持的服务器管理设置:



#### 通过网络集线器的 LAN 连接





本章节描述了如何将管理卡安装到 服务器主板上,并介绍了如何安装各项 应用程序。



### 2.1 安装前

在您动手安装远程管理卡到服务器主板上之前,请务必先作好以下所列出 的各项预防措施。



- 为避免产生静电,在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电
   手环之外,您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像
   电源供应器外壳等。
- 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您移除任何一个集成电路元件后,请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电,或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或移除任何元件之前,请确认电源供应器的电源开关 是切换到关闭(OFF)的位置,而最安全的做法是先暂时拔出 电源供应器的电源线,等到安装/移除工作完成后再将之接回。 如此可避免因仍有电力残留在系统中而严重损及主板、外围设 备、元件等。

# 2.2 硬件安装



and the second se

 按下管理卡,让它稳稳地安装在插 座上。



4. 安装完成后, 如右图所示。



5. 将网线插入 LAN 接口,以进行服务器管理。



LAN 接口的位置,请参考附录说明。

- 若要直接连接 LAN,请将网线的另一端插入本地 / 中心服务器的 LAN 接口。
   若要通过网络集线器或路由器连接,请将网线的另一端插入集线器或路 由器。
- 7. 确认 VGA、USB、PS/2 线缆都正确连接。然后将电源插头插入电源插座。



每次插入 AC 电源后,请等待 60 秒后再启动系统。

### 2.3 固件升级与 IP 设置

在开始使用 ASMB6-iKVM 管理卡之前,您需要升级 ASMB6-iKVM 的 固件并设置 IP。

#### 2.3.1 固件升级

请依照以下步骤升级固件:

- 1. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱。
- 2. 重启服务器,然后在开机自检(POST)时按下 < Del>,进入 BIOS 设置。
- 3. 进入"Boot"菜单,将【Boot Device Priority】项目设为 [CD-ROM]。
- 4. 完成后按下 <F10>,保存设置并退出 BIOS 设置。
- 5. 重启时,会出现主菜单。选择【ASMB6-iKVM Firmware Update for Preserve Configuration】,然后按下 <Enter > 进入子菜单。



 此时会出现一条警告信息,询问您是否确定要升级固件,选择 【Yes】 进行升级。



开始升级固件。

7. 当升级完成后,会出现以下画面。

NewImageSize = 16MB, offs = 0 Uploading Firmware Image : Completed Flash Update Completed Device Firmware has been upgraded successfully. The device will be reset within 10 seconds for the new firmware to take effect. Please wait for 70 seconds to initialize firmware. Delay 70 seconds Press any key to continue ...



您可以通过网页用户界面来升级固件。请参考 4-40 的详细说 明。

8. 按任意键继续。

### 2.3.2 设置 BMC IP 源静态 IP

- 1. 重复上一节中的步骤 1-4。
- 2. 重启时,会出现主菜单。选择【Configure BMC IP Source Static IP for LAN1(或DM\_LAN1)】,按下 <Enter> 进入子菜单。



 此时会出现一条警告信息,询问您是否确定要设置 BMC IP 源静态 IP, 选择【Yes】继续。



4. 设置完成后,会出现以下画面。



5. 进入 BIOS 菜单设置 IP。请参考 "2.4 BIOS 设置"部分 IP 设置的说 明。

### 2.3.3 设置 BMC IP 源 DHCP

- 1. 重复上一节中的步骤 1-4。
- 2. 重启时,会出现主菜单。选择【Configure BMC IP Source DHCP for LAN1(或 DM\_LAN1)】,按下 <Enter> 进入子菜单。



3. 此时会出现一条警告信息,询问您是否确定要设置 BMC IP 源 DHCP, 选择【Yes】继续。



4. 设置完成后,会出现以下画面。



5. 然后您就可以从 DHCP 服务器取得 IP。

## 2.4 BIOS 设置

您需要调整远程服务器的 BIOS 设置来连接中心服务器。



- 请根据主板用户手册里的说明来升级远程服务器的 BIOS。请 访问华硕网站(<u>http://www.asus.com.cn</u>)来下载主板最新 的 BIOS 文件。
  - 本章中的 BIOS 设置画面仅供参考,可能与您所见到的画面有 所差异。

#### 2.4.1 设置 BIOS BMC

请依照以下步骤设置 BMC:

- 1. 重启远程服务器,然后在开机自检(POST)时按下 < Del >,进入 BIOS 设置。
- 进入 "Server Mgmt" 菜单,选择【BMC network configuration】子菜 单。使用此菜单设置 BMC。
- 3. 完成后,按下 <F10>,保存设置并退出 BIOS 设置。

#### 2.4.2 BMC 网络设置

此菜单中的选项用来设置 BMC LAN 参数。





Configuration Source [Previous State]

本项目用来选择 IP 地址源类型。静态或动态设置 LAN 通道参数。



仅当【Configuration Source】项目设为 [Static] 时,以下项目才 会出现。

Station IP Address

本项目用来设置 BMC IP 地址。

Subnet Mask

本项目用来设置 BMC 子网掩码。建议您设置与操作系统的网络相同的子网掩码。

Gateway IP Address

本项目用来设置闸道器 IP 地址。

Router MAC Address

本项目用来设置路由器 MAC 地址。

## 2.4.3 系统事件日志

本项目允许您查看 BMC 事件日志中的所有事件。读取所有 BMC SEL 记录最多会花费 15 秒钟时间。



SEL Components [Disabled]

本项目用来开启或关闭启动时系统事件日志的所有功能。



仅当【SEL Component】项目设为 [Enabled] 时,以下项目才会出现。

Erase SEL [No]

本项目用来选择如何清除 SEL。设置值有:[No] [Yes, On next reset] [Yes, On every reset]

When SEL is Full [Do Nothing]

本项目用来选择您要对全部 SEL 作何操作。设置值有:[Do Nothing] [Erase Immediately]

## 2.5 运行 ASMC6 应用程序

您可以使用 ASMC6 程序来升级 ASMB6-iKVM 固件、为远程服务器设置 LAN,并可在 DOS 环境下变更用户名 / 密码。驱动程序与应用程序光盘中 包含此程序。

请依照以下步骤运行 ASMC6 应用程序:

- 1. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱。
- 2. 重启远程服务器,然后在开机自检(POST)时按下 <Del>,进入 BIOS 设置。
- 3. 进入"Boot"菜单,将【Boot Device Priority】项目设为 [CD-ROM]。
- 4. 完成后按下 <F10>,保存设置并退出 BIOS 设置。
- 5. 重启时,会出现主菜单。选择【FreeDOS command prompt】 然后按下 <Enter> 进入子菜单。



6. 当出现 C:> 提示符时,输入 ASMC6 -?,然后按下 < Enter> 来显示 ASMC6 程序帮助菜单。画面如下图所示。



按任意键查看下一页。

```
<Press any key to see the next page> <ESC key to break>
ASMC6 -sol_baud 57600[9600/19200/38400/57600/115200]
ASMC6 -bmc_info
ASMC6 -fru -view fru_id
ASMC6 -fru -load fru_file
ASMC6 -fru -save fru_id ru_file
ASMC6 -sel -clear
C:\>
```

#### ASMC6 帮助菜单项目说明

项目	描述
-kcs[smic/bt/pci_smic] NetFn command data	发送 IPMI 指令
-bmc_ip_source source[1: Static, 2: DHCP]	设置 IP 源
-bmc_ip [ip_addr] (e.g., bmc_ip 10.10.10.20)	写入独立 LAN 的 BMC IP 地址
-bmc_mask [ip_mask] (e.g., bmc_mask 255.255.255.0)	写入独立 LAN的子网掩码
-bmc_gateway [ip_addr] (e.g., bmc_gateway 10.10.10.254)	写入独立 LAN 的网关地址
-pet_ip_mac[ip_addr][mac_addr] (e.g., pet_ip_mac 10.10.10.20 010203040506)	写入独立 LAN 的 PET 目标 IP 与 MAC 地址
-bmc_ip_s_lan1 source[1: Static, 2: DHCP]	设置共享 LAN 的 IP 源
-bmc_ip_lan1 [ip_addr] (e.g., bmc_ip 10.10.10.20)	写入共享 LAN 的 BMC IP 地址
-bmc_mask_lan1 [ip_mask] (e.g., bmc_mask 255.255.255.0)	写入共享 LAN 的子网掩码
-bmc_g_lan1 [ip_addr] (e.g., bmc_gateway 10.10.10.254)	写入共享 LAN 的网关地址
-pet_ip_m_lan1 [ip_addr] [mac_addr] (e.g., pet_ip_mac 10.10.10.20 010203040506)	写入共享 LAN 的 PET 目标 IP 与 MAC 地址
-adm_name new_name_string	变更管理名
-user_name new_name_string	变更用户名
-adm_password new_adm_password	变更管理密码
-user_password new_user_password	变更用户密码
-sol_baud [baud rate] (e.g., sol_baud 57600)	设置通讯波特率
-bmc_info	显示 BMC 与 PET IP 与 MAC 地址
-fru -view fru_id	显示系统 FRU 信息
-fru -load fru_file	从文件更新系统 FRU 数据
-fru -save fru_id fru_file	保存系统 FRU 数据到文件中
-sel -clear	清除系统事件日志

#### 2.5.1 设置 LAN 控制器

在连接 ASMB6-iKVM 管理卡之前,您必须设置LAN 接口,以便让远程服务器连接到本地 / 中心服务器。

请依照以下步骤设置远程服务器的 LAN 接口:

- 1. 根据前面部分的说明,运行驱动程序与应用程序光盘中的 ASMC6 应用 程序。
- 2. 设置 IP 源:
  - (a) 若要设置静态 IP 地址,请输入 ASMC6 -bmc ip source 1。
  - (b) 若要从 DHCP 服务器取得 IP,请输入 ASMC6 -bmc \_ ip \_ source 2。
- 3. 输入 ASMC6 -bmc\_ip xxx.xxx.xxx, xxx, 然后按下 <Enter>为远程服务器 LAN 接口指定任何 IP 地址(若有需要)。屏幕会显示指令与回应缓冲。请将远程服务器的 IP 地址写下来供以后参考。

c:\>ASMC6 -bmc\_ip 10.10.10.243 Detect MotherBoard -> (Z9PE--> (Z9PE-D16 Series) Detect KCS Interface New BMC IP : 10.10.10.243 c:\>

完成后,回到 DOS 画面。



请确认远程与本地 / 中心服务器的 IP 地址在同一个子网内。您可以使用操作系统中的网络设置程序来进行确认。

- 4. 若有需要,请设置(a)子网掩码与(b)网关地址。
  - (a) 输入 ASMC6 -bmc\_mask xxx.xxx.xxx(您的子网掩码在 十进制系统中编译)。
  - (b) 输入 ASMC6 -bmc\_gateway xxx.xxx.xxx(您的网关地 址在十进制系统中编译)。
- 5. 重启远程服务器,进入 BIOS 设置,然后从硬盘启动。
- 若有需要,请调整本地 / 中心服务器的网络设置。

### 2.5.2 设置用户名与密码

您可以使用 ASMC6 应用程序变更用户名与密码。 请依照以下步骤变更用户名与密码:

- 1. 执行 2-11 页的步骤 1-5。
- 当 C:> 提示符出现时,输入 ASMC6 -user\_name xxxxx,然后按下 <Enter> 变更用户名。



- 3. 输入 ASMC6 -user\_password xxxxxxxx 然后按下 <Enter> 变更 密码。
- 4. 重启远程服务器,进入 BIOS 设置,然后从硬盘启动。

# 2.6 安装软件

您可以使用华硕远程控制(ASUS Remote Console, ARC),从本地/中 心服务器监控、控制或管理远程服务器。ARC是一项网页应用程序,您可以 在 ASMB6-iKVM 的驱动程序与应用程序光盘中找到。您必须安装在本地/ 中心服务器上安装 ARC,以访问远程服务器。



安装 ARC 之前:

- SNMP 服务:查看 Platform Event Trap (PET) 信息。请参考 3-17 页的详细说明。
- Microsoft<sup>®</sup> ActiveSync:开启 SMS 功能。请参考 3-15 页的 详细说明。

### 2.6.1 安装 ARC

请依照以下步骤安装 ARC 到本地 / 中心服务器:

将驱动程序与应用程序光盘放入光驱。若您的系统已启动光盘"自动播放通知"的功能,那么稍待一会儿光盘会自动显示驱动程序菜单。



如果菜单窗口并未自动出现,那么您也可以到驱动程序与应用程序光盘中的 ARC 文件夹里直接双击 ARC.EXE 主程序开启菜单窗口。

2. 点击【Utilities】标签,然后点击【ASUS Remote Console】。



3. 根据安装向导指示安装应用程序。



### 2.6.2 运行 ARC

点击【开始】>【所有程序】>【ASUS Remote Console】>【ASUS Remote Console】开启 ARC 应用程序。



0



# <sup>骤.</sup> 华硕 远程控制程序

本章介绍华硕远程控制(ARC)的功能,及如何使用此程序。

# 3.1 华硕远程控制 (ASUS Remote Console)

华硕远程控制(ASUS Remote Console,ARC)是一项网页应用程序,专为ASMB6-SOL PLUS设计,用于监控远程主机的硬件信息,包括温度、风扇速度、电压与电源。此应用程序也可帮助您快速开启/关闭或重置远程服务器。



ARC 窗口由六个部分组成:

- 1. 菜单栏
- 2. 工具栏
- 3. 导航窗口
- 4. Detail/SEL 窗口
- 5. 事件(Event)窗口
- 6. 状态栏

请参考下面部分的详细信息。

### 3.1.1 ARC 窗口介绍

#### 菜单栏

菜单栏包括所有 ARC 应用程序的菜单项目。

Server View Control Edit Help

菜单	功能
Server	添加、删除、连接、断开服务器,或变更服务器设置;下载 / 保存服务器节点列表;常规设置;清除 / 恢复所有设置
View	显示或隐藏工具栏、导航窗口与 PET 窗口
Control	开启 / 关闭系统、重置系统、循环重启、从网络启动
Edit	删除系统事件日志(SEL)、PET 日志、重置 PET 目的地、重 置 Baud Rate、设置 MAC 地址
Help	打开帮助内容或查看关于 ARC 应用程序的信息

#### 工具栏

工具栏内提供常用工具项目。在按钮上滚动鼠标以显示其功能。

#### 导航窗口

导航窗口显示已连接或未连接的远程服 务器的目录。您可在此窗口中查看远程服 务器。点击【All Servers】根目录,显示 所有连接或未连接的远程服务器,然后选 择您要监控或控制的服务器。

点击服务器前的 , 显示服务器信息, 包括 SDR (Sensor Data Record)、FRU (Field Replaceable Unit)、SEL (System Event Log) 与 Remote Console。



一些远程服务器信息(比如 SDR)包含几个监控器群组,如:温度、电压 与风扇。点击远程服务器信息前的 🖽,显示监控器群组。

点击监控器群组前的 Ⅲ,显示每个监控器。例如:点击温度监控器群组前 的 Ⅲ,显示 CPU1 与系统温度监控器。



您也可以通过点击窗口上方的按钮来变更服务器根目录显示方式。例如:点击 IP 按钮则显示远程服务器的 IP 地址;选择 ID 按钮则显示远程服务器的 ID;选择 N 按钮 则显示远程服务器的名称。


#### Detail/SEL 窗口

"Detail/SEL"窗口显示 SDR、FRU 与 SEL 的详细信息。点击此窗口的链接可显示监控器的详细信息或系统事件,您也可以调整监控器极限值。

Attribute	Value		Meanings
Sensor ID	1	More	
a Sensor Name	CPU1 Tempe	rature	
Current Value	0.28		40.0 degrees C
a Theory Value	0x28		40.0 degrees ⊂
Upper non-recoverable Threshold	0x60		96.0 degrees C
upper critical Threshold	0+58	Ŧ	88.0 degrees ⊂
upper non-critical Threshold	0x50	H	80.0 degrees C
Lower non-recoverable Threshold	0x08		8.0 degrees C
Lower critical Threshold	0x10		16.0 degrees C
Lower non-oritical Threshold	0x18		24.0 degrees C

#### 事件(Event)窗口

"Event" 窗口显示由 ARC 接收到的 Platform Event Trap (PET)。PET 信息包括:event index、source IP address、enterprise、community、 generic、specific traps 与 time ticks。PET 信息是一种 SNMP Trap 格式的 系统管理警告,用于 IPMI 警告。



#### 状态栏

状态栏位于 ARC 窗口的底部,显示与远程服务器的连接状态、连接时间 与 IP 地址,以及 SDR/SEL/FRU 信息的下载进度。



### 3.1.2 连接远程服务器

请依照以下步骤连接远程服务器:

 在菜单栏中,点击【Server】, 然后选择【Add New Server Node】。出现"Add new server connection"窗口。

ASUS Remote Console Microsoft Internet Explorer No EX New Parattes Took Help Otat - O - 💽 🗟 🐔 Diser 👷 funta 🙆 🔒-Comparison Mediate (March In Remote Consolided with Inth Corner 5.8 194 10 6D T · 管理管理41.144 Sale for I Server Brick Information C'ion Count Ser COMPACTNE erver Node Link STRU TRU in Server Node List of Detters Ranute Coresh al Serviciale 1.00 Festore al configuratio

输入远程服务器名与 IP 地址。点击【Save Default】将远程服务器连接设为默认设置。否则,点击【OK】继续或【Cancel】关闭窗口。

1	Server Name	Server IP Address
21	Z9PE-D16	10 . 10 . 10 . 243



每次添加新的服务器连接时,默认服务器连接名与 IP 地址都会 自动显示。

3. 在弹出的窗口中选择【IPMI Server】,然后点击【Continue】。

Server type	in about you want to cou	nert seens unrechable now, if you st
Setset (Abs	Consistentiane	, passe spectry us server type.
C TDAT Course	G TRAIT Course	
· I'm Shee	1. There serves	

导航窗口中显示远程服务器。可获 取的远程服务器信息会在"Detail/ SEL"窗口中显示。

- 3 33.5 Horstell Costeller Microsoft Editorset Costeller

  Re Lik Way Facebal Took Holp

  Image: State of the State o
- 4. 使用任何方式连接到服务器:
- 点击远程服务器名的 🗉 ,显示远程服务器信息。
- 在"Detail/SEL"窗口中双击一条远程服务器信息。
- ・ 点击【Server】<sup>,</sup>然后选择【Connect】。
- 5. 在弹出的窗口中输入默认用户名(admin)与密码(admin)。
- 6. 设置 "connection request level a uthentication" 与 "privilege" 项 目,然后点击【OK】。

Wer Information User Human	Authentication
edmin	IMAC-SHAL
Paeretat	Pavlage:
*****	Admartner



- "Connection request level authentication"项目默认的 设置为"HMAC-SHA1", "privileges"项目默认的设置 为"Administrator"。您可以根据您的网络设置变更设置。
- 若您要使用 Advanced Encryption Standard (AES),请勾选"Enable Payload Encryption"。

#### 3.1.3 获取监控器信息

Sensor Data Record (SDR) 可通过监控器提供远程服务器系统信息,包括,CPU / 系统 / 电源温度、电压、风扇速度、机箱开启警告等。SDR 同样也可让您获取监控器位置(e.g. CPU1、CPU2、FAN1),事件生成与访问信息等。

请依照以下步骤获取监控器信息:

1. 在导航窗口中,点击服务器名前的 🗉 , 打开远程服务器信息。



 点击 SDR 前的 団,显示监控器群组(e.g. 温度),然后点击一个监控器 群组前的 団,显示每个监控器。选择一个监控器(e.g. CPU1 温度), 在"Detail/SEL"窗口中显示监控值。

ANS Revels Conce. Record Interest Re. ER. Sev. Parales. Tell. Heb.	alan Ataan A.C.Z.M.	4		
Alter Croppin Hand SUCKEE Rando Conce	Adda.R/ts			
1000 100 0001 12 100 10000 100 000 100 000		14 15 16 17	24 74 75 TS	
N ( N . D	AtVente	(class	and the second second	Newsys
Al Serem Set2 Inserenter Al Set2 Ano Set2 Inserenter Al Set2 Ano Set2 Inserenter Set2 Inserenter Set2 Inserenter Set2 Inserenter Set2 Inserenter Set2 Inserenter Set2	Carl Service D Carl Service D Carl Connectulation Carl Topoly Vision Carl Liber workson with the should Carl Liber workson Threshold Carl Liber connectulat Threshold Carl Liber connectulat Threshold Carl Liber connectulat Threshold Carl Liber connectulat Threshold	1 342 343 343 346 346 346 346 346 346		40.0 degrees C 40.0 degrees C 10.0 degrees C 10.0 degrees C 10.0 degrees C 30.0 degrees C 30.0 degrees C 30.0 degrees C

"Detail/SEL"窗口中显示监控数据属性、监控值与所代表的意义。在此窗口中,您可以点击上 / 下箭头调整监控器极限值。

点击【More】,出现一个监控窗口,显示监控器上的其他信息。
信息(Information)标签页显示基本监控器信息,包括监控器名称、现在状态、现在侦测值与监控器类型。
此标签页也显示监控器记录 ID 与SDR 版本。

Sensor Informations Sensor Name	CPUT Terrportan
Current Status :	JOK.
Current Value :	44.0 degrees C
Sensor Type :	Temperature
Record Informations	
Record ID : SDR Version :	1.5

 点击【Setting】标签页,点击上 /下箭头调整监控器极限值。 点击【OK】关闭窗口。

mation Sellings		
OPU1 Temperatule		
Current Value : 0.00 degrees C Units degrees C	c	
Threshold Value		
Upper non-Flacoverable :	36 0 degrees 0	
Upper Critical :	00.0 degrees C	- 22
Upper non-Cilical	80.0 degrees C	+
Lower non-Recoverable :	E 0 degrees C	
Lower Citical :	16.0 degrees C	19
Lower non-Critical	24.0 degrees C	10

### 3.1.4 显示 FRU 信息

Field Replaceable Unit (FRU) 信息提供了制造商、产品名、与 / 或远程服务器上元件的序列号。比如,FRU 功能可显示远程服务器主板名称、型号与序列号。您可以使用此功能来获取产品信息。

- 即使远程服务器关机,FRU 信息功能仍可获取元件信息。
  - FRU 信息功能无发取得主板信息。

请依照以下步骤显示 FRU 信息:

1. 在导航窗口中,点击服务器名前的 🗉,打开远程服务器信息。



2. 点击 FRU 前的 Ⅰ,显示 FRU 信息,然后点击元件前的 Ⅰ。在列表中选 一个元件,可在"Detail/SEL"窗口中显示 FRU 信息。



#### 3.1.5 显示系统事件日志

系统事件日志(System Event Log, SEL)是用于记录远程服务器的所有 事件的储存区域。ARC 应用程序可显示系统事件,有效远程服务器监控。 请依照以下步骤显示系统事件:

 在导航窗口中,点击服务器连接前的 団,然后点击【SEL】。状态栏显 示 SEL 下载进度。完成后,Detail/SEL 窗口中显示根据日期顺序排列的 系统事件。

Did front Links Access to	entel Casterni							
in the face face into the								
0 0 0 0	and the enter of	0-16 B	3					
ter Birbeger bestehntelling	a losses and loss					11.4	1	erite 4
1002 400 - 40	- TRAVEL			1.1.1				
	1441	String Street	are 2	Decidents	THE OWNER	they be left.	THE DESIGN	-
all the second se	13++	2010/01/01	40-00 (LIMP	(hostor)	144.04,000	49-10-1997-1977-	time through a	
# 79PF-D16	2344	2003	8.03326	diam'r.	41.01.004	HAD DEPARTY.	Une DBH-UK-	
- Mart	(3++)	200 00.00	10.0012/00	through the second	41.071	NUMBER OF STREET	100010-0010-0	
100	2340	34.62	#10.020	Anabias	HEHTI'	18-111 PRT 0107-	time for date	
all cases of	(See	And the other	10.0112-00	Autor	14,04,240,000	10-10-100-010	contractor -	
The second	5++	2010/01/2	10.01120	400000	41.01.00000	warpenach.	Love Driver Jpl	
	2000	1000 01-00	10.00.000	distant of the	OTX PHIL	many see and	constructed	
the same second	23+0	200.012	0.0103.000	downin's	Che HHU	mini seriest/	time third plan	
1 al plants into	10 mm	2010-012	18.05.03.00	doublin's	CNA. MIND	18-00 (NPI (2017)	Loss for other	
	Citeria -	20442	0.0121200	Distance of the local	ORCORD	was temperi-	Divertification.	
	13.00	and some		Brieffer-	1847 (1944)	10-01-0-001	lois birthid	
	Ser	10410-00	10.01.0100	Austin	1917-2940	AND DEPENDENT -	lowed that take	
	(Sec.)	2000 00:00	10.01.04.040	And and a second se	1918 1994	inclusion and party	transferred and the	

- 双击一个事件来显示 "Event Information" 窗口。
  此窗口显示监控器类型与记录 ID、事件消息、现在状态与极限 值与其他系统事件信息。
- 3. 点击【OK】关闭窗口。



## 3.1.6 使用远程控制

使用远程控制功能(Remote Console)可查看远程服务器的屏幕(仅以文本的方式),当您要调整远程服务器的 BIOS 设置时特别有用。

要显示远程控制,在导航窗口中按下【Remote Console】。远程服务器的 屏幕在 Detail/SEL 窗口中出现。



第三章:华硕远程控制程序

#### 3.1.7 显示所有远程服务器监控器

请依照以下步骤操作,以图标方式显示所有远程服务器监控器:

- 1. 在导航窗口中,点击服务器名前的 ⊡,打开远程服务器信息。
- 点击【All Sensors value】,所有远程服务器监控器都以图标方式显示在 信息窗口中。
  颜色条代表每个监控器的最高/最低值。绿色小三角指示了现在的监控 值。



#### 3.1.8 调整监控设置

ARC 应用程序用于调整远程服务器的监控设置,包括 SEL 检测、SDR 读取与 PET。

请依照以下步骤调整监控设置:

 点击菜单栏上的【Server】然 后选择【General Setting】。出 现 "Server Settings"窗口。



- 2. 点击上 / 下箭头调整设置。
- 3. 点击【OK】,保存设置并关必窗 口。否则,点击【Cancel】取消 您的设置。

Filling SEL Berry	10 🔆 Secolu
Beskig Seaso vila rray	2 di Senda
ANF System State	ver Turner Diste
Detect AS7 approx atals at	17 30 ÷ Secola
PST Koop PST loss than	[200
Resure Counds Server Eacher Eache Proces	County index.
Ternial Keppel Type The Keppel Type	• • Laws (* 97100
Roset to \$200	
Front to Bace Taurout:	60 the Seconda
Then Message Service Settle G. Energy Story Message 1 When PET received, 2015 of mobile places of security, and	N Genos Batas Jardillo and to Chen <u>Set Plans Lat</u> JMC Millo and

#### 开启短信(Short Message Service, SMS)功能

短信(SMS)功能用于使用智能手机 (ASUS P505) 接收 Platform Event Trap (PET) 信息。



在使用短信功能之前,您需要安装 Microsoft® ActiveSync®。请访问 www.microsoft.com 下载 Microsoft® ActiveSync®。

请依照以下步骤开启 SMS 功能:

- 1. 勾选【Enable Short Message Service feature】。
- 2. 点击【Set Phone List】。

Settings	
Filling SEL Berry	10 2) Seath
Beaking Senace value every	Director
ADF System State C Easter Pulling ADT See Detect ADT system, state or	nn Jiwan: Date wy (30 - 1) Seconda
PET Korp PET less then	[200
Result Counds Streen Arthur Eadde Reach	Course travely reduce.
Territod Keppel Type The Keppel Type	• • Laus - C 97100
Roset to BICG Board to Bica Taucout:	🕅 🛨 Sende
Heat Message Service Settle GF Roome Short Message 1	ng Genetes Bastum
When PET received, 1045 of mobile phone. If empty, an	and the sent to them Set Plane Lat SMS will be read?
	OK Curel

- 当打开 "SyncSMS mobile phone number setup" 窗口时,输入手 机或 PDA 号码。
  您可以勾选每个号码前的方框以选 择号码。
- 4. 点击【OK】。

Uncheck to disable it	Phone numbers	
F		
E		-8
E		-1
п		-8
Г		-1
Г		-
Г		-
Г		-1
г		-1
r	OK Cancel	

### 3.1.9 控制远程服务器电源

ARC 用于开启、关闭或重置远程服务器。



请依照以下步骤关闭远程服务器:

 点击菜单栏上的【Control】,然后 选择【Power down】。 或者: 点击工具栏上的关机按钮。



Server View	Control Edit
1233 10 3	Power Down
D H D	Reset
All Servers	Power Cycle Power On Lan
	Power On Lan

- 2. 确认关机窗口出现时,点击【Yes】。
- 远程服务器关闭。点击【OK】关闭 窗口。
  开启或重置远程服务器时,请同样 按照这一指示。

1	Are you sure 10.10.10.24	to power down	the host
I	Yes	No	

wn	×
wn operation	n is done.
ОК	l
	wn wn operatior OK

## 3.1.10 查看 PET 信息

Platform Event Trap 或 PET 可用于系统管理警告。当 ARC 收到一条 PET 时,会弹出一个窗口,提示您警告与 IP 源(IP 地址)。右击点击窗口 将它关闭。

Esta:	Josep P Address	Exception	Onmetr	dema tau	Seedle b ap	Section
<b>0</b> •	кжиш	134343.005.L1	odik	SME_GINECCEA.	346101	2er(0)(01/01/01/02 ex
ART THE OWNER'S	Arthrated)					(ananag a Revice to the
i lone						
Mar	Scient P Address	Despite	Connurle	Centerit Inge	Specific tran	True ticks
<u> </u>	15.16,18.22	13614330311	logar	WWW.GOVERNINA	9-6.18	wyynti nie newres
-						16.10.10.22 Centeded 00.01.09
						the second se



您需要安装 SNMP 服务来接收 PET 信息。

请依照以下步骤安装 SNMP 服务:

1. 点击【开始】>【所有程序】【控制面板】。



2. 双击【添加或删除程序】。



3. 双击【添加 Windows 组件】。

B Alt of the	the frequence			615
8	(and identifying the	C Proger	Serie and	
Tana .	Party Party Providence			1
12	Transmitter and the second designed in the law of			-
100	and a family 1.5		-	4710.00
Pager	The statute instance		-	1000
	diate to water Canada		- 644	1.000
	State in the second second bulleting		ine.	11.000
Dates	Contra manufactura antes			
	Braddenineire		100	

4. 双击【管理和监视工具】。

Vite car act a renove co	numeral discuss of	
fo addre weiser a corpo	reet, this has sheetlane it of	haded bis cone to Rational
Details.	TOTAL CONSTRUCTS	adde it is perspective, end-
Conscients		
🖌 🖉 attenut Explore		10HE M
C 1 We reprint recomption	Serveral [E1]	10.014
		1000
Cold Management and I	Madineirg Taulo	1048
Contraction of the second sector	NotiongTech	1000 L
Part and a local sector	PadaigTan	21.748
Party and a conference of the second	Parlining Taxo To handoing and ingetoring r	10.7 km and 10.7 km and ethnori partamente
Programming of the second seco	De nondoleg and reproving r GR 190	at run at

- 5. 选择【简单网络管理协议 (SNMP)】。
- 6. 点击【确定】。

Same and	of and Michael Trails	
Contraction Network Ma	Accernent Protocol	1346
Description Arclades age the network	who that manifes the activity in see	week devous and report to

给 Windows<sup>®</sup> XP (Service Pack 2) 用户的重要提示:

若本地服务器系统设有防火墙,您必须建立一个 UDP 接口来接收 PET 信息。

请依照以下步骤建立 UDP 接口:

- 1. 双击桌面上【我的电脑】图标,然后点击【我的网络位置】。
- 点击【查看网络连接】,然后选择远程服务器系统所使用的 LAN 连接。
- 3. 右键点击网络连接,然后选择【属性】。
- 4. 点击【高级】标签,然后在共享网络连接区域点击【设置】。
- 5. 在【服务】标签,点击【添加】按钮以显示"服务设置"窗口。
- 6. 在服务描述区域输入名称(如 ASUS ARC)。
- 7. 输入本地 / 中心服务器的 IP 地址, 然后将外部与内部接口数设为162。
- 8. 选择【UDP】,然后点击【确认】。所创建的服务显示在服务列表中。 勾选服务,然后点击【确认】。

您必须调整 Internet Explorer 设置以运行本地 / 中心服务器中的活动内容。

- 1. 在 Internet Explorer 中,点击【工具】,然后选择【Internet 选项】。
- 2. 点击【高级】标签。
- 3. 勾选【允许活动内容在我的计算机上的文件中运行】。
- 4. 点击【应用】,然后点击【确认】关闭窗口。

# 3.2 华硕主机管理控制器设置 (Host Management Controller Setup)

华硕 Host Management Controller Setup 应用程序能提供准确的设置 与基本功能,包括生成 System Event Log (SEL) 与 System Data Record (SDR)。

此应用程序也可用于设置主机接口与系统信息的即时监控,包括 CPU 温度、风扇速度与系统电压。

#### 3.2.1 安装并运行华硕 Host Management Controller Setup 应用程序

请依照以下步骤安装华硕 Host Management Controller Setup 应用程序:

- 1. 用驱动程序与应用程序光盘开机进入 DOS 模式。
- 2. 在弹出的窗口中,输入 **ASMC6**,按下 < Enter > 显示 ASMC6 应用程序 帮助菜单。画面如下图所示。



3. 程序主画面出现后,按下 < Enter >。



## 3.2.2 菜单栏

应用程序菜单栏有五个菜单:初始化(Initial)、查看(View)、设置(Set)、 监控(Monitor)与帮助(Help)。您可以使用左 / 右方向键进行选择。进入菜 单后,使用上 / 下方向键显示设置项目,并按下 <Enter> 进行设置。



## 3.2.3 初始化(Initial)

【Initial】选项用于清除 SEL 信息或退出应用程序。

在【Initial】中选择【Clear SEL】清除所有系统事件日志信息。若要创建一个从特定时间开始的新日志用于监控系统,使用【Clear SEL】。

选择【Exit】关闭应用程序,并回到 DOS画面。



# 3.2.4 查看(View)

【View】选项显示底板管理控制器(BMC)数据记录,包括 System Event Log (SEL)、System Data Record (SDR) 与总体 BMC 信息。

	AS	US Host	: Management	Controller Setup Menu	No Support
Initial	View	Set	Monitor	Help	
	BMC SEI BMC SDE BMC Inf	2 2 Eo			

#### 查看系统事件日志(System Event Log, SEL):

- 在【View】中选择【BMC SEL】,按下 <Enter>。左边显示系统事件 信息。右边显示 SEL 信息。 窗口左下角的数字表示右边面板显示的事件数与远程主机上系统事件的 总数。
- 2. 使用向下箭头往下显示下一条监控信息。
- 3. 完成后按下 < Esc > 回到主画面。



#### 查看系统数据记录(System Data Record, SDR):

1. 在【View】中选择【BMC SDR】,按下 <Enter>。左边显示所有数据记录。右边显示监控数据信息。

窗口左下角的数字表示右边面板显示的数据记录与远程主机上监控数据 的总数。

ASUS Host	Management Controller Setup Menu No	Support
Initial View Set	Monitor Help	
Sensor Data Record: (Hey)	Record TD · 0001b	
bensor baca Record. (nex)	SDR Version : 51h	
01 00 02 09 4E 98 45 20	Record Type : 01h (Full Sensor Reco	rd)
00 04 02 3A 01 50 19 09	Owner ID/Lun : 20h/08h	
	Sensor Number : 31h (CPU1 Temperature	)
01 00 02 09 4E 98 45 20	Sensor Initial: 7Fh	
00 04 02 3A 01 50 19 09	Capabilities : 68h	
	Sensor Type : 81h (Temperature)	
01 00 02 09 4E 98 45 20	Event Type : 01h (Threshold)	
00 04 02 3A 01 50 19 09	Assert Mask : 0280h	
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	Deassert Mask : 3200h	
01 00 02 09 4E 98 45 20	Reading Mask : 1010h	
00 04 02 3A 01 50 19 09	Nominal Read : 20h (40 °C)	
	Upper Critical: 50h (80 °C)	
1/29	Lower Warning : 18h (24 °C)	
1/20	Lower Critical: 18b (16 °C)	
	TD String : CPU1 Temperature	
	Bior remperadare	
↑↓▶◀: Select Menu ESC	: Exit Up/Down	KCS

- 2. 使用向下箭头往下显示下一条监控数据记录。
- 3. 完成后按下 < Esc > 回到主画面。

查看 BMC 信息:

- 1. 在【View】中选择【BMC Info】,按下 <Enter>。左边显示 BMC 信息。
- 2. 使用向下箭头选择一条 BMC 信息,右边会显示 BMC 的详细信息。



3. 完成后按下 < Esc > 回到主画面。

## 3.2.5 设置(Set)

【Set】选项用于控制主机接口类型与正确的 BMC 时间。



选择主机接口:

- 在【Set】中选择【Host Interface】,按下 <Enter>。屏幕显示远程管理卡支持主机接口。
- 2. 使用向下箭头选择主机接口,按下 < Enter >。

	AS	SUS Host	Managemen	t Controller	Setup Menu	No Support
Initial	View	Set	Monitor	Help		
		-	Set Host	Interface		
			[-] KCS [] SMI( [] PT [] PCI [] KCS	Interface 2 Interface Interface 2 Interface 2 Interface <u>Cance</u>		
	elect Me	nu ES	C: Exit	Up/Down		KCS

#### 您可以选择以下主机接口:

KCS Interface	-	键盘控制型
SMIC Interface	-	服务器管理界面芯片
BT Interface	-	Block Transfer
PCI Interface	-	外围设备内部接口
KCS2 Interface	-	键盘控制型 2
	. –	

3. 完成后按下 < Esc > 回到主画面。

#### 设置 BMC Timer:

- 1. 在【Set】中选择【BMC Timer】,按下 <Enter>。
- 2. 将 BMC IPMI 时钟设置为现在的系统时间。
- 3. 完成后按下 < Esc > 回到主画面。

## 3.2.6 监控(Monitor)

【Monitor】选项显示远程服务器系统的日期与 CPU 温度、电压与风扇速度。



显示远程服务器信息:

- 1. 在【Monitor】中选择一个监控器,按下 <Enter>。左边显示服务器信息。
- 2. 使用向下箭头选择一条监控信息,右边会显示监控的详细信息。

ASUS Host Management Controller Setup Menu					
Initial View Set M	onitor Help				
All Sensor Temperature Voltage Fan Speed OEM Define 1 OEM Define 2	CPU1 Temperature : MB1 Temperature :	(24h) 36 °C (17h) 23 °C			
Sun Jan 30 18:10:39 2011	0/000000045	00 00 00:16 KCS			

#### 3. 按下 < Esc > 回到主画面。

# 3.2.7 帮助(Help)

【Help】选项显示应用程序选项、版本与版权等信息。







本章介绍如何使用网页用户界面来设置与管理服务器。

# 4.1 网页用户界面

网页用户界面可帮助您轻松地监控远程服务器的硬件信息,包括温度、 风扇速度、电压与电源。此应用程序也可帮助您快速开启 / 关闭或重置远 程服务器。

按照以下步骤进入网页用户界面:

- 1. 在开机自检(POST)时进入 BIOS 设置程序。
- 2. 点击 Advanced Menu > Runtime Error Logging > CPU II0 Bridge Configuration > Launch Storage OpROM, 然后按下 <Enter > 。
- 3. 将【Launch Storage OpROM】项目设为 [Enabled]。
- 4. 点击 Mgmt Menu > BMC network configuration > Configuration Address source,然后按下 <Enter>。
- 5. 输入 IP Address in BMC  $\$  Subnet Mask in BMC 与 Gateway Address in BMC  $\circ$
- 6. 按下 <F10> 保存更改并退出 BIOS 设置程序。

在使用此网页管理程序前,请在远程服务器上安装 JRE。您可以在 ASMB6-iKVM 的驱动程序与应用程序光盘中的 JAVA 文件夹中找到 JRE 应用程序。您也可以访问 <u>http://java.sun.com/javase/downloads</u> 来下载 JRE。

## 4.1.1 登录应用程序

- 1. 请确认电脑的网线连接到远程服务器的 LAN 接口中。
- 2. 打开网页浏览器,输入与远程服务器相同的 IP 地址。
- 3. 此时出现以下画面。输入默认的用户名(admin)和密码(admin)。然后点击【Login】(登录)。

ASMBGarter		/15L15
	Keenemaan Proteiner Proteiner  Maan dissess beiden  Same parameterise fan die man b  Same hannenschelt bei die   Same hannenschelt bei die	

# 4.1.2 使用应用程序

当您成功登录后,网页图形用户界面将出现。

ASMB6 3	/SUS
Serviced (2010)metric (server from: Configuration (Brivan Change (Basel Metricing)) (Brivan (	
Dashboard	
Derivative gener Wie ausself artismeter Construction and States and States and States and	4
Device Information	1
Parage Volume 120	
Environment Raufet Torrer: Het P 20111 State 2012	
	8
Seturate information com	
NCAMENA BUSINESS BUSINESS	
Hardware store later	
The Address of the Control of the Co	
Remote Control Lawrence	
Baltyar 10144-198	
A commentation of the second	
187 B. Stores	
Annual and the second	
And a second sec	

- 1. 菜单栏:点击菜单显示此菜单下的功能列表。
- 2. 功能列表:点击每个功能键开始使用这一功能。
- 3. 功能名称:显示功能名称。
- 4. 帮助菜单:点击此处显示所选功能的简要说明。

# 4.2 系统信息(FRU Information)

此部分介绍系统中各个 FRU 设备的信息概况。

ASMB6		/isus
Instant   101 marries   Transford   1	Agents Steel and Astronomy Reserve	
Field Replaceable Unit(FRU)		
The page part despised the radius for the options that have	el janimet a Rei janhan	
Basis information:		
INFORMATION		
1931 Daniel Harmon		
Dorse information		
Observe where where it as Portral Version		
Channe Type		
Theres Fort Renders		
Charles in 14 Burtley		
(Manual Sale)		
Board Information:		
Read Strengton Area Family Person		
Language		
Manufacture Insti Texes		
Street Manufactures		

# 4.3 服务器状况(Server Health)

此部分显示与服务器状况相关的数据,如监控器信息与事件日志。点击每个选项查看此选项的信息。

ASME	6	/15U3		
Sensor Readings	initia la contracta ( ) la contracta ( ) la contracta ( )	States i Barra Lor	of a first france for the second state	
fanta sinterfernde Al heran	and Converting	a restente de cesa	The los weights had solding server.	Interview of second
URUI Nergerature CPLA Nergerature	No.	The second secon	CPU1 Temperature: 361C	#1#44.
Hi Salgerdon Nij Selgerdon -Di	111	8178 8178 8001546	Terreturbe for this sense	par Maasi (her) (n Saar fan Antonesis (149) - al 12
vitati ritaritmi vitari	100	1.000 toke	Law Sector (1) 110	Taper Intel AUD No. 1
-HTLURUM -HODIE2	The Cal	1 Diar tysiki D. Tear tysiki D. D'Ar tysiki D. D'Ar tysiki	Destroy line of the select's state	
1000, 07, 07,0 1000, 07, 07,0 1000, 00, 07,7 1000, 04, 175,0	Love Dillor Raine	Elizario rusto Elizario rusto Elizario dal	42 m	
esta dispesi dispesi	Normal Textma Long (Mus	8.0%11%80 19440.0970 0.0070		

4.3.1 监控信息 (Sensor Readings (with Thresholds))

Sensor Readings 页面显示系统监控器信息,包括监控值与监控状态。

ASME	36 percent	Concernant in Second	and the beside	
Lessor Reading				
R search added of propin	0	All of Longith Stage (1)	1917) des besendigelites hat particular sensor	Same South 20 parameter
EFUE Secondary	<b>2</b>	872	CPU1 Tanganature 16.1 C	Monton.
the hanged and	record.	8.4	Version for the second	there Wanned a Day Line
100 Temperature 100 -110 -113 MB	1233	A ALLY LOOK 11 Torrights Subir Turks Subir Turks Subir Turks	Later the Parliagence (200) 17.2 Later Units (22) 17.2 Later the Column (201) 17.5	Namer Table Representation (1995) Namer Schlar (1905) Namer Schlar (1995)
4947 4973, 399,0 4939423 4933423 49334, 397, 395,0 49334, 377, 395,0	Norte Norte Norte Norte Norte Loss Disa	110 hells 1004 hells 1007 hells 1007 hells 1007 hells 1004 hells	Anatorial lives at this accords assess	
ning (n. 194 ning (n. 194 ning (n. 194 ning (n. 194 ning (n. 194)	Land Colors Renad Renad Land Colors	110 milli 17 Mai milli Alber milli 1940 milli 1940 milli 1940 milli 1940 milli	44 0 44 0 4 0	

- 1. Select a sensor type category: 允许您选择要显示的监控信息类型
- 2. Status List:选择您在下拉列表中选择的监控信息列表类型。
- 3. Live Widget:点击以开启或关闭 Live Widget 功能。

# 4.3.2 事件日志(Event Log)

Event Log 页面显示系统事件日志。

AS	MB6			/isus
		hat Interes here free	And Disc Doctoring Married	
Event3	eg			
-	range to the lutters and he mapped	tere laute and on a materia and beington		
-		· No. 10 Densey ·		Trend) op 10 met willing
4 807	many C (institution			stic other darfield
11.1.1	Date Start B. J.	formal form of	Annual State of Con-	
	And a result of the lot of	1100	(	and the second of the second s
C	Destroyed in the later		Louised	united resetst resetst
-	Test contraction of the	Les L	Loomed.	stated totals stated and
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17010.00	treased.	And and an and a second and an and a second
м	21401001000000000	University	Looperd.	andphent -taraeted -taraeted -taraeted -taraeted -taraeted
11	1 4 4 1 Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Shinese	Transa	september instant instant instant instant instant instant
	114111010404000	Literan	Looment	provide receipt nearly hearty hearty hearty
	presentation spectra	Umini-	promotion and	scienter inselationeter inselationeter inselation
+	000000000000000000	100000	trened	stated include Analysis and a format and a state
1	100000000000000000000000000000000000000	United	increased.	scill-bad issuited insuring insuring insuring insuring
6	2141210-0012-01	(renie)	Looped	property and a second received an article and the second s
٩	2141103/02/02/02	(dataset)	(contract)	erithed -loaded -loaded -loaded -loaded -loaded - loaded -loaded -loaded -loaded -loaded -loaded -

- 1. Select an event log category: 允许您选择要显示的事件类型
- 2. Clear Event Log:点击清除事件日志

# 4.4 设置(Configuration)

此部分用于对系统进行设置。点击每个选项开始进行设置。

ASMB6			/15L15
Second Information Street State	Configuration (1)	martured the franchiseting Reserves.	
Active Directory Settings	1. *** ********************************		
The folial Danker is served, departed for event and the folial data at the part of the large at the large state of the set of the se	94 14 - 14 - 14 15 - 14 15 - 14 15 - 14 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	underge, (100 oc relationed hadings hading. New or hadit to the going, news the later of the later of going hading the	Attacked Subtracts
our and press may find the g			Namile of onlyging from project (
Contrast of Contrast of Contrast	and the local division of the local division	Concernant of the second se	and heads at
	1000		5.
	Print Toronto		A
	Table 1 and 1		
4	Sec.	-	
			(heliking) (heliking) (heliking)

# 4.4.1 活动目录(Active Directory)

Active Directory 拥有多项功能,包括提供对像信息、组织对像以便更好 地进行访问、允许用户与管理员存取、以及允许管理员设置目录安全。要开 启 Active Directory 设置页面,从主菜单点击【Configuration】>【Active Directory】。Active Directory 设置页面如下图所示。

and particular	erninga			
				Advantation for
APPENDING CONTRACTOR	nan diserter und remains passifie.			
Carter Compiles and	er het af garfiggeret Pare Grauph, Ryna, wiade tre is spreis.	r wall pringing, sendly using the bilandarow. Deep	Have broad at Node Rate Drives. To still prove Faire Drive	mit make
d press, lied these lives				G
			10.000	C
	1001214	and the local division of	Normal div	
	14	STOLEN AND THE REAL PROPERTY OF		
1				
4				
	+	+	+	
			(Addressed) (The Process	

- 1. Role Group ID:用于识别角色组在 Active Directory 中的的名称。角色组名称是一串 255 个数字、字母组成的字串。可使用特殊字符"-"与"\_"。
- 2. Add Role Group:添加新的角色组至设备。
- 3. Modify Role Group:修改角色组。或者,双击要设置的插槽。
- 4. Delete Role Group:删除已有角色组。
- 5. Advanced Settings:此项目用来进行 Active Directory 的高级设置。项 目有:Enable Active Directory Authentication、User Domain name、 Time Out、Domain Controller Server Addresses。

步骤:

按以下步骤在"Advanced Active Directory Settings"页面输入详细信息:

1. 点击【Advanced Settings】打开"Advanced Active Directory Settings"页面。

New Directory Authoritophen	(Withoutse	
User Domain Name	anus com	
filme Out	130	
Demon Controller Server Address1	13.16.192.2	
Domain Controller Server Address2		
Dentain Controller Server Address3		

- 2. 在 "Active Directory Settings"页面, 输入以下详细信息。
- 【Active Directory Authentication】:要开启或关闭 Active Directory, 可分别勾选或取消勾选 [Enable]。



若您已开启 Active Directory Authentication,请输入必要的信息 以访问 Active Directory 服务器。

- 4. 在 "User Domain Name" 区域为用户设置域名。如:asus.com
- 5. 在"Time Out"区域设置 Active Directory 请求完成的等待时间。



1. 默认超时值:120秒。

- 2. 允许范围:15 至 300。
- 6. 在 "Domain Controller Server Address1" 丶 "Domain Controller Server Address2" 与 "Domain Controller Server Address3" 处设置 IP 地 址。
- 7. 点击【Save】保存设置并返回"Active Directory Settings"页面。
- 8. 点击【Cancel】取消设置并返回"Active Directory Settings"页面。

#### 添加新的角色组(Role Group)

1. 在 "Active Directory Settings"页面,选择空白行并点击【Add Role Group】打开添加页面,如下图所示:

Add Role Ordup		0
Rore Group Name	£ C	
Role Sitting Contain		
Hare Cread Provides	Administratur	
		Acit Carcel

2. 在 "Role Group Name" 区域,输出角色组在 Active Directory 中的识别名称。



1. 角色组名称是一串 255 个字母、数字组成的字符串。
2. 可使用特殊字符 "-"与"\_"。

3. 在 "Role Group Domain" 区域,输入要添加角色组的域名。



1. 域名是一串 255 个字母、数字组成的字符串。

- 2. 不可使用特殊字符"-"与"\_\_"。
- 4. 在"Role Group Privilege"区域,输入该群组的层级。
- 5. 点击【Add】保存新的角色组并返回角色组列表。
- 6. 点击【Cancel】取消设置并返回角色组列表。

修改角色组(Role Group)

- 1. 在"Active Directory Settings"页面,选择您要修改的行并点击【 Modify Role Group】。
- 2. 作必要的修改,然后点击【Save】。

删除角色组(Role Group)

在"Active Directory Settings"页面,选择您要删除的行并点击【Delete Role Group】。

## 4.4.2 DNS

此页面用来管理设备的 DNS 设置。

ASMB6.	in.		in		/islis
Summer, 101 Manager, Su	-	-	Security in the books from a	10-	
DNS Server Settings					
through Did and tax of the limits					
And Collecter	Aurora				
Annal Same					
Auguster (MC)					
	W South	ec.	C Detri Swaitste		
	If August 16 # Seet 3	40 (august 1916)	1 DAY Section		
Status Inni Ladgetter					
Remark Raillings	Name				
States Same					
Phil Suman Rank Street Configuration					
1911 Samer Settings	Next				
Instanced (MrS Second	1111				
manufacture and the second		_			

# 4.4.3 LDAP

"Lightweight Directory Access Protocol"(LDAP) 是一项应用协议,用 来查询并修改 Internet Protocol (IP) 网络中的目录服务的日期。若您的网络 中有一台已配置的 LDAP 服务器,您可以使用它方便地添加、管理并验证 MegaRAC<sup>®</sup> 卡用户。这是通过把登录请求转交给 LDAP 服务器来完成的。 这也表示当使用 MegaRAC 卡时无需再定义附加的验证机制。因为您现有的 LDAP 服务器保留了验证功能,您时刻知道哪些用户在使用网络资源,并且 可以方便地定义用户或群组规则来进行存取控制。

从主菜单点击【Configuration】>【LDAP】来打开 LDAP 设置页面。 LDAP 设置页面如下图所示。

ASMB6			/645
Second Division	Sere Ball Columns Steel	food the film burning Reserved	
LDAP Settings	- 10 D		
UNPROVING AND DOWN	width and conjust in tellings. (Not on Independ	loting: Lotin	Advanced Services
The last leases shows the Lensed Len- property procered from Group	d colligant free Shak Row and two india	n wordt je ine group, weard the works of the set portypoint. Serve finan (in ge	name of contract of the second s
ALC: NOT THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN	and the local diversity of the local diversit	the second se	and the second se
1		+	+
			*:
			h

1. Advanced Settings:设置 LDAP 高级设置。项目有:Enable LDAP Authentication、IP Address、Port and Search base。

- 2. Add Role Group:添加一个新的角色组至设备。或者,双击空的插槽来添加角色组。
- 3. Modify Role Group:修改指定的角色组。
- 4. Delete Role Group:从列表中删除角色组。

#### 步骤:

在"Advanced LDAP Settings"页面输入详细信息:

1. 在 LDAP 设置页面,点击【Advanced Settings】。LDAP 设置页面如 下图所示。

Advanced LDAP Settings		
LDAP Juttertication	St Castle	
# Address	10.10 mid: 1	
Pati	303	
band CN4	chrisdmin burlisgin doridoman dori	
Pannword		
Smarth Rep. #	creation ac-lagic deviluant	

2. 要开启或关闭 LDAP Authentication,勾选或取消勾选 [Enable]。

在登录的弹出窗口中,输入用户名以 Idap Group 成员登录。

- 3. 在 "IP Address" 区域输入 LDAP 服务器的 IP地址。
  - 1. IP 地址是由 . 分隔的四组数字 "xxx.xxx.xxx.xxx" 。
    - 2. 每组数字的范围为 0 至 255。
    - 3. 第一组数字必须为 0。
    - 4. 支持 IPv4 地址格式与 IPv6 地址格式。

4. 在 "Port" 区域设置 LDAP 端口。

默认端口为 389。安全连接默认端口为 636。

- 5. 输入 Search Base。Search base 告诉 LDAP 服务器搜索外部目录树的 了一部分。search base 与外部目录的组织、群组类似。
- 6. 点击【Save】保存设置。
- 7. 点击【Cancel】取消更改。

#### 添加新的角色组

- 1. 在 LDAP 设置页面,选择空的行并点击【Add Role Group】打开"Add Role group"页面。
- 2 在 "Role Group Name" 区域,输入角色组名称。
- 3. 在 "Role Group Search Base"区域,输入角色组的位置路径。



1. Search Base 是一串 255 个数字、字母组成的字串。

2. 不可使用特殊字符 "-" 与"\_\_"。

- 4. 在 "Role Group Privilege" 区域,输入指定到此群组的权限层级。
- 5. 点击【Add】保存新的角色组并返回角色组列表。
- 6. 点击【Cancel】取消设置并返回角色组列表。

#### 修改角色组

- 1. 在 LDAP 设置页面,选择您要修改的行,然后点击【Modify Role Group】。
- 2. 进行修改<sup>,</sup>然后点击【Save】。

#### 删除角色组

在 LDAP 设置页面,选择您要删除的行,然后点击【Delete Role Group】。

# 4.4.4 鼠标模式(Mouse Mode)

Mouse Mode 页面用于选择鼠标模式。

ASMB6 and	/islis
Testing (10) decade have have furty over Seen Seed to Pan Security Removed	
Mouse Mode Settings	
Entertain anna Armann ann an Armann an Armann ann an Armann The current House House House Anna Armann ann 12 a Fallann	
Induces links of the environment of the links	See See

1. Save:选择想要的鼠标模式,然后点击【Save】保存设置。

## 4.4.5 网络(Network)

Network 页面用于设置网络。

ASMB6 /ISU		/545
Include Different Dave	half Industry Security Addition Science -	
Network Settings		
Inequi conce offense offen more.		
Littlementant	44 8	
Link Sellinger	E test	
mai halimaa	alige as an input	
Publicity and		
When or Planting second-she	T has been	
(Politikeres	100 100 11	
Subsect Rank	300 204.204 s	
Indust Innova	3433	
Publications		
And Sellings	If from	
that a Pattern according	The second	
Publishings.		
Salard Franciscopi	10	
intert immedia		

- 1. MAC Address:选择自动取得或手动设置 IP。
- IP Address/Subnet Mask/Default Gateway:若您设置静态 IP,在相关 区域内输入 IP 地址、子网掩码与网关。
### 4.4.6 Network Bond

此页面用来开启或关闭 networking bonding 功能,以及设置默认界面。

rebail Learner Seestand in the being fermal		
utation		
e respective; training for the during		
E trans (and the second		
		Jan ( feet
	MME where the definition of the second of	And Conference and And State Second S

### 4.4.7 NTP

此页面用来设置 NTP 服务器或查看并修改设备的时间与日期设置。

ASM	B6 <sub>ieve</sub>	/5L5
Autors 1011	Annual Terribute Congress States Land An Paulances Street	
NTP Settings		
-	riggen die 1477 omer is oder und medit für einentrij Date is Terin redage.	
-	[mass	
Concessory of		
0% Tempera	CMF+E + Hearts	
and in our	They add and	
1 investor	understand bain & first under 10% flavor	
		(Mean) (See) (See)

#### 4.4.8 PEF

Platform Event Filtering (PEF) 提供一套机制来设置 BMC 以对它收到的 或内部生成的事件信息采取选择性的动作。这些动作包括如系统关机、重 启、生成警报等。执行 PEF 需建议在事件过滤表中提供至少 16 个条目。 这些条目应先预置以应对常见的系统失败事件,如系统过热、系统启动失 败、风扇错误等。

要打开 PEF Management Settings 页面,从主菜单点击【Configurations】 >【PEF】。PEF Management Settings 页面如下图所示。

_				
1	ter Poly 2 LAR Decoder	3	4	5
1	THE OTHER DESIGNATION.	Intelligences a	hard assets a	and the second second
-	finited.	and a	Theorem is a second sec	
		4		
w .		*		
				+
				246 2000

PEF 管理用于设置以下内容:

- Event Filter(事件过滤)
- Alert Policy (警报规则)
- LAN Destination (网络目的地)

#### Event Filter 标签页

建议您使用 PEF implementation,在事件过滤表中提供至少 16 个条目。 这些条目的子集应针对常见的系统失败事件(如过热、供电系统失败、风扇 失败等)进行预设。

- 1. PEF ID: 此区域显示新设置的 PEF 条目(只读)事件的 ID。
- 2. Filter configuration: 勾选以开启 PEF 设置。
- 3. Event Filter Action: 勾选以开启 PEF 警报。此项为强制项目。
- 4. Event Severity:从列表中选择任一事件严重性。
- 5. Sensor Name:从列表中选择感应器。
- 6. Add:添加新的事件过滤条目并返回"Event filter"列表。
- 7. Modify:修改已有条目。
- 8. Cancel:取消修改并返回"Event filter"列表。

#### 步骤:

- 1. 点击 "Event Filter"标签页在可用的插槽上设置事件过滤器。
- 要添加事件过滤条目,选择一个空的插槽,然后点击【Add】打开添加 事件过滤器页面。如下图所示:

ASMB6	-		/15115
No. of Concession, Name of Street, or other	And in case of the local division of the	ADDRESS OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF	AND DESCRIPTION OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE
Tenters Personalis an	an sealer and sealer at	the second carrier and the description of the second carrier	
Modify Event Filter entry			
Destroyees well to skill don't	the arts, Chin Roll, To and	of the meditation	
Track (Titler Cardigerative			1
P97.05	2		
Filter Carllipartition	Rows		
Room Secondar	Unamiled		
inter Active contexcetor Brane Maria Preses Active Anti-Policy Bushar	E not Time T		
Seamler Broadquates			
Company of the	in reaches		
Committee 40-2	1011		
Terri Addenie LaBarre D	Tare Allows	Desire Defense D	
Lineared Particul	4		
PHD Device UNI			

- 3. Event Filter Configuration 部分:
- PEF ID 显示设置的 PEF 条目(只读)的 ID。
- 在过滤器设置页面,勾选开启 PEF 设置。
- 在"Event Severity"中选择任一事件严重性。
- 4. Filter Action configuration 部分:
- Event Filter Action 为强制项目,默认为开启,开启 PEF 警报(只读)。
- 从下拉列表中选择任一电源动作:Power down、Power reset 或 Power cycle。
- 从下拉列表中选择任一已设置的 Alert Policy 号码。



点击【Configuration】->【PEF】->【Alert Policy】设置 Alert Policy。

- 5. Generator ID configuration 部分:
- 勾选 Generator ID Data 项目用 RAW 数据填充 Generator ID。
- Generator ID 1 区域用于设置 raw generator ID1 数据。
- Generator ID 2 区域用于设置 raw generator ID 2 数据。



在 RAW 数据的区域,用"0x"设置十六进制值前缀。

### Alert Policy 标签页

此页用于设置 Alert Policy 与 LAN destination。您可以在此页面中添加、 删除或修改条目。

-	_			ACCORDING TO A	COLUMN 2 IS NOT
-	and a state	Collarate Sections Sec			
Managem	ent				
LINES IN LONGS	CARTING, MATTERS	our CALENDARDS In some of PLAY A story and	the Bachel strappents "Lange" or World," In and a raw arms on	THE CONTRACT DATE AND ADDRESS OF	
Contiller	Start Policy	4AH Destruction			
				Teel.	and this Paking
	Contractor and	Print ( or instance of a	Relative Land	Little data a	COLUMN TWO IS NOT
	+		+	+	+
			÷	-	-
1					
1	- ÷			-	-
1				-	-
1	4 5 7 4		*	- 	-
1	*			-	-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 5 4 4 5		* * *		-
	4 5 4 4 6 6		-		
	* * * *		4 4 4 4 4 4 4 4 5	* * * *	

PEF Management - Alert Policy 标签页说明如下。

- 1. Policy Entry #:显示新设置的 Policy 条目(只读)编号。
- 2. Policy Number:显示设置的 Policy 编号。
- 3. Policy Configuration:开启或关闭 Policy 设置。
- 4. Policy Set:从此列表中选择任一 Policy 设置。
  - 0-总是发送警报至此目的地。
  - 1 若发送警报至前一个目的地成功,不需发送警报至此目的地。继续 执行这个 Policy 设置中的下一个条目。
  - 2 若发送警报至前一个目的地成功,不需发送警报至此目的地。继续 执行这个 Policy 设置中的其他条目。
  - 3 若发送警报至前一个目的地成功,不需发送警报至此目的地。继续 执行这个 Policy 设置中针对不同通道的下一个条目。
  - 4 若发送警报至前一个目的地成功,不需发送警报至此目的地。继续 执行这个 Policy 设置中针对不同目的地类型的下一个条目。
- 5. Channel Number:从可用的通道列表中选择一个特定的通道。
- 6. Destination Selector:从已设置的目的地列表中选择一个特定的目的 地。



进入 Configuration -> PEF -> LAN Destination 设置 LAN Destination  $\circ$ 

- 7. Add:保存新的警报规则并返回 Alert Policy 列表。
- 8. Modify:修改已存在的条目。
- 9. Cance: 取消更改并返回 Alert Policy 列表。

## 步骤:

Add Alert Policy entry		
Paika Tatty #	37 3	
Paiko Nember	1 -	
Peiks Controlition	[7] Exatle	
Policy Sel	a	
LAN Werface	OM_LAN1 +	
Destruction Delector	1 -	
want string	🗇 Event Doepiko	
Next Stating Kay	(a	
-		Add Cancel

- 在 Alert Policy 标签页中,选择您要设置警报规则的插槽。例如,在 Event Filter Entry 页面中,若您选择了第 4 条 Alert Policy,您必须设 置第四插槽(Policy 编号为 4 的插槽)。
- 2. 选择插槽并点击 Add 打开 Add Alert Policy Entry 页面。
- 3. Policy Entry # 为只读区域。
- 4. 从列表中选择 Policy Number。
- 5. 在 Policy Configuration 区域,若您想开启规则设置则勾选 Enable。
- 6. 在 Policy Set 区域,从列表中选择任一 Policy 设置。
- 7. 在 Channel Number 区域,从可用的通道列表中选择特定的通道。
- 8. 在 Destination Selector 区域,从已设置的目的地列表中选择特定的目的 地。



进入 Configuration -> PEF -> LAN Destination 设置 LAN Destination。例如,在 Alert Policy Entry 页面中,若您选择了 第 4 个目的地,您必须设置第四插槽(LAN Destination 编号为 4 的插槽)。

- 9. 在 Alert String 区域, 勾选 Event Specific。
- 10. 在 Alert String Key 区域,选择任一设置值,用来查看为这个 Alert Policy 发送的 Alert String。
- 11. 点击 Add 保存新的警报规则并返回 Alert Policy 列表。
- 12. 点击 Cancel 取消更改并返回 Alert Policy 列表。
- 13. 在 Alert Policy 列表中,要更改设置,先选择要更改的插槽,然后点击 Modify。
- 14. 在 Modify Alert Policy Entry 页面中,进行必要的更改,然后点击 Modify。
- 15. 在 Alert Policy 列表中,要删除设置, 先选择插槽, 然后点击 Delete。

### PEF 管理 LAN Destination 设置页面

此页面用来设置 Event filter、Alert Policy 与 LAN destination。设置页面 如下图所示。

SMB6		/1543
and Hillmoore	Rame Cont Reserve	A DESCRIPTION OF A DESC
Hannah		
waragement		
a page to configure live tiffet	Aut Folio and Art Declaritors. To serve at the Bis serve, are at the Bio Barranse	ex Server's Notify'. To antica new entry coduction encodigarest and encoding sec. Notify
Destries /Re	(Putry LMI Destrution	
A station 210 LANS		Configural Las Section and
Last Including 1	- Sectorial land 1	Generated Advent 1
	18 C	÷
		÷.
- 2		
*		
1		**
1		
3 8 8 7	-	* * *
3 8 5 8 7	*	2. 
3 8 8 7 8 8		
3 8 9 8 9 11		
2 8 9 9 9		CONSTRUCT ON THE CASE IN

PEF Management - LAN Destination 标签页说明如下。

- 1. LAN Destination:显示新设置条目(只读)的目的地编号。
- 2. Destination Type:目的地类型可以是一个 SNMP Trap 或一个 Email 提醒。若是 Email 提醒,需要设置 3 项内容 目的地 Email 地址、主题与 内容正文。另外还需要添加 SMTP 服务器信息 - 进入 Configuration -> SMTP 进行设置。若是 SNMP Trap,只需设置目的地 IP 地址。
- 3. Destination Address:若目的地类型为 SNMP Trap,输入将收到警报的 系统 IP 地址。目的地地址支持以下格式:
  - IPv4 地址格式
  - IPv6 地址格式

若目的地类型为 Email 提醒,输入将收到电子邮件的 Email 地址。

- 4. Subject & Message:若目的地类型为 Email 提醒,则必须设置此项目。 发送的邮件将会包含特定主题与正文内容。
- 5. Add:保存新的 LAN 目的地并返回 LAN Destination 列表。
- 6. Cancel: 取消更改并返回 LAN Destination 列表。

# 步骤:

Add LAN Destination entry		- 6
Lift Channel Namier	1	
LAN Dealeration	3	
Destination Type	Snep Imp +	
Decimation Address		
Usemane	anonymus +	
Mexage		
		(and) (Theorem
17 C		Add Cancel

- 在 LAN Destination 标签页中,选择您要设置的插槽。此插槽必须与您 在 Alert Policy Entry- Destination Selector 中选择的相同。例如,您在 Alert Policy 标签页的 Alert Policy Entry 页面中将 Destination Selector 选择为 4,那么您必须设置 LAN Destination 页面的第四插槽。
- 2. 选择插槽并点击 Add 打开 Add LAN Destination Entry 页面。
- 3. 在 LAN Destination 区域,会显示新设置条目的目的地,且为只读。
- 4. 在 Destination Type 区域选择类型。
- 5. 在 Destination Address 区域,输入目的地地址。



注意:若目的地类型为 Email 提醒,输入将收到电子邮件的 Email 地址。

- 6. 从用户列表中选择 User Name。
- 7. 在 Subject 区域,输入主题。
- 8. 在 Message 区域,输入内容。
- 9. 点击 Add 保存新的 LAN 目的地并返回 LAN Destination 列表。
- 10. 点击 Cancel 取消更改并返回 LAN Destination 列表。
- 11. 在 LAN Destination 标签页中,要更改设置,先选择要更改的行,然后 点击 Modify。
- 12. 在 Modify LAN Destination Entry 页面中,进行必要的更改,然后点击 Modify。
- 13. 在 LAN Destination 标签页中,要删除设置,先选择插槽,然后点击 Delete。

### 4.4.9 RADIUS

此页面用来开启或关闭 RADIUS 验证,并输入所需信息来访问 RADIUS 服务器。

street fillidemater	Southers, Indan	where Damage Clark	-	areas Bassard		210 121	
ADIUS Settings							
and the test lation is require in \$1.5	admituation and some the o		in the track of the second	These the line index is one of	i changer		
Anjari Ang Taorita Ang Ang Ang Ang							
						(Sec.)	-

# 4.4.10 远程会话(Remote Session)

Remote Session 页面用来开启或关闭 KVM 或重定向会话时的数据加密。

ASMB6.	elver i	Sh coil		
Selling Philderates	Seres Baards Co	Apartic Second Social Sociality ( Managers	<i>://-</i>	
Configure Remote Sea	int.			
The billion of the sector of t		if a facto dan to the cost remarker resident		
mark for patient	(Course)			
diaba techartes	C train			
times have allocations	4943			
				(Ann) (Ann)

- 1. KVM Encryption:为下一个重定向会话开启/关闭 KVM 数据加密。
- 2. Media Encryption:为下一个重定向会话开启/关闭媒体数据加密。
- 3. Virtual Media Attach Mode: 有两种模式可用。
  - Attach 开启后立即连接虚拟媒体至服务器。(此项目供本地 F/W 更新使用)
  - Auto Attach 仅当虚拟媒体会话开启时连接虚拟媒体至服务器。
- 4. Save:保存当前更改。



5. Reset:重置更改的内容。

### 4.4.11 服务 (Services)

此页面中列出了在 BMC 上运行的服务。显示服务的当前状态和其他基本 信息。点击【Modify】修改服务设置。

	name and particular states a	ment makes and other hand other	ales also be caused band a s	at only face bandly splan to a	and the same to the liquid	-	-
		1000	411		41	-	10
1	-	and the	480	7878	INE!		3
	10-maile	infre		1020	0104	-	
	th involve	1074	400	9100	-1.000	114	*
	Bet franklike	1004	- 100	1141	1107	-	
		1474	474	1.14	14	110	
¢	and			- 10			+

### 4.4.12 SMTP

SMTP 页面用来设置 SMTP 邮件服务器。输入邮件服务器的 IP 地址,然后点击【Save】应用设置。

ASMB6		/isus
Sumail Distances In-	And Industry Associated And American Associated	
SATTP Settings		(
Samp INT which the second		
100 Characteria	1 (0)	
Sector Address		
Statione factor		
Printers MIT Second		
T 1817 have report tother also		1
time faces		
Percent		
Angening SET Inner Server Setters		
E with factory requires a directionly		
the fam		
Percenter la constante de la const		

#### 4.4.13 SSL

SSL(Secure Socket Layer)协议为 Netscape 所研发,用以保障网络服务器与浏览器之间的传输。协议使用第三方 CA(Certificate Authority)认证来识别传输的一端或两端。

从主菜单点击【Configuration】>【SSL】打开"SSL Certificate Configuration"页面。此页面有三个标签页。



- 1. 【Upload SSL】项目可用于上传证书与私人密钥文件至 BMC。
- 2. 【Generate SSL】项目用于依据设置信息生成 SSL证书。
- 3. 【View SSL】项目用于查看已上传的 SSL 证书。

	Contraction of the second state		All and a state of the state of
Castlineir Contra			
Concerning Concerning			
And in the second line in the owner.	strained and the start, cannot have the second	owners and property of a support result. Lighten 1988, and or in control or the	to be a series of the second of the second
and the U.S. contraction in a second second	Contract of Adult, Title 784, 50707 or othe	and to add the update of the sector de in support of the	
and the U.S. contrast ingravity	er and	of to we be adopted the orthogic is system when	
Same State	er orde, i de la constante de	and an in an	
And and the second seco	100,000,000,000,000,000,000,000,000,000		
and be the sector of the secto	Hard Control (1997) (1997) (1997) (1997) Hard Control (1997) (1997) Hard Control (1997) (1997) Hard Control (1997) (1997)	(here)	

SSL Certificate Configuration - Upload SSL 标签页说明如下。

- 1. Current Certificate:显示当前证书信息(只读)。
- 2. New Certificate:要上传的证书,证书须为 pem 类型。
- 3. Current Privacy Key:显示当前隐私密钥信息(只读)。
- 4. New Privacy Key:新隐私密钥,须为 pem 类型。
- 5. Upload:上传 SSL 证书与隐私密钥至 BMC。



SME	6		/56
weed Filling		and Independ	International Control
L Certificate C	onfiguration	1	Talana Contal - Balanaana
tage in an other configu	-	Ballin Linearty Ball	end famile accessed & a securit ment calcul 20, optimie cancers access to activity accessed to the new facility. Concernin 20, optimie a sector
Linear bin	General Stat	Nie th	
Contraction of the		1	
Organizmette			
-	i 6		
(April - Mark)			
Take or Provident IT	6 🗆 🖂		
CHANNEL			
Teral Advent			
Validar		and a	
day (sight		- 18 m	

SSL Certificate Configuration - Generate SSL 标签页说明如下。

- 1. Common Name(CN):证书生成名称。
  - 最长 64 字符。
  - 不可使用特殊字符"#"与"\$"。

- 2. Organization(O): 生成证书的组织者名称。
  - 最长 64 字符。
  - 不可使用特殊字符"#"与"\$"。
- 3. Organization Unit(OU): 生成证书的组织者单位。
  - 最长 64 字符。
  - 不可使用特殊字符"#"与"\$"。
- 4. City or Locality(L):组织者城市(必填)。
  - 最长 64 字符。
  - 不可使用特殊字符"#"与"\$"。
- 5. State or Province(ST): 组织者州/省(必填)。
  - 最长 64 字符。
  - 不可使用特殊字符"#"与"\$"。
- 6. Country(C):组织者国家代码(必填)。
  - 仅允许两个字符。
  - 不可使用特殊字符。
- 7. Email Address:组织者电子邮件地址(必填)。
- 8. Valid for:证书有效期。
  - 有效期为 1 至 3650 天。
- 9. Key Length:证书位长。
- 10. Generate: 生成新的 SSL 证书。



HTTPs 服务将会使用新上传的 SSL 证书开启。

ASMB6			/545
Same Fille		an   Longaroon   Speer Court - Management	And a second sec
<b>BSL Certificate</b>	Configuration	d'	
The pape is marity out	Agent THE SERVICES AND Rectangent in Computer	1997, Lang Ma, Ro Bolto Seria accessed & a securit new calculation of BBBS, the VII, refer to calculate the calculation TX, and calculate terms.	unders Goosel fra Landflume and anume the No. Inc. Sol Sec. Consiste 201, species a solution
Uprease SUR.	Garage 204	Stew SDE	
Essis Information			
Versee.			
Seria Senter		#TTD-CD444463	
Squates Squat	-	una contrati lostro quebra	
Patricia		2120-181	
Insured From			
Carpon Rate (	<b>N</b>	-	
(researched))		innamiser ike parameter mit	
Organization land	0.00	Service Pressonans	
City on Locality 81	E~	Marks	
These or Texas in the		Passas	

SSL Certificate Configuration - Generate SSL 标签页说明如下。

- 1. Basic Information:此部分显示有关已上传 SSL 认证的基本信息,有以下内容:
  - Version
  - Serial Number
  - Signature Algorithm
  - Public Key
- 2. Issued From:此部分描述认证方信息。
  - Common Name(CN)
  - Organization(O)
  - Organization Unit(OU)
  - City or Locality(L)
  - State or Province(ST)
  - Country(C)
  - Email Address
- 3. Validity Information:此部分显示已上传认证的有效期。
  - Valid From
  - Valid To
- 4. Issued To:此部分显示认证方信息。
  - Common Name(CN)
  - Organization(O)
- Organization Unit(OU)
  - City or Locality(L)
  - State or Province(ST)
  - Country(C)
  - Email Address

### 步骤:

- 1. 点击 Upload SSL 标签页,浏览 New Certificate 与 New Privacy key。
- 2. 点击 Upload 上传新的证书与隐私密钥。
- 3. 在 Generate SSL 标签页中输入以下详细信息。
  - Common Name,证书生成名称
  - Name of the Organization, 组织者名称
  - Overall Organization Section Unit, 组织者单位
  - City or Locality, 组织者城市
  - State or Province,组织者州(省)
  - Country,组织者国家
  - email address · 组织者电子邮件地址
  - Valid For,证书有效时间
- 4. 选择 Key Length,设置证书的位元值。
- 5. 点击 Generate 生成证书。
- 6. 点击 View SSL标签页以用户可读的格式查看已上传 SSL 证书。

1. 上传或生成证书后,仅开启 HTTP 服务。

- 2. 您现在可以安全地访问您的 MegaRAC<sup>®</sup> SP,请使用以下链接: https://<您的 MegaRAC<sup>®</sup> SP 的 IP 地址>
- 3. 例如,若您的 MegaRAC<sup>®</sup> SP 的 IP 地址为 192.168.0.30,则 输入 https://192.168.0.30
- 4. 请注意 <http> 后的 <s>。在访问 MegaRAC<sup>®</sup> SP 前,您必须 接受证书。

#### 4.4.14 用户(Users)

"User Management"页面中可查看服务器的当前用户插槽。您可以添加用户、修改或删除已存在的用户。"User Management"页面如下图所示。

rose to	eret in 1 and 1 and			er hanta 🕞 endar marky	
	2		•		and subgrad
8	an on province of	thusbest	100 March 200	Chapter	
ł	what .	Analysis (	Little Little	Charter	

- 1. User ID:显示用户的 ID 号码。注意:列表最多只能包含 10 个用户。
- 2. User Name:显示用户名称。
- 3. User Access:开启或关闭用户的存取权限。
- 4. Network Privilege:显示用户的网络存取权限。
- 5. SNMP Status:显示用户的 SNMP 状态是否为开启或关闭。
- 6. Email ID:显示用户的电子邮件地址。
- 7. Add User:添加一个新用户。
- 8. Modify User:修改已存在的用户。
- 9. Delete User:删除已存在的用户。

添加新用户:

- 1. 要添加一个新用户,选择一个空的插槽并点击【Add User】。
- 2. 在"User Name"区域输入用户的名称。
- 3. 在"Password"与"Confirm Password"区域,输入并确认您的密码。
- 4. 密码长度必须为 8~20 个字符,且不可使用空格。

- 5 开启或关闭 User Access Privilege.
- 在 "Network Privilege" 区域,输入用户的网络权限: Administrator(管理员)、Operator(操作员)、User(用户)或 No Access(无权限)。
- 7. 勾选"SNMP Status"复选框为用户开启 SNMP 权限。注意:若 SNMP Status 开启,则必须设置密码。
- 8. 从 "SNMP Access" 下拉菜单中为用户选择 SNMP 存取层级:Read Only (只读) 或 Read Write (读写)。
- 9. 从下拉列表中选择 SNMP 设置使用的 Authentication Protocol。注意: 若 Authentication 协议改变,则必须设置密码。
- 10. 从 "Privacy protocol" 下拉菜单中选择 SNMP 设置使用的 Encryption algorithm。
- 在 "Email ID"区域,输入用户的电子邮件帐号。若用户忘记密码,新密码会通过邮件的方式寄至此电子邮件帐号。
   AMI-Format:此邮件格式的主题为 "Alert from (your Hostname)"。 此邮件的内容显示光标信息:光标类型与描述。
   Fixed-Subject Format:此格式会依据用户设置显示相关信息。您必须 设置邮件警告的主题与信息。
- 12. 在"New SSK Key"区域,点击【Browse】并选择 SSH 密钥文件。注意:SSH 密钥文件应为 pub 类型。
- 13. 点击【Add】保存新用户并返回用户列表页面。
- 14. 点击【Cancel】取消修改并返回用户列表页面。

#### 修改已有用户

- 1. 从列表中选择一个用户<sup>,</sup>并点击【Modify User】。
- 2. 编辑需要的内容。
- 3. 要改变密码,开启【Change Password】项目。
- 4. 修改完成后,点击【Modify】返回用户列表页面。

#### 删除已有用户

要删除用户<sup>,</sup>先从列表中选择用户<sup>,</sup>然后点击【Delete User】。

# 4.5 远程控制(Remote Control)

此部分允许您对服务器进行远程操作。点击每个选项开始进行设置。

ASMB6	/ISUS
Removal and Anna Caral Anna Caral Cara Anna Caral Cara Cara Cara Cara Cara Cara Ca	ula ula
Tand Annual Control of Controls	

## 4.5.1 Console Redirection

远程控制台应用程序,使用网页图形用户界面,可远程控制服务器的操作 系统、使用屏幕、鼠标与键盘,以及重定向本地 CD/DVD、软盘与硬盘/USB 盘,如同这些设备是直接连接在服务器上。

ASMB6		/islis
Second Difference Longitude Endpoints Second and Tax Discharge Business	10000	
Console Redirection		
Press to before sense to a non-line press and range to sense we have		
ins Densis		

#### 浏览器设置

若开启 KVM,需解除对弹出窗口的阻止。若使用 Internet explorer,从设置中开启下载文件项目。

Java Console :

这是一个独立于操作系统的插件,可在 JRE 的辅助下在 Windows 与 Linux 中使用。客户端系统中需安装 JRE。您可以从以下链接安装 JRE: http://www.java.com/en/download/manual.jsp

两种方法开启 Java Console:

- 1. 打开 Dashboard 页面,在 Remote control 部分点击 Launch for Java Console。
- 2. 打开 Remote Control > Console Redirection 页面,点击 Java Console。

将从 BMC 下载 .jnlp 文件。

要开启.jnlp 文件,使用适当的 JRE 版本(Javaws)下载完成后, Console Redirection 窗口开启。

Console Redirection 主菜单包含以下项目:

- 视频(Video)
- 键盘(Keyboard)
- 鼠标 (Mouse)
- 选项(Options)
- 媒体 (Media)
- 键盘概观(Keyboard Layout)
- 帮助(Help)

关于这些菜单的详细说明请参考以下部分。

		10 10	aitin	
A Constant of the second secon	State Preser (we collect the set of the set	No an a' Jacket in tanganat inin at	anter mana per en las est baces.	
	<ul> <li>Computer Information</li> <li>And Exception Information</li> <li>And Exception Information</li> <li>Annual Statement</li> <li>Annual Statement</li> <li>Annual Statement</li> <li>The procession of the second on the</li> </ul>	na amang Ngapan Dalam Na amang	<ul> <li>Andres Singer</li> <li>Marge Same Annotes</li> </ul>	
	4 Security University Security Security Security address and results (security Security address Security Security (Security))	Fado III Refinedared Refin Refin Refin	<ul> <li>A to represent news</li> <li>Contract methods</li> <li>Contract methods</li> <li>Contract methods</li> <li>Contract methods</li> <li>Contract methods</li> <li>Contract methods</li> </ul>	-

视频(Video)

此菜单包含以下子项目:

- 1. Pause redirection:此项目用来暂停 Console Redirection。
- 2. Resume Redirection:此项目用来当会话暂停时重新开始 Console Redirection。
- 3. Refresh Video:此项目用来刷新 Console Redirection 窗口的显示内 容。
- 4. Compression Mode:此项目用来设置 Console Redirection 中的视频压 缩。建议设置为 YUV420。
- 5. DCT Quantization Table:此项目用来设置 Console Redirection 中的 DCT 量化。建议设置为"4"。
- Host Video Output:若您开启此选项,服务器显示将为空白,但您可以 在 Console Redirection 中查看屏幕。若您关闭此选项,显示将会回到服 务器屏幕。
- 7. Full Screen:此项目用来以全屏方式(最大化)查看 Console Redirection。只有当客户端与主机的分辨率相同时此项目才可使用。
- 8. Exit:此项目用来退出 console redirection 画面。

The second lines (second lines)		in jak Jam las Constantin Na ini	ten	
Entransmini Path OCT Gentration Table 2 Teste Testes 2 Teste Testes 3 Teste 3 Testes 3 Testes	Constitutions (and (all light all light)	fe an a sefer to range of late at	cale and a cale of the set	
	Senat Senary     Supple Interestee     Microphysics     Microphysics	en arranta manan Daen taen Name	E land statement P. dense menne 2 Dange talen flamme 2 Alexan based blamme 2 California 2 Cali	
	3 Interity Strengture Service Strengt Version and the and restor for addition and restore for addition and restore addition Strengt Strategy (Prigramm)	Faile in ter only of term Term In the desentation	Conference interes Conference and the Conference and the Conference in the Conference and Conference and Conference and Conference and Conference and Conference and Conference and Conference Conference and Conference and Conference Conference and Conference and Conference Conference and Conference and Conference Conference and Conference Conf	
	90	Co for junct		and some dark with these lines income

键盘(Keyboard)

此菜单包含以下子项目:

- 1. Hold Right Ctrl Key:在 Console Redirection 中此项目实现右边 <CTRL> 键功能。
- 2. Hold Right Alt Key:在 Console Redirection 中此项目实现右边 <ALT> 键功能。
- 3. Hold Left Ctrl Key:在 Console Redirection 中此项目实现左边 <CTRL> 键功能。
- 4. Hold Left Alt Key:在 Console Redirection 中此项目实现左边 <ALT> 键功能。
- 5. Left Windows Key:在 Console Redirection 中此项目实现左边 <WIN> 键功能。您也可以决定按键的方式:长按或按下后放开。
- 6. Right Windows Key:在 Console Redirection 中此项目实现右边 <WIN> 键功能。您也可以决定按键的方式:长按或按下后放开。
- Alt+Ctrl+Del:此项目等同于当您在重定向时同时按下服务器上的 <CTRL>、<ALT> 与 <DEL> 键。
- 8. Context menu: 在 Console Redirection 中此项目实现 context 菜单功 能。



#### 鼠标 (Mouse)

- 1. Show Cursor:此项目用来显或隐藏远程客户端系统中的本地鼠标光标。
- 2. Mouse Calibration:只有当鼠标模式时此项目才可用。

在此步骤中,远程服务器上的鼠标阈值设置会被发现。本地鼠标的光标以 红色显示,远程光标为远程视频画面中的一部分。两个光标都会在一开始便同 步。请使用"+"或"-"键来改变阈值设置,直到两个光标不同步。请侦测 第一个使两个光标不同步的阈值。侦测到后,使用 'ALT-T' 保存阈值。

	er (#96 (#186683))			
2	1. M. (1. M. (1. C. M	ter en an jacter ha nangenet hala, av	alle mission (er et lais out Basser).	
(T. Server	horse and		Discontinue and	
	ata bilanadan ngular tana tan tangar tanat nangar tanat tanat tanat tan	vinceraans voluuse Saans saans saans	<ul> <li>P. Andrea House</li> <li>All regard states Andream</li> <li>All regards and a foreign states</li> <li>All regards and a foreign states</li> <li>All regards</li> </ul>	
- 1 march	n bekanadan a Tanak a gaban	Pado in Security of	Configurations Configurations Configurations Configurations Configurations	

#### 选项(Options)

Band width:Bandwidth Usage 项目用来调整频宽。您可以选择以下项目:

- 1. Auto Detect:此项目用来自动侦测客户端键盘分布,并依据侦测到的信息发送主要事件至主机。
- 2. 256 Kbps
- 3. 512 Kbps
- 4. 1 Mbps
- 5. 10 Mbps

Keyboard/Mouse Encryption:此项目用来加密键盘输入和鼠标移动。

缩放 (Zoom):

只有当 Java Console 开启时此项目才可用。

- 1. Zoom In: 放大画面尺寸。放大范围为 100% 到 150%,以 10% 为增量。
- Zoom Out: 缩小画面尺寸。缩小范围为 100% 到 50%,以 10% 为增量。



媒体 (Media)

Virtual Media Wizard :

要添加或修改媒体,选择并点击 Virtual Media Wizard 按钮,然后会弹出 一个名为"Virtual Media"的窗口,可以设置媒体。Virtual Media 画面如下 图所示。

Floppy Key Media:此项目用来开始或停止物理软驱设备与软驱图片类型(如 img)的重定向。

CD/DVD Media:此项目用来开始或停止物理 DVD/CD-ROM 光驱与 cd 图片类型(如 iso)的重定向。

Hard disc/USB Key Media:此项目用来开始或停止 Hard Disk/USB 与 USB 图片(如 img)的重定向。



Suppy Hay Media 1					
# Feesy maps			•	Growse	Commet Pingay
2047/C Histori					
* ISO mage				Browns	Connect COOVD
01					
and cick.CSE Key Stod	et.				
· HD-0116 Totage			-	Browne *	Connect Hard disk/USD Hey
O Physicathreat (1)	USB				
O Physicalbrived (C.O	- Fixed Deve				
Sintus					
Talgettise	Concepts to	1.2	Read	Polici .	
Vertual Report	National Caracteria	22			
Vitual HandDatk 1	Nationweded	100			and the state of t
					Cena

虚拟媒体向导

#### 键盘概观(Keyboard Layout)

Auto Detect:此项目用来自动侦测键盘分布。语言自动支持 英语 - 法语 - 西班牙语 - 德语 - 日语。若客户端与主机的语言相同,那么除英语外,以上所有语言都必须选择此项目以避免输入错误。

Soft Keyboard:此项目用来选择键盘分布。屏幕中会显示一个如键盘一样的对话框。若客户端与主机的语言不同,那么除英语外,以上所有语言都 必须在 JViewer 中的列表中选择适当的语言并使用软键盘以避免输入错误。 注意:软键盘只适用于 JViewer 应用程序,并不适用于客户端系统。

- Tex 748	Constant of the local division of the local		altin	
	Securi Manager (Mile (MT1364/4011)			
neto Auritar	a	ter en en sertent het namenent hele, and	alle maa arenaa adhaan.	
	- Server Surmark		H more haven not	
	Computer (definitudent M. Languater states invelopment Source States) (and a state invelopment State at 20 The performance the series of the Source States at the Source States at the series of the series of the Source States at the Source States at the series of the Source States at the Sourc	ntourraanse volkgeber Saans Saans Na samal	<ul> <li>Statute ment</li> <li>Statute ment</li> <li>The statute (screening)</li> <li>Statute statute (screening)</li> </ul>	
	2 Internet Schemeter Service Stand Service Andrea Service Service Service Schemeter Service Schemeter Service Schemeter Sch	Fado (n Ref college) Alex Sere O R Alexenteres	2 La la trassa risual G ( relgion patient N) Call In the Allon N ( The Name), Landquarter Name N ( Landquart N ( N))	

### 4.5.2 服务器电源管理 (Server Power Control)

"Server Power Control"页面显示现在服务器电源状态,并允许您变更当前的设置。请选择您想要的项目,然后点击【Perform Action】执行选择的操作。

ASMB6	/5Li5
Security Mildows, Southard Subjects, Summary Subjects Summer	
Power Control and Statux	
The constraint previous a previous Algorith space constraints and on the piece between peer field Adult.	
Read in contrastig on	
Train India is added	
B Sections	
C Part (Plane Insulate	
() Free Dilator - United Stations	
1. Preser to farmer	
3. Prese lask lever	
	. Paten tala

# 4.5.3 机箱识别指令(Chassis Identify Command)

在"Chassis Identify Command"页面中您可以执行控制机箱识别指令。 点击【Perform Action】执行命令。



## 4.5.4 电源按钮 (Power Button)

"Power Button"页面允许您开启或关闭电源按钮,然后点击【Perform Action】确认选择。

ASMB6	/islis
Second (1916) and Second (1998) Second (1997) Second (1997)	
Power Button Control and Status	
Na galar agusa luka daalad a analad gandida juud oo giba galaa kuna ariyaan <sup>a</sup> nkan kuha. Maar kuna maanii 16 Daalad maa kuha	
[_ Prefer Anne ]]	

# 4.6 维护(Maintenance)

此部分用来为远程服务器进行固件升级。您也可以使用【Restore Factory Defaults】重置系统并使用【System Admnistrator】来开启或关闭访问权限、变更管理员帐户密码。



# 4.6.1 固件升级(Firmware Update)

此部分可进入升级模式并升级 ASMB6 的固件。请注意,进入升级模式 widget 后,其他网页与服务将停止运行。所有开启的 widget 将自动关闭。若升级过程在向导中途被取消,设备将重置。



# 4.6.2 恢复出厂默认设置

此部分用来恢复所有出厂默认设置。请点击【Restore Factory】进行恢复。





本章附录介绍了 BMC 与 LAN 接口 在主板上的位置,并提供了在安装与使 用管理卡的过程中出现的常见问题的解 决方法。



# A.1 BMC 插座

华硕服务器主板支持具有底板管理控制器(Baseboard Management Controller,BMC)接口的 ASMB6-iKVM 远程管理卡。

BMC 插座的位置请参考下列图示。



# A.2 LAN 接口

华硕服务器主板支持具有三个 LAN (RJ-45) 网络接口的 ASMB6-iKVM 远 程管理卡:一个用于网络连接,另两个用于服务器管理。用于服务器管理的接 口标示为 LAN1 与 DM\_LAN1。您必须使用 LAN1 与 DM\_LAN1 接口将远程 服务器连接到本地 / 中心主机(直接 LAN 连接)或网络集线器或路由器。 LAN1 与 DM LAN1 接口的位置请参考下列图示。



LAN1



LAN1 与 DM\_LAN1 的具体位置请参考主板用户手册。

# A.3 疑难解决



疑难解决部分提供了一些在您安装 / 使用华硕 ASMB6-iKVM 管理 卡时常见问题的解决方法,帮助您轻松解决问题。若尝试了此部分 的方法仍未解决问题或有其他问题,请联系技术支持部门。

问题		
本地/ 中心服务器无法连接到 ASMB6-iKVM 远程管理卡	<ol> <li>检查网线是否正确插入 LAN 接 口。</li> <li>请确认远程与本地 / 中心服务器 的 IP 地址在同一个子网内。 (请参考第二章的说明) 在本地 / 中心服务器上尝 试 "ping xx.xx.xx"(远程 服务器 IP),并确认远程服务器 可回复 ping 请求。</li> <li>检查 IP 源是否设置为 [DHCP]。 若设为 [DHCP],您无法设置 IP 地址。</li> </ol>	
所有 SEL(系统事件日志)无法显示	最大 SEL 数为 900 个事件。	
SEL(系统事件日志)中显示的的日 期 / 时间不正确	请参考 4.4.9 的说明,检查时区是否 设置错误。	
ASMB6-iKVM 在防火墙环境下无法 连接网络	请 MIS 在防火墙中添加以下接口数: 5123(虚拟软驱)(TCP) 5120(虚拟 CDROM)(TCP) 623(IPMI)(TCP & UDP) 80(HTTP)(TCP) 7578(iKVM)(TCP) 443(HTTPs)(TCP) 161(SNMP)(UDP)	
Java 重定向画面无法正常显示	点击【Refresh Page】键刷新重定 向屏幕。	

# A.4 监控器表

# 内存 ECC

编号	名称	类型	类型编码	设置值或事件类型	事件日期 3
0xD1	CPU1_ECC1	Memory ECC Sensor	0x0C	Discrete(0x6F) 0x01: Correctable ECC 0x02: Uncorrectable ECC 0x40: Presence detected	0x00: DIMM_A1, 0x01: DIMM_A2, 0x02: DIMM_A3, 0x03: DIMM_B2, 0x05: DIMM_B2, 0x05: DIMM_B2, 0x07: DIMM_B4, 0x08: DIMM_C1, 0x09: DIMM_C2, 0x08: DIMM_C3, 0x08: DIMM_C4, 0x0C: DIMM_D1, 0x0D: DIMM_D2, 0x0E: DIMM_D3, 0x0F; DIMM_D4
0xD2	CPU1_ECC2	OEM Memory ECC Sensor (For Intel DP platform only – ASUS 28 series server MB: -E6 server system)	0xC1	Discrete(0x6F) 0x01: Fead ECC error 0x02: ECC Error occurred on a scrub 0x04: Write Parity Error 0x08: Error in Redundant memory 0x10: Sparing Error 0x20: Memory access out of Range 0x40: Address Parity Error 0x80: Byte Enable Parity	0x00: DIMM_A1, 0x01: DIMM_A2, 0x02: DIMM_A3, 0x03: DIMM_A4, 0x04: DIMM_B1, 0x05: DIMM_B2, 0x06: DIMM_B3, 0x07: DIMM_B4, 0x08: DIMM_C1, 0x09: DIMM_C2, 0x0A: DIMM_C3, 0x0B: DIMM_C4, 0x0C: DIMM_D1, 0x0D: DIMM_D2, 0x0E: DIMM_D3, 0x0F: DIMM_D4
0xD3	CPU2_ECC1	Memory ECC Sensor	0x0C	Discrete(0x6F) 0x01: Correctable ECC 0x12: Uncorrectable ECC 0x40: Presence detected	0x00: DIMM_D1, 0x01: DIMM_D2, 0x03: DIMM_D3, 0x03: DIMM_D4, 0x05: DIMM_E1, 0x05: DIMM_E2, 0x06: DIMM_E3, 0x07: DIMM_E4, 0x08: DIMM_F1, 0x09: DIMM_F2, 0x08: DIMM_F3, 0x08: DIMM_F4, 0x00: DIMM_G2, 0x06: DIMM_G3, 0x0F: DIMM_G4, 0x10: DIMM_H2, 0x11: DIMM_H2, 0x11: DIMM_H4, 0x11: DIMM_H4, 0x13: DIMM_H4, 0x15: DIMM_C3, 0x17: DIMM_C3, 0x07; DIMM_C3, 0x17: DIMM_C3, 0x07; DIMM_C3, 0x17; DIMM_C3, 0x07; DIMM_C3, 0x07;
0xD4	CPU2_ECC2	OEM Memory ECC Sensor (For Intel OP platform only – ASUS Z8 series server MB, -E6 server system)	0xC1	Discrete(0x6F) 0x01: Read ECC error 0x02: ECC Error occurred on a scrub 0x04: Write Parity Error 0x08: Error in Redundant memory 0x10: Sparing Error 0x20: Memory access out of Range 0x40: Address Parity Error 0x80: Byte Enable Parity	0x00: DIMM_D1, 0x01: DIMM_D2, 0x02: DIMM_D3, 0x03: DIMM_D4, 0x05: DIMM_E1, 0x05: DIMM_E2, 0x07: DIMM_E3, 0x07: DIMM_E4, 0x09: DIMM_F2, 0x08: DIMM_F1, 0x09: DIMM_F2, 0x08: DIMM_G3, 0x00: DIMM_G4, 0x00: DIMM_G4, 0x10: DIMM_H2, 0x13: DIMM_H4, 0x13: DIMM_H4, 0x13: DIMM_H4, 0x16; 0x17: DIMM_C2, 0x17: DIMM_C4

#### Backplane HD

编号	名称	类型	类型编码	设置值或事件类型
0×68	Backplane1 HD1	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×69	Backplane1 HD2	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×6A	Backplane1 HD3	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×6B	Backplane1 HD4	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×6C	Backplane1 HD5	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×6D	Backplane1 HD6	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×6E	Backplane1 HD7	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×6F	Backplane1 HD8	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×78	Backplane2 HD1	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×79	Backplane2 HD2	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0x7A	Backplane2 HD3	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×7B	Backplane2 HD4	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0x7C	Backplane2 HD5	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×7D	Backplane2 HD6	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×7E	Backplane2 HD7	Drive Slot	0×0D	Discrete(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
0×7F	Backplane2 HD8	Drive Slot	0×0D	Discreta(0x6F) 0x01: Drive Presence 0x02: Drive Fault 0x80: Rebuild
## 电源

编号	名称	类型	类型编码	设置值或事件类型
0×81	PSU1 Temp	Temperature	0×01	Threshold(0x01) Upper Non-Critical - going high Upper Critital - going high
0×82	PSU1 Fan1	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×83	PSU1 Fan2	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×92	PSU1 Over Temp	Temperature	0×01	Discrete(0x07) 0x01: Transition to OK 0x10: Transition to Non-Critical from more severe 0x40: Transition to Non-Recoverable
0×93	PSU1 FAN Low	FAN	0×04	Discrete(0x07) 0x01: Transition to OK 0x10: Transition to Non-Critical from more severe
0×94	PSU1 AC	Power Supply	0×08	Discrete(0x6F) 0x01: Presence Detected 0x08: Power Supply input lost (AC/DC)
0×95	PSU1 Slow FAN1	FAN	0×04	Discrete(0x07) 0x01: Transition to OK 0x10: Transition to Non-Critical from more severe 0x40: Transition to Non-Recoverable
0×96	PSU1 Slow FAN2	FAN	0x04	Discrete(0x07) 0x01: Transition to OK 0x10: Transition to Non-Critical from more severe 0x40: Transition to Non-Recoverable
0×97	PSU1 PWR Detect	Power Supply	0×08	Discrete(0x6F) 0x01: Presence Detected 0x02: Power Supply Failure Detected
0×84	PSU2 Temp	Temperature	0×01	Threshold(0x01) Upper Non-Critical - going high Upper Critital - going high
0×85	PSU2 Fan1	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×86	PSU2 Fan2	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×9A	PSU2 Over Temp	Temperature	0×01	Discrete(0x07) 0x01: Transition to OK 0x10: Transition to Non-Critical from more severe 0x40: Transition to Non-Recoverable
0×9B	PSU2 FAN Low	FAN	0×04	Discrete(0x07) 0x01: Transition to OK 0x10: Transition to Non-Critical from more severe
0×9C	PSU2 AC Lost	Power Supply	0×08	Discrete(0x6F) 0x01: Presence Detected 0x08: Power Supply input lost (AC/DC)
0×9D	PSU2 Slow FAN1	FAN	0×04	Discrete(0x07) 0x01: Transition to OK 0x10: Transition to Non-Critical from more severe 0x40: Transition to Non-Recoverable
0×9E	PSU2 Slow FAN2	FAN	0×04	Discrete(0x07) 0x01: Transition to OK 0x10: Transition to Non-Critical from more severe 0x40: Transition to Non-Recoverable
0×9F	PSU2 PWR Detect	Power Supply	0×08	Discrete(0x6F) 0x01: Presence Detected 0x02: Power Supply Failure Detected

## 硬件监控

编号	名称	类型	类型编码	设置值或事件类型
0×31	CPU1 Temperature	Temperature	0×01	Threshold(0x01) Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×32	CPU2 Temperature	Temperature	0×01	Threshold(0x01) Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×CC	TR1 Temperature	Temperature	0×01	Threshold(0x01) Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×CD	TR2 Temperature	Temperature	0×01	Threshold(0x01) Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×34	VCORE1	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×35	VCORE2	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×36	+3.3V	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×37	+5V	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×38	+12V	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0x39	+1.5V_ICH (For Intel DP platform only ASUS 28 series server MB; -E6 server system)	Voltage	0x02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0x3A	+1.1V_IOH (For Intel DP platform only ASUS Z8 series server MB; +E6 server system)	Voltage	0x02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×3B	+5VSB	Voltage	0x02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×3C	VBAT	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0x3D	P1VTT (For Intel DP platform only ASUS 28 series server MB; -E6 server system)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×3E	+1.5V.P1DDR3 (For Intel platform only ASUS Z8 series server MB; -E6 server system)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high

		)		
0x3F	P2VTT (For Intel DP platform only ASUS 28 series server MB; -E6 server system)	Voltage	0x02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×40	+3.3VSB	Voltage	0x02	Threshold(0x01) Lower Non-criticaging low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×41	+1.5V_P2DDR3 (For Intel DP platform only ASUS 28 series server MB; -E6 server system)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×42	P1DDR3 (For AMD platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×42	+1.5V (For Intel UP platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×43	P2DDR3 (For AMD platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×44	P1_+1.2V (For AMD platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×45	P2_+1.2V (For AMD platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×46	P1_VDDNB (For AMD platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×47	+1.8V (For AMD platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×48	+1.2V (For AMD platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×49	+1.1V (For AMD platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×4A	VTT (For AMD platform only)	Voltage	0×02	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critical - going low Upper Non-critical - going high Upper Critical - going high
0×A0	CPU_FAN1	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0xA1	CPU_FAN2	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low

0xA2	FRNT_FAN1	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×A3	FRNT_FAN2	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×A4	FRNT_FAN3	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×A5	FRNT_FAN4	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×A6	REAR_FAN1	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×A7	REAR_FAN2	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×A8	FRNT_FAN5	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×A9	FRNT_FAN6	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×AA	FRNT_FAN7	FAN	0×04	Threshold(0x01) Lower Non-critical - going low Lower Critital - going low
0×4F	Chassis Intrusion	Physical Security (Chassis Intrusion)	0×05	Discrete(0x6F) 0x01: General Chassis Intrusion 0x02: Drive Bay Intrusion