




RT-G32 Wireless Router



Quick Start Guide




NOTE: For more details on the features of the wireless router, refer to the user manual included in the Utility CD.


1. Setting up the Hardware

• 4 modes for setting up the wireless router

i. Setting up a Wired Connection



ii. Setting up a Wireless Connection



* Refer to your user manual for wireless connection procedures



English

NOTE: For more details and advanced configuration instructions, refer to the user manual included in the support CD.



Français

NOTE : pour obtenir des instructions détaillées sur les configurations avancées, consultez le manuel de l'utilisateur situé sur le CD de support.



Español

NOTA: Si desea obtener más información o instrucciones de configuración avanzada, consulte el manual del usuario que incluye el CD de soporte.



Português

NOTA: Para obter mais detalhes e instruções de configuração avançada, consulte o manual do utilizador incluído no CD de suporte.



Nederlands

OPMERKING: Raadpleeg de handleiding op de ondersteunings-cd voor meer informatie en geavanceerde configuratiechtlijnen.



Русский

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию и инструкции смотрите в руководстве пользователя на компакт-диске



Slovensky

POZNÁMKA: V iac podrobnosti a pokyny pre rozšírenú konfiguráciu nájde v návode na obsluhu na CD s podporou.



Українська

ПРИПІТКА: Більше подробиць та вказівки щодо високотехнологічних конфігурацій Ви знайдете в керівництві користувача на компакт-диску підтримки.



Bahasa Indonesia

CATATAN: Untuk informasi lebih rinci dan petunjuk konfigurasi lanjutan, lihat panduan pengguna yang tersedia di CD pendukung.



ไทย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการกำหนดค่าขั้นสูง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่หามาในแผ่น CD สนับสนุน



Türkçe

NOT: Daha fazla bilgi ve gelişmiş yapılandırma talimatları için, yardım CD'sinde bulunan kullanma kılavuzuna bakınız.



繁體中文

注意：更多關於進階設定的說明，請參考驅動程式與應用程式光碟中的使用手冊。

2. Accessing the wireless router



English

1. Setting an IP address for wired or wireless client.
2. Getting an IP address automatically.



Français

1. Configurer une adresse IP pour la connexion filaire / sans fil.
2. Obtenir une adresse IP automatiquement.



Español

1. Configurar una dirección IP para un cliente cableado o inalámbrico.
2. Obtener una dirección IP automáticamente.



Português

1. Configurar um endereço IP para um cliente cablado ou sem fios.
2. Obter um endereço IP Automaticamente.



Nederlands

1. Een IP-adres instellen voor een bekabelde of draadloze client.
2. Automatisch een IP-adres verkrijgen.



Suomi

1. Langallisen ja langattoman asiakkaan IP-osoitteen määrittäminen.
2. IP-osoitteen hankkiminen automaattisesti.



Deutsch

1. IP-Adresse für Kabel- oder Drahtlos-Clients.
2. IP-Adresse automatisch beziehen.



Ελληνικά

1. Ορισμός μιας διεύθυνσης IP για ενσύρματο ή ασύρματο πελάτη.
2. Αυτόματη λήψη μιας διεύθυνσης IP.



Italiano

1. Configurazione Indirizzo IP per Client con o senza Cavo.
2. Ricevimento Automatico dell'Indirizzo IP.



Danish

1. Indstillning af IP-adresse for ledningsført eller trådløs klient.
2. Automatisk erhvervelse af IP-adresse.



Norwegian

1. Stille inn en IP-adresse for en kablet eller trådløs klient.
2. Hente en IP-adresse automatisk.



Swedish

1. Ställa in en IP-adress för stationär eller trådlös klient.
2. Hämta IP-adress automatiskt.



Български

1. Настройване на IP адрес за връзка с кабел или за безжична връзка.
2. Автоматично получаване на IP адрес.



Česky

1. Nastavení adresy IP pro klienta s pevným nebo bezdrátovým připojením.
2. Získání adresy IP automaticky.



Eesti

1. IP-aadressi määramine traadiga või traadita kliendi jaoks.
2. IP-aadresside automaatne toomine.



Magyar

1. IP-cím beállításá vezetékes és vezeték nélküli ügyfélprogramhoz.
2. IP-cím automatikus beolvasása.



Latviski.

1. IP adreses uzstādīšana klientiem, kuri izmanto vadu vai bezvadu savienojumus.
2. Automātiskā IP adreses iegūšana.



Lietuvių

1. IP adresio suteikimas laidiniam arba belaidžiam klientui.
2. Automatinis IP adresio gavimas.



Polski

1. Ustawienie adresu IP dla klienta przewodowego lub bezprzewodowego.
2. Automatyczne uzyskanie adresu IP.



Română

1. Setarea unei adrese IP for un client cu fir sau fără fir.
2. Obținerea automată a unei adrese IP.



Русский

1. Установка IP адреса для проводного и беспроводного клиентов.
2. Получение IP адреса автоматически.



Slovensky

1. Nastavenie IP adresy pre klienta s káblovým alebo bezdrôtovým pripojením.
2. Automatické získanie IP adresy.



Українська

1. Налаштування IP-адреси для дротового або бездротового клієнта.
2. Автоматичне отримання IP-адреси.



Bahasa Indonesia

1. Menetapkan alamat IP untuk klien berkabel atau nirkabel.
2. Mendapatkan alamat IP secara otomatis.



ไทย

1. การตั้งค่า IP แอดเรสสำหรับไลอเนตแบบมีสาย และไร้สาย.
2. การรับ IP แอดเรสโดยอัตโนมัติ.



Türkçe

1. Kablolu veya kablosuz istemci için IP adresi ayarları.
2. Otomatik olarak IP adresi Alma.




繁體中文

1. 設定有線與無線電腦的IP位址.
2. 自動取得IP位址.

iii. To use EZSetup Wizard



iv. WPS Quick Button Setup



Suomi

Huomautus: Voit katsoa tarkempia tietoja ja lisämäärittysten ohjeita tuki-CD-levyllä olevasta käyttöoppaasta.



Deutsch

HINWEIS: Für mehr Details und die erweiterten Konfigurationsanweisungen be ziehen Sie sich bitte auf das in der Support-CD enthaltenen Benutzerhandbuch.



Ελληνικά

ΠΗΜΕΛΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες διαμόρφωσης γ ια προχωρημένους, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται στο CD υποστήριξης.



Italiano

MERK: Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla configurazione avanzata, consultare il manuale utente nel CD di supporto.



Danish

BEMÆRK: For yderligere oplysninger og avancerede konfigurations-instruktioner, se brugervejledningen på hjælpe-cd'en.



Norwegian

MERK: For mer informasjon og instrukser for avansert konfigurasjon, se brukerveiledningen som følger med på støtte CD-en.



Swedish

OBS: För mer information och avancerade konfigurationsinstruktioner, se bruksanvisningen på support-CD-skivan.



Български

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация и инструкции за разширени настройки, вжте ръководството на потребителя намиращо се на помощния CD диск.



Česky

POZNÁMKA: Podrobnější informace a pokyny pro upřesňující konfiguraci viz uživatelská příručka na podpůrném disku CD.



Eesti

MÄRKUS: Täiendavat teavet ja täpsemad konfigureerimisjuhised leiate kasutusjuhendist, mis sisaldub seadmega kaasnenud tugi-CD-l.



Magyar

MEGJEGYZÉS: A további részleteket és a speciális konfiguráció utasítását illetően tekintse meg a támgató CD-n lévő felhasználói útmutatót.



Latviski.

PIEZĪME: Detalizētāku informāciju un uzlabotās konfigurācijas instrukcijas meklējiet atbilsta CD esošajā lietotāja rokasgrāmatā.



Lietuvių

PASTABA: Jei reikia daugiau informacijos ir išplėstinės konfigūracijos instrukcijų, žr. vartotojo vadovą, esantį pagalbos kompaktiniame diske (CD).



Polski

UWAGA: Szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące zaawansowanej konfiguracji znajdują się w podręczniku użytkownika umieszczonym na płycie CD z oprogramowaniem.



Română

NOTĂ: Pentru mai multe detalii și instrucțiuni de configurare complexă, consul tați manualul inclus pe CD-ul de asistență.

3. Configuring via the web interface



English

1. Key in IP address: 192.168.1.1 to launch the web interface.
2. Key in user name (admin) and password (admin).



Français

1. l'adresse IP par défaut du routeur (192.168.1.1).
2. le nom d'utilisateur par défaut (admin) et le mot de passe (admin).



Español

1. la dirección IP predeterminada del router (192.168.1.1) para abrir la interfaz web del router.
2. Introduzca el nombre de usuario (admin) y la contraseña (admin) predeterminados.



Português

1. O endereço IP predefinido do router (192.168.1.1) para iniciar o interface web do router.
2. O nome de utilizador (admin) e a palavra-passe predefinidos (admin).



Nederlands

1. U kunt ook het standaard IP-adreses van de router (192.168.1.1) handmatig invoeren om de webinterface van de router te starten
2. Voer de standaard gebruikersnaam (admin) en het wachtwoord (admin) in op de aanmeldingspagina.



Suomi

1. Voit antaa reitittimen oletus-IP-osoitteen (192.168.1.1) myös manuaalisesti avataksesi reitittimen web-hallinnan.
2. Anna sisäänkirjautumissivulla oletuskäyttäjänimi (admin) ja -salasana (admin).



Deutsch

1. Sie können die Standard-IP-Adresse deses Routers (192.168.1.1) auch manuell eingeben, um die Web-Schnittstelle aufzurufen.
2. Auf der Anmeldeseite geben Sie den Standardbenutzernamen (admin) und das Standardpassswort (admin) ein.



Polski

1. Można także ręcznie wprowadzić domyślny adreses IP routera (192.168.1.1) w celu uruchomienia interfejsu web routera
2. Na stronie logowania, wprowadź domyślną nazwę użytkownika (admin) i hasło (admin)



Română

1. Key in IP address:192.168.1.1 to launch the web interface
2. Pe pagina de login, introduceți numele de utilizator implicit (admin) și parola (admin)



Русский

1. Также для входа в веб-интерфейс вы можете вручную ввести IP адрес роутера по умолчанию (192.168.1.1)
2. В окне входа введите имя пользователя по умолчанию (admin) и пароль (admin)



Slovensky

1. Internetové rozhranie smerovača môže spustiť aj manuálnym napísaním predvolenej IP adresesyesy smerovača (192.168.1.1)
2. V rámci prihlasovacej stránky napíšte predvolené užívateľské meno (admin) a heslo (admin)



Українська

1. Також можна вручну ввести IP-адресу маршрутизатора за замовчанням (192.168.1.1), щоб запустити інтернет інтерфейс маршрутизатора
2. На сторінці входу до системи ввести ім'я користувача (admin) та пароль (admin) за замовчанням



Bahasa Indonesia

1. Untuk membuka antarmuka Web router, Anda juga dapat memasukkan alamat IP default router (192.168.1.1) tersebut secara manual
2. Pada halaman login, masukkan sandi (admin) dan nama pengguna (admin) default



ไทย

- 1.หมายเหตุ: คุณอาจต้องป้อน IP แอดเดรสของเราเตอร์ (192.168.1.1) เข้าไปด้วยตัวเองเพื่อเปิดระบบติดต่อบนเว็บของเราเตอร์
2. บนหน้าเข้าระบบ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้งาน (admin) และรหัสผ่าน (admin)



Türkçe

1. Yönlendiricinin web arayüzünü başlatmak için yönlendiricinin varsayılan IP adresini manuel olarak girebilirsiniz (192.168.1.1)
2. Oturum açma sayfasında, varsayılan kullanıcı adını (admin) ve parolayı (admin) girin



繁體

1. 輸入路由器預設IP位址：192.168.1.1來開啓路由網頁設定畫面。
2. 輸入使用者名稱(admin)與密碼(admin)

* For more details on the features of the wireless router, refer to the user manual included in the support CD.



CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measure.



DGT Warning

商號經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

IC Warning

The class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

ASUS Authorized Turkey Distributor Information

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER
Address, City:	NO. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Manufacturer Tel:	886-2-2894-3447
1. Authorized Distributor in Turkey	BOGAZICI BILGISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Address , City	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO. 10 AYAZAGA/ISTANBUL / +90 212 3311000
2. Authorized Distributor	INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.
Address, City	AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL / +90 212 3312121

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



Ελληνικά

1. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε με το χέρι την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP του δρομολογητή (192.168.1.1) για να εμφανίσετε τη διασύνδεση web του δρομολογητή.
2. Στη σελίδα σύνδεσης, πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη (admin) και τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης (admin)



Italiano

1. Per avviare l' interfaccia web del router, è anche possibile digitarne manualmente l' indirizzo IP predefinito (192.168.1.1).
2. Alla pagina di accessessesso, digitare il nome utente predefinito (admin) e la passssword predefinita (admin).



Danish

1. Indtast IP-adresse 192.168.1.1 for at starte web-grænsefladen.
2. Indtast brugernavn (admin) og password (admin).



Norwegian

1. Tast inn IP-adressen: 192.168.1.1 for å starte webgrensesnittet.
2. Tast inn brukernavn (admin) og passord (admin).



Swedish

1. Ange IP-adress:192.168.1.1 för att öppna webbgöransnittet
2. Ange användarnamn (admin) och lösenord (admin).



Български

1. Можете ръчно да въведете стандартния IP адрес (192.168.1.1), за да стартирате уеб интерфейса на рутера
2. На страницата за вход въведете стандартното потребителско име (admin) и паролата (admin)



Česky

1. Webové rozhraní směrovače můžete rovněž spustit ručním zadáním výchozí adresesyesy IP směrovače (192.168.1.1)
2. Na stránce pro přihlášení zadejte výchozí uživatelské jméno (admin) a heslo (admin)



Eesti

1. Saate sisestada ruuteri IP aadressi (192.168.1.1) ka käsitsi, et käivitada ruuteri veebilides
2. Sisselogimise leheküljel sisestage vaikimisi kasutajanimi (admin) ja parool (admin)



Magyar

1. Az útválasztó alapértelmezett IP-címét (192.168.1.1) manuálisan is beírhatja az útválasztó webeses felületének elindításához
2. A bejelentkezéskézi oldalon írja be az alapértelmezett felhasználónevet (admin) és jelszót (admin)



Latviski

1. Jūs variet arī manuāli ievadīt maršrutizētāja noklusēto IP adresesi (192.168.1.1), lai palaistu maršrutizētāja fimekeļa interfeisu
2. Pieteikšanās lapā ievadiet noklusēto lietotāja vārdu (admin) un paroli (admin)



Lietuvių

1. Taip pat galite įvesesti maršrutizatoriaus numatytąjį IP adresesą (192.168.1.1) rankiniu būdu, kad pasiektų maršrutizatoriaus žiniatinklio sąsają
2. Prisijungimo puslapyje įveskite numatytąjį varotojo vardą (admin) ir slaptažodį (admin)

ASUS Technical Support Information

ASUSTek COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Website	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+886228943447
Support Fax	+886228907698
Software download	support.asus.com *

ASUSTek COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+15029550883
Fax	+15029338713
Website	usa.asus.com
Software download	support.asus.com *

ASUSTek COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+492102959911
Website	www.asus.com.de
Online contact	www.asus.com.de/sales

Technical Support

Telephone (Component)	+491805010923
Telephone	+491805010920
(System/Notebook/Eee/LCD)	+492102959911
Fax	support.asus.com *
Online support	

* Available on this site is an online Technical Inquiry Form that you can fill out to contact technical support.

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, such data should have been shipped along with this product. You may also download it for free from <http://support.asus.com/download>.

The source code is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).