華碩 SpaceLink

WL-110 無線區域網路CF卡

使用手册



繁體中文

安裝指南

步驟一:安裝SpaceLink CF卡應用程式

1. 將PDA連接到電腦上。



2. 執行支援光碟內的Spacelink.exe程式。



步驟二:置入華碩SpaceLink WL-110 無線區域網路CF卡



安裝完應用程式之後, PDA螢 幕將會出現以下訊息:

Unable to connect to the Wireless NetCard. Is it inserted?

此時,請置入華碩SpaceLink WL-110 無線區域網路CF卡,關 閉PDA電源並重新開機。



置入華碩SpaceLink WL-110 無線區域網路 CF≒



移除華碩SpaceLink WL-110 無線區域網路 CF卡

🎊 Settings		₩	1:49	œ
ASUS Wireless LA	N Driver			
Ose server-ass	igned IP -	addre	SS	
🔿 Use specific IP	address			
IP address:]
Subnet mask:]
Default gateway:]



₩

IP Address	Name Servers	

若有必要請設定您的TCP/IP相 關資訊,預設值是使用DHCP。 設定完成請按下OK。



注意:以上圖片僅供參考,您 的PDA的CF卡插槽位置未必相 同,請參考您的PDA 產品使用 手冊說明。

華碩SpaceLink WL-110 無線區域網路CF卡

步驟三:執行SpaceLink CF卡應用程式





8

-

從 Settings 或 Programs 執行 PRISM 應用程式。

步驟四:執行SpaceLink CF卡應用程式

🏂 PRISM	Settings		-	€ 1:51	@	
Profile Defa	ault				•	
Mode: Infra	astructure	,			•	
<u>s</u> sid: Any					•	
<u>T</u> ransmit Rat	e:	Fully	Autor	matic	•	
Power Save	<u>E</u> nabled					
AdHoc <u>⊂</u> hani <u>D</u> efaults	nel: Un	11 do	* *	Apply		
	5					
Configuration	Encryp	tion Li	ink /	About		
					≡ ^	
图下:66 ~			志	114冊/	兹.	

點選 Configuration 索引標籤, 進行相關設定。

🎢 PRISM Settings 🛛 📢 1:52 🐽
Encryption (WEP): Disabled
Create Keys with <u>P</u> assphrase
Pa <u>s</u> sphrase:
Create Keys Manually:
Key <u>1</u> :
Key <u>2</u> :
Key <u>3</u> :
Key <u>4</u> :
<u>U</u> ndo <u>Apply</u>
Configuration Encryption Link About

點選 Encryption索引標籤	,	進
行相關設定。		

🎢 PRISM Settings 🛛 📢 1:52 🐽
State:
Current Channel: 1
Current Tx Rate: 0 Mb/sec Radio Off
Throughput (bytes/sec)
Tx: 0 Rx: 0
Link Quality:
Signal Strength:
Configuration Encryption Link About
點選 Link 索引標籤,進行相關 設定。

華碩SpaceLink WL-110 無線區域網路CF卡



繁體中文

步驟五:執行網際網路瀏覽器





點選View將顯示位址列(Address Bar)功能。

華碩SpaceLink WL-110 無線區域網路CF卡

步驟六:輸入您的連線設定

🎊 Se	ttings	4	12:04	₫	
Conne	ctions				
1	When needed, auton to The Internet using	natic ; the:	ally conn se settin	ect gs:	
_	Internet Settings			-	
	Modify	·	Conne	ect	
1	When needed, auton to Work using these : 	natic settir	ally conn ngs:	ect	
Work Settings 🗸					
	Modify	·	Conne	ct	
8_	My network card con	nect:	s to:		
ц	Work			•	
Connect	tions Dialing Location:	s			
	I				
K Ste	\rightarrow Connect	tior	s Tal	\rightarrow	
貝 武 () <mark>参 [</mark> Inl http://	ternet Explorer www.asus.com.tw	- (12:04	×	
<u>Welco</u> Tap l	ome to Pocket Inte below for useful sites	rnet and :	Explore services	er	
	Pocket PC	cc.	m		
M	obilePro	'P	300	0	
n	nsn^XM ob	ile	,		
•) Avant G	O ™			
View Te	ools 🗣 🔁 🚰 🖨	診輸	入 網下	「行	
いう	摩加····································	1002		自人	

🎊 Set	tings		1	€ 12:0	4	ⓓ
Work 9	settings					
🔽 This	network	conne	cts to th	ne Intern	et	
✓	This netw connect t	ork us o the 1	es a pro Internet	xy serve	r to)
Pro	xy server	:				
pro	oxy.asus.	.com.t	tw			
				Advanc	ed	
General	Modem	VPN	Proxy :	Settings		
	1					
	定代	軍伺	服器	Prov		的
網域,	,請點	選這	「兩個	朝核取	Ť	, ī塊
前 輸入	代理	同服	器位:	址。		/ //
	*1 * 14	3/31A	нн 1			
🎢 Int	ernet Ex	plore	r i	€ 12:0	5	8



在網址前方將自動出現http://。

业, 言如 www.asus.com.tw 進人網際網路世界。

CF轉PCMCIA轉換器

市面上可以買到CF轉PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)轉換器,將華碩 SpaceLink WL-110 無線區 域網路 CF 卡置入轉換器中,即可在任何具備PCMCIA Type II 插槽的 電腦(筆記型電腦或桌上型電腦)上使用,並支援PCMCIA 2.x規格。



請參考支援光碟内的PDF格式使用手册,將可獲得在Windows作業系統下安裝使用的更詳細資訊。

華碩SpaceLink WL-110 無線區域網路CF卡